

給予氧氣

- (一)打開氧氣筒開關並查看壓力，連接氧氣面罩或氧氣鼻導管至氧氣筒上流量表之接合處。
- (二)調整流量至適當流速（鼻導管 1~6 L/min，簡單型面罩 6~10 L/min，**氣切面罩每分鐘 6-10 公升**，非再吸入型面罩 10~15 L/min）。
- (三)輕柔的將氧氣面罩罩在傷病患口鼻上，或氧氣鼻導管戴在傷病患鼻孔上。
- (四)調整氧氣面罩或鼻導管至適當的鬆緊度。