# **Eevp.Control.SoaDms**

EEVP\_VC

Exported on 07/15/2025

### **Table of Contents**

1 History	3
2 Eevp.Control.SoaDms 서비스	4
3 Interface Download	5
4 Eevp.Control.SoaDms Interface	6

#### 1 History

Version	담당자 (업체)	주요 변경 사항
0.1	진현 (카네비)	기본 제안 항목

## 2 Eevp.Control.SoaDms 서비스

항목	값
서비스 이 름	Eevp.Control.SoaDms
Version	0.1
설명	DMS (Driver Monitoring System) 구동을 위한 서비스

#### 3 Interface Download

마스터DB	버전	다운로드	BitBucket

### 4 Eevp.Control.SoaDms Interface

- Instance
  - · Single Instance
- Description
  - · Interface designed to use

Service Interface	El e m en t Ty pe	Element Name	Args	Description	SOME/IP IDs	Pe rm iss ion	ChangeLog(Jira)	비고
Eevp.Cont rol.SoaD ms	Me tho d	SetPower	method SetPower {    in {    bool on    } }	DMS Power On / Off True: On, False: Off	method ID = 16385 (0x4001)	UD P		

Service Interface	El e m en t Ty pe	Element Name	Args	Description	SOME/IP IDs	Pe rm iss ion	ChangeLog(Jira)	비고
Eevp.Cont rol.SoaD ms	Fie Id	soaDmsDeviceNormal	boolean	DMS 장치가 정상 동 작하는 지 알려주는 Field	Getter ID = 1 (0x0001)  Setter ID = None (Read Only)  Notifier ID = 49153 (0xC001)  EventGro up ID = 8705 (0x2201)	UD P rea do nly		

Service Interface	El e m en t Ty pe	Element Name	Args	Description	SOME/IP IDs	Pe rm iss ion	ChangeLog(Jira)	비고
Eevp.Cont rol.SoaD ms	Fie Id	soaDmsStat	struct SoaDmsStat us {    in {    bool    powerOn     SoaDmsDri    verInside    driverInsi    de    } }	DMS 관련 현재 상태 값  powerOn: 전원 인가 여부  driverInside: 운전자가 있는가  enumeration SoaDmsDriver Inside {  kUNKNOWN = 0×00 // 불명확  kDRIVER = 0×01 // 확실히 탑승  kNONE = 0×02 // 확실히 없음 }	Getter ID = 2 (0x0002)  Setter ID = None (Read Only)  Notifier ID = 49154 (0xC002)  EventGro up ID = 8706 (0x2202)	UD P rea do nly		

Service Interface	El e m en t Ty pe	Element Name	Args	Description	SOME/IP IDs	Pe rm iss ion	ChangeLog(Jira)	비고
Eevp.Cont rol.SoaD ms	Fie Id	soaDmsDriv erStatus	struct SoaDmsDriv erStatus {  SoaDmsGazi ngDir gazingDir  SoaDmsFati gue fatigue  SoaDmsSmok ing smoking  SoaDmsOnPh one onPhone }	DMS에서 인식된 운전자의 시선, 상태 및 통화, 흡연 여부 등  gazingDir: 운전자가 바라보는 위치  enumeration SoaDmsGazing Dir { kUNKNOWN = 0×00 // 불명확 kFRONT = 0×01 // 정면 kFRONT_LEFT = 0×02 // 정면 왼쪽 kFRONT_RIGHT = 0×03 // 정면 오른쪽 kREAR_MIRROR = 0×04 // 후면 거울 kLEFT_MIRROR = 0×05 // 왼쪽 거울	Getter ID = 3 (0x0003)  Setter ID = None (Read Only)  Notifier ID = 49155 (0xC003)  EventGro up ID = 8707 (0x2203)	UD P rea do nly		

Service Interface	El e m en t Ty pe	Element Name	Args	Description	SOME/IP IDs	Pe rm iss ion	ChangeLog(Jira)	비고
				kRIGHT_MIRRO R = 0x06 // 오른쪽 거울  kDASH_BOARD = 0x07 // 대 시 보드				

Service Interface	El e m en t Ty pe	Element Name	Args	Description	SOME/IP IDs	Pe rm iss ion	ChangeLog(Jira)	비고
				smoking: 운전자의 흡연 여부  enumeration SoaDmsSmokin g {   kUNKNOWN = 0x00 // 불명확   kSMOKE = 0x01 // 흡연 중   kNOSMOKE = 0x02 // 흡 연중이아님 }				
				onPhone: 통화중 여 부  enumeration SoaDmsOnPhon e {   kUNKNOWN = 0x00 // 불명확  kON_PHONE =   0x01 // 통화 중				

Service Interface	El e m en t Ty pe	Element Name	Args	Description	SOME/IP IDs	Pe rm iss ion	ChangeLog(Jira)	비고
				kNOT_ON_PHON E = 0x02 // 통화 중이 아님 }				
Eevp.Cont rol.SoaD ms	Fie Id	soaDmsSw Version	uint8	현재 DMS S/W 의 버 전	Getter ID = 4 (0x0004)  Setter ID = None (Read Only)  Notifier ID = 49156 (0xC004)  EventGro up ID = 8708 (0x2204)	UD P rea do nly		

Service Interface	El e m en t Ty pe	Element Name	Args	Description	SOME/IP IDs	Pe rm iss ion	ChangeLog(Jira)	비고
Eevp.Cont rol.SoaD ms	Ev ent	onDriverNot WatchingFr ont		운전자가 30초 이상 정면을 보지 않았을 경우에 올라오는 이 벤트	Event ID = 32769 (0x8001)  EventGro up ID = 8961 (0x2301)	UD P rea do nly		
Eevp.Cont rol.SoaD ms	Ev ent	onDriverNot Waked		운전자가 30초 이상 졸거나 자고 있을 때 올라오는 이벤트	Event ID = 32770 (0x8002)  EventGro up ID = 8962 (0x2302)	UD P rea do nly		
Eevp.Cont rol.SoaD ms	Ev ent	onDriverNot Focusing		운전자가 흡연이나 전화 통화 등으로 운 전에 집중하지 않은지 1분 이상 지났을 경우 올리는 이벤트	Event ID = 32771 (0x8003)  EventGro up ID = 8963 (0x2303)	UD P rea do nly		