Eevp.Control.SoaMlm

EEVP_VC

Exported on 07/15/2025

Table of Contents

1 History	3
2 Eevp.Control.SoaMlm 서비스	4
3 Interface Download	5
4 Eevp.Control.SoaMlm Interface	6

1 History

Version	담당자 (업체)	주요 변경 사항
r1	모비스	초안 release
r2	모비스	구현 중 AutoSAR.io ¹ 개발 툴의 문제로 이름 및 몇몇 기능 변경
r3	모비스	SW 버전 Field 추가
r4	모비스	미사용 Element 삭제

¹ http://AutoSAR.io

2 Eevp.Control.SoaMlm 서비스

항목	값
서비스 이 름	Eevp.Control.SoaMlm
Version	1.00
설명	MoodLamp 구동을 위한 서비스

3 Interface Download

마스터DB	버전	다운로드	BitBucket

4 Eevp.Control.SoaMlm Interface

- Instance
 - Single Instance
- Description
 - · Interface designed to use

Se rvi ce Int erf ac e	El e m e nt T y p	Ele me nt Na me	Args	Description	SOME/IP IDs	Permissio n	Change Log (Jira)	비고
Ee vp. Co ntr ol. So aM Im	M et ho d	Req ues tMI mS etR GB Col or	met hod Req ues tMl mSe tRG BCo lor { in{ Uin t8 Col orI nde x } }	Mood lamp에 지정된 Color Table에 색상, 위치동의 정보가 있고 그선택은 index를 정하여 변경할 수 있다. 해당 Method는 그 Color Table 의 Index 값을 하는 것이다. 무중보역 자상의 마르스 함은 의 대로 사용예정)		UDP		uint8 ColorIndex It outputs light according to the value of the table.

Se rvi ce Int erf ac e	El e m e nt T y p	Ele me nt Na me	Args	Description	SOME/IP IDs	Permissio n	Change Log (Jira)	비고
				4				
Ee vp. Co ntr ol. So aM Im	M et ho d	Req ues tMI mS etM ode		Mood Lamp의 Mood Mode를 정하는 Method		UDP		

Se rvi ce Int erf ac e	El e m e nt T y p	Ele me nt Na me	Args	Description	SOME/IP IDs	Permissio n	Change Log (Jira)	비고
Ee vp. Co ntr ol. So aM Im	M et ho d	Req ues tMI mS etBr ight nes s	met hod Req ues tMl mSe tBr igh tne ss{ in{ Uin t16 Bri ght nes s	Mood Lamp의 밝기는 지정하는 Method: Brightness: 0x0 ~ 0x9 (밝기 인 자)				

Se rvi ce Int erf ac e	El e m e nt T y p	Ele me nt Na me	Args	Description	SOME/IP IDs	Permissio n	Change Log (Jira)	비고
Ee vp. Co ntr ol. So aM lm	Fi el d	soa MI mSt atu s	struct Soa Mlm Sta tus { Uin t8 col orT abl eIn dex Uin t32 bri ght Mod e Soa Dev ice IsN orm al isN orm al }	현재 Mood Lamp의 상태를 나타내는 Field attribute SoaMImStatus soaMImStatus readonly enumerati on SoaDevice IsNormal { kNORMAL kABNORMAL } * 무드램프 테이블 MLM_colorTabl e_공유용.txt²		UDP		

 $^{2\,}https://confluence.mobis.co.kr/download/attachments/528410246/MLM_colorTable_\%EA\%B3\%B5\%EC\%9C\%A0\%EC\%9A\%A9.txt?\\ api=v2\&modificationDate=1717373579425\&version=1$

Se rvi ce Int erf ac e	El e m e nt T y p	Ele me nt Na me	Args	Description	SOME/IP IDs	Permissio n	Change Log (Jira)	비고
Ee vp. Co ntr ol. So aM Im	Fi el d	soa MI mS wV ersi on	UInt8 soaMlm SwVersi on	SOA Mood Lamp module의 현재 Software Version	Getter ID = 2 (0x0002) Setter ID = None (Read Only) Notifier ID = 49154 (0xC002) EventGrou p ID = 8706 (0x2202)	UDP readonly	UDP readonly	