

Tjeneste i tog 1136

Normalgodstog: Starter: **Habbo** Slutter ved: **Göransberg**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Habbo	2	17:04	Bruk lok SJ 1.
Mariefred	3	17:16	Ikke stopp. Møter Sø-To Pt 3209 17:14-17:16.
Vrångebo	1	17:19	Ikke stopp.
Ank Göransberg	1	17:30	Koble fra vogner til Göransberg og videre. Kjør lok SJ 1 til oppstilling.

MERK: Ingen flere sider i tjenesten.

Värnamo

Tjeneste

1

Daglig

Operator: **SJ**

Normalgodstog,
Ekspressgodstog

Vanskelighetsgrad: **2**

Starter: **06:05** Slutter: **17:50**

Utskrivet 2021-03-16 08:12

Instruksjoner

Elektrifisering

- Göransberg - Malmberga alle stasjoner alle spor.
- Korsnäs - Lishafen - Erikslund: elektrifisert, men eneste hovedspor på Erikslund.
- Habbo - Kristineberg - Endlösa, men bare spor 1-3 på Kristineberg.

Toglinje

- TKL er tilgjengelig for Göransberg / Mariefred og Habbo / Korsnäs.
- Togførere ringer til TKL Habbo før avreise og etter ankomst Malmberga og Kristineberg.
- Togførere fra Malmberga og Erikslund ringer til TKL Habbo før de kjører inn i Korsnäs.

Blokkering av godstog i magasinene

- Togførere i ankommende godstog til Göransberg hhv. Mamberga beveger seg over vogner til avgående spor og i riktig rekkefølge i henhold til blokkeringsplanen.
- Respekter maksimalt antall vogner per blokk. Hvis vognen ikke passer i blokken, plasseres den og vognkortet på bordet.

Endre Kristineberg og Ingaryd

- I morgen blir vogner hentet for tog 1171. Om morgenen blir vogner for tog 2189 hentet.
- På ettermiddagen byttes vogner fra tog 1172 og 2180 ut med godskunder.
- Om kvelden skiftes vogner fra tog 1176 til godskunder.

Tjeneste 61-67

Merk at disse tjenestene er forskjellige for forskjellige ukedager. Les forsiden slik at du får riktig service.

Matboda, Herefoder Pils og Ljungberget Lp

Bare Matboda er i rutetabellen. Det fremgår av rutetabellen om det er på Herefoder Pils eller Ljungberget Lp at vogner skal byttes.

Tjeneste i tog 1175

Normalgodstog: Starter: **Endlösa** Slutter ved: **Habbo**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg	Endlösa	L1	16:21	Bruk lok SJ 1. Bringer vogner til [alle destinasjoner]×2.
Ank	Kristineberg	2	16:25	Møter Vut 9101 16:25-16:26.
Avg	Kristineberg	2	16:26	Bringer vogner til [Lishafen Erikslund Göransberg og utover]×16.
Ank	Habbo	2	16:34	Omløp lok. Fortsettes som tog Ngt 1136 til Göransberg.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 1176

Normalgodstog: Starter: **Habbo** Slutter ved: **Endlösa**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Habbo 1 **15:18** Bruk lok SJ 1.

Ank Kristineberg 3 **15:26** Koble fra vogner til Kristineberg.
Møter Vut 9101 15:26-15:46.

Avg Kristineberg 3 **15:46**

Ank Endlösa L1 **15:51** Veksle vogner til godskunder.
Fortsettes som tog Ngt 1175 til Habbo.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 1131

Normalgodstog: Starter: **Göransberg** Slutter ved: **Habbo**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Göransberg 1 **06:25** Hent lok SJ 1 fra oppstilling.
Bringer vogner til [Kristineberg]×4, [Ingaryd]×4,
[Endlösa]×2.

Vrångebo 1 **06:34** Ikke stopp.

Mariefred 2 **06:38** Ikke stopp.

Ank Habbo 1 **06:48** Omløp lok. Fortsettes som tog Ngt 1172 til Endlösa.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 1172

Normalgodstog: Starter: **Habbo** Slutter ved: **Endlösa**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Habbo 1 07:18 Bruk lok SJ 1.

Ank Kristineberg 2 07:26 Koble fra vogner til Kristineberg.
Møter Vut 9101 07:26-07:46.

Avg Kristineberg 2 07:46

Ank Endlösa L1 07:51 Veksle vogner til godskunder.
Fortsettes som tog Ngt 1171 til Habbo.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 1135

Normalgodstog: Starter: **Göransberg** Slutter ved: **Habbo**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Göransberg 1 14:25 Bruk lok SJ 1.

Bringer vogner til [Kristineberg]×8, [Ingaryd]×8,
[Endlösa]×2.

Vrångebo 1 14:34 Ikke stopp.

Mariefred 3 14:42 Ikke stopp. Møter Ma-Lø Pt 3208 14:39-14:42.

Ank Habbo 1 14:49 Omløp lok. Fortsettes som tog Ngt 1176 til Endlösa.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 1102

Ekspressgodstog: Starter: **Malmberga** Slutter ved: **Göransberg**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Malmberga	4	12:30	Bruk lok SJ 1. Bringer vogner til [Göransberg og utover]×10, [Erikslund]×10, [Lishafen]×6, [Endlösa]×2.
Matboda hpl	1	12:41	Ikke stopp.
Korsnäs	1	12:45	Ikke stopp. Møter Ngt 2189 12:44-12:45.
Habbo	2	12:51	Ikke stopp.
Mariefred	2	12:59	Ikke stopp. Møter Lgt 2145 12:58-12:59.
Vrångebo	1	13:03	Ikke stopp.
Ank Göransberg	5	13:14	Koble fra vogner til Göransberg og videre.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 1171

Normalgodstog: Starter: **Endlösa** Slutter ved: **Habbo**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Endlösa	L1	08:21	Bruk lok SJ 1. Bringer vogner til [alle destinasjoner]×2.
Ank Kristineberg	3	08:26	Møter Vut 9101 08:26-08:56.
Avg Kristineberg	3	08:56	Bringer vogner til [Erikslund Lishafen Göransberg og utover]×10.
Ank Habbo	1	09:04	Omløp lok. Fortsettes som tog Ngt 1132 til Göransberg.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 1132

Normalgodstog: Starter: **Habbo** Slutter ved: **Göransberg**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon	Spor	Tid	Notater
Avg	Habbo	1	09:34 Bruk lok SJ 1.
	Mariefred	2	09:42 Ikke stopp.
	Vrångebo	1	09:45 Ikke stopp.
Ank	Göransberg	1	09:56 Koble fra vogner til Göransberg og videre.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 1101

Ekspressgodstog: Starter: **Göransberg** Slutter ved: **Malmberga**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon	Spor	Tid	Notater
Avg	Göransberg	4	10:47 Bruk lok SJ 1. Bringer vogner til [Malmberga og utover]×5, [Mariefred]×2, [Mariefred hamn]×5, [Herforder Pils]×4, [Ljungbergets lp]×4, [Korsnäs]×2, [Habbo]×4, [Vrångebo]×3.
	Vrångebo	1	10:56 Ikke stopp.
	Mariefred	2	11:00 Ikke stopp. Møter Lgt 2144 10:59-11:00.
	Habbo	2	11:08 Ikke stopp.
	Korsnäs	1	11:13 Ikke stopp.
	Matboda	1	11:17 Ikke stopp. hpl
Ank	Malmberga	1	11:30 Koble fra vogner til Malmberga og videre. Fortsettes som tog Gxt 1102 til Göransberg.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Denne siden er med vilje tom.

Värnamo

Tjeneste

2

Daglig

Operatør: SJ

Veksling

Vanskelighetsgrad: 3

Starter: 06:00 Slutter: 18:00

Utskrivet 2021-03-16 08:12

Instruksjoner

Elektrifisering

- Göransberg - Malmberga alle stasjoner alle spor.
- Korsnäs - Lishafen - Erikslund: elektrifisert, men eneste hovedspor på Erikslund.
- Habbo - Kristineberg - Endlösa, men bare spor 1-3 på Kristineberg.

Toglinje

- TKL er tilgjengelig for Göransberg / Mariefred og Habbo / Korsnäs.
- Togførere ringer til TKL Habbo før avreise og etter ankomst Malmberga og Kristineberg.
- Togførere fra Malmberga og Erikslund ringer til TKL Habbo før de kjører inn i Korsnäs.

Blokkering av godstog i magasinene

- Togførere i ankommende godstog til Göransberg hhv. Mamberga beveger seg over vogner til avgående spor og i riktig rekkefølge i henhold til blokkeringsplanen.
- Respekter maksimalt antall vogner per blokk. Hvis vognen ikke passer i blokken, plasseres den og vognkortet på bordet.

Endre Kristineberg og Ingaryd

- I morgen blir vogner hentet for tog 1171. Om morgenen blir vogner for tog 2189 hentet.
- På ettermiddagen byttes vogner fra tog 1172 og 2180 ut med godskunder.
- Om kvelden skiftes vogner fra tog 1176 til godskunder.

Tjeneste 61-67

Merk at disse tjenestene er forskjellige for forskjellige ukedager. Les forsiden slik at du får riktig service.

Matboda, Herefoder Pils og Ljungberget Lp

Bare Matboda er i rutetabellen. Det fremgår av rutetabellen om det er på Herefoder Pils eller Ljungberget Lp at vogner skal byttes.

Tjeneste i tog 9102

Veksling: Starter: **Ingaryd** Slutter ved: **Ingaryd**

Maks. hastighet: **40 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg	Ingaryd	1	07:45	Hent lok SJ 3 fra oppstilling. Bringer vogner til [Lishafen Erikslund Göransberg og utover]×8.
Ank	Kristineberg	3	07:55	Møter Vut 9101 07:55-08:15.
Avg	Kristineberg	3	08:15	Bringer vogner til [Ingaryd].
Ank	Ingaryd	1	08:25	Veksle vogner til godskunder.
Avg	Ingaryd	1	11:45	Bringer vogner til [Malmberga og utover]×10.
Ank	Kristineberg	3	11:55	Møter Vut 9101 11:55-12:15.
Avg	Kristineberg	3	12:15	Bringer vogner til [Ingaryd].
Ank	Ingaryd	1	12:25	Veksle vogner til godskunder.
Avg	Ingaryd	1	15:45	Bringer vogner til [Erikslund Lishafen Göransberg og utover]×8.
Ank	Kristineberg	3	15:55	Møter Vut 9101 15:55-16:15.
Avg	Kristineberg	3	16:15	Bringer vogner til [Ingaryd].
Ank	Ingaryd	1	16:25	Veksle vogner til godskunder. Kjør lok SJ 3 til oppstilling.

MERK: Ingen flere sider i tjenesten.

Denne siden er med vilje tom.

Värnamo

Tjeneste

3

Daglig

Operatør: SJ

Veksling

Vanskelighetsgrad: 3

Starter: 06:00 Slutter: 18:00

Utskrivet 2021-03-16 08:12

Instruksjoner

Elektrifisering

- Göransberg - Malmberga alle stasjoner alle spor.
- Korsnäs - Lishafen - Erikslund: elektrifisert, men eneste hovedspor på Erikslund.
- Habbo - Kristineberg - Endlösa, men bare spor 1-3 på Kristineberg.

Toglinje

- TKL er tilgjengelig for Göransberg / Mariefred og Habbo / Korsnäs.
- Togførere ringer til TKL Habbo før avreise og etter ankomst Malmberga og Kristineberg.
- Togførere fra Malmberga og Erikslund ringer til TKL Habbo før de kjører inn i Korsnäs.

Blokkering av godstog i magasinene

- Togførere i ankommende godstog til Göransberg hhv. Mamberga beveger seg over vogner til avgående spor og i riktig rekkefølge i henhold til blokkeringsplanen.
- Respekter maksimalt antall vogner per blokk. Hvis vognen ikke passer i blokken, plasseres den og vognkortet på bordet.

Endre Kristineberg og Ingaryd

- I morgen blir vogner hentet for tog 1171. Om morgenen blir vogner for tog 2189 hentet.
- På ettermiddagen byttes vogner fra tog 1172 og 2180 ut med godskunder.
- Om kvelden skiftes vogner fra tog 1176 til godskunder.

Tjeneste 61-67

Merk at disse tjenestene er forskjellige for forskjellige ukedager. Les forsiden slik at du får riktig service.

Matboda, Herefoder Pils og Ljungberget Lp

Bare Matboda er i rutetabellen. Det fremgår av rutetabellen om det er på Herefoder Pils eller Ljungberget Lp at vogner skal byttes.

Tjeneste i tog 9101

Veksling: Starter: **Ingaryd** Slutter ved: **Ingaryd**

Maks. hastighet: **40 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg	Ingaryd	1	06:00	Hent lok SJ 2 fra oppstilling.
Ank	Kristineberg	4	06:08	Møter Ngt 1172 07:26-07:46, Vut 9102 07:55-08:15, Ngt 1171 08:26-08:56, Vut 9102 11:55-12:15, Ngt 1176 15:26-15:46, Vut 9102 15:55-16:15, Ngt 1175 16:25-16:26.
Avg	Kristineberg	4	17:52	
Ank	Ingaryd	1	18:00	Kjør lok SJ 2 til oppstilling.

MERK: Ingen flere sider i tjenesten.

Denne siden er med vilje tom.

Värnamo

Tjeneste

4

Daglig

Operatør: SJ

Lokalgodstog

Vanskelighetsgrad: 3

Starter: 06:00 Slutter: 18:00

Utskrivet 2021-03-16 08:12

Instruksjoner

Denne siden er med vilje tom.

Elektrifisering

- Göransberg - Malmberga alle stasjoner alle spor.
- Korsnäs - Lishafen - Erikslund: elektrifisert, men eneste hovedspor på Erikslund.
- Habbo - Kristineberg - Endlösa, men bare spor 1-3 på Kristineberg.

Toglinje

- TKL er tilgjengelig for Göransberg / Mariefred og Habbo / Korsnäs.
- Togførere ringer til TKL Habbo før avreise og etter ankomst Malmberga og Kristineberg.
- Togførere fra Malmberga og Erikslund ringer til TKL Habbo før de kjører inn i Korsnäs.

Blokkering av godstog i magasinene

- Togførere i ankommende godstog til Göransberg hhv. Mamberga beveger seg over vogner til avgående spor og i riktig rekkefølge i henhold til blokkeringsplanen.
- Respekter maksimalt antall vogner per blokk. Hvis vognen ikke passer i blokken, plasseres den og vognkortet på bordet.

Endre Kristineberg og Ingaryd

- I morgen blir vogner hentet for tog 1171. Om morgenen blir vogner for tog 2189 hentet.
- På ettermiddagen byttes vogner fra tog 1172 og 2180 ut med godskunder.
- Om kvelden skiftes vogner fra tog 1176 til godskunder.

Tjeneste 61-67

Merk at disse tjenestene er forskjellige for forskjellige ukedager. Les forsiden slik at du får riktig service.

Matboda, Herefoder Pils og Ljungberget Lp

Bare Matboda er i rutetabellen. Det fremgår av rutetabellen om det er på Herefoder Pils eller Ljungberget Lp at vogner skal byttes.

Tjeneste i tog 2129

Lokalgodstog: Starter: **Göransberg** Slutter ved: **Erikslund**

Maks. hastighet: **80 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Göransberg	3	15:05	Bruk lok SJ 4. Bringer vogner til [Erikslund]×14, [Lishafen]×6. Koble til SJ 201 Tankvagnar.
Vrångebo	1	15:14	Ikke stopp.
Mariefred	2	15:18	Ikke stopp.
Habbo	2	15:23	Ikke stopp.
Korsnäs	1	15:28	Ikke stopp.
Korsnäs västra	1	15:32	Ikke stopp.
Ank Erikslund	1	15:43	Veksle vogner til godskunder. Kjør lok SJ 4 til oppstilling.

MERK: Ingen flere sider i tjenesten.

Tjeneste i tog 2122

Lokalgodstog: Starter: **Erikslund** Slutter ved: **Göransberg**

Maks. hastighet: **80 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Erikslund	1	07:45	Hent lok SJ 4 fra oppstilling. Bringer vogner til [alle destinasjoner]×14, [Lishafen]×6. Koble til SJ 201 Tankvagnar.
Ank Korsnäs västra	1	07:53	
Avg Korsnäs västra	1	07:55	
Ank Lishafen	1	07:59	Koble fra SJ 201 Tankvagnar. Veksle vogner til godskunder.
Avg Lishafen	1	08:44	Bringer vogner til [alle destinasjoner]×6. Koble til SJ 202 Tankvagnar.
Ank Korsnäs västra	1	08:46	
Avg Korsnäs västra	1	08:47	
Ank Korsnäs	1	08:50	
Avg Korsnäs	1	08:51	
Ank Habbo	1	08:57	Møter Ma,On,Fr Pt 3416 08:57-09:00.
Avg Habbo	1	09:00	
Ank Mariefred	2	09:07	
Avg Mariefred	2	09:08	
Ank Vrångebo	1	09:11	
Avg Vrångebo	1	09:12	
Ank Göransberg	7	09:23	Koble fra vogner til Alle destinasjoner. Omløp lok.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 2125

Lokalgodstog: Starter: **Göransberg** Slutter ved: **Erikslund**

Maks. hastighet: **80 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Göransberg	3	10:05	Bruk lok SJ 4. Bringer vogner til [Erikslund]×14, [Lishafen]×6. Koble til SJ 202 Tankvagnar.
Vrångebo	1	10:14	Ikke stopp.
Mariefred	2	10:18	Ikke stopp. Møter Lgt 2144 10:17-10:18.
Habbo	2	10:23	Ikke stopp.
Korsnäs	2	10:28	Ikke stopp.
Korsnäs västra	1	10:32	Ikke stopp.
Ank Erikslund	1	10:43	Veksle vogner til godskunder. Fortsettes som tog Lgt 2126 til Göransberg.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 2126

Lokalgodstog: Starter: **Erikslund** Slutter ved: **Göransberg**

Maks. hastighet: **80 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Erikslund	1	12:49	Bruk lok SJ 4. Bringer vogner til [alle destinasjoner]×14, [Lishafen]×6. Koble til SJ 202 Tankvagnar.
Ank Korsnäs västra	1	12:59	
Avg Korsnäs västra	1	13:00	
Ank Lishafen	1	13:04	Koble fra SJ 202 Tankvagnar. Veksle vogner til godskunder.
Avg Lishafen	1	13:34	Bringer vogner til [alle destinasjoner]×6. Koble til SJ 201 Tankvagnar.
Ank Korsnäs västra	1	13:36	
Avg Korsnäs västra	1	13:37	
Ank Korsnäs	1	13:40	
Avg Korsnäs	1	13:41	
Ank Habbo	2	13:47	
Avg Habbo	2	13:50	
Ank Mariefred	2	13:57	
Avg Mariefred	2	13:58	
Ank Vrångebo	1	14:01	
Avg Vrångebo	1	14:02	
Ank Göransberg	7	14:13	Koble fra vogner til Alle destinasjoner. Omløp lok.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 2177

Lokalgodstog: Starter: **Habbo** Slutter ved: **Malmberga**

Maks. hastighet: **80 km/h**

Stasjon		Spor	Tid	Notater
Avg	Habbo	1	17:00	Bruk lok SJ 5.
	Korsnäs	2	17:05	Ikke stopp.
	Matboda hpl	1	17:09	Ikke stopp.
Ank	Malmberga	1	17:20	Kjør lok SJ 5 til oppstilling.

MERK: Ingen flere sider i tjenesten.

Värnamo

Tjeneste

5

Daglig

Operatør: **SJ**

Lokalgodstog

Vanskelighetsgrad: **3**

Starter: **06:00** Slutter: **17:40**

Utskrivet 2021-03-16 08:12

Instruksjoner

Elektrifisering

- Göransberg - Malmberga alle stasjoner alle spor.
- Korsnäs - Lishafen - Erikslund: elektrifisert, men eneste hovedspor på Erikslund.
- Habbo - Kristineberg - Endlösa, men bare spor 1-3 på Kristineberg.

Toglinje

- TKL er tilgjengelig for Göransberg / Mariefred og Habbo / Korsnäs.
- Togførere ringer til TKL Habbo før avreise og etter ankomst Malmberga og Kristineberg.
- Togførere fra Malmberga og Erikslund ringer til TKL Habbo før de kjører inn i Korsnäs.

Blokking av godstog i magasinene

- Togførere i ankommende godstog til Göransberg hhv. Mamberga beveger seg over vogner til avgående spor og i riktig rekkefølge i henhold til blokkeringsplanen.
- Respekter maksimalt antall vogner per blokk. Hvis vognen ikke passer i blokken, plasseres den og vognkortet på bordet.

Endre Kristineberg og Ingaryd

- I morgen blir vogner hentet for tog 1171. Om morgenen blir vogner for tog 2189 hentet.
- På ettermiddagen byttes vogner fra tog 1172 og 2180 ut med godskunder.
- Om kvelden skiftes vogner fra tog 1176 til godskunder.

Tjeneste 61-67

Merk at disse tjenestene er forskjellige for forskjellige ukedager. Les forsiden slik at du får riktig service.

Matboda, Herefoder Pils og Ljungberget Lp

Bare Matboda er i rutetabellen. Det fremgår av rutetabellen om det er på Herefoder Pils eller Ljungberget Lp at vogner skal byttes.

Tjeneste i tog 2176

Lokalgodstog: Starter: **Malmberga** Slutter ved: **Habbo**

Maks. hastighet: **80 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg	Malmberga	7	14:35	Hent lok SJ 5 fra oppstilling. Bringer vogner til [Habbo]×4, [Ljungbergets lp]×4.
Ank	Matboda hpl	1	14:45	Veksle vogner til godskunder.
Avg	Matboda hpl	1	15:30	
	Korsnäs	2	15:35	Ikke stopp.
Ank	Habbo	1	15:40	Veksle vogner til godskunder. Fortsettes som tog Lgt 2177 til Malmberga.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 2145

Lokalgodstog: Starter: **Vrångebo** Slutter ved: **Malmberga**

Maks. hastighet: **80 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Vrångebo	1	12:50	Bruk lok SJ 5. Ma,On,Fr,Sø: Koble til SJ 242 Timmervagnar. Ti,To,Lø: Koble til SJ 241 Timmervagnar.
Ank Mariefred	3	12:55	Møter Gxt 1102 12:58-12:59.
Avg Mariefred	3	13:10	
Habbo	2	13:18	Ikke stopp.
Korsnäs	1	13:23	Ikke stopp.
Matboda hpl	1	13:27	Ikke stopp.
Ank Malmberga	1	13:40	Ma,On,Fr,Sø: Koble fra SJ 242 Timmervagnar. Ti,To,Lø: Koble fra SJ 241 Timmervagnar. Omløp lok. Kjør lok SJ 5 til oppstilling.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 2172

Lokalgodstog: Starter: **Malmberga** Slutter ved: **Korsnäs**

Maks. hastighet: **80 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Malmberga	6	06:20	Hent lok SJ 5 fra oppstilling. Bringer vogner til [Korsnäs]×2, [Herforder Pils]×8.
Ank Matboda hpl	1	06:30	Veksle vogner til godskunder.
Avg Matboda hpl	1	07:45	
Ank Korsnäs	2	07:50	Veksle vogner til godskunder. Fortsettes som tog Lgt 2173 til Malmberga.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 2173

Lokalgodstog: Starter: **Korsnäs** Slutter ved: **Malmberga**

Maks. hastighet: **80 km/h**

Stasjon		Spor	Tid	Notater
Avg	Korsnäs	2	08:35	Bruk lok SJ 5.
	Matboda hpl	1	08:39	Ikke stopp.
Ank	Malmberga	1	08:50	Omløp lok.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 2144

Lokalgodstog: Starter: **Malmberga** Slutter ved: **Vrångebo**

Maks. hastighet: **80 km/h**

Stasjon		Spor	Tid	Notater
Avg	Malmberga	8	09:35	Bruk lok SJ 5. Bringer vogner til [Vrångebo]×3, [Mariefred Mariefred hamn]×7. Ma,On,Fr,Sø: Koble til SJ 241 Timmervagnar. Ti,To,Lø: Koble til SJ 242 Timmervagnar.
	Matboda hpl	1	09:46	Ikke stopp.
	Korsnäs	1	09:50	Ikke stopp.
	Habbo	2	09:54	Ikke stopp.
Ank	Mariefred	3	10:00	Veksle vogner til godskunder. Møter Lgt 2125 10:17-10:18, Gxt 1101 10:59-11:00.
Avg	Mariefred	3	12:10	
Ank	Vrångebo	1	12:15	Ma,On,Fr,Sø: Koble fra SJ 241 Timmervagnar. Ti,To,Lø: Koble fra SJ 242 Timmervagnar. Veksle vogner til godskunder. Fortsettes som tog Lgt 2145 til Malmberga.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3209

Person tog: Starter: **Göransberg** Slutter ved: **Erikslund**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon	Spor	Tid	Notater
Avg Göransberg	6	17:00	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank Vrångebo	1	17:10	
Avg Vrångebo	1	17:11	
Ank Mariefred	2	17:14	Møter Ngt 1136 17:14-17:16.
Avg Mariefred	2	17:20	
Ank Habbo	2	17:27	
Avg Habbo	2	17:30	
Ank Korsnäs	2	17:34	
Avg Korsnäs	2	17:36	
Korsnäs västra	1	17:40	Ikke stopp.
Ank Erikslund	10	17:50	

MERK: Ingen flere sider i tjenesten.

Värnamo

Tjeneste

61

mandag og onsdag

Operator: SJ

Person tog, Normalgodstog

Vanskelighetsgrad: 1

Starter: 06:20 Slutter: 18:00

Utskrivet 2021-03-16 08:12

Instruksjoner

Elektrifisering

- Göransberg - Malmberga alle stasjoner alle spor.
- Korsnäs - Lishafen - Erikslund: elektrifisert, men eneste hovedspor på Erikslund.
- Habbo - Kristineberg - Endlösa, men bare spor 1-3 på Kristineberg.

Toglinje

- TKL er tilgjengelig for Göransberg / Mariefred og Habbo / Korsnäs.
- Togførere ringer til TKL Habbo før avreise og etter ankomst Malmberga og Kristineberg.
- Togførere fra Malmberga og Erikslund ringer til TKL Habbo før de kjører inn i Korsnäs.

Blokking av godstog i magasinene

- Togførere i ankommende godstog til Göransberg hhv. Mamberga beveger seg over vogner til avgående spor og i riktig rekkefølge i henhold til blokkeringsplanen.
- Respekter maksimalt antall vogner per blokk. Hvis vognen ikke passer i blokken, plasseres den og vognkortet på bordet.

Endre Kristineberg og Ingaryd

- I morgen blir vogner hentet for tog 1171. Om morgenen blir vogner for tog 2189 hentet.
- På ettermiddagen byttes vogner fra tog 1172 og 2180 ut med godskunder.
- Om kvelden skiftes vogner fra tog 1176 til godskunder.

Tjeneste 61-67

Merk at disse tjenestene er forskjellige for forskjellige ukedager. Les forsiden slik at du får riktig service.

Matboda, Herefoder Pils og Ljungberget Lp

Bare Matboda er i rutetabellen. Det fremgår av rutetabellen om det er på Herefoder Pils eller Ljungberget Lp at vogner skal byttes.

Tjeneste i tog 3220

Persontog: Starter: **Habbo** Slutter ved: **Göransberg**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon		Spor	Tid	Notater
Avg	Habbo	2	16:10	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank	Mariefred	2	16:17	
Avg	Mariefred	2	16:20	
Ank	Vrångebo	1	16:23	
Avg	Vrångebo	1	16:25	
Ank	Göransberg	6	16:35	

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3217

Persontog: Starter: **Göransberg** Slutter ved: **Habbo**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Göransberg	6	15:25	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank Vrångebo	1	15:35	
Avg Vrångebo	1	15:37	
Ank Mariefred	2	15:40	
Avg Mariefred	2	15:43	
Ank Habbo	2	15:50	Fortsettes Ma,On,Fr,Sø som tog Pt 3220 til Göransberg.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3202

Persontog: Starter: **Erikslund** Slutter ved: **Göransberg**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg	Erikslund	10	06:30	Bruk motorvogn SJ 6.
	Korsnäs västra	1	06:40	Ikke stopp.
Ank	Korsnäs	2	06:43	
Avg	Korsnäs	2	06:44	
Ank	Habbo	2	06:47	
Avg	Habbo	2	06:50	
Ank	Mariefred	2	06:57	
Avg	Mariefred	2	06:58	
Ank	Vrångebo	1	07:03	
Avg	Vrångebo	1	07:05	
Ank	Göransberg	6	07:15	

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3305

Persontog: Starter: **Göransberg** Slutter ved: **Habbo**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Göransberg	6	07:36	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank Vrångebo	1	07:45	
Avg Vrångebo	1	07:47	
Ank Mariefred	2	07:50	
Avg Mariefred	2	07:53	
Ank Habbo	2	08:01	Fortsettes Ma,On,Fr som tog Pt 3413 til Kristineberg. Fortsettes som tog Pt 3574 til Göransberg. Fortsettes Ti,To,Lø som tog Pt 3307 til Malmberga.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3208

Persontog: Starter: **Malmberga** Slutter ved: **Göransberg**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg	Malmberga	2	14:09	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank	Matboda hpl	1	14:18	
Avg	Matboda hpl	1	14:20	
Ank	Korsnäs	1	14:23	
Avg	Korsnäs	1	14:25	
Ank	Habbo	2	14:29	
Avg	Habbo	2	14:32	
Ank	Mariefred	2	14:39	Møter Ngt 1135 14:39-14:42.
Avg	Mariefred	2	14:42	
Ank	Vrångebo	1	14:44	
Avg	Vrångebo	1	14:46	
Ank	Göransberg	6	14:57	

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 2189

Normalgodstog: Starter: **Kristineberg** Slutter ved: **Malmberga**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Kristineberg	2	12:27	Bruk lok SJ 7. Bringer vogner til [Malmberga og utover]×20.
Habbo	2	12:35	Ikke stopp.
Ank Korsnäs	2	12:40	Møter Gxt 1102 12:44-12:45.
Avg Korsnäs	2	12:45	
Ank Matboda hpl	1	12:48	
Avg Matboda hpl	1	12:49	
Ank Malmberga	5	13:00	Koble fra vogner til Malmberga og videre. Kjør lok SJ 7 til oppstilling.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3413

Persontog: Starter: **Habbo** Slutter ved: **Kristineberg**

Maks. hastighet: **80 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Habbo	2	08:04	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank Kristineberg	2	08:12	Fortsettes Ma,On,Fr som tog Pt 3416 til Malmberga.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3416

Person tog: Starter: **Kristineberg** Slutter ved: **Malmberga**

Maks. hastighet: **80 km/h**

Stasjon	Spor	Tid	Notater
Avg	Kristineberg	2	08:17 Bruk motorvogn SJ 6.
Ank	Habbo	2	08:25 Møter Lgt 2122 08:57-09:00.
Avg	Habbo	2	09:00
Ank	Korsnäs	1	09:04
Avg	Korsnäs	1	09:05
Ank	Matboda hpl	1	09:09
Avg	Matboda hpl	1	09:12
Ank	Malmberga	2	09:22

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 2180

Normalgodstog: Starter: **Malmberga** Slutter ved: **Kristineberg**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon	Spor	Tid	Notater
Avg	Malmberga	5	10:13 Hent lok SJ 7 fra oppstilling. Bringer vogner til [Ingaryd]×10, [Kristineberg]×10.
	Matboda	1	10:25 Ikke stopp.
	hpl		
	Korsnäs	1	10:30 Ikke stopp.
	Habbo	2	10:35 Ikke stopp.
Ank	Kristineberg	2	10:42 Koble fra vogner til Kristineberg. Omløp lok. Fortsettes som tog Ngt 2189 til Malmberga.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Denne siden er med vilje tom.

Värnamo

Tjeneste

62

Tirsdag og torsdag

Operator: SJ

Persontog, Normalgodstog

Vanskelighetsgrad: 1

Starter: 06:20 Slutter: 18:00

Utskrivet 2021-03-16 08:12

Instruksjoner

Denne siden er med vilje tom.

Elektrifisering

- Göransberg - Malmberga alle stasjoner alle spor.
- Korsnäs - Lishafen - Erikslund: elektrifisert, men eneste hovedspor på Erikslund.
- Habbo - Kristineberg - Endlösa, men bare spor 1-3 på Kristineberg.

Toglinje

- TKL er tilgjengelig for Göransberg / Mariefred og Habbo / Korsnäs.
- Togførere ringer til TKL Habbo før avreise og etter ankomst Malmberga og Kristineberg.
- Togførere fra Malmberga og Erikslund ringer til TKL Habbo før de kjører inn i Korsnäs.

Blokkering av godstog i magasinene

- Togførere i ankommende godstog til Göransberg hhv. Mamberga beveger seg over vogner til avgående spor og i riktig rekkefølge i henhold til blokkeringsplanen.
- Respekter maksimalt antall vogner per blokk. Hvis vognen ikke passer i blokken, plasseres den og vognkortet på bordet.

Endre Kristineberg og Ingaryd

- I morgen blir vogner hentet for tog 1171. Om morgenen blir vogner for tog 2189 hentet.
- På ettermiddagen byttes vogner fra tog 1172 og 2180 ut med godskunder.
- Om kvelden skiftes vogner fra tog 1176 til godskunder.

Tjeneste 61-67

Merk at disse tjenestene er forskjellige for forskjellige ukedager. Les forsiden slik at du får riktig service.

Matboda, Herefoder Pils og Ljungberget Lp

Bare Matboda er i rutetabellen. Det fremgår av rutetabellen om det er på Herefoder Pils eller Ljungberget Lp at vogner skal byttes.

Denne siden er med vilje tom.

Tjeneste i tog 3202

Persontog: Starter: Erikslund Slutter ved: Göransberg
Maks. hastighet: **90 km/h**

	Stasjon	Spor	Tid	Notater
Avg	Erikslund	10	06:30	Bruk motorvogn SJ 6.
	Korsnäs västra	1	06:40	Ikke stopp.
Ank	Korsnäs	2	06:43	
Avg	Korsnäs	2	06:44	
Ank	Habbo	2	06:47	
Avg	Habbo	2	06:50	
Ank	Mariefred	2	06:57	
Avg	Mariefred	2	06:58	
Ank	Vrångebo	1	07:03	
Avg	Vrångebo	1	07:05	
Ank	Göransberg	6	07:15	

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3305

Persontog: Starter: **Göransberg** Slutter ved: **Habbo**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Göransberg	6	07:36	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank Vrångebo	1	07:45	
Avg Vrångebo	1	07:47	
Ank Mariefred	2	07:50	
Avg Mariefred	2	07:53	
Ank Habbo	2	08:01	Fortsettes Ma,On,Fr som tog Pt 3413 til Kristineberg. Fortsettes som tog Pt 3574 til Göransberg. Fortsettes Ti,To,Lø som tog Pt 3307 til Malmberga.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3209

Persontog: Starter: **Göransberg** Slutter ved: **Erikslund**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Göransberg	6	17:00	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank Vrångebo	1	17:10	
Avg Vrångebo	1	17:11	
Ank Mariefred	2	17:14	Møter Ngt 1136 17:14-17:16.
Avg Mariefred	2	17:20	
Ank Habbo	2	17:27	
Avg Habbo	2	17:30	
Ank Korsnäs	2	17:34	
Avg Korsnäs	2	17:36	
Korsnäs västra	1	17:40	Ikke stopp.
Ank Erikslund	10	17:50	

MERK: Ingen flere sider i tjenesten.

Tjeneste i tog 3208

Persontog: Starter: **Malmberga** Slutter ved: **Göransberg**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon		Spor	Tid	Notater
Avg	Malmberga	2	14:09	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank	Matboda hpl	1	14:18	
Avg	Matboda hpl	1	14:20	
Ank	Korsnäs	1	14:23	
Avg	Korsnäs	1	14:25	
Ank	Habbo	2	14:29	
Avg	Habbo	2	14:32	
Ank	Mariefred	2	14:39	Møter Ngt 1135 14:39-14:42.
Avg	Mariefred	2	14:42	
Ank	Vrångebo	1	14:44	
Avg	Vrångebo	1	14:46	
Ank	Göransberg	6	14:57	

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3307

Persontog: Starter: **Habbo** Slutter ved: **Malmberga**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon		Spor	Tid	Notater
Avg	Habbo	2	08:04	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank	Korsnäs	1	08:08	
Avg	Korsnäs	1	08:10	
Ank	Matboda hpl	1	08:14	
Avg	Matboda hpl	1	08:16	
Ank	Malmberga	2	08:27	

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 2180

Normalgodstog: Starter: **Malmberga** Slutter ved: **Kristineberg**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Malmberga	5	10:13	Hent lok SJ 7 fra oppstilling. Bringer vogner til [Ingaryd]×10, [Kristineberg]×10.
Matboda	1	10:25	Ikke stopp. hpl
Korsnäs	1	10:30	Ikke stopp.
Habbo	2	10:35	Ikke stopp.
Ank Kristineberg	2	10:42	Koble fra vogner til Kristineberg. Omløp lok. Fortsettes som tog Ngt 2189 til Malmberga.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 2189

Normalgodstog: Starter: **Kristineberg** Slutter ved: **Malmberga**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Kristineberg	2	12:27	Bruk lok SJ 7. Bringer vogner til [Malmberga og utover]×20.
Habbo	2	12:35	Ikke stopp.
Ank Korsnäs	2	12:40	Møter Gxt 1102 12:44-12:45.
Avg Korsnäs	2	12:45	
Ank Matboda hpl	1	12:48	
Avg Matboda hpl	1	12:49	
Ank Malmberga	5	13:00	Koble fra vogner til Malmberga og videre. Kjør lok SJ 7 til oppstilling.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Denne siden er med vilje tom.

Värnamo

Tjeneste

65
fredag

Operatør: SJ

Persontog, Normalgodstog

Vanskelighetsgrad: 1

Starter: 06:20 Slutter: 16:45

Utskrivet 2021-03-16 08:12

Instruksjoner

Elektrifisering

- Göransberg - Malmberga alle stasjoner alle spor.
- Korsnäs - Lishafen - Erikslund: elektrifisert, men eneste hovedspor på Erikslund.
- Habbo - Kristineberg - Endlösa, men bare spor 1-3 på Kristineberg.

Toglinje

- TKL er tilgjengelig for Göransberg / Mariefred og Habbo / Korsnäs.
- Togførere ringer til TKL Habbo før avreise og etter ankomst Malmberga og Kristineberg.
- Togførere fra Malmberga og Erikslund ringer til TKL Habbo før de kjører inn i Korsnäs.

Blokkering av godstog i magasinene

- Togførere i ankommende godstog til Göransberg hhv. Mambergia beveger seg over vogner til avgående spor og i riktig rekkefølge i henhold til blokkeringsplanen.
- Respekter maksimalt antall vogner per blokk. Hvis vognen ikke passer i blokken, plasseres den og vognkortet på bordet.

Endre Kristineberg og Ingaryd

- I morgen blir vogner hentet for tog 1171. Om morgenen blir vogner for tog 2189 hentet.
- På ettermiddagen byttes vogner fra tog 1172 og 2180 ut med godskunder.
- Om kvelden skiftes vogner fra tog 1176 til godskunder.

Tjeneste 61-67

Merk at disse tjenestene er forskjellige for forskjellige ukedager. Les forsiden slik at du får riktig service.

Matboda, Herefoder Pils og Ljungberget Lp

Bare Matboda er i rutetabellen. Det fremgår av rutetabellen om det er på Herefoder Pils eller Ljungberget Lp at vogner skal byttes.

Tjeneste i tog 3220

Persontog: Starter: **Habbo** Slutter ved: **Göransberg**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon	Spor	Tid	Notater
Avg	Habbo	2	16:10 Bruk motorvogn SJ 6.
Ank	Mariefred	2	16:17
Avg	Mariefred	2	16:20
Ank	Vrångebo	1	16:23
Avg	Vrångebo	1	16:25
Ank	Göransberg	6	16:35

MERK: Ingen flere sider i tjenesten.

Tjeneste i tog 3217

Persontog: Starter: **Göransberg** Slutter ved: **Habbo**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Göransberg	6	15:25	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank Vrångebo	1	15:35	
Avg Vrångebo	1	15:37	
Ank Mariefred	2	15:40	
Avg Mariefred	2	15:43	
Ank Habbo	2	15:50	Fortsettes Ma,On,Fr,Sø som tog Pt 3220 til Göransberg.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3202

Persontog: Starter: **Erikslund** Slutter ved: **Göransberg**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg	Erikslund	10	06:30	Bruk motorvogn SJ 6.
	Korsnäs västra	1	06:40	Ikke stopp.
Ank	Korsnäs	2	06:43	
Avg	Korsnäs	2	06:44	
Ank	Habbo	2	06:47	
Avg	Habbo	2	06:50	
Ank	Mariefred	2	06:57	
Avg	Mariefred	2	06:58	
Ank	Vrångebo	1	07:03	
Avg	Vrångebo	1	07:05	
Ank	Göransberg	6	07:15	

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3305

Persontog: Starter: **Göransberg** Slutter ved: **Habbo**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Göransberg	6	07:36	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank Vrångebo	1	07:45	
Avg Vrångebo	1	07:47	
Ank Mariefred	2	07:50	
Avg Mariefred	2	07:53	
Ank Habbo	2	08:01	Fortsettes Ma,On,Fr som tog Pt 3413 til Kristineberg. Fortsettes som tog Pt 3574 til Göransberg. Fortsettes Ti,To,Lø som tog Pt 3307 til Malmberga.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3208

Persontog: Starter: **Malmberga** Slutter ved: **Göransberg**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg	Malmberga	2	14:09	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank	Matboda hpl	1	14:18	
Avg	Matboda hpl	1	14:20	
Ank	Korsnäs	1	14:23	
Avg	Korsnäs	1	14:25	
Ank	Habbo	2	14:29	
Avg	Habbo	2	14:32	
Ank	Mariefred	2	14:39	Møter Ngt 1135 14:39-14:42.
Avg	Mariefred	2	14:42	
Ank	Vrångebo	1	14:44	
Avg	Vrångebo	1	14:46	
Ank	Göransberg	6	14:57	

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 2189

Normalgodstog: Starter: **Kristineberg** Slutter ved: **Malmberga**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Kristineberg	2	12:27	Bruk lok SJ 7. Bringer vogner til [Malmberga og utover]×20.
Habbo	2	12:35	Ikke stopp.
Ank Korsnäs	2	12:40	Møter Gxt 1102 12:44-12:45.
Avg Korsnäs	2	12:45	
Ank Matboda hpl	1	12:48	
Avg Matboda hpl	1	12:49	
Ank Malmberga	5	13:00	Koble fra vogner til Malmberga og videre. Kjør lok SJ 7 til oppstilling.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3413

Persontog: Starter: **Habbo** Slutter ved: **Kristineberg**

Maks. hastighet: **80 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Habbo	2	08:04	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank Kristineberg	2	08:12	Fortsettes Ma,On,Fr som tog Pt 3416 til Malmberga.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3416

Person tog: Starter: **Kristineberg** Slutter ved: **Malmberga**

Maks. hastighet: **80 km/h**

Stasjon	Spor	Tid	Notater
Avg	Kristineberg	2	08:17 Bruk motorvogn SJ 6.
Ank	Habbo	2	08:25 Møter Lgt 2122 08:57-09:00.
Avg	Habbo	2	09:00
Ank	Korsnäs	1	09:04
Avg	Korsnäs	1	09:05
Ank	Matboda hpl	1	09:09
Avg	Matboda hpl	1	09:12
Ank	Malmberga	2	09:22

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 2180

Normalgodstog: Starter: **Malmberga** Slutter ved: **Kristineberg**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon	Spor	Tid	Notater
Avg	Malmberga	5	10:13 Hent lok SJ 7 fra oppstilling. Bringer vogner til [Ingaryd]×10, [Kristineberg]×10.
	Matboda	1	10:25 Ikke stopp.
	hpl		
	Korsnäs	1	10:30 Ikke stopp.
	Habbo	2	10:35 Ikke stopp.
Ank	Kristineberg	2	10:42 Koble fra vogner til Kristineberg. Omløp lok. Fortsettes som tog Ngt 2189 til Malmberga.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Denne siden er med vilje tom.

Värnamo

Tjeneste

66

Lørdag

Operatør: SJ

Persontog, Normalgodstog

Vanskelighetsgrad: 1

Starter: 07:26 Slutter: 15:07

Utskrivet 2021-03-16 08:12

Instruksjoner

Elektrifisering

- Göransberg - Malmberga alle stasjoner alle spor.
- Korsnäs - Lishafen - Erikslund: elektrifisert, men eneste hovedspor på Erikslund.
- Habbo - Kristineberg - Endlösa, men bare spor 1-3 på Kristineberg.

Toglinje

- TKL er tilgjengelig for Göransberg / Mariefred og Habbo / Korsnäs.
- Togførere ringer til TKL Habbo før avreise og etter ankomst Malmberga og Kristineberg.
- Togførere fra Malmberga og Erikslund ringer til TKL Habbo før de kjører inn i Korsnäs.

Blokking av godstog i magasinene

- Togførere i ankommende godstog til Göransberg hhv. Mamberga beveger seg over vogner til avgående spor og i riktig rekkefølge i henhold til blokkeringsplanen.
- Respekter maksimalt antall vogner per blokk. Hvis vognen ikke passer i blokken, plasseres den og vognkortet på bordet.

Endre Kristineberg og Ingaryd

- I morgen blir vogner hentet for tog 1171. Om morgenen blir vogner for tog 2189 hentet.
- På ettermiddagen byttes vogner fra tog 1172 og 2180 ut med godskunder.
- Om kvelden skiftes vogner fra tog 1176 til godskunder.

Tjeneste 61-67

Merk at disse tjenestene er forskjellige for forskjellige ukedager. Les forsiden slik at du får riktig service.

Matboda, Herefoder Pils og Ljungberget Lp

Bare Matboda er i rutetabellen. Det fremgår av rutetabellen om det er på Herefoder Pils eller Ljungberget Lp at vogner skal byttes.

Tjeneste i tog 3208

Persontog: Starter: **Malmberga** Slutter ved: **Göransberg**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon	Spor	Tid	Notater
Avg	Malmberga	2	14:09 Bruk motorvogn SJ 6.
Ank	Matboda hpl	1	14:18
Avg	Matboda hpl	1	14:20
Ank	Korsnäs	1	14:23
Avg	Korsnäs	1	14:25
Ank	Habbo	2	14:29
Avg	Habbo	2	14:32
Ank	Mariefred	2	14:39 Møter Ngt 1135 14:39-14:42.
Avg	Mariefred	2	14:42
Ank	Vrångebo	1	14:44
Avg	Vrångebo	1	14:46
Ank	Göransberg	6	14:57

MERK: Ingen flere sider i tjenesten.

Tjeneste i tog 2189

Normalgodstog: Starter: **Kristineberg** Slutter ved: **Malmberga**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Kristineberg	2	12:27	Bruk lok SJ 7. Bringer vogner til [Malmberga og utover]×20.
Habbo	2	12:35	Ikke stopp.
Ank Korsnäs	2	12:40	Møter Gxt 1102 12:44-12:45.
Avg Korsnäs	2	12:45	
Ank Matboda hpl	1	12:48	
Avg Matboda hpl	1	12:49	
Ank Malmberga	5	13:00	Koble fra vogner til Malmberga og videre. Kjør lok SJ 7 til oppstilling.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3305

Persontog: Starter: **Göransberg** Slutter ved: **Habbo**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Göransberg	6	07:36	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank Vrångebo	1	07:45	
Avg Vrångebo	1	07:47	
Ank Mariefred	2	07:50	
Avg Mariefred	2	07:53	
Ank Habbo	2	08:01	Fortsettes Ma,On,Fr som tog Pt 3413 til Kristineberg. Fortsettes som tog Pt 3574 til Göransberg. Fortsettes Ti,To,Lø som tog Pt 3307 til Malmberga.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3307

Person tog: Starter: **Habbo** Slutter ved: **Malmberga**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon		Spor	Tid	Notater
Avg	Habbo	2	08:04	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank	Korsnäs	1	08:08	
Avg	Korsnäs	1	08:10	
Ank	Matboda hpl	1	08:14	
Avg	Matboda hpl	1	08:16	
Ank	Malmberga	2	08:27	

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 2180

Normalgodstog: Starter: **Malmberga** Slutter ved: **Kristineberg**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon		Spor	Tid	Notater
Avg	Malmberga	5	10:13	Hent lok SJ 7 fra oppstilling. Bringer vogner til [Ingaryd]×10, [Kristineberg]×10.
	Matboda	1	10:25	Ikke stopp.
	hpl			
	Korsnäs	1	10:30	Ikke stopp.
	Habbo	2	10:35	Ikke stopp.
Ank	Kristineberg	2	10:42	Koble fra vogner til Kristineberg. Omløp lok. Fortsettes som tog Ngt 2189 til Malmberga.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Denne siden er med vilje tom.

Värnamo

Tjeneste

67

Søndag

Operator: SJ

Persontog, Normalgodstog

Vanskelighetsgrad: 1

Starter: 07:26 Slutter: 18:00

Utskrivet 2021-03-16 08:12

Instruksjoner

Denne siden er med vilje tom.

Elektrifisering

- Göransberg - Malmberga alle stasjoner alle spor.
- Korsnäs - Lishafen - Erikslund: elektrifisert, men eneste hovedspor på Erikslund.
- Habbo - Kristineberg - Endlösa, men bare spor 1-3 på Kristineberg.

Toglinje

- TKL er tilgjengelig for Göransberg / Mariefred og Habbo / Korsnäs.
- Togførere ringer til TKL Habbo før avreise og etter ankomst Malmberga og Kristineberg.
- Togførere fra Malmberga og Erikslund ringer til TKL Habbo før de kjører inn i Korsnäs.

Blokkering av godstog i magasinene

- Togførere i ankommende godstog til Göransberg hhv. Mamberga beveger seg over vogner til avgående spor og i riktig rekkefølge i henhold til blokkeringsplanen.
- Respekter maksimalt antall vogner per blokk. Hvis vognen ikke passer i blokken, plasseres den og vognkortet på bordet.

Endre Kristineberg og Ingaryd

- I morgen blir vogner hentet for tog 1171. Om morgenen blir vogner for tog 2189 hentet.
- På ettermiddagen byttes vogner fra tog 1172 og 2180 ut med godskunder.
- Om kvelden skiftes vogner fra tog 1176 til godskunder.

Tjeneste 61-67

Merk at disse tjenestene er forskjellige for forskjellige ukedager. Les forsiden slik at du får riktig service.

Matboda, Herefoder Pils og Ljungberget Lp

Bare Matboda er i rutetabellen. Det fremgår av rutetabellen om det er på Herefoder Pils eller Ljungberget Lp at vogner skal byttes.

Denne siden er med vilje tom.

Tjeneste i tog 3305

Persontog: Starter: **Göransberg** Slutter ved: **Habbo**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Göransberg	6	07:36	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank Vrångebo	1	07:45	
Avg Vrångebo	1	07:47	
Ank Mariefred	2	07:50	
Avg Mariefred	2	07:53	
Ank Habbo	2	08:01	Fortsettes Ma,On,Fr som tog Pt 3413 til Kristineberg. Fortsettes som tog Pt 3574 til Göransberg. Fortsettes Ti,To,Lø som tog Pt 3307 til Malmberga.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3574

Persontog: Starter: **Habbo** Slutter ved: **Göransberg**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon		Spor	Tid	Notater
Avg	Habbo	2	08:34	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank	Mariefred	2	08:41	
Avg	Mariefred	2	08:43	
Ank	Vrångebo	1	08:46	
Avg	Vrångebo	1	08:48	
Ank	Göransberg	6	08:58	

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3209

Persontog: Starter: **Göransberg** Slutter ved: **Erikslund**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon		Spor	Tid	Notater
Avg	Göransberg	6	17:00	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank	Vrångebo	1	17:10	
Avg	Vrångebo	1	17:11	
Ank	Mariefred	2	17:14	Møter Ngt 1136 17:14-17:16.
Avg	Mariefred	2	17:20	
Ank	Habbo	2	17:27	
Avg	Habbo	2	17:30	
Ank	Korsnäs	2	17:34	
Avg	Korsnäs	2	17:36	
	Korsnäs västra	1	17:40	Ikke stopp.
Ank	Erikslund	10	17:50	

MERK: Ingen flere sider i tjenesten.

Tjeneste i tog 3220

Person tog: Starter: **Habbo** Slutter ved: **Göransberg**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon		Spor	Tid	Notater
Avg	Habbo	2	16:10	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank	Mariefred	2	16:17	
Avg	Mariefred	2	16:20	
Ank	Vrångebo	1	16:23	
Avg	Vrångebo	1	16:25	
Ank	Göransberg	6	16:35	

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 2180

Normalgodstog: Starter: **Malmberga** Slutter ved: **Kristineberg**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon		Spor	Tid	Notater
Avg	Malmberga	5	10:13	Hent lok SJ 7 fra oppstilling. Bringer vogner til [Ingaryd]×10, [Kristineberg]×10.
	Matboda	1	10:25	Ikke stopp.
	hpl			
	Korsnäs	1	10:30	Ikke stopp.
	Habbo	2	10:35	Ikke stopp.
Ank	Kristineberg	2	10:42	Koble fra vogner til Kristineberg. Omløp lok. Fortsettes som tog Ngt 2189 til Malmberga.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 2189

Normalgodstog: Starter: **Kristineberg** Slutter ved: **Malmberga**

Maks. hastighet: **100 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Kristineberg	2	12:27	Bruk lok SJ 7. Bringer vogner til [Malmberga og utover]×20.
Habbo	2	12:35	Ikke stopp.
Ank Korsnäs	2	12:40	Møter Gxt 1102 12:44-12:45.
Avg Korsnäs	2	12:45	
Ank Matboda hpl	1	12:48	
Avg Matboda hpl	1	12:49	
Ank Malmberga	5	13:00	Koble fra vogner til Malmberga og videre. Kjør lok SJ 7 til oppstilling.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.

Tjeneste i tog 3217

Persontog: Starter: **Göransberg** Slutter ved: **Habbo**

Maks. hastighet: **90 km/h**

Stasjon Spor Tid Notater

Avg Göransberg	6	15:25	Bruk motorvogn SJ 6.
Ank Vrångebo	1	15:35	
Avg Vrångebo	1	15:37	
Ank Mariefred	2	15:40	
Avg Mariefred	2	15:43	
Ank Habbo	2	15:50	Fortsettes Ma,On,Fr,Sø som tog Pt 3220 til Göransberg.

MERK: Tjenesten fortsetter på neste side.