ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТК-081

Замена воздушных фильтров в фанкойлах

1.1 Отключить фанкойл, снять решётку, извлечь воздушный фильтр, установить новый и проверить поток воздуха.

1.2 Записать дату замены в журнал обслуживания вентиляции.