NITECORE®

KEEP INNOVATING

UM2 Intelligent USB Dual-Slot Charger

- Automatic and High-Speed Charging
- Real-time Information Display
- Over-Discharged Li-ion Battery Activation and IMR Battery Restoration



Contents

English ·							 								 				2	
Español			 																6	
Deutsch		 																	1	(
Francais		 											 						1	/
Русский		 											 						1	8
日本語・・・											 								2	
한국어 ····																			2	(
Italiano ·									 										3	(
Română											 								3	/
简体中文 ·								 											3	8

■ IMPORTANT NOTICE CONCERNING WARRANTY ■ Q SERVICE

Thank you for purchasing! Before using this charger, please find your verification code on the package box, and go to http://charger.nitecore.com/validation (or scan the QR code beside the verification code to visit on your mobile phone). Type in your verification code and personal information as required, and submit the page. After verification, Nitecore will send you a warranty service email. This email and your registration email address are essential to your possible warranty application. Before you complete the warranty service registration, you cannot enjoy our warranty service for your purchase.

Features

- · Intelligent USB Dual-Slot Charger
- QC 2.0 input available
- Capable of charging 2 batteries simultaneously and controlling each slot independently
- Up to 1,500mA charging speed in a single slot
- Compatible with Li-ion and Ni-MH/Ni-Cd batteries with automatic detection
- Automatic detection of battery power level and automatic selection of the appropriate voltage and charging mode (LiFePO4 and 3.8V Li-ion batteries excluded).
- Automatic selection between 3 charging modes (CC, CV and -dV/dt)
- Energy-efficient LCD display for real-time charging information
- Capable of manually selecting the charging cut-off voltage and the charging current
- Automatic detection of large/small capacity batteries and automatic selection of appropriate charging current
- Automatic termination upon charging completion
- · Reverse polarity protection and short circuit protection
- · Over-discharged battery activation
- · Li-ion battery restoration
- Overtime charging protection
- · Made from durable and fire-retardant PC materials
- · Optimal heat dissipation design
- · Certified by RoHS, CE, FCC and CEC
- . Insured worldwide by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Accessories

USB Charging Cable

Specifications

Input: DC 5V/2A 9V/2A

18W (MAX)

Output: 4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%

QC Mode: 1,500mA*2 (MAX) Standard Mode: 1.000mA*2 (MAX)

Compatible with:

IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650,

17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650,

25500, 26500, 26650, 26700

Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D

Dimensions: 152mm×73mm×40mm (5.98"×2.87"×1.57")
Weight: 148.3q (5.23oz) (Charging cable not included)

(English) UM2 User Manual

Operating Instructions

Connect to power source: connect the UM2 to an external power source (a USB adapter, a computer or other USB charging devices) via the USB charging cable.

Insert batteries: The UM2 features 2 independently controlled charging slots. Insert batteries of supported types into each slot according to the polarity marks on the slot. After battery installation, the UM2 begins charging and presents Charging Current, Battery Voltage, Charged Volume and Charging Time on the LCD screen.

Battery Inspection and Error Report: The UM2 has reverse polarity protection and anti-short circuit function. If there are batteries inserted with polar reversed or shortcircuited, the LCD screen of relevant slot will indicate "EE EE" and the power level display will flash to notify the user of an error.

Smart charging: The UM2 can choose appropriate charging currents based on intelligent detection about battery types and capacities. Manual charging current selection is also available. The UM2 is compatible with:

- 3.6V/3.7V Li-ion rechargeable batteries
- 2) 3.8V Li-ion rechargeable batteries (4.35V±1% when fully charged)
- 3) 1.2V Ni-MH/Ni-Cd rechargeable batteries

4) 3.2V LiFePO4 batteries

Default SettingsThe default settings (not manually configured) for the UM2 are:

		, ,			
		Standa	ard Mode	QC	Mode
Battery Type an	d Capacity	Default Charging Current	Selectable Range of Charging Current	Default Charging Current	Selectable Range of Charging Current
Li-ion batteries (4.2V±1%	>1,200 mAh	500mA	100mA- 1,000mA	1,000mA	100mA- 1,500mA
when fully charged)	<1,200 mAh	500mA	100mA- 1,000mA	500mA	100mA- 1,000mA
Ni-MH/Ni- Cd batteries	AA/AAA/C	500mA	100mA- 1,000mA	500mA	100mA- 1,000mA
(1.48V±1% when fully charged)	D	500mA	100mA- 1,000mA	500mA	100mA- 1,000mA

Note: The UM2 can automatically select charging modes for Ni-MH/Ni-Cd batteries and 3.7V Li-ion batteries. LiFePO4 batteries and 3.8V Li-ion batteries require manual settings on charging cut-off voltages. For the battery whose length is >60mm (2.4"), the UM2 automatically identifies its capacity as >1,200mAh.

Button Operations

During the charging process:

Short press the C button to cycle through the charging status of the 2 slots.

Short press the V button to cycle through Charging Current, Battery Voltage, Charged Volume and Charging time on the LCD screen.

Long press the C button to enter the Charging Setting Mode.

Long press the V button to enter Restoration Mode. (Only effective to over-discharged IMR batteries)

After entering the Charging Setting Mode:

Short press the C button to switch to different setting parameters (Charging Current and Cut-Off Voltage).

Nort press the V button to increase with a 100mA increment each time when setting

Short press the V button to increase with a 100mA increment each time when setting the Charging Current; or to switch to different battery types and voltage readings when setting the Cut-Off Voltage.

Long press the V button to directly access the maximum setting when setting the Charging Current.

Long press the C button to save and exit the Charging Setting Mode.

Note: Perform no action in 10 seconds to exit the Charging Setting Mode without saving and return to the previous settings.

Charging Voltage Settings

The UM2 is compatible with 3.6V/3.7V Li-ion and Ni-MH/Ni-Cd batteries with automatic detection and adoption of the suitable charging voltage. For LIFePO4 batteries and 3.8V Li-ion batteries, please follow the steps below for charging voltage settings:

- After the battery is inserted and the charging process begins, short press the C button to select the correct slot and long press the C button to enter Charging Setting Mode.
 After proteins Charging Setting Mode short press the C button to enter Charging Setting Mode.
- After entering Charging Setting Mode, short press the C button. When the screen shows the flashing text "CHG. MODE", short press the V button to select the correct charging voltage (3.7V/4.2V/4.3V).
- For LiFePO4 batteries, the voltage needs to be set to 3.7V. For 3.8V Li-ion batteries, the voltage needs to be set to 4.3V.
- When the setting is finalized, long press the C button to save and exit the Charging Setting Mode.

Charging Current Settings

Please follow the steps below for charging current settings:

- After the battery is inserted and the charging process begins, short press the C button to select the correct slot and long press the C button to enter Charging Setting Mode.
- After entering Charging Setting Mode, the screen will show the flashing text "CHG. STATUS". Short press the V button to increase the charging current with a 100mA increment each time. Long press the V button to directly access the maximum setting.
- When the setting is finalized, long press the C button to save and exit the Charging Setting Mode.

Note:

When the input power is insufficient and a large charging current is set, the charger will automatically adopt the intelligent current distribution according to the input power.

- If the charging currents of both slots are set to the same, Slot 1 will be given priority
 to meet the current settings over Slot 2. When Slot 1 enters the CV mode with
 lowered current, Slot 2 will automatically adjust its charging current to achieve the
 maximum power.
- If the charging currents of both slots are set differently, the slot set with a larger charging current will be given priority over the other to achieve the maximum power.

QC Charging Mode

The UM2 is QC 2.0 input available. When the charger is powered by a QC supportive device or connected to a QC adapter, the screen will show "Quick Charge" and the single slot max output will achieve 1,500mA.

(English) UM2 User Manual

Charged Volume Calculation

During the charging process, the system will automatically calculate and display the Charged Volume below the "CHG. STATUS".

Anti-short Circuiting and Reverse Polarity Protection

If there are batteries inserted with polar reversed or short-circuited, the screen will flash to show "EE EE".

Energy Saving Function

If there is no action to the buttons or batteries in 10 minutes, the screen will automatically go dim to save energy. Perform any action to light up the screen.

Over-Discharged Li-ion Battery Activation

The UNZ is capable of activating over-discharged Li-ion batteries with a protective circuit. After battery installation, UM2 will test and activate the battery before charging. When a battery is detected as damaged, the screen will show "EE EE".

Over-Discharged IMR Battery Restoration

When an over-discharged IMR battery is inserted, the screen will show "EE EE". In this case, long press the V button to enter Restoration Mode. After that, the charging process will continue. The battery should be replaced if it fails to be restored after several attempts.

NOTE: When attempting to restore an IMR battery, reverse polarity protection is temporarily disabled. Please ensure batteries are correctly inserted. Falling to do so may result in fire or explosion.

Overtime Charging Protection

The UM2 will separately calculate the charging time of each battery. When the charging time exceeds 20 hours in one slot, it will automatically cease the charging process of this slot and display a fully charged status. This is to prevent possible overheat or even explosion due to battery quality issue.

Precautions

- The charger is restricted to charging Li-ion, IMR, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd rechargeable batteries only. Do NOT use the charger with other types of batteries as this could result in battery explosion, cracking or leaking, causing property damage and/or personal injury.
- Moderate heat from this product is to be expected during the charging process, which is normal.
- Ambient Temperature of Usage: -10~40°C (14~104°F); Temperature of Storage: -20~60°C (-4~140°F)
- Carefully read all labels on the device to ensure batteries are installed correctly.
- Please connect this charger to power supplies with the input voltage stated in the specifications of the user manual. If the input voltage is too low or too high, it may lead to malfunctions, or even a fire.
- 6. DO NOT charge batteries if there is any sign of faulty or short circuit.
- The charger is designed for adults. Use of the charger by kids under age must be under supervision. Operation, using or cleaning of the charger may NOT be done by kids aged 8 years or younger.

- DO NOT leave the product unattended while it is connected to a power supply. Unplug the product at any sign of malfunction.
- Please make sure the correct program and settings are chosen and set. Incorrect program or setting may damage the charger, or cause fire and explosion.
- DO NOT attempt to charge primary cells such as Zinc-Carbon, Lithium, CR123A, CR2, or any other unsupported chemistry due to risk of explosion and fire.
- DO NOT charge a damaged IMR battery as doing so may lead to charger short-circuit or even explosion.
- DO NOT charge or discharge any battery having evidence of leakage, expansion/ swelling, damaged outer wrapper or case, color-change or distortion.
- 13. Use the original adapter and cord for power supply. To reduce the risk of damage to the power cord, ALMAY'S pull by the connector rather than the cord. DO NOT operate the charger if it appears damaged in any way.
- 14. DO NOT store or use the product in an environment where the temperature is extremely high / low or changes rapidly, or in a confined area with a high temperature.
- 15. Store the device in ventilated areas. DO NOT use the device in moist environment and keep away from any combustible materials.
- 16. Avoid any shock or impact to the device.
- DO NOT place any conductive or metal object in the device to avoid short circuiting and explosions.
- DO NOT overcharge or over-discharge the batteries. Please recharge the battery as soon as the power runs out.
- 19. Unplug the device and remove all batteries when it is not in use.
- 20. DO NOT disassemble or modify the device as doing so will render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.
- 21. DO NOT misuse in any way! Use for intended purpose and function only.
- Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE shall not be held responsible or liable for any loss, damage or claim of any kind incurred as a result of the failure to obey the instructions provided in this user manual.

Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any problem covered under warranty occurs, customers can contact their dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized dealer or distributor. NITECORE's Warranty is provided only for products purchased from an authorized source. This applies to all NITECORE products. To be qualified for warranty, please refer to the "IMPORTANT WARRANTY NOTICE" section on top to validate your product.

Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

(English) UM2 User Manual

The warranty is nullified if the product(s) is/are:

- broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties
- 2. damaged from wrong operations (i.e. reverse polarity installation, installation of nonrechargeable batteries or failure to obey the warnings)
- 3. damaged by batteries leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

** All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, information on our official website shall prevail. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

Safety Instruction for Lithium-ion Batteries

1. Charging Voltage

Lithium-ion (Li-ion) batteries have strict requirement on voltage control. Charging Li-ion batteries with electric voltage beyond safety standard can lead to battery damage and explosion.

(1)3.7V Li-ion Batteries / IMR Batteries

3.7V Li-ion batteries are the most common rechargeable Lithium batteries. The skins of these batteries are often marked with 3.6V/3.7V signs. If our chargers judge that an inserted battery is a Li-ion battery, the battery will be automatically charged in 4.2V standard charging mode. You do not need extra voltage settings for these types of batteries.

(2)3.8V Li-ion Batteries

3.8V Li-ion batteries are comparatively rare. It usually has a 3.7V mark on its skin. Normally its seller will inform its buyer that it needs to be charged with 4.35V power. When charging this type of battery, please manually set the charging voltage to 4.3V. otherwise the charger will charge at 4.2V by default, and cannot provide adequate charging voltage.

(3)3.2V LiFePO4 Batteries

3.2V LiFePO4 batteries have LiFePO4 and/or 3.2V marks on the skin. Be careful with this type of batteries. Without manual setting, our chargers will charge this type of batteries with 4.2V, and will damage or even explode the battery with excessive charging voltage. You need to manually set the charging voltage to 3.7V for safe charging.

2. Charging Current

For all rechargeable Lithium batteries (including Li-ion, IMR and LiFePO4 batteries), we suggest not using current larger than 1C* for charging. For small capacity batteries, the charging current must be smaller than 1C.

* C=Capacity of a battery. For example, 1C in a 2600mAh rechargeable Lithium battery is 2.6A, 1C in a 3400mAh rechargeable Lithium battery is 3.4A.

Excessively large charging current will lead to great amount of heat, and consequently battery damage and explosion.

Warning: Our chargers automatically judge and select charging current by the batteries' length. For some long but small capacity batteries (i.e. 12650, 13650, 14650, 16650), please manually set appropriate charging current (smaller than

3. Precautions

- (1) DO NOT short circuit the battery in any way.
- (2) DO NOT use a 3.7V/3.8V Lithium battery when its voltage is lower than 2.8V, otherwise it can be over-discharged, and/or prone to explosion at next charging.
 (3) We strongly recommend batteries with protective circuit. For batteries without
- protective circuit (such as IMR batteries), please stay alert for over-discharge and short circuit.

 ON DO NOT discharge a battery with a discharging gurget larger than its maximum rates.
- (4) DO NOT discharge a battery with a discharging current larger than its maximum rated current.

4. Long-term Storage

The best storage voltage for 3.7V/3.8V rechargeable Lithium batteries is 3.7V. Voltage too low or too high can damage your battery during storage. You can discharge a battery to 3.7V, or charge it to 3.7V in a charger before you keep it in long-term storage.

Validation code and QR code on package can be verified on NITECORE website.



The charger must be used with NITECORE's official cords. Official cords are identified with clearly printed NITECORE on the plug. During charging, third party cords can cause malfunction, overheat and even fire on the charger. Damages from using unofficial cords cannot be covered by official warranty. The charger is restricted to charging Li-lon, JMR, 3.2V LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd rechargeable batteries only. DO NOT use the charger with other types of batteries as this could result in battery explosion, cracking or leaking, causing property damage and/or personal injury.

(Español) UM2 Manual de usuario

Instrucciones de operación

Conexión a la fuente de alimentación: Conecte el UM2 a una Fuente de alimentación externa (un adaptador USB, una computadora o un dispositivo de carga USB) vía el cable de carga USB.

Colocación de baterías: El UM2 tiene 2 bahías de carga controladas de forma independiente. Inserte las baterías de los tipos soportados en cada bahía de acuerdo con las marcas de polaridad en la bahía. Después de colocar las baterías, el UM2 comenzará la carga y mostrará, corriente de carga, voltaje de la batería, volumen de carga y tiempo de carga en la pantalla LCD.

Inspección de baterías y reporte de errores: El UM2 tiene protección contra polaridad invertida y contra cortocircuito. Si hay baterías insertadas con la polaridad invertida o en cortocircuito, la pantalla LCD de la ranura correspondiente mostrará "EE EE" y el nivel de carga parpadeará para notificar al usuario sobre el error.

Carga inteligente: El UM2 puede elegir la corriente de carga adecuada basado en la detección inteligente de los tipos y capacidades de las baterias. También está disponible la selección manual de la corriente de carga. El UM2 es compatible con:

- 1) Baterías Li-ion 3.6V/3.7V recargables
- 2) Baterías Li-ion 3.8V recargables (4.35V±1% cuando está completamente cargada)
- 3) Baterías Ni-MH/Ni-Cd 1.2V recargables
- 4) Baterías 3.2V LiFePO4

Ajustes predeterminados

Los ajustes predeterminados (no configurados manualmente) para el UM2 son:

	-	-					
		Modo e	stándar	Modo QC			
Tipo de batería y ca	apacidad	Corriente de carga predeterminada	Rango seleccionable de corriente de carga	Corriente de carga predeterminada	Rango seleccionable de corriente de carga		
Baterías Li-ion (4.2V±1%	>1,200 mAh	500mA	100mA- 1,000mA	1,000mA	100mA- 1,500mA		
cuando está completamente cargada)	<1,200 mAh	500mA	100mA- 1,000mA	500mA	100mA- 1,000mA		
Baterías Ni-MH/ Ni-Cd (1.48V±1%	AA/ AAA/C	500mA	100mA- 1,000mA	500mA	100mA- 1,000mA		
cuando está completamente cargada)	D	500mA	100mA- 1,000mA	500mA	100mA- 1,000mA		

Nota: El UM2 puede seleccionar automáticamente el modo de carga para baterías Ni-MH/ Ni-Cd y baterías Li-lon 3.7V. Baterías LiFePO4 y Li-ion 3.8V Li-ion requieren ajuste manual en el voltaje de corte de carga. Para baterías cuya longitud es >60mm (2.4"), el UM2 identifica automáticamente su capacidad como >1.200mAh.

Operación de los botones

Durante el proceso de carga:

Presione brevemente el botón C para cambiar entre el estado de carga de las 2 ranuras. Presione brevemente el botón V para cambiar entre corriente de carga, voltaje de la bateria, volumen cargado y tiempo de carga en la pantalla LCD.

Mantenga presionado el botón C para entrar al modo de configuración de carga.

Mantenga presionado el botón V para entrar al modo de restauración (Efectivo sólo para baterías IMR sobre descargadas)

Después de entrar en el modo de ajuste de carga:

Presione brevemente el botón C para cambiar entre los diferentes parámetros de ajuste (Corriente de carga y Voltaje de desconexión).

Presione brevemente el botón V para aumentar en 100mA cada vez que ajuste la corriente de carga; o para cambiar entre distintos tipos de baterías y lecturas de voltaje cuando ajuste el voltaje de desconexión

Mantenga presionado el botón V para entrar directamente a la configuración máxima cuando ajuste la corriente de carga.

Mantenga presionado el botón C para guardar y salir del modo de configuración de carga. Nota: No realice ninguna acción por 10 segundos para salir del modo de configuración de carga sin guardar y regresar a los ajustes previos.

Configuración del voltaje de carga

El UM2 es compatible con baterías Li-ion y Ni-MH/Ni-Cd de 3.6V/3.7V, detecta automáticamente y adopta el voltaje de carga adecuado. Para baterías LiFePO4 y baterías Li-ion de 3.8V, por favor siga los pasos a continuación mencionados para ajustar el voltaje de carga:

- Después de insertar la batería y comenzar el proceso de carga, presione brevemente el botón C para seleccionar la bahía correcta y mantenga presionado el botón C para entrar al modo de aiustes de carga.
- Después de entrar en el modo de ajustes de carga, pulse brevemente el botón C. Cuando la pantalla muestra el texto intermitente "CHG. MODE", pulse brevemente el botón V para seleccionar el voltaje de carga correcto (3,7VI4,2VI4,3V).
- Para las baterías LiFePO4, el voltaje necesita ser ajustado a 3.7V. Para las baterías Liion de 3,8 V, el voltaje debe ajustarse a 4,3 V.
- Cuando finalice la configuración, mantenga presionado el botón C para guardar y salir del modo de ajustes de carga.

Configuración de la corriente de carga

Por favor siga los pasos a continuación mencionados para ajustar la corriente de carga:

- Después de insertar la batería y comenzar el proceso de carga, presione brevemente el botón C para seleccionar la bahía correcta y mantenga presionado el botón C para entrar al modo de aiustes de caroa.
- Después de entrar en el modo de ajustes de carga, la pantalla mostrará el texto intermitente "CHG. STATUS". Presione brevemente el botón V para aumentar la corriente de carga en 100 mA cada vez. Mantenga presionado el botón V para acceder directamente a la configuración máxima.
- Cuando termine la configuración, mantenga presionado el botón C para guardar y salir del modo de ajustes de carga.

Nota:

Cuando la potencia de entrada es insuficiente y una corriente de carga alta es seleccionada, el cargador automáticamente adoptará la distribución inteligente de corriente de acuerdo a la potencia de entrada.

- Si la corriente de carga de ambas bahías es seleccionada igual, la bahía 1 tendrá prioridad para cumplir con los ajustes actuales sobre la bahía 2. Cuando la bahía 1 entra en el modo CV con corriente baja, la bahía 2 ajustará automáticamente su corriente de carga para alcanzar la máxima potencia.
- Si las corrientes de carga de las 2 bahías son ajustadas de forma diferente, la bahía configurada con una corriente de carga mayor tendrá prioridad sobre la otra para alcanzar la potencia máxima.

(Español) UM2 Manual de usuario

Modo de carga QC

El UM2 tiene una entrada QC 2.0 disponible. Cuando el cargador es alimentado por un dispositivo soportado por QC o conectado a un adaptador QC, la pantalla mostrará "Quick Charge" y la salida máxima de una bahía alcanzará 1,500mA.

Cálculo del volumen de carga

Durante el proceso de carga, el sistema calculará y mostrará automáticamente el volumen cargado debajo de "CHG. STATUS".

Protección anti-cortocircuito y protección contra polaridad invertida

Si hay baterías insertadas con la polaridad invertida o en cortocircuito, la pantalla parpadeará y mostrará "EE EE".

Función de ahorro de energía

Si no hay accionamiento de los botones o instalación de baterías en 10 minutos, la pantalla automáticamente se obscurecerá para ahorrar energía. Realice cualquier acción para encender la pantalla.

Activación de baterías Li-ion sobre descargadas

El UM2 es capaz de activar baterías Li-ion sobre descargadas con circuito de protección. Después de instalar la batería, el UM2 automáticamente probará y activará la batería antes de cargarla. Cuando detecta que una batería está dañada, la pantalla mostrará "EE FF".

Activación de baterías IMR sobre descargadas

Cuando una batería IMR sobre descargada es insertada, la pantalla mostrará "EE EE". En este caso, mantenga presionado el botón V para entrar al modo de restauración. Después de esto, el proceso de carga continuará. La batería deberá ser reemplazada si la restauración falla después de varios intentos.

NOTA: Cuando intente restaurar una batería IMR, la protección contra polaridad invertida estará temporalmente deshabilitada. Por favor asegúrese que las baterías están correctamente instaladas. De lo contrario podría producirse un incendio o una explosión.

Protección contra sobretiempo de carga

El UMZ calculará separadamente el tiempo de carga de cada batería. Cuando el tiempo de carga exceda 20 horas en una bahía, esta automáticamente detendrá el proceso de carga y mostrará un estado de carga completa. Esto es para evitar un posible sobrecalentamiento o incluso una explosión debido a problemas de calidad de las baterías.

Precauciones

- El cargador está restringido para cargar sólo baterías recargables Li-ion, IMR, LIFePO4, Ni-MH/Ni-Cd. NO utilice el cargador con otro tipo de baterías ya que podría provocar una explosión de la batería, rotura o fuga de la batería, causando daño a la propiedad y/o lesiones personales.
- Es normal esperar un calentamiento moderado de este producto durante el proceso de carga.
- Temperatura ambiente de uso: -10~40°C (14~104°F); Temperatura de almacenamiento: -20~60°C (-4~140°F)

- Lea cuidadosamente todas las indicaciones en el dispositivo para asegurar que las baterías están instaladas correctamente.
- Por favor conecte el cargador a fuentes de alimentación con el voltaje de entrada especificado en el manual de usuario. Si el voltaje de entrada es muy bajo o muy alto, puede provocar un mal funcionamiento, o incluso un incendio.
- 6. NO carque las baterías si hay signos de falla o corto circuito.
- El cargador solo debe ser utilizado por mayores de 18 años. Los menores de edad deben ser supervisados por un adulto cuando utilicen el cargador.
- 8. NO deje el producto desatendido cuando está conectado a una fuente de
- alimentación. Desconecte el product ante cualquier signo de mal funcionamiento.
- Por favor asegúrese de seleccionar el programa y configuración correctos. Un programa o una configuración incorrecta pueden dañar el cargador, o causar un incendio o explosión.
- NO intente cargar celdas primarias como Zinc-Carbón, Litio, CR123A, CR2, o cualquier otra química no soportada debido al riesgo de explosión e incendio.
- NO cargue baterías IMR dañadas, hacerlo puede provocar un corto circuito en el cargador o incluso una explosión.
- NO cargue o descargue cualquier batería con evidencia de fuga, expansión/hinchazón, daño en la envoltura o cuerpo, cambio de coloración o distorsión.
- 13. Utilice el adaptador y cable de alimentación originales. Para reducir el riesgo de daño al cable de alimentación, SIEMPRE jale del conector en vez de jalar del cable. NO utilice el carador si aparenta estar dañado en cualquier forma.
- 14. NO almacene el producto en ambientes en los cuáles la temperatura sea extremadamente alta/baja, existan cambios rápidos, o en áreas confinadas con una alta temperatura.
- Almacene el dispositivo en áreas bien ventiladas. NO utilice el dispositivo en ambientes húmedos y manténgalo alejado de materiales combustibles.
- 16. Evite cualquier golpe o impacto al dispositivo.
- NO coloque ningún objeto conductor o metálico en el dispositivo para evitar corto circuito o explosiones.
- NO sobrecargue o sobre descargue las baterías. Por favor recargue las baterías tan pronto como se acabe la energía.
- 19. Desconecte el dispositivo y remueva todas las baterías cuando no esté en uso.
- NO desarme o modifique el dispositivo, ya que esto invalidará la garantía. Por favor consulte la sección de garantía en el manual para información completa de la garantía.
- iNO haga uso indebido de ninguna manera! Utilice sólo para el uso y la función previstos.
- Elimine el dispositivo/baterías de acuerdo con las leyes y reglamentos locales aplicables.

Renuncia de responsabilidad

Este producto está mundialmente asegurado por by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE no será responsable de ninguna pérdida, daño o reclamación de cualquier tipo incurrida como resultado del incumplimiento de las instrucciones proporcionadas en este manual de usuario

Detalles de garantía

Nuestros distribuidores autorizados son responsables del servicio de garantía. Si se presenta un problema cubierto bajo esta garantía, los clientes pueden ponerse en contacto con sus distribuidores respecto a sus reclamaciones de garantía, siempre y

(Español) UM2 Manual de usuario

cuando el producto se haya adquirido de un distribuidor autorizado. La garantía de NITECORE sólo es válida para productos adquiridos de una fuente autorizada. Esto es válido para todos los productos NITECORE. Para calificar para la garantía, por favor refiérase a la sección "IMPORTANTE, AVISO DE GARANTÍA "sección arriba de validar su producto.

Todo producto DOA / defectuoso puede ser reemplazado por medio de un distribuidor local en los primeros 15 días después de la compra. Después de 15 días todos los productos NITECORE® defectuosos / con fallas pueden ser reparados libre de costo durante un periodo de 12 meses (1 año) a partir de la fecha de adquisición. Después de los 12 meses (1 año) aplicará una garantía limitada, que cubre el costo de mano de obra y mantenimiento. más no el costo de accesorios o recambio de piezas.

La garantía se invalidará si el(los) producto(s) está(n):

- 1. Roto(s), reconstruido(s) y/o modificado(s) por partes no autorizadas
- Dañado(s) por mal uso/operación (por ejemplo, instalación con la polaridad invertida, instalación de baterías no recargables o incumplimiento de las advertencias)
- Dañados por fuga de baterías.

Para la información más reciente sobre productos y servicios de NITECORE® favor de ponerse en contacto con un distribuidor local de NITECORE® o envíe un correo electrónico a service@nitecore.com

- ** Todas las imágenes, textos y declaraciones que se especifican en este manual de usuario sólo sirven para fines de referencia. En caso de que ocurra cualquier discrepancia entre este manual y la información especificada en www.nitecore.com, la información en nuestro sitio web oficial prevalecerá. SYSMAX Innovations Co., Ltd. se reserva el derecho de interpretar y complementar el contenido de este documento en cualquier momento sin previa notificación.
 - El código de validación y el código QR en el paquete pueden ser verificados en el sitio web de Nitecore.

Instrucciones de seguridad para baterías de iones de litio

Voltaje de carga

Las baterías de iones de litio (Li-ion) tienen requisitos estrictos en el control de voltaje. Cargar baterías Li-ion con un voltaje eléctrico superior al estándar de seguridad puede provocar daños en la batería y explosión.

(1) Baterías Li-ion 3.7V / Baterías IMR

Las baterías Li-ion 3.7V son las baterías recargables más comunes. Las etiquetas de estas baterías suelen estar marcadas con marcas de 3.6V/3.7V. Si nuestro cargador juzga que la batería instalada es una batería Li-ion, la batería automáticamente será carga en modo estándar 4.2V. No necesita hacer ajustes adicionales en el voltaje para este tipo de baterías.

(2) Baterías Li-ion 3.8V

Las baterías Li-ion 3.8V son relativamente poco comunes. Normalmente tienen una marca de 3.7V en la etiqueta. Normalmente el vendedor le informará al comprador que necesita ser cargada con una potencia de 4.35V. Cuando cargue este tipo de baterías, por favor seleccione manualmente el voltaje de carga a 4.3V, de lo contrario el cargador cargará a 4.2V de forma predeterminada, y no proveerá el voltaje de carga adecuado.

(3) Baterías LiFePO4 3.2V

Las baterías LiFePO4 3.2V tienen marcas LiFePO4 y/o 3.2V en la etiqueta. Tenga cuidado con este tipo de baterías. Sin selección manual, nuestros cargadores cargarán este tipo de baterías con 4.2V, y dañarán o incluso podrían explotar las baterías por voltaje de carga excesivo. Necesita seleccionar manualmente el voltaje de carga a 3.7V para una carga segura.

2. Corriente de carga

Para todas las baterías de litio recargables (incluídas las baterías Li-ion, IMR y LiFePO4), recomendamos no usar corrientes mayores a 1C* para la carga. Para baterías de baja capacidad, la corriente de carga debe ser menor a 1C.

*C=-Capacidad de la batería. Por ejemplo, IC en una batería recargable de litio de 2600mAh es 2.4A. IC en una batería de litio recargable de 3400mAh es 3.4A. Una corriente de carga excesivamente grande provocará una gran cantidad de calor, y consecuentemente daño en la batería v explosión.

Advertencia: Nuestros cargadores automáticamente juzgan y seleccionan la corriente de carga por el largo de las baterías. Para algunas baterías largas, pero de baja capacidad (por ejemplo, 12650, 13650, 14650, 16650), por favor seleccione manualmente la corriente de carga adecuada (menor a LC).

3. Precauciones

- (1) NO provoque un corto circuito en la batería en cualquier forma.
- (2) NO utilice una batería de litio 3.7V/3.8V cuando su voltaje sea menor a 2.8V, ya que puede sobre descargarse, v/o ser propensa a explotar en la siguiente carga.
- (3) Recomendamos ampliamente baterías con circuito de protección. En el caso de baterías sin circuito de protección (como las baterías IMR), por favor esté alerta de no sobre descarararlas y cortocircuito.
- (4) NO descargue una batería con una corriente de descarga mayor a su máxima corriente nominal.

4. Almacenamiento a largo plazo

El mejor voltaje de almacenamiento para baterías de litio recargables 3.7V/3.8V es de 3.7V. Voltajes muy bajos o muy altos pueden dañar la batería durante el almacenamiento. Puede descargar la batería a 3.7V, o cargarla a 3.7V en un cargador antes de almacenarla por largos periodos de tiempo.

El código de validación y el código QR en el paquete pueden ser verificados en el sitio web de Nitecore



El cargador debe utilizarse con los cables oficiales de NITECORE. Los cables oficiales se pueden identificar con la palabra NITECORE dara mente impresa en el enchufe. Durante la carga, los cables de terceros pueden causar un mal funcionamiento, calentamiento e incluso fuego en el cargador. Daños causados por utilizar cables no oficiales no serán cubiertos por la garantía oficial. El cargador está restringido a cargar sólo baterías Li-ion, TMR, 3.2V LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd recargables. NO utilice el cargador con otros tipos de baterías ya que puede resultar en explosión de las baterías, ruptura o fugas, causando daño a la propiedad y/o lesiones personales.

(Deutsch) UM2 Benutzerhandbuch

Bedienungsanleitung

Anschließen an eine Stromquelle

Schließen Sie das UM2 über das USB-Ladekabel an eine externe Stromquelle (einen USB-Adanter, einen Computer oder andere USB-Ladegeräte) an.

Einsetzen der Akkus

Das UM2 verfügt über 2 unabhängig voneinander gesteuerte Ladeschächte. Legen Sie die Akkus der unterstützten Typen entsprechend den Polaritätsmarkierungen in den Ladeschacht ein. Nach dem Einsetzen der Akkus beginnt das UM2 zu laden und zeigt Ladestrom, Batteriespannung, geladene Kapazität und Ladezeit auf dem LCD-Disolav an.

Akkuprüfung und Fehlermeldung

Das UM2 hat einen Verpolungsschutz und eine Kurzschluss-Schutzfunktion. Wenn Akkus eingelegt werden, deren Polarität verkehrt ist oder Akkus, die kurzgeschlossen sind, zeigt das LCD-Display des betreffenden Ladeschachts "EE EE" an und die Leistungsanzeige blinkt.

Intelligentes Laden

Das UM2 kann anhand intelligenter Erkennung von Akkutypen und Kapazitäten geeignete Ladeströme auswählen. Die manuelle Ladestromauswahl ist ebenfalls verfügbar. Das UM2 ist kompatibel mit:

- 1) 3.6V / 3.7V Lithium-Ionen-Akkus
- 2) 3,8 V Li-Ionen-Akkus (4,35 V ± 1% bei voller Ladung)
- 3) 1,2 V Ni-MH/Ni-Cd-Akku
- 4) 3,2V LiFePO4 Batterien

Standard Einstellungen des UM2 (NICHT manuell eingestellt/verändert!)

	_		•	-	
		Star	ndard Mode		QC Mode
Akku Typ und	Kapazität	Standard Ladestrom	Manuelle Einstellmöglichkeiten	Standard Ladestrom	Manuelle Einstellmöglichkeiten
Li-Ionen Akkus (4,2V ± 1%,	> 1200 mAh	500mA	100 mA - 1000 mA	1000 mA	100 mA - 1500 mA
wenn voll geladen)	< 1200 mAh	500mA	100 mA - 1000 mA	500 mA	100 mA - 1000 mA
Ni-MH/Ni-Cd Akkus (1,48V ±	AA/AAA/C	500mA	100 mA - 1000 mA	500 mA	100 mA - 1000 mA
1%, wenn voll geladen)	D	500mA	100 mA - 1000 mA	500 mA	100 mA - 1000 mA

Hinweis: Das UM2 kann automatisch die Lademodi für Ni-MH/Ni-Cd-Akkus und 3,7V Li-Ionen-Akkus auswählen. LiFePO4-Batterien und 3,8V Li-Jonen-Akkus erfordern manuelle Einstellungen der Ladeschlussspannungen. Bei einem Akku mit einer Länge von > 60mm erkennt das UM2 automatisch eine Kapazität von > 1200mAh.

Tastenfunktionen

Während des Ladevorgangs

Drücken Sie kurz die C-Taste, um den Ladestatus der 2 Ladeschächte anzuzeigen. Drücken Sie kurz die V-Taste, um auf dem LCD-Display zwischen Ladestrom.

Batteriespannung, Ladekapazität und Ladezeit zu wechseln.

Drücken Sie lange auf die C-Taste, um in den Modus für die Ladeeinstellung zu gelangen. Drücken Sie lange die V-Taste, um in den Reaktivierungs-Mode zu gelangen. (Nur wirksam bei tiefentladenen IMR-Akkus.)

Nach dem Aufrufen des Lademodus

Drücken Sie kurz die C-Taste, um zu verschiedenen Einstellparametern (Ladestrom und Ladeschlussspannung) zu wechseln.

Drücken Sie kurz die V-Taste, um jedes Mal um 100 mA zu erhöhen, wenn Sie den Ladestrom einstellen. Wenn Sie die Ladeschlussspannung einstellen, wechseln Sie so zwischen den Akkutvoen und den Soannungswerten.

Halten Sie die Taste V gedrückt, um beim Einstellen des Ladestroms direkt auf die maximale Einstellung zuzugreifen.

Drücken Sie lange auf die C-Taste, um den Ladeeinstellungsmodus zu speichern und zu beenden.

Hinweis: Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Aktion ausführen, wird der Ladeeinstellungsmodus ohne Speichern verlassen und zu den vorherigen Einstellungen zurückgekehrt.

Ladespannung manuell einstellen

Das UM2 ist kompatibel mit 3,6V / 3,7V Li-Ionen- und Ni-MH-/Ni-Cd-Akkus mit automatischer Erkennung und Übernahme der passenden Ladespannung. Für LiFePO4-Akkus und 3,8V Li-Ionen-Akkus folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten für die Ladespannungs-Einstellungen:

- Nachdem der Akku eingelegt ist und der Ladevorgang beginnt, drücken Sie kurz die C-Taste, um den richtigen Ladeschacht auszuwählen. Drücken Sie lange die C-Taste, um den Ladeeinstellmodus aufzurufen.
- Drücken Sie nach dem Aufrufen des Ladeeinstellungsmodus kurz die C-Taste. Wenn das Display den blinkenden Text "CHG. MODE" anzeigt, drücken Sie kurz die Taste V, um die richtige Ladespannung (3,7V / 4,2V / 4,3V) auszuwählen.
- Bei LiFePO4-Akkus muss die Spannung auf 3,7V eingestellt werden. Bei 3,8V Li-Ionen-Akkus muss die Spannung auf 4,3V eingestellt werden.
- Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie lange die C-Taste, um zu speichern und den Ladeeinstellungsmodus zu beenden.

Ladestrom manuell einstellen

Befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um den Ladestrom einzustellen:

- Nachdem der Akku eingelegt ist und der Ladevorgang beginnt, drücken Sie kurz die C-Taste, um den richtigen Ladeschacht auszuwählen. Drücken Sie lange die C-Taste, um den Ladeeinstellmodus aufzurufen.
- Nach dem Aufrufen des Ladeeinstellmodus wird auf dem Display der blinkende Text "CHG.STATUS" angezeigt. Drücken Sie kurz die Taste V, um den Ladestrom jedes Mal um 100 mA zu erhöhen. Drücken Sie lange auf die V-Taste, um direkt auf die maximale Einstellung zuzugreifen.
- Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie lange auf die C-Taste, um den Ladeeinstellungsmodus zu speichern und zu beenden.

Hinweis: Wenn die Eingangsleistung nicht ausreicht und ein großer Ladestrom eingestellt ist, übernimmt das Ladegerät automatisch die intelligente Stromverteilung entsprechend der Eingangsleistung.

- Wenn die Ladeströme beider Steckplätze gleich sind, wird Ladeschacht 1 Vorrang vor den aktuellen Einstellungen des Ladeschachts 2 erhalten. Wenn Ladeschacht 1 mit abgesenktem Strom in den CV-Modus eintritt, passt Ladeschacht 2 automatisch seinen Ladestrom an die maximale Leistung an.
- Wenn die Ladeströme für beide Ladeschächte unterschiedlich eingestellt sind, wird der Ladeschacht mit dem größeren Ladestrom Vorrang vor dem anderen erhalten, um die maximale Leistung zu erreichen.

(Deutsch) UM2 Benutzerhandbuch

OC Lademodus

Der UM2 ist OC 2.0 kompatibel.

Wenn das Ladegerät an ein QC-unterstützendes Gerät oder an einen QC-Adapter angeschlossen wird, zeigt das Display "Quick Charge" an und der maximale Ausgang des Einzel-Ladeschacht erreicht 1500 mA.

Berechnung der geladenen Kapazität

Während des Ladevorgangs berechnet das System automatisch die geladene Kapazität und zeigt dies auf dem Display unterhalb von "CHG. STATUS" an.

Anti-Kurzschluss- und Verpolungsschutz

Wenn Akkus eingelegt sind, deren Polarität verkehrt ist oder die kurzgeschlossen sind, blinkt das Display und zeigt "EE EE" an.

Energiesparfunktion

Wenn die Tasten oder Akkus innerhalb von 10 Minuten nicht aktiviert wurden, wird das Display automatisch dunkel, um Energie zu sparen. Führen Sie eine Aktion durch, um das Display wieder zu aktivieren.

Tiefentladene Li-Ionen-Akku-Reaktivierung

Das UMZ kann tiefentladene Li-Ionen-Akkus mit Schutzschaltung reaktivieren. Nach dem Einsetzen des Akkus testet und aktiviert das UMZ den Akku vor dem Laden. Wenn ein Akku als beschädigt erkannt wird, zeigt das Display "EE EE" an.

Tiefentladene IMR-Akku-Reaktivierung

Wenn ein tiefentladener IMR-Akku eingesetzt wurde, zeigt das Display "EE EE" an. In diesem Fall drücken Sie lange die V-Taste, um in den Reaktivierungsmodus zu gelangen. Danach wird der Ladevorgang fortgesetzt. Der Akku sollte ersetzt werden, wenn er nach mehreren Versuchen nicht reaktiviert werden kann.

HINWEIS: Beim Versuch einen IMR-Akku wiederherzustellen, ist der Verpolungsschutz vorübergehend deaktiviert. Bitte stellen Sie sicher, dass die Akkus richtig eingelegt sind. Anderenfalls kann es zu einem Brand oder einer Evolosion kommen.

Zeitgesteuerter Überladeschutz

Das UMZ berechnet separat die Ladezeit jedes Akkus. Wenn die Ladezeit 20 Stunden in einem Ladeschacht überschreitet, wird automatisch der Ladevorgang dieses Ladeschachts beendet und ein vollständig geladener Status angezeigt. Dies dient dazu, eine Überhitzung oder sogar eine Explosion aufgrund von Problemen mit der Akkuqualität zu verhindern.

Sicherheitshinweise

- Der UM2 darf nur zum Laden von wiederaufladbaren Li-Ionen-, IMR- LiFePO4-, Ni-MH/ Ni-Cd-Akkus verwendet werden. Die Verwendung des UM2 mit anderen Akkutypen kann zur Explosion, zum Bruch oder zum Auslaufen des Akkus und in Folge dessen zu Sach- und/oder Personenschäden führen.
- Während des Ladevorgangs entsteht mäßige Wärme am UM2. Dies ist normal.
- Die Betriebstemperatur des UM2-Laders liegt zwischen -10° C und +40°C, die sichere Lagerungstemperatur liegt zwischen -20°C und 60°C.
- 4. Lesen Sie sorgfältig alle Hinweise auf dem Gerät, um sicherzustellen, dass die Akkus

- korrekt eingesetzt sind.
- Bitte schließen Sie dieses Ladegerät nur an Netzteile mit den im Benutzerhandbuchs angegebenen Eingangsspannungen an. Wenn die Eingangsspannung zu niedrig oder zu hoch ist, kann dies zu Fehlfunktionen oder sogar zu einem Brand führen.
- Laden Sie die Batterien NICHT, wenn Anzeichen eines Defekts oder eines
 Kurzschlusses vorliegen
- Das Ladegerät ist für den Gebrauch durch Erwachsene konzipiert. Kinder unter 8
 Jahren dürfen das Ladegerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Lassen Sie das Ladegerät NICHT unbeaufsichtigt, w\u00e4hrend es an eine Stromversorgung angeschlossen ist. Trennen Sie das Ladeger\u00e4t von der Stromquelle bei Anzeichen von Fehlfunktionen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass das richtige Programm und die korrekten Einstellungen ausgewählt und eingestellt sind. Falsche Programme oder Einstellungen können das Ladegerät beschädigen oder Feuer und Explosionen verursachen.
- Versuchen Sie NICHT, Primärzellen wie Zink-Kohle, Lithium, CR123A, CR2 oder andere nicht unterstützte Chemikalien aufzuladen, da dies zu Explosions- und Brandgefahr führen kann.
- Laden Sie einen beschädigten IMR-Akku NICHT auf, da dies zum Kurzschluss oder sogar zur Explosion des Ladegeräts führen kann.
- Laden oder entladen Sie KEINE Akkus mit Anzeichen von Lecks, Ausdehnung / Schwellung, beschädigter Außenhülle, Farbveränderung oder Verzerrung.
- 13. Verwenden Sie immer den Originaladapter und das Netzkabel zur Stromversorgung. Um das Risiko einer Beschädigung des Netzkabels zu verringern, ziehen Sie IMMER am Stecker und nicht am Kabel. Betreiben Sie das Ladegerät NICHT, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- 14. Lägern oder verwenden Sie das Produkt NICHT in einer Umgebung, in der die Temperatur extrem hoch / niedrig ist oder sich schnell ändert, oder in einem begrenzten Bereich mit hoher Temperatur.
- Lagern Sie das Gerät in belüfteten Bereichen. Verwenden Sie das Gerät NICHT in feuchter Umgebung und halten Sie es von brennbaren Materialien fern.
- 16. Vermeiden Sie Stöße oder Schläge auf das Gerät.
- Legen Sie KEINE leitfähigen oder metallischen Gegenstände in das Gerät, um Kurzschlüsse und Explosionen zu vermeiden.
 Überladen oder tiefentläden Sie die Akkus NICHT. Bitte laden Sie den Akku. sobald er
- entladen ist.

 19. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie alle Akkus, wenn das
- Gerät nicht benutzt wird.

 20. Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät NICHT, da dies die Produktgarantie erlöschen
- 20. Zenegen oder modifizieren sie das Gerat NILFH, da dies die Produktgarantie erioscher lässt. Bitte beachten Sie die Garantiebestimmungen in der Bedienungsanleitung für vollständige Garantieinformationen.
- Missbrauchen Sie das Ladegerät NICHT in irgendeiner Weise! Verwenden Sie es nur für den beabsichtigten Zweck und die vorgesehene Funktion.
- Entsorgen Sie das Gerät/den Akku in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist weltweit von Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. versichert. Nitecore haftet nicht für Verluste, Schäden oder Ansprüche jeglicher Art, die aufgrund der Nichtbeachtung der hier in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Anweisungen entstanden sind.

(Deutsch) UM2 Benutzerhandbuch

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genießen einen umfassenden Garantieschutz. Bei einer Fehlfunktion des NITECORE® UM2 Ladegeräts kann das Gerät über einen autorisierten Vertriebshändler/Händler innerhalb der ersten 15 Tagen nach Erwerb, unter Vorlage des Kaufbelegs, durch den Endwerbraucher getauscht werden. Nach 15 Tagen und bis zum Ablauf von 12 Monaten kann das UM2 zum Zwecke der Reparatur zu einem autorisierten Vertriebshändler/Händler geschickt werden. Über 12 Monate hinaus deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten für Zubehör- oder Ersatzteile. Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstände:

- Der Artikel wurde durch konstruktive Veränderungen beschädigt oder modifiziert.
- 2. Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.
- 3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschädigt.

Für weitere Details der NITECORE® Garantie-Bedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertrieb/Händler oder senden Sie eine E-Mail an service@nitecore.com HINWEIS: Die offizielle Website von NITECORE® gilt im Falle von geänderten Produktdaten als maßgebend.

Allgemeine Hinweise

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unser Versandlager zurückgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Sicherheitshinweise für Li-Ionen-Akkus

1. Ladespannung

Lithium-Ionen (Li-Ionen) Akkus unterliegen strengen Anforderung an die Spannungsregelung. Das Laden von Li-Ionen-Akkus mit elektrischer Spannung über dem Sicherheitslevel kann zu Akkuschäden und zur Explosion führen.

(1) 3,7V Li-Ionen-Akkus / IMR-Akkus

3,7 Li-Ionen-Akkus sind die häufigsten wiederaufladbaren Lithium-Akkus. Die Außenseiten dieser Akkus sind häufig mit 3,6 V / 3,7 V gekennzeichnet. Wenn unsere Ladegeräte entscheiden, dass der eingesetzte Akku ein Lithium-Ionen-Akku ist, wird der Akku automatisch im 4,2 V Standardlademodus geladen. Sie benötigen keine zusätzlichen Spannungseinstellungen für diesen Akkutyp.

(2) 3,8V Li-Ionen-Akkus

3,8V Li-Tonen-Akkus sind vergleichsweise selten. Sie haben in der Regel eine 3,7V Markierung auf ihrer Außenseite. Normalerweise informieren die Verkäufer ihre Kunden, dass eie mit 4,35V geladen werden müssen. Wenn Sie diesen Akkutyp aufladen, stellen Sie bitte die Ladespannung manuell auf 4,35V ein, da sonst das Ladegerät mit standardmäßigen 4,2V arbeitet, und keine ausreichende Spannung zur Ladung zur Verfügung stellen kann.

(3) 3,2V LiFePO4-Akkus

3,2V LIFBOY Akkus sind mit LiFePO4 und/oder 3,2V an ihrer Außenseite gekennzeichnet. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit diesem Akkutyp. Ohne manuelle Einstellungen werden unsere Ladegeräte diesen Akkutyp standardmäßig mit 4,2V Spannung aufladen, was zu Beschädigungen oder sogar zur Explosion führen kann, da diese Ladespannung für diesen Akkutyp zu hoch ist. Für einen sicheren Ladevorqang müssen Sie die Ladespannung manuell auf 3,7V einstellen.

2. Ladestrom

Für alle wiederaufladbarem Lithium-Akkus (einschließlich Li-Ionen, IMR und LiFePO4-Akkus) empfehlen wir einen Ladestrom von nicht größer als 1C*. Für kleine Akkukapazitäten sollte der Ladestrom kleiner als 1C sein.

*C = Kapazität des Akkus. Zum Beispiel ist 1C bei einem 2600mAh Lithium-Akku 2,6 A. 1C bei einem 3400mAh wiederaufladbaren Lithium-Akku ist 3,4 A. Ein zu großer Ladestrom wird zu großen Wärmemengen führen und damit zu Akkuschäden und ggf zur Exolosion.

WARNUNG: Unsere Ladegeräte beurteilen und wählen den Ladestrom automatisch anhand der Länge des Akkus aus. Bei einigen Akkus mit langer, aber kleiner Kapazität (z. b. 12650, 13650, 14650, 16650) stellen Sie bitte den entsprechenden Ladestrom manuell ein (kleiner als 1C).

3. Vorsichtsmaßnahmen

- (1) Schließen Sie den Akku niemals kurz!
- (2) Verwenden Sie keine 3,7V / 3,8V Lithium-Akkus, wenn ihre Spannung niedriger als 2,8V ist, da sie sonst tiefentladen sein k\u00f6nnten und damit anf\u00e4llig f\u00fcr Explosionen bei der n\u00e4nsten Auf\u00e4adung sind.
- (3) Wir empfehlen dringend, Äkkus mit Schutzschaltung zu verwenden. Bei Akkus ohne Schutzschaltung (wie IMR-Akkus), bitten wir Sie darauf zu achten, den Akku nicht tief zu entladen oder einen Kurzschluss zu verursachen.
- (4) Entladen Sie den Akku nicht stärker als mit dem maximalen Nennstrom.

4. Langzeitlagerung

Die beste Speicherspannung für 3,7V / 3,8V wiederaufladbare Lithium-Akkus ist 3,7V. Zu hohe oder zu niedrige Spannung können den Akku während der Lagerung beschädigen. Entladen Sie den Akku mit einem Ladegerät auf 3,7V oder laden sie ihn auf 3,7V auf, bevor Sie ihn über einen längeren Zeitraum lagern.

Der Validierungscode und der QR-Code des Pakets können auf der NITECORE Website überprüft werden.



Das Ladegerät muss mit den offiziellen Kabeln von NITECORE verwendet werden. Offizielle Kabel sind mit deutlich aufgedrucktem NITECORE am Stecker gekennzeichnet. Während des Ladevorgangs können Kabel von Drittherstellern zu Fehlfunktionen, Überhitzung und sogar zum Brand des Ladegerätes führen. Schäden durch die Verwendung inoffizieller Kabel können nicht durch die offizielle Garantie gedeckt werden. Das Ladegerät kann nur Li-lonen-, IMR-, 3,2V LiFePO4-, Ni-MH / Ni-Cd-Akkus laden. Verwenden Sie das Ladegerät NICHT mit anderen Akkutypen, da dies zu einer Explosion des Akkus, zu Rissen oder Lecks führen kann, die Sach- und / oder Personenschäden verursachen können.

(Francais) UM2 Manuel d'Utilisation

Instructions d'opérations

Connecter à une source d'alimentation: connectez l'UM2 à une source d'alimentation externe (un adaptateur USB, un ordinateur ou d'autres appareils de chargement USB) via le câble de chargement USB. Après l'installation de la batterie, l'UM2 commence à charger et présente le courant de charge, la tension de la batterie, le volume chargé et le temps de charge sur l'écan LCD.

Installation des batteries: L'UNZ dispose de 2 emplacements de chargement contrôlés indépendamment. Insérez des piles de types pris en charge dans chaque logement en respectant les marques de polarité indiquées dans la fente. Après l'installation de la batterie, l'UM2 commence à charger et présente le Courant de charge, la Tension de la batterie, Volume chargé et Temps de charge sur l'écran LCD.

Inspection de la batterie et rapport d'erreur: L'UM2 dispose d'une fonction de protection contre l'inversion de polarité et de court-circuit.. Si des piles sont insérées avec polarité inversée ou court-circuitée, l'écran LCD de l'emplacement correspondant indiquera «EE EE» et l'affichage du niveau de puissance dignotera pour avertir l'utilisateur d'une erreur.

Charge intelligente: L'UM2 peut choisir des courants de charge appropriés en fonction d'une détection intelligente des types et des capacités de la batterie. La sélection du courant de charge manuelle est également disponible. UM2 est compatible avec:

- 1) Batterie rechargeable Li-ion 3.6V/3.7V
- 2) Batterie rechargeable 3.8V Li-ion (4.35V±1% quand la charge est complète)
- 3) Batterie rechargeable 1.2V Ni-MH/Ni-Cd
- 4) Batterie 3.2V LiFePO4

Paramètres par défaut

Les paramètres par défaut (non configurés manuellement) pour UM2 sont:

		Standa	rd Mode	QC Mode			
Type de batter	rie et Capacité	Courant de charge par défaut	Plage de courant sélectionnable	Courant de charge par défaut	Plage de courant sélectionnable		
Batteries Li-ion	>1,200 mAh	500mA	100mA- 1,000mA	1,000mA	100mA- 1,500mA		
(4.2V±1% charge complète)	<1,200 mAh	500mA	100mA- 1,000mA	500mA	100mA- 1,000mA		
Batteries Ni- MH/Ni-Cd	AA/AAA/C	500mA	100mA- 1,000mA	500mA	100mA- 1,000mA		
(1.48V±1% charge complète)	D	500mA	100mA- 1,000mA	500mA	100mA- 1,000mA		

Note: L'UM2 peut sélectionner automatiquement les modes de charge pour les batteries Ni-MI+ / Ni-Cd et les batteries Li-ion de 3,8 V nécessitent des réglages manuels pour la tension de coupure. Pour la batterie dont la lonqueur est-> 60mm (2.4 "). l'UM2 identifie automatiquement sa capacité à> 1.200mAh

Fonctionnement des boutons

Pendant le processus de charge:

Appuyez brièvement sur le bouton C pour faire défiler l'état de charge des 2 ports. Appuyez brièvement sur le bouton V pour parcourir l'état de la batterie, la résistance interne, le courant de charge, la tension de la batterie, le volume chargé et le temps de charge sur l'écran LCD.

Appuyez longuement sur le bouton C pour accéder au mode de réglage de charge. Appuyez longuement sur le bouton V pour passer en mode de restauration.. (Seulement efficace pour les batteries IMR déchargées)

Après être entré dans le mode de réglage de charge:

Appuyez brièvement sur le bouton C pour passer à différents paramètres de réglage (courant de charge et tension de coupure).

Àppuyez brièvement sur le bouton V pour augmenter de 100 mA à chaque fois que vous voulez régler le courant de charge; ou pour passer à différents types de batterie et lectures de tension lors du réglage de la tension de coupure.

Appuyez longuement sur le bouton V pour accéder directement au réglage maximal lors du réglage du courant de charge.

Appuyez longuement sur le bouton C pour enregistrer et quitter le mode de réglage de charge.

Remarque: N'effectuez aucune action pendant 10 secondes pour quitter le mode de réglage de charge sans enregistrer et revenir aux paramètres précédents.

Paramètres de tension de charge

Le chargeur UM2 est compatible avec les batteries 3.6V/3.7V Li-ion et Ni-MH/Ni-Cd avec détection automatique et adoption de la tension de charge appropriée. Pour les batteries LiFePO4 et les batteries Li-ion de 3,8 V, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour les paramètres de tension de charge:

- Une fois la batterie insérée et le processus de charge lancé, appuyez brièvement sur le bouton C pour sélectionner l'emplacement approprié et appuyez longuement sur le bouton C pour accéder au mode de réglage de charge.
- Après avoir accédé au mode de réglage de charge, appuvez brièvement sur le bouton C. Lorsque l'écran affiche le texte clignotant "CHG. MODE", appuyez brièvement sur le bouton V pour sélectionner la tension de charge correcte (3.7v/l4.2v/l4.3v).
- Pour les batteries LiFePO4, la tension doit être réglée sur 3,7V. Pour les batteries Liion de 3,8 V, la tension doit être réglée à 4,3 V.
- Lorsque le réglage est finalisé, appuyez longuement sur le bouton C pour enregistrer et quitter le mode de réglage de charge.

Paramètres de l'état de charge

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour charger les paramètres de l'état de charge:

1. Une fois que la batterie est insérée et que le processus de chargement commence.

- appuyez brièvement sur le bouton C pour sélectionner le bon port et appuyez longuement sur le bouton C pour accéder au mode de réglage de charge. 2. Après avoir accédé au mode de rédlage de charge, l'écran affiche le texte clionotant
- Après avoir accédé au mode de réglage de charge, l'écran affiche le texte clignotant «CHG. STATUT". Appuyez brièvement sur le bouton V pour augmenter le courant de charge avec un incrément de 100 mA à chaque fois. Appuyez longuement sur le bouton V pour accéder directement au réglage maximum.
- Lorsque le réglage est terminé, appuyez longuement sur le bouton C pour enregistrer et quitter le mode de réglage de charge.

Remarque:

Lorsque la puissance d'entrée est insuffisante et qu'un courant de charge important est défini, le chargeur adopte automatiquement la distribution de courant en fonction de la puissance d'entrée.

 Si les courants de charge des deux ports sont réglés sur le même, l'emplacement 1 aura la priorité pour répondre aux réglages sur l'emplacement 2. Lorsque

(Francais) UM2 Manuel d'Utilisation

l'emplacement 1 entre en mode CV avec un courant réduit, l'emplacement 2 ajustera automatiquement son courant de charge pour atteindre la puissance maximale.

 Si les courants de charge des deux emplacements sont définis différemment, le jeu de connecteurs avec un courant de charge plus grand sera prioritaire sur l'autre pour atteindre la puissance maximale.

Mode de chargement OC

UM2 est une entrée QC 2.0 disponible. Lorsque le chargeur est alimenté par un périphérique compatible QC ou connecté à un adaptateur de contrôle qualité, l'écran affiche «Charge rapide» et la sortie maximale à un seul emplacement atteint 1,500 mA.

Calcul du volume chargé

Pendant le processus de charge, le système calcule et affiche automatiquement le volume chargé au-dessous du «CHG. STATUT".

Protection contre les courts-circuits et les inversions de polarité

Si des piles sont insérées avec polarité inversée ou court-circuitée, l'écran clignote pour afficher "EE EE".

Fonction d'économie d'énergie

S'il n'y a pas d'action sur les boutons ou les piles pendant 10 minutes, l'écran devient automatiquement sombre pour économiser de l'énergie. Effectuez n'importe quelle action pour allumer l'écran.

Activation de la batterie Li-ion déchargée

L'UM2 est capable d'activer des batteries Li-ion déchargées avec un circuit de protection. Après l'installation de la batterie, UM2 testera et activera la batterie avant de la charger. Lorsqu'une batterie est détectée comme étant endommagée, l'écran affiche «EE EE».

Restauration de la batterie IMR déchargée

Lorsqu'une batterie IMR déchargée est insérée, l'écran affiche «EE EE». Dans ce cas, appuyez longuement sur le bouton V pour accéder au mode de restauration. Après cela, le processus de chargement se poursuivra. La batterie doit être remplacée si elle n'est pas restaurée après plusieurs tentatives.

REMARQUE: Lorsque vous essayez de restaurer une batterie IMR, la protection contre l'inversion de polarité est temporairement désactivée. Veuillez vous assurer que les piles sont correctement insérées au rique de créer un incendie ou une explosion.

Protection contre dépassement de temps de charge

L'UM2 calculera séparément le temps de charge de chaque batterie. Lorsque le temps de charge dépasse 20 heures dans un emplacement, le processus de charge de cet emplacement cesse automatiquement et affiche un état complètement chargé. Cela permet d'éviter une surchauffe ou même une explosion due à un problème de qualité de la batterie.

Précautions

 Le chargeur ne peut charger que des batteries rechargeables Li-ion, IMR, LiFePO4, Ni-MH / Ni-Cd. N'UTILISEZ PAS le chargeur avec d'autres types de piles, car cela pourrait provoquer une explosion de la batterie, des fissures ou des fuites, des dommages matériels et / ou des blessures.

- Une chaleur modérée de ce produit est à prévoir pendant le processus de charge, ce qui est normal.
- Température ambiante d'utilisation: -10 ~ 40 °C (14 ~ 104 °F); Température de stockage: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
- Lisez attentivement toutes les étiquettes sur l'appareil pour vous assurer que les piles sont correctement installées.
- 5. Veuillez connecter ce chargeur aux blocs d'alimentation avec la tension d'entrée indiquée dans les spécifications du manuel d'utilisation. Si la tension d'entrée est trop basse ou trop élevée, cela peut entràiner des dysfonctionnements, voire un incendie.
- NE chargez PAS les batteries en cas de signe de court-circuit ou de défaut.
- Le produit est conçu pour les adultes. L'utilisation du produit par des mineurs doit être soumis à la surveillance d'un adulte. Le fonctionnement, l'utilisation ou le nettoyage du produit NE PEUT PAS être effectué par des enfants âgés de moins de 9 ans.
- NE laissez PAS le produit sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation. Débranchez le produit en cas de dysfonctionnement.
- Assurez-vous que le programme et les paramètres appropriés sont choisis et définis.
 Un programme ou un réglage incorrect peut endommager le chargeur ou provoquer un incendie et une explosion.
- 10. NE PAS tenter de charger des cellules primaires telles que le zinc-carbone, le lithium, le CR123A, le CR2 ou tout autre produit chimique non supporté en raison du risque d'explosion et d'incendie.
- 11. NE chargez PAS une batterie IMR endommagée car cela pourrait provoquer un courtcircuit du chargeur ou même une explosion.
- 12. NE PAS charger ou décharger une batterie présentant des signes de fuite, d'expansion / gonflement, d'enveloppe extérieure ou de boîtier endommagé, de changement de couleur ou de déformation.
 13. Utilisez l'adantateur et le cordon d'origine pour l'alimentation. Pour ne pas abimer le
- cordon d'alimentation, tirez TOUJOURS sur le connecteur plutôt que sur le cordon. NE PAS utiliser le chargeur s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.
- 14. Ne pas stocker ou utiliser le produit dans un milieu avec une température extrême ou soumise à des changements rapides, ou une atmosphère confinée avec une température élevée.
- Stockez l'appareil dans des zones ventilées. N'utilisez PAS l'appareil dans un environnement humide et éloignez-le de tout matériau combustible.
- 16. Évitez tout choc ou impact sur l'appareil.
- NE PAS placer d'objet conducteur ou métallique dans l'appareil pour éviter les courtscircuits et les explosions.
- NE PAS surcharger ni décharger les piles. Veuillez recharger la batterie dès qu'elle deviant faible.
- 19. Débranchez l'appareil et retirez toutes les piles lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 20. NE démontez PAS ou ne modifiez pas l'appareil, car cela annulerait la garantie du produit. Veuillez vous reporter à la section Garantie du manuel pour obtenir des informations complètes sur la garantie.
- NE PAS utiliser de manière abusive! Utiliser pour le but et la fonction prévus uniquement.
- Jetez l'appareil / les piles conformément aux lois et réglementations locales applicables.

Avertissement

Ce produit est globalement assuré par Ping An Insurance (Group) Company de Chine, Ltd. NITECORE ne peut être tenu responsable de toute perte, dommage ou réclamation.

(Francais) UM2 Manuel d'Utilisation

Service de Garantie

Les distributeurs officiels sont responsables du service de garantie. En cas de problème couvert par la garantie, le client peut contacter son distributeur local pour prétendre au service de garantie, tant que son produit a été acheté chez un distributeur officiel. La garantie NITECORE ne s'applique qu'aux produits achetés chez des revendeurs officiels. Cela s'anolique pour tous les produits NITECORE.

Pour être qualifié pour la garantie, veuillez vous reporter à la section «AVIS DE GARANTIE IMPORTANTE» ci-dessus pour valider votre produit.

Un chargeur UN2 défectuieux peut être échangé par l'intermédiaire d'un distributeur local dans les 15 jours suivant l'achat. Après 15 jours, tous les produits NITECORE® défectueux peuvent être envoyés à un distributeur autorisé pour réparation pendant les 12 mois suivant l'achat. Au-delà de 12 mois, une garantie limitée s'applique, couvrant les coûts de main d'œuvre et maintenance, mais pas le coût des pièces détachées.

La garantie est annulée si le produit est :

- démonté, reconstruit et/ou modifié dans des conditions non autorisées
- endommagé suite à un usage inapproprié (tel que inversion de polarité ou charge de piles non rechargeables)
- endommagé suite à des fuites de batteries.

Pour plus d'informations sur le service de garantie NITECORE®, contactez votre distributeur régional NITECORE® ou envoyez un mail à service@nitecore.com.

** Toutes les images et le texte composant ce mode d'emploi sont présentés à titre indicatif. En cas de différence entre ce mode d'emploi et les informations diffusées sur le site www.nitecore.com, c'est ce dernier qui prévaut. SYSMAX Innovations Co., Ltd. se réserve le droit d'interpréter et de modifier le contenu de ce document à tout moment et sans avertissement préalable.

Instructions de sécurité pour les batteries Lithium-ion

1. Tension de charge

Les batteries Lithium-ion (Li-ion) doivent respecter des contraintes strictes concernant le contrôle du voltage. Charger des batteries Li-ion à un voltage supérieur au standard de sécurité peut endommager la batterie ou causer une explosion.

- (1) Batteries 3.7V Li-ion / IMR
 - Les batteries 3.7V Li-ion sont les batteries Lithium rechargeables les plus courantes. Elles sont souvent marquées "3,6V/3,7V". Si le chargeur reconnait une batterie Li-ion insérée, la batterie sera automatiquement chargée au standard 4,2V. Vous n'avez pas besoin d'un voltage supérieur pour ce type de batterie.
- (2) Batteries 3.8V Li-ion
 - En comparaison, les batteries 3.8V Li-ion sont relativement rares. Elles sont habituellement marquées "3,7V". Normalement le vendeur indique à l'acheteur que ce type de batterie doit être chargée à un voltage de 4,35V. Pour charger ce type de batterie, ajustez manuellement le voltage de charge à 4,3V, siono le chargeur réglera le voltage à 4,2V par défaut, ce qui ne sera pas adéquat.
- (3) Batteries 3,2V LiFePO4
 - Les batteries 3,2V LiFePO4 sont marquées "LiFePO4" et/ou "3,2V". Soyez prudents avec ce type de batterie. Sans réglage manuel, le chargeur chargerait ce type de batterie à un voltage de 4,2V et endommagerait, voire ferait exploser, la batterie. Il faut aiuster manuellement le voltage de charge à 3,7V.

2. Courant de charge

Pour toutes les batteries Lithium rechargeables (y compris Li-ion, IMR et LiFePO4 batteries), il est conseillé de ne pas utiliser de courant supérieur à 1CF pour la charge. Pour les petites capacités, le courant de charge doit être inférieur à 1C.

rour les petites capacites, le courant de charge ont etre interieur à 1.ε. *C=Capacité d'une batterie. Par exemple, 1C pour une batterie rechargeable Lithium de 2600mAh correspond à 2.6A. 1C pour une batterie rechargeable Lithium 3400mAh correspond à 3 4Δ.

Un courant de charge excessif fait chauffer les batteries et peut les endommager ou les faire exploser.

Attention: Le chargeur sélectionne automatiquement le courant de charge en fonction de la longueur des batteries. Pour les batteries longues mais de petites capacités (comme 12650, 13650, 14650, 16650), attention à bien ajuster manuellement le courant de charge (Inférieur à I.C).

3. Précautions

Ne court-circuitez pas les batteries.

N'utilisez pas une batterie Lithium 3.7V/3.8V qui est à moins de 2,8V. Elle pourrait être trop déchargée et risquerait d'exploser à la prochaine charge.

Il est fortement recommandé d'utiliser des batteries avec circuit de protection. Pour les batteries sans circuit de protection (comme les batteries IMR), soyez vigilants pour ne pas trop décharger les batteries.

Ne déchargez pas une batterie avec un courant supérieur à son courant maximum.

4. Stockage (batterie non utilisée)

Le meilleur voltage pour une batterie Lithium rechargeable 3.7V/3.8V restant inutilisée pendant une longue période est 3,7V. Des voltages trop bas ou trop hauts peuvent endommager la batterie qui reste non utilisée. Il est possible de décharger ou de charger une batterie jusqu'à 3,7V avec le chargeur avant de la stocker pendant une longue période.

Validation code and QR code on package can be verified on NITECORE website.



- Pendant la charge, un cordon autre peut causer des dysfonctionnements, une surchauffe et même un feu sur le chargeur. Les dommages dus à l'utilisation d'un cordon non officiel ne peuvent être couverts par la garantie.
- 2. L'utilisation du nouveau chargeur est restreinte aux batteries rechargeables de type Li-ion, IMR, LiFePO4 3,ZV et Ni-MH/Ni-Cd. N'utilisez jamais le chargeur avec d'autres types de batteries ; cela pourrait causer des explosions, des fuites et des dommages matériels et/ou personnels.

(Русский) UM2 Инструкция по эксплуат

Инструкция по эксплуатации

Подключение к источнику питания: подключите зарядное устройство UM2 к внешнему источнику питания (USB-адаптер, компьютер или другие зарядные USBустройства) через USB-кабель для зарядки.

Установка аккумуляторов: В зарядном устройстве UM2 имеются 2 независимо контролируемых слота зарядки. Вставьте аккумуляторы поддерживаемых типов в каждый слот в соответствии с обозначениями полярности на слоте. После установки аккумулятора зарядное устройство UM2 начинает зарядку и отображает на ЖК-дисплее зарядный ток, напряжение аккумулятора, заряженную емкость и время зарядки.

Проверка аккумулятора и отчет об ошибке: Зарядное устройство UM2 имеет функции защиты от обратной полярности и от короткого замыкания. Если аккумуляторы установлены с обратной полярностью или закорочены, на ЖК-дисплее соответствующего слота отображается «ЕЕ ЕЕ», а индикатор уровня емкости будет мигать, информируя об ошибке.

Интеллектуальная зарядка: Зарядное устройство UM2 выберет соответствующие зарядные токи на основании интеллектуального определения типов и емкости аккумуляторов. Также возможен ручной выбор зарядного тока. Зарядное устройство UM2 совместимо с:

- Li-ion аккумуляторы 3.6/3.7 В
- Li-ion аккумуляторы 3,8 В (4,35±1% В при полной зарядке)
- 3) Ni-MH/Ni-Cd аккумуляторы 1,2 В
- 4) Аккумуляторы 3,2 В LiFePO4

Установки по умолчанию

Настройки по умолчанию (не настроенные вручную) для зарядного устройства UM2:

		Стандарті	ный режим	Режим быстрой зарядки			
	Тип и емкость аккумулятора		Диапазон выбора зарядного тока	Зарядный ток по умолчанию	Диапазон выбора зарядного тока		
Аккумуляторы Li-ion (4,2±1%	>1200 мАч	500 MA	100-1000 мА	1000 мА	100-1500 mA		
В при полной зарядке)	<1200 мАч	500 MA	100-1000 мА	500 mA	100-1000 mA		
Аккумуляторы Ni-MH/Ni-Cd (1.48±1% В	AA/AAA/ C	500 мА	100-1000 MA	500 мА	100-1000 мА		
при полной зарядке)	D	500 mA	100-1000 mA	500 мА	100-1000 mA		

Примечание: Зарядное устройство UM2 может автоматически выбирать режимы зарядки для аккумуляторов Ni-MH/Ni-Cd и Li-ion 3,7 В. Для аккумуляторов LiFePO4 и Li-ion 3,8 В требуется ручная настройка напряжения отключения зарядки. Для аккумулятора, длина которого составляет >60 мм (2,4 дюйма), зарядное устройство UM2 автоматически определяет его емкость как > 2,00 ммч.



Кнопочное управление

Во время процесса зарядки:

Короткое нажатие кнопки С циклически переключает режим зарядки двух слотов. Короткое нажатие кнопки V циклически переключает отображение на ЖК-экране: зарядный ток, напряжение аккумулятора, заряженная емкость и время зарядки. Долгое нажатие кнопки С включает режим настройки зарядки.

Долгое нажатие кнопки V включает режим восстановления. (Только для полностью разряженных аккумуляторов IMR)

После входа в режим настройки зарядки:

Короткое нажатие кнопки С переключает на другие параметры настройки (зарядный ток и напряжение отключения).

Каждое короткое нажатие кнопки V увеличивает зарядный ток с шагом 100 мА в режиме настройки тока; или переключает различные типы аккумуляторов и показания напряжения при настройке напряжения отключения.

Долгое нажатие кнопки V устанавливает максимальную настройку зарядного тока. Долгое нажатие кнопки C сохраняет настройки и выводит из режима настройки зарядки.

Примечание: При отсутствии каких-либо действий в течение 10 секунд, происходит выход из режима настройки зарядки без сохранения и возврат к предыдущим настройкам:

Настройки напряжения зарядки

Зарядное устройство UM2 совместимо с аккумуляторами Li-ion 3,6/3,7 В и Ni-MH/Ni-Cd с автоматическим определением и установкой подходящего напряжения зарядки. Для аккумуляторов LiFePO4 и Li-ion 3,8 В, следует выполнить следующие шаги для настройки напряжения зарядки:

- После того, как аккумулятор вставлен и начался процесс зарядки, коротко нажмите кнопку С, чтобы выбрать нужный слот, и нажмите и удерживайте кнопку С, чтобы войти в режим настройки зарядки.
- После входа в режим настройки зарядки, коротко нажмите кнопку С. Когда на экране отобразится мигающий текст "СНБ. МОDE", коротко нажмите кнопку V, чтобы выбрать правильное напряжение зарядки (3,7/4,2/4,3 В).
- Для аккумуляторов Li-ion 3.8 В напряжение должно быть установлено на 3,7 В. Для аккумуляторов Li-ion 3.8 В напряжение должно быть установлено на 4.3 В.
- Когда настройка завершена, нажмите кнопку С, чтобы сохранить и выйти из режима настройки зарядки.

Настройки зарядного тока

Для настройки зарядного тока выполните следующие действия:

- После того, как аккумулятор вставлен и начался процесс зарядки, коротко нажмите кнопку С, чтобы выбрать нужный слот, и нажните и удерживайте кнопку С, чтобы войти в режим настройки зарядки.
- После входа в режим настройки зарядки на экране появится мигающий текст "CHG. STATUS". Каждое короткое нажатие кнопки V увеличивает зарядный ток с шагом 100 мА. Долгое нажатие кнопки V устанавливает максимальную настройку.
- Когда настройка завершена, нажмите кнопку С, чтобы сохранить и выйти из режима настройки зарядки.

(Русский) UM2 Инструкция по эксплуат

Примечание:

Когда входная мощность недостаточна и установлен большой зарядный ток, зарядное устройство автоматически интеллектуально установит и распределит ток в соответствии со вхольой мошностью.

- Если зарядные токи обоих слотов установлены одинаково, слоту 1 будет присвоен приоритет соответствия текущим настройкам перед слотом 2. Когда слот 1 переходит в режим постоянного напряжения с понижением тока, слот 2 автоматически подстраивает свой зарядный ток для достижения максимальной мощность.
- Если в слотах установлены разные зарядные токи, для обеспечения максимальной мощности слот, в котором установлен больший зарядный ток, будет иметь приоритет над другим.

Режим быстрой зарядки (QC)

В зарядном устройстве UM2 имеется режим входа QC 2.0. Когда зарядное устройство питается от устройства, поддерживающего QC, или подключено к адаптеру QC, на экране будет отображаться «Быстрая зарядка», а максимальный выход на один слот достигает 1500 мА.

Расчет заряженной емкости

Во время процесса зарядки система автоматически вычисляет и отображает заряженную емкость под "CHG. STATUS".

Защита от короткого замыкания и обратной полярности

Если аккумуляторы вставлены с обратной полярностью или закорочены, экран будет мигать, отображая "EE EE".

Функция экономии электроэнергии

Если в течение 10 минут не будет никаких действий с кнопками или аккумуляторами, экран автоматически выключится для экономии электроэнергии. Выполните любое действие, чтобы включить экран.

Активация полностью разряженных Li-ion аккумуляторов

Зарядное устройство UM2 способно активировать полностью разряженные Liion аккумуляторы с защитной схемой. После установки аккумулятора зарядное устройство UM2 перед зарядкой проверит аккумулятор и активирует его. Если аккумулятор определится как поврежденный, на экране появится надпись "EE EE".

Восстановление полностью разряженных аккумуляторов IMR

Если установлен полностью разряженный аккумулятор IMR, на экране появится надлись "ЕЕ ЕЕ". В этом случае долгое нажатие кнопки V запутстит режим восстановления. После этого будет продолжен процесс зарядки. Аккумулятор спедует заменить, если он не может быть восстановлен полсе нескольких попыток. ПРИМЕЧАНИЕ: При полытке активации аккумулятора IMR защить от обратной полярности временно отключается. Убедитесь, что аккумуляторы вставлены правилько. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или взрыву.

ации

Защита при превышении времени зарядки

Зарядное устройство UM2 отдельно рассчитывает время зарядки каждого аккумулятора. Если время зарядки превышает 20 часов в одном слоте, оно автоматически прекратит процесс зарядки этого слота и отобразит полностью заряженное состояние. Это необходимо для предотвращения возможного перегрева или даже взрыва ввиду проблем с качеством аккумулятора.

Меры предосторожности

- Заряднюе устройство предназначено для зарядки только Li-ion, IMR, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd аккумуляторов. Ни в коем случае не используйте зарядное устройство с другими типами аккумуляторов, так как это может привести к взрыву, растрескиванию или протечке электролита, причинению ущерба имуществу и/или тлаяме.
- Умеренное нагревание этого изделия во время процесса зарядки является новмальным.
- Температура окружающей среды при использовании: -10~40 °C; Температура хранения: -20~60 °C (-4~140 °F).
- Внимательно изучите все обозначения на устройстве, чтобы обеспечить правильную установку аккумуляторов.
- Подключайте зарядное устройство к источникам питания со входным напряжением, указанным в технических характеристиках руководства пользователя. Если значение входного напряжения слишком низкое или слишком высокое, это может привести к выходу из строя или даже к пожару.
- НЕ заряжайте аккумуляторы, если налицо любые признаки, свидетельствующие о неисправности или коротком замыкании.
- Зарядное устройство предназначено для использования лицами, достигшими 18-летнего возраста. Лица, не достигшие указанного возраста, должны использовать зарядное устройство под присмотром взрослых.
- НЕ оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к источнику питания. Отключите устройство от питания при каких-либо признаках неисправности.
- Убедитесь, что выбраны и установлены правильная программа и настройки.
 Неправильная программа или настройка могут повредить зарядное устройство или вызвать возгорание и взрыв.
- НЕ пытайтесь заряжать гальванические элементы, например, цинк-углеродные, литиевые, СR123A, СR2 батареи или любые другие батареи с не поддерживаемым химическим составом из-за опасности взрыва и пожара.
- НЕ заряжайте поврежденный аккумулятор IMR, так как это может привести к короткому замыканию или даже взрыву зарядного устройства.
- НЕ заряжайте и не разряжайте аккумулятор, в котором имеются признаки протечки, расширения/вздугия, поврежденной внешней оболочки или корпуса, изменения цвета или искажения.
- Используйте оригинальный адаптер и шнур для зарядки. Чтобы уменьшить риск повреждения шнура питания, ВСЕГДА тяните за разъем, а не за шнур. НЕ используйте зарядное устройство, если оно каким-либо образом повреждено.
- ЗАПРЕШАЕТСЯ хранить и использовать продукт в среде, где температура очень высокая / низкая или быстро меняется, или в замкнутом пространстве с высокой температурой.

(Русский) UM2 Инструкция по эксплуат

- Храните устройство в вентилируемых помещениях. НЕ используйте устройство во влажной среде и не подвергайте воздействию любых горючих материалов.
- 16. Не подвергайте устройство ударам или иным видам воздействия.
- НЕ вставляйте токопроводящий или металлический предмет в устройство во избежание короткого замыкания и взрывов.
- НЕ допускайте перезарядки или полной разрядки аккумуляторов. Заряжайте аккумулятор, как только закончится заряд.
- Отключайте устройство от сети и вынимайте аккумуляторы в том случае, если оно не используется.
- 20. НЕ разбирайте устройство и не вносите в него изменения, так как это приведет к аннулированию гарантии. Для получения более полной информации о гарантии ознакомьтесь с разделом "Гарантия" в руководстве пользователя.
- ЗАПРЕЩЕНО использовать устройство не по назначению! Используйте устройство только по назначению и в соответствии с его функциями.
- Утилизируйте устройство / аккумуляторы в соответствии с действующим местным законодательством и правилами.

Оговорка об ограничении ответственности

Настоящее изделие застраховано во всех странах мира компанией Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Компания NITECORE не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с любыми убытками, ущербом или претензиями любого рода, возникающими в результате несоблюдения инструкций, представленных в настоящем руководстве пользователя.

Гарантийное обслуживание

Ответственность за гарантийное обслуживание лежит на официальных дилерах и дистрибыоторах. При возникновении проблем, которые моут быть устранены в рамках гарантии, клиент может предъявить гарантийные требования своему дилеру или дистрибыотору при условии, что продухт был приобретен у официального дилера или дистрибьотора. Гарантия компании МТЕСОВЕ предоставляется только в отношении той продукции, которая приобретается у официального продавца. Это относится ко всей продукции ЛТЕСОВЕ.

Чтобы иметь право на гарантийное обслуживание, ознакомьтесь с разделом «ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ГАРАНТИИ», приведенным выше, чтобы убедиться, что ваш продукт подпадает под условия гарантийного обслуживания.

Любая неработающая/бракованная продукция может быть заменена у местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после приобретения. По истечении 15 дней любая продукция NITECORE®, имеющая дефекты/неполадки, может быть бесплатно отремонтирована в течение 12 месяцев (1 года) с даты приобретения. По истечении 12 месяцев (1 года) вступает в силу ограниченная гарантия, покрывающая стоимость работ и технического обслуживания, но не учитывающая стоимость запасных частей и дополнительных принадлежностей. Гарантия аннулириется, если изделие:

- Повреждено, либо в конструкцию внесены изменения лицами, не имеющими на то соответствующих полномочий;
- Повреждено из-за неправильных действий (например, установки аккумуляторов с обратной полярностью, установки не перезаряжаемых батарей, несоблюдения инстоукций):
- 3. Повреждено в результате протечки аккумуляторов.

ации

Для получения оперативной информации по гарантийному обслуживанию продукции NITECORE® обратитесь к местному дистрибьютору либо отправьте сообщение на адрес электронной почты service@nitecore.com.

88 Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве, могут быть использованы только в справочных целях. При расхождении информации, приведенной в настоящем руководстве, с информацией, размещенной на сайте www.nitecore.com, преимущественную силу имеет информация, размещенная на нашем официальном сайте. Компания SYSMAX Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право толковать и изменять содержание настоящего документа в любой момент времени без предварительного уведомления.

Инструкции по безопасности для литий-ионных аккумуляторов

1. Напряжение зарядки

Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы имеют строгие требования к контролю напряжения. Зарядка Li-ion аккумуляторов электрическим напряжением за пределами нормы безопасности может привести к повреждению аккумулятора и взоыву.

(1) Аккумуляторы 3,7 В Li-ion / IMR

Аккумуляторы Li-ion 3,7 В являются наиболее распространенными литиевыми аккумуляторами. На корпусе этих аккумуляторов часто встречаются обозначения 3,6 / 3,7 В. Если наши зарядные устройства определяют, что вставлен аккумулятор Li-ion, он будет автоматически заряжаться в режиме зарядки 4,2 В Вам не нужны дополнительные настройки напряжения для этих типов аккумуляторов.

(2) Аккумуляторы 3.8 В Li-ion

3,8 В Li-ion аккумуляторы относительно редко встречаются. Обычно на его корпусе имеется маркировка 3,7 В. Обычно его продавец информирует покупателя о том, что он должен быть заряжен напряжением 4,35 В. При зарядке этого типа аккумулятора установите вручную напряжение зарядки 4,3 В, в противном случае зарядкие устройство будет заряжать по умолчанию напряжением 4,2 В и не сможет обеспечить достаточное напряжение зарядки. (3) Аккумуляторы 3,2 В ЦГеРО4

Аккумуляторы 3,2 в LiFePO4 на корпусе имеют маркировку LiFePO4 и/или 3,2 в. Будьте осторожны с такими типами аккумуляторов. Без ручной настройки наши зарядные устройства будут заряжать аккумуляторы этого типа напряжением 4,2 в, и аккумуляторы будут повреждены или даже взорвутся из-за слишком высокого напряжения зарядки. Для безопасной зарядки вам необходимо вручную установить напряжение зарядки 3,7 в.

2. Зарядный ток

Для всех литиевых аккумуляторов (включая аккумуляторы Li-ion, IMR и LiFePO4) мы рекомендуем использовать ток, не превышающий 1C* для зарядки. Для аккумуляторов малой емкости зарядный ток должен быть меньше 1C.
* С=Емкость аккумулятора, например, 1C для литиевого аккумулятора емкостью 2600 мАч составляет 2,6 А. 1C для литиевого аккумулятора емкостью 3400 мАч составляет 2,5 А. 1.

(Русский) UM2 Инструкция по эксплуат

Слишком большой зарядный ток привелет к выделению большого количества тепла, а, следовательно, к повреждению аккумулятора и взрыву.

Предупреждение: Наши зарядные устройства автоматически определяют и выбирают зарядный ток по длине аккумуляторов. Для некоторых длинных, но малоемких аккумуляторов (например, 12650, 13650, 14650, 16650), установите вручную соответствующий зарядный ток (меньше 1С).

3. Меры предосторожности

- (1) НЕ производите короткое замыкание аккумулятора.
- (2) НЕ используйте литиевый аккумулятор 3.7 / 3.8 В. если его напряжение ниже В. иначе он может быть полностью разряжен и/или подвержен взрыву при последующей зарядке.
- (3) Мы настоятельно рекомендуем аккумуляторы с защитной цепью. Для аккумуляторов без защитной цепи (например, аккумуляторы IMR) не допускайте полного разряда и короткого замыкания.
- (4) НЕ разряжайте аккумулятор разрядным током, превышающим его максимальный номинальный ток.

4. Долгосрочное хранение

Наилучшее напряжение для хранения литиевых аккумуляторов 3.7/3.8 В -3.7 В. Слишком низкое или слишком высокое напряжение может повредить аккумулятор во время хранения. Вы можете разрядить аккумулятор до 3.7 В или зарядить его до 3.7 В в зарядном устройстве, прежде чем оставить его на длительное хранение.

Код подтверждения и OR-код на упаковке можно проверить на сайте NITECORE.

Зарядное устройство необходимо использовать с официальными кабелями

NITECORE. Официальные кабели обозначены четко напечатанным NITECORE на вилке. Кабели сторонних производителей во время зарядки могут вызвать сбои, перегрев и даже воспламенение зарядного устройства. Повреждения, вызванные использованием неофициальных кабелей, не могут устраняться в рамках официальной гарантии. Зарядное устройство предназначено для зарядки только Li-ion, IMR, 3,2 В LiFePO4. Ni-MH/Ni-Cd аккумуляторов. Ни в коем случае не используйте зарядное устройство с другими типами аккумуляторов, так как это может привести к взрыву, растрескиванию или протечке электролита, причинению ущерба имуществу и/или травме.

ации

(日本語) UM2 説明書

使用方法

電源に接続する:付屋の USB 充電ケーブルを使って、本体を外部電源につなぐ (USB アダプター、PC、USB 充 雷デバイスなど)。

バッテリーを入れる: UM2 には独立して制御される充電スロットが2 つあります。 互換性のあるバッテリーを、 スロットの極性マークに従って插入します。 バッテリーを入れると UM2 は充電を開始し、充電電流、バッテ リー電圧、充電量、および充電時間を LCD に表示します。

バッテリーの点検とエラーレポート: UM2 は電池の逆入れ防止および短絡防止機能を備えています。バッテリ ーを逆向きに入れたり短絡したバッテリーを入れると、該当スロットの LCD 画面に「EE EE」と表示され、パ ワーレベルの表示が点滅してエラーを通知します。

スマートチャージ: 本器はバッテリーのタイプと容量を検出することで、最適な充電電流を自動設定します。電 流は手動で設定することもできます。 互換性のあるパッテリーは:

- 1) 3.6V/3.7V リチウムイオン充電池 3.8V リチウムイオン充電池 (最大充電時 4.35V±1%)
- 1.2V ニッケル水素 / ニッカド充電池 3)
- 3.2V LiFePO4 充雷池 4)

初期設定

IIM2 の初期設定 (手動で設定していない場合) は以下の通りです:

		スタンタ	/ードモード	QC モード						
バッテリータ	バッテリータイプと容量		選択可能な 充電電流値	充電電流初期値	選択可能な 充電電流値					
リチウムイ オン充電池 >1	>1,200 mAh	500mA	100mA-1,000mA	1,000mA	100mA-1,500mA					
(最大充電時 4.2V±1%)	<1,200 mAh	500mA	100mA-1,000mA	500mA	100mA-1,000mA					
ニッケル水素 / ニッカド充電	AA/AAA/C	500mA	100mA-1,000mA	500mA	100mA-1,000mA					
池 (最大充電時 1.48V±1%)	D	500mA	100mA-1,000mA	500mA	100mA-1,000mA					

ノート: UM2 はニッケル水素 / ニッカド及び 3.7V リチウムイオン充電池使用時に自動的に充電モードを選択し ます。LiFePO4 充電池および 3.8V リチウムイオン充電池使用時は手動でカットオフ電圧を設定する必要があり ます。長さが>60mmのバッテリーは、その容量を自動的に>1.200mAhと検出します。

操作方法

Cボタンを押とクスロットの充電状能の表示を切り替わります。

V ボタンを押すと LCD スクリーンの表示が充電電流、バッテリー電圧、充電電圧、充電時間と切り替わります。 Cボタンを長押しすると設定モードに入ります。

Vボタンを長押しすると復元モードに入ります。(過放電された IMR バッテリーのみ)

設定モード:

C ボタンを押すと設定パラメータが切り替わります (充電電流とカットオフ電圧)。

充電電圧般定時は、V ボタンを押すと充電電流が 100mA ずつ上がります。カットオフ電圧般定時は、異なるバ ッテリータイプと電圧値に切り替わります。 充電電圧設定時にVボタンを長押しすると、最大電流値まで上がります。

Cボタンを長押しすると変更をセーブして設定モードから抜けます。

ノート:10 秒以上操作をしないとヤーブせずに設定モードから抜けます。

充電電圧の設定

UM2 は、3.6V / 3.7V リチウムイオンおよびニッケル水素 / ニッカド充電池と互換性があり、適切な充電電圧を 自動的に設定します。 LiFePO4 と 3.8V リチウムイオン充電池の場合、電圧設定を充電するには、以下の手順に 従ってください。

- バッテリーを入れて充電が始まったら、Cボタンを押して該当スロットを選択し、Cボタンを長押しして 1. 設定モードに入ってください。
- 設定モードに入ったらCボタンを押してください。画面に「CHG, MODE」と点減表示されたら、Vボタン を押して充電電圧を選んでください (3.7V/4.2V/4.3V)。
- LiFePO4 充電池の場合、電圧は 3.7V を選んでください。 3.8V リチウムイオン充電池の場合、電圧は 4.3V を選んでください。
- 設定が終わったら、Cボタンを長押しして設定モードから抜けてください。

充雷雷流の設定

充電電流を設定するには、以下の手順に従ってください。

- バッテリーを入れて充電が始まったら、Cボタンを押して該当スロットを選択し、Cボタンを長押しして 設定モードに入ってください。
- 設定モードに入ると、画面に「CHG. STATUS」と点減表示されます。V ボタンを押して充電電流を 100mA ずつふやしていくか、V ボタンを長押しして暴大雷流に設定します。
- おこが終わったら、Cボタンを長押しして設定モードから抜けてください。
- ノート:設定された電流に対して入力電力がたりない場合は、入力電力に応じた電流を自動的に配分します。
 各スロットの設定電流が同じ場合、スロット1が設定の電流となるよう優先的に電流を配分します。スロ
- ット1が低電流の CV モードに入ったら、スロット2が設定値に達するよう電流を配分します。
- 各スロット設定電流が違う場合、設定電流値の大きい方が設定値を満たすよう電流を配分します。

QC 充電モード

本器は QC 2.0 に対応しています。 QC をサポートする電源やアダプターに接続した場合、画面に「Quick Charge」と表示され、スロットの最大電流は 1,500mA となります。

充雷容量の計算

充電中は充電容量を自動的に計算して「CHG. STATUS」に表示します。

電池の短絡・逆入れ防止機能

電池が短絡していたり逆向きに入れたりした場合、画面に「EE EE」と点滅表示します。

省エネ機能

10分以上操作をしないと画面表示が消えます。何か操作をすると再び点灯します。

過放電されたリチウムイオン充電池の再活性化

本器は過放電された保護回路付きリチウムイオン充電池の再活性化が可能です。電池を入れると、充電する前に再活性化を試みます。電池がダメージを受けていて使えない場合は画面に「EE EE」と表示されます。

過放雷された IMR 充電池の復元

過放電されたIMR 充電池を入れると画面に「EEEE」と表示されます。その場合、ソポタンを長押しすると復元 モードに入り、その後充電が機能されます。もし種元に同度が失敗する場合は、パッテリーを交換してくてさむ。 ノート: IMR 充電池の復元を試行しているとき、澄れが助止機能は一時的に停止されています。発火や被裂の原因となりますので、電極の向きを必ず正しくれててくざい。

過充電保護

本器は各バッテリーの充電時間を個別に測定しています。充電時間が 20 時間を超えた場合、電池の不備による 過熱や破裂を防ぐため、充電を自動的に停止し充電完了した状態が画面に表示されます。

注意事項

- 本器はリチウムイオン、IMR, LiFePO4、ニッケル水素 / ニッカド 充電池専用です。電池の発火や破裂、怪 我の原因になりますので、ほかのタイプの充電池には使用しないでください。
- 2. 充電中に本体が熱くなりますが異常ではありません。
- 3. 本充電器の安全な使用環境温度は -10-40°C、安全な保管温度は -20-60°C です。
- 本体に貼ってあるラベルなどをよく読んで正しくお使いください。
- 本マニュアル記載の電源電圧につないでお使いください。低すぎたり高すぎたりする電圧は故障や発火の原因となります。
- 6. 故障や短絡している可能性があるバッテリーは使用しないでください。
- 本充電器は18歳以上のかたがご使用ください。18歳未満の方は、保護者の管理下のもとご使用ください。
- 充電中は充電器から目を離さないでください。異常が発生した場合はコンセントを抜いてください。
- 正しいセッティングが選ばれているか確認してから充電してください。間違ったセッティングはバッテリーのダメージや破損につながる恐れがあります。
- アルカリ電池、マンガン電池、リチウム電池、CR123A、CR2 やそのほかの対応していない電池は充電しないでください。破裂や発火することがあります。
- ダメージのある IMR バッテリーを充電しないでください。本体がショートしたりや破裂する恐れがあります。

(日本語) UM2 説明書

- バッテリーに液漏れ、破裂、膨張、皮膜やケースの傷、変色や歪みなどの異常が見られる場合は充電しないでください。
- 13. 付属のアダプターとコードをお使いください。電源コードの損傷を防ぐため、電源を抜くときはコードではなくコネクターを持ってください。アダプターやコードに損傷が見られる場合は使用しないでください。
- 14. 高温/低温、急激な温度変化、または密閉された高温環境での保存や使用は禁止です。
 15. 本器は換気の良い場所に保管ください。また湿気の多い場所や火気の近くでは使用しないでください。
- 16. 本器に振動や衝撃を与えないでください。
- 17 ショートや偏発の原因になりますので、道雷要材や全屋要材を容雷器に入れないでください
- 18. バッテリーの過放電や過充電をしないでください。電池が空になったらすぐに充電をしてください。
- バッナリーの過放電や過充電をしないでください。電池が空になったらすぐに充電をしてください。
 使用しないときは電池をすべて取り外し、外部電源に接続しないでください。
- 本器を分解または改造しないでください。された場合は保証が無効となります。詳細については本マニュアルの保証部分を繋ください。
 本マニュアル記載の目的や機能とおりの使い方をしてください。それ以外の使い方は危険ですのでおやめ
- ください。 22. 麻棄するときは各自治体のルールに従ってください。

免責事項

この製品は、中国 Ping An 保険 (グループ) 会社によって世界的に保険が適用されます。 NITECORE は、本書に 記載されている指示に従わなかった結果により生じたいかなる損失、損害、または主張についても責任を負い ません。

保証詳細

正規代理度「販売店が製品保証サービスを提供します。製品を正規の代理店または販売店り購入していて、 保証対象となる問題が発生した場合は、販売店または代理店にご連絡ください。NITECORE の保証は、正規の 供給元から購入した製品に対してのみ提供されます。これはすべての NITECORE 製品に適用されます。 保証の適用を受けるために、「保証に関する重要なお知らせ」を参照して製品が正規品であるかをご確認くだ さい。

MITECORE 製品は、すべての初期不良/予島品について、購入後15日以内であれば現地代理店/販売店を通じ で交換いたします。15日をするで不良/故障が発生した場合、購入日か512ヶ月(1年間)は無料で修理いたします。12ヶ月(1年)を超えた場合は開定保証が適用され、人件費あるびメンテナンス費用はかかりませんが、付据点をは交換組成の毎日はご地波させていただきまる。

以下の場合は保証が適用されません。

- 1. 製品が許可なく分解、再組み立てまたは改造された場合。
- 正しくない使用方法によって、製品が壊れた場合(電池の逆入れ、充電できない電池の使用や注意事項に 従わないなど)。
 - 雷池の液漏れにより製品が壊れた場合。

NITECORE' 製品およびサービスに関する最新情報については、現地の NITECORE' 代理店 / 販売店にお問い合わせいただくか、もしくは service@nitecore.com までメールでお問い合わせください。

※ 本書に記載されている全ての画像・文章・文は参考資料です。このマニュアルと www.nitecore.com で指定された情報が異なる場合、 SYSMAX Innovations Co., Ltd. は予告なしにいつでも本書の内容を変更、修正する極料を留役します。

リチウムイオン充電池を安全に使用するために

充雷雷圧

リチウムイオン充電池には厳密な電圧コントロールが必要です。 規格を超える電圧までリチウムイオン充 雷池を充電すると、パッテリの指揮や破裂の恐れがあります。

(1) 3.7V リチウムイオン充電池 / IMR 充電池

3.TV リチウムイオン充電池は最も一般的なリチウムイオン充電池です。このタイプの電池には主に 3.6V または 3.TV の表記がされています。この充電池を本器に入れた場合、自動的に 4.2V 充電モードが選択 されますが、電圧の設定変更を行う必要はありません。

(2) 3.8V リチウムイオン充電池

3.8V) キウムイオン発電管はあまり音及していません。このタイプの電池は主に 3.7V の表記がされて おり、通常パッケージなどに 4.59V で発電するよう記載があります。この表演を充電するとさは、充 電紅圧を 4.3Vに手動で設定してください。手動設定をしない場合は初期設定の 4.2V で充電されるため、 場口な今等原ドエチャ電ディミナイと

(3) 3.2V LiFePO4 Batteries

3.2V LiFePO4 充竜池は LiFePO4 と 3.2V の表記が両方、もしくは片方されています。手動設定しないと、 本器はこのタイプの竜池を 4.2V で充竜するため、過充竜によるパッテリーの破損や破裂を引き起こ 1.ます。必ず本書音作を手動で 3.7V に始まってください。

. 充雷雷流

大きすぎる充電電流はバッテリーの過熱や破損、破裂につながることがあります。

注意: 本器は充電電流をバッテリーの長さから自動的に設定します。長いけれど容量の小さいバッテリー (12650, 13650, 14650, 16650 など) は適切な充電電流 (1C 以下) を手動で設定してください。

注意事項

- (1) バッテリーをショートさせないでください。
- (2) 3.7V / 3.8V リチウムイオンバッテリーの電圧が 2.8V 以下の場合は充電しないでください。過放電され、次回の充電時に破裂する恐れがあります。
- (3) 保護回路付き充電池の使用をお勧めします。保護回路がついていない充電池 (IMR バッテリーなど)を使用するときは、過放電や短絡に十分注意してください。
- (4) バッテリーの最大電流以上の電流で放電しないでください。

長期保管

3.7V/3.8Vⁱ Jテウムバッテリーを保管するのに最適な電圧は 3.7V です。高すぎる、あるいは低すざる電圧での 保管は、パッテリーのダメージにつながります。長期保管するときは、電圧が 3.7V になるよう充電または放電 してください。

パッケージ記載の検証コード / OR コードで Nitecore ウェブサイトを確認できます。



本器には Nitecore 純正のコードを使用ください。純正コードのコネクターには Nitecore の表記があ ります。それ以外のコードの使用は、設作動、過熱、発火の恐れがあります。純正以外のコードを使用した場合の故障は、保証対象外となります。

本器はリチウムイオン、IMR, 3.2V LifePO4, ニッケル水素 / ニッカド 充電池専用です。電池の発火や破裂、怪我の原因になりますので、ほかのタイプの充電池には使用しないでください。

(한국어) UM2 설명서

사용 설명서

전월 연결: UM2 를 USB 충전 케이블을 통해 외부 전원 (USB 어댑터, 컴퓨터 또는 기타 USB 충전 장치)에 연 격하신시오

배터리 삽입: IJM2 에는 2 개의 독립적으로 제어되는 충전 슬루이 있습니다. 지워되는 유형의 배터리를 슬루의 그성 표시에 따라 간 슬로에 산인하십시오. 배터리를 설치 하 호 IIM2 가 충점을 시작하고 충점 점로, 배터리

전안 충전 된 양 및 충전 시간을 ICD 화면에 표시합니다 배터리 검사 및 오른 보고·IIM2는 역 근성 보호 및 아티 - 다란 하루 기능은 가지고 있습니다. 근성이 영정되 게 나 다락이 된 배터리가 있는 경우 해당 슬룩의 LCD 화면에 "EE EE"가 표시되고 전원 레벨 표시가 깜박거리면

서 오류가 있음을 사용자에게 알립니다 스마트 충전: UM2 는 배터리 유형 및 용량에 대한 지능형 감지를 기반으로 적절한 충전 전류를 선택할 수 있습 니다 수동 충전 전류 선택 기능도 제공됩니다 IJM2는 다음과 호환됩니다.

3.6V/3.7V 리튬이온 충전지

- 3.8V 리튬이온 충전지 (4.35V ± 1% 완충시)
- 3) 1.2V Ni-MH/Ni-Cd 충전지

3.2V LiFePO4 BHEIZI

기본 설정

UM2 의 기본 설정 (수동 구성 아님)은 다음과 같습니다 ·

배터리 유형 및 용량		일반 모드		고속충전 모드	
		기본 충전 전류	선택 가능한 충 전 전류 범위	기본 충전 전류	선택 가능한 충 전 전류 범위
리튬이온 배터리 (4.2V ± 1% 완충시)	>1,200 mAh	500mA	100mA-1,000mA	1,000mA	100mA-1,500mA
	<1,200 mAh	500mA	100mA-1,000mA	500mA	100mA-1,000mA
Ni-MH/Ni-Cd 배터리 (1.48V ± 1% 완충시)	AA/AAA/C	500mA	100mA-1,000mA	500mA	100mA-1,000mA
	D	500mA	100mA-1,000mA	500mA	100mA-1,000mA

참고: UM2 는 Ni-MH / Ni-Cd 배터리 및 3.7V 리튬 이온 배터리의 충전 모드를 자동으로 선택할 수 있습니다. LiFePO4 배터리 및 3.8V 리튬 이온 배터리는 충전 중지 전압에 대한 수동 설정이 필요합니다. 길이가 > 60mm (24 ") 인 배터리의 경우 IIM2는 용량을 > 1200mAh 로 자동 식별합니다

버튼 조작

추저 중에 ·

(버튼을 짧게 누르면 2 슬루의 충전 상태를 순환합니다

- v 버튼을 짧게 누르면 LCD 화면에 충전 전류, 배터리 전압, 충전 된 충전 랑 및 충전 시간이 순환됩니다.
- C 버튼을 길게 눌러 충전 설정 모드로 들어갑니다. 복원 모드로 들어가려면 V 버튼을 길게 누릅니다. (과방전 된 IMR 배터리에만 효과가 있음)
- 충전 설정 모드로 들어간 후에 :
- C 버튼을 짧게 눌러서 다른 설정 매개 변수 (충전 전류 및 차단 전압)로 전환하십시오
- 충전 전류를 설정할 때마다 V 버튼을 짧게 누르면 100mA 씩 증가합니다. Cut-Off(중단) 전압 설정 시 다른 배
- 터리 유형 및 전압 판독 값으로 전환 할 수 있습니다.
- 충전 전류를 설정할 때 V 버튼을 길게 눌러 최대 설정에 직접 액세스하십시오.
- 충전 설정 모드를 저장하고 종료하려면 C 버튼을 길게 누릅니다.
- 참고: 저장하지 않고 충전 설정 모드를 종료하고, 이전 설정으로 돌아가려면 10 초 안에 아무린 작업도 수행하 지 마십시오

충전 전압 설정

UM2 는 3.6V / 3.7V 리튬 이온 및 Ni-MH / Ni-Cd 배터리와 호환되며 자동 감지 및 적절한 충전 전압 채택이 가 능합니다. LiFePO4 배터리 및 3.8V 리튬 이온 배터리의 경우 아래 단계에 따라 충전 전압 설정을 하십시오

- 배터리를 삽입하고 충전 과정이 시작되면 C 버튼을 짧게 눌러 올바른 슬롯을 선택하고 C 버튼을 길게 눌러 충전 설정 모드로 들어갑니다
 - 충전 설정 모드로 진입 한 후 C 버튼을 짧게 누릅니다. 화면에 "CHG. MODE" 텍스트가 깜빡이면 V 버튼을 짧게 눌러 올바른 충전 전압 (3.7V / 4.2V / 4.3V) 을 선택하십시오.
- LiFePO4 배터리의 경우 전압을 3.7V 로 설정해야 합니다. 3.8V 리튬 이온 배터리의 경우 전압을 4.3V 로 설 정해야 합니다.
- 설정이 완료되면 (버튼을 길게 눌러 저장하고 충전 설정 모드를 종료합니다

충전 전류 설정

충전 전류 설정을 위해 다음과 같은 단계를 따라 주십시오 /

- 5. L. 배터리를 삽입하고 충전 과정이 시작되면 C 버튼을 짧게 눌러 올바른 슬롯을 선택하고 C 버튼을 길게 눌러 충전 설정 모드로 들어갑니다.
- 2. 충전 설정 모드로 들어가면, 화면에 "CHG. STATUS" 텍스트가 깜빡입니다. V 버튼을 짧게 누르면 매회
- 100mA 씩 충전 전류를 높입니다. 최대값에 바로 접근 하려면 V 버튼을 길게 누릅니다. 석정이 와로되면 C 버트용 길게 눌러 저장하고 충전 석정 모드를 종로하니다.
- 참고 : 입력 전원이 불충분하고 큰 충전 전류가 설정되면 충전기는 입력 전원에 따라 지능형 전류 분배를 자동으로 채택합니다 .
- 두 슬롯의 충전 전류가 동일하게 설정되면 슬롯 1은 슬롯 2 보다 높게 현재 설정을 충족하기 위한 우선 순 위를 갖게 됩니다. 슬롯 1 이 낮은 전류로 CV 모드로 들어가면 슬롯 2 는 최대 전력을 얻기 위해 자동으로 충전 전류를 조점합니다.
- 중간 단규를 포장되어다.
 두 슬롯의 충전 전류가 다르게 설정되면 최대 충전 전류를 얻기 위해 더 큰 충전 전류로 설정된 슬롯이 다 를 슬론보다 오선 순위가 보여됩니다

OC 충전 (고속충전)모드

UM2 는 QC 2.0 입력이 가능합니다. 충전기가 QC 지지 장치에 의해 전원이 공급되거나 QC 어댑터에 연결되면 화면에 "빠른 충전"이 표시되고 단일 슬로 최대 충력은 1,500mA 가됩니다

충전량 계산

충전 과정에서 시스템은 자동으로 "CHG STATUS" 아래의 충전량을 계산하고 표시합니다

안티 단락 회로 및 역극성 보호

극성이 역전되거나 단락 된 배터리가 있으면 "EE EE" 가 표시 되며 화면이 깜박입니다.

에너지 절약 기능

10 분 안에 버튼이나 배터리에 아무런 조치가 없으면 자동으로 화면이 어두워져 에너지를 절약합니다. 아무키 나 눌러 화면을 밝힐 수 있습니다.

과방전 된 리튬 이온 배터리 활성화

UM2 는 보호 회로가 있는 과방전 된 리튬 이온 배터리를 활성화 할 수 있습니다. 배터리를 설치 한 후 UM2 는 충전하기 전에 배터리를 테스트하고 활성화합니다. 배터리가 순상된 것으로 감지되면 화면에 "EE EE" 가 표시 됩니다.

과방전 된 IMR 배터리 복원

과방전된 IMR 배터리가 삽입되면 화면에 "EE EE" 가 표시됩니다. 이 경우 V 버튼을 길게 눌러 복원 모드로 들어 갑니다. 그 후에, 충전 과정은 계속됩니다. 여러 번 시도한 후에도 배터리가 복원되지 않으면 배터리를 교체해 야 합니다.

참고: IMR 배터리를 복원하려고 시도하면 역 극성 보호가 일시적으로 비활성화됩니다. 배터리가 올바르게 삽 입되었는지 확인하십시오. 그렇게 하지 않으면 화재나 폭발을 초래할 수 있습니다.

과충전 보호

UMA는 각 배터리의 충전 시간을 별도로 계산합니다. 충전 시간이 한 슬롯에서 20 시간을 초과하면 이 슬롯의 충전 프로세스가 자동으로 중단되고 완전히 충전 된 상태가 표시됩니다. 이것은 배터리 품질 문제로 인한 과열 또는 폭발을 방지하기 위한 것입니다.

예방 조치

- 충전기는 Li-ion, IMR, Li-EPO4, Ni-MH / Ni-Cd 충전 용 베터리만 충전 할 수 있습니다. 다른 종류의 베터리 와 함께 충전기를 사용하지 마십시오. 베터리 폭발, 균열 또는 누물로 인해 재산 피해가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.
- 2. 이 제품의 충전 과정에서 발생한 것으로 예상되는 적당한 발멸은 정상입니다. 3. 사용시 주위 온도: -10 ~ 40 ℃ (14 ~ 104 ℃): 보관 온도: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℃)
- 사용시 꾸위 온도: -10 ~ 40 ℃ (14 ~ 104 Դ); 모란 온도: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 Դ)
 장치의 모든 라벨을 주의 깊게 읽어 배터리가 올바르게 설치되었는지 확위하십시오
- 이 충전기를 사용 설명서의 사양에 명시된 압력 전압의 전원 공급 장치에 연결하십시오. 압력 전압이 너무 낮거나 높으면 오작동이나 화재를 유발할 수 있습니다.
- 6. 결함이나 단락의 징후가 있는 경우 배터리를 충전하지 마십시오.

(한국어) UM2 설명서

- 충전기는 18 세 이상의 성인 만 사용할 수 있습니다. 이 연령대 이하의 어린이는 충전기를 사용할 때 성인 이 감독해야 합니다.
- 전원 공급 장치에 연결된 상태에서 제품을 방치하지 마십시오. 제품 고장의 징후가 있으면 제품의 플러그를 뽑으십시오.
- 9. 올바른 프로그램과 설정이 선택되고 설정되었는지 확인하십시오. 잘못된 프로그램이나 설정은 충전기를 손상 시키거나 함께 및 폭발을 일으킬 수 있습니다. 이 포방이나 첫째의 인적이 인크로 프로드 Cohen Libbing CD122A CD1 또는 기타 파워되지 않는 최창 문자
- 10. 폭발이나 화재의 위험이 있으므로 Zinc-Carbon, Lithium, CR123A, CR2 또는 기타 지원되지 않는 화학 물질 과 같은 1 차 전지를 충전하지 마신시오
- 11. 손상된 IMR 배터리를 충전하지 마십시오. 충전기가 단락되거나 폭발 할 수 있습니다.
- 11. 논양된 IMR 메더리를 중인하시 마십시오. 당신기가 단탁되거나 목말 말 두 있습니다.
 12. 누액, 팽창 / 팽창, 외 포장재 또는 케이스 손상, 색상 변화 또는 왜곡의 증거가 있는 배터리는 충전하거나 밝저하지 마신시오
- 13. 전원 공급 정치에는 원래 어댑터와 코드를 사용하십시오. 전원 코드 손상 위험을 줄이려면 항상 코드가 아닌 커넥터를 잡으십시오. 충전기가 손상된 것으로 보이는 경우 충전기를 작동하지 마십시오.
- 14. 온도가 높거나 낮거나 급격하게 변화하는 환경 또는 고온의 말빼 된 공간에서 제품을 보관하거나 사용하지 마십시오.
 15. 통증이 잘되는 곳에 잠치를 보관하신시오. 습기 찬 환경에서 잠치를 사용하지 말고 가면성 물질로부터 격
- 중앙에 열되는 곳에 경시를 모ゼ아십시오. 답기 전 환경에서 경시를 사용하시 필고 가면경 출필로 리 시키십시오.
- 16 장치에 충격이나 영향을주지 마신시오
- 17. 누전이나 폭발을 방지하기 위해 장치에 전도성 물질이나 금속 물체를 두지 마십시오.
- 18. 배터리를 과충전 또는 과방 전하지 마십시오. 전원이 다되면 바로 충전하십시오.
- 19. 사용하지 않을 때는 장치의 플러그를 뽑고 모든 배터리를 제거하십시오.
- 20. 장치를 분해하거나 개조하지 마십시오. 만약 그럴 시에는 제품 보증이 무효가 됩니다. 완전한 보증 정보는 설명서의 보증 절을 참조하십시오
- 21. 어떤 식으로 든 오용하지 마십시오! 의도한 목적 및 기능에만 사용하십시오.
- 22. 해당 지역 법률 및 규정에 따라 장치 / 배터리를 폐기하십시오.

면책사항

이 제품은 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 에서 전 세계적으로 보험이 적용됩니다. NITECORE 는이 문서에 제공된 사용자 설명서 치침을 준수하지 않아 발생한 손실, 손해 또는 클레임에 대해 책 임을 지지 않습니다

품질보증

공인 대리점 및 유통 업체는 보증 서비스를 담당합니다. 보증 범위에 해당하는 문제가 발생하면 고객은 공 인 판매자 또는 유통 업체로부터 제품을 구입 한 경우 보증 요청과 관련하여 해당 되면 또는 유통 업체에 연 락 할 수 있습니다. NHECORE 의 보증은 승인 된 출처에서 구입 한 제품에 대해서만 제공됩니다. 이것은 모든 NHECORE 제품에 적용됩니다.

풍집 보증을 받으려면 제품의 유효성을 확인하기 위해서 " 중요 보증 통지 " 섹션을 참조하십시오

모든 조도불량, 경험이 있는 제품은 구매 후 15 열 이내에 현지 대리점 / 함때 업체를 통해 교체 할 수 있습니 다. 15 일 후에 정함이 있거나 고정난 NIFCOSIT 제품은 구입일을 부터 12 개월 (1년) 동안 무료로 수리 할 수 있습니다. 12 개월 (1년) 을 조코하여 제한 보증이 적용되며, 노동 및 유지 보수 비용은 포함되지만 액세서 리 또는 교체 부품 비용은 포함되지 않습니다.

120 24 10 100 204 100 11

- 제품이 다음과 같은 경우 보증이 무효화됩니다.
- 1. 승인되지 않은 자에 의한 분해, 제조립 및 / 또는 변경 2. 잘못된 작동으로 인한 손상 (즉, 역 극성 설치, 일회용 배터리 설치 또는 경고에 따르지 않음)
- 3. 배터리 누액에 의한 손상.

NITECORE® 제품 및 서비스에 대한 최신 정보는 현지 NITECORE® 대리점에 문의하거나 service@nitecore.com 으로 이메일을 보내십시오.

※ 본 사용 설명서에 기재된 모든 이미지, 텍스트 및 설명은 참고 용입니다. 이 설명서와 www.nitecore.com 에 명시된 정보간에 불일지가 발생하면 공식 웹 사이트의 정보가 우선합니다. SYSMAX Innovations Co., Ltd. 는 사전 통지없이 언제든지이 문서의 내용을 해석하고 수정할 수있는 권리를 보유합니다.

리튬 이온 배터리에 대한 안전 지침

충전 전입

리튬 이온 (Li-ion) 배터리에는 전압 제어에 대한 엄격한 요구 사항이 있습니다. 안전 표준을 초과하는 전압 으로 리튬 이오 배터리를 충전하면 배터리가 소상되고 포박 한 수 있습니다.

(1) 3 7V 리튬 이온 배터리 / IMR 배터리

(I) 5./V 더름 이온 배터터 / IMK 배터리 3./V 리름 이온 배터리가 가장 일반적인 충전용 리돔 배터리입니다. 이 배터리의 걸에는 중중 3.6V / 3./V 신호가 표시됩니다. 충전기가 삽입 턴 배터리가 리돔 이온 배터리라고 판단하면 배터리는 4.2V 표 주 충적 모드로 자동 충전되니다. 이러하 요형의 배티리에는 여분의 전에 설정이 필요하지 않습니다.

(2) 3.8V 리튬 이온 배터리

(2) 63와 만큼 이은 백타라는 비교적 드옵니다. 보통 건에 3.7V 표시가 있습니다. 일반적으로 판매자는 구 매자에게 중하시 4.53 V의 중선 첫대의 필요당을 알려야합니다. 이러운 유형의 테테리를 중한 될 수 등으로 충전 전압을 4.31 로 설정하십시오. 그렇지 않으면 충전기가 기본적으로 4.2V로 충전되고 적절 만 충전 전압을 4.31 로 설정하십시오. 그렇지 않으면 충전기가 기본적으로 4.2V로 충전되고 적절 만 충전 전압을 제공 할 수 없습니다.

(3) 3.2V LiFePO4 배터리

2.2V LEPO4 배딩리에는 LifePO4 및 / 또는 3.2V 표시가 있습니다. 이리한 유형의 배딩리에는 주의하 십시고 - 등 설명을 하지 않으면 충경가가 42V 로 이 유형의 배딩리를 중취하며 파도와 중권 전달 배딩리를 손상 시키거나 폭발시킬 수 있습니다. 안전한 충전을 위해 수동으로 충전 전압을 3.7V로 설정 해야 합니다.

2 축정 전류

모른 충전식 리튬 배터리 (Li-ion, IMR 및 LiFePO4 베터리 포함)의 경우 충전에 1C * 이상의 전류를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 소용량 배터리의 경우 충전 전류가 1C 보다 작아야합니다.

사 많은 것이 좋답되다. 모등당 테디디의 영구 중단 단규가 IC 모다 되어야답되다. * C = 배터리 용량. 예를 들어, 2600mAh 재충전 용 리튬 배터리의 1C 는 2.6A 입니다. 3400mAh 충전식

리통 배터리의 1C는 3.4k 입니다. 지나자계 즉 중전 전류는 많은 양의 열을 발생시켜 결과적으로 배터리 순상과 폭발을 일으킵니다. 경고: 충전기는 배터리의 길이에 따라 충전 전류를 자동으로 판단하고 선택합니다. 길고 용량이 작은 일부 배리 (약 : 12650, 13650, 14650, 16650)의 경우 작절한 충전 전류 (FC 대안)를 수 두으로 설정하십시오.

3 주이 사항

(1) 어떤 식 으로든 배터리를 단락시키지 마십시오.

- (1) 어떤 역 으로는 배터리를 한국시기시 바업시오. (2) 전압이 2.8V 보다 낮을 때는 3.7V / 3.8V 리튬 배터리를 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 과방 전 및 / 또는 다음 충전 시 폭발 위험이 있습니다.
- (3) 보호 회로가 있는 배터리를 사용하는 것을 강력하게 추천합니다. 보호 회로가 없는 배터리 (예: IMR 배터리)의 경우 과방 전 및 누전에 주의하십시오.
- (4) 최대 정격 전류보다 큰 방전 전류로 배터리를 방전시키지 마십시오.

4. 장기 보관

3.7V / 3.8V 충전 용 리튬 배타리의 최고 저장 전압은 3.7V 입니다. 전압이 너무 낮거나 너무 높으면 보관 중에 배터리가 순상 될 수 있습니다. 배터리를 3.7V 로 방전하거나 장기간 보관하기 전에 충전기에서 3.7V 로 충전 할 수 있습니다.

패키지의 유효성 검사 코드 및 OR 코드는 NITECORE 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.



충전기는 NITECORE 공식 코드와 함께 사용해야합니다. 공식 코드는 플러그에 NITECORE 가 명확하 게 인쇄되어 있습니다. 충전 중에 타사 코드는 오작동, 과열 및 충전기의 화재를 유발할 수 있 습니다. 비공식 코드 사용으로 인한 손해는 공식 보증의 적용원받을 수 없습니다.

충전기는 Li-ion, IMR, 3.2V LiFePO4, Ni-MH / Ni-Cd 충전지만 충전 할 수 있습니다. 다른 종류의 배 터리와 함께 충전기를 사용하지 마십시오. 배터리가 폭발하거나 갈라 지거나 누울되어 재산 피해가 발생하거나 부상을 인을 수 있습니다

(Italiano) UM2 Manuale d'istruzioni

Istruzioni d'uso

Connessione ad una fonte di alimentazione: collegare l'UM2 ad una fonte esterna di alimentazione (un adattatore USB, una presa USB di un PC o qualsiasi altra forma di alimentazione con presa USB) utilizzando il cavo di ricarica fornità.

Inserimento delle batterie: L'UN2 offre 2 slot di ricarica controllati indipendentemente. Inserite la batteria compatibile nello slot di ricarica rispettando le polarità indicate. Dopo aver inserito la batteria l'UN2 comincerà il processo di carica presentando in sequenza sul display LCD I dati sulla corrente di carica utilizzata, il voltaggio della batteria, la percentuale di carica ed il tempo di ricarica trascorso.

Ispezione delle batterie e visualizzazione di errori: L'UM2 ha una protezione integrata contro l'inversione di polarità e contro I cortocircuiti delle batterie inserite. Nel caso si incontrassero simili problematiche, il display LCD indicherà la scritta "EE EE" lampeggiando, per avvisare l'utente dell'errore.

Carica intelligente: L'UM2 sceglie in modo automatico ed intelligente la corrente di carica appropriata da applicare in base alla tipologia di batteria inserita ed alla loro capacità. E' eventualmente disponibile una selezione manuale della corrente di carica in base alle esigenze dell'utente. L'UM2 è compatibile con:

- Batterie Ricaricabili Li-ion da 3.6V/3.7V
- 2) Batterie Ricaricabili Li-ion da 3.8V (4.35V±1% a piena carica)
- 3) Batterie Ricaricabili Ni-MH/Ni-Cd da 1.2V
- 4) Batterie Ricaricabili LiFePO4 da 3.2V

Impostazioni Predefinite

Le impostazioni predefinite del caricabatterie (non configurato manualmente) sono le seguenti:

Tipologia della Batteria		Standard Mode		QuickCharge Mode	
		Corrente standard di carica	Range selezionabile della corrente di carica applicata	Corrente standard di carica	Range selezionabile della corrente di carica applicata
Batterie Li-ion (4.2V±1% a carica completa)	>1,200 mAh	500mA	100mA- 1,000mA	1,000mA	100mA- 1,500mA
	<1,200 mAh	500mA	100mA- 1,000mA	500mA	100mA- 1,000mA
Batterie Ni-MH/Ni-Cd (1.48V±1% a carica completa)	AA/AAA/C	500mA	100mA- 1,000mA	500mA	100mA- 1,000mA
	D	500mA	100mA- 1,000mA	500mA	100mA- 1,000mA

Nota: L'UM2 può selezionare automaticamente la modalità di carica per le batterie Ni-MH/Ni-Cd e per le Li-ion da 3.7V. Le batterie LiFePO4 e le Li-ion da 3.8V richiedono impostazioni manuali. Per le batterie con lunghezza fisica supere a 60mm, la capacità viene automaticamente riconosciuta come superiore a 1200mAh.

Utilizzo dei Pulsanti

Durante il processo di carica:

Premere brevemente il pulsante C per passare ciclicamente tra gli status di carica dei due slot.

Premere brevemente il pulsante V per passare ciclicamente tra la corrente di carica, il voltaggio della batteria, la percentuale di carica ed il tempo di ricarica visualizzati sullo schermo I CD.

Premere a lungo il pulsante C per entrare nella selezione manuale di carica.

Premere a lungo il pulsante V per entrare nella modalità di ripristino delle batterie (operativo unicamente su batterie IMR sovra scaricate)

Una volta entrati nella selezione manuale di carica:

Premere brevemente il pulsante C per passare tra I vari parametri (corrente di carica, voltaggio di cut-off)

Premere brevemente il pulsante V per aumentare di 100mA a pressione la corrente di carica o per passare in rassegna I tipi di batteria o il voltaggio di cut-off

Premere a lungo il pulsante V per selezionare immediatamente la massima velocità di carica in fase di selezione della corrente di carica.

Premere a lungo il pulsante C per salvare le impostazioni ed uscire dalla selezione manuale di carica.

Nota: Non effettuando scelte per oltre 10 secondi, si uscirà dalla selezione manuale di carica senza salvare le modifiche.

Impostazione del voltaggio di carica

L'UMZ riesce ad identificare automaticamente le batterie Li-ion da 3.6V/3.7V e le batterie Ni-MH/Ni-Cd adottando di conseguenza un voltaggio di carica adeguato. Per le LiFePO4 e per le Li-ion da 3.8V vanno impostati invece dei settaggi manuali nel seguente modo:

- Dopo che la batteria è stata inserita ed il processo di carica ha avuto inizio, premete rapidamente il pulsante C per selezionare il corretto slot in cui inserete la batteria; successivamente premete a lungo il pulsante C per entrare nella modalità di selezione di carica.
- Una volta fatto, premete rapidamente il tasto C e quando il display LCD mostrerà la scritta "CHG. MODE", premete rapidamente il pulsante V per selezionare il corretto voltaggio di carica (3.7V/4.2V/4.3V).
- Per le batterie LiFePO4 il voltaggio deve essere impostato a 3.7V; per le batterie Li-ion da 3.8V il voltaggio deve essere impostato a 4.3V.
- Una volta ultimate le scelte, premete a lungo il pulsante C per salvare le impostazioni ed uscire dalla modalità di selezione di carica.

Impostazioni della corrente di carica

Per impostare la corrente di carica rispettate I seguenti passaggi:

- Dopo che la batteria è stata inserita ed il processo di carica ha avuto inizio, premete rapidamente il pulsante C per selezionare il corretto slot in cui inserete la batteria; successivamente premete a lungo il pulsante C per entrare nella modalità di selezione di carica.
- Una volta fatto, il display LCD mostrerà la scritta "CHG. STATUS". Premete rapidamente il pulsante V per aumentare la corrente di carica di 100mA ad ogni successiva pressione. Premete a lungo il pulsante V per accedere immediatamente alla massima corrente di carica impostabile.
- Una volta ultimate le scelte, premete a lungo il pulsante C per salvare le impostazioni ed uscire dalla modalità di selezione di carica.

Nota:

Se l'alimentazione elettrica al caricabatterie è modesta ed è stata impostata una corrente di carica elevata, il caricabatterie adotterà automaticamente una distribuzione ottimale dell'eneroia a sua disposizione.

(Italiano) UM2 Manuale d'istruzioni

- Nel caso entrambi gli slot abbiano impostato la medesima corrente di carica, la priorità sarà data allo Slot 1 e la potenza restante sarà distribuita allo Slot 2. Quando lo Slot 1 entrerà nella modalità di carica CV, lo Slot 2 riceverà un aumento di corrente di carica
- Nel caso gli slot abbiano impostato differenti correnti di carica, lo slot che richiede un maggiore assorbimento energetivo riceverà priorità.

QuickCharge Mode

L^TUM2 è compatibile con sistemi QuickCharge 2.0; nel caso la fonte di alimentazione sia connessa ad un alimentatore QuickCharge 2.0 lo schermo LCD indicherà la scritta "Quick Charge" e l'Outbut massimo per sinolo lot diventerà di 1.500mA.

Calcolo del volume caricato

Durante il processo di carica, il sistema calcolerà automaticamente il volume caricato e lo mostrerà nel menù "CHG. STATUS".

Protezione anti cortocircuito ed inversione di polarità

Nel caso vengano inserite batterie on poli invertiti o cortocircuitate, la schermo LCD lampeggerà mostrando la scritta "EE EE".

Funzione di risparmio energetico

Nel caso non vengano effettuate azioni sulle batterie o sui pulsanti del caricabatterie in 10 minuti, lo schermo entrerà in modalità risparmio energetico. Effettuando operazioni o inserendo batterie, lo schermo tornerà alla normalità.

Attivazione di batterie Li-ion sovra scaricate

L'UM2 è in grado di attivare batterie Li-io sovra scaricate e dotate di circuito di protezione. Dopo aver inserito la batteria, l'UM2 la testerà e la attiverà prima di procedere alla ricarica. Nel caso la batteria fosse identificata come danneggiata e non attivabile, lo schermo mostrerà la scriita "EF EF".

Ripristino di batterie IMR sovra scaricate

Nel caso venga inserita una batteria IMR sovra scaricata, il sistema indicherà la scritta "EE EE". In questo caso, potete tentare il ripristino premendo a lungo il pulsante V entrando nel Restoration Mode. Fatto questo, il processo di carica comincerà normalmente. Suggeriamo di dismettere batterie IMR che ciclicamente presentino questa problemativa o che falliscano il ripristino.

ATTENZIONE: Ripristinando una batteria IMR, la protezione contro l'inversione di polarità è temporaneamente disattivata. Fate pertanto attenzione in fase di inserimento batterie per evitare danni a cose e a persone.

Protezione contro la carica ad oltranza

L'UM2 calcola indipendentemente il tempo di carica di ogni singola batteria inserita. Nel caso il tempo di carica superi le 20 ore continuative in un unico slot, questo verrà interrotto ed il display segnalerà lo status di carica completata. Questo per prevenire possibili surriscaldamenti, o danni a cose o a persone.

Precauzioni

- Il caricatore è limitato all'uso di batterie ricaricabili di tipo Li-ion, IMR, LiFePO4, Ni-MI/NI-Cd. NON utilizzare con altre tipologie di batterie per evitare esplosioni o danni a cose o a persone.
- In fase di carica il caricatore produce un minimo di riscaldamento e dissipa calore, non allarmatevi, è del tutto normale.
- Temperatura d'uso ambientale: -10~40°C (14~104°F); Temperatura di stoccaggio: -20~60°C (-4~140°F)
- Controllate con cura le indicazioni sul caricatore in fase di installazione delle batterie.
- Allacciate il caricatore a fonti energetiche con voltaggi adeguati, indicati in questo manuale d'uso. In caso di voltaggi bassi o elevati si incorre in rischi di malfunzionamenti o incendi.
- 6. NON caricare batterie visivamente danneggiate o cortocircuitate.
- Il caricatore è pensato per essere utilizzato unicamente da adulti; persone di minore età devono utilizzarlo sotto stretta supervisione.
- NON lasciare il caricatore incustodito quando è alimentato da una fonte di corrente. Staccare dall'alimentazione ai primi segni di malfunzionamento.
- Nel caso di settaggi manuali, assicuratevi di aver selezionato i programmi corretti. Settaggi errati possono danneggiare il caricatore, causare incendi o esplosioni.
- NON ricaricate batterie primarie (non ricaricabili) alo ZincoCarbone, Litio, CR123A, CR2 ets. Per evitare rischi di incendi o esplosioni.
- 11. NON caricate batterie IMR danneggiate per evitare cortocircuiti ed esplosioni.
- NON caricate o scaricate nessun tipo di batteria che mostri segni di perdite di liquidi, che mostrino rigonfiamenti o con parti esterne strappate o danneggiate.
- 13. Usate i cavi dati in dotazione con il caricabatterie per alimentario, questo per ridurre i rischi di utilizzare cavi di basso livello qualitativo. Connettete e sconnettete i cavi solo operando tramite I vari connettori, non tirate o strattonate i cavi. NON utilizzate il caricatore se vi dovesse apparire in qualche modo danneggiato.
- 14. Non conservare o utilizzare in ambienti ad alta/bassa temperatura, in cui la temperatura si è rapidamente surriscaldata o in cui si è prodotta una temperatura stretta.
- Usare il caricatore in aree ventilate, NON usare in ambienti umidi e tenetelo a debita distanza da materiali volatili e combustibili.
- 16. Evitate qualsiasi tipo di urto o di impatto al caricatore.
- NON inserite nessun tipo di metallo conduttivo nel caricabatterie, questo porta a cortocircuiti e ad esplosioni.
- NON sovraccaricare o sovra scaricare le batterie. Ricaricate le batterie appena esauriscono la loro carica.
- 19. Scollegate il caricatore e rimuovete tutte le batterie inserite quando non in uso.
- NON smontare o modificare in nessun modo il caricatore. Facendolo invaliderete qualsiasi forma di garanzia.
- NON utilizzate in modo improprio. Utilizzatelo solo per le funzioni a cui è principalmente preposto.
- Smaltire il dispositivo e le batterie in conformità con le leggi e i regolamenti locali applicabili.

Assicurazione

Questo prodotto è assicurato a livello globale da Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE non è responsabile in alcun modo di danni o perdite di alcun tipo nel caso l'utente non abbia rispettato correttamente tutte le indicazioni presenti in questo manuale.

(Italiano) UM2 Manuale d'istruzioni

Garanzia

La qualità di tutti i prodotti NITECORE® è garantita. I prodotti difettosi o non funzionanti possono essere restituiti per la sostituzione tramite i negozianti e di il distributore ufficiale entro 15 giorni dall'acquisto. Trascorsi i 15 giorni, tutti i prodotti NITECORE® difettosi o non funzionanti saranno riparati gratuitamente per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. Dopo i 12 mesi, si applica una garanzia limitata, che copre il costo di interventi e manutenzione, ma non quello di accessori e ricambi.

La garanzia decade in tutte le seguenti circostanze:

- 1. Il prodotto è stato smontato, rimontato e/o modificato da personale non autorizzato.
- 2. Il prodotto è danneggiato in seguito a uso improprio.

Per informazioni aggiornate sui prodotti e i servizi NITECORE®, per cortesia contattare il distributore nazionale NITECORE® o inviare un'email a service@nitecore.com

** Tutte le immagini, i testi e le dichiarazioni riportate nel presente manuale sono da intendersi a mero titolo di consultazione. Dovesse esserci qualsiasi differenza fra questo manuale e le informazioni presenti su www.nitecore.com, prevalgono quelle riportate sul sito ufficiale. SYSMAX Innovations Co., Ltd. si riserva il diritto di interpretare e modificare il contenuto di questo documento in qualsiasi momento e senza preavviso.

Istruzioni di sicurezza sulle batterie agli ioni di Litio

- 1. Voltaggio di carica
 - Le batterie agli ioni di Litio (Li-ion) hanno indicazioni restrittive in fase di utilizzo del voltaggio di carica. Caricare batterie Li-ion usando voltaggi elettrici oltre gli standard di sicurezza può condurre a danni delle batterie, incendi o esplosioni.
 - (1) Batterie 3.7V Li-ion/IMR
 - Le batterie Li-ion da 3.7V sono le più comuni reperibili sul mercato. Spesso marcate esternamente con voltaggi di 3.6/3.7V. Nel caso il caricatore identifichi la batteria inserita come una Li-ion, verrà normalmente applicata una corrente di carica standard di 4.2V. Non avete necessità di impostare voltaggi differenti per queste batterie.
 - (2) Batterie 3.8V Li-ion
 - Le batterie Li-ion da 3.8V sono decisamente rare e solitamente sono marcate esternamente come 3.7V. Normalmente i produttor i indicano di utilizzare correnti di carica di 4.35V. Quando ricraricate queto tipo di batterie impostate manualmente il voltaggio a 4.3V in modo da fornire un voltaggio adeguato in fase di carica.
 - (3) Batterie LiFePO4 3.2V
 - Le batterie LiFePO4 sono esternamente marcate come LiFePO4 e/o 3.2V. Prestate grande atterziobe con questo tipo di batterie. Nel caso non impostiate manualmente I voltaggi, il caricatore potrebbe caricarle ad un voltaggio errato di 4.2V danneggiandole o portandole all'esplosione. Dovete obbligatoriamente settare manualmente Il voltaggio di carica su 3.7V in modo da minimizzare qualsiasi possibilità di rischi.

2. Corrente di carica

Suggeriamo di non utilizzare correnti di carica superiori a 1C* per qualsiasi batteria ricaricabile al litio (Li-ion, IMR e LiFePO4). Su batterie a bassa capacità, la corrente di carica deve essere inferiore a 1C.

*1C indica la capacità nominale della batteria. Per esempio, 1C di una 2600mAh equivale a 2.6A; 1C di una 3400mAh equivale a 3.4A.

Una corrente di carica eccessivamente ampia condurrà ad una grande generazione di calore con conseguente danneggiamento delle batterie e a possibili esplosioni.

Attenzione: I nostri caricatori applicano in modo automatico la giusta corrente di carica basandosi sulla lunghezza delle batterie inserite. Per batterie lunghe, ma con capacità bassa (es. 12650, 13650, 14650, 16650), applicate manualmente una corretta corrente di carica. inferiore a 1C.

3. Precauzioni

- (1) NON cortocircuitare in nessun modo le batterie.
- (2) NON utilizzare batterie al Litio da 3.7V/3.8V quando il loro voltaggio rale è inferiore a 2.8V in modo da evitare che si possano sovra scaricare e danneggiarsi in fase di successiva ricarica.
- (3) Raccomandiamo fortemente di utilizzare unicamente batterie dotate di circuiti protettivi. Per batterie prive di circuiti, come le IMR, prestate grande attenzione alla sovra scarica e ai cortocircuiti.
- (4) NON scaricate una batteria utilizzando una corrente di scarica superiore alla sua corrente nominale.

4. Conservare le batterie a lungo termine

Il miglior voltaggio per conservare a lungo termine batterie ricaricabili al litio da 3.7V/3.8V è di 3.7V. Voltaggi troppo alti o troppo bassi possono danneggiare la batteria. Consigliao di caricare o scaricare le batterie al voltaggio di 3.7V. prima di conservarle o di stoccarle a lungo.

Validation code e QR code sull'imballo originale del prodotto devono essere registrati sul sito internet ufficialer di NITECORE.



Il caricatore deve essere utilizzato con i cavi originali MTFECORE dati in dotazione. Sono identificabili chiaramente dal logo NITECORE sullo spinotto. Durante la carica, cavi di terze parti possono generare malfunzionamenti, surriscaldarsi o addirittura incendiarsi. Danni causati da cavi non ufficiali non sono coperti da

Il caricatore deve essere utilizzato esclusivamente con batterie ricaricabili Li-ion, IMR, 3.2V LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd. NON utilizzare altri tipi di batterie per evitare esplosioni o danni a cose o a persone.

(Română) UM2 Manual de utilizare

Instrucțiuni de operare

Conectarea la sursă de curent: conectați UM2 la o sursă externă de curent (adaptor USB, computer sau alte aparaturi de încărcare USB) prin intermediul cablului de încărcare IISR

Introducerea acumulatorilor: UM2 are două canale de încărcare care se controlează în mod independent. Introduceți acumulatorii din tipurile compatibile în fiecare canal respectând polaritatea marcată pe fiecare canal de încărcare. După instalarea acumulatorului, UM2 începe încărcarea și prezintă curentul de încărcare, voltajul acumulatorului, volumul încărcat si timpul de încărcare pe eeranul LCD.

Inspecția bateriilor și raportarea erorilor: UMZ are protecție împotriva polarității inversate și funcție de protecție împotriva scurtcircuitării. Dacă acumulatorii sunt introduși cu polaritatea inversată sau scurtcircuitați, ecranul LCD al canalului de încărcare aferent indică "EE EE" și afișajul nivelului de putere clipește pentru a notifica utilizatorul de existenta unei erori.

Încărcare inteligentă: UM2 poate alege curentul adecvat de încărcare pe baza detectării inteligente a tipurilor și capacității acumulatorilor. Este disponibilă și selectarea manuală a curentului. UM2 este compatibil cu:

- 1) Acumulatori Li-Ion 3,6V/ 3.7V
- Acumulatori Li-Ion 3,8V (4.35V±1% când sunt complet încărcați)
- 3) Acumulatori 1,2V Ni-MH/ Ni-Cd
- 4) Acumulatori 3.2V LiFePO4

Setări implicite

Setările implicite (neconfigurate manual) pentru UM2 sunt:

		Mod standard		Mod QC	
Tipul și capacitatea acumulatorului		Implicit Încărcare Curent	Intervalul de selecție a curentului de încărcare	Implicit Încărcare Curent	Intervalul de selecție a curentului de încărcare
Acumulatori Li-ion (4.2V±1% complet încărcați)	>1,200 mAh	500mA	100mA- 1.000mA	1.000mA	100mA- 1.500mA
	<1,200 mAh	500mA	100mA- 1.000mA	500mA	100mA- 1.000mA
Acumulatori Ni-MH/Ni-Cd (1.48V±1% complet încărcați)	AA/AAA/C	500mA	100mA- 1.000mA	500mA	100mA- 1.000mA
	D	500 mA	100mA- 1.000mA	500mA	100mA- 1.000mA

Notă: UM2 poate selecta automat modurile de încărcare pentru acumulatorii Ni-MH/Ni-Cd și 3.7V Li-ion. Acumulatorii LiFePO4 și 3.8V Li-Ion necesită reglarea manuală a voltajelor de întrerupere a încărcării. Pentru acumulatorii cu lungime >60mm, UM2 identifică automat capacitatea >1.200mAh.

Utilizarea butoanelor

În timpul încărcării

Apăsați scurt butonul C pentru a trece prin statusul încărcării celor două canale. Apăsați scurt butonul V pentru a trece prin curentul de încărcare, voltajul bateriei, volumul încărcat si timpul de încărcare pe ecranul LCD.

Apăsați lung butonul C pentru a intra în modul pentru reglarea încărcării (Charging Setting).

Apăsați lung butonul V pentru a intra în modul de restaurare (Restoration Mode) – are efect doar în cazul acumulatorilor supra-descărcați IMR.

După ce intrati în modul de reglare a încărcării (Charging Setting).

Apăsați scurt butonul C pentru a schimba parametrii setărilor (curent de încărcare și voltaj de oprire).

Apăsați scurt butonul V pentru a crește cu 100mA de fiecare dată când setați curentul de încărcare (Charging Current); sau schimbați la alte tipuri de baterii și voltaje când setați voltajul de onțire (Cut-Off Voltage).

Apăsați lung butonul V pentru a accesa direct setarea maximă când reglați curentul de încărcare (Charging Current).

Apăsați lung butonul C pentru a salva și a ieși din modul de setare pentru încărcare.

Notă: Nu executați nicio acțiune timp de 10 secunde pentru a ieși din modul de setare pentru încărcare fără să salvați și să vă întoarceți la setările anterioare.

Setările voltajului de încărcare

UMZ este compatibil cu acumulatori 3.6V/ 3.7V Li-ion şi Ni-MH/Ni- cu detectare automată și adoptarea voltajului de încărcare potrivit. Pentru acumulatorii LiFePO4 și 3.8V Li-ion, vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru setările voltajului de încărcare:

- După ce acumulatorul este introdus și încărcarea începe, apăsați scurt butonul C pentru a selecta canalul de încărcare corect și apăsați lung butonul C pentru a intra în modul pentru setarea încărcării.
- După ce ați intrat în modul pentru setarea încărcării, apăsați scurt butonul C. Când ecranul arată clipind textul "CHG. MODE", apăsați scurt butonul V pentru a selecta voltajul de încărcare corect (3.7V/ 4.2V/ 4.3V).
- Pentru acumulatorii LiFePO4, voltajul trebuie setat la 3.7V. Pentru acumulatorii 3.8V Li-ion, voltajul trebuie setat la 4.3V.
- Când setarea este finalizată, apăsați lung butonul C pentru a salva şi a ieși din modul de setare a încărcării.

Setările curentului de încărcare

Vă rugăm să urmati pasii de mai ios pentru setările curentului de încărcare:

- După ce acumulatorul este introdus și procesul de încărcare începe, apăsați scurt butonul C pentru a selecta canalul de încărcare corect și apăsați lung butonul C pentru a intra în modul pentru setarea încărcării (Charcino Settino Mode).
- După ce intrați în modul pentru setarea încărcării, ecranul arată clipind textul "CHG. STATUS". Apăsați lung butonul V pentru a crește curentul de încărcare cu o valoare de 100mA de fiecare dată. Apăsați lung butonul V pentru a accesa direct setarea maximă.
- Când setarea este finalizată, apăsați lung butonul C pentru a salva și a ieși din modul de setare a încărrării

Notă:

Când puterea de input este insuficientă și este setat un curent de încărcare mare, încărcătorul adoptă automat distribuirea inteligentă a curentului în funcție de puterea de input.

- În cazul în care curentul de încărcare este același în ambele canale de încărcare, slotul 1 va avea prioritate în fața slotului 2. Când slotul 1 intră în modul CV cu curent scăzut, slotul 2 își ajustează automat curentul de încărcare pentru a atinge puterea maximă.
- În cazul în care curentul de încărcare este setat diferit în cele două canale de încărcare, slotul setat pentru un curent de încărcare mai mare are prioritate în fața celuilalt pentru a obține puterea maximă.

(Română) UM2 Manual de utilizare

Modul de încărcare QC

UM2 are disponibil QC 2.0. Čând îl conectați la un aparat care suportă QC sau este conectat la un adaptor QC, display-ul afișează "Quick Charge" și puterea maximă a unicului slot atinge 1.500 mA.

Calcularea volumului încărcat

În timpul procesului de încărcare, sistemul calculează automat și afișează volumul încărcat sub "CHG. STATUS".

Protecție împotriva scurtcircuitării și a polarității inversate

Dacă acumulatorii sunt introduși cu polaritatea inversată sau sunt scurtcircuitați, ecranul clipeste arătând "EE EE".

Funcția de salvare a energiei

Dacă timp de 10 minute nu se constată vreo acțiune asupra butoanelor sau acumulatorilor, ecranul se stinge automat pentru a economisi energie. Orice acțiune îl reporneste.

Activarea acumulatorilor Li-Ion supra-descărcati

UM2 activează acumulatorii Li-Ton supradescărcați, cu circuit de protecție. După introducerea acumulatorului, înaintea încărcării, UM2 îl testează și activează. Dacă acumulatorul este detectat ca fiind deteriorat, ecranul arată "EE EE".

Restaurarea acumulatorilor IMR supra-descărcați

Când este introdus un acumulator supra-descărcat IMR, ecranul arată "EE EE". În acest caz, apăsați lung V pentru a intra în modul de restaurare. După aceea, procesul de încărcare continuă. Acumulatorul trebuie înlocuit dacă nu este recuperat după mai multe încercări.

NOTĂ: Când încercaţi să recuperaţi un acumulator IMR, protecţia împotriva polarităţii inversate este temporar dezactivată. Asiguraţi-vă că acumulatorii sunt introduşi corect, în caz contrar pot lua foc sau exploda.

Protecția împotriva încărcării îndelungate

UM2 calculează separat timpul de încărcare pentru fiecare acumulator. Când timpul de încărcare depășește 20 de ore într-un slot, oprește automat încărcarea în acest slot și arată statusul de complet încărcat. Această caracteristică previne posibila supra-încălzire și chiar explozia determinate de problemele puse de calitatea acumulatorului.

Atenție

- Acest încărcător alimentează doar acumualtori Li-ion, IMR, LiFePO4, NI-MH/Ni-Cd. NU folosiți încărcătorul cu alte tipuri de acumulatori deoarece pot rezulta: explozia bateriei, crăpări sau scurgeri, cauzând pagube materiale şi/, sau vătămări corporale.
- În timpul procesului de încărcare se produce căldură moderată, ceea ce este un lucru normal
- Temperatura de operare: -10~40°C (14~104°F); Temperatura de depozitare: -20~60°C (-4~140°F)
- Citiți cu atenție toate etichetele de pe dispozitiv pentru a vă asigura că acumulatorii sunt introdusi corect.

- Vă rugăm să conectați încărcătorul la surse de curent cu tensiunea de intrare specificată în acest manual de utilizare. Dacă tensiunea de intrare este prea scăzută sau prea ridicată, not anărea defecțiuni si se noate produce chiar foc.
- 6. NU încărcati acumulatori dacă există indicii de defectiune sau scurtcircuitare.
- Încărcătorul poate fi folosit doar de persoane peste 18 ani. Copiii sub această vârstă trebuie supravegheati de un adult când folosesc încărcătorul.
- NU lăsați produsul nesupravegheat cât timp este conectat la o sursă de curent.
 Deconectați produsul la orice semn de defectiune.
- Asigurați-vă că ați ales programul și setările corecte. Programul sau setările incorecte pot deteriora încărcătorul, că cauzeze foc sau explozie.
- NU încercați să încărcați baterii nereîncărcabile precum Zinc-Carbon, Litiu, CR123A, CR2 sau altă chimie care nu este suportată din cauza risculului de a lua foc.
- NU încărcați un acumulator IMR deteriorat întrucât acest lucru poate cauza scurtcircuitarea încărcătorului sau explozie.
- NU încărcați sau descărcați acumulatori cu urme de scurgeri, expansiune/ umflare, ambalaj sau carcasă exterioară deteriorată, schimbare de culoare sau distorsiune.
- Utilizați adaptorul şi cablul original. Pemtru a reduce riscul deteriorării cablului, ÎNTOTDEAUNA să trageți de conector, nu de cablu. NU-L utilizați dacă încăcătorul pare să fie deteriorat în vreun fel.
- NU depozitați sau folosiți produsul într-un mediu unde temperatura este extrem de crescută / scăzută, unde se schimba rapid sau într-un spaţiu izolat cu temperatura crescuta.
- Depozitați aparatul în spații ventilate. NU utilizați aparatul în medii umede și păstrați-l departe de orice material combustibil.
- 16. Evitati orice soc sau impact asupra dispozitivului.
- NU introduceți conductori sau obiecte metalice în dispozitiv pentru a evita scurtcircuitările și exploziile.
- NU supraîncărcați sau supradescărcați acumulatorii. Vă rugăm să reîncărcați acumulatorul imediat ce nu mai are putere.
- 19. Deconectati aparatul si îndepărtati acumulatorii când acesta este nefolosit.
- NU dezasamblaţi sau modificaţi aparatul, întrucât garanţia produsului devine invalidă. Vă rugăm să consultaţi secţiunea de garanţie pentru informaţii complete referitoare la aceasta.
- 21. NU abuzați! Utilizați aparatul doar în scopul și funcția pentru care a fost proiectat

Exonerare de răspundere

Acest produs este asigurat la nivel global de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru pierderile, deteriorările sau pretenţiile de orice fel apărute ca urmare a nerespectării instrucţiunilor furnizate în acest manual de utilizare.

Garantie

Dealerii și distribuitorii NITECORE autorizați sunt responsabili pentru oferirea de service în perioada de garanție. În cazul în care apare o problemă acoperită de garanție, clienții pot contacta dealerii sau distribuitorii doar dacă produsul a fost achiziționat de la un distribuitor autorizat sau distribuitor. Garanția NITECORE este oferită numai pentru produsele achiziționate de la o sursă autorizată! Acest lucru se aplică tuturor produselor NITECORE

(Română) UM2 Manual de utilizare

Pentru a vă califica pentru garanţie, vă rugăm să consultaţi secţiunea "NOTĂ IMPORTANTĂ PENTRU GARANŢIE" de mai sus pentru validarea produsului. Orice produs cu defecte poate fi înlocuit printr-un distribuitor în 15 zile la cumpărare. După cele 15 zile, toate produsele NITECORE" defecte sau cu defecţiuni pot fi reparate gratuit pentru o perioadă de 12 luni (1 an) de la data achiziţionării. După cele 12 luni (1 an), se aplică o garanţie limitată, care acoperă costul forței de muncă și de întreţinere, dar nu si costul de accesorii sau piese de schimb.

Garantia este anulată daca produsul (produsele) este/ sunt:

- sparte, reconstituite si/ sau modificate de către persoane neautorizate.
- deteriorate din cauza manipulării greșite (de exemplu: polaritate inversată, introducerea de baterii care nu sunt reîncărcabile).
- deteriorate din cauza scurgerii acumulatorului.

Pentru cele mai recente informații privind produsele și serviciile NITECORE®, vă rugăm să contactați un distribuitor NITECORE® local sau să trimiteți un e-mail la service@nitecore. com.

** Toate imaginile, textele şi declaraţiile specificate în acest manual de utilizare au titlu de prezentare. În cazul în care apar discrepanţe între manualul de faţă şi informaţiile specificate pe www.nitecore.com, prevalează cele de pe website-ul oficial. SYSMAX Innovations Co., Ltd. îşi rezervă drepţul de a interpreta şi de a modificconţinutul acestui document. În orice moment. fărî notificare prealabilă.

Instrucțiuni de siguranță pentru acumulatori Li-Ion

Tensiune de încărcare

Acumulatorii Li-Ion au cerințe stricte privind controlul tensiunii. Încărcarea bateriilor Li-Ion cu tensiune electrică peste standardul de siguranță poate duce la deteriorarea si explozia bateriilor

(1) Acumulatori 3.7V Li-ion / IMR

Acumulatorii 3.7V Li-ion sunt cei mai comuni acumulatori Litiu. Pe învelișul acestora este trecut adeseori 3.6V / 3.7V. Dacă încărcătoarele noastre consideră că un acumulator introdus este Li-ion, acesta este încărcat automat în modul de încărcare standard de 4.2V. Nu aveţi nevoie de setări suplimentare de tensiune pentru aceste tipuri de acumulatori.

(2) Acumulatori 3.8V Li-ion Batteries

Acumulatorii Li-ion de 3.8V sunt relativ rari și, de obicei, pe învelișul lor apare 3.7V. În mod normal, vânzătorul informează cumpărătorul că trebuie încărcați cu o putere de 4,35 V. Când încărcați acest tip de acumulator, setați manual tensiunea de încărcare la 4.3V, în caz contrar încărcătorul încarcă la 4.2V în mod implicit și nu poate furniza tensiunea de încărcare adecvată.

(3) Acumulatori 3.2V LiFePO4

Acumulatorii 3.2V LiFePO4 au notat pe învelișul lor LiFePO4 și/ sau 3.2V. Aveți grijă cu acest tip de acumulatori. Fără o setare manuală, încărcătoarele noastre încarcă

acest tip de baterii cu 4.2V și deteriorează sau acumulatorul poate chiar să explodeze din cauza tensiunii excesive de încărcare. Pentru o încărcare sigură, trebuie să setați manual tensiunea de încărcare la 3.7 V.

2. Curent de încărcare

Pentru toți acumulatorii litiu (inclusiv acumulatorii Li-ion, IMR și LiFePO4), sugerăm să nu folosiți curent mai mare de 1C * pentru încărcare. Pentru acumulatorii cu capacitate mică, curentul de încărcare trebuie să fie mai mic de 1C.

* Č = Capacitatea unui acumulator. De exemplu, 1C într-un acumulator Litiu de 2600mAh este de 2.6A. 1C într-un acumulator Litiu de 3400mAh este de 3,4A. Curentul de încărcare excesiv de mare duce la o cantitate mare de căldură și, în consecintă, la deteriorarea și explozia bateriei.

Avertizare: Încărcătoarele noastre apreciază automat și selectează curentul de încărcare după lungimea acumulatorilor. Pentru unii acumulatori lungi, dar de capacitate mică (de ex. 12650, 13650, 14650, 16650), vă rugăm să setați manual curentul de încărcare corespunzător (mai mic de 1C).

3. Precautii

- (1) NU scurtcircuitati acumulatorul în niciun fel.
- (2) NU utilizaţi un acumulator litiu de 3.7V / 3.8V atunci când tensiunea acestuia este mai mică de 2.8V, în caz contrar poate fi supraîncărcat şi/ sau predispusă la explozie la încărcarea ulterioară.
- (3) Vă recomandăm acumulatorii cu circuit de protecție. Pentru cei fără circuit de protecție (cum ar fi acumulatorii IMR), vă rugăm să fiți atenți la supraîncărcare și la scurtcircuitare.
- (4) NU descărcați acumulatorul cu un curent de descărcare mai mare decât curentul nominal maxim.

4. Depozitarea pe termen lung

Cea mai bună tensiune de stocare pentru acumulatorii cu litiu de 3.7V / 3.8V este 3.7V. Tensiunea prea mică sau prea ridicată pot deteriora acumulatorul în timpul stocării. Puteți descărca acumulatorul la 3.7V sau să îl puteți încărca într-un încărcător la 3.7V înainte de a-l depozita pe termen lung.

Codul de validare si codul OR de pe pachet pot fi verificate pe site-ul NITECORE.



Încărcătorul trebuie utilizat cu cablurile oficiale NITECORE. Cablurile oficiale sunt identificate cu numele NITECORE imprimat clar pe ștecher. În timpul nicărcării, cablurile de terță parte pot cauza funcționarea defectuoasă, supraîncălzirea și chiar aprinderea încărcătorului. Deteriorările cauzate de utilizarea cablurilor neoficiale nu pot fi acoperite de garanția oficială. Încărcătorul este limitat bi incărcarea acumulatorilor Li-ion, JMR, 3.2V LIFPO4, Ni-MH / Ni-Cd. NU utilizați încărcătorul cu alte tipuri de acumulatori, deoarece acest lucru poate duce la explozia, crăparea sau scurgerea acumulatorilor, cauzănd pagube materiale și / sau vătămări corporale.

(简体中文) UM2 使用说明书

使用说明

接通电源: 将 USB 充电线一端连接 UM2 充电器。并把另一端接上 USB 充电设备 (USB 活配器、电脑或其他 USB 充电器设备)即可进行充电。

放入电池: 本充电器共有 2 个充电槽,每个充电槽均可独立控制,用户可在各个充电槽中按照充电器上所标识的 正负极方向正确放入不同种类的充电电池。

当电池放入 UM2, 并进入充电状态后,显示屏会显示充电电流、电池电压、已充电量及充电时间。

电池检测与报错: UM2 带防反接和短路保护功能。若电池故障或短路不可充时,屏幕显示 "EE EE",且该槽电 量格整体闪烁提示。

智能充电: UM2 可智能识别当前电池类型以及容量大小选择合适的充电电流、并提供手动选择充电电流功能。 兼容下面四大类型电池:

1) 3.6V/3.7V 锂离子充电电池

- 3) 1.2V 镍氮 / 镍镉充电电池
- 4) 3.2V 磷酸铁锂电池。

默认充电参数

在不对充电器进行设置时,默认充电参数为:

电池类型与容量		标准充电模式		快充充电模式	
		默认充电电流	充电电流可选范围	默认充电电流	充电电流可选范围
锂电池 (充满电为4.2V±1%)	>1200 mAh	500mA	100mA-1000mA	1000mA	100mA-1500mA
	<1200 mAh	500mA	100mA-1000mA	500mA	100mA-1000mA
镍氢/镍镉电池 (充满电为1.48V±1%)	AA/AAA/C	500mA	100mA-1000mA	500mA	100mA-1000mA
	D	500mA	100mA-1000mA	500mA	100mA-1000mA

注: 当装入镍氢/镍镉充电电池以及 3.7V 锂离子电池时,充电器会自动选择合适的充电方式进行充电。磷酸铁锂 电池和 3.8V 锂离子电池,需要用户手动设置截止充电电压。大于 60mm 长的电池自动识别为大于 1200mAh 电池。

功能键使用方法

当电池处于正常充电状态时:

- 短按 键: 可切掉显示 2 个槽的充电状态:
- 短按 "V"键: 可切换显示充电电流、电池电压、已充电量、充电时间参数;
- 长按 "C"键:进入充电设置模式
- 长按 "V"键: 进入过放锂电池修复模式 (本功能只对过放锂电池生效)。

当电池进入设置模式后:

- 短按 "C" 键: 可切换至当前电池所需设置的参数(充电电流和截止电压);
- '键: 在设置电流时,每次短按 "V"键,充电电流值递加 100mA;
- 在设置电压时,每次短按 "V"键,可切换不同电池类型及截止电压;
- 长按 "V" 键: 在设置电流时,可快速设置充电电流至最大值;
- 长按 "C"键:保存设置并退出设置模式。

注: 参数设置后,如没有长按 "C" 键保存。在无按键操作的 10 秒后,充电器会自动退出设置模式,并恢复设置 前所使用的参数。

充电电压设置方法

本充电器可自动识别 3.6V/3.7V 锂离子充电电池和镍氢/镍镉充电电池,当放入电池后,即可自动选择合适的充 电电压进行充电。如需对磷酸铁锂电池或 3.8V 锂离子充电电池充电时,请按以下步骤设置充电电压:

- 1.
- 版入自池并进入正常充电后、短按 "C"键,选择相应的槽;再长按 "C"键,进入充电设置模式; 进入设置模式后,短按 "C"键,当显示屏 "CHG MODE"字样下方信息闪烁显示时,可通过短按 "V"键
- 选择充电电压模式 (3.7V/4.2V/4.3V)
- 磷酸铁锂电池需手动设置电压为 3.7V, 3.8V 锂离子充电电池需手动设置电压为 4.3V;
- 设置成功后长按 "C"键,即可保存设置并退出设置模式。

充电电流设置方法

请按以下步骤设置充电电流:

- 1. 放入电池并进入正常充电后、短按 "C" 键,选择相应的槽;再长按 "C" 键,进入充电设置模式;
- 游入设置模式后,显示展"CHG STATUS"字样下方信息会风低显示,此时每次短按"V"键,亦由电流值 以 100mA 递增,长按 "V" 键可快速增加至最大电流值;设置成功后长按 "C" 键,即可保存设置并退出设置模式。

注: 当输入功率不足时,若设置了大电流充电,充电器会根据输入功率自动进行智能电流分配。

- 若两槽设置相同的充电电流,1槽将会优先按所设置的电流进行充电,2槽则会匹配到一定电流充电。当1 槽电池进入恒压充电模式,电流下降后,2槽会自动调节电流以达到最大功率充电。
- 若两檔所设置的电流不同时,设置了大电流的一槽会优先按所设置的电流进行充电,另一槽则会匹配到一定 电流充电, 以达到优先并最大功率充电。

快充充电功能

本充电器支持 QC 2.0 快充输入。当检测到所连接的供电设备(或适配器)支持 QC 快充时,显示屏右上方会显示 "Quick Charge"字样。此时单槽最大充电电流可达 1500mA。

检测已充入电量功能

在充电过程中, UM2 会自动计算已经充入电池的电量, 并在 "CHG, STATUS" 实时显示出来。

电池防反接与防短路保护功能

当装入电池反接或短路时,显示屏会闪烁显示 "EE EE" 字样提示。

节能省由功能

若超出 10 分钟没有按键或电池操作,LCD 屏幕亮度会自动变暗以节能省电;当有按键或电池操作,显示屏会再 次亮起。

电池保护板激活功能

充电器对带电池保护电路的过放锂电池具有激活功能。当放入电池后,UM2 将对电池进行检测和自动激活。充电 器无法激活的电池将会被认为是已损坏的电池。显示屏会显示"FFFF"字样提示用户。

锂电池修复功能

当放入过放的 IMR 铆电池时,显示屏会显示"EE EE"字样提示。此时长按"V"键,即可进入修复模式,修复完 成后会自动进入正常的充电模式。如经过多次修复都无法充电,建议更换有问题的电池。

注: 当使用 IMR 电池修复功能时,防反接保护功能暂时失效。要注意保证电池安装正确,否则可能引起电池起火 甚至爆炸。

充电超时保护功能

UM2 将会对每一槽的电池充电时间进行独立计算、当充电时间超过 20 小时,充电器会强行关断该槽充电功能, 并显示满电标志。有效防止由于电池质量问题引起的发热爆炸现象。

注意事项

- 1. 本充电器仅限于对键电池、IMR、磷酸铁锂或镍氧/镍镉充电电池进行充电,若对其他电池充电可能会导致 爆炸、电池破裂或漏液、人身伤害或财产损坏。
- 2. 充电器在电池充电过程中可能会发热,视为正常现象。
- 3. 使用环境: 温度 -10-40°C (14~104°F) , 储藏温度: -20-60°C (-4~140°F) 。
- 4. 请根据充电器上所标识的电极标志装入电池,充电时确保电池正确放置。
- 5. 请按照参数所述的输入电压连接使用本产品、输入电压过高或过低、会令充电器不能正常工作、甚至会引起 火灾。
- 6. 当电池出现故障或短路时,禁止充电。
- 本充电器适用人群为 18 岁以上成年人,孩童必须在成人的监督下使用。
- 8. 当东电器开始工作时,不可无人看管。若发现有任何故障,请立即停止使用。
- 9. 必须选择正确的程序以及设定。不正确的充电程序或者设置可能会导致充电器损坏甚至爆炸。
- 10. 禁止使用本充电器对一次性电池充电,如 Zinc-Carbon(碳锌电池)、一次性锂金属电池、CR123A 电池、 CR2 电池,以及其它不支持充电材料的电池,否则可能引起火灾或爆炸风险。

(简体中文) UM2 使用说明书

- 11. 请勿对残缺的 IMR 电池充电,否则可能造成充电器短路而引起爆炸。
- 12. 若电池有漏液、膨胀、外皮破损、异色或变形等情况、禁止进行充放电。
- 请连接原装充电线使用本产品。为降低损坏充电线的风险,拔出充电线时应捏住连接头拔出,不可捏住充电线。若充电线有损坏的迹象,应停止使用。
- 14. 请勿在高/低温、温度骤变或密闭高温环境中存放或使用。
- 15. 请置於通风处使用,切勿让充电器处在潮湿的环境中使用或置放。操作区域内不可放置易燃易爆物质。
- 16. 避免机械振动以及冲击,防止损坏充电器。
- 17. 请勿将导电材料或金属物体放入充电器内部,避免导致充电器发生短路爆炸的意外。
- 18. 请勿过充、过放电池,电池电量用光后请尽快充电。
- 19. 不使用充电器时,应将电池移除,并拔除充电线。
- 20. 切勿擅自拆卸、组装或改装充电器,可能会导致保修服务失效,详情请查看保固条款。
- 21. 不可将充电器作为他用! 仅可将充电器用于指定用途。
- 22. 请根据适用的当地法律和法规处置设备/电池。

免责声明

本产品由中国平安保险(集团)股份有限公司全球承保。对未按照本产品说明书正确指导操作发生任何事故或意外,而导致第三方损失或索赔,本公司不承担任何责任。

保固服务

NITECORE®产品將有馬丘侯國服务。在時末本产品的15天內,如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。 在時实本产品的12个月内享受免费保留服务。在超过12个月免费保留期后,本产品享有终身有限度保固服务, 如需要更胜重要部件则衡收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况:

- 1. 人为破坏、拆解、改装本产品。
- 2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池、放入不可充电池或违反警示操作等)。
- 3. 电池漏液导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问,欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考,请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。

附注:

锂充电电池安全使用指南

一、充电电压:

- 锂充电电池对充电电压有严格的要求,充电电压超过标准范围将有可能导致电池损坏甚至发生爆炸的危险。
- (1) 3.7V 锂离子 /IMR 电池
 - 3.7V 销票子充电电池层最常见的锂充电电池、通常会在电池外皮上会有3.6V / 3.7V 的字样、我们的充电器当检测到放入的电池层理电池时会自动按照4.2V 的标准充电模式进行充电,所以对于这种电池,您不需要对充电电压进行任何设置。
 - (2) 3.8V 锂离子电池
 - 3.8V 锂离子电池是比较少见的锂充电电池。跟 3.7V 电池一样,通常在电池外皮上也是标注着 3.7V 的字样,通常电池经销商会在销售时告知此款电池需要用 4.35V 充电。在对此种电池进行充电时,请手动设置充电电
 - 压到 4.3V,否则充电器将自动按照 4.2V 标准程序进行充电,无法达到最大充电容量。
 - (3) 3.2V 磷酸铁锂电池
 - 3.2V 磷酸铁锂电池的电池皮上会有上IrePO4 字样或者标注的电压为 3.2V。对这种电池充电必须格外小心,因为在不作任何设置的情况下,我们的充电器会自动按照 4.2V 充电程序对这种电池进行充电,会导致过度充电离产电中电压到 3.7V 为此种电池进行充电,会导致过度充电离产电中电压到 3.7V 为此种电池进行交会充电。

二、充电电流:

- 对于所有锂充电电池(Li-ion, IMR, LiFePO4),我们不建议使用超过 1C * 电流进行充电。在对小容量电池进行充电时请注意设置充电电流小于 1C。
- *C =电池表示的容量数值。例如,2600mAh 的锂充电电池,1C=2.6A,3400mAh 的锂充电电池 1C=3.4A。 过大的充电电流会引起电池在充电过程中严重发热,可能导致损坏电池甚至引发爆炸的风险。

▲ 特别注意: 本充电器是根据电池长度进行充电电流自动选择的。对某些较长但容量比较低的电池进行充电时 (例如 12650, 13650, 14650, 16650 等),请手动设置合适的充电电流 (小于 1C)。

三、使用锂电池注意事项

- 1. 请勿对锂电池进行短路。
- 2. 对于 3.7V / 3.8V 锂电池,请不要使用低于 2.8V 电压充电,否则将会导致过度放电损坏锂电池或者引起再次 充电时爆性的风险。
- 我们强烈建议使用带有保护板的电池,对于部分不带保护板的电池,例如 IMR 电池,请格外注意不要短路及 讨废放电。
- 请勿使用超过电池额定最大放电电流进行放电。

四、长期储存

3.7V 及 3.8V 的锂充电电池最佳储存电压为 3.7V,过高或者过低的电压将有可能在长期储存的过程中损坏锂电池。 您可以把电池放电至 3.7V 或使用充电器的 3.7V 充电程序把电池充电到 3.7V 以便长期储存。

包装附带防伪标签,支持网站验证或扫描二维码验明真伪。

▲ 使用本充电器充电时必须使用标配的线材,在充电过程中使用非原装正版的线材可能会导致充电器不正常工作,甚至会产生过热和烧毁等问题。由非原装正版线材所引致的问题将不能获得官方的保固服条。

77。 本充电器仅限于对锂离子、IMR、3.2V 磷酸铁锂、镍氢/镍镉充电电池进行充电,若对其它类型的电池 进行充电可能会导致爆炸、电池破裂或漏液、造成人身伤害或财产损坏。

Thanks for purchasing NITECORE!

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000 FAX: +86-20-83882723 E-mail: info@nitecore.com Web: www.nitecore.com Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District,

Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Manufacturer: SYSMAX Power Technology, LLC

Made in China

Please find us on facebook: nitecorecharger

UM2403223