

29 Kommunikation

Die Wärmepumpenregler kann mit einer seriellen Schnittstelle RS485 zur Kommunikation mit dem Modbus-Protokoll erweitert werden.

29.1 Grundlagen RS-485 (EIA-485)

Der RS-485 (EIA-485) ist ein Schnittstellen-Standard für digitale leitungsgebundene, differentielle, serielle Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung im Bereich der industriellen Automatisierung. Durch die symmetrische Signalübertragung besitzt die RS-485 Schnittstelle eine hohe Toleranz gegenüber elektromagnetischen Störungen.

Die seriellen Daten werden ohne Massebezug als Spannungsdifferenz zwischen zwei korrespondierenden Leitungen übertragen. Für jedes zu übertragende Signal existiert ein Aderpaar, das aus einer invertierten und einer nicht invertierten Signalleitung besteht. Die invertierte Leitung wird in der Regel durch den Index "A" oder "-" gekennzeichnet, während die nicht invertierte Leitung mit "B" oder "+" bezeichnet wird. Die beiden symmetrischen Leitungen der RS-485 Schnittstelle arbeiten mit einem Differenz-Spannungspegel von mindestens +/-200 mV. Der Sender eines typischen 485-Bausteins verwendet eine Brückenschaltung, somit entspricht der Signalpegel beim Sender der Betriebsspannung des Treibers, z.B. +/- 5 V. Durch den symmetrischen Aufbau der Signalleiter ist ein 485-Empfänger gegenüber Gleichtaktstörung weitgehend unempfindlich und somit die Störsicherheit wesentlich größer. Im Gegensatz zur massebezogenen RS-232 sind so wesentlich längere Übertragungsstrecken und höhere Taktraten möglich.

Der 2-Draht-Bus ist grundsätzlich nur halbduplexfähig. Es steht für die Datenübertragung nur ein Weg zur Verfügung, d.h. es kann immer nur ein Teilnehmer Daten senden. Erst nach Beendigung der Sendung können z.B. Antworten anderer Teilnehmer erfolgen. Die Verbindung ist multipointfähig, das heißt, es können bis zu 32 Teilnehmer an den RS-485-Bus angeschlossen werden.

Da die RS-485-Schnittstelle ein Bussystem (im Gegensatz zur Punkt-zu-Punkt-Verbindung bei RS-232) darstellt, sollten die Leitungsenden abgeschlossen werden. In der Regel wird ein passiver Abschluss durch Verbinden der Signalleitungen über jeweils einen 120-Ω-Widerstand an den beiden Busenden verwendet. Ein optionales Bias-Netzwerk vermeidet undefinierte Buspegel bei inaktiven Leitungstreibern. Ansonsten bleibt der Empfänger bei undefiniertem Bus im Zustand des zuletzt aktiven Logikwertes, der auch durch starke Störpegel kippen kann.

Bei großen Leitungslängen kann es durch den Spannungsabfall zu grö-



ßeren Potentialdifferenzen zwischen den Busteilnehmern kommen, die die Kommunikation behindern. Das kann durch Mitführen der Masseleitung verbessert oder durch galvanische Trennung vermieden werden.




Abbildung 44: RS-485 2-Draht-Bus

Ein Abschluss des Kabels mit Terminierungs-Netzwerken ist bei RS485-Verbindungen grundsätzlich erforderlich, um in den Zeiten, in denen kein Datensender aktiv ist, auf dem Bussystem den Ruhepegel zu erzwingen.

29.2 Modbus® RTU

Diese Information ist für Anwender vorgesehen, die eine Modbus-Master-Steuerung an den Wärmepumpensteuerung anschließen müssen.

Unterstützte Schnittstellenparameter:

Schnittstelle:

RS485

Baudrate:

19200

Data bits:

Stop bits:

8

Parity:

0 (NONE)

Packageformat:

RTU (Remote Terminal Unit)

Ein Analog-Wert mit einer festen Nachkommastelle wird mit 10 multipliziert und in einem 16 bit Register übertragen.

Beispiel: Der Wert 10.0 wird als 0x0064h übertragen

Folgende Modbus-Funktionscodes (FC) werden unterstützt:

- · Modbus function 1, Read Coil Status/Read Coils.
- Modbus function 2, Read Inputs Status/Read Input Discretes.
- Modbus function 3 (03 hex), Read Holding Registers/Read Multiple Registers.
- · Modbus function 4, Read Input Registers.

11.03.2014

184 / 204



- Modbus function 5, Force Single Coil/Write Coil.
- Modbus function 6 (06 hex), Preset Single Register/Write Single Register.
- Modbus function 15 (0F Hex), Force Multiple Coils.
- Modbus function 16 (10 hex), Preset Multiple Registers/Write Multiple Registers.



29.3 Beschreibung der Modbus-Register

29.3.1.1 Digitale Schaltausgänge

BMS- Index	Modbus Adresse	Тур	Bemerkung
Index I51	179	WORD	Zeigt den aktuellen Schaltzustand der Wärme- pumpenanlage an: Bit 0: Quellenpumpe Bit 1: Heizungsumwälzpumpe Bit 2: Freigabe Regelung EVD / Magnetventil Bit 3: Verdichter 1 Bit 4: Verdichter 2 Bit 5: ext. Wärmeerzeuger Bit 6: Alarmausgang Bit 7: Motorventil Kühlbetrieb Bit 8: Motorventil Warmwasser Bit 9: Motorventil Pool-Heizbetrieb Bit 10:Solarbetrieb Bit 11:4-Wege-Ventil im Kältekreis Bit 12:
			Bit 13: Bit 14:

29.3.1.2 Unterbrechungen

BMS- Index	Modbus Adresse	Тур	Bemerkung
153	181	WORD	Meldungen von Unterbrechungen I0xx die zur Abschaltung der Wärmepumpe führen: Bit 0: I011: T Quelle Aus < OK
			Bit 1: 1012: p Kondensator > OK Bit 2: 1013: Ext. Abschaltung Bit 3: 1014: Schalthäufigkeit Verdichter 1 Bit 4: 1014: Schalthäufigkeit Verdichter 2 Bit 5: 1014: Schalthäufigkeit ext. Wärmeerzeuger Bit 6: 1015: T Quelle Aus ERR



29.3.1.3 Ausfälle

Meldungen von Ausfällen F0xx die zum Wärmepumpenausfall führen.

BMS- Index	Modbus Adresse	Тур	Bemerkung
152	180	WORD	Meldungen von Ausfällen F0xx die zum Wärmepumpenausfall führen: Bit 0: F100: Motorschutzschalter 1 Bit 1: F101: Motorschutzschalter 2 Bit 2: F102: Phasenfolgeüberwachung Bit 3: F103: Störung Wärmequelle Bit 4: F110: HD-Pressostat Bit 5: F120: ND-Pressostat
			Bit 6: F121: Drucküberwachung Verdampfer Bit 7: F122: Temperaturüberwachung Verdampfer
			Bit 8: F123: Nasslauf Bit 9: - Bit 10:- Bit 11:- Bit 12:- Bit 13:- Bit 14: Bit 15:-

29.3.1.4 Messwerte

BMS- Index	Modbus Adresse	Тур	Bemerkung
A1	1	Analog	Außentemperatur
A2	2	Analog	Außentemperatur Ø1 h Mittelwert
A3	3	Analog	Außentemperatur Ø24 h Mittelwert
A4	4	Analog	Quelleneintrittstemperatur
A5	5	Analog	Quellenaustrittstemperatur
A6	6	Analog	Verdampfungstemperatur
A 7	7	Analog	Sauggastemperatur
A8	8	Analog	Verdampfungsdruck
A10	10	Analog	Temperatur Rücklauf Soll
A11	11	Analog	Rücklauftemperatur



12	Analog	Vorlauftemperatur
14	Analog	Kondensationstemperatur
15	Analog	Kondensationsdruck
16	Analog	Speichertemperatur
17	Analog	Raumtemperatur
18	Analog	Raumtemperatur Ø1 h Mittelwert
19	Analog	Warmwassertemperatur
20	Analog	Pool-Temperatur
21	Analog	Solarkollektortemperatur
22	Analog	Solarkreis Vorlauftemperatur
	14 15 16 17 18 19 20 21	14 Analog 15 Analog 16 Analog 17 Analog 18 Analog 19 Analog 20 Analog 21 Analog

29.3.1.5 Elektronisches Expansionsventil

BMS- Index	Modbus Adresse	Тур	Bemerkung
A23	23	Analog	Ventilöffnung el. Expansionsventil.

29.3.1.6 Leistungssteuerung

150000000000000000000000000000000000000	Modbus Adresse		Einstellbereich	Bemerkung
A50	50	Analog	0 100 %	Geforderte Verdichter-
				leistung.

Durch die Vorgabe wird der Wärmepumpenbetrieb mit der geforderten Stufenanzahl ein- bzw. ausgeschaltet:

0 %

alle Verdichter abgeschaltet

1 % ... 50 %

eine Verdichterstufe

51 % ... 100 % zwei Verdichterstufen.

29.3.1.7 Betriebsstunden

BMS- Index	Modbus Adresse	Тур	Bemerkung
l10	138	WORD	Betriebsstunden Verdichter 1.
l14	142	WORD	Betriebsstunden Verdichter 2.
I18	146	WORD	Betriebsstunden Heizungsumwälzpumpe.
120	148	WORD	Betriebsstunden Quellenpumpe.
122	150	WORD	Betriebsstunden Solarkreis.

11.03.2014



29.3.1.8 Elektrische Leistung

	Modbus Adresse	Tvn	Bemerkung
A25	25	Analog	Aktuelle elektrische Antriebsleistung für den
			Verdichter in kW.

29.3.1.9 Thermische Leistung

BMS- Index	Modbus Adresse	Тур	Bemerkung
A26	26	Analog	Aktuelle abgegebene thermische Leistungsabgabe der Wärmepumpe in kW.

29.3.1.10 Thermische Leistung

BMS- Index	Modbus Adresse	Тур	
A27	27	Analog	Aktuelle abgegebene thermische Kälteleistung
			der Wärmepumpe in kW.

29.3.1.11 Leistungszahl

Die Leistungszahl (Coefficient Of Performance) gibt die abgegebene thermische Leistung im Vergleich zur aufgewendeten elektrischen Antriebsleistung für den Verdichter, zu einem bestimmten Betriebspunkt, an. Die Leistungszahl 4,0 bedeutet, dass das Vierfache der eingesetzten Anschlussleistung in nutzbare Wärme- / Kälteleistung umgesetzt wird.

BMS- Index	Modbus Adresse	Тур	Bemerkung
A28	28	Analog	Wirkungsgrad bzw. Leistungszahl der Wärmepumpe.
A29	29	Analog	Wirkungsgrad bzw. Leistungszahl der Kälteleistung.



29.3.1.12 Handabschaltung Heizbetrieb

BMS- Index	Modbus Adresse	Тур	Einstellbereich	Bemerkung
130	158	WORD	01	Handabschaltung Heizbetrieb durch
				BMS.

Durch die Änderung der Variablen wird der Heizbetrieb ein- bzw. ausgeschaltet:

0: Heizungsbetrieb ausgeschaltet

1: Heizungsbetrieb einschaltet.

29.3.1.13 Heizkreistemperatur

BMS-	 The state of the s	Bemerkung

Es wird die aktuelle Temperatur aus dem Heizkreis angezeigt. Eine Veränderung dieses Wertes ist nicht möglich.

29.3.1.14 Geforderte Heizkreistemperatur

Index	Modbus Adresse	Тур	Bemerkung
A31	31	Analog	Geforderte Temperatur im Heizbetrieb.

Die geforderte Temperatur im Heizkreis ergibt sich aus der gewünschten Heizkreistemperatur, den zusätzlichen Einstellungen im Zeitprogramm, dem Raumeinfluss und der Temperaturanpassung.



29.3.1.15 Sollwertvorgabe Heizkreistemperatur

A32	32	Analog	15,0 20,0 65,0 °C	Geforderte Heizkreis-
BMS- Index	Modbus Adresse		Einstellbereich	Bemerkung

29.3.1.16 Handabschaltung Kühlbetrieb

BMS- Index	Modbus Adresse	Typ:	Einstellbereich	Bemerkung
131	159	WORD	01	Handabschaltung Kühlbetrieb durch BMS

Durch die Änderung der Variablen wird der Kühlbetrieb ein- bzw. ausgeschaltet:

0: Kühlbetrieb ausgeschaltet

1: Kühlbetrieb einschaltet.

29.3.1.17 Kühlkreistemperatur

A33	33	Analog	Aktuelle Kühlkreistemperatur.
BMS- Index	Modbus Adresse	Тур	Bemerkung

Es wird die aktuelle Temperatur aus dem Kühlkreis angezeigt. Eine Veränderung dieses Wertes ist nicht möglich.

29.3.1.18 Geforderte Kühlkreistemperatur

A34			geforderte Kühlkreistemperatur
Index	Modbus Adresse	Тур	Bemerkung
DMC			

Die geforderte Temperatur im Kühlkreis ergibt sich aus der gewünschten Kühltemperatur und den zusätzlichen Einstellungen im Zeitprogramm.

Bei Fußbodenheizungssystemen sollte dieser Wert nur wenig unter der gewünschten Raumtemperatur liegen, also etwa bei 21 ... 23 °C. Der Sollwert einschließlich Hysterese ist nach unten auf 15 °C begrenzt um die Taupunktunterschreitung an Kühlflächen, Rohrleitungen, sowie Anlagenteilen, wie z.B. Heizkreisverteiler zu vermeiden.



29.3.1.19 Sollwertvorgabe Kühlkreistemperatur

BMS- Index	Modbus Adresse	Тур	Einstellbereich	Bemerkung
A35	35	Analog	5,0 20,0 26,0 °C	geforderte Kühlkreis- temperatur vom BMS

29.3.1.20 Handabschaltung Warmwasserbetrieb

BMS- Index	Modbus Adresse			
132	160	WORD	01	Handabschaltung Warmwasserbetrieb durch BMS.

Durch die Änderung der Netzwerkvariablen wird der Warmwasserbetrieb ein- bzw. ausgeschaltet:

0: Warmwasserbetrieb ausgeschaltet

1: Warmwasserbetrieb einschaltet.

29.3.1.21 Warmwassertemperatur

Index	Modbus Adresse	Тур	Bemerkung
A19 [*]	19	Analog	Aktuelle Temperatur im Warmwasserspeicher.

29.3.1.22 Geforderte Warmwassertemperatur

BMS- Index	Modbus Adresse	Тур	
A37	37	Analog	Geforderte Temperatur im Warmwasserspei-
			cher.



29.3.1.23 Sollwertvorgabe Warmwassertemperatur

BMS- Index	Modbus Adresse	Тур	Einstellbereich	Bemerkung
A38	38	Analog	28,0 45,0 70,0 °C	Solltemperatur im Warmwasserspeicher vom BMS.

29.3.1.24 Handabschaltung Pool-Heizbetrieb

BMS- Index	Modbus Adresse	Тур		Bemerkung
133	161	WORD	01	Handabschaltung Pool-Heizbetrieb durch BMS.

Durch die Änderung der Variablen wird der Pool-Heizbetrieb ein- bzw. ausgeschaltet:

0: Pool-Heizbetrieb ausgeschaltet

1: Pool-Heizbetrieb einschaltet.

29.3.1.25 Poolwasser-Temperatur

A20*	20	Analog	Poolwasser-Temperatur.
Index	Modbus Adresse	Тур	Bemerkung

29.3.1.26 Geforderte Poolwasser-Temperatur

A40	40	Analog	Geforderte Poolwasser-Temperatur.
BMS- Index	Modbus Adresse	Тур	Bemerkung

29.3.1.27 Sollwertvorgabe Poolwasser-Temperatur

BMS- Index	Modbus Adresse	Тур	Einstellbereich	Bemerkung
A41	41	Analog	15 40 °C	Geforderte Poolwas- ser-Temperatur vom BMS.

11.03.2014