# Kramer Electronics, Ltd.



Расширитель портов управления

Модель:

**PL-18** 

### Содержание

СОДЕРА	ЖАНИЕ	
1	ВВЕДЕНИЕ	3
2	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	3
2.1	Быстрый запуск	4
3	0Б30P	4
4	РАСШИРИТЕЛЬ ПОРТОВ УПРАВЛЕНИЯ PL-18	6
5	ПОДСОЕДИНЕНИЕ РАСШИРИТЕЛЯ ПОРТОВ УПРАВЛЕНИЯ PL-18	8
6	УПРАВЛЕНИЕ РАСШИРИТЕЛЕМ ПОРТОВ УПРАВЛЕНИЯ PL-18	9
7	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
8	КОМАНДЫ PL-18 В ПРОТОКОЛЕ PROTOCOL 3000	
8.1	Команды управления	
8.2	Команды подсказки	
8.3	Коды ошибки и результата	. 16
8.4	Команды идентификации	17
8.5	Команды информации устройства	17
8.6	Команда перезапуска	17
9	СИНТАКСИС ПРОТОКОЛА PROTOCOL 3000	17
9.1	Настройки RS-232/2	18
9.2.1	Простая команда	18
9.2.1	Командная строка	
9.3	Формат сообщения, получаемого от устройства	
9.3.1	Длинный ответ устройства	
9.4	Подробно о составных частях команды	
9.5	Ввод команд	
9.6	Формы команд	
9.7	Объединение команд	
9.9	Поддержка обратной совместимости	
10	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РЗК WIZARD	
10.1	Обновление встроенного программного обеспечения PL-18	. 21
10.1.1	Загрузка встроенного программного обеспечения	. 21
10.1.2	Подключение РС к PL-18	
10.1.3	Обновление встроенного программного обеспечения	
10.2	Изменение параметров устройства	
Ограни	ченная гарантия	. 31

# 1 ВВЕДЕНИЕ

Вас приветствует компания Kramer Electronics. Основанная в 1981 году, она предлагает профессионалам в области видео, звука и презентаций решения для огромного числа проблем, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной работе — решения, созданные в творческом поиске, уникальные, но при этом доступные по цене. У качества нет пределов, и за последние годы большая часть изделий компании была переработана и усовершенствована. Более 1000 различных моделей представлены в одиннадцати группах<sup>1</sup>, которые четко разделены по функциям.

Поздравляем Вас с приобретением расширителя портов управления Kramer TOOLS **PL-18**, который идеально подходит для:

 Управления мультимедийными помещениями, например, классами, аудиториями, конференц-залами и т.п.

### Комплект поставки:

- Расширитель портов управления **PL-18**.
- Управляющее программное обеспечение разработки компании Kramer на основе Windows® (его можно загрузить с нашего веб-сайта <a href="http://www.kramerelectronics.com">http://www.kramerelectronics.com</a>) и программное обеспечение для настройки Kramer RC-SV.
- Сетевой адаптер (выход 5 В постоянного тока)
- Настоящее руководство по эксплуатации.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Группа 1: Усилители-распределители; Группа 2: Видео и аудио коммутаторы, матричные коммутаторы и контроллеры; Группа 3: Видео, аудио, VGA/XGA процессоры; Группа 4: Интерфейсы и процессоры синхронизации; Группа 5: Интерфейсы на основе витой пары; Группа 6: Принадлежности и переходники для стоечного монтажа; Группа 7: Преобразователи развертки и масштабаторы; Группа 8: Кабели и разъемы; Группа 9: Коммуникации между помещениями; Группа 10: Принадлежности и адаптеры для стоек; Группа 11: Продукция Sierra




# 2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Рекомендуем Вам:

- Аккуратно распаковать аппаратуру и сохранить оригинальную коробку и упаковочные материалы для возможных перевозок в будущем.
- Ознакомиться с содержанием настоящего Руководства.
- Воспользоваться высококачественными кабелями Kramer высокого разрешения.

## 2.1 Быстрый запуск

В таблице алгоритма быстрого запуска справа отражены основные этапы настройки и эксплуатации.





# **3** ОБЗОР

**PL-18** — это отличающийся высокой универсальностью расширитель портов управления, который добавляет к любому контроллеру с интерфейсом RS-232 релейные и ИК-порты и порты RS-232 — в частности, к таким устройствам дистанционного управления серии RC производства Kramer, как **RC-2**, **RC-2C** или **RC-62/RC-63**. Он действует как расширенная консоль дистанционного управления «все в одном» для управления A/V аппаратурой — в частности, проекторами и связанным с ними оборудованием — в любом помещении (например, в классах, аудиториях или конференц-залах).

Отличительные особенности расширителя портов управления **PL-18**:

- Один двунаправленный последовательный порт для управления устройствами на основе RS-232 (например, проекторами) на блоке съемных клемм RS-232/1.
- Один двунаправленный порт для приема команд управления от PC, сенсорного экрана, другого контроллера с последовательным интерфейсом или устройства ДУ серии RC на блоке съемных клемм RS-232/2.
- Четыре реле для упрощенного и централизованного управления ресурсами помещения (например, освещением, закрытием штор, моторизованным экраном и т.д.).
- Два выходных ИК-порта для управления по инфракрасному каналу.
- Порт USB для обновления встроенного программного обеспечения.

Для достижения наилучших результатов:

- Пользуйтесь только высококачественными соединительными кабелями, избегая таким образом помех, потерь качества сигнала из-за плохого согласования и повышенных уровней шумов (что часто связано с низкокачественными кабелями).
- Избегайте помех от расположенного поблизости электрооборудования, которое может негативно сказаться на качестве сигнала.
- Располагайте **PL-18** как можно дальше от мест с повышенной влажностью, запыленностью или от прямого солнечного света.



# 4 РАСШИРИТЕЛЬ ПОРТОВ УПРАВЛЕНИЯ PL-18

Передняя и задняя панели **PL-18** изображены на рис. 1 и описаны в таблице 1.




Рис. 1. Расширитель PL-18

Таблица 1. Назначение компонентов расширителя портов управления PL-18

Nº	Компонент	Назначение
1	Светодиодный индикатор <i>ON</i>	Подсвечивается зеленым при подаче электропитания.
2	Светодиодные индикаторы <i>RS-232</i> <i>Tx/Rx</i>	Подсвечиваются красным при передаче или приеме данных портом RS-232.
3	Светодиодные индикаторы <i>IR</i>	Подсвечиваются зеленым при активности ИК порта.
4	Светодиодные индикаторы <i>RELAY</i>	Подсвечиваются зеленым при активности реле (с 1-го по 4-е).
5	Разъем <i>PROGRAM</i> типа USB	Для подключения компьютера с целью обновления программного обеспечения.
6	Блок съемных клемм <i>RELAY</i>	Для подключения к управляемым релейным сигналом устройствам (с 1-го по 4-е).
7	Разъемы ИК-выходов <i>IR OUTPUT</i> типа 3,5-мм мини-гнездо	Для подсоединения кабелей ИК передатчиков (с 1-го по 2-й).
8	Блок съемных клемм <i>RS-232 /1</i>	Для подключения к управляемому устройству RS-232.
9	Блок съемных клемм <i>RS-232 /2</i>	Для подключения к внешнему контроллеру (РС, сенсорный экран или устройство ДУ серии RC)
10	Переключатель <i>PROGRAM</i>	Только для использования представителем предприятия- изготовителя. Запрещается пользоваться при обновлении встроенного программного обеспечения.
11	5 B DC	Разъем +5 В постоянного тока для электропитания устройства.

# 5 ПОДСОЕДИНЕНИЕ РАСШИРИТЕЛЯ ПОРТОВ УПРАВЛЕНИЯ PL-18

Чтобы подсоединить **PL-18** в соответствии с примером, показанным на рис. 2, действуйте в следующем порядке (предварительно выключив всю аппаратуру):

- 1. Подключите порты RS-232 в следующем порядке:
- Подключите порт RS-232/1 к проектору
- Подключите порт RS-232/2 к PC, сенсорному экрану или устройству ДУ
- 2. Подсоедините блоки съемных клемм RELAY. На каждом из 3-полюсных соединителей блоков съемных клемм подключите контакт С либо к контакту NO, либо С к контакту NC (С общий, NO нормально разомкнут, а NC нормально замкнут) в следующем порядке:
- Подсоедините RELAY 1 и 2 к оконным шторам
- Подсоедините RELAY 3 и 4 к экрану

**ВНИМАНИЕ!** Прибор оборудован низковольтными маломощными (малосигнальными) выходами реле. Никогда на подключайте их к цепям с напряжением более =36 В (или более ~60 В) и током более 1 А, к индуктивным нагрузкам (таким, как электродвигатели или трансформаторы). При необходимости управления мощной аппаратурой используйте дополнительные промежуточные реле.

- 3. Подсоедините выходы IR OUTPUT в следующем порядке:
- Подсоедините IR OUTPUT 1к DVD
- Подсоедините IR OUTPUT 2 к дисплею
- 4. По завершении подсоединений включите **PL-18**, а затем всю остальную аппаратуру.






Рис. 2. Подсоединение расширителя портов управления PL-18

# 6 УПРАВЛЕНИЕ РАСШИРИТЕЛЕМ ПОРТОВ УПРАВЛЕНИЯ PL-18

**PL-18** обычно используется для увеличения количества доступных портов устройств ДУ серии RC. Комбинация устройства ДУ (при настройке **RC-2** на совместную работу с **PL-18** версия программного обеспечения RC-SV должна иметь номер 2.1.2.32 или выше, а номер версии встроенного программного обеспечения **RC-2** должна иметь номер 1573 или выше) и **PL-18** настраивается с устройства RC с помощью программного обеспечения RC-SV, которое можно загрузить с веб-сайта Kramer.

Кроме того, **PL-18** может управляться непосредственно с PC, системы сенсорного экрана или с другого последовательного контроллера с помощью последовательных команд протокола Kramer Protocol 3000. Описание всех команд управления приведено в разделе 9.

Помимо управления **PL-18**, имеется возможность обновления программного обеспечения устройства и доступа к параметрам устройства и их изменения с помощью программного обеспечения P3K Wizard, также доступного на веб-сайте Kramer (см. раздел 10).



# 7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В таблице 2 приведены технические характеристики **PL-18**.

Таблица 2. Технические характеристики расширителя портов управления PL-18

ПОРТЫ:	2 двунаправленных порта RS-232 на блоках съёмных клемм; 1 порт USB
выходы:	4 релейных выхода на блоках съёмных клемм: максимум 36 В переменного или постоянного тока, 1 А, или до 60 В переменного тока на неиндуктивной нагрузке 2 ИК-выхода на разъемах типа мини-гнездо 3,5-мм
СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ	ON (включение, зеленый), RS-232 (Тх — красный, Rх — зеленый), IR (ИК, зеленый), индикаторы реле (зеленые)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ:	Блок питания 5 В, 250 мА
ГАБАРИТЫ:	12 см х 7,6 см х 2,4 см (Ш, Г, В)
MACCA:	0,6 кг
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:	Блок питания 5 В постоянного тока
опции:	Кабели-удлинители ИК передатчиков, 15 и 20 м

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

# 8 KOMAHДЫ PL-18 В ПРОТОКОЛЕ PROTOCOL 3000

В настоящем разделе описываются все команды, пересылаемые в **PL-18**. Описание синтаксиса и порядок использования Protocol 3000 см. в разделе 9.

# 8.1 Команды управления

Ниже описаны специфические команды, которые контроллер (устройство серии RC) пересылает в **PL-18** по каналу RS-232/2 для управления внешними устройствами, подключенными к порту RS-232/1, ИК портам и релейным выходам.

Команда	Синтаксис	Ответ
Управление реле	RELAY [PORT_NUM], [STATE]	RELAY [PORT_NUM], [STATE] [RESULT]

### Описание параметра:

[PORT\_NUM] = от 1 до 4

[STATE] = Состояние реле:

«0» или «close» для замыкания реле

«1» или «ореп» для размыкания реле



	воичного порта		
Команда	Синтаксис		Ответ
Настроить двоичный порт СВІN — это типовая команда, таким образом, параметры СFG_VAL являются типовым представлением специфических параметров настройки, например, CFG_VAL1 и CFG_VAL2 представляют несущую частоту CARRIER_FREQ и рабочий цикл DUTY соответственно для типа порта PORT_TYPE = «IR» (ИК)	CBIN [PORT_TYPE], [PORT_ NUM], [CFG_VAL1] [CFG_VAL2], [CFG_VAL3], [CFG_VAL4], [CFG_VAL5], [CFG_VAL6], [CFG_VAL7], [CFG_VAL8]		CBIN [PORT_TYPE], [PORT_NUM], [CFG_VAL1]. [CFG_VAL2], [CFG_VAL3], [CFG_VAL4], [CFG_VAL5], [CFG_VAL6], [CFG_VAL7], [CFG_VAL8], [RESULT]
	Поз	яснения:	
Тип порта [PORT_TYPE] = UART (для портов RS-232) [PORT_NUM] = 1 (номер порта. Только RS-232/1) [CFG_VAL1] = 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 (BAUD, скорость обмена) [CFG_VAL2] = 5, 6, 7 или 8 (DATA_BITS, число бит данных) [CFG_VAL3] = NONE, ODD, EVEN, MARK, SPACE (PARITY, проверка на чётность: нет, на нечётность, на чётность, метка, пробел. Допустимо сокращать до первой буквы соответствующего слова) [CFG_VAL4] = 1 или 2 (STOP_BITS, число стоповых битов) необязательный [CFG_VAL5] = FLOW_CONTROL, тип управления потоком данных		[PORT_N Hanucah [CFG_VA	а [PORT_TYPE] = IR (для ИК-портов)  UM] = 1 или 2 (номер порта). Номер ИК-порта на корпусе прибора, см. рис. 1)  L1] = 199 (рабочий цикп)  L2] = несущая частота импульсов, Гц

Отдельные команды настройки двоичного порта			
Команда	Синтаксис	Ответ	
Настроить последовательный порт (RS-232/1)	UART-CFG [PORT_NUM], [BAUD], [DATA_BITS], [PARITY], [STOP_ BITS], [[FLOW_CONTROL]]	UART-CFG [PORT_NUM], [BAUD], [DATA_BITS], [PARITY], [STOP_BITS], [FLOW_CONTROL] [RESULT]	
Настроить выходной ИК порт	IR-CFG [PORT_NUM], [CARRIER_FREQ], [DUTY_CYCLE]	IR-CFG [PORT_NUM], [CARRIER_FREQ], [DUTY], RESULT	
	Пересылка/прием двоичных	данных	
Вывести данные через заранее настроенный двоичный порт	BIN [PORT_TYPE], [PORT_ NUM], [RAW_DATA_SIZE] [START_TOKEN] [RAW_DATA] [END_TOKEN] (В противоположность любой другой команде протокола 3000, CR нельзя добавлять после END_TOKEN)	BIN [PORT_TYPE], [PORT_NUM], [RAW_ DATA_SIZE] [RESULT]	
Получить данные, принятые от заранее настроенного двоичного порта	RBIN [PORT_TYPE], [PORT_ NUM], [RAW_DATA_SIZE] [START_TOKEN] [RAW_DATA] [END_TOKEN] (В противоположность любой другой команде протокола 3000, CR нельзя добавлять после END_TOKEN)	RBIN [PORT_TYPE], [PORT_NUM], [RAW_DATA_SIZE] [ ] [RESULT] (устройство отвечает этой командой)	
Пояснения:			
Маркер начала [START_TOKEN] = [ <b>CR</b> ], а далее символ «[» (в 16-ричном представлении эти 2 байта = 0x0D и 0x5B) Маркер окончания [END_TOKEN] = символ «]» (0x5D)			
Установленные на предприятии-изготовителе значения для двоичных портов: IR1, IR2: несущая частота — 38000; рабочий цикл — 33 RS-232-1: 9600 бод, 8 битов данных, без проверки на четность, 1 стоповый бит			
Примеры настройки и управления			

Двоичный порт должен быть правильно настроен **перед** его использованием для пересылки и приема двоичных данных. Порт может использоваться по статическому или динамическому сценарию работы порта:

- Статический сценарий двоичного порта: Заданный двоичный порт управляет одним специфическим внешним устройством (например, одна кнопка устройства RC открывает проектор; вторая кнопка устройства RC закрывает его с помощью того же самого последовательного двоичного порта). Порт настраивается только один раз при установке, и значение сохраняется в энергонезависимой памяти PL-18. В дальнейшем при нажатии кнопки устройства RC он только вызывает настроенную команду BIN для PL-18.
- Динамический сценарий двоичного порта: Заданный двоичный порт управляет разными внешними устройствами (например, одна кнопка устройства RC открывает телевизор, вторая кнопка устройства RC открывает DVD, и обе пользуются одним и тем же двоичным ИК портом с двойным



кабелем ИК передатчика). Двоичный порт должен перенастраиваться перед выдачей команды BIN в другое устройство. При каждом нажатии кнопки устройства RC в **PL-18** пересылается команда CBIN — перед пересылкой команды BIN.

Примеры настройки двоичного порта:

Настройка параметров конфигурации последовательного порта 1 UART (RS-232) на «9600.8,n.1»:

#cbin uart, 1, 9600, 8, n, 1 <CR>

ипи

#uart-cfg 1, 9600, 8, n, 1 <CR>

Настройка параметров конфигурации ИК порта 2 на «38000,33»:

#cbin ir, 2, 38000, 33 <CR>

или

#ir-cfg 2, 38000, 33 <CR>

Использование двоичного порта для пересылки двоичных данных:

Передача через последовательный порт 1 четырех байтов — двоичного представления последовательной команды протокола 2000 «all-in 2»:

#bin uart, 1, 4 <CR> "[« \$01 \$82 \$80 \$81 «]»

Передача через ИК порт 2 сорока двух байтов — двоичного представления сигнала Kramer «button-1»:

Использование двоичного порта для приема двоичных данных:

Получить четыре двоичных байта, принятых последовательным портом 1 — четырех двоичных байтов двоичного представления последовательной команды протокола 2000 «all-in 2»:

#rbin uart, 1, 4 <CR> "[« \$01 \$82 \$80 \$81 «]»

## 8.2 Команды подсказки

Команда	Полный синтаксис	Ответ
Квитирование установки связи по протоколу	#[CR]	~OK [CRLF]

# 8.3 Коды ошибки и результата

Результат/ошибка		Синтаксис
Ошибки нет. Команда прошла успешно.	[COMMAND] [PA	RAMETERS] <b>OK</b>
Ошибки протокола:		
Синтаксическая ошибка	ERR001	
Команда недоступна для данного устройства	ERR002	
Параметр вне диапазона	ERR003	
Несанкционированный доступ (исполнение команды без входа в систему).	ERR004	

# 8.4 Команды идентификации

Команда	Синтаксис	Ответ
Считать модель устройства	MODEL?	MODEL [MACHINE_MODEL]
Считать серийный номер устройства	SN?	SN [SERIAL_NUMBER]
Считать версию встроенного программного обеспечения устройства	VERSION?	VERSION [MAJOR] : [MINOR] .[BUILD] .[REVISION]
Установить имя устройства *	NAME [MACHINE_NAME]	NAME [MACHINE_NAME] [RESULT]
Считать имя устройства	NAME?	NAME [MACHINE_NAME]
Сбросить имя устройства к значению по умолчанию, установленному на предприятии- изготовителе **	NAME-RST	NAME-RST [MACHINE_FACTORY_ NAME] [RESULT]

<sup>\*</sup> Примечание: имя устройства не совпадает с названием модели. Это имя относится к идентификации средством просмотра специфического устройства или к применению в сети (с включенной функцией DNS). IMACHINE NAMEI = До 14 алфавитно-цифровых символов.

## 8.5 Команды информации устройства

Команда	Синтаксис	Ответ
Сбросить настройки к значениям по умолчанию, установленным на	FACTORY	FACTORY [RESULT]
предприятии-изготовителе		

# 8.6 Команда перезапуска

Команда	Синтаксис	Ответ
Перезапустить устройство	RESET	RESET OK



<sup>[</sup>MACHINE\_NAME] = До 14 алфавитно-цифровых символов.

\*\* Имя устройства, присвоенное предприятием-изготовителем, = Название модели + последние 4 знака серийного номера.

# 9 CUHTAKCUC ΠΡΟΤΟΚΟΛΑ PROTOCOL 3000

Protocol 3000 предназначен для управления **PL-18** посредством подключения к порту RS-232/2 с помощью контроллера типа RC или PC, сенсорного экрана либо другого последовательного контроллера.

### 9.1 Настройки RS-232/2

Порт	RS-232/2
Скорость передачи данных:	115200
Биты данных:	8
Стоповые биты:	1
Четность:	Нет
Формат команды:	ASCII

Формат сообщения ведущего устройства:

Начало	Адрес (не обязательный)	Тело	Разделитель
#	Идентификатор_ назначения@	Сообщение	[CR]

### 9.2.1 Простая команда

Командная строка, содержащая только одну команду без адресации:

Начало	Тело	Разделитель
#	<b>Команда</b> [SP] Параметр_1,Параметр_2,	[CR]

### 9.2.1 Командная строка

Формальный синтаксис с последовательностью команд и адресацией:

# 9.3 Формат сообщения, получаемого от устройства

Начало	Адрес (не обязательный)	Тело	Разделитель
~	Идентификатор_	Сообщение	[CR] [LF]
	отправителя@		

### 9.3.1 Длинный ответ устройства

Команда эхо:

Начало	Адрес (не обязательный)	Тело	Разделитель
~	Идентификатор_ отправителя@	команда [SP] [параметр1 ,параметр2] результат	[CR] [LF]

[CR] = Bosbpat Kapetka (ASCII 13 = 0x0D)

[LF] = Перевод строки (ASCII 10 = 0x0A)

[**SP**] = Пробел (ASCII 32 = 0x20)

### 9.4 Подробно о составных частях команды

Последовательность букв ASCII («А» ... «Z», «а» ... «z» и «-»).

Команды будут отделяться от параметров не менее чем одним пробелом.

### Параметры:

Последовательность алфавитно-цифровых символов ASCII («О» ... «9», «А» ... «Z», «а» ... «z» и некоторые специальные символы для специфических команд). Параметры будут разделяться запятыми. Строка сообщения:

Каждая из команд должна вводиться как часть строки сообщения, которая начинается с символа начала сообщения и завершаться символом закрытия сообщения. Следует учесть, что строка может содержать более чем одну команду. Команды разделяются символом вертикальной линии («I»).

### Символ начала сообщения:

«#» — для запроса команды ведущего устройства.
«~» — для ответа устройства.

**Адрес устройства** (опционально, для сетей Knet):

Идентификатор устройства Knet после символа «@».

Вопросительный знак = «?» будет следовать после некоторых команд для определения запроса.

### Знак всех выходов:

Символ «\*»обозначает все выходы.

### Символ закрытия сообщения:

Сообщения ведущего устройства: возврат каретки (ASCII 13) обозначается [CR].

Сообщения устройства: возврат каретки (ASCII 13) + перевод строки (ASCII 10) обозначается [CRLF].

### Символ разделителя группы команд:

Если строка сообщения содержит более чем одну команду, команды будут разделяться вертикальной линией («I»).

Пробелы между параметрами или составными частями команды игнорируются.



### 9.5 Ввод команд

Если на компьютере используется терминальная программа для взаимодействия в кодах ASCII, например, HyperTerminal, Hercules, и т.п., то при подключении терминала через последовательный порт, по Ethernet или через порт USB устройства Kramer возможен непосредственный ввод всех команд. [CR] будет вводиться с помощью клавиши Enter, эта клавиша, кроме того, передает и [LF], однако данный символ будет игнорироваться анализатором команд.

Передача команд от некоторых контроллеров (например, Crestron) требует кодирования некоторых символов в особой форме (например, \X##). Подробнее см. в руководстве по эксплуатации контроллера.

### 9.6 Формы команд

Некоторые команды имеют сокращенный синтаксис имени по сравнению с полным именем, что позволяет быстрее вводить их. Ответ всегда приходит в полном синтаксисе.

# 9.7 Объединение команд

Имеется возможность ввода нескольких команд в одной строке с помощью символа «I»(вертикальная линия).

В данном случае символ начала сообщения и символ закрытия сообщения будут вводиться только один раз, в начале строки и в ее конце.

Все команды в строке не будут исполнены до тех пор, пока не будет введет символ закрытия.

На каждую команду в группе будет пересылаться отдельный ответ.

### 9.9 Поддержка обратной совместимости

Протокол 2000 поддерживается Протоколом 3000. Имеется возможность переключения между протоколами с помощью команды переключения протокола (при условии, что данная модель прибора поддерживает Protocol 3000 и/или Protocol 3000).

# 10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ P3K WIZARD

P3K Wizard — это программное обеспечение Kramer, предназначенное для:

- Обновления встроенного программного обеспечения (см. подраздел 10.1)
- Доступа к параметрам устройства и их изменения (см. подраздел 10.2).

P3K Wizard можно загрузить с веб-сайта Kramer.

### 10.1 Обновление встроенного программного обеспечения PL-18

В **PL-18** используется микроконтроллер, который работает со встроенным программным обеспечением, записанным в флэш-память. Новейшую версию встроенного программного обеспечения можно загрузить с вебсайта Kramer и за несколько минут обновить его с помощью PK3 Wizard и выполнения следующей процедуры.

Чтобы обновить встроенное программное обеспечение **PL-18**:

- Загрузите файл встроенного программного обеспечения из интернета (см. подраздел 10.1.1)
- Подсоедините PC непосредственно к **PL-18** (обновление встроенного программного обеспечения PL-18 через RC-соединение невозможно. PL-18 необходимо подсоединить непосредственно к PC) (см. подраздел 10.1.2)
- Обновите встроенное программное обеспечение с помощью P3K Wizard (см. подраздел 10.1.3)

### 10.1.1 Загрузка встроенного программного обеспечения

Чтобы загрузить файл с новейшей версией встроенного программного обеспечения (указанные в данном разделе файлы приведены только для примера; имена файлов могут время от времени изменяться) из интернета:

- 1. Перейдите на веб-сайт Kramer по адресу www.kramerelectronics.com.
- 2. Перейдите к позиции SUPPORT / Software Firmware Updates (ПОДДЕРЖКА/обновления программного обеспечения).
- 3. Щелкните на ссылке, ведущей к встроенному программному обеспечению, соответствующему Вашему изделию. Загрузите его и сохраните на диске.
- 4. Извлеките файл в каталог (например, C:\Program Files\Kramer Flash).



### 10.1.2 Подключение РС к PL-18

Чтобы подключить РС к **PL-18**:

- Соедините с помощью последовательного 9-контактного кабеля RS-232 с разъёмами типа D-sub на PC с портом RS-232/2 на **PL-18**, как это описано в разделе 5, или
- Соедините с помощью кабеля USB порт USB на PC с портом USB на PI -18

### 10.1.3 Обновление встроенного программного обеспечения

Чтобы обновить встроенное программное обеспечение, действуйте в следующем порядке:

1. Откройте Kramer P3K Wizard двойным щелчком на значке **P3K Wizard** на рабочем столе. Появится окно *P3K Wizard* (приведенные в настоящем меню виды экрана являются примерами выполнения процедуры; реальные виды экранов могут отличаться от них).




Рис. 4. Окно P3K Wizard

2. Щелкните на кнопке соединения **Connect**. Появится окно соединения *Connect*.

**Примечание: PL-18** не оснащен интерфейсом Ethernet. Не следует выбирать какой-либо из вариантов для Ethernet в окне *Connect*.




Рис. 4. Окно Connect Serial/USB

- 3. Для обновления с помощью подключения RS-232 или USB щелкните на позиции **Serial/USB** (см. рис. 4).
- Щелкните по ниспадающему меню, чтобы вывести последовательные порты COM.
- Выберите порт СОМ для соединения (от СОМ1 до СОМ13) и щелкните кнопку ОК (соединение по USB будет представлено одним из виртуальных сот-портов, это можно проверить в Панели управления компьютера)

**Примечание**: Если при попытках соединения с устройством оно не отвечает, выводится сообщение об ошибке следующего вида. Щелкните **ОК**. Убедитесь в том, что устройство включено, кабельное соединение надежно, и что Вы пытаетесь соединиться правильным способом.



Запрещается прикасаться к переключателю PROGRAM на задней панели. Он предназначен только для использования предприятием-изготовителем.



Рис. 5. Сообшение об ошибке

4. После нажатия кнопки **ОК** в окне *Connect* программа начинает поиск подключенных устройств. Все обнаруженные устройства выводятся в окне перечня устройств с заголовком «*Please select the device for update*» (пожалуйста, выберите устройство для обновления).

**Примечание**: В секции *Device Properties* можно изменить любое из активных полей, которые выводятся на белом фоне. После выполнения любых изменений щелкните кнопку **Set**.




Рис. 6. Выбор устройства

- 5. В окне перечня устройств щелкните на нужном устройстве, чтобы выбрать его.
- 6. Затем выберите файл встроенного программного обеспечения для обновления путем щелчка на кнопке **Browse** рядом с окном *Firmware file*. Откроется окно выбора файла *Open*:



Рис. 7. Окно открытия файла Ореп



- 7. Перейдите к каталогу, содержащему файл встроенного программного обеспечения (например, C:\Program Files\Kramer Flash).
- 8. Выберите загруженный согласно подразделу 10.1.1 файл встроенного программного обеспечения и щелкните кнопку **Open**. Файл встроенного программного обеспечения появится в окне открытия файла.




Рис. 8. Выбор файла и устройства

9. Щелкните на кнопке **Start Upgrade**, чтобы начать передачу файла. Появится окно предостережения *Warning*:



Рис. 9. Окно предостережения

10. Щелкните **Yes** для продолжения. В нижней части окна появится *полоса* индикатора выполнения:




Рис. 10. Полоса индикатора выполнения

11. По завершении загрузки появится сообщение о завершении:



Рис. 11. Сообщение о завершении

12. Щелкните на кнопке **Close**, чтобы закрыть P3K Wizard, и отсоедините кабели, которые соединяют **PL-18** с PC.



### 10.2 Изменение параметров устройства

Чтобы изменить параметры устройства (например, идентификатор K-NET ID), действуйте в следующем порядке:

- 1. Подсоедините PC к **PL-18** (см. подраздел 10.1.2).
- 2. Откройте программу Kramer P3K Wizard (см. рис. 3) путем двойного щелчка на значке **P3K Wizard** на рабочем столе. Появится экран *P3K Wizard*.
- 3. Щелкните на кнопке соединения **Connect**. Появится окно соединения *Connect* (см. рис. 4).
- 4. Выберите соединение **SERIAL/USB** и щелкните **OK**. Окно *Connect* погаснет, и появится окно свойств устройства Device Properties.
- 5. Измените параметры в соответствии с потребностями и щелкните кнопку  ${\bf SET}.$



### Ограниченная гарантия

Kramer Electronics (далее — Kramer) гарантирует качество изготовления данного изделия и отсутствие дефектов в использованных материалах на оговорённых далее условиях.

### Срок гарантии

Гарантия распространяется на детали и качество изготовления в течение семи лет со дня первичной покупки изделия.

### Кто обеспечивается гарантией

Гарантией обеспечивается только первичный покупатель изделия.

### На что гарантия распространяется, а на что — нет

Исключая перечисленные ниже пункты, гарантия покрывает случаи дефектности материалов или некачественного изготовления данного изделия. Гарантия не распространяется на:

- 1. Любые изделия, не распространяемые Kramer или приобретённые не у авторизованного дилера Kramer. Если Вы не уверены, является ли торгующая организация уполномоченным представителем Kramer, свяжитесь, пожалуйста, с одним из наших агентов, перечисленных в списке на web-сайте www.kramerelectronics.com.
- 2. Любые изделия, серийный номер на которых испорчен, изменён или удалён.
- 3. Повреждения, износ или неработоспособность, являющиеся следствием:
  - і) Аварии, применения не по назначению, неправильного обращения, небрежного обращения, пожара, наводнения, молнии или иных природных явлений.
  - ii) Изменения конструкции или невыполнения требований инструкции, прилагаемой к изделию.
  - ііі) Ремонта или попытки ремонта кем-либо, кроме уполномоченных представителей Кгатег.
  - іv) Любой транспортировки изделия (претензии следует предъявлять службе доставки).
  - v) Перемещения или установки изделия.
  - vi) Любого иного случая, не относящегося к дефектам изделия.
  - vii) Неправильного использования упаковки, корпуса изделия, применения кабелей и дополнительных принадлежностей совместно с изделием.

### Что мы оплачиваем и что не оплачиваем

Мы оплачиваем работы и материалы, затрачиваемые на изделие, покрываемое гарантией. Не оплачиваются:

- 1. Расходы, сопутствующие перемещению или установке изделия.
- Стоимость первоначального технического обслуживания (настройки), включая регулировки, осуществляемые пользователем или программирование. Данная стоимость определяется дилером Kramer, у которого было приобретено оборудование.
- 3. Затраты на перевозку.

### Как получить гарантийное обслуживание

- 1. Чтобы получить обслуживание изделия, Вы должны доставить устройство (или отправить его, транспортные расходы оплачены) в любой сервисный центр Kramer.
- При необходимости гарантийного обслуживания следует представить помеченный датой покупки товарный чек (или копию) и приложить его к изделию при отправке. Также, пожалуйста, вышлите любой почтой сведения о Вашем имени, названии организации, адресе и описание проблемы.
- 3. Координаты ближайшего уполномоченного сервисного центра Kramer можно узнать у авторизованного дилера.



### Ограничение подразумеваемых гарантий

Все подразумеваемые гарантийные обязательства, включая гарантии торговой ценности и соответствия для применения в определённой области, ограничиваются продолжительностью действия данной гарантии.

### Исключение повреждений

Обязательства Kramer по отношению к любым дефектным изделиям ограничиваются ремонтом или заменой изделия, по нашему усмотрению. Kramer не несет ответственность за:

- 1. Повреждения иного имущества, вызванные дефектами данного изделия, ущерб, полученный вследствие неудобства изделия в работе, ущерб при невозможности использования изделия, потери времени, коммерческие потери: или
- 2. Любой другой ущерб, случайный, преднамеренный или иного рода. В некоторых странах могут не действовать ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии и/или не допускается исключать или ограничивать гарантию при возникновении случайного или преднамеренного ущерба; таким образом, вышеприведенные ограничения и исключения могут на Вас не распространяться.

Данная гарантия предоставляет вам особые законные права, и Вы также можете воспользоваться другими правами, состав которых зависит от места Вашего проживания.

**Примечание**: Все изделия, возвращаемые Kramer для обслуживания, должны получить первоначальное подтверждение, каковое может быть получено у Вашего дилера.

Данное оборудование прошло проверку на соответствие требованиям:

EH-50081: «Электромагнитная совместимость (EMC); основной стандарт по излучени-

ям. Часть 1: Жилые, коммерческие условия и лёгкая промышленность».

EH-50082: «Электромагнитная совместимость (EMC); основной стандарт по защите.

Часть 1: Жилые, коммерческие условия и лёгкая промышленность».

CFR-47 Правила и инструкции FCC: Часть 15 — «Радиочастотные устройства: Под-

раздел В — Непредумышленное излучение».

### Осторожно!

- Обслуживание аппаратуры может производить только уполномоченный Kramer технический персонал. Любой пользователь, вносящий изменения или дополнения в конструкцию устройства без ведома изготовителя, теряет разрешение на использование данного оборудования.
- Пользуйтесь источником питания постоянного тока, входящим в комплект поставки.
- Применяйте, пожалуйста, рекомендованные типы соединительных кабелей для подключения устройства к другому оборудованию.



Перечень организаций, осуществляющих продажу нашей продукции, приведён на нашем web-сайте www.kramerelectronics.com или www.kramer.ru.

С данных сайтов можно также отправить письмо в правление компании.

Мы рады Вашим вопросам, замечаниям и отзывам.