

# 科大讯飞麦克风阵列模块 XFM10621 评估板使用说明

## 科大讯飞股份有限公司

安徽省合肥市望江西路 666 号国家科技创新型试点市示范区科大讯飞语音产业基地



## 一、简介

科大讯飞模块XFM10621是一款基于6麦克风阵列的语音前端解决方案。模块利用麦克风阵列的空域滤波特性,通过对唤醒人的角度定位,形成定向拾音波束,并对波束以外的噪声进行抑制,提升远场拾音质量、保证识别效果。

功能: 360度声源定位、降噪、回声消除、语音唤醒

## 二、包装清单

| 编号 | 类型        | 数量 |
|----|-----------|----|
| 1  | 评估板卡      | 1块 |
| 2  | LED麦克板卡   | 1块 |
| 3  | USB电源线    | 1根 |
| 4  | USB转串口数据线 | 1根 |
| 5  | 录音线       | 1根 |
| 6  | 评估板说明书    | 1个 |

# 三、实体图




图1 六麦环形阵列评估板实体图

## 四、硬件连接指南

第一步: 把环形LED麦克板卡连接到评估板卡上:

第二步: USB转串口数据线的串口端连到评估板卡的UART1上,另一端USB端连接到PC的USB接口上;



#### 第三步: 使用USB电源线连接到评估板卡microUSB口(位号: P1)上进行供电;

注意:不能使用电脑USB接口直接供电,请使用5V电压稳定电源供电,如:手机充电器等。 **第四步:把耳机(自备)插入音频插座上**;




图2 硬件连接后的实物图

## 五、快速体验

为了让您快速体验,可以按照如下流程操作:

#### 第一步: 打开PC上的SecureCRT工具,并配置串口参数

在讯飞开放平台麦克风阵列页面下载的技术文档压缩包中,包含有此工具,可以下载后使用。 串口通信参数设置如下:波特率 115200:数据位 8; 奇偶校验位 无;停止位 1; 流控 无。

#### 第二步:体验语音唤醒、声源定位、噪声抑制等

说出唤醒词"灵犀灵犀",这时评估板卡上的WakeUp指示灯闪烁一次,LED麦克板卡上唤醒方向的灯被点亮,在SecureCRT工具的界面上显示"WAKE UP! angle: xxx", angle的数值表示语音唤醒位置的角度。详见下图所示:



##### IFLYTEK XFM10621 ###### ##### APP\_VER:1.0.2.1005 #### ##### LIB\_VER:2.0.3.1009 ##### ##### XFM10621 CMD List: #####

CMD: RESET

CMD:BEAM usage: BEAM num[0~5]

Enter your CMD:

WAKE UP!angle:165

图3 唤醒后的效果图

#### 图4 SecureCRT工具界面显示

使用耳机可以直接听到处理后输出的音频。由于麦克阵列的功能特性,唤醒后默认的音频采集方位定向为唤醒的角度,在非唤醒的方位语音和噪声会受到抑制。

### 第三步:可在SecureCRT工具中使用串口命令进行设置

命令包括:

1) 查询版本号



解释:输入VER命令,获取版本号信息

返回: 版本号信息。

2) 复位

解释:模块唤醒后,输入RESET,可以使模块重新进入待唤醒状态。

返回:无


3) 指定增强波束

解释:录音过程中,输入BEAM+序号,可以对指定波束的信号进行增强。

参数:指定波束的序号。可选值: $0^5$ 3。1号麦克风的角度为波束0,沿逆时针方向依次为波束 $1^5$ 5,相邻的波束间隔为 $60^\circ$ 。

返回:无

举例:输入命令 BEAM 0 ,则麦克风阵列会从波束0方向拾取音频。详见下图:



#### 图5 麦克风阵列波束

#### 第四步:录音识别体验

使用录音线按照硬件连接指南连接电脑录音接口(包装盒中录音线为三段式,可以连接台式机录音接口进行录音,如录音接口为四段式需要自配录音线),可以在上位机中录取到麦克风阵列输出音频。在讯飞开放平台论坛中搜索"麦克风阵列录音体验工具",根据体验指导可以体验麦克风阵列识别效果。

## 六、唤醒词更新

模块内部默认唤醒词为"灵犀灵犀",如想体验其他唤醒词,可以根据以下步骤进行更新:

#### 第一步: 获取新的唤醒词资源

登录讯飞开放平台官网 > 产品服务 > 麦克风阵列 > 唤醒资源 > 创建唤醒资源并下载> 修改xxx. jet名称为ivw resource. jet

#### 第二步: 更新开发板唤醒资源

- 1) 唤醒资源更新到开发板adb push ivw\_resource.jet /usr
- 2) 重启系统 adb shell reboot



# 七、固件更新升级

固件最新升级消息,我们会通过短信或邮件等方式通知,也可以访问讯飞开放平台论坛了解。

# 八、更多详情

- 1) 其他功能体验及相关最新信息请关注讯飞开放平台论坛。
- 2)其他功能及相关软硬件详细说明,请参考技术文档中的《麦克风阵列模块XFM10621数据手册》。

# 九、技术支持

电话: 0551-65331506 邮箱: msp\_support@iflytek.com