

## Huawei LiteOS 与 Linux 开发包差异说明

文档版本 00B04

发布日期 2017-01-20

#### 版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司 2015-2017。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何 形式传播。

#### 商标声明



(上) HISILICON、海思和其他海思商标均为深圳市海思半导体有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

#### 注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做 任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指 导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

#### 深圳市海思半导体有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为基地华为电气生产中心 邮编: 518129

网址: http://www.hisilicon.com

客户服务电话: +86-755-28788858

客户服务传真: +86-755-28357515

客户服务邮箱: support@hisilicon.com



## 前言

i

### 概述

Hi35xx Huawei LiteOS 的产品开发包与海思之前推出 Hi35xx Linux 开发包大体一致,仅是将底层使用的操作系统从 Linux 更换成了 Huawei LiteOS。本文主要描述了操作系统的更换对应用程序使用上的差异。

#### 产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3516A	V100
Hi3516D	V100
Hi3518E	V200
Hi3518E	V201
Hi3519	V100
Hi3519	V101
Hi3516C	V300

### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师



## 修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

修订日期	版本	修订说明	
2017-01-20	00B04	新增 Hi3516CV300 相关内容,修改表 1-1	
2016-06-15	00B03	第 3 次临时版本发布 新增 Hi3519V101 内容。	
2016-05-10	00B02	第 2 次临时版本发布 删除表 2-3 和表 2-4, 修改 3.1.1 小节	
2015-11-30	00B01	第1次临时版本发布	



## 目录

1	SDK 包的主要差异	1
2	做体从TAND 文拟的之两关目	_
2	媒体处理 MPP 文档的主要差异	4
3	媒体处理 FAQ 的主要差异	3
	3.1 系统控制	3
	3.1.1 加何杏看 MPP 的日志信息和 Proc 信息	-



## 表格目录

表 1-1 SDK 的主要差异	1
表 2-1 Huawei LiteOS 与 Linux 驱动加载的使用差异	2
表 2-2 VENC 模块使用的差异	
表 3-1 Huawei LiteOS 与 Linux 的 proc 和 log 使用差异	



# 【 SDK 包的主要差异

SDK 的主要差异如表 1-1 所示。

#### 表1-1 SDK 的主要差异

组成部分	Linux	Huawei LiteOS
Kernel	linux-3.x.y	Huawei LiteOS
工具链 (Hi3516A/ Hi3516D)	arm-hisiv300-linux- arm-hisiv400-linux- gcc 4.8	arm-hisiv500-linux- gcc 4.8 Huawei LiteOS 内部实现了 C 库,不 需要标准的 C 库
工具链 (Hi3516CV 300)	arm-hisiv500-linux- arm-hisiv600-linux- gcc 4.9.4	arm-hisiv500-linux- gcc 4.9.4 Huawei LiteOS 内部实现了 C 库,不 需要标准的 C 库
烧写 image	u-boot, kernel, rootfs	u-boot,用户程序 bin 文件
MPP 驱动	Linux 驱动 ko 文件; 加载驱动的 load35xx 脚本;	静态库.a 文件; 加载驱动的 sdk_init.c 文件;

## **2** 媒体处理 MPP 文档的主要差异

Huawei LiteOS 与 Linux 驱动加载的使用差异如表 2-1 所示。

#### 表2-1 Huawei LiteOS 与 Linux 驱动加载的使用差异

组成部分	Linux	Huawei LiteOS
驱动加载	通过 insmod 加载驱动的 ko	在 sdk_init.c 中显式调用驱动的初始化 函数
模块参数	Load 驱动 ko 时设置;	在 sdk_init.c 中通过驱动初始化函数的 参数设置;

VENC 模块使用差异如表 2-2 所示。

#### 表2-2 VENC 模块使用的差异

组成部分	Linux	Huawei LiteOS
VENC 码 流获取	码流的回绕由 SDK 内部来处理	由于没有虚拟地址,码流 buffer 的回绕,需要用户自己处理。处理方法请参考《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》文档中HI_MPI_VENC_GetStreamBufInfo 接口的描述。或者参考 venc 的 sample 代码。

# **3** 媒体处理 FAQ 的主要差异

本章简要描述了 Huawei LiteOS 的媒体处理 FAQ 与 Linux 系统的使用差异。

### 3.1 系统控制

#### 3.1.1 如何查看 MPP 的日志信息和 Proc 信息

Huawei LiteOS 与 Linux 的 proc 和 log 使用差异如表 3-1 所示。

表3-1 Huawei LiteOS 与 Linux 的 proc 和 log 使用差异

组成部分	Linux	Huawei LiteOS
proc/logmpp	1、修改某个模块的日志等级, 可以使用命令 echo	1、修改某个模块的日志等级,可以 使用命令 writeproc
	"venc=4" >	"venc=4" >
	/proc/umap/logmpp	/proc/umap/logmpp
	2、修改所有模块的日志等级, 可以使用命令 echo	2、修改所有模块的日志等级,可以 使用命令 writeproc
	"all=4" >	"all=4" >
	/proc/umap/logmpp	/proc/umap/logmpp
	3、获取日志记录,可以使用命 令 <b>cat</b> / <b>dev/logmpp</b> ,可使用 Ctrl+c 退出。	3、获取日志记录,可以使用命令 <b>cat_logmpp</b> ,可使用 q 或者 <b>Q</b> 退出。