

Version1.0 2016/8/24 罗文忠

EpGate&EpUsrGate

通讯协议

[v1.0]

罗文忠 2016/8/24



版本历史

Version	时间	修改描述	作者
1.0	2016/8/3	版本初始化	罗文忠
	,		

1.范围

该通<mark>讯协议规定了爱充网电桩消费者服务</mark>与电桩网关服务器之间通讯的接口和报 文规范

2.数据通信规约

2.1 通讯接口

支持 TCP/IP 协议.

2.2 端口号

采用 9001

2.3 通讯连接的建立与关闭

- 用网络传输层的可靠传输协议 TCP.
- 电桩消费者服务器主动进行 TCP 连接,电桩网关服务器被动响应 TCP 连接.
- 电桩消费者服务器在检查到网络中断,1秒后重连,如果联系六次不成功,10分钟后再重连
- 内部通讯,不做任何完全方面的判断以及网络攻击

2.4 通讯数据项全部采用大端序



3 报文结构

3.1 报文指令采用对称方式.

指令代码在发送和应答是相同的.

3.2 报文头结构

序	名称	长度	字段类	备注
号			型	
1	协议标识	2Byte	BIN 码	固定 0x45,0x43(EC)
2	长度	2Byte	Short	
3	指令编码	2Byte	short	

3.3 指令码汇总表

序号	名称
101	网关登录程序
102	ACK 响应
103	心跳
202	电桩在线
203	手机在线
1 <mark>001</mark>	手机连接初始化(带部分充电逻辑)
1002	充电
1003	充电事件
1004	停止充电
1005	充电实时数据
1006	消费记录
1100	重新插枪提示
2001	部分遥信遥测值

4 信息数据项定义

指令列表 1~1000 管理功能指令 1001~2000 业务指令



4.1 网关登录(连接初始化)

4.1.1 功能描述

- 1.在消费者网关程序启动后,主动向电桩网关程序注册.
- 2.同一个身份的消费者网关程序,在同一个电桩网关程序只能存在一个,为了保证 手机用户,关闭同一身份的消费者网关的新网络连接.
 - 3.传递方向 dUsrGate->dEpGate

4.1.2 报文内容

4.1.2.1 请求报文

序	参数名	字段类型	字段长度	备注	协议备
号	称				注
1	时标	BIN 码	3Byte	1Byte 2Byte 3Byte	
				时 分 秒	
2	dUs <mark>rGateId</mark>	BIN 码	4Byte		
3	版本	BIN 码	1Byte	<mark>固</mark> 定 0x01	

4.1.2.2. 应答报文

序号	参数名	字段	字段长度	备注			协议备
	称	类型	1073				注
1	时标	BIN <mark>码</mark>	3Byte	1Byte	2Byte	3Byte	
	A			时	分	秒	
2	dUsrGateId	BIN 码	4Byte	整数			
3	dEpGateId	BIN 码	4Byte	整数			
4	成功标识	BIN 码	1Byte	0x01:成	边		
				0x00:失	: 败		
5	错误码	BIN 码	2Byte	整数,当	自字段 3	等于 0	
				时有效	,否则填	0	

4.2 心跳报文



4.2.1 功能描述

- a. 拔掉网线等无法检测的情况, 所以需要心跳.
- b. 传递方向 dUsrGate->dEpGate
- c. 当 dUsrGate 长时间(2 分钟,可配置)没有向 dEpGate 发送消息,那么 dUsrGate 主动 向 dEpGate 发送心跳报文
- d. 当 dEpGate 收到心跳后,检查最后给 dUsrGate 发送消息的时间,如果时间超过 (2 分钟,可配置),给 dUsrGate 发送应答
- E dEpGate 检查 dUsr 链路,如果 4 分钟没收到 dUsr 消息,关闭这条链路
- F dUsrGate 负责重连
- G 该报文没有报文内容

4.3 电桩在线通知

4.3.1 功能描述

- a.电桩或者集中器上线后或者下线后,通知消费者网关程序.当是集中器时,电桩编码可以是多个
- b.只能传同一个集中器的电桩编码,如果多个电桩是属于多个集中器,那么分**多**个包传
 - c 只负责电桩的在线状态,不去装载电桩的业务
 - d.传递方向 dEpGate->dUsrGate.

4.3.2 报文内容

4.3.2.1 请求报文

序号	参数名	字段	字段长度	备注			协议备
	称	类型					注
1	时标	BIN <mark>码</mark>	3Byte	1Byte	2Byte	3Byte	
	À			时	分	秒	
3	在线标识	BIN 码	1Byte	0x01:在	三线;		
				0x00:不	在线		
4	电桩个数	BIN 码	2Byte	整数			
5	电桩编码	BIN 码	2Byte				
	长度						
	电桩编码	ASCII 码	16Byte				
							
N+4	电桩编码	BIN 码	2Byte				
	长度						
	电桩编码						



4.3.2.2 应答报文

序号	参数名	字段	字段长度	备注			协议备
	称	类型					注
1	时标	BIN 码	3Byte	1Byte	2Byte	3Byte	
				时	分	秒	

4.4 手机链路在线

4.4.1 功能描述

- a.在充电过程中,手机断网后,通知 dEpGate,dEpGate 不再向 dUsrGate 发送实时信息 b.在充电过程中,手机断网重连后,通知 dEpGate,dEpGate 重新向 dUsrGate 发送实时信息
 - c.传递方向 dUsrGate->dEpGate.

序号	参数名 称	字段 类型	字段长度		备注			协议备 注
1	时标	BIN 码	3Byte	7	1Byte	2Byte	3Byte	
					时	分	秒	
2	用户 ID	BIN 码	8Byte		整数,	long		
3	在线标识	BIN 码	1Byte		1:在线	;0:不在约	A S	

4.3.2.2 应答报文

序号	参数名 称	字段 类型	字段长度	备注			协议备 注
1	时标	BIN 码	3Byte	1Byte	2Byte	3Byte	
				时	分	秒	

4.5 手机连接充电初始化

4.5.1 功能描述

- 1.接收手机登录初始化消息.
- 2.鉴权失败后,直接应答手机
- 3. 鉴权成功后,查询数据库做业务方面判断,做一个用户只能使用一条枪的判断 该用户不能在其它桩充电(包括有充电记录但还没开始放电),不能在其它桩有预约

Version1.0 2016/8/24 罗文忠

该桩不能有其他人充电(包括有充电记录但还没开始放电),不能有其他人预约

- 4.业务判断通过后判断电桩有对应的 dEpGate 标识,没有直接给手机发失败.
- 5.发送到对应的 dEpGate,由 dEpGate 进一步做电桩业务唯一性和状态方面的判断
- 6.需要重发.重发超时后给手机超时.
- 8.传递方向 dUsrGate->dEpGate

4.5.2 报文内容

4.5.2.1 请求报文

序号	参数名	字段	字段长度	备注	协议备
	称	类型			注
1	时标	BIN 码	3Byte	1Byte 2Byte 3Byte	
				时 分 秒	
2	电桩编码	BIN 码	2Byte		
	长度				
	电桩编码	ASCII 码	16Byte	/	
3	枪编号	BIN 码	1Byte	整数,从 0x01 开始	
4	用户 ID	BIN 码	8Byte	整数,long	1

4.5.2.2 应答报文

							3
序号	参数名	字段	字段长度	备注			协议备
	称	类型					注
1	时标	BIN 码	3Byte	1Byte	2Byte	3Byte	
	1			时	分	秒	
2	电桩编码	BIN 码	2Byte				
	长度			The state of the s			
	电桩编码	ASCII 码	16Byte				
3	枪编号	BIN 码	1Byte				
4	用户 id	BIN 码	8Byte	long			
4	成功标识	BIN 码	1Byte	1:成功;	:0 失败		
5	错误码	BIN 码	2Byte	当字段	4 等于	等于 0	
				有效			
6	充电状态	BIN 码	1Byte	和手机	通讯报	文一致	

4.6 充电



4.6.1 功能描述

【dUsrGate】

- 1.接收手机充电消息.
- 2. 鉴权成功后,检查桩的状态,删除,专属,操作等状态不能充电
- 3.检查完桩的状态后查询数据库做业务方面判断,做一个用户只能使用一条枪的判断 该用户不能在其它桩充电(包括有充电记录但还没开始放电),不能在其它桩有预约 该桩不能有其他人充电(包括有充电记录但还没开始放电),不能有其他人预约
- 4.判断预充金额是否重组,余额不足返回失败
- 5.业务判断通过后判断电桩有对应的 dEpGate 标识,没有直接给手机发失败
- 6.发送到对应的 dEpGate,由 dEpGate 进一步做电桩业务唯一性和状态方面的判断
- 7.需要重发.重发超时后给手机超时.

【dEpGate】

在收到 dUsrGate 的充电信息后,

- 1.检查余额,
- 2.在内存中判断一个用户只能使用一条枪的判断
- 3.冻结金额
- 4.发送电桩充电指令给电桩
- 5.等到电桩指令应答后给 dUsrGate 应答.同时检查超时

4.6.2 报文内容

信息传递方向 dUsrGate->dEpGate.

4.6.2.1 请求报文

<u> </u>	~ W +	2 CH	스마 IZ 라	<i>₩</i> 33.	11.33. 5
序号	参数名	字段	字段长度	备注	协议备
	称	类型			注
1	时标	BIN 码	3Byte	1Byte 2Byte 3Byte	
12			,	时 分 秒	
2	电桩编码	BIN 码	2Byte		
	长度				
	电桩编码	ASCII 码			
3	枪编号	BIN 码	1Byte	从1开始	
4	用户 ID	BIN 码	8Byte	整数 long	
5	预冻结金	BIN 码	4Byte	精确到小数点后两位	
	额			倍数 100	
6	充电方式	BIN 码	1Byte	0x01 二维码;其他	
7	显示单价	BIN 码	1Byte	0x01 显示,0x00 不显	
				示价格	

Version1.0 2016/8/24 罗文忠

4.6.2.2 应答报文

序号	参数名	字段	字段长度	备注			协议备
	称	类型					注
1	时标	BIN 码	3Byte	1Byte	2Byte	3Byte	
				时	分	秒	
2	电桩编码	BIN 码	2Byte				
	长度						
	电桩编码	ASCII 码	16Byte				
3	枪编号	BIN 码	1Byte			341	
4	用户 id	BIN 码	8Byte				
4	成功标识	BIN 码	1Byte	1:成功	;0 失败		
5	错误码	BIN 码	2Byte	当字段	4 等于	等于 0	
				有效			

4.7 停止充电

4.7.1 功能描述

(dUsrGate)

- 1.接收手机停止充电消息.
- 2.检查桩是否在线,如果不在线,直接给手机应答失败.
- 3.给 dEpGate 发送该消息,等待 dEpGate 消息应答
- 4.需要重发.重发超时后给手机超时.

【dEpGate】

在收到 dUsrGate 的充电信息后,

- 1.内存中检查桩是否在线,不在线给 dUsrGate 应答
- 2.发送停止充电指令给电桩
- 3.等到电桩指令应答后给 dUsrGate 应答.同时检查超时

4.7.2 报文内容

4.7.2.1 请求报文



Version1.0 2016/8/24 罗文忠

序号	参数名	字段	字段长度	备注			协议备
	称	类型					注
1	时标	BIN 码	3Byte	1Byte	2Byte	3Byte	
				时	分	秒	
2	电桩编码	BIN 码	2Byte				
	长度						
	电桩编码	ASCII 码					
3	枪编号	BIN 码	1Byte	从1开	始		
4	用户 ID	BIN 码	8Byte	整数,	LONG		

4.6.2.2 应答报文

协议备
注
Byte
沙
/
于 0

4.8 充电开始事件

4.8.1 功能描述

【dEpGate】

- 1. 收到电桩的充电事件后,给 dUsrGate 发送报文.同时准备发实时数据信息 4.9
- 2. 该消息需要重发

【dUsrGate】

1.收到 dEpGate 该事件后给手机发送充电事件,同时给 dEpGate 发一个 ACK 应答

4.8.2 报文内容

4.8.2.1 请求报文



序号	参数名 称	字段 类型	字段长度	备注			协议备 注
1	时标	BIN 码	3Byte	1Byte	2Byte	3Byte	(1)
				时	分	秒	
2	电桩编码	BIN 码	2Byte				
	长度						
	电桩编码	ASCII 码					
3	枪编号	BIN 码	1Byte	从1开始			
4	充电状态	BIN 码	1Byte	1:开始充电			
				0:放弃	充电		

4.8.2.2 无应答报文

4.9 充电实时数据

4.9.1 功能描述

这个报文在充电过程中会持续不断的发送

【dEpGate】

当<mark>手机在线的时候发送</mark>固定时间发送给 dUsrGate

3. 该消息不需要重发

【dUsrGate】

1.收到 dEpGate 该消息后给手机发送实时信息

4.9.2 报文内容

4.9.2.1 请求报文

序号	参数名	字段	字段长度	备注			协议备
	称	类型					注
1	时标	BIN 码	3Byte	1Byte	2Byte	3Byte	
				时	分	秒	
2	电桩编码	BIN 码	2Byte				
	长度						
	电桩编码	ASCII 码					
3	枪编号	BIN 码	1Byte	从1开始			
4	工作状态	BIN 码	1Byte				



5	累计充电	BIN 码	2Byte	单位分钟	
	时间				
6	充电输出	BIN 码	2Byte	精确到小数点后1位	
	电压			倍数 10	
7	充电输出	BIN 码	2Byte	精确到小数点后二	
	电流			位,倍数 100	
8	己充电度	BIN 码	4Byte	精确到小数点后两位	
	数				
9	当前费率	BIN 码	2Byte	电价+服务费	服务端根
					据时间在
					尖峰平谷
					中变化
10	预充金额	BIN 码	4Byte	精确到小数点后两位,	
				倍数 100	
11	己充金额	BIN 码	4 Byte	精确到小数点后两位,	
				倍数 100	
12	SOC	BIN 码	1Byte	电池百分比	交流电保
				/	留
13	附属设备	BIN 码	4Byte	1bite:车位状态	每一位表
	状态	1		2bite:枪盖状态	示一个设
		- 1		3bite:枪座状态	备
14	告警状态	BIN 码	4Byte		保留

4.9.2.2 无应答报文

4.10 消费记录

4.10.1 功能描述

这个报文在充电结束后收到消费记录发送

【dEpGate】

- 1.当手机在线的时候收到电桩的消费记录信息,发送给手机
- 2.该消息需要重发,在没有收到 dUsrGate 的 ACK 应答之前需要重复发送

【dUsrGate】

1. 收到 dEpGate 该消息后发送给手机

4.10.2 报文内容

4.10.2.1 请求报文

	$\rightarrow \Box$	→ \\ \(\lambda \)	\rightarrow CH \rightarrow IA	→ CH 1/	<i>₩</i> 1.7.	一 上 ハル ね ハン・
ı	区宁	カマ	7.0575	7 B +	父 /T.	1 TTL 1 // X 1/T.
ı	序号	参数名称	字段类		备注	协议备注

Version1.0 2016/8/24 罗文忠

			T .	ı		
		型	度			
1	时标	BIN 码	3Byte	1Byte	2Byte	3Byte
				时	分	秒
2	电桩编码长	BIN 码	2Byte			
	度					
	电桩编码	ASCII 码		电桩编码	3	
3	枪编号	BIN 码	1Byte			
4	订单号	BIN 码	21Byte			
5	开始时间	BIN 码	4Byte			
6	结束时间	BIN 码	4Byte			
7	总电量	BIN 码	4Byte	精确到小数点后三位,倍数		
				1000		
8	总充电金额	BIN 码	4Byte	精确到小	卜数点后两	f位 , 倍数
	56			100		100
9	服务费	BIN 码	4Byte	精确到小	卜数点后 两	可位 , 倍数
				100		
10	是否首次体	BIN 码	1Byte	0x01 首次	欠	
	验			其他不是	是首次	
11	优惠券面额	BIN 码	4Byte	精确到力	数点后两	百位 , 倍数
				100	1	
12	优惠券金额	BIN 码	4Byte	精确到小	卜数点后两	百位 , 倍数
		7		100		

4.10.2.2 无应答报文

4.13 ACK 应答.

4.13.1 功能描述

当收到对方的请求报文的时候,如果需要长时间等待下游的应答,先给对方发送一个 ACK 报文,告知对方已经收到报文,避免重发.

对方在收到该 ACK 之后,从重发队列中删除

4.13.2 报文内容

序号	参数名	字段	字段长度	备注			协议备
	称	类型					注
1	收到的	BIN 码	2Byte				
	指令编						
	码						
2	时标	BIN 码	3Byte	1Byte	2Byte	3Byte	对方发送



标

