# 使用说明书

## 基本操作

长按开机;旋转;单击进入对应子页面;双击返回首页 在子页面按下旋转切换功能;长按息屏/亮屏

### 首页功能:

默认 HID: 进入默认 HID 模式,可以进行 surface dial、键盘、鼠标、多媒体等操作

设置:屏幕亮度、息屏时间、关机时间、屏幕方向、WIFI、默认首页

关机: 单击关机;长按:(初始化/保存) 电机偏移,电机在第一次上电的时候会左旋转获取偏移

值,需要保存后才能在之后的启动过程中跳过电机初始化

自定义 HID: 自定义 HID 需要在网页上进行设置对应功能后才能使用

#### 默认 HID

有 USB/蓝牙功能,蓝牙名称`SuperDial`;连接 USB 后优先使用 USB 功能 旋钮(Surface Dial): 只能在 win10 以上操作系统中使用,可以在 win10 设置-旋钮查看具体 功能

鼠标左右:控制鼠标左右移动,每次移动10个单位;单击:按下鼠标左键

鼠标上下:控制鼠标上下移动,每次移动10个单位;单击:按下鼠标右键

上下滚轮:控制鼠标滚轮上下滚动,每次滚动1个单位;单击:按下鼠标中键

左右滚轮:控制鼠标滚轮左右滚动,每次滚动1个单位;单击:按下鼠标中键

快捷键: 左旋 Ctrl+C; 右旋 Ctrl+V; 单击: Ctrl+Z

音量:控制音量,每次调整1个单位;单击:静音;在蓝牙模式中连接手机时,可以制手机

音量,并且在拍摄模式下可以拍照

方向键:控制方向键左右,每次移动1个单位;单击:按下空格键;使用示例:可以控制视

频播放器快进、后退、暂停等操作

#### 设置界面

亮度: 范围 1-100, 转动到低时有电机软限位

息屏时间: 不操作时屏幕熄灭; 可选 30 秒、1 分钟、3 分钟、5 分钟、10 分钟、15 分钟、

从不息屏

关机时间: 不操作自动关机时间; 可选 1 分钟、3 分钟、5 分钟、10 分钟、15 分钟、30 分

钟、从不息屏

屏幕方向:屏幕显示方向;四个方向可调,每个方向间隔90度

Wifi:

STA 联网模式;长按联网后会访问对应的 wifi 热点,成功时会显示 IP 地址。在同一 wifi 热点内,打开浏览器访问 IP 地址会有设置网页

AP 热点模式;第一次使用需要进入到 AP 热点模式进行配网, wifi 名称"Superdial-xxxxxx", 后六位是设备唯一 ID, 在验证码获取时候需要填入后六位设备唯一 ID; 验证码获取可以参考项目 readme 里面说明,项目说明: <a href="https://gitee.com/coll45/super-dial-motor-knob-screen">https://gitee.com/coll45/super-dial-motor-knob-screen</a>。选中对应 wifi 名称,填入密码和验证码

默认首页: 开机启动后默认打开的页面; 可选首页, 默认 HID, 自定义 HID