

ROM-Listing CPC 464/664/6128

Jörn W. Janneck
Till Mossakowski

ROM-Listing CPC 464/664/6128

Ausführlich dokumentiertes Listing aller Betriebssystem- und BASIC-Routinen.
Detaillierte Hintergrundinformationen zu Speicheraufteilung, Z80, Video-RAM, Schaltplänen.
Die Unterschiede zum CPC 664/6128-BASIC-Betriebssystem werden gesondert kommentiert.

Markt & Technik Verlag

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Janneck, Jörn W.:

ROM-Listing CPC 464, 664, 6128 : ausführl. dokumentiertes Listing aller
Betriebssystem- u. BASIC-Routinen ; detaillierte Hintergrundinformationen zur
Speicheraufteilung, Z 80, Video-RAM, Schaltp. ; d. Unterschiede zum

CPC 664/6128-BASIC-Betriebssystem werden gesondert kommentiert / Jörn W. Janneck ; Till Mossakowski. —
Haar bei München : Markt-und-Technik-Verlag, 1985

ISBN 3-89090-134-4

NE: Mossakowski, Till:

Die Informationen im vorliegenden Buch werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht.
Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen.

Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag, Herausgeber und Autoren können
für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine
Haftung übernehmen.

Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind Verlag und Herausgeber dankbar.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien.
Die gewerbliche Nutzung der in diesem Buch gezeigten Modelle und Arbeiten ist nicht zulässig.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 89 88 87 86

ISBN 3-89090-134-4

© 1986 by Markt & Technik, 8013 Haar bei München

Alle Rechte vorbehalten

Einbandgestaltung: Grafikdesign Heinz Rauner

Druck: Schoder, Gersthofen

Printed in Germany

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	13
1 Hardwarebeschreibung	15
1.1 Prozessor Z80A	15
1.1.1 Einführung	15
1.1.2 Aufbau und Register des Z80A	16
1.1.3 Funktionsweise des Stacks	18
1.1.4 Interrupts	18
1.2 Videocontroller 6845 CRTC	20
1.2.1 Einführung	20
1.2.2 Die Pins des 6845	20
1.2.3 Register des 6845	21
1.2.4 Aufbau und Abfrage des Video-RAMs	23
1.3 Gate Array 20 RA 043	27
1.3.1 Erzeugung der Takte	27
1.3.2 Pinbelegung	27
1.3.3 Die Register des Gate Array	29
1.3.4 Erzeugung des Videosignals	30
1.3.5 Erzeugung des Interrupt-Signals	32
1.3.6 Speicherverwaltung im CPC 464/664	33
1.3.7 Speicherverwaltung im CPC 6128	34
1.4 Die 8255 PIO	35
1.4.1 Allgemeines	35
1.4.2 Die Programmierung der 8255 PIO	35
1.4.3 Der Zugriff auf die 8255-Register	37
1.4.4 Die Anwendung des 8255 im Schneider Computer	38
1.4.4.1 Die Abfrage der Tastatur	38
1.4.4.2 Die Ausgabe von Sound	39
1.4.4.3 Der 8255 als Cassetten-Interface	39
1.4.4.4 Sonstige 8255-Bits	40
1.4.5 Pinbelegung der 8255 PIO	41
1.5 Der programmierbare Sound-Generator AY-3-8912	42
1.5.1 Allgemeines	42
1.5.2 Der Zugriff auf die PSG-Register	42

6 Inhaltsverzeichnis

1.5.3	Die Bedeutung der PSG-Register	43
1.5.4	Die Programmierung eines Tons mit dem PSG	45
1.5.5	Pinbelegung des AY 3-8912	46
2	Grundlegende Strukturen	49
2.1	Datenspeicherung	49
2.1.1	Records	49
2.1.2	Arrays (Felder)	51
2.1.3	Linked Lists (verkettete Listen)	52
2.2	Datenstrukturen	56
2.2.1	Das LIFO-Prinzip (Stacks)	56
2.2.2	Das FIFO-Prinzip (Queues)	57
2.3	Programmstruktur und Programmiertechniken	60
2.3.1	Rekursion	60
2.3.2	Transparente Ausführung von Routinen	62
2.3.3	Position Independence (Ortsunabhängigkeit)	64
3	Beschreibung des OPERATING SYSTEMS	65
3.1	Das KERNEL (KL)	65
3.1.1	Allgemeines	65
3.1.2	Das Banking im CPC	66
3.1.3	Banking und RSX im Kernel	68
3.1.4	Die Bearbeitung von Events	70
3.1.4.1	Der Begriff Event	70
3.1.4.2	Chains und ihre Bedeutung	72
3.1.4.3	Der Aufbau von Event Blocks	73
3.1.4.4	Routinen zur Event-Behandlung	75
3.1.5	Die Interrupt-Behandlung	77
3.1.5.1	Der Begriff des Interrupts	77
3.1.5.2	Die Behandlung eines Interrupts	79
3.1.6	Die Restart-Routinen	80
3.2	Das MACHINE PACK (MC)	83
3.2.1	Allgemeines	83
3.2.2	Die Routinen des Machine Packs	83
3.2.2.1	Systemroutinen	83
3.2.2.2	Routinen zur Bildschirmbehandlung	84
3.2.2.3	Routinen für die Druckersteuerung	84
3.2.2.4	Sonstige Routinen des Machine Packs	85

3.3	JUMP RESTORE	86
3.3.1	Die Aufgaben des Jump Restore Packs	86
3.3.2	Die Sprungtabellen im CPC	87
3.3.3	Die Benutzung der Haupt- und Nebentabelle	89
3.3.4	Struktur des unteren ROMs	90
3.4	Das SCREEN PACK (SCR)	91
3.4.1	Allgemeines	91
3.4.2	Die Auswahl der verschiedenen Modes	91
3.4.3	Die Textzeichen-Matrizen	92
3.4.4	Die Verwaltung der Farben	92
3.4.5	Die Adreßberechnung	93
3.4.6	Das Setzen der Pixels auf dem Bildschirm	94
3.4.7	Das Scrolling	95
3.5	Das TEXT SCREEN PACK (TXT)	96
3.5.1	Allgemeines	96
3.5.2	Die Verwaltung der Windows	96
3.5.3	Die Window-Grenzen	97
3.5.4	Die Cursorsteuerung	98
3.5.5	Die Verwaltung der Zeichenmatrizen	98
3.5.6	Die Farben	99
3.5.7	Die Ausgabe von Zeichen auf den Bildschirm	99
3.5.8	Das Lesen von Zeichen auf dem Bildschirm	100
3.6	Das GRAPHICS SCREEN PACK (GRA)	101
3.6.1	Allgemeines	101
3.6.2	Das Graphik-Window	101
3.6.3	Das Zeichnen von Linien, Punkten und Zeichen	102
3.6.4	Die Farben	102
3.6.5	Die Ausgabe eines Zeichens	103
3.6.6	Das Ausfüllen einer Fläche	103
3.7	Der KEYBOARD MANAGER (KM)	104
3.7.1	Allgemeines	104
3.7.2	Die Erzeugung von Zeichen	104
3.7.3	Die Behandlung eines Breaks	106
3.7.4	Einflußmöglichkeiten des Benutzers	107
3.7.5	Ausgaberoutinen des Keyboard Managers	108
3.7.6	Das Initialisieren des Keyboard Managers	108
3.8	Der SOUND MANAGER (SOUND)	110
3.8.1	Allgemeines	110

3.8.2	Die Verwaltung der Kanäle	110
3.8.3	Die Abarbeitung einer ENV/ENT-Folge	112
3.8.3.1	Das Format einer ENT-Folge	112
3.8.3.2	Das Format einer ENV-Folge	113
3.8.3.3	Das Definieren einer Hüllkurve	114
3.8.3.4	Die Abarbeitung der Folgen	114
3.8.4	Die Abarbeitung der einzelnen Töne	115
3.8.4.1	Der Aufbau eines Datenblockes	115
3.8.4.2	Die Übergabe eines Tons an den Sound Manager	116
3.8.4.3	Die Bearbeitung eines Tons	116
3.8.5	Der Begriff "Aktivität"	116
3.8.6	Events im Sound Manager	117
3.8.7	Die Routinen des Sound Managers	117
3.9	Der CASSETTE MANAGER (CAS)	120
3.9.1	Aufgaben des Packs	120
3.9.2	Aufbau eines Files	120
3.9.3	Die Verwaltung von Files	121
3.9.4	Die Bearbeitung eines Blocks	122
3.9.5	Das Format eines Blocks	123
3.9.6	Die Fehlermeldungen	124
3.10	Der Editor (EDIT)	126
3.11	Das FLOATING POINT PACK (FLO)	127
3.11.1	Allgemeines	127
3.11.2	Die Darstellung einer Fließkommazahl	127
3.11.3	Beispiel einer Operation: die Addition	129
3.11.4	Die irrationalen Funktionen	130
3.11.4.1	Die Reihe der LOG-Funktion	132
3.11.4.2	Die Reihen der EXP-Funktion	132
3.11.4.3	Die Reihe der SIN/COS-Funktionen	133
3.11.4.4	Die Reihe der ATN-Funktion	134
3.12	Das INTEGER PACK (INT)	134
4	Das BASIC des CPC	135
4.1	Speicherorganisation	135
4.1.1	Aufteilung in ROM und RAM	135
4.1.2	Die Aufteilung des RAMs	135
4.1.3	Der Basic-Anwenderbereich	135
4.1.4	User-Matrizen und Ein-/Ausgabebuffer	137

4.2	Der Basic-Compreter	139
4.3	Die Speicherung des Basic-Programms	140
4.3.1	Die Tokenisierung einer Zeile	140
4.3.2	Die Speicherung der Zeilen im Basic-Programm	140
4.3.3	Die Speicherung von Zeilennummern	140
4.3.4	Die Tokenisierung von Variablennamen	141
4.4	Die Speicherung von Variablen	142
4.4.1	Speicherung von numerischen Werten	142
4.4.2	Speicherung von Strings	142
4.4.3	Die Garbage Collection	142
4.4.4	Die Speicherung einfacher Variablen	143
4.4.5	Die Speicherung von Feldvariablen	144
4.5	Die Auswertung des tokenisierten Basic-Textes	145
4.5.1	Eingabe- und Interpreterschleife	145
4.5.2	Die Auswertung eines Ausdrucks	145
4.5.3	Auswertung von mit DEF FN definierten Funktionen	147
4.6	Datenformate auf dem Basic-Stack	150
4.6.1	Ein FOR-NEXT-Schleifen-Eintrag	150
4.6.2	Ein WHILE-WEND-Schleifen-Eintrag	150
4.6.3	Ein GOSUB-Unterprogramm-Eintrag	150
4.6.4	Ein Eintrag bei Unterbrechungen	151
4.7	Benutzung von Synchronous Events im Basic	152
4.8	Erweiterungen und Veränderungen des Basic	154
4.8.1	Die Benutzer-Vektoren des CPC 464	154
4.8.2	RSX-Erweiterungen	155
4.9	Ergänzungen zum Handbuch	157
5	Tabellen zu den Listings	159
5.1	Das Betriebssystem-RAM	159
5.1.1	Das RAM des KERNEL	159
5.1.2	Das RAM des MACHINE PACK	159
5.1.3	Das RAM des SCREEN PACK	159
5.1.4	Das RAM des TEXT SCREEN PACK	160
5.1.5	Das RAM des GRAPHIC SCREEN PACK	161
5.1.6	Das RAM des KEYBOARD MANAGER	162

5.1.7	Das RAM des SOUND MANAGER	162
5.1.8	Das RAM des CASSETTE MANAGER	163
5.1.9	Das RAM des EDITOR	163
5.1.10	Das RAM des FLOATING POINT PACK	164
5.2	Das BASIC-System-RAM	165
5.3	Die Routinen des Betriebssystems	168
5.4	Die Routinen des Basics	180
5.4.1	Die Routinen nach Adressen sortiert	180
5.4.2	Die Routinen alphabetisch sortiert	192
5.5	RAM-Vektoren	205
5.5.1	Die Jump Restore-Vektoren, Haupttabelle	205
5.5.2	Nebentabelle, nach 464-Vektoren sortiert	208
5.5.3	Nebentabelle, nach 664/6128-Vektoren sortiert	209
5.5.4	Die Indirections	210
5.6	Die Basic-Tokens	211
6	Die Listings der CPC-ROMs	215
6.1	Die Listings des CPC 464-ROMs	216
6.1.1	Das CPC 464-Betriebssystem	216
6.1.2	Das CPC 464-Basic	412
6.2	Die Listings des CPC 664-ROMs	603
6.2.1	Das CPC 664-Betriebssystem	604
6.2.2	Das Basic des CPC 664	629
6.3	Die Listings des CPC 6128-ROMs	650
6.3.1	Das CPC 6128-Betriebssystem	650
6.3.2	Das Basic des CPC 6128	652

A	Anhang	653
A1	Z80A CPU	653
A1.1	Register	653
A1.2	Pin Out	654
A1.3	Befehlstabellen	655
A2	6845 CRTC	657
A2.1	Pin Out	657
A2.2	Registerbelegung	658
A3	20 RA 43 Gate Array	659
A3.1	Pin Out	659
A3.2	Registerbelegung	659
A4	8255 PIO	661
A4.1	Blockschaltbild	661
A4.2	Pin Out	662
A4.3	Registerbelegung	662
A4.4	Tastaturmatrix	663
A5	AY 3-8912 PSG	664
A5.1	Pin Out	664
A5.2	Registerbelegung	664
A5.3	Hüllkurventabelle	664
A6	Aufteilung des I/O-Bereichs	666
	Abkürzungsverzeichnis	667
	Stichwortverzeichnis	671
	Übersicht weiterer Markt&Technik-Bücher	677
	Schaltplan des CPC 464	

Vorwort

Dieses Buch bietet Ihnen eine Fülle von Informationen, die einfach unerlässlich sind, wenn Sie Ihren Computer nicht nur als Black Box benutzen wollen, sondern seinen Aufbau kennenlernen möchten. Nur so sind Sie in der Lage, die Fähigkeiten Ihres Systems voll auszuschöpfen. Dies gilt besonders dann, wenn Sie gerade anfangen, in Maschinensprache zu programmieren.

Das ROM des Schneider CPC stellt eine gut nutzbare Bibliothek von Unterprogrammen dar, deren effiziente Nutzung jedoch genaue Informationen erfordert. Diese Informationen haben wir in dem vorliegenden Buch zusammengestellt. Darüber hinaus erschien es uns zu einem umfassenden Verständnis notwendig, die Details und Hintergründe näher zu erläutern.

So beginnt das Buch mit einer genauen Beschreibung der Hardware des Schneider Computers. In diesem Teil haben wir alle Chips, die für den Programmierer von Interesse sind, eingehend besprochen und ihre Funktionen und Programmierung dargestellt.

Im zweiten Teil werden Sie dann in einige - für den CPC relevante - Strukturen und Techniken eingeführt. Die Darstellung baut auf Strukturen auf, die aus Basic bereits bekannt sind, und ist auch über die Grenzen des CPC hinaus ganz allgemein für das Entwerfen und Verstehen von Software wichtig.

Die beiden folgenden Teile sind ganz der genauen Erläuterung der Firmware des CPC gewidmet. Die wichtigsten Grundlagen und Zusammenhänge des Betriebssystems und des Basic sind hier zusammengefaßt und erklärt. Dies beginnt bei der Beschreibung der wichtigen Routinen und geht bis zur Darstellung der mathematischen Grundlagen der Fließkomma-Operationen.

Es schließt sich der fünfte Teil mit Tabellen zu den ROM-Listings an, auf den besonders der Maschinen-Programmierer ständig zurückgreifen wird. Sie fassen alle wichtigen Einsprünge in das Basic und das Betriebssystem auf einen Blick zusammen und werden so zu unentbehrlichen Werkzeugen.

In Teil sechs folgen dann die Listings des Basic- und Betriebssystem-ROMs des CPC 464 sowie eine Zusammenstellung der Änderungen beim CPC 664 und CPC 6128. Zum vollständigen Verständnis und zur Nutzung der ROMs stellen diese Listings unschätzbare Dokumente dar. Sie sind vollständig dokumentiert und jede Routine ist mit ihrer Parametrisierung dargestellt.

Den Abschluß bilden dann die Anhänge, mit allen wichtigen Daten über die Bausteine des Schneider Computers, sowie der Schaltplan des CPC.

Wir hoffen, mit unserem Konzept ihren Wünschen gerecht geworden zu sein. Für Anregungen und Kritik sind wir jederzeit offen und dankbar.

Bremen, Juli 1985

Die Autoren

Danksagungen

Wir danken allen, die - direkt oder indirekt - zur Herstellung dieses Buches etwas beigetragen haben. Besonderen Dank schulden wir jedoch Michael Reimann, der uns seinen Zorn nicht spüren ließ, als wir nach vielen Übertragungen von Daten schließlich den Drucker-Port seines Computers vernichteten. Des Weiteren danken wir Christian Holsten, Stephan Bechtold, Martin Marschner, Stefan Runge, Jörn Volkens, Axel Damm, Mathias Bremer und Nicolas Richter, ohne deren Eigentum dieses Buch jetzt nicht in Ihren Händen läge. Unser Dank gilt ebenso Helmut Tischer für die Durchsicht des Manuskripts sowie den Schneider Rundfunk Werken, Türkheim, für die Unterstützung mit wichtigen Informationen. Auch unserem Umfeld, insbesondere unseren Familien, schulden wir Dank, da es mit Geduld und ohne Klagen die Lasten ertrug, die wir ihm durch unsere Arbeit auferlegten.

1 Hardwarebeschreibung

1.1 Prozessor Z80A

1.1.1 Einführung

Der Z80 von Zilog ist ein weit verbreiteter 8-Bit-Mikroprozessor, der auch das Herzstück des CPC bildet (siehe Anhang A1.2). Wir wollen hier nicht auf die Programmierung dieses Prozessors eingehen, da dies allein schon ein Buch füllen würde. Wir wollen vielmehr kurz einen Überblick über die Möglichkeiten dieses Chips geben, wobei wir grundlegende Kenntnisse in der Maschinenprogrammierung voraussetzen.

Der Prozessor ist das Gehirn eines Computers, ist der Baustein, der die Programme ausführt. Innerhalb des Computers arbeitet er zu diesem Zweck mit Komponenten zur Speicherung und Ein-/Ausgabe von Programmen und Daten zusammen. Die Kommunikation mit diesen Einheiten wird über drei voneinander getrennte Sätze von Leitungen abgewickelt, den "Bussen". An einen Bus sind immer alle Einheiten angeschlossen, was ihn zu einer effektiven Möglichkeit deren Verbindung macht. Grundsätzlich unterscheidet man in einem Computer wie dem CPC drei Busse: Adreß-, Daten- und Steuerbus.

Der Speicherbereich dieses Computers ist eingeteilt in Speicherstellen, von denen jede genau ein Byte speichern kann. Diese Speicherstellen sind durchnummiert und ihre jeweilige Nummer nennt man Adresse. Der Prozessor kann auf ein Byte zugreifen, indem er dessen Adresse über den Adreßbus an die Speicherbausteine sendet. Diese lesen daraufhin das adressierte Byte und geben es aus bzw. schreiben ein von ihm gesandtes Byte in die entsprechende Speicherstelle. Das Byte selber wird auf dem Datenbus übertragen. Hier läßt sich erkennen, daß der Datenbus in zwei Richtungen benutzt werden kann (vom und zum Prozessor, man nennt dies bidirektional), während der Adreßbus nur Signale vom Prozessor an den Speicher überträgt (unidirektional). Um nun aber festzulegen, in welche Richtung er den Datenbus benutzen möchte, gibt der Prozessor zusammen mit der Adresse noch weitere Signale auf zwei Leitungen des Steuerbusses (der Schreib- und der Leseleitung) aus. Neben diesen Signalen umfaßt der Steuerbus einige andere Signale, die zur Steuerung der Aktivitäten auf den Bussen dienen - z.B. den Systemtakt.

Ebenso wie der Speicherbereich ist auch der Ein-/Ausgabebereich in Bytes aufgeteilt und durchnumeriert. Der Zugriff kann also auch hier mit Hilfe von Adreß- und Datenbus erfolgen. Um nun zu vermeiden, daß sich Speicher- und Ein-/Ausgabebausteine gleichzeitig von einer Adresse auf dem Adreßbus angesprochen fühlen, gibt es zwei Signale des Steuerbusses, die zur Auswahl des entsprechenden Bereiches dienen.

1.1.2 Aufbau und Register des Z80A

Der Z80A besitzt interne Speicherstellen, Register genannt, die einen schnelleren Zugriff erlauben als der in zusätzlichen Chips vorhandene externe Speicher. Sämtliche Operationen im Z80A laufen über ein oder mehrere Register ab. Soll zum Beispiel der Inhalt einer Speicherstelle in eine andere übertragen werden, so kann dies nur in zwei Schritten geschehen: Der Inhalt der ersten Speicherstelle muß in einem Register zwischengespeichert und dann vom Register in die zweite Speicherstelle geschrieben werden.

Der Z80A besitzt 22 verschiedene Register mit zum Teil sehr unterschiedlichen Aufgaben.

- o Der Inhalt des Programmzählers (PC) ist die vom Prozessor während der Programmausführung gerade abgearbeitete Adresse. Da er eine Adresse enthält, ist er ein 2-Byte- bzw. 16-Bit-Register.
- o Der Akkumulator (A) ist ein 8-Bit-Universal-Register. Die meisten arithmetischen und logischen Operationen laufen unter Zuhilfenahme des Akkumulators ab. Da er für viele Operationen unerlässlich ist, ändern sich Inhalt und Bedeutung des Inhalts des Akkumulators sehr oft.
- o Ebenso wie der Akkumulator, sind auch die Register B, C, D, E, H und L 8-Bit-Register. Mit ihnen können jedoch nur ein Teil der mit dem Akkumulator möglichen Operationen ausgeführt werden. Sie behalten ihre Werte daher auch meist über eine längere Zeit als der Akkumulator.
- o Die Register B, C, D, E, H und L können auch paarweise als 16-Bit-Register BC, DE und HL benutzt werden. Neben 16-Bit-Datenwörtern dient besonders das Register HL auch zur Speicherung von Adressen. Ein 16-Bit-Wort kann über diese Register leicht in zwei einzelne Bytes zerlegt oder aus ihnen aufgebaut werden.

- o Ein Register, das weder Daten noch Adressen aufnimmt, ist das Flag-Register (F). Ein Flag (deutsch: "Flagge") dient dazu, einen besonderen Zustand anzuzeigen. Jedes Flag im F-Register kann nur zwei Zustände annehmen und benötigt daher nur ein Bit. Von den acht Bits im F-Register werden lediglich sechs Bits genutzt. Wegen dieser bitweisen Einteilung wird das F-Register selten als ganzes angesprochen. Die einzelnen Flags innerhalb des F-Registers haben eigene Bezeichnungen.
 - o Das Carry-Flag (C oder CY abgekürzt) zeigt einen Übertrag bei Additionen und Subtraktionen zum nächst höheren Byte an und wird bei bitweisen Verschiebe-Operationen als Zwischenspeicher für einzelne Bits gebraucht. Es ermöglicht generell die Bearbeitung von Zahlen, die aus mehreren Bytes bestehen (z.B. REAL-Zahlen), in (durch die Registergrößen begrenzten) Schritten von einem oder maximal zwei Byte.
 - o Das Halfcarry-Flag (H) zeigt einen Übertrag von Bit 3 zu Bit 4 bei einer Addition oder Subtraktion an. Zusammen mit dem N-Flag, das angibt, ob die letzte arithmetische Operation eine Addition oder eine Subtraktion war, und dem Befehl DAA (*Decimal Adjust Accumulator*) kann so einfach mit BCD-Zahlen gerechnet werden. Im Basic-ROM des CPC werden diese Flags jedoch nur an einer einzigen Stelle benutzt.
 - o Das Parity-Flag (P) und das Overflow-Flag (V) teilen sich ein Bit im F-Register. Wann dieses Bit entsprechend der Parität, also bei ungerader Anzahl von "1"-Bits, gesetzt ist und wann es einen Überlauf bei einer Zweierkomplement-Operation bedeutet, kann nur dem Programmzusammenhang entnommen werden.
 - o Das Zero-Flag (Z) ist immer dann gesetzt, wenn das Ergebnis der letzten Operation gleich null war. Bei Vergleichen ist es dann gesetzt, wenn die Differenz der zu vergleichenden Größen null ist, also Gleichheit besteht.
 - o Das Sign-Flag (S) stellt schließlich das Vorzeichen (wenn im Zweierkomplement gerechnet wird) bzw. das höchstwertige Bit des Ergebnisses der letzten Operation dar.
- o Die Register A, F, B, C, D, E, H und L sind im Z80A doppelt vorhanden. Zwischen diesen beiden Registersätzen kann mit Hilfe zweier Befehle umgeschaltet werden. Den zweiten Registersatz des Z80A sollte man im CPC jedoch nicht benutzen, da er schon für die Speicherverwaltung (Banking) und Interrupts benötigt wird.

- o Zwei weitere 16-Bit-Register sind die Indexregister IX und IY. Wie der Name Indexregister schon sagt, enthalten sie meist Adressen. Zeigen diese Adressen z.B. auf den Anfang einer Tabelle im Speicher, so können deren Werte durch Addieren von festen Zahlen zum Indexregister vor Generieren der endgültigen Adresse (z.B. IX+04) ausgelesen werden.
- o Das Refresh-Register (R), ein 8-Bit-Register, dient dazu, die dynamischen RAMs in bestimmten Zeitabständen fortlaufend zu "refreshen". Bei einem Refresh werden die Kondensatorladungen erneuert, die die Information speichern. Der Inhalt des R-Registers wird vom Prozessor fortlaufend weitergezählt. Das Register wird aufgrund dieser Eigenschaft beim Schreiben und Lesen des Kassettensignals als Zeit-Zähler benutzt.

1.1.3 Funktionsweise des Stacks

Der Stackpointer (SP) ist ebenfalls ein 16-Bit-Register. Mit diesem Register ist es möglich, Unterprogramme zu realisieren. Ein Stack (Stapel) ist so aufgebaut, daß die zuletzt eingegebenen Daten zuerst wieder ausgegeben werden, was sich gut mit einem Stapel veranschaulichen lässt. Die Eingabe von Daten auf den Stack nennt man kurz auch "auf den Stack legen" oder "pushen" (engl. to push = schieben). Analog können die Daten dann wieder vom Stack geholt bzw. "gepoppt" werden. Realisiert wird diese Datenstruktur durch den Stackpointer SP. Er zeigt stets auf das oberste Element im Stack und wird beim Pushen und Popen herunter- bzw. herausgezählt.

Durch einen Stack sind daher auch verschachtelte Unterprogramme möglich: Beim Unterprogrammaufruf legt der Prozessor die Rücksprungadresse auf den Stack, während sie beim Rücksprung wieder vom Stack heruntergenommen wird. Bei verschachtelten Unterprogrammaufrufen stapeln sich so die Rückkehradressen auf dem Stack. Es können aber nicht nur Rücksprungadressen auf den Stack gelegt werden, auch für Register ist der Stack ein bequemer Zwischenspeicher. Die Datenspeicherung auf dem Stack wird in Kapitel 2.2.1 genauer beschrieben.

1.1.4 Interrupts

Ein Interrupt (Unterbrechung) ist ebenfalls ein Unterprogrammaufruf. Dieser Aufruf wird jedoch nicht durch einen CALL-Befehl veranlaßt, sondern hardwaremäßig durch ein über den IRQ-Pin des Z80A kommendes Signal. Immer, wenn dieser Pin auf "low" (null Volt) liegt, wird nach Abarbeiten des laufenden Befehls ein, ab der Adresse \$0038 stehendes Unterprogramm (Interrupt-Routine) ausgeführt. So ist es möglich, Prozesse wie z.B. die

Tastaturabfrage im Hintergrund laufen zu lassen, während ein Basic-Programm ausgeführt wird.

Die Interrupt-Steuerung wird durch Event-Blocks, Chains und die Befehle EVERY und AFTER auch für Basic- und Maschinen-Unterprogramme nutzbar (mehr darüber in den Abschnitten 1.3.5, 3.1.5, 3.4.4, 3.7.2, 3.8.7 und dem Kapitel 4.7). Die Adresse der Interrupt-Routine kann auch über das Interrupt-Register (I) und ein Byte generiert werden, das durch den Interrupt-auslösenden Baustein auf den Datenbus gelegte wird. Dieser Interrupt-Modus wird sinnvollerweise bei mehreren Interrupt-Quellen eingesetzt. Im Schneider CPC existiert jedoch nur eine solche Quelle: das Gate-Array. Die Adresse der Interrupt-Routine liegt hier durch Auswahl des Interrupt-Modus 1 (IM 1) stets bei \$0038.

1.2 Videocontroller 6845 CRTC

1.2.1 Einführung

Die Abkürzung CRTC (Cathode Ray Tube Controller, Anhang A2.1 und A2.2) bedeutet übersetzt: Steuerbaustein für Kathodenstrahlröhren (z.B. in einem Fernseher oder Monitor). Der 6845 hat im CPC die Aufgabe, die Adressen zum Auslesen des Video-RAMs (in der richtigen Reihenfolge) zu generieren. Das Video-Signal wird jedoch nicht vom 6845 erzeugt, sondern vom Gate Array 20 RA 043 (siehe nächstes Kapitel).

1.2.2 Die Pins des 6845

D0 bis D7: Durch diese Pins ist der 6845 an den Datenbus des Z80A angeschlossen.

Enable (E): Dieser Pin wird normalerweise an den Prozessortakt angeschlossen, um den Zeitpunkt der Übernahme der auf dem Datenbus liegenden Daten festzulegen. Im CPC ist hier ein aus -IORD und -IOWR gewonnenes Signal angeschlossen, das dem invertierten, vom Z80A kommanden, -IORQ entspricht.

Read/Write (R/-W): Mit diesem Pin wird festgelegt, ob Daten zum oder vom 6845 transferiert werden. Da der Z80A dieses Signal nicht liefert und die Entwickler des CPC die Schaltung einfach und kostengünstig halten wollten, ist dieser Pin mit dem Adreßbus (Pin A9) verbunden. Es wird also über die Adresse ausgewählt, ob gelesen oder geschrieben wird. In der Programmierung muß man daher darauf achten, nur auf solche Adressen zu schreiben, die auch wirklich dafür vorgesehen sind.

Chip Select (-CS): Dieser Pin sagt dem 6845, daß eines seiner Register vom Prozessor angesprochen werden soll. Er ist mit dem Pin A14 vom Adreßbus verbunden. Der 6845 wird also von allen I/O-Adressen angesprochen, deren 14. Bit gleich null ist. Wegen der auch bei anderen Bausteinen unvollständigen Adreßdecodierung sollten jedoch die übrigen Bits der Adresse, zumindest des Hi-Bytes, gleich eins sein.

Register Select (RS): Ob bei einem Zugriff auf den 6845 das Adreß- oder das Datenregister (siehe unten) angesprochen werden soll, wird mit diesem Pin festgelegt, der mit dem Adreßpin A9 verbunden ist.

Horizontal Synchronization (HSYNC): Am Ende jeder Rasterzeile wird ein Impuls auf diesem Pin ausgegeben, um den Anfang der nächsten Zeile zu synchronisieren. Dieses Signal wird vom Gate Array zur Erzeugung des Videosignals weiterverarbeitet.

Vertical Synchronization (VSYNC): Dieser Pin entspricht dem HSYNC-Signal, nur ist er für die vertikale Synchronisation am Ende eines Bildaufbaus zuständig.

Display Enable (DISPEN): Durch diesen Pin teilt der 6845 CRTC dem Gate Array mit, wann Daten aus den Bildschirmspeicher ausgelesen werden müssen und wann die nicht beschreibbare Fläche des Bildschirms dargestellt wird.

Refresh Memory Adresses - (MA0 bis MA13): Der 6845 legt durch diese Pins fest, welche Adresse gerade ausgelesen werden soll.

Raster Adresses (RA0 bis RA4): Diese Pins dienen zur Adressierung eines Character-ROMs. Sie bestimmen die Rasterzeile innerhalb eines Zeichens, die gerade bearbeitet wird.

Cursor: Falls der Cursor auf dem Bildschirm hardwaremäßig dargestellt werden soll, werden die Daten aus dem Bildschirmspeicher vor Generierung des Videosignals mit diesem Signal verknüpft. Im Schneider CPC wird der Cursor jedoch softwaremäßig erzeugt.

Clock (CLK): Über dieses Signal werden alle Vorgänge im 6845 synchronisiert. Der CLK-Takt legt den Takt fest, mit dem die Zeichen auf dem Bildschirm dargestellt werden. Wenn DISPEN auf "high" ist, liegt bei MA0 der halbe CLK-Takt an, bei MA1 ein Viertel usw..

Light Pen Strobe (LPSTR): Wenn dieses Signal von "low" auf "high" wechselt, dann wird die gerade ausgelesene Bildschirmadresse zwischengespeichert, um eine Bestimmung der Bildschirm-Position eines angeschlossenen Lichtgriffels möglich zu machen.

Reset (-RES): Dieser Pin wird benutzt, um den 6845 CRTC in den Ausgangszustand zurückzusetzen. Ein Signal auf diesem Pin ist nur wirksam, wenn LPSTR auf "low" ist. Die internen Register behalten nach einem Reset ihren alten Wert.

1.2.3 Register des 6845

Der 6845 besitzt zur Speicherung der Parameter, die er für seine Aufgabe benötigt, 19 interne Register. Auswahlbar sind diese Register durch die Pins RS, -CS und R/-W. Im Schneider können sie über die I/O-Adressen

\$BCxx, \$BDxx und \$BFxx angesprochen werden. Wie man sieht, ist das Lo-Byte der Adresse hierbei uninteressant, die Auswahl erfolgt allein über das Hi-Byte. Das bei \$BCxx liegende Register dient als Adreß-Register. Hier wird die Nummer (von 0 bis 17) des Registers hineingeschrieben, auf das man als nächstes zugreifen möchte. Das Adreß-Register kann nicht ausgelesen werden. Nachdem eine Nummer ins Adreß-Register geschrieben wurde, kann man über die I/O-Adresse \$BDxx das ausgewählte Daten-Register beschreiben, über die Adresse \$BFxx dagegen aus ihm lesen. Durch diese Technik ist es möglich, 18 verschiedene Datenregister zu verwalten und trotzdem mit wenigen I/O- Adressen bzw. Auswahlpins (RS) auszukommen.

Die Bedeutung der einzelnen Daten-Register (In die Register kann nur geschrieben werden, wenn nicht anders angegeben):

- 0 **Horizontal Total Register:** In diesem Register steht die Zahl der Zeichen pro Zeile (minus 1) einschließlich der nicht beschreibbaren Randfläche. Dieses Register bestimmt damit die Anzahl der CLK-Takte, die vergehen, bis ein HSYNC-Signal (Horizontal Synchronization) ausgegeben wird.
- 1 **Horizontal Displayed Register:** In diesem Register steht die Zahl der tatsächlich angezeigten Zeichen pro Zeile.
- 2 **Horizontal Sync Position Register:** Hier ist die Position (in CLK-Takten) des HSYNC-Signals in einer Rasterzeile enthalten. Mit diesem Register lässt sich das ganze Bild in waagerechter Richtung verschieben.
- 3 **Horizontal Sync Width Register:** Dieses Register bestimmt die Länge des HSYNC-Impulses in CLK-Takten. Es werden nur die untersten 4 Bits verwendet.
- 4 **Vertical Total Register:** Durch dieses 7-Bit-Register wird die Zahl der Zeichenzeilen (minus 1) inklusive des nicht beschreibbaren Randes festgelegt. Mit Hilfe von Register 9 und der Frequenz des HSYNC-Signals (bestimmt durch Register 0) lässt sich die Frequenz des VSYNC-Signals (Vertical Synchronization) errechnen. Sie ist im CPC zu 50 Hz bzw. 60 Hz gewählt worden.
- 5 **Vertical Total Adjust Register:** Mit diesem 5-Bit-Register kann eine Feineinstellung (in Rasterzeilen) des Wertes aus Register 4 vorgenommen werden.

- 6 **Vertical Displayed Register:** Dieses 7-Bit-Register gibt die Zahl der tatsächlich angezeigten Zeichenzeilen an.
- 7 **Vertical Sync Position Register:** Die Position des VSYNC-Signals (in Zeichenpositionen) wird durch dieses 7-Bit-Register festgelegt. Mit diesem Register lässt sich das Bild in senkrechter Richtung verschieben.
- 8 **Interlace Mode Register:** Die unteren beiden Bits bestimmen, ob das Monitorbild im Interlace-Mode (Zeilensprung- Verfahren) aufgebaut wird.
- 9 **Maximum Scan Line Address Register:** In diesem 5-Bit-Register wird die Höhe eines Zeichens in Rasterzeilen festgelegt.
- 10/11 **Cursor Start Register, Cursor End Register:** Diese Register bestimmen Start- und End-Rasterzeile des hardwaremäßig erzeugten Cursors. Im Schneider CPC wird der Cursor jedoch softwaremäßig erzeugt.
- 12/13 **Start Address Register:** Mit diesem 14-Bit-Register kann die Startadresse des Bildschirmspeichers beliebig verschoben werden.
- 14/15 **Cursor Register:** Mit diesem 14-Bit-Register kann die Cursoradresse gesetzt oder gelesen werden.
- 16/17 **Light Pen Register:** Im diesem 14-Bit-Register wird die Bildschirmadresse bei einem aufgetretenen LPSTRB-Signal abgelegt und kann dann ausgelesen werden.

1.2.4 Aufbau und Abfrage des Video-RAMs

Der 6845 ist für die Erzeugung von Zeichen auf dem Bildschirm mit Hilfe eines Video-RAMs und eines Zeichen-Generators im ROM vorgesehen. Im CPC ist er (über Register 1, 6 und 9) auf eine Zeichenhöhe von acht Rasterzeilen bei 25 Zeichenzeilen zu je 40 Zeichen eingestellt, womit sich $25 \times 8 = 200$ Rasterzeilen ergeben. Dies widerspricht zunächst der maximalen Auflösung des CPC von 25 Zeilen zu je 80 Zeichen.

Da der 6845 weder ein Video-Signal erzeugt, noch das Video-RAM ausliest, wird die Breite der Zeichen auf dem Bildschirm (jedenfalls im Schneider Computer) nicht von ihm bestimmt, sondern vom Gate Array. Das Gate-Array liest bei jeder Adresse, die der 6845 liefert, zwei Bytes aus dem Speicher. Mit zwei Bytes lassen sich maximal 16 Punkte darstellen: Die

Breite eines Zeichens ist also maximal 16 Punkte, die Zahl der Punkte pro Zeile beträgt maximal $40 \cdot 16 = 640$. Damit bei jeder vom CRTC über die Pins MA0 bis MA13 gelieferten Adresse zwei Bytes aus dem Video-RAM ausgelesen werden können, müssen die Adressen mit zwei multipliziert werden, dies entspricht einem Verschieben um eine Position. Entsprechend sind die Adreß-Pins des 6845 mit dem RAM verbunden:

Adreß-Pin entsprechend Z80A-Pin vom 6845 CRTC

A 0	CLK
A 1	MA 0
A 2	MA 1
A 3	MA 2
A 4	MA 3
A 5	MA 4
A 6	MA 5
A 7	MA 6
A 8	MA 7
A 9	MA 8
A 10	MA 9
A 11	RA 0
A 12	RA 1
A 13	RA 2
A 14	MA 12
A 15	MA 13

Aus obiger Tabelle läßt sich ablesen, daß vom CRTC die gesamten 64 KByte RAM des CPC 464/664 adressiert werden können. Im CPC 6128 hat das Gate Array mit Hilfe der CRTC-Adressen hingegen nicht auf die gesamten 128 KByte RAM, sondern nur auf die ersten 64 KByte Zugriff (Bank 0 bis 3, siehe Kapitel 1.3).

Es läßt sich eine weitere Besonderheit im CPC erkennen: Eine Matrix von 25 mal 40 Zeichen würde einen Bildschirm-Adreßraum von 1000 CRTC-Adressen (2000 Bytes) benötigen. Zusätzlich zu den dafür benötigten 10 Adreßbits MA 0 bis MA 9 sind noch die eigentlich für das Auslesen eines Character-ROMs gedachten Anschlüsse RA 0 bis RA 2 an den Adreßbus des RAMs angeschlossen. Die zur Darstellung eines Zeichen benötigten Punkt-Matrizen, die normalerweise aus einem ROM gelesen werden, kommen im CPC aus dem RAM. Das heißt, daß im Video-RAM des Schneider Computers keine Zeichencodes ähnlich der ASCII-Codes gespeichert werden müssen, sondern daß jeder einzelne Punkt eines Zeichens extra gesetzt werden muß. Das heißt aber auch, daß beliebige Graphiken erzeugt werden können. Hier löst sich auch der obige scheinbare Widerspruch auf: Bei $40 \cdot 16 = 640$ Punkten pro Zeile können nämlich 80 Zeichen pro Zeile dargestellt werden. Dem 6845 wird jedoch vorgetäuscht, zwei dieser

Zeichen wären zusammen ein doppelt so breites Zeichen, was in Speicherorganisation und Auflösung keinen Unterschied macht.

Durch diese Organisationsform ist der Bildschirmspeicher wie folgt aufgebaut: Die ersten 2000 Bytes enthalten die Bitmuster der obersten Rasterzeilen der Zeichenpositionen (80 Byte pro Zeile, 25 Zeichenzeilen), da bei den ersten 2000 Bytes A 11 bis A 13 und damit RA 0 bis RA 2 auf Null liegen (durch RA 0 bis RA 2 wird die angesprochene Rasterzeile innerhalb eines Zeichens ausgewählt). Wenn man die ersten 2000 Bytes des Bildschirms mit einem Bitmuster füllt, das die Pixel weiß erscheinen läßt, so erscheinen auf dem Bildschirm weiße Punktzeilen im Abstand von je acht Rasterzeilen, da eine Zeichenposition ja acht Rasterzeilen hoch ist. Nach diesen 2000 Bytes folgen 48 unbenutzte Bytes. Bei den folgenden 2000 Bytes ist A 11 und damit RA 0 auf Eins, so daß nicht mehr die oberste, sondern die zweitoberste Rasterzeile in jedem Zeichen angesprochen wird. Diese 2000 Bytes wiederholen sich abwechselnd mit 48 unbenutzten Bytes für jede Rasterzeile im Zeichen, also insgesamt acht Mal. Die Größe des Bildschirmspeichers beträgt somit $(2000+48)*8 = 16384$ Byte.

Über die Register 12 und 13 des CRTC läßt sich die Startadresse des Bildschirmspeichers einstellen. Die Pins MA13 und MA12 sind mit den RAM-Adreßpins A14 und A15 verbunden. Durch die entsprechenden Bits in Register 12 läßt sich der Bildschirmspeicher daher in 16-KByte-Blöcken verschieben. Im CPC sind diese Bits normalerweise gesetzt, der Bildschirmspeicher liegt also ab \$C000. Dieser Bildschirmstart ist zusätzlich in der Systemvariablen SCR BASE gespeichert. Innerhalb eines 16-KByte-Blocks kann die Startadresse über die 10 unteren Bits des 14-Bit-Registers 12/13, die den Pins MA0 bis MA9 entsprechen, noch einmal genauer eingestellt werden. Da pro CRTC-Adresse jedoch zwei Bytes ausgelesen werden, kann diese in der Systemvariable SCR OFFSET gespeicherten Startadresse auch nur in Zwei-Byte-Schritten eingestellt werden.

Wichtig ist nun, was geschieht, wenn SCR BASE auf \$C000 zeigt und SCR OFFSET beispielsweise angibt, daß der Bildschirm erst ab \$C100 beginnen soll. Man könnte vermuten, daß die letzten \$100 Bytes des Bildschirmspeichers dann von \$0000 bis \$0100 liegen. Dies ist aber nicht der Fall. Die beiden obersten Bits der Bildschirmadresse, A14 und A15, liegen nämlich immer fest. Ein Übertrag von SCR OFFSET (entspricht MA0 bis MA9) wird vom CRTC durch den Pin MA10 angezeigt. MA10 und MA11 sind jedoch im Schneider CPC gar nicht verbunden, beeinflussen also die an den RAMs anliegenden Adressen auch nicht. Wegen dieser fehlenden Übertrags-Möglichkeit ist der Bildschirmspeicher in acht separate 2-KByte-Blöcke aufgeteilt (beginnend z. B. bei \$C000, \$C800, \$D000 usw.), von

denen der erste die jeweils oberste Rasterzeile der Zeichenpositionen, der zweite die zweitoberste Zeile usw. darstellt.

SCR OFFSET gibt nun genau genommen für jeden dieser acht 2-KByte-Blöcke den Bildschirmstart an. Wenn SCR OFFSET den Wert \$100 besitzt, so liegt die Information für die Zeichen-Position oben links bei \$C100, \$C900, \$D100 usw., je nach Rasterzeile. Auch wenn der erste 2-KByte-Block jetzt bei \$C100 zu beginnen scheint, so belegt er dennoch den Bereich von \$C000 bis \$C7FF. Den ersten 1792 (\$700) Zeichenpositionen auf dem Bildschirm entspricht der Bereich von \$C100 bis \$C7FF. Die restlichen 2000-1792=208 (=D0) Positionen werden mit den Bytes \$C000 bis \$C0CF dargestellt. Die 48 Bytes von \$C0D0 bis \$C0FF bleiben frei. Die oben angeführte Aufteilung in jeweils 2000 benutzte und 48 unbenutzte Bytes ist also nur bei SCR OFFSET = 0 korrekt, in anderen Fällen liegen die 48 unbenutzten Bytes mitten im 2-KByte-Block, und zwar nach der letzten und vor der ersten dargestellten Zeichenposition.

Aus der Einteilung in separate 2-KByte-Blöcke folgt, daß für SCR OFFSET nur Werte kleiner \$800 gewählt werden können. SCR OFFSET stellt also einen 10-Bit-Wert dar. Durch Verändern von SCR OFFSET kann der Bildschirm relativ schnell hardwaremäßig gescrollt werden. Es brauchen beim Scrollen also nicht zeitaufwendig acht 2-KByte-Blöcke in sich verschoben zu werden. Dieser Vorteil hat jedoch auch einen Nachteil: Der Sprung von z.B. \$C7FF bei einer Zeichenposition zu \$C000 bei der nächsten muß gesondert berücksichtigt werden. Dieser Sprung kann (bei einem Start ab \$C7F0 beispielsweise) auch mitten in einer Textzeile auftreten. Überträge zu den RA-Bits (ab Bit 10, entspricht \$800) müssen also beim fortlaufenden Erhöhen der Bildschirmadresse wieder ausgeglichen werden.

1.3 Gate Array 20 RA 043

Das Gate Array 20 RA 043 ist ein Baustein, der viele verschiedene Bausteine ersetzt. Es kann vom Hersteller entsprechend der Anwendung innerhalb gewisser Grenzen programmiert werden. Über den genauen Aufbau ist schwer etwas herauszufinden, es sind auch keine Datenblätter oder Beschreibungen erhältlich. Wir können diesen Baustein daher nur durch seinen Anschluß und seine Programmierung im CPC beschreiben.

Das Gate Array hat im Schneider CPC verschiedene Aufgaben. Es erzeugt den Systemtakt und andere Takte, generiert das Videosignal und stellt einen Interrupt-Takt zur Verfügung. Weiterhin steuert es Speicherzugriffe auf RAM und ROM.

1.3.1 Erzeugung der Takte

Das Gate Array wird über den Pin XTAL mit einem 16-MHz-Takt versorgt, den ein Quarz erzeugt. Dieser Takt dient als Basis für die vom Gate Array erzeugten Takte. Einen 4-MHz-Takt gibt das Gate Array als Systemtakt für den Z80A-Prozessor aus. Zur Steuerung der RAM-Zugriffe für das Videosignal und vom Prozessor dient der Takt CPU ADDR. Er hat eine Frequenz von 1 MHz und dient zusätzlich noch als Zeitbasis für den Sound-Chip AY-3-8912. Ein weiterer 1-MHz-Takt ist der Takt für den CRTC, der am Pin CCLK anliegt.

1.3.2 Pinbelegung

Im folgenden beschreiben wir die einzelnen Pins des Gate Arrays im CPC 464 (siehe Anhang A3.1). Die GAs von CPC 664 und CPC 6128 haben noch zusätzliche Pins, die uns bei Drucklegung nicht bekannt waren.

XTAL: Hier liegt der durch einen 16-MHz-Quarz erzeugte Takt an, der Grundlage für alle vom Gate Array erzeugten Takte ist.

PHI: Hier liegt der 4-MHz-Systemtakt für den Prozessor an.

VSYNC, HSYNC, DISPEN: Diese Signale kommen vom 6845 CRTC (siehe Kapitel 1.2). Sie sind zur Erzeugung des Videosignals durch das Gate Array notwendig.

R, G, B, -SYNC: An diesen Pins wird das RGB-Videosignal ausgegeben. Es wird außerhalb des Gate Array für den Betrieb eines monochromen Monitors weiter aufbereitet.

-CPU ADDR: Dieses 1-MHz-Signal bestimmt, wer auf das RAM zugreifen darf. Wenn es auf "high" liegt, kann das Gate Array mit Hilfe der Adressen vom CRTC das Video-RAM auslesen, sonst hat die Z80A-CPU Zugriff auf das RAM.

-RAS, -CAS: Da die Adressen in zwei Hälften an die RAMs übergeben werden, sind zwei Signale nötig, die bestimmen, welche Hälfte gerade übergeben wird. Bei einem RAM-Zugriff wird zunächst die eine Adreßhälfte zusammen mit dem -RAS-Signal an die RAMs ausgegeben und dann die andere Hälfte zusammen mit dem -CAS-Signal. Über diese Signale wird also das RAM überhaupt erst ausgewählt.

-CAS ADDR: Mit diesem Signal wird zwischen den beiden Adreßbus-Hälften umgeschaltet, damit zusammen mit -CAS bzw. -RAS jeweils die richtige Hälfte an den RAMs anliegt.

-MWE: Den RAMs wird über diesen Pin mitgeteilt, ob gelesen oder geschrieben werden soll.

-RAMRD: Dieses Signal veranlaßt einen anderen Chip, die vom RAM kommenden Daten zu sperren, solange es "high" ist. Auf diese Weise ist es möglich, auch das ROM auszulesen.

-ROMEN: Über diesen Pin wird das ROM für Lesezugriffe selektiert.

READY: Für den Aufbau des Video-Bildes ist es unerlässlich, daß das Gate Array beim Auslesen des RAMs Vorrang vor dem Prozessor hat. Deswegen kann der Prozessor über diesen Pin, der mit dem WAIT-Eingang des Z80A verbunden ist, vom Gate Array in einen Wartezustand versetzt werden. Für den Prozessor schon aus dem RAM bereitstehende Daten, werden für die Dauer dieses Signals in einem externen Chip zwischengespeichert.

-244EN: Über diesen Pin kann das Gate Array über einen anderen Chip auf den Datenbus des Prozessors zugreifen, an den es nicht direkt angeschlossen ist. Das ist nötig, wenn der Prozessor in ein internes Register des Gate Array schreiben will.

MA0/CCLK: Dieser Pin liefert einen 1-MHz-Takt zur Steuerung des 6845 CRTC. Außerdem dient er als Adreßbit beim Auslesen des Video-RAMs.

D0 bis D7: Über diese Pins ist das Gate Array an den Datenbus der RAMs sowie an einen externen Chip angeschlossen, der über das Signal -244EN eine Verbindung zum Prozessor-Datenbus herstellen kann.

A14 und A15: Diese Pins sind mit den entsprechenden Pins des Prozessor-Adreßbusses verbunden. Sie ermöglichen das RAM/ROM-Banking und dienen zur Decodierung der Adresse des internen Gate-Array-Registers .

-RESET: Über diesen Pin kann das Gate-Array in den Ausgangszustand zurückgesetzt werden.

-RD: Dieses vom Prozessor kommende Signal zeigt an, daß der Prozessor einen Lesezugriff ausführen möchte. Das Gate Array generiert hieraus unter anderem -ROMEN und -RAMRD.

-MREQ: Der Prozessor zeigt durch einen Low-Pegel einen Speicherzugriff auf seinem -MREQ-Pin an. Das Gate Array benutzt dieses Signal, um die Signale -RAMRD und -ROMEN zu generieren.

-IORQ: Über diesen Pin erfährt das Gate Array, daß ein internes Register angesprochen wird.

-M1: Wenn der Z80A einen Interrupt bearbeitet, geht der -M1-Pin des Prozessors zusammen mit dem -IORQ-Pin auf "low". Dies dient eigentlich dazu, um das interrupt-auslösende Gerät zu veranlassen, ein Sprungvektor-Byte auf den Datenbus zu legen. Das Gate Array benutzt diesen Pin nur, um den Interrupt zu erkennen.

-INTERRUPT: Über diesen Pin gibt das Gate Array Interrupt-Impulse an den Z80A aus. Ein Impuls dauert so lange, bis das Gate Array die Behandlung des Interrupts durch den Z80A über -IORQ und -M1 erkennt.

1.3.3 Die Register des Gate Array

Das Gate Array ist über die I/O-Adresse \$7Fxx ansprechbar (das Lo-Byte der Adresse ist nicht relevant). Diese Adresse kann nur beschrieben werden. Die beiden obersten Bits eines an diese Adresse geschriebenen Bytes wählen die Nummer des Registers aus. So kann mit nur einer Adresse auf vier 6-Bit-Register zugegriffen werden.

Register 0 (b7=0, b6=0) - Farb-Adreß-Register
 Register 1 (b7=0, b6=1) - Farbwert-Daten-Register
 Register 2 (b7=1, b6=0)
 b0/b1 : Auswahl des MODE
 00 : Mode 0
 01 : Mode 1
 10 : Mode 2
 11 : wie Mode 0
 b2 : 0 = ROM \$0000 bis \$3FFF einschalten
 b3 : 0 = ROM \$C000 bis \$FFFF einschalten
 b4 : 1 = Interrupt-Zähler löschen
 b5 : Funktion nicht bekannt

Register 3 (b7=1, b6=1) - RAM-Bank-Register im CPC 6128
b0-b2 : Auswahl der RAM-Konfiguration (Abb. 1.2)
b3-b5 : Funktion nicht bekannt

1.3.4 Erzeugung des Videosignals

Das Gate Array erzeugt mit Hilfe der Synchronisations-Signale des CRTC und der Daten aus dem Video-RAM - zu denen der CRTC die Adressen liefert - das RGB-Video-Signal. Wie schon im Kapitel über den CRTC beschrieben, liest das Gate Array zwei Bytes pro CRTC-Adresse. Dazu sind die CRTC-Adreßbits um ein Bit verschoben. Als unterstes Adreßbit A0 wird das Signal CCLK des Gate Array verwendet, das die Zeitbasis des CRTC bildet. Dies ist möglich, da pro CRTC-Adresse CCLK einmal auf "low" und einmal auf "high" liegt. CCLK hat also die doppelte Frequenz des untersten CRTC-Adreßpins MA0.

Die Punkte, die das Gate Array entsprechend den Daten aus dem Video-RAM darstellt, können 32 verschiedene Farben haben. (Daß im Handbuch von 27 Farben gesprochen wird, liegt daran, daß fünf Farben jeweils fünf anderen Farben entsprechen.) Das Gate Array besitzt (zusätzlich zu den oben angesprochenen) 17 Register, in die Farbwerte gespeichert werden können. Diese Register werden im folgenden Farbwert-Register genannt, um Verwechslungen mit den oben aufgeführten Registern 0 bis 3 zu vermeiden. Auf welche Weise werden diese 17 Farbwert-Register nun verwaltet?

Register 0 ist ein Adreß-Register. Es bestimmt, welches Farbwert-Register als Register 1 mit einem Farbwert beschrieben werden kann. Diese Zuordnung von Farbwerten zu Farbwert-Registern entspricht den Basic-Befehlen INK und BORDER. Die Farbstiftnummer von 0 bis 15 beim Ink-Befehl entspricht den Farbwert-Register-Nummern im Adreß-Register. Das Farbwert-Register 16 enthält den BORDER-Farbwert. Die in die Farbwert-Register eingetragenen Farbwerte entsprechen allerdings nicht den bei INK und BORDER angegebenen Farben. Die Umcodierung dieser Farbwerte geschieht nach folgender Tabelle:

INK/ BORDER	Farbwert- Register	INK/ BORDER	Farbwert- Register
0	20	16	7
1	4	17	15
2	21	18	18
3	28	19	2
4	24	20	19
5	29	21	26
6	12	22	25
7	5	23	27
8	13	24	10
9	22	25	3
10	6	26	11
11	23	27	1
12	30	28	8
13	0	29	9
14	31	30	16
15	14	31	17

Es mag verwunderlich erscheinen, daß die bei INK und BORDER angegebenen Farben erst nach obiger Tabelle umgewandelt werden, bevor sie in das Farbwert-Register mit der Nummer des Farbstifts geschrieben werden. Die Umwandlung beläßt die Werte im gleichen Bereich: von 0 bis 31. Sie ist aber dennoch sinnvoll, denn die 5 nicht benutzten Farben, die 5 anderen entsprechen, liegen so im Bereich von 27 bis 31 und sind daher leichter zu behalten.

Wieviele Farben, außer der Farbe des Bildschirm-Rahmens, gleichzeitig auf dem Bildschirm dargestellt werden können, hängt vom Bildschirm-Modus ab, der mit dem MODE-Befehl eingeschaltet wird. Die Nummer des Modus wird dem Gate Array über die Bits b0 und b1 in Register 2 mitgeteilt. Vom eingeschalteten Modus hängt es auch ab, wieviele Punkte pro ausgelesenem Byte das Gate Array auf dem Bildschirm darstellt.

Modus	0	1	2
Reg. 2 b0	0	1	0
Reg. 2 b1	0	0	1
Zahl der Farben ohne Rand	16	4	2
Bits pro Punkt	4	2	1
Punkte pro Byte	2	4	8
Punkte pro CRTC-Adresse	4	8	16

Wie werden nun die einzelnen Bytes aus dem Video-RAM zu Punkten auf dem Bildschirm gewandelt?

Für Mode 2 ist die Darstellung relativ einfach. Jeder Punkt entspricht genau einem Bit. Der ganz links liegende Punkt entspricht dem höchsten

Bit im Byte. Ist ein Bit gesetzt, so wird der Punkt mit der Farbe aus Farbwert-Register 1 dargestellt, sonst in der Farbe aus Farbwert-Register 0.

Bei Mode 1 entspricht ein Punkt zwei Bits, jeweils einem Bit aus dem unteren und dem oberen Nibble (HalbbYTE). Mit diesen beiden Bits kann aus vier Farben, den Farben aus Farbwertregister 0 bis 3, ausgewählt werden.

Bei Mode 0 wird die Farbe eines Punktes durch vier Bits bestimmt. Die geraden Bits im Byte bestimmen die Farbe des rechten, die ungeraden die des linken Punktes.

Zur Verdeutlichung nun eine Tabelle. b0 bis b7 sind die einzelnen Bits eines Bytes im Video-RAM. Es werden die Punkte A bis H dargestellt, wobei A der ganz links stehende Punkt ist. (Bei Mode 0 bzw. 1 werden nur die Punkte A bis B bzw. A bis D dargestellt.) Ein C2 in der Tabelle bedeutet beispielsweise: Bit 2 der Nummer des Farbwert-Registers derjenigen Farbe, in der Punkt C dargestellt wird.

Bit	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
Mode 2	A0	B0	C0	D0	E0	F0	G0	H0
Mode 1	A0	B0	C0	D0	A1	B1	C1	D1
Mode 0	A0	B0	A2	B2	A1	B1	A3	B3

1.3.5 Erzeugung des Interrupt-Signals

Das Interruptsignal für den Z80A wird durch Teilung des HSYNC-Signals durch 52 erreicht. Da das HSYNC-Signal eine Frequenz von 15625 Hz (bei 50 Hz Bildwiederholfrequenz) besitzt, beträgt die Frequenz des Interruptsignals ca. 300 Hz. Der HSYNC-Zähler für das Interruptsignal kann durch Setzen von Bit 4 in Register 2 zurückgesetzt werden. Das Interruptsignal liegt solange an, bis der Z80A auf den Interrupt reagiert hat. Damit wird erreicht, daß eine möglichst große Anzahl von Interrupts auch bedient werden kann. Falls eine zusätzliche Interruptquelle über den Expansion-Bus angeschlossen wird, muß das Interruptsignal solange anliegen, bis es softwaremäßig zurückgesetzt wird. In der Interrupt-Routine wird nämlich für kurze Zeit der Interrupt mittels EI wieder freigegeben, um zu prüfen, ob eine externe Interruptquelle Auslöser des Interrupts war. Wenn bei dieser Freigabe kein neuer Interrupt ausgelöst wird, so hat das Gate Array den Interrupt ausgelöst.

1.3.6 Speicherverwaltung im CPC 464/664

Der Schneider CPC 464/664 hat neben 64-KByte RAM auch noch 32 KByte ROM zu verwalten. Deshalb müssen einige Adressen des 64KByte-Adreßraums des Z80A mehrfach belegt werden. So kann unter den Adressen \$0000 bis \$3FFF sowohl ROM als auch RAM angesprochen werden. Die Auswahl erfolgt durch Bit 2 von Register 2. Ebenso ist der Bereich von \$C000 bis \$FFFF mehrfach belegt, ausgewählt werden kann hier durch Bit 3 von Register 2. Diese Auswahl gilt aber nur für Lesezugriffe. Bei Schreibzugriffen wird immer das RAM angesprochen.




Abbildung 1.1: Speicheraufteilung im CPC

Im Bereich \$C000 bis \$FFFF können außer dem eingebauten Basic-ROM auch noch bis zu 251 externe 16-KByte-Erweiterungs-ROMs angesprochen werden. Die dazu nötige Auswahllogik wird an den CPC 464 erst bei Bedarf angeschlossen, wie z.B. beim Anschluß einer Diskettenstation mit dem dazu nötigen DOS-ROM. Im CPC 664 ist sie bereits enthalten. Die Nummer des auszuwählenden ROMs wird nicht dem Gate Array, sondern eben jener Auswahllogik (I/O-Adresse \$DFxx) übergeben. Eine Null bezeichnet dabei das eingebaute Basic-ROM, die Werte 1 bis \$FB (dezimal 251) wählen an dessen Stelle externe ROMs aus (eine 7 z.B. das DOS-ROM). Zur Veranschaulichung des RAM-/ROM-Bankings dient Abbildung 1.1.

1.3.7 Speicherverwaltung im CPC 6128

Im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängern, muß der CPC 6128 128 KByte RAM und 32 KByte ROM mit Hilfe von nur 64 KByte Adreßraum verwalten. Die 128 KByte RAM lassen sich in acht 16-KByte-Bereiche (sogenannte Banks) einteilen. Wir nennen sie der Einfachheit halber Bank 0 bis Bank 7. Im vorhandenen Adreßraum können maximal vier Banks gleichzeitig angesprochen werden. Um diese auszuwählen und den Adreßbereich, in dem sie liegen, zu bestimmen, dient das Register 3 des Gate Arrays. Mit den drei benutzten Bits dieses Registers sind acht Konfigurationen möglich, die in Abbildung 1.2 dargestellt werden. Nach dem Einschalten des CPC 6128 ist Konfiguration 0 selektiert. Die Auswahl der RAM-Konfiguration hat keinen Einfluß auf das Video-RAM: es liegt (je nach SCR OFFSET) stets auf Bank 0, 1, 2 oder 3. Ebenso können die ROMs unabhängig von der RAM-Konfiguration, wie in Abschnitt 1.3.6 beschrieben, angesprochen werden.

\$FFFF	Bank 3	Bank 7	Bank 7	Bank 7	Bank 3	Bank 3	Bank 3	Bank 3
\$C000	Bank 2	Bank 2	Bank 6	Bank 2				
\$8000	Bank 1	Bank 1	Bank 5	frei	Bank 4	Bank 5	Bank 6	Bank 7
\$4000	Bank 0	Bank 0	Bank 4	Bank 0				
\$0000	0	1	2	3	4	5	6	7

Abbildung 1.2: Inhalt von Register 3 des Gate Array

1.4 Die 8255-PIO

1.4.1 Allgemeines

Die 8255 PIO (Programmable Input/Output, Anhang A4.2) gehört zur Klasse der Ein-/Ausgabechips. Der 8255 ist ein sehr allgemein verwendbarer Chip (ganz im Gegensatz zu Floppy Controller Chips, DMA Controller, CRTC's etc.), der nicht auf eine spezielle Art der I/O zugeschnitten ist. Ein solcher Baustein verfügt über Leitungen, deren (elektrischer) Zustand er abfragen (input) bzw. beeinflussen (output) kann. Dies geschieht natürlich auf digitaler Basis, d.h. es können nur jeweils zwei Zustände pro Leitung angenommen werden. Das gilt bei jeder Art von I/O-Operation. Weiterhin sind die I/O-Leitungen zu Bündeln von jeweils acht zusammengefaßt, um so mit einem Zugriff des Prozessors möglichst viele Leitungen ansprechen zu können (acht I/O-Leitungen entsprechen der Breite des Datenbusses). Im Folgenden werden wir uns damit befassen, wie der 8255 im Schneider Computer (es gibt darin nur einen davon) durch den Benutzer programmiert werden kann.

1.4.2 Die Programmierung der 8255-PIO

Die Programmierung des 8255 geschieht über sieben interne Register, auf die der Programmierer zugreifen kann. Sie teilen sich im wesentlichen in zwei Gruppen: die 6 Datenregister und das Kontroll-Register.

Der 8255 besitzt 24 I/O-Leitungen, die zu drei Bündeln mit je acht Leitungen zusammengefaßt sind, den sogenannten I/O-Ports. Die Ports des 8255 tragen die Namen Port A, B, C. Jedem Port sind zwei Register zugeordnet, eines für die Ausgabe-Daten (der Prozessor kann durch einen Schreibzugriff auf diese Register die Zustände der Ausgabeleitungen beeinflussen), und eines für die Eingabe-Daten. (Hier können die Zustände der peripheren Leitungen vom Prozessor gelesen werden.) Normalerweise sind I/O-Bausteine wie der 8255 derart beschaffen, daß der Benutzer für jeden Port (bei anderen Bausteinen manchmal sogar für jede Leitung einzeln) bestimmen kann, ob die ihm zugeordneten Leitungen die Daten im Ausgabe-Register repräsentieren sollen (man sagt, der Port sei auf Ausgabe geschaltet), oder ob die Daten im Eingabe-Register die Zustände der entsprechenden Pins wiedergeben sollen (der Port also auf Eingabe geschaltet ist).

Solcherlei Informationen, die den augenblicklichen Status des Chips widerspiegeln bzw. der Kontrolle und der Koordination der Abläufe in der PIO dienen, werden im "Kontroll-Register" abgelegt. Da ein solches Kontroll-

Register jedoch nur maximal 8 Bits umfassen kann (im 8255 sind es sogar nur 7 Bits, da ein Bit für die Implementierung eines besonderen Features benötigt wird), konnten nicht sämtliche Informationen über alle drei Ports darin untergebracht werden. Man teilte deshalb die 24 I/O-Pins des 8255 in zwei Gruppen zu je 12 Leitungen, die dann jeweils gemeinsam von je einem Satz Bits im Kontroll-Register gesteuert werden. Die erste Gruppe, Gruppe A, umfaßt den Port A und die oberen 4 Bits von Port C. Die zweite Gruppe, Gruppe B, setzt sich aus dem Port B und der unteren Hälfte von Port C zusammen.

Das Kontroll-Register hat nun die folgende Gestalt:

b7---b6--b5--b4--b3-----b2--b1--b0---

SF=0 .. MS1 MS0 A-IO Ch-IO .. MS0 B-IO Cl-IO
SF=1 x x N2 N1 N0 B

Das SF-Bit ist jenes Bit, das zum Einführen dieses besonderen Features dient, das wir oben bereits erwähnt hatten. Die restlichen Bits haben überhaupt nur die oben mnemonisch angegebene Bedeutung, wenn dieses Bit = 0 ist. Ist SF = 1, so kann ein beliebiges Bit im Ausgabe-Register von Port C gesetzt bzw. gelöscht werden, indem in N2, N1, N0 die Bitnummer und in B der gewünschte Zustand des Bits geschrieben wird. Um einzelne Bits in Port C zu beeinflussen, muß man also nicht erst Port C lesen, den Wert mit einer entsprechenden Maske verknüpfen und dann wieder zurückspeichern. Der Benutzer kann dagegen sehr schnell und bequem auf ein einzelnes Bit zugreifen.

Wenn das SF-Bit = 0 ist, dann hat das Kontroll-Register seine "normale" Funktion. Es kontrolliert die internen Abläufe im 8255, und zwar für jede der beiden oben angegebenen Gruppen einzeln. Die Bits b3 bis b6 dienen zur Kontrolle der Gruppe A (Port A und Port C, upper). Die beiden MS-Bits bestimmen den "Mode", in dem die Gruppe benutzt wird. Da im Schneider Computer lediglich der Mode 0 (bei dem beide Bits gelöscht sind) Verwendung findet, werden wir uns auch in unserer Besprechung auf diesen Modus beschränken. Zu allen anderen Modi (für die Gruppe A die Modi 1 und 2, für die Gruppe B nur noch Mode 1) sei nur kurz gesagt, daß sie vor allem dem Handshaking-Betrieb mit anderen Geräten dienen. Das Bit A-IO gibt an, ob der Port A auf Eingabe oder auf Ausgabe geschaltet werden soll. Ebenso gibt Ch-IO an, ob die obere Hälfte von Port C (also der Teil, der der Gruppe A zugeordnet wird) eine Eingabe- oder eine Ausgabeeinheit ist. Eine Null in einem dieser Datenrichtungs-Bits (so die Bezeichnung für derartige Kontroll-Bits, die ja die Richtung der Daten angeben, die über einen Port laufen) bedeutet, daß die entsprechenden Leitungen Ausgänge sind. Eine Eins macht sie zu Eingängen. (Dies ist

eigentlich ungewöhnlich, da vergleichbare Chips wie z.B. 6520/22/26, 6820/21 eine Null als Eingabe interpretieren. Bei einem Reset müssen alle Leitungen zunächst einmal wieder als Eingänge geschaltet werden. In den anderen Chips geschieht dies durch ein Löschen aller Register automatisch. Beim 8255 werden natürlich auch alle Ports als Eingänge gesetzt, und zwar, indem in das Kontroll-Register die entsprechenden Einsen gesetzt werden.)

Dies alles gilt sinngemäß natürlich ebenso für die Bits der Gruppe B (b0 bis b2). Auch hier wird nicht weiter auf den anderen Modus, in den diese Gruppe versetzt werden kann, eingegangen werden. Auch hier gibt es zwei Datenrichtungsbits: eines für den gesamten Port B, das andere für den unteren Teil des Ports C, der ja der Gruppe B zugeordnet ist. Auch in diesen Datenrichtungsbits meint eine Eins einen Eingang, eine Null schaltet die entsprechenden Leitungen als Ausgänge.

1.4.3 Der Zugriff auf die 8255-Register

Nachdem wir nun die Bedeutung der einzelnen Register im 8255 kennengelernt haben, wollen wir uns eben noch anschauen, wie man als Programmierer auf diese Register zugreifen kann. Die beiden Register eines Ports, die jeweils für die Ein- bzw. Ausgabe vorgesehen sind werden nicht von einander getrennt sondern gemeinsam als "Port" angesprochen. Das jeweils richtige Register wird dann durch die interne Logik bestimmt.

Der 8255 besitzt zwei Pins, A0 und A1, durch die die Auswahl eines Registers unter den vier möglichen stattfindet (Kontroll-Register zuzüglich der drei Ports). Die Auswahl geschieht nach folgender Tabelle:

A1	A0	Adresse	ausgewählte Einheit
0	0	\$F4xx	Port A
0	1	\$F5xx	Port B
1	0	\$F6xx	Port C
1	1	\$F7xx	Kontroll-Register

Zu dieser Tabelle sei noch gesagt, daß auf die drei Ports natürlich Lese- und Schreibzugriffe erlaubt sind, und daß in das Kontroll-Register jedoch nur geschrieben werden kann. Das Lesen aus dem Kontroll-Register ist nicht zugelassen.

Die Werte in der Spalte "Adresse" sind die I/O-Adresse des jeweiligen PIO-Registers. Diese ergibt sich aus der Tatsache, daß A1 mit dem Adressbusbit b9, A0 mit der Adressleitung b8 und das "low"-aktive, zur Chip-Auswahl benötigte, -CS-Signal der PIO mit b11 des Adressbusses verbunden ist. Alle anderen Leitungen müssen auf "high" liegen. Ein OUT &F500,&2F von

Basic aus schreibt so z.B. den angegebenen Wert (\$2F) in das Ausgaberegister des Ports B.

1.4.4 Die Anwendung des 8255 im Schneider-Computer

Wie schon erwähnt, existiert im CPC nur ein einziger 8255. Im Folgenden wollen wir ein wenig näher auf die Belegung der einzelnen Port-Bits eingehen.

1.4.4.1 Die Abfrage der Tastatur

Die Tastatur des Schneider Computers ist in Form einer Matrix realisiert, die über neun Eingänge und acht Ausgänge verfügt. Daraus ergeben sich genau $9 * 8 = 72$ Kreuzungspunkte. An jedem dieser Kreuzungspunkte ist genau eine Taste platziert, wobei die beiden Shift-Tasten nicht getrennt, sondern parallel geschaltet sind. Hinzu kommt die DEL-Taste, die alleine einen zehnten Eingang belegt, was zusammen mit der doppelten Shift-Taste 74 Tasten ausmacht. (Die Aufstellung der Tastatormatrix finden Sie im Anhang A4.4.)

Die Abfrage der Tastatur geschieht nun derart, daß jeweils einer der insgesamt zehn Eingänge (man spricht - das Bild der Matrix vor Augen - auch von einer Zeile) jeweils auf "low" gelegt wird und der Prozessor sich die sogenannte Rückmeldung abholt, d.h. er schaut nach, über welche Kreuzungspunkte sich dieser low-Impuls, den er in der Zeile anlegte, in die jeweilige Spalte übertragen hat. Dort muß dann ein geschlossener elektrischer Kontakt vorgelegen haben, das eine gedrückte Taste symbolisiert. Mit diesem Verfahren kann die CPU also eine Taste als einen Kreuzungspunkt in der Matrix bestimmen.

Der 8255 spielt bei der Tastaturabfrage natürlich die Rolle der Schnittstelle zwischen dem Computer und der Tastatur. Der Prozessor gibt über ihn die Nummer der Zeile aus, die er auf "low" legen möchte. Ein externer Demultiplexer legt dann die entsprechende Leitung auf null Volt. Anschließend liest der Prozessor ebenfalls über die PIO den Zustand der acht Kreuzungspunkte auf dieser Zeile in ein Byte hinein. Das Ausgeben der Zeilennummer geschieht in den unteren vier Bits des Ports C, das Einlesen der Rückmeldung wird über den Port A abgewickelt. (Dazu sei noch gesagt, daß zwischen den Spaltenausgängen der Tastatur und der PIO noch der Sound-Chip geschaltet ist. Dieser kann jedoch derart programmiert werden, daß er als einfacher I/O-Chip dient, d.h. er leitet die Rückmeldungen von der Tastatur einfach an die PIO weiter. Wir werden darauf noch näher im Kapitel über den PSG eingehen.)

Zur Tastaturabfrage sei noch angefügt, daß auch die Joysticks (inklusive Feuerknöpfe) mit diesem Verfahren ausgewählt und decodiert werden. Sie sind quasi in die Tastaturmatrix mit eingefügt.

1.4.4.2 Die Ausgabe von Sound

Obschon die Ausgabe von Sound im wesentlichen vom PSG (dem programmierbaren Sound-Generator) vollzogen wird, ist der 8255 dennoch in gewisser Weise daran beteiligt. Er dient der Zentraleinheit als Verbindung zum Sound-Chip, d.h. der PSG wird nur indirekt, über den 8255, programmiert. Die PIO versorgt der PSG zu diesem Zweck mit zwei Kontrollsignalen und acht Datenbits. Die acht Datenbits kommen aus dem Port A, sind also dieselben, mit denen auch die Rückmeldung von der Tastatur gelesen wird. Um die Datenrichtung festzulegen bzw. zu bestimmen, ob die Daten für den PSG selber bestimmt sind, oder ob er sie nur weiterleiten soll, benötigt man noch einige Kontrollsignale. Diese werden im Falle des Schneider-Computers in den oberen beiden Bits von Port C an den Sound Chip übergeben. Auf die Programmierung dieses Gerätes wird im Kapitel 1.5 noch näher eingegangen werden.

1.4.4.3 Der 8255 als Cassetten-Interface

Eine weitere wesentliche Aufgabe der 8255-PIO besteht in der Verbindung des Computers mit der Cassetteinheit. Diese erhält alles in allem sechs Signale, von denen jedoch nur drei durch die PIO gestellt werden.

1. **Die Stromversorgung, +5V und GND:** Dies sind keine eigentlichen Signale. Die Zentraleinheit gibt sie jedoch an den Recorder aus, weshalb sie hier aufgeführt sind.
2. **SOUND:** Dieser Ausgang zum Recorder ist dem gleichnamigen Pin des Expansion Ports equivalent. Er ist, kurz gesagt, eine Zusammenschaltung der drei Tonkanäle des PSG (jeweils über 10kOhm) und ermöglicht die Aufzeichnung der Tonausgabe des PSG auf Cassette (anstelle der digitalen Datensignale).
3. **WR DATA:** Dieses Signal dient der Aufzeichnung digitaler (Daten-) Impulse auf Band. Es wird durch b5 von Port C des 8255 geliefert.
4. **RD DATA:** Dieses Signal entspricht den gelesenen, digitalisierten Signalen von der Bandeinheit. Es geht direkt an b7 von Port B des 8255. Dort kann es leicht getestet werden, indem der Port geladen und dann das Vorzeichen getestet wird.
5. **-MOTOR:** Obschon dieses Signal "low"-aktiv ist, wird es durch eine 1 in b4, Port C des 8255 aktiviert (Die Ausgabe wird dann noch einmal invertiert). Wie schon unschwer aus dem Namen zu-

erkennen ist, dient dieses Signal dazu, den Cassetten-Motor einzuschalten.

1.4.4.4 Sonstige 8255-Bits

Neben den bisher aufgeführten gibt es noch einige der 24 I/O-Bits, auf die wir bisher noch nicht eingegangen sind.

VSYNC: Dieser Eingang (b0, Port B) wird vom CRTC bei einer vertikalen Synchronisation auf "high" gelegt. Das passiert immer genau dann, wenn der Bildaufbau beendet ist und der Elektronenstrahl von der rechten unteren Ecke in die linke obere (der Ausgangsposition) zurückfährt. Dieses Signal kann z.B. dazu benutzt werden, um den Programmablauf mit dem Bildaufbau zu synchronisieren. (In der Verarbeitung von Events wird dieses Signal zum Bestimmen eines Frame Fly's - so der englische Ausdruck dafür - benutzt, um festzustellen, wann die Frame Fly Chain bearbeitet werden muß.)

LK1-LK3: Diese drei Eingänge (b1-b3, Port B) werden durch feste Brücken jeweils entweder auf "high" oder auf "low" gelegt, um den jeweiligen Distributor des CPC-Computers in den verschiedenen Ländern zu ermitteln und in der Einschaltmeldung entsprechend zu berücksichtigen (so z.B. Amstrad in Great Britain, Schneider in der BRD).

LK4: Dieser Eingang (b4, Port B) ist ebenso wie die drei eben genannten an eine feste Brücke angeschlossen. Sein Zustand entscheidet jedoch nicht über den Firmennamen oder ähnliches, das bei der Einschaltmeldung ausgegeben werden muß. Vielmehr wird danach der CRTC auf entweder 50Hz (PAL-Norm) oder 60Hz (SECAM-Norm) Bildwiederholfrequenz initialisiert. In der Bundesrepublik wird allgemein das PAL-System verwendet, in Frankreich z.B. gilt die SECAM-Norm.

-EXP: Dieser Eingang (b5, Port B) wird durch einen Pin des Expansion Ports an den 8255 gegeben, und kann genutzt werden, um der CPU externe Erweiterungen anzuzeigen.

BUSY: Auch dieses Bit ist ein Eingang (b6, Port B). Es wird im Rahmen der Kommunikation mit einem Drucker benötigt und teilt dem Computer gegebenenfalls mit, ob der Drucker bereit ist, neue Zeichen zu empfangen, oder ob er noch mit dem Ausdruck anderer beschäftigt ist. Der Drucker ist empfangsbereit, wenn das Signal "low" ist.

1.4.5 Pinbelegung der 8255-PIO

PA7-PA0: Dies sind die Herausführungen der Bits des Ports A. Sie können sowohl als Eingänge als auch als Ausgänge programmiert werden.

PB7-PB0: Wie oben, für Port B.

PC7-PC0: Wie oben, für Port C.

DA7-DA0: Dies ist die Verbindung zwischen dem PIO und der CPU. Im Schneider- Computer sind diese Pins an den Datenbus angeschlossen.

A1,A0: Diese beiden Pins dienen der Auswahl der internen Register in der PIO. Eine Auswahltafel finden Sie im Abschnitt 1.4.3.

-CS (Chip Select): Dieses "low"-aktive Signal wird benutzt, um die PIO zu aktivieren. Ist es "high", so ist der PIO-Datenbus hochohmig.

-RD (READ): Dieses "low"-aktive Signal zeigt einen Lesezugriff auf ein PIO-Register an.

-WR (WRite): Dieses "low"-aktive Signal zeigt einen Schreibzugriff auf ein PIO-Register an.

RESET: Dieses Signal setzt die PIO in einen definierten Ausgangszustand zurück.

Vcc: Dies ist der Eingang für die Versorgungsspannung von normalerweise +5V gegenüber GND.

GND: Dies ist der Eingang für die Grundspannung, die per Definition einen Wert von 0 V hat.

1.5 Der programmierbare Sound-Generator AY-3-8912

1.5.1 Allgemeines

Der 8912 PSG (Programmable Sound Generator, Anhang A5.1) ist der Chip, der im CPC für die Erzeugung der Klänge verantwortlich zeichnet. Er ist über die PIO an die Zentraleinheit angeschlossen und muß dementsprechend auch über den 8255 programmiert werden. Der PSG verfügt über drei Kanäle, die nahezu völlig unabhängig voneinander programmiert werden können. Für jeden Kanal kann einzeln die Frequenz und die Lautstärke eingestellt werden. Lediglich den Hüllkurven- und den Rauschgenerator müssen alle drei Kanäle zusammen benutzen, da es diese beiden Funktions-einheiten jeweils nur einmal auf dem Chip gibt.

Ein für einen Sound-Chip recht ungewöhnliches Feature ist der eingebaute I/O-Port. Dies läßt sich nur mit der Geschichte des 8912 erklären: Er wurde als Sound-Chip für Telespiele entwickelt. Um in solchen Geräten die Bauteilzahl möglichst niedrig zu halten, wurden dem 8912 noch zwei recht einfache Ports für die Erledigung einfacher I/O-Prozesse mitgegeben. Beim 8912 ist jedoch nur ein Port (Port A) herausgeführt, um den Chip in ein möglichst kleines Gehäuse einbauen zu können. In diesem Fall hat der PSG 28 Pins. Bei seinem großen Bruder, dem AY-3-8910, sind dann beide Ports als Pins nach außen geführt, der Chip jedoch ist der gleiche.

1.5.2 Der Zugriff auf die PSG-Register

Der PSG verfügt über 16 interne Datenregister, auf die der Anwender zugreifen kann. Eines davon, das Datenregister für Port B, kann man jedoch nicht benutzen. Mittels dieser Register ist es möglich, auf die Generierung des Klanges Einfluß zu nehmen. Es handelt sich bei allen um 8-Bit Register. Der PSG verfügt zur Aufnahme von Daten über einen Datenbus, der im CPC mit dem Port B der 8255 PIO verbunden ist.

Es stellt sich nun jedoch die Frage, wie man als Programmierer das Register auswählt, in das man einen bestimmten Wert schreiben möchte. Außer den acht Datenleitungen stehen dem Programmierer nur noch zwei Verbindungen zum PSG zur Verfügung, auf die er Einfluß nehmen kann: 1. BDIR (Bus DIRECTION), an b7 von Port C des 8255 angeschlossen und 2. BC1 (Bus Control 1), verbunden mit b6 von Port C des 8255. Hinzu kommt im allgemeinen noch der Steueranschluß BC2. Im CPC ist dieser Pin jedoch permanent auf +5V gelegt, so daß er keine Funktionalität mehr besitzt. Die

beiden verbleibenden Bits können insgesamt vier verschiedene Zustandskombinationen aufweisen, die folgende Funktionen haben:

BDIR	BC1	Funktion
0	0	inactive
0	1	read
1	0	write
1	1	latch address

INACTIVE: Der Datenbus des PSG wird hochohmig, und der PSG akzeptiert auch keine Daten mehr.

READ: Die CPU kann jetzt (über den 8255) aus dem ausgewählten Register des PSG lesen.

WRITE: Die CPU kann in das jeweils ausgewählte Register des PSG schreiben.

LATCH ADDRESS: Wenn die CPU jetzt über den Port B Werte an den PSG ausgibt, so werden diese nicht mehr als Daten in ein Datenregister geschrieben, sondern als neue Registernummer interpretiert. Die CPU kann auf diesem Wege das Register des PSG auswählen, mit dem sie gerade arbeiten möchte. Ähnliche Verfahren zur Registerauswahl kann man auch in anderen Bausteinen des CPC finden, z.B. im CRTC und auch im Gate Array. Ist eine Registernummer einmal übergeben, dann bleibt das Register solange ausgewählt, bis ein neues Register bestimmt wird. Das relativ unkomfortable Arbeiten mit dem PSG wird dadurch doch um einiges erleichtert, da aufeinander folgende Zugriffe auf dasselbe Register mit dieser Technik recht einfach vonstatten gehen.

1.5.3 Die Bedeutung der PSG-Register

Nachdem wir nun wissen, was wir tun müssen, um auf die einzelnen Register zugreifen zu können, wollen wir hier endlich auf die Funktion sämtlicher PSG-Register eingehen.

REG #0/1: Dieses Registerpaar gibt die Periodendauer des Tons über Kanal A an. Die absolute Periodendauer ergibt sich aus der Zahl, die in diese Register geschrieben wird, multipliziert mit 1/62500 s (im Gegensatz zu den Angaben, die das Handbuch dazu macht). Es werden jedoch nicht alle 16 Bits genutzt, sondern nur 12: alle 8 Bits des Registers 0 (als Low-Byte) und die vier unteren Bits des Registers 1 (als High-Nibble).

REG #2/3: gleiche Funktion wie Register 0/1, jedoch für Kanal B.

REG #4/5: gleiche Funktion wie Register 0/1, jedoch für Kanal C.

REG #6: Die unteren fünf Bit bestimmen die Periodendauer (durchschnittlich) des Rausch-Generators: je größer der Wert, desto längere mittlere Periodendauer des Rauschens.

REG #7: Dies ist das Kontrollregister des AY 3-8912. Den einzelnen Bits sind hier jeweils verschiedene Funktionen zugeordnet:

b7:	Port B Datenrichtung	1=output	0=input
b6:	Port A Datenrichtung	1=output	0=input
b5:	Rauschen Kanal C	1=aus	0=an
b4:	Rauschen Kanal B	1=aus	0=an
b3:	Rauschen Kanal A	1=aus	0=an
b2:	Kanal C, Ton	1=aus	0=an
b1:	Kanal B, Ton	1=aus	0=an
b0:	Kanal A, Ton	1=aus	0=an

REG #8: Die unteren vier Bits bestimmen die Lautstärke, mit der der Ton von Kanal A ausgegeben wird, d.h. die Amplitude des Signals am Ausgang ANALOG A. Die Amplitude nimmt logarithmisch zu, so daß von menschlichen Gehör ein linearer Lautstärke-Anstieg wahrgenommen wird. Ein Sonderfall in diesem Register tritt dann ein, wenn b4 = 1 ist: Die Lautstärke des Tons wird dann nicht mehr durch die unteren vier Bits bestimmt, sondern durch den Hüllkurvengenerator, der im PSG eingebaut ist.

REG #9: Funktion wie Register 8, jedoch für Kanal B.

REG #10: Funktion wie Register 8, jedoch für Kanal C.

REG #11/12: Dieses Registerpaar bestimmt mit allen 16 Bits die Periodendauer der vom Hüllkurvengenerator erzeugten Hüllkurve. Register 11 ist dabei das Lo-Byte, Register 12 das Hi-Byte.

REG #13: Die unteren vier Bits dieses Registers bestimmen die Form der erzeugten Hüllkurve. Die Hüllkurven sind dabei nicht schlicht durchnummieriert, sondern die einzelnen Bits haben durchaus eine feste Funktion, woraus sich auch eine Systematik bei den Hüllkurven ergibt. Wir verzichten hier darauf, diese darzustellen. Stattdessen haben wir alle möglichen Hüllkurven mit den entsprechenden Bit-Kombinationen im Anhang A5.3 aufgeführt.

REG #14: Peripheres Datenregister des Port A. Je nach Zustand des entsprechenden Kontroll-Bits liegt unter dieser Registernummer entweder das Eingabe- oder das Ausgaberegister des Ports.

REG #15: Peripheres Datenregister des Port B. Je nach Zustand des entsprechenden Kontroll-Bits liegt unter dieser Registernummer entweder das

Eingabe- oder das Ausgaberegister des Ports. (Beim AY 3-8912 im Schneider-Computer ist dieser Port nicht nach außen geführt, was ihn weitgehend unbenutzbar macht.)

1.5.4 Die Programmierung eines Tons mit dem PSG

Nachdem uns nun die Bedeutung der Register bekannt ist und wir wissen, wie wir auf sie zugreifen können, sollten wir hier noch einmal kurz die Programmierung eines Tones darstellen. Wir benutzen auf Assemblerebene dazu die Routine MC SOUND REGISTER, die wir über ihrem RAM-Vektor bei \$BD34 anspringen (im O.S.-ROM liegt sie bei \$0826). Diese Routine erleichtert uns den Zugriff auf die PSG-Register, der - wie wir ja wissen - sonst nur über mehrfaches Umschalten der beiden Steuersignale von Port C aus möglich ist. Dieser Routine muß im Akku die Registernummer, in C das Byte, das man in das Register zu schreiben wünscht, übergeben werden.

Wir wollen jetzt einen Ton von 1000 Hz, ohne Rauschen und mit der Hüllkurve 1-1-1-0 ausgeben. Dazu müssen wir zunächst den Wert ermitteln, den wir als Periodendauer setzen, um die Frequenz von 1000 Hz, d.h. die Periodendauer von 1/1000 s zu erreichen. Dieser Wert ergibt sich aus der Division der erwünschten Periodendauer durch die Periodendauer der Grundschwingung (1/62500 s), in unserem Fall also $(1/1000\text{s})/(1/62500\text{s}) = 62,5$. Als Periodendauer ergibt sich somit entweder der Wert 62 oder 63. Wir wählen willkürlich eine Periodendauer von 63 Einheiten.

Die Werte, die nun dem PSG zu übergeben sind, ergeben sich aus dem vorher gesagten: Nehmen wir an, wir möchten den Ton über Kanal A ausgeben. Der Einfachheit halber gehen wir gleich davon aus, daß die anderen Kanäle zur Zeit nichts sinnvolles mehr tun. Um nun Kanal A anzuschalten, schreiben wir das Byte \$3E (binär %00111110) in das Kontroll-Register (Register 7) des PSG. Die errechnete Periode (63, \$3F) bringen wir in den Registern 0 und 1 unter - in Register 1 das Hi-Byte (in unserem Fall natürlich 0), in Register 0 das "Lo"-Byte (also hier \$3F). Da wir die Lautstärke vom Hüllkurven-Generator regeln lassen wollen, setzen wir als Kennzeichen dafür b4 des Lautstärke-Registers von Kanal A (Register 8). Zu guter Letzt legen wir noch die Hüllkurve fest. Ihre Form hatten wir bereits ausgewählt mit der Bitkombination 1-1-1-0. In Register 13 schreiben wir daher den Wert \$0E (%00001110). In das Registerpaar 11/12 müssen wir die Periodendauer der Hüllkurve schreiben, so z.B. \$C000. In Register 12 muß dann der Wert \$C0, in Register 11 eine Null gebracht werden.

Das entsprechende Assembler-Programm ist sehr einfach zu erstellen. Es erscheint uns nicht sinnvoll, ein Listing an dieser Stelle einzufügen (zumal

dieses Beispiel wirklich sehr simpel und speziell ist). Die Erzeugung von Klängen kann sehr verschieden verwaltet werden: die unterste Stufe wäre ein Programm, das tatsächlich nur einen festen Ton ausgeben kann. Der Sound Manager des CPC hingegen lässt die Handhabung des PSG auf einer extrem anwenderfreundlichen Ebene zu. Dies gilt natürlich auch für den Anwender auf Assembler-Niveau. Im Sound Manager sind alle wesentlichen Features realisiert, die man bei der Kontrolle des AY 3-8912 sinnvoll einsetzen kann. Das Listing dieses Betriebssystem-Segments ist deshalb auch als Lektüre für den engagierten Sound-Programmierer zu empfehlen - es steckt voller Anwendungsbeispiele.

1.5.5 Pinbelegung des AY 3-8912

DA7-DA0: Dies sind bidirektionale Datenverbindungen zum Computer. Die CPU schreibt und liest über diese Leitungen Werte in und aus dem PSG.

BC1, BC2 (Bus Control): Diese beiden Pins dienen der Kontrolle des Datenverkehrs zwischen CPU und PSG. Da jedoch einige Funktionen (in Verbindung mit dem BDIR-Pin) doppelt vorkommen, hat man - um so die Redundanz zu senken - BC2 ständig auf "high" (+5V) gelegt.

BDIR (Bus DIRection): Dieser Pin kontrolliert ganz allgemein die Richtung des Datenflusses über den PSG-Datenbus. In Verbindung mit den BC-Pins hat er ganz bestimmte Funktionen, die ausführlich in Abschnitt 1.5.2 erläutert sind.

A8: Dies ist das Signal, das den PSG erst aktiviert, d.h. auswählt (es ist daher ein Chip-Auswahl-Signal). Es ist "high"-aktiv und im CPC immer auf +5V gelegt, so daß der PSG dauernd aktiviert ist.

-RESET: Dieses "low"-aktive Signal initialisiert den PSG, d.h. es unterbricht seine Aktivitäten und setzt seine Register zurück. Es ist an das normale Reset-Signal im CPC angeschlossen.

CLOCK: An diesem Pin liegt der Master-Takt an, d.h. der Takt, aus dem durch Frequenzteilung der Grundtakt für die Tonerzeugung gewonnen wird. Im Schneider-Computer wird dieser Pin konstant mit einem Takt vom 1 MHz versorgt. Durch einen 4-Bit-Frequenzteiler wird diese Frequenz durch 16 geteilt und als Grundschwingung an die tonerzeugende Einheit im PSG weitergegeben. Diese Grundschwingung hat damit eine Frequenz von $1\ 000\ 000/16 = 62\ 500$ Hz, weshalb die Periodendauer auch in Einheiten von 1/62500 s angegeben werden muß.

ANALOG CHANNEL A,B,C: An diesen drei Ausgängen des PSG liegen schließlich die Tonschwingungen der drei verschiedenen Kanäle, repräsent-

tiert durch Spannungen. Die maximale Spannung, die hier anliegen kann, ist die Versorgungsspannung (Vcc).

Vcc: An diesem Pin liegt die Versorgungsspannung, normalerweise +5V.

Vss (oder auch GND): Hier liegt die Grundspannung, relativ 0 V.

IOA7-IOA0: Dies sind die Portbits des Ports A, die sowohl als Eingänge, wie auch als Ausgänge programmiert sein können. (Beim Schwestерchip 8910 gibt es die entsprechenden Pins auch noch für den Port B.)

TEST 2: Dieser Pin dient dem Testen des Chips bei der Herstellung. Vom User kann er nicht sinnvoll verwendet werden und ist im Schneider CPC daher auch unbeschaltet geblieben.

2 Grundlegende Strukturen

An dieser Stelle möchten wir Ihnen einige der grundlegenden Strukturen, die im Schneider Computer ihre Anwendung finden, ein wenig näherbringen. Zwar sind sie zur Nutzung der Routinen der CPC-ROMs nicht nötig, will man jedoch das Betriebssystem oder das Basic des CPC richtig verstehen, so ist es unerlässlich, auch die ihnen zugrunde liegenden Strukturen zu begreifen. Auch können die Datenstrukturen und Programmietechniken, die wir hier vorstellen wollen, eine Anregung für das Schreiben eigener Programme sein, da nicht nur der Algorithmus über den Wert eines Programmes entscheidet, sondern beispielsweise auch die Datenstrukturen, die es verwendet. Wir können natürlich im Rahmen dieses Buches ein Thema wie Datenstrukturen nicht umfassend behandeln - ganze Regale von Büchern sind darüber geschrieben worden. Dies kann nur ein Anstoß sein, das faszinierende Gebiet näher kennenzulernen.

2.1 Datenspeicherung

Wir unterscheiden in diesem Kapitel streng die Datenstrukturen von der Datenspeicherung (Memory Allocation). Das ist umso wichtiger, als auch erfahrene Programmierer nur allzu gerne diese völlig verschiedenen Dinge im einen Topf werfen. Dabei handelt es sich bei der Datenspeicherung um die Anordnung der Daten im Speicher bzw. um deren gegenseitige Verkettung durch Adressen, Nummern und ähnlichem. Datenstrukturen (Data Structures) hingegen beziehen sich ausschließlich auf die *logische* Struktur der Daten, d.h. auf deren logische Beziehung untereinander, die durchaus von ihrer speicherplatzmäßigen Beziehung abweichen kann. Datenstrukturen sind also gewissermaßen die Summe aller Ideen, die hinter der Anordnung der Daten eines Programmes stehen. Die Datenspeicherung ist "nur" die Realisierung dieser Ideen im Rahmen eines Computers. Diese beiden Qualitäten werden deshalb so oft durcheinander gewürfelt, weil es oft günstig ist, die Beziehungen anzugeleichen, die auf den beiden Ebenen (Idee-Speicher) bestehen.

2.1.1 Records

Der Begriff des Records ist ein zentraler Begriff, sowohl für die Datenspeicherung, als auch für Datenstrukturen. Innerhalb einer Struktur ist ein Record eine Speichereinheit, in gewissem Sinne also ein Speicheratom. Dieser Vergleich hinkt jedoch, da ein Record selber beliebig komplex sein kann, selber also aus riesigen Datenstrukturen bestehen kann. Innerhalb

seiner Struktur - auf der *Ebene* dieser Struktur also - ist der Record nach außen hin unstrukturiert, wie bereits oben gesagt, eine Einheit.

So kann ein Record z.B. ein String sein, der selber über Unterstrukturen (der Länge und einer variablen Anzahl von Zeichen) verfügt. Auch eine 2-Byte-Integerzahl innerhalb eines Feldes beispielsweise ist ein Record, obwohl er (semantisch) nicht weiter untergliedert werden kann. In anderen Sprachen gibt es z.B. Daten, die nur ein Bit benötigen (Flags); auch solch simple Daten sind logisch Records. Records können aber auch hochkomplexe Gebilde sein, z.B. ein Feld mit 200 mal 200 Integerzahlen. Ein solcher Record würde 80000 Bytes umfassen, wäre logisch aber nichts weiter als das Flag oder die eine Integerzahl.

Die unbegrenzte Vielfalt von Records ordnet man nun zunächst einmal in zwei globale Kategorien. Wir werden sehen, daß diese Einteilung noch weitreichende Folgen hat. Es gibt solche mit einer festen Länge (im Speicher), die "fixed length records" (kurz FLR), und solche mit einer variablen Länge (im Speicher), die "variable length records" (kurz VLR). An dieser Stelle erkennt man deutlich den Unterschied zwischen Datenspeicherung und Datenstrukturen: Für die Struktur der Daten ist diese Eigenschaft der Records vollständig unerheblich, während es zu den Aufgaben der Datenspeicherung gehört, sich mit derlei Problemen zu befassen.

Betrachten wir an dieser Stelle einmal die Eigenschaften von VLRs und FLRs. FLRs haben den Vorteil, daß der Zugriff auf sie wesentlich unproblematischer verläuft. Sucht man z.B. in einer Tabelle aus FLRs das n-te Element, so kann man die Adresse des Records leicht mit $a = b + l*(n - 1)$ berechnen, wobei a die Record-Adresse, l die Länge der Records und b die Basisadresse der Tabelle ist. Die Suche nach einem VLR würde sich unangenehmer gestalten, da man alle Elemente in der Tabelle durchgehen müßte, um das gesuchte Element schließlich zu finden.

Nun ist durch die Art der zu speichernden Daten in gewisser Weise schon vorgegeben, welche Art von Records zur Speicherung zu verwenden sind. 5-Byte-Fließkommazahlen, 2-Byte-Integerwerte werden natürlich in FLRs abgelegt, wohingegen sich für Strings z.B. aufgrund ihrer unbestimmten Länge VLRs zur Speicherung anbieten würden.

Da jedoch der Zugriff auf FLRs so viel schneller ist, als der auf VLRs, geht man in vielen Sprachen andere Wege, indem man VLRs möglichst vermeidet. Im UCSD-Pascal-System z.B. werden Strings auf eine feste Länge gesetzt (der Default ist 80 Zeichen) und grundsätzlich in Speicherbereiche mit konstanter Länge gespeichert (der Default ist 81 Bytes: 80 Zeichen + 1 Byte Count, das die Länge des eigentlichen Strings

bestimmt). Diese Art der Speicherung ist zwar wesentlich schneller und unproblematischer als die Strings als VLRs abzulegen, man erkennt jedoch, daß sie auch sehr speicherplatzintensiv ist.

Auch im Basic "verwandelt" man die VLRs in FLRs, indem man in die Variableneinträge der Basic-Variablen nicht den String speichert, sondern einen Zeiger auf den String (der wegen seiner festen Länge von 2 Byte ja ein FLR ist). Die eigentlichen Strings werden in gepackter Form (d.h. String an String ohne ungenutzte Leerstellen) am Ende des Speichers abgelegt. Diese Form der Speicherung verschwendet nicht so viel Speicherplatz, wie die, die UCSD-Pascal für Strings verwendet, und ist nur unwesentlich langsamer. Basic hat dort also einen Kompromiß gefunden.

2.1.2 Arrays (Felder)

Arrays sind Ihnen vermutlich schon aus der Arbeit mit Basic ein Begriff. Neben den einfachen, unstrukturierten Variablen sind Arrays die einzige Art der Datenspeicherung, die von Basic unterstützt wird.

Arrays dienen hauptsächlich zur Speicherung von FLRs. Das herausragende Merkmal von Arrays ist die Tatsache, daß die Records konsekutiv, d.h. hintereinander angeordnet sind. Will man also in einem Programm mehrere Records in einem Array ablegen, so muß der Programmteil, dem ein Record übergeben wird, dieses in den Bereich speichern, der für die Arrays vorgesehen ist. Dieses Kopieren eines Datenblocks kann bei größeren Blöcken schon einen beachtlichen Zeitaufwand bedeuten. Auch sind die Daten an eine bestimmte Position gebunden - nämlich an den Speicherbereich, in dem das Array realisiert wird. Vielfach ist es aber sinnvoll, Records positionsunabhängig (position independent) im Speicher zu organisieren. Aber dazu kommen wir später.

Arrays haben aber noch andere Nachteile. So stellt z.B. das Einfügen bzw. Löschen eines Elementes in einem Array ein großes Problem dar, da die darüber liegenden Datenblöcke allesamt verschoben werden müssen. Dies gilt besonders für Arrays mit VLRs. In diesem Fall haben die Einträge jeweils eine unbestimmte Länge, d.h. aus der Nummer des Elements kann dessen Adresse nicht einfach berechnet werden. Die Trennung der einzelnen VLRs kann auf ganz verschiedene Arten erfolgen. So z.B. dadurch, daß die Länge des Records mit abgespeichert wird. Um auf ein Element zugreifen zu können, muß das Programm also alle davor liegenden Elemente auf ihre Länge untersuchen und diese Länge zur laufenden Adresse addieren. Dies ergibt dann die Adresse des folgenden Records und so weiter. Records können aber auch dadurch separiert werden, daß man an den Anfang oder an das Ende eines Datenblockes jeweils eine Markierung setzt

(d.h. ein Byte oder eine Folge von Bytes, die in den Daten nicht vorkommen kann). Vielfach werden Strings in dieser Form abgespeichert. So werden UNIX-Texte mit einem LF-Zeichen als Zeilenterminator abgespeichert. CP/M benutzt ein CR, die Sprache C eine Null.


Arrays haben natürlich auch Vorteile. Bei FLRs liegen diese klar auf der Hand: Der Zugriff auf ein Element ist mit sehr wenig Aufwand nach der bereits aufgeführten Formel für die Adresse $a = b + (n - 1) * l$ möglich. Wenn die Indizes - so der Name für die Nummer eines Elements - bei 0 anfangen, verkürzt sich die Formel gar auf $a = b + n * l$. Desweiteren kann es sinnvoll sein, bestimmte Daten eines Systems innerhalb eines Speicherbereichs möglichst ohne Leerstellen abzuspeichern. So ist dies z.B. im Stringbereich des Basic der Fall, in dem die Strings ja bekanntlich in Form eines Arrays (d.h. direkt hintereinander) abgelegt sind. Es ist kaum möglich, sich eine andere Struktur für diesen Anwendungsfall vorzustellen.

Es gibt im Schneider die unterschiedlichsten Formen von Arrays. So sind z.B. die Adressentabellen des Basic für Funktionen und Befehle FLR-Arrays, wohingegen die entsprechende ASCII-Tabelle für die Keywords ein VLR-Array mit einer recht komplexen logischen Struktur darstellt.


2.1.3 Linked Lists (verkettete Listen)

Eine Linked List ist eine Art der Datenspeicherung, bei der die Speicherposition der Records keine Rolle mehr spielt. Dies geschieht dadurch, daß zusätzlich zu dem eigentlichen Record in jedem Eintrag ein Zeiger auf den nächsten Eintrag enthalten ist. Dieser Zeiger kann auf ganz unterschiedliche Arten zu dem folgenden Record führen. Häufig wird einfach die Adresse des Records dort abgelegt, es können aber auch irgendwelche Nummern oder Indizes sein, mit denen sich der folgende Eintrag dann schließlich irgendwie lokalisieren läßt. Wenn wir also im Folgenden von einem "Zeiger" (Pointer) reden, so meinen wir stets den allgemeinen Verweis auf ein Element, also einen beliebigen Weg, der es möglich macht, den nächsten Record eindeutig im Speicher aufzufinden. Die Adresse ist stets der Spezialfall eines solchen Zeigers. Zur theoretischen Betrachtung sei noch gesagt, daß die Records einer Linked List alle in einem - durch die Art des Zeigers festgelegten - Speicherbereich liegen müssen. Dieser Bereich kann den gesamten Adreßraum des jeweiligen Systems umfassen, es ist jedoch ebensogut denkbar, daß nur ein Teil des gesamten Speichers einer Linked List zur Verfügung steht.


1. Aufbau



2. Element einfügen



3. Element anhängen



4. Element löschen




Abbildung 2.1: LINKED LIST - Verkettete Liste (VL)

In Abbildung 2.1 sehen Sie in der Darstellung 1 das Modell einer Linked List. Der einzige Platz, der zur Definition einer verketteten Liste notwendig ist, ist der Ort des "List Pointers", d.h. die Adresse (oder das Register), in der der Zeiger auf das erste Element der Liste steht. Alles andere "ergibt" sich förmlich aus der Liste selber: die Elemente der Liste zeigen alle auf das jeweils folgende Element - bis auf den letzten Eintrag. Sein Zeiger muß derart beschaffen sein, daß aus ihm geschlossen werden kann, daß das Programm am Ende der Liste angelangt ist. Das wird in vielen Fällen dadurch erreicht, daß dieser Zeiger einen besonderen Wert erhält, den ein normaler Zeiger (aus irgendwelchen Gegebenheiten des jeweiligen Systems) nicht annehmen kann. Diesen Wert nennt man dann NIL (Not In List). Das NIL ist eine logische Struktur, die oftmals durch eine Null realisiert wird. Bei den meisten Systemen kann eine Null als Zeiger nicht auftreten, da der untere Bereich meist für Systemvariablen gebraucht wird. Viele Programmierer verwechseln diese unterschiedlichen Begriffe NIL und Null.

Wir hatten schon gesagt, daß die Linked List eine Art von Positionsunabhängigkeit (Position Independence) der Records ermöglicht. Dies ist oft ein Vorteil, kann aber auch störend sein. Man kann diese Art der Datenspeicherung aber auch noch unter anderen Aspekten betrachten. So ist es zunächst einmal recht unwichtig, ob sie mit FLRs oder mit VLRs verwirklicht wird - bei beiden ist der Zugriff auf einen Eintrag identisch. Dieser Zugriff nun ist zwar schneller, als der Zugriff auf VLR-Arrays mit Separatoren, jedoch bedeutend langsamer als auf FLR-Arrays, da auch hier alle Records vor dem gesuchten Record durchgegangen werden müssen.

Die Vorteile einer Linked List kommen zum Tragen, wenn es darum geht, Elemente einzufügen oder zu löschen. Wir haben diese Prozesse in den Darstellungen 2 bis 4 der Abbildung 2.1 einmal anschaulich dargestellt. So kann z.B. Record 4 zwischen Record 2 und 3 eingefügt werden (Darstellung 2), indem PTR2 nach PTR4 kopiert wird und PTR2 schließlich auf den Record 4 gesetzt wird. Durch die Veränderung von nur 2 Zeigern wurden so ganze Datenblöcke miteinander verbunden. Ganz ähnlich wird auch ein Record an eine Liste angehängt (Darstellung 3). Der letzte Zeiger wird auf das neue Element gesetzt und in dessen Zeiger wird ein NIL geschrieben. Auch das Löschen eines Elementes ist sehr einfach (Darstellung 4). Der Zeiger des zu löschenenden Elements wird in den vorhergehenden Zeiger kopiert (PTR2->PTR1). Das ist bereits der gesamte Vorgang, der nötig ist, um Record 2 aus der Linked List auszuhängen. Der Zeiger von Record 2 zeigt dann immer noch auf Record 3, was jedoch unerheblich für die Kette ist.

Die Linked List, die wir hier beschrieben haben, ist eine "lineare" Linked List, d.h. daß ein Eintrag jeweils immer auf den nächsten Eintrag zeigt und daß die Liste einen Anfang und ein Ende hat. Daneben gibt es noch sehr viele Variationen dieser Datenorganisation, z.B. die "zirkuläre" (circular) Linked List, in der der letzte Zeiger kein NIL enthält, sondern auf den ersten Eintrag der Liste zeigt. Dann ist auch die doppelt verkettete Liste (double linked list) eine recht häufig verwendete Organisationsform. Ein Eintrag enthält jeweils zwei Zeiger: einen auf das nächste, den zweiten auf das vorhergehende Element. Dies sind nur zwei der zahlreichen Erweiterungen des "Zeiger-Prinzips".

2.2 Datenstrukturen

Wie bereits erwähnt, beschreiben die Datenstrukturen die *Idee*, die hinter der Organisation der Daten sich verbirgt, d.h. die logische Beziehung zwischen den Daten. Im Gegensatz zur Datenspeicherung, die an sich eine statische Beziehung der Datenblöcke im Speicher definiert, gehört zur Betrachtung der Datenstrukturen immer die Betrachtung der Dynamik, d.h. der Art und Weise, in der die Daten verarbeitet werden. Man unterscheidet zwei grundsätzliche Strukturen, den LIFO und den FIFO.

2.2.1 Das LIFO-Prinzip (Stacks)

Die Bezeichnung LIFO kommt von "Last In - First Out", also zuletzt hinein, zuerst heraus. In der Umgangssprache werden sie auch durch den Begriff "Stack" (Stapel) beschrieben, obschon man durchaus die Synonymität dieser beiden Begriffe anzweifeln kann. Dennoch ist das Bild eines Stapels eine sehr gelungene Veranschaulichung der LIFO-Struktur. Nehmen wir zum Beispiel einen Bücherstapel. Das einzige Element dieses Stapels, auf das man direkt zugreifen kann, ist das oberste Buch, also der oberste Eintrag. Dies ist das Buch, das zuletzt auf den Stapel gelegt wurde, und es ist das, welches als erstes vom Stapel genommen werden wird, wenn wir uns jetzt daran machen, den Stack abzubauen. Auf diese Weise lassen sich genau zwei Operationen definieren, die man mit dem Stapel durchführen kann: ein neues Element oben auf den Stapel legen, was mit "push" bezeichnet wird, bzw. das oberste Element vom Stapel holen, was man "pop" oder "pull" nennt.




Abbildung 2.2: STACK, feste Record-Länge (FLR)

Wir haben diesen Vorgang in den Abbildungen 2.2 und 2.3 ins Bild gesetzt. In beiden Abbildungen werden auf einen zunächst leeren Stack zwei Records nacheinander gepusht und dann - in umgekehrter Reihenfolge - gepullt. Der Unterschied zwischen den beiden Abbildungen besteht darin,

daß in 2.2 die einzelnen Records hintereinander, in Form eines Arrays, abgespeichert sind (dies macht vor allem dann Sinn, wenn es sich bei den Records um FLRs handelt), während die Records in 2.3 in Form einer Linked List miteinander verbunden sind (was in dieser Anwendung vor allem bei VLRs vorkommen dürfte). Wir haben diese beiden Abbildungen deshalb aufgenommen, um noch einmal die (zumindest theoretische) Unabhängigkeit der Datenorganisation von den Datenstrukturen zu dokumentieren.




Abbildung 2.3: STACK, variable Record-Länge (VLR)

Es ist gut möglich, daß Sie mit der Struktur des Stacks schon vertraut waren. Auf Maschinenebene ist bereits ein sehr einfacher Stack durch die Hardware implementiert: der Prozessorstack, auf dem vor allem Rückkehradressen für CALLs und ähnliche Befehle, aber auch Daten abgelegt werden. Er wird durch den Stackpointer im Prozessor, das SP-Register realisiert. Der Hardware-Stack ist ein Stack des ersten Typs, da die Records eine feste Länge haben (2 Byte, wenn man einmal nur die RETurn-Adressen berücksichtigt) und da sie vor allem im Speicher aufeinander folgend abgespeichert werden (also in Form eines Arrays). Ein Beispiel für einen Stack der zweiten Art, der also in Form einer Linked List realisiert ist, finden Sie in Abschnitt 4.5.3 über die Auswertung einer User-Funktion in Basic.

2.2.2 Das FIFO-Prinzip (Queues)

Das Kürzel FIFO steht für "First In - First Out", also etwa zuerst hinein, zuerst heraus. Dieselbe Struktur wird bei Anwendungen, wo es um die Abwicklung von Anfragen externer Geräte bzw. um das Bedienen mehrerer Tasks in einem Multitasking-System geht, auch FCFS (First Come - First Served) genannt. Dies ist praktisch nichts weiter als die "Gegenstruktur" zum Stack. Der Eintrag, der als erster in eine solche Struktur übernommen

wurde, wird also auch als erster aus ihr wieder entfernt. Der umgangssprachliche Ausdruck dafür ist "Queue" (deutsch etwa "Schlange", im Sinne von: Reihe von Menschen). Tatsächlich ist der Supermarkt ein idealer Platz, um sich diese Datenstruktur zu veranschaulichen. Die Reihen, die sich an den Kassen bilden, werden nämlich (wenn man von einigen unrühmlichen Ausnahmen einmal absieht) ausschließlich nach dem FIFO-Prinzip bearbeitet: Wer als erster kommt, wird auch als erster bedient.




Abbildung 2.4: Ringbuffer

Beispiele für solche Queues gibt es viele im Schneider-Computer. Das wohl klassische Beispiel ist ein "Ringbuffer". Der Ringbuffer ist ein Speicherbereich, in den Records mit fester Länge geschrieben werden. Er hat also die Form eines Arrays. Da seine Größe fest ist und die Länge der Einträge ebenfalls definiert ist, ergibt sich daraus, daß ein Ringbuffer nur eine ganz bestimmte Anzahl von Einträgen aufnehmen kann. Wie die meisten Buffer, so verfügt auch der Ringbuffer über zwei Zeiger: einen, der auf das Element zeigt, das als nächstes zu lesen ist und einen, der auf die Stelle zeigt, in die das nächste Element geschrieben wird. Das Besondere an einem Ringbuffer ist nun aber, daß diese beiden Zeiger, wenn sie über das Ende des Bufferbereiches (im Speicher) hinausgehen, wieder auf den Bufferanfang gesetzt werden. Sie verfolgen sich demnach gegenseitig im Buffer und laufen in einer Art Kreis im Buffer herum.

Wir haben versucht, diesen Prozeß in Abbildung 2.4 zu verdeutlichen: Der Buffer dort kann maximal sechs Elemente aufnehmen. Zunächst enthält er vier Elemente. Dann wird eines (Nummer 5) hineingeschrieben und zwei werden herausgelesen (Nummer 1 und 2). Die schraffierten Flächen geben jeweils die unbenutzten Positionen im Buffer an. Dann werden als nächstes drei Records in den Buffer geschrieben (6,7 und 8) und ein Element (3) herausgelesen. Schließlich wird ein Element (9) geschrieben und drei (4,5,6) werden gelesen.

Der Ringbuffer tritt im CPC an zwei Stellen auf: im Keyboard Manager als Buffer zur Speicherung der Tastenkoordinaten und im Sound Manager zur Realisierung der Queue (d.h. der Warteschlange) der Töne für jeden Kanal. Im ersten Fall sind die Einträge zwei Byte lang und der Ringbuffer ist für 20 Einträge ausgelegt, im zweiten Fall sind die Einträge acht Byte lang, und es passen genau vier Records in jeden der drei Ringbuffer.

Eine Queue kann jedoch nicht nur über ein Array in Form eines Ringbuffers organisiert werden, auch die Linked List wird häufig dazu verwandt. Dies ist sehr einfach zu realisieren, indem man an das eine Ende der Liste nur Records anhängt und von dem anderen Ende nur Records entfernt. Im CPC kann man z.B. die Synchronous Pending Queue als eine solche Queue betrachten. Sie ist jedoch kein reiner FIFO: Die Events werden in ihr nicht nur an einem Ende eingehängt, sie werden vielmehr nach Prioritäten geordnet in die Queue gebracht.

Die Einführung einer Priorität ist nicht die einzige Modifikation, die man mit der FIFO-Struktur machen kann. So gibt es Queues, an denen bei beiden Enden sowohl Records eingehängt, wie auch ausgelesen werden können. Man nennt diese Struktur dann eine double-ended queue, oder auch dequeue (gesprochen "deck").

2.3 Programmstruktur und Programmiertechniken

Die Funktionsweise der einzelnen Routinen im ROM des CPC kann man trotz der umfassenden Dokumentation des ROM-Listings nicht nachvollziehen, wenn man die Programmstruktur nicht betrachtet. Im Folgenden werden einige Strukturen und Techniken erläutert, die nicht so einfach nachzuvollziehen sind bzw. die speziell im Schneider CPC eingesetzt werden.

2.3.1 Rekursion

Rekursion bedeutet wörtlich "Zurückgehen". Ein (Unter-)Programm ist dann rekursiv, wenn es an seinen Anfang zurückgeht. Eine anschaulichere Erklärung besagt, daß ein rekursives Unterprogramm sich selbst aufruft. Solch ein Aufruf bedeutet ja (unter anderem) ein Zurückgehen an den Anfang des Unterprogramms.

Zur Verdeutlichung ein Beispiel aus der Mathematik. Die Fakultät ($n!$) einer Zahl n ist das Produkt aller natürlichen Zahlen bis einschließlich zu der Zahl n . Demnach ist $4!$ (lies: vier Fakultät) also $1 * 2 * 3 * 4 = 24$. Die Allgemeine Definition lautet: $n! := 1 * 2 * 3 * \dots * n$. Per Programm kann man die Fakultät mit einer einfachen Schleife berechnen:

```
100 REM FAKULTÄT N!=FAK(N)
110 FAK=1
120 FOR I=1 TO N
130 FAK=FAK*I
140 NEXT
150 RETURN
```

Die Fakultät läßt sich eleganter auch rekursiv definieren: $n! := n * (n - 1)!$. Die direkte Umsetzung in Basic ist hier zwar nicht so einfach möglich, in anderen Sprachen oder auch in Assembler läßt sich jedoch eine rekursive Lösung verwirklichen:

FAK	CP	2	;Zahl <=1 ?
	LD	B,1	;dann Resultat=1,
	RET	C	;fertig
	PUSH	AF	;Zahl retten
	DEC	A	
	CALL	FAK	;Fakultät von (Zahl-1)
	POP	AF	;mit Zahl
	CALL	MULT	;multiplizieren
	LD	B,A	;Ergebnis nach B RET

Die Berechnung der Fakultät wird hier also auf sich selbst zurückgeführt: Zur Berechnung der Fakultät von n wird die Fakultät von $n-1$ berechnet und diese dann mit n multipliziert.

Es werden zwei Grundvoraussetzungen der Rekursion deutlich: Erstens muß eine rekursive Routine eine Abbruchbedingung enthalten, damit sie sich nicht unendlich oft selbst aufruft. Diese Abbruchbedingung ist in unserem Beispiel dann erfüllt, wenn die eingegebene Zahl kleiner oder gleich eins ist. Zweitens werden der rekursiven Routine ein oder mehrere Parameter übergeben, in unserem Beispiel eine Zahl in A. Parameter sind jedoch lokal zu der Routine, der sie übergeben werden. Lokal bedeutet in diesem Sinne, daß beim Aufruf der Routine ein eigener Platz für die Parameter reserviert wird, auf den die aufrufende Routine keinen Zugriff hat. Ein lokaler Parameter kann z.B. nicht in einer festen Speicherstelle gespeichert werden, auf die auch die aufrufende Routine zugreift. Allgemein zugreifbare Speicherstellen oder Variablen werden global genannt.

In unserem Beispiel wird die Lokalität des Parameters dadurch erreicht, daß der Akkumulator vor dem rekursiven Aufruf auf den Stack gerettet wird. Der Akkumulator kann dann von der aufgerufenen Routine für lokale Zwecke verwendet (und sein Inhalt zerstört) werden. Lokale Variablen und Parameter werden bei rekursiven (und auch bei nicht rekursiven) Routinen im allgemeinen auf einen Stack gerettet. Ein Stack ist aufgrund seiner LIFO-Struktur (siehe 2.2.1) für die Speicherung lokaler Variablen besonders geeignet, da die Parameter in der umgekehrten Reihenfolge wieder zurückgeholt werden müssen, in der sie auf den Stack gespeichert wurden.

Eine wichtige Voraussetzung der Rekursion ist natürlich, daß die übergebenen Parameter sich mit der Rekursionstiefe (der Zahl der Verschachtelungen) ändern müssen, damit die Abbruchbedingung anhand veränderter Parameter erkannt werden kann. Eine Routine darf sich daher niemals mit den gleichen Parametern selbst aufrufen, mit denen sie aufgerufen wurde.

Im Schneider-Basic sind sämtliche Variablen, die man verwenden kann, global, da alle Unterprogramme auf sie in gleicher Weise zugreifen können. Rekursion in Basic ist nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen möglich, da man sich einen Software-Stack (in einem Array) aufbauen muß.

In Assembler steht dem Programmierer jedoch der Hardware-Stack zur Verfügung, der Anwendung der Rekursion sind also keine Grenzen gesetzt. So wird die Rekursion auch im Basic-Interpreter und im Betriebssystem des CPC eingesetzt. Die wichtigste Anwendung ist hier die Auswertung eines Ausdrucks im Basic (siehe Abschnitt 4.5.2).

Viele Programme kommen ohne den Einsatz von Rekursion aus. Grundsätzlich läßt sich jedes Problem nicht-rekursiv lösen. In vielen Fällen ist eine rekursive Lösung jedoch eleganter als eine nicht-rekursive.

2.3.2 Transparente Ausführung von Routinen

In Abbildung 2.5.1 ist die Struktur eines verschachtelten gewöhnlichen Unterprogrammaufrufs dargestellt. Jedes Unterprogramm kehrt ins aufrufende Programm zurück, und zwar an die Stelle nach seinem Aufruf. Dieses Zurückkehren wird bekanntermaßen durch eine Rückkehradresse auf dem Stack realisiert.


Im Schneider-CPC wird dieser klar strukturierte Programmablauf jedoch an einigen Stellen durchbrochen. Das geschieht mit dem Zweck, eine Routine transparent auszuführen. Dies ist z.B. im Basic nötig, wenn bestimmte Operationen auf dem Bildschirm ausgeführt werden sollen. Vor Ausführung einer solchen Operation setzt das Basic in der Regel eine übergebene Streamnummer (z.B. beim PRINT# -Befehl). Dann wird die eigentliche Operation in einer Routine ausgeführt und anschließend die alte Streamnummer wieder zurückgesetzt.

Dieses Setzen und Rücksetzen der Streamnummer führt eine eigene Routine (in Abbildung 2.5.2 TRANS genannt) durch, die von der eigentlichen Bildschirm-Routine (SUB in der Abbildung) transparent aufgerufen wird.

Schauen wir uns den Ablauf einmal im einzelnen an. Zuerst ruft MAIN mit einem normalen Unterprogrammaufruf die Routine SUB auf (Pfeil 1). SUB ruft dann ihrerseits die Routine TRANS mit einem normalen CALL-Befehl auf (Pfeil 2). TRANS kehrt jedoch nicht auf gewöhnlichem Weg zu SUB zurück, sondern holt die SUB-Rücksprungadresse vom Stack, um SUB dann weiterzuführen (Pfeil 3). Dadurch ist es der Routine TRANS möglich, nach der Beendigung von SUB (Pfeil 4) noch Operationen durchzuführen. In unserem Beispiel der Bildschirmoperation, die SUB ausführt, schaltet TRANS vor der Weiterführung von SUB eine bestimmte Streamnummer ein und stellt nach der Weiterführung von SUB wieder die alte Streamnummer ein. Die Routine TRANS wird also insofern transparent aufgerufen, als daß die Routine SUB von den Operationen, die TRANS nach der Weiterführung von SUB ausführt, nichts erfährt. Es wird durch diese Technik ein Aufruf am Ende von SUB gespart.

Generell führt die Manipulation mit Rückkehradressen auf dem Stack zu unübersichtlichen Programmstrukturen. Die Beschreibung des transparenten Unterprogrammaufrufs im CPC soll Sie also nicht ermuntern, dieses Problem auf gleiche Art und Weise zu lösen. Als Alternative zu der im CPC benutzten Technik wäre denkbar, der TRANS-Routine in einem Register eine Adresse zu übergeben, die dann angesprungen wird.

1. Einfacher Unterprogrammaufruf



2. Transparenter Unterprogrammaufruf




Abbildung 2.5: Transparente Ausführung von Routinen

2.3.3 Position Independence (Ortsunabhängigkeit)

Die meisten Maschinenprogramme, die auf dem Z80A laufen, sind für feste Adressen geschrieben. Dies röhrt von den festen Adressen bei Sprüngen mit JP und CALL her. Wenn man ein ortsabhängiges Programm an eine andere Stelle im Speicher schieben würde, so wären unkontrollierte Abläufe die Folge.

Für viele Zwecke ist jedoch eine Ortsunabhängigkeit unerlässlich. Will man in ein Basic-Programm eine Zeile einfügen, so muß ein Teil des Programms verschoben werden. Dies funktioniert jedoch nur, wenn das Basic-Programm an keine feste Adresse gebunden ist. Deshalb werden bei der Einbindung einer Programmzeile in die verkettete Liste der Zeilen keine Kettungssadressen, sondern Kettungsoffsets relativ zum Zeilenanfang benutzt. In diesem Fall also die Längen der Zeilen. Ebenso werden keine Variablenadressen, sondern Variablenoffsets relativ zum Start des Variablenbereichs ins Programm gespeichert. Damit kann der Variablenbereich ebenfalls beliebig verschoben werden.

Neben der Verwendung von relativen Adressen (Offsets) gibt es noch andere Möglichkeiten, eine Ortsunabhängigkeit zu gewährleisten. Bei einem Offset folgt die Ortsunabhängigkeit aus der Allgemeinheit der Basisadresse, auf die sich die Offsets beziehen. Bei bestimmten Anwendungen ist ein Offset jedoch nicht nötig. Die allgemeine Adresse kann direkt verwendet werden. Dies wird im Schneider-Basic beispielsweise bei der Ausführung von Arithmetik-Routinen praktiziert: Eine Routinenadresse wird in einem Register an ein Unterprogramm übergeben, das die Argumente der Arithmetik-Funktion umformt und dann die gewünschte Routine aufruft.

Die Voraussetzung für die Ortsunabhängigkeit der Betriebssystem-Routinen sind Sprungvektorentabellen im RAM (siehe Kapitel 3.3). Da die Sprungadressen der RAM-Vektoren beliebig verändert werden können, brauchen die Betriebssystem-Routinen nicht an festen Adressen zu liegen. Das machte die Änderung der 664- und 6128-Routinen gegenüber dem CPC 464 möglich, ohne daß die Ansprünge der RAM-Vektoren (die ja an einer festen Stelle im RAM liegen), in allen Programmen geändert werden mußten.

3 Beschreibung des OPERATING SYSTEMS (OS)

Das Betriebssystem (Operating System) stellt einen Teil der im CPC implementierten Firmware dar; das Basic bildet den anderen Teil. Seine Aufgaben sind vor allem, die peripheren Einheiten des Systems (also besonders Geräte zur Ein- und Ausgabe von Daten, wie z.B. die Tastatur, den Drucker, den Bildschirm usw.) zu unterstützen. Jeder Einheit ist dabei ein Programmteil des Betriebssystems zugeordnet, der dazu dient, diese Einheit zu verwalten. Ziel dabei ist es, die Features, die das Gerät von sich aus hat, möglichst gut zu nutzen, so daß ein Anwenderprogramm ohne Schwierigkeiten mit der Peripherie kommunizieren kann. Wichtig ist dabei auch, daß das Anwenderprogramm über die Art des Gerätes bzw. dessen Aufbau wenn möglich nicht informiert zu sein braucht. Das ist die unterste Stufe der Geräteunabhängigkeit (Device Independence). In diesem Zusammenhang betrachten wir auch das Basic als ein Benutzerprogramm des Operating Systems. Aber auch jedes selbstgeschriebene (Maschinen-)Programm ist ein solches Benutzerprogramm.

Diese Zuordnung von ganzen Programmsegmenten zu bestimmten Geräten (bzw. allgemeiner: bestimmten Aufgaben, da z.B. das Kernel im eigentlichen Sinne nicht mit einem Gerät kommuniziert) macht eine Unterteilung des gesamten Betriebssystems in diese semantischen Blöcke sinnvoll, die auch im Speicher geschlossen zusammen liegen. Das Firmware Manual zum CPC-Operating System nennt diese Blöcke "Packs", Grund genug für uns, uns dieser Nomenklatur anzuschließen. Im Folgenden werden alle Packs ausführlich beschrieben.

3.1 Das KERNEL (KL)

3.1.1 Allgemeines

Das Kernel stellt - zusammen mit dem Machine Pack - die unterste Ebene des Betriebssystems dar. Während das Machine Pack jedoch die Schnittstelle der CPC-Hardware zur Software darstellt, und man es daher als unterste physikalische Ebene verstehen kann, könnte man dem Kernel die Stellung der untersten logischen Ebene einräumen. Seine Aufgaben sind nicht so sehr hardwareorientiert, sondern es hat viel eher mit den grundlegenden Strukturen, in denen die Software im Schneider-Computer organisiert ist, zu tun (obwohl eine gewisse Abhängigkeit von der Hardware, z.B. beim Banking für die Upper-ROMs, wohl kaum abzustreiten ist).

Die wichtigsten Aufgaben des CPC-Kernels sind daher auch die Verwaltung der verschiedenen ROMs im Bereich von \$C000 bis \$FFFF (sogenannte Upper- oder Hi-ROMs), die Verwaltung von Events und den damit zusammenhängenden Strukturen sowie die Koordinierung des Interrupts und die Ausführung damit verbundener Aufgaben.

3.1.2 Das Banking im CPC

Wie vermutlich bekannt, verfügt der Schneider-Computer über zwei interne ROMs, beide in einer Größe von 16 KByte. Genau genommen existiert im CPC nur ein 32-KByte-ROM, das logisch jedoch in zwei 16-KByte-Blöcke untergliedert ist. Das erste ROM, das sogenannte Lower- oder auch Lo-ROM, in dem sich das Betriebssystem des CPC befindet, belegt dabei die unteren 16 KByte der insgesamt 64 KByte, die der Z80 adressieren kann. Das Hi-ROM belegt die oberen 16 KByte. Zwischen den beiden ROMs ist also noch ein freier Platz von 32 KByte. Die zugrunde liegende Hardware wird in Abschnitt 1.3.6 erläutert und der Mechanismus mit einem Schaubild verdeutlicht.

Zusätzlich zu den ROMs ist der gesamte Speicherbereich des Z80 mit RAM ausgelegt, d.h. neben den beiden 16-KByte-ROMs verfügt er noch über insgesamt 64 KByte RAM. Der CPC 6128 hat zwar 128 KByte RAM, davon sind jedoch nur maximal 64 KByte gleichzeitig ansprechbar. Die Verwaltung der verschiedenen RAM-Banken wird vom Kernel kaum unterstützt (siehe Abschnitt 3.1.3). Daher betrachten wir hier nur die eingeschalteten 64 KByte. Näheres zum RAM-Banking finden Sie in Kapitel 1.3.7.

Dort, wo die ROMs liegen (in den oberen bzw. unteren 16 KByte), liegt also auch noch RAM-Speicher. Wenn der Prozessor eine Adresse auslesen möchte und die entsprechende Adresse auf den Adreßbus legt, liefert ihm sowohl RAM als auch ROM ein Byte auf dem Datenbus. Das kann natürlich nicht gutgehen, deshalb wurde bereits in der Hardware des CPC eine entsprechende Vorkehrung getroffen, die es ausschließt, daß sich in den "kritischen" Bereichen zwei verschiedene Speicher angesprochen fühlen. Der Prozessor kann über einige Bits im Gate Array (das ist *der* Steuerchip im Schneider-Computer, der alle wesentlichen Abläufe kontrolliert, u.a. auch die Speicherzugriffe des Prozessors) bestimmen, welchen Speicher er in den unteren und welchen er in den oberen 16 KByte ansprechen möchte. Die dafür vorgesehenen Bits befinden sich im Kontroll-Register des Gate Arrays.

Diese Technik des An- und Abschaltens von Speicherbanken nennt man "Banking". Es dient dazu, den adressierbaren Speicherbereich von Mikro-

prozessoren zu vergrößern. Das trifft im besonderen auf 8-Bit-CPUs zu, die einen relativ begrenzten Adreßraum von meist nur 64 KByte haben, entsprechend ihrer Adreßbusgröße von 16 Bit. Im Gegensatz stehen dazu die neueren 16-Bit CPUs, die teilweise über einen direkten Adreßraum von 1 MByte, also 1024 KByte und mehr verfügen. Im CPC 6128 z.B. sind Speicher mit insgesamt 176 KByte (128 KByte RAM, 48 KByte ROM) eingebaut, obwohl nur 64 KByte vom Z80 direkt angessprochen werden können. Diese Technik des Banking ermöglicht den älteren Prozessoren (zu denen ohne Zweifel auch der Z80 gehört) in der KByte-Schlacht, die gegenwärtig geführt wird, noch eine Weile konkurrenzfähig zu bleiben. Doch trotz aller Vorteile, die durch die Technik des Banking zu erzielen sind, gibt es gegenüber der direkten Adressierung auch einige Nachteile: Durch das Umschalten auf jeweils andere Speicherbanken geht Zeit verloren, die, wenn öfter umgeschaltet werden muß, schon ziemlich ins Gewicht fällt. Außerdem ist die Programmentwicklung schwieriger, da der Programmierer das - in einigen Computern schon recht komplexe - Banking mit in seine Überlegungen einbeziehen muß.

Die Konstrukteure des Schneider-Computers haben es im Zuge der Speicherplatz-Erweiterung nicht bei einem einfachen Banking belassen. Denn um nun zusätzliche Software (vor allem solche, die wie das DOS praktisch immer benötigt wird) nicht in den mit 48 KByte recht begrenzten freien RAM des CPC laden zu müssen, ließen sie sich gleich ein mehrfaches Banking für das Upper-ROM einfallen. Das Verfahren ist im Prinzip recht einfach: Es gibt nicht nur ein oberes ROM, sondern mehrere (im Schneider CPC genau 252), die voneinander durch eine Nummer zwischen 0 und 251 (\$00 bis \$FB) zu unterscheiden sind (siehe Abschnitt 1.3.6). Wenn nun ein Programm auf ein bestimmtes oberes ROM zugreifen möchte, so muß es nicht nur das obere ROM einschalten, sondern auch noch die Nummer des ROMs an eine Logik, die dann das gewünschte ROM auswählt, übergeben. Diese Logik muß im Schneider extern an den Expansion Bus angeschlossen werden. (Der Kasten mit dem Floppy-ROM z.B. enthält eine solche Logik. Die Nummer des Floppy-ROMs ist 7, die Nummer des immer vorhandenen Basic-ROMs ist 0.) Wichtig ist zu bemerken, daß diese Technik nur für das obere ROM implementiert werden kann. Für das untere ROM gilt nach wie vor das Prinzip des einfachen Bankings.

Wie Sie vermutlich schon bemerkt haben, erweitert diese Möglichkeit, 251 zusätzliche 16-KByte-ROMs anzuschließen, den adressierbaren Speicher um ein Vielfaches. Dennoch gibt es Nachteile: das Banking-System wird dadurch noch komplexer, das Ansprechen eines ROMs noch schwieriger und zeitaufwendiger. Vor allem aber ist die Nutzbarkeit dieses zusätzlichen Adreßraumes aus Hardware-Gründen auf ROMs beschränkt. Weiterhin ist 251 zwar eine schöne Zahl, trotzdem ist diese Möglichkeit, derart viele

ROMs anzuschließen, sicherlich reiner Overkill. Dennoch: Systeme, wie z.B. das der Floppy, verdanken ihren relativ niedrigen Anspruch an RAM ausschließlich dieser Technik.

3.1.3 Banking und RSX im Kernel

Nachdem wir uns nun eingehend mit dem Banking im Schneider-Computer befaßt haben, kommen wir jetzt zu der Rolle, die das Betriebssystem dabei spielt. Wir hatten schon erwähnt, daß der Programmierer normalerweise einen recht hohen Programmaufwand treiben muß, um das Banking in seinem Programm zu implementieren, und wir hatten dies als einen der Hauptnachteile des Bankings hingestellt. Im CPC jedoch nimmt das Betriebssystem (bzw. das Kernel) dem Programmierer die Sorge darum ab. Das Kernel verfügt über eine ganze Reihe von Routinen, die die einzelnen Speicherbanken verwalten und den User (bzw. das Basic) sehr komfortabel beim Ansprechen der verschiedenen ROMs unterstützen. So gibt es z.B. die Routinen KL U ROM ENABLE und KL L ROM ENABLE zum Einschalten des oberen bzw. des unteren ROMs, analog dazu die Routinen KL U ROM DISABLE und KL L ROM DISABLE zum Ausschalten der ROMs. Um ein bestimmtes oberes ROM auszuwählen gibt es KL ROM SELECT, und um den alten Zustand (d.h. das alte obere ROM) wiederherzustellen KL ROM DESELECT bzw. KL ROM RESTORE, wenn lediglich die alten ROM-Switches wieder eingeschaltet werden sollen, ohne daß das alte obere ROM wieder eingesetzt wird. Diese Routinen verwalten das Banking auf der untersten Ebene.

Beim CPC 6128 werden zusätzlich zum ROM-Banking und unabhängig davon noch die acht 16-KByte-RAM-Banken verwaltet (siehe Abschnitt 1.3.7). Hierzu stellt das Kernel die Routine KL RAM SELECT zur Verfügung, die die vom Benutzer übergebene RAM-Konfiguration in das Gate Array schreibt. Der Routinen-Name stammt im Gegensatz zu den anderen Namen nicht aus dem Firmware Manual, da uns ein solches für den 6128 nicht zur Verfügung stand.

Von den 252 möglichen ROMs spielen die sieben ROMs mit den Nummern von 1 bis 7 eine besondere Rolle. Beim CPC 664/6128 haben die ROMs 0 bis 15 diese Sonderstellung. Sie werden nämlich von einer Routine namens KL ROM WALK nacheinander durchgegangen und - eine bestimmte Kenntnis vorausgesetzt - in eine verkettete Liste eingetragen, die die momentan vorhandenen RSX-Erweiterungen enthält (bzw. die Nummern der Erweiterungs-ROMs). Diese verkettete Liste spielt eine Rolle beim Auffinden von RSX-Kommandos. RSX steht hierbei für Resident System eXtension, also eine immer vorhandene Erweiterung des Systems (wie z.B. der Floppy-

Controller). RSX-Strings sind nun Befehlswörter (ganz ähnlich den Basic-Befehlswörtern), die für eine solche Erweiterung reserviert sind.

Von Basic aus spricht man einen RSX-Befehl dadurch an, daß man dem Befehlswort einen vertikalen Strich voranstellt (siehe Abschnitt 4.8.2). Der Basic-Interpreter ruft dann die Kernel-Routine KL FIND COMMAND auf. Sie hat die Aufgabe, den RSX-Befehl in den eingeschalteten Erweiterungs-ROMs (oder auch in einer RAM-RSX-Erweiterung) zu suchen und die Adresse des entsprechenden Befehlsroutine zurückzugeben, wenn das ROM, in dem der Befehl gefunden wurde, in der verketteten Liste der RSX-Erweiterungen steht, bzw. den Befehl gleich auszuführen, wenn er in einem der anderen ROMs gefunden wurde.

Diese Möglichkeit der RSX-Erweiterung wird z.B. beim Einbau der Floppy-Kommandos in das normale Basic benutzt. Einige Routinen des Kernels haben damit zu tun: KL FIND COMMAND sucht, wie der Name sagt, sie nach einem RSX-String. KL ROM WALK geht die unteren 7 bzw. 16 ROMs durch und hängt sie gegebenenfalls in die Linked List ein. KL INIT BACK initialisiert ein "RSX-Hintergrund-ROM" (background ROM) indem es testet, ob es ein Hintergrund-ROM ist und es gegebenenfalls in die verkettete Liste der RSX-Erweiterungen einträgt. Der Name Hintergrund-ROM röhrt daher, daß dieses ROM für das übergeordnete System, also normalerweise Basic, nicht "sichtbar" ist. Man nennt dies auch transparent, da es immer nur für die Dauer eines Befehls eingeschaltet bleibt und danach wieder ausgeschaltet wird. Im Gegensatz dazu bleibt ein Vordergrund-ROM, also z.B. das Basic, über längere Zeit eingeschaltet, weil es ein eigenständiges System darstellt. Schließlich hängt KL LOG EXT eine neue RSX-Erweiterung in die VL der RSX-Erweiterungen ein. Der VL-Eintrag, der der Routine übergeben werden muß, besteht entweder aus einer ROM-Nummer (kleiner \$FC) oder aus einer Adresse, bei der die RSX-Erweiterung im RAM liegt. Das Hi-Byte dieser Adresse darf nicht null sein, da die Adresse sonst als ROM- Nummer interpretiert wird.

Wie schreibt man nun selbst eine RSX-Erweiterung? Die RSX-Befehlswörter und RSX-Einsprungadressen müssen in Tabellen zusammengefaßt werden. Die zwei Byte vor der Einsprung-Tabelle werden als Zeiger auf die Tabelle der Befehlswörter interpretiert. Zwei Byte später folgen die Einsprünge für die einzelnen Befehle, und zwar im Abstand von jeweils drei Byte. Am einfachsten ist es, hier JP-Befehle zu den einzelnen Befehlsroutinen einzutragen. Die Befehlswörter werden ebenfalls hintereinander in eine Tabelle eingetragen. Das Ende eines Befehlsworts wird durch ein gesetztes 7. Bit des letzten Bytes und das Ende der Befehlwort-Tabelle durch eine Null gekennzeichnet. Die Befehlwort-Tabelle bestimmt somit die Anzahl der RSX-Befehle in einer Erweiterung und damit auch die Länge der

Einsprung-Tabelle. Einen Zeiger vor letztere Tabelle (genau zwei Byte vor dem ersten Einsprung) muß man nun der Routine KL LOG EXT übergeben, damit die Erweiterung korrekt eingehängt wird. Ist die Erweiterung in einem externen ROM, so wird die ROM-Nummer übergeben. Die Einsprung-Tabelle beginnt dann bei \$C006, der Zeiger auf die Befehlswort-Tabelle steht also bei \$C004. Weitere Informationen über RSX erhalten sie in Abschnitt 4.8.2.

3.1.4 Die Bearbeitung von Events

Die Bearbeitung von Events und deren Verwaltung gehören zu den zentralen Aufgaben des Kernels. Um nun im Folgenden darauf näher eingehen zu können, ist es zunächst einmal unerlässlich, den Begriff des "Events" näher zu erläutern.

3.1.4.1 Der Begriff Event

Ein Event (deutsch etwa "Ereignis") ist zunächst einmal nichts weiter als eine Routine, die bei bestimmten Gelegenheiten aufgerufen wird. Je nach Art dieser Gelegenheit unterscheidet man zwei Arten von Events:

1. Synchrone Events: Sämtliche synchrone Events, die im Moment vom Kernel verwaltet werden, sind in einer verketteten Liste, der "Synchronous Pending Queue" (SPQ) eingetragen (geordnet nach einer Priorität, auf die wir noch zu sprechen kommen werden). Alle Events in dieser Liste warten auf ihre Ausführung, man sagt, sie seien "schwebend" (pending). Die Einträge in dieser Liste sind "Event Blocks", deren Herzstück ein Zeiger auf die eigentliche Event-Routine ist. Sie wird angesprungen, wenn der Event zur Ausführung kommt. Ein solcher Event Block enthält daneben noch weitere Informationen, z.B. eine Koppeladresse, einen Zeiger also auf den nächsten Eintrag in der Liste. Auf den genauen Aufbau eines Event Blocks wird noch später eingegangen werden. Die Events in der SPQ werden nacheinander abgearbeitet, und zwar nur dann, wenn das kontrollierende Programm (im allgemeinen der Basic-Interpreter) dem Kernel sagt, daß es jetzt den nächsten synchronen Event auszuführen hat. Daher kommt auch der Name "synchron" für diese Art der Events, da sie immer synchron zum Programm abgearbeitet werden. Ein typischer synchroner Event ist z.B. der Break-Event, der von Basic aus benutzt wird. Das Basic springt jedesmal bei Eintritt in die Interpreterschleife die Routine im Kernel an, die den nächsten synchronen Event in der SPQ ausführt, wenn einer vorhanden ist. Der Break-Event, der vom Keyboard Manager in die SPQ eingehängt wird, darf auch nur an dieser Stelle die Behandlung eines Breaks auslösen: nur zwischen zwei Basic-Befehlen und nicht während ein Basic-Befehl gerade ausgeführt wird.

2. Asynchrone Events: Der Event Block von asynchronen Events hat genau den gleichen Aufbau wie der von synchronen Events (mit der Ausnahme eines Flags, das den Event-Typ beschreibt). Desweiteren werden auch asynchrone Events in einer verketteten Liste zusammengefaßt, allerdings nicht in der SPQ, sondern in einer eigenen "Asynchronous Pending Queue" (APQ) oder auch "Interrupt Pending Queue" (IPQ) genannt. Der große Unterschied zu den synchronen Events besteht in dem Anlaß, der die asynchronen Events zur Ausführung bringt. Werden die synchronen Events nach und nach durch den Ansprung einer entsprechenden Routine durch das kontrollierende Programm ausgeführt, so wird die gesamte APQ innerhalb eines Interrupts bearbeitet. Es erklärt sich somit auch der Name "asynchron": da ein Interrupt ohne Rücksicht auf das gerade ablaufende Programm auftritt, werden auch die asynchronen Events ohne Rücksicht darauf, wo sich das Basic z.B. im Augenblick befindet, ausgeführt - d.h. auch mitten in einem Befehl. Das schränkt auf der einen Seite natürlich die Verwendbarkeit asynchroner Events ein, da diese z.B. keine Speicherstellen im Systembereich des Basics ändern dürfen (was mitten in der Befehlausführung sicherlich verheerende Folgen hätte). Das öffnet aber auf der anderen Seite ganz neue Möglichkeiten, Echtzeit-Systeme zu realisieren, da der Interrupt streng periodisch mit einer Frequenz von etwa 300 Hz auftritt. Mit synchronen Events ist das kaum möglich.

Fassen wir die vielleicht ein wenig verwirrenden Erkenntnisse, die wir soeben gewonnen haben, noch einmal kurz zusammen: Ein Event ist eine Routine, deren Adresse in einem zugehörigen Event Block eingetragen ist (zusammen mit einigen anderen Parametern, wie z.B. der ROM-Konfiguration beim Aufruf des Events). Der Event Block wird vom Betriebssystem des Schneider Computers derart verwaltet, daß die Blöcke in "Pending Queues" eingereiht werden, die die Form einer verketteten Liste haben. Es gibt nun zwei verschiedene Arten von Events, wobei es für jede Klasse genau eine Pending Queue gibt: synchrone Events und asynchrone Events (entsprechend gibt es eine Synchrone Pending Queue, SPQ, und eine asynchrone Pending Queue, APQ oder IPQ). Die Abarbeitung der SPQ (und damit der Aufruf der synchronen Events) geschieht ausschließlich auf den Befehl des kontrollierenden Programms, während die gesamte APQ innerhalb eines Interrupts abgearbeitet wird (welcher mit einer Frequenz von 300 Hz auftritt). Es ist wichtig, diese grundlegenden Strukturen verstanden zu haben, wenn man die Event-Bearbeitung im Schneider-Computer verstehen möchte. Also lesen Sie sich diesen Abschnitt ruhig noch einmal durch.

3.1.4.2 Chains und ihre Bedeutung

Nachdem wir oben die Begriffe Event und Pending Queue (PQ) geklärt haben, kommen wir jetzt zu einer weiteren Struktur, die unter die Event-Verwaltung fällt, zu den "Chains" (Ketten).

Wie im letzten Abschnitt vielleicht schon durchgeklungen ist, werden die Queues, die ja Event für Event abgearbeitet werden, während der Bearbeitung immer kürzer. Ein Event wird nach der Ausführung wurde, aus der Queue ausgehängt. Wenn man aber z.B. eine Routine immer wieder ausgeführt haben möchte, so ist folglich das Einhängen in eine PQ keine Lösung für das Problem, da die Routine daraufhin genau einmal ausgeführt wird und dann aus der PQ verschwindet. Man könnte dann die Routine genauso gut auch als Unterprogramm direkt aufrufen, anstatt sie mühsam in eine verkettete Liste einzuhängen, sie irgendwann einmal vom Betriebssystem ausführen und dann wieder aushängen zu lassen. Was man also benötigt, ist eine weitere Liste, in der alle Events eingetragen sind, die man periodisch in die PQ einhängen möchte. In dieser Liste werden die Events dann z.B. bei jedem Interrupt durchgegangen und in die entsprechende PQ eingehängt, ohne die Events dabei aus dieser Liste auszuhängen. Alle Events verbleiben somit in dieser Liste, wenn der Programmierer es nicht anders bestimmt.

Eine solche Liste, die dazu dient, periodisch zu wiederholende Events aufzuheben, nennt man im Schneider-Computer eine "Chain". Im CPC gibt es gleich drei verschiedene Chains, die sich ganz ähnlich, wie auch die Pending Queues, durch die Anlässe unterscheiden, zu denen sie durchgegangen und Event für Event ihrer PQ zugewiesen werden. Man nennt diesen Vorgang, einen Event aus einer Chain in eine der beiden PQs einzuhängen, auch "kicken". Die erste Chain ist die "Fast Ticker Chain" (FTC). Sie ist eigentlich die Chain, die wir oben als Beispiel angeführt haben: Die Fast Ticker Chain wird bei jedem Interrupt durchgegangen, d.h. bearbeitet. Die zweite Chain ist die "Ticker Chain". Sie wird nicht mit 300 Hz bearbeitet (wie die FTC), sondern nur mit etwa 50 Hz, nämlich bei jedem sechsten Interrupt. Schließlich ist da noch die "Frame Fly Chain", die nur bearbeitet wird, wenn der Video-Chip im Schneider-Computer eine vertikale Synchronisation (VSYNC) ausgibt, d.h. wenn das (Fernseh-/Monitor-)Bild aufgebaut ist und der Elektronenstrahl von der rechten unteren Ecke in die linke obere "zurückfährt".

Die Struktur einer Chain ist ganz ähnlich der einer Pending Queue: sie ist eine verkette Liste, wobei die Koppeladresse auf den nächsten Listeneintrag, dem eigentlichen Event Block, einfach vorangestellt wird. Bei Einträgen in der Ticker Chain kommen noch einige Zähler davor. Man kann auch sagen, der Event Block erhält einen "Kopf" für die jeweilige Chain.

3.1.4.3 Der Aufbau von Event Blocks

In den bisherigen Abschnitten über die Bearbeitung von Events durch das Schneider-Operating-System haben wir die (informatischen) Strukturen kennengelernt, die für die Verwaltung der Events nötig sind. Dieser Abschnitt soll nun eher der "Praxis" in dem Sinne gewidmet sein, daß wir endlich dazu kommen, uns über den Aufbau eines Event Blocks Gedanken zu machen. Dies ist vor allem für jemanden wichtig, der Events in eigenen Programmen zu nutzen gedenkt. Wenn Sie lediglich das Prinzip interessiert, nach dem Events funktionieren, so kann das Folgende nur noch zur Verdeutlichung beitragen.

Hier folgt jetzt eine kurze Übersicht über die Bedeutung der Bytes in einem Event Block. Eine Erklärung bisher nicht erklärter Begriffe wurde hinten ange stellt.

Byte 0/1:	Koppeladresse in der Pending Queue (KAPQ)
Byte 2:	Pending Queue Zähler
Byte 3:	Priority Byte oder auch Class Byte.

Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

Bit 0:	=0: Sprungadresse ist eine Far Address =1: Sprungadresse ist eine Near Address
Bit 1-4:	Priorität eines Synchronous Events
Bit 5:	=0: normaler Zustand für sync. Event eingeschaltet =1: Synchronous Pending Queue wird "eingefroren"
Bit 6:	=0: normaler Event =1: Express async.: wird sofort ausgeführt synchron.: kann nicht gesperrt werden (Priorität)
Bit 7:	=0: Synchronous Event =1: Asynchronous Event
Byte 4/5:	Adresse der Event-Routine
Byte 6:	ROM-Konfiguration, nur für Far Call

Die Koppeladresse in der Pending Queue ist ein Zeiger auf den nächsten Eintrag in der entsprechenden PQ. Sie erinnern sich sicher, daß die PQ die Struktur einer verketteten Liste hatte. Da die Pending Queues ausschließlich vom Betriebssystem verwaltet werden, ist die Koppeladresse kein vom Benutzer manipulierbarer Parameter und für ihn eigentlich auch kaum von Interesse.

Ist b7 gleich 0, so gibt der PQ-Zähler an, wie oft die Event-Routine ausgeführt werden soll. Ist b7 gleich 1, so wird der Event nicht eingehängt, wenn der KL EVENT übergeben wird - er ist also ausgeschaltet. (Durch einen Fehler im ROM funktioniert der PQ-Zähler nicht in der oben beschriebenen Form. Ein Event wird nur eingehängt, wenn sein Zähler gleich 0 ist, und dann auch nur genau einmal ausgeführt. Der Zähler ist

somit kein Zähler, sondern nur mehr ein Flag, das bestimmt, ob der Event eingehängt werden soll, oder nicht.)

Eine Near Address liegt im RAM von \$4000 bis \$BFFF (im "zentralen RAM" zwischen den beiden ROMs) bzw. im unteren ROM. Eine Far Address liegt im oberen ROM. Je nach Event Routine muß der Benutzer entscheiden, welcher Art die Adresse der Routine ist. Ist es eine Far Address, so muß er zusammen mit der Routinen-Adresse auch noch die entsprechende ROM-Konfiguration festlegen (in Byte 6).

Hinter dem Event Block (also ab Byte 7) beginnt die "User Area" (Benutzerfeld). Sie kann beliebig lang sein und auch beliebige Daten enthalten, da sie vom Kernel nicht mehr verwaltet und kontrolliert wird. Sie kann jedoch von der Event Routine besonders komfortabel genutzt werden, da beim Aufruf einer Near Address das Kernel einen Zeiger auf zwei Bytes vor das Benutzerfeld in DE hinterläßt. Bei einer Far Address zeigt der Zeiger drei Byte vor das Benutzerfeld und steht nicht in DE, sondern in HL.

Bei allen Event Blocks, die der Routine KL EVENT nicht direkt übergeben, sondern während eines Interrupts aus einer der drei Chains heraus gekickt werden, kommt zu den oben angeführten sieben Bytes des eigentlichen Event Blocks noch ein sogenannter Kopf für die jeweilige Chain. Für die Fast Ticker Chain und die Frame Fly Chain sind die Köpfe identisch: sie bestehen lediglich aus einer Koppeladresse für die Verkettung der Events innerhalb der Chain (die, wie wir ja mittlerweile wissen, wie die Pending Queues von ihrer Struktur her verkettete Listen sind). Da auch dieses Feld (ebenso wie die PQ-Kettung) vom Betriebssystem versorgt wird, hat der User lediglich dafür Sorge zu tragen, daß die beiden Bytes für die Chain-Kettung vor dem Event-Block auch nicht anderweitig benutzt werden, also frei sind. Alles andere erledigt nach dem Einhängen in die Queue das Kernel.

Der Kopf für einen Ticker Chain-Eintrag jedoch unterscheidet sich von den beiden anderen. Innerhalb eines Ticker-Kopfes existiert noch ein Zähler, mit dem der Benutzer festlegen kann, in welchen zeitlichen Abständen der entsprechende Event gekickt (d.h. in seine Pending Queue eingehängt) werden soll. Steht in diesem 2-Byte-Wert (der folglich Werte von 0 bis 65535 enthalten kann) z.B. die Dezimalzahl 10000, so wird der Event erst nach dem 10000sten Ticker-Durchlauf eingehängt. Da die Ticker-Chain mit einer Frequenz von 50 Hz durchgegangen wird, bedeutet dies, daß der Event erst nach 200 Sekunden gekickt wird. Zusätzlich gibt es noch einen "Reload Count", also den Zählerwert, auf den der Zähler gesetzt wird, wenn er einmal heruntergezählt wurde. Dieser Reload Count

wird natürlich nicht vom Betriebssystem verändert. Im Folgenden kurz der Aufbau des Ticker-Kopfes im Überblick:

Byte 0/1: Koppeladresse für die Ticker Chain

Byte 2/3: Tick Count, wird heruntergezählt bis auf Null, dann wird der Event gekickt und der Tick Count aus dem Reload Count neu geladen.

Byte 4/5: Reload Count, bestimmt den neuen Startwert, mit dem der Tick Count geladen wird, nachdem er einmal auf Null gezählt wurde.

Wenn Ihnen übrigens die zuletzt behandelten Zusammenhänge bekannt vorkommen, so ist dies kein Wunder: die Basic-Befehle AFTER und EVERY benutzen nämlich genau diesen Mechanismus. Das Zeitintervall, das Sie diesen Befehlen zu übergeben haben, wird direkt als Tick Count gesetzt. Beim Befehl AFTER wird der Reload Count auf Null gesetzt, als Zeichen für nur ein einziges Kicken des Events. Beim Befehl EVERY wird dagegen der Reload Count gleich dem übergebenen Wert gesetzt (und damit gleich dem ersten Tick Count). Hier ist das Schneider Basic zu loben, das diese Möglichkeit der Event-Behandlung im Kernel auch (ebenso wie viele andere Besonderheiten des Betriebssystems, wie wir noch sehen werden), dem Basic-Benutzer zugänglich macht, wenngleich mit einigen Einschränkungen, und nicht nur Maschinensprache-Freaks vorbehält.

3.1.4.4 Routinen zur Event-Behandlung

Nachdem wir nun alle für die Verwaltung von Events wichtigen Mechanismen sowie den Aufbau von Event Blocks behandelt haben, wenden wir uns abschließend den Kernel Routinen zu, die für den Benutzer den Zugang zu diesen Mechanismen ermöglichen.

INIT EVENT ist sicherlich die einfachste Routine. Sie dient dazu, einen Event Block aufzubauen (und zwar ohne Chain-Kopf) und nimmt so dem Benutzer die Sorge um den Aufbau eines Blocks ab. Man muß ihr allerdings dennoch die erforderlichen Parameter in den Prozessor-Registern übergeben, inklusive der Adresse, an der sie den Event Block generieren soll.

NEW FRAME FLY baut (mit INIT EVENT) einen Event Block auf und hängt ihn dann in die Frame Fly Chain ein. Dies geschieht mit ADD FRAME FLY, eine Routine, die einen fertigen Block an die Frame Fly Chain anhängt. DELETE FRAME FLY hängt den Event wieder aus der Chain aus.

Für die Fast Ticker Chain existieren die analogen Routinen NEW FAST TICKER, ADD FAST TICKER und DELETE FAST TICKER. Für die Ticker Chain dagegen fehlt die Routine "New Ticker", da man ihr, zusammen mit dem Tick Count und dem Reload Count, zu viele Parameter in

den Registern übergeben müßte. Ansonsten existieren auch für die Ticker Chain ADD TICKER und DELETE TICKER.

Die Routine "Scan Events" geht bei einem Interrupt die Fast Ticker Chain durch und bearbeitet gegebenenfalls auch die anderen beiden Chains. Fast Ticker Chain und Frame Fly Chain können mit der Routine KL KICK EVENT behandelt werden. Sie geht eine Chain Event für Event durch und hängt den Event ein. Wegen des abweichenden Aufbaus des Ticker-Kopfes kann die Ticker Chain nicht mit dieser Routine bearbeitet werden. Für die Ticker Chain steht die Routine "Ticker Chain bearbeiten" zur Verfügung.

Ein einzelner Event wird mit der Routine KL EVENT gegebenenfalls in die entsprechende Pending Queue eingehängt. Diese Routine wird auch von KL KICK EVENT und "Ticker Chain bearbeiten" aufgerufen, sie kann jedoch ebenso auch direkt vom Benutzer zum direkten Kicken eines Events aufgerufen werden. Das Kicken eines Events wird durch die Routine KL DISARM EVENT verhindert (d.h. der Event ausgeschaltet). Diese Routine setzt den PQ-Zähler einfach auf \$C0. Sie setzt also das b7, das ja als Flag für die De-Aktivierung eines Events gedacht war.

Wie wir ja wissen, geschieht die Abarbeitung der Synchronous Pending Queue ausschließlich unter Kontrolle des User-Programms. Es gibt daher gleich ein ganzes Paket von Routinen dafür, wobei jede einen Schritt in der Bearbeitung der SPQ darstellt. Diese Bearbeitung der SPQ wollen wir nun im Folgenden erläutern.

Im Unterschied zur APQ besitzt die SPQ eine gewisse Ordnung, und zwar sind die Events in ihr in der Reihenfolge fallender Prioritäten geordnet. Diejenigen Events mit den höchsten Prioritäten stehen weiter vorne und werden deshalb auch eher bearbeitet als die anderen. Die Priorität des laufenden Events (die laufende Priorität) und dessen Routinenadresse werden gesondert gespeichert, um zu verhindern, daß während der Ausführung eines Synchronous Events ein anderer Event mit einer niedrigeren Priorität zur Ausführung gelangt. So holt KL NEXT SYNC den nächsten Event, jedoch tut sie dies nur dann, wenn die Priorität des nächsten Events größer ist als die des laufenden. Ist sie dies, so wird von KL NEXT SYNC die neue Priorität als die laufende gesetzt und auch die neue Routinenadresse als die laufende gesetzt. Die alten Werte werden jedoch dem Benutzerprogramm übergeben. Somit hat der User die Verantwortung für die Priorität. Meist werden die gleichen Werte nach der Ausführung des Events einfach wieder gesetzt.

Ist jetzt die neue Adresse geholt worden, so wird der Event mit KL DO SYNC ausgeführt, KL DONE SYNC setzt nach beendeter Ausführung wieder die alte Priorität und die alte Routinenadresse ein. Dieser Ablauf ist

typisch für die Bearbeitung der SPQ, kann jedoch natürlich variiert werden.

Bevor man die Bearbeitung synchroner Events beginnt, sollte man KL SYNC RESET aufrufen. Diese Routine setzt eine Null als laufende Priorität, die ja immer kleiner als jede andere Priorität ist. (Bedenken Sie, daß bei synchronen Events im Priority Byte das b7 auf jeden Fall immer gesetzt ist!) Dies ist die Bedingung dafür, daß die Bearbeitung der SPQ überhaupt erst einmal begonnen werden kann.

Desweiteren kann der Benutzer mit der Routine KL DEL SYNCHRONOUS einen bestimmten synchronen Event aus der SPQ aushängen, falls er darin ist. Mit KL EVENT DISABLE kann man die SPQ einfrieren, d.h. das Holen des nächsten Events blockieren. Dies geschieht, indem b5 der laufenden Priorität gesetzt und damit größer wird, als alle erlaubten Prioritäten. Damit kann der nächste Event aus der SPQ nicht geholt werden. KL ENABLE EVENT "taut" die SPQ wieder auf, indem sie b5 der laufenden Priorität wieder zurücksetzt. Synchronous Express Events können jedoch durch das gesetzte b5 *nicht* gesperrt werden, da in ihrer Priorität b6 (als Kennzeichen für Express) gesetzt ist. Das ihre Priorität bei Vergleichen mit der Sperrpriorität natürlich immer größer.

Die Routine KL POLL SYNCHRONOUS schließlich dient dazu, festzustellen, ob es in der SPQ überhaupt einen Event gibt und ob dessen Priorität größer als die Sperrpriorität ist. Wenn ja, dann wird ein gesetztes Carry zurückgegeben.

3.1.5 Die Interrupt-Behandlung

Neben dem Banking und der Verwaltung der Events gehört die Überwachung und Koordination des Interrupts zu den Hauptaufgaben des Kernels. Bevor wir uns nun aber näher mit den Prozessen befassen, die im Schneider-Computer durch den Interrupt gesteuert werden, müssen wir zunächst den Begriff des Interrupts klären.

3.1.5.1 Der Begriff des Interrupts

Ein Interrupt (deutsch etwa "Unterbrechung") ist eigentlich nichts weiter als eine neue Art der Programmverzweigung. Um den Interrupt mit den bisher bekannten Arten logisch verknüpfen zu können, stellen wir alle hier noch einmal kurz dar. Grundsätzlich sind uns drei Arten von Programmverzweigungen bisher geläufig:

1. Der einfache SPRUNG, d.h. das Fortsetzen der Programmausführung an einer anderen Stelle durch einen entsprechenden

Prozessorbefehl (beim Z80: JP bzw. JR für relative Sprünge über einen kleinen Adreßbereich hinweg). Dieses sind die einfachsten Verzweigungen, da tatsächlich nichts weiter getan wird, als dem Programmzähler einen neuen Wert zu geben (bzw. bei JR einen Wert zum Programmzähler zu addieren).

2. Der **Unterprogrammaufruf** wird im Z80-Jargon auch CALL genannt, weil der entsprechende Prozessorbefehl genau diesen Namen trägt. Erst mit der Struktur von Unterprogrammen ist modulares Programmieren und eine gute Programmstruktur möglich; sie ist daher von größter Bedeutung. Das Besondere am CALL gegenüber dem normalen JUMP ist, daß der Programmzähler nicht nur mit einem neuen Wert geladen, sondern der alte Zähler auch auf den Stack gerettet wird. Ein entsprechender Befehl, der die oberste Adresse auf den Stack in den Programmzähler lädt, macht es

Unterprogramm beendet ist. Im Z80 ist dies der Befehl RET. Auch verschachtelte Unterprogramme ("Nesting") werden möglich, was verschiedene Unterprogramm-Ebenen zur Folge hat.

3. Obwohl er Ihnen bisher vielleicht nicht als eine solche geläufig war, gehört auch der **SYSTEM RESET** zu den Programmverzweigungen. Der Reset wird ausgelöst durch ein Low-Signal an dem dafür vorgesehenen Pin des Prozessors. Daraufhin springt dieser zur Adresse \$0000, löscht also den Programmzähler. Das Programm, das hier liegt, kann - zumindest theoretisch - völlig beliebiger Art sein. Der Reset kann somit als fester Sprung angesehen werden, der durch periphere Hardware ausgelöst wird. In der Praxis tritt die Einschränkung auf, daß beim Einschalten des Systems ein Reset ausgelöst wird. Das Programm bei \$0000 muß folglich das System initialisieren.

Wenn man den Reset als hardware-abhängigen Sprung verstehen kann, so kann man den Interrupt als Hardware-CALL begreifen. Es gibt nämlich auch für den Interrupt einen Prozessor-Pin, an dem ein Interrupt ausgelöst werden kann. Wenn an diesen Pin durch die Hardware ein Low-Signal kommt, so rettet der Prozessor den augenblicklichen Programmzähler auf den Stack und springt nach \$0038, der Interrupt-Routine. Ist die Interrupt-Behandlung beendet, so kann man mit einem ganz gewöhnlichen RET an die Stelle, an der das laufende Programm unterbrochen wurde, zurückkehren. (Meistens wird jedoch vorher noch der Interrupt wieder "erlaubt", da die Auslösung eines Interrupts immer auch mit dem

Ausschalten aller folgenden Interrupts verbunden ist. Wir kommen darauf gleich noch zurück.) Der Interrupt bleibt daher unsichtbar für das Programm, insofern er zumindest die Register des ersten Registersatzes nicht verändert (worauf man beim Programmieren eigener Interrupt-Routinen achten sollte). Man nennt dies auch "Transparenz" des Interrupts. Der Interrupt eignet sich damit besonders für asynchrone Aufgaben, d.h. Dinge, die unabhängig vom laufenden Programm erledigt werden müssen. Das sind insbesondere periodische Vorgänge, die keinerlei Aufschub dulden, wie z.B. "zeitkritische Prozesse". Dies führt dazu, daß Interrupts in vielen Fällen zur ökonomischen Kommunikation mit peripheren Einheiten genutzt werden. Im CPC wird er hauptsächlich mit Hinblick auf die Verarbeitung von Events angewendet.

Wie oben bereits erwähnt, kann der Interrupt an- und abgeschaltet werden, wozu im Befehlssatz des Z80 zwei Befehle vorgesehen sind (DI zum Abschalten, EI zum Anschalten). So ist es beispielsweise sinnvoll, während der Erledigung zeitkritischer Prozesse die Auslösung des Interrupts zu unterbinden. Die Abarbeitung der Interrupt-Routine stellt nun einmal einen kaum zu kalkulierenden Zeitfaktor dar und der Interrupt tritt darüber hinaus ja auch noch asynchron zum Programmablauf auf. Bei solchen zeitkritischen Prozessen handelt es sich zumeist um die Bedienung von Ein-/Ausgabe-Einheiten, die nicht mit Quittierungs- und Übernahme-Signalen synchronisiert sind (wie z.B. der Strobe und das Busy des Druckers), sondern zeitlich genau abgestimmt sein müssen (wie die Ausgabe auf Kassette oder an eine Floppy-Station). Wenn man solche I/O-Module selber programmiert und die Interrupt-Behandlung des CPC auch benutzen möchte, so sollte man darauf achten, daß der Interrupt nicht allzu lange ausgeschaltet bleibt (sondern nur für die tatsächlich zeitkritischen Prozesse), damit der Takt wenigstens in grober Näherung konstant bleibt (wichtig eventuell bei Ticker-Events etc.).

3.1.5.2 Die Behandlung eines Interrupts

Wie wir ja wissen, wird bei Auslösung eines Interrupts zur Routine bei \$0038 verzweigt. Diese Routine macht im Schneider nichts anderes, als zur eigentlichen Behandlungs-Routine nach \$B939 ins RAM zu springen. Dies hat den Vorteil, daß man als Benutzer die Interrupt-Behandlung nach eigenen Wünschen gestalten kann. Wir wollen uns nun anschauen, was diese Routine normalerweise macht. Sie wird von \$03CA aus dem Lo-ROM kopiert. Für genauere Angaben beziehen Sie sich bitte auf das ROM-Listing.

Als erstes schaut die Routine nach, ob dies bereits die zweite Interrupt-Ebene (also ein Interrupt im Interrupt) ist. Ist dies der Fall, so wird der

letzte Interrupt als externer Interrupt betrachtet und entsprechend behandelt. Ist dies erst die erste Ebene, so wird dafür das CY-Flag im zweiten Registersatz gesetzt, der neben der I/O auch für den Interrupt benötigt wird. Daraufhin wird für einen kurzen Moment der Interrupt wieder zugelassen. An dieser Stelle tritt dann gegebenenfalls der externe Interrupt auf, findet ein gesetztes Carry vor und wird entsprechend abgearbeitet. Zu dem entsprechenden Programm ist anzumerken, daß das Einschalten des Interrupts durch den Befehl EI (Enable Interrupt) scheinbar vor dem Austauschen der beiden AF-Register geschieht. Wenn ein Interrupt an dieser Stelle auftritt, so würde dies dazu führen, daß die Interrupt-Routine das gesetzte Carry-Flag nicht im Interrupt-Carry vorfindet. Wie gesagt, dies scheint nur so. Tatsächlich läßt der Befehl EI infolge einer Besonderheit in der Konstruktion des Z80-Prozessors den Interrupt nicht sofort nach seiner Ausführung, sondern erst nach der Ausführung des nächsten Befehls wieder zu.

Wenn kein externer Interrupt auftrat bzw. nach Abarbeitung desselben werden die Fast Ticker Chain und eventuell auch die Frame Fly Chain durchgegangen und die Events darin gekickt. Zugleich wird bestimmt, ob es bereits an der Zeit ist, die Ticker Chain zu bearbeiten. Dafür wird ein Flag gesetzt und die eigentliche Bearbeitung findet dann erst später statt. Wenn es nach dieser FTC/FFC-Bearbeitungsroutine (Scan Events) keine Einträge in der Asynchronous Pending Queue gibt und die Ticker Chain noch nicht bearbeitet werden muß, wird die Interrupt-Routine beendet. Gleicher geschieht, wenn der Interrupt während der Bearbeitung der APQ auftrat. Andernfalls wird die APQ durchgegangen, die Ticker Chain bearbeitet und die APQ nochmals abgearbeitet, falls aus der TC asynchrone Events gekickt wurden.

Im CPC 664/6128 wurde noch eine zusätzliche Routine im Kernel implementiert: KL SCAN NEEDED. Sie dient dazu, den Ticker-Frequenzteiler auf 1 zu setzen, so daß beim nächsten Interrupt ein Ticker ausgelöst wird. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn man sicherstellen möchte, daß die Tastatur beim nächsten Interrupt abgefragt wird (die Routine Scan Keyboard wird nur bei jedem Ticker aufgerufen). Wenn der Interrupt eine längere Zeit ausgeschaltet werden muß und hält man damit das Risiko, eine Taste zu "verpassen", möglichst niedrig.

3.1.6 Die Restart-Routinen

Neben den bekannteren Programmverzweigungen wie CALL, JP und JR gibt es beim Z80 noch eine Art, den Programmablauf zu steuern: mit Restarts (mnemonisch RST). Man kann sie als normale, unkonditionierte CALLs auf feste Sprungadressen betrachten. Jeder Restart hat dabei seine

eigene Adresse und damit auch eine eigene, ihm zugeordnete Routine. Vergleichbare Befehle sind z.B. beim 6502 der Break, BRK, beim 6809 die drei Software Interrupts, SWI, SWI2, SWI3, beim 68000er der TRAP-Befehl. Die Ansprünge der acht verschiedenen Restarts beginnen beim RAM-Anfang bei \$0000 für RST 00h (oder RST 0) und liegen jeweils acht Bytes auseinander. Sie haben also genug Platz für eine winzige Routine bzw. einen Sprung in eine größere. Der letzte Restart, RST 38h (oder RST 7), springt nach \$0038. Gegenüber den CALL-Befehlen haben Restarts natürlich den Nachteil, daß sie an diese festen Ansprünge gebunden sind. Sie können also das CALL nicht ersetzen. Häufig angesprungene Routinen sollte man jedoch als Restarts setzen, da die Bearbeitung eines RST-Befehls schneller ist und er weniger Speicherplatz benötigt, als ein CALL (1 Byte im Gegensatz zu 3 Bytes beim CALL). Im Schneider-Computer haben jedoch die einzelnen Restarts bereits eine feste Bedeutung, die man als Benutzer nur schwer ändern kann. Wegen des Systemaufbaus des CPC würde eine solche Änderung nur sehr schwer zu kalkulieren sein. Diese Bedeutung der RST-Routinen wollen wir im Folgenden eingehender betrachten.

RST 0: System Reset. Dieser Restart führt einen kompletten, unkonditionierten Kaltstart durch. Das gesamte System wird dabei neu initialisiert, das RAM gelöscht. Beim Einschalten des Rechners geschieht das automatisch.

RST 1: LO JUMP. Dieser Restart führt einen Sprung in die unteren 16 KByte aus, also in das Betriebssystem oder das darunter liegende RAM. Die Adresse folgt dem RST-Aufruf, und die Routine kehrt hinter die Adresse zurück. Da für den Sprung in einen 16-KByte-Bereich nur 14 Adreßbits benötigt werden, sind die Bits 14 und 15 des folgenden Words einer anderen Verwendung zugeführt: Sie geben an, ob das untere (b14) bzw. das obere (b15) ROM beim Ansprung der Routine angeschaltet sein, oder ob der entsprechende RAM-Bereich ausgewählt werden soll. Eine Null schaltet das entsprechende ROM an.

RST 2: SIDE CALL. Während der RST 1 in den Bereich von \$0000 bis \$3FFF springt, geht die Programmkontrolle bei einem RST 2 an eine Routine im Bereich von \$C000 bis \$FFFF. Sonst jedoch sind sich beide Restarts sehr ähnlich: auch dem RST 2 folgen zwei Bytes, deren untere 14 Bits den Offset der Routinenadresse bezüglich \$C000 darstellen, wohingegen die oberen beiden Bits zur laufenden ROM-Nummer addiert werden. Es ist somit möglich, von einem Erweiterungs-ROM aus in eines der drei darauf folgenden ROMs zu springen, ohne daß die eigene Nummer bekannt sein muß (relative Adressierung der Extension-ROMs).

RST 3: FAR CALL. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Restarts ist man mit Hilfe des Far Calls in der Lage, einen Sprung an eine beliebige Stelle im 64-KByte-Adreßraum des Z80 auszuführen. Auch die Parametrisierung dieses Restarts unterscheidet sich von den beiden vorangegangenen: dem RST-3-Befehl folgt nicht die Adresse der Routine, vielmehr folgt ihm ein Zeiger auf einen drei Byte langen Parameterblock. Das erste Word dieses Blocks stellt dabei die Adresse der Routine dar, die man anspringen möchte, das dritte Byte ist die (ROM-)Konfiguration. Die Werte von 00 bis \$FB bedeuten dabei die Nummer des Hi-ROM, das man beim Ansprung der Routine ausgewählt haben möchte. Hat die Konfiguration einen Wert von \$FC bis \$FF, so stellen die unteren beiden Bits die ROM/RAM-Switches für die unteren (b0) und für die oberen (b1) 16 KByte dar. Eine Null bedeutet, daß das entsprechende ROM ausgewählt ist.

RST 4: RAM LAM. Dieser Restart ermöglicht einer ROM-Routine einen einfachen (Lese-)Zugriff auf das gesamte RAM, also auch auf das darunter liegende. Die Hardware des Schneider-Computers ist derart ausgelegt, daß alle Schreiboperationen automatisch auf das RAM geleitet werden, unabhängig von den ROM/RAM-Switches im Gate Array. Die Routine RAM LAM (Load Accumulator from Memory) lädt den Akku mit dem Byte, auf das das HL-Register beim Aufruf zeigt. HL wird dabei nicht verändert.

RST 5: FIRM JUMP. Der Name dieses Restarts, der einen Sprung über die gesamten 64 KByte ausführt, bezieht sich aus der Tatsache, daß das untere ROM (der Sitz der Operating System Firmware) für die Dauer der angesprungenen Routine eingeschaltet wird, während das obere ROM unverändert bleibt. Dem RST-Befehl folgt direkt die Routinenadresse. Die Ansprünge der Arithmetik-Routinen in der Nebentabelle der Jump-Restore-Vektoren werden mit diesem Restart realisiert.

RST 6: USER. Diese Routine besteht im wesentlichen aus einer Endlos-Schleife, die bei abgeschaltetem unteren ROM auf einen Interrupt wartet, während sie die laufende Konfiguration immer wieder rettet. Sie kann genutzt werden, um auf einen externen Interrupt zu warten, der nicht mittels eines RET in die Schleife zurückkehrt. Andernfalls wäre der Aufruf der Routine sinnlos.

RST 7: INTERRUPT. Die Routine für die Behandlung eines Interrupts und die Routine für den RST 7 fallen beim Z80 zusammen. Eine genaue Beschreibung der Interrupt-Behandlung finden Sie im Abschnitt 3.1.5.

3.2 Das MACHINE PACK (MC)

3.2.1 Allgemeines

Wie schon in 3.1.1 erwähnt, bildet das Machine Pack die Schnittstelle zwischen der Software, die auf dem CPC läuft, und der Hardware des Computers. Wie das Kernel dem Programmierer die Sorge um die grundlegenden logischen Strukturen abnahm, so ist das Machine Pack dazu da, dem Benutzer den Zugriff auf die Hardware zu erleichtern, ohne daß dieser dazu über ihren genauen Aufbau informiert sein muß.

Aus dieser Aufgabe des Machine Packs folgt auch eine seiner herausragenden Eigenschaften: Es ist nur sehr wenig strukturiert und hat eher den Charakter einer Unterprogrammbibliothek, als eines in sich abgeschlossenen, zusammenhängenden Packs (wie z.B. der Keyboard Manager). Auch gibt es kaum Strukturen, über die man etwas sagen könnte. Aus diesem Grunde wollen wir uns in der Beschreibung dieses Packs auf eine Beschreibung der einzelnen Routinen beschränken.

3.2.2 Die Routinen des Machine Packs

3.2.2.1 Systemroutinen

MC START PROGRAM: Diese Routine dient dazu, ein Programm zu starten, dessen Adresse ihr übergeben wird. Das Programm soll jedoch in einem definierten System gestartet werden. Daher werden vorher sämtliche Teile des Betriebssystems initialisiert. Programme, die auf diese Weise angesprungen werden, sind zumeist keine einfachen User-Routinen, sondern eher eigenständige, unabhängige Systeme. Ein Sonderfall wird dann unterschieden, wenn die übergebene Einsprungadresse Null ist: "MC Start Program" wählt dann die Konfiguration 0 und den Ansprung \$C006 aus, d.h. im Normalfall das Basic (es sei denn, das obere ROM wurde ausgewechselt).

MC BOOT PROGRAM: Diese Routine lädt ein Programm mit Hilfe einer Laderoutine, deren Adresse ihr übergeben wird. Zusätzlich werden auch noch alle wesentlichen Systemteile initialisiert (Keyboard Manager, Screen Pack und Text Screen Pack). Das geladene (gebootete) Programm wird dann mit MC Start Program gestartet. Die Startadresse muß von der Lade-Routine zurückübergeben werden.

RESET CONT'D: Dies ist die Hauptroutine, die nach einem Reset ausgeführt wird. Sie initialisiert den Video-Chip (je nach Bildwiederholfrequenz unterschiedlich) und springt dann mit MC Start Program das Basic an.

3.2.2.2 Routinen zur Bildschirmbehandlung

MC SET MODE: Mit dieser Routine wird der Bildschirmmodus eingestellt.

MC CLEAR INKS: Setzt den Wert für Border und alle anderen Farbstifte auf einen Wert.

MC SET INKS: Setzt die Farbstift-Register im Gate Array entsprechend einer Tabelle der Farben, deren Adresse ihr übergeben wird.

MC WAIT FLYBACK: Wartet auf eine vertikale Synchronisation des Elektronenstrahls des Monitors, die etwa fünfzigmal pro Sekunde eintritt.

MC SCREEN OFFSET: Übergibt die vom Benutzer gelieferten Werte für SCR BASE und SCR OFFSET an das Gate Array. SCR BASE gibt dabei den Start des Speicherbereiches an, den der CRTC abfragen soll (das sogenannte Video-RAM). SCR OFFSET zeigt innerhalb dieses Bereiches auf die Speicherstelle, bei der die Abfrage beginnen soll, d.h. auf das Byte, das die obersten linken Punkte auf dem Bildschirm repräsentiert.

3.2.2.3 Routinen für die Druckersteuerung

MC RESET PRINTER: Diese Routine setzt die Indirection, die normalerweise auf die Routine springt, die ein Zeichen an Centronics ausgibt und auf den Drucker wartet, wieder auf den Ausgangswert (d.h. auf MC Wait Printer). Es kann für den Benutzer sinnvoll sein, eine eigene Routine zum Drucken eines Zeichens an diese Stelle einzubauen, wenn er z.B. über ein besonderes Interface (z.B. RS 232) verfügt, das dann natürlich eine besondere Behandlungsroutine erfordert. Man muß dann lediglich die Indirection "umbiegen". Mit MC Reset Printer wird sie dann wieder "zurechtgeborgen".

MC PRINT CHAR: Diese Routine springt die Indirection an (also normalerweise MC Wait Printer). Zusätzlich rettet es noch das BC-Register, das von MC Wait Printer verändert wird. Eine Neuerung im CPC 664/6128 gegenüber dem 464 ist eine Übersetzungstabelle (Translation Table), mit der man maximal 20 Zeichen durch jeweils ein anderes Zeichen ersetzen kann. Eine solche Tabelle muß als erstes Byte die Anzahl der Zeichenpaare enthalten, die in dieser Tabelle stehen. Dann folgen (im ASCII-Format) die Zeichenpaare, jeweils zuerst das zu ersetzende Zeichen und dann der Code, durch das es ersetzt werden soll. Ist letzterer gleich \$FF, so wird das Zeichen ignoriert.

MC PRINT TRANSLATION: Diese Routine gibt es nur im 664 und im 6128. Sie dient dazu, eine neue Translation Table zu definieren, indem ihr die Adresse der Tabelle übergeben wird. Sofern diese Tabelle nur maximal 20 Zeichenpaare enthält, wird sie an eine eigens dafür vorgesehene Stelle im OS-RAM kopiert.

MC WAIT PRINTER: Druckt ein Zeichen aus und wartet vorher innerhalb bestimmter Zeitschränken, wenn der Drucker "busy" ist.

MC SEND PRINTER: Diese Routine schickt ein Zeichen an den Centronics-Port, der im allgemeinen für den Anschluß eines Druckers vorgesehen ist. Das Zeichen kann nur sieben Bits umfassen, b7 ist ständig auf null gehalten.

MC BUSY PRINTER: Schaut nach, ob der Printer bereit ist, ein Zeichen von Centronics zu übernehmen oder ob er beschäftigt (busy) ist. Es wird dann ein entsprechendes Flag zurückgegeben.

3.2.2.4 Sonstige Routinen des Machine Packs

MC SOUND REGISTER: Diese Routine erleichtert dem Benutzer den Zugriff auf die Register des PSG, die sonst nur über mehrfaches Umschalten einiger Steuersignale verfügbar werden. Man übergibt ihr die Nummer des Registers, auf das man zugreifen möchte und den Wert, den man in das Register schreiben will.

Scan Keyboard: Obwohl diese Routine keine offizielle User-Routine ist (beim 664/6128 ist sie eine Indirection), soll sie hier erwähnt werden, da sie für die Abfrage der Tastatur von zentraler Bedeutung ist. Der Benutzer übergibt ihr zwei Tabellen: eine, um die direkten Rückmeldungen aus der Tastaturmatrix abzuspeichern, eine zweite für die entsprechenden positiven Rückmeldungen - d.h. gedrückte Tasten sind als 1-Bit dargestellt, im Gegensatz zur direkten Rückmeldung, bei der ein 0-Bit eine gedrückte Taste bedeutet. Die Routine gibt die gleichen Tabellen aktualisiert zurück.

3.3 JUMP RESTORE

3.3.1 Die Aufgaben des Jump Restore Packs

Dieses Pack dient vor allem der Initialisierung der RAM-Vektoren im CPC. Sollten diese gezielt oder versehentlich verändert worden sein, so können sie mit dem Aufruf der Routine Jump Restore wiederhergestellt werden.

Die umfangreiche Adressentabelle, über die der Schneider-Computer verfügt, hat verschiedene Aufgaben.

1. Durch das Banking im CPC ist der Zugriff auf Betriebssystem-Routinen für Programme im RAM oder in einem oberen ROM nicht ganz einfach. Vor dem Ansprung muß gegebenenfalls noch das ROM eingeschaltet und nach Ausführung der Routine der alte Status wieder gesetzt werden. Dadurch, daß sämtliche Ansprünge des Betriebssystems über Restarts (siehe 3.1.6) erfolgen, können Benutzer-Programme nunmehr sehr einfach das Betriebssystem anspringen.
2. Wenn man größere Programme schreibt, die man z.B. vermarkten möchte, so stellt sich stets die Frage nach der Kompatibilität, sobald mehr als eine Version eines Computers auf dem Markt ist. Dies gilt beim Schneider-Computer natürlich ganz genauso, da dieser mittlerweile in drei Versionen (464, 664 und 6128) verkauft wird. Die Betriebssysteme der drei Maschinen sind zwar über weite Strecken logisch identisch, durch gewisse kleinere Änderungen kam es jedoch zu Verschiebungen der einzelnen Routinen. Würde man nun das Operating System direkt anspringen, so wäre ein Programm für den 464 auf dem 664 völlig unbrauchbar, weil die Ansprünge aufgrund der Verschiebungen natürlich falsch wären. Gleiches gilt für die (In-)Kompatibilität von CPC 664 und CPC 6128. Dem wird durch Sprungtabellen begegnet, in denen die einzelnen Ansprünge für die Routinen (man nennt diese auch "Vektoren") immer an der gleichen Stelle bleiben, jedoch selber durchaus auf verschiedene Einsprungadressen verweisen können.
3. Das Betriebssystem des CPC ist zwar ein recht gutes System insofern, als es eigentlich alle hardwaremäßig vorhandenen Möglichkeiten des Computers unterstützt. Dennoch kann es vorkommen, daß man anstelle einer Betriebssystem-Routine eine eigene Routine einbauen möchte, um z.B. neue Hardware zu unterstützen. Ein solcher Fall liegt z.B. beim Anschluß einer Floppy an den 464 vor. Da sich das Basic in einem ROM befindet, kann

man die Aufrufe der Ein-/Ausgaberoutinen nicht verändern. Würde das Basic das Betriebssystem direkt anspringen, so könnte man die Floppy von Basic aus nicht benutzen. Da das Basic jedoch nicht direkt, sondern über die Sprungtabelle die I/O-Routinen aufruft, kann das DOS anstelle der Cassettenroutinen die entsprechenden Ansprünge der Disketten-Routinen einsetzen. Die Sprungtabellen haben somit auch die Aufgabe, eine Erweiterung des Systems so zu ermöglichen, daß die bestehende Software die neuen Systemteile (die dann natürlich mit ein wenig Interface-Software ausgestattet sein müssen) ohne Änderung benutzen kann.

Dies alles bezieht sich auf die Haupttabelle der festen Betriebssystem-Ansprünge. Es gibt jedoch noch einige andere Sprungtabellen im CPC. Im Folgenden wollen wir alle Tabellen des Jump Restore Packs unter die Lupe nehmen.

3.3.2 Die Sprungtabellen im CPC

Wir unterscheiden vier verschiedene Tabellen im Schneider-Computer:

1. **Die Haupttabelle:** Hier liegen Vektoren für alle wesentlichen Routinen des Betriebssystems. Sie haben aus Gründen der Kompatibilität in jeder Version garantiert die gleiche Bedeutung. Die Haupttabelle geht im 464 von \$BB00 bis \$BD39, im 664 bis \$BD5A und im 6128 bis \$BD5D, wegen der zusätzlichen Routinen, die aber für alle künftigen Versionen konstant bleiben sollen. Die Ansprünge werden realisiert durch ein RST1 mit folgender Adresse und ROM-Switches. Die ROM-Switches sind normalerweise so eingestellt, daß das obere ROM ausgeschaltet ist. Dies ist z.B. für die Bildschirmroutinen von Bedeutung, da diese ja auf das Video-RAM zugreifen müssen. Das untere ROM ist dabei natürlich an. Die Vektoren der Haupttabelle können direkt vom Benutzer angesprungen werden. Dies ist, wie wir noch sehen werden, nicht unbedingt selbstverständlich.
2. **Die Nebentabelle:** Die Vektoren dieser Tabelle variieren in ihren Bedeutungen (zwischen 464 und 664/6128), d.h. Software, die auf allen drei Maschinen laufen soll, sollte die Nutzung dieser Segmente des Betriebssystems vermeiden. Durch die Nebentabelle können der Editor und die Arithmetik angesprungen werden. Im 464 also sowohl Fließkomma- als auch Integerarithmetik. Im 664/6128 ist die Integerarithmetik in das obere ROM übernommen worden. Die Nebentabelle hat also nur Bedeutung für Software, die speziell für das aktuelle System geschrieben wurde. Im RAM liegt

sie beim 464 von \$BD3A bis \$BDCC, im 664 von \$BD5B bis \$BDBD und im 6128 von \$BD5E bis \$BDC0. Die Ansprünge selber werden über ein RST5 realisiert, das den Status des oberen ROMs nicht verändert. Die Fließkomma-Arithmetik kann dies z.B. benutzen, indem ihr ein Zeiger in das obere ROM gegeben wird, um ihr für Berechnungen bestimmte Werte zu übergeben. Die einzige Ausnahme bildet Edit. Diese Routine wird - wie auch die Einträge in der Haupttabelle - mit einem RST1 angesprungen. Dies geschieht, weil die Betriebssystem-Routinen sich untereinander nicht über die Haupt- oder die Nebentabelle aufrufen, sondern sich direkt anspringen. Da der Editor auch Packs anspringt, die z.B. auf das Video-RAM zugreifen müssen, muß zu diesem Zweck das obere ROM für Edit ausgeschaltet sein. Dies wäre mit einem RST5 nicht zu garantieren. Wie auch schon die Vektoren der Hauttabelle, so können auch die der Nebentabelle direkt vom Benutzerprogramm angesprungen werden.

3. **Die Indirections:** Im Gegensatz zu den beiden ersten Tabellen sind die Indirections keine RST-Vektoren, sondern werden ganz einfach über JumPs realisiert. Dies setzt dann natürlich voraus, daß das untere ROM eingeschaltet ist, was die Indirections weitgehend unbrauchbar für den Aufruf durch ein Benutzer-Programm macht. Tatsächlich sind sie auch nicht dazu gedacht, von einem User-Programm angesprungen zu werden. Sie sollen lediglich von bestimmten Stellen des Betriebssystems aus aufgerufen werden. Trotz dieser Einschränkungen können sie von großem Wert für den Benutzer sein. Indirections für Routinen wurden nämlich immer dort eingeführt, wo irgendwelche grundlegenden Operationen ausgeführt werden, die man zu bestimmten Zwecken sinnvoll durch andere ersetzen könnte. Ein Beispiel dafür ist die Routine MC Wait Printer: Diese Routine gibt ein Zeichen an das Centronics-Interface aus, wobei sie eine Zeit lang wartet, falls die angeschlossene Einheit noch nicht fertig sein sollte. Will man jetzt aber die gesamte Drucker-Ausgabe beispielsweise auf ein selbstgebautes serielles Interface lenken, so schreibt man eine kurze Bearbeitungs-Routine. Man "verbiegt" die Indirection derart, daß sie auf die neue Routine zeigt. Die Indirections sind also für den User nur dadurch von Wert, daß er sie verändern kann, um so Änderungen in der I/O des CPC vorzunehmen.
4. **Die Kernel Hi Jumps:** Auch diese Tabelle ist nicht mit Restarts, sondern mit Jumps realisiert. Dies ist aber auch schon das einzige, was die Hi Jumps mit den Indirections verbindet. Denn zum einen

zeigen die Vektoren nicht auf I/O-Routinen, zum anderen sind sie für das Benutzerprogramm vor allem dadurch zu benutzen, daß sie angesprungen werden. Die Routinen nämlich, die durch die Hi Jumps zusammengefasst werden, sind Banking Routinen, die demnach auch nicht im unteren ROM, sondern in den zentralen 32 KByte zu finden sind. Logischerweise zeigen dann auch die Hi Jumps in diesen Bereich. Da daher auch nicht der Status der ROMs von Interesse ist, können die Hi Jumps von jeder Stelle im System ohne Vorbehalte angesprungen werden. Eine Veränderung der Hi Jumps scheint kaum sinnvoll, da die entsprechenden Routinen eigentlich nicht mehr optimiert oder sinnvoll verändert werden können. Diese Tabelle hat demnach vor allem die Aufgabe, eine Adressenunabhängigkeit der Kernel-Routinen herzustellen. Die Hi Jumps werden vom Kernel ins RAM kopiert. Das Jump Restore hat mit dieser Sprungtabelle eigentlich nichts zu tun. Wir haben sie lediglich der Systematik halber an dieser Stelle erwähnt.

3.3.3 Die Benutzung der Haupt- und Nebentabelle

Da die Haupttabelle vor allem dazu dient, Programme transportabel zu machen, d.h. sie derart zu gestalten, daß sie auf verschiedenen Versionen des Betriebssystems laufen, ist es beim Entwurf von Programmen nötig, einige Konventionen einzuhalten, die vom Hersteller vorgegeben wurden. Nur durch strenges Einhalten solcher Normen ist gewährleistet, daß die Benutzer-Software wirklich systemunabhängig ist. Die Konventionen sollten auch für die Nebentabelle eingehalten werden. Dies erhöht die Systematik und die "Saubерkeit" des Programms.

Eine wichtige Vereinbarung ist die, daß Aufrufe von Betriebssystem-Vektoren nur an dem dafür vorgesehenen Ort geschehen sollen, d.h. man sollte nicht einen Vektor an eine andere Stelle ins RAM kopieren und ihn dann dort anspringen.

Wenn man Vektoren umdefinieren möchte so sollte das so geschehen, daß man den laufenden Vektor in einen sicheren Bereich kopiert und dann den neuen an dessen Stelle schreibt. Braucht man den neu definierten Vektor nicht mehr, so setzt man den alten wieder an seine Stelle.

Neben diesen Formalien ist natürlich darauf zu achten, daß eigene Routinen, die man anstelle von Operating System-Routinen als Vektoren setzt, möglichst die gleiche Parametrisierung haben wie diese. Von der Ebene des Anwenderprogrammes her, sollten diese beiden Routinen nicht zu unterscheiden sein.

Schreibt man eigene User-Programme, so sollte man aus Gründen der Übertragbarkeit versuchen, nur Vektoren der Haupttabelle zu benutzen, da bei verschiedenen Versionen nur diese als konstant garantiert sind.

3.3.4 Struktur des unteren ROMs

An der Struktur der Haupt- und der Nebentabelle kann man sehr gut auch die Struktur der Routinen im unteren ROM ableiten. So erkennt man einen Hauptteil, in dem alle Packs liegen, außer der Arithmetik und dem Editor, die ihrerseits in dem Nebenteil zusammengefaßt sind. Das Firmware Manual bezieht sich ausschließlich auf den Hauptteil, obschon man unter Firmware eigentlich sämtliche fest installierte Software in einem System versteht.

Dies verleiht dem Hauptteil des unteren ROMs einen besonderen Status. Nach der Nomenklatur, die der Hersteller vorschlägt, wird dieser Teil deshalb unter der Bezeichnung "Betriebssystem" (Operating System, OS) zusammengefaßt. Der Teil der Fimware, der sich im oberen ROM befindet, bildet das "Basic". Der Nebenteil des unteren ROMs bleibt hingegen unbenannt. Man erkennt das "zwischen den Stühlen sitzen" dieses Teils z.B. auch daran, daß sich im 464 das Integer-Pack noch im unteren ROM befindet, im 664 und im 6128 aus Platzgründen kurzerhand ins obere ROM getan wurde.

Bei der Strukturierung dieses Buches stellte sich die Frage, ob dieser Firmware-Teil ohne Name nun dem Basic oder dem OS zuzuschreiben ist oder gar separat behandelt werden sollte. Wie Sie sehen, entschieden wir uns dafür, ihn zusammen mit dem Betriebssystem zu beschreiben. Dafür gibt es mehrere Gründe: zum einen spricht natürlich die speicherplatzmäßige Zuordnung (d.h. die Unterbringung dieses Teils im OS-ROM) zum Betriebssystem dafür. Sie steht in Verbindung mit der Einführung von speziellen Vektoren für diese Routinen, die auch vom OS verwaltet werden (zusammen mit der Haupttabelle vom Jump Restore Pack). Dann spricht auch noch die sehr saubere Programmierung dieser Systemteile und ihre hohe Modularität für eine Verbindung zum Operating System. Eine solch hohe Modularität ist im Basic-ROM kaum zu finden.

3.4 Das SCREEN PACK (SCR)

3.4.1 Allgemeines

Das Screen-Pack im CPC ist die unterste Ebene der Bildschirmverwaltung. In diesem Pack finden sämtliche Schreib- und Lesezugriffe auf den Bildschirmspeicher statt. Die Bildschirm-Adreßberechnung wird hier ebenso durchgeführt wie das soft- oder hardwaremäßige Scrollen des Bildschirms nach oben oder nach unten. Alle diese Funktionen werden vom Text- und Graphics-Pack benutzt, die die nächsthöhere Ebene der Bildschirmverwaltung darstellen.

Wie ähnliche Routinen in den meisten anderen Packs, wird auch die Routine SCR INITIALIZE bei einem Kaltstart aufgerufen. Sie ruft SCR RESET auf, initialisiert den Bildschirmspeicher-Start, schaltet Mode 1 ein und löscht den Bildschirm. Die Routine SCR RESET legt die Farbstiftzuordnungen auf Voreinstellungs-(Default-)Werte und kopiert drei Indirections vom ROM ins RAM.

3.4.2 Die Auswahl der verschiedenen Modes

Bevor eine Operation im Screen-Pack durchgeführt werden kann, muß erst einmal der Mode festgelegt werden, in dem die Darstellung erfolgen soll. Die Mode-Nummer wird, entsprechend des beim Basic-Befehl MODE übergebenen Werts, dem Screen-Pack über die Routine SCR SET MODE mitgeteilt. Diese Mode-Nummer löscht nach dem Einschalten des gewünschten Mode den Bildschirm mittels SCR MODE CLEAR, da der alte Bildschirmspeicherinhalt, im neuen Mode dargestellt, zu ungewöhnlichen Pixelmustern führen kann. Weiterhin wird innerhalb eines Bytes eine Tabelle von Bitmasken für die Pixelauswahl erstellt. In der ersten dieser Bitmasken sind alle die Bits gesetzt, die die Darstellung des ersten, ganz links stehenden, Pixels bestimmen. Bei Mode 0 sind dies vier Bits (Maske \$AA), bei Mode 2 dagegen nur ein Bit (Maske \$80). Es folgen die Bitmasken für die übrigen Pixels im Byte. Die Zahl der Bitmasken, also der Pixels pro Byte, beträgt je nach Mode zwei, vier oder acht.

Da die Codierung der Farben, die später noch beschrieben wird, vom ausgewählten Mode abhängt, werden die Farbmasken bei allen Text- und dem Graphik-Window decodiert und anschließend für den neuen Mode codiert. Die Text-Windows werden außerdem auf Default-Werte gesetzt, da die Window-Spaltengrenzen im neuen Mode eventuell nicht mehr zulässig sind.

3.4.3 Die Textzeichen-Matrizen

Die Informationen, wie ein Textzeichen auf dem Bildschirm aufgebaut ist, werden dem Screen-Pack vom Text-Pack in Form einer acht Byte langen Zeichenmatrix übergeben. Diese Matrix entspricht einer in Basic mit dem Befehl SYMBOL definierten Matrix. Die Matrixbytes beschreiben ein Feld von acht mal acht Pixels; ein gesetztes Bit in der Matrix bedeutet ein gesetztes Pixel auf dem Bildschirm. Da aber nur in Mode 2 ein Byte des Bildschirmspeichers acht Pixels darstellt, müssen in den anderen Modes die Matrixbytes noch aus der gepackten Form (ein Bit pro Pixel) in eine ungepackte Form gebracht werden. Mit Hilfe der oben beschriebenen Bitmasken werden für jedes gesetzte Pixel zwei Bits (bei Mode 1) oder vier Bits (bei Mode 0) in der ungepackten Matrix gesetzt. Bei Mode 2 hingegen braucht die gepackte Matrix nur kopiert zu werden.

Die ungepackte Matrix wird an die Routine zurückgegeben, die das Screen-Pack aufruft, in der Regel an das Text-Pack. Sie kann nach Modifikation entsprechend der ausgewählten Farben direkt in den Bildschirmspeicher übertragen werden. Das Konvertieren einer Matrix in seine ungepackte Form geschieht mit Hilfe von SCR UNPACK und das Packen einer direkt aus dem Bildschirmspeicher gelesenen Matrix mit SCR REPACK.

3.4.4 Die Verwaltung der Farben

Wie schon in Kapitel 1.3 beschrieben, geht die Erzeugung der Farben im CPC auf mehreren Ebenen vonstatten. Unter den vom Gate Array erzeugten 32 Farben sind fünf Farben, die nicht als eigenständige neue Farben bezeichnet werden können. Sie weisen keinen erkennbaren Unterschied zu bestimmten, aus den 27 restlichen Farben auf. Die Farbwerte dieser Farben (1, 8, 9, 16, 17) sind für den Benutzer jedoch nicht so leicht zu merken. Daher wird mit einer Tabelle aus der vom Benutzer übergebenen Farbnummer erst der ans Gate Array übergebene Farbwert berechnet. Die fünf erwähnten Farben haben die Nummern 27 bis 31.

Je nach Mode sind 2, 4 oder 16 verschiedene Farben gleichzeitig darstellbar (d.h. 2, 4 oder 16 "Farbstifte" verwendbar). Die Zuordnung von Farbnummern zu den verschiedenen Farbstiften geschieht in Basic mit dem INK-Befehl und im Screen-Pack mit der Routine SCR SET INK. Diese Routine wandelt die beiden übergebenen Farbnummern in Farbwerte um. Die Farbwerte werden in zwei Tabellen abgelegt. Aus einer dieser Tabellen werden die Farbwerte dann ans Gate Array übergeben. Entsprechend erfolgt die Festlegung der Rahmenfarbe(n) (Basic-Befehl BORDER) mit SCR SET BORDER.

Da der CPC die Möglichkeit bietet, jedem Farbstift zwei Farben zuzuordnen, die sich ständig abwechseln (blitzen), können die Farbwerte nicht direkt ans Gate Array übergeben werden. Die Übergabe findet in einer Event-Routine statt, die die Werte aus einer der zwei Farbwerttabellen entnimmt. Der zugehörige Event-Block ist in der Frame-Fly-Chain eingehängt. Somit werden die Farben nur nach einem Strahlrücklauf gewechselt. Die Zahl der Aufrufe der Event-Routine, die bis zum nächsten Farbwechsel vergehen soll, wird mit SCR SET FLASHING festgelegt. Ein niedriger Wert bedeutet hier einen raschen Farb(tabellen)wechsel.

Wenn ein Pixel auf dem Bildschirm in der Farbe eines bestimmten Farbstiftes dargestellt werden soll, so muß die Nummer des Farbstifts (codiert) an die entsprechende Stelle im Bildschirmspeicher geschrieben werden. Mit der Routine SCR INK ENCODE kann eine Farbstiftnummer in die entsprechende Farbmaske gewandelt werden. In dieser Farbmaske ist die Farbstift-Nummer je nach Mode zwei, vier oder achtmal jeweils an den Bit-Positionen für ein Pixel enthalten. Die Farbmasks für die Pen- und Paper-Farbstifte ergeben, verknüpft mit der Maske für die Pixelauswahl, dann das in den Bildschirmspeicher zu schreibende Byte. Die Pen- und Paper-Farbmasks werden jedoch nicht vom Screen-Pack, sondern vom Text- und Graphics-Pack verwaltet. Das Screen-Pack unterstützt nur die Umcodierung. Mit der Routine SCR INK DECODE kann aus der Maske wieder die Farbstift-Nummer berechnet werden, während SCR READ die Farbe eines bestimmten Pixels auf dem Bildschirm decodiert.

3.4.5 Die Adreßberechnung

Wie schon im Kapitel 1.2 beschrieben, besteht die Startadresse des Bildschirms aus zwei Teilen. Mit SCR SET BASE kann der 16-KByte-Block ausgewählt werden, in dem der Bildschirmspeicher liegen soll. Will man den durch SCR INITIALIZE eingestellten Wert \$C000 für eigene Anwendungen ändern, so wäre aufgrund der Speicherbelegung des CPC nur der Wert \$4000 sinnvoll. Die Routine für das Hardware-Scrolling verschiebt durch SCR SET OFFSET innerhalb des durch SCR BASE ausgewählten Bereichs die Bildschirm-Startadresse. SCR OFFSET kann jedoch wegen der Hardware des CPC nur innerhalb der ersten 2 KByte des ausgewählten 16-KByte-Blocks und nur in 2-Byte-Schritten gesetzt werden.

Im CPC 664/6128 ist es mit Hilfe der Routine SCR SET POSITION möglich, neben dem sichtbaren Bildschirminhalt weitere, unsichtbare Bildschirme aufzubauen. Dies kann z.B. nützlich sein, wenn man schnell zwischen verschiedenen Bildschirmen umschalten will oder die Bildschirm-Aufbauphase unsichtbar bleiben soll. An SCR SET POSITION werden die Werte für SCR OFFSET und SCR BASE übergeben. SCR SET POSITION

speichert diese Werte zwar in den entsprechenden Systemvariablen ab, so daß die Aktionen des Screen- und damit auch des Text- und Graphics-Packs mit den neuen Werten durchgeführt werden. Der Hardware (also dem Gate Array) werden SCR OFFSET und SCR BASE jedoch nicht neu übergeben, so daß nach SCR SET POSITION der gleiche Bildschirm sichtbar bleibt.

Die Bildschirmadresse für ein, durch Graphik-Koordinaten angegebene, Pixel wird von der Routine SCR DOT POSITION berechnet. Diese Routine liefert auch noch die Maske für die Auswahl des gewünschten Pixels innerhalb des Bildschirmbytes. Für Textpositionen verwendet man dagegen die Routine SCR CHAR POSITION. Sie errechnet die Adresse des linken oberen Pixels eines Zeichens aus Zeile und Spalte und gibt keine Pixelauswahl- Maske zurück, da bei Ausgabe eines Textzeichens alle Pixels im Byte verändert werden und die Masken deshalb einer ungepackten Zeichen-Matrix entnommen werden. Die an diese und andere Routinen übergebenen Text-Koordinaten müssen innerhalb bestimmter Grenzen liegen, die vom Mode abhängen. Diese Grenzkoordinaten kann man durch die Routine SCR CHAR LIMITS erfahren.

Bei der Ausgabe eines Textzeichens müssen in Mode 0 und Mode 1 mehrere Bytes in einer Rasterzeile verändert werden. Auf jeden Fall aber werden Pixels in acht verschiedenen Rasterzeilen verändert, da ein Zeichen mit acht mal acht Pixeln dargestellt wird. Da die Adresse des nächsten Bildschirmbytes wegen des möglichen Übertrags zu den RA-Bits (Bits 10 bis 12, siehe Kapitel 1.2) nicht immer die folgende Adresse ist, kann mit Hilfe der Routinen SCR NEXT BYTE und SCR PREV BYTE die Adresse des nächsten bzw. vorigen zu bearbeitenden Bytes berechnet werden. Will man die Adresse der Position einer Rasterzeile über der jetzigen Position erfahren, so ruft man SCR PREV LINE auf, für die nächste Rasterzeile dagegen SCR NEXT LINE. Diese Routinen sind nicht nur bei Ausgabe eines Textzeichens sinnvoll einsetzbar. Auch beim Zeichnen einer senkrechten Pixel-Linie beispielsweise spart es Zeit, SCR NEXT LINE anstatt von SCR DOT POSITION für jeden Pixel neu aufzurufen.

3.4.6 Das Setzen der Pixels auf dem Bildschirm

Das Setzen von einem Pixel geschieht mit der Routine SCR WRITE. An sie werden die Bildschirmadresse, die Farbmaske der Pixelfarbe und die Maske für Pixelauswahl übergeben. Über letztere können übrigens auch mehrere Pixels gleichzeitig gesetzt werden. Es wird jedoch immer nur ein Byte bearbeitet. Mit der Routine SCR ACCESS kann festgelegt werden, ob bei SCR WRITE die Pixels direkt gesetzt werden oder ob eine AND-, OR- oder XOR-Verknüpfung mit dem bestehenden Bildschirminhalt durchge-

führt werden soll. Will man die Pixels auf jeden Fall direkt - ohne Rücksicht auf den vorherigen Bildschirminhalt - setzen, so sollte man anstatt SCR WRITE die Routine SCR PIXELS benutzen.

Komplexere Aufgaben bewältigen die Routinen SCR FILL BOX und SCR FLOOD BOX. Sie füllen einen rechteckigen Ausschnitt des Bildschirms mit einer bestimmten Farbe. Während SCR FILL BOX neben der Farbmaske Textzeilen- und Spalten zur Begrenzung des Rechtecks übergeben werden müssen, sind bei SCR FLOOD BOX die Bildschirmadresse, Zahl der Rasterzeilen und Zahl der Bytes pro Rasterzeile gefragt. Mit SCR CHAR INVERT kann durch Vertauschen zweier Pixelfarben ein Textzeichen invertiert werden, was zur Cursordarstellung genutzt wird. Schließlich werden von SCR HORIZONTAL und SCR VERTICAL waagerechte bzw. senkrechte Linien gezeichnet. Diesen beiden Routinen müssen Graphik-Koordinaten übergeben werden.

3.4.7 Das Scrolling

Soll der gesamte Bildschirm nach oben oder unten gescrollt werden, so benutzt man dafür die Routine SCR HARDWARE ROLL. Sie ist schneller als die Routine SCR SOFTWARE ROLL, mit der man ein nicht den ganzen Bildschirm umfassendes Window scrollen kann. Die Windowgrenzen müssen hierzu an die Routine übergeben werden.

3.5 Das TEXT SCREEN PACK (TXT)

3.5.1 Allgemeines

Dieses Pack hat die Aufgabe, die acht verschiedenen Windows zu verwalten und eine Zeichenausgabe und Cursordarstellung auf dem Bildschirm zu ermöglichen. Es benutzt zur Ausführung dieser Aufgaben Routinen aus dem Screen-Pack.

Wie in jedem Pack, so finden sich auch hier die Routinen TXT INITIALIZE und TXT RESET. Während TXT INITIALIZE die Parameter für sämtliche Windows initialisiert, kopiert TXT RESET einige Indirections und initialisiert die Steuerzeichen-Sprungtabelle.

3.5.2 Die Verwaltung der Windows

Das Text-Pack erlaubt die Definition von acht Bildschirmfenstern (Windows). Die Länge eines Parameter-Blocks eines Windows beträgt im CPC 464 15 Byte. Der Aufbau ist wie folgt:

00	Cursorzeile (absolut)
01	Cursorspalte (absolut)
02	0 = Hardware-Scrolling, sonst Software-Scrolling
03	obere Windowgrenze
04	linke Windowgrenze
05	untere Windowgrenze
06	rechte Windowgrenze
07	Scrolling-Zähler
08	Cursor-Flag b0: 0 = enabled, 1 = disabled b1: 0 = ON, 1 = OFF
09	VDU-Flag (0 = keine Zeichenausgabe)
0A	Pen-Farbmase
0B	Paper-Farbmase
0C/0D	Indirection für Hintergrundmodus
0E	0 = Ausgabe auf Textcursorposition (TAGOFF) sonst Ausgabe auf Graphikcursorposition (TAG)

Im CPC 664 und im CPC 6128 ist ein Window-Parameter-Block nur 14 Byte lang:

00	Cursorzeile (absolut)
01	Cursorspalte (absolut)
02	0 = Hardware-Scrolling, sonst Software-Scrolling
03	obere Windowgrenze
04	linke Windowgrenze
05	untere Windowgrenze
06	rechte Windowgrenze
07	Scrolling-Zähler
08	Cursor-/VDU-Flag b0: 0 = enabled, 1 = disabled b1: 0 = ON, 1 = OFF b7: 0 = VDU enabled, 1 = VDU disabled

09	Pen-Farbmase
0A	Paper-Farbmase
0B/0C	Indirection für Hintergrundmodus
0D	0 = Ausgabe auf Textcursorposition (TAGOFF) sonst Ausgabe auf Graphikcursorposition (TAG)

Die Bedeutung einiger Parameter wird später bei den Routinen, die sie beeinflussen, erklärt. Wichtig ist zunächst die Verwaltung der verschiedenen Parameter-Blöcke. Jedes der acht Windows hat einen 14 bzw. 15 Byte langen Parameter-Block. Zusätzlich existiert ein eigener Parameter-Block für das aktuell ausgewählte Window. Das hat den Vorteil, daß die Parameter des aktuellen Windows einfach geändert werden können, da sie auf festen Adressen liegen. Fast alle Änderungen der Parameter und alle Bildschirm-Aktionen durch die Routinen des Text-Packs beziehen sich auf das aktuelle Window. Auf die Ausnahmen hiervon wird im folgenden hingewiesen.

Will man die Parameter eines Windows ändern oder etwas über das Window ausgeben, so muß man das Window mit TXT STR SELECT als aktuelles Window setzen. Der Parameter-Block des Windows wird in den aktuellen Parameter-Block kopiert. Der aktuelle Parameter-Block wird vorher in den Parameter-Block des zuvor ausgewählten Windows zurückkopiert, damit die gemachten Änderungen auch bestehen bleiben. Wenn beispielsweise nur die Pen-Farbe des zweiten Windows geändert werden soll, so wählt man mit TXT STR SELECT das zweite als aktuelles Window aus. TXT STR SELECT gibt die Nummer des vorher ausgewählten Windows zurück. Man ändert nun im aktuellen Window die Pen-Farbe mittels TXT SET PEN und wählt wieder das vorher ausgewählte Window aus. Die Änderung des Pen-Wertes wird dann in den Parameter-Block des zweiten Windows kopiert.

Mit der Routine TXT SWAP STREAMS können die Parameter-Blöcke zweier Windows direkt vertauscht werden.

3.5.3 Die Window-Grenzen

Die Grenzen (links, rechts, oben und unten) des aktuellen Windows können mit TXT WIN ENABLE neu gesetzt werden. Die an diese Routine übergebenen Zeilen- und Spaltenwerte sind absolute Werte. Die linke obere Ecke des Bildschirms ist Position 0/0. Die Zeilengrenzen werden von der Routine in den Bereich 0..24 und die Spaltengrenzen, je nach Mode, in den Bereich 0..19, 0..39 oder 0..79 forciert. Die meisten Koordinaten, die sich auf das Window beziehen, werden relativ zum Window angegeben. Die linke obere Ecke des Windows ist dann die Position 1/1. Mit TXT GET WINDOW können die Grenzen des aktuellen Windows abgefragt werden. TXT VALIDATE forciert eine Bildschirmposition in die Windowgrenzen.

3.5.4 Die Cursorsteuerung

Da auf acht verschiedenen Windows Zeichen ausgegeben werden können, existieren auch acht verschiedene Cursorpositionen. Die Cursorposition des aktuellen Windows kann mit drei Routinen direkt gesetzt werden: TXT SET ROW setzt die Zeile, TXT SET COLUMN die Spalte und TXT SET CURSOR Zeile und Spalte neu. Zeile und Spalte werden relativ zum Window angegeben. Mit TXT GET CURSOR kann die Cursorposition abgefragt werden.

Das Screen-Pack kann mit TXT DRAW CURSOR den Cursor an der aktuellen Position sichtbar machen und mit TXT UNDRAW CURSOR verschwindet er wieder. Von der Benutzerebene aus geschieht dies durch die Routinen TXT PLACE CURSOR und TXT REMOVE CURSOR. Die erstenen Routinen werden benutzt, um bei der Zeichenausgabe den Cursor mit den Zeichen weiterlaufen zu lassen. Wenn man die Indirections für TXT DRAW CURSOR bzw. TXT UNDRAW CURSOR nicht verändert hat, so benutzen beide die gleiche Routine, die den Cursor invertiert. Ebenso springen die Betriebssystemvektoren für TXT PLACE CURSOR und TXT REMOVE CURSOR die gleiche Routine an. Deshalb darf keine dieser Routinen zweimal hintereinander aufgerufen werden, wenn die ursprüngliche Funktion gewahrt werden soll.

Der Cursor ist von höherer Ebene auch mit TXT CUR ON und TXT CUR OFF ein- und ausschaltbar. Hier ist es möglich, die gleiche Routine zweimal hintereinander aufzurufen, der zweite Aufruf bewirkt dann nichts. Nach TXT CUR OFF sind TXT DRAW CURSOR und TXT UNDRAW CURSOR bis zum nächsten TXT CUR ON wirkungslos. TXT CUR ON und TXT CUR OFF werden vom Basic beim Warten auf eine zweite Taste nach der ESC-Taste und vom Editor aufgerufen.

Ebenso funktionieren die Routinen TXT CUR ENABLE und TXT CUR DISABLE. Über sie wird der Cursor ausgeschaltet, wenn die gesamte Bildschirmausgabe durch TXT VDU DISABLE ausgeschaltet ist. Der Cursor ist also nur sichtbar, wenn sowohl TXT CUR ENABLE als auch TXT CUR ON aufgerufen wurden. Nach TXT INITIALIZE ist in allen Windows der Cursor OFF und ENABLED.

3.5.5 Die Verwaltung der Zeichenmatrizen

Zur Darstellung von Zeichen auf dem Bildschirm werden Zeichenmatrizen benötigt. Sie geben an, welche Pixels in dem acht mal acht Pixels großen Feld, das ein Zeichen darstellt, gesetzt werden müssen. Da die Information für ein Pixel ein Bit belegt, ist eine Zeichenmatrix 64 Bit = 8 Byte groß. Jedes Byte aus der Matrix stellt eine Rasterzeile des Zeichens und das

höchste Bit innerhalb eines Bytes stellt das ganz links stehende Pixel in der Zeile dar.

Die Zeichenmatrizen sind nicht window-spezifisch. Bei allen Windows werden gleiche Zeichen auch durch gleiche Matrizen dargestellt. Nach Ausführung von TXT INITIALIZE werden die Zeichenmatrizen im ROM benutzt (von \$3800 bis \$3FFF). Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich eigene (User-)Matrizen im RAM zu definieren. Dazu muß man der Routine TXT SET M TABLE übergeben, ab welchem Zeichen die Matrizen umdefiniert werden sollen (analog dem Basic-Befehl SYMBOL AFTER) und ab welcher Adresse die neu definierten Matrizen im RAM abgelegt werden sollen. Mit TXT SET MATRIX kann danach die Matrix für ein Zeichen (analog dem Basic-Befehl SYMBOL) neu gesetzt werden. TXT GET M TABLE gibt ein Flag, ob User-Matrizen definiert wurden und gibt die Parameter der User-Matrizen zurück. TXT GET MATRIX schließlich stellt für ein bestimmtes Zeichen fest, ob eine User-Matrix oder die ROM-Matrix benutzt werden soll und berechnet die Adresse der zugehörigen Matrix, um das Zeichen dann z.B. auf dem Bildschirm ausgeben zu können.

3.5.6 Die Farben

Die Pen- und Paper-Farbstift-Nummern werden durch die Routinen TXT SET PEN und TXT SET PAPER gesetzt und durch TXT GET PEN und TXT GET PAPER wieder abgefragt. Gespeichert werden jedoch aus Gründen der Zeitersparnis nicht die Farbstift-Nummern, sondern die codierten Farbmasken. Mit TXT INVERSE werden Pen- und Paper-Farbstift vertauscht.

Durch TXT SET BACK kann man den Hintergrund-Modus wählen. Die Pixels, deren zugehöriges Bit der Zeichenmatrix gesetzt ist, werden auf jeden Fall in der Pen-Farbe gesetzt. Vom Hintergrund-Modus hängt nun die Darstellung der Pixels ab, deren Bit in der Matrix gelöscht ist. Wenn der Hintergrund-Modus transparent ist, dann werden diese Pixels nicht verändert, andernfalls werden sie in der Paper-Farbe gesetzt. Der letztere Fall ist der Default. Den gerade ausgewählten Modus kann man durch TXT GET BACK erfahren.

3.5.7 Die Ausgabe von Zeichen auf den Bildschirm

Mit der Routine TXT WRITE CHAR wird ein Zeichen an einer bestimmten absoluten Bildschirmposition ausgegeben. Die Codes von \$00 bis \$1F (normalerweise Steuerzeichen) werden mit eigenen Symbolen dargestellt.

TXT WR CHAR gibt ein Zeichen an der Cursorposition des aktuellen Windows mittels TXT WRITE CHAR aus, setzt die Cursorposition für das

nächste Zeichen und invertiert den Cursor vorher und hinterher, damit er eine Position weiterrückt. Mit TXT VDU DISABLE kann die Zeichenausgabe unterbunden werden, TXT WR CHAR ist dann wirkungslos.

TXT OUTPUT springt zur Indirection TXT OUT ACTION. TXT OUT ACTION gibt ein Zeichen an der Cursorposition des aktuellen Windows mittels TXT WR CHAR aus. Steuerzeichen werden jedoch durch eigene Routinen ausgeführt und nicht direkt dargestellt. Die Ausgabe von Steuerzeichen lässt sich im CPC 464 bei TXT OUT ACTION nicht durch TXT VDU DISABLE unterbinden. Im CPC 664/6128 werden dagegen alle Steuerzeichen bis auf ESC und das Zeichen für TXT VDU ENABLE nach einem TXT VDU DISABLE unterdrückt. Die Auswertung der Steuerzeichen erfolgt über einen speziellen Buffer, in dem die für das Steuerzeichen notwendigen weiteren Zeichen gesammelt werden. Die Ausführung eines Steuerzeichens geschieht mit Hilfe einer Tabelle im RAM, die für jedes Steuerzeichen die Zahl der zusätzlich benötigten Zeichen, die Ausführadresse und (nur beim CPC 664/6128) trotz TXT VDU DISABLE ein Flag für die Ausgabe enthält. Man kann sich also seine eigenen Steuerzeichen definieren, wenn man diese Tabelle ändert. Die Adresse der Tabelle ist von der Routine TXT GET CONTROLS zu erfahren.

Zeichen werden von TXT OUTPUT und TXT OUT ACTION normalerweise an der Text-Cursorposition ausgegeben. Es ist jedoch auch möglich, Zeichen an der Graphik-Cursorposition auszugeben. Dazu benutzt TXT OUT ACTION die Routine GRA WR CHAR des Graphic-Packs. Steuerzeichen werden dann allerdings, wie bei TXT WRITE CHAR, mit eigenen Symbolen dargestellt. Für das aktuelle Window kann man diese Darstellungsart mit der Routine TXT SET GRAPHIC ein- und ausschalten, die auch von den Basic-Befehlen TAG und TAGOFF aufgerufen wird.

3.5.8 Das Lesen von Zeichen auf dem Bildschirm

Beim Editieren von Programmen mit dem Copy-Cursor des Editors muß beim Drücken der Copy-Taste ein Zeichen vom Bildschirm übernommen werden. Die Routine TXT UNWRITE liest ein Zeichen an einer beliebigen absoluten Position, indem die aus dem Bildschirm gelesene Pixel-Matrix mit allen vorhandenen Zeichen-Matrizen verglichen wird. TXT RD CHAR liest ein Zeichen an der Cursorposition des aktuellen Windows und ruft dazu TXT UNWRITE über eine Indirection auf.

3.6 Das GRAPHICS SCREEN PACK (GRA)

3.6.1 Allgemeines

Dieses Pack stellt dem Benutzer einige Routinen zum Zeichnen von Linien und Punkten auf dem Bildschirm zur Verfügung. Es benutzt zur Ausführung seiner Aufgaben Routinen aus dem Screen-Pack.

Die Routine GRA INITIALIZE setzt den Pen- und Paper-Wert neu und initialisiert das Graphik-Window, während GRA RESET einige Indirections ins RAM kopiert.

3.6.2 Das Graphik-Window

Die Grenzen des Graphik-Windows können mit GRA WIN WIDTH (für die X-Koordinaten, linke und rechte Grenze) und GRA WIN HEIGHT (für die Y-Koordinaten, obere und untere Grenze) gesetzt werden. Die X-Koordinaten werden in den Bereich 0..639 forciert, die Y-Koordinaten in den Bereich 0..399. Die Einteilung in 640 mal 400 Punkte ist in allen drei Modes gleich, obwohl eine Auflösung von 640 mal 400 Pixels nicht erreicht wird. Die Position 0/0 ist bei diesen Routinen die linke untere Ecke des Bildschirms. Mit GRA GET WINDOW WIDTH und GRA GET WINDOW HEIGHT können die Grenzen wieder abgefragt werden. Abgespeichert werden die Grenzen jedoch als reale Koordinaten, d.h. die Koordinaten entsprechen auch der tatsächlichen Auflösung.

Mit der Routine GRA SET ORIGIN kann der Ursprung (Origin) des Koordinatensystems neu festgelegt werden. Alle nicht zur Origin- und Window-Definition benutzten Koordinaten werden als Koordinaten relativ zum gesetzten Origin interpretiert. Es können so je nach Window und Origin auch negative Koordinaten möglich sein.

Vor Ausführung der meisten Routinen werden die übergebenen Koordinaten in reale Koordinaten umgerechnet, indem zuerst die Origin-Koordinaten addiert und dann je nach Mode X- bzw. Y-Koordinaten durch 1, 2 oder 4 geteilt werden. Mit den entstandenen Koordinaten lässt sich leichter und schneller arbeiten. Im CPC 664/6128 kann auch der Benutzer diese Umrechnung mittels der Routine GRA FROM USER direkt durchführen lassen.

3.6.3 Das Zeichnen von Linien, Punkten und Zeichen

Ähnlich der acht Text-Cursor gibt es einen Graphik-Cursor. Die Cursorposition kann mit GRA MOVE ABSOLUTE gesetzt und mit GRA ASK CURSOR abgefragt werden. Mit GRA MOVE RELATIVE kann der Cursor um einen bestimmten Offset versetzt werden. Der Cursor wird also relativ zu sich selbst bewegt. Die Angabe der Koordinaten relativ zum Cursor geschieht unabhängig von der Tatsache, daß die Cursorposition selbst schon relativ zum Origin angegeben ist.

Ein einzelner Punkt kann mit GRA PLOT ABSOLUTE oder, bei cursor relativen Koordinaten, mit GRA PLOT RELATIVE gesetzt werden. Diese beiden Routinen rufen eine Indirection zu GRA PLOT auf. GRA PLOT ABSOLUTE ist daher genau das gleiche wie GRA PLOT - wenn die Indirection nicht geändert wurde. Bei GRA PLOT RELATIVE werden dagegen vor dem Aufruf von GRA PLOT die Koordinaten umgerechnet.

Analog funktionieren GRA TEST ABSOLUTE, GRA TEST RELATIVE und GRA TEST sowie GRA LINE ABSOLUTE, GRA LINE RELATIVE und GRA LINE. Die Test-Routinen geben die Farbstiftnummer des Pixels an der übergebenen Position zurück, während die Line-Routinen eine Linie von der Cursorposition bis zur übergebenen Position ziehen. Die Cursorposition wird nach diesen Routinen jeweils neu gesetzt, entsprechend der übergebenen (End-)Koordinaten.

Während im CPC 464 GRA LINE die Linien immer durchgehend zieht, kann im CPC 664/6128 mit der Routine GRA SET LINE MASK ein Linienmuster bestimmt werden, so daß gestrichelte oder gepunktete Linien möglich sind. Bit 7 der an GRA SET LINE MASK übergebenen Linienmaske bestimmt, ob das 1., 9., 17. usw. Pixel der Linie in der Pen-Farbe gesetzt werden soll oder nicht. Bit 6 gilt für das 2., 10., 18. Pixel usw.

Wenn man im XOR-Mode für SCR WRITE arbeitet, die Linien also invertierend gezeichnet werden, kann es z.B. zum Zeichnen eines rechteckigen Rahmens nützlich sein, den ersten Punkt einer Linie nicht zu zeichnen, damit kein Punkt zweimal invertiert wird. Dazu muß man GRA SET FIRST ein entsprechendes Flag übergeben. Auch diese Möglichkeit ist nur im CPC 664/6128 implementiert.

3.6.4 Die Farben

Die Pen- und Paper-Farbstifte können mit den Routinen GRA SET PEN, GRA SET PAPER, GRA GET PEN und GRA GET PAPER gesetzt bzw. abgefragt werden. Die Routine GRA CLEAR WINDOW füllt das Graphik-Window mit der aktuellen Paper-Farbe.

Ähnlich wie im Text-Pack kann auch im Graphics-Pack der Hintergrund-Modus durch GRA SET BACK festgelegt werden, allerdings hier nur beim CPC 664/6128. Die Pixels, denen entsprechend der Linienmaske oder der Zeichenmatrix ein gesetztes Bit zugeordnet ist, werden auf jeden Fall in der Pen-Farbe gesetzt. Vom Hintergrund-Modus hängt nun die Darstellung der Pixels ab, deren Bit in der Maske bzw. Matrix gelöscht ist. Wenn der Hintergrund-Modus transparent ist, dann werden diese Pixels nicht verändert, andernfalls werden sie in der Paper-Farbe gesetzt. Der letztere Fall ist der Default.

3.6.5 Die Ausgabe eines Zeichens

GRA WR CHAR ist eine Routine, die von TXT OUT ACTION aufgerufen wird, wenn das TAG-Flag gesetzt war. Diese Routine gibt ein Zeichen an der Graphik-Cursorposition aus. Damit ist die Ausgabe von Zeichen an Positionen möglich, die keine Textpositionen sind. Nach der Ausgabe eines Zeichens wird die X-Koordinate der Graphik-Cursorposition um acht erhöht, so daß das nächste Zeichen rechts neben dem aktuellen Zeichen ausgegeben wird. Anstelle von Steuerzeichen stellt GRA WR CHAR die speziellen Zeichen für den Bereich von \$00 bis \$1F dar.

3.6.6 Das Ausfüllen einer Fläche

Die Routine GRA FILL im CPC 664/6128 füllt eine Fläche ausgehend von der Cursorposition mit einem übergebenen Farbstift. Als Grenzen der Fläche gelten dabei sowohl Pixels in der Farbe des übergebenen Farbstifts, als auch Pixels in der Pen-Farbe. Die Routine benötigt einen Buffer zum Abspeichern der Parameter von Teilen der Fläche (von einzelnen horizontalen Linien), die nicht sofort bearbeitet werden können. Adresse und Länge des Buffers müssen an GRA FILL übergeben werden.

Beim Füllen der Fläche wird in drei Fällen ein Fehler angezeigt (CY=0). Die Cursorposition kann außerhalb des Windows liegen oder das Pixel an der Cursorposition in einer Sperrfarbe gesetzt sein. Sperrfarben sind die Füll- und die Pen-Farbe, die ja die Fläche begrenzen. Weiterhin tritt ein Fehler auf, wenn der Buffer zu klein ist. Je komplexer die Fläche aufgebaut ist, desto mehr Buffer-Raum wird benötigt.

3.7 Der KEYBOARD MANAGER (KM)

3.7.1 Allgemeines

Das Keyboard Manager Pack verwaltet, wie auch schon aus dem Namen hervorgeht, die Eingabe von der Tastatur und erledigt alle Aufgaben, die damit verbunden sind. Dazu gehört, neben der Abfrage der Tastatur und der Berechnung der ASCII-Codes der gedrückten Tasten, auch die Verwaltung von Expansion Strings, des Put Back Buffers, der Tastenwiederholung (Key-Repeat) und der ASCII-Code-Tabellen für die Tastatur.

3.7.2 Die Erzeugung von Zeichen

Ein Programm, wie z.B. der Basic-Interpreter, benutzt zur Erzeugung von Zeichen den Keyboard-Manager. Dazu springt es eine Routine an (KM READ CHAR oder, wenn die Routine solange warten soll, bis ein gültiges Zeichen vorhanden ist, KM WAIT CHAR), die das aktuelle, im Keyboard Manager vorliegende Zeichen über den Akkumulator an das Programm zurückgibt. Dieses Zeichen nun kann aus drei verschiedenen Quellen stammen:

1. **Der Put Back Buffer:** Der Put Back Buffer ist ein Zwischenspeicher, der jeweils nur ein Zeichen enthält. Er dient dem übergeordneten Programm dazu, ein Zeichen vorläufig zurückzustellen, das ihm vom Keyboard Manager geliefert wurde und das es noch einmal braucht. Wenn das Programm dann das nächste Mal nach einem Zeichen fragt, wird es dieses zurückgestellte Zeichen wieder geliefert bekommen. Die Routine zum Zurückstellen eines Zeichens heißt KM CHARacter RETURN.
2. **Die Expansion Strings:** Expansion Strings sind Zeichenketten, die jeweils einem ASCII-Code von \$80-\$9F zugeordnet sind, und die Zeichen für Zeichen nacheinander ausgegeben werden, wenn der Keyboard Manager auf einen solchen Code stößt. Es existiert im Schneider ein bestimmter Speicherbereich im RAM, der "Expansion String Buffer", in dem alle 31 Expansion Strings in der richtigen Reihenfolge eingetragen sind. Wenn nun ein Expansion String aktiv ist (der Keyboard Manager stellt das dadurch fest, daß an einer bestimmten Stelle ein gültiger Expansion String-Code steht), so wird das laufende Zeichen (dessen Nummer im String ebenfalls an einer Stelle im System-RAM steht) mit der Routine KM GET EXPAND geholt, die Nummer des laufenden Zeichens erhöht und das Zeichen aus dem Expansion String an das aufrufende Programm zurückgegeben. So wird, wenn einmal ein Expansion String aktiviert

wurde, der String nach und nach, bei jedem Aufruf von KM READ CHAR ein Zeichen, ausgegeben, ohne daß eine Taste von der Tastatur "dazwischen kommen" kann.

3. **Die Tastatur:** Wenn weder ein Zeichen im Put Back Buffer zu finden ist, noch ein Expansion String aktiviert ist, wird das nächste Zeichen mit KM READ KEY von der Tastatur gelesen. Wenn der von KM READ KEY gelieferte ASCII-Code ein gültiger Expansion String Code ist (also von \$80-\$9F geht), dann wird der entsprechende Expansion String aktiviert. Dazu wird der Code zusammen mit der Zeichennummer Null (für das erste Zeichen im Expansion String) gesetzt. Daraufhin beginnt KM READ CHAR von neuem. Ist das Zeichen von der Tastatur jedoch kein Expansion Code, so wird es einfach an das aufrufende Programm zurückgegeben.

Ist selbst auf der Tastatur kein Zeichen zu finden, gibt KM READ CHAR ein gelösches Carry als Kennzeichen zurück. Gleiches macht KM READ KEY, wenn keine Taste gedrückt ist. Will der Benutzer solange warten, bis ein Zeichen da ist bzw. eine Taste gedrückt wurde, so kann er KM WAIT CHAR bzw. KM WAIT KEY anspringen.

Betrachten wir jetzt jedoch einmal die Tastaturabfrage ein wenig genauer. Wie schon erwähnt wird, um eine Taste von der Tastatur zu lesen, KM READ KEY angesprungen. Diese Routine, so wurde gesagt, fragt die Tastatur ab. Diese Formulierung war jedoch nicht ganz richtig: KM READ KEY hat genaugenommen mit der Abfrage der Tastatur gar nichts zu tun. Diese wird von einer, für den Benutzer "transparenten", Routine im Zuge der Interruptbehandlung erledigt. Diese "Update Key State Map" genannte Routine fragt die Tastaturmatrix mit Hilfe einer Routine im Machine Pack ab und bereitet die gewonnenen Rohdaten auf. Für jede neu gedrückte Taste wird ein Eintrag in einem Ringbuffer gemacht. Der Ringbuffer ist ein Zwischenspeicher, der eine FIFO-Struktur darstellt. First In-First Out, heißt, daß der Eintrag, der als erstes in den Ringbuffer geschrieben wurde auch als erstes aus ihm ausgelesen wird. Anders dagegen beim Stack, der klassischen LIFO-Struktur (Last In-First Out), aus dem die Einträge in genau der umgekehrten Reihenfolge gelesen werden, in der sie in den Stack geschrieben wurden. Ein solcher Eintrag in den Ringbuffer wurde von uns als die Tastenkoordinaten der entsprechenden Taste bezeichnet: Er enthält sowohl die Nummer der Tastaturzeile in einem Byte, als auch das der Taste entsprechende Bit, isoliert im zweiten Byte. Der Ringbuffer kann 20 Einträge aufnehmen, d.h. es können bis zu 20 Tasten "vorgetippt" werden, ohne das die Tastatur abgefragt werde mußte. Da ein Eintrag jeweils zwei Byte lang ist, folgt daraus, daß der Ringbuffer eine Länge von insgesamt

40 Byte hat - zuzüglich der diversen Zeiger (Schreib- und Lesezeiger) und Verwaltungsbytes.

Wie bereits oben angedeutet, läuft dieser Prozeß, gesteuert durch den Interrupt, asynchron zum Ablauf der Programme etwa mit einer Frequenz von 50 Hz, also fünfzigmal in der Sekunde ab. KM READ KEY holt sich, wenn es aufgerufen wird, den ersten, d.h. auch den ältesten Eintrag aus dem Ringbuffer und berechnet aus diesen Tastenkoordinaten die Nummer der Taste. Dann wird aus einer Tabelle der Code der entsprechenden Taste gelesen. Dabei ist zu beachten, daß der ASCII-Code einer Taste nicht konstant ist. Einer Taste sind drei verschiedene Codes zugeordnet, je nachdem ob ConTRoL, SHIFT oder keine der beiden gedrückt ist. Dementsprechend gibt es auch drei verschiedene Tabellen: die Key Translation Tabelle für den "Normalfall", die Key Ctrl Tabelle für den CTRL-Code der Taste und die Key Shift Tabelle für den SHIFT-Code der Taste. Die Umwandlung der Tastennummer in den zugeordneten ASCII-Code geschieht dann durch die drei Routinen KM GET TRANSLATE, KM GET SHIFT und KM GET CTRL. Welche dieser Routinen von KM READ KEY zur Ermittlung des Tastencodes herangezogen wird, wird anhand der SHIFT- und CTRL-Flags entschieden, die immer zusammen mit den Tastenkoordinaten im Ringbuffer abgelegt werden.

3.7.3 Die Behandlung eines Breaks

Neben den auf diese Weise entstandenen Tastencodes gibt es einen Code mit einer besonderen Bedeutung: den Code \$EF bzw. 239. Dieses Zeichen haben wir das BRK-Zeichen getauft, weil es in engem Zusammenhang mit der Sonderstellung der ESC-Taste und der Break-Bearbeitung im Keyboard Manager steht. In der Routine Update Key State Map, auf der untersten Ebene während eines Interrupts also, wird gesondert geprüft, ob außer TAB noch eine Taste in der achten Zeile (in der auch ESC liegt) gedrückt ist. Ist dies der Fall, so wird nach beendeter Abfrage der Tastatur und nachdem alle Tasten in den Ringbuffer eingetragen worden sind, in eine Routine namens KM TEST BREAK gesprungen. Diese prüft, ob CTRL-SHIFT-ESC gedrückt und einen Reset auslöst ist. Wenn ansonsten ESC gedrückt ist, geht KM TEST BREAK in eine Routine mit dem Namen KM BREAK EVENT, die den Break Event aktiviert, falls er erlaubt ist. Als Zeichen für die Aktivierung des Break Events schreibt KM BREAK EVENT ein \$EF in den Ringbuffer. Dieses \$EF, das ja eigentlich nicht der Tastencode sondern nur ein Teil der Tastenkoordinaten darstellt, wird von KM READ KEY als Sonderfall erkannt und als Tastencode übernommen. Das BRK-Zeichen ist also nicht mit dem ESC-Zeichen gleichzusetzen, dessen Code entgegen dem ASCII-Standard ja \$FC ist. Es zeigt die Aktivierung des Events an, während das ESC-Zeichen völlig unabhängig davon

ausgegeben wird. Auch kann das ESC-Zeichen jeder beliebigen Taste zugeordnet werden, wohingegen das BRK an die ESC-Taste gebunden ist.

Der Break Event selber wird vom Keyboard Manager verwaltet. Der User bzw. das Basic, das wir hier als "User" des Operating Systems verstehen, muß der Routine KM ARM BREAK lediglich die Adresse der Routine, die er zur Behandlung eines Breaks vorsieht, und die entsprechende ROM-Konfiguration übergeben. KM ARM BREAK baut dann den synchronen Event Block auf und "erlaubt" den Event. Diese Routine setzt also das Flag, das der Routine KM BREAK EVENT angibt, ob es den Event Block überhaupt einhängen darf oder nicht - z.B. wenn der Event Block undefiniert ist oder der User den Break Event nicht eingeschaltet haben möchte. Die Routine KM DISARM BREAK schaltet den Break Event wieder aus, indem sie das Flag wieder zurücksetzt und ihn für den Fall aushängt, daß der Event gerade eingehängt ist.

3.7.4 Einflußmöglichkeiten des Benutzers

Der Benutzer hat viele Möglichkeiten, auf die Abläufe im Keyboard Manager steuernd Einfluß zu nehmen. Lobenswert hinsichtlich des Schneider-Basics ist, daß nahezu alle Features des Tastatur-Verwaltungsprogrammes auf seiner Ebene "herausgeführt" sind. Somit können sie vom Basic-Programmierer, und nicht nur von Maschinensprache aus, benutzt werden. Dazu gehören

1. die Definition von Expansion Strings, die mit der Routine KM SET EXPAND geschieht,
2. das Setzen der Verzögerungen für die Tastenwiederholung, sowohl der 1. Verzögerung als auch der Repeat-Verzögerung, mit der Routine KM SET DELAY,
3. die Möglichkeit, über das Ein- bzw. Ausschalten des Repeats für jede einzelne Taste bestimmen zu können. Hierfür ist die Routine KM SET REPEAT vorgesehen.
4. Der Benutzer kann ferner den Tasten der Tastatur völlig wahlfrei ASCII-Codes zuordnen, so daß die Bedeutung der einzelnen Tasten und deren Festlegung dem Benutzer überlassen bleibt. Der Keyboard Manager verfügt zu diesem Zweck über die Routinen KM SET TRANSLATE, KM SET SHIFT und KM SET CTRL.
5. Im CPC 664 und im CPC 6128 gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, die Caps Lock und Shift Lock Flags per Programm zu setzen.

Die entsprechende Routine im Keyboard Manager trägt den Namen KM SET LOCKS.

6. Auch nur im CPC 664/6128 gibt es die Routine KM FLUSH. Sie dient dazu, alle Tastenkoordinaten, die sich zu der Zeit im Ringbuffer befinden, zu löschen, d.h. alle gedrückten Tasten zu löschen.

3.7.5 Ausgaberoutinen des Keyboard Managers

Unter "Ausgaberoutinen" sind in diesem Zusammenhang Unterprogramme zu verstehen, die einem übergeordneten, aufrufenden Programm Informationen übergeben. Sie dienen vorzugsweise also nicht zum Setzen bestimmter Informationen, wie die Routinen unter 3.7.4. Die wichtigsten haben wir bereits kennengelernt: KM READ CHAR zum Holen eines allgemeinen Zeichens, KM WAIT CHAR zum Warten auf ein solches Zeichen. Ferner hatten wir schon KM READ KEY besprochen, die eine Taste von der Tastatur holt und entsprechend auch KM WAIT KEY, die auf eine solche Taste wartet. Daneben kann der Benutzer jedoch noch andere Informationen aus dem Keyboard Manager beziehen:

1. **KM GET STATE** holt den augenblicklichen Status von Shift Lock und Caps Lock.
2. **KM GET JOYSTICK** holt die Stellung der beiden Joysticks.
3. **KM GET DELAY** holt die Verzögerungs-Werte, die momentan gesetzt sind.
4. **KM GET REPEAT** gibt an, ob für eine Taste die Tastenwiederholung eingeschaltet ist oder nicht.
5. **KM TEST KEY** gibt für eine Taste an, ob sie gedrückt ist, und gibt auch die Ctrl/Shift-Flags aus.

3.7.6 Das Initialisieren des Keyboard Managers

Um den Keyboard Manager vollständig in den Ausgangszustand zurückzusetzen, muß man die Routine KM INITIALIZE anspringen. Sie setzt einzelne Parameter zurück, setzt die ASCII-Tabellen auf deren Ausgangswerte zurück, initialisiert die Tabellen mit den Zeilenrückmeldungen, löscht den Ringbuffer und den Put Back Buffer und setzt den Expansion String Buffer auf seine Default Strings.

Wenn der User jedoch nicht alles neu initialisieren möchte, dann kann er z.B. auch KM RESET anspringen, die lediglich den Ringbuffer und den Put Back Buffer löscht, den Expansion Buffer zurücksetzt und den Break Event ausschaltet. Dies bietet sich an, wenn man sich eigene Tastenbelegungen definiert hat, die man nicht vernichten möchte, den Keyboard Manager aber dennoch in einen möglichst definierten Ausgangszustand bringen will. Hat man jedoch auch Expansion Strings definiert, die man erhalten möchte, und sei es nur zum Löschen aller sich momentan im Ringbuffer befindliche Zeichen, so muß man die Routine "Ringbuffer initialisieren" benutzen. Dabei sollte man jedoch darauf achten, gleichzeitig auch den Break Event zu "disarmen". Es ist nämlich zu bedenken, daß sich im Ringbuffer eventuell ein BRK-Zeichen befindet, das ja als Kennzeichen für einen eingehängten Break Event dient. Wird es gelöscht, so hat das User-Programm keinen Hinweis mehr darauf, daß ein Break Event in der Pending Queue auf seine Ausführung wartet. Der alte Event verhindert dann auch das Einhängen neuer Events.

3.8 Der SOUND MANAGER (SOUND)

3.8.1 Allgemeines

Der Sound Manager ist der Teil des CPC-Betriebssystems, der die Verwaltung der Sound-Ausgabe auf dem Schneider-Computer übernimmt. Er ist ein sehr nützliches Stück Software mit erstaunlichen Features. So verwaltet er z.B. alle drei von der Hardware unterstützten Kanäle, jeweils mit eigenen, frei programmierbaren Hüllkurven - und zwar Hüllkurven sowohl für die Tonhöhe wie auch für die Lautstärke. Weiterhin richtet er für jeden Kanal eine Warteschlange ein, so daß mehrere Töne hintereinander ohne Wartezeiten an einen Kanal übergeben werden können, wodurch ein relativ verzögerungsfreier Betrieb ermöglicht wird.

Man kann den Sound Manager als ein Programm betrachten, das dem klangerzeugenden Baustein AY 3-8912 sozusagen "aufgesetzt" wurde. Als ein solches leistet er einiges: Er unterstützt sämtliche Eigenschaften des Sound Chips und trägt dazu bei, dessen Unzulänglichkeiten auszubügeln, wie z.B. die Beschränkungen hinsichtlich der Hüllkurven.

3.8.2 Die Verwaltung der Kanäle

Wie bereits oben gesagt, verwaltet der Sound Manager alle drei Kanäle völlig autonom und voneinander unabhängig. Damit er zu jeder Zeit über den Zustand eines bestimmten Kanals informiert ist, sind sämtliche Daten, die diesen Zustand beschreiben, für jeden Kanal in einem sogenannten Parameter-Block zusammengefaßt. Diese Parameter sind in zwei Hauptteile gegliedert: 1. in den aktuellen Status der gerade laufenden Tones und 2. in die restliche Warteschlange, in der maximal vier weitere Töne pro Kanal abgelegt werden können. Diese vier Plätze in den Params sind in Form eines Ringbuffers organisiert. Im folgenden wollen wir uns den Aufbau eines solchen Parameter-Blockes näher ansehen:

Byte	Funktion
00	Kanalnummer, 0-2
01	Kanalmaske, b0, b1 oder b2 gesetzt
02	Rauschmaske, b3, b4 oder b5 gesetzt
03	Kanalstatus: b4=1: Kanal aktiv b3=1: Warteschlange im Haltezustand b2-b0: Rendezvous-Status

04	ENT-Flag:
	b7=1: ENT-Folge schwebend
	b0=1: ENT-Folge muß bedient werden
05	laufende Pausenzeit für ENT
06	laufende Pausenzeit für ENV
07	ENV-Flag
	b7=1: ENV-Folge schwebend
	b0=1: ENV-Folge muß bedient werden
08/09	Tonlänge (noch verbleibend)
0A/0B	Anfangsadresse der laufenden ENV-Folge
0C	Anzahl der ENV-Gruppen
0D/0E	Adresse der laufenden ENV-Gruppe
0F	laufende Lautstärke
10	laufende Schrittzähler für ENV
11/12	Anfangsadresse der laufenden ENT-Folge
13	Anzahl der ENT-Gruppen
14/15	Adresse der laufenden ENT-Gruppe
16/17	laufenden laufenden Periodendauer
18	laufende Schrittzähler für ENT
19	Nummer des nächsten Eintrags in Warteschlange
1A	Anzahl der Blöcke in der Warteschlange
1B	Nummer des nächsten freien Blockes
1C	Anzahl der freien Datenblöcke
1D/1E	Adresse des synchronen Events
1F-26	Datenblock #1
27-2E	Datenblock #2
2F-36	Datenblock #3
37-3E	Datenblock #4

Wie man sieht, ist ein solcher Parameterblock genau 63 Byte lang. Im CPC existieren drei solche Blöcke, die im Speicher exakt hintereinander liegen. Neben der oben gemachten Unterteilung in den aktuellen Zustand (00-1F) und die verbleibende Warteschlange (20-3F) lässt sich der erste Teil des Blockes noch feiner gliedern:

1. **Die drei Kanalkennungen (00-02):** Neben der Nummer des Kanals ist die Kanalmaske, in der bei jedem Kanal das entsprechende Bit gesetzt ist, u.a. dazu da, bei bestimmten Routinen als Vergleichsbyte für die übergebenen Kanalbits zu dienen. Die Kanalmaske wird auch zum Aktivieren des Kanals im Kontrollregister des PSG verwendet. Die Rauschmaske dient zur Aktivierung des Rauschens für den entsprechenden Kanal im PSG.
2. **Die allgemeine Verwaltung (03-09):** Sie dienen dazu, festzustellen, ob der Kanal vom Sound Event bedient werden muß, d.h. ob eine ENV- oder ENT-Folge fortgesetzt werden muß, bzw. ob der Ton noch läuft oder ob der Kanal mit anderen Kanälen synchronisiert ist ("Rendezvous").

3. **Die ENV-Verwaltung (0A-10):** In diesem Bereich liegt alles, was zur Bearbeitung der Lautstärke-Hüllkurve bzw. zur allgemeinen Verwaltung der Lautstärke nötig ist.
4. **Die ENT-Verwaltung (11-18):** Dieser Bereich enthält sämtliche Parameter zur Bearbeitung der Ton-Hüllkurven.
5. **Verwaltung der Warteschlange (19-1E):** Hier liegen die Daten, die zur Koordination der Blöcke in den vier Plätzen der Warteschlange benötigt werden.

Im folgenden werden wir zunächst auf die Bearbeitung einer ENV/ENT-Folge eingehen, dann die Abarbeitung eines ganzen Tons betrachten und uns anschauen, wie eine Warteschlange behandelt wird.

3.8.3 Die Abarbeitung einer ENV/ENT-Folge

Auf die Bedeutung der ENV- und ENT-Hüllkurven, sowie auf bestimmte Fachbegriffe, wie z.B. "Hüllkurve", können wir im Rahmen dieses Buches nicht näher eingehen. Im Handbuch zum CPC existiert dazu jedoch ein recht gutes Kapitel, das wir an dieser Stelle voraussetzen müssen.

3.8.3.1 Das Format einer ENT-Folge

Wie Sie sicher wissen, kann man von Basic aus 15 verschiedene ENT-Folgen definieren. Man übergibt dem entsprechenden Befehl (ENT) die Nummer der Folge, die man definieren möchte und maximal fünf Parametergruppen mit je zwei oder drei Parametern. Soll die Folge nach Beendigung wiederholt werden übergibt man, zusammen mit einem Flag, eine negative Nummer.

Unterhalb der Basic-Ebene, d.h. konkret bei der Übergabe der dem Basic übergebenen Parameter zum Betriebssystem, ist der Aufbau einer ENT-Folge nur sehr leicht verändert. Die Parameter sind jetzt in einen Block von genau 16 Byte zusammengefaßt: Das erste Byte ist eine Art "Kopfbyte" für die Folge, es enthält die Anzahl der Parametergruppen und das Wiederholungsflag. Die anderen 15 Byte stellen die fünf Parametergruppen dar, wobei für jede Gruppe genau drei Byte benötigt werden. Der Aufbau einer ENT-Folge sieht im Überblick also so aus:

Byte	Funktion
0	b7=1: ENT-Folge wird wiederholt b6-b0: Anzahl der Parametergruppen
3n+1	Schrittanzahl < \$F0
3n+2	Schrittweite (2er Komplement)
3n+3	Pausenzeit

beziehungsweise:

3n+1	b7-b4=\$F als Kennzeichen
	b3-b0: Tonperiode, oberstes Nibble
3n+2	Tonperiode, Lo-Byte
3n+3	Pausenzeit

In der Tabelle oben ist n die Nummer der Parametergruppe (0..4). Wie zu sehen ist, gibt es zwei verschiedene Arten von Gruppen. In der ersten Form wird dem Sound Manager die Veränderung der Tonperiode übergeben, also eine Art "relativer" Tonperiode. In der zweiten Form wird die Tonperiode - so, wie sie in den PSG geschrieben wird - direkt übergeben. Beide Formen sind natürlich innerhalb einer Folge beliebig mischbar.

3.8.3.2 Das Format einer ENV-Folge

Eine ENV-Folge sieht in ihrem Aufbau einer ENT-Folge zunächst einmal sehr ähnlich: auch sie verfügt über ein Kopfbyte und auch in der ENV-Folge gibt es fünf Parametergruppen mit jeweils drei Byte. Dies ist eigentlich auch kein Wunder, da die Programmierung von Basic aus sehr ähnlich aussieht. Betrachten wir nun das Format einer solchen ENV-Folge:

Byte	Funktion
0	Anzahl der Parametergruppen
3n+1	b7=0 als Flag für erste Form b6-b0: Schrittzahl < \$80
3n+2	Schrittweite (2er Komplement)
3n+3	Pausenzeit

beziehungsweise:

3n+1	b7=1 als Flag für zweite Form b3-b0: Registerwert für PSG-Hüllkurve
3n+2	Hüllkurvenperiode, high
3n+3	Hüllkurvenperiode, low

Auch in dieser Tabelle meint n die Nummer der entsprechenden Gruppe (0..4). Wie auch schon für ENT-Gruppen, so gibt es für ENV-Gruppen

ebenfalls zwei Formen: die Angabe einer eigenen Veränderung der Lautstärke durch eine selbstdefinierte Veränderung der Hüllkurve (erste Form) bzw. die Spezifizierung einer PSG-Hüllkurve (siehe Kapitel 1.5), zusammen mit der entsprechenden Periodendauer für deren Veränderung.

3.8.3.3 Das Definieren einer Hüllkurve

Trotz der Unterschiede im Aufbau der ENV- und der ENT-Hüllkurven ist das Definieren von solchen Folgen im wesentlichen identisch. Dies erkennt man schon auf Basic-Ebene: die Syntax für die Definition ist bei beiden dafür vorgesehenen Befehlen (ENV und ENT) fast genau gleich. Auf Maschinenebene ist diese Ähnlichkeit noch extremer: Die Folgen werden nunmehr nur noch als 16-Byte-Blöcke behandelt; der Inhalt dieser Blöcke ist für die Definition ohne jede Bedeutung.

Die Definition selber geschieht über zwei Routinen des Sound Managers: SOUND AMPL ENVELOPE (für ENV-Folgen) und SOUND TONE ENVELOPE (für ENT-Folgen). Das benutzende Programm übergibt diesen Routinen die Nummer der Hüllkurve, die definiert werden soll, und die Adresse des 16-Byte-Blocks, der die Definition darstellt. Die Routinen kopieren dann den Block in eine Tabelle an die Stelle, die der Nummer entspricht. Es gibt jeweils eine Tabelle für ENV- und eine für ENT-Folgen und die Nummer muß im Bereich von 1 bis inklusive 15 liegen. Von nun an kann nur über die Nummer auf eine bestimmte Hüllkurve zugegriffen werden.

3.8.3.4 Die Abarbeitung der Folgen

Auch bei der Bearbeitung der Folgen lassen sich Ähnlichkeiten feststellen. Wegen der vollständig unterschiedlichen Semantik der beiden Hüllkurven, und der damit verbundenen unterschiedlichen Behandlung, läuft sie natürlich auf völlig verschiedenen Wegen ab. Die Routinen, die die Folgen behandeln, sind also vollständig unterschiedlich.

Wie so vieles im CPC, so läuft auch die Verwaltung des Sounds unter Interruptsteuerung. Dies geschieht derart, daß bei jedem dritten Interrupt ($300 \text{ Hz} / 3 = 100 \text{ Hz}$, d.h. alle $0,01 \text{ s}$) die Routine "Scan Sound Queues" nachschaut, ob in den drei Kanälen etwas getan werden muß und dann die entsprechende Behandlung einleitet. Scan Sound Queues schaut nach, indem es den Pausenzähler der laufenden Gruppe erniedrigt und, wenn er null ist, ein Flag testet. Dieses Flag gibt an, ob die entsprechende Folge in dem Kanal überhaupt aktiviert ist. Wenn sie aktiviert war, so setzt die Routine ein Flag, das angibt, daß eine der Folgen behandelt werden muß. Diesen Prozeß macht Scan Sound Queues mit jedem Kanal durch - pro Kanal je-

weils mit der ENV- und der ENT-Folge. Das Ergebnis dieses Durchsuchens ist schließlich ein Flag, das anzeigt, ob irgendeine Folge behandelt werden muß. Ist dies der Fall, so wird der asynchrone Sound Event eingehängt, der dann die Bearbeitung der Kanäle übernimmt.

Der Sound Event sucht in allen Kanal-Blöcken nach ENV/ENT-Folgen, die bedient werden müssen. Die Bearbeitung einer solchen Folge sieht so aus, daß der Schrittzähler erniedrigt, der Offset zum jeweiligen Parameter addiert (bei ENV ist es die Lautstärke, bei ENT die Periodendauer) und schließlich die Pausenzeit neu gesetzt wird. Bei Gruppen, die die zweite Form einer ENV- oder ENT-Folge besitzen, wird der entsprechende Wert des Parameters natürlich anders ermittelt. Wenn der Schrittzähler Null war, d.h. wenn die laufende Gruppe zu Ende ist, so wird die nächste Gruppe geholt und gesetzt.

3.8.4 Die Abarbeitung der einzelnen Töne

Der Prozeß, der der Bearbeitung der Gruppen innerhalb eines Tons übergeordnet ist, ist die Bearbeitung der verschiedenen Töne innerhalb der Warteschlange eines Kanals (der Kürze halber auch "Queue" genannt). Wir hatten schon erwähnt, daß die Warteschlange neben dem gerade aktiven Ton auch noch vier weitere Töne aufnehmen kann und daß sie als Ringbuffer realisiert ist. Im folgenden werden wir uns diese Struktur ein wenig genauer betrachten.

3.8.4.1 Der Aufbau eines Datenblockes

Im Abschnitt über den Aufbau eines Kanal-Blockes hatten wir bereits die Bereiche, in denen die Daten für die jeweils wartenden Töne abgelegt sind, als die Datenblöcke 1 bis 4 gekennzeichnet, ihre innere Struktur jedoch nicht weiter aufgeführt. Dies wollen wir an dieser Stelle nun tun:

Byte Funktion

0	Datenstatus
	b7=1: Flush, Kanal-Params löschen
	b3=1: Hold, Warteschlange in Haltezustand
	b2-b0: Rendezvous-Status des Tons
1	b7-b4: Nummer der ENV-Folge
	b3-b0: Nummer der ENT-Folge
2/3	Tonperiode, Startwert
4	Rauschperiode
5	Lautstärke, Startwert
6/7	Tondauer

Es ist durchaus kein Wunder, wenn Ihnen diese Parameter bekannt vorkommen: sie entsprechen ziemlich genau denen, die dem Befehl SOUND in Basic übergeben werden. Diesem Befehl muß natürlich noch angegeben werden, an welchen Kanal der Ton geschickt werden soll. Die Funktion der einzelnen Bytes dürfte weitgehend klar sein. Ist dies nicht der Fall, so schlagen Sie bitte im entsprechenden Kapitel Ihres Basic-Handbuchs nach, wo der Basic-Befehl SOUND sowie die zu übergebenden Parameter genau beschrieben sind.

3.8.4.2 Die Übergabe eines Tons an den Sound Manager

Die Übergabe eines Tons geschieht mit der Routine SOUND QUEUE. Diese Routine bekommt einen neun Byte langen Datenblock übergeben, der annähernd die Form hat, die auch ein Datenblock in den Kanal-Params hat. In diesen Daten ist z.B. auch der Kanal enthalten, auf den der Ton ausgegeben werden soll. Ist in diesem Kanal noch ein Platz in dessen Warteschlange frei, so werden die Daten noch ein wenig komprimiert und dann in den nächsten freien Datenblock geschrieben. Hier wird auch die Struktur des Ringbuffers sichtbar (siehe Abschnitt 2.2.2 über FIFOs): die Töne werden hinten an die Schlange angehängt und vorne wieder herausgenommen.

3.8.4.3 Die Bearbeitung eines Tons

Wenn der Sound Event auf das Ende eines Tons stößt, so schaut er nach, ob in der Warteschlange noch Töne auf ihre Ausgabe warten. Ist dies der Fall, so wird der Ton "geholt", d.h. die Daten im Datenblock werden in den Hauptblock geschrieben. Die Nummern der ENV- und der ENT-Folgen werden jedoch nicht in den Hauptblock gebracht. Aus diesen Nummern werden vielmehr die Adressen der Folgen berechnet, mit denen dann in der Verwaltung des Hauptblockes gearbeitet wird. Es existiert für jede Folge jeweils ein Zeiger auf den Anfang der Folge und ein Zeiger in die momentan laufende Folgen-Gruppe hinein. Diese Art, die Daten aufzugliedern ermöglicht eine schnellere Auswertung des Hauptblockes und somit eine schnellere Bearbeitung des Sound Events.

3.8.5 Der Begriff "Aktivität"

Im ROM Listing taucht beim Sound Manager häufiger der Begriff "Aktivität" auf, weshalb wir ihm hier einmal kurz erläutern sollten.

Die Aktivitäten stehen in engem Zusammenhang mit der Bearbeitung eines Tons. Sie sind in einem Byte abgelegt, von dem jeweils nur die unteren drei Bits benötigt werden. Jedes Bit stellt dabei den Zustand des

entsprechenden Kanals dar, gibt also an, ob der Kanal an- oder ausgeschaltet ist. Eine Eins markiert den Kanal als "aktiv", eine Null bedeutet, daß der Kanal ausgeschaltet ist.

Im CPC gibt es zwei Aktivitätsbytes, die von besonderer Bedeutung sind: eines haben wir "laufende Aktivitäten", das andere "alte Aktivitäten" genannt. Die laufenden Aktivitäten geben an, welche Kanäle im Moment gerade aktiviert sind. Die alten Aktivitäten dienen zum "Einfrieren" und Wiederaufnehmen der Tonausgabe mit SOUND HOLD und SOUND RELEASE.

3.8.6 Events im Sound Manager

Wie einige andere Packs auch, verfügt der Sound Manager über eine Event-Bearbeitung. Der Stellenwert, den Events im Sound Manager einnehmen ist recht beachtlich: Die zentrale Routine des Sound Managers ist immerhin der "Sound Event". Wir wollen uns in diesem Abschnitt jedoch nicht mit diesem Event beschäftigen; vielmehr interessieren uns die synchronen Events, die den einzelnen Kanälen zugeordnet sind, und die Sie von Basic aus über ON SQ ansprechen können.

Wie aus dem Basic bekannt, wird der mit ON SQ GOSUB angegebene Programmteil immer dann ausgeführt, wenn in der Queue des entsprechenden Kanals ein Platz frei wird. Das Basic verwaltet das derart, daß es die Adresse des Events an die Routine Sound Arm Event übergibt. Jeder Kanal verfügt über einen eigenen, natürlich synchronen Event Block, obschon die Event-Routine dieselbe ist. Der Sound Arm Event prüft, ob noch Platz in der Warteschlange des Kanals ist. Ist dies der Fall, so wird der Event gleich von dieser Routine eingehängt, andernfalls in einem dafür vorgesehenen Platz im Parameter-Block des Kanals abgelegt. Die Routine, die den nächsten Eintrag in der Warteschlange auswertet, hängt dann den Event, wenn vorhanden, auch gleich ein.

3.8.7 Die Routinen des Sound Managers

Im vorangegangenen Text haben wir bereits einige der Routinen des Sound Managers namentlich erwähnt. An dieser Stelle nun möchten wir einen kurzen Überblick über die wichtigsten Routinen und ihre Funktionen geben.

SOUND RESET: Er setzt alle mit der Sound-Ausgabe verbundenen Systeme zurück, d.h. schaltet den Sound im PSG aus, initialisiert die Parameter-Blöcke und den übrigen Arbeitsspeicher des Sound Managers.

SOUND HOLD: Diese Routine setzt die laufenden Aktivitäten als alte und löscht die laufenden, d.h. friert die Tonausgabe ein.

SOUND CONTINUE: Kehrt die Funktion von Sound Hold um, indem alle alten Aktivitäten als laufende gesetzt und die entsprechenden Kanäle aktiviert werden.

Sound Event: Dies ist die Schlüsselroutine im Sound Manager. Wenn "Scan Sound Queues" festgestellt hat, daß in einem der Kanäle eine Folge bearbeitet werden muß, so hängt sie diesen Event in die Asynchronous Pending Queue ein. Diese Routine steuert dann die Bearbeitung der ENV/ENT-Folgen im CPC.

Scan Sound Queues schaut nach, ob eine der Folgen in irgendeinem der z.Z. aktiven Kanäle eine Bearbeitung erfordert und hängt den Sound Event ein. Sie wird durch den Interrupt mit einer Frequenz von 300 Hz aufgerufen, geht aber nur jedes dritte Mal (100 Hz) an die Bearbeitung der Folgen.

SOUND QUEUE: Sie ist für den Benutzer die wohl bedeutendste Routine. Mit ihr kann man dem Sound Manager Töne übergeben und sie zur Ausgabe an einen bestimmten Kanal schicken. Sie baut dann dort - wenn vom Platz her möglich - einen Eintrag in der Warteschlange des angegebenen Kanals auf, in den sie die übergebenen Parameter schreibt.

SOUND RELEASE: Diese Routine ermöglicht es dem Benutzer, den Haltezustand einer Queue in den angegebenen Kanälen auszuschalten und die Bearbeitung des Kanals erneut zu aktivieren. Eine Warteschlange wird durch entsprechende Übergabeparameter bei Sound Queue in den Haltezustand versetzt. Dieses Einfrieren einer Queue ist nicht zu verwechseln mit dem Einfrieren der Sound Ausgabe durch Sound Hold. Aus eigener Erfahrung weist der Autor darauf hin, daß man sich diesen Unterschied noch einmal genau klar machen sollte.

SOUND CHECK: Diese Routine gibt den Status des Kanals und die Anzahl der freien Plätze in der Warteschlange des angegebenen Kanals zurück. Auch wird der dem Kanal zugeordnete synchrone Event gelöscht.

SOUND ARM EVENT legt im Parameter-Block des angegebenen Kanals die übergebene Adresse des entsprechenden Kanal-Events ab, der immer dann eingehängt wird, wenn sich ein freier Platz in der Warteschlange des Kanals ergibt. Sound Arm Event prüft vorher ab, ob bereits ein Platz in der Queue frei ist und hängt den Event dann gleich ein.

SOUND AMPL ENVELOPE: Mit dieser Routine ist es dem Benutzer möglich, eine ENV-Hüllkurve unter einer Nummer von 1 bis 15 zu definieren,

die dann unter dieser Nummer als Parameter bei der Übergabe von Tönen mittels Sound Queue mitübergeben werden kann.

SOUND TONE ENVELOPE: Diese Routine ist das Gegenstück zu Sound Ampl Envelope für die Definition von ENT-Hüllkurven.

SOUND A ADDRESS holt die Tabellenadresse der durch die Nummer angegebenen ENV-Hüllkurve.

SOUND T ADDRESS holt die Tabellenadresse der durch die Nummer angegebenen ENT-Hüllkurve.

3.9 Der CASSETTE MANAGER (CAS)

3.9.1 Aufgaben des Packs

Dieses Pack verwaltet maximal ein Ein- und ein Ausgabefile gleichzeitig. Die zur Fileverwaltung benötigten Routinen werden direkt vom Basic aufgerufen. Falls eine Diskettenstation an den CPC angeschlossen ist, werden die Aufrufe des Basics entsprechend umgeleitet. Die Bedeutungen der Routinen bleiben sonst die gleichen.

Mit der Routine CAS INITIALIZE werden Ein- und Ausgabe abgebrochen sowie die Baudrate und das Meldungs-Flag werden initialisiert. Das Meldungs-Flag gibt an, ob während des Ladens und Speicherns von Programmen entsprechende Meldungen ausgegeben werden sollen. Es kann mit der Routine CAS NOISY gesetzt werden. Basic setzt dieses Flag je nachdem, ob ein Ausrufezeichen den Filenamen anführt oder nicht.

3.9.2 Aufbau eines Files

Jedes File, das auf Kassette gespeichert wird, egal ob Programm- oder Daten-File, wird in Blöcke von 2 KByte Größe aufgeteilt. Jeder dieser Blöcke besteht wiederum aus einem 64 Byte langen Header, der Informationen über den Block enthält, und den 2 KByte eigentlichen Daten. Ein Header eines Blocks ist wie folgt aufgebaut:

Byte(s)		Bedeutung
hex	dez	
00-0F	00-15	Filename, ggf. aufgefüllt mit Null-Bytes
10	16	Nummer des Blocks
11	17	Zeichen für letzten Block im File, sonst = 0
12	18	Filetyp \$00 = Basic-Programm \$01 = geschütztes Basic-Programm \$02 = Maschinenprogramm \$16 = ASCII-Datei
13-14	19-20	Länge des Blocks
15-16	21-22	Ladeadresse des Blocks
17	23	Zeichen für ersten Block im File, sonst = 0
18-19	24-25	Länge des gesamten Files
1A-1B	26-27	Aufrufadresse des Maschinenprogramms
1C-3F	28-63	unbenutzt

3.9.3 Die Verwaltung von Files

Mit der Routine CAS OUT OPEN kann ein Ausgabefile eröffnet werden. Der Routine muß neben den Parametern des Filenamens auch die Adresse eines 2 KByte großen Bufferbereichs zur Zwischenspeicherung eines Blocks übergeben werden. CAS OUT OPEN überträgt den Filenamen in einen Buffer für den Header und setzt den Filetyp auf \$16 (ASCII-Datei). Der Filetyp kann gegebenenfalls später noch geändert werden. Auf Kassette schreibt diese Routine nichts. Es wird jedoch ein Bereich für den File-Status und die Bufferzeiger initialisiert:

Byte	Bedeutung	
0	File-Status	
464	664/6128	
0	0	= nicht geöffnet
1	1	= gerade geöffnet
2	5	= zeichenweise Datei (ASCII-Datei)
3	2	= Direkt-Datei (Programm)
4	3	= Abbruch durch ESC
5	4	= CAS CATALOG aktiv
1/2	Adresse des Buffers	
3/4	laufender Bufferzeiger	
ab 5	Buffer für Blockheader	

CAS OUT OPEN setzt den File-Status auf "1". Wenn der Status vorher nicht "0" war, das File also schon eröffnet wurde, gibt CAS OUT OPEN einen Fehler (CY=0) zurück.

Die Routine CAS OUT CHAR legt bei ihrem ersten Aufruf den File-Status und in der Regel auch den (voreingestellten) Filetyp auf eine zeichenweise (ASCII-)Datei fest. Es muß nun Zeichen für Zeichen an diese Routine übergeben werden. CAS OUT CHAR speichert die übergebenen Zeichen im Ausgabebuffer zwischen und schreibt dann einen ganzen 2-KByte-Block auf einmal auf Band. CAS OUT CLOSE schließt das File ordnungsgemäß. Der aktuelle Bufferinhalt wird auf Band geschrieben, auch wenn der Buffer nicht ganz voll sein sollte. CAS OUT ABANDON dagegen bricht die Ausgabeoperation sofort ab.

Mit der Routine CAS OUT DIRECT läßt sich, z.B. für Programme, ein Speicherbereich direkt auf Kassette schreiben. Der Bereich wird allerdings trotzdem in 2-KByte-Blöcke aufgeteilt. Durch CAS OUT CLOSE wird der letzte Block auf Band geschrieben und das File geschlossen. Die Routinen CAS OUT CHAR und CAS OUT DIRECT können nicht miteinander kombiniert eingesetzt werden - andernfalls wird ein Statusfehler ausgegeben.

Ebenso wie für die Ausgabe gibt es für die Eingabe von Kassette die Routinen CAS IN OPEN, CAS IN CHAR, CAS IN DIRECT, CAS IN CLOSE und CAS IN ABANDON. Ein Unterschied zur Ausgabe besteht darin, daß CAS IN OPEN schon einen Block von Kassette liest und nach einem Block sucht, dessen Filename mit dem des gesuchten Headers übereinstimmt. Zu diesem Zweck existieren übrigens zwei Eingabe-Header-Buffer: einer für den gesuchten und einer für den gelesenen Header.

Es ist ohne weiteres möglich, ein Programm, das mit CAS OUT DIRECT quasi in einem Stück auf Band geschrieben wurde, zeichenweise mit CAS IN CHAR wieder einzulesen. Die Verwendung von CAS IN CHAR bzw. CAS OUT CHAR bedeutet also nicht automatisch, daß eine ASCII-Datei bearbeitet wird. Was jedoch, wie auch bei CAS OUT CHAR und CAS OUT DIRECT, nicht funktioniert, ist das Einlesen des restlichen Files mit CAS IN DIRECT, nachdem ein Teil des Files bereits mit CAS IN CHAR eingelesen wurde - oder umgekehrt.

Die Routine CAS RETURN setzt Bufferzeiger und -länge auf das zuletzt eingelesene Zeichen, das dadurch noch einmal eingelesen wird. Dies kann nützlich sein, wenn man bestimmte Sonderfälle abfangen will. So muß z.B. bei einem Linefeed, das auf ein Carriage Return folgt, das nächste Zeichen nicht einlesen werden, wenn der Sonderfall nicht auftritt. CAS RETURN darf ohne ein zwischenzeitliches CAS IN CHAR nicht zweimal hintereinander aufgerufen werden.

Mit CAS TEST EOF kann festgestellt werden, ob ein zeichenweises File, das gerade eingelesen wird, zu Ende ist. Wenn es zu Ende ist, wird bei folgenden Aufrufen der Routine CAS IN CHAR ein Fehler (CY=0) zurückgegeben.

CAS CATALOG liest Block für Block ein und gibt jeweils den Filenamen, den Filetyp und die Nummer des Blocks innerhalb des Files aus. Diese Routine kann nur durch ein Drücken von ESC verlassen werden. Da teilweise andere Meldungen als sonst ausgegeben werden müssen, wird der File-Status besonders gesetzt (Status 5, entspricht CAS CATALOG aktiv).

3.9.4 Die Bearbeitung eines Blocks

Die Routine zum Schreiben eines Blocks auf Band ruft nach der Ausgabe einer Meldung zweimal die Routine CAS WRITE auf, und zwar einmal für den Blockheader und das zweite Mal für den eigentlichen Block. An CAS WRITE wird ein Kenn-Byte übergeben, an dem beim Lesen festgestellt werden kann, ob ein Header oder ein Datenblock folgt. Mit "Datenblock" ist ein 2-KByte-Block gemeint, der Teil eines Programm- oder Datenfiles

sein kann. CAS WRITE ist also eine allgemeine Routine, die einen bestimmten Speicherbereich auf Band schreibt.

Ebenso werden der 64 Byte lange Header und der 2 KByte lange Datenblock jeweils mit CAS READ eingelesen. Weiterhin gibt es noch eine Routine CAS CHECK, die ähnlich CAS READ einen Bereich von Kassette einliest, ihn jedoch nicht abspeichert, sondern mit dem Speicherinhalt vergleicht. Diese Routine wird von Betriebssystem und Basic des CPC nicht aufgerufen. Will man sie für eigene Anwendungen nutzen, so muß man sicherstellen, daß man die richtigen Blocks des richtigen Files mit CAS CHECK vergleicht. Dies erfordert wohl eine Einbindung in übergeordnete Routinen, analog der Einbindung von CAS READ in eine Routine, die die Filenamen vergleicht und auf die richtige Blocknummer achtet.

3.9.5 Das Format eines Blocks

Die auf Kassette zu schreibenden Daten werden seriell über ein Portbit des 8255 ausgegeben und über ein anderes Portbit wieder eingelesen. Jedes Datenbit wird mit zwei Flanken dargestellt. Die Zeiten zwischen den Flanken sind bei einem 1-Bit circa doppelt so lang wie bei einem 0-Bit. Diese Zeiten hängen von der Baudrate ab, die mit CAS SET SPEED gesetzt werden kann. Übergeben werden dieser Routine einmal ein Wert für die Zeiten zwischen zwei Flanken (bei einem 0-Bit) und ein Korrektur-Wert. Man kann hier auch andere als die vom Basic für 1000 oder 2000 Baud benutzten Werte übergeben. Der Korrektur-Zeitwert wird zu der Zeit zwischen zwei Flanken eines 1-Bits addiert und von der Zeit jedes Bits, auf das ein 1-Bit folgt, subtrahiert. Der Korrekturwert soll wahrscheinlich technisch bedingte Veränderungen in den Flankenabständen ausgleichen. Wichtig ist, daß jedes Bit durch zwei gleichlange Zeitabstände zwischen jeweils zwei Flanken dargestellt wird. Das Erzeugen und Messen dieser Zeitabstände geschieht mit Hilfe des Refresh-Zählers.

Jeder Block beginnt mit einer Synchronisationsmarkierung, die aus \$0801 1-Bits besteht. Mit Block ist hier ein Bereich gemeint, der sowohl ein Header als auch ein Datenblock ohne Header sein kann. Mit Hilfe dieser Markierung kann beim Lesen die Baudrate ermittelt werden, indem das Mittel über mindestens 256 Zeitabstände zwischen den Flanken gebildet wird. Die Baudrate wird also nicht auf 1000 oder 2000 Baud erkannt, sondern kann auch kleinere, größere oder Zwischenwerte annehmen. Nach der Synchronisationsmarkierung folgt ein einziges 0-Bit. Dieses 0-Bit hat nun halb so große Flankenabstände wie die 1-Bits zuvor. Es wird beim Lesen nach der Baudraten-Erkennung auf zwei solcher kürzeren Flankenzeiten hintereinander gewartet. Je nachdem, ob die zweite Flanke des so erkannten 0-Bits eine High-Low- oder Low-High-Flanke war, ist das Kasset-

tensignal invertiert oder nicht invertiert. Das so gewonnene Invertierungs-Flag wird zum Lesen des ganzen Blocks verwendet.

Nach der Synchronisations-Markierung folgt das Kennbyte des Blocks, das besagt, ob der Block ein Header oder ein Datenblock ist. Danach kommen endlich die eigentlichen Daten des Blocks. Mit "Daten" können hier natürlich auch Bytes aus einem Header gemeint sein. Die Blockdaten werden in Stücken zu 256 Bytes auf das Band geschrieben, nach 256 Bytes folgt ein zwei Byte langes Prüf-Wort, dann wieder 256 Bytes Daten und so weiter. Es kann nun sein, daß die abzuspeichernde Blocklänge kein Vielfaches von 256 ist (ein Header ist z.B. nur 64 Byte lang). In einem solchen Fall werden bis zum Erreichen des nächsten vollen Abschnitts aus 256 Bytes noch Null-Bytes als Füll-Bytes eingefügt. Ein Header besteht demnach also aus 64 Datenbytes und $256 - 64 = 192$ Füllbytes.

Abschließend folgt eine der Synchronisationsmarkierung ähnliche Blockende-Markierung, die aus \$21 1-Bits besteht.

3.9.6 Die Fehlermeldungen

Die meisten Routinen der unteren Ebene, bis hin zu CAS READ, CAS WRITE und CAS CHECK, zeigen einen aufgetretenen Fehler durch ein gelöschttes Carry an. Im Akku ist dann die Nummer des Fehlers zu finden, wobei eine Null Abbruch durch ESC bedeutet. Beim Schreiben auf Kassette gibt es nur den "Write error a" (Akku = 1). Er zeigt an, daß die Baudrate so hoch ist, daß die Bits nicht mehr schnell genug ausgegeben werden können. Beim Lesen gibt es dagegen vier Fehler: Der "Read error a" (Akku = 1) tritt auf, wenn der Zähler für die Zeit zwischen zwei Flanken überläuft, wenn also die Flanken zu langsam aufeinander folgen. "Read error b" (Akku = 2) zeigt an, daß ein Fehler im Prüf-Wort (Check-Word) gefunden worden ist. CAS CHECK gibt den "Read error c" (Akku=3) zurück, wenn die gelesenen Daten nicht mit den Daten im RAM übereinstimmen. Eine weitere Fehlermöglichkeit, der "Read error d" (Akku = 4), wird in der Routine, die CAS READ aufruft, überprüft. Dieser Fehler wird ausgegeben, wenn ein zu lesender Block länger als 2 Kbyte ist und die Datei zeichenweise gelesen wird, also nur ein Buffer von 2 KByte für den Block zur Verfügung steht. Die übrigen Fehler werden ebenfalls von den CAS READ oder CAS WRITE aufrufenden Routinen ausgegeben.

Auch auf höherer Ebene bestehen Fehlermöglichkeiten. Man kann z.B. versuchen, ein File zweimal zu öffnen, ohne es zwischendurch zu schließen. Solche Fehler werden der aufrufenden Routine mit einem gelöschten Carry gemeldet. Im CPC 464 wird durch CY = 0, Z = 1 und A = 0 ein Abbruch durch ESC angezeigt. Im CPC 664/6128 bedeutet

CY = 0, A = 0 ebenfalls Abbruch, CY = 0, A = \$0E zeigt einen Filestatus-Fehler an und CY = 0, A = \$0F signalisiert EOF (End of file, Ende des Files).

3.10 Der Editor (EDIT)

Der Editor dient zur Eingabe von Texten in den Computer. Im Gegensatz zu Screen Editoren, die auf einigen Home Computern zu finden sind, handelt es sich beim CPC-Editor um einen Line Editor. Er hat jedoch wegen des Copy Cursors einige Charakteristika von Screen Editoren und stellt tatsächlich einen guten Kompromiß zwischen diesen beiden Kategorien dar.

Der Editor verfügt nur über eine Routine, die von dem Benutzerprogramm angesprungen werden sollte: Edit. Diese Routine holt eine Eingabezeile, die entweder mit einem CR oder mit einem ESC terminiert wird. Diese Zeile wird der aufrufenden Routine nicht auf dem Bildschirm übergeben (darum braucht sich das User-Programm nicht zu kümmern), vielmehr wird der String in einem Buffer abgelegt, dessen Adresse die aufrufende Routine definiert haben muß. Die Länge des Buffers und die laufende Cursorposition innerhalb des Buffers werden auch als Parameter ein- und ausgegeben: die Länge in C, die Position in B. Im ROM-Listing sind dies durchgängige Parameter, daher haben wir sie nicht immer neu aufgeführt.

Bestimmte Tasten haben dabei besondere Funktionen, wie z.B. die Cursor-Tasten und die Copy-Taste. Der Editor realisiert dies derart, daß er sich eine Taste von der Tastatur holt und den ASCII-Code in einer Tabelle sucht. Wenn er ihn findet, so holt er sich die Adresse der Routine, die dieser Taste zugeordnet ist und springt sie an. Die Adresse ist ebenfalls in der Tabelle eingetragen. Findet er den Tastencode nicht, so handelt es sich nicht um eine Funktionstaste, sondern um eine gewöhnliche Taste und er schreibt sie in den Buffer. Entweder schreibt er sie einfach hinein, fügt sie ein oder an. Bei einem CR oder einem ESC kehrt der Editor zurück.

Wir wollen an dieser Stelle die einzelnen Funktionstasten des Editors nicht näher beschreiben. Sie dürften Ihnen aus dem täglichen Gebrauch hinreichend bekannt sein. Auch das ROM-Listing bedarf kaum weiterer Erläuterung, da die Struktur des Editors sehr einfach und linear ist.

Die Editor-Versionen im 464 und im 664/6128 sind ein wenig unterschiedlich, was die Behandlung der übergebenen Zeile angeht. So ist es möglich, dem Editor in dem Buffer, mit dem editiert werden soll, bereits einen String zu übergeben. Dieser String kann beliebig sein, darf jedoch maximal 255 Zeichen umfassen und muß mit einer Null abgeschlossen sein. Im 464 werden die Parameter des Editors, die Bufferlänge und Cursorposition im Buffer, einfach nach dem übergebenen String gesetzt. Im 664/6128 wird überdies noch sichergestellt, daß, für den Fall, daß eine Zahl am Bufferanfang steht, diese durch das Editieren nicht verändert werden kann.

3.11 Das FLOATING POINT PACK (FLO)

3.11.1 Allgemeines

Obschon das FLO-Pack eigentlich nicht mehr zum Operating System zu rechnen ist, haben wir es vorgezogen, es in die Beschreibung des OS mit hineinzunehmen (siehe 3.3).

Das FLO-Pack hat die Aufgabe, sämtliche Arithmetik mit Fließkommazahlen auf dem CPC abzuwickeln, d.h. alle Rechenoperationen mit diesen Zahlen durchzuführen. Die eingebauten arithmetischen Fähigkeiten dieses Packs reichen von einer einfachen Addition über Multiplikation und Division bis hin zum Potenzieren und den wichtigsten irrationalen Funktionen (SIN, EXP, LOG etc.). In diesem Kapitel möchten wir Ihnen einen Einblick verschaffen, wie ein Gerät, das zunächst einmal nur mit ganzzahligen Werten von 0 bis 255 rechnen kann, zu solch erstaunlichen Operationen befähigt ist.

3.11.2 Die Darstellung einer Fließkommazahl

Die erste Frage, die wir stellen müssen, ist: Wie stellt ein 8-Bit Computer Fließkommazahlen dar, die in einen Wertebereich von 1e38 passen?

Wie Sie sich sicher denken können, geschieht die Darstellung solcher Zahlen in einer Art Binärsystem. Um den grundlegenden Gedanken dieser Darstellung besser verstehen zu können, schauen wir uns zunächst einmal die verschiedenen Schreibweisen für uns vertrautere Dezimalzahlen an: so ist da zunächst einmal die "normale" Schreibweise, mit einem Komma zwischen den Stellenwerten 1 und 1/10, z.B. 1234,56. In den Naturwissenschaften, besonders in der Physik, neigt man nun aber dazu, vor allem bei sehr großen bzw. kleinen Beträgen, eine Zahl in der Exponential-Schreibweise anzugeben, unsere Zahl z.B. mit $1.23456 \cdot 10^3$ ($1.23456 \cdot 1000 = 1234.56$). Man versucht also immer genau eine Ziffer ungleich 0 vor dem Komma stehen haben. Vermutlich ist diese Schreibweise Ihnen schon vertraut. Ihr Computer gibt nämlich besonders große oder kleine Beträge in dieser Schreibweise aus: statt 0.000002345 schreibt er $2.345 \cdot 10^{-6}$, bzw. der Kürze halber 2.3456E-6.

Da diese Darstellung neben der Übersichtlichkeit bei größeren Zahlen auch noch einige andere Vorteile bietet, benutzt der Computer sie, um seine Fließkommazahlen darzustellen. Allerdings wählt er nicht das Dezimal-, sondern das Binärsystem. In diesem System gibt es nur die Ziffern 0 und 1. Die Dezimalzahl 2,25 würde binär als 10,01 dargestellt werden. Um dies zu verdeutlichen, gehen wir noch einmal kurz auf den Stellenwert einer Binärziffer ein. Vor dem Komma verdoppelt sich der Stellenwert von Stelle zu

Stelle nach links hin, d.h. direkt vor dem Komma $2^0 = 1$, dann $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$ und so weiter. Nach rechts hin nimmt der Zweierexponent immer um eins ab - d.h. in logischer Fortsetzung, daß die Zahl direkt nach dem Komma den Stellenwert $2^{-1} = 1/2$, die nächste Stelle dann $2^{-2} = 1/4$, dann $2^{-3} = 1/8$ etc. hat. Dies läßt sich auch ganz einfach auf unser Dezimalsystem übertragen. Die binäre Zahl 10.01 hat also den Wert $2^1 + 2^{-2} = 2 + 1/4 = 2,25$.

Übertragen wir nun die Exponentialdarstellung auf binäre Zahlen. Dazu ein Beispiel: die binäre Zahl 101101,011 (dezimal 45.375) lautet in der (binären) Exponentialdarstellung $1,01101011 * 10^{101}$ (der Exponential-Teil ist dezimal 2^5). Diese Darstellung kommt der, die das FLO-Pack für seine Zahlen verwendet, schon recht nahe. Dort werden Fließkommazahlen in einer 32-stelligen Mantisse (das ist der "vordere" Teil der Exponential-Zahl, d.h. der Teil, der vor dem "*" steht) und einem achtstelligen Exponenten dargestellt. Daraus folgt, daß eine Fließkommazahl vier Mantissenbytes ($4 * 8 \text{ Bit} = 32 \text{ Bit}$) und ein Exponentenbyte benötigt. Diese fünf Byte sind im Speicher des CPC wie folgt angeordnet:

x+0	x+1	x+2	x+3	x+4
MSB4 (LSB)	MSB3	MSB2	MSB1 (MSB)	Exponent

In dieser Aufstellung ist x die Adresse der FLO-Zahl (sie muß den einzelnen Routinen des FLO-Packs übergeben werden), MSB bedeutet hier Most Significant Byte (d.h. höchstwertiges Byte), LSB meint Least Signifikant Byte (d.h. niederwertigstes Byte).

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, daß mit dem, was wir bisher gesagt haben, allem Anschein nach der Exponent und auch die ganze Zahl immer positiv sein müssen. Dies ist natürlich nicht der Fall. Wie Sie ja wissen, haben wir die Exponentialdarstellung definiert, indem wir festgelegt haben, daß in der Mantisse immer genau eine Ziffer ungleich Null vor dem Komma stehen muß. Das Komma muß man sich bei obigem Format zwischen b7 und b6 des MSB1 denken, d.h. die eine Vorkommastelle ist das b7 des MSB. Wann immer irgendwelche Operationen mit einer solchen FLO-Zahl durchgeführt wurden, wird sie nachher immer noch einmal normalisiert (korrekt eigentlich "normiert"). Dazu wird die Mantisse so lange verschoben und der Exponent jeweils erhöht oder erniedrigt, bis an dieser Stelle die oberste Eins steht. Da man nun aber bei einer normierten FLO-Zahl davon ausgeht, daß dort eine Eins steht, ist dieses Bit zur Informationsübermittlung eigentlich nicht mehr nötig, es ist redundant. Genau dies nutzt man aus, um nun das Vorzeichen abzuspeichern: Man ersetzt dieses Bit einfach durch das Vorzeichen (0 für +, 1 für -). Wenn mit der Zahl gerechnet werden soll, so wird das Vorzeichen gerettet und die 1 wieder eingesetzt.

Beim Exponenten würde sich z.B. anbieten, die Zweierkomplement-Darstellung zu wählen, um das Problem des fehlenden Vorzeichens zu lösen. Man beschreitet jedoch meist (und so auch im CPC) einen anderen Weg: Zum Exponenten (im Zweierkomplement) addiert man den Wert \$81. Dies ergibt dann den FLO-Exponenten. Man macht dies, um den Spezialfall einer Null als FLO-Zahl erfassen zu können. Eine Null kann eigentlich nicht dargestellt werden, da man bei einer FLO-Zahl davon ausgeht, daß das oberste Mantissenbit immer eine Eins ist. Genau dies ist jedoch bei der Null nicht der Fall - hier gibt es in der gesamten Mantisse keine Eins. Man benötigt daher ein besonderes Flag, um eine Null anzuzeigen. Da man dafür nicht extra ein weiteres Byte einführen möchte, nimmt man einen ausgezeichneten Wert des Exponenten dafür. Man hat den Wert \$00 dafür gewählt, da dieser besonders leicht abzutesten ist. Die Geschwindigkeit mit der dieser Test durchgeführt werden kann, war also ein sehr wichtiges Kriterium. Da nun jedoch \$00 im Exponenten bedeutet, daß der Wert der Zahl Null ist, ist es nicht mehr möglich, die Zweierkomplementsdarstellung für den Exponenten zu wählen. In ihr wird nämlich die Null im Exponenten für die Darstellung der Zahlen von $0,5 \leq x < 1$ benötigt.

Unsere Zahl $1.01101011 * 10^{101}$ würde demnach im Fließkommaformat wie folgt aussehen: 00 00 80 35 86. (Für Interessierte sei angemerkt, daß man genausogut sagen könnte, zum realen Exponenten würde nur \$80 hinzugefügt. Man muß dann das Komma der normierten Form lediglich noch um eine Stelle nach rechts verschieben, d.h. die Mantisse hat vor dem Komma nur noch Nullen, die höchste Eins folgt gleich nach dem Komma. Beide Darstellungen des Sachverhaltes sind gleichwertig.)

3.11.3 Beispiel einer Operation: die Addition

Nun, da Sie wissen, wie FLO-Zahlen abgespeichert werden, möchten Sie sicher gerne wissen, wie damit gerechnet wird. Wir können hier nicht auf alle Grundrechenarten eingehen. Allerdings halten wir es für sinnvoll, wenigstens ein einfaches Beispiel zu geben. Wir wollen uns daher einmal anschauen, wie zwei FLO-Zahlen addiert werden.

Zunächst einmal wird nachgeschaut, ob die Vorzeichen identisch sind. Sind sie gleich, so werden die Beträge addiert, sind sie ungleich, subtrahiert. Tatsächlich ist die Subtraktion nichts anderes als das Invertieren des Vorzeichens des entsprechenden Operanden und anschließender Addition.

Wenn die Beträge addiert werden, so werden zunächst die Exponenten angeglichen. Dazu werden die beiden Exponenten verglichen, um festzustellen, welcher der größere ist. Der kleinere wird dann auf den Wert des größeren gebracht, indem die Mantisse nach rechts verschoben wird (bzw.

das Komma nach links) und der Exponent für jede Bitposition, um die verschoben wurde, um eins erhöht wird. In der Mantisse wurde natürlich, wie eigentlich vor jeder Operation, das Vorzeichenbit vorher durch die obligatorische Eins ersetzt.

Nachdem beide Exponenten angeglichen sind, werden die beiden Mantissen wie ganz normale 32-Bit-Integer byteweise addiert. Sollte ein Übertrag über das höchste Bit auftreten, so wird die Mantisse noch einmal nach rechts verschoben und der Exponent erhöht. Zum Schluß wird dann das Vorzeichen an seine Stelle statt des dortigen 1-Bits gesetzt.

Wenn die Vorzeichen ungleich sind, so ist das Verfahren ganz ähnlich: auch hier werden zunächst die Exponenten angeglichen. Dann jedoch werden die Mantissen subtrahiert. Ist die zweite Mantisse größer als die erste, so tritt ein Borger von der höchsten Mantissenstelle auf. Dann wird das Vorzeichen des ersten Operanden invertiert (dies ist dann das Vorzeichen des Ergebnisses) und das Zweierkomplement der Mantisse wird gebildet. Wenn das höchste Bit gesetzt ist, wird nur noch gerundet und das errechnete Vorzeichen eingesetzt. Andernfalls muß das Ergebnis noch normiert werden.

3.11.4 Die irrationalen Funktionen

Der Laie fragt sich oft, wie der Computer wohl Funktionen wie SIN, COS oder EXP berechnet. Viele vermuten, daß der Computer über eine Tabelle verfügt, aus der er die Funktionswerte für die einzelnen Argumente herausliest. Bei näherer Betrachtung jedoch erweist sich der Gedanke als nicht realisierbar, da eine solche Tabelle eine gigantische Länge haben müßte. Die Verfahren, die digitale Rechner heute zur Ermittlung von Funktionswerten solcher Funktionen benutzen, sind vielmehr mathematischer Natur. Es handelt sich dabei um "Reihenentwicklungen", d.h. um theoretisch unendlich lange Ausdrücke, die aus unendlich vielen Gliedern bestehen. Der Computer verwendet zur Berechnung eines Funktionswertes nur die ersten Glieder einer solchen Reihe, die ihm bereits eine gute Näherung bringen. (Es gibt auch endliche Reihen, allerdings nicht für die Funktionen, die wir hier betrachten.)

Eine solche Reihe für allgemeine, unendlich oft differenzierbare Funktionen f ist die "TAYLORSche Reihe". Sie hat die folgende Form:

$$(1) \quad f(x) = f(a) + \frac{x-a}{1!} f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!} f''(a) + \dots + \frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a)$$

Hierin ist a ein fester Wert aus dem Definitionsbereich der Funktionen f , f' , f'' ... $f^{(n)}$. Sinnvollerweise wählt man für " a " einen ausgezeichneten Wert, bei dem möglichst viele Glieder fortfallen bzw. sich vereinfachen lassen. Oft ist es z.B. sinnvoll, " a " gleich null zu setzen. Damit ergibt sich dann ein Spezialfall der Taylor'schen Reihe, die "MacLAURINsche Reihe". Sie hat die Form

$$(2) \quad f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Da der Computer nur eine begrenzte Anzahl von Koeffizienten zur Berechnung einer Reihe heranziehen kann, folgt, daß die Ergebnisse immer ein wenig ungenau sind. In der Mathematik begegnet man diesem Effekt, indem man ein "Restglied" näherungsweise bestimmt. Bei der Berechnung eines Funktionswertes im Computer versucht man dagegen die Ungenauigkeiten zu minimieren, indem man die Koeffizienten, die man zur Berechnung benutzt, ein wenig modifiziert, das Restglied praktisch noch mit einfließen läßt. Die Genauigkeit der benutzten Näherungen wird zudem auch noch dadurch gesteigert, daß man das Argument normiert. Es wird in einen bestimmten Zahlenbereich "gezwungen", in dem die verwandte Näherung mit besonders hoher Genauigkeit gilt. Das Ergebnis aus dieser Näherung wird dann in entsprechender Weise wieder so umgeformt, daß die Umformungen berücksichtigt werden, die zur Normierung nötig waren.

Die Näherung selber geschieht mit einer "Polynomberechnung", d.h. es wird ein Polynom $P(x)$ der Form

$$(3a) \quad P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots + a_n x^n$$

berechnet. Wird x zuvor quadriert, so hat das Polynom die folgende Form:

$$(3b) \quad P(x) = a_0 + a_1 x^2 + a_2 x^4 + a_3 x^6 + \dots + a_n x^{2n}$$

Die Koeffizienten a_1 bis a_n sind in einer Tabelle abgelegt, die direkt hinter dem Aufruf der Polynom-Routine steht, wobei a_n als erstes dasteht, bis hinunter zu a_0 als letztem Koeffizient. Je nach Näherung wird manchmal auch noch das errechnete Polynom mit dem Eingangsargument (dem x) multipliziert, d.h. es ergibt sich ein Polynom $P(x)$ der Form

$$(4a) \quad P(x) = a_0 + a_1 x^2 + a_2 x^3 + a_3 x^4 + \dots + a_n x^{n+1}$$

bzw. mit zuvor quadriertem Argument die Form

$$(4b) \quad P(x) = a_0 + a_1 x^2 + a_2 x^5 + a_3 x^7 + \dots + a_n x^{2n+1}$$

Schauen wir uns hier nun die Näherungen für die einzelnen Funktionen an. Wir haben darauf verzichtet, jede einzelne entwickelte Reihe herzuleiten. Wir begnügen uns im Rahmen dieses Buches damit, sie einfach nur aufzuführen. Dem interessierten Leser ist es sicherlich möglich, sich die Reihen selber zu entwickeln.

3.11.4.1 Die Reihe der LOG-Funktion

Die Reihe für die LOG-Funktion wurde aus der Reihe für die artanh-Funktion (areatangens hyperbolicus) nach der Beziehung

$$(5) \quad \ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \operatorname{artanh} x$$

entwickelt. Daraus lässt sich dann - durch Entwicklung der Taylor'schen Reihe für den artanh - die im CPC verwandte Näherung für den ln (logarithmus naturalis) herleiten:

$$(6) \quad \ln x = 2 \left[y + \frac{y^3}{3} + \frac{y^5}{5} + \dots \right]; y = \frac{x-1}{x+1}$$

Das Argument wird zunächst entsprechend normiert und in den Bereich zwischen $\operatorname{SQR}(1/2)$ und $\operatorname{SQR}(2)$ gebracht. Dann wird das Polynom berechnet (vorher wird natürlich das Eingangsargument y aus dem sich ergebenen x berechnet), und zwar nach der Formel 4b. Das Ergebnis dieser Polynomberechnung ist jedoch, wie an den Koeffizienten unschwer zu erkennen ist, durch $\ln 2$ geteilt. Dies wird ausgeglichen, indem das Ergebnis später mit 1b Basis (d.h. $\operatorname{LOG}(\text{Basis})/\operatorname{LOG}(2)$) multipliziert wird. Vorher wird jedoch noch der Binärexponent der Zahl addiert (dieser wurde vorher beim Normieren der Zahl gerettet).

3.11.4.2 Die Reihen der EXP-Funktion

Bei der EXP-Funktion war es uns leider nicht möglich, einen sinnvollen Zusammenhang herzustellen. Dies lag vor allem daran, daß zwei Polynome $P_1(x)$ und $P_2(x)$ berechnet und miteinander verknüpft werden. Wir können daher nur die uns zur Verfügung stehenden Erkenntnisse reproduzieren.

$\operatorname{Exp}(x)$ wird demnach wie folgt berechnet: Zunächst wird $x/\ln 2$ gebildet. Dies geschieht, um 2 nachher mit dem ganzzahligen Teil dieses Ausdrucks nach der Formel $2^{(x/\ln 2)} = 2^{(x * 1b)} = (2^{1b})^x = e^x = \operatorname{exp}(x)$. Diesen ganzzahli-

gen Teil von $x/\ln 2$ nennen wir Y . Es gilt also $Y = \text{int}(x/\ln 2)$. Durch die obige Umformung muß nur noch der Nachkommateil von $x/\ln 2$ genähert werden. Wir nennen diesen Teil y . Es gilt damit $y = x/\ln 2 - Y$. Diese Beschränkung erhöht natürlich die Genauigkeit. Es werden dann zwei Polynome $P_1(y^2)$ und $P_2(y^2)$ nach uns, wie gesagt, unbekannten Reihen berechnet. Die volle Formel lautet dann:

$$(7) \quad \exp x = 2^{Y+1} \left[\frac{P_2(y^2)}{P_1(y^2) - P_2(y^2)} + 0.5 \right]; Y = \text{int}\left(\frac{x}{\ln 2}\right); y = \frac{x}{\ln 2} - Y$$

Sollte es Ihnen gelingen, die Zusammenhänge zu ergründen, so wären wir sehr erfreut, wenn Sie sie uns wissen ließen.

3.11.4.3 Die Reihe der SIN/COS-Funktionen

Diese Reihe ist nach der MacLaurin'schen Formel entwickelt worden. Um sie anwenden zu können, wird x zunächst einmal durch π (bzw. 180 für DEG) geteilt. Um die Phasenverschiebung auszugleichen wird bei COS 0,5 addiert. Ist der ganzzahlige Teil von x/π (bzw. $x/\pi + 0,5$ bei COS) ungerade, so befindet sich die Funktion in der negativen Halbperiode, d.h. das Vorzeichen des Ergebnisses muß invertiert werden. Im folgenden ist der ganzzahlige Teil ohne Bedeutung. Der Nachkommanteil wird noch mit zwei multipliziert. Er ist also insgesamt mit $2/\pi$ multipliziert worden. Der Faktor $2/\pi$ wird durch die Koeffizienten ausgeglichen.

Die Reihenentwicklung für die SIN-Funktion benutzt einige besondere Eigenschaften der trigonometrischen Funktionen. So ist $f(0)$ (das ist hier $\sin(0)$) und alle geraden Ableitungen immer gleich null. Dann gilt, daß $\sin'x = \cos x$, $\sin''x = -\sin x$ (daher sind alle geraden Ableitungen null), $\sin'''x = -\cos x$ und schließlich $\sin''''x = \sin x$ und so weiter. Daraus folgt, daß nur jedes zweite Glied der MacLaurin'schen Reihe ungleich null ist, und daß die ungeraden Ableitungen von $\sin x$ nur entweder +1 ($\cos 0$) oder -1 ($-\cos 0$) sein können. Dies zeigt sich in den alternierenden Vorzeichen der Koeffizienten. Auch in den Koeffizienten ist ein ausgleichender Faktor für die Multiplikation mit $2/\pi$ enthalten. Die Formel, die der Näherung damit schließlich zugrunde liegt, lautet demnach:

$$(8) \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

3.11.4.4 Die Reihe der ATN-Funktion

Die Reihe der ATN-Funktion ist, wie man zeigen kann, eine MacLau-
rin'sche Reihe, mit $\arctan(0) = 0$. Sie lautet wie folgt:

$$(9) \quad \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + - \dots$$

3.12 Das INTEGER PACK (INT)

Das Integer Pack verwirklicht die Integer-Arithmetik im CPC. Es kann sämtliche Grundrechenarten mit 16-Bit Zweierkomplement-Zahlen durchführen. Dies schließt auch die Division ein, die dann natürlich zwei Zahlen als Ergebnis liefert: den Quotienten und den ganzzahligen Rest. Der Operator DIV (im CPC-Basic das \~-Zeichen) gibt den Quotienten, der Operator MOD den Rest als Ergebnis zurück.

Da die Integer-Arithmetik relativ einfach ist, verzichten wir darauf, an dieser Stelle näher auf sie einzugehen. Es sei nur noch erwähnt, daß das Integer Pack ein ganz besonderes Schicksal erleiden mußte: im Zuge der Erweiterungen des Betriebssystems im CPC 664/6128 wurde es aus Platzgründen einfach aus dem unteren ROM entfernt und in das obere ROM gesteckt. Hieran erkennt man, daß es nicht denselben Status eines Packs hat, wie z.B. das Kernel oder der Keyboard Manager. Auch das FLO-Pack und der Editor sind solche Stiefkinder im Operating System.

4 Das BASIC des CPC

4.1 Speicherorganisation

4.1.1 Aufteilung in ROM und RAM

Zur Erinnerung zunächst einmal die grobe Speicheraufteilung des CPC in ROM und RAM: Der CPC besitzt 64 KByte bzw. 128 KByte RAM und 32 KByte ROM, die durch Banking mit einem Adreßraum von nur 64KByte verwaltet werden können. Zusätzlich sind noch bis zu 251 externe ROMs anschließbar.

Das Basic benutzt auch im CPC 6128 nur 64 KByte der 128 KByte RAM. Die vollen 128 KByte können über eine RSX-Erweiterung angesprochen werden, die von Diskette geladen werden muß. Es sind auch Experimente mit der Routine KL RAM SELECT oder direkt mit dem Gate Array denkbar (siehe Abschnitte 1.3.7 und 3.1.3).

4.1.2 Die Aufteilung des RAMs

Die 64 KByte RAM des CPC 464/664 bzw. Bank 0 bis 3 des CPC 6128 sind zunächst zwischen Basic und Betriebssystem aufgeteilt. Das Betriebssystem beansprucht hierbei die Bereiche \$0000-\$003F und \$B100-\$FFFF, das Basic hingegen \$0040-\$B0FF. Eine genauere Aufteilung dieser Bereiche finden Sie in Abbildung 4.1 auf der nächsten Seite.

4.1.3 Der Basic-Anwenderbereich

Der Basic-Anwenderbereich ist noch einmal unterteilt. Die einzelnen Adressen liegen hier jedoch nicht fest, da beispielsweise die Programmrlänge ja variieren kann. Deshalb gibt es im Systembereich des Basic mehrere Zeiger, die den Beginn eines neuen Bereichs markieren. Vom Betriebssystem werden dem Basic nach einem Kaltstart zwei Zeiger übergeben: Lo-RAM (bei \$0040) und Hi-RAM (bei \$ABFF). Der durch diese Zeiger eingegrenzte Bereich kann durch Erweiterungen in externen ROMs noch verkleinert werden. Basic ruft die Routine KL ROM WALK auf, mit der festgestellt wird, ob externe ROM-Erweiterungen des Basic, genannt Resident System Extension (RSX), vorhanden sind. Jedes ROM reserviert sich bei KL ROM WALK seinen eigenen Speicherbereich durch Heruntersetzen von Hi-RAM. Den endgültigen Hi-RAM-Zeiger speichert Basic dann in einer Systemvariablen.




Abbildung 4.1: Die Aufteilung des RAM

Es folgt nun eine Tabelle der RAM-Zeiger des Basic, die die Aufteilung des Bereichs zwischen Lo-RAM und Hi-RAM festlegen. Nicht alle dieser Zeiger geben den Start eines Bereichs an, einige zeigen auch auf das Ende des vorhergehenden Bereichs, das eine Adresse tiefer liegt. Diese Zeiger sind in der Tabelle mit einem Stern (*) gekennzeichnet.

464	664/6128	
(\$AE7F)	(\$AE62)	LoRAM
		Token-Buffer
(\$AE81)	(\$AE64)	Basic-Programmstart
		Basic-Programm
(\$AE83)	(\$AE66)	Basic-Programmende (frei)
(\$AE85)	(\$AE68)	Variablenstart einfache Variablen
(\$AE87)	(\$AE6A)	Start der Felder Feldvariablen
(\$AE89)	(\$AE6C)	Ende der Felder frei
(\$B08D)	(\$B071)	* Start der Strings Inhalte der Stringvariablen
(\$B08F)	(\$B073)	* Ende der Strings (frei)
(\$AE7B)	(\$AE5E)	* HIMEM frei für Maschinenprogramme u.a.
(\$AE7D)	(\$AE60)	* HiRAM

In der Tabelle tauchen zwei mit "(frei)" gekennzeichnete Bereiche auf, die zwar nicht belegt sind, jedoch normalerweise keine Ausdehnung haben, da der Start des jeweiligen Bereichs mit dem Start des nächsten Bereichs zusammenfällt. Es existieren trotzdem zwei verschiedene Zeiger, da in einigen Routinen des Basic die Zeiger vorübergehend unterschiedliche Werte besitzen können. So wird beim Mergen eines Programms von Kassette oder Diskette der Variablenbereich geschützt, damit er trotz der Programmänderungen erhalten bleibt. Dazu wird der Variablenbereich direkt unter den Stringbereich geschoben, so daß der freie Basic-Bereich jetzt zwischen Programmende und Variablenstart liegt. Der CPC 464 setzt den Start der Strings dann auf den neuen Variablenstart, um die Variablen zu schützen. Dagegen liegt beim CPC 664 und beim CPC 6128 zwischen den Zeigern auf Programmende und Variablenstart tatsächlich ein freier Bereich. Nach Ausführung der Merge-Routine wird der Variablenbereich dann wieder ans Programmende geschoben.

4.1.4 User-Matrizen und Ein-/Ausgabebuffer

Die Definition von Zeichenmatrizen durch den Benutzer sowie die Speicherung von Daten auf Kassette oder Diskette erfordern jeweils einen bestimmten Speicherbereich, dessen Adresse dem Text-Pack bzw. dem

Cassette-Manager übergeben werden muß. Im Falle der User-Matrizen ist die Größe des benötigten Bereichs in Byte gleich der Zahl der umdefinierten Zeichen mal acht, während die Größe des Ein- und des Ausgabebuffers jeweils 2 KByte beträgt, zusammen also 4 KByte. Ein-/ Ausgabebuffer werden immer gemeinsam als 4-KByte-Block reserviert, auch wenn nur einer von ihnen tatsächlich benutzt wird.

Für die Ein-/Ausgabebuffer und die User-Matrizen wird immer direkt unterhalb HIMEM Platz reserviert, nachdem der Stringbereich entsprechend nach unten verschoben wurde. Anschließend wird HIMEM unterhalb des Starts des reservierten Bereichs gesetzt. Beim CPC 464 wird zusätzlich das Ende des freien RAMs (HiRAM) auf den neuen Wert von HIMEM gesetzt und das alte HiRAM für den Fall der Freigabe des reservierten Bereichs zwischengespeichert. Beim CPC 664/6128 wird dagegen HIMEM zwischen- gespeichert, während HiRAM erhalten bleibt.

4.2 Der Basic-Compreter

Im Handbuch des CPC ist von einem Basic-Interpreter die Rede, der die Basic-Programme ausführt. In der Tat wird der Text nicht - wie bei vielen anderen Programmiersprachen - in einem Stück übersetzt (compiliert) und dann der compilierter Code ausgeführt, sondern der Text wird während der Ausführung interpretiert. Ein Interpreter hat den Vorteil, daß er interaktiv arbeitet, der Benutzer also das Programm ändern und die Wirkung sofort beobachten kann, ohne zwischendurch zeitaufwendig compilieren zu müssen. Die eigentliche Ausführung dagegen ist bei einem Interpreter meist langsamer als bei einem Compiler. Bei Programmiersprachen wie z.B. Pascal oder C kann ein einzelner Programmteil aufgrund bestimmter Daten- und Programmstrukturen nicht unabhängig vom Rest des Programms ausgeführt werden. Diese Sprachen eignen sich daher nicht so gut als Interpretersprache. Basic hat dagegen nur wenige Programmstrukturen und erlaubt keine komfortable Realisierung von Datenstrukturen und kann deshalb mit relativ geringem Aufwand als Interpretersprache betrieben werden.

Das Scheider-Basic geht einen Mittelweg zwischen Interpreter und Compiler. Jede einzelne Programmzeile wird schon in gewissem Grade übersetzt, bevor sie ins Programm eingefügt wird. Die Zeile wird bei der Ausführung aber dennoch interpretiert. Die Interpretation geht aber schneller vorstatten als bei einer nicht übersetzten Zeile. Eine solche Interpreterart wird auch "Compreter" genannt.

4.3 Die Speicherung des Basic-Programms

4.3.1 Die Tokenisierung einer Zeile

Beim Vor-Übersetzen einer Programmzeile wird jedes Basic-Schlüsselwort (keyword) wie z.B. "LIST", "SIN" oder auch "*" und "<=" durch ein kürzeres Zeichen (Token) ersetzt. Die tokenisierte Zeile ist nicht nur schneller in der Ausführung, sondern spart auch Speicherplatz. Es werden nicht nur die Basic-Keywords tokenisiert, auch Zahlenkonstanten und Variablen werden mit einem Token versehen. Zahlenkonstanten werden von ihrer ASCII-Darstellung in das binäre Speicherformat des Rechners gebracht.

RSX-Befehlsworte werden nicht komprimiert, sondern in ihrer ASCII-Darstellung zusammen mit dem RSX-Kennzeichen gespeichert. Ebenso wird mit Variablennamen verfahren. Einige Besonderheiten bei der Tokenisierung werden später noch erklärt.

4.3.2 Die Speicherung der Zeilen im Basic-Programm

Die Zeilen des Basic-Programms werden in der Reihenfolge ihrer Zeilennummern abgespeichert. Jede Zeile benötigt zur Einbindung ins Programm noch fünf Verwaltungsbytes. Die Zeile beginnt mit einem zwei Byte langen Offset zur nächsten Zeile, also mit der Länge der Zeile. Mit diesem Offset kann das Programm schnell durchsucht werden. Nach dem Offset bzw. der Länge folgt die Zeilennummer, ebenfalls in zwei Bytes. Nach dem sich anschließenden tokenisierten Zeilen-Text wird als Endmarkierung eine Null gespeichert. Am Anfang des Basic-Programms steht ebenfalls eine Null. Jede Zeile wird also von zwei Nullen eingeschlossen. Nach der Null am Zeilenende der letzten Zeile des Programms folgt ein Offset Null (also zwei Nullbytes). Hierdurch wird das Programmende markiert.

4.3.3 Die Speicherung von Zeilennummern

Zeilennummern im Programmtext (nach GOTO, GOSUB usw.) werden von der ASCII-Darstellung in die binäre Darstellung gebracht und mit einem Token versehen. Die Zeilennummern werden während der Programmausführung durch Zeilenadressen ersetzt. Zeilenadressen haben den Vorteil, daß die zugehörige Zeile nicht im Programm gesucht werden muß. Die Zeilenadressen erhalten ein eigenes Token. Es wird genau genommen die Adresse der Null vom Zeilenende der vorigen Zeile gespeichert.

Beim RENUM-Befehl müssen nicht nur die Zeilennummern vor jeder Zeile, sondern auch die Zeilennummern im Programmtext umnumeriert werden. Um den Aufwand gering zu halten, werden letztere vor der

Umnummerierung der Zeilen durch Zeilenadressen ersetzt. Es brauchen dann nur die Zeilennummern vor jeder Zeile neu numeriert zu werden.

Zeilenadressen im Programm haben auch einen Nachteil: Das Programm ist nicht mehr ortsunabhängig (position independent). Dies ist jedoch notwendig, wenn Teile des Programms verschoben werden müssen, um eine neue Zeile einzufügen, oder wenn das Programm abgespeichert werden soll. Die Zeilenadressen im Programm werden in solchen Fällen wieder durch Zeilennummern ersetzt. Die Systemvariable \$AE3A (\$AE21 beim CPC 664/6128) ist gleich null, wenn das Programm ortsunabhängig ist.

4.3.4 Die Tokenisierung von Variablennamen

Das Schneider-Basic erlaubt drei verschiedene Variablentypen: Integervariablen (z.B. A%), Stringvariablen (z.B. A\$) und REAL-Variablen (z.B. A!). Die Tokens für mit "%", "\$" bzw. "!" gekennzeichnete Variablennamen lauten \$02, \$03 bzw. \$05. Es besteht die Möglichkeit, auch unmarkierte Variablen zu benutzen, deren Typen dann entsprechend der DEFINT, DEFSTR oder DEFREAL-Definition für den Anfangsbuchstaben der jeweiligen Variablen gesetzt werden.

Der Name einer Variablen wird in seiner ASCII-Darstellung abgelegt, das höchste Bit des letzten Namensbytes ist als Endmarkierung gesetzt. Der Name darf maximal 40 Zeichen lang sein. Zwischen Token und Namen wird noch ein zwei Byte langer Offset eingefügt, dessen Bedeutung später erklärt wird. Dieser Offset wird bei der Tokenisierung einer Zeile zunächst als Kennzeichen dafür, daß er nicht gültig ist, auf Null gesetzt. Stößt der Basic-Interpreter bei der Programmausführung auf ein Variablennamen-Token, so wird der zugehörige Offset eingesetzt, um den Variableneintrag schneller auffinden zu können.

Ein unmarkierter Variablenname (ohne "%", "\$" oder "!") wird bei der Tokenisierung durch das Token \$0D kenntlich gemacht. Wenn der zugehörige Offset bei Ausführung des Programms eingetragen wird, stellt der Interpreter den Typ der Variablen (entsprechend DEFINT, DEFSTR und DEFREAL) fest und setzt das Token bei einer Integervariablen auf \$0B, bei einer Stringvariablen auf \$0C und bei einer REAL-Variablen auf \$0D. Das Token \$0D hat also zwei Bedeutungen: bei nicht eingetragenem Offset (Offset = 0) bedeutet es, daß eine unmarkierte Variable vorliegt, deren Typ noch nicht festgestellt ist. Andernfalls handelt es sich um eine unmarkierte REAL-Variable.

4.4 Die Speicherung von Variablen

4.4.1 Speicherung von numerischen Werten

Integerwerte werden als Zwei-Byte-Werte im Zweierkomplement gespeichert, REAL-Werte als aus Vorzeichen, Mantisse und Exponent bestehende 5-Byte-Werte. Das genaue Format wurde in Kapitel 3.11 beschrieben.

4.4.2 Speicherung von Strings

Strings haben im Schneider-Basic keine feste Länge. Für eine Stringvariable kann im Variablenbereich aber nur ein fester Platz reserviert werden. Bei Strings wird deshalb im Variableintrag nur ein sogenannter Stringdescriptor gespeichert. Ein Stringdescriptor besteht aus Länge und Adresse des Strings, also aus drei Bytes. Falls die Länge null ist, hat die Adresse einen beliebigen (undefinierten) Wert. Der eigentliche String wird in einem eigens dafür vorgesehenen Bereich gespeichert, der durch zwei Basic-Systemzeiger eingegrenzt wird. Während beim CPC 464 lediglich der String Zeichen für Zeichen abgelegt wird, reservieren CPC 664 und CPC 6128 vor jedem String noch zwei Bytes, in denen normalerweise die Länge des Strings abgelegt wird. Für die Stringverarbeitung spielen diese beiden Bytes keine weitere Rolle, benötigt werden sie nur bei der Garbage Collection.

4.4.3 Die Garbage Collection

Wenn eine Stringvariable einen neuen Wert zugewiesen bekommt, so muß für den neuen String neuer Platz im Stringbereich reserviert werden. Der Platz für den alten String bleibt also ungenutzt erhalten. Auf diese Weise können sich eine Reihe ungültiger Strings im Stringbereich ansammeln. Wenn kein Speicherplatz für weitere Strings mehr da ist oder anderweitig mehr Platz als vorhanden benötigt wird, so müssen die ungültigen Strings beseitigt werden. Diesen Vorgang nennt man Garbage Collection ("Abfallsammeln").

Im CPC 464 wird die Garbage Collection wie folgt durchgeführt. Zunächst wird der Zeiger auf den Start des Stringbereichs und dort auf den Wert des Stringbereich-Endzeigers gebracht. Es werden also quasi alle Strings aus dem Stringbereich gelöscht. Dann werden alle Stringdescriptoren durchgesehen und der Descriptor mit der höchsten Stringadresse herausgesucht. Der zugehörige String wird dann direkt unter den neuen Stringbereich geschoben und in ihn aufgenommen. Dann wird wiederum der String mit der höchsten Adresse außerhalb des Stringbereichs gesucht und verschoben, bis alle Strings wieder im Stringbereich sind. Da nur die Strings, zu denen ein Descriptor existiert, in den Stringbereich aufgenommen wurden, sind

jetzt keine ungültigen Strings mehr im Stringbereich. Der zur Verfügung stehende freie Platz ist eventuell größer geworden.

Bei der Garbage Collection des CPC 464 werden für jeden String sämtliche Descriptoren durchgegangen und überprüft, um die höchste Stringadresse außerhalb des Stringbereichs zu finden. Bei n Descriptoren erfordert dies n^2 Schritte. Es dauert bei Benutzung von großen Stringfeldern also seine Zeit, bis die Garbage Collection fertig ist. Deswegen wurde im CPC 664 und im CPC 6128 ein schnelleres Verfahren gewählt. Sämtliche Descriptoradressen werden in die zwei freien Bytes vor dem zugehörigen String geschrieben. Die Länge, die vorher in diesen Bytes stand, wird in den Descriptor eingetragen (obwohl sie dort schon enthalten ist). Dann werden sämtliche Strings durchgegangen und nach unten verschoben. Die Strings ohne Descriptor, bei denen also keine Descriptoradresse eingetragen ist, werden nicht berücksichtigt. Anschließend wird der gesamte Stringbereich soweit wie möglich nach oben verschoben und dann die Stringadressen in den Descriptoren aktualisiert. Da zu einem String sofort der Descriptor festgestellt werden kann, brauchen bei diesen Schritten also nicht jedesmal alle Descriptoren für jeden String untersucht werden. Die benötigte Zeit ist nicht mehr quadratisch, sondern nur linear abhängig von der Zahl der Descriptoren.

4.4.4 Die Speicherung einfacher Variablen

Einfache Variablen, einfach im Unterschied zu Feldvariablen, werden in einem durch zwei Systemzeiger eingegrenzten Bereich gespeichert. Die Variablen werden in diesen Bereich in der Reihenfolge ihres Auftretens bei der Programmausführung eingetragen. Der Eintrag einer Variablen ist wie folgt aufgebaut:

Offset der nächsten Variablen in der VL (2 Bytes)

Name der Variablen (1 bis 40 Bytes)

Typ der Variablen (1 Byte)

1 = Integer

2 = String

4 = REAL

Variablenwert bzw. Stringdescriptor (2, 3 oder 5 Bytes)

Um den zugehörigen Variableneintrag zu einem Variablenamen schnell finden zu können, existieren 26 verschiedene verkettete Listen (VL) von einfachen Variablen, für jeden möglichen Anfangsbuchstaben eine. Die ersten beiden Bytes eines Variableneintrags dienen zum Einhängen der Variablen in die entsprechende verkettete Liste. In diesen Bytes wird jedoch nicht die Adresse der nächsten Variablen in der Liste, sondern ein Offset zur nächsten Listenvariablen relativ zum Start der einfachen Variablen gespeichert.

Ein ebensolcher Offset wird auch nach einem Variablen-Token in das Programm gespeichert, wenn der Interpreter auf ein solches Token stößt. Der Variableneintrag kann dann einfach gefunden werden: zu dem Offset wird der Start der einfachen Variablen addiert. Dieser Wert muß jedoch noch um eins korrigiert werden, da der um eins erhöhte Offset abgespeichert wird. Dies ist notwendig, um den Offset null, der ja auftreten kann, von einer Null zu unterscheiden, die bedeutet, daß noch kein Offset eingetragen wurde bzw. die verkettete Variablen-Liste zu Ende ist.

Die Speicherung von Offsets anstelle von absoluten Adressen hat den Vorteil, daß der Variablenbereich ortsunabhängig ist, also beliebig verschoben werden kann. Verschiebungen des Variablenbereichs sind nötig, wenn eine Programmzeile eingefügt oder gelöscht werden soll.

4.4.5 Die Speicherung von Feldvariablen

Feldvariablen werden vom Schneider Basic in einem gesonderten Bereich gespeichert. Jeder Feldvariablen-Eintrag beginnt mit einem Kopf, der wie folgt aussieht:

Offset des nächsten Feldes in der VL (2 Bytes)

Name des Feldes (1 bis 40 Bytes)

Typ des Feldes (1 Byte)

1 = Integer

2 = String

4 = REAL

Länge des Feldes ab dem Dimensionsbyte (2 Bytes)

Zahl der Dimensionen des Feldes (1 Byte)

Tabelle der maximalen Indizes (dim * 2 Bytes)

Die Tabelle der maximalen Indizes enthält die beim DIM-Befehl übergebenen Indizes. Nach dieser Tabelle folgen die eigentlichen Feldelemente als 2-Byte-Integer, 5-Byte-REAL-Werte oder 3-Byte-Stringdescriptoren.

Die Felder sind nicht nach dem Anfangsbuchstaben des Namens, sondern entsprechend ihres Typs in eine von drei verketteten Listen eingehängt. Der Kettungs-Offset bezieht sich nicht auf den Start der Variablen, sondern auf den Start der Felder. Auch bei den Feldern wird der um eins erhöhte Offset abgespeichert. Offsets im Programm beziehen sich auf den Start des Feldes, die Adresse des gesuchten Elements muß also in jedem Fall anhand der aktuellen Indizes berechnet werden.

4.5 Die Auswertung des tokenisierten Basic-Textes

4.5.1 Eingabe- und Interpreterschleife

Der Basic-Interpreter besteht auf höchster Ebene aus zwei Schleifen: aus der Eingabe- und der Interpreterschleife. Die Eingabeschleife holt mit Hilfe des Editors eine Eingabezeile und wertet diese aus. Die Zeile wird tokenisiert und gegebenenfalls ins Programm eingefügt. Falls es sich um eine Direkteingabe handelt, wird die Interpreterschleife angesprungen.

Die Interpreterschleife führt sowohl Direkteingaben als auch Programm aus. Bei einem Abbruch durch ESC, bei Programmende und bei den Befehlen END und STOP wird wieder die Eingabeschleife angesprungen. Da nach einer tokenisierten Direkteingabe drei Nullen folgen müssen, wird das Ende der Direkteingabe als "Programmende" erkannt. Im Programm folgen nach der Null am Ende der letzten Zeile zwei weitere Nullen als Programmende-Kennzeichen.

Die Interpreterschleife holt das nächste Token und überprüft, ob es zu einem Befehl gehört. Wenn nicht, wird ein Fehler ausgegeben oder der LET-Befehl angesprungen, da das LET-Token wahlfrei ist. Andernfalls wird die Befehlsadresse entsprechend des Tokens aus einer Tabelle geholt und eine Routine für den Befehl angesprungen. Die Interpreterschleife kümmert sich um Zeilen- und Programmende, um ein eventuelles Tracing und um Programmunterbrechungen und -abbrüche.

4.5.2 Die Auswertung eines Ausdrucks

Viele Basic-Befehle benötigen zur Ausführung Parameter, die dem Befehls-token folgen. Diese Parameter können Adressen, Integerwerte, REAL-Zahlen oder Strings sein. Zur Auswertung eines beliebigen Ausdrucks gibt es im Basic-Interpreter eine Routine, die einen beliebig verschachtelten Ausdruck berechnet. Der Ausdruck kann aus Variablen, Konstanten, Funktionen, Operatoren und Klammern bestehen. Diese Routine liegt im CPC 464 bei \$CEFB, im CPC 664 bei \$CF65 und im CPC 6128 bei \$CF62.

Die Routine benutzt zur Speicherung von Zwischenergebnissen und zur Übergabe des berechneten Ausdrucks einen Speicherbereich ab \$B0C1 (\$B09F im CPC 664/6128), den wir mit FAC (Fließkomma-Akkumulator) abkürzen wollen. Der FAC kann jedoch auch Integerwerte und Strings aufnehmen, im letzteren Fall wird ein Zeiger auf den Stringdescriptor gespeichert. Das erste Byte enthält den Typ des FAC: eine 2 für Integer, eine 3 für String und eine 5 für REAL. Dieses Typ-Byte ist gleichzeitig

die Größe des Integer- oder REAL-Wertes bzw. des Stringdescriptors. Beim Übertragen des FAC in eine Variable gibt das Typflag also an, wieviel Bytes für den Eintrag des Variablenwerts benötigt werden.

Ein Ausdruck wird auf oberster Ebene Operand für Operand geholt. Zwei Operanden werden dann miteinander entsprechend des zwischen ihnen stehenden Operators verknüpft. Operatoren sind hier nicht nur "+", "-", "**", "/", "^", "\\" und "MOD", sondern auch "AND", "OR", "XOR" und die Vergleichsoperatoren ">", "=", ">=", "<", "<>" und "<=". Eine Sonderstellung nehmen die Operatoren "NOT" und "-" (als Vorzeichenwechsel, nicht als Subtraktion) ein, die nur einen Operanden benötigen.

Die Routine "Ausdruck auswerten" ruft zunächst eine andere Routine auf, die erst einmal den ersten Operanden berechnet. Die Routine zur Berechnung eines Einzeloperanden prüft das folgende Token; wenn es eine Variable oder Konstante ist, so wird der entsprechende Wert in den FAC geholt. Bei einer Funktion müssen vor ihrer Ausführung erst ein oder mehrere Argumente berechnet werden. Dies geschieht mit Hilfe der Routine "Ausdruck auswerten". Da die Routine "Einzeloperanden berechnen" aber gerade von dieser Routine aufgerufen wurde, handelt es sich hier um eine indirekte Rekursion (siehe auch Kapitel 2.3.1). Nicht nur bei Funktionsargumenten, auch zur Bestimmung von den aktuellen Indizes einer Feldvariablen oder zur Berechnung eines Ausdrucks in Klammern wird "Ausdruck auswerten" indirekt rekursiv aufgerufen. Der erste Einzeloperator kann also aufgrund des rekursiven Aufrufs schon mehrere Operanden und Operatoren enthalten.

Nachdem der erste Operand geholt worden ist, wird das Operator-Token untersucht und dann der zweite Operand geholt. Dieser kann jedoch nicht mit der Routine "Einzeloperanden berechnen" direkt ausgewertet werden, weil er alle stärker bindenden Operatoren enthalten muß. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Der erste Einzeloperand des Ausdrucks "A*B^2+4" lautet "A". Es wird also der Wert der Variablen A geholt. Der zweite Operand für die Multiplikation ist jedoch nicht der Einzeloperator "B", sondern der Operand "B^2", da die Potenzierung eine höhere Priorität besitzt als die Multiplikation. Der zweite Operand muß also inklusive aller stärker bindenden Operatoren berechnet werden. Das Beispiel lässt sich auch auf den Ausdruck "(A+B)*(3-C)^2+4" übertragen, ungeachtet der in den Klammerausdrücken auftretenden Operatoren, die ja rekursiv berechnet werden.

Zur Festlegung, was stärker bindende Operatoren bzw. solche mit höherer Priorität sind, wird jedem Operator ein Hierarchiecode zugeordnet. Je größer der Hierarchiecode, desto höher die Priorität.

Hierarchiecode Operator

keiner	Stringverknüpfung (+) (höchste Priorität)
\$16	Potenzierung (^)
\$14	Vorzeichenwechsel (-)
\$12	Multiplikation, Division (*, /)
\$10	Integerdivision (\)
\$0E	Integer-Modulo (MOD)
\$0C	Addition, Subtraktion (+,-)
\$0A	Vergleich (>,=,>=,<,<>,<=)
\$08	Einerkomplement (NOT)
\$06	Und-Verknüpfung (AND)
\$04	Oder-Verknüpfung (OR)
\$02	Exklusiv-Oder-Verknüpfung (XOR)

Es gibt eine Routine "Teilausdruck holen", die einen Hierarchiecode übergeben bekommt. Sie holt den ersten Einzeloperanden, wertet den Operator aus und holt weitere Operanden inklusive stärker bindender Operatoren. Sie bricht dann ab, wenn sie auf einen Operator stößt, dessen Hierarchiecode kleiner oder gleich dem übergebenen Hierarchiecode ist, der also schwächer bindet. Sie holt also einen Teilausdruck inklusive aller stärker bindenden Operatoren. Dies ist genau die Aufgabe, die zur Berechnung des zweiten bzw. weiterer Operanden nötig ist. Die Routine ruft sich daher selbst rekursiv auf.

Ein Problem taucht noch auf: Der erste Operand wird zunächst in den FAC geholt. Er muß zwischengespeichert werden, damit der zweite Operand in den FAC geholt und die Operation ausgeführt werden kann. Da der zweite Operand rekursiv geholt wird, muß der erste Operand auf einem Stack zwischengespeichert werden. Deshalb (und für andere Zwecke) existiert im CPC ein vom Basic verwalteter Software-Stack. Dieser Basic-Stack liegt im Bereich \$AE8B-\$B08A (beim CPC 664/6128 von \$AE6F bis \$B06E).

Bei Strings läuft diese Zwischenspeicherung anders: Für die Stringdescriptoren existiert ein eigener Stack von \$B09C bis \$B0B9 beim CPC 464 bzw. von \$B07E bis \$B09B beim CPC 664/6128. Der Zeiger auf den aktuellen Descriptor wird aus dem FAC geladen und auf den Hardware-Stack gerettet.

4.5.3 Auswertung von mit DEF FN definierten Funktionen

Das Schneider-Basic bietet dem Benutzer die Möglichkeit, selbst Funktionen zu definieren. Einer so definierten Funktion können kein, ein oder mehrere Argumente übergeben werden, die die Typen Integer, Real oder String haben. Das Funktionsresultat kann ebenfalls von einem beliebigen Typ sein.

Ein Zeiger auf eine Funktionsdefinition wird vom Basic-Interpreter beim DEF FN-Befehl als Intergervariable abgelegt. Zur Unterscheidung von einer normalen Variablen wird das 6. Bit im Typ-Byte gesetzt. Gespeichert wird der Zeiger auf die Definition der formalen Parameter. Falls keine Parameter übergeben werden, wird der Zeiger auf das Gleichheitszeichen vor der Ergebnisdefinition gespeichert.

Bei der Auswertung einer definierten Funktion werden zunächst die aktuellen Parameter geholt und deren Typen und Anzahl mit Typen und Zahl der formalen Parameter verglichen. Die aktuell übergebenen Parameter werden mit Namen, Typ und Wert auf dem Basic-Stack in einer verketteten Liste gespeichert (Abbildung 4.2).




Abbildung 4.2: Auswertung definierter Funktionen

Beim Berechnen der aktuellen Parameter kann es erforderlich sein, wiederum eine definierte Funktion auszuwerten. In diesem Fall muß natürlich eine neue verkettete Liste der Parameter auf dem Basic-Stack

angelegt werden. Um die Position des alten Parameter-Records auf dem Stack nicht zu verlieren, werden die Parameter-Records durch eine verkettete Liste verbunden (MEM LINK in Abbildung 4.2). Hier ist also ein Beispiel für einen Stack, der durch eine verkettete Liste realisiert ist (siehe dazu auch Kapitel 2.2).

Wenn alle Parameter für die definierte Funktion geholt worden sind, wird das Funktionsergebnis mit Hilfe der Routine "Ausdruck auswerten" berechnet. Die Namen der formalen Parameter müssen bei dem zu berechnenden Ausdruck durch die aktuell übergebenen Parameter ersetzt werden. Dazu wird das Parameter-Record der definierten Funktion in eine weitere verkettete Liste eingehängt. In Abbildung 4.2 geschieht dies über LOG LINK. Während die oberen beiden Parameter-Records auch in der LOG LINK-Liste eingehängt sind, werden bei der Funktion, die zum unteren Record gehört, gerade die Parameter berechnet. Diese Parameter-Berechnung enthält dann einen Aufruf der mittleren Funktion. Deren Ergebnisberechnung ruft wiederum die obere Funktion auf.

Das Einhängen in eine Liste (bzw. einen Listen-Stack) ist hier ebenfalls erforderlich, weil bei der Ergebnisberechnung Verschachtelungen auftreten können. Der oberste Parameter-Record in der Liste, also der Parameter-Record der in der innersten Verschachtelung gerade bearbeiteten Funktion, wird bei der Variablenauswertung benutzt. Immer, wenn der Wert einer Variablen geholt werden soll, wird zuerst in diesem Parameter-Record nach dem Variablenamen gesucht und gegebenenfalls der aktuelle Parameterwert als Variablenwert zurückgegeben. So werden für die Dauer der Funktions-Ergebnisberechnung die entsprechenden Variablen durch die aktuellen Parameter substituiert. Nach der Ergebnisberechnung wird der Parameter-Record wieder aus der LOG LINK-Liste ausgehängt. Die Variablen liefern dann also wieder ihren ursprünglichen Wert.

4.6 Datenformate auf dem Basic-Stack

Der im vorigen Kapitel zur Sprache gekommene Basic-Stack wird nicht nur zur Ausdruckauswertung benutzt. Auch Schleifen und Unterprogramme werden über ihn realisiert. Es ist die Frage, weshalb ein eigener Software-Stack benutzt wird, dessen Verwaltung ja langsamer ist, als die des Hardware-Stacks. Eine Antwort ist die, daß zur Ablage von Werten auf dem Stack Unterprogramme angesprungen werden können, deren Rückkehradressen bei Ablage eines Wertes auf dem Hardware-Stack gesondert berücksichtigt werden müßten.

4.6.1 Ein FOR-NEXT-Schleifen-Eintrag

Bytes

- 2 Adresse der FOR-Schleifenvariablen
- 2/5 Schleifenendwert im REAL bzw. Integer-Format
- 2/5 Schleifen-STEP-Wert im REAL bzw. Integer-Format
- 1 Vorzeichen des STEP-Werts
- 2 Zeiger nach FOR-Statement
- 2 Zeilenadresse des FOR-Statements
- 2 Zeiger nach NEXT-Statement
- 2 Zeiger nach NEXT-Token
- 1 \$10 bei Integerschleifen, \$16 bei REAL-Schleifen,
als Kennung und als Größe des Stackeintrags

4.6.2 Ein WHILE-WEND-Schleifen-Eintrag

Bytes

- 2 Zeilenadresse des WHILE-Statements 2
- 2 Zeiger nach WEND-Token 1
- 2 Zeiger nach WHILE-Token
- 1 \$07 als Kennung und als Größe des Stackeintrags

4.6.3 Ein GOSUB-Unterprogramm-Eintrag

Bytes

- 1 0 für einfacher GOSUB-Befehl
- 2 Zeiger nach GOSUB-Statement als Rückkehradresse
- 2 Zeilenadresse des GOSUB-Statements
- 1 \$06 als Kennung und als Größe des Stackeintrags

4.6.4 Ein Eintrag bei Unterbrechungen

Bytes

- 1 Anlaß des Unterprogrammaufrufes
 - 1 = EVERY-, AFTER- oder ON SQ-Unterbrechung
 - 2 = ON BREAK-Unterbrechung
- 2 Adresse des Event-Block-Parameterfeldes
- 2 Adresse der Zeile, in der die Unterbrechung auftrat
- 1 \$06 als Kennung und als Größe des Stackeintrags

4.7 Benutzung von Synchronous Events im Basic

Die Bearbeitung von Synchronous Events wurde im Kapitel 3.1.4 bereits erklärt. An dieser Stelle soll ihre spezielle Benutzung im Basic beschrieben werden.

Synchrone Events werden im Basic an mehreren Stellen benutzt: für die Befehle AFTER, EVERY, ON SQ GOSUB und zur Bearbeitung von Unterbrechungen durch ESC. Dies geschieht mit Hilfe von acht Event-Blocks. Vier davon, die "Uhren" 0 bis 3, werden für EVERY und AFTER benutzt; sie sind in der Ticker Chain eingehängt. Den Tick- und Reload-Count kann man durch die an EVERY und AFTER übergebenen Werte setzen (siehe Abschnitt 3.1.4.3). Drei weitere Event-Blocks entsprechen den drei Tonkanälen. Sie sind in keiner Chain, sondern werden vom Sound Manager in die Synchronous Pending Queue eingehängt. Schließlich wird noch der Break-Event-Block des Keyboard Manager benutzt (siehe Kapitel 3.7.3). Der wird immer dann in die SPQ eingehängt, wenn die ESC-Taste gedrückt wurde und der Break-Event mit KM ARM BREAK erlaubt wurde.

Hier die Prioritäten der einzelnen Events:

Break-Event:	\$40 (Express-Event)
AFTER/EVERY-Event 3:	\$10
AFTER/EVERY-Event 2:	\$08
Sound-Events:	\$08
AFTER/EVERY-Event 1:	\$04
AFTER/EVERY-Event 0:	\$02
(Basic-Hauptprogramm:	\$00)

Jeder Event-Block im Basic besitzt ein Parameter-Feld, das nach dem eigentlichen Event-Block folgt. Für den Break-Event-Block, der ja im Keyboard Manager liegt, existiert ein separater Parameter-Block. Ein solcher Block ist wie folgt aufgebaut:

0	Priorität des unterbrochenen Events/Programms
1/2	Rücksprung-Basic-Programmzeiger (Basic-PC)
3/4	Adresse des auszuführenden Unterprogramms

Die Interpreterschleife ruft zwischen zwei Statements die Routine KL POLL SYNCHRONOUS auf. Wenn diese Routine die Information zurückgibt, daß ein Event mit einer höheren Priorität als der laufenden in der SPQ ist, so wird eine Routine im Basic aufgerufen, die die entsprechenden Events der SPQ bearbeitet. Zur Bearbeitung werden in einer Schleife die Routinen KL NEXT SYNC, KL DO SYNC und KL DONE SYNC aufgerufen. Dies veranlaßt die Ausführung der Event-Routinen.

Die Bearbeitung der Events geschieht mit Hilfe bestimmter Bearbeitungs-Flags. Diese werden von der von KL DO SYNC ausgeführten Event-Rou-

tine gesetzt, um der aufrufenden Routine (der NEXT-DO-DONE-Schleife) mitzuteilen, was zu tun ist. Diese Flags liegen im CPC 464 bei \$AC30, im CPC 664 und im CPC 6128 bei \$AC16. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:

- Bit 0: 1 = Abbruch, "Break" ausgeben
- Bit 1: 1 = Basic-Unterprogramm bei (\$AE34) ausführen
- Bit 2: 1 = Break-Event wieder erlauben (mit KM ARM BREAK)
- Bit 6: 1 = NEXT-DO-SYNC-Schleife beenden
- Bit 7: 1 = KL DONE SYNC noch nicht aufrufen

Die AFTER/EVERY- und Sound-Events benutzen alle die gleiche Event-Routine. Wenn gerade ein Programm läuft, also der Direkt-Modus nicht eingeschaltet ist, so wird ein Datensatz auf dem Basic-Stack generiert. Außerdem werden die Flags für Abbruch der Schleife, kein KL DONE SYNC und Unterprogramm aufrufen, gesetzt. KL DONE SYNC wird erst beim RETURN-Befehl des Unterprogramms aufgerufen, um die alte Priorität wieder zu setzen.

Eine spezielle Event-Routine wird beim Break-Event ausgeführt. Diese Routine wartet auf eine weitere Taste von der Tastatur. Wenn diese eine zweite ESC-Taste ist - nach der ersten, die den Break-Event auslöste -, so wird entweder - wenn keine ON BREAK-Routine vorhanden ist - ein Flag für Abbruch gesetzt. Andernfalls wird - wie bei AFTER, EVERY und ON SQ - die Ausführung einer Routine vorbereitet. Falls jedoch keine zweite ESC-Taste gedrückt wurde, so setzt die Break-Event-Routine nur ein Flag zur Ausführung von KM ARM BREAK. Damit ist eine erneute Unterbrechung durch ESC möglich. Ansonsten wird im letzteren Fall die Sync-Schleife normal weitergeführt und das Basic-Programm nicht unterbrochen (wenn keine anderen Events in der SPQ sind).

Eine Besonderheit ist, daß die Routine KM ARM BREAK und somit auch die Basic-Routine, die KM ARM BREAK aufruft, den Break-Event nur einmal zuläßt. Nach einem Break-Event muß also KM ARM BREAK erneut aufgerufen werden, wenn man die Funktion der ESC-Taste erhalten will.

Im CPC 664 und im CPC 6128 existiert ein Flag bei \$AC0B, das den Aufruf von KM ARM BREAK verhindert. Es wird vom Basic-Befehl ON BREAK CONT gesetzt. Danach wird die Break-Event-Routine gar nicht erst ausgeführt.

4.8 Erweiterungen und Veränderungen des Basic

4.8.1 Die Benutzer-Vektoren des CPC 464

An neun Stellen im Basic-Interpreter des CPC 464 wird eine Routine im Basic-Systembereich angesprungen. Normalerweise steht an den angesprungenen Stellen ein RET, der Ansprung bewirkt also nichts. Es sind jedoch drei Bytes pro Ansprung freigelassen, Platz genug, um einen JP-Opcode (\$C3) und eine Zwei-Byte-Adresse einzufügen. Mit anderen Worten: Diese Benutzer-Vektoren kann man - neben der Möglichkeit der RSX-Erweiterung - verwenden, um das Basic selbst zu verändern und zu erweitern. Im CPC 664 und im CPC 6128 sind diese Ansprünge leider entfernt worden, das Basic kann hier nur noch über RSX erweitert werden (siehe 4.8.2).

Hier ist nun eine Tabelle mit den Benutzer-Vektoren des CPC 464. Sie enthält zur besseren Orientierung die Stelle, an der der jeweilige Vektor aufgerufen wird sowie auch einige übergeordnete Aufrufe.

Bedeutung	Vektor	Aufruf-Linie
Eingabeschleife:	\$AC01,	\$C064
Fehlerbehandlung:	\$AC04,	\$CA94
Befehl ausführen:	\$AC07*,	\$DDC3, \$DDB1
Funktionsauswertung:	\$AC0A*,	\$D0A9, \$D09A
Einzeloperanden-Auswertung:	\$AC0D*,	\$D078, \$CFF3, \$CFE3
Item tokenisieren:	\$AC10,	\$DEE1, \$DEC9
Item wieder nach ASCII:	\$AC13,	\$E196, \$E18D
Variable/Keyword mit Buchst. tokenisieren:	\$AC16,	\$DF51, \$DF09
Keyword zu einem Token suchen:	\$AC19*,	\$E30B, \$E2ED, \$E229

Mit einem Stern (*) sind diejenigen Vektoren gekennzeichnet, bei denen nach dem Vektor-Aufruf ein Fehler wegen eines falschen Zeichens oder eines nicht bekannten Tokens an der aktuellen Stelle im Programm ausgegeben wird. Will man neue Tokens benutzen, so muß man zumindest diese Vektoren ändern und die Ausgabe eines Fehlers verhindern.

Die übrigen Vektoren werden zwar nicht kurz bevor der Ausgabe eines Fehlers angesprungen, sind aber dennoch wichtig für die Bearbeitung neuer Befehle und Funktionen mit neuen Tokens. Die Benutzer-Vektoren, die bei Eingabeschleife und Fehlerbehandlung angesprungen werden, eignen sich nicht direkt zur Befehls- oder Funktionserweiterung. Daß sie aber dennoch nützlich sein können, zeigt folgendes Beispielprogramm:

```
10 MEMORY HIMEM-5
20 H=INT(HIMEM+1)
30 FOR I=H TO H+4:READ A:POKE I,A:NEXT
40 POKE &AC02,H AND 255
50 POKE &AC03,(H AND -256)\256 AND 255
```

```
60 POKE &AC01,&C3
70 DATA &AF,&32,&45,&AE,&C9
80 REM Zeile 70:
90 REM XOR A
100 REM LD (AE45),A
110 REM RET
```

Dieses Programm verändert den Vektor für die Eingabeschleife. Bei jedem Einsprung in die Eingabeschleife wird dann das kleine Maschinenprogramm, das ab Zeile 80 disassembliert ist, ausgeführt. Das bedeutet, daß die Speicherstelle \$AE45 ständig auf Null gesetzt wird. Da \$AE45 beim CPC 464 angibt, ob ein Programm geschützt ist oder nicht, lassen sich nach der Ausführung des obigen Programms auch geschützte Programme laden und listen. Das Flag, welches das geschützte Programm kennzeichnet, wird sofort nach dem Laden gelöscht. Dieses kleine Programm kann hilfreich sein, wenn man versehentlich nur eine geschützte Version eines Programms abgespeichert hat. Zum Laden von Software, deren Vervielfältigung nicht erlaubt ist, darf dieses Hilfsprogramm jedoch nicht benutzt werden.

4.8.2 RSX-Erweiterungen

Der CPC bietet die Möglichkeit, mit RSX ("resident system extension") das Schneider-Basic um zusätzliche Befehle zu erweitern. Eine Beschreibung des Aufbaus einer RSX-Erweiterung finden Sie in Abschnitt 3.1.3. Hier geht es in erster Linie um die Schnittstelle zum Basic.

Ein RSX-Befehl wird mit einem senkrechten Strich (Shift-@) und einem RSX-Befehlswort aufgerufen. Es können bis zu 32 Parameter übergeben werden. Beim CPC 464 müssen dies Integerwerte sein, beim CPC 664 und CPC 6128 sind dagegen auch Strings zulässig. Der Befehlsroutine wird in IX ein Zeiger auf eine Tabelle mit den Parametern und in A deren Anzahl übergeben. Die Parameter-Tabelle enthält pro Parameter einen Zwei-Byte-Wert. Entweder ist dies der Integerwert oder der Zeiger auf den Stringdescriptor. Ein Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Parameter-Typen gibt es nicht. Die Parameter sind in der Tabelle in umgekehrter Reihenfolge enthalten, d.h. der letzte Wert in der Parameterliste erscheint in der Parameter-Tabelle an erster Stelle.

Die Parameterübergabe beim Basic-Befehls CALL verläuft übrigens ebenso. Die RSX-Erweiterungen im RAM sind also eigentlich CALL-Befehle, die mit Namen versehen wurden. Beim Aufruf einer Maschinenroutine ist die RSX-Erweiterung dem CALL-Befehl also fast immer vorzuziehen. Ein signifikanter Name ist doch wesentlich bequemer als eine einfache Adresse.

Hier ein einfaches Beispiel für eine RSX-Erweiterung. Das Wort WAIT-CHAR (vor WAITCHAR natürlich SHIFT-@ eingeben!) ruft die Betriebssystem-Routine KM WAIT CHAR auf, wartet also auf eine Taste.

```
10 MEMORY &7FFF
20 DATA &05,&80
30 DATA &C3,&18,&BB
40 DATA &57,&41,&49,&54,&43,&48,&41,&D2
50 DATA 0
60 DATA -1
70 DATA &21,&00,&81
80 DATA &01,&00,&80
90 DATA &C3,&D1,&BC
100 DATA -1
110 RESTORE 20:FOR I=&8000 TO &8100:READ A
120 IF A>=0 THEN POKE I,A:NEXT
130 RESTORE 70:FOR I=&8200 TO &8300:READ A
140 IF A>=0 THEN POKE I,A:NEXT
150 CALL &8200
```

' Zeiger auf Befehlstabelle
' JP BB18, KM WAIT CHAR
' "WAITCHAR"
' Tabellenende

' LD HL,8100
' LD BC,8000
' JP BCD1

4.9 Ergänzungen zum Handbuch

Im Handbuch des CPC 464 sind einige Möglichkeiten des Schneider-Basics nicht erklärt. Wir wollen diese erläutern.

MID\$ kann nicht nur als Funktion, sondern auch als Zuweisung verwendet werden, wenn ein Teil eines Strings durch einen anderen String ersetzt werden soll. Die Anweisungen A\$="C 64" und MID\$(A\$,2,4)="PC 4" ergeben als neuen Wert von A\$ den String "CPC 464". Es bietet sich dem Programmierer hier eine komfortable Möglichkeit, die Zerlegung eines Strings und die anschließende Verkettung durch einen Schritt zu ersetzen. Im Handbuch des CPC 664/6128 ist diese Zuweisung übrigens beschrieben.

Die Funktion DEC\$ ist ebenfalls nur im Handbuch des CPC 464 nicht beschrieben. Dies hat wohl den Grund, daß nach dem DEC\$-Schlüsselwort zwei offene Klammern "("(") folgen müssen. Im CPC 664 und im CPC 6128 ist dieser Fehler behoben worden. Der Zweck der DEC\$-Funktion, der ein numerisches Argument und ein String-Argument übergeben werden muß: Sie formatiert eine Zahl entsprechend eines Formatstrings (genau wie bei PRINT USING). Der Ergebnis-String wird jedoch nicht sofort ausgedruckt, sondern zurückübergeben, so daß man ihn vor der Ausgabe noch weiter bearbeiten kann. Ein Beispiel: DEC\$(-265.94,"###.#-") ergibt den String "265.9-".

Bei der formatierten Ausgabe mit PRINT USING kann man zusätzliche Zeichen in den Formatstring einfügen, die mit ausgedruckt werden. Dies kann z.B. nützlich sein, wenn man statt der amerikanischen oder englischen die deutsche Währung "DM" an einer festen Stelle in der formatierten Ausgabe einfügen möchte. Dies geschieht etwa auf folgende Weise: PRINT USING "DM #####.##";Betrag. Wenn in diesen direkt auszugebenden Zeichen Formatierzeichen wie "#", "^", "+" usw. enthalten sein sollen, so muß vor jedem dieser Formatierzeichen ein Underscore-Character (SHIFT-0) eingefügt werden, damit die Formatierzeichen als direkt auszugebende Zeichen erkannt werden.

5 Tabellen zu den Listings

5.1 Das Betriebssystem-RAM

5.1.1 Das RAM des KERNEL:

CPC 464	CPC 664	CPC 6128	
B100-B101	B82D-B82E	B82D-B82E	Start der Asynchron Pending Queue
B102-B103	B82F-B830	B82F-B830	Adresse der letzten APQ-Eintrags
B104	B831	B831	Interrupt-Flags, für die Bearbeitung von TC undAPQ b7: 1 = APQ wird bearbeitet b6: 0 = APQ ist leer b0: 1 = Ticker aktiv, TC bearbeiten
B105-B106	B832-B833	B832-B833	Zwischenspeicher für SP im Interrupt
B107-B180	B834-B8AD	B834-B8AD	<frei>
B181-B186	B8AE-B8B3	B8AE-B8B3	Zwischenspeicher für BC, DE, HL
B187-B18A	B8B4-B8B7	B8B4-B8B7	Timer, 4 Bytes
B18B	B8B8	B8B8	Sperrbyte, verhindert Übertrag auf B18C
B18C-B18D	B8B9-B8BA	B8B9-B8BA	Start der FRAME FLY CHAIN
B18E-B18F	B8BB-B8BC	B8BB-B8BC	Start der FAST TICKER CHAIN
B190-B191	B8BD-B8BE	B8BD-B8BE	Start der TICKER CHAIN
B192	B8BF	B8BF	Frequenzteiler für Ticker (300Hz/6=50Hz)
B193-B194	B8C0-B8C1	B8C0-B8C1	Start der Synchron Pending Queue
B195	B8C2	B8C2	lfd. Sperr-Priorität
B196-B1A5	B8C3-B8D2	B8C3-B8D2	Kopie des RSX-Strings (maximal \$100 Bytes)
B1A6-B1A7	B8D3-B8D4	B8D3-B8D4	Adresse des Anfangs der VL der Background-ROMs
		B8D5	laufende RAM-Konfiguration
B1A8	B8D5	B8D6	laufende ROM-Konfiguration/Nr.
B1A9-B1AA	B8D6-B8D7	B8D7-B8D8	Einsprung in lfd. ROM
B1AB	B8D8	B8D9	ROM-Konfiguration für Einsprung
B1AC-B1B9			Tabelle der alten Hi-RAM-Zeiger für die Hintergrund-ROMs 1 .. 7
	B8D9-B8F8	B8DA-B8F9	Tabelle der alten Hi-RAM-Zeiger für die Hintergrund-ROMs 0 .. 15
B1BA-B1C7	B8F9-B8FF	B8FA-B8FF	<frei>

5.1.2 Das RAM des MACHINE PACK:

CPC 464	CPC 664/6128	
	B804-B82C	Printer translation table

5.1.3 Das RAM des SCREEN PACK:

CPC 464	CPC 664/6128	
B1C8	B7C3	Nummer des Mode (0..2)

B1C9-B1CA	B7C4-B7C5	SCR OFFSET
B1CB	B7C6	SCR BASE hi
B1CC-B1CE	B7C7-B7C9	Indirection zu Force, AND, OR, XOR für Punktsetzen mit SCR WRITE
B1CF-B1D6		Bitmasken für Pixelauswahl (je nach Mode)
B1D7	B7D2	Blink-Zähler für 2. Farbsatz
B1D8	B7D3	Blink-Zähler für 1. Farbsatz
B1D9	B7D4	BORDER-Farbwert für 2. Farbsatz
B1DA-B1E9	B7D5-B7E4	INK-Farbwerte für 2. Farbsatz
B1EA	B7E5	BORDER-Farbwert für 1. Farbsatz
B1EB-B1FA	B7E6-B7F5	INK-Farbwerte für 1. Farbsatz
B1FB	B7F6	Flag für aktuell ausgewählten Farbsatz 0 = 1. Farbsatz \$FF = 2. Farbsatz
B1FC	B7F7	\$FF = neue Farbwerte in Tabellen
B1FD	B7F8	0 = Farbwerte an Gate Array übergeben
B1FE-B206	B7F9-B801	aktueller Blink-Zähler für Farb-Event
	B802	Farbwechsel-Event-Block
	B803	gerettete Graphik-Pen-Maske
B207-B208		gerettete Graphik-Liniemaske
B209-B20B		X-Offset zu nächstem Byte bei Linie <frei>

5.1.4 Das RAM des TEXT SCREEN PACK:

CPC 464 CPC 664/6128

B20C	B6B5	Nummer des ausgewählten Windows
B20D-B21B	B6B6-B6C3	Parameter-Block für Window 0
B21C-B22A	B6C4-B6D1	Parameter-Block für Window 1
B22B-B239	B6D2-B6DF	Parameter-Block für Window 2
B23A-B248	B6E0-B6ED	Parameter-Block für Window 3
B249-B257	B6EE-B6FB	Parameter-Block für Window 4
B258-B266	B6FC-B709	Parameter-Block für Window 5
B267-B275	B70A-B717	Parameter-Block für Window 6
B276-B284	B718-B725	Parameter-Block für Window 7
B285-B293	B726-B733	Parameter-Block des aktuellen Windows
B285	B726	Cursorzeile (absolut)
B286	B727	Cursorspalte (absolut)
B287	B728	0 = Hardware-Scrolling
B288	B729	obere Windowgrenze
B289	B72A	linke Windowgrenze
B28A	B72B	untere Windowgrenze
B28B	B72C	rechte Windowgrenze
B28C	B72D	Scrolling-Zähler
B28D		Cursor-Flag b0: 0 = enabled, 1 = disabled b1: 0 = ON, 1 = OFF
B28E		VDU-Flag 0 = VDU disabled, keine Zeichenausgabe sonst VDU enabled
	B72E	Cursor-/VDU-Flag b0: 0 = Cursor enabled, 1 = disabled b1: 0 = Cursor ON, 1 = Cursor OFF B7: 0 = VDU enabled, 1 = VDU disabled
B28F	B72F	PEN-Farbmaske
B290	B730	PAPER-Farbmaske

B291-B292	B731-B732	Indirection für Hintergrundmodus
B293	B733	0 = Ausgabe auf Textposition (TAGOFF) sonst Ausgabe auf Graphikposition (TAG)
B294	B734	Nummer des 1. Zeichens der User-Matrizen
B295	B735	0 = keine User-Matrizen \$FF = User-Matrizen
B296-B297	B736-B737	Adresse der User-Matrizen
B298-B2B7	B738-B757	Raum für ungepackte Zeichenmatrix
B2B8	B758	Zahl der Zeichen im Control-Buffer
B2B9	B759	aktueller Steuerzeichen
B2BA-B2C2	B75A-B762	Control-Buffer für Zeichen, die auf Steuerzeichen folgen
B2C3-B322	B763-B7C2	Steuerzeichentabelle (jeweils Zahl der nachfolgenden Zeichen und Ausführadresse)
B323-B327		<frei>

5.1.5 Das RAM des GRAPHIC SCREEN PACK:

CPC 464 CPC 664/6128

B328-B329	B693-B694	Origin, X-Wert
B32A-B32B	B695-B696	Origin, Y-Wert
B32C-B32D	B697-B698	Cursorposition, X-Wert
B32E-B32F	B699-B69A	Cursorposition, Y-Wert
B330-B331	B69B-B69C	linke Window-Grenze
B332-B333	B69D-B69E	rechte Window-Grenze
B334-B335	B69F-B6A0	obere Window-Grenze
B336-B337	B6A1-B6A2	untere Window-Grenze
B338	B6A3	PEN-Farbmak
B339	B6A4	PAPER-Farbmaske
B33A-B341		Zwischenspeicher für Zeichenmatrix
B33A-B33B		kleinere Schrittweite für Linie
B33C-B33D		größere Schrittweite für Linie
B33E-B33F		Differenz-Divisionsrest für Linie
B340-B341		kleinere Breite für Linie
B342-B343	B6A5-B6A6	X-Startwert bzw. laufender X-Wert
B344-B345	B6A7-B6A8	Y-Startwert bzw. laufender Y-Wert
B346		\$FF = X-Differenz bei Linie ist größer
B347-B348		<frei>
	B6A9-B6AA	kleinere minus größere Differenz
	B6AB-B6AC	kleinere Differenz
	B6AD	Vorzeichen der X-Differenz
	B6AE	Vorzeichen der Y-Differenz
	B6AF	Flag für größere Differenz
	B6B0-B6B1	größere Breite (Differenz+1)
	B6A5-B6A6	GRA FILL-Bufferadresse
	B6A7-B6A8	restliche Bufferlänge
	B6A9	\$FF = Buffer-Platz reicht aus
	B6AA	Farbmaske der Füll-Farbe
	B6AB	\$FF = rechte Seite, \$00 = linke Seite
	B6AC-B6AD	alte obere Y-Grenze
	B6AE-B6AF	neue untere Y-Grenze
	B6B0-B6B1	neue obere Y-Grenze
	B6B2	Flag für 1. Pixel einer Linie
	B6B3	Linienmaske (MASK)
	B6B4	Hintergrund-Modus \$FF = transparent

5.1.6 Das RAM des KEYBOARD MANAGER:

CPC 464 CPC 664/6128

B34C-B39B	B496-B4E5	KEY TRANSLATION TABLE
B39C-B3EB	B4E6-B535	KEY SHIFT TABLE
B3EC-B43B	B536-B585	KEY CONTROL TABLE
B43C-B445	B586-B58F	Key Repeat Table
B446-B4DD	B590-B627	Expansion String Buffer
B4DE	B628	lfd. Exp String Count
B4DF	B629	lfd. Exp String Code
B4E0	B62A	Put Back Buffer
B4E1-B4E2	B62B-B62C	Start des Exp String Buffers
B4E3-B4E4	B62D-B62E	Ende des Exp String Buffers
B4E5-B4E6	B62F-B630	Anfang des freien Exp String Buffers
B4E7	B631	Shift Lock Flag (b7=1 f. Shift Lock)
B4E8	B632	Caps Lock Flag (b7=1 f. Caps Lock)
B4E9	B633	Startwert f. Wiederholungsverzögerung
B4EA	B634	Startwert f. erste Verzögerung
B4EB-B4F4	B635-B63E	Key State Map, Tabelle der neuen Tastenrückmeldungen
B4F5-B4FE	B63F-B648	Tabelle der direkten Zeilenrückmeldungen
B4FF-B508	B649-B652	Tabelle der positiven Zeilenrückmeldungen
B509	B653	lfd. Verzögerungszähler
B50A-B50B	B654-B655	Tastenkoordinaten der höchsten Taste
B50C	B656	Break Flag, 0 = Break-Event wird nicht eingehängt
B50D-B513	B657-B65D	Break Event Block
B514-B53B	B65E-B685	Ringbuffer für Tastenkoordinaten
B53C	B686	Anzahl der freien Einträge im Ringbuffer +1
B53D	B687	Schreibzeiger in Ringbuffer
B53E	B688	Anz. der Einträge im Ringbuffer +1
B53F	B689	Lesezeiger in Ringbuffer
B540	B68A	Anzahl der Einträge im Ringbuffer
B541-B542	B68B-B68C	Adresse der KEY TRANSLATION TABLE
B543-B544	B68D-B68E	Adresse der KEY SHIFT TABLE
B545-B546	B68F-B690	Adresse der KEY CONTROL TABLE
B547-B548	B691-B692	Adresse der Key Repeat Table
B549-B54F		<frei>

5.1.7 Das RAM des SOUND MANAGER

CPC 464 CPC 664/6128

B550		restliche Aktivitäten
B551	B1ED	alte Aktivitäten
B552	B1EE	laufende Aktivitäten
B553	B1EF	Frequenzteiler (300Hz/3=100Hz)
B554	B1F0	Flag, zeigt an, ob ein Kanal bearbeitet werden muß (in diesem Fall <>0)
B555-B55B	B1F1-B1F7	Sound Event Block
B55C-B59A	B1F8-B236	Parameterblock, Kanal A
B59B-B5D9	B237-B275	Parameterblock, Kanal B
B5DA-B618	B276-B2B4	Parameterblock, Kanal C
B619	B2B5	lfd. Kontrollbyte für PSG
B61A-B709	B2B6-B3A5	Lautstärke-Hüllkurven, Nummer 1 bis 15 belegen je 16 Bytes
B70A-B7F9	B3A6-B495	Ton-Hüllkurven, Nummer 1 bis 15 belegen je 16 Bytes
B7FA-B7FF		<frei>

5.1.8 Das RAM des CASSETTE MANAGER:

CPC 464 CPC 664/6128

B800	B118	Meldungs-Flag \$FF = Meldungen unterdrücken
B801	B119	\$FF = Meldung in zwei Stücke zerteilt
B802	B11A	Eingabefile-Status 464 664
		0 0 nicht geöffnet 1 1 gerade eröffnet 2 5 zeichenweise Datei 3 2 Direkt-Datei 4 3 Abbruch durch ESC 5 4 CAS CATALOG aktiv
B803-B804	B11B-B11C	Adresse des Eingabebuffers
B805-B806	B11D-B11E	laufender Eingabebufferzeiger
B807-B846	B11F-B15E	Buffer für gesuchten Header
B847	B15F	Ausgabefile-Status 464 664
		0 0 nicht geöffnet 1 1 gerade eröffnet 2 5 zeichenweise Datei 3 2 Direkt-Datei 4 3 Abbruch durch ESC
B848-B849	B160-B161	Adresse des Ausgabebuffers
B84A-B84B	B162-B163	laufender Ausgabebufferzeiger
B84C-B88B	B164-B1A3	Buffer für auszugebenden Header
B88C-B8CB	B1A4-B1E3	Buffer für gelesenen Header
B8C	B1E4	Ein-/Ausgabeflag b0: 1 = Eingabe aktiv b1: 1 = Ausgabe aktiv
B8CD	B1E5	Block-Kennzeichen \$2C = Header \$16 = Daten
B8CE	B1E6	Flanken-Flag für Eingabesignal \$55 = nicht invertiertes Signal \$AA = invertiertes Signal
B8CF	B1E7	beim Lesen erkannte Zeitzählergrenze für 2 Flanken (abhängig von der Baudrate)
B8D0	B1E8	zu verzögernder Zeitwert (bitverschobene Ausgabe)
B8D1	B1E9	Baudraten-Korrekturzeitwert
B8D2	B1EA	Baudraten-Hauptzeitwert
B8D3-B8D4	B1EB-B1EC	Prüf-Wort für 256 Bytes <frei>

5.1.9 Das RAM des EDITOR:

CPC 464 CPC 664/6128

B8DC	B114	Flag, =\$FF, wenn Copy Cursor>Edit Cursor
B8DD	B115	Insert Flag, =0, wenn Insert Modus an
B8DE-B8DF	B116-B117	Koordinaten des Copy Cursors <frei>
B8E0-B8E3		

5.1.10 Das RAM des FLOATING POINT PACK:

CPC 464 CPC 664/6128

B8E4-B8E7	B100-B103	Mantisse der RND-Zahl, normalisiert
B8E8-B8EC	B104-B108	FAC1, Zwischenspeicher f. FLO-Zahl
B8ED-B8F1	B109-B10D	FAC2, Zwischenspeicher f. FLO-Zahl
B8F2-B8F6	B10E-B112	FAC3, Zwischenspeicher f. FLO-Zahl
B8F7	B113	RAD/DEG-Flag, =0 f. RAD <frei>
B8F8-B8FF		

5.2 Das BASIC-System-RAM

CPC 464 CPC 664/6128

AC00	AC00	Flag für Spaces bei Token-Wandlung 0 = alle Spaces werden übernommen sonst: überflüssige Spaces werden unterdrückt
AC01-AC1B		User-Vektoren: Eingabeschleife Fehlerbehandlung Befehl ausführen Funktionsauswertung Operanden-Auswertung Item tokenisieren Item wieder nach ASCII Variable/Keyword mit Buchstaben tokenisieren Keyword zu einem Token suchen
AC01		
AC04		
AC07		
AC0A		
AC0D		
AC10		
AC13		
AC16		
AC19		
AC1C	AC01	Flag für AUTO aktiv
AC1D-AC1E	AC02-AC03	AUTO-Zeilenummer
AC1F-AC20	AC04-AC05	AUTO-Schrittweite
AC21	AC06	aktuelle Streamnummer
AC22	AC07	aktueller Eingabekanal
AC23	AC08	aktuelle Druckerposition
AC24	AC09	Ausgabebreite (WIDTH) für Drucker
AC25	AC0A	aktuelle Position für Kassette
	AC0B	0 = ON BREAK CONT aktiv \$FF = Unterbrechung durch ESC erlaubt
AC26	AC0C	Flag für NEXT-Routine 0: Test auf Schleifenende \$FF: Schleifendurchlauf
AC27-AC2B	AC0D-AC11	Zwischenspeicher für FOR-Startwert
AC2C-AC2D	AC12-AC13	Zeiger nach zugehörigem NEXT-Token
AC2E-AC2F	AC14-AC15	Zeilenadresse des zugehörigen WENDs
AC30	AC16	Flag für Bearbeitung der synchronous Events: b0: 1 = Abbruch, Ausgabe von "Break" b1: 1 = Basic-Unterprogramm ausführen b2: 1 = ESC-Abbruch ermöglichen b6: 1 = Schleife beenden b7: 0 = KL DONE SYNC aufrufen
AC31-AC35	AC17-AC1B	Parameter-Block für Break-Event
AC31	AC17	Priorität des unterbrochenen Events
AC32-AC33	AC18-AC19	Rücksprung-Basic-PC
AC34-AC35	AC1A-AC1B	Adresse der ON BREAK-Routine
AC36-AC37	AC1C-AC1D	Zeiger auf Routinenadresse im Break-Event-Block
AC38-AC43	AC1E-AC29	Sound-Queue 0, Event-Block
AC3F-AC43	AC25-AC29	zugehöriger Parameter-Block
AC3F	AC25	Priorität des unterbrochenen Events
AC40-AC41	AC26-AC27	Rücksprung-Basic-PC
AC42-AC43	AC28-AC29	Adresse der SQ-Routine
AC44-AC4F	AC2A-AC35	Sound-Queue 1, Event-Block (Aufteilung)
AC50-AC5B	AC36-AC41	Sound-Queue 2, Event-Block analog)
AC5C-AC6D	AC42-AC53	Event-Block 0 für EVERY/AFTER
AC5C-AC61	AC42-AC47	zugehöriger Ticker-Chain-Kopf
AC69-AC6D	AC4F-AC53	zugehöriger Parameter-Block
AC69	AC4F	Priorität des unterbrochenen Events
AC6A-AC6B	AC50-AC51	Rücksprung-Basic-PC
AC6C-AC6D	AC52-AC53	Adresse der AFTER- bzw. EVERY-Routine
AC6E-AC7F	AC54-AC65	Event-Block 1 für EVERY/AFTER (Auftei-

AC80-AC91	AC66-AC77	Event-Block 2 für EVERY/AFTER lung
AC92-ACA3	AC78-AC89	Event-Block 3 für EVERY/AFTER analog
ACA4-ADA5	ACA8-AD8B	Buffer für Eingabe und LIST
ADA6-ADA7	AD8C-AD8D	Fehler-Zeilenadresse für ERRL
ADA8-ADA9	AD8E-AD8F	Zeiger auf Anfang des Statements, in dem der letzte Fehler auftrat
ADAA	AD90	Nummer des Fehlers für ERRN
	AD91	Nummer des Ein-/Ausbabefehlers für DERR
ADAB-ADAC	AD92-AD93	Basic-PC nach Abbruch für CONT
ADAD-ADAE	AD94-AD95	Zeilenadresse nach Abbruch für CONT
ADAF-ADBO	AD96-AD97	Adresse der ON ERROR-Routine
ADB1	AD98	\$FF = ON ERROR-Routine gerade aktiv
ADB2-ADBA	AD99-ADA1	Parameter für SOUND-Befehl
ADB2	AD99	Kanal-Status
ADB3	AD9A	Nummer der ENV-Folge
ADB4	AD9B	Nummer der ENT-Folge
ADB5-ADB6	AD9C-AD9D	Tonperiode
ADB7	AD9E	Rauschperiode
ADB8	AD9F	Lautstärke
ADB9-ADBA	ADA0-ADA1	Tondauer
ADBB-ADCA	ADA2-ADB1	Parameter für ENV und ENT
ADCB-ADCF	ADB2-ADB6	Zwischenspeicher für Exponenten bei Potenzierung
ADDO-AE03	ADB7-ADEA	1. Offsets der verketteten Variablenlisten für einfache Variablen (26 Offsets für die Anfangsbuchstaben "A" bis "Z")
AE04-AE05	ADEB-ADEC	1. Offset für VL der DEF FN-Funktionen
AE06-AE07	ADED-ADEE	1. Offset für VL der REAL-Felder
AE08-AE09	ADEF-ADF0	1. Offset für VL der Integer-Felder
AE0A-AE0B	ADF1-ADF2	1. Offset für VL der String-Felder
AE0C-AE25	ADF3-AE0C	Typen für Variablen ohne Kennzeichen (26 Typen für Anfangsbuchstaben "A" bis "Z")
AE26	AE0D	0 = Default-Selbstdimensionierung ohne DIM
AE27-AE28	AE0E-AEOF	Zeiger auf gesuchten Variablennamen
AE29-AE2A	AE10-AE11	Zeiger auf bearbeiteten FN-Listeneintrag
AE2B-AE2C	AE12-AE13	Zeiger auf FN-Liste (VL der Funktionsvariablen)
AE2D	AE14	\$3B = kein Linefeed nach Eingabe bei INPUT
AE2E-AE2F	AE15-AE16	DATA-Zeilenummer
AE30-AE31	AE17-AE18	DATA-Zeiger
AE32-AE33	AE19-AE1A	Basic-Stackpointer bei Statementanfang
AE34-AE35	AE1B-AE1C	Zeiger (Basic-PC) auf aktuelles Statement bzw. Zeiger auf Basic-Unterprogramm für Event-Bearbeitung
AE36-AE37	AE1D-AE1E	aktuelle Zeilenadresse
AE38	AE1F	0 = kein Trace, \$FF = Trace
AE39	AE20	Flag für Tokenisierung
		\$01 = Befehl mit Zeilennummer
		\$FF = Variablenname
AE3A	AE21	0 = keine Zeilenadressen im Programm
AE3B-AE3C	AE22-AE23	Start-Löschadresse für DELETE
AE3D-AE3E	AE24-AE25	zu löschende Länge für DELETE
AE3F-AE40	AE26-AE27	Startadresse des Programms beim Laden
AE41	AE28	0 = CHAIN, sonst CHAIN MERGE
AE42	AE29	Filetyp
AE43-AE44	AE2A-AE2B	Länge des Programms beim Laden
AE45	AE2C	\$FF = Programm im Speicher ist geschützt
AE46-AE6D	AE2D-AE51	Buffer für Wandlung nach binär, BCD und ASCII
AE6E	AE52	Zahl der Nachkommastellen für Formatierung
AE6F	AE53	Zahl der Vorkommastellen für Formatierung
	AE54	Währungs-Zeichen (Dollar oder Pfund) für Formatierung bei PRINT USING

AE70-AE71		Buffer-Endzeiger für Wandlung nach ASCII
AE72-AE73	AE55-AE56	Adresse der CALL-/RSX-Routine
AE74	AE57	ROM-Konfiguration für CALL-/RSX-Aufruf
AE75-AE76	AE58-AE59	Basic-PC bei CALL-/RSX-Aufruf
AE77-AE78	AE5A-AE5B	Stackpointer bei CALL-/RSX-Aufruf
AE79	AE5C	Tabulatorweite (ZONE)
AE7A	AE5D	Flag für keine Ausgabe bei Ende des PRINT
AE7B-AE7C	AE5E-AE5F	USING-Formatstrings
AE7D-AE7E	AE60-AE61	HIMEM-Zeiger
AE7F-AE80	AE62-AE63	Hi-RAM, Ende des freien RAMs
AE81-AE82	AE64-AE65	Lo-RAM (Token-Buffer-Zeiger)
AE83-AE84	AE66-AE67	Zeiger auf Programmstart
AE85-AE86	AE68-AE69	Zeiger auf Programmende
AE87-AE88	AE6A-AE6B	Zeiger auf Variablenstart
AE89-AE8A	AE6C-AE6D	Zeiger auf Start der Felder
	AE6E	Zeiger auf Ende der Felder
AE8B-B08A	AE6F-B06E	\$FF = Variablenbereich ist geschützt
B08B-B08C	B06F-B070	Basic-Software-Stack
B08D-B08E	B071-B072	Basic-Stackpointer
B08F-B090	B073-B074	Start der Strings
B091	B075	Ende der Strings
		Ein-/Ausgabebuffer-Status
		b0: 1 = Eingabebuffer benutzt
		b1: 1 = Ausgabebuffer benutzt
		b2: 1 = Bereich für Ein- und Ausgabebuffer reserviert
B092-B093	B076-B077	Zeiger vor Ein-/Ausgabebuffer
B094-B095	B078-B079	Zeiger auf Ein-/Ausgabebuffer
		Zwischenspeicher für Hi-RAM bei Reservierung des
		Ein-/Ausgabebuffer-Bereichs
B096-B097		Zwischenspeicher für HIMEM+1 bei Reservierung des
		Ein-/Ausgabebuffer-Bereichs
B098-B099	B07A-B07B	Zwischenspeicher für Hi-RAM bei Reservierung eines
B09A-B09B	B07C-B07D	User-Matrizen-Bereichs
B09C-B099	B07E-B09B	Offset für Stringbereich-Verschiebung beim Ändern von HIMEM
BOBA-B0BC	B09C-B09E	Stringdescriptor-Stackpointer
BOBA	B09C	aktueller Stringdescriptor
BOBB-B0BC	B09D-B09E	Stringlänge
BOBD-B0BE		Stringadresse
		Zeiger auf Ende des Descriptors der höchsten Stringadresse bei
		Garbage collection
BOBF-B0C0		höchste Stringadresse bei Garbage collection
BOC1-B0C6	B09F-B0A4	Fließkomma-, Integer- oder Stringakkumulator (FAC)
BOC1	B09F	Typ des FAC
		2 = Integer
		3 = String
		5 = Fließkomma (REAL)
BOC2-B0C3	B0AO-B0A1	Integerzahl
BOC2-B0C3	B0AO-B0A1	Zeiger auf Stringdescriptor
BOC2-B0C6	B0AO-B0A4	REAL-Zahl
BOC7-B0FF	B0A5-B0FF	<frei>

5.3 Die Routinen des Betriebssystems

RAM 464 664 6128 Routine

0000 0000 0000	RST0: System Reset
0008 0008 0008	RST1: LO JUMP
000B 000B 000B	LO PCHL
000E 000E 000E	JP (BC)
0010 0010 0010	RST2: LO SIDE CALL
0013 0013 0013	KL SIDE PCHL
0016 0016 0016	JP (DE)
0018 0018 0018	RST3: LO FAR CALL
001B 001B 001B	KL FAR PCHL
001E 001E 001E	JP (HL)
0020 0020 0020	RST4: RAM LAM
0023 0023 0023	KL FAR CALL
0028 0028 0028	RST5: FIRM JUMP
0030 0030 0030	RST6: USER
0038 0038 0038	RST7: INTERRUPT
003B 003B 003B	EXT INTERRUPT VECTOR
0044 0044 0044	Restore Hi Kernel Jumps
BCC8 005C 005C 005C	KL CHOKE OFF
0077 0077 0077	Reset cont'd 2
BD0D 0099 0099 0099	KL TIME PLEASE
BD10 00A3 00A3 00A3	KL TIME SET
00B1 00B1 00B1	Scan Events
00E8 00E8 00E8	async., not Express Events einhängen
010A 010A 010A	async. PQ und Ticker Chain bearbeiten
0153 0153 0153	KL KICK EVENT
BCD7 0163 0163 0163	KL NEW FRAME FLY
BCDA 016A 016A 016A	KL ADD FRAME FLY
BCDD 0170 0170 0170	KL DELETE FRAME FLY
BCE0 0176 0176 0176	KL NEW FAST TICKER
BCE3 017D 017D 017D	KL ADD FAST TICKER
BCE6 0183 0183 0183	KL DELETE FAST TICKER
0189 0189 0189	Ticker Chain bearbeiten
BCE9 01B3 01B3 01B3	KL ADD TICKER
BCEC 01C5 01C5 01C5	KL DELETE TICKER
BCEF 01D2 01D2 01D2	KL INIT EVENT
BCF2 01E2 01E2 01E2	KL EVENT
020A 0209 0209	Event wiederholt ausführen
BCFE 021A 0219 0219	KL DO SYNC
021C 021B 021B	Event ausführen
0223 0222 0222	Near Address Routine ausführen
BCF5 0228 0227 0227	KL SYNC RESET
022F 022E, 022E	Synchronous Event einhängen
BCFB 0256 0255 0255	KL NEXT SYNC
BD01 0277 0276 0276	KL DONE SYNC
BCF8 0285 0284 0284	KL DEL SYNCHRONOUS
BDOA 028E 0280 0280	KL DISARM EVENT
BDO4 0295 0294 0294	KL EVENT DISABLE
BD07 029B 029A 029A	KL EVENT ENABLE
BCD1 02A1 02A0 02A0	KL LOG EXT
BCD4 02B2 02B1 02B1	KL FIND COMMAND

02F4 02F1 02F1 RSX-String in ROM suchen
 BC0B 0329 0326 KL ROM WALK
 BCCE 0332 0330 0330 KL INIT BACK
 0363 0369 0369 Koppeladresse suchen
 0373 0379 0379 Add Event
 0382 0388 0388 Delete Event
 BD5B 0397 KL RAM SELECT
 0391 0397 03A6 wird ab B900 ins RAM kopiert
 bis 0579 057A 0589
 B900 B900 B900 KL U ROM ENABLE
 B903 B903 B903 KL U ROM DISABLE
 B906 B906 B906 KL L ROM ENABLE
 B909 B909 B909 KL L ROM DISABLE
 B90C B90C B90C KL ROM RESTORE
 B90F B90F B90F KL ROM SELECT
 B912 B912 B912 KL Curr SELECTION
 B915 B915 B915 KL PROBE ROM
 B918 B918 B918 KL ROM DESELECT
 B91B B91B B91B KL LDIR
 B91E B91E B91E KL LDDR
 B921 B921 B921 KL POLL SYNCHRONOUS
 B92A B92A B92A KL SCAN NEEDED
 B939 B941 B941 INTERRUPT ENTRY CONT'D
 B970 B970 B970 EXT INTERRUPT ENTRY
 B97C B984 B984 KL LO PCHL CONT'D
 B982 B98A B98A KL LO JUMP CONT'D
 B9A8 B9B0 B9B0 Sprung nach DE ausführen
 B9B1 B9B9 B9B9 KL FAR PCHL
 B9B9 B9C1 B9C1 KL FAR CALL
 B9BF B9C7 B9C7 KL LO FAR CALL CONT'D
 BA10 BA17 BA17 KL SIDE PCHL CONT'D
 BA16 BA1D BA1D KL LO SIDE CALL CONT'D
 BA2E BA35 BA35 KL FIRM JUMP CONT'D
 BA4A BA51 BA51 KL L ROM ENABLE
 BA54 BA58 BA58 KL L ROM DISABLE
 BA5E BA5F BA5F KL U ROM ENABLE
 BA68 BA66 BA68 KL U ROM DISABLE
 BA72 BA70 BA70 KL ROM RESTORE
 BA7E BA79 BA79 KL ROM SELECT
 BA83 BA7E BA7E KL PROBE ROM
 BA8C BA87 BA87 KL ROM DESELECT
 BA92 BA8D BA8D ROM-Nummer schreiben
 BAA2 BA9D BA9D KL Curr SELECTION
 BAA6 BAA1 BAA1 KL LDIR
 BAAC BAA7 BAA7 KL LDDR
 BAB2 BAAD BAAD ROMs transparent abschalten
 BACB BAC6 BAC6 KL RAM LAM, HL
 BADC BAD7 BAD7 KL RAM LAM, IX
 0580 057B 0591 RESET CONT'D
 05B4 05AF 05C5 CRTC-Werte, 50Hz
 05C4 05BF 05D5 CRTC-Werte, 60Hz
 BD13 05DC 05D7 05ED MC BOOT PROGRAM
 BD16 060B 0609 061F MC START PROGRAM
 065C 0657 0677 Einschalt-Meldung ausgeben
 066D 066E 0688 Einschaltmeldung

06E8	06E9	06F9	Ladefehler-Meldung ausgeben
06EB	06EC	06FC	Meldung ausgeben
06F4	06F5	0705	Ladefehler-Meldung
0712	0713	0723	Firmennamen-Adresse holen
0727	0728	0738	Firmennamen
0775			JP (HL)
BD1C	0776	0766	0776 MC SET MODE
BD22	0786	0776	0786 MC CLEAR INKS
BD25	0799	077C	078C MC SET INKS
	07AB	079A	07AA Farbwert in Gate Array schreiben
BD19	07BA	07A4	07B4 MC WAIT FLYBACK
BD1F	07C6	07B0	07C0 MC SCREEN OFFSET
BD28	07E6	07D0	07E0 MC RESET PRINTER
	07EC	07E1	07F1 Indirection für MC WAIT PRINTER
		07E7	07F7 Printer translation table
BD58		07FC	080C MC PRINT TRANSLATION
BD28	07F2	080B	081B MC PRINT CHAR
	07F8	0825	0835 MC WAIT PRINTER
BD31	0807	0834	0844 MC SEND PRINTER
BD2E	081B	0848	0858 MC BUSY PRINTER
BD34	0826	0853	0863 MC SOUND REGISTER
	0846	0873	0883 Scan Keyboard
BD37	0888	08BB	08BD JUMP RESTORE
	08AC	08DC	08DE Default-Adressentabelle
	0A8A	0A80	0A84 Indirections kopieren
BBFF	0AA0	0ABB	0ABF SCR INITIALIZE
BC02	0AB1	0ACC	0ADO SCR RESET
BC0E	0ACA	0AE5	0AE9 SCR SET MODE
BC11	0AEC	0B08	0B0C SCR GET MODE
	0AF2	0B0E	0B12 Mode 1 einschalten
BC14	0AF7	0B13	0B17 SCR MODE CLEAR
	0B11	0B2D	0B31 Bitmasken laden, Mode einschalten
BC05	0B3C	0B33	0B37 SCR SET OFFSET
BC08	0B45	0B38	0B3C SCR SET BASE
BD55		0B41	0B45 SCR SET POSITION
BC0B	0B50	0B52	0B56 SCR GET LOCATION
BC17	0B57	0B59	0B5D SCR CHAR LIMITS
BC1A	0B64	0B66	0B6A SCR CHAR POSITION
	0B95	0B97	0B9B Window-Parameter berechnen
BC1D	0BA9	0BAB	0BAF SCR DOT POSITION
	0BF2	0BF6	Masken für Pixel holen
BC20	0BF9	0C01	0C05 SCR NEXT BYTE
BC23	0C05	0C0D	0C11 SCR PREV BYTE
BC26	0C13	0C1B	0C1F SCR NEXT LINE
BC29	0C2D	0C35	0C39 SCR PREV LINE
BC59	0C49	0C51	0C55 SCR ACCESS
	0C68	0C6D	0C71 SCR WRITE
BC5C	0C6B	0C70	0C74 SCR PIXELS, Pixels forcieren
	0C72	0C76	0C7A XOR-Verknüpfung, Pixels invertieren
	0C77	0C7B	0C7F AND-Verknüpfung, Pixels löschen
	0C7D	0C81	0C85 OR-Verknüpfung, Pixels setzen
	0C82	0C86	0C8A SCR READ
BC2C	0C86	0C8A	0C8E SCR INK ENCODE
BC2F	0CA0	0CA3	0CA7 SCR INK DECODE
	0CAC	0CAE	0CB2 Farbstift-Nummer berechnen
	0CC2	0CC4	0CC8 Farbstiftnummer konvertieren

0CD2	0CD4	0CD8	Farbtabellen initialisieren
BC3E	0CE4	0CE6	0CEA SCR SET FLASHING
BC41	0CE8	0CEA	0CEE SCR GET FLASHING
BC32	0CEC	0CEE	0CF2 SCR SET INK
BC38	0CF1	0CF3	0CF7 SCR SET BORDER
	0DOA	0DOC	0D10 Adresse in Farbmatrix berechnen
BC35	0D14	0D16	0D1A SCR GET INK
BC3B	0D19	0D1B	0D1F SCR GET BORDER
	0D2F	0D31	0D35 Farbtabelle Adressen holen
	0D3C	0D3E	0D42 Farbwechsel-Event-Block einhängen
	0D4F	0D51	0D55 Farbwechsel-Event-Block aushängen
	0D5B	0D5D	0D61 Farbwechsel-Event-Routine
	0D6D	0D6F	0D73 Farbsätze wechseln
	0D81	0D83	0D87 Parameter des lfd. Farbsatzes holen
	0D93	0D95	0D99 Tabelle der Farbwerte entsprechend Nr.
BC44	0DB3	0DB5	0DB9 SCR FILL BOX
BC47	0DB7	0DB9	0DBD SCR FLOOD BOX
BC4A	0DDF	0DE1	0DE5 SCR CHAR INVERT
BC4D	0DFA	0DFC	0E00 SCR HARDWARE ROLL
	0E24	0E26	0E2A Textzeile teilweise füllen
	0E37	0E39	0E3D Offset zu SCR OFFSET addieren
BC50	0E3E	0E40	0E44 SCR SOFTWARE ROLL
	0EA4	0EA6	0EAA Rasterzeile kopieren
	0EE6	0EE8	0EEC Test auf Übertrag zu RA-Bits
BC53	0EF3	0EF5	0EF9 SCR UNPACK
BC56	0F49	0F26	0F2A SCR REPACK
BC5F	0FC4	0F8F	0F93 SCR HORIZONTAL
BC62	102F	0F97	0F9B SCR VERTICAL
	0FA9	0FAD	Pen- und Linienmaske retten/setzen
	0FBF	0FC2	horizontale Linie ziehen
	1012	1016	vertikale Linie ziehen
	1037	103B	Linien-Parameter berechnen
	104D	104E	1052 Default-Farbwerte
BB4E	1078	1070	1074 TXT INITIALIZE
BB51	1088	1080	1084 TXT RESET
	10A3	109B	109F alle Windows entsprechend aktuelle Window setzen
	10B7	10AF	10B3 alle Farben decodieren
	10D5	10CD	10D1 alle Farben codieren, Windows auf Default setzen
BBB4	10E8	10E0	10E4 TXT STR SELECT
BBB7	1107	10FF	1103 TXT SWAP STREAMS
	1122	111A	111E Window-Parameter kopieren
	112A	1122	1126 Adresse der Window-Parameter holen
	113D	1135	1139 Window-Default-Parameter setzen
BB6F	115E	1156	115A TXT SET COLUMN
BB72	1169	1161	1165 TXT SET ROW
BB75	1174	116C	1170 TXT SET CURSOR
BB78	1180	1178	117C TXT GET CURSOR
	118A	1182	1186 relative in absolute Position wandeln
	1197	118F	1193 absolute in relative Position wandeln
	11A8	11A0	11A4 Cursor invertieren, Position prüfen
	11AB	11A3	11A7 Cursorposition prüfen, ggf. scrollen
BB87	11CE	11C6	11CA TXT VALIDATE
	11DA	11D2	11D6 Position in Grenzen forcieren
BB66	120C	1204	1208 TXT WIN ENABLE
	1244	123C	1240 Spaltengrenze in zulässigen Bereich bringen
	124D	1245	1249 Zeilengrenze in zulässigen Bereich bringen
BB69	1256	124E	1252 TXT GET WINDOW

1263	125B	125F	TXT DRAW CURSOR
1263	125B	125F	TXT UNDRAW CURSOR
BB8A	1268	1261	1265 TXT PLACE CURSOR
BB8D	1268	1261	1265 TXT REMOVE CURSOR
BB81	1279	1272	1276 TXT CUR ON
BB84	1281	127A	127E TXT CUR OFF
BB7B	1289	1282	1286 TXT CUR ENABLE
BB7E	129A	1293	1297 TXT CUR DISABLE
BB90	12A9	12A2	12A6 TXT SET PEN
BB96	12AE	12A7	12AB TXT SET PAPER
BB93	12BD	12B6	12BA TXT GET PEN
BB99	12C3	12BC	12C0 TXT GET PAPER
BB9C	12C9	12C2	12C6 TXT INVERSE
BBA5	12D3	12D0	12D4 TXT GET MATRIX
BBA8	12F1	12FE	1302 TXT SET MATRIX
BBAB	12FD	12FA	12FE TXT SET M TABLE
BBAE	132A	1327	132B TXT GET M TABLE
BB5D	1334	1331	1335 TXT WR CHAR
134A	1347	1348	TXT WRITE CHAR
1376	1373	1377	Textzeichen-Byte in Bildschirm speichern
BB9F	137A	1377	137B TXT SET BACK
BBA2	1387	1384	1388 TXT GET BACK
1391	138E	1392	Byte setzen, Kopie der Matrix
139F	139C	13A0	Byte setzen, OR-Verknüpfung
BB63	13A7	13A4	13A8 TXT SET GRAPHIC
BB60	13AB	13A8	13AC TXT RD CHAR
13C0	138A	13BE	TXT UNWRITE
13E3	13DD	13E1	gepackte Matrix suchen
BB5A	1400	13FA	13FE TXT OUTPUT
140C	1406	140A	TXT OUT ACTION
BB57	144B	144E	1452 TXT VDU DISABLE
BB54	1451	1455	1459 TXT VDU ENABLE
BD40	145C	1460	TXT ASK STATE
145B	1460	1464	Steuerzeichentabelle initialisieren
146B	1470	1474	Steuerzeichentabelle (Default-Tabelle)
BBB1	14CB	14D0	14D4 TXT GET CONTROLS
14CF	14D4	14D8	SOUND QUEUE-Parameter für CHR\$(7)
14D8	14DD	14E1	CHR\$(7), Ton erzeugen
14E3	14E8	14EC	CHR\$(22), Hintergrundmodus setzen
14E8	14ED	14F1	CHR\$(28), Farbstift setzen
14F1	14F6	14FA	CHR\$(29), Rand setzen
14F8	14FD	1501	CHR\$(26), Window definieren
1504	1509	150D	CHR\$(25), Zeichenmatrix definieren
150F	1513		CHR\$(0)
150A	1515	1519	CHR\$(8), Cursor left
150F	151A	151E	CHR\$(9), Cursor right
1514	151F	1523	CHR\$(10), Cursor down/Line feed
1519	1524	1528	CHR\$(11), Cursor up
152A	1535	1539	CHR\$(30), Cursor home
1530	153B	153F	CHR\$(13), Carriage return
1538	1543	1547	CHR\$(31), Cursorposition setzen
BB6C	1540	154B	154F TXT CLEAR WINDOW, CHR\$(12)
154F	155A	155E	CHR\$(16), Zeichen unter dem Cursor löschen
1556	1561	1565	CHR\$(20), Bildschirm ab Cursor löschen
156D	1574	1578	CHR\$(19), Bildschirm bis Cursor löschen
1584	158B	158F	CHR\$(18), Zeile ab Cursor löschen
158E	1595	1599	CHR\$(17), Zeile bis Cursor löschen

BBB A 15B0 15A4 15A8 GRA INITIALIZE
 15D6 15CA 15CE Graphik-Pen und Paper decodieren
 BBB D 15DF 15D3 15D7 GRA RESET
 BD43 15E8 15EC GRA DEFAULT
 BBC3 15F1 15F7 15FB GRA MOVE RELATIVE
 BBC0 15F4 15FA 15FE GRA MOVE ABSOLUTE
 BBC6 15FC 1602 1606 GRA ASK CURSOR
 BBC9 1604 160A 160E GRA SET ORIGIN
 BBC C 1612 1618 161C GRA GET ORIGIN
 161A 1620 1624 reale Cursorkoordinaten holen
 161D 1623 1627 Cursor setzen, reale Koordinaten holen
 BD4F 1626 162A GRA FROM USER
 1657 1659 165D Cursor-relative in absolute Koordinaten umrechnen
 1664 Test, ob Koordinaten für vertikale Linie innerhalb Grenzen sind
 16B0 Test, ob Koordinaten für horizont. Linie innerhalb Grenzen sind
 1666 166A Test, ob X-Koordinate im Window
 167C 1680 Test, ob Y-Koordinate im Window
 16FC 1690 1694 Test, ob Koordinaten innerhalb Grenzen sind
 BBCF 1734 16A1 16A5 GRA WIN WIDTH
 1760 16CD 16D1 X-Grenze in zulässige Grenzen bringen
 1770 16DD 16E1 Koordinaten halbieren
 BBD2 1779 16E6 16EA GRA WIN HEIGHT
 1792 16FF 1703 Y-Grenze in zulässigen Bereich bringen
 BBD5 17A6 1713 1717 GRA GET WINDOW WIDTH
 BBD8 17BC 1729 172D GRA GET WINDOW HEIGHT
 BBDB 17C5 1732 1736 GRA CLEAR WINDOW
 BBD E 17F6 1763 1767 GRA SET PEN
 BBE4 17FD 176A 176E GRA SET PAPER
 BBE1 1804 1771 1775 GRA GET PEN
 BBE7 180A 1776 177A GRA GET PAPER
 BBD E 1810 177C 1780 GRA PLOT RELATIVE
 BBEA 1813 177F 1783 GRA PLOT ABSOLUTE
 1816 1782 1786 GRA PLOT
 BBF3 1824 1790 1794 GRA TEST RELATIVE
 BBF0 1827 1793 1797 GRA TEST ABSOLUTE
 182A 1796 179A GRA TEST
 BBF9 1836 17A2 17A6 GRA LINE RELATIVE
 BBF6 1839 17A5 17A9 GRA LINE ABSOLUTE
 BD4C 17A8 17AC GRA SET LINE MASK
 BD49 17AC 17B0 GRA SET FIRST
 183C 17B0 17B4 GRA LINE
 1887 188B reale Cursorkoordinaten als Startkoordinaten setzen
 1894 1898 Teilline für GRA LINE ziehen
 189A 189E vertikale Teillinie ziehen
 18E7 18EB Horizontale Teillinie ziehen
 1935 1939 Zweierkomplement von HL bilden
 BBFC 1945 193C 1940 GRA WR CHAR
 19CF 19C0 19C4 Pixel für Buchstaben setzen
 BD46 19D1 19D5 GRA SET BACK
 BD52 19D5 19D9 GRA FILL
 1A4C 1A50 angrenzende Linien bearbeiten
 1A99 1A9D Parameter für Linie in Buffer speichern
 1AC7 1ACB Parameter für Linie nach anderer Seite in Buffer
 1AE3 1AE7 Linie nach oben ziehen, bis Sperrfarbe
 1AED 1AF1 nach oben gehen, bis Nicht-Sperrfarbe
 1B11 1B15 Linie nach unten ziehen, bis Sperrfarbe
 1B30 1B34 Test, ob Pixel in Sperrfarbe gesetzt ist
 1B3E 1B42 Test, ob Pixel in Sperrfarbe gesetzt ist

1B4B	1B4F		aktuelle und Grenz-Position berechnen
BB00	19E0	1B5C	KM INITIALIZE
BB03	1A1E	1B98	KM RESET
	1A36		Indirection für KM TEST BREAK
	1BB3	1BB3	Indirections des KM
BB06	1A3C	1BBF	KM WAIT CHAR
BB09	1A42	1BC5	KM READ CHAR
	1A75	1BF8	Put Back Buffer löschen
BB0C	1A77	1BFA	KM CHAR RETURN
BD3D		1BFE	KM FLUSH
BB15	1A7B	1C04	KM EXP BUFFER RESET
	1A81	1COA	KM EXP BUFFER CONT'D
	1AB3	1C3C	Default Expansion Strings
BBOF	1ABD	1C46	KM SET EXPAND
	1AE5	1C6A	Platz für neuen String schaffen
	1B22	1CA7	Anzahl der zu verschiebenden Bytes berechnen
BB12	1B2E	1CB3	KM GET EXPAND
	1B3E	1CC3	Adresse eines Expansion Strings berechnen
BB18	1B56	1CDB	KM WAIT KEY
BB1B	1B5C	1CE1	KM READ KEY
	1BA0	1D25	Keynummer nach ASCII wandeln
BB21	1BB3	1D38	KM GET STATE
BD3A		1D3C	KM SET LOCKS
	1BB7	1D40	Update Key State Map/MC SCAN KEYS
	1C18	1DA1	Tastenkoordinaten in Buffer schreiben
	1C2F	1DB8	KM TEST BREAK
	1C48	1DD1	Tasten einer Zeile in Buffer schreiben
BB24	1C5C	1DE5	KM GET JOYSTICK
BB42	1C69	1DF2	KM GET DELAY
BB3F	1C6D	1DF6	KM SET DELAY
BB45	1C71	1DFA	KM ARM BREAK
BB48	1C82	1E0B	KM DISARM BREAK
BB4B	1C90	1E19	KM BREAK EVENT
BB3C	1CA6	1E2F	KM GET REPEAT
BB39	1CAB	1E34	KM SET REPEAT
BB1E	1CBD	1E45	KM TEST KEY
	1CCD	1E55	Adresse und Bitmaske holen
	1CED	1E75	Ringbuffer initialisieren
	1CFE	1E86	Eintrag in Buffer schreiben
	1D15	1E9D	Eintrag aus Buffer lesen
	1D2C	1EB4	Zeiger in Ringbuffer berechnen
BB2A	1D3E	1EC4	KM GET TRANSLATE
BB30	1D43	1EC9	KM GET SHIFT
BB36	1D48	1ECE	KM GET CTRL
	1D4B	1ED1	Tastencode holen
BB27	1D52	1ED8	KM SET TRANSLATE
BB2D	1D57	1EDD	KM SET SHIFT
BB33	1D5C	1EE2	KM SET CTRL
	1D5F	1EE5	Tastencode setzen
	1D69	1EEF	KEY TRANSLATION TABLE
	1DB9	1FF3	KEY SHIFT TABLE
	1E09	1FF8	KEY CTRL TABLE
BCA7	1E68	1FE9	SOUND RESET
	1E9A	201A	Parameter-Blöcke initialisieren
BCB6	1ECB	2050	SOUND HOLD
BCB9	1EE6	206B	SOUND CONTINUE

1F03	208B	208B	Sound Event (asynchronous)
1F61	2007	2007	Scan Sound Queues
BCAA	1F9F	2114	SOUND QUEUE
	203A	219C	Datenblock Adresse berechnen
BCB3	204A	21AC	SOUND RELEASE
BCAD	206C	21CE	SOUND CHECK
BCB0	2089	21EB	SOUND ARM EVENT
	2209	2209	Adresse eines Parameter-Blocks berechnen
20A8	2213	2213	nächsten Queue-Eintrag holen
20B7	2219	2219	Kanal aktivieren
2118	2280	2280	queue in Haltezustand setzen
	2286	2286	Kanal aus lfd. Aktivitäten löschen
211F	2290	2290	Rendezvous-Bits auswerten
2175	22DE	22DE	Tondauer, Rauschen und ENV setzen
21B2	231B	231B	Default ENV-Folge
21B6	231F	231F	laufende ENV-Gruppe bearbeiten
21BF	232B	232B	ENV-Gruppe bearbeiten
2213	237B	237B	PSG-Hüllkurve setzen
223A	23A2	23A2	Kanal deaktivieren
2246	23AE	23AE	nächste ENV-Gruppe setzen
225F	23C7	23C7	laufende ENV-Kurve initialisieren
2265	23CD	23CD	ENV-Kurve initialisieren
2273	23DB	23DB	Lautstärke setzen
227F			Kanal ausschalten, aus Aktivität herausnehmen
	23E7	23E7	Kanal abschalten
228B	23E8	23E8	Kanal an/aus, Rauschen an/aus
22AB	2408	2408	ENT-Ende bearbeiten
22C2	241F	241F	laufende ENT-Gruppe bearbeiten
22CB	2428	2428	ENT-Gruppe bearbeiten
2303	2460	2460	nächste ENT-Gruppe aktivieren
2313	2470	2470	nächste ENT-Gruppe setzen
2324	2481	2481	Periodendauer setzen
BCBC	2338	2495	SOUND AMPL ENVELOPE
BCBF	233D	249A	SOUND TONE ENVELOPE
	2340	249D	Hüllkurve kopieren
BCC2	2349	24A6	SOUND A ADDRESS
BCC5	234E	24AB	SOUND T ADDRESS
	2351	24AE	Adresse der Hüllkurve berechnen
BC65	2370	24BC	CAS INITIALIZE
BC68	237F	24CE	CAS SET SPEED
BC6B	238E	24E1	CAS NOISY
BC77	2392	24E5	CAS IN OPEN
BC8C	23AB	24FE	CAS OUT OPEN
BC7A	23FC	2550	CAS IN CLOSE
BC7D	2401	2557	CAS IN ABANDON
	256D	256D	Ein-/Ausgabebuffer ggf. löschen
BC8F	2415	257F	CAS OUT CLOSE
BC92	242E	2599	CAS OUT ABANDON
BC80	2435	25A0	CAS IN CHAR
BC95	245B	25C6	CAS OUT CHAR
	248B	25F6	Eingabestatus setzen
	248E	25F9	Status setzen
BC89	2496	2603	CAS TEST EOF
BC86	249A	2607	CAS RETURN
BC83	24AB	2618	CAS IN DIRECT
	24CF	263C	Buffer kopieren
BC98	24EA	2653	CAS OUT DIRECT

BC9B	2528	2692	2692	CAS CATALOG
	253F	26AC	26AC	Block von Kassette lesen
25A8	271A	271A		Lesefehler auswerten
25B5	2727	2727		falschen Block auswerten
25C5	2737	2737		Namen und Block vergleichen
25F3	2760	2760		Namen vergleichen
260B	2778	2778		Abbruch behandeln
260D	27AF	27AF		Motor ausschalten
2614	2786	2786		Block auf Kassette schreiben
2666	27D8	27D8		Fehler/Abbruch bei Ausgabe auswerten
2673	27E5	27E5		Meldung ausgeben, Motor ein
2688	27FA	27FA		ggf. auf Abbruch testen
2695	2807	2807		Meldung, Namen und "block xxx" ausgeben
270C	287E	287E		Meldung und CR ausgeben
2711	2883	2883		Meldung am Linken Rand & CR ausgeben
2713	2885	2885		Meldung und Fehlernummer ausgeben
271F	2891	2891		Meldung am linken Rand ausgeben
2726	2898	2898		Meldung ausgeben
2743	28B5	28B5		Wort und Space ausgeben
2760	28D2	28D2		Meldung ausgeben, auf Taste warten
2783	28F3	28F3		Cursor auf 1. Spalte setzen
278D	28FD	28FD		ggf. Cursor auf nächste Zeile setzen
27A4	2914	2914		Dezimalzahl ausgeben
27B6	2926	2926		auf Großschrift forcieren
27BF	292F	292F		Catalog-Flag holen
27C5	2935	2935		Kassetten-Meldungen
BCA1	2836	29A6	29A6	CAS READ
BC9E	283F	29AF	29AF	CAS WRITE
BCA4	2851	29C1	29C1	CAS CHECK
	2873	29E3	29E3	Motor ein, Tastatur vorbereiten
	289D	2A0D	2A0D	Block pageweise bearbeiten
	28B8	2A28	2A28	eine Page lesen
	28C7	2A37	2A37	eine Page lesen und vergleichen
	28F7	2A67	2A67	eine Page auf Band schreiben
	2919	2A89	2A89	auf Synchronisation warten
	2923	2A93	2A93	Synchronisation lesen/auswerten
	2964	2AD4	2AD4	Synchronisation schreiben
	2979	2AE9	2AE9	Blockendton schreiben
	2990	2B00	2B00	Bit in Check-Word 'reinmurksen'
	29A6	2B16	2B16	Check-Word holen
	29B0	2B20	2B20	Byte einlesen
	29CD	2B3D	2B3D	auf nächste Flanke warten, ESC testen
	29D4	2B44	2B44	auf nächste Flanke warten
	29DD	2B4D	2B4D	auf 2. Flanke im Bit warten
	29F8	2B68	2B68	Byte ausgeben
	2A08	2B78	2B78	Bit auf Band schreiben
	2A37	2BA7	2BA7	nächste Halbwelle ausgeben
BC6E	2A4B	2BBB	2BBB	CAS START MOTOR
BC71	2A4F	2BBF	2BBF	CAS STOP MOTOR
BC74	2A51	2BC1	2BC1	CAS RESTORE MOTOR
	2A72	2BE2	2BE2	Bandhochlaufzeit verzögern, Abbruch testen
	2A89	2BF9	2BF9	Verzögerung für Bandhochlaufzeit

464	464	664	664	6128	6128
RAM	ROM	RAM	ROM	RAM	ROM

BD3A	2A98	BD5B	2C02	BD5E	2C02	EDIT
			2C42		2C42	Zeichen in Buffer übernehmen
2AC6			2C48		2C48	Editor-Routine anspringen
2AE0			2C72		2C72	1. Editor-Sprungtabelle
2B1C			2CAE		2CAE	2. Editor-Sprungtabelle
2B2B			2CFF		2CFF	BELL
2B2F			2CBD		2CBD	CRSR UP
2B33			2CC1		2CC1	CRSR DWN
2B37			2CC5		2CC5	CRSR RGHT
2B3B			2CC9		2CC9	CRSR LEFT
2B42			2CD0		2CD0	ESC
2B69			2CF3		2CF2	ENTER
2B75			2D03		2D02	CUR RGHT, Buffer<>0
2B7E			2D0B		2D0A	CUR DOWN, Buffer<>0
2B89			2D15		2D14	CTRL-CUR RGHT
2B92			2D1E		2D1D	CTRL-CUR DOWN
2B93			2D1F		2D1E	Zeichen in Buffer einfügen
2BAA			2D35		2D34	CUR LEFT, Buffer<>0
2BB3			2D3D		2D3C	CUR UP, Buffer<>0
2BBD			2D46		2D45	CTRL-CUR LEFT
2BC7			2D50		2D4F	CTRL-CUR UP
2BC8			2D51		2D50	Cursor in Buffer zurück
2BEB			2D74		2D73	Windowbreite und Cursorspalte holen
2BF9			2D82		2D81	CTRL-TAB
2C01			2D8A		2D8A	Zeichen in Buffer schreiben
2C17			2D9F		2D9F	Zeichen in Buffer einfügen
2C3D			2DC3		2DC3	DEL
2C4A			2DCD		2DCD	CLR
2C6F			2DF2		2DF2	Copy Cursor ausschalten
2C76			2DFA		2DFA	beide Cursor vergleichen
2C82			2E06		2E06	neue Copy Cursor-Zeile berechnen
2C98			2E17		2E17	SHIFT-CUR RGHT
2C9D			2E1C		2E1C	SHIFT-CUR LEFT
2CA2			2E21		2E21	SHIFT-CUR UP
2CA7			2E26		2E26	SHIFT-CUR DOWN
2CAA			2E29		2E29	Copy Cursor bewegen
2CCD			2E4A		2E4A	Copy Cursor anschalten
2CD2			2E4F		2E4F	Copy Cursor ausschalten
2CD5			2E52		2E52	Copy Cursor umschalten
2CEA			2E65		2E65	COPY
2D29			2EA2		2EA2	Copy Cursor nach rechts
2D2D			2EA6		2EA6	Copy Cursor nach links
2D2F			2EA8		2EA8	Copy Cursor verschieben
			2EC1		2EC1	Copy Cursor ausgeschaltet?
2D4A			2EC7		2EC7	Cursor nach links
2D50			2ECD		2ECD	Cursor nach rechts
2D54			2ED1		2ED1	Cursor verschieben
2D67			2EE4		2EE4	Buffer ab HL ausgeben
2D85			2F02		2F02	Zeichen ausgeben
2DA8			2F25		2F25	Zeichen ausgeben
2DD9			2F56		2F56	Zeichen von Tastatur holen
2DF6						Adresse aus Tabelle holen

BD3D 2E18 BD5E 2F91 BD61 2F91 FLO Zahl kopieren

BD40 2E29 BD61 2FF9 BD64 2FF9 FLO INT nach REAL

BD43	2E55	BD64	2FC8	BD67	2FC8	FLO 4-Bytes nach REAL
BD94	2E5E	BDB5	2FD1	BDB8	2FD1	FLO 5-Bytes nach REAL
BD46	2E66	BD67	2FD9	BD6A	2FD9	FLO REAL nach INTEGER
BD49	2E8E	BD6A	3001	BD6D	3001	FLO Zahl runden
BD4C	2EA1	BD6D	3014	BD70	3014	FLO FIX-Funktion
BD4F	2EAC	BD70	3055	BD73	3055	FLO INT-Funktion
BD52	2EB6	BD73	305F	BD76	305F	FLO Zahl für Dezimalwandlung aufbereiten
BD55	2F1D	BD76	30C6	BD79	30C6	FLO Zahl mit 10^A multiplizieren Restexponent und Zehnerpotenz holen 2F3E
BD97	2F94	BDB8	3136	BDBB	3136	FLO RND INITIALIZE
BD9A	2FA1	BDBB	3143	BDBE	3143	FLO RND SEED
BD9D	2FB7	BD7C	3159	BD7F	3159	FLO RND-Funktion
BDA0	2FE6	BD88	3188	BD8B	3188	FLO letzter RND-Wert 2FFA 319C 319C neues RND-Word generieren
BD82	300F	BDA3	31B1	BDA6	31B1	FLO LOG10-Funktion
BD7F	3014	BDA0	31B6	BDA3	31B6	FLO LOG-Funktion 3017 31B9 31B9 FLO LOGARITHMUS
304F 31EE 31EE Konstanten für LOGARITHMUS						
3081 3220 3220 diverse FLO-Konstanten						
BD85	3090	BDA6	322F	BDA9	322F	FLO EXP-Funktion 30C1 3260 3260 Konstanten für EXP, 1. Polynom 30D5 3274 3274 Konstanten für EXP, 2. Polynom 30FB 329D 329D diverse Konstanten für EXP
BD79	310A	BD9A	32AC	BD9D	32AC	FLO SQR-Funktion
BD7C	310D	BD9D	32AF	BDA0	32AF	FLO Potenzierung 3182 3324 3324 Vorzeichen des Ergebnisses bestimmen
BD76	31A3	BD97	2F73	BD9A	2F73	FLO PI-Funktion 31A9 2F78 2F78 Konstante Pi
BD73	31AE	BD94	3345	BD97	3345	FLO DEG/RAD
BD8B	31B2	BDAC	3349	BDAF	3349	FLO COS-Funktion
BD88	31BC	BDA9	3353	BDAC	3353	FLO SIN-Funktion 31BD 3354 3354 allgemeine SIN/COS-Funktion 31EB 3382 3382 Konstanten für SIN/COS 321D 33B4 33B4 diverse Konstanten für SIN/COS
BD8E	3231	BDAF	33C8	BDB2	33C8	FLO TAN-Funktion
BD91	3241	BDB2	33D8	BDB5	33D8	FLO ATN-Funktion 3257 33EE 33EE Konstanten für ATN 32A9 3440 3440 Polynomberechnung mit Arg^2 32AC 3443 3443 Polynomberechnung
32D4	3469	3469	3469	346A	346A	Argument normalisieren für EXP 32D5 346A 346A Argument normalisieren für SIN/COS
32FD	35FB	35FB	35FB	35FB	35FB	FLO Kehrwert bilden
3307	3492	3492	3492	3492	3492	Exponenten vergleichen
330F	2F8D	2F8D	2F8D	2F8D	2F8D	Argument nach FAC1 kopieren
3316	2F87	2F87	2F87	2F87	2F87	Argument nach FAC3 kopieren
331D	3570	3570	3570	3570	3570	Zahl quadrieren
3328	2F7D	2F7D	2F7D	2F7D	2F7D	Konstante 1 holen
3332	2F82	2F82	2F82	2F82	2F82	Konstante 1
BD5B	3337	349A	349A	349A	349A	FLO (HL):=(HL)-(DE)
BD5E	333B	BD7F	349E	BD82	349E	FLO (HL):=(DE)-(HL)
BD58	333F	BD79	34A2	BD7C	34A2	FLO (HL):=(HL)+(DE)
3340	34A3	34A3	34A3	34A3	34A3	allgemeine Addition/Subtraktion
335A	34BC	34BC	34BC	34BC	34BC	Addieren
3412						FLO (HL):=10*(HL)
BD61	3415	BD82	3577	BD85	3577	FLO (HL):=(HL)*(DE)
3450	35B0	35B0	35B0	35B0	35B0	Ergebnismantisse berechnen
346C	35CC	35CC	35CC	35CC	35CC	Byte mit FLO-Mantisse multiplizieren
3493	35F3	35F3	35F3	35F3	35F3	Byte mit FLO-Mantisse multiplizieren

349B		FLO (HL):=(HL)/10
BD64 349E BD85 3604 BD88 3604		FLO (HL):=(HL)/(DE)
3507	3672	byteweise dividieren
3532	369D	Mantissenvergleich
3548	36AF	Exponenten addieren, Vorzeichen berech.
356C	36D3	Exponenten holen
BD67 3578		FLO (HL):=(HL)*2^A
BD6A 359A BD8B 36DF BD8E 36DF		FLO Vergleich (HL)-(DE)
BD70 35E8 BD91 3727 BD94 3727		FLO SGN-Funktion
BD6D 35F8 BD8E 3731 BD91 3731		Vorzeichen invertieren
3604		FLO Nachkommastellen abschneiden
3614	3029	Nachkommastellen abschneiden
363D	373D	FLO Argument rechtsverschieben
3673	3773	FLO Zahl normalisieren
36A1	379C	FLO 4-Byte Mantisse nach Real
36BA	37B7	Mantisse runden, Vorzeichen eintragen
36E6	37E2	Unterlauf, Null setzen
36EC	37E8	Überlauf, maximale positive Zahl setzen
36EE		Überlauf, maximalen Betrag setzen
BDA3 3708	DD2F	DD2A INT Zweierkomp.-Zahl f. Dezimalwandlung nach signed Binary, Wandlungs-Params
BDA6 370E	DD35	DD30 INT Dezimalwandlungs-Parameter für positive Integerzahl holen
BDA9 3715	DD3C	DD37 INT signed Binary nach Zweierkomplement
BDAC 3728	DD4F	DD4A INT HL:=HL+DE
BDB2 3730	DD57	DD52 INT HL:=DE-HL
BDAF 3731	DD58	DD53 INT HL:=HL-DE
BDB5 3739	DD60	DD5B INT HL:=HL*DE
3745	DD6C	DD67 Vorzeichen des Ergebnisses bestimmen
BDBE 3750	DD77	DD72 vorzeichenlose Multiplikation
BDB8 377A	DDA1	DD9C INT HL:=HL DIV DE
BDBB 3781	DDA8	DDA3 INT HL:=HL MOD DE
3789	DDB0	DDAB INT Division
BDC1 378C	DDB3	DDAE vorzeichenlose Division
37D1	DDEF	DDEA INT HL:=ABS(HL)
BDC7 37D4	DDF2	DDED INT HL:=-HL
BDC4 37E0	DDFE	DDF9 INT A:=SGN(HL)
BDC4 37E9	DE07	DE02 INT Vergleich HL-DE

5.4 Die Routinen des Basics

5.4.1 Die Routinen nach Adressen sortiert

464 664 6128 Routine

C000 C000 C000	Kennungen des Basics
C006 C006 C006	Basic-Kaltstart
C03F C033 C033	Meldung des Basics
C04C C040 C040	Name des ROMs
C052 C046 C046	Basic-Befehl EDIT
C064 C058 C058	Eingabeschleife
COA0 COAF	normale Zeile holen/auswerten
COCC COCD COCD	"Ready"
C0D3 CODE CODE	AUTO ausschalten
C0D6 COE1 COE1	AUTO-Zeilenummer setzen
C0DF COEA COEA	Basic-Befehl AUTO
C102 C10D C10D	AUTO-Eingabezeile holen
C12B C128 C128	Basic-Befehl NEW
C132 C12F C12F	Basic-Befehl CLEAR
C13F C13F	Basic-Befehl CLEAR INPUT
C13E C145 C145	NEW Fortsetzung
C162 C166 C166	Ausdruckauswertung und I/O initialisieren
C16B C16F C16F	Basic initialisieren
C17A C189 C189	Basic-Zeiger initialisieren
C18C C178 C178	Variablen löschen
C19D C1A4 C1A1	Ein-/Ausgabekanäle initialisieren
C1A2 C1A9 C1A6	neue Streamnummer setzen
C1AF C136 C136	neue Eingabekanal-Nummer setzen
C1BA C1C1 C1BE	aktuelle Streamnummer holen
C1C0 C1C7 C1C4	aktuelle Eingabekanalnummer holen
C1C6 C1CD C1CA	optionale Streamnummer holen/setzen
C1CB C1D2 C1CF	optionale Eingabekanalnummer holen/setzen
C1D7 C1D4	optionale Eingabekanalnr. transparent setzen/rücksetzen
C1D0 C1E8 C1E5	optionale Streamnummer transparent setzen/rücksetzen
C1E3 C1FE C1FB	optionale Filenummer holen
C1F5 C210 C20D	Filenummer holen
C1FB C216 C213	Byte kleiner A holen
C223 C220	Bytewert <2 (als Flag) holen
C20A C23C C239	Basic-Befehl PAPER
C212 C227 C224	Basic-Befehl PEN
C221 C24B C248	Basic-Befehl BORDER
C22A C254 C251	Basic-Befehl INK
C23C C265 C262	2 Farbwerte holen
C24B C274 C271	Farbstiftnummer holen
C24F C278 C275	Basic-Befehl MODE
C25A C283 C280	Basic-Befehl CLS
C28C C289	Window-Nummer transparent setzen
C29B C298	Basic-Funktion COPYCHR\$
C262 C2A4 C2A1	Basic-Funktion VPOS
C267 C2CA C2C7	Cursorzeile holen
C276 C2AD C2AA	Basic-Funktion POS
C290	horizontale Position für I/O holen
C29F C2D2 C2CF	aktuelle Ausgabe-Breite holen

C2B9	C2EA	C2E7	auf Platz in Zeile prüfen
C2BF			auf Platz in Zeile prüfen
C2D2	C302	C2FF	Basic-Befehl LOCATE
C2E1	C311	C30E	Basic-Befehl WINDOW
C2FD	C32B	C328	Basic-Befehl WINDOW SWAP
C312	C341	C33E	Window-Nummer holen
C319	C346	C343	Basic-Befehl TAG
C320	C34D	C34A	Basic-Befehl TAGOFF
C327	C354	C351	Koordinaten holen
C363	C360		Basic-Befehl CURSOR
C337	C380	C37D	I/O initialisieren, String ausgeben
C341	C38E	C38B	String ausgeben
C34E	C39B	C398	Linefeed ausgeben
C356	C3A3	C3A0	Zeichen ausgeben
C35C	C3AB	C3A8	Zeichen ausgeben
C377	C3C4	C3C1	Zeichen ausgeben (ohne LF-Behandlung)
C386	C3D3	C3D0	Bildschirm initialisieren
C392	C3E5	C3E2	Linefeed auf Bildschirm ausgeben
C39C	C3EF	C3EC	Cursorspalte holen
C3A8	C3F8	C3F5	Linefeed an Drucker ausgeben
C3B5	C3FF	C3FC	Zeichen an Drucker ausgeben
C3DF			Druckkopfposition holen, nach A
C3E3	C42D	C42A	Basic-Befehl WIDTH
C3EA	C434	C431	Linefeed an Kassette ausgeben
C3F8	C43B	C438	Zeichen an Kassette ausgeben
C414			Zeichen zurück in Kassettenbuffer
C417	C452	C44F	Basic-Funktion EOF
C45F	C45C		Zeichen von Kassette lesen
C424			Zeichen einlesen
C439	C472	C46F	Zeichen von Tastatur holen
C43C	C475	C472	auf ESC-Taste prüfen
C453			ESC-Abbruch einmal ermöglichen
C482	C47F		ESC-Abbruch ggf. einmal ermöglichen
C45E	C495	C492	Break-Event-Routine
C46F	C4A4	C4A1	nach ESC/Break auf Taste warten
C4D3	C4D0		Basic-Befehl ON BREAK CONT
C4D6	C4D3		ON BREAK CONT ausschalten
C48C	C4E1	C4DE	Basic-Befehl ORIGIN
C4B5	C509	C506	Basic-Befehl CLG
C515	C512		Basic-Befehl FILL
C4C6	C53C	C539	Basic-Befehl DRAW
C4CB	C541	C53E	Basic-Befehl DRAWR
C4D0	C546	C543	Basic-Befehl PLOT
C4D5	C54B	C548	Basic-Befehl PLOTR
C4E9	C547	C544	Basic-Befehl TEST
C4EE	C579	C576	Basic-Funktion TESTR
C505	C532	C52F	Basic-Befehl MOVE
C50A	C537	C534	Basic-Befehl MOVER
C51A	C58F	C58C	Graphik-Koordinaten holen
C59D	C59A		Basic-Befehl GRAPHICS
C5A1	C59E		Basic-Befehl GRAPHICS PEN
C5B4	C5B1		Basic-Befehl GRAPHICS PAPER
C5C3	C5C0		Basic-Befehl MASK
C529	C5D7	C5D4	Basic-Befehl FOR
C5FB	C6A5	C6A2	Basic-Befehl NEXT
C632	C6DC	C6D9	offene FOR-Schleife suchen
C661	C705	C702	Stepwert ggf. addieren, Ende prüfen
C6C7	C76A	C767	Basic-Befehl IF

C6E8	C789	C786	Basic-Befehl GOTO
C6ED	C78F	C78C	Basic-Befehl GOSUB
C6F6	C796	C793	GOSUB-Datensatz auf Stack
C70F	C7B3	C7B0	Basic-Befehl RETURN
C72E	C7D2	C7CF	GOSUB auf Basic-Stack suchen
C747	C7EA	C7E7	Basic-Befehl WHILE
C776	C81D	C81A	Basic-Befehl WEND
C7B8	C860	C85D	offene WHILE-Schleife suchen
C7E3	C885	C882	Basic-Befehl ON
C807	C8B5	C8B2	Synchronous Events bearbeiten
C847	C8F5	C8F2	Break-Event Fortsetzung
C861	C914	C911	Zeilenadresse in Event-Block speichern
C879	C929	C926	Event-Routine für AFTER/EVERY/SQ
C8A4	C954	C951	RETURN Fortsetzung (AFTER/EVERY/SQ)
C8B6	C964	C961	RETURN Fortsetzung (ON BREAK)
C8CB	C979	C976	Basic-Befehl ON BREAK
C8E1	C99A	C997	Basic-Befehl DI
C8E7	C9A0	C99D	Basic-Befehl EI
C8ED	C9A6	C9A3	Events für Basic initialisieren
C924	C9DD	C9DA	Event-Block-Gruppe initialisieren
C940	C9F8	C9F5	Basic-Befehl ON SQ
C95D	CA13	CA10	Adresse des SQ-Event-Blocks holen
C971	CA25	CA22	Basic-Befehl AFTER
C979	CA2D	CA2A	Basic-Befehl EVERY
C99F	CA53	CA50	Basic-Funktion REMAIN
C9B1	CA65	CA62	Event-Block-Adresse berechnen
C9C5	CA79	CA76	zugehöriges NEXT suchen
CA18	CACC	CAC9	zugehöriges WEND suchen
CAEF	CAEC		Eingabezeile für LINE INPUT holen
CA3B	CAF0	CAF9	Eingabezeile holen
CA43	CB04	CB01	Buffer ausgeben, Zeile holen
CA4C	CB0D	CB0A	Zeile von Kassette holen
CA84	CB3A	CB37	Fehlernummer und -zeile initialisieren
CA85	CB3B	CB38	Fehlernummer setzen
CB48	CB45		Fehler entsprechend Byte nach Aufruf melden
CB4C	CB49		Ausgabe von "Syntax error"
CB50	CB4D		Ausgabe von "Improper argument"
CA8F	CB54	CB51	Basic-Befehl ERROR
CA94	CB58	CB55	Fehler behandeln
CADF	CBAD	CBAA	Error-Zeilenummer holen
CAEA	CBB8	CBB5	"Division by zero" ausgeben
CAF3	CBC1	CBBE	"Overflow" ausgeben
CB18	CBE9	CBE6	"Undefined line xxxxx in yyyy" ausgeben
CB23	CBF4	CBF1	"Undefined line"
CB33	CC04	CC01	"Break in" Zeilenummer ausgeben
CB36	CC07	CC04	Meldung mit Zeilenummer ausgeben
CB4F	CC1F	CC1C	"Break", " in "
CB5A	CC29	CC26	Basic-Befehl STOP
CB65	CC34	CC31	Basic-Befehl END
CC3A	CC37		DERR setzen, "Broken in" melden
CB6B	CC41	CC3E	"Break" ausgeben, Abbruch behandeln
CB76	CC4C	CC49	Programmende behandeln
CB93	CC69	CC66	PC und Zeilenadresse für CONT retten
CBAB	CC81	CC7E	CONT sperren
CBBO	CC86	CC83	PC und Zeilenadresse für CONT retten
CBC0	CC96	CC93	Basic-Befehl CONT
CBD9	CCAE	CCAB	ON ERROR ausschalten
CBE5	CCBB	CCB8	Basic-Befehl ON ERROR

CBF8 CCCD CCCA	Basic-Befehl ON ERROR GOTO 0
CC03 CCD8 CCD5	Basic-Befehl RESUME
CC19 CCEB CCE8	RESUME ohne Parameter
CC20 CCF2 CCEF	RESUME NEXT
CC2B CCFD CCFA	Basic-Zeiger für RESUME setzen
CC45 CE8F CE8C	Adresse des Fehlerstrings holen
CC5B CD17 CD14	Tabelle der Fehlermeldungen
CE67 CEBB CE88	Byte-Ausdruck holen
CE6D CEC6 CEC3	Byte-Ausdruck <>0 holen
CE7C CED1 CECE	Integer von 0..32767 holen
CE86 CEDB CED8	Integer von -32768..32767 holen
CEE6 CEE3	Parameter für CALL/RSX holen
CE91 CEF8 CEF5	Integer von -32768..65535 holen
CE9F CF06 CF03	String holen, vom Stringstack löschen
CEA5 CFOC CF09	Stringausdruck holen
CEB0 CF12 CF0F	Zeilennummernbereich holen
CEE1 CF4B CF48	Zeilennummer holen
CEFB CF65 CF62	Ausdruck holen
CF07 CF70 CF6D	Teilausdruck holen
CF1E CF88 CF85	Stringverknüpfung "+"
CF30 CF9A CF97	Operator behandeln
CF59 CFC8 CFC5	Vergleichsoperator auswerten
CF81 CFF0 CFED	Tabelle der Hierarchiecodes und Operatorenadressen
CFAA D011 D00E	numerischer Vergleich
CFB9 D020 D01D	"-" auswerten
CFC2 D02B D028	NOT auswerten
CFCB D036 D033	Einzeloperanden holen
CF2	Tabelle für Operandenauswertung
D00D D077 D074	Variablenwert holen
D02C D095 D092	Konstantenwert holen
D070 D0D4 D0D1	Ausdruck und ")" holen
D080 D0DD D0DA	Funktionsauswertung
DOAE D105 D102	Funktion anspringen (Gruppen 1/3)
DOBB D113 D110	Funktion anspringen (Gruppe 2)
DOCA	Funktionsadressen, Tokens \$40-\$48
D11A D117	Funktionsadressen, Tokens \$40-\$49
D12E D12B	Basic-Funktion DERR
DODC D133 D130	Basic-Funktion ERR
DOE5 D13C D139	Basic-Funktion TIME
DOEE D145 D142	ERL auswerten
DOF4 D14B D148	Basic-Funktion HIMEM
DOFA D151 D14E	Variablenadresse nach FAC ("@")
D107 D164 D161	Basic-Funktion XPOS
D10E D16B D168	Basic-Funktion YPOS
D117 D174 D171	Basic-Befehl DEF
D130 D18D D18A	definierte Funktion auswerten
D190 D1E8 D1E5	Funktionsadressen, Tokens \$71-\$7F
D1AE D206 D203	Funktionsadressen, Tokens \$00-\$1D
D1EA D242 D23F	Basic-Funktion MIN
D1EE D246 D243	Basic-Funktion MAX
D219 D26D D26A	Basic-Funktion ROUND
D246 D299 D296	Basic-Befehl CAT
D256 D2AB D2A8	Basic-Befehl OPENOUT
D25F D2B7 D2B4	Basic-Befehl OPENIN
D26A D2C1 D2BE	Eingabefile öffnen
D273 D2CA D2C7	File öffnen
D285 D2DE D2DB	File öffnen Fortsetzung
D298 D2F0 D2ED	Basic-Befehl CLOSEIN

D2A1	D2F8	D2F5	Basic-Befehl CLOSEOUT
D2AD	D303	D300	Kassette/Diskette initialisieren
D2C0	D316	D313	Basic-Befehl SOUND
D30D	D362	D35F	Bytewert für SOUND holen
D317	D36C	D369	Bytewert kleiner B holen
D31E	D373	D370	Basic-Befehl RELEASE
D329	D37E	D37B	Basic-Funktion SQ
D341	D396	D393	Integer von -128..+127 holen
D34E	D3A1	D39E	Basic-Befehl ENV
D367	D3BA	D3B7	Parametergruppe für ENV holen
D385	D3D7	D3D4	Basic-Befehl ENT
D3AE	D400	D3FD	Parametergruppe für ENT holen
D3D8	D428	D425	Parametergruppen für ENV/ENT holen
D3FF	D44F	D44C	Integerwert von 0..4095 holen
D409	D459	D456	Basic-Funktion INKEY
D423	D473	D470	Basic-Funktion JOY
D439	D489	D486	Basic-Befehl KEY
D456	D4A3	D4A0	Basic-Befehl KEY DEF
D494	D4DE	D4DB	Basic-Befehl SPEED
D4C3	D508	D505	Basic-Befehl SPEED WRITE
D4DB	D520	D51D	Basic-Funktion PI
D4E7	D52C	D529	Basic-Befehl DEG
D4EB	D530	D52D	Basic-Befehl RAD
D4EF	D534	D531	Basic-Funktion SQR
D4F4	D539	D536	Basic-Operator ^
D50A	D54F	D54C	REAL-Funktion/-Operator ausführen
D520	D563	D560	Basic-Funktion EXP
D525	D568	D565	Basic-Funktion LOG10
D52A	D56D	D56A	Basic-Funktion LOG
D52F	D572	D56F	Basic-Funktion SIN
D534	D577	D574	Basic-Funktion COS
D539	D57C	D579	Basic-Funktion TAN
D53E	D581	D57E	Basic-Funktion ATN
D543	D586	D583	"Random number seed ? "
D559	D59C	D599	Basic-Befehl RANDOMIZE
D584	D5C4	D5C1	Basic-Funktion RND
D5AE	D5ED	D5EA	Variablenbereich freigeben
D5BE	D5FD	D5FA	verkettete Listen der Variablen löschen
D5C6	D605	D602	verkettete Listen der Felder löschen
D5D2	D611	D60E	definierte Funktionen löschen
D5D9	D61A	D617	1. Offset der VL der Funktionen holen
D5DB	D61C	D619	1. Offset der VL der Variablen holen
D5EA	D62A	D627	1. Offset für VL der Felder holen
D5FC	D63B	D638	DEFREAL A-Z
D601	D640	D63D	DEF-Typflag in Tabelle
D614	D653	D650	Basic-Befehl DEFSTR
D618	D657	D654	Basic-Befehl DEFINT
D61C	D65B	D658	Basic-Befehl DEFREAL
D64F	D68C	D689	LET bzw. RSX-Wort auswerten
D654	D691	D68E	Basic-Befehl LET
D666	D6A2	D69F	FAC an Variable zuweisen
D67D	D6B9	D6B6	Basic-Befehl DIM
D686	D6C2	D68F	Variable holen, ggf. neu anlegen
D690	D6CC	D6C9	Variable holen, nicht anlegen
D6A2	D6DE	D6DB	FN-Eintrag suchen, ggf. anlegen
D6B3	D6EF	D6EC	einfache Variable holen, ggf. neu anlegen
D6C8	D704	D701	Adresse aus Offset berechnen

D6D6 D712 D70F	Variable überlesen, Typ holen
D6DE D71A D717	Variable suchen
D708 D744 D740	Eintrag in VL suchen
D731 D769 D765	Variablenamen überlesen
D73D D773 D76F	FN-Eintrag neu anlegen
D749 D77F D77B	einfache Variable neu anlegen
D76D D7A2 D79E	Variablen-Offset ins Programm speichern
D777 D7AC D7A8	Namenlänge holen, Platz berechnen
D78A D7BC D7B8	Namen und Typ übertragen
D7A5 D7D4 D7D0	Eintrag in VL einhängen
D7B5 D7E4 D7E0	eine Variable dimensionieren
D7DB D80A D806	Variablenadresse holen, auf Feld prüfen
D85A D887 D883	Indizes holen, auf Basic-Stack
D88A D8B7 D8B3	Feldvariable neu anlegen
D92B D927	Word vom Basic-Stack holen
D906 D935 D931	Variablenname und Offset holen
D92B D962 D95E	Variablennamen vom Basic-Stack
D939 D970 D96C	Variablennamen auf Basic-Stack
D97F D9B3 D9AF	VariablenTyp entsprechend Token setzen
D999 D9CD D9C9	VL der Felder neu generieren
D9C0 D9F4 D9F0	Basic-Befehl ERASE
D9CC DA00 D9FC	ein Feld löschen
D9FD DA24 DA20	FN-Listenzeiger löschen
DA07 DA2E DA2A	neuen Eintrag in FN-Liste generieren
DA27 DA4D DA49	Eintrag in FN-Liste einhängen
DA30 DA56 DA52	Eintrag aus FN-Liste aushängen
DA4B DA6E DA6A	Funktionsvariable holen, in VL eintragen
DA74 DA97 DA93	sämtliche Stringvariablen durchgehen
DACE DAED DAE9	VL durchgehen, Routine ausführen
DAE7 DB06 DB02	Stringbearbeitungsroutine ausführen
DAF8 DB18 DB13	Basic-Befehl LINE INPUT
DB11A DB36 DB31	Zeile für LINE INPUT holen
DB2B DB48 DB43	Basic-Befehl INPUT
DB47 DB60 DB5B	Eingabezeile holen und prüfen
DB77 DB7E DB79	"?Redo from start"
DB89 DB90 DB8B	ggf. Text ausgeben, Flags holen
DBAD	Eingabezeile von Tastatur holen
DBB6 DBB1	Text für INPUT holen und ausgeben
DBC0 DBC2 DBBD	Eingabe an Variable zuweisen
DBD3 DBD2 DBCD	Eingabezeile überprüfen
DC02 DBFC DBF7	Eingabe auswerten
DC21 DC1A DC15	Eingabestring holen
DC38 DC31 DC2C	numerische Eingabe (von Kassette/Diskette)
DC47 DC3D DC38	Eingabestring holen (von Kassette/Diskette)
DC66 DC5C DC57	Eingabezeile (von Kassette/Diskette) holen
DC6E DC64 DC5F	Eingabe bis Trennzeichen holen
DC9D DC93 DC8E	Zeichen holen, " ", TAB, LF überlesen
DCA8 DC9E DC99	Zeichen holen, CR/LF auswerten
DCC6 DCBA DCB5	auf Space, TAB, LF, Komma, CR prüfen
DCD0 DCC4 DCBF	auf Space, TAB, LF prüfen
DCD9 DCCD DCC8	Basic-Befehl RESTORE
DCEB DCDF DCDA	Basic-Befehl READ
DD17 DDOF DDOA	nächstes DATA-Element suchen
DD2F DD2A	Integer-Arithmetik (siehe 5.3)
DE1A DE15	Test auf Komma
DE1E DE19	Test auf Klammer auf
DE22 DE1D	Test auf Klammer zu
DE26 DE21	Test auf "="

DD37	DE2A	DE25	Test auf Zeichen nach Aufruf
DD3F	DE31	DE2C	nächstes Zeichen holen
DD4A	DE3C	DE37	auf Statementende prüfen
DD51	DE4C	DE47	Test auf Statementende
DD55	DE46	DE41	Test auf Komma
DD61	DE52	DE4D	Spaces, TABs und LFs überlesen
DD71	DE62	DE5D	Statement nochmals ausführen
DD74	DE65	DE60	Interpreterschleife
DDAB	DE94	DE8F	Befehl ausführen
DDCB	DEAF	DEAA	Direkt-Modus einschalten
DDD2	DEB6	DEB1	Zeilenadresse nach HL holen
DDD6	DEBA	DEB5	Zeilennummer/Direkt-Modus-Flag holen
DDE2	DEC6	DEC1	Basic-Befehl TRON
DDE6	DECA	DEC5	Basic-Befehl TROFF
DDEB	DECF	DECA	Trace-Routine
DE01	DEE5	DEE0	Adressen der Basic-Befehle
DEBB	DFA9	DFA4	Zeile tokenisieren
DEE1	DFCD	DFC8	ein Item tokenisieren
DF09	DFF1	DFEC	Buchstaben auswerten
DF25	E00D	E008	Zeichen in Token-Buffer
DF30	E017	E012	Tabelle der Tokens mit Sonderteil
DF35	E01C	E017	Zeile bis Statementende übernehmen
DF4E	E03F	E03A	Keyword/Variable tokenisieren
DF89	E075	E070	Variablennamen auswerten
DFC8	E0B4	E0AF	Befehlstoken behandeln
DFDC	E0CB	E0C6	Tabelle der Tokens mit Zeilennummer
DFEA	E0D6	E0D1	Variablentyp feststellen
FFFF	E0E7	E0E2	Dezimalzahl tokenisieren
E04A	E12B	E126	Eingabe bis DE übernehmen
E05A	E13B	E136	Hex/Binärzahl tokenisieren
E080	E161	E15C	Sonderzeichen auswerten
E0B3	E18E	E189	Flag für Variable/Zeilennummer prüfen
E0BF	E19A	E195	String in Buffer übernehmen
E0CD	E1A8	E1A3	RSX-Code auswerten
E0DF	E1BA	E1B5	Kennzeichen für Namen setzen
E0E6	E1C1	E1BC	"" auswerten
E0F0	E1CB	E1C6	restliche Zeile übernehmen
E0F7	E1D2	E1CD	Basic-Befehl LIST
E10D	E1E8	E1E3	Programmbereich listen
E145	E222	E21D	Zeichen für LIST ausgeben
	E23D	E238	Zeile/Zeilennummer für AUTO nach ASCII wandeln
E163	E259	E254	Basic-Zeile nach ASCII wandeln
E196	E26B	E266	Item nach ASCII wandeln
E1DE	E2AF	E2AA	Konstante auswerten
E1E7	E2B8	E2B3	Variable auswerten
E1FE	E2CF	E2CA	Zeichen in LIST-Buffer
E205	E2D6	E2D1	RSX-Code auswerten
E20F	E2E0	E2DB	Namen übertragen
E21A	E2EB	E2E6	ggf. Space anzeigen
	E2F1	E2EC	REM-Token nach ASCII wandeln
E220	E2FD	E2F8	Keyword-Token nach ASCII wandeln
E253	E334	E32F	Konstante nach ASCII wandeln
E2DD	E3AD	E3A8	Zeiger in Keyword-Tabelle holen
E2ED	E3BD	E3B8	Token suchen, Keywordadresse holen
E313	E3DC	E3D7	Token in Tabelle suchen
E327	E3F0	E3EB	String in Keyword-Tabelle suchen
E354	E41D	E418	Adressen der Keyword-Tabellen
E388	E451	E44C	Basic-Keyword-Tabellen

E64B	E73B	E736	Tabelle der Keywords ohne Buchstaben
E676	E766	E761	Programm löschen
E687	E775	E770	Zeilenadressen im Programm eliminieren
E69D	E78B	E786	Zeilenadressen im Statement durch Zeilenrn. ersetzen
E6BC			Eingabezeile auswerten
E6D2	E7AA	E7A5	Zeile im Programm einfügen
E70B	E7E9	E7E4	Bereich aus Programm löschen
E728	E7F3	E7EE	Basic-Befehl DELETE
E737	E805	E800	Löschbereich für DELETE holen
E75A	E81F	E81A	Programmbereich für DELETE löschen
E767	E82C	E827	Zeilenadresse holen
E79A	E861	E85C	Zeile suchen, ggf. Fehler ausgeben
E7A3	E869	E864	Zeile im Programm suchen
E7C1	E887	E882	nächsthöhere Zeile suchen
E7DF	E8A3	E89E	Basic-Befehl RENUM
E864	E925	E920	Zeilennummer im Statement ersetzen
E888	E949	E944	bei Zeilennummer im Statement Fehler ausgeben
E89F	E960	E95B	zugehöriges ELSE suchen
E8C1	E97F	E97A	Arrayindizes ggf. überlesen
E8EF	E9A8	E9A3	Basic-Befehl DATA
E8F3	E9AC	E9A7	Basic-Befehl REM
E8F3	E9B2	E9AD	Basic-Befehl ELSE
E8F3	E9B2	E9AD	Basic-Befehl '
E8FF	E9BE	E9B9	Programm durchgehen, Routine ausführen
E923	E9E2	E9D0	nächstes Statement suchen, Fehler bei Programmende
E935	E9F4	E9EF	Statementende/THEN/ELSE suchen
E943	EA02	E9FD	nächstes Item suchen
E95C	EA23	EA1E	String überlesen
E968	EA2F	EA2A	Variable überlesen
E978	EA39	EA34	Konstante überlesen
	EA4A	EA45	REM bzw. """ überlesen
E989	EA52	EA4D	Variableoffsets löschen
E996	EA5F	EA5A	Offsets im Statement löschen
E9BD	EA7D	EA78	Basic-Befehl RUN
E9F6	EABA	EAB5	Basic-Befehl LOAD
EA0D	EAD6	EAD1	1. Block des Programms lesen/auswerten
EA30	EAFF	EAF1	Binärdatei laden
EA3C	EB02	EAFD	Basic-Befehl CHAIN
EAA6	EB59	EB54	Basic-Befehl MERGE
EAB5	EB68	EB63	Programm mergen
	EC01	EBFC	Programnzeichen einlesen
	EC0E	EC09	EOF melden
EB48	EC1E	EC19	Zeile aus altem Programm kopieren
EB5E	EC31	EC2C	Programmzeile von Kassette/Diskette laden
EB84	EC50	EC4B	Zwei-Byte-Wert von Kassette/Diskette laden
EBBF	EC59	EC54	1. Block des Programms lesen
EB9D	EC67	EC62	normales bzw. ASCII-Programm mergen
EBA8	EC72	EC6D	normales bzw. ASCII-Programm laden
EBEF	ECBB	ECB6	ASCII-Programm laden
EC09	ECE1	ECDC	Basic-Befehl SAVE
EC2C			Tabelle für SAVE
EC3D	ED11	ED0C	SAVE ,P
EC5C	ED30	ED2B	SAVE ,B
EC87	ED58	ED53	SAVE ,A
ECA3	ED74	ED6F	ASCII nach binär wandeln
ECBE	ED8F	ED8A	String in positive Binärzahl wandeln
ECC6	ED97	ED92	String in positive Binärzahl wandeln
ECCD	ED9E	ED99	Hex-/Binär-String nach Integer

ECDC	EDAD	EDA8	Dezimalstring nach Integer/REAL
ED44	EE14	EEOF	Vorzeichen im String bestimmen
ED53	EE23	EE1E	Ziffernstring nach unpacked BCD wandeln
ED77	EE47	EE42	dezimalen Exponenten holen/berechnen
EDC9	EE99	EE94	nächstes Zeichen aus Zahl holen
EDCE	EE9E	EE99	unpacked BCD nach Binär wandeln
EE04	EED4	EECF	Zeilennummern-String wandeln
EE1C	EEE3	EEE7	Hex-/Binärstring nach Integer wandeln
EE35	EF05	EF00	Dezimalstring nach Integer wandeln
EE61	EF31	EF2C	Ziffernwert berechnen
EE79	EF49	EF44	positive Integerzahl ausgeben
EE82	EF4F	EF4A	positive Integerzahl nach ASCII wandeln
EE8F	EF5F	EF5A	Zahl nach ASCII, kein positives Vorzeichen setzen
EE9D	EF6D	EF68	Zahl nach ASCII, maximal 9 Ziffern
EE9F	EF6F	EF6A	Zahl formatiert nach ASCII wandeln
EED4	EF9B	EF96	Dezimalpunkt und Exponenten setzen
EEE4	EFAF	EFAA	normale Exponentialdarstellung
EFO1	EFCC	EFC7	normale Darstellung
EFOA	EFD5	EFD0	Zahl mit Nachkommastellen
EF20	EFE8	FFE6	Exponentialdarstellung mit maximal 7 Mantissenstellen
EF27	EFF2	EFED	formatierte Exponentialdarstellung
EF88	F05B	F056	formatierte Darstellung
EFA0	F079	F074	Dezimalpunkt einfügen
EFB4	F08C	F087	föhrende Nullen in Buffer
EFC8	F09F	F09A	Zahl runden
EFE1	F089	F084	Zahl bei letzter Stelle um 1 erhöhen
EEFF	F0C7	F0C2	Nullen an Zahl anhängen
FO0E	FOE3	FODE	Nachkomma-Nullen unterdrücken
F025	F100	F0FB	Vorkommastellenzahl ohne Sonderzeichenstellen holen
F036	F118	F113	Nachkommastellen (ohne ".") holen
F03D	F11F	F11A	Komma-Einteilungen setzen
F050	F131	F12C	ggf. führende Null in Buffer
F05F	F14A	F145	ggf. führendes "\$" in Buffer
	F14A	F145	ggf. führendes Währungszeichen setzen
F069	F154	F14F	Vorzeichen setzen
F06F			Zeichen ans Bufferende schreiben
F07C	F1F4	F1EF	führende Zeichen vor die Zahl setzen
F096	F18C	F187	Flag für Formatüberlauf setzen
F09B			Vorzeichenflags holen
F0B7	F18F	F18A	Binärzahl nach ASCII-Mantisse wandeln
F0DD			Binärzahl nach BCD wandeln
	F1C6	F1C1	gepackte BCD-Zahl nach ASCII wandeln
F114			Zahl nach Binärstring wandeln
F119			Zahl nach Hex-String wandeln
	F1E4	F1DF	Zahl nach Hex-/Binär-String wandeln
F158	F20D	F208	Basic-Funktion PEEK
F15F	F214	F20F	Basic-Befehl POKE
F16D	F21E	F219	Basic-Funktion INP
F177	F228	F223	Basic-Befehl OUT
F17D	F22E	F229	Basic-Befehl WAIT
F194	F23F	F23A	Adresse und Byte holen
F1A0	F24A	F245	RSX-Wort auswerten
F1BA	F261	F25C	Basic-Befehl CALL
F1BF	F266	F261	Parameter holen, Routine ausführen
F1F2	F29E	F299	ZONE-Default setzen
F1F6	F2A2	F29D	Basic-Befehl ZONE
F1FD	F2A9	F2A4	Basic-Befehl PRINT
F208			PRINT Fortsetzung

F224	F2C8	F2C3	Tabelle für PRINT
F233	F2D7	F2D2	PRINT, Ausdruck ausgeben
F25C	F31E	F319	PRINT, Komma-Tabulator
F277	F339	F334	PRINT SPC
F280	F342	F33D	PRINT TAB
F295	F357	F352	Spaces ausgeben
F2A0	F362	F35D	Integer in Klammern holen
F2AF	F36E	F369	Zahl der Spaces MOD Ausgabebreite
F2C4	F383	F37E	PRINT USING
F324	F3D2	F3CD	Ausdruck formatiert ausgeben
F350	F3FC	F3F7	ggf. String ausgeben
F378	F421	F41C	String für USING ausgeben
F3A3	F436	F431	numerischen Ausdruck ausgeben
F3BA	F44D	F448	Formatstring für numerischen Ausdruck auswerten
F41B	F4B3	F4AE	Formatstring weiter auswerten
	F507	F502	auf Währungszeichen prüfen
F47B	F50D	F508	Basic-Befehl WRITE
F4C4	F544	F53F	RAM-Zeiger initialisieren
F4EF	F570	F56B	Basic-Befehl MEMORY
	F58F	F58A	auf Platz oberhalb HIMEM prüfen
F501	F5B0	F5AB	Test auf Platz für Binärdatei
	F5E5	F5E0	Test, ob Adresse im Bereich liegt
	F5F1	F5EC	Adresse mit HIMEM+1 vergleichen
F51D	F5FD	F5F8	Größe des Stringbereichs holen
F52C	F60C	F607	Programm/Variablen-Zeiger korrigieren
F53A	F61F	F61A	Arrayzeiger korrigieren.
F549			Variablen in Stringbereich retten
	F62E	F629	Variablenbereich schützen
F571			Variablen aus Stringbereich zurückholen
	F63E	F640	Variablenbereich wieder ungeschützt
F58E	F652	F64F	Basic-Stackpointer initialisieren
F5A0	F665	F662	Eintrag vom Basic-Stack holen
F5AC	F671	F66E	Basic-Stackpointer neu setzen
F5B0	F675	F672	Platz auf Basic-Stack reservieren
F5CA	F68F	F68C	Stringbereich löschen
F5D1	F696	F693	Stringbereich-Platz reservieren
F5E6			Stringbereich erweitern
F5F8	F6BB	F6B8	Platz für Programm/Variable schaffen
F618			auf Platz prüfen
	F6F1	F6E5	Bereich löschen
F628	F708	F6FC	Größe des freien Speicherplatzes holen
	F713	F707	höchste freie Adresse nach Programm holen
		F714	Zeiger auf freien Basic-Bereich holen
F632	F720	F720	Eingabebuffer belegen
F637	F725	F725	Ausgabebuffer belegen
	F72A	F72A	Ein-/Ausgabebuffer reservieren
F66D	F759	F759	Eingabebuffer freigeben
F671	F75D	F75D	Ausgabebuffer freigeben
F675	F761	F761	Ein-/Ausgabebuffer ggf. freigeben
F69D	F784	F784	Basic-Befehl SYMBOL
F6CD	F7B1	F7B1	Basic-Befehl SYMBOL AFTER
F706	F7E9	F7E9	User-Matrix neu setzen
F72E			Speicherbereich freigeben
F743			Platz im Speicher reservieren
F750	F808	F808	HIMEM neu setzen
F7BB	F865	F865	Offset zu Stringadresse addieren
F7CB	F879	F879	String überlesen, auf Stringstack
F7DC	F88A	F88A	String bis Zeilenende überlesen, auf Stringstack

F7E6	F894	F894	String bis Trennzeichen übernehmen
F7F9	F8A7	F8A7	Routine weiterführen, String auf Stringstack
F80F	F8B7	F8B7	Sonderzeichen am Stringende eliminieren
F828	F8D0	F8D0	String vom Stringstack löschen, ausgeben
	F8DC	F8DC	Teilstring ausgeben
F834	F8EC	F8EC	Basic-Funktion LOWER\$
F839	F8F1	F8F1	auf Kleinschrift forcieren
F842	F8FA	F8FA	Basic-Funktion UPPER\$
F863	F91D	F91D	Stringverknüpfung "+"
F88B			String kopieren
F897			Stringvergleich
	F959	F959	zwei Strings vom Stringstack
F8BA	F964	F964	Basic-Funktion BIN\$
F8C4	F969	F969	Basic-Funktion HEX\$
F8CE			Ausdruck und Stellenzahl holen
F8EA	F98F	F98F	Basic-Funktion DEC\$
F91E	F9BC	F9BC	Basic-Funktion STR\$
F93C	F9D3	F9D3	Basic-Funktion LEFT\$
F943	F9D8	F9D8	Basic-Funktion RIGHT\$
F94B	F9E2	F9E2	Basic-Funktion MID\$
F971	F9F3	F9F3	Teilstring holen
F993	FA07	FA07	Basic-Befehl MID\$
F9E9	FA43	FA43	String und Byte holen
F9FB	FA4F	FA4F	2. Byte für MID\$ holen
FA0A	FA69	FA69	Basic-Funktion LEN
FA10	FA6E	FA6E	Basic-Funktion ASC
FA16	FA74	FA74	Basic-Funktion CHR\$
FA24	FA7E	FA7E	Basic-Funktion INKEY\$
FA2A			String für INKEY\$ holen
FA36	FA8D	FA8D	Basic-Funktion STRING\$
	FAA1	FAA1	FAC nach Byte/1. Stringzeichen wandeln
FA57	FAAD	FAAD	Basic-Funktion SPACE\$
FA70			1. Zeichen aus String holen
F477	FABE	FABE	Basic-Funktion VAL
FA92	FAD9	FAD9	FAC nach Byte wandeln
FAA1	FAE5	FAE5	Basic-Funktion INSTR
FAD4			Suchstring in String suchen
FB1B	FB4D	FB4D	Strings in Stringbereich forcieren
FB21	FB58	FB58	String in Stringbereich forcieren
FB2E	FB65	FB65	String in Stringbereich forcieren
FB49	FB8A	FB8A	Descriptor ggf. auf Stringstack
FB59	FB94	F894	String kopieren, vom Stringstack löschen
FB8F	FBB9	FBB9	String in Stringbereich kopieren
FBA6			Stringdescriptor kopieren
FB83	FBCC	FBCC	Stringdescriptorstack initialisieren
FBBA	FBD3	FBD3	Descriptor auf Stringstack und nach FAC
FBDA	FBF5	FBF5	String aus Stringbereich/Stringstack löschen
FBE8	FC03	FC03	String aus Stringbereich/Stringstack löschen
FBFF	FC1F	FC1F	Descriptor ggf. vom Stringstack löschen
	FC37	FC37	Test, ob Descriptor im Stringstack ist
FC19	FC41	FC41	Platz für String reservieren
FC3E	FC64	FC64	FC2D FC53 FC53 Basic-Funktion FRE
FC7B			Garbage collection
FC9C			höchste Stringadresse außerhalb Stringbereich suchen
			ggf. höchste Stringadresse setzen
	FCE3	FCE3	Descriptoradresse eintragen
FCB3	FCF3	FCF3	Parameter für Dezimalwandlung holen
FCC3	FD03	FD03	Dezimalwandlungsparams für positive Integerzahl holen
FCCC	FDOC	FDOC	Basic-Operator +

FCE1 FD21 FD21 Basic-Operator -
 FCF5 FD35 FD35 Basic-Operator *
 FD09 FD49 FD49 numerischer Vergleich
 FD12 FD52 FD52 Basic-Operator /
 FD37 FD67 FD67 Basic-Operator \
 FD49 FD79 FD79 Basic-Operator MOD
 FD58 FD87 FD87 Basic-Operator AND
 FD63 FD92 FD92 Basic-Operator OR
 FD6D FD9C FD9C Basic-Operator XOR
 FD77 FDA6 FDA6 Basic-Operator NOT
 FD85 FDB0 FDB0 Basic-Funktion ABS
 FDA3 FDC4 FDC4 Vorzeichen von FAC holen
 FDAF FDD5 FDD5 Zahl runden, nach FAC
 FDE8 FE0E FE0E Basic-Funktion FIX
 FDED FE13 FE13 Basic-Funktion INT
 FE06 FE2C FE2C Integer mit Vorzeichen nach Integer
 FE15 FE3B FE3B Typen angleichen, Werte holen
 FE4F FE70 FE70 Integeroperanden nach REAL wandeln
 FE60 FE89 FE89 positive Integerzahl nach REAL wandeln
 FE63 FE8C FE8C Integer nach REAL wandeln
 FE6A FE93 FE93 Integer nach REAL wandeln
 FE7C FEAS FEAS 4-Byte-Integer nach REAL wandeln
 FE8D FEB6 FEB6 Basic-Funktion CINT
 FE93 FEBC FEBC REAL im FAC nach Integer im FAC wandeln
 FE9A FEC3 FEC3 Operanden nach Integer wandeln
 FEAS FECE FECE FAC nach Integer wandeln
 FEC2 FEEB FEEB Basic-Funktion UNT
 FED7 FFFF FFFF FAC-Typ angleichen
 FEE5 FF0D FF0D FAC-Typ angleichen
 FEC4 FF14 FF14 Basic-Funktion CREAL
 FEF3 FF1B FF1B FAC löschen (FAC=0)
 FF02 FF2A FF2A Basic-Funktion SGN
 FF05 FF2D FF2D Zweiерkomplements-Byte in A nach Integer in FAC
 FF0A FF32 FF32 positives Byte in A nach Integer in FAC
 FF0D FF35 FF35 Integer in HL nach FAC
 FF16 FF3E FF3E FAC auf REAL, Zeiger nach HL
 FF1D FF45 FF45 Zeiger auf FAC und Typ holen
 FF23 FF4B FF4B Typ des FAC nach A holen
 FF27 FF66 FF66 Typ des FAC holen, Flags setzen
 FF2D FF4F FF4F numerischen Wert aus FAC holen
 FF3C FF5E FF5E Test auf String, sonst Fehler
 FF45 FF66 FF66 Typ des FAC holen, Flags setzen
 FF4B FF6C FF6C Wert nach FAC kopieren
 FF53 FF74 FF74 FAC auf Basic-Stack
 FF62 FF83 FF83 FAC kopieren
 FF71 FF92 FF92 Test auf Buchstabe
 FF7B FF9C FF9C Test auf Buchstabe, Ziffer, "."
 FF7F FFA0 FFA0 Test auf Ziffer oder Dezimalpunkt
 FF83 FFA4 FFA4 Test auf Ziffer
 FF8A FFAB FFAB auf Großschrift forcieren
 FF93 FFB4 FFB4 Adresse aus Tabelle entsprechend Zeichen holen
 FFAA FFCA FFCA Byte in Tabelle suchen
 FF88 FFD8 FFD8 HL und DE vergleichen
 FFBE FFDE FFDE HL und BC vergleichen
 FFC4 DE:=HL-DE
 FFCF HL:=HL-DE
 FFDA FFE4 FFE4 BC:=HL-DE
 FFE7 HL:=HL-BC

FFEC FFEC	Block nach unten verschieben, Länge in A
FFF2 FFEF FFEF	Block nach unten verschieben, Länge in BC
FFF5 FFF5 FFF5	Block nach oben verschieben, Länge in BC
FFF8 FFB FFB	JP(HL)
FFF9 FFFC FFFC	JP(BC)
FFFFB FFFE FFFE	JP(DE)

5.4.2 Die Routinen alphabetisch sortiert

464 664 6128 Routine

E0E6 E1C1 E1BC	""" auswerten
CFB9 D020 D01D	".." auswerten
DB77 DB7E DB79	"?Redo from start"
CB33 CC04 CC01	"Break in" Zeilennummer ausgeben
CB6B CC41 CC3E	"Break" ausgeben, Abbruch behandeln
CB4F CC1F CC1C	"Break", " in "
CAEA CBB8 CBB5	"Division by zero" ausgeben
CAF3 CBC1 CBBE	"Overflow" ausgeben
D543 D586 D583	"Random number seed ? "
COCC COCD COCD	"Ready"
CB23 CBF4 CBF1	"Undefined line"
CB18 CBE9 CBE6	"Undefined line xxxx in yyyy" ausgeben
EB8F EC59 EC54	1. Block des Programms lesen
EA0D EAD6 EAD1	1. Block des Programms lesen/auswerten
D5D9 D61A D617	1. Offset der VL der Funktionen holen
D5DB D61C D619	1. Offset der VL der Variablen holen
D5EA D62A D627	1. Offset für VL der Felder holen
FA70	1. Zeichen aus String holen
C23C C265 C262	2 Farbwerte holen
F9FB FA4F FA4F	2. Byte für MID\$ holen
FE7C FEAS FEAS	4-Byte-Integer nach REAL wandeln
D6C8 D704 D701	Adresse aus Offset berechnen
FF93 FFB4 FF84	Adresse aus Tabelle entsprechend Zeichen holen
CC45 CE8F CE8C	Adresse des Fehlerstrings holen
C95D CA13 CA10	Adresse des SQ-Event-Blocks holen
F5F1 F5EC	Adresse mit HIMEM+1 vergleichen
F194 F23F F23A	Adresse und Byte holen
DE01 DEE5 DEE0	Adressen der Basic-Befehle
E354 E41D E418	Adressen der Keyword-Tabellen
C29F C2D2 C2CF	aktuelle Ausgabe-Breite holen
C1C0 C1C7 C1C4	aktuelle Eingabekanalnummer holen
C1BA C1C1 C1BE	aktuelle Streamnummer holen
E8C1 E97F E97A	Arrayindizes ggf. überlesen
F53A F61F F61A	Arrayzeiger korrigieren
ECA3 ED74 ED6F	ASCII nach binär wandeln
E8EF ECBB ECB6	ASCII-Programm laden
C43C C475 C472	auf ESC-Taste prüfen
FF8A FFAB FFAB	auf Großschrift forcieren
F839 F8F1 F8F1	auf Kleinschrift forcieren
C2B9 C2EA C2E7	auf Platz in Zeile prüfen
C2BF	auf Platz in Zeile prüfen
F58F F58A	auf Platz oberhalb HIMEM prüfen
F618	auf Platz prüfen
DCC0 DCC4 DCBF	auf Space, TAB, LF prüfen
DCC6 DCBA DCB5	auf Space, TAB, LF, Komma, CR prüfen

DD4A DE3C DE37 auf Statementende prüfen
 F507 F502 auf Währungszeichen prüfen
 F324 F3D2 F3CD Ausdruck formatiert ausgeben
 CEFB CF65 CF62 Ausdruck holen
 D070 D0D4 D0D1 Ausdruck und ")" holen
 F8CE Ausdruck und Stellenzahl holen
 C162 C166 C166 Ausdruckauswertung und I/O initialisieren
 CB30 CB4D Ausgabe von "Improper argument"
 CB4C CB49 Ausgabe von "Syntax error"
 F637 F725 Ausgabebuffer belegen
 F671 F75D F75D Ausgabebuffer freigeben
 COD3 CODE CODE AUTO ausschalten
 C102 C10D C10D AUTO-Eingabezeile holen
 COD6 COE1 COE1 AUTO-Zeilenummer setzen
 C16B C16F C16F Basic initialisieren
 E8F3 E9B2 E9AD Basic-Befehl '
 C971 CA25 CA22 Basic-Befehl AFTER
 CODF COEA COEA Basic-Befehl AUTO
 C221 C24B C248 Basic-Befehl BORDER
 F1BA F261 F25C Basic-Befehl CALL
 D246 D299 D296 Basic-Befehl CAT
 EA3C EB02 EA0D Basic-Befehl CHAIN
 C132 C12F C12F Basic-Befehl CLEAR
 C13F C13F Basic-Befehl CLEAR INPUT
 C4B5 C509 C506 Basic-Befehl CLG
 D298 D2F0 D2ED Basic-Befehl CLOSEIN
 D2A1 D2F8 D2F5 Basic-Befehl CLOSEOUT
 C25A C283 C280 Basic-Befehl CLS
 CBC0 CC96 CC93 Basic-Befehl CONT
 C363 C360 Basic-Befehl CURSOR
 E8EF E9A8 E9A3 Basic-Befehl DATA
 D117 D174 D171 Basic-Befehl DEF
 D618 D657 D654 Basic-Befehl DEFINT
 D61C D65B D658 Basic-Befehl DEFREAL
 D614 D653 D650 Basic-Befehl DEFSTR
 D4E7 D52C D529 Basic-Befehl DEG
 E728 E7F3 E7EE Basic-Befehl DELETE
 C8E1 C99A C997 Basic-Befehl DI
 D67D D6B9 D6B6 Basic-Befehl DIM
 C4C6 C53C C539 Basic-Befehl DRAW
 C4CB C541 C53E Basic-Befehl DRAWR
 C052 C046 C046 Basic-Befehl EDIT
 C8E7 C9A0 C99D Basic-Befehl EI
 E8F3 E9B2 E9AD Basic-Befehl ELSE
 CB65 CC34 CC31 Basic-Befehl END
 D385 D3D7 D3D4 Basic-Befehl ENT
 D34E D3A1 D39E Basic-Befehl ENV
 D9C0 D9F4 D9F0 Basic-Befehl ERASE
 CA8F CB54 CB51 Basic-Befehl ERROR
 C979 CA2D CA2A Basic-Befehl EVERY
 C515 C512 Basic-Befehl FILL
 C529 C5D7 C5D4 Basic-Befehl FOR
 C6ED C78F C78C Basic-Befehl GOSUB
 C6E8 C789 C786 Basic-Befehl GOTO
 C59D C59A Basic-Befehl GRAPHICS
 C5B4 C5B1 Basic-Befehl GRAPHICS PAPER
 C5A1 C59E Basic-Befehl GRAPHICS PEN
 C6C7 C76A C767 Basic-Befehl IF

C22A	C254	C251	Basic-Befehl INK
DB2B	DB48	DB43	Basic-Befehl INPUT
D439	D489	D486	Basic-Befehl KEY
D456	D4A3	D4A0	Basic-Befehl KEY DEF
D654	D691	D68E	Basic-Befehl LET
DAF8	DB18	DB13	Basic-Befehl LINE INPUT
EOF7	E1D2	E1CD	Basic-Befehl LIST
E9F6	EABA	EAB5	Basic-Befehl LOAD
C2D2	C302	C2FF	Basic-Befehl LOCATE
	C5C3	C5C0	Basic-Befehl MASK
F4EF	F570	F56B	Basic-Befehl MEMORY
EAA6	EB59	EB54	Basic-Befehl MERGE
F993	FA07	FA07	Basic-Befehl MID\$
C24F	C278	C275	Basic-Befehl MODE
C505	C532	C52F	Basic-Befehl MOVE
C50A	C537	C534	Basic-Befehl MOVER
C12B	C128	C128	Basic-Befehl NEW
C5FB	C6A5	C6A2	Basic-Befehl NEXT
C7E3	C885	C882	Basic-Befehl ON
C8CB	C979	C976	Basic-Befehl ON BREAK
	C4D3	C4D0	Basic-Befehl ON BREAK CONT
CBF5	CCBB	CCB8	Basic-Befehl ON ERROR
CBF8	CCCD	CCCA	Basic-Befehl ON ERROR GOTO 0
C940	C9F8	C9F5	Basic-Befehl ON SQ
D25F	D287	D2B4	Basic-Befehl OPENIN
D256	D2AB	D2AB	Basic-Befehl OPENOUT
C48C	C4E1	C4DE	Basic-Befehl ORIGIN
F177	F228	F223	Basic-Befehl OUT
C20A	C23C	C239	Basic-Befehl PAPER
C212	C227	C224	Basic-Befehl PEN
C4D0	C546	C543	Basic-Befehl PLOT
C4D5	C54B	C548	Basic-Befehl PLOTR
F15F	F214	F20F	Basic-Befehl POKE
F1FD	F2A9	F2A4	Basic-Befehl PRINT
D4EB	D530	D52D	Basic-Befehl RAD
D559	D59C	D599	Basic-Befehl RANDOMIZE
DCEB	DCDF	DCDA	Basic-Befehl READ
D31E	D373	D370	Basic-Befehl RELEASE
E8F3	E9AC	E9A7	Basic-Befehl REM
E7DF	E8A3	E89E	Basic-Befehl RENUM
DCD9	DCCD	DCC8	Basic-Befehl RESTORE
CC03	CCD8	CCD5	Basic-Befehl RESUME
C70F	C7B3	C7B0	Basic-Befehl RETURN
E9BD	EA7D	EA78	Basic-Befehl RUN
EC09	ECE1	ECDC	Basic-Befehl SAVE
D2C0	D316	D313	Basic-Befehl SOUND
D494	D4DE	D4DB	Basic-Befehl SPEED
D4C3	D508	D505	Basic-Befehl SPEED WRITE
CB5A	CC29	CC26	Basic-Befehl STOP
F69D	F784	F784	Basic-Befehl SYMBOL
F6CD	F7B1	F7B1	Basic-Befehl SYMBOL AFTER
C319	C346	C343	Basic-Befehl TAG
C320	C34D	C34A	Basic-Befehl TAGOFF
C4E9	C547	C544	Basic-Befehl TEST
DDE6	DECA	DEC5	Basic-Befehl TROFF
DDE2	DEC6	DEC1	Basic-Befehl TRON
F17D	F22E	F229	Basic-Befehl WAIT
C776	C81D	C81A	Basic-Befehl WEND

C747 C7EA C7E7 Basic-Befehl WHILE
C3E3 C42D C42A Basic-Befehl WIDTH
C2E1 C311 C30E Basic-Befehl WINDOW
C2FD C32B C328 Basic-Befehl WINDOW SWAP
F47B F50D F508 Basic-Befehl WRITE
F1F6 F2A2 F29D Basic-Befehl ZONE
FD85 FDB0 FD80 Basic-Funktion ABS
FA10 FA6E FA6E Basic-Funktion ASC
D53E D581 D57E Basic-Funktion ATN
F8BA F964 F964 Basic-Funktion BIN\$
FA16 FA74 FA74 Basic-Funktion CHR\$
FE8D FEB6 FEB6 Basic-Funktion CINT
C29B C298 Basic-Funktion COPYCHR\$
D534 D577 D574 Basic-Funktion COS
FEFC FF14 FF14 Basic-Funktion CREAL
F8EA F98F F98F Basic-Funktion DEC\$
D12E D12B Basic-Funktion DERR
C417 C452 C44F Basic-Funktion EOF
D0DC D133 D130 Basic-Funktion ERR
D520 D563 D560 Basic-Funktion EXP
FDE8 FE0E FE0E Basic-Funktion FIX
FC2D FC53 FC53 Basic-Funktion FRE
F8C4 F969 F969 Basic-Funktion HEX\$
D0F4 D14B D148 Basic-Funktion HIMEM
D409 D459 D456 Basic-Funktion INKEY
FA24 FA7E FA7E Basic-Funktion INKEY\$
F16D F21E F219 Basic-Funktion INP
FAA1 FAE5 FAE5 Basic-Funktion INSTR
FDED FE13 FE13 Basic-Funktion INT
D423 D473 D470 Basic-Funktion JOY
F93C F9D3 F9D3 Basic-Funktion LEFT\$
FA0A FA69 FA69 Basic-Funktion LEN
D52A D56D D56A Basic-Funktion LOG
D525 D568 D565 Basic-Funktion LOG10
F834 F8EC F8EC Basic-Funktion LOWER\$
D1EE D246 D243 Basic-Funktion MAX
F94B F9E2 F9E2 Basic-Funktion MID\$
D1EA D242 D23F Basic-Funktion MIN
F158 F20D F208 Basic-Funktion PEEK
D4DB D520 D51D Basic-Funktion PI
C276 C2AD C2AA Basic-Funktion POS
C99F CA53 CA50 Basic-Funktion REMAIN
F943 F9D8 F9D8 Basic-Funktion RIGHT\$
D584 D5C4 D5C1 Basic-Funktion RND
D219 D26D D26A Basic-Funktion ROUND
FF02 FF2A FF2A Basic-Funktion SGN
D52F D572 D56F Basic-Funktion SIN
FA57 FAAD FAAD Basic-Funktion SPACE\$
D329 D37E D37B Basic-Funktion SQ
D4EF D534 D531 Basic-Funktion SQR
F91E F9BC F9BC Basic-Funktion STR\$
FA36 FA8D FA8D Basic-Funktion STRING\$
D539 D57C D579 Basic-Funktion TAN
C4EE C579 C576 Basic-Funktion TESTR
DOE5 D13C D139 Basic-Funktion TIME
FEC2 FEEB FEEB Basic-Funktion UNT
F842 F8FA F8FA Basic-Funktion UPPER\$
FA77 FABE FABE Basic-Funktion VAL

C262	C2A4	C2A1	Basic-Funktion VPOS
D107	D164	D161	Basic-Funktion XPOS
D10E	D16B	D168	Basic-Funktion YPOS
C006	C006	C006	Basic-Kaltstart
E388	E451	E44C	Basic-Keyword-Tabellen
FCF5	FD35	FD35	Basic-Operator *
FCCC	FD0C	FD0C	Basic-Operator +
FECE	FD21	FD21	Basic-Operator -
FD12	FD52	FD52	Basic-Operator /
FD58	FD87	FD87	Basic-Operator AND
FD49	FD79	FD79	Basic-Operator MOD
FD77	FDA6	FDA6	Basic-Operator NOT
FD63	FD92	FD92	Basic-Operator OR
FD6D	FD9C	FD9C	Basic-Operator XOR
FD37	FD67	FD67	Basic-Operator \
D4F4	D539	D536	Basic-Operator ^
F58E	F652	F64F	Basic-Stackpointer initialisieren
F5AC	F671	F66E	Basic-Stackpointer neu setzen
CC2B	CCFD	CCFA	Basic-Zeiger für RESUME setzen
C17A	C189	C189	Basic-Zeiger initialisieren
E163	E259	E254	Basic-Zeile nach ASCII wandeln
FFDA	FFE4	FFE4	BC:=HL-DEDDAB DE94 DE8F Befehl ausführen
DFC8	E0B4	E0AF	Befehlstoken behandeln
E888	E949	E944	bei Zeilennummer im Statement Fehler ausgeben
E70B	E7E9	E7E4	Bereich aus Programm löschen
	F6F1	F6E5	Bereich löschen
C386	C3D3	C3D0	Bildschirm initialisieren
EA30	EAF6	EAF1	Binärdatei laden
F0B7	F18F	F18A	Binärzahl nach ASCII-Mantisse wandeln
FODD			Binärzahl nach BCD wandeln
FFF5	FFF5	FFF5	Block nach oben verschieben, Länge in BC
	FFEC	FFEC	Block nach unten verschieben, Länge in A
FFF2	FFFF	FFEF	Block nach unten verschieben, Länge in BC
C847	C8F5	C8F2	Break-Event Fortsetzung
C45E	C495	C492	Break-Event-Routine
DF09	DFF1	DFEC	Buchstaben auswerten
CA43	CB04	CB01	Buffer ausgeben, Zeile holen
FFAA	FFCA	FFCA	Byte in Tabelle suchen
C1FB	C216	C213	Byte kleiner A holen
CE6D	CEC6	CEC3	Byte-Ausdruck <>0 holen
CE67	CEBB	CEB8	Byte-Ausdruck holen
	C223	C220	Bytewert <2 (als Flag) holen
D30D	D362	D35F	Bytewert für SOUND holen
D317	D36C	D369	Bytewert kleiner B holen
CBAB	CC81	CC7E	CONT sperren
C39C	C3EF	C3EC	Cursorpalte holen
C267	C2CA	C2C7	Cursorzeile holen
FFC4			DE:=HL-DE
D601	D640	D63D	DEF-Typflag in Tabelle
D130	D18D	D18A	definierte Funktion auswerten
D5D2			definierte Funktionen löschen
	D611	D60E	definierte Funktionen und Variablenoffsets löschen
D5FC	D63B	D638	DEFREAL A-Z
	CC3A	CC37	DERR setzen, "Broken in" melden
FBBA	FBD3	FBD3	Descriptor auf Stringstack und nach FAC
FB49	FB8A	FB8A	Descriptor ggf. auf Stringstack
FBFF	FC1F	FC1F	Descriptor ggf. vom Stringstack löschen
	FCE3	FCE3	Descriptoradresse eintragen

ED77	EE47	EE42	dezimalen Exponenten holen/berechnen
EFA0	F079	F074	Dezimalpunkt einfügen
EED4	EF9B	EF96	Dezimalpunkt und Exponenten setzen
EE35	EF05	EF00	Dezimalstring nach Integer wandeln
ECDC	EDAD	EDA8	Dezimalstring nach Integer/REAL
FCC3	FD03	FD03	Dezimalwandlungsparams für positive Integerzahl holen
DFFF	EOE7	EOE2	Dezimalzahl tokenisieren
DDCB	DEAF	DEAA	Direkt-Modus einschalten
C3DF			Druckkopfposition holen, nach A
D9CC	DA00	D9FC	ein Feld löschen
DEE1	DFCD	DFC8	ein Item tokenisieren
F675	F761	F761	Ein-/Ausgabebuffer ggf. freigeben
	F72A	F72A	Ein-/Ausgabebuffer reservieren
C19D	C1A4	C1A1	Ein-/Ausgabekanäle initialisieren
D7B5	D7E4	D7E0	eine Variable dimensionieren
D6B3	D6EF	D6EC	einfache Variable holen, ggf. neu anlegen
D749	D77F	D77B	einfache Variable neu anlegen
DBBC	DBC2	DBBD	Eingabe an Variable zuweisen
DC02	DBFC	DBF7	Eingabe auswerten
E04A	E12B	E126	Eingabe bis DE übernehmen
DC6E	DC64	DC5F	Eingabe bis Trennzeichen holen
F632	F720	F720	Eingabebuffer belegen
F66D	F759	F759	Eingabebuffer freigeben
D26A	D2C1	D2BE	Eingabefile öffnen
C064	C058	C058	Eingabeschleife
DC21	DC1A	DC15	Eingabestring holen
DC47	DC3D	DC38	Eingabestring holen (von Kassette/Diskette)
DC66	DC5C	DC57	Eingabezeile (von Kassette/Diskette) holen
E6BC			Eingabezeile auswerten
CAEF	CAEC		Eingabezeile für LINE INPUT holen
CA3B	CAF0	CAF9	Eingabezeile holen
DB47	DB60	DB5B	Eingabezeile holen und prüfen
DBAD			Eingabezeile von Tastatur holen
DBD3	DBD2	DBCD	Eingabezeile überprüfen
DA30	DA56	DA52	Eintrag aus FN-Liste aushängen
DA27	DA4D	DA49	Eintrag in FN-Liste einhängen
D7A5	D7D4	D7D0	Eintrag in VL einhängen
D708	D744	D740	Eintrag in VL suchen
F5A0	F665	F662	Eintrag vom Basic-Stack holen
CFCB	D036	D033	Einzeloperanden holen
	EC0E	EC09	EOF melden
DOEE	D145	D142	ERL auswerten
CADF	CBAD	CBAA	Error-Zeilenummer holen
C453			ESC-Abbruch einmal ermöglichen
	C482	C47F	ESC-Abbruch ggf. einmal ermöglichen
C9B1	CA65	CA62	Event-Block-Adresse berechnen
C924	C9DD	C9DA	Event-Block-Gruppe initialisieren
C879	C929	C926	Event-Routine für AFTER/EVERY/SQ
C8ED	C9A6	C9A3	Events für Basic initialisieren
EF20	EFE8	EFE6	Exponentialdarstellung mit maximal 7 Mantissenstellen
D666	D6A2	D69F	FAC an Variable zuweisen
FF53	FF74	FF74	FAC auf Basic-Stack
FF16	FF3E	FF3E	FAC auf REAL, Zeiger nach HL
FF62	FF83	FF83	FAC kopieren
FEF3	FF1B	FF1B	FAC löschen (FAC=0)
FA92	FAD9	FAD9	FAC nach Byte wandeln
	FAA1	FAA1	FAC nach Byte/1. Stringzeichen wandeln
FEA5	FECE	FECE	FAC nach Integer wandeln

FED7 FFFF FFFF	FAC-Typ angleichen
FEE5 FF0D FF0D	FAC-Typ angleichen
C24B C274 C271	Farbstiftnummer holen
CA94 CB58 CB55	Fehler behandeln
CB48 CB45	Fehler entsprechend Byte nach Aufruf melden
CA85 CB3B CB38	Fehlernummer setzen
CA84 CB3A CB37	Fehlernummer und -zeile initialisieren
D88A D8B7 D8B3	Feldvariable neu anlegen
D273 D2CA D2C7	File öffnen
D285 D2DE D2DB	File öffnen Fortsetzung
C1F5 C210 C20D	Filenummer holen
F096 F18C F187	Flag für Formatübergang setzen
E0B3 E18E E189	Flag für Variable/Zeilennummer prüfen
D73D D773 D76F	FN-Eintrag neu anlegen
D6A2 D6DE D6DB	FN-Eintrag suchen, ggf. anlegen
D9FD DA24 DA20	FN-Listenzeiger löschen
EF88 F05B F056	formatierte Darstellung
EF27 EFF2 EFED	formatierte Exponentialdarstellung
F3BA F44D F448	Formatstring für numerischen Ausdruck auswerten
F41B F4B3 F4AE	Formatstring weiter auswerten
D0BB D113 D110	Funktion anspringen (Gruppe 2)
DOAE D105 D102	Funktion anspringen (Gruppen 1/3)
D1AE D206 D203	Funktionsadressen, Tokens \$00-\$1D
DOCA	Funktionsadressen, Tokens \$40-\$48
D11A D117	Funktionsadressen, Tokens \$40-\$49
D190 D1E8 D1E5	Funktionsadressen, Tokens \$71-\$7F
D080 D0DD D0DA	Funktionsauswertung
DA4B DA6E DA6A	Funktionsvariable holen, in VL eintragen
EFB4 F08C F087	führende Nullen in Buffer
F07C F1F4 F1EF	führende Zeichen vor die Zahl setzen
FC3E FC64 FC64	Garbage collection
F1C6 F1C1	gepackte BCD-Zahl nach ASCII wandeln
F050 F131 F12C	ggf. führende Null in Buffer
F05F F14A F145	ggf. führendes "\$" in Buffer
F14A F145	ggf. führendes Währungszeichen setzen
FC9C	ggf. höchste Stringadresse setzen
E21A E2EB E2E6	ggf. Space ausgeben
F350 F3FC F3F7	ggf. String ausgeben
D889 DB90 DB88	ggf. Text ausgeben, Flags holen
C72E C7D2 C7CF	GOSUB auf Basic-Stack suchen
C6F6 C796 C793	GOSUB-Datensatz auf Stack
C51A C58F C58C	Graphik-Koordinaten holen
F628 F708 F6FC	Größe des freien Speicherplatzes holen
F51D F5FD F5F8	Größe des Stringbereichs holen
ECCD ED9E ED99	Hex-/Binär-String nach Integer
EE1C EEEC EEE7	Hex-/Binärstring nach Integer wandeln
E05A E13B E136	Hex/Binärzahl tokenisieren
F750 F808 F808	HIMEM neu setzen
FFBE FFDE FFDE	HL und BC vergleichen
FFB8 FFD8 FFD8	HL und DE vergleichen
FFE7	HL:=HL-BC
FFCF	HL:=HL-DE
C290	horizontale Position für I/O holen
F713 F707	höchste freie Adresse nach Programm holen
FC7B	höchste Stringadresse außerhalb Stringbereich suchen
C337 C380 C37D	I/O initialisieren, String ausgeben
D85A D887 D883	Indizes holen, auf Basic-Stack
FF0D FF35 FF35	Integer in HL nach FAC

F2A0	F362	F35D	Integer in Klammern holen
FE06	FE2C	FE2C	Integer mit Vorzeichen nach Integer
FE63	FE8C	FE8C	Integer nach REAL wandeln
FE6A	FE93	FE93	Integer nach REAL wandeln
D341	D396	D393	Integer von -128..+127 holen
CE86	CEDB	CED8	Integer von -32768..32767 holen
CE91	CEF8	CEF5	Integer von -32768..65535 holen
C7C7	CED1	CECE	Integer von 0..32767 holen
DD2F	DD2A		Integer-Arithmetik (siehe 5.3)
FE4F	FE70	FE70	Integeroperanden nach REAL wandeln
D3FF	D44F	D44C	Integerwert von 0..4095 holen
DD74	DE65	DE60	Interpreterschleife
E196	E26B	E266	Item nach ASCII wandeln
FFF9	FFFC	FFFC	JP(BC)
FFFB	FFFE	FFFE	JP(DE)
FFF8	FFFB	FFFB	JP(HL)
D2AD	D303	D300	Kassette/Diskette initialisieren
C000	C000	C000	Kennungen des Basics
E0DF	E1BA	E1B5	Kennzeichen für Namen setzen
E220	E2FD	E2F8	Keyword-Token nach ASCII wandeln
DF4E	E03F	E03A	Keyword/Variable tokenisieren
F03D	F11F	F11A	Komma-Einteilungen setzen
E1DE	E2AF	E2AA	Konstante auswerten
E253	E334	E32F	Konstante nach ASCII wandeln
E978	EA39	EA34	Konstante überlesen
D02C	D095	D092	Konstantenwert holen
C327	C354	C351	Koordinaten holen
D64F	D68C	D689	LET bzw. RSX-Wort auswerten
C3A8	C3F8	C3F5	Linefeed an Drucker ausgeben
C3EA	C434	C431	Linefeed an Kassette ausgeben
C392	C3E5	C3E2	Linefeed auf Bildschirm ausgeben
C34E	C39B	C398	Linefeed ausgeben
E737	E805	E800	Löschbereich für DELETE holen
C03F	C033	C033	Meldung des Basics
CB36	CC07	CC04	Meldung mit Zeilennummer ausgeben
C46F	C4A4	C4A1	nach ESC/Break auf Taste warten
F00E	FOE3	F0DE	Nachkomma-Nullen unterdrücken
F036	F118	F113	Nachkommastellen (ohne ".") holen
C04C	C040	C040	Name des ROMs
D78A	D7BC	D7B8	Namen und Typ übertragen
E20F	E2E0	E2DB	Namen übertragen
D777	D7AC	D7A8	Namenlänge holen, Platz berechnen
C1AF	C136	C136	neue Eingabekanal-Nummer setzen
C1A2	C1A9	C1A6	neue Streamnummer setzen
DA07	DA2E	DA2A	neuen Eintrag in FN-Liste generieren
C13E	C145	C145	NEW Fortsetzung
EF01	EFCC	EFC7	normale Darstellung
EEE4	EFAF	EFAA	normale Exponentendarstellung
COAF	COAF		normale Zeile holen/auswerten
EBA8	EC72	EC6D	normales bzw. ASCII-Programm laden
EB9D	EC67	EC62	normales bzw. ASCII-Programm mergen
CFC2	D02B	D028	NOT auswerten
EFEF	FOC7	FOC2	Nullen an Zahl anhängen
DC38	DC31	DC2C	numerische Eingabe (von Kassette/Diskette)
F3A3	F436	F431	numerischen Ausdruck ausgeben
FF2D	FF4F	FF4F	numerischen Wert aus FAC holen
CFAA	D011	D00E	numerischer Vergleich
FD09	FD49	FD49	numerischer Vergleich

DD17 DDOF DD0A	nächstes DATA-Element suchen
E943 EA02 E9FD	nächstes Item suchen
E923 E9E2 E9DD	nächstes Statement suchen, Fehler bei Programmende
EDC9 EE99 EE94	nächstes Zeichen aus Zahl holen
DD3F DE31 DE2C	nächstes Zeichen holen
E7C1 E887 E882	nächsthöhere Zeile suchen
C632 C6DC C6D9	offene FOR-Schleife suchen
C788 C860 C85D	offene WHILE-Schleife suchen
F7BB F865 F865	Offset zu Stringadresse addieren
E996 EA5F EA5A	Offsets im Statement löschen
C4D6 C4D3	ON BREAK CONT ausschalten
CBD9 CCAE CCAB	ON ERROR ausschalten
FE9A FEC3 FEC3	Operanden nach Integer wandeln
CF30 CF9A CF97	Operator behandeln
C1D7 C1D4	optionale Eingabekanalnummer transparent setzen/rücksetzen
C1CB C1D2 C1CF	optionale Eingabekanalnummer holen/setzen
C1E3 C1FE C1FB	optionale Filenummer holen
C1C6 C1CD C1CA	optionale Streamnummer holen/setzen
C1D0 C1E8 C1E5	optionale Streamnummer transparent setzen/rücksetzen
CEE6 CEE3	Parameter für CALL/RSX holen
FCB3 FCF3 FCF3	Parameter für Dezimalwandlung holen
F1BF F266 F261	Parameter holen, Routine ausführen
D3AE D400 D3FD	Parametergruppe für ENT holen
D367 D3BA D3B7	Parametergruppe für ENV holen
D3D8 D428 D425	Parametergruppen für ENV/ENT holen
CB93 CC69 CC66	PC und Zeilenadresse für CONT retten
CBB0 CC86 CC83	PC und Zeilenadresse für CONT retten
F5B0 F675 F672	Platz auf Basic-Stack reservieren
F5F8 F6BB F688	Platz für Programm/Variable schaffen
FC19 FC41 FC41	Platz für String reservieren
F743	Platz im Speicher reservieren
EE79 EF49 EF44	positive Integerzahl ausgeben
EE82 EF4F EF4A	positive Integerzahl nach ASCII wandeln
FE60 FE89 FE89	positive Integerzahl nach REAL wandeln
FF0A FF32 FF32	positives Byte in A nach Integer in FAC
F208	PRINT Fortsetzung
F277 F339 F334	PRINT SPC
F280 F342 F33D	PRINT TAB
F2C4 F383 F37E	PRINT USING
F233 F2D7 F2D2	PRINT, Ausdruck ausgeben
F25C F31E F319	PRINT, Komma-Tabulator
E8FF E9BE E9B9	Programm durchgehen, Routine ausführen
E676 E766 E761	Programm löschen
EAB5 EB68 EB63	Programm mergen
F52C F60C F607	Programm/Variablen-Zeiger korrigieren
E75A E81F E81A	Programmbereich für DELETE löschen
E10D E1E8 E1E3	Programmbereich listen
CB76 CC4C CC49	Programmende behandeln
EC01 EBFC	Programmzeichen einlesen
EB5E EC31 EC2C	Programmzeile von Kassette/Diskette laden
F4C4 F544 F53F	RAM-Zeiger initialisieren
FE93 FEBC FEBC	REAL im FAC nach Integer im FAC wandeln
D50A D54F D54C	REAL-Funktion/-Operator ausführen
EA4A EA45	REM bzw. """ überlesen
E2F1 E2EC	REM-Token nach ASCII wandeln
EOFO E1CB E1C6	restliche Zeile übernehmen
CC20 CCF2 CCEF	RESUME NEXT
CC19 CCEB CCE8	RESUME ohne Parameter

C8A4 C954 C951 RETURN Fortsetzung (AFTER/EVERY/SQ)
 C8B6 C964 C961 RETURN Fortsetzung (ON BREAK)
 F7F9 F8A7 F8A7 Routine weiterführen, String auf Stringstack
 E0CD E1A8 E1A3 RSX-Code auswerten
 E205 E2D6 E2D1 RSX-Code auswerten
 F1A0 F24A F245 RSX-Wort auswerten
 EC87 ED58 ED53 SAVE ,A
 EC5C ED30 ED2B SAVE ,B
 EC3D ED11 ED0C SAVE ,P
 F80F F8B7 F8B7 Sonderzeichen am Stringende eliminieren
 E080 E161 E15C Sonderzeichen auswerten
 F295 F357 F352 Spaces ausgeben
 DD61 DE52 DE4D Spaces, TABs und LFs überlesen
 F72E Speicherbereich freigeben
 DD71 DE62 DE5D Statement nochmals ausführen
 E935 E9F4 E9EF Statementende/THEN/ELSE suchen
 C661 C705 C702 Stepwert ggf. addieren, Ende prüfen
 FBDA FBF5 FBF5 String aus Stringbereich/Stringstack löschen
 FBEB FC03 FC03 String aus Stringbereich/Stringstack löschen
 C341 C38E C38B String ausgeben
 F7E6 F894 F894 String bis Trennzeichen übernehmen
 F7DC F88A F88A String bis Zeilenende überlesen, auf Stringstack
 FA2A String für !NKEY\$ holen
 F378 F421 F41C String für USING ausgeben
 CE9F CF06 CF03 String holen, vom Stringstack löschen
 E0BF E19A E195 String in Buffer übernehmen
 E327 E3F0 E3EB String in Keyword-Tabelle suchen
 ECBE ED8F ED8A String in positive Binärzahl wandeln
 ECC6 ED97 ED92 String in positive Binärzahl wandeln
 FB21 FB58 FB58 String in Stringbereich forcieren
 FB2E FB65 FB65 String in Stringbereich forcieren
 FB8F FBB9 FBB9 String in Stringbereich kopieren
 F88B String kopieren
 FB59 FB94 FB94 String kopieren, vom Stringstack löschen
 F9E9 FA43 FA43 String und Byte holen
 F828 F8D0 F8D0 String vom Stringstack löschen, ausgeben
 E95C EA23 EA1E String überlesen
 F7CB F879 F879 String überlesen, auf Stringstack
 CEA5 CF0C CF09 Stringausdruck holen
 DAE7 DB06 DB02 Stringbearbeitungsroutine ausführen
 F5E6 Stringbereich erweitern
 F5CA F68F F68C Stringbereich löschen
 F5D1 F696 F693 Stringbereich-Platz reservieren
 FB46 Stringdescriptor kopieren
 FB3 FBCC FBCC Stringdescriptorstack initialisieren
 FB1B FB4D FB4D Strings in Stringbereich forcieren
 F897 Stringvergleich
 CF1E CF88 CF85 Stringverknüpfung "+"
 F863 F91D F91D Stringverknüpfung "+"
 FAD4 Suchstring in String suchen
 C807 C8B5 C8B2 Synchronous Events bearbeiten
 DA74 DA97 DA93 sämtliche Stringvariablen durchgehen
 CC5B CD17 CD14 Tabelle der Fehlermeldungen
 CF81 CFF0 CFED Tabelle der Hierarchiecodes und Operatorenadressen
 E64B E73B E736 Tabelle der Keywords ohne Buchstaben
 DF30 E017 E012 Tabelle der Tokens mit Sonderteil
 DFDC E0CB E0C6 Tabelle der Tokens mit Zeilennummer
 CFF2 Tabelle für Operandenauswertung

F224	F2C8	F2C3	Tabelle für PRINT
EC2C			Tabelle für SAVE
CF07	CF70	CF6D	Teilausdruck holen
	F8DC	F8DC	Teilstring ausgeben
F971	F9F3	F9F3	Teilstring holen
	DE26	DE21	Test auf "="
FF71	FF92	FF92	Test auf Buchstabe
FF7B	FF9C	FF9C	Test auf Buchstabe, Ziffer, "."
	DE1E	DE19	Test auf Klammer auf
	DE22	DE1D	Test auf Klammer zu
	DE1A	DE15	Test auf Komma
DD55	DE46	DE41	Test auf Komma
F501	F5B0	F5AB	Test auf Platz für Binärdatei
DD51	DE4C	DE47	Test auf Statementende
FF3C	FF5E	FF5E	Test auf String, sonst Fehler
DD37	DE2A	DE25	Test auf Zeichen nach Aufruf
FF83	FFA4	FFA4	Test auf Ziffer
FF7F	FFA0	FFA0	Test auf Ziffer oder Dezimalpunkt
	F5E5	F5E0	Test, ob Adresse im Bereich liegt
	FC37	FC37	Test, ob Descriptor im Stringstack ist
	DBB6	DBB1	Text für INPUT holen und ausgeben
E313	E3DC	E3D7	Token in Tabelle suchen
E2ED	E3BD	E3B8	Token suchen, Keywordadresse holen
DDEB	DEC5	DECA	Trace-Routine
FF27	FF66	FF66	Typ des FAC holen, Flags setzen
FF45	FF66	FF66	Typ des FAC holen, Flags setzen
FF23	FF4B	FF4B	Typ des FAC nach A holen
FE15	FE3B	FE3B	Typen angleichen, Werte holen
EDCE	EE9E	EE99	unpacked BCD nach Binär wandeln
F706	F7E9	F7E9	User-Matrix neu setzen
E1E7	E2B8	E2B3	Variable auswerten
D686	D6C2	D6BF	Variable holen, ggf. neu anlegen
D690	D6CC	D6C9	Variable holen, nicht anlegen
D6DE	D71A	D717	Variable suchen
E968	EA2F	EA2A	Variable überlesen
D6D6	D712	D70F	Variable überlesen, Typ holen
F571			Variablen aus Stringbereich zurückholen
F549			Variablen in Stringbereich retten
C18C	C178	C178	Variablen löschen
D76D	D7A2	D79E	Variablen-Offset ins Programm speichern
D7DB	D80A	D806	Variablenadresse holen, auf Feld prüfen
DOFA	D151	D14E	Variablenadresse nach FAC ("@")
D5AE	D5ED	D5EA	Variablenbereich freigeben
	F62E	F629	Variablenbereich schützen
	F63E	F640	Variablenbereich wieder ungeschützt
D906	D935	D931	Variablenname und Offset holen
D939	D970	D96C	Variablennamen auf Basic-Stack
DF89	E075	E070	Variablennamen auswerten
D92B	D962	D95E	Variablennamen vom Basic-Stack
D731	D769	D765	Variablennamen überlesen
E989	EA52	EA4D	Variablenoffsets löschen
D97F	D9B3	D9AF	Variablenotyp entsprechend Token setzen
DFEA	E0D6	E0D1	Variablenotyp feststellen
D00D	D077	D074	Variablewert holen
CF59	CFC8	CFC5	Vergleichsoperator auswerten
D5C6	D605	D602	verkettete Listen der Felder löschen
D5BE	D5FD	D5FA	verkettete Listen der Variablen löschen
D999	D9CD	D9C9	VL der Felder neu generieren

DACE DAED DAE9	VL durchgehen, Routine ausführen
F025 F100 F0FB	Vorkommastellenzahl ohne Sonderzeichenstellen holen
ED44 EE14 EEOF	Vorzeichen im String bestimmen
F069 F154 F14F	Vorzeichen setzen
FDA3 FDC4 FDC4	Vorzeichen von FAC holen
F09B	Vorzeichenflags holen
FF4B FF6C FF6C	Wert nach FAC kopieren
C312 C341 C33E	Window-Nummer holen
C28C C289	Window-Nummer transparent setzen
D92B D927	Word vom Basic-Stack holen
EFE1 F0B9 F0B4	Zahl bei letzter Stelle um 1 erhöhen
F2AF F36E F369	Zahl der Spaces MOD Ausgabebreite
EE9F EF6F EF6A	Zahl formatiert nach ASCII wandeln
EFOA EFD5 EFD0	Zahl mit Nachkommastellen
EE8F EF5F EF5A	Zahl nach ASCII, kein positives Vorzeichen setzen
EE9D EF6D EF68	Zahl nach ASCII, maximal 9 Ziffern
F114	Zahl nach Binärstring wandeln
F1E4 F1DF	Zahl nach Hex-/Binär-String wandeln
F119	Zahl nach Hex-String wandeln
EFC8 F09F F09A	Zahl runden
FDAF FDD5 FDD5	Zahl runden, nach FAC
C3B5 C3FF C3FC	Zeichen an Drucker ausgeben
C3F8 C43B C438	Zeichen an Kassette ausgeben
F06F	Zeichen ans Bufferende schreiben
C356 C3A3 C3A0	Zeichen ausgeben
C35C C3AB C3A8	Zeichen ausgeben
C377 C3C4 C3C1	Zeichen ausgeben (ohne LF-Behandlung)
C424	Zeichen einlesen
E145 E222 E21D	Zeichen für LIST ausgeben
DC9D DC93 DC8E	Zeichen holen, " ", TAB, LF überlesen
DCA8 DC9E DC99	Zeichen holen, CR/LF auswerten
E1FE E2CF E2CA	Zeichen in LIST-Buffer
DF25 E00D E008	Zeichen in Token-Buffer
C45F C45C	Zeichen von Kassette lesen
C439 C472 C46F	Zeichen von Tastatur holen
C414	Zeichen zurück in Kassettenbuffer
FF1D FF45 FF45	Zeiger auf FAC und Typ holen
F714	Zeiger auf freien Basic-Bereich holen
E2DD E3AD E3A8	Zeiger in Keyword-Tabelle holen
EB48 EC1E EC19	Zeile aus altem Programm kopieren
DF35 E01C E017	Zeile bis Statementende übernehmen
DB1A DB36 DB31	Zeile für LINE INPUT holen
E6D2 E7AA E7A5	Zeile im Programm einfügen
E7A3 E869 E864	Zeile im Programm suchen
E79A E861 E85C	Zeile suchen, ggf. Fehler ausgeben
DEBB DFA9 DFA4	Zeile tokenisieren
CA4C CB0D CBOA	Zeile von Kassette holen
E23D E238	Zeile/Zeilennummer für AUTO nach ASCII wandeln
E767 E82C E827	Zeilenadresse holen
C861 C914 C911	Zeilenadresse in Event-Block speichern
DDD2 DEB6 DEB1	Zeilenadresse nach HL holen
E687 E775 E770	Zeilenadressen im Programm eliminieren
E69D E78B E786	Zeilenadressen im Statement durch Zeilennummern ersetzen
CEE1 CF4B CF48	Zeilennummer holen
E864 E925 E920	Zeilennummer im Statement ersetzen
DDD6 DEBA DEB5	Zeilennummer/Direkt-Modus-Flag holen
EE04 EED4 EECF	Zeilennummern-String wandeln
CEB0 CF12 CFOF	Zeilennummernbereich holen

ED53 EE23 EE1E Ziffernstring nach unpacked BCD wandeln
EE61 EF31 EF2C Ziffernwert berechnen
F1F2 F29E F299 ZONE-Default setzen
E89F E960 E958 zugehöriges ELSE suchen
C9C5 CA79 CA76 zugehöriges NEXT suchen
CA18 CACC CAC9 zugehöriges WEND suchen
F959 F959 zwei Strings vom Stringstack
EB84 EC50 EC4B Zwei-Byte-Wert von Kassette/Diskette laden
FF05 FF2D FF2D Zweierkomplements-Byte in A nach Integer in FAC

5.5 RAM-Vektoren

5.5.1 Die Jump Restore-Vektoren, Haupttabelle

RAM 464 664 6128 Routine

BB00	19E0	1B5C	1B5C	KM INITIALIZE
BB03	1A1E	1B98	1B98	KM RESET
BB06	1A3C	1BBF	1BBF	KM WAIT CHAR
BB09	1A42	1BC5	1BC5	KM READ CHAR
BB0C	1A77	1BFA	1BFA	KM CHAR RETURN
BB0F	1ABD	1C46	1C46	KM SET EXPAND
BB12	1B2E	1CB3	1CB3	KM GET EXPAND
BB15	1A7B	1C04	1C04	KM EXP BUFFER RESET
BB18	1B56	1CDB	1CDB	KM WAIT KEY
BB1B	1B5C	1CE1	1CE1	KM READ KEY
BB1E	1CBD	1E45	1E45	KM TEST KEY
BB21	1BB3	1D38	1D38	KM GET STATE
BB24	1C5C	1DE5	1DE5	KM GET JOYSTICK
BB27	1D52	1ED8	1ED8	KM SET TRANSLATE
BB2A	1D3E	1EC4	1EC4	KM GET TRANSLATE
BB2D	1D57	1EDD	1EDD	KM SET SHIFT
BB30	1D43	1EC9	1EC9	KM GET SHIFT
BB33	1D5C	1EE2	1EE2	KM SET CTRL
BB36	1D48	1ECE	1ECE	KM GET CTRL
BB39	1CAB	1E34	1E34	KM SET REPEAT
BB3C	1CA6	1E2F	1E2F	KM GET REPEAT
BB3F	1C6D	1DF6	1DF6	KM SET DELAY
BB42	1C69	1DF2	1DF2	KM GET DELAY
BB45	1C71	1DFA	1DFA	KM ARM BREAK
BB48	1C82	1E0B	1E0B	KM DISARM BREAK
BB4B	1C90	1E19	1E19	KM BREAK EVENT
BB4E	1078	1070	1074	TXT INITIALIZE
BB51	1088	1080	1084	TXT RESET
BB54	1451	1455	1459	TXT VDU ENABLE
BB57	144B	144E	1452	TXT VDU DISABLE
BB5A	1400	13FA	13FE	TXT OUTPUT
BB5D	1334	1331	1335	TXT WR CHAR
BB60	13AB	13A8	13AC	TXT RD CHAR
BB63	13A7	13A4	13A8	TXT SET GRAPHIC
BB66	120C	1204	1208	TXT WIN ENABLE
BB69	1256	124E	1252	TXT GET WINDOW
BB6C	1540	1548	154F	TXT CLEAR WINDOW
BB6F	115E	1156	115A	TXT SET COLUMN
BB72	1169	1161	1165	TXT SET ROW
BB75	1174	116C	1170	TXT SET CURSOR
BB78	1180	1178	117C	TXT GET CURSOR
BB7B	1289	1282	1286	TXT CUR ENABLE
BB7E	129A	1293	1297	TXT CUR DISABLE
BB81	1279	1272	1276	TXT CUR ON
BB84	1281	127A	127E	TXT CUR OFF
BB87	11CE	11C6	11CA	TXT VALIDATE
BB8A	1268	1261	1265	TXT PLACE CURSOR
BB8D	1268	1261	1265	TXT REMOVE CURSOR

BB90	12A9	12A2	12A6	TXT SET PEN
BB93	12BD	12B6	12BA	TXT GET PEN
BB96	12AE	12A7	12AB	TXT SET PAPER
BB99	12C3	12BC	12C0	TXT GET PAPER
BB9C	12C9	12C2	12C6	TXT INVERSE
BB9F	137A	1377	137B	TXT SET BACK
BBA2	1387	1384	1388	TXT GET BACK
BBA5	12D3	12D0	12D4	TXT GET MATRIX
BBA8	12F1	12FE	1302	TXT SET MATRIX
BBAB	12FD	12FA	12FE	TXT SET M TABLE
BBAE	132A	1327	132B	TXT GET M TABLE
BBB1	14CB	14D0	14D4	TXT GET CONTROLS
BBB4	10E8	10E0	10E4	TXT STR SELECT
BBB7	1107	10FF	1103	TXT SWAP STREAMS
BBBA	15B0	15A4	15A8	GRA INITIALIZE
BBBD	15DF	15D3	15D7	GRA RESET
BBC0	15F4	15FA	15FE	GRA MOVE ABSOLUTE
BBC3	15F1	15F7	15FB	GRA MOVE RELATIVE
BBC6	15FC	1602	1606	GRA ASK CURSOR
BBC9	1604	160A	160E	GRA SET ORIGIN
BBCC	1612	1618	161C	GRA GET ORIGIN
BBCF	1734	16A1	16A5	GRA WIN WIDTH
BBD2	1779	16E6	16EA	GRA WIN HEIGHT
BBD5	17A6	1713	1717	GRA GET WINDOW WIDTH
BBD8	17BC	1729	172D	GRA GET WINDOW HEIGHT
BBD8	17C5	1732	1736	GRA CLEAR WINDOW
BBDE	17F6	1763	1767	GRA SET PEN
BBE1	1804	1771	1775	GRA GET PEN
BBE4	17FD	176A	176E	GRA SET PAPER
BBE7	180A	1776	177A	GRA GET PAPER
BBEA	1813	177F	1783	GRA PLOT ABSOLUTE
BBED	1810	177C	1780	GRA PLOT RELATIVE
BBFO	1827	1793	1797	GRA TEST ABSOLUTE
BBF3	1824	1790	1794	GRA TEST RELATIVE
BBF6	1839	17A5	17A9	GRA LINE ABSOLUTE
BBF9	1836	17A2	17A6	GRA LINE RELATIVE
BBFC	1945	193C	1940	GRA WR CHAR
BBFF	0AA0	0ABB	0ABF	SCR INITIALIZE
BC02	0A01	0ACC	0ADO	SCR RESET
BC05	0B3C	0B33	0B37	SCR SET OFFSET
BC08	0B45	0B38	0B3C	SCR SET BASE
BC0B	0B50	0B52	0B56	SCR GET LOCATION
BC0E	0ACA	0AE5	0AE9	SCR SET MODE
BC11	0AEC	0B08	0B0C	SCR GET MODE
BC14	0AF7	0B13	0B17	SCR MODE CLEAR
BC17	0B57	0B59	0B5D	SCR CHAR LIMITS
BC1A	0B64	0B66	0B6A	SCR CHAR POSITION
BC1D	0BA9	0BAB	0BAF	SCR DOT POSITION
BC20	0BF9	0C01	0C05	SCR NEXT BYTE
BC23	0C05	0C0D	0C11	SCR PREV BYTE
BC26	0C13	0C1B	0C1F	SCR NEXT LINE
BC29	0C2D	0C35	0C39	SCR PREV LINE
BC2C	0C86	0C8A	0C8E	SCR INK ENCODE
BC2F	0CA0	0CA3	0CA7	SCR INK DECODE
BC32	0CEC	0CEE	0CF2	SCR SET INK
BC35	0D14	0D16	0D1A	SCR GET INK
BC38	0CF1	0CF3	0CF7	SCR SET BORDER
BC3B	0D19	0D1B	0D1F	SCR GET BORDER

BC3E 0CE4 0CE6 0CEA SCR SET FLASHING
BC41 0CE8 0CEA 0CEE SCR GET FLASHING
BC44 0DB3 0DB5 0DB9 SCR FILL BOX
BC47 0DB7 0DB9 0DBD SCR FLOOD BOX
BC4A 0DDF 0DE1 0DE5 SCR CHAR INVERT
BC4D 0DFA 0DFC 0E00 SCR HARDWARE ROLL
BC50 0E3E 0E40 0E44 SCR SOFTWARE ROLL
BC53 0EF3 0EF5 0EF9 SCR UNPACK
BC56 0F49 0F26 0F2A SCR REPACK
BC59 0C49 0C51 0C55 SCR ACCESS
BC5C 0C6B 0C70 0C74 SCR PIXELS
BC5F 0FC4 0F8F 0F93 SCR HORIZONTAL
BC62 102F 0F97 0F9B SCR VERTICAL
BC65 2370 24BC 24BC CAS INITIALIZE
BC68 237F 24CE 24CE CAS SET SPEED
BC6B 238E 24E1 24E1 CAS NOISY
BC6E 2A4B 2BBB 2BBB CAS START MOTOR
BC71 2A4F 2BBF 2BBF CAS STOP MOTOR
BC74 2A51 2BC1 2BC1 CAS RESTORE MOTOR
BC77 2392 24E5 24E5 CAS IN OPEN
BC7A 23FC 2550 2550 CAS IN CLOSE
BC7D 2401 2557 2557 CAS IN ABANDON
BC80 2435 25A0 25A0 CAS IN CHAR
BC83 24AB 2618 2618 CAS IN DIRECT
BC86 249A 2607 2607 CAS RETURN
BC89 2496 2603 2603 CAS TEST EOF
BC8C 23AB 24FE 24FE CAS OUT OPEN
BC8F 2415 257F 257F CAS OUT CLOSE
BC92 242E 2599 2599 CAS OUT ABANDON
BC95 245B 25C6 25C6 CAS OUT CHAR
BC98 24EA 2653 2653 CAS OUT DIRECT
BC9B 2528 2692 2692 CAS CATALOG
BC9E 283F 29AF 29AF CAS WRITE
BCA1 2836 29A6 29A6 CAS READ
BCA4 2851 29C1 29C1 CAS CHECK
BCA7 1E68 1FE9 1FE9 SOUND RESET
BCAA 1F9F 2114 2114 SOUND QUEUE
BCAD 206C 21CE 21CE SOUND CHECK
BCB0 2089 21EB 21EB SOUND ARM EVENT
BCB3 204A 21AC 21AC SOUND RELEASE
BCB6 1ECB 2050 2050 SOUND HOLD
BCB9 1EE6 206B 206B SOUND CONTINUE
BCBC 2338 2495 2495 SOUND AMPL ENVELOPE
BCBF 233D 249A 249A SOUND TONE ENVELOPE
BCC2 2349 24A6 24A6 SOUND A ADDRESS
BCC5 234E 24AB 24AB SOUND T ADDRESS
BCC8 005C 005C 005C KL CHOKE OFF
BCCB 0329 0326 0326 KL ROM WALK
BCCE 0332 0330 0330 KL INIT BACK
BCD1 02A1 02A0 02A0 KL LOG EXT
BCD4 02B2 02B1 02B1 KL FIND COMMAND
BCD7 0163 0163 0163 KL NEW FRAME FLY
BCDA 016A 016A 016A KL ADD FRAME FLY
BCDD 0170 0170 0170 KL DELETE FRAME FLY
BCE0 0176 0176 0176 KL NEW FAST TICKER
BCE3 017D 017D 017D KL ADD FAST TICKER
BCE6 0183 0183 0183 KL DELETE FAST TICKER
BCE9 01B3 01B3 01B3 KL ADD TICKER

BCEC	01C5	01C5	01C5	KL	DELETE TICKER
BCEF	01D2	01D2	01D2	KL	INIT EVENT
BCF2	01E2	01E2	01E2	KL	EVENT
BCF5	0228	0227	0227	KL	SYNC RESET
BCF8	0285	0284	0284	KL	DEL SYNCHRONOUS
BCFB	0256	0255	0255	KL	NEXT SYNC
BCFE	021A	0219	0219	KL	DO SYNC
BD01	0277	0276	0276	KL	DONE SYNC
BD04	0295	0294	0294	KL	EVENT DISABLE
BD07	029B	029A	029A	KL	EVENT ENABLE
BDOA	028E	028D	028D	KL	DISARM EVENT
BDD0	0099	0099	0099	KL	TIME PLEASE
BD10	00A3	00A3	00A3	KL	TIME SET
BD13	05DC	05D7	05ED	MC	BOOT PROGRAM
BD16	0608	0609	061F	MC	START PROGRAM
BD19	07BA	07A4	07B4	MC	WAIT FLYBACK
BD1C	0776	0766	0776	MC	SET MODE
BD1F	07C6	07B0	07C0	MC	SCREEN OFFSET
BD22	0786	0776	0786	MC	CLEAR INKS
BD25	0799	077C	078C	MC	SET INKS
BD28	07E6	07D0	07E0	MC	RESET PRINTER
BD2B	07F2	080B	081B	MC	PRINT CHAR
BD2E	081B	0848	0858	MC	BUSY PRINTER
BD31	0807	0834	0844	MC	SEND PRINTER
BD34	0826	0853	0863	MC	SOUND REGISTER
BD37	0888	08BB	08BD	JUMP	RESTORE
BD3A	1D3C	1D3C	KM	SET	LOCKS
BD3D	1BFE	1BFE	KM	FLUSH	
BD40	145C	1460	TXT	ASK	STATE
BD43	15E8	15EC	GRA	DEFAULT	
BD46	19D1	19D5	GRA	SET	BACK
BD49	17AC	17B0	GRA	SET	FIRST
BD4C	17A8	17AC	GRA	SET	LINE MASK
BD4F	1626	162A	GRA	FROM	USER
BD52	19D5	19D9	GRA	FILL	
BD55	0B41	0B45	SCR	SET	POSITION
BD58	07FC	080C	MC	PRINT	TRANSLATION
BD5B	0397	KL	RAM	SELECT	

5.5.2 Nebentabelle nach 464-Vektoren sortiert

464	464	664	664	6128	6128
RAM	ROM	RAM	ROM	RAM	ROM

BD3A	2A98	BD5B	2C02	BD5E	2C02	EDIT
BD3D	2E18	BD5E	2F91	BD61	2F91	FLO Zahl kopieren
BD40	2E29	BD61	2F9F	BD64	2F9F	FLO INT nach REAL
BD43	2E55	BD64	2FC8	BD67	2FC8	FLO 4-Bytes nach REAL
BD46	2E66	BD67	2FD9	BD6A	2FD9	FLO REAL nach INTEGER
BD49	2E8E	BD6A	3001	BD6D	3001	FLO Zahl runden
BD4C	2EA1	BD6D	3014	BD70	3014	FLO FIX-Funktion
BD4F	2EAC	BD70	3055	BD73	3055	FLO INT-Funktion
BD52	2EB6	BD73	305F	BD76	305F	FLO Zahl für Dezimal-Wandlung aufbereiten
BD55	2F1D	BD76	30C6	BD79	30C6	FLO Zahl mit 10^A multiplizieren
BD58	333F	BD79	34A2	BD7C	34A2	FLO $(HL) := (HL) + (DE)$
BD5B	3337		349A		349A	FLO $(HL) := (HL) - (DE)$

BD5E	333B	BD7F	349E	BD82	349E	FLO (HL):=(DE)-(HL)
BD61	3415	BD82	3577	BD85	3577	FLO (HL):=(HL)*(DE)
BD64	349E	BD85	3604	BD88	3604	FLO (HL):=(HL)/(DE)
BD67	3578					FLO (HL):=(HL)*2^A
BD6A	359A	BD8B	36DF	BD8E	36DF	FLO Vergleich (HL)-(DE)
BD6D	35F8	BD8E	3731	BD91	3731	Vorzeichen invertieren
BD70	35E8	BD91	3727	BD94	3727	FLO SGN-Funktion
BD73	31AE	BD94	3345	BD97	3345	FLO DEG/RAD
BD76	31A3	BD97	2F73	BD9A	2F73	FLO PI-Funktion
BD79	310A	BD9A	32AC	BD9D	32AC	FLO SQR-Funktion
BD7C	310D	BD9D	32AF	BDA0	32AF	FLO Potenzierung
BD7F	3014	BDA0	31B6	BDA3	31B6	FLO LOG-Funktion
BD82	300F	BDA3	31B1	BDA6	31B1	FLO LOG10-Funktion
BD85	3090	BDA6	322F	BDA9	322F	FLO EXP-Funktion
BD88	31BC	BDA9	3353	BDAC	3353	FLO SIN-Funktion
BD8B	31B2	BDAC	3349	BDAF	3349	FLO COS-Funktion
BD8E	3231	BDAF	33C8	BDB2	33C8	FLO TAN-Funktion
BD91	3241	BDB2	33D8	BDB5	33D8	FLO ATN-Funktion
BD94	2E5E	BDB5	2FD1	BDB8	2FD1	FLO 5-Bytes nach REAL
BD97	2F94	BDB8	3136	BDBB	3136	FLO RND INITIALIZE
BD9A	2FA1	BDBB	3143	BDBE	3143	FLO RND SEED
BD9D	2FB7	BD7C	3159	BD7F	3159	FLO RND-Funktion
BDA0	2FE6	BD88	3188	BD8B	3188	FLO letzter RND-Wert
BDA3	3708		DD2F		DD2A	INT Zweierkomp-Zahl für Dezimal-Wandlung holen
BDA6	370E		DD35		DD30	INT Dezimal-Wandlung-Params für pos. Integer
BDA9	3715		DD3C		DD37	INT signed Binary nach Zweierkomplement
BDAC	3728		DD4F		DD4A	INT HL:=HL+DE
BDAF	3731		DD58		DD53	INT HL:=HL-DE
BDB2	3730		DD57		DD52	INT HL:=DE-HL
BDB5	3739		DD60		DD5B	INT HL:=HL*DE
BDB8	377A		DDA1		DD9C	INT HL:=HL DIV DE
BDBB	3781		DDA8		DDA3	INT HL:=HL MOD DE
BDBE	3750		DD77		DD72	vorzeichenlose Multiplikation
BDC1	378C		DDB3		DDAE	vorzeichenlose Division
BDC4	37E9		DE07		DE02	INT Vergleich HL-DE
BDC7	37D4		DDF2		DDED	INT HL:=-HL
BDC4	37E0		DDFE		DDF9	INT A:=SGN(HL)

5.5.3 Nebentabelle nach 664/6128-Vektoren sortiert

464	464	664	664	6128	6128
RAM	ROM	RAM	ROM	RAM	ROM

BD3A	2A98	BD5B	2C02	BD5E	2C02	EDIT
BD3D	2E18	BD5E	2F91	BD61	2F91	FLO Zahl kopieren
BD40	2E29	BD61	2F9F	BD64	2F9F	FLO INT nach REAL
BD43	2E55	BD64	2FC8	BD67	2FC8	FLO 4-Bytes nach REAL
BD46	2E66	BD67	2FD9	BD6A	2FD9	FLO REAL nach INTEGER
BD49	2E8E	BD6A	3001	BD6D	3001	FLO Zahl runden
BD4C	2EA1	BD6D	3014	BD70	3014	FLO FIX-Funktion
BD4F	2EAC	BD70	3055	BD73	3055	FLO INT-Funktion
BD52	2EB6	BD73	305F	BD76	305F	FLO Zahl für Dezimal-Wandlung aufbereiten
BD55	2F1D	BD76	30C6	BD79	30C6	FLO Zahl mit 10^A multiplizieren
BD58	333F	BD79	34A2	BD7C	34A2	FLO (HL):=(HL)+(DE)
BD9D	2FB7	BD7C	3159	BD7F	3159	FLO RND-Funktion
BD5E	333B	BD7F	349E	BD82	349E	FLO (HL):=(DE)-(HL)

BD61	3415	BD82	3577	BD85	3577	FLO (HL):=(HL)*(DE)
BD64	349E	BD85	3604	BD88	3604	FLO (HL):=(HL)/(DE)
BDA0	2FE6	BD88	3188	BD8B	3188	FLO letzter RND-Wert
BD6A	359A	BD8B	36DF	BD8E	36DF	FLO Vergleich (HL)-(DE)
BD6D	35F8	BD8E	3731	BD91	3731	Vorzeichen invertieren
BD70	35E8	BD91	3727	BD94	3727	FLO SGN-Funktion
BD73	31AE	BD94	3345	BD97	3345	FLO DEG/RAD
BD76	31A3	BD97	2F73	BD9A	2F73	FLO PI-Funktion
BD79	310A	BD9A	32AC	BD9D	32AC	FLO SQR-Funktion
BD7C	310D	BD9D	32AF	BDA0	32AF	FLO Potenzierung
BD7F	3014	BDA0	31B6	BDA3	31B6	FLO LOG-Funktion
BD82	300F	BDA3	31B1	BDA6	31B1	FLO LOG10-Funktion
BD85	3090	BDA6	322F	BDA9	322F	FLO EXP-Funktion
BD88	31BC	BDA9	3353	BDAC	3353	FLO SIN-Funktion
BD8B	31B2	BDAC	3349	BDAF	3349	FLO COS-Funktion
BD8E	3231	BDAF	33C8	BDB2	33C8	FLO TAN-Funktion
BD91	3241	BDB2	33D8	BDB5	33D8	FLO ATN-Funktion
BD94	2E5E	BDB5	2FD1	BDB8	2FD1	FLO 5-Bytes nach REAL
BD97	2F94	BDB8	3136	BDBB	3136	FLO RND INITIALIZE
BD9A	2FA1	BDBB	3143	BDBE	3143	FLO RND SEED

5.5.4 Die Indirections

RAM 464 664 6128

BDCD	1263	125B	125F	TXT	DRAW CURSOR
BDD0	1263	125B	125F	TXT	UNDRAW CURSOR
BDD3	134A	1347	134B	TXT	WRITE CHAR
BDD6	13C0	13C8	13BE	TXT	UNWRITE
BDD9	140C	1406	140A	TXT	OUT ACTION
BDDC	1816	1782	1786	GRA	PLOT
BDDF	182A	1796	179A	GRA	TEST
BDE2	183C	17B0	17B4	GRA	LINE
BDE5	0C82	0C8C	0C90	SCR	READ
BDE8	0C68	0C6D	0C71	SCR	WRITE
BDEB	0AF7	0B13	0B17	SCR	MODE CLEAR
BDEE	1C2F	1DB8	1DB8	KM	TEST BREAK
BDF1	07F8	0825	0835	MC	WAIT PRINTER
BDF4	1D40	1D40		KM	SCAN KEYS

5.6 Die Basic-Tokens

00 Zeilenende
01 :
02 markierte Integervariable
03 markierte Stringvariable
04 markierte REAL-Variable
07 (???)
08 (???)
0B unmarkierte Integervariable
0C unmarkierte Stringvariable
0D unmarkierte REAL-Variable
0D unmarkierte Variable ohne
festgestellten Typ
0E Konstante 0
0F Konstante 1
10 Konstante 2
11 Konstante 3
12 Konstante 4
13 Konstante 5
14 Konstante 6
15 Konstante 7
16 Konstante 8
17 Konstante 9
18 (Konstante 10)
19 1-Byte-Konstante
1A 2-Byte-Konstante
1B 2-Byte-Konstante, binär
1C 2-Byte-Konstante, hex
1D Zeilenadresse (Zeiger
auf Null am Zeilenende)
1E Zeilennummer
1F 5-Byte-REAL-Wert
80 AFTER
81 AUTO
82 BORDER
83 CALL
84 CAT
85 CHAIN
86 CLEAR
87 CLG
88 CLOSEIN
89 CLOSEOUT
8A CLS
8B CONT
8C DATA
8D DEF
8E DEFINT
8F DEFREAL
90 DEFSTR
91 DEG
92 DELETE
93 DIM
94 DRAW
95 DRAWR
96 EDIT
0197 ELSE
98 END

99 ENT
9A ENV
9B ERASE
9C ERROR
9D EVERY
9E FOR
9F GOSUB
A0 GOTO
A1 IF
A2 INK
A3 INPUT
A4 KEY
A5 LET
A6 LINE
A7 LIST
A8 LOAD
A9 LOCATE
AA MEMORY
AB MERGE
AC MID\$
AD MODE
AE MOVE
AF MOVER
B0 NEXT
B1 NEW
B2 ON
B3 ON BREAK
B4 ON ERROR GOTO 0
B5 ON SQ
B6 OPENIN
B7 OPENOUT
B8 ORIGIN
B9 OUT
BA PAPER
BB PEN
BC PLOT
BD PLOTR
BE POKE
BF PRINT
01C0 '
C1 RAD
C2 RANDOMIZE
C3 READ
C4 RELEASE
C5 REM
C6 RENUM
C7 RESTORE
C8 RESUME
C9 RETURN
CA RUN
CB SAVE
CC SOUND
CD SPEED
CE STOP
CF SYMBOL
D0 TAG
D1 TAGOFF
D2 TROFF

D3 TRON
D4 WAIT
D5 WEND
D6 WHILE
D7 WIDTH
D8 WINDOW
D9 WRITE
DA ZONE
DB DI
DC EI
DD FILL (nur CPC 664/6128)
DE GRAPHICS (nur CPC 664/6128)
DF MASK (nur CPC 664/6128)
EO FRAME (nur CPC 664/6128)
E1 CURSOR (nur CPC 664/6128)
E3 ERL
E4 FN
E5 SPC
E6 STEP
E7 SWAP
EA TAB
EB THEN
EC TO
ED USING
EE >
EF =
FO >=
FO = >
F1 <
F2 <>
F3 <=
F3 = <
F4 +
F5 -
F6 *
F7 /
F8 ^
F9 \
FA AND
FB MOD
FC OR
FD XOR
FE NOT
FF00 ABS
FF01 ASC
FF02 ATN
FF03 CHR\$
FF04 CINT
FF05 COS
FF06 CREAL
FF07 EXP
FF08 FIX
FF09 FRE
FF0A INKEY
FF0B INP
FF0C INT
FF0D JOY
FF0E LEN

FF0F LOG
FF10 LOG10
FF11 LOWER\$
FF12 PEEK
FF13 REMAIN
FF14 SGN
FF15 SIN
FF16 SPACE\$
FF17 SQ
FF18 SQR
FF19 STR\$
FF1A TAN
FF1B UNT
FF1C UPPER\$
FF1D VAL
FF40 EOF
FF41 ERR
FF42 HIMEM
FF43 INKEY\$
FF44 PI
FF45 RND
FF46 TIME
FF47 XPOS
FF48 YPOS
FF49 DERR (nur CPC 664/6128)
FF71 BIN\$
FF72 DEC\$
FF73 HEX\$
FF74 INSTR
FF75 LEFT\$
FF76 MAX
FF77 MIN
FF78 POS
FF79 RIGHT\$
FF7A ROUND
FF7B STRING\$
FF7C TEST
FF7D TESTR
FF7E COPYCHR\$ (nur CPC 664/6128)
FF7F VPOS

6 Die Listings der CPC-ROMs

In diesem Teil finden Sie die Listings der ROMs des CPC 464, des CPC 664 und des CPC 6128, jeweils getrennt nach Operating System und Basic. Nicht behandelt werden die DOS-ROMs von CPC 664 und CPC 6128. Die ROMs sind vollständig disassembliert und dokumentiert. Dort, wo sich kein Programm, sondern Tabellen oder andere Daten befanden, haben wir statt des Disassembler-Listings eine jeweils angemessene Repräsentation der Daten aufgenommen. Für die Dokumentation gilt, daß sie einen - hoffentlich gelungenen - Kompromiß zwischen der nötigen Ausführlichkeit und dem doch sehr eingeschränkten Platz darstellt, der zur Darstellung teilweise komplexer Zusammenhänge zur Verfügung stand. Um dennoch möglichst viel Informationen liefern zu können, mußten wir an vielen Stellen Gebrauch von Abkürzungen machen, was zweifellos die Lesbarkeit des Listings ein wenig herabsetzt. Wir hoffen aber, einen guten Mittelweg gefunden zu haben.

Wir haben versucht, die Darstellung der ROMs möglichst zu vereinheitlichen, um so die Konsistenz des Listings zu erhöhen. Für alle Listings haben wir daher folgende Standards eingeführt:

1. Wir haben die Listings in der allgemein, von Z80-Assemblern verwendeten Notation dargestellt. Darüberhinaus sind noch Sternchenreihen eingefügt, um den Anfang einer Routine zu markieren. Dies wurde bei allen eigenständigeren Routinen gemacht. Routinenteile, die nur einen Sinn innerhalb einer größeren Routine haben (so z.B. Austrittspunkte aus Routinen), haben keine eigene Sternchenreihe erhalten, sind aber durch eine Leerzeile von der Hauptroutine abgesetzt. Alle Routinen, die mit einer Sternchenreihe gekennzeichnet wurden, sind auch in den entsprechenden Routinentabellen aufgeführt. Auch andere Einträge, so z.B. ASCII-Tabellen, sind mit Sternchenreihen versehen.
2. Bei Routinen, denen vom aufrufenden Programm Parameter übergeben werden müssen bzw. die an das aufrufende Programm Parameter zurück übergeben, haben wir nach der Routinenüberschrift (also nach der Sternchenreihe) einen IN/OUT-Block eingefügt. Dabei sind unter IN die Parameter gelistet, die der Routine übergeben werden müssen, unter OUT diejenigen, die sie zurück gibt. Die Parameter werden nach dem Register bzw. der Speicherstelle, über die sie übergeben werden, und nach ihrer Bedeutung aufgeführt.

3. Vielfach ist es nicht sinnvoll, bei einer Reihe von Prozessorbefehlen jeden einzelnen Befehl zu dokumentieren, z.B. wenn zwei Words über den Akku addiert werden oder eine FLO-Mantisse verschoben wird. In solchen Fällen wurden die Befehle mit einer gemeinsamen Dokumentation versehen, was dadurch kenntlich gemacht ist, daß diese Texte um zwei Zeichen eingerückt sind.

6.1 Die Listings des CPC 464-ROMs

6.1.1 Das CPC-464-Betriebssystem

Das Betriebssystem des CPC ist in verschiedene semantische Abschnitte gegliedert, sogenannte Packs. Diese Packs beginnen im CPC 464 bei den folgenden Adressen:

1. Kernel (KL) \$0000
2. Machine Pack (MC) \$0580
3. Jump Restore \$0888
4. Screen Pack (SCR) \$0AA0
5. Text Screen Pack (TXT) \$1078
6. Graphics Screen Pack (GRA) \$15B0
7. Keyboard Manager (KM) \$19E0
8. Sound Manager (SOUND) \$1E68
9. Cassette Manager (CAS) \$2370
10. Editor (EDIT) \$2A98
11. Floating Point Arithmetics (FLO) \$2E18
12. Integer Arithmetics (INT) \$3708 (Zeichensatz \$3800)

Im Listing sind die Packgrenzen jeweils durch eine Strichreihe gekennzeichnet.

Beim Listen des Betriebssystems mußten einige Besonderheiten berücksichtigt werden. So die Tatsache, daß ein Teil des Kernels (von \$0391 bis \$0579) in das RAM ab \$B900 kopiert wird, um dort unabhängig vom Status der einzelnen ROMs immer verfügbar zu sein. Im Listing wurde dieses Segment mit der RAM-Adresse UND der ROM-Adresse aufgeführt.

Auch war die Routinentabelle des Jump Restore zu berücksichtigen. Sie wird ebenfalls in das RAM (ab \$BB00) kopiert. Die einzelnen Spalten des Listings haben folgende Bedeutung: Die erste Spalte gibt die RAM-Adresse des jeweiligen Vektors an, die nächsten drei Spalten sind ein Hex-Dump des RAM. In der fünften Spalte steht die ROM-Adresse, die nächsten beiden Spalten sind ein Hex-Dump des ROM. Dann kommt der disassemblierte RAM-Vektor (mit jeweiliger Routinenadresse). In der letzten Spalte schließlich steht der Name der angesprungenen Routine.

----- KERNEL (KL) -----

			RST0: System Reset
0000	01 89 7F	LD BC,7F89	U ROM ausschalten,
0003	ED 49	OUT (C),C	L ROM einschalten
0005	C3 80 05	JP 0580	System initialisieren

			RST1: LO JUMP
			(Sprung \$0000-\$3FFF)
0008	C3 82 B9	JP B982	

			LO PCHL
			(Sprung \$0000-\$3FFF, PC in HL)
000B	C3 7C B9	JP B97C	

			JP (BC)
000E	C5	PUSH BC	
000F	C9	RET	

			RST2: LO SIDE CALL
			(Sprung \$C000-\$FFFF)
0010	C3 16 BA	JP BA16	

			KL SIDE PCHL
			(Sprung \$C000-\$FFFF, Adr. in HL)
0013	C3 10 BA	JP BA10	

			JP (DE)
0016	D5	PUSH DE	
0017	C9	RET	

			RST3: LO FAR CALL
			(Sprung über gesamten Bereich in beliebige, auch externe, ROMs)
0018	C3 BF B9	JP B9BF	

			KL FAR PCHL
			(Sprung wie RST3, Adr. in HL)
001B	C3 B1 B9	JP B9B1	

			JP (HL)
001E	E9	JP (HL)	
001F	00	NOP	

			RST4: RAM LAM
			(Byte aus RAM holen)
			IN : HL: Adresse
			OUT: A: Byte
0020	C3 CB BA	JP BACB	

			KL FAR CALL
			(wie LO FAR CALL, jedoch Adresse in HL)
			IN : HL: Adr. Aufrufadr. und Konfiguration
0023	C3 B9 B9	JP B9B9	
0026	00	NOP	
0027	00	NOP	

***** RST5: FIRM JUMP
(Sprung mit L ROM ein)

0028	C3 2E BA	JP	BA2E	
002B	00			Zwischenspeicher f. Konfig.
002C	ED 49	OUT	(C),C	Konfig. ausgeben
002E	D9	EXX		1. Registersatz wiederanschalten
002F	FB	EI		Interrupt erlauben

***** RST6: USER

0030	F3	DI		Interrupt ausschalten
0031	D9	EXX		2. Registersatz an
0032	21 2B 00	LD	HL,002B	Zeiger auf Buffer f. Konfig.
0035	71	LD	(HL),C	Konfig. retten
0036	18 08	JR	0040	

***** RST7: INTERRUPT

0038	C3 39 B9	JP	B939	
------	----------	----	------	--

***** EXT INTERRUPT VECTOR

003B	C9	RET		
003C	00	NOP		
003D	00	NOP		
003E	00	NOP		
003F	00	NOP		
0040	CB D1	SET	2,C	L ROM ausschalten
0042	18 E8	JR	002C	und Schleife wieder durchlaufen

***** Restore Hi Kernel Jumps

0044	21 40 00	LD	HL,0040	\$0000-\$003F
0047	2D	DEC	L	ins
0048	7E	LD	A,(HL)	RAM
0049	77	LD	(HL),A	kopieren
004A	20 FB	JR	NZ,0047	
004C	3E C7	LD	A,C7	Opcode f. RST0
004E	32 30 00	LD	(0030),A	bei RST6 (USER) ablegen
0051	21 91 03	LD	HL,0391	von \$0391
0054	11 00 B9	LD	DE,B900	nach \$B900
0057	01 E9 01	LD	BC,01E9	\$01E9 Bytes ins RAM
005A	ED B0	LDIR		kopieren

***** KL CHOKE OFF

		OUT: C=00, wenn kein ext. ROM
		B: ROM No.
		DE: Einsprung in ROM

005C	F3	DI		
005D	3A AB B1	LD	A,(B1AB)	lfd. Konfiguration
0060	ED 5B A9 B1	LD	DE,(B1A9)	Einsprung in lfd. Exp.ROM
0064	06 C0	LD	B,C0	\$C0 Bytes
0066	21 00 B1	LD	HL,B100	ab \$B100
0069	36 00	LD	(HL),00	löschen
006B	23	INC	HL	
006C	10 FB	DJNZ	0069	
006E	47	LD	B,A	Konfiguration
006F	0E FF	LD	C,FF	Flag
0071	A9	XOR	C	Konfig.=FF (64K RAM)?

0072	C0	RET	NZ	sonst zurück
0073	4F	LD	C,A	durchgehend RAM? dann
0074	5F	LD	E,A	Flag und Einsprung
0075	57	LD	D,A	auf null setzen
0076	C9	RET		

***** Reset cont'd 2
 IN : HL: Einsprung
 (=0 f. Basic)
 C: ROM-Konfiguration
 OUT: DE: Lo-RAM
 HL: Hi-RAM
 BC: Ende User-System-RAM

0077	7C	LD	A,H	Einsprung
0078	B5	OR	L	gleich null?
0079	79	LD	A,C	Konfiguration
007A	20 04	JR	NZ,0080	sonst weiter
007C	7D	LD	A,L	O als Konfiguration
007D	21 06	CO	LD	als Default Einsprung
0080	32 A8	B1	LD	(B1A8),A lfd. Konfiguration setzen
0083	32 AB	B1	LD	(B1AB),A Konfig. f. Sprung setzen
0086	22 A9	B1	LD	(B1A9),HL Einsprungadresse setzen
0089	21 FF	AB	LD	HL,ABFF Hi-RAM
008C	11 40	00	LD	DE,0040 Lo-RAM
008F	01 FF	B0	LD	BC,B0FF Ende User-System-RAM
0092	31 00	CO	LD	SP,C000 Stackpointer Startwert
0095	DF	RST	18	Programm anspringen
0096	A9	B1		bei (B1A9)
0098	C7	RST	00	bei Rückkehr Reset

***** KL TIME PLEASE
 OUT: DE,HL: 4 Bytes Timer

0099	F3	DI		
009A	ED 5B	89 B1	LD	DE,(B189) Timer Hi Word
009E	2A 87	B1	LD	HL,(B187) Timer Lo Word
00A1	FB		EI	
00A2	C9	RET		

***** KL TIME SET
 IN : DE,HL: 4 Bytes Timer

00A3	F3	DI		
00A4	AF	XOR	A	Sperrbyte
00A5	32 8B	B1	LD	(B18B),A setzen
00A8	ED 53	89 B1	LD	(B189),DE Timer Hi setzen
00AC	22 87	B1	LD	(B187),HL Timer Lo setzen
00AF	FB		EI	
00B0	C9	RET		

***** Scan Events

00B1	21 87	B1	LD	HL,B187 Timer
00B4	34		INC	(HL) erhöhen
00B5	23		INC	HL Zeiger auf nächstes Timer-Byte
00B6	28 FC		JR	Z,00B4 bei Übertrag dieses erhöhen
00B8	06 F5		LD	B,F5 Port B, PIO
00BA	ED 78		IN	A,(C) laden
00BC	1F		RRA	VSYNC ins Carry
00BD	30 08		JR	NC,00C7 kein VSYNC? dann weiter
00BF	2A 8C	B1	LD	HL,(B18C) Start Frame Fly Chain (FFC)

00C2	7C	LD	A,H	gibt es Einträge
00C3	B7	OR	A	in FFC ?
00C4	C4 53 01	CALL	NZ,0153	dann FFC bearbeiten
00C7	2A 8E B1	LD	HL,(B18E)	Start Fast Ticker Chain (FTC)
00CA	7C	LD	A,H	gibt es Einträge
00CB	B7	OR	A	in FTC?
00CC	C4 53 01	CALL	NZ,0153	dann FTC bearbeiten
00CF	CD 61 1F	CALL	1F61	Sound Queues durchgehen
00D2	21 92 B1	LD	HL,B192	Frequenzteiler f. Ticker Chain
00D5	35	DEC	(HL)	herunterzählen
00D6	C0	RET	NZ	<>0? dann zurück
00D7	36 06	LD	(HL),06	sonst TC-Zähler auf Startwert
00D9	CD B7 1B	CALL	1BB7	Tastatur abfragen
00DC	2A 90 B1	LD	HL,(B190)	Start Ticker Chain (TC)
00DF	7C	LD	A,H	gibt es Einträge
00E0	B7	OR	A	in der TC?
00E1	C8	RET	Z	sonst (TC leer) raus
00E2	21 04 B1	LD	HL,B104	sonst Interrupt-Flag (INTFLG)
00E5	CB C6	SET	0,(HL)	b0 f. TC bearbeiten setzen
00E7	C9	RET		

async, not Expr. Events einhängen
IN : HL: Zeiger auf PQ-Zähler

00E8	2B	DEC	HL	Zeiger auf KAPQ
00E9	36 00	LD	(HL),00	Hi-Byte löschen
00EB	2B	DEC	HL	Zeiger auf das Lo-Byte d. KAPQ
00EC	3A 01 B1	LD	A,(B101)	Start d. async. Pend. Queue
00EF	B7	OR	A	bereits Einträge in der APQ?
00FO	20 OC	JR	NZ,00FE	dann in bestehende Queue einh.
00F2	22 00 B1	LD	(B100),HL	sonst lfd. Event als APQ-Start
00F5	22 02 B1	LD	(B102),HL	und als Ende d. APQ setzen
00F8	21 04 B1	LD	HL,B104	Interrupt-Flag
00FB	CB F6	SET	6,(HL)	b6 setzen f. APQ nicht leer
00FD	C9	RET		

00FE	ED 5B 02 B1	LD	DE,(B102)	letzter APQ-Eintrag
0102	22 02 B1	LD	(B102),HL	Adr. lfd. Event dafür setzen
0105	EB	EX	DE,HL	
0106	73	LD	(HL),E	und Adr. lfd. Event
0107	23	INC	HL	in die KAPQ des alten
0108	72	LD	(HL),D	Events speichern
0109	C9	RET		

async. PQ und Ticker Chain bearb.
Stackpointer retten

010A	ED 73 05 B1	LD	(B105),SP	
010E	31 87 B1	LD	SP,B187	
0111	E5	PUSH	HL	Register
0112	D5	PUSH	DE	retten
0113	C5	PUSH	BC	
0114	21 04 B1	LD	HL,B104	Interrupt Flag
0117	CB 76	BIT	6,(HL)	Einträge in APQ?
0119	28 1E	JR	Z,0139	sonst TC bearbeiten
011B	CB FE	SET	7,(HL)	b7 INTFLG:=1 f. APQ in Bearb.
011D	2A 00 B1	LD	HL,(B100)	Start d. APQ
0120	7C	LD	A,H	APQ
0121	B7	OR	A	zuende?
0122	28 0E	JR	Z,0132	dann ggf. TC bearbeiten
0124	5E	LD	E,(HL)	KA d. lfd. Eintrags

0125	23	INC	HL	in der APQ
0126	56	LD	D,(HL)	nach DE
0127	ED 53 00 B1	LD	(B100),DE	und als neuen APQ-Start setzen
012B	23	INC	HL	Zeiger auf PQ-Zähler
012C	CD 0A 02	CALL	020A	Event ausführen
012F	F3	DI		
0130	18 EB	JR	011D	nächsten APQ-Eintrag bearb.
0132	21 04 B1	LD	HL,B104	Interrupt-Flag
0135	CB 46	BIT	0,(HL)	Ticker aktiv?
0137	28 10	JR	Z,0149	sonst raus
0139	36 00	LD	(HL),00	Interrupt-Flags löschen
013B	37	SCF		CY:=1 f. 'Interrupt laufend'
013C	08	EX	AF,AF'	ins Interrupt Set
013D	CD 89 01	CALL	0189	Ticker Chain bearbeiten
0140	B7	OR	A	CY:=0 f. 'Interrupt frei'
0141	08	EX	AF,AF'	ins Interrupt Set
0142	21 04 B1	LD	HL,B104	Interrupt Flags
0145	7E	LD	A,(HL)	laden
0146	B7	OR	A	und testen
0147	20 D2	JR	NZ,011B	APQ-Einträge? d. ausführen
0149	36 00	LD	(HL),00	sonst Interrupt Flags löschen
014B	C1	POP	BC	Register
014C	D1	POP	DE	wiederherstellen
014D	E1	POP	HL	
014E	ED 7B 05 B1	LD	SP,(B105)	Stackpointer wieder zurück
0152	C9	RET		

KL KICK EVENT

IN : HL: Start d. Chain (FFC/FTC)
 KA innerhalb
 der Chain
 nach A,E laden
 Zeiger auf PQ-Zähler
 letzter Eintrag?
 d. einhängen, raus
 KA nach DE
 und retten
 lfd. Event einhängen
 Zeiger nächster Event nach HL
 und nächsten Event bearbeiten

KL NEW FRAME FLY

IN : HL: Zeiger auf KAFFC
 DE: Routinenadresse
 B: Priority Byte
 C: ROM-Konfiguration

0163	E5	PUSH	HL	Zeiger auf KAFFC
0164	23	INC	HL	Zeiger auf
0165	23	INC	HL	den PQ-Zähler
0166	CD D2 01	CALL	01D2	Event Block aufbauen
0169	E1	POP	HL	Zeiger auf KAFFC

KL ADD FRAME FLY

IN : HL: Zeiger auf KAFFC
 Start der FFC
 Event in FFC einhängen

016A	11 8C B1	LD	DE,B18C	
016D	C3 73 03	JP	0373	

***** KL DELETE FRAME FLY
 IN : HL: Zeiger auf KAFFC
 OUT: CY=0, wenn Ev. nicht in FFC
 Start der FFC
 Event aus FFC aushängen

***** KL NEW FAST TICKER
 IN : HL: Zeiger auf KAFTC
 DE: Routinenadresse
 B: Priority Byte
 C: ROM-Konfiguration
 Zeiger auf KAFTC
 Zeiger auf
 den PQ-Zähler
 Event-Block aufbauen
 Zeiger auf KAFTC

***** KL ADD FAST TICKER
 IN : HL: Zeiger auf KAFTC
 Start der FTC
 Event in FTC einhängen

***** KL DELETE FAST TICKER
 IN : HL: Zeiger auf KAFTC
 OUT: CY=0, wenn Ev. nicht in FTC
 Start der FTC
 Event aus FTC aushängen

***** Ticker Chain bearbeiten
 1. Eintrag in Ticker Chain
 Ticker Chain
 zuende?
 dann raus
 Koppeladr. d.
 lfd. Eintrags
 in TC nach DE

***** Tick Count
 nach BC

***** Tick Count
 gleich null?
 d. nächsten Eintrag bearbeiten

***** Tick Count erniedrigen

***** Tick Count
 ungleich null?
 d. speichern, nächst. Eintrag

***** KATC retten

***** HL: Zeiger auf
 Hi-Byte d. Reload Counts

***** retten

***** Zeiger auf KAPQ

***** Event einhängen

***** Zeiger auf Reload Count, Hi

***** Reload Count
 nach BC laden

***** LD DE,B18C
 LD 0382

***** PUSH HL
 INC HL
 INC HL
 CALL 01D2
 POP HL

***** LD DE,B18E
 LD 0373

***** LD HL,(B190)
 LD A,H
 OR A
 RET Z
 LD E,(HL)
 INC HL
 LD D,(HL)
 INC HL
 LD C,(HL)
 INC HL
 LD B,(HL)
 LD A,B
 OR C
 JR Z,01B0
 DEC BC
 LD A,B
 OR C
 JR NZ,01AD
 PUSH DE
 INC HL
 INC HL
 PUSH HL
 INC HL
 CALL 01E2
 POP HL
 LD B,(HL)
 DEC HL
 LD C,(HL)

01AB	2B	DEC	HL	
01AC	D1	POP	DE	Zeiger auf nächsten Eintrag
01AD	70	LD	(HL),B	Reload Count
01AE	2B	DEC	HL	in Ticker Kopf
01AF	71	LD	(HL),C	speichern
01BO	EB	EX	DE,HL	Adr. d. nächsten Eintr. n. HL
01B1	18 D9	JR	018C	Ticker Chain weiter bearbeiten

***** KL ADD TICKER
 IN : HL: Zeiger auf KATC
 DE: Tick Count
 BC: Reload Count

01B3	E5	PUSH	HL	Zeiger auf KATC
01B4	23	INC	HL	Zeiger auf
01B5	23	INC	HL	den Tick Count
01B6	F3	DI		
01B7	73	LD	(HL),E	Tick Count
01B8	23	INC	HL	setzen
01B9	72	LD	(HL),D	
01BA	23	INC	HL	
01BB	71	LD	(HL),C	Reload Count
01BC	23	INC	HL	setzen
01BD	70	LD	(HL),B	
01BE	E1	POP	HL	Zeiger auf KATC .
01BF	11 90 B1	LD	DE,B190	Start Ticker Chain
01C2	C3 73 03	JP	0373	Event in Ticker Chain einhäng.

***** KL DELETE TICKER
 IN : HL: Zeiger auf KATC
 OUT: DE: lfd. TC-Zähler
 CY=0, wenn Event nicht in TC

01C5	11 90 B1	LD	DE,B190	Start Ticker Chain
01C8	CD 82 03	CALL	0382	Event aus TC aushängen
01CB	D0	RET	NC	war nicht drin? d. raus
01CC	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf KATC, Hi nach HL
01CD	23	INC	HL	Zeiger auf TC-Zähler
01CE	5E	LD	E,(HL)	
01CF	23	INC	HL	lfd. TC-Zähler nach DE
01D0	56	LD	D,(HL)	
01D1	C9	RET		

***** KL INIT EVENT
 IN : HL: Zeiger auf KAPQ
 DE: Routinenadresse
 B: Priority Byte
 C: ROM-Konfiguration

OUT: HL: Zeiger auf User-Area

01D2	F3	DI		
01D3	23	INC	HL	Zeiger auf
01D4	23	INC	HL	PQ-Count
01D5	36 00	LD	(HL),00	PQ-Count zurücksetzen
01D7	23	INC	HL	Priority Byte
01D8	70	LD	(HL),B	setzen
01D9	23	INC	HL	RoutinenAdresse
01DA	73	LD	(HL),E	setzen
01DB	23	INC	HL	
01DC	72	LD	(HL),D	
01DD	23	INC	HL	ROM-Konfiguration

01DE	71	LD	(HL),C	setzen
01DF	23	INC	HL	Zeiger auf User-Area
01E0	FB	EI		
01E1	C9	RET		

KL EVENT				
IN : HL: Zeiger auf KAPQ				
01E2	23	INC	HL	Zeiger
01E3	23	INC	HL	auf PQ-Zähler
01E4	F3	DI		
01E5	7E	LD	A,(HL)	PQ-Zähler laden
01E6	34	INC	(HL)	und erhöhen
01E7	FA 06 02	JP	M,0206	war zw. \$7F u. \$FE? d. Count-1
01EA	B7	OR	A	war >0? (\$01..\$7E, \$FF)
01EB	20 13	JR	NZ,0200	d. Count erhöht lassen, raus
01ED	23	INC	HL	Zeiger auf Priority Byte
01EE	7E	LD	A,(HL)	laden
01EF	2B	DEC	HL	Zeiger auf PQ-Count
01F0	B7	OR	A	Event synchronous?
01F1	F2 2F 02	JP	P,022F	d. (n. Prior. geordn.) einhän.
01F4	08	EX	AF,AF'	nicht im Interrupt?
01F5	30 12	JR	NC,0209	dann async. Event ausführen
01F7	08	EX	AF,AF'	
01F8	87	ADD	A	Express Event?
01F9	F2 E8 00	JP	P,00E8	sonst async. Event einhängen
01FC	23	INC	HL	Zeiger
01FD	23	INC	HL	auf Routinenadresse
01FE	18 23	JR	0223	und Routine ausführen
0200	08	EX	AF,AF'	Interrupt nur wieder
0201	38 01	JR	C,0204	zulassen,
0203	FB	EI		Wenn Interruptbehandlung
0204	08	EX	AF,AF'	nicht laufend
0205	C9	RET		
0206	35	DEC	(HL)	Zähler wieder zurücksetzen
0207	18 F7	JR	0200	und raus
0209	08	EX	AF,AF'	

Event wiederholt ausführen				
IN : HL: Zeiger auf PQ-Zähler				
020A	FB	EI		
020B	7E	LD	A,(HL)	Zähler laden
020C	B7	OR	A	>127?
020D	F8	RET	M	dann raus, Event 'geschützt'
020E	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zähler retten
020F	CD 1C 02	CALL	021C	Event ausführen
0212	E1	POP	HL	Zeiger auf Zähler
0213	35	DEC	(HL)	Zähler dekrementieren
0214	C8	RET	Z	null? dann raus
0215	F2 0E 02	JP	P,020E	Count war >0? d. weiter
0218	34	INC	(HL)	sonst Count wieder :=0 setzen
0219	C9	RET		raus

KL DO SYNC				
IN : HL: Zeiger KAPQ				
021A	23	INC	HL	Zeiger auf
021B	23	INC	HL	PQ-Count berechnen

				Event ausführen
				IN : HL: Zeiger auf PQ-Count
				Zeiger auf Priority Byte
				Priority Byte laden
				Zeiger auf Routinenadresse
				Far Call?
				dann entspr. behandeln
				Near Address Routine ausführen
				IN : HL: Zeiger auf Routinenadr.
				Routinenadresse
				nach DE
				Routinenadresse nach HL
				Routine ausführen, danach raus
				KL SYNC RESET
				lfd. Priorität und
				SPQ/Sperr-Priorität löschen
				RET
				Synchronous Event einhängen
				IN : HL: Zeiger auf PQ-Zähler
				A: Priority Byte
				Zeiger auf Zähler retten
				Priority Byte
				Start d. Sync. PQ (SPQ) +3
				Zeiger auf KAPQ +3 nach HL
				Zeiger auf
				Koppeladresse, Hi
				KAPQ nach DE
				laden
				Hi-Byte d. Koppeladresse
				letzter Eintrag in SPQ?
				d. lfd. Event Block anhängen
				Zeiger auf folgendes
				(neues) Priority Byte
				berechnen
				Priority Byte laden
				mit lfd. Priorität vergleichen
				alte >= neue Prior.? d. weiter
				sonst Zeiger auf lfd. Event
				Zeiger auf KA, Hi
				Zeiger auf letzte KAPQ, Hi
				letzte KAPQ in lfd.
				Event Block eintragen,
				dabei Adr. d. lfd.
				Event Blocks in letzte
				KAPQ eintragen,
				lfd. Event also einhängen
				Interrupt nur zulassen
				wenn Interruptbehandlung
				nicht laufend
				RET

***** KL NEXT SYNC *****

0256	F3	DI		KL NEXT SYNC
0257	2A 93 B1	LD	HL,(B193)	OUT: A: alte Priorität
025A	7C	LD	A,H	HL: alte Event-Adresse
025B	B7	OR	A	CY:=1, wenn nächster Event
025C	28 17	JR	Z,0275	
025E	E5	PUSH	HL	Adr. d. lfd. Events
025F	5E	LD	E,(HL)	kein Eintrag mehr
0260	23	INC	HL	in SPQ?
0261	56	LD	D,(HL)	dann raus
0262	23	INC	HL	Zeiger auf neuen Event Block
0263	23	INC	HL	Koppeladresse laden,
0264	3A 95 B1	LD	A,(B195)	d.h. Zeiger auf folgenden
0267	BE	CP	(HL)	Event nach DE
0268	30 0A	JR	NC,0274	Zeiger auf Priority Byte
026A	F5	PUSH	AF	Priorität d. lfd. Events laden
026B	7E	LD	A,(HL)	und m. neuer Priorität vergl.
026C	32 95 B1	LD	(B195),A	lfd. Prior. größer? d. raus
026F	ED 53 93 B1	LD	(B193),DE	lfd. Priorität retten
0273	F1	POP	AF	neue Priorität laden
0274	E1	POP	HL	und als lfd. setzen
0275	FB	EI		neuen Event als lfd. setzen
0276	C9	RET		alte Priorität
				Adr. d. alten Events

***** KL DONE SYNC *****

0277	32 95 B1	LD	(B195),A	KL DONE SYNC
027A	23	INC	HL	IN : HL: Zeiger Event
027B	23	INC	HL	A: Priorität d. Events
027C	35	DEC	(HL)	Priorität als lfd. setzen
027D	C8	RET	Z	Zeiger auf
027E	F3	DI		PQ-Zähler
027F	F2 2F 02	JP	P,022F	Zähler erniedrigen
0282	34	INC	(HL)	schn null? dann raus
0283	FB	EI		sonst b7=0? d. einhängen
0284	C9	RET		sonst Count wiederherstellen

***** KL DEL SYNCHRONOUS *****

0285	CD 8E 02	CALL	028E	KL DEL SYNCHRONOUS
0288	11 93 B1	LD	DE,B193	IN : HL: Zeiger a. Event, KAPQ
028B	C3 82 03	JP	0382	Event abschalten
				und aus Sync. Pending Queue
				aushängen

***** KL DISARM EVENT *****

028E	23	INC	HL	KL DISARM EVENT
028F	23	INC	HL	IN : HL: Zeiger a. Event, KAPQ
0290	36 C0	LD	(HL),C0	OUT: HL unverändert
0292	2B	DEC	HL	Zeiger auf
0293	2B	DEC	HL	PQ-Zähler
0294	C9	RET		Zähler f. Event inaktiv setzen
				Zeiger auf Event
				wiederherstellen

*****	KL EVENT DISABLE	
0295 21 95 B1	LD HL,B195	Priority Byte lfd. Event
0298 CB EE	SET 5,(HL)	auf max. Priorität setzen
029A C9	RET	
*****	KL EVENT ENABLE	
029B 21 95 B1	LD HL,B195	Priority Byte lfd. Event
029E CB AE	RES 5,(HL)	wieder normale Priorität setz.
02A0 C9	RET	
*****	KL LOG EXT	
	IN : HL: Zieladr. f. Eintrag	
	C: ROM-No.	
02A1 E5	PUSH HL	Zieladresse retten
02A2 ED 5B A6 B1	LD DE,(B1A6)	Adr. d. 1. Eintrags in VL
02A6 22 A6 B1	LD (B1A6),HL	neu auf lfd. Eintrag setzen
02A9 73	LD (HL),E	Adr. d. alten Eintrags
02AA 23	INC HL	als Koppeladr. setzen
02AB 72	LD (HL),D	
02AC 23	INC HL	
02AD 71	LD (HL),C	ROM-Nummer setzen
02AE 23	INC HL	
02AF 70	LD (HL),B	
02B0 E1	POP HL	
02B1 C9	RET	
*****	KL FIND COMMAND	
	IN : HL: Zeiger auf Befehlsstring	
	OUT: HL: Aufrufadresse	
	C: ROM-Konfiguration	
	CY:=1, wenn String gefunden	
02B2 11 96 B1	LD DE,B196	Zeiger auf RSX-String
02B5 01 10 00	LD BC,0010	maximale Länge
02B8 CD A6 BA	CALL BAA6	RSX-String nach \$B196 kopieren
02BB EB	EX DE,HL	Zeiger hinter die Kopie -> HL
02BC 2B	DEC HL	Zeiger auf letztes Zeichen
02BD CB FE	SET 7,(HL)	ggf. als letztes Zeichen setz.
02BF 2A A6 B1	LD HL,(B1A6)	Adr. d. 1. Eintrags in VL
02C2 7D	LD A,L	Lo-Byte
02C3 18 10	JR 02D5	ans Schleifenende springen
02C5 E5	PUSH HL	Koppeladr. retten
02C6 23	INC HL	Zeiger auf
02C7 23	INC HL	ROM-Nummer aus VL-Eintrag
02C8 4E	LD C,(HL)	ROM-Nummer laden
02C9 23	INC HL	
02CA 46	LD B,(HL)	
02CB CD F4 02	CALL 02F4	RSX-Str. in entspr. ROM suchen
02CE D1	POP DE	Zeiger auf Eintrag
02CF D8	RET C	String gefunden? d. raus
02D0 EB	EX DE,HL	Zeiger auf Koppeladr.
02D1 7E	LD A,(HL)	Koppeladresse
02D2 23	INC HL	nach HL
02D3 66	LD H,(HL)	laden
02D4 6F	LD L,A	
02D5 B4	OR H	letzter Eintrag in VL?
02D6 20 ED	JR NZ,02C5	sonst nächsten Eintrag bearb.

02D8	0E FF	LD	C,FF	nicht gefund.? d. Anfangsno.-1
02DA	0C	INC	C	ROM-Nummer erhöhen
02DB	CD 83 BA	CALL	BA83	ROM-Kennung holen
02DE	F5	PUSH	AF	und retten
02DF	E6 03	AND	03	b1,b0 isolieren
02E1	47	LD	B,A	und nach B retten
02E2	CC F4 02	CALL	Z,02F4	b1=b0=0? d. Str. in ROM suchen
02E5	38 09	JR	C,02F0	gefunden? d. System starten
02E7	F1	POP	AF	Kennung aus ROM
02E8	87	ADD	A	b7=1?
02E9	30 EF	JR	NC,02DA	sonst nächstes ROM bearbeiten
02EB	79	LD	A,C	ROM-No.
02EC	B7	OR	A	null?
02ED	28 EB	JR	Z,02DA	dann nächstes ROM bearbeiten
02EF	C9	RET		raus, wenn ROM-No.<>0, b7=1
02F0	F1	POP	AF	ROM-Kennung
02F1	C3 0B 06	JP	060B	System starten

RSX-String in ROM suchen

IN : BC: ROM-No. bzw. Tab.Adrr.

OUT: HL: Einsprung f. Kommando

DE: Zeiger hinter Kommando

CY:=1, wenn String gefunden

02F4	21 04 C0	LD	HL,C004	Zeiger auf Adr. d. RSX-Strings
02F7	78	LD	A,B	Hi-Byte d. Tabellenadresse
02F8	B7	OR	A	gleich null?
02F9	28 04	JR	Z,02FF	d. C ROM-No., \$C004 a. Default
02FB	60	LD	H,B	sonst Zeiger auf RSX-Tabelle
02FC	69	LD	L,C	nach HL laden
02FD	0E FF	LD	C,FF	Default ROM-No.: Basic
02FF	CD 7E BA	CALL	BA7E	ROM auswählen u. anschalten
0302	C5	PUSH	BC	ROM-No. retten
0303	5E	LD	E,(HL)	Zeiger auf RSX-
0304	23	INC	HL	Stringtabelle
0305	56	LD	D,(HL)	nach DE
0306	23	INC	HL	Zeiger auf Adressentabelle
0307	EB	EX	DE,HL	vertauschen
0308	18 17	JR	0321	in Schleifenende springen

030A	01 96 B1	LD	BC,B196	Zeiger auf Befehlstring
030D	0A	LD	A,(BC)	Zeichen aus Befehlstring
030E	BE	CP	(HL)	mit Zeichen aus Tabelle vergl.
030F	20 08	JR	NZ,0319	ungleich? dann nächsten String
0311	23	INC	HL	sonst Zeiger nächstes Zeichen
0312	03	INC	BC	setzen
0313	87	ADD	A	letztes Zeichen des Befehls?
0314	30 F7	JR	NC,030D	sonst weiter vergleichen
0316	EB	EX	DE,HL	d. Einsprungadresse nach HL
0317	18 0C	JR	0325	und raus
0319	7E	LD	A,(HL)	bei Ungleichheit bis
031A	23	INC	HL	Stringende in ROM-Tabelle
031B	87	ADD	A	lesen
031C	30 FB	JR	NC,0319	
031E	13	INC	DE	Zeiger auf nächsten
031F	13	INC	DE	RSX-Einsprung
0320	13	INC	DE	setzen
0321	7E	LD	A,(HL)	1. Zeichen d. nächsten Strings
0322	B7	OR	A	Tabellenende?

0323 20 E5 JR NZ,030A sonst weiter suchen
 0325 C1 POP BC alte Konfiguration
 0326 C3 8C BA JP BA8C wieder setzen

***** KL ROM WALK
 0329 0E 07 LD C,07 IN : DE: Lo RAM
 032B CD 32 03 CALL 0332 HL: Hi RAM
 032E 0D DEC C OUT: DE: Lo RAM, neu
 032F 20 FA JR NZ,032B HL: Hi RAM, neu
 0331 C9 RET Start ROM-Nummer
 ROM ggf. in VL einh., in Tab.
 ROM-Nummer erniedrigen
 noch nicht null? dann weiter

***** KL INIT BACK
 0332 79 LD A,C IN : C: ROM-Nummer
 0333 FE 08 CP 08 DE: Lo RAM
 0335 D0 RET NC HL: Hi RAM
 0336 CD 7E BA CALL BA7E OUT: C: ROM-Nummer
 0339 3A 00 C0 LD A,(C000) B: alte Konfiguration
 033C E6 03 AND 03 DE: Lo RAM, neu
 033E 3D DEC A HL: Hi RAM, neu
 033F 20 1F JR NZ,0360 ROM-Nummer
 0341 C5 PUSH BC >?
 0342 CD 06 C0 CALL C006 dann zurück
 0345 D5 PUSH DE ROM anschalten
 0346 23 INC HL ROM-Kennung
 0347 EB EX DE,HL b1,b0 isolieren
 0348 21 AA B1 LD HL,B1AA b1=0, b0=1?
 034B ED 4B A8 B1 LD BC,(B1A8) sonst ROM aus, raus
 034F 06 00 LD B,00 ROM-Nummer retten
 0351 09 ADD HL,BC ROM anspringen
 0352 09 ADD HL,BC Lo RAM Zeiger retten
 0353 73 LD (HL),E Zeiger Hi RAM
 0354 23 INC HL nach DE
 0355 72 LD (HL),D Tabellenanfang
 0356 21 FC FF LD HL,FFFC zweimal f. zwei Bytes pro
 0359 19 ADD HL,DE Eintrag addieren
 035A CD A1 02 CALL 02A1 altes Hi RAM
 035D 2B DEC HL in Tabelle
 035E D1 POP DE setzen
 035F C1 POP BC altes Hi RAM +1 -4
 0360 C3 8C BA JP BA8C ergibt Zeiger auf VL-Eintrag
 ROM in VL eintragen
 neuer Hi RAM Zeiger
 neuer Lo RAM Zeiger
 alte und lfd. ROM-Nummer
 ROM wieder ausschalten

***** Koppeladresse suchen
 0363 7E LD A,(HL) IN : HL: Zeiger auf PQ-Zähler
 DE: gesuchte Adresse
 OUT: HL: Adr. d. Koppeladresse
 CY:=1, wenn gefunden
 Lo-Byte

0364	BB	CP	E	=gesuchtem Lo-Byte?
0365	23	INC	HL	Hi-Byte
0366	7E	LD	A,(HL)	laden
0367	28	DEC	HL	Zeiger wieder zurück
0368	20 03	JR	NZ,036D	ungleich? d. nächsten Eintrag
036A	BA	CP	D	Hi-Bytes auch gleich?
036B	37	SCF		CY:=1 f. evtl. gefunden
036C	C8	RET	Z	wenn gleich, dann raus
036D	B7	OR	A	Listenende?
036E	C8	RET	Z	dann raus, CY:=0 f. nicht gef.
036F	6E	LD	L,(HL)	Zeiger auf nächsten Eintrag
0370	67	LD	H,A	nach HL laden
0371	18 F0	JR	0363	und nächsten Eintrag bearb.

Add Event

IN : HL: Zeiger auf KA d. Events
 DE: Zeiger auf entspr. Chain
 Adresse d. Events nach DE

0373	EB	EX	DE,HL	
0374	F3	DI		
0375	CD 63 03	CALL	0363	Event in Chain suchen
0378	38 06	JR	C,0380	gefunden? dann raus
037A	73	LD	(HL),E	sonst Event
037B	23	INC	HL	an Chain
037C	72	LD	(HL),D	hinten anhängen
037D	13	INC	DE	Zeiger auf Hi-Byte d. KA
037E	AF	XOR	A	Markierung f. Kettenende
037F	12	LD	(DE),A	setzen
0380	FB	EI		
0381	C9	RET		

Delete Event

IN : HL: Zeiger auf KA d. Events
 DE: Zeiger auf entspr. Chain
 OUT: CY:=1, wenn gef. u. gelöscht
 DE: Zeiger auf KA+1
 HL: Zeiger letzte KA+1

0382	EB	EX	DE,HL	Adresse d. Events nach DE
0383	F3	DI		
0384	CD 63 03	CALL	0363	Koppeladresse suchen
0387	30 06	JR	NC,038F	nicht in Chain? dann raus
0389	1A	LD	A,(DE)	sonst KA auf nächsten Event
038A	77	LD	(HL),A	in vorige KA
038B	13	INC	DE	Übertragen, d.h.
038C	23	INC	HL	lfd. Event aus Chain
038D	1A	LD	A,(DE)	aushängen
038E	77	LD	(HL),A	
038F	FB	EI		
0390	C9	RET		

Kernel Hi Jumps

B900	0391	C3 5E BA	JP	BA5E	KL U ROM ENABLE
B903	0394	C3 68 BA	JP	BA68	KL U ROM DISABLE
B906	0397	C3 4A BA	JP	BA4A	KL L ROM ENABLE
B909	039A	C3 54 BA	JP	BA54	KL L ROM DISABLE
B90C	039D	C3 72 BA	JP	BA72	KL ROM RESTORE
B90F	03A0	C3 7E BA	JP	BA7E	KL ROM SELECT
B912	03A3	C3 A2 BA	JP	BAA2	KL CURR SELECTION
B915	03A6	C3 83 BA	JP	BA83	KL PROBE ROM

B918 03A9 C3 8C BA	JP	BA8C	KL ROM DESELECT
B91B 03AC C3 A6 BA	JP	BAA6	KL LDIR
B91E 03AF C3 AC BA	JP	BAAC	KL LDDR

***** KL POLL SYNCHRONOUS
OUT: CY=0, wenn kein Eintrag mit ausreichend. Priorität

B921 03B2 3A 94 B1	LD	A,(B194)	lfd. sync. Event
B924 03B5 B7	OR	A	kein Eintrag in SPQ?
B925 03B6 C8	RET	Z	dann zurück
B926 03B7 E5	PUSH	HL	
B927 03B8 F3	DI		
B928 03B9 2A 93 B1	LD	HL,(B193)	Adr. d. lfd. sync. Events
B92B 03BC 7C	LD	A,H	Ende der Pending Queue?
B92C 03BD B7	OR	A	Ende der Queue?
B92D 03BE 28 07	JR	Z,03C7	dann raus
B92F 03C0 23	INC	HL	Zeiger auf Priorität
B930 03C1 23	INC	HL	d. lfd. Events
B931 03C2 23	INC	HL	
B932 03C3 3A 95 B1	LD	A,(B195)	Zeiger auf lfd. Priorität
B935 03C6 BE	CP	(HL)	m. Prior. lfd. Event vergl.
B936 03C7 E1	POP	HL	
B937 03C8 FB	EI		
B938 03C9 C9	RET		

***** INTERRUPT ENTRY CONT'D

B939 03CA F3	DI		
B93A 03CB 08	EX	AF,AF'	Interrupt bereits laufend?
B93B 03CC 38 33	JR	C,0401	dann EXT INT ENTRY
B93D 03CE D9	EXX		Interrupt-Registersatz ein
B93E 03CF 79	LD	A,C	lfd. System Status (SYSTAT)
B93F 03D0 37	SCF		CY:=1 f. Interruptbeh. lfd.
B940 03D1 FB	EI		externen Interrupt zulassen
B941 03D2 08	EX	AF,AF'	
B942 03D3 F3	DI		
B943 03D4 F5	PUSH	AF	Akku retten
B944 03D5 CB 91	RES	2,C	Lo-ROM
B946 03D7 ED 49	OUT	(C),C	anschalten
B948 03D9 CD B1 00	CALL	00B1	Scan Events, Chains bearb.
B94B 03DC B7	OR	A	CY:=0
B94C 03DD 08	EX	AF,AF'	in Interrupt-Registersatz
B94D 03DE 4F	LD	C,A	alter SYSTAT
B94E 03DF 06 7F	LD	B,7F	ins Gate Array
B950 03E1 3A 04 B1	LD	A,(B104)	Interrupt-Flags
B953 03E4 B7	OR	A	testen
B954 03E5 28 14	JR	Z,03FB	keine APQ-Eintr., TC inakt.
B956 03E7 FA 6A B9	JP	M,B96A	APQ in Bearbeitung? d. raus
B959 03EA 79	LD	A,C	SYSTAT
B95A 03EB E6 0C	AND	OC	ROM-Switches isolieren
B95C 03ED F5	PUSH	AF	und retten
B95D 03EE CB 91	RES	2,C	Hi-ROM anschalten
B95F 03F0 D9	EXX		norm. Registersatz
B960 03F1 CD 0A 01	CALL	010A	APQ u. TC bearbeiten
B963 03F4 D9	EXX		Interrupt-Registersatz
B964 03F5 E1	POP	HL	ROM-Switches
B965 03F6 79	LD	A,C	SYSTAT
B966 03F7 E6 F3	AND	F3	alten ROM-Status
B968 03F9 B4	OR	H	wiederherstellen

B969 03FA 4F	LD	C,A	und nach C als SYSTAT
B96A 03FB ED 49	OUT	(C),C	SYSTAT ins GA schreiben
B96C 03FD D9	EXX		norm. Registersatz
B96D 03FE F1	POP	AF	alter Akku
B96E 03FF FB	EI		
B96F 0400 C9	RET		

***** EXT INTERRUPT ENTRY

B970 0401 08	EX	AF,AF'	alter Akku
B971 0402 E1	POP	HL	RET-Adresse löschen
B972 0403 F5	PUSH	AF	Akku retten
B973 0404 CB D1	SET	2,C	Lo-ROM
B975 0406 ED 49	OUT	(C),C	ausschalten
B977 0408 CD 3B 00	CALL	003B	externen Interrupt ausführ.
B97A 040B 18 CF	JR	03DC	und in Interrupt-Behandlung

***** KL LO PCHL CONT'D

IN : HL<13..0>: Sprungadresse
HL<15..14>: Konfiguration

B97C 040D F3	DI		
B97D 040E E5	PUSH	HL	Sprungadr. u. Konfig.
B97E 040F D9	EXX		2. Registersatz
B97F 0410 D1	POP	DE	Sprungadr. nach DE
B980 0411 18 06	JR	0419	Sprung ausführen

***** KL LO JUMP CONT'D

IN : (SP): Sprungadr. u. Konfig.
OUT: SP:=SP+2

B982 0413 F3	DI		
B983 0414 D9	EXX		2. Registersatz
B984 0415 E1	POP	HL	RET-Adresse
B985 0416 5E	LD	E,(HL)	Sprungadr. nach Aufruf
B986 0417 23	INC	HL	nach DE
B987 0418 56	LD	D,(HL)	
B988 0419 08	EX	AF,AF'	Akku retten
B989 041A 7A	LD	A,D	Konfig. nach A retten
B98A 041B CB BA	RES	7,D	Konfig. löschen,
B98C 041D CB B2	RES	6,D	ergibt Sprungadr. in DE
B98E 041F 07	RLCA		
B98F 0420 07	RLCA		Konfig.-Bits in A
B990 0421 07	RLCA		in die Position b3/b2
B991 0422 07	RLCA		schieben
B992 0423 A9	XOR	C	
B993 0424 E6 0C	AND	0C	und in SYSTAT hinein
B995 0426 A9	XOR	C	setzen
B996 0427 C5	PUSH	BC	alten SYSTAT retten
B997 0428 CD A8 B9	CALL	B9A8	Konfig. setzen, Rout. aufr.
B99A 042B F3	DI		
B99B 042C D9	EXX		alten Registersatz wieder
B99C 042D 08	EX	AF,AF'	anschalten
B99D 042E 79	LD	A,C	neue Konfig.
B99E 042F C1	POP	BC	alte Konfig.
B99F 0430 E6 03	AND	03	neuen Bildschirm-Modus
B9A1 0432 CB 89	RES	1,C	in alten SYSTAT,
B9A3 0434 CB 81	RES	0,C	d.h. beibehalten
B9A5 0436 B1	OR	C	
B9A6 0437 18 01	JR	043A	SYSTAT setzen

***** Sprung nach DE ausführen
 IN : DE: Sprungadresse
 A: Wert f. Gate Array

B9A8 0439 D5	PUSH	DE	Sprungadr. auf Stack
B9A9 043A 4F	LD	C,A	Byte f. Gate Array
B9AA 043B ED 49	OUT	(C),C	ins Gate Array schreiben
B9AC 043D B7	OR	A	CY:=0 f. Interrupt inaktiv
B9AD 043E 08	EX	AF,AF'	ins Interrupt-Carry
B9AE 043F D9	EXX		norm. Registersatz an
B9AF 0440 FB	EI		
B9B0 0441 C9	RET		Routine anspringen

***** KL FAR PCHL
 IN : HL: Routinenadresse
 C: Konfig. f. Aufruf

B9B1 0442 F3	DI		
B9B2 0443 08	EX	AF,AF'	Akku retten
B9B3 0444 79	LD	A,C	Konfig. nach A
B9B4 0445 E5	PUSH	HL	Sprungadresse
B9B5 0446 D9	EXX		1. Registersatz retten
B9B6 0447 D1	POP	DE	Sprungadresse nach DE
B9B7 0448 18 15	JR	045F	Sprung ausführen

***** KL FAR CALL
 IN : HL: Zeiger auf Routinenadr.
 und Konfiguration

B9B9 044A F3	DI		
B9BA 044B E5	PUSH	HL	
B9BB 044C D9	EXX		
B9BC 044D E1	POP	HL	
B9BD 044E 18 09	JR	0459	

***** KL LO FAR CALL CONT'D
 IN : ((SP)): Routinenadresse
 ((SP)+2): Konfiguration

B9BF 0450 F3	DI		
B9C0 0451 D9	EXX		1. Registersatz retten
B9C1 0452 E1	POP	HL	RET-Adresse nach HL
B9C2 0453 5E	LD	E,(HL)	auf Aufruf folgende
B9C3 0454 23	INC	HL	Adresse nach DE
B9C4 0455 56	LD	D,(HL)	laden
B9C5 0456 23	INC	HL	und neue RET-Adresse
B9C6 0457 E5	PUSH	HL	auf Stack
B9C7 0458 EB	EX	DE,HL	Adresse nach Aufruf nach HL
B9C8 0459 5E	LD	E,(HL)	Routinenadresse
B9C9 045A 23	INC	HL	nach DE
B9CA 045B 56	LD	D,(HL)	laden
B9CB 045C 23	INC	HL	Zeiger a. Konfig. f. Aufruf
B9CC 045D 08	EX	AF,AF'	Akku retten
B9CD 045E 7E	LD	A,(HL)	Konfiguration laden

B9CE 045F FE FC	CP	FC	externes ROM?
B9D0 0461 30 BE	JR	NC,0421	sonst SYSTAT setzen
B9D2 0463 06 DF	LD	B,DF	I/O-Adr. f. ROM-Auswahl
B9D4 0465 ED 79	OUT	(C),A	ROM-Nummer setzen
B9D6 0467 21 A8 B1	LD	HL,B1A8	alte ROM-Nummer
B9D9 046A 46	LD	B,(HL)	laden
B9D0 046B 77	LD	(HL),A	neue setzen

B9DB 046C C5	PUSH BC	alte ROM-Nummer retten
B9DC 046D FD E5	PUSH IY	
B9DE 046F 3D	DEC A	ROM-Nummer
B9DF 0470 FE 07	CP 07	von 01..08?
B9E1 0472 30 0F	JR NC,0483	sonst raus
B9E3 0474 87	ADD A	ggf. *2, f. 2 Bytes/Eintrag
B9E4 0475 C6 AC	ADD AC	und zu Tabellenstart
B9E6 0477 6F	LD L,A	(B1AC) addieren
B9E7 0478 CE B1	ADC B1	Ergebnis
B9E9 047A 95	SUB L	nach HL
B9EA 047B 67	LD H,A	
B9EB 047C 7E	LD A,(HL)	Einsprung f. ROM
B9EC 047D 23	INC HL	aus der Tabelle
B9ED 047E 66	LD H,(HL)	holen,
B9EE 047F 6F	LD L,A	nach HL
B9EF 0480 E5	PUSH HL	und Einsprung
B9F0 0481 FD E1	POP IY	nach IY
B9F2 0483 06 7F	LD B,7F	I/O-Adr. d. Gate Array
B9F4 0485 79	LD A,C	SYSTAT nach A
B9F5 0486 CB D7	SET 2,A	Lo-ROM ausschalten
B9F7 0488 CB 9F	RES 3,A	Hi-ROM einschalten
B9F9 048A CD A8 B9	CALL B9A8	Routine aufrufen
B9FC 048D FD E1	POP IY	
B9FE 048F F3	DI	
B9FF 0490 D9	EXX	1. Registersatz wieder an
BA00 0491 08	EX AF,AF'	alter Akku wieder an
BA01 0492 59	LD E,C	alter SYSTAT
BA02 0493 C1	POP BC	alte ROM-Nummer
BA03 0494 78	LD A,B	nach A
BA04 0495 06 DF	LD B,DF	I/O-Adr. f. ROM-Auswahl
BA06 0497 ED 79	OUT (C),A	alte ROM-No. wieder setzen
BA08 0499 32 A8 B1	LD (B1A8),A	und als alte No. setzen
BA0B 049C 06 7F	LD B,7F	I/O-Adr. d. Gate Array
BA0D 049E 7B	LD A,E	alten SYSTAT nach A
BA0E 049F 18 8F	JR 0430	alte Konfig. wieder setzen

***** KL SIDE PCHL CONT'D
IN : HL: Routinenadresse

BA10 04A1 F3	DI	
BA11 04A2 E5	PUSH HL	Adr. d. Routine
BA12 04A3 D9	EXX	1. Registersatz retten
BA13 04A4 D1	POP DE	Routinenadresse nach DE
BA14 04A5 18 08	JR 04AF	Routine anspringen

***** KL LO SIDE CALL CONT'D
IN : (SP): Adr. d. Routinenadr.
OUT: SP:=SP+2

BA16 04A7 F3	DI	
BA17 04A8 D9	EXX	1. Registersatz retten
BA18 04A9 E1	POP HL	RET-Adresse vom Stack
BA19 04AA 5E	LD E,(HL)	Adresse nach Aufruf
BA1A 04AB 23	INC HL	nach DE laden
BA1B 04AC 56	LD D,(HL)	
BA1C 04AD 23	INC HL	neue RET-Adresse
BA1D 04AE E5	PUSH HL	auf Stack
BA1E 04AF 08	EX AF,AF'	Akku retten
BA1F 04B0 7A	LD A,D	Hi-Byte d. Adresse
BA20 04B1 CB FA	SET 7,D	Bit 14 u. 15 setzen f.

BA22 04B3 CB F2	SET 6,D	Sprung ins Hi-ROM
BA24 04B5 E6 C0	AND C0	ROM-Select-Bits isolieren
BA26 04B7 07	RLCA	und in b1,b0
BA27 04B8 07	RLCA	schieben
BA28 04B9 21 AB B1	LD HL,B1AB	Konfig. b. ROM-Einsprung
BA2B 04BC 86	ADD (HL)	addieren
BA2C 04BD 18 A4	JR 0463	und Sprung ausführen

***** KL FIRM JUMP CONT'D
IN : ((SP)): Routinenadr.

BA2E 04BF F3	DI	
BA2F 04C0 D9	EXX	1. Registersatz retten
BA30 04C1 E1	POP HL	Aufrufadresse
BA31 04C2 5E	LD E,(HL)	Adresse nach Aufruf
BA32 04C3 23	INC HL	nach DE
BA33 04C4 56	LD D,(HL)	laden
BA34 04C5 CB 91	RES 2,C	Lo-ROM
BA36 04C7 ED 49	OUT (C),C	einschalten
BA38 04C9 ED 53 3F BA	LD (BA3F),DE	Adr. f. CALL speichern
BA3C 04CD D9	EXX	1. Registersatz wieder ein
BA3D 04CE FB	EI	
BA3E 04CF CD 3E BA	CALL BA3E	Routine aufrufen
BA41 04D2 F3	DI	
BA42 04D3 D9	EXX	2. Registersatz einschalten
BA43 04D4 CB D1	SET 2,C	Lo-ROM wieder
BA45 04D6 ED 49	OUT (C),C	ausschalten
BA47 04D8 D9	EXX	1. Registersatz
BA48 04D9 FB	EI	
BA49 04DA C9	RET	

***** KL L ROM ENABLE

BA4A 04DB F3	DI	
BA4B 04DC D9	EXX	2. Registersatz ein
BA4C 04DD 79	LD A,C	SYSTAT nach A retten
BA4D 04DE CB 91	RES 2,C	Lo-ROM
BA4F 04E0 ED 49	OUT (C),C	einschalten
BA51 04E2 D9	EXX	1. Registersatz ein
BA52 04E3 FB	EI	
BA53 04E4 C9	RET	

***** KL L ROM DISABLE

BA54 04E5 F3	DI	
BA55 04E6 D9	EXX	2. Registersatz ein
BA56 04E7 79	LD A,C	SYSTAT nach A retten
BA57 04E8 CB D1	SET 2,C	Lo-ROM
BA59 04EA ED 49	OUT (C),C	ausschalten
BA5B 04EC D9	EXX	1. Registersatz ein
BA5C 04ED FB	EI	
BA5D 04EE C9	RET	

***** KL U ROM ENABLE

BA5E 04EF F3	DI	
BA5F 04F0 D9	EXX	2. Registersatz ein
BA60 04F1 79	LD A,C	SYSTAT nach A retten
BA61 04F2 CB 99	RES 3,C	Hi-ROM
BA63 04F4 ED 49	OUT (C),C	einschalten
BA65 04F6 D9	EXX	1. Registersatz ein
BA66 04F7 FB	EI	

BA67 04F8 C9 RET

***** KL U ROM DISABLE

BA68 04F9 F3	DI	
BA69 04FA D9	EXX	2. Registersatz ein
BA6A 04FB 79	LD A,C	SYSTAT nach A retten
BA6B 04FC CB D9	SET 3,C	Hi-ROM
BA6D 04FE ED 49	OUT (C),C	ausschalten
BA6F 0500 D9	EXX	1. Registersatz ein
BA70 0501 FB	EI	
BA71 0502 C9	RET	

***** KL ROM RESTORE

BA72 0503 F3	DI	
BA73 0504 D9	EXX	2. Registersatz ein
BA74 0505 A9	XOR C	b3,b2 d. Akkus
BA75 0506 E6 0C	AND OC	in lfd. SYSTAT, d.h.
BA77 0508 A9	XOR C	alte ROM-Setzung
BA78 0509 4F	LD C,A	wieder
BA79 050A ED 49	OUT (C),C	einschalten
BA7B 050C D9	EXX	1. Registersatz ein
BA7C 050D FB	EI	
BA7D 050E C9	RET	

***** KL ROM SELECT

BA7E 050F CD 5E BA	CALL BA5E	Hi-ROM einschalten
BA81 0512 18 0F	JR 0523	ROM auswählen

*****	KL PROBE ROM	
	IN : C: ROM-Nummer	
	OUT: A: ROM-Kennung	
	HL: Marke u. Versionsnummer	
BA83 0514 CD 7E BA	CALL BA7E	ROM anschalten
BA86 0517 3A 00 C0	LD A,(C00)	ROM-Kennung laden
BA89 051A 2A 01 C0	LD HL,(C001)	Marke u. Versionsno. laden

*****	KL ROM DESELECT	
	IN : B<3..2>: neue ROM-Bits	
	C: neue ROM-Nummer	
	A: alte ROM-Bits	
	OUT: A,B: alte ROM-Bits	
	C: alte ROM-Nummer	
BA8C 051D F5	PUSH AF	ROM-Kennung retten
BA8D 051E 78	LD A,B	alte ROM-Bits
BA8E 051F CD 72 BA	CALL BA72	Wieder setzen
BA91 0522 F1	POP AF	Akku wieder vom Stack

*****	ROM-Nummer schreiben
	IN : A: alte ROM-Bits
	C: neue ROM-Nummer
	OUT: A,B: alte Konfig.
	C: alte ROM-Nummer

BA92 0523 E5	PUSH HL	
BA93 0524 F3	DI	
BA94 0525 06 DF	LD B,DF	I/O-Adr. f. ROM-Auswahl
BA96 0527 ED 49	OUT (C),C	ROM-Nummer schreiben
BA98 0529 21 A8 B1	LD HL,B1A8	alte ROM-Nummer

BA9B 052C 46	LD	B,(HL)	laden
BA9C 052D 71	LD	(HL),C	neue ROM-Nummer setzen
BA9D 052E 48	LD	C,B	alte ROM-Nummer nach C
BA9E 052F 47	LD	B,A	alte Konfig. nach B
BA9F 0530 FB	EI		
BAA0 0531 E1	POP	HL	
BAA1 0532 C9	RET		

***** KL Curr Selection
 OUT: A: lfd. ROM-Nummer
 BAA2 0533 3A A8 B1 LD A,(B1A8) lfd. ROM-Nummer laden
 BAA5 0536 C9 RET

***** KL LDIR
 IN : HL: Zeiger auf Quellblock
 DE: Zeiger auf Zielblock
 BC: Länge
 OUT: HL: Zeiger nach Quellblock
 DE: Zeiger nach Zielblock
 BC: immer 0
 V=0, N=0, H=0
 BAA6 0537 CD B2 BA CALL BAB2 ROMs vorübergeh. abschalten
 BAA9 053A ED B0 LDIR Block kopieren
 BAA8 053C C9 RET

***** KL LDDR
 IN : HL: Zeiger a. Quellblockende
 DE: Zeiger auf Zielblockende
 BC: Länge
 OUT: HL: Zeiger vor Quellblock
 DE: Zeiger vor Zielblock
 BC: immer 0
 V=0, N=0, H=0
 BAAC 053D CD B2 BA CALL BAB2 ROMs vorübergeh. abschalten
 BAAF 0540 ED B8 LDDR Block kopieren
 BAB1 0542 C9 RET

***** ROMs transparent abschalten
 BAB2 0543 F3 DI
 BAB3 0544 D9 EXX 2. Registersatz ein
 BAB4 0545 E1 POP HL RET-Adresse vom Stack
 BAB5 0546 C5 PUSH BC alten SYSTAT retten
 BAB6 0547 CB D1 SET 2,C beide ROMs
 BAB8 0549 CB D9 SET 3,C abschalten
 BABA 054B ED 49 OUT (C),C neuen SYSTAT ausgeben
 BABC 054D CD C7 BA CALL BAC7 restl. Routine erst ausf.
 BABF 0550 F3 DI nach Beendigung derselben:
 BAC0 0551 D9 EXX 2. Registersatz
 BAC1 0552 C1 POP BC alten SYSTAT
 BAC2 0553 ED 49 OUT (C),C wiederherstellen
 BAC4 0555 D9 EXX 1. Registersatz ein
 BAC5 0556 FB EI
 BAC6 0557 C9 RET
 BAC7 0558 E5 PUSH HL Adr. d. aufruf. Routine
 BAC8 0559 D9 EXX 1. Registersatz ein
 BAC9 055A FB EI
 BACA 055B C9 RET Routine anspringen

```
*****
      KL RAM LAM, HL
      (lässt Flags unverändert)
      IN : HL: Adresse
      OUT: A: Byte von (HL)

BACB 055C F3          DI
BACC 055D D9          EXX
BACD 055E 59          LD   E,C    2. Registersatz ein
BACE 055F CB D3       SET  2,E    SYSTAT nach E kopieren
BAD0 0561 CB DB       SET  3,E    alle 64KB RAM
BAD2 0563 ED 59       OUT  (C),E  einschalten
BAD4 0565 D9          EXX
BAD5 0566 7E          LD   A,(HL) neuen SYSTAT ausgeben
BAD6 0567 D9          EXX
BAD7 0568 ED 49       OUT  (C),C  wieder 1. Registersatz ein
BAD9 056A D9          EXX
BADA 056B FB          EI
BADB 056C C9          RET  2. Registersatz ein
                         Byte aus RAM laden
                         2. Registersatz ein
                         wieder alten SYSTAT setzen
                         1. Registersatz ein
```

```
*****
      KL RAM LAM, IX
      IN : IX: Adresse
      OUT: A: Byte von (IX)

BADC 056D D9          EXX
BADD 056E 79          LD   A,C    2. Registersatz
BADE 056F F6 DC       OR   OC     lfd. SYSTAT nach A
BAEO 0571 ED 79       OUT  (C),A  beide ROMs
BAE2 0573 DD 7E 00     LD   A,(IX+00) ausschalten
BAE5 0576 ED 49       OUT  (C),C  Byte aus RAM laden
BAE7 0578 D9          EXX
BAE8 0579 C9          RET  alten SYSTAT wieder setzen
                           1. Registersatz wieder ein
```

057A C7	RST	00
057B C7	RST	00
057C C7	RST	00
057D C7	RST	00
057E C7	RST	00
057F C7	RST	00

----- MACHINE PACK (MC) -----

```
*****
      RESET CONT'D

0580 F3          DI
0581 01 82 F7     LD   BC,F782  Kontrollregister PIO 8255
0584 ED 49       OUT  (C),C  initialisieren
0586 01 00 F4     LD   BC,F400  $00 aus Port A
0589 ED 49       OUT  (C),C  senden
058B 01 00 F6     LD   BC,F600  $00 aus Port C
058E ED 49       OUT  (C),C  senden
0590 01 7F EF     LD   BC,EF7F  $7F an den Drucker
0593 ED 49       OUT  (C),C  schicken
0595 06 F5          LD   B,F5    Port B, PIO
0597 ED 78          IN   A,(C)  laden
0599 E6 10          AND  10    Bit f. 50/60Hz Bildwiederh.
059B 21 C4 05     LD   HL,05C4  Tabelle f. 50Hz
059E 20 03          JR   NZ,05A3  wenn =1, d.h. 50Hz
05A0 21 D4 05     LD   HL,05D4  sonst Tabelle f. 60Hz
05A3 01 0F BC     LD   BC,BCOF  Adressregister d. CRTC
05A6 ED 49          OUT  (C),C  Adresse in CRTC schreiben
05A8 2B          DEC   HL    nächstes Byte aus Tabelle
```

05A9	7E	LD	A,(HL)	laden
05AA	04	INC	B	und ins entspr. CRTC-Register
05AB	ED 79	OUT	(C),A	schreiben
05AD	05	DEC	B	CRTC-Adresseregister
05AE	00	DEC	C	Registernummer erniedrigen
05AF	F2 A6 05	JP	P,05A6	bis alle CRTC-Register gesetzt
05B2	18 20	JR	05D4	Tabellen überspringen

***** CRTC-Werte, 50 Hz

05B4	3F 28 2E 8E 26 00 19 1E
05BC	00 07 00 00 30 00 C0 00

***** CRTC-Werte, 60 Hz

05C4	3F 28 2E 8E 1F 06 19 1B
05CC	00 07 00 00 30 00 C0 00

05D4	11 5C 06	LD	DE,065C	Zeiger auf Einschaltmeldung
05D7	21 00 00	LD	HL,0000	Kennz. f. Basic anspringen
05DA	18 32	JR	060E	System starten

***** MC BOOT PROGRAM

IN : HL:	Aufrufadr. d. Programms			
05DC	31 00 C0	LD	SP,C000	Stack Startwert
05DF	E5	PUSH	HL	Aufrufadr. retten
05E0	CD 68 1E	CALL	1E68	SOUND RESET
05E3	F3	DI		
05E4	01 FF F8	LD	BC,F8FF	\$FFF an evtl. angeschl. Periph.
05E7	ED 49	OUT	(C),C	senden
05E9	CD 5C 00	CALL	005C	Kernel initialisieren
05EC	E1	POP	HL	Aufrufadresse
05ED	D5	PUSH	DE	Einsprung lfd. ROM
05EE	C5	PUSH	BC	alte/neue ROM-Konfig.
05EF	E5	PUSH	HL	Aufrufadr. d. Programms
05F0	CD 1E 1A	CALL	1A1E	KM RESET
05F3	CD 88 10	CALL	1088	TXT RESET
05F6	CD B1 0A	CALL	0A81	SCR RESET
05F9	CD 5E BA	CALL	BA5E	Hi-ROM einschalten
05FC	E1	POP	HL	Aufrufadr. d. Boot-Programms
05FD	CD 75 07	CALL	0775	Lade-Routine ausführen
0600	C1	POP	BC	alte/neue ROM-Konfig.
0601	D1	POP	DE	Einsprung in lfd. ROM
0602	38 07	JR	C,060B	kein Fehler? d. System starten
0604	EB	EX	DE,HL	Einsprung in lfd. ROM
0605	48	LD	C,B	alte ROM-Konfig.
0606	11 E8 06	LD	DE,06E8	Adr. f. "PROGRAM LOAD FAILED"
0609	18 03	JR	060E	und System starten

***** MC START PROGRAM

IN : DE:	Adr. f. Meldung			
060B	11 26 07	LD	DE,0726	HL: Adr. d. Programms (\$=0000 f. Basic)
060E	F3	DI		C: ROM-Konfiguration
060F	ED 56	IM	1	
0611	D9	EXX		Zeiger auf RET (keine Meldung)
0612	01 00 DF	LD	BC,DF00	2. Registersatz ein \$00 als ROM-Nummer

0615	ED 49	OUT	(C),C	setzen
0617	01 FF F8	LD	BC,F8FF	evtl. Peripherie \$FF
061A	ED 49	OUT	(C),C	übergeben
061C	21 00 B1	LD	HL,B100	den Bereich von \$B100
061F	11 01 B1	LD	DE,B101	bis \$B8FF, d.h.
0622	01 FF 07	LD	BC,07FF	den Arbeitsspeicher
0625	36 00	LD	(HL),00	für das Operating System
0627	ED B0	LDIR		Löschen
0629	01 89 7F	LD	BC,7F89	Hi-ROM aus, Lo-ROM an, Mode 1
062C	ED 49	OUT	(C),C	setzen
062E	D9	EXX		wieder 1. Registersatz
062F	AF	XOR	A	CY:=0 f. nicht im Interrupt
0630	08	EX	AF,AF'	ins Interrupt-Carry
0631	31 00 C0	LD	SP,C000	Stack Startwert
0634	E5	PUSH	HL	Einsprungadresse
0635	C5	PUSH	BC	ROM-Konfiguration
0636	D5	PUSH	DE	Adresse der Meldung
0637	CD 44 00	CALL	0044	Hi Kernel Jumps kopieren
063A	CD 88 08	CALL	0888	Jump Restore
063D	CD E0 19	CALL	19E0	KM Init
0640	CD 68 1E	CALL	1E68	Sound Reset
0643	CD A0 0A	CALL	0AA0	SCR Init
0646	CD 78 10	CALL	1078	TXT Init
0649	CD B0 15	CALL	15B0	GRA Init
064C	CD 70 23	CALL	2370	CAS Init
064F	CD E6 07	CALL	07E6	MC Reset Printer
0652	FB	EI		
0653	E1	POP	HL	Adresse f. Meldung
0654	CD 75 07	CALL	0775	Meldung ausgeben
0657	C1	POP	BC	ROM-Konfiguration
0658	E1	POP	HL	Einsprungadresse
0659	C3 77 00	JP	0077	Programm/Basic anspringen

Einschalt-Meldung ausgeben

065C	CD 12 07	CALL	0712	Firmennamen-Adresse holen
065F	CD EB 06	CALL	06EB	Firmennamen ausgeben
0662	21 6D 06	LD	HL,066D	"64 K Microcomputer ..."
0665	CD EB 06	CALL	06EB	ausgeben
0668	21 93 06	LD	HL,0693	"(c) 1984 Amstrad Consumer..."
066B	18 7E	JR	06EB	ausgeben

Einschaltmeldung

066D	20 36 34 4B	20 4D 69 63	64K Mic
0675	72 6F 63 6F	6D 70 75 74	rocomput
067D	65 72 20 20	28 76 31 29	er (v1)
0685	0D 0A 0D 0A	00 43 6F 70	Cop
068D	79 72 69 67	68 74 20 A4	yright
0695	31 39 38,34	20 41 6D 73	1984 Ams
069D	74 72 61 64	20 43 6F 6E	trad Con
06A5	73 75 6D 65	72 20 45 6C	sumer El
06AD	65 63 74 72	6F 6E 69 63	ectronic
06B5	73 20 70 6C	63 0D 0A 20	s plc
06BD	20 20 20 20	20 20 20 20	and Lo
06C5	20 20 61 6E	64 20 4C 6F	comotive
06CD	63 6F 6D 6F	74 69 76 65	Softwar
06D5	20 53 6F 66	74 77 61 72	e Ltd.
06DD	65 20 4C 74	64 2E 0D 0A	
06E5	0D 0A 00		

06E8 21 F4 06 LD HL,06F4 Ladefehler-Meldung ausgeben
Zeiger auf Ladefehler-Meldung

06EB 7E LD A,(HL) Meldung ausgeben
06EC 23 INC HL IN : HL: Adr. d. Meldung
06ED B7 OR A Zeichen aus Meldung
06EE C8 RET Z Zeiger auf nächstes Zeichen
06EF CD 00 14 CALL 1400 Ende der Meldung?
06F2 18 F7 JR 06EB dann raus
Zeichen auf Bildschirm ausgeb.
und nächstes Zeichen bearb.

06F4 2A 2A 2A 20 50 52 4F 47 Ladefehler-Meldung
06FC 52 41 4D 20 4C 4F 41 44 *** PROG
0704 20 46 41 49 4C 45 44 20 RAM LOAD
070C 2A 2A 2A 0D 0A 00 FAILED

0712 06 F5 LD B,F5 Firmennamen-Adresse holen
0714 ED 78 IN A,(C) OUT: HL: Adr. d. Firmennamens
0716 2F CPL Port B, PIO
0717 E6 0E AND OE laden
0719 OF RRCA Bits 1-4
071A 21 27 07 LD HL,0727 isolieren
071B 3C INC A und nach unten schieben
071C 47 LD B,A Anfang d. Namenstabelle
071D 7E LD A,(HL) Namensnummer+1
071E 23 INC HL nach B als Zähler
0721 B7 OR A Zeichen aus Namen
0722 20 FB JR NZ,071F Zeiger auf nächstes Zeichen
0724 10 F9 DJNZ 071F Namensende?
0726 C9 RET sonst weiter lesen
bis Nummer gleich null

0727 41 72 6E 6F 6C 64 00 0A Firmennamen
072F 20 41 6D 73 74 72 61 64 Arnold
0737 00 0A 20 4F 72 69 6F 6E Amstrad
073F 00 0A 20 53 63 68 6E 65 Orion
0747 69 64 65 72 00 0A 20 41 Schne
074F 77 61 00 0A 20 53 6F 6C ider A
0757 61 76 6F 78 00 0A 20 53 wa Sol
075F 61 69 73 68 6F 00 0A 20 avox S
0767 54 72 69 75 6D 70 68 00 aisho
076F 0A 20 49 73 70 00 Triumph
Isp

0775 E9 JP (HL) JP (HL)

0776 FE 03 CP 03 MC SET MODE
0778 D0 RET NC IN : A: Mode-Nummer
0779 F3 DI Mode >2?
077A D9 EXX dann zurück
077B CB 89 RES 1,C 2. Registersatz an
077D CB 81 RES 0,C beide Mode-Bits in
SYSTAT zurücksetzen

077F	B1	OR	C	und mit neuen Mode-Bits verkn.
0780	4F	LD	C,A	neuen SYSTAT
0781	ED 49	OUT	(C),C	ins GA setzen
0783	FB	EI		
0784	D9	EXX		1. Registersatz wieder an
0785	C9	RET		

***** MC CLEAR INKS
IN : DE: Adr. d. Farben

0786	C5	PUSH	BC	
0787	D5	PUSH	DE	Adr. d. Farben retten
0788	01 10 7F	LD	BC,7F10	GA: Farbstift-Register
078B	CD AB 07	CALL	07AB	Border-Wert übergeben
078E	0E 00	LD	C,00	Farbstift 0, GA Register
0790	CD AB 07	CALL	07AB	Wert übergeben
0793	1B	DEC	DE	Zeiger wieder auf gleich. Wert
0794	20 FA	JR	NZ,0790	schon alle Farben?
0796	D1	POP	DE	
0797	C1	POP	BC	
0798	C9	RET		

***** MC SET INKS
IN : Adr. d. Farbtabelle

0799	C5	PUSH	BC	
079A	D5	PUSH	DE	
079B	01 10 7F	LD	BC,7F10	GA, Farbstift-Reg., Border
079E	CD AB 07	CALL	07AB	Wert übergeben
07A1	0E 00	LD	C,00	GA, Farbstift-Reg., Stift 0
07A3	CD AB 07	CALL	07AB	Wert übergeben
07A6	20 FB	JR	NZ,07A3	schon alle Stifte?
07A8	D1	POP	DE	
07A9	C1	POP	BC	
07AA	C9	RET		

***** Farbwert in Gate Array schreiben
IN : C: Farbstift-Nummer
DE: Tabellenzeiger
OUT: C: nächste Farbstift-No.
DE: Zeiger auf nächsten Wert
Z=1, wenn alle 16 Stifte

07AB	ED 49	OUT	(C),C	Farbregister-Nummer ausgeben
07AD	1A	LD	A,(DE)	Farbwert aus Tabelle
07AE	13	INC	DE	Zeiger auf nächsten Tab.-Wert
07AF	E6 1F	AND	1F	Farbwertregister
07B1	F6 40	OR	40	auswählen
07B3	ED 79	OUT	(C),A	und Farbwert schreiben
07B5	0C	INC	C	nächste Farbstift-Nummer
07B6	79	LD	A,C	nach A f. Vergleich
07B7	FE 10	CP	10	schon alle 16 Farbstifte?
07B9	C9	RET		

***** MC WAIT FLYBACK

07BA	F5	PUSH	AF	
07BB	C5	PUSH	BC	
07BC	06 F5	LD	B,F5	Port B, PIO
07BE	ED 78	IN	A,(C)	laden
07C0	1F	RRA		VSYNC ins Carry schieben
07C1	30 FB	JR	NC,07BE	nicht gesetzt? d. warten

07C3	C1	POP	BC
07C4	F1	POP	AF
07C5	C9	RET	

 MC SCREEN OFFSET
 IN : A: SCR BASE, in 16K Blöcken
 HL: SCR OFFSET

07C6	C5	PUSH	BC	
07C7	0F	RRCA		SCR BASE nach b5,b4
07C8	0F	RRCA		schieben
07C9	E6 30	AND	30	signifik. Bits isolieren
07CB	4F	LD	C,A	Ergebnis nach C
07CC	7C	LD	A,H	SCR OFFSET, Hi
07CD	1F	RRA		wegen Adreßversch. nach unten
07CE	E6 03	AND	03	RA-Bits:=0, oberste Zeichenzl.
07D0	B1	OR	C	m. SCR BASE verknüpfen
07D1	01 0C BC	LD	BC,BCC0	CRTC-Adreßregister, Reg. 12
07D4	ED 49	OUT	(C),C	auswählen
07D6	04	INC	B	CRTC-Datenregister
07D7	ED 79	OUT	(C),A	Startadresse Hi übergeben
07D9	05	DEC	B	CRTC-Adreßregister
07DA	0C	INC	C	Register 13
07DB	ED 49	OUT	(C),C	auswählen
07DD	04	INC	B	CRTC-Datenregister
07DE	7C	LD	A,H	durch 2 teilen,
07DF	1F	RRA		wegen Adreßverschiebung
07E0	7D	LD	A,L	
07E1	1F	RRA		
07E2	ED 79	OUT	(C),A	Startadresse lo übergeben
07E4	C1	POP	BC	
07E5	C9	RET		

 MC RESET PRINTER
 Zeiger Indir. f. WAIT PRINTER
 Indirection kopieren

 Indirection f. MC WAIT PRINTER
 Länge des Blocks
 Zieladresse
 Indirection

 MC PRINT CHAR
 IN : A: Zeichen
 OUT: CY:=1, wenn o.k.
 CY:=0, wenn busy

07F2	C5	PUSH	BC	
07F3	CD F1 BD	CALL	BDF1	Zeichen ausgeben
07F6	C1	POP	BC	
07F7	C9	RET		

 MC WAIT PRINTER
 IN : A: Zeichen
 OUT: CY:=1, wenn o.k.
 CY:=0, wenn busy
 Wartezähler (\$3200)
 Printer busy?
 nein? d. Zeichen an Printer

0800	10 F9	DJNZ	07FB	weiter warten
0802	0D	DEC	C	Hi-Byte (logisches Hi-Byte)
0803	20 F6	JR	NZ,07FB	und ggf. weiter warten
0805	B7	OR	A	CY:=0 f. busy
0806	C9	RET		

***** MC SEND PRINTER
IN : A: Zeichen
OUT: CY:=1, f. fehlerfrei

0807	C5	PUSH	BC	
0808	06 EF	LD	B,EF	I/O-Adresse f. Printer
080A	E6 7F	AND	7F	Strobe Löschen
080C	ED 79	OUT	(C),A	und Zeichen ausgeben
080E	F6 80	OR	80	Strobe setzen
0810	F3	DI		
0811	ED 79	OUT	(C),A	und ausgeben
0813	E6 7F	AND	7F	Strobe wieder löschen
0815	FB	EI		
0816	ED 79	OUT	(C),A	und ausgeben
0818	C1	POP	BC	
0819	37	SCF		CY:=1 f. o.k.
081A	C9	RET		

***** MC BUSY PRINTER
OUT: CY:=1, wenn Printer busy

081B	C5	PUSH	BC	
081C	4F	LD	C,A	retten
081D	06 F5	LD	B,F5	Port B, PIO
081F	ED 78	IN	A,(C)	laden
0821	17	RLA		Busy-Bit ins Carry
0822	17	RLA		schieben
0823	79	LD	A,C	
0824	C1	POP	BC	
0825	C9	RET		

***** MC SOUND REGISTER
IN : A: Register-Nummer
C: Daten-Byte

0826	F3	DI		
0827	06 F4	LD	B,F4	Port A, PIO
0829	ED 79	OUT	(C),A	Register-Nummer an PSG
082B	06 F6	LD	B,F6	Port C, PIO
082D	ED 78	IN	A,(C)	laden
082F	F6 C0	OR	C0	PSG auf 'Reg.-No. latchen'
0831	ED 79	OUT	(C),A	setzen
0833	E6 3F	AND	3F	PSG auf 'inaktiv'
0835	ED 79	OUT	(C),A	setzen
0837	06 F4	LD	B,F4	Port A, PIO
0839	ED 49	OUT	(C),C	Daten-Byte an PSG
083B	06 F6	LD	B,F6	Port C, PIO
083D	4F	LD	C,A	alter Port C-Wert nach C
083E	F6 80	OR	80	PSG auf 'write'
0840	ED 79	OUT	(C),A	setzen, Daten übernehmen
0842	ED 49	OUT	(C),C	und PSG wieder inaktiv
0844	FB	EI		
0845	C9	RET		

Scan Keyboard

IN : HL: Adr. prim. Rückm.
DE: Adr. pos. Rückm.

OUT: neue Tabellen

0846	01 0E F4	LD	BC,F40E	Port A, PSG-Reg. No. 14
0849	ED 49	OUT	(C),C	auswählen
084B	06 F6	LD	B,F6	Motor & WR DATA
084D	ED 78	IN	A,(C)	Laden
084F	E6 30	AND	30	PSG inaktiv, Zeile 0
0851	4F	LD	C,A	Byte retten
0852	F6 C0	OR	C0	Reg.-No. in PSG
0854	ED 79	OUT	(C),A	übernehmen
0856	ED 49	OUT	(C),C	und PSG wieder 'inaktiv'
0858	04	INC	B	Steuerregister
0859	3E 92	LD	A,92	A,B: Eingang, C: Ausgang
085B	ED 79	OUT	(C),A	setzen
085D	C5	PUSH	BC	Steuerreg.-Adr. retten
085E	CB F1	SET	6,C	von PSG lesen
0860	06 F6	LD	B,F6	Port C, PIO
0862	ED 49	OUT	(C),C	auf 'lesen' u. Tastaturzeile
0864	06 F4	LD	B,F4	Rückmeldung v. Tastatur
0866	ED 78	IN	A,(C)	lesen
0868	46	LD	B,(HL)	letzter Wert b. Tastaturabfr.
0869	77	LD	(HL),A	Rückmeldung in Tabelle
086A	A0	AND	B	m. letzter Rückmeldung
086B	2F	CPL		verknüpfen und
086C	12	LD	(DE),A	positiv abspeichern
086D	23	INC	HL	Zeiger auf nächstes Tab.-Byte
086E	13	INC	DE	Zeiger auf nächstes Tab.-Byte
086F	0C	INC	C	nächste Tastaturzeile
0870	79	LD	A,C	nach A f. Vergleich
0871	E6 0F	AND	OF	schon
0873	FE 0A	CP	OA	die zehnte Zeile?
0875	20 E9	JR	NZ,0860	sonst nächste Zeile abfragen
0877	C1	POP	BC	Adr. d. Steuerregisters
0878	3E 82	LD	A,82	A,C: Ausgang, B: Eingang
087A	ED 79	OUT	(C),A	setzen
087C	05	DEC	B	Port C
087D	ED 49	OUT	(C),C	PSG 'inaktiv', Zeile 0
087F	C9	RET		
0880	C7	RST	00	
0881	C7	RST	00	
0882	C7	RST	00	
0883	C7	RST	00	
0884	C7	RST	00	
0885	C7	RST	00	
0886	C7	RST	00	
0887	C7	RST	00	

----- JUMP RESTORE -----

***** JUMP RESTORE *****					
0888	11 AC 08	LD	DE,08AC	JUMP RESTORE Adresse der Default-Adressentabelle	
088B	21 00 BB	LD	HL,BB00	Adresse der RAM-Sprungtabelle	
088E	01 CF BF	LD	BC,BFCF	191 Sprünge mit RST 08	
0891	CD 97 08	CALL	0897	Ansprünge kopieren	
0894	01 EF 30	LD	BC,30EF	48 Sprünge mit RST 28	
0897	71	LD	(HL),C	RST-Befehl setzen	
0898	23	INC	HL		
0899	1A	LD	A,(DE)	Ansprung-Adresse lo	
089A	77	LD	(HL),A	kopieren	
089B	13	INC	DE		
089C	23	INC	HL		
089D	EB	EX	DE,HL		
089E	79	LD	A,C	RST-Opcode	
089F	2F	CPL		b7 gesetzt, wenn RST 08	
08A0	07	RLCA		(für ROM-Konfiguration,	
08A1	07	RLCA		oberes ROM aus, unteres ein)	
08A2	E6 80	AND	80	ROM-Konfig.-Bit isolieren	
08A4	B6	OR	(HL)	und in Adresse hi setzen	
08A5	EB	EX	DE,HL		
08A6	77	LD	(HL),A	Ansprung-Adresse hi speichern	
08A7	13	INC	DE		
08A8	23	INC	HL		
08A9	10 EC	DJNZ	0897	weitere Sprungvektoren ?	
08AB	C9	RET			

***** Default-Adressentabelle

BB00	CF E0 99	08AC	E0 19	RST	08 19E0	KM INITIALIZE
BB03	CF 1E 9A	08AE	1E 1A	RST	08 1A1E	KM RESET
BB06	CF 3C 9A	08B0	3C 1A	RST	08 1A3C	KM WAIT CHAR
BB09	CF 42 9A	08B2	42 1A	RST	08 1A42	KM READ CHAR
BB0C	CF 77 9A	08B4	77 1A	RST	08 1A77	KM CHAR RETURN
BB0F	CF BD 9A	08B6	BD 1A	RST	08 1ABD	KM SET EXPAND
BB12	CF 2E 9B	08B8	2E 1B	RST	08 1B2E	KM GET EXPAND
BB15	CF 7B 9A	08BA	7B 1A	RST	08 1A7B	KM EXP BUFFER RESET
BB18	CF 56 9B	08BC	56 1B	RST	08 1B56	KM WAIT KEY
BB1B	CF 5C 9B	08BE	5C 1B	RST	08 1B5C	KM READ KEY
BB1E	CF BD 9C	08C0	BD 1C	RST	08 1CBD	KM TEST KEY
BB21	CF B3 9B	08C2	B3 1B	RST	08 1BB3	KM GET STATE
BB24	CF 5C 9C	08C4	5C 1C	RST	08 1C5C	KM GET JOYSTICK
BB27	CF 52 9D	08C6	52 1D	RST	08 1D52	KM SET TRANSLATE
BB2A	CF 3E 9D	08C8	3E 1D	RST	08 1D3E	KM GET TRANSLATE
BB2D	CF 57 9D	08CA	57 1D	RST	08 1D57	KM SET SHIFT
BB30	CF 43 9D	08CC	43 1D	RST	08 1D43	KM GET SHIFT
BB33	CF 5C 9D	08CE	5C 1D	RST	08 1D5C	KM SET CTRL
BB36	CF 48 9D	08D0	48 1D	RST	08 1D48	KM GET CTRL
BB39	CF AB 9C	08D2	AB 1C	RST	08 1CAB	KM SET REPEAT
BB3C	CF A6 9C	08D4	A6 1C	RST	08 1CA6	KM GET REPEAT
BB3F	CF 6D 9C	08D6	6D 1C	RST	08 1C6D	KM SET DELAY
BB42	CF 69 9C	08D8	69 1C	RST	08 1C69	KM GET DELAY
BB45	CF 71 9C	08DA	71 1C	RST	08 1C71	KM ARM BREAK
BB48	CF 82 9C	08DC	82 1C	RST	08 1C82	KM DISARM BREAK
BB4B	CF 90 9C	08DE	90 1C	RST	08 1C90	KM BREAK EVENT
BB4E	CF 78 90	08E0	78 10	RST	08 1078	TXT INITIALIZE
BB51	CF 88 90	08E2	88 10	RST	08 1088	TXT RESET
BB54	CF 51 94	08E4	51 14	RST	08 1451	TXT VDU ENABLE

BB57	CF 4B 94	08E6	4B 14	RST 08	144B	TXT VDU DISABLE
BB5A	CF 00 94	08E8	00 14	RST 08	1400	TXT OUTPUT
BB5D	CF 34 93	08EA	34 13	RST 08	1334	TXT WR CHAR
BB60	CF AB 93	08EC	AB 13	RST 08	13AB	TXT RD CHAR
BB63	CF A7 93	08EE	A7 13	RST 08	13A7	TXT SET GRAPHIC
BB66	CF 0C 92	08F0	0C 12	RST 08	120C	TXT WIN ENABLE
BB69	CF 56 92	08F2	56 12	RST 08	1256	TXT GET WINDOW
BB6C	CF 40 95	08F4	40 15	RST 08	1540	TXT CLEAR WINDOW
BB6F	CF 5E 91	08F6	5E 11	RST 08	115E	TXT SET COLUMN
BB72	CF 69 91	08F8	69 11	RST 08	1169	TXT SET ROW
BB75	CF 74 91	08FA	74 11	RST 08	1174	TXT SET CURSOR
BB78	CF 80 91	08FC	80 11	RST 08	1180	TXT GET CURSOR
BB7B	CF 89 92	08FE	89 12	RST 08	1289	TXT CUR ENABLE
BB7E	CF 9A 92	0900	9A 12	RST 08	129A	TXT CUR DISABLE
BB81	CF 79 92	0902	79 12	RST 08	1279	TXT CUR ON
BB84	CF 81 92	0904	81 12	RST 08	1281	TXT CUR OFF
BB87	CF CE 91	0906	CE 11	RST 08	11CE	TXT VALIDATE
BB8A	CF 68 92	0908	68 12	RST 08	1268	TXT PLACE CURSOR
BB8D	CF 68 92	090A	68 12	RST 08	1268	TXT REMOVE CURSOR
BB90	CF A9 92	090C	A9 12	RST 08	12A9	TXT SET PEN
BB93	CF BD 92	090E	BD 12	RST 08	12BD	TXT GET PEN
BB96	CF AE 92	0910	AE 12	RST 08	12AE	TXT SET PAPER
BB99	CF C3 92	0912	C3 12	RST 08	12C3	TXT GET PAPER
BB9C	CF C9 92	0914	C9 12	RST 08	12C9	TXT INVERSE
BB9F	CF 7A 93	0916	7A 13	RST 08	137A	TXT SET BACK
BBA2	CF 87 93	0918	87 13	RST 08	1387	TXT GET BACK
BBA5	CF D3 92	091A	D3 12	RST 08	12D3	TXT GET MATRIX
BBA8	CF F1 92	091C	F1 12	RST 08	12F1	TXT SET MATRIX
BBA9	CF FD 92	091E	FD 12	RST 08	12FD	TXT SET M TABLE
BBAE	CF 2A 93	0920	2A 13	RST 08	132A	TXT GET M TABLE
BBB1	CF CB 94	0922	CB 14	RST 08	14CB	TXT GET CONTROLS
BBB4	CF E8 90	0924	E8 10	RST 08	10E8	TXT STR SELECT
BBB7	CF 07 91	0926	07 11	RST 08	1107	TXT SWAP STREAMS
BBBA	CF B0 95	0928	B0 15	RST 08	1580	GRA INITIALIZE
BBBD	CF DF 95	092A	DF 15	RST 08	15DF	GRA RESET
BBC0	CF F4 95	092C	F4 15	RST 08	15F4	GRA MOVE ABSOLUTE
BBC3	CF F1 95	092E	F1 15	RST 08	15F1	GRA MOVE RELATIVE
BBC6	CF FC 95	0930	FC 15	RST 08	15FC	GRA ASK CURSOR
BBC9	CF 04 96	0932	04 16	RST 08	1604	GRA SET ORIGIN
BBCC	CF 12 96	0934	12 16	RST 08	1612	GRA GET ORIGIN
BBCF	CF 34 97	0936	34 17	RST 08	1734	GRA WIN WIDTH
BBD2	CF 79 97	0938	79 17	RST 08	1779	GRA WIN HEIGHT
BBD5	CF A6 97	093A	A6 17	RST 08	17A6	GRA GET WINDOW WIDTH
BBD8	CF BC 97	093C	BC 17	RST 08	17BC	GRA GET WINDOW HEIGHT
BBDB	CF C5 97	093E	C5 17	RST 08	17C5	GRA CLEAR WINDOW
BBDE	CF F6 97	0940	F6 17	RST 08	17F6	GRA SET PEN
BBE1	CF 04 98	0942	04 18	RST 08	1804	GRA GET PEN
BBE4	CF FD 97	0944	FD 17	RST 08	17FD	GRA SET PAPER
BBE7	CF OA 98	0946	OA 18	RST 08	180A	GRA GET PAPER
BBEA	CF 13 98	0948	13 18	RST 08	1813	GRA PLOT ABSOLUTE
BBED	CF 10 98	094A	10 18	RST 08	1810	GRA PLOT RELATIVE
BBF0	CF 27 98	094C	27 18	RST 08	1827	GRA TEST ABSOLUTE
BBF3	CF 24 98	094E	24 18	RST 08	1824	GRA TEST RELATIVE
BBF6	CF 39 98	0950	39 18	RST 08	1839	GRA LINE ABSOLUTE
BBF9	CF 36 98	0952	36 18	RST 08	1836	GRA LINE RELATIVE
BBFC	CF 45 99	0954	45 19	RST 08	1945	GRA WR CHAR
BBFF	CF A0 8A	0956	A0 OA	RST 08	0AA0	SCR INITIALIZE
BC02	CF B1 8A	0958	B1 OA	RST 08	0AB1	SCR RESET

BC05	CF 3C 8B	095A	3C 0B	RST 08	0B3C	SCR SET OFFSET
BC08	CF 45 8B	095C	45 0B	RST 08	0B45	SCR SET BASE
BC0B	CF 50 8B	095E	50 0B	RST 08	0B50	SCR GET LOCATION
BC0E	CF CA 8A	0960	CA 0A	RST 08	0ACA	SCR SET MODE
BC11	CF EC 8A	0962	EC 0A	RST 08	0AEC	SCR GET MODE
BC14	CF F7 8A	0964	F7 0A	RST 08	0AF7	SCR MODE CLEAR
BC17	CF 57 8B	0966	57 0B	RST 08	0B57	SCR CHAR LIMITS
BC1A	CF 64 8B	0968	64 0B	RST 08	0B64	SCR CHAR POSITION
BC1D	CF A9 8B	096A	A9 0B	RST 08	0BA9	SCR DOT POSITION
BC20	CF F9 8B	096C	F9 0B	RST 08	0BF9	SCR NEXT BYTE
BC23	CF 05 8C	096E	05 OC	RST 08	0C05	SCR PREV BYTE
BC26	CF 13 8C	0970	13 OC	RST 08	0C13	SCR NEXT LINE
BC29	CF 2D 8C	0972	2D OC	RST 08	0C2D	SCR PREV LINE
BC2C	CF 86 8C	0974	86 OC	RST 08	0CB6	SCR INK ENCODE
BC2F	CF A0 8C	0976	A0 OC	RST 08	0CA0	SCR INK DECODE
BC32	CF EC 8C	0978	EC OC	RST 08	0CEC	SCR SET INK
BC35	CF 14 8D	097A	14 OD	RST 08	0D14	SCR GET INK
BC38	CF F1 8C	097C	F1 OC	RST 08	0CF1	SCR SET BORDER
BC3B	CF 19 8D	097E	19 OD	RST 08	0D19	SCR GET BORDER
BC3E	CF E4 8C	0980	E4 OC	RST 08	0CE4	SCR SET FLASHING
BC41	CF E8 8C	0982	E8 OC	RST 08	0CE8	SCR GET FLASHING
BC44	CF B3 8D	0984	B3 OD	RST 08	0DB3	SCR FILL BOX
BC47	CF B7 8D	0986	B7 OD	RST 08	0DB7	SCR FLOOD BOX
BC4A	CF DF 8D	0988	DF OD	RST 08	0DDF	SCR CHAR INVERT
BC4D	CF FA 8D	098A	FA OD	RST 08	0DFA	SCR HARDWARE ROLL
BC50	CF 3E 8E	098C	3E OE	RST 08	0E3E	SCR SOFTWARE ROLL
BC53	CF F3 8E	098E	F3 OE	RST 08	0EF3	SCR UNPACK
BC56	CF 49 8F	0990	49 OF	RST 08	0F49	SCR REPACK
BC59	CF 49 8C	0992	49 OC	RST 08	0C49	SCR ACCESS
BC5C	CF 6B 8C	0994	6B OC	RST 08	0C6B	SCR PIXELS
BC5F	CF C4 8F	0996	C4 OF	RST 08	0FC4	SCR HORIZONTAL
BC62	CF 2F 90	0998	2F 10	RST 08	102F	SCR VERTICAL
BC65	CF 70 A3	099A	70 23	RST 08	2370	CAS INITIALIZE
BC68	CF 7F A3	099C	7F 23	RST 08	237F	CAS SET SPEED
BC6B	CF 8E A3	099E	8E 23	RST 08	238E	CAS NOISY
BC6E	CF 4B AA	09A0	4B 2A	RST 08	2A4B	CAS START MOTOR
BC71	CF 4F AA	09A2	4F 2A	RST 08	2A4F	CAS STOP MOTOR
BC74	CF 51 AA	09A4	51 2A	RST 08	2A51	CAS RESTORE MOTOR
BC77	CF 92 A3	09A6	92 23	RST 08	2392	CAS IN OPEN
BC7A	CF FC A3	09A8	FC 23	RST 08	23FC	CAS IN CLOSE
BC7D	CF 01 A4	09AA	01 24	RST 08	2401	CAS IN ABANDON
BC80	CF 35 A4	09AC	35 24	RST 08	2435	CAS IN CHAR
BC83	CF AB A4	09AE	AB 24	RST 08	24AB	CAS IN DIRECT
BC86	CF 9A A4	09B0	9A 24	RST 08	249A	CAS RETURN
BC89	CF 96 A4	09B2	96 24	RST 08	2496	CAS TEST EOF
BC8C	CF AB A3	09B4	AB 23	RST 08	23AB	CAS OUT OPEN
BC8F	CF 15 A4	09B6	15 24	RST 08	2415	CAS OUT CLOSE
BC92	CF 2E A4	09B8	2E 24	RST 08	242E	CAS OUT ABANDON
BC95	CF 5B A4	09BA	5B 24	RST 08	245B	CAS OUT CHAR
BC98	CF EA A4	09BC	EA 24	RST 08	24EA	CAS OUT DIRECT
BC9B	CF 28 A5	09BE	28 25	RST 08	2528	CAS CATALOG
BC9E	CF 3F A8	09C0	3F 28	RST 08	283F	CAS WRITE
BCA1	CF 36 A8	09C2	36 28	RST 08	2836	CAS READ
BCA4	CF 51 A8	09C4	51 28	RST 08	2851	CAS CHECK
BCA7	CF 68 9E	09C6	68 1E	RST 08	1E68	SOUND RESET
BCAA	CF 9F 9F	09C8	9F 1F	RST 08	1F9F	SOUND QUEUE
BCAD	CF 6C A0	09CA	6C 20	RST 08	206C	SOUND CHECK
BCB0	CF 89 A0	09CC	89 20	RST 08	2089	SOUND ARM EVENT

BCB3	CF 4A A0	09CE	4A 20	RST	08	204A	SOUND RELEASE
BCB6	CF CB 9E	09D0	CB 1E	RST	08	1ECB	SOUND HOLD
BCB9	CF E6 9E	09D2	E6 1E	RST	08	1EE6	SOUND CONTINUE
BCBC	CF 38 A3	09D4	38 23	RST	08	2338	SOUND AMPL ENVELOPE
BCBF	CF 3D A3	09D6	3D 23	RST	08	233D	SOUND TONE ENVELOPE
BCC2	CF 49 A3	09D8	49 23	RST	08	2349	SOUND A ADDRESS
BCC5	CF 4E A3	09DA	4E 23	RST	08	234E	SOUND T ADDRESS
BCC8	CF 5C 80	09DC	5C 00	RST	08	005C	KL CHOKE OFF
BCCB	CF 29 83	09DE	29 03	RST	08	0329	KL ROM WALK
BCCE	CF 32 83	09E0	32 03	RST	08	0332	KL INIT BACK
BCD1	CF A1 82	09E2	A1 02	RST	08	02A1	KL LOG EXT
BCD4	CF B2 82	09E4	B2 02	RST	08	02B2	KL FIND COMMAND
BCD7	CF 63 81	09E6	63 01	RST	08	0163	KL NEW FRAME FLY
BCDA	CF 6A 81	09E8	6A 01	RST	08	016A	KL ADD FRAME FLY
BCDD	CF 70 81	09EA	70 01	RST	08	0170	KL DELETE FRAME FLY
BCEO	CF 76 81	09EC	76 01	RST	08	0176	KL NEW FAST TICKER
BCE3	CF 7D 81	09EE	7D 01	RST	08	017D	KL ADD FAST TICKER
BCE6	CF 83 81	09F0	83 01	RST	08	0183	KL DELETE FAST TICKER
BCE9	CF B3 81	09F2	B3 01	RST	08	01B3	KL ADD TICKER
BCEC	CF C5 81	09F4	C5 01	RST	08	01C5	KL DELETE TICKER
BCEF	CF D2 81	09F6	D2 01	RST	08	01D2	KL INIT EVENT
BCF2	CF E2 81	09F8	E2 01	RST	08	01E2	KL EVENT
BCF5	CF 28 82	09FA	28 02	RST	08	0228	KL SYNC RESET
BCF8	CF 85 82	09FC	85 02	RST	08	0285	KL DEL SYNCHRONOUS
BCFB	CF 56 82	09FE	56 02	RST	08	0256	KL NEXT SYNC
BCFE	CF 1A 82	0A00	1A 02	RST	08	021A	KL DO SYNC
BD01	CF 77 82	0A02	77 02	RST	08	0277	KL DONE SYNC
BD04	CF 95 82	0A04	95 02	RST	08	0295	KL EVENT DISABLE
BD07	CF 9B 82	0A06	9B 02	RST	08	029B	KL EVENT ENABLE
BD0A	CF 8E 82	0A08	8E 02	RST	08	028E	KL DISARM EVENT
BD0D	CF 99 80	0A0A	99 00	RST	08	0099	KL TIME PLEASE
BD10	CF A3 80	0A0C	A3 00	RST	08	00A3	KL TIME SET
BD13	CF DC 85	0A0E	DC 05	RST	08	05DC	MC BOOT PROGRAM
BD16	CF 0B 86	0A10	0B 06	RST	08	060B	MC START PROGRAM
BD19	CF BA 87	0A12	BA 07	RST	08	07BA	MC WAIT FLYBACK
BD1C	CF 76 87	0A14	76 07	RST	08	0776	MC SET MODE
BD1F	CF C6 87	0A16	C6 07	RST	08	07C6	MC SCREEN OFFSET
BD22	CF 86 87	0A18	86 07	RST	08	0786	MC CLEAR INKS
BD25	CF 99 87	0A1A	99 07	RST	08	0799	MC SET INKS
BD28	CF E6 87	0A1C	E6 07	RST	08	07E6	MC RESET PRINTER
BD2B	CF F2 87	0A1E	F2 07	RST	08	07F2	MC PRINT CHAR
BD2E	CF 1B 88	0A20	1B 08	RST	08	081B	MC BUSY PRINTER
BD31	CF 07 88	0A22	07 08	RST	08	0807	MC SEND PRINTER
BD34	CF 26 88	0A24	26 08	RST	08	0826	MC SOUND REGISTER
BD37	CF 88 88	0A26	88 08	RST	08	0888	JUMP RESTORE
BD3A	CF 98 AA	0A28	98 2A	RST	08	2A98	EDIT
BD3D	EF 18 2E	0A2A	18 2E	RST	28	2E18	FLO Zahl kopieren
BD40	EF 29 2E	0A2C	29 2E	RST	28	2E29	FLO INT nach REAL
BD43	EF 55 2E	0A2E	55 2E	RST	28	2E55	FLO 4-Bytes nach REAL
BD46	EF 66 2E	0A30	66 2E	RST	28	2E66	FLO REAL nach INTEGER
BD49	EF 8E 2E	0A32	8E 2E	RST	28	2E8E	FLO Zahl runden
BD4C	EF A1 2E	0A34	A1 2E	RST	28	2EA1	FLO Nachkommast. abschn.
BD4F	EF AC 2E	0A36	AC 2E	RST	28	2EAC	FLO INT-Funktion
BD52	EF B6 2E	0A38	B6 2E	RST	28	2EB6	FLO Params f. Dez.-Wand.
BD55	EF 1D 2F	0A3A	1D 2F	RST	28	2F1D	FLO Zahl mit 10^A mult.
BD58	EF 3F 33	0A3C	3F 33	RST	28	333F	FLO (HL):=(HL)+(DE)
BD5B	EF 37 33	0A3E	37 33	RST	28	3337	FLO (HL):=(HL)-(DE)
BD5E	EF 3B 33	0A40	3B 33	RST	28	333B	FLO (HL):=(DE)-(HL)

BD61	EF 15 34	0A42	15 34	RST	28	3415	FLO (HL):=(HL)*(DE)
BD64	EF 9E 34	0A44	9E 34	RST	28	349E	FLO (HL):=(HL)/(DE)
BD67	EF 78 35	0A46	78 35	RST	28	3578	FLO (HL):=(HL)*2^A
BD6A	EF 9A 35	0A48	9A 35	RST	28	359A	FLO Vergleich (HL)-(DE)
BD6D	EF F8 35	0A4A	F8 35	RST	28	35F8	Vorzeichen invertieren
BD70	EF E8 35	0A4C	E8 35	RST	28	35E8	FLO SGN-Funktion
BD73	EF AE 31	0A4E	AE 31	RST	28	31AE	FLO DEG/RAD
BD76	EF A3 31	0A50	A3 31	RST	28	31A3	FLO PI-Funktion
BD79	EF OA 31	0A52	OA 31	RST	28	310A	FLO SQR-Funktion
BD7C	EF OD 31	0A54	OD 31	RST	28	310D	FLO Potenzierung
BD7F	EF 14 30	0A56	14 30	RST	28	3014	FLO LOG-Funktion
BD82	EF OF 30	0A58	OF 30	RST	28	300F	FLO LOG10-Funktion
BD85	EF 90 30	0A5A	90 30	RST	28	3090	FLO EXP-Funktion
BD88	EF BC 31	0A5C	BC 31	RST	28	31BC	FLO SIN-Funktion
BD8B	EF B2 31	0A5E	B2 31	RST	28	31B2	FLO COS-Funktion
BD8E	EF 31 32	0A60	31 32	RST	28	3231	FLO TAN-Funktion
BD91	EF 41 32	0A62	41 32	RST	28	3241	FLO ATN-Funktion
BD94	EF 5E 2E	0A64	5E 2E	RST	28	2E5E	FLO 5 Bytes nach REAL
BD97	EF 94 2F	0A66	94 2F	RST	28	2F94	FLO RND INITIALIZE
BD9A	EF A1 2F	0A68	A1 2F	RST	28	2FA1	FLO RND SEED
BD9D	EF B7 2F	0A6A	B7 2F	RST	28	2FB7	FLO RND-Funktion
BDA0	EF E6 2F	0A6C	E6 2F	RST	28	2FE6	FLO letzter RND-Wert
BDA3	EF 08 37	0A6E	08 37	RST	28	3708	INT Params f. Dez.-Wand.
BDA6	EF 0E 37	0A70	0E 37	RST	28	370E	INT Dez.-Par. f. pos. Z.
BDA9	EF 15 37	0A72	15 37	RST	28	3715	INT sig. Bin.>2er Komp.
BDAE	EF 28 37	0A74	28 37	RST	28	3728	INT HL:=HL+DE
BDAF	EF 31 37	0A76	31 37	RST	28	3731	INT HL:=HL-DE
BDB2	EF 30 37	0A78	30 37	RST	28	3730	INT HL:=DE-HL
BDB5	EF 39 37	0A7A	39 37	RST	28	3739	INT HL:=HL*DE
BDB8	EF 7A 37	0A7C	7A 37	RST	28	377A	INT HL:=HL DIV DE
BDBB	EF 81 37	0A7E	81 37	RST	28	3781	INT HL:=HL MOD DE
BDBE	EF 50 37	0A80	50 37	RST	28	3750	vorzeichenlose Multipl.
BDC1	EF 8C 37	0A82	8C 37	RST	28	378C	vorzeichenlose Division
BDC4	EF E9 37	0A84	E9 37	RST	28	37E9	INT Vergleich HL-DE
BDC7	EF D4 37	0A86	D4 37	RST	28	37D4	INT HL:=-HL
BDCA	EF EO 37	0A88	E0 37	RST	28	37E0	INT A:=SGN(HL)

Indirection(s) kopieren

IN : HL: Zeiger auf Tabelle
 (HL): Zahl d. zu kop. Bytes
 (HL+1): Zieladresse im RAM
 ab (HL+3): Ansprünge f. Ind.

0A8A	4E	LD	C,(HL)	Zahl der Bytes
0A8B	06 00	LD	B,00	Zahl der Bytes hi =0
0ABD	23	INC	HL	
0A8E	5E	LD	E,(HL)	Zieladresse im RAM
0A8F	23	INC	HL	nach DE
0A90	56	LD	D,(HL)	
0A91	23	INC	HL	
0A92	ED B0	LDIR		Indirection(s) kopieren
0A94	C9	RET		
0A95	C7	RST	00	
0A96	C7	RST	00	
0A97	C7	RST	00	
0A98	C7	RST	00	
0A99	C7	RST	00	
0AA0	C7	RST	00	

0A9B	C7	RST	00
0A9C	C7	RST	00
0A9D	C7	RST	00
0A9E	C7	RST	00
0A9F	C7	RST	00

----- SCREEN PACK (SCR) -----

*****				SCR INITIALIZE
OAA0	11 4D 10	LD	DE,104D	Zeiger auf Default-Farbwerde
OAA3	CD 86 07	CALL	0786	Farbstifte und Rand setzen
OAA6	3E C0	LD	A,C0	Bildschirmspeicher ab \$C000
OAA8	32 CB B1	LD	(B1CB),A	SCR BASE setzen
Oaab	CD B1 OA	CALL	0AB1	SCR RESET, Tabellen initialisieren
OAAE	C3 F2 OA	JP	0AF2	Mode 1 einschalten
*****				SCR RESET (Tabellen initialisieren)
OAB1	AF	XOR	A	Null
OAB2	CD 49 OC	CALL	0C49	Force-Mode f. SCR WRITE
OAB5	21 BE OA	LD	HL,0ABE	Adresse der ROM-Tabelle
OAB8	CD 8A OA	CALL	0A8A	Indirections kopieren
OABB	C3 D2 OC	JP	0CD2	Farbwerttabellen initialisieren
OABE	09			Anzahl der zu kopierenden Bytes
OABF	E5 BD			Zieladresse im RAM
OAC1	C3 82 OC	JP	0C82	SCR READ
OAC4	C3 68 OC	JP	0C68	SCR WRITE
OAC7	C3 F7 OA	JP	0AF7	SCR MODE CLEAR
*****				SCR SET MODE (Mode einstellen)
OACA	E6 03	AND	03	IN : A: Mode-Nummer
OACC	FE 03	CP	03	Mode von 0 bis 3
OACE	DO	RET	NC	Mode >=3 ?
OACF	F5	PUSH	AF	ja? dann zurück
OADO	CD 4F OD	CALL	0D4F	Mode retten
OAD3	F1	POP	AF	Event-Block f. Farbwechsel aushängen
OAD4	5F	LD	E,A	Mode
OAD5	CD B7 10	CALL	10B7	nach E
OAD8	F5	PUSH	AF	bei allen Windows Paper/Pen decod.
OAD9	CD D6 15	CALL	15D6	aktuelle Windownummer
OADC	E5	PUSH	HL	Paper u. Pen der Graphik holen
OADD	7B	LD	A,E	und retten
OADE	CD 11 0B	CALL	0B11	Mode
OAE1	CD EB BD	CALL	BDEB	Bitmasken laden, Mode einschalten
OAE4	E1	POP	HL	Bildschirm löschen, Event-Block einh.
OAE5	CD B6 15	CALL	15B6	Pen/Paper von Graphik
OAE8	F1	POP	AF	wieder setzen
OAE9	C3 D5 10	JP	10D5	aktuelle Windownummer
				Farben codieren, Windows auf Default

*****				SCR GET MODE (Mode-Nummer holen)
OAE ^C	3A C8 B1	LD	A,(B1C8)	OUT: A: Mode-Nummer
OAEF	FE 01	CP	01	CY=1 u. Z=0 f. Mode 0
OAF1	C9	RET		CY=0 u. Z=1 f. Mode 1
				CY=0 u. Z=0 f. Mode 2
				Mode-Nummer laden
				Flags entsprechend setzen
*****				Mode 1 einschalten
OAF2	3E 01	LD	A,01	Mode-Nummer
OAF4	CD 11 0B	CALL	0B11	Bitmasken laden, Mode einschalten
*****				SCR MODE CLEAR (Bildschirm löschen, Event-Block einh.)
OAF7	CD 4F OD	CALL	0D4F	Event-Block f. Farbwechsel aush.
OAF ^A	21 00 00	LD	HL,0000	SCR OFFSET=0
OAFD	CD 3C 0B	CALL	0B3C	SCR OFFSET setzen
OB00	2A CA B1	LD	HL,(B1CA)	SCR BASE
OB03	2E 00	LD	L,00	Lo-Byte löschen
OB05	54	LD	D,H	Adresse +1
OB06	1E 01	LD	E,01	nach DE
OB08	01 FF 3F	LD	BC,3FFF	Zähler f. 16K-Bereich
OB0B	75	LD	(HL),L	1. Byte löschen
OB0C	ED B0	LDIR		16K-Block löschen (Farbstift 0)
OB0E	C3 3C OD	JP	0D3C	Farbwechsel-Event generieren u. einh.
*****				Bitmasken laden, Mode einschalten
IN : A: Mode-Nummer				
OB11	21 3A 0B	LD	HL,0B3A	Adresse f. Mode 0
OB14	FE 01	CP	01	
OB16	38 08	JR	C,0B20	Mode 0?
OB18	21 36 0B	LD	HL,0B36	Adresse f. Mode 1
OB1B	28 03	JR	Z,0B20	Mode 1?
OB1D	21 2E 0B	LD	HL,0B2E	Adresse f. Mode 2
OB20	11 CF B1	LD	DE,B1CF	Zeiger auf Bitmasken im RAM
OB23	01 08 00	LD	BC,0008	Zahl der Bytes
OB26	ED B0	LDIR		Bitmasken ins RAM kopieren
OB28	32 C8 B1	LD	(B1C8),A	Mode speichern
OB2B	C3 76 07	JP	0776	und an Gate Array übergeben
OB2E	80 40 20 10 08 04 02 01			Bitmasken f. Mode 2
OB36	88 44 22 11			Bitmasken f. Mode 1
OB3A	AA 55			Bitmasken f. Mode 0
*****				SCR SET OFFSET (SCR OFFSET setzen)
IN : HL: SCR OFFSET				
OB3C	7C	LD	A,H	RA-Bits löschen,
OB3D	E6 07	AND	07	oberste Rasterzeile
OB3F	67	LD	H,A	des Zeichenblocks auswählen
OB40	22 C9 B1	LD	(B1C9),HL	SCR OFFSET speichern
OB43	18 05	JR	0B4A	und an CRTC übergeben
*****				SCR SET BASE (SCR BASE setzen)
IN : A: SCR BASE (hi)				

0B45	E6 C0	AND	C0	oberste Bits isolieren
0B47	32 CB B1	LD	(B1CB),A	SCR BASE speichern
0B4A	CD 50 0B	CALL	0B50	SCR OFFSET holen
0B4D	C3 C6 07	JP	07C6	Adressen an CRTC übergeben

***** SCR GET LOCATION
 OUT: HL: SCR OFFSET
 A: SCR BASE
 0B50 2A C9 B1 LD HL,(B1C9) SCR OFFSET laden
 0B53 3A CB B1 LD A,(B1CB) SCR BASE laden
 0B56 C9 RET

***** SCR CHAR LIMITS
 OUT: B: max. Spalte
 C: max. Zeile
 0B57 CD EC OA CALL 0AEC Mode holen
 0B5A 01 18 13 LD BC,1318 Spalte 19, Zeile 24
 0B5D D8 RET C Mode 0?
 0B5E 06 27 LD B,27 Spalte 39
 0B60 C8 RET Z Mode 1?
 0B61 06 4F LD B,4F Spalte 79
 0B63 C9 RET

***** SCR CHAR POSITION
 IN : H: Spalte
 L: Zeile
 OUT: HL: Adresse der Zeichenpos.
 B: Anz. d. Bytes pro Zeichen

0B64	D5	PUSH	DE	
0B65	CD EC OA	CALL	0AEC	Mode holen
0B68	06 04	LD	B,04	4 Bytes pro Zeichen
0B6A	38 05	JR	C,0B71	Mode 0?
0B6C	06 02	LD	B,02	2 Bytes pro Zeichen
0B6E	28 01	JR	Z,0B71	Mode 1?
0B70	05	DEC	B	1 Byte pro Zeichen
0B71	C5	PUSH	BC	Zahl d. Bytes / Zeichen retten
0B72	5C	LD	E,H	Spalte
0B73	16 00	LD	D,00	Spalte hi=0 setzen
0B75	62	LD	H,D	Zeile hi=0 setzen
0B76	D5	PUSH	DE	Spalte retten
0B77	54	LD	D,H	Zeile
0B78	5D	LD	E,L	nach DE
0B79	29	ADD	HL,HL	
0B7A	29	ADD	HL,HL	Zeile
0B7B	19	ADD	HL,DE	mit 80
0B7C	29	ADD	HL,HL	(80 Bytes pro Zeile)
0B7D	29	ADD	HL,HL	multiplizieren
0B7E	29	ADD	HL,HL	
0B7F	29	ADD	HL,HL	
0B80	D1	POP	DE	Spalte
0B81	19	ADD	HL,DE	Spalte je nach Mode
0B82	10 FD	DJNZ	0B81	1-, 2- oder 4-fach addieren
0B84	ED 5B C9 B1	LD	DE,(B1C9)	SCR OFFSET
0B88	19	ADD	HL,DE	addieren
0B89	7C	LD	A,H	Übertrag
0B8A	E6 07	AND	07	auf RA-Bits
0B8C	67	LD	H,A	löschen
0B8D	3A CB B1	LD	A,(B1CB)	SCR BASE

0B90	84	ADD	H	zu Hi-Byte addieren
0B91	67	LD	H,A	=Adresse der Zeichenposition
0B92	C1	POP	BC	Zahl der Bytes pro Zeichen
0B93	D1	POP	DE	
0B94	C9	RET		

				Window-Parameter berechnen
				IN : H: linke Grenze
				L: obere Grenze
				D: rechte Grenze
				E: untere Grenze
				OUT: HL: Bildschirmadr. links ob.
				D: Zahl der Bytes pro Zeile
				E: Rasterzeilenzahl im Wind.
0B95	7B	LD	A,E	untere Grenze
0B96	95	SUB	L	- obere Grenze
0B97	3C	INC	A	+1 =Zahl der Zeichenzeilen
0B98	87	ADD	A	mal 8
0B99	87	ADD	A	ergibt
0B9A	87	ADD	A	Zahl der Rasterzeilen
0B9B	5F	LD	E,A	nach E
0B9C	7A	LD	A,D	rechte Grenze
0B9D	94	SUB	H	- linke Grenze
0B9E	3C	INC	A	+1 = Zahl der Zeichen / Zeile
0B9F	57	LD	D,A	nach D
0BA0	CD 64 0B	CALL	OB64	Zahl der Bytes / Zeichen n. B
0BA3	AF	XOR	A	Zahl der Zeichen pro Zeile
0BA4	82	ADD	D	mit Zahl der Bytes
0BA5	10 FD	DJNZ	0BA4	pro Zeichen multiplizieren
0BA7	57	LD	D,A	nach D
0BA8	C9	RET		

				SCR DOT POSITION
				IN : HL: Y-Koordinate
				DE: X-Koordinate
				OUT: HL: Bildschirmadresse
				C: Maske für diesen Punkt
				DE: Adresse der Maske
				B: Maske für signif. Bits f.
				Punkstell. innerh. Byte
0BA9	D5	PUSH	DE	X-Koordinate retten
0BAA	EB	EX	DE,HL	
0BAB	21 C7 00	LD	HL,00C7	maximale Y-Koordinate
0BAE	B7	OR	A	Carry löschen
0BAF	ED 52	SBC	HL,DE	Y-Koordinate wandeln, oben =0
0BB1	7D	LD	A,L	Y-Koordinate lo
0BB2	E6 07	AND	07	RA-Bits isolieren
0BB4	87	ADD	A	von Bit 0 bis Bit 2
0BB5	87	ADD	A	nach Bit 3 bis Bit 5
0BB6	87	ADD	A	(RA-Bit-Stellung für CRTC)
0BB7	4F	LD	C,A	RA-Bits nach C
0BB8	7D	LD	A,L	Y-Koordinate lo
0BB9	E6 F8	AND	F8	RA-Bits
0BBB	6F	LD	L,A	löschen
0BBC	54	LD	D,H	Y-Koordinate hi
0BBD	5D	LD	E,L	und lo nach DE
0BBE	29	ADD	HL,HL	mal 10, da 80 Bytes
0BBF	29	ADD	HL,HL	pro Zeichenzeile

OBC0	19	ADD	HL,DE	und 8 Graphik- (Raster-) Zeilen pro Zeichenzeile
OBC1	29	ADD	HL,HL	X-Koordinate
OBC2	D1	POP	DE	Mode holen
OBC3	CD EC 0A	CALL	0AEC	Maske für Bit 0
OBC6	06 01	LD	B,01	Mode 0?
OBC8	38 06	JR	C,0BDD	Maske für Bit 0 und Bit 1
OBCA	06 03	LD	B,03	Mode 1?
OBCC	28 02	JR	Z,0BDD	Maske für Bit 0 bis Bit 2
OBCE	06 07	LD	B,07	Maske f. Punktstellung im Byte
OBD0	78	LD	A,B	Punktstell. innerh. Byte isol.
OBD1	A3	AND	E	und retten
OBD2	F5	PUSH	AF	Maske f. Punktstellung im Byte
OBD3	78	LD	A,B	RRCA
OBD4	0F			X-Koordinate halbieren
OBD5	CB 3A	SRL	D	weit. Bits f. Punktst. sign.?
OBD7	CB 1B	RR	E	dann diese eliminieren
OBD9	0F	RRCA		zu Adresse der Zeile addieren
OBDA	38 F9	JR	C,0BD5	SCR OFFSET
OBDG	19	ADD	HL,DE	addieren
OBDD	ED 5B C9 B1	LD	DE,(B1C9)	Übertrag
OBE1	19	ADD	HL,DE	auf RA-Bits
OBE2	7C	LD	A,H	löschen
OBE3	E6 07	AND	07	SCR BASE
OBE5	67	LD	H,A	zu Hi-Byte addieren
OBE6	3A CB B1	LD	A,(B1CB)	RA-Bits addieren
OBE9	84	ADD	H	ergibt Bildschirmadresse
OBEA	81	ADD	C	Punktstellung innerhalb Byte
OBEB	67	LD	H,A	Bildschirmadresse retten
OBEC	F1	POP	AF	Punktstellung hi löschen
OBED	E5	PUSH	HL	Punktstellung lo
OBEF	16 00	LD	D,00	Adresse der Tab. der Bitmasken
OBFO	5F	LD	E,A	Punktstellung (Maskenr.) add.
OBF1	21 CF B1	LD	HL,B1CF	Maske laden
OBF4	19	ADD	HL,DE	Adresse der Maske nach DE
OBF5	4E	LD	C,(HL)	Bildschirmadresse nach HL
OBF6	EB	EX	DE,HL	
OBF7	E1	POP	HL	
OBF8	C9	RET		

SCR NEXT BYTE

IN/OUT: HL: Bildschirmadresse

OBF9	2C	INC	L	Lo-Byte erhöhen
OBFA	C0	RET	NZ	kein Übertrag?
OBFB	24	INC	H	Hi-Byte erhöhen
OBFC	7C	LD	A,H	
OBFD	E6 07	AND	07	kein Übertrag auf RA-Bits?
OBFF	C0	RET	NZ	
OC00	7C	LD	A,H	sonst RA-Bits wieder herstell.
OC01	D6 08	SUB	08	
OC03	67	LD	H,A	
OC04	C9	RET		

SCR PREV BYTE

IN/OUT: HL: Bildschirmadresse

OC05	7D	LD	A,L	Lo-Byte
OC06	2D	DEC	L	erniedrigen
OC07	B7	OR	A	
OC08	C0	RET	NZ	kein Übertrag?

OC09	7C	LD	A,H	
OC0A	25	DEC	H	Hi-Byte erniedrigen
OC0B	E6 07	AND	07	
OC0D	C0	RET	NZ	kein Übertrag auf RA-Bits?
OC0E	7C	LD	A,H	
OC0F	C6 08	ADD	08	sonst RA-Bits wieder herstell.
OC11	67	LD	H,A	
OC12	C9	RET		
 *****				SCR NEXT LINE
				IN/OUT: HL: Bildschirmadresse
OC13	7C	LD	A,H	
OC14	C6 08	ADD	08	RA-Bits erhöhen
OC16	67	LD	H,A	
OC17	E6 38	AND	38	
OC19	C0	RET	NZ	kein Übertrag auf SCR BASE ?
OC1A	7C	LD	A,H	
OC1B	D6 40	SUB	40	sonst SCR BASE wieder herst.
OC1D	67	LD	H,A	
OC1E	7D	LD	A,L	
OC1F	C6 50	ADD	50	Zeiger auf nächste Zeile (80 Bytes/Z.)
OC21	6F	LD	L,A	
OC22	D0	RET	NC	kein Übertrag?
OC23	24	INC	H	sonst Hi-Byte erhöhen
OC24	7C	LD	A,H	
OC25	E6 07	AND	07	
OC27	C0	RET	NZ	kein Übertrag auf RA-Bits?
OC28	7C	LD	A,H	
OC29	D6 08	SUB	08	sonst RA-Bits wieder herstell.
OC2B	67	LD	H,A	
OC2C	C9	RET		
 *****				SCR PREV LINE
				IN/OUT: HL: Bildschirmadresse
OC2D	7C	LD	A,H	
OC2E	D6 08	SUB	08	RA-Bits erniedrigen
OC30	67	LD	H,A	
OC31	E6 38	AND	38	
OC33	FE 38	CP	38	
OC35	C0	RET	NZ	kein Übertrag auf SCR BASE ?
OC36	7C	LD	A,H	
OC37	C6 40	ADD	40	SCR BASE-Bits wieder herstell.
OC39	67	LD	H,A	
OC3A	7D	LD	A,L	
OC3B	D6 50	SUB	50	Zeiger auf vorige Zeile (80 Bytes/Z.)
OC3D	6F	LD	L,A	
OC3E	D0	RET	NC	kein Übertrag?
OC3F	7C	LD	A,H	
OC40	25	DEC	H	sonst Hi-Byte erniedrigen
OC41	E6 07	AND	07	
OC43	C0	RET	NZ	kein Übertrag auf RA-Bits?
OC44	7C	LD	A,H	
OC45	C6 08	ADD	08	sonst RA-Bits wieder herstell.
OC47	67	LD	H,A	
OC48	C9	RET		

				SCR ACCESS
0C49	E6 03	AND	03	IN : A: Nummer des Modus Modus von 0 bis 3
0C4B	21 6B OC	LD	HL,0C6B	Adresse für Force-Mode
0C4E	28 0F	JR	Z,0C5F	=0? dann Force-Mode
0C50	FE 02	CP	02	
0C52	21 72 OC	LD	HL,0C72	Adresse für XOR-Mode
0C55	38 08	JR	C,0C5F	=1? dann XOR-Mode
0C57	21 77 OC	LD	HL,0C77	Adresse für AND-Mode
0C5A	28 03	JR	Z,0C5F	=2? dann AND-Mode
0C5C	21 7D OC	LD	HL,0C7D	Adresse für OR-Mode
0C5F	3E C3	LD	A,C3	Opcode für JP
0C61	32 CC B1	LD	(B1CC),A	speichern
0C64	22 CD B1	LD	(B1CD),HL	Adresse für Indirection setzen
0C67	C9	RET		
				SCR WRITE
				IN : HL: Adr. in Video-RAM
				B: Pen Byte
				C: Bitmaske für Pixelauswahl
0C68	C3 CC B1	JP	B1CC	Indirect. zu FORCE/XOR/AND/OR
				SCR PIXELS, Pixels forcieren
				IN : wie \$0C68
0C6B	7E	LD	A,(HL)	Byte aus Video-RAM
0C6C	A8	XOR	B	Pen-Pixels in 0-Bits wandeln
0C6D	B1	OR	C	Bits aus Maske setzen
0C6E	A9	XOR	C	genau diese wieder löschen
0C6F	A8	XOR	B	0-Bits in Pen-Pixels wandeln
0C70	77	LD	(HL),A	und Byte wieder in Video-RAM
0C71	C9	RET		
				XOR-Verknüpfung, Pixels invert.
				IN : wie \$0C68
0C72	78	LD	A,B	Pen-Byte
0C73	A1	AND	C	Bits für Pixels isolieren
0C74	AE	XOR	(HL)	und diese invertieren
0C75	77	LD	(HL),A	Byte wieder in Video-RAM
0C76	C9	RET		
				AND-Verknüpfung, Pixels löschen
				IN : wie \$0C68
0C77	79	LD	A,C	Bitmaske
0C78	2F	CPL		zu ändernde Bits auf 0 setzen
0C79	B0	OR	B	nur Pen-Pixels löschen
0C7A	A6	AND	(HL)	entsprechende Pixels löschen
0C7B	77	LD	(HL),A	Byte wieder in Video-RAM
0C7C	C9	RET		
				OR-Verknüpfung, Pixels setzen
				IN : wie \$0C68
0C7D	78	LD	A,B	Pen-Byte
0C7E	A1	AND	C	zu ändernde Bits isolieren
0C7F	B6	OR	(HL)	und diese setzen
0C80	77	LD	(HL),A	Byte wieder in Video-RAM
0C81	C9	RET		

***** SCR READ *****

0C82	7E	LD	A,(HL)	IN : HL: Bildschirmadresse
0C83	C3 AC OC	JP	OCAC	C: Bitmaske für Pixel
				OUT: A: Farbstift-Nr.
				Byte aus Bildschirm
				Farbstift berechnen

***** SCR INK ENCODE *****

0C86	C5	PUSH	BC	IN : A: Farbstift
0C87	D5	PUSH	DE	OUT: A: Farbmaske
0C88	CD C2 OC	CALL	OCC2	Bildsch.-Wert aus Farbst. ber.
0C8B	5F	LD	E,A	Bildschirm-Farbstift-Wert
0C8C	06 08	LD	B,08	Zähler für Maskenbits
0C8E	3A CF B1	LD	A,(B1CF)	1. Bitmaske für Pixelauswahl
0C91	4F	LD	C,A	nach C
0C92	CB 0B	RRD	E	Bit aus Bildsch.-Farbstift
0C94	17	RLA		in Farbmaske übertragen
0C95	CB 09	RRD	C	Bitmaske für Pixelauswahl
0C97	38 02	JR	C,0C9B	wieder Pixel 0 ? d. näch. Bit
0C99	CB 03	RLC	E	sonst dieses Bit f. nä. Pixel
0C9B	10 F5	DJNZ	0C92	weitere Bits ?
0C9D	D1	POP	DE	
0C9E	C1	POP	BC	
0C9F	C9	RET		

***** SCR INK DECODE *****

0CA0	C5	PUSH	BC	IN : A: Farbmaske
0CA1	47	LD	B,A	OUT: A: Farbstift
0CA2	3A CF B1	LD	A,(B1CF)	Farbmaske
0CA5	4F	LD	C,A	1. Bitmaske für Pixelauswahl
0CA6	78	LD	A,B	nach C
0CA7	CD AC OC	CALL	OCAC	Farbmaske
0CAA	C1	POP	BC	Farbstift berechnen
0CAB	C9	RET		

***** Farbstift-Nummer berechnen *****

0CAC	D5	PUSH	DE	IN : A: Farbmaske
0CAD	11 08 00	LD	DE,0008	C: Bitmaske für Pixelauswahl
0CBO	0F	RRCA		OUT: A: Farbstift-Nummer
0CB1	CB 12	RL	D	Zähler für 8 Farbmaskenbits
0CB3	CB 09	RRD	C	Bit aus Farbmaske
0CB5	38 02	JR	C,0CB9	in Bildsch.-Farbstift übertr.
0CB7	CB 1A	RR	D	Bitmaske für Pixelstellung
0CB9	1D	DEC	E	Pixel 0 ?
0CBA	20 F4	JR	NZ,0CBO	sonst Maskenbit nicht übertr.
0CBC	7A	LD	A,D	weitere Maskenbits ?
0CBD	CD C2 OC	CALL	OCC2	Bildschirm-Farbstiftnr.
0CC0	D1	POP	DE	Farbstiftnummer berechnen
0CC1	C9	RET		

***** Farbstiftnummer konvertieren
 IN : A: Bildschirm-Wert
 OUT: A: Register-Wert
 bzw.
 IN : A: Register-Wert
 OUT: A: Bildschirm-Wert

OCC2	57	LD	D,A	Wert retten
OCC3	CD EC 0A	CALL	0AEC	Mode-Nummer holen
OCC6	7A	LD	A,D	Wert
OCC7	D0	RET	NC	nicht Mode 0 ?
OCC8	OF	RRCA		
OCC9	OF	RRCA		Bit 1 und Bit 2
OCCA	CE 00	ADC	'00	
OCCC	OF	RRCA		
OCCD	9F	SBC	A	des Werts
OCCF	E6 06	AND	06	
OCD0	AA	XOR	D	vertauschen
OCD1	C9	RET		

***** Farbtabellen initialisieren
 OCD2 21 4D 10 LD HL,104D Zeiger auf Default-Werte
 OCD5 11 D9 B1 LD DE,B1D9 Zeiger auf RAM-Farbwerde
 OCD8 01 22 00 LD BC,0022 Länge für 2 Farbsätze
 OCD9 ED B0 LDIR Werte kopieren
 OCDD AF XOR A 1. Farbsatz
 OCDE 32 FB B1 LD (B1FB),A auswählen
 OCE1 21 OA OA LD HL,0AOA Zähl-Werte gleichlang

***** SCR SET FLASHING
 IN : L: Zählwert für 1. Farbsatz
 H: Zählwert für 2. Farbsatz
 OCE4 22 D7 B1 LD (B1D7),HL Zählwerte setzen
 OCE7 C9 RET

***** SCR GET FLASHING
 OUT: L: Zählwert für 1. Farbsatz
 H: Zählwert für 2. Farbsatz
 OCE8 2A D7 B1 LD HL,(B1D7) Zählwerte holen
 OCEB C9 RET

***** SCR SET INK
 IN : A: Farbstiftnummer
 B: 1. Farbnummer
 C: 2. Farbnummer
 OCEC E6 OF AND OF Farbstift von
 OCEE 3C INC A 1 bis 16
 OCEF 18 01 JR OCF2 Farbnummern zuordnen

***** SCR SET BORDER
 IN : B: 1. Farbnummer
 C: 2. Farbnummer
 OCF1 AF XOR A Farbstift 0 für BORDER
 OCF2 5F LD E,A Farbstiftnummer
 OCF3 78 LD A,B 1. Farbnummer
 OCF4 CD 0A OD CALL 0DOA Adresse in Farbmatrixt holen
 OCF7 46 LD B,(HL) Farbwert entsprechend Nr.
 OCF8 79 LD A,C 2. Farbwert
 OCF9 CD 0A OD CALL 0DOA Adresse in Farbmatrixt holen

0CF0	4E	LD	C,(HL)	Farbwert entsprechend Nr.
0CFD	78	LD	A,E	Farbstiftnummer
0CFE	CD 2F 0D	CALL	0D2F	Adressen in Tabellen holen
0D01	71	LD	(HL),C	2. Farbwert
0D02	EB	EX	DE,HL	
0D03	70	LD	(HL),B	und 1. Farbwert setzen
0D04	3E FF	LD	A,FF	Kennzeichen für neue Farbwerte
0D06	32 FC B1	LD	(B1FC),A	setzen
0D09	C9	RET		

***** Adresse in Farbmatrix berechnen *****

0DOA	E6 1F	AND	1F	IN : Farbnr
0DOC	C6 93	ADD	93	OUT: Adresse des Farbwerts
0DOE	6F	LD	L,A	Farbnr von 0..15
0DOF	CE 0D	ADC	0D	Basisadresse der Farbmatrix
0D11	95	SUB	L	(\$0D93)
0D12	67	LD	H,A	addieren
0D13	C9	RET		

***** SCR GET INK *****

0D14	E6 0F	AND	0F	IN : A: Farbstiftnummer
0D16	3C	INC	A	OUT: B: 1. Farbnr
0D17	18 01	JR	0D1A	C: 2. Farbnr

0D19	AF	XOR	A	***** SCR GET BORDER *****
0D1A	CD 2F 0D	CALL	0D2F	OUT: B: 1. Farbnr
0D1D	1A	LD	A,(DE)	C: 2. Farbnr
0D1E	5E	LD	E,(HL)	Farbstift 0 für BORDER
0D1F	CD 24 0D	CALL	0D24	Adressen in Farbtabellen holen
0D22	41	LD	B,C	Wert aus 1. Farbsatz
0D23	7B	LD	A,E	Wert aus 2. Farbsatz
0D24	0E 00	LD	C,00	1. Farbwert in Tabelle suchen
0D26	21 93 0D	LD	HL,0D93	1. Farbnr nach B
0D29	BE	CP	(HL)	2. Farbwert
0D2A	C8	RET	Z	Zähler für Farbnr
0D2B	23	INC	HL	Adresse der Farbmatrix
0D2C	0C	INC	C	Farbwert gefunden ?
0D2D	18 FA	JR	0D29	dann Farbnr in C

***** Farbtabellenadressen holen *****

0D2F	5F	LD	E,A	IN : A: Farbstiftnummer
0D30	16 00	LD	D,00	OUT: DE: Zeiger auf 1. Farbwert
0D32	21 EA B1	LD	HL,B1EA	HL: Zeiger auf 2. Farbwert
0D35	19	ADD	HL,DE	Farbstiftnummer
0D36	EB	EX	DE,HL	Nummer hi =0
0D37	21 EF FF	LD	HL,FFEF	Basisadresse d. 1. Farbsatzes
0D3A	19	ADD	HL,DE	Nummer addieren

0D37	21 EF FF	LD	HL,FFEF	Adresse d. 1. Farbwerts n. DE
0D3A	19	ADD	HL,DE	2. Farbsatz

\$11 Bytes früher

0D3B	C9	RET	
***** Farbwechsel-Event-Block einhängen *****			
0D3C	21 FE B1	LD	HL,B1FE
0D3F	E5	PUSH	HL
0D40	CD 70 01	CALL	0170
0D43	CD 6D 0D	CALL	0D6D
0D46	11 5B 0D	LD	DE,0D5B
0D49	06 81	LD	B,81
0D4B	E1	POP	HL
0D4C	C3 63 01	JP	0163
***** Farbwechsel-Event-Block aushängen *****			
0D4F	21 FE B1	LD	HL,B1FE
0D52	CD 70 01	CALL	0170
0D55	CD 81 0D	CALL	0D81
0D58	C3 86 07	JP	0786
***** Farbwechsel-Event-Routine *****			
0D5B	21 FD B1	LD	HL,B1FD
0D5E	35	DEC	(HL)
0D5F	28 0C	JR	Z,0D6D
0D61	2B	DEC	HL
0D62	7E	LD	A,(HL)
0D63	B7	OR	A
0D64	C8	RET	Z
0D65	CD 81 0D	CALL	0D81
0D68	CD 99 07	CALL	0799
0D6B	18 0F	JR	0D7C
***** Farbsätze wechseln *****			
0D6D	CD 81 0D	CALL	0D81
0D70	32 FD B1	LD	(B1FD),A
0D73	CD 99 07	CALL	0799
0D76	21 FB B1	LD	HL,B1FB
0D79	7E	LD	A,(HL)
0D7A	2F	CPL	
0D7B	77	LD	(HL),A
0D7C	AF	XOR	A
0D7D	32 FC B1	LD	(B1FC),A
0D80	C9	RET	
***** Param. des lfd. Farbsatzes holen *****			
OUT: DE: Adresse der Farbtabelle A: Zählerwert			
0D81	11 EA B1	LD	DE,B1EA
0D84	3A FB B1	LD	A,(B1FB)
0D87	B7	OR	A
0D88	3A D8 B1	LD	A,(B1D8)
0D8B	C8	RET	Z
0D8C	11 D9 B1	LD	DE,B1D9
0D8F	3A D7 B1	LD	A,(B1D7)
0D92	C9	RET	
***** Tabelle der Farbwerte entspr. Nr. *****			
0D93	14 04 15 1C 18 1D 0C 05		
0D9B	0D 16 06 17 1E 00 1F 0E		
0DA3	07 0F 12 02 13 1A 19 1B		

ODAB 0A 03 0B 01 08 09 10 11

***** SCR FILL BOX
 IN : H: linke Grenze der Box
 L: obere Grenze
 D: rechte Grenze
 E: untere Grenze
 A: Füll-Byte (Farbmaske)
 ODB3 4F LD C,A Farb-Füll-Byte
 ODB4 CD 95 0B CALL 0B95 Param. aus Grenzen berechnen

***** SCR FLOOD BOX
 IN : HL: Bildschirmadresse
 E: Zahl der Rasterzeilen
 D: Zahl der Bytes pro Zeile
 C: Füll-Byte (Farbmaske)
 ODB7 E5 PUSH HL Bildschirmadresse retten
 ODB8 7A LD A,D Zahl der Bytes in einer Zeile
 ODB9 CD E8 0E CALL 0EE8 Übertrag zu RA-Bits ?
 ODBC 30 09 JR NC,0DC7 nein ? d. Speicherblock füllen
 ODBE 42 LD B,D Zahl der Bytes pro Zeile
 ODBF 71 LD (HL),C Byte in Video-RAM speichern
 ODC0 CD F9 0B CALL 0BF9 Zeiger auf nächstes Byte
 ODC3 10 FA DJNZ 0DBF weitere Bytes in dies. Zeile ?
 ODC5 18 10 JR 0DD7 nächste Zeile
 ODC7 C5 PUSH BC
 ODC8 D5 PUSH DE
 ODC9 71 LD (HL),C 1. Byte setzen
 ODCa 15 DEC D restliche Zahl der Bytes
 ODCB 28 08 JR Z,0DD5 keine weiteren in dieser Zl. ?
 ODCD 4A LD C,D Zahl der Bytes
 ODCE 06 00 LD B,00 Zahl hi=0
 ODD0 54 LD D,H Bildschirmadresse
 ODD1 5D LD E,L +1 als
 ODD2 13 INC DE Zieladresse
 ODD3 ED B0 LDIR Speicherblock entspr. füllen
 ODD5 D1 POP DE
 ODD6 C1 POP BC
 ODD7 E1 POP HL Bildschirmadresse
 ODD8 CD 13 OC CALL 0C13 Adresse d. nächst. Rasterzeile
 ODDB 1D DEC E Zähler für Rasterzeilen
 ODDC 20 D9 JR NZ,0DB7 weitere Rasterzeilen ?
 ODDE C9 RET

***** SCR CHAR INVERT
 IN : H: Spalte
 L: Zeile
 B: Paper-Byte
 C: Pen-Byte
 ODDF 78 LD A,B Pen-Byte
 ODE0 A9 XOR C Unterschiede zu Paper-Byte
 ODE1 4F LD C,A nach C, gibt Invertier.-Byte
 ODE2 CD 64 0B CALL 0B64 Bildschirmadr., Bytes/Zeichen
 ODE5 16 08 LD D,08 Zähler für Rasterzeilen
 ODE7 E5 PUSH HL Bildschirmadresse
 ODE8 C5 PUSH BC Bytes/Zeichen, Invert.-Byte
 ODE9 7E LD A,(HL) Byte aus Bildschirm
 ODEA A9 XOR C Paper-/Pen-Pixels vertauschen

ODEB 77	LD	(HL),A	und Byte wieder speichern
ODEC CD F9 0B	CALL	0BF9	Adresse des nächsten Bytes
ODEF 10 F8	DJNZ	ODE9	weitere Bytes ?
ODF1 C1	POP	BC	Bytes/Zeichen, Invert.-Byte
ODF2 E1	POP	HL	Bildschirmadresse
ODF3 CD 13 OC	CALL	0C13	Adr. der nächsten Rasterzeile
ODF6 15	DEC	D	Zähler für Rasterzeilen
ODF7 20 EE	JR	NZ,ODE7	weitere Rasterzeilen ?
ODF9 C9	RET		

SCR HARDWARE ROLL

IN : A: Paper-Byte
 B=0 für nach unten scrollen
 B=\$FF für nach oben scrollen

ODFA 4F	LD	C,A	Paper-Byte
ODFB C5	PUSH	BC	und Scroll-Flag retten
ODFC 11 D0 FF	LD	DE,FFD0	Offset f. unbenutzte Bytes
ODFF 06 30	LD	B,30	Zahl der Bytes im unben. Ber.
OE01 CD 24 0E	CALL	0E24	unben. Bereich m. Paper-B. fü.
OE04 C1	POP	BC	Scroll-Flag/Paper-Byte
OE05 CD BA 07	CALL	07BA	auf Strahlrücklauf warten
OE08 78	LD	A,B	Scroll-Flag
OE09 B7	OR	A	
OE0A 20 0D	JR	NZ,OE19	nach oben scrollen ?
OE0C 11 B0 FF	LD	DE,FFB0	Bildsch.-Start 80 Bytes vorher
OE0F CD 37 0E	CALL	0E37	Offset zu SCR OFFSET addieren
OE12 11 00 00	LD	DE,0000	Offset für 1. Bildschirmzeile
OE15 06 20	LD	B,20	Zahl der Bytes (\$50-\$30)
OE17 18 08	JR	0E24	restl. 1. Bildschirmzl. füllen
OE19 11 50 00	LD	DE,0050	Bildsch.-Start 80 Bytes später
OE1C CD 37 0E	CALL	0E37	Offset zu SCR OFFSET addieren
OE1F 11 B0 FF	LD	DE,FFB0	Offset f. letzte Bildschirmzl.
OE22 06 20	LD	B,20	Zahl der Bytes (\$50-\$30)

Textzeile teilweise füllen

IN : C: Paper-Byte
 B: Zahl der zu füllenden Bytes pro Zeile
 DE: Offs. zu Bildsch.-Start

OE24 2A C9 B1	LD	HL,(B1C9)	SCR OFFSET
OE27 19	ADD	HL,DE	Offset addieren
OE28 7C	LD	A,H	eventuellen Übertrag
OE29 E6 07	AND	07	zu RA-Bits
OE2B 67	LD	H,A	wieder löschen
OE2C 3A CB B1	LD	A,(B1CB)	SCR BASE
OE2F 84	ADD	H	addieren
OE30 67	LD	H,A	gibt Bildschirmadresse
OE31 50	LD	D,B	Zahl der zu füllenden Byte/Zl.
OE32 1E 08	LD	E,08	Zahl der Rasterzeilen
OE34 C3 B7 0D	JP	0DB7	Bereich füllen

Offset zu SCR OFFSET addieren

IN : DE: Offset
 SCR OFFSET
 Offset addieren
 SCR OFFSET neu setzen

OE37 2A C9 B1	LD	HL,(B1C9)
OE3A 19	ADD	HL,DE
OE3B C3 3C 0B	JP	0B3C

*****				SCR SOFTWARE ROLL
				IN : A: Paper-Byte
				B=0 für nach unten scrollen
				B=\$FF für nach oben scrollen
				H: linke Window-Grenze
				L: obere Grenze
				D: rechte Grenze
				E: untere Grenze
0E3E	F5	PUSH	AF	Paper-Byte retten
0E3F	78	LD	A,B	Scroll-Flag
0E40	B7	OR	A	
0E41	28 30	JR	Z,0E73	nach unten scrollen ?
0E43	E5	PUSH	HL	Grenzen links/oben
0E44	CD 95 0B	CALL	0B95	Window-Parameter berechnen
0E47	E3	EX	(SP),HL	Bildsch.-Adr. retten, Gr. zur.
0E48	2C	INC	L	nächste Zeile (Quellzeile)
0E49	CD 64 0B	CALL	0B64	Bildschirmadresse ber.
0E4C	4A	LD	C,D	Bytes pro Zeile im Window
0E4D	7B	LD	A,E	Rasterzeilen im Window
0E4E	D6 08	SUB	08	-8, 1 Textzl. nicht kopieren
0E50	47	LD	B,A	Zahl der zu kop. Rasterzeilen
0E51	28 17	JR	Z,0E6A	Null ? dann fertig
0E53	D1	POP	DE	Bildschimadr. d. vorig. Zeile
0E54	CD BA 07	CALL	07BA	auf Strahlrücklauf warten
0E57	C5	PUSH	BC	Bytes pro Zeile/Rasterzeilenz.
0E58	E5	PUSH	HL	Quell-Bildschirmadresse
0E59	D5	PUSH	DE	Ziel-Bildschirmadresse
0E5A	CD A4 0E	CALL	0EA4	eine Rasterzeile kopieren
0E5D	E1	POP	HL	alte Zieladresse
0E5E	CD 13 0C	CALL	0C13	Adr. der nächsten Rasterzeile
0E61	EB	EX	DE,HL	neue Zieladresse nach DE
0E62	E1	POP	HL	alte Quelladresse
0E63	CD 13 0C	CALL	0C13	Adr. der nächsten Rasterzeile
0E66	C1	POP	BC	Bytes pro Zeile/Zeillenzähler
0E67	10 EE	DJNZ	0E57	Weitere Rasterzeilen ?
0E69	D5	PUSH	DE	letzte Zieladresse
0E6A	E1	POP	HL	Adresse d. zu löschenen Zeile
0E6B	51	LD	D,C	Zahl der Bytes pro Zeile
0E6C	1E 08	LD	E,08	Zahl der Rasterzeilen
0E6E	F1	POP	AF	Paper-Byte
0E6F	4F	LD	C,A	nach C
0E70	C3 B7 0D	JP	0DB7	Textzeile löschen
0E73	E5	PUSH	HL	Grenzen für links/oben
0E74	D5	PUSH	DE	und rechts/unten retten
0E75	CD 95 0B	CALL	0B95	Window-Parameter berechnen
0E78	4A	LD	C,D	Bytes pro Zeile im Window
0E79	7B	LD	A,E	Rasterzeilenzahl im Window
0E7A	D6 08	SUB	08	-8, 1 Textzl. nicht kopieren
0E7C	47	LD	B,A	Zahl d. zu kop. Rasterzeilen
0E7D	D1	POP	DE	Windowgrenzen rechts/oben,
0E7E	E3	EX	(SP),HL	links/unten, Löschzeilenadr.
0E7F	28 E9	JR	Z,0E6A	keine Zeile zu kopieren ?
0E81	C5	PUSH	BC	Zahl d. Zeilen/Bytes pro Zeile
0E82	6B	LD	L,E	Grenze unten
0E83	54	LD	D,H	Grenze links
0E84	1C	INC	E	unterste Zeile +1

0E85	CD 64 0B	CALL	0B64	Bildschirmadr. f. unten/links
0E88	EB	EX	DE, HL	nach DE, als Quelladresse
0E89	CD 64 0B	CALL	0B64	Bildsch.-Adr. f. unten+1/links
0E8C	C1	POP	BC	Zahl d. Zeilen/Bytes pro Zeile
0E8D	CD BA 07	CALL	07BA	auf Strahlrücklauf warten
0E90	CD 2D 0C	CALL	0C2D	Adr. der vorigen Rasterzeile
0E93	E5	PUSH	HL	Zieladresse retten
0E94	EB	EX	DE, HL	Quelladresse nach HL
0E95	CD 2D 0C	CALL	0C2D	Adr. der vorigen Rasterzeile
0E98	E5	PUSH	HL	Quelladresse retten
0E99	C5	PUSH	BC	
0EA0	CD A4 0E	CALL	0EA4	eine Rasterzeile kopieren
0E9D	C1	POP	BC	
0E9E	D1	POP	DE	Quelladresse
0E9F	E1	POP	HL	Zieladresse
0EA0	10 EE	DJNZ	0E90	weitere Rasterzeilen ?
0EA2	18 C6	JR	0E6A	oberste Textzeile löschen

Rasterzeile kopieren

IN : HL: Adresse der Quellzeile

DE: Adresse der Zielzeile

C: zu kopierende Bytezahl

Bytezahl hi=0

Übertrag zu RA-Bits bei

Zielzeile ?

kein Übertrag zu RA-Bits bei

Quellzeile ? d. direkt kop.

Zahl der Bytes retten

Zahl der Bytes bis zum nächst-

sten Übertrag aufs Hi-Byte

als Länge

Zeile bis dorthin kopieren

alte Zahl der Bytes

Zahl der kopierten Bytes

abziehen, gibt Zahl der noch

zu kopierenden Bytes

nach C

RA-Bits der Quelladresse

wieder herstellen

zweite Zeilenhälfte kopieren

0EA4	06 00	LD	B,00	
0EA6	CD E6 0E	CALL	0EE6	
0EA9	38 16	JR	C,0EC1	
0EAB	CD E6 0E	CALL	0EE6	
0EAE	30 25	JR	NC,0ED5	
0EBO	C5	PUSH	BC	
0E81	AF	XOR	A	
0E82	95	SUB	L	
0E83	4F	LD	C,A	
0E84	ED B0	LDIR		
0E86	C1	POP	BC	
0E87	2F	CPL		
0E88	3C	INC	A	
0E89	81	ADD	C	
0E8A	4F	LD	C,A	
0E8B	7C	LD	A,H	
0E8C	D6 08	SUB	08	
0E8E	67	LD	H,A	
0EBF	18 14	JR	0ED5	

0EC1	CD E6 0E	CALL	0EE6	
0EC4	38 12	JR	C,0ED8	
0EC6	C5	PUSH	BC	
0EC7	AF	XOR	A	
0EC8	93	SUB	E	
0EC9	4F	LD	C,A	
0ECA	ED B0	LDIR		
0ECC	C1	POP	BC	
0ECD	2F	CPL		
0ECE	3C	INC	A	
0ECF	81	ADD	C	
0ED0	4F	LD	C,A	
0ED1	7A	LD	A,D	
0ED2	D6 08	SUB	08	
0ED4	57	LD	D,A	
0ED5	ED B0	LDIR		

Zeile wie oben in zwei

Hälften kopieren

OED7	C9	RET		
OED8	41	LD	B,C	Zahl der Bytes als Zähler
OED9	7E	LD	A,(HL)	ein Byte
OEDA	12	LD	(DE),A	kopieren
OEDB	CD F9 0B	CALL	0BF9	nächstes Byte für Quelladresse
OEDE	EB	EX	DE,HL	
OEDF	CD F9 0B	CALL	0BF9	nächstes Byte für Zieladresse
OEE2	EB	EX	DE,HL	
OEE3	10 F4	DJNZ	OED9	weitere Bytes zu kopieren ?
OEE5	C9	RET		

				Test auf Übertrag zu RA-Bits
				IN : DE: Bildschirmadresse
				C: Zahl der Bytes ab dort
				OUT: HL: Bildschirmadresse
				CY=1 für Übertrag zu RA-Bits
OEE6	79	LD	A,C	Zahl der Bytes
OEE7	EB	EX	DE,HL	Bildschirmadresse nach DE
OEE8	3D	DEC	A	Offset zu letztem Byte
OEE9	85	ADD	L	zum Lo-Byte der Adresse add.
OEEA	D0	RET	NC	kein Übertrag zu Hi-Byte ?
OEEB	7C	LD	A,H	Hi-Byte
OEEC	E6 07	AND	07	Übertrag zu
OEEE	EE 07	XOR	07	RA-Bits ?
OEFO	C0	RET	NZ	nein ?
OEF1	37	SCF		sonst CY=1 für Übertrag
OEFO2	C9	RET		

				SCR UNPACK
				IN : HL: Adr. d. gepackten Matrix
				DE: Zieladresse für
				ungepackte Matrix
OEF3	CD EC 0A	CALL	0AEC	Mode holen
OEF6	06 08	LD	B,08	Zähler für Zeilen
OEF8	38 31	JR	C,0F2B	Mode 0 ?
Oefa	28 06	JR	Z,0F02	Mode 1 ?
Oefc	01 08 00	LD	BC,0008	8 Bytes zu kopieren
Oeff	ED B0	LDIR		gepackte Matrix kopieren
OF01	C9	RET		

OF02	4E	LD	C,(HL)	Byte aus gepackter Matrix
OF03	23	INC	HL	Zeiger auf nächstes Matrixbyte
OF04	E5	PUSH	HL	retten
OF05	C5	PUSH	BC	Rasterzeilen-Zähler
OF06	06 04	LD	B,04	4 Pixels pro ungepacktem Byte
OF08	21 CF B1	LD	HL,B1CF	Adr. d. Masken f. Pixelauswahl
OF0B	AF	XOR	A	ungepacktes Byte löschen
OF0C	CB 01	RLC	C	Pixel-Bit aus gepackter Matrix
OF0E	30 01	JR	NC,0F11	Pixel nicht gesetzt ?
OF10	B6	OR	(HL)	sonst entspr. Bits setzen
OF11	23	INC	HL	Zeiger auf nächste Maske
OF12	10 F8	DJNZ	OF0C	weitere Pixels im unges. Byte?
OF14	12	LD	(DE),A	ungepacktes Byte speichern
OF15	13	INC	DE	nächstes Byte in unges. Matrix
OF16	06 04	LD	B,04	nächste 4 Pixels aus
OF18	21 CF B1	LD	HL,B1CF	gepackter Matrix
OF1B	AF	XOR	A	entsprechend in ungepackte

OF1C	CB 01	RLC	C	Matrix übertragen
OF1E	30 01	JR	NC, OF21	
OF20	B6	OR	(HL)	
OF21	23	INC	HL	
OF22	10 F8	DJNZ	OF1C	
OF24	12	LD	(DE), A	
OF25	13	INC	DE	
OF26	C1	POP	BC	
OF27	E1	POP	HL	
OF28	10 D8	DJNZ	OF02	weitere Rasterzeilen ?
OF2A	C9	RET		
OF2B	4E	LD	C, (HL)	Byte aus gepackter Matrix
OF2C	23	INC	HL	Zeiger auf nächstes Matrixbyte
OF2D	E5	PUSH	HL	retten
OF2E	C5	PUSH	BC	Rasterzeilen-Zähler
OF2F	06 04	LD	B, 04	4 ungep. Bytes pro gep. Byte
OF31	AF	XOR	A	ungepacktes Byte löschen
OF32	21 CF B1	LD	HL, B1CF	Adr. d. Masken f. Pixelauswahl
OF35	CB 01	RLC	C	nächstes Bit aus ungep. Matrix
OF37	30 01	JR	NC, OF3A	Pixel nicht gesetzt ?
OF39	7E	LD	A, (HL)	Maske f. 1. Pixel ausgewählt
OF3A	23	INC	HL	Zeiger auf Maske f. 2. Pixel
OF3B	CB 01	RLC	C	nächstes Bit aus ungep. Matrix
OF3D	30 01	JR	NC, OF40	Pixel nicht gesetzt ?
OF3F	B6	OR	(HL)	Maske f. 2. Pixel ausgewählt
OF40	12	LD	(DE), A	ungepacktes Byte speichern
OF41	13	INC	DE	Zeiger auf nächst. ungep. Byte
OF42	10 ED	DJNZ	OF31	weitere ungep. Bytes ?
OF44	C1	POP	BC	
OF45	E1	POP	HL	
OF46	10 E3	DJNZ	OF2B	weitere Rasterzeilen ?
OF48	C9	RET		

SCR REPACK

IN : H: Spalte
 L: Zeile
 A: Pen-Byte
 DE: Zieladresse für
 gepackte Matrix

OF49	4F	LD	C, A	Pen-Byte
OF4A	CD 64 0B	CALL	0B64	Bildschirmadr. berechnen
OF4D	CD EC 0A	CALL	0AEC	Mode holen
OF50	06 08	LD	B, 08	8 Rasterzeilen
OF52	38 45	JR	C, OF99	Mode 0 ?
OF54	28 0B	JR	Z, OF61	Mode 1 ?
OF56	7E	LD	A, (HL)	Byte aus Bildschirm
OF57	A9	XOR	C	Pen-Pixels als 0-Bits
OF58	2F	CPL		Pen-Pixels als 1-Bits
OF59	12	LD	(DE), A	Byte in gepackte Matrix sp.
OF5A	13	INC	DE	Zeiger in gepackter Matrix
OF5B	CD 13 OC	CALL	0C13	Adresse d. nächst. Rasterzeile
OF5E	10 F6	DJNZ	OF56	weitere Rasterzeilen ?
OF60	C9	RET		

OF61	E5	PUSH	HL
OF62	D5	PUSH	DE
OF63	E5	PUSH	HL

0F64	7E	LD	A,(HL)	Byte aus Bildschirm
0F65	A9	XOR	C	Pen-Pixels als 0-Bits
0F66	21 CF B1	LD	HL,B1CF	Adr. d. Masken f. Pixelauswahl
0F69	16 04	LD	D,04	4 Pixels pro Byte
0F6B	F5	PUSH	AF	Pen-Pixel-Bits
0F6C	A6	AND	(HL)	Bits f. diesen Pixel isolieren
0F6D	20 01	JR	NZ,0F70	Pixel nicht in Pen-Farbe ?
0F6F	37	SCF		sonst 1-Bit in gepackte Matrix
0F70	CB 13	RL	E	Bit in gepackte Matrix rotier.
0F72	23	INC	HL	Adr. d. Maske f. nächst. Pixel
0F73	F1	POP	AF	Pen-Pixel-Bits
0F74	15	DEC	D	
0F75	20 F4	JR	NZ,0F6B	Weitere Pixels ?
0F77	E1	POP	HL	
0F78	CD F9 0B	CALL	0BF9	
0F7B	7E	LD	A,(HL)	nächste 4 Pixels in
0F7C	A9	XOR	C	nächstem Bildschirmbyte
0F7D	21 CF B1	LD	HL,B1CF	entsprechend packen
0F80	16 04	LD	D,04	
0F82	F5	PUSH	AF	
0F83	A6	AND	(HL)	
0F84	20 01	JR	NZ,0F87	
0F86	37	SCF		
0F87	CB 13	RL	E	
0F89	23	INC	HL	
0F8A	F1	POP	AF	
0F8B	15	DEC	D	
0F8C	20 F4	JR	NZ,0F82	
0F8E	E1	POP	HL	
0F8F	73	LD	(HL),E	gepacktes Byte speichern
0F90	EB	EX	DE,HL	
0F91	13	INC	DE	Zeiger in gepackte Matrix
0F92	E1	POP	HL	Bildschirmadresse
0F93	CD 13 0C	CALL	0C13	Adresse d. nächst. Rasterzeile
0F96	10 C9	DJNZ	0F61	Weitere Rasterzeilen ?
0F98	C9	RET		
0F99	E5	PUSH	HL	
0F9A	D5	PUSH	DE	
0F9B	16 04	LD	D,04	4 ungep. Bytes pro gep. Byte
0F9D	7E	LD	A,(HL)	Byte aus Bildschirm
0F9E	E5	PUSH	HL	Bildschirmadresse retten
0F9F	A9	XOR	C	Pen-Pixels als 0-Bits
0FA0	F5	PUSH	AF	Pen-Pixel-Bits
0FA1	21 CF B1	LD	HL,B1CF	Adr. d. Masken f. Pixelauswahl
0FA4	A6	AND	(HL)	Bits f. diesen Pixel isolieren
0FA5	20 01	JR	NZ,0FA8	Pixel nicht in Pen-Farbe ?
0FA7	37	SCF		sonst 1-Bit in gepackte Matrix
0FA8	CB 13	RL	E	Bit in gepackte Matrix rotier.
0FAA	F1	POP	AF	Pen-Pixel-Bits
0FAB	23	INC	HL	Adr. d. Maske f. nächst. Pixel
0FAC	A6	AND	(HL)	nächsten Pixel analog
0FAD	20 01	JR	NZ,0FB0	in Matrix-Byte
0FAF	37	SCF		übertragen
0FB0	CB 13	RL	E	
0FB2	E1	POP	HL	
0FB3	CD F9 0B	CALL	0BF9	Adr. d. nächst. Bildsch.-Bytes
0FB6	15	DEC	D	

0FB7	20 E4	JR	NZ,0F90	weitere ungepackte Bytes ?
0FB9	E1	POP	HL	
0FBA	73	LD	(HL),E	gepacktes Byte speichern
0FBB	EB	EX	DE,HL	
0FBC	13	INC	DE	Zeiger auf nächst. Matrix-Byte
0FBD	E1	POP	HL	Bildschirmadresse
0FBE	CD 13 0C	CALL	0C13	Adr. der nächsten Rasterzeile
0FC1	10 D6	DJNZ	0F99	Weitere Rasterzeilen ?
0FC3	C9	RET		

SCR HORIZONTAL

IN : DE: X-Startkoordinate
 BC: X-Endkoordinate
 HL: Y-Koordinate
 A: Pen-Byte

0FC4	F5	PUSH	AF	Pen-Byte retten
0FC5	E5	PUSH	HL	Y-Koordinate retten
0FC6	7A	LD	A,D	Zweierkomplement
0FC7	2F	CPL		der X-Startkoordinate
0FC8	67	LD	H,A	nach HL
0FC9	7B	LD	A,E	
0FCA	2F	CPL		
0FCB	6F	LD	L,A	
0FCC	23	INC	HL	
0FCD	09	ADD	HL,BC	X-Endk. minus X-Startk.
0FCE	23	INC	HL	+1= Zahl der X-Positionen
0FCF	E3	EX	(SP),HL	retten, Y-Koordinate zurück
0FDO	AF	XOR	A	Lo-Byte der X-Startkoord.
0FD1	93	SUB	E	negieren, für Abstand zum
0FD2	F5	PUSH	AF	nächsten vollen Byte retten
0FD3	CD A9 0B	CALL	0BA9	Bildsch.-Adr. und Maske ber.
0FD6	E5	PUSH	HL	Bildschirmadresse retten
0FD7	78	LD	A,B	signif. Bits f. Pixelstellung
0FD8	2F	CPL		invertieren, gibt
0FD9	6F	LD	L,A	signif. Bits f. Bildsch.-Adr.
0FDA	26 FF	LD	H,FF	im Hi-Byte alle Bits signifik.
0FDC	22 07 B2	LD	(B207),HL	sign. Bits als X-Offset/Byte
0FDF	E1	POP	HL	Bildschirmadresse
0FE0	F1	POP	AF	neg. Lo-Byte der X-Startkoord.
0FE1	A0	AND	B	sign. Bits f. Pixelst. isol.
0FE2	47	LD	B,A	gibt Pixelzahl bis näch. Byte
0FE3	28 45	JR	Z,102A	keine ? dann sofort byteweise
0FE5	E3	EX	(SP),HL	Bildsch.-Adr. r., X-Pos.-Zahl
0FE6	18 03	JR	0FEB	
0FE8	1A	LD	A,(DE)	Bitmaske d. nächsten Pixels
0FE9	B1	OR	C	Bit(s) f. Pixel zusätzl. setz.
0FEA	4F	LD	C,A	neue Bitmaske
0FEB	2B	DEC	HL	X-Positionen-Zahl herunterz.
0FEC	7C	LD	A,H	
0FED	B5	OR	L	
0FEE	28 34	JR	Z,1024	keine weiteren X-Positionen ?
0FF0	13	INC	DE	Zeiger auf nächste Bitmaske
0FF1	10 F5	DJNZ	0FE8	weit. Pixels vor nächs. Byte ?
0FF3	EB	EX	DE,HL	Zahl der X-Positionen nach DE
0FF4	E1	POP	HL	Bildschirmadresse
0FF5	F1	POP	AF	Pen-Byte
0FF6	47	LD	B,A	nach B
0FF7	CD E8 BD	CALL	BDE8	SCR WRITE, Pixel(s) setzen

0FFA	CD F9 OB	CALL	0BF9	Adresse des nächsten Bytes
0FFD	E5	PUSH	HL	retten
0FFE	2A 07 B2	LD	HL,(B207)	neg. X-Offset zu nächstem Byte
1001	19	ADD	HL,DE	Offset v. X-Pos.-Zahl abziehen
1002	30 0C	JR	NC,1010	Kein weiteres volles Byte ?
1004	EB	EX	DE,HL	Zahl der X-Positionen nach DE
1005	E1	POP	HL	Bildschirmadresse
1006	0E FF	LD	C,FF	Maske, alle Pixels ausgewählt
1008	CD E8 BD	CALL	BDE8	SCR WRITE, Pixels setzen
100B	CD F9 OB	CALL	0BF9	Adresse des nächsten Bytes
100E	18 ED	JR	OFFD	nächstes Byte
1010	7B	LD	A,E	Zahl der restl. X-Positionen
1011	B7	OR	A	
1012	28 OE	JR	Z,1022	keine weiteren ?
1014	AF	XOR	A	Bitmaske f. kein Pixel
1015	21 CF B1	LD	HL,B1CF	Adr. d. Masken f. Pixelauswahl
1018	B6	OR	(HL)	Bit(s) f. Pixel setzen
1019	23	INC	HL	Adr. Bitmaske f. nächst. Pixel
101A	1D	DEC	E	
101B	20 FB	JR	NZ,1018	weitere X-Positionen ?
101D	4F	LD	C,A	Bitmaske
101E	E1	POP	HL	Bildschirmadresse
101F	C3 E8 BD	JP	BDE8	SCR WRITE, Pixel(s) setzen
1022	E1	POP	HL	Bildschirmadresse
1023	C9	RET		
1024	E1	POP	HL	Bildschirmadresse
1025	F1	POP	AF	Pen-Byte
1026	47	LD	B,A	nach B
1027	C3 E8 BD	JP	BDE8	SCR WRITE, Pixel(s) setzen
102A	D1	POP	DE	Zahl der X-Positionen
102B	F1	POP	AF	Pen-Byte
102C	47	LD	B,A	nach B
102D	18 CE	JR	OFFD	byteweise bearbeiten

SCR VERTICAL

IN : HL: Y-Startkoordinate
 BC: Y-Endkoordinate
 DE: X-Koordinate
 A: Pen-Byte

102F	F5	PUSH	AF	Pen-Byte retten
1030	E5	PUSH	HL	Y-Startkoordinate retten
1031	7C	LD	A,H	Zweierkomplement
1032	2F	CPL		der Y-Startkoordinate
1033	67	LD	H,A	nach HL
1034	7D	LD	A,L	
1035	2F	CPL		
1036	6F	LD	L,A	
1037	23	INC	HL	
1038	09	ADD	HL,BC	Y-Endkoord. minus Y-Startk.
1039	23	INC	HL	+1 =Zahl der Y-Positionen
103A	E3	EX	(SP),HL	retten, Y-Startk. zurück
103B	CD A9 OB	CALL	OBA9	Bildschirmadr. und Maske holen
103E	D1	POP	DE	Zahl der Y-Positionen
103F	F1	POP	AF	Pen-Byte
1040	47	LD	B,A	nach B
1041	CD E8 BD	CALL	BDE8	SCR WRITE, Pixel setzen

1044	CD	2D	0C	CALL	0C2D	Adr. der vorigen Rasterzeile
1047	1B			DEC	DE	Zahl der Y-Positionen
1048	7A			LD	A,D	weitere Y-Positionen
1049	B3			OR	E	(Rasterzeilen)
104A	20	F5		JR	NZ,1041	zu bearbeiten ?
104C	C9			RET		

***** Default-Farbwerte
104D 04 04 BORDER-Werte

104F 0A 13 0C 0B 14 15 0D 06
1057 1E 1F 07 12 19 04 17 04 INK-Werte
105F 04 0A 13 0C 0B 14 15 0D
1067 06 1E 1F 07 12 19 0A 07

106F	C7	RST	00
1070	C7	RST	00
1071	C7	RST	00
1072	C7	RST	00
1073	C7	RST	00
1074	C7	RST	00
1075	C7	RST	00
1076	C7	RST	00
1077	C7	RST	00

----- TEXT SCREEN (TXT) -----					
*****					TXT INITIALIZE
1078	CD 88 10	CALL	1088	TXT RESET	
107B	AF	XOR	A	Flag für User-Matrix	
107C	32 95 B2	LD	(B295),A	löschen	
107F	21 01 00	LD	HL,0001	PAPER 0, PEN 1	
1082	CD 3D 11	CALL	113D	Default-Parameter setzen	
1085	C3 A3 10	JP	10A3	alle Windows initialisieren	
*****					TXT RESET
1088	21 91 10	LD	HL,1091	Zeiger auf Block	
108B	CD 8A 0A	CALL	0A8A	Indirections kopieren	
108E	C3 5B 14	JP	145B	Steuerzeichen-Tab. init.	
1091	OF			Zahl der zu kopierenden Bytes	
1092	CD BD			Zieladresse im RAM	
1094	C3 63 12	JP	1263	TXT DRAW CURSOR	
1097	C3 63 12	JP	1263	TXT UNDRAW CURSOR	
109A	C3 4A 13	JP	134A	TXT WRITE CHAR	
109D	C3 C0 13	JP	13C0	TXT UNWRITE	
10A0	C3 OC 14	JP	140C	TXT OUT ACTION	
*****					alle Windows entspr. akt. Window
10A3	3E 08	LD	A,08	Zähler für Windows	
10A5	11 0D B2	LD	DE,B20D	Zeiger auf Params f. Window 0	
10A8	21 85 B2	LD	HL,B285	Zeiger auf akt. Window-Params	
10AB	01 0F 00	LD	BC,000F	Länge der Window-Parameter	
10AE	ED B0	LDIR		akt. Window kopieren	
10B0	3D	DEC	A		
10B1	20 F5	JR	NZ,10A8	weitere Windows ?	
10B3	32 0C B2	LD	(B20C),A	Window 0 auswählen	
10B6	C9	RET			
*****					alle Farben decodieren
10B7	3A 0C B2	LD	A,(B20C)	OUT: C: akt. Window	
10BA	4F	LD	C,A	aktuelle Window-Nummer	
10BB	06 08	LD	B,08	nach C retten	
10BD	78	LD	A,B	Zähler für 8 Windows	
10BE	3D	DEC	A	akt. Zählerwert	
10BF	CD E8 10	CALL	10E8	Window von 0..7	
10C2	CD D0 BD	CALL	BDD0	Window auswählen	
10C5	CD C3 12	CALL	12C3	Cursor ausschalten	
10C8	32 90 B2	LD	(B290),A	Paper-Wert holen	
10CB	CD BD 12	CALL	12BD	und speichern (uncodiert!)	
10CE	32 8F B2	LD	(B28F),A	Pen-Wert holen	
10D1	10 EA	DJNZ	10BD	und speichern (uncodiert!)	
10D3	79	LD	A,C	weitere Windows ?	
10D4	C9	RET		alte Window-Nummer	
*****					alle Farben cod., Wind. auf Def.
10D5	4F	LD	C,A	IN : A: anschließend auszuwähl-	
10D6	06 08	LD	B,08	lende Window-Nummer	
10D8	78	LD	A,B	Window-Nummer retten	
10D9	3D	DEC	A	Zähler für 8 Windows	
10DA	CD E8 10	CALL	10E8	akt. Zählerwert	
				Window von 0..7	
				Window auswählen	

10DD	C5	PUSH	BC	
10DE	2A 8F B2	LD	HL,(B28F)	Paper-/Pen-Werte (uncodiert!)
10E1	CD 3D 11	CALL	113D	Default-Parameter setzen
10E4	C1	POP	BC	
10E5	10 F1	DJNZ	10D8	weitere Windows ?
10E7	79	LD	A,C	neue Window-Nummer

10E8	E6 07	AND	07	TXT STR SELECT
10EA	21 0C B2	LD	HL,B20C	IN : A: neue Window-Nummer
10ED	BE	CP	(HL)	OUT: A: alte Window-Nummer
10EE	C8	RET	Z	Window-Nummer von 0..7
10EF	C5	PUSH	BC	akt. Window-Nummer
10F0	D5	PUSH	DE	Window bereits ausgewählt ?
10F1	4E	LD	C,(HL)	dann fertig
10F2	77	LD	(HL),A	
10F3	47	LD	B,A	alte Window-Nummer
10F4	79	LD	A,C	neue Window-Nummer setzen
10F5	CD 2A 11	CALL	112A	neue Nummer
10F8	CD 22 11	CALL	1122	alte Nummer
10FB	78	LD	A,B	Adr. der lfd./alten Parameter
10FC	CD 2A 11	CALL	112A	laufende in alte Params kop.
10FF	EB	EX	DE,HL	neue Window-Nummer
1100	CD 22 11	CALL	1122	Adr. der lfd./neuen Parameter
1103	79	LD	A,C	vertauschen
1104	D1	POP	DE	neue in laufende Params kop.
1105	C1	POP	BC	alte Window-Nummer
1106	C9	RET		

1107	3A 0C B2	LD	A,(B20C)	TXT SWAP STREAMS
110A	F5	PUSH	AF	IN : B: 1. Window-Nummer
110B	79	LD	A,C	C: 2. Window-Nummer
110C	CD E8 10	CALL	10E8	aktuelle Window-Nummer
110F	78	LD	A,B	retten
1110	32 0C B2	LD	(B20C),A	2. Window-Nr.
1113	CD 2A 11	CALL	112A	als akt. setzen, Params kop.
1116	D5	PUSH	DE	1. Window-Nr.
1117	79	LD	A,C	als akt. Nr. f. Zurückkopieren
1118	CD 2A 11	CALL	112A	Adresse der Params d. 1. Nr.
111B	E1	POP	HL	retten
111C	CD 22 11	CALL	1122	2. Window-Nr.
111F	F1	POP	AF	Adresse der Params d. 2. Nr.
1120	18 C6	JR	10E8	Adresse f. 1. Nr. als Quelle

1122	C5	PUSH	BC	Params v. 1. in 2. Window kop.
1123	01 OF 00	LD	BC,000F	alte akt. Window-Nummer
1126	ED B0	LDIR		wieder setzen
1128	C1	POP	BC	
1129	C9	RET		

Window-Parameter kopieren
IN : HL: Quelladresse
DE: Zieladresse

*****				Adr. der Window-Parameter holen
IN : A: Window-Nummer				OUT: DE: Adr. der zugeh. Params
				HL: Adr. der lfd. Parameter
				Window-Nummer von 0..7
112A E6 07	AND	07		
112C 5F	LD	E,A		
112D 87	ADD	A		
112E 87	ADD	A	mal 15, da 15 Parameter-	
112F 87	ADD	A	Bytes pro Window	
1130 87	ADD	A		
1131 93	SUB	E		
1132 C6 0D	ADD	0D	\$B20D (Basisadresse der	
1134 5F	LD	E,A	Window-Parameter-Tabelle	
1135 CE B2	ADC	B2	addieren	
1137 93	SUB	E		
1138 57	LD	D,A		
1139 21 85 B2	LD	HL,B285	Adr. der laufenden Parameter	
113C C9	RET			
*****				Window-Default-Parameter setzen
IN : H: Paper-Wert (uncodiert!)				L: Pen-Wert (uncodiert!)
				Paper-/Pen-Wert
113D EB	EX	DE,HL		
113E 3E 03	LD	A,03	Flag für Cursor OFF und	
1140 32 8D B2	LD	(B28D),A	DISABLED setzen	
1143 7A	LD	A,D	Paper-Wert	
1144 CD AE 12	CALL	12AE	setzen	
1147 7B	LD	A,E	Pen-Wert	
1148 CD A9 12	CALL	12A9	setzen	
114B AF	XOR	A	Flag für TAGOFF	
114C CD A7 13	CALL	13A7	setzen	
114F CD 7A 13	CALL	137A	FORCE-Hintergrund-Modus	
1152 21 00 00	LD	HL,0000	Grenzen links/oben	
1155 11 7F 7F	LD	DE,7F7F	Grenzen rechts/unten	
1158 CD 0C 12	CALL	120C	Windowgrenzen setzen	
115B C3 51 14	JP	1451	VDU-Flag auf ENABLED	
*****				TXT SET COLUMN
IN : A: Spalte				relativer Spaltenwert +1
115E 3D	DEC	A		
115F 21 89 B2	LD	HL,B289	+ linke Windowgrenze	
1162 86	ADD	(HL)	gibt absolute Position	
1163 2A 85 B2	LD	HL,(B285)	Cursorposition	
1166 67	LD	H,A	Spalte neu setzen	
1167 18 0E	JR	1177	Cursor neu setzen	
*****				TXT SET ROW
IN : A: Zeile				relativer Zeilenwert -1
1169 3D	DEC	A		
116A 21 88 B2	LD	HL,B288	+ obere Windowgrenze	
116D 86	ADD	(HL)	gibt absolute Position	
116E 2A 85 B2	LD	HL,(B285)	Cursorposition	
1171 6F	LD	L,A	Zeile neu setzen	
1172 18 03	JR	1177	Cursor neu setzen	

				TXT SET CURSOR IN : H: Spalte L: Zeile
1174	CD 8A 11	CALL	118A	relative in absolute Position
1177	CD D0 BD	CALL	BDD0	TXT UNDRAW CURSOR
117A	22 85 B2	LD	(B285),HL	neue Cursorposition setzen
117D	C3 CD BD	JP	BDCD	TXT DRAW CURSOR
				TXT GET CURSOR OUT: H: Spalte L: Zeile A: Scrolling-Zähler
1180	2A 85 B2	LD	HL,(B285)	Cursorposition
1183	CD 97 11	CALL	1197	in relative Position wandeln
1186	3A 8C B2	LD	A,(B28C)	Scrolling-Zähler
1189	C9	RET		
				relative in absolute Pos. wandeln IN/OUT: H: Spalte L: Zeile
118A	3A 88 B2	LD	A,(B288)	obere Windowgrenze
118D	3D	DEC	A	-1 = Offset
118E	85	ADD	L	zu Zeile addieren
118F	6F	LD	L,A	als absolute Zeile
1190	3A 89 B2	LD	A,(B289)	linke Windowgrenze
1193	3D	DEC	A	-1 = Offset
1194	84	ADD	H	zu Spalte addieren
1195	67	LD	H,A	als absolute Spalte
1196	C9	RET		
				absolute in relative Pos. wandeln IN/OUT: H: Spalte L: Zeile
1197	3A 88 B2	LD	A,(B288)	obere Windowgrenze
119A	95	SUB	L	- Zeile
119B	2F	CPL		Zweierkomplement,
119C	3C	INC	A	Zeile-obere Grenze
119D	3C	INC	A	+1
119E	6F	LD	L,A	gibt relative Zeile
119F	3A 89 B2	LD	A,(B289)	mit rechter Windowgrenze
11A2	94	SUB	H	und Spalte
11A3	2F	CPL		ebenso
11A4	3C	INC	A	verfahren
11A5	3C	INC	A	
11A6	67	LD	H,A	
11A7	C9	RET		
				Cursor invert., Position prüfen OUT: H: Cursorspalte L: Cursorzeile
11A8	CD D0 BD	CALL	BDD0	TXT UNDRAW CURSOR
				Cursorpos. prüfen, ggf. scrollen OUT: H: Cursorspalte L: Cursorzeile
11AB	2A 85 B2	LD	HL,(B285)	Cursorposition
11AE	CD DA 11	CALL	11DA	innerh. Windowgrenzen bringen
11B1	22 85 B2	LD	(B285),HL	und wieder setzen
11B4	D8	RET	C	war Zeile innerhalb Grenzen ?

11B5	E5	PUSH	HL	Cursorposition retten
11B6	21 8C B2	LD	HL,B28C	Adr. des Scrolling-Zählers
11B9	78	LD	A,B	Scrolling-Flag
11BA	87	ADD	A	A=1 für nach unten, A=\$FF
11BB	3C	INC	A	für nach oben scrollen
11BC	86	ADD	(HL)	zu Zähler addieren
11BD	77	LD	(HL),A	Scrolling-Zähler wieder setzen
11BE	CD 56 12	CALL	1256	Window-Parameter holen
11C1	3A 90 B2	LD	A,(B290)	Paper-Byte f. zu löschen Zl.
11C4	F5	PUSH	AF	Paper-Byte und Flag retten
11C5	DC 3E OE	CALL	C,OE3E	ggf. softwaremäßig scrollen
11C8	F1	POP	AF	
11C9	D4 FA OD	CALL	NC,ODFA	ggf. hardwaremäßig scrollen
11CC	E1	POP	HL	Cursorposition zurück
11CD	C9	RET		

TXT VALIDATE

IN/OUT: H: Spalte
 L: Zeile
 OUT: CY=1 für Position o.k.
 CY=0 für Scrolling

11CE	CD 8A 11	CALL	118A	relative in absolute Position
11D1	CD DA 11	CALL	11DA	innerhalb Grenzen bringen
11D4	F5	PUSH	AF	Scroll-Flag retten
11D5	CD 97 11	CALL	1197	absolute in relative Position
11D8	F1	POP	AF	Scroll-Flag
11D9	C9	RET		

Position in Grenzen forcieren

IN/OUT: H: Spalte
 L: Zeile
 OUT: CY=0, wenn Scrolling nötig
 dann:
 B=0 für nach unten scrollen
 B=\$FF für nach oben scrollen

11DA	3A 8B B2	LD	A,(B28B)	rechte Grenze
11DD	BC	CP	H	Spalte <= rechte Grenze ?
11DE	F2 E6 11	JP	P,11E6	dann o.k.
11E1	3A 89 B2	LD	A,(B289)	sonst linke Grenze
11E4	67	LD	H,A	als Spalte
11E5	2C	INC	L	Zeile erhöhen
11E6	3A 89 B2	LD	A,(B289)	linke Grenze
11E9	3D	DEC	A	
11EA	BC	CP	H	Spalte > linke Grenze-1 ?
11EB	FA F3 11	JP	M,11F3	dann o.k.
11EE	3A 8B B2	LD	A,(B28B)	sonst rechte Grenze
11F1	67	LD	H,A	als Spalte
11F2	2D	DEC	L	Zeile erniedrigen
11F3	3A 88 B2	LD	A,(B288)	obere Grenze
11F6	3D	DEC	A	
11F7	BD	CP	L	Zeile <= obere Grenze-1 ?
11F8	F2 06 12	JP	P,1206	dann korrigieren
11FB	3A 8A B2	LD	A,(B28A)	untere Grenze
11FE	BD	CP	L	Zeile <= untere Grenze
11FF	37	SCF		CY=1 für innerhalb Grenzen
1200	F0	RET	P	dann o.k., fertig
1201	6F	LD	L,A	sonst untere Grenze als Zeile
1202	06 FF	LD	B,FF	Flag für nach oben scrollen

1204	B7	OR	A	CY=0 für Scrolling nötig
1205	C9	RET		
1206	3C	INC	A	obere Grenze
1207	6F	LD	L,A	als Zeile setzen
1208	06 00	LD	B,00	Flag für nach unten scrollen
120A	B7	OR	A	CY=0 für Scrolling nötig
120B	C9	RET		

				TXT WIN ENABLE
				IN : H,D: Spaltengrenzen
				L,E: Zeilengrenzen
120C	CD 57 0B	CALL	0B57	maximale Grenzen holen
120F	7C	LD	A,H	linke Grenze
1210	CD 44 12	CALL	1244	in zulässige Grenzen bringen
1213	67	LD	H,A	und wieder setzen
1214	7A	LD	A,D	rechte Grenze
1215	CD 44 12	CALL	1244	in zulässige Grenzen bringen
1218	57	LD	D,A	und wieder setzen
1219	BC	CP	H	
121A	30 02	JR	NC,121E	rechte >= linke Grenze ?
121C	54	LD	D,H	sonst linke als rechte
121D	67	LD	H,A	und rechte als linke Grenze
121E	7D	LD	A,L	
121F	CD 4D 12	CALL	124D	ebenso mit oberer und
1222	6F	LD	L,A	unterer Grenze verfahren
1223	7B	LD	A,E	
1224	CD 4D 12	CALL	124D	
1227	5F	LD	E,A	
1228	BD	CP	L	
1229	30 02	JR	NC,122D	
122B	5D	LD	E,L	
122C	6F	LD	L,A	
122D	22 88 B2	LD	(B288),HL	Grenzen links/oben
1230	ED 53 8A B2	LD	(B28A),DE	und rechts/unten setzen
1234	7C	LD	A,H	Grenze links
1235	B5	OR	L	oder oben <>0 ?
1236	20 06	JR	NZ,123E	dann Software-Scrolling
1238	7A	LD	A,D	rechte Grenze
1239	A8	XOR	B	nicht maximale Grenze ?
123A	20 02	JR	NZ,123E	dann Software-Scrolling
123C	7B	LD	A,E	obere Grenze
123D	A9	XOR	C	= Maximalgrenze ?
123E	32 87 B2	LD	(B287),A	Flag f. Soft-/Hardware-Scroll.
1241	C3 77 11	JP	1177	Cursor nach links/oben setzen

				Spaltengrenze in zuläss. Bereich
				IN/OUT: A: Window-Spaltengrenze
				B: maximale Spaltengrenze

1244	B7	OR	A	
1245	F2 49 12	JP	P,1249	Grenze >=0 ?
1248	AF	XOR	A	sonst Null als Grenze
1249	B8	CP	B	Grenze < Maximalwert ?
124A	D8	RET	C	dann zurück
124B	78	LD	A,B	sonst Maximalwert als Grenze
124C	C9	RET		

***** Zeilengrenze in zuläss. Bereich
IN/OUT: A: Window-Zeilengrenze
C: maximale Zeilengrenze

124D	B7	OR	A	
124E	F2 52 12	JP	P,1252	Grenze >=0 ?
1251	AF	XOR	A	sonst Null als Grenze
1252	B9	CP	C	Grenze < Maximalwert ?
1253	D8	RET	C	dann zurück
1254	79	LD	A,C	sonst Maximalwert als Grenze
1255	C9	RET		

***** TXT GET WINDOW
OUT: H: linke Grenze
L: obere Grenze
D: rechte Grenze
E: untere Grenze
CY=0 für Hardware-Scrolling

1256	2A 88 B2	LD	HL,(B288)	Grenzen links/oben
1259	ED 5B 8A B2	LD	DE,(B28A)	Grenzen rechts/unten
125D	3A 87 B2	LD	A,(B287)	Scrolling-Flag
1260	C6 FF	ADD	FF	CY=0 bei Hardware-Scrolling
1262	C9	RET		

***** TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
Cursor-Flag
Cursor OFF oder DISABLED ?
dann zurück

1263	3A 8D B2	LD	A,(B28D)	
1266	B7	OR	A	
1267	C0	RET	NZ	

***** TXT PLACE/REMOVE CURSOR

1268	C5	PUSH	BC	
1269	D5	PUSH	DE	
126A	E5	PUSH	HL	
126B	CD AB 11	CALL	11AB	Cursorpos. prf., ggf. scrollen
126E	ED 4B 8F B2	LD	BC,(B28F)	Pen- und Paper-Byte
1272	CD DF 0D	CALL	0DDF	Cursor invertieren
1275	E1	POP	HL	
1276	D1	POP	DE	
1277	C1	POP	BC	
1278	C9	RET		

***** TXT CUR ON
Bit 1, ON/OFF-Flag
Flag auf ON setzen

1279	F5	PUSH	AF	
127A	3E FD	LD	A,FD	
127C	CD 8B 12	CALL	128B	
127F	F1	POP	AF	
1280	C9	RET		

***** TXT CUR OFF
Bit 1, ON/OFF-Flag
Flag auf OFF setzen

1281	F5	PUSH	AF	
1282	3E 02	LD	A,02	
1284	CD 9C 12	CALL	129C	
1287	F1	POP	AF	
1288	C9	RET		

***** TXT CUR ENABLE
Bit 0, ENABLE/DISABLE-Flag

1289	3E FE	LD	A,FE	
128B	F5	PUSH	AF	
128C	CD D0 BD	CALL	BDD0	TXT UNDRAW CURSOR, ggf. inv.

128F	F1	POP	AF	
1290	E5	PUSH	HL	
1291	21 8D B2	LD	HL,B28D	Adr. des Cursor-Flags
1294	A6	AND	(HL)	entsprechendes Bit löschen
1295	77	LD	(HL),A	und Flags wieder setzen
1296	E1	POP	HL	
1297	C3 CD BD	JP	BDCD	TXT DRAW CURSOR
 *****				TXT CUR DISABLE
129A	3E 01	LD	A,01	Bit 0, ENABLE/DISABLE-Flag
129C	F5	PUSH	AF	
129D	CD D0 BD	CALL	BDD0	TXT UNDRAW CURSOR
12A0	F1	POP	AF	
12A1	E5	PUSH	HL	
12A2	21 8D B2	LD	HL,B28D	Adr. des Cursor-Flags
12A5	B6	OR	(HL)	entsprechendes Bit setzen
12A6	77	LD	(HL),A	und Flags wieder setzen
12A7	E1	POP	HL	
12A8	C9	RET		
 *****				TXT SET PEN
12A9	21 8F B2	LD	HL,B28F	IN : A: Farbstift-Nummer
12AC	18 03	JR	12B1	Adresse f. akt. Pen-Wert
				Wert setzen
 *****				TXT SET PAPER
12AE	21 90 B2	LD	HL,B290	IN : A: Farbstift-Nummer
12B1	F5	PUSH	AF	Adresse f. akt. Paper-Wert
12B2	CD D0 BD	CALL	BDD0	neuen Wert retten
12B5	F1	POP	AF	TXT UNDRAW CURSOR
12B6	CD 86 0C	CALL	OC86	neuer Wert
12B9	77	LD	(HL),A	zugeh. Farbmaske berechnen
12BA	C3 CD BD	JP	BDCD	und Wert setzen
				TXT DRAW CURSOR
 *****				TXT GET PEN
12BD	3A 8F B2	LD	A,(B28F)	OUT: A: Farbstift-Nummer
12C0	C3 A0 0C	JP	0CA0	Pen-Farbmaske
				zugeh. Farbstift-Nr. berechnen
 *****				TXT GET PAPER
12C3	3A 90 B2	LD	A,(B290)	OUT: A: Farbstift-Nummer
12C6	C3 A0 0C	JP	0CA0	Paper-Farbmaske
				zugeh. Farbstift-Nr. berechnen
 *****				TXT INVERSE
12C9	2A 8F B2	LD	HL,(B28F)	Paper- und Pen-Byte
12CC	7C	LD	A,H	
12CD	65	LD	H,L	vertauschen
12CE	6F	LD	L,A	
12CF	22 8F B2	LD	(B28F),HL	und wieder setzen
12D2	C9	RET		

```
*****
          TXT GET MATRIX
          IN : A: Nr. des Zeichens
          OUT: HL: Adresse der Matrix
                CY=1, wenn User-Matrix

12D3 D5      PUSH   DE
12D4 5F      LD      E,A    Nr. des Zeichens
12D5 CD 2A 13 CALL   132A   Parameter d. User-Matrix holen
12D8 30 09    JR     NC,12E3  keine User-Matrix ?
12DA 57      LD      D,A    Nr. d. 1. User-Matrix-Zeichens
12DB 7B      LD      A,E    akt. Zeichen
12DC 92      SUB    D      minus 1. Zeichen
12DD 3F      CCF
12DE 30 03    JR     NC,12E3  Zeichen nicht in User-Matrix ?
12E0 5F      LD      E,A    Nr. innerhalb User-Matrix
12E1 18 03    JR     12E6   Adresse berechnen
12E3 21 00 38 LD      HL,3800 Basisadresse der ROM-Matrizen
12E6 F5      PUSH   AF      Flag f. User-Matrix retten
12E7 16 00    LD      D,00   Nr. des Zeichens hi =0
12E9 EB      EX      DE,HL
12EA 29      ADD    HL,HL  Nummer mal 8
12EB 29      ADD    HL,HL
12EC 29      ADD    HL,HL
12ED 19      ADD    HL,DE  plus Basisadresse
12EE F1      POP    AF      Flag f. User-Matrix
12EF D1      POP    DE
12F0 C9      RET
```

```
*****
          TXT SET MATRIX
          IN : A: Zeichen
                HL: Adresse der Matrix
                Adresse d. neuen Matrix n. DE
          OUT: HL: Adresse der Matrix
                Zieldresse f. Matrix holen
                keine User-Matrix ?
                Zieldresse nach DE
                Länge der Matrix
                Matrix kopieren
                Matrix kopieren

12F1 EB      EX      DE,HL
12F2 CD D3 12 CALL   12D3
12F5 D0      RET    NC
12F6 EB      EX      DE,HL
12F7 01 08 00 LD      BC,0008
12FA ED B0    LDIR
12FC C9      RET
```

```
*****
          TXT SET M TABLE
          IN : D=0, wenn User-Matrix
                E: 1. Zeichen in User-Matrix
                HL: Zeiger auf User-Matrix
          OUT: CY=1, wenn alte User-Matrix
                HL: Adr. d. alten User-Matr.
                A: 1. Zeichen in alter Matr.
                Zeiger auf User-Matrix retten
                Flag für User-Matrix

          12FD E5      PUSH   HL
          12FE 7A      LD      A,D
          12FF B7      OR      A
          1300 16 00    LD      D,00
          1302 20 19    JR     NZ,131D
          1304 15      DEC    D
          1305 D5      PUSH   DE
          1306 48      LD      C,E
          1307 EB      EX      DE,HL
          1308 79      LD      A,C
          1309 CD D3 12 CALL   12D3
          130C 7C      LD      A,H
          130D AA      XOR    D
                Kennz. für keine User-Matrix
                keine User-Matrix ?
                sonst $FF für User-Matrix
                Flag/1.Zeichen retten
                1. Zeichen
                Zeiger für Matrix nach DE
                akt. Zeichen
                Adr. (aus alter Matrix) n. HL
```

130E	20 04	JR	NZ,1314	Quell- und Zieladresse für
1310	7D	LD	A,L	Zeichenmatrix gleich ?
1311	AB	XOR	E	
1312	28 08	JR	Z,131C	dann nicht weiter kopieren
1314	C5	PUSH	BC	Nr. des akt. Zeichens
1315	CD F7 12	CALL	12F7	Matrix in neue Matrix kopieren
1318	C1	POP	BC	Nr. des akt. Zeichens
1319	0C	INC	C	nächstes Zeichen
131A	20 EC	JR	NZ,1308	weitere Zeichen ?
131C	D1	POP	DE	Flag/Nr. des 1. Zeichens
131D	CD 2A 13	CALL	132A	Params der alten Matrix holen
1320	ED 53 94 B2	LD	(B294),DE	Flag/1. Zeichen setzen
1324	D1	POP	DE	Adresse der User-Matrix
1325	ED 53 96 B2	LD	(B296),DE	setzen
1329	C9	RET		

*****				TXT GET M TABLE
				OUT: CY=1, wenn User-Matrix
				HL: Adresse d. User-Matrix
				A: Nr. des 1. Zeichens
132A	2A 94 B2	LD	HL,(B294)	Flag/Nr. des 1. Zeichens
132D	7C	LD	A,H	
132E	0F	RRCA		Flag ins Carry
132F	7D	LD	A,L	Nr. des 1. Zeichens
1330	2A 96 B2	LD	HL,(B296)	Adresse der User-Matrix
1333	C9	RET		

*****				TXT WR CHAR
				IN : A: Zeichen
				Zeichen retten
1334	47	LD	B,A	VDU-Flag
1335	3A 8E B2	LD	A,(B28E)	
1338	B7	OR	A	
1339	C8	RET	Z	disabled ? dann zurück
133A	C5	PUSH	BC	Zeichen retten
133B	CD A8 11	CALL	11A8	Cursor invert., Position prf.
133E	24	INC	H	Cursorspalte erhöhen
133F	22 85 B2	LD	(B285),HL	Cursorpos. neu setzen
1342	25	DEC	H	alte Cursorspalte
1343	F1	POP	AF	auszugebendes Zeichen
1344	CD D3 BD	CALL	BDD3	TXT WRITE CHAR, Zeichen ausg.
1347	C3 CD BD	JP	BDCD	Cursor wieder an, Pos. prüfen

*****				TXT WRITE CHAR
				IN : A: Zeichen
				H: Spalte
				L: Zeile
134A	E5	PUSH	HL	Spalte/Zeile retten
134B	CD D3 12	CALL	12D3	Adr. der Zeichenmatrix n. HL
134E	11 98 B2	LD	DE,B298	Adr. f. ungepackte Matrix
1351	D5	PUSH	DE	
1352	CD F3 0E	CALL	0EF3	Matrix auf Bildschirmformat
1355	D1	POP	DE	Adresse der ungepackten Matrix
1356	E1	POP	HL	Text-Spalte/Zeile
1357	CD 64 0B	CALL	0B64	Bildschirmadr./Bytezahl holen
135A	OE 08	LD	C,08	Zahl der Rasterzeilen
135C	C5	PUSH	BC	Zeilenzähler/Bytezahl retten
135D	E5	PUSH	HL	Bildschirmadr. der 1. Spalte
135E	C5	PUSH	BC	Zeilen- und Bytezähler retten

135F	D5	PUSH	DE	Zeiger in ungepackte Matrix
1360	EB	EX	DE, HL	nach HL
1361	4E	LD	C,(HL)	Byte aus ungepackter Matrix
1362	CD 76 13	CALL	1376	in Bildschirm setzen
1365	CD F9 0B	CALL	0BF9	Adresse des nächsten Bytes
1368	D1	POP	DE	
1369	13	INC	DE	nächstes Matrix-Byte
136A	C1	POP	BC	Bytezähler
136B	10 F1	DJNZ	135E	weitere Bytes in dies. Zeile ?
136D	E1	POP	HL	Adr. der 1. Rasterspalte d. Z.
136E	CD 13 OC	CALL	0C13	Adr. d. nächsten Rasterzeile
1371	C1	POP	BC	Zeilenzähler/Bytezahl
1372	0D	DEC	C	
1373	20 E7	JR	NZ,135C	weitere Rasterzeilen ?
1375	C9	RET		

				Textzeichen-Byte auf Bildschirm
				IN : DE: Bildschirmadresse
				C: Textzeichen-Matrix-Byte
1376	2A 91 B2	LD	HL,(B291)	Adr. entspr. Hintergrund-Modus
1379	E9	JP	(HL)	entsprechende Routine ausführ.

				TXT SET BACK
				IN : A=0 für Pixel-Kopie
				entsprechend Matrix
				A=1 für OR-Verknüpfung
137A	21 91 13	LD	HL,1391	Adresse für Kopie-Modus
137D	B7	OR	A	
137E	28 03	JR	Z,1383	Modus ausgewählt ?
1380	21 9F 13	LD	HL,139F	sonst Adresse für OR-Modus
1383	22 91 B2	LD	(B291),HL	setzen
1386	C9	RET		

				TXT GET BACK
				OUT: Z=1 für Pixel-Kopie
				entsprechend Matrix
				Z=0 für OR-Verknüpfung
1387	2A 91 B2	LD	HL,(B291)	Adresse entsprechend Modus
138A	11 6F EC	LD	DE,EC6F	
138D	19	ADD	HL,DE	Kopie-Modus (Adresse \$1391)?
138E	7C	LD	A,H	dann Z=1
138F	B5	OR	L	
1390	C9	RET		

				Byte setzen, Kopie der Matrix
				IN : DE: Bildschirmadresse
				C: Textzeichen-Matrix-Byte
1391	2A 8F B2	LD	HL,(B28F)	Paper- und Pen-Maske
1394	79	LD	A,C	Matrix-Byte
1395	2F	CPL		0-Bits aus Matrix
1396	A4	AND	H	entsprechend Paper-Maske
1397	47	LD	B,A	Paper-Pixels retten
1398	79	LD	A,C	Matrix-Byte
1399	A5	AND	L	1-Bits entspr. Pen-Maske
139A	B0	OR	B	Paper-Bits dazu
139B	0E FF	LD	C,FF	alle Bits verändern
139D	18 03	JR	13A2	Byte setzen

 139F 3A 8F B2 LD A,(B28F) Byte setzen, OR-Verknüpfung
 IN : DE: Bildschirmadresse
 C: Textzeichen-Matrix-Byte

13A2 47 LD B,A Pen-Byte
 nach B
 13A3 EB EX DE,HL Bildschirmadresse nach HL
 13A4 C3 6B OC JP 0C6B Pixel(s) zusätzlich setzen

 13A7 32 93 B2 LD (B293),A TXT SET GRAPHIC
 IN : A=0 für Zeichen an Textpos.
 A>0 f. Graphik-Positionen

13AA C9 RET

 13AB E5 PUSH HL TXT RD CHAR
 13AC D5 PUSH DE OUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert
 13AD C5 PUSH BC Z=1 für Space
 13AE CD D0 BD CALL BDD0 A: Zeichen
 13B1 2A 85 B2 LD HL,(B285) TXT UNDRAW CURSOR
 Cursorposition
 13B4 CD D6 BD CALL BDD6 TXT UNWRITE, Zeichen lesen
 13B7 F5 PUSH AF Zeichen und Flags retten
 13B8 CD CD BD CALL BDCC TXT UNDRAW CURSOR
 13BB F1 POP AF
 13BC C1 POP BC
 13BD D1 POP DE
 13BE E1 POP HL
 13BF C9 RET

 13C0 3A 8F B2 LD A,(B28F) TXT UNWRITE
 IN : H: Spalte
 L: Zeile
 OUT: CY=1 f. Zeich. identifiziert
 Z=1 für Space
 A: Zeichen

13C3 11 98 B2 LD DE,B298 Pen-Byte
 Adr. f. gepackte Matrix
 13C6 E5 PUSH HL Spalte/Zeile
 13C7 D5 PUSH DE Adresse f. Matrix
 13C8 CD 49 OF CALL 0F49 Matrix aus Bildsch. packen
 13CB CD E3 13 CALL 13E3 gepackte Matrix suchen
 13CE D1 POP DE Adresse der Matrix
 13CF E1 POP HL Spalte/Zeile
 13D0 30 01 JR NC,13D3 Matrix nicht gefunden ?
 13D2 C0 RET NZ kein Space ? dann zurück
 13D3 3A 90 B2 LD A,(B290) Paper-Byte
 13D6 D5 PUSH DE
 13D7 CD 49 OF CALL 0F49 Matrix aus Bildschirm packen
 13DA D1 POP DE
 13DB 06 08 LD B,08 8 Rasterzeilen
 13DD 1A LD A,(DE) Byte aus Matrix
 13DE 2F CPL invertieren
 13DF 12 LD (DE),A und wieder speichern
 13E0 13 INC DE
 13E1 10 FA DJNZ 13DD weitere Rasterzeilen ?

```
*****
      gepackte Matrix suchen
      IN : gep. Matrix ab $B298
      OUT: CY=1, wenn gefunden
            Z=1, wenn Space
            Z: Zeichen
13E3 0E 00    LD   C,00    Zeichenzähler
13E5 79        LD   A,C    akt. Zeichen
13E6 CD D3 12  CALL 12D3  Adresse der Matrix holen
13E9 11 98 B2  LD   DE,B298 Zeiger auf gesuchte Matrix
13EC 06 08    LD   B,08    8 Rasterzeilen
13EE 1A        LD   A,(DE) Byte aus gesuchter Matrix
13EF BE        CP   (HL)  mit gegebener Matrix vergl.
13F0 20 09    JR   NZ,13FB ungleich ? dann näch. Zeichen
13F2 23        INC  HL
13F3 13        INC  DE
13F4 10 F8    DJNZ 13EE  weitere Rasterzeilen/Bytes ?
13F6 79        LD   A,C    gefundenes Zeichen
13F7 FE 20    CP   20     Z=1, wenn Space
13F9 37        SCF
13FA C9        RET
13FB 0C        INC  C     Nr. des Zeichens erhöhen
13FC 20 E7    JR   NZ,13E5 weitere Zeichen ?
13FE AF        XOR  A     sonst CY=0 für nicht gefunden
13FF C9        RET
```

```
*****
      TXT OUTPUT
      IN : A: Zeichen
```

```
1400 F5        PUSH AF
1401 C5        PUSH BC
1402 D5        PUSH DE
1403 E5        PUSH HL
1404 CD D9 BD  CALL BDD9  TXT OUT ACTION
1407 E1        POP  HL
1408 D1        POP  DE
1409 C1        POP  BC
140A F1        POP  AF
140B C9        RET
```

```
*****
      TXT OUT ACTION
      IN : A: Zeichen
140C 4F        LD   C,A    Zeichen
140D 3A 93 B2  LD   A,(B293) Graphik-(TAG-)Flag
1410 B7        OR   A
1411 79        LD   A,C    Zeichen
1412 C2 45 19  JP   NZ,1945 gesetzt ? dann an Graphikpos.
1415 21 B8 B2  LD   HL,B2B8 Adr. d. Control-Buffer-Zähler
1418 46        LD   B,(HL) Zahl der Zeichen im Buffer
1419 78        LD   A,B    schon maximale Länge ?
141A FE 0A    CP   OA    dann Buffer löschen
141C 30 28    JR   NC,1446
141E B7        OR   A
141F 20 06    JR   NZ,1427 schon Zeichen im Buffer ?
1421 79        LD   A,C    Zeichen
1422 FE 20    CP   20     kein Steuerzeichen ?
1424 D2 34 13  JP   NC,1334 dann direkt ausgeben
1427 04        INC  B     Zahl d. Zeichen im Buffer erh.
1428 70        LD   (HL),B Zeichenzahl neu setzen
1429 58        LD   E,B    Länge des Buffers
```

142A	16 00	LD	D,00	Länge hi=0
142C	19	ADD	HL,DE	zu Basisadresse addieren
142D	71	LD	(HL),C	Zeichen speichern
142E	3A B9 B2	LD	A,(B2B9)	zugeh. Steuerzeichen
1431	5F	LD	E,A	nach E
1432	21 C3 B2	LD	HL,B2C3	Adr. d. Steuerzeichentabelle
1435	19	ADD	HL,DE	Nr. des Steuerzeichens
1436	19	ADD	HL,DE	3 mal addieren, da 3 Bytes
1437	19	ADD	HL,DE	pro Eintrag
1438	7E	LD	A,(HL)	Zahl der benötigten Zeichen
1439	B8	CP	B	noch nicht genug Zeichen ?
143A	DO	RET	NC	dann zurück
143B	23	INC	HL	Zeiger auf Ausführadresse
143C	5E	LD	E,(HL)	Adresse
143D	23	INC	HL	nach DE
143E	56	LD	D,(HL)	
143F	21 B9 B2	LD	HL,B2B9	Zeiger auf Control Buffer
1442	79	LD	A,C	zuletzt übergebenes Zeichen
1443	CD 16 00	CALL	0016	Steuerzeichen-Routine ausführ.
1446	AF	XOR	A	Zahl der Zeichen im Control-
1447	32 B8 B2	LD	(B2B8),A	Buffer=0
144A	C9	RET		

```
***** VDU ENABLE *****
1451 CD 89 12    CALL   1289      TXT CUR ENABLE
1454 3E FF       LD      A,FF      $FF für enabled
1456 32 8E B2     LD      (B2E),A   VDU-Flag setzen
1459 18 EB       JR      1446      Control-Buffer-Zähler löscht.
```

*****				Steuerzeichen-Tabelle init.
145B	AF	XOR	A	Control-Buffer-Zähler
145C	32 B8 B2	LD	(B2B8),A	löschen
145F	21 6B 14	LD	HL,146B	Zeiger a. Default-Werte im ROM
1462	11 C3 B2	LD	DE,B2C3	Zeiger auf RAM-Bereich
1465	01 60 00	LD	BC,0060	\$20 Steuerzeichen, 3 Bytes/Z.
1468	ED B0	LDIR		Steuerzeichen-Tabelle kopieren
146A	C9	RET		

***** Steuerzeichtabelle (Default)
(Zahl der auf das Steuerzeichen
folgenden Bytes sowie
Ausführadresse)

146B	00 E2 14	14E2, CHR\$(0)	Zeiger auf RET
146E	01 34 13	1334, CHR\$(1)	TXT WR CHAR (direkte Ausgabe)
1471	00 9A 12	129A, CHR\$(2)	TXT CUR DISABLE
1474	00 89 12	1289, CHR\$(3)	TXT CUR ENABLE
1477	01 CA 0A	0ACA, CHR\$(4)	SCR SET MODE
147A	01 45 19	1945, CHR\$(5)	GRA WR CHAR
147D	00 51 14	1451, CHR\$(6)	TXT VDU ENABLE
1480	00 D8 14	14D8, CHR\$(7)	Ton ausgeben
1483	00 0A 15	150A, CHR\$(8)	Cursor left
1486	00 0F 15	150F, CHR\$(9)	Cursor right

1489	00 14 15	1514,	CHR\$(10)	Cursor down/Linefeed
148C	00 19 15	1519,	CHR\$(11)	Cursor up
148F	00 40 15	1540,	CHR\$(12)	TXT CLEAR WINDOW
1492	00 30 15	1530,	CHR\$(13)	Carriage return
1495	01 AE 12	12AE,	CHR\$(14)	TXT SET PAPER
1498	01 A9 12	12A9,	CHR\$(15)	TXT SET PEN
149B	00 4F 15	154F,	CHR\$(16)	Zeichen unter Cursor löschen
149E	00 8E 15	158E,	CHR\$(17)	Zeile bis Cursor löschen
14A1	00 84 15	1584,	CHR\$(18)	Zeile ab Cursor löschen
14A4	00 6D 15	156D,	CHR\$(19)	Bildschirm bis Cursor löschen
14A7	00 56 15	1556,	CHR\$(20)	Bildschirm ab Cursor löschen
14AA	00 4B 14	144B,	CHR\$(21)	TXT VDU DISABLE
14AD	01 E3 14	14E3,	CHR\$(22)	Hintergrundmodus auswählen
14B0	01 49 0C	0C49,	CHR\$(23)	SCR ACCESS
14B3	00 C9 12	12C9,	CHR\$(24)	TXT INVERSE
14B6	09 04 15	1504,	CHR\$(25)	Zeichenmatrix setzen
14B9	04 F8 14	14F8,	CHR\$(26)	Window definieren
14BC	00 E2 14	14E2,	CHR\$(27)	Zeiger auf RET
14BF	03 E8 14	14E8,	CHR\$(28)	Farbstift definieren (INK)
14C2	02 F1 14	14F1,	CHR\$(29)	Rand setzen (BORDER)
14C5	00 2A 15	152A,	CHR\$(30)	Cursor home (links oben)
14C8	02 38 15	1538,	CHR\$(31)	Cursorposition setzen (LOCATE)

 14CB 21 C3 B2 LD HL,B2C3
 14CE C9 RET

TXT GET CONTROLS
 OUT: HL: Adr. Steuerzeichentab.

 14CF 87 00 00 5A 00 00 0B 14
 14D7 00

SOUND QUEUE-Parameter für CHR\$(7)

 14D8 DD E5 PUSH IX
 14DA 21 CF 14 LD HL,14CF Zeiger auf Parameter
 14DD CD 9F 1F CALL 1F9F SOUND QUEUE, Ton erzeugen
 14E0 DD E1 POP IX
 14E2 C9 RET

CHR\$(7), Ton erzeugen

 14E3 0F RRCA
 14E4 9F SBC A Flag nach 00/\$FF
 14E5 C3 7A 13 JP 137A TXT SET BACK, Modus setzen

CHR\$(22), Hintergrundmodus setzen

 14E8 23 INC HL Farbstiftnr.
 14E9 7E LD A,(HL)
 14EA 23 INC HL
 14EB 46 LD B,(HL) 1. Farbnr.
 14EC 23 INC HL
 14ED 4E LD C,(HL) 2. Farbnr.
 14EE C3 EC OC JP 0CEC SCR SET INK, Farbstift setzen

CHR\$(28), Farbstift setzen

 14F1 23 INC HL
 14F2 46 LD B,(HL) 1. Farbnr.
 14F3 23 INC HL

CHR\$(29), Rand setzen

14F4 4E	LD	C,(HL)	2. Farbnr.
14F5 C3 F1 0C	JP	OCF1	SCR SET BORDER, Rand setzen
*****			CHR\$(26), Window definieren
14F8 23	INC	HL	
14F9 56	LD	D,(HL)	Spalten-
14FA 23	INC	HL	
14FB 7E	LD	A,(HL)	grenzen
14FC 23	INC	HL	
14FD 5E	LD	E,(HL)	und Zeilen-
14FE 23	INC	HL	
14FF 6E	LD	L,(HL)	grenzen laden
1500 67	LD	H,A	
1501 C3 OC 12	JP	120C	TXT WIN ENABLE, Grenzen setzen
*****			CHR\$(25), Zeichenmatrix def.
1504 23	INC	HL	
1505 7E	LD	A,(HL)	Nr. des Zeichens
1506 23	INC	HL	Adresse der Matrix
1507 C3 F1 12	JP	12F1	TXT SET MATRIX, Matrix zuordn.
*****			CHR\$(8), Cursor left
150A 11 00 FF	LD	DE,FF00	Offset f. Spalte erniedrigen
150D 18 0D	JR	151C	
*****			CHR\$(9), Cursor right
150F 11 00 01	LD	DE,0100	Offset f. Spalte erhöhen
1512 18 08	JR	151C	
*****			CHR\$(10), Cursor down/Linefeed
1514 11 01 00	LD	DE,0001	Offset f. Zeile erhöhen
1517 18 03	JR	151C	
*****			CHR\$(11), Cursor up
1519 11 FF 00	LD	DE,0OFF	Offset f. Zeile erniedrigen
151C D5	PUSH	DE	
151D CD A8 11	CALL	11A8	Cursor invert., Position prf.
1520 D1	POP	DE	
1521 7D	LD	A,L	
1522 83	ADD	E	Offset zu Zeile,
1523 6F	LD	L,A	
1524 7C	LD	A,H	
1525 82	ADD	D	2. Offset zu Spalte addieren
1526 67	LD	H,A	
1527 C3 7A 11	JP	117A	Pos. setzen, Cursor wieder an
*****			CHR\$(30), Cursor home
152A 2A 88 B2	LD	HL,(B288)	Windowgrenzen links/oben
152D C3 77 11	JP	1177	absolute Cursorposition setzen
*****			CHR\$(13), Carriage return
1530 CD A8 11	CALL	11A8	Cursor invert., Pos. nach HL
1533 3A 89 B2	LD	A,(B289)	linke Window-Grenze
1536 18 EE	JR	1526	als Spalte setzen

*****				CHR\$(31), Cursorposition setzen
1538	23	INC	HL	
1539	56	LD	D,(HL)	neue Cursorpalte
153A	23	INC	HL	
153B	5E	LD	E,(HL)	und -zeile laden
153C	EB	EX	DE,HL	neue Position nach HL
153D	C3 74 11	JP	1174	Cursorposition neu setzen
*****				TXT CLEAR WINDOW, CHR\$(12)
1540	CD D0 BD	CALL	BDD0	TXT UNDRAW CURSOR
1543	2A 88 B2	LD	HL,(B288)	Window-Grenzen links/oben
1546	22 85 B2	LD	(B285),HL	als Cursorposition
1549	ED 5B 8A B2	LD	DE,(B28A)	Window-Grenzen rechts/unten
154D	18 48	JR	1597	Links/oben-rechts/unten löschen.
*****				CHR\$(16), Cursor-Zeichen löschen
154F	CD A8 11	CALL	11A8	Cursor invert., Position n. HL
1552	54	LD	D,H	als Endposition
1553	5D	LD	E,L	nach DE
1554	18 41	JR	1597	Zeichen löschen
*****				CHR\$(20), Bildsch. ab Cursor lös.
1556	CD 84 15	CALL	1584	Zeile ab Cursor löschen
1559	2A 88 B2	LD	HL,(B288)	Window-Grenzen links/oben
155C	ED 5B 8A B2	LD	DE,(B28A)	Window-Grenzen rechts/unten
1560	3A 85 B2	LD	A,(B285)	Cursorzeile
1563	6F	LD	L,A	+1 als
1564	2C	INC	L	Startzeile
1565	BB	CP	E	Startzeile < Endzeile ?
1566	3A 90 B2	LD	A,(B290)	Paper-Byte
1569	DC B3 0D	CALL	C,0DB3	dann Bereich füllen
156C	C9	RET		
*****				CHR\$(19), Bildsch. bis Cursor lös.
156D	CD 8E 15	CALL	158E	Zeile bis Cursor löschen
1570	2A 88 B2	LD	HL,(B288)	Window-Grenzen links/oben
1573	3A 88 B2	LD	A,(B28B)	rechte Grenze
1576	57	LD	D,A	als End-Spalte
1577	3A 85 B2	LD	A,(B285)	Cursorzeile
157A	3D	DEC	A	-1
157B	5F	LD	E,A	als End-Zeile
157C	BD	CP	L	Endzeile >= Startzeile ?
157D	3A 90 B2	LD	A,(B290)	Paper-Byte
1580	D4 B3 0D	CALL	NC,0DB3	dann Bereich füllen
1583	C9	RET		
*****				CHR\$(18), Zeile ab Cursor löschen
1584	CD A8 11	CALL	11A8	Cursor invert., Position n. HL
1587	5D	LD	E,L	Cursorzeile als Start- & Endz.
1588	3A 8B B2	LD	A,(B28B)	rechte Windowgrenze
158B	57	LD	D,A	als End-Spalte
158C	18 09	JR	1597	Bereich löschen
*****				CHR\$(17), Zeile bis Cursor lösch.
158E	CD A8 11	CALL	11A8	Cursor invert., Position n. HL
1591	EB	EX	DE,HL	nach DE als Endposition
1592	6B	LD	L,E	Cursorzeile als Startzeile
1593	3A 89 B2	LD	A,(B289)	linke Window-Grenze

1596	67	LD	H,A	als Start-Spalte
1597	3A 90 B2	LD	A,(B290)	Paper-Byte
159A	CD B3 0D	CALL	0DB3	SCR FILL BOX, Bereich füllen
159D	CD CD BD	CALL	BDCD	TXT DRAW CURSOR
15A0	C9	RET		
15A1	C7	RST	00	
15A2	C7	RST	00	
15A3	C7	RST	00	
15A4	C7	RST	00	
15A5	C7	RST	00	
15A6	C7	RST	00	
15A7	C7	RST	00	
15A8	C7	RST	00	
15A9	C7	RST	00	
15AA	C7	RST	00	
15AB	C7	RST	00	
15AC	C7	RST	00	
15AD	C7	RST	00	
15AE	C7	RST	00	
15AF	C7	RST	00	

----- GRAPHICS SCREEN (GRA) -----

 15B0 CD DF 15 CALL 15DF GRA INITIALIZE
 15B3 21 01 00 LD HL,0001 GRA RESET
 15B6 7C LD A,H PAPER 0, PEN 1
 0
 15B7 CD FD 17 CALL 17FD als Paper-Farbstift
 15BA 7D LD A,L 1
 15BB CD F6 17 CALL 17F6 als Pen-Farbstift setzen
 15BE 21 00 00 LD HL,0000
 15C1 54 LD D,H Origin = 0/0
 15C2 5D LD E,L
 15C3 CD 04 16 CALL 1604 Origin setzen
 15C6 11 00 80 LD DE,8000 min. Wert
 15C9 21 FF 7F LD HL,7FFF max. Wert
 15CC E5 PUSH HL Werte
 15CD D5 PUSH DE retten
 15CE CD 34 17 CALL 1734 Windowgrenzen links/rechts
 15D1 E1 POP HL
 15D2 D1 POP DE
 15D3 C3 79 17 JP 1779 und oben/unten setzen

 Graphik-Pen und Paper decodieren
 OUT: H: Paper
 L: Pen
 15D6 CD 0A 18 CALL 180A GRA GET PAPER
 15D9 67 LD H,A Paper-Farbstift
 15DA CD 04 18 CALL 1804 GRA GET PEN
 15DD 6F LD L,A Pen-Farbstift
 15DE C9 RET

 15DF 21 E5 15 LD HL,15E5 GRA RESET
 15E2 C3 8A 0A JP 0A8A Adresse der Rom-Tabelle
 Indirections kopieren
 15E5 09 Zahl der zu kopierenden Bytes
 15E6 DC BD Zieladresse in Ram
 15E8 C3 16 18 JP 1816 GRA PLOT
 15EB C3 2A 18 JP 182A GRA TEST
 15EE C3 3C 18 JP 183C GRA LINE

 15F1 CD 57 16 CALL 1657 GRA MOVE RELATIVE
 IN : DE: relative X-Koordinate
 HL: relative Y-Koordinate
 relative in absolute Koord.

 15F4 ED 53 2C B3 LD (B32C),DE GRA MOVE ABSOLUTE
 15F8 22 2E B3 LD (B32E),HL IN : DE: X-Koordinate
 als Graphikcursorposition
 15FB C9 RET HL: Y-Koordinate
 setzen

 15FC ED 5B 2C B3 LD DE,(B32C) GRA ASK CURSOR
 1600 2A 2E B3 LD HL,(B32E) OUT: DE: X-Koordinate
 X-
 1603 C9 RET HL: Y-Koordinate
 und Y-Koordinate laden

***** GRA SET ORIGIN
 IN : DE: X-Koordinate
 HL: Y-Koordinate
 1604 ED 53 28 B3 LD (B328),DE Origin
 1608 22 2A B3 LD (B32A),HL setzen
 160B 11 00 00 LD DE,0000
 160E 62 LD H,D Graphikcursorposition 0/0
 160F 6B LD L,E
 1610 18 E2 JR 15F4 setzen

***** GRA GET ORIGIN
 OUT: DE: X-Koordinate
 HL: Y-Koordinate
 1612 ED 5B 28 B3 LD DE,(B328) X-
 1616 2A 2A B3 LD HL,(B32A) und Y-Origin laden
 1619 C9 RET

***** reale Cursorkoordinaten holen
 OUT: DE: X-Koordinate
 HL: Y-Koordinate
 161A CD FC 15 CALL 15FC Graphikcursorposition holen

***** Cursor setzen, reale Koord. holen
 IN/OUT: DE: X-Koordinate
 HL: Y-Koordinate
 161D CD F4 15 CALL 15F4 Cursorposition neu setzen
 1620 E5 PUSH HL Y-Koordinate retten
 1621 CD EC OA CALL 0AEC Mode holen
 1624 2F CPL A=3,1,0 für Mode 0,1,2
 1625 C6 01 ADD 01 (Maske für nicht
 1627 CE 02 ADC 02 signifikante Bits in Koord.)
 1629 26 00 LD H,00 Maske
 162B 6F LD L,A nach HL
 162C CB 7A BIT 7,D
 162E 28 03 JR Z,1633 X-Koordinate positiv ?
 1630 EB EX DE,HL Maske addieren, damit
 1631 19 ADD HL,DE Wegrundung der nicht signif.
 1632 EB EX DE,HL Bits zu Null hin erfolgt
 1633 2F CPL nicht signifikante Bits
 1634 A3 AND E aus X-Koordinate löschen
 1635 5F LD E,A
 1636 7D LD A,L nicht signifikante Bits
 1637 2A 28 B3 LD HL,(B328) X-Origin-Koordinate
 163A 19 ADD HL,DE zu X-Koordinate addieren
 163B 0F RRC A=0 oder Mode 1 ?
 163C DC 74 17 CALL C,1774 dann Koordinate halbieren
 163F 0F RRC A=0 ?
 1640 DC 74 17 CALL C,1774 dann Koord. nochmals halbieren
 1643 D1 POP DE Y-Koordinate
 1644 E5 PUSH HL reale X-Koordinate retten
 1645 7A LD A,D
 1646 07 RLCA
 1647 30 01 JR NC,164A Y-Koordinate positiv ?
 1649 13 INC DE Ausgleich, zu Null hin runden
 164A 7B LD A,E Bit 0 löschen, da
 164B E6 FE AND FE nicht signifikant
 164D 5F LD E,A
 164E 2A 2A B3 LD HL,(B32A) Y-Origin

1651 19 ADD HL,DE zu Y-Koordinate addieren
 1652 CD 74 17 CALL 1774 Koordinate halbieren
 1655 D1 POP DE reale X-Koordinate zurück
 1656 C9 RET

***** Cursor-relative in absolut. Koord.
 IN/OUT: DE: X-Koordinate
 HL: Y-Koordinate

1657 E5 PUSH HL
 1658 2A 2C B3 LD HL,(B32C) X-Cursorposition
 165B 19 ADD HL,DE zu X-Koordinate addieren
 165C D1 POP DE
 165D E5 PUSH HL
 165E 2A 2E B3 LD HL,(B32E) Y-Cursorposition
 1661 19 ADD HL,DE zu Y-Koordinate addieren
 1662 D1 POP DE
 1663 C9 RET

***** Test, ob Koordinaten f. vertikale
 Linie innerhalb Grenzen sind
 IN/OUT: HL: Y-Startkoordinate
 BC: Y-Endkoordinate
 DE: X-Koordinate
 (reale Koordinaten!)
 OUT: CY=0 f. außerhalb Grenzen

1664 D5 PUSH DE
 1665 E5 PUSH HL
 1666 2A 30 B3 LD HL,(B330)
 1669 2B DEC HL
 166A B7 OR A
 166B ED 52 SBC HL,DE
 166D F2 AC 16 JP P,16AC
 1670 2A 32 B3 LD HL,(B332)
 1673 B7 OR A
 1674 ED 52 SBC HL,DE Test analog zu Test für
 1676 FA AC 16 JP M,16AC horizontale Linie (\$16B0)
 1679 D1 POP DE durchführen
 167A 2A 34 B3 LD HL,(B334)
 167D B7 OR A
 167E ED 52 SBC HL,DE
 1680 FA AD 16 JP M,16AD
 1683 2A 36 B3 LD HL,(B336)
 1686 2B DEC HL
 1687 B7 OR A
 1688 ED 52 SBC HL,DE
 168A FA 91 16 JP M,1691
 168D ED 5B 36 B3 LD DE,(B336)
 1691 2A 36 B3 LD HL,(B336)
 1694 2B DEC HL
 1695 B7 OR A
 1696 ED 42 SBC HL,BC
 1698 F2 AD 16 JP P,16AD
 169B 2A 34 B3 LD HL,(B334)
 169E B7 OR A
 169F ED 42 SBC HL,BC
 16A1 F2 A8 16 JP P,16A8
 16A4 ED 4B 34 B3 LD BC,(B334)
 16A8 EB EX DE,HL

16A9	D1	POP	DE	
16AA	37	SCF		
16AB	C9	RET		
16AC	E1	POP	HL	
16AD	D1	POP	DE	
16AE	B7	OR	A	
16AF	C9	RET		
*****				Test, ob Koordin. für horizontale Linie innerhalb Grenzen sind
				IN/OUT: DE: X-Startkoordinate
				BC: X-Endkoordinate
				HL: Y-Koordinate
				(reale Koordinaten!)
				OUT: CY=0 für außerhalb Grenzen
16B0	E5	PUSH	HL	Y-Koordinate
16B1	D5	PUSH	DE	X-Startkoordinate
16B2	EB	EX	DE, HL	Y-Koordinate nach DE
16B3	2A 36 B3	LD	HL,(B336)	untere Grenze
16B6	2B	DEC	HL	
16B7	B7	OR	A	
16B8	ED 52	SBC	HL,DE	Y-Koordinate <= Grenze-1 ?
16BA	F2 F8 16	JP	P,16F8	dann Fehler
16BD	2A 34 B3	LD	HL,(B334)	obere Grenze
16C0	B7	OR	A	
16C1	ED 52	SBC	HL,DE	Y-Koordinate > Grenze ?
16C3	FA F8 16	JP	M,16F8	dann Fehler
16C6	D1	POP	DE	X-Startkoordinate
16C7	2A 32 B3	LD	HL,(B332)	rechte Grenze
16CA	B7	OR	A	
16CB	ED 52	SBC	HL,DE	X-Start-Koordinate > Grenze ?
16CD	FA F9 16	JP	M,16F9	dann Fehler
16D0	2A 30 B3	LD	HL,(B330)	linke Grenze
16D3	2B	DEC	HL	
16D4	B7	OR	A	
16D5	ED 52	SBC	HL,DE	X-Start-Koordin. > Grenze-1 ?
16D7	FA DE 16	JP	M,16DE	dann o.k.
16DA	ED 5B 30 B3	LD	DE,(B330)	sonst linke Grenze als X-Start
16DE	2A 30 B3	LD	HL,(B330)	linke Grenze
16E1	2B	DEC	HL	
16E2	B7	OR	A	
16E3	ED 42	SBC	HL,BC	X-Endkoordinate < Grenze-1 ?
16E5	F2 F9 16	JP	P,16F9	dann Fehler
16E8	2A 32 B3	LD	HL,(B332)	rechte Grenze
16EB	B7	OR	A	
16EC	ED 42	SBC	HL,BC	X-Endkoordinate < Grenze ?
16EE	F2 F5 16	JP	P,16F5	dann o.k.
16F1	ED 4B 32 B3	LD	BC,(B332)	sonst rechte Grenze als X-Ende
16F5	E1	POP	HL	Y-Koordinate zurück
16F6	37	SCF		CY=1 für o.k.
16F7	C9	RET		
16F8	D1	POP	DE	X-Startkoordinate
16F9	E1	POP	HL	Y-Koordinate
16FA	B7	OR	A	CY=0 für außerhalb Grenzen
16FB	C9	RET		

***** Test, ob Koord. innerhalb Grenzen

IN : DE: X-Koordinate
HL: Y-Koordinate

OUT: DE,HL: reale Koordinaten
CY=0 für außerhalb Grenzen

16FC	CD 1D 16	CALL	161D	Corpos. setzen, reale K. ber.
16FF	E5	PUSH	HL	Y-Koordinate retten
1700	2A 30 B3	LD	HL,(B330)	linke Grenze
1703	2B	DEC	HL	
1704	B7	OR	A	
1705	ED 52	SBC	HL,DE	X-Koordinate <= Grenze-1 ?
1707	F2 2D 17	JP	P,172D	dann Fehler
170A	2A 32 B3	LD	HL,(B332)	rechte Grenze
170D	B7	OR	A	
170E	ED 52	SBC	HL,DE	X-Koordinate > Grenze ?
1710	FA 2D 17	JP	M,172D	dann Fehler
1713	E1	POP	HL	Y-Koordinate
1714	D5	PUSH	DE	X-Koordinate retten
1715	EB	EX	DE,HL	Y-Koordinate nach DE
1716	2A 36 B3	LD	HL,(B336)	untere Grenze
1719	2B	DEC	HL	
171A	B7	OR	A	
171B	ED 52	SBC	HL,DE	Y-Koordinate <= Grenze-1 ?
171D	F2 30 17	JP	P,1730	dann Fehler
1720	2A 34 B3	LD	HL,(B334)	obere Grenze
1723	B7	OR	A	
1724	ED 52	SBC	HL,DE	Y-Koordinate > Grenze ?
1726	FA 30 17	JP	M,1730	dann Fehler
1729	EB	EX	DE,HL	Y-Koordinate nach HL
172A	D1	POP	DE	X-Koordinate zurück
172B	37	SCF		CY=1 für o.k.
172C	C9	RET		
172D	E1	POP	HL	Y-Koordinate
172E	B7	OR	A	CY=0 für außerhalb Grenzen
172F	C9	RET		
1730	EB	EX	DE,HL	Y-Koordinate nach HL
1731	D1	POP	DE	X-Koordinate zurück
1732	B7	OR	A	CY=0 für außerhalb Grenzen
1733	C9	RET		

***** GRA WIN WIDTH

IN : DE: linke Windowgrenze
HL: rechte Windowgrenze

1734	E5	PUSH	HL	
1735	CD 60 17	CALL	1760	linke Grenze in zul. Bereich
1738	D1	POP	DE	
1739	E5	PUSH	HL	
173A	CD 60 17	CALL	1760	rechte Grenze in zul. Bereich
173D	D1	POP	DE	
173E	7B	LD	A,E	linke Grenze < rechte ?
173F	95	SUB	L	
1740	7A	LD	A,D	
1741	9C	SBC	H	
1742	38 01	JR	C,1745	dann o.k.
1744	EB	EX	DE,HL	sonst Grenzen vertauschen
1745	7B	LD	A,E	linke Grenze auf Byteanfang
1746	E6 F8	AND	F8	runden
1748	5F	LD	E,A	

1749	7D	LD	A,L	rechte Grenze auf Byteende
174A	F6 07	OR	07	runden
174C	6F	LD	L,A	
174D	CD EC 0A	CALL	0AEC	Mode-Nummer holen
1750	3D	DEC	A	Mode 0 ?
1751	FC 70 17	CALL	M,1770	dann Koordinaten halbieren
1754	3D	DEC	A	Mode 0 oder Mode 1 ?
1755	FC 70 17	CALL	M,1770	dann Koordinaten halbieren
1758	ED 53 30 B3	LD	(B330),DE	Grenze links
175C	22 32 B3	LD	(B332),HL	und rechts setzen
175F	C9	RET		

***** X-Grenze in zulässige Grenzen
 IN : DE: X-Windowgrenze
 OUT: HL: X-Windowgrenze

1760	7A	LD	A,D	
1761	B7	OR	A	
1762	21 00 00	LD	HL,0000	
1765	F8	RET	M	Grenze < 0 ? dann Grenze = 0
1766	21 7F 02	LD	HL,027F	max. Wert = 639
1769	7B	LD	A,E	
176A	95	SUB	L	
176B	7A	LD	A,D	Grenze >= 639 ?
176C	9C	SBC	H	
176D	D0	RET	NC	dann max. Wert 639
176E	EB	EX	DE,HL	sonst alte Grenze
176F	C9	RET		

***** Koordinaten halbieren
 IN/OUT: DE,HL: Koordinaten

1770	CB 2A	SRA	D	
1772	CB 1B	RR	E	
1774	CB 2C	SRA	H	
1776	CB 1D	RR	L	
1778	C9	RET		

***** GRA WIN HEIGHT
 IN : HL: untere Grenze
 DE: obere Grenze

1779	E5	PUSH	HL	
177A	CD 92 17	CALL	1792	obere Grenze in zul. Bereich
177D	D1	POP	DE	
177E	E5	PUSH	HL	
177F	CD 92 17	CALL	1792	untere Grenze in zul. Bereich
1782	D1	POP	DE	
1783	7D	LD	A,L	
1784	93	SUB	E	untere < obere Grenze ?
1785	7C	LD	A,H	
1786	9A	SBC	D	
1787	38 01	JR	C,178A	dann o.k.
1789	EB	EX	DE,HL	sonst Grenzen vertauschen
178A	ED 53 34 B3	LD	(B334),DE	obere
178E	22 36 B3	LD	(B336),HL	und untere Grenze setzen
1791	C9	RET		

***** Y-Grenze in zulässigen Bereich
 IN : DE: Y-Windowgrenze
 OUT: HL: Y-Windowgrenze

1792	7A	LD	A,D	
1793	B7	OR	A	
1794	21 00 00	LD	HL,0000	
1797	F8	RET	M	Grenze < 0 ? dann Grenze = 0
1798	CB 3A	SRL	D	Grenze / 2 (reale
179A	CB 1B	RR	E	Koordinate herstellen)
179C	21 C7 00	LD	HL,00C7	max. Wert = 199
179F	7B	LD	A,E	
17A0	95	SUB	L	Grenze >= 199 ?
17A1	7A	LD	A,D	
17A2	9C	SBC	H	
17A3	D0	RET	NC	dann max. Wert 199
17A4	EB	EX	DE,HL	sonst alte Grenze
17A5	C9	RET		

***** GRA GET WINDOW WIDTH
 OUT: DE: linke Windowgrenze
 HL: rechte Windowgrenze

17A6	ED 5B 30 B3	LD	DE,(B330)	reale linke
17AA	2A 32 B3	LD	HL,(B332)	und rechte Grenze laden
17AD	CD EC 0A	CALL	0AEC	Mode-Nummer holen
17B0	3D	DEC	A	Mode 0 ?
17B1	FC B6 17	CALL	M,17B6	dann Grenzen verdoppeln
17B4	3D	DEC	A	Mode 2 ?
17B5	F0	RET	P	dann fertig
17B6	29	ADD	HL,HL	rechte Grenze verdoppeln
17B7	23	INC	HL	Grenze auf Byteende
17B8	EB	EX	DE,HL	
17B9	29	ADD	HL,HL	linke Grenze verdoppeln
17BA	EB	EX	DE,HL	
17BB	C9	RET		

***** GRA GET WINDOW HEIGHT
 OUT: DE: obere Windowgrenze
 HL: untere Windowgrenze

17BC	ED 5B 34 B3	LD	DE,(B334)	reale obere
17CO	2A 36 B3	LD	HL,(B336)	und untere Grenze laden
17C3	18 F1	JR	17B6	Grenzen verdoppeln

***** GRA CLEAR WINDOW
 Windowgrenzen links/rechts

17C5	CD A6 17	CALL	17A6	
17C8	B7	OR	A	
17C9	ED 52	SBC	HL,DE	rechte - linke Grenze
17CB	23	INC	HL	+1 ergibt Breite
17CC	CD 74 17	CALL	1774	Breite durch 8
17CF	CD 74 17	CALL	1774	teilen, ergibt Zahl der
17D2	CB 3D .	SRL	L	Bytes pro Rasterzeile
17D4	45	LD	B,L	nach B
17D5	ED 5B 36 B3	LD	DE,(B336)	reale untere
17D9	2A 34 B3	LD	HL,(B334)	und obere Grenze
17DC	E5	PUSH	HL	
17DD	B7	OR	A	
17DE	ED 52	SBC	HL,DE	obere - untere Grenze
17E0	23	INC	HL	+1 ergibt Höhe
17E1	4D	LD	C,L	als Zahl der Rasterzeilen

17E2	ED	5B	30	B3	LD	DE,(B330)	linke Grenze
17E6	E1				POP	HL	obere Grenze
17E7	C5				PUSH	BC	Bytes/Zeile und Rasterzeilenz.
17E8	CD	A9	0B		CALL	0BA9	Bildschirmadr. und Maske holen
17EB	D1				POP	DE	Bytes/Zeile und Rasterzeilenz.
17EC	3A	39	B3		LD	A,(B339)	Paper-Byte
17EF	4F				LD	C,A	nach C
17F0	CD	B7	0D		CALL	0DB7	Bereich füllen
17F3	C3	0B	16		JP	160B	Cursorposition = 0/0

							GRA SET PEN
17F6	CD	86	0C		CALL	0C86	IN : A: Farbstiftnummer
17F9	32	38	B3		LD	(B338),A	Stiftnr. in Farbmaske wandeln
17FC	C9				RET		und Farbmaske speichern

							GRA SET PAPER
17FD	CD	86	0C		CALL	0C86	IN : A: Farbstiftnummer
1800	32	39	B3		LD	(B339),A	Stiftnr. in Farbmaske wandeln
1803	C9				RET		und Farbmaske speichern

							GRA GET PEN
1804	3A	38	B3		LD	A,(B338)	OUT: A: Farbstiftnummer
1807	C3	A0	0C		JP	0CA0	Farbmaske

							in Farbstiftnummer wandeln
180A	3A	39	B3		LD	A,(B339)	GRA GET PAPER
180D	C3	A0	0C		JP	0CA0	OUT: A: Farbstiftnummer

							Farbmaske

							in Farbstiftnummer wandeln
1810	CD	57	16		CALL	1657	GRA PLOT RELATIVE

							IN : DE: Cursor-relative X-Koord.
1813	C3	DC	BD		JP	BDDC	HL: Cursor-relative Y-Koord.

							relative in absolute Koord.

							GRA PLOT ABSOLUTE
1816	CD	FC	16		CALL	16FC	IN : DE: X-Koordinate
1819	D0				RET	NC	HL: Y-Koordinate
181A	CD	A9	0B		CALL	0BA9	Indirection zu GRA PLOT
181D	3A	38	B3		LD	A,(B338)	
1820	47				LD	B,A	
1821	C3	E8	BD		JP	BDE8	

							GRA PLOT
1824	CD	57	16		CALL	1657	IN : DE: X-Koordinate

							HL: Y-Koordinate

							liegt Punkt im Window ?

							nein ? dann fertig

							Bildschirmadr. und Maske holen

							Pen-Maske

							nach B

							SCR WRITE, Pixel setzen

							GRA TEST RELATIVE
1824	CD	57	16		CALL	1657	IN : DE: Cursor-relative X-Koord.

							HL: Cursor-relative Y-Koord.

							OUT: A: Farbstiftnr. des Pixels

							relative in absolute Koord.

 1827 C3 DF BD JP BDDF GRA TEST ABSOLUTE
 IN : DE: X-Koordinate
 HL: Y-Koordinate
 OUT: A: Farbstiftnr. des Pixels
 Indirection zu GRA TEST

 182A CD FC 16 CALL 16FC GRA TEST
 182D D2 0A 18 JP NC,180A IN : DE: X-Koordinate
 1830 CD A9 0B CALL OBA9 HL: Y-Koordinate
 1833 C3 E5 BD JP BDE5 OUT: A: Farbstiftnr. des Pixels
 liegt Punkt im Window ?
 nein ? dann Paper-Stift holen
 Bildschirmadr. und Maske holen
 SCR READ, Pixel-Farbstiftnr.

 1836 CD 57 16 CALL 1657 GRA LINE RELATIVE
 IN : DE: Cursor-relative X-Koord.
 HL: Cursor-relative Y-Koord.
 relative in absolute Koord.

 1839 C3 E2 BD JP BDE2 GRA LINE ABSOLUTE
 IN : DE: X-Koordinate
 HL: Y-Koordinate
 Indirection zu GRA LINE

 183C E5 PUSH HL GRA LINE
 183D D5 PUSH DE IN : DE: X-Koordinate
 183E CD 1A 16 CALL 161A HL: Y-Koordinate
 1841 ED 53 42 B3 LD (B342),DE Y- und X-Koordinante als
 1845 22 44 B3 LD (B344),HL Endkoordinaten retten
 1848 D1 POP DE reale Cursorkoordinaten holen
 1849 E1 POP HL und als Startkoordinaten
 184A CD 1D 16 CALL 161D speichern
 184D E5 PUSH HL Endkoordinaten zurück
 184E 2A 42 B3 LD HL,(B342) als Cursorsp. setzen, reale K.
 1851 B7 OR A Y-Endkoordinate retten
 1852 ED 52 SBC HL,DE X-Startkoordinate
 1854 44 LD B,H - X-Endkoordinate
 1855 4D LD C,L gibt X-Differenz, nach BC
 1856 FA 69 18 JP M,1869 X-Endkoordinate größer ?
 1859 2A 42 B3 LD HL,(B342) sonst X- und Y-
 185C EB EX DE,HL Start- und -Endkoordinaten
 185D 22 42 B3 LD (B342),HL vertauschen
 1860 2A 44 B3 LD HL,(B344)
 1863 E3 EX (SP),HL
 1864 22 44 B3 LD (B344),HL
 1867 18 08 JR 1871
 1869 21 00 00 LD HL,0000 Zweierkomplement der
 186C B7 OR A negativen X-Differenz
 186D ED 42 SBC HL,BC (also Betrag) bilden
 186F 44 LD B,H
 1870 4D LD C,L
 1871 D1 POP DE Y-Endkoordinate
 1872 2A 44 B3 LD HL,(B344) Y-Startkoordinate
 1875 B7 OR A

1876	ED 52	SBC	HL,DE	Start- minus Endkoordinate
1878	EB	EX	DE,HL	Y-Differenz nach DE
1879	F2 8E 18	JP	P,188E	Y-Differenz positiv ?
187C	21 00 00	LD	HL,0000	sonst Zweierkomplement der negativen Y-Differenz
187F	B7	OR	A	(also Betrag) bilden
1880	ED 52	SBC	HL,DE	und nach DE
1882	54	LD	D,H	
1883	5D	LD	E,L	
1884	B7	OR	A	
1885	ED 42	SBC	HL,BC	Y-Differenz minus X-Differenz
1887	21 01 00	LD	HL,0001	kleinere Schrittweite =1
188A	30 27	JR	NC,18B3	Y-Differenz >= X-Differenz ?
188C	18 0A	JR	1898	
188E	62	LD	H,D	
188F	6B	LD	L,E	Y-Differenz nach DE
1890	B7	OR	A	
1891	ED 42	SBC	HL,BC	Y-Differenz minus X-Differenz
1893	21 FF FF	LD	HL,FFFF	kleinere Schrittweite =-1
1896	30 09	JR	NC,18A1	Y-Differenz >= X-Differenz ?
1898	22 3A B3	LD	(B33A),HL	kleinere Schrittweite setzen
189B	60	LD	H,B	X-Differenz als größere
189C	69	LD	L,C	Differenz nach HL
189D	3E FF	LD	A,FF	Flag für X-Differenz größer
189F	18 19	JR	18BA	
18A1	E5	PUSH	HL	kleinere Schrittweite retten
18A2	2A 42 B3	LD	HL,(B342)	X-Differenz zu (kleinerem)
18A5	09	ADD	HL,BC	X-Start addieren (X-Ende als
18A6	22 42 B3	LD	(B342),HL	neuen Startwert)
18A9	2A 44 B3	LD	HL,(B344)	
18AC	B7	OR	A	Y-Differenz von (größerem)
18AD	ED 52	SBC	HL,DE	Y-Start abziehen (Y-Ende als
18AF	22 44 B3	LD	(B344),HL	neuen Startwert
18B2	E1	POP	HL	kleinere Schrittweite
18B3	22 3A B3	LD	(B33A),HL	setzen
18B6	60	LD	H,B	(kleinere) X-Differenz
18B7	69	LD	L,C	nach BC
18B8	EB	EX	DE,HL	Differenzen vertauschen
18B9	AF	XOR	A	Flag für Y-Differenz größer
18BA	32 46 B3	LD	(B346),A	Flag für größere Differenz
18BD	13	INC	DE	kl. Diff. +1 = kleinere Breite
18BE	ED 53 40 B3	LD	(B340),DE	speichern
18C2	23	INC	HL	gr. Diff. +1 = größere Breite
18C3	CD 8C 37	CALL	378C	größere durch kleinere Breite
18C6	22 3C B3	LD	(B33C),HL	Quotient als größere Schrittwe.
18C9	ED 53 3E B3	LD	(B33E),DE	Divisionsrest
18CD	ED 4B 40 B3	LD	BC,(B340)	kleinere Breite als Zähler
18D1	50	LD	D,B	
18D2	59	LD	E,C	kleinere Breite durch 2
18D3	CB 3A	SRL	D	als Startwert für Summe
18D5	CB 1B	RR	E	der Teilungsreste nach DE
18D7	C5	PUSH	BC	Zähler retten
18D8	ED 4B 3C B3	LD	BC,(B33C)	größere Schrittweite
18DC	2A 3E B3	LD	HL,(B33E)	Rest der gr. Schrittweite
18DF	19	ADD	HL,DE	Rest zu Restsumme
18E0	EB	EX	DE,HL	addieren
18E1	2A 40 B3	LD	HL,(B340)	kleinere Breite (Divisor)
18E4	B7	OR	A	
18E5	ED 52	SBC	HL,DE	erreicht Summe der Reste

18E7	30 07	JR	NC,18F0	noch nicht kleinere Breite ?
18E9	19	ADD	HL,DE	sonst kleinere Breite herst.
18EA	EB	EX	DE,HL	
18EB	B7	OR	A	kleinere Breite von Summe
18EC	ED 52	SBC	HL,DE	der Reste abziehen
18EE	EB	EX	DE,HL	Summe der Reste wieder nach DE
18EF	03	INC	BC	gr. Schritt. zum Ausgl. erh.
18F0	D5	PUSH	DE	Summe der Reste
18F1	3A 46 B3	LD	A,(B346)	Differenzen-Flag
18F4	B7	OR	A	
18F5	28 23	JR	Z,191A	Y-Differenz größer ?
18F7	2A 42 B3	LD	HL,(B342)	laufende X-Koordinate
18FA	54	LD	D,H	nach DE
18FB	5D	LD	E,L	
18FC	09	ADD	HL,BC	größere (X-)Schrittweite add.
18FD	22 42 B3	LD	(B342),HL	als neue X-Koordinate
1900	44	LD	B,H	nächste X-Startkoordinate
1901	4D	LD	C,L	-1 = aktuelle
1902	0B	DEC	BC	X-Endkoordinate
1903	2A 44 B3	LD	HL,(B344)	laufende Y-Koordinate
1906	E5	PUSH	HL	retten
1907	CD B0 16	CALL	1680	Koordin. innerhalb Grenzen ?
190A	3A 38 B3	LD	A,(B338)	Pen-Byte
190D	DC C4 0F	CALL	C,0FC4	dann horizontale Linie ziehen
1910	D1	POP	DE	Y-Koordinate
1911	2A 3A B3	LD	HL,(B33A)	kleinere (Y-)Schrittweite
1914	19	ADD	HL,DE	addieren
1915	22 44 B3	LD	(B344),HL	Y-Koordinate neu setzen
1918	18 23	JR	193D	
191A	2A 44 B3	LD	HL,(B344)	
191D	54	LD	D,H	wenn Y-Differenz größer,
191E	5D	LD	E,L	dann analog vertikale Linie
191F	09	ADD	HL,BC	ziehen
1920	22 44 B3	LD	(B344),HL	
1923	44	LD	B,H	
1924	4D	LD	C,L	
1925	0B	DEC	BC	
1926	EB	EX	DE,HL	
1927	ED 5B 42 B3	LD	DE,(B342)	
192B	D5	PUSH	DE	
192C	CD 64 16	CALL	1664	
192F	3A 38 B3	LD	A,(B338)	
1932	DC 2F 10	CALL	C,102F	
1935	D1	POP	DE	
1936	2A 3A B3	LD	HL,(B33A)	
1939	19	ADD	HL,DE	
193A	22 42 B3	LD	(B342),HL	
193D	D1	POP	DE	Summe der Reste
193E	C1	POP	BC	Zähler
193F	0B	DEC	BC	
1940	78	LD	A,B	
1941	B1	OR	C	Weitere Durchläufe ?
1942	20 93	JR	NZ,18D7	
1944	C9	RET		

 GRA WR CHAR
 IN : A: Zeichen

1945 DD E5 PUSH IX

1947	CD D3 12	CALL	12D3	Adresse der Zeichenmatrix hol.
194A	11 3A B3	LD	DE,B33A	Adresse für Matrix-Zwischenesp.
194D	D5	PUSH	DE	
194E	DD E1	POP	IX	nach IX
1950	01 08 00	LD	BC,0008	Länge der Matrix
1953	ED B0	LDIR		Zeichenmatrix kopieren
1955	CD 1A 16	CALL	161A	reale Cursorposition holen
1958	CD FF 16	CALL	16FF	liegt zugeh. Punkt im Window ?
195B	30 4C	JR	NC,19A9	nein ?
195D	E5	PUSH	HL	Cursorposition
195E	D5	PUSH	DE	retten
195F	01 07 00	LD	BC,0007	
1962	EB	EX	DE,HL	linke X-Koordinate des
1963	09	ADD	HL,BC	Zeichens = rechte Koord.
1964	EB	EX	DE,HL	
1965	B7	OR	A	obere Y-Koordinate -7
1966	ED 42	SBC	HL,BC	=untere Y-Koordinate
1968	CD FF 16	CALL	16FF	liegt zugeh. Punkt im Window ?
196B	D1	POP	DE	Cursorpos. (Zeichen oben/
196C	E1	POP	HL	links) wieder zurück
196D	30 3A	JR	NC,19A9	Pos. unten/rechts außerh. W. ?
196F	CD A9 0B	CALL	0BA9	Bildschirmadr. und Maske holen
1972	16 08	LD	D,08	8 Rasterzeilen
1974	E5	PUSH	HL	Bildschirmadresse retten
1975	1E 08	LD	E,08	8 Spalten
1977	CD CF 19	CALL	19CF	Pixel setzen
197A	CB 09	RRC	C	Maske für nächstes Pixel
197C	DC F9 0B	CALL	C,0BF9	ggf. Adr. des nächsten Bytes
197F	DD CB 00 06	RLC	(IX+00)	näch. Pixel in gepackter Matr.
1983	1D	DEC	E	
1984	20 F1	JR	NZ,1977	Weitere Spalten ?
1986	E1	POP	HL	Bildschirmadr. der 1. Spalte
1987	CD 13 0C	CALL	0C13	Adr. d. nächsten Rasterzeile
198A	DD 23	INC	IX	nächstes Byte in Matrix
198C	15	DEC	D	
198D	20 E5	JR	NZ,1974	Weitere Rasterzeilen ?
198F	DD E1	POP	IX	alter Wert (bei Aufruf)
1991	CD FC 15	CALL	15FC	Cursorposition holen
1994	EB	EX	DE,HL	X-Koordinate nach HL
1995	CD EC 0A	CALL	0AEC	Mode-Nummer holen
1998	01 08 00	LD	BC,0008	8 Positionen pro Zeichen
199B	FE 01	CP	01	Mode 1 ?
199D	28 04	JR	Z,19A3	dann 16 Positionen
199F	30 03	JR	NC,19A4	Mode 0 ? dann 8 Positionen
19A1	09	ADD	HL,BC	sonst 32 Positionen
19A2	09	ADD	HL,BC	für Mode 0
19A3	09	ADD	HL,BC	
19A4	09	ADD	HL,BC	zu X-Koordinate addieren
19A5	EB	EX	DE,HL	X-Koordinate nach DE
19A6	C3 F4 15	JP	15F4	Cursorposition neu setzen
19A9	0E 08	LD	C,08	8 Rasterzeilen
19AB	D5	PUSH	DE	X-Koordinate
19AC	06 08	LD	B,08	8 Spalten
19AE	CD FF 16	CALL	16FF	liegt Punkt im Window ?
19B1	30 0C	JR	NC,19BF	nein ? dann nicht setzen
19B3	E5	PUSH	HL	
19B4	D5	PUSH	DE	

19B5	C5	PUSH	BC	
19B6	CD A9 0B	CALL	0BA9	Bildschirmadr. und Maske holen
19B9	CD CF 19	CALL	19CF	Pixel setzen
19BC	C1	POP	BC	
19BD	D1	POP	DE	
19BE	E1	POP	HL	
19BF	DD CB 00 06	RLC	(IX+00)	nächstes Zeichenmatrix-Bit
19C3	13	INC	DE	X-Koordinate erhöhen
19C4	10 E8	DJNZ	19AE	Weitere Spalten ?
19C6	D1	POP	DE	X-Koordinate f. 1. Spalte
19C7	2B	DEC	HL	Y-Koordinate herunterzählen
19C8	DD 23	INC	IX	nächstes Matrixbyte
19CA	0D	DEC	C	
19CB	20 DE	JR	NZ,19AB	Weitere Rasterzeilen ?
19CD	18 CO	JR	198F	Cursor neu setzen
 *****				Pixel für Buchstaben setzen
				IN : HL: Bildschirmadresse
				IX: Zeichenmatrixadresse
				C: Maske f. Pixelauswahl
19CF	DD CB 00 7E	BIT	7,(IX+00)	Bit aus Matrix testen
19D3	3A 38 B3	LD	A,(B338)	Pen-Maske
19D6	20 03	JR	NZ,19DB	Bit gesetzt ?
19D8	3A 39 B3	LD	A,(B339)	sonst Paper-Maske
19DB	47	LD	B,A	Farbmaske nach B
19DC	C3 E8 BD	JP	BDE8	SCR WRITE, Pixel setzen
19DF	C7	RST	00	

----- KEYBOARD MANAGER (KM) -----

 *****				KM INITIALIZE
19E0	21 02 1E	LD	HL,1E02	Default Verzögerung
19E3	CD 6D 1C	CALL	1C6D	setzen
19E6	AF	XOR	A	
19E7	32 0B B5	LD	(B50B),A	Spaltencode f. höchste Taste
19EA	67	LD	H,A	Shift Lock State
19EB	6F	LD	L,A	und Caps Lock State
19EC	22 E7 B4	LD	(B4E7),HL	löschen
19EF	21 3C B4	LD	HL,B43C	Adr. Repeat-Tabelle
19F2	11 B0 FF	LD	DE,FFB0	-\$50=-80, Länge einer Tabelle
19F5	22 47 B5	LD	(B547),HL	Adr. Repeat-Tabelle setzen
19F8	19	ADD	HL,DE	-80=Adr. Key Ctrl Table
19F9	22 45 B5	LD	(B545),HL	setzen
19FC	19	ADD	HL,DE	-80=Adr. Key Shift Table
19FD	22 43 B5	LD	(B543),HL	setzen
1A00	19	ADD	HL,DE	-80=Adr. Key Translation Table
1A01	22 41 B5	LD	(B541),HL	setzen
1A04	EB	EX	DE,HL	und nach DE
1A05	21 69 1D	LD	HL,1D69	Beginn der Default-Tab. im Rom
1A08	01 FA 00	LD	BC,00FA	Länge der Default-Werte
1A0B	ED B0	LDIR		Tabellen kopieren
1A0D	06 0A	LD	B,0A	Länge der Key State Map
1A0F	21 EB B4	LD	HL,B4EB	Adr. der Key State Map
1A12	36 00	LD	(HL),00	Byte der KSM löschen
1A14	23	INC	HL	Zeiger auf nächstes Byte
1A15	10 FB	DJNZ	1A12	bis zum Ende der KSM

1A17	06	0A	LD	B,0A	Länge der Feedback-Tabelle
1A19	36	FF	LD	(HL),FF	Feedback-Byte auf \$FF setzen
1A1B	23		INC	HL	Zeiger auf nächstes Byte
1A1C	10	FB	DJNZ	1A19	bis Ende d. Feedback-Tabelle
<hr/>					
1A1E	CD	ED	1C	CALL	1CED
1A21	CD	75	1A	CALL	1A75
1A24	11	46	B4	LD	DE,B446
1A27	21	98	00	LD	HL,0098
1A2A	CD	81	1A	CALL	1A81
1A2D	21	36	1A	LD	HL,1A36
1A30	CD	8A	0A	CALL	0A8A
1A33	C3	82	1C	JP	1C82
<hr/>					
1A36	03				KM RESET
1A37	EE	BD			Ringbuffer initialisieren
1A39	C3	2F	1C	JP	Put Back Buffer löschen
					Exp Buffer Start
					Länge des Exp Buffer
					Exp Buffer initialisieren
					Start der Indirections
					Indirections kopieren
					Break Event ausschalten
<hr/>					
1A36	03				Indirection f. KM TEST BREAK
1A37	EE	BD			Anz. d. zu kopierenden Bytes
1A39	C3	2F	1C	JP	Zieladresse im Ram
					KM TST BREAK
<hr/>					
1A3C	CD	42	1A	CALL	1A42
1A3F	30	FB		JR	NC,1A3C
1A41	C9			RET	
<hr/>					
1A42	E5		PUSH	HL	KM WAIT CHAR
1A43	21	E0	B4	LD	HL,B4E0
1A46	7E		LD	A,(HL)	OUT: A: Zeichen
1A47	36	FF	LD	(HL),FF	Zeichen holen
1A49	BE		CP	(HL)	bis gültiges Zeichen kommt
1A4A	38	27	JR	C,1A73	
1A4C	2A	DE	B4	LD	HL,(B4DE)
1A4F	7C		LD	A,H	
1A50	B7		OR	A	
1A51	20	11	JR	NZ,1A64	
1A53	CD	5C	1B	CALL	1B5C
1A56	30	1B		JR	NC,1A73
1A58	FE	80		CP	80
1A5A	38	17		JR	C,1A73
1A5C	FE	A0		CP	A0
1A5E	3F		CCF		>\$A0?
1A5F	38	12	JR	C,1A73	dann raus, Zeichen in A
1A61	67		LD	H,A	als Exp Code nach H
1A62	2E	00	LD	L,00	Exp String Count :=0 setzen
1A64	D5		PUSH	DE	
1A65	CD	2E	1B	CALL	1B2E
1A68	38	02	JR	C,1A6C	Zeichen aus Exp String holen
1A6A	26	00	LD	H,00	Exp String bereits zuende?
1A6C	2C		INC	L	dann Code:=0, Exp String aussch.
1A6D	22	DE	B4	LD	Zähler erhöhen
1A70	D1		POP	DE	Code und Zähler abspeichern
1A71	30	E0		JR	NC,1A53
1A73	E1		POP	HL	bei Stringende Taste holen
1A74	C9		RET		

```
*****
1A75 3E FF      LD   A,FF          Put Back Buffer löschen
                                         $FF als Kennzeichen f. PBB leer

*****
1A77 32 E0 B4    LD   (B4E0),A    KM CHAR RETURN
1A7A C9          RET              IN : A: Zeichen
                                         Zeichen in Put Back Buffer

*****
1A7B CD 81 1A    CALL  1A81        KM EXP BUFFER RESET
1A7E 3F          CCF             IN : DE: Start d. Exp Buffers
1A7F FB          EI              HL: Länge des Exp Buffers
1A80 C9          RET             OUT: CY:=1, wenn o.k.
                                         Exp Buffer initialisieren
                                         Carry invertieren

*****
1A81 F3          DI
1A82 7D          LD   A,L          Länge-31 (Anz. Exp Strings)
1A83 D6 31        SUB  31          d.h. auf Mindestgröße
1A85 7C          LD   A,H          testen
1A86 DE 00        SBC  00
1A88 D8          RET   C          Exp Buffer zu klein? dann raus
1A89 19          ADD  HL,DE       Start+Länge=Ende, nach HL
1A8A 22 E3 B4    LD   (B4E3),HL  Ende Exp Buffer setzen
1A8D EB          EX   DE,HL
1A8E 22 E1 B4    LD   (B4E1),HL  Anfang Exp Buffer setzen
1A91 01 30 0A    LD   BC,0A30  Default Werte
1A94 36 01        LD   (HL),01  für die Ziffern
1A96 23          INC  HL          0-9 des Zehnerblockes setzen
1A97 71          LD   (HL),C       ( 01 30 01 31 01 32 ... )
1A98 23          INC  HL
1A99 0C          INC  C
1A9A 10 F8        DJNZ 1A94      Tabelle d. Defaults f.
1A9C EB          EX   DE,HL       ".", ENTER u. CTRL-ENTER
1A9D 21 B3 1A    LD   HL,1AB3  des Zehnerblockes
1AA0 0E 0A        LD   C,0A       kopieren
1AA2 ED B0        LDIR
1AA4 EB          EX   DE,HL
1AA5 06 13        LD   B,13       restliche
1AA7 AF          XOR  A          19 Exp Strings
1AA8 77          LD   (HL),A       als Leer-Strings
1AA9 23          INC  HL       (Länge=0)
1AAA 10 FC        DJNZ 1AA8      setzen
1AAC 22 E5 B4    LD   (B4E5),HL  Zeiger auf freien Exp Buffer
1AAF 32 DF B4    LD   (B4DF),A   Exp String ausschalten
1AB2 C9          RET

*****
1AB3 01 2E        .
1AB5 01 0D        <carriage return>
1AB7 05 52 55 4E 22 0D  RUN" <carriage return>
```

KM SET EXPAND

IN : B: Code f. Exp String
 HL: Zeiger auf den String
 C: Länge des Strings
 OUT: CY:=1, wenn o.k.
 Z:=1, f. Code lfd. String
 = Code neuer String
 (d. Code in A)

1ABD F3	DI		
1ABE 78	LD A,B	Code d. Exp Strings	
1ABF CD 3E 1B	CALL 1B3E	lfd. Adresse u. Länge holen	
1AC2 30 1F	JR NC,1AE3	Code illegal? d. CY:=0, raus	
1AC4 C5	PUSH BC	Code in B, Länge in C	
1AC5 D5	PUSH DE	Adr. d. lfd. Exp Strings	
1AC6 E5	PUSH HL	Adr. d. neuen Exp Strings	
1AC7 CD E5 1A	CALL 1AE5	Platz f. neuen String schaffen	
1ACA 3F	CCF	CY:=1, wenn o.k.	
1ACB E1	POP HL		
1ACC D1	POP DE		
1ACD C1	POP BC		
1ACE 30 13	JR NC,1AE3	Fehler? dann raus, CY:=0	
1AD0 1B	DEC DE	Zeiger auf Stringlänge	
1AD1 79	LD A,C	Länge d. neuen Strings	
1AD2 0C	INC C	+1 f. Längenbyte vor String	
1AD3 12	LD (DE),A	Zeichen in Exp Buffer	
1AD4 13	INC DE	Zeiger auf nächstes Zeichen	
1AD5 E7	RST 20	LD A,(HL) im ganzen Ram	
1AD6 23	INC HL	Zeiger auf nächstes Zeichen	
1AD7 0D	DEC C	Zeichenzähler erniedrigen	
1AD8 20 F9	JR NZ,1AD3	bis zum letzten Zeichen	
1ADA 21 DF B4	LD HL,B4DF	Zeiger Code lfd. Exp String	
1ADD 78	LD A,B	Code f. neuen String	
1ADE AE	XOR (HL)	m. lfd. Exp String Code verkn.	
1ADF 20 01	JR NZ,1AE2	ungleich? dann o.k., raus	
1AE1 77	LD (HL),A	sonst Code lfd. Exp String	
1AE2 37	SCF	CY:=1 f. o.k.	
1AE3 FB	EI		
1AE4 C9	RET		

Platz f. neuen String schaffen

IN : A: Länge des alten Strings
 C: Länge des neuen Strings
 DE: Adr. d. Exp Strings
 OUT: CY:=0, wenn o.k.

1AE5 06 00	LD B,00		
1AE7 60	LD H,B	Länge des alten	
1AE8 6F	LD L,A	Exp Strings	
1AE9 79	LD A,C	- Länge des neuen Strings	
1AEA 95	SUB L	= Offset f. Verschiebung	
1AEB C8	RET Z	Längen gleich? dann o.k., raus	
1AEC 30 0F	JR NC,1AFD	alter String länger?	
1AEE 7D	LD A,L	Länge d. alten Exp Strings	
1AEF 69	LD L,C	und die des neuen Strings	
1AF0 4F	LD C,A	vertauschen	
1AF1 19	ADD HL,DE	neuer Zeiger nächster String	
1AF2 EB	EX DE,HL	nach DE	
1AF3 09	ADD HL,BC	Zeiger auf nächsten String	
1AF4 CD 22 1B	CALL 1B22	Anz. zu versch. Bytes nach BC	

1AF7	28 23	JR	Z,1B1C	keine mehr? d. raus
1AF9	ED B0	LDIR		alle höheren Strings versch.
1AFB	18 1F	JR	1B1C	und raus
1AFD	4F	LD	C,A	Offset
1AFE	19	ADD	HL,DE	Zeiger auf nächsten String
1AFF	E5	PUSH	HL	retten
1B00	2A E5 B4	LD	HL,(B4E5)	Ende der Exp Strings
1B03	09	ADD	HL,BC	+Offset=neues Exp String Ende
1B04	EB	EX	DE,HL	nach DE
1B05	2A E3 B4	LD	HL,(B4E3)	Bufferende
1B08	7D	LD	A,L	neues Stringende
1B09	93	SUB	E	über Bufferende
1B0A	7C	LD	A,H	hinaus?
1B0B	9A	SBC	D	
1B0C	E1	POP	HL	
1B0D	D8	RET	C	dann CY:=1, Fehler, raus
1B0E	CD 22 1B	CALL	1B22	Anz. zu versch. Bytes nach BC
1B11	2A E5 B4	LD	HL,(B4E5)	Ende der Strings als Quelle
1B14	28 06	JR	Z,1B1C	keine Verschiebung? d. raus
1B16	D5	PUSH	DE	neues Ende der Exp Strings
1B17	1B	DEC	DE	Zeiger auf letztes benutztes
1B18	2B	DEC	HL	Byte setzen
1B19	ED B8	LDDR		und String nach oben kopieren
1B1B	D1	POP	DE	neues Ende der Exp Strings
1B1C	ED 53 E5 B4	LD	(B4E5),DE	setzen
1B20	B7	OR	A	CY:=0 f. o.k.
1B21	C9	RET		

1B22	3A E5 B4	LD	A,(B4E5)	Anz. zu versch. Bytes berechnen
1B25	95	SUB	L	IN : HL: neue Adr. nächster Str.
1B26	4F	LD	C,A	OUT: BC: Anz. zu versch. Bytes
1B27	3A E6 B4	LD	A,(B4E6)	Ende der Exp Strings (+1)
1B2A	9C	SBC	H	-
1B2B	47	LD	B,A	Start des nächstes Strings
1B2C	B1	OR	C	=
1B2D	C9	RET		Anz. zu versch. Bytes
				nach BC

1B2E	CD 3E 1B	CALL	1B3E	KM GET EXPAND
1B31	D0	RET	NC	IN : A: Code (\$00..\$1F,\$80..\$9F)
1B32	BD	CP	L	L: Exp String Zähler
1B33	C8	RET	Z	OUT: A: Zeichen aus Exp String
1B34	3F	CCF		CY:=1, wenn o.k.; Z:=1, wenn Ende erreicht
1B35	D0	RET	NC	Adr. d. Exp Strings holen
1B36	E5	PUSH	HL	Code illegal? d. Fehler, raus
1B37	26 00	LD	H,00	Länge u. lfd. Zähler vergl.
1B39	19	ADD	HL,DE	gleich? dann raus
1B3A	7E	LD	A,(HL)	wenn Fehler, CY:=0
1B3B	E1	POP	HL	und raus
1B3C	37	SCF		Exp String Zähler retten
1B3D	C9	RET		Hi Byte auf Null setzen

***** Adr. eines Exp Strings berechnen
 IN : A: Code (\$00..\$1F,\$80..\$9F)
 OUT: DE: Adr. d. Exp Strings
 A: Länge des Exp Strings
 CY:=1, wenn o.k.

1B3E	E6 7F	AND	7F	oberstes Bit :=0 setzen
1B40	FE 20	CP	20	>\$1F bzw. >\$9F?
1B42	D0	RET	NC	dann Fehler, raus
1B43	E5	PUSH	HL	
1B44	2A E1 B4	LD	HL,(B4E1)	Adr. Exp Buffer
1B47	11 00 00	LD	DE,0000	
1B4A	3C	INC	A	Stringno. z. Ausgleich erhöhen
1B4B	19	ADD	HL,DE	Länge d. letzten Strings add.
1B4C	5E	LD	E,(HL)	Länge des neuen Strings laden
1B4D	23	INC	HL	Zeiger auf erstes Zeichen
1B4E	3D	DEC	A	Nummer d. Strings erniedrigen
1B4F	20 FA	JR	NZ,1B4B	bis zum gesuchten String
1B51	7B	LD	A,E	Länge d. gesuchten Strings
1B52	EB	EX	DE,HL	Adr. desselben nach DE
1B53	E1	POP	HL	
1B54	37	SCF		CY:=1 f. o.k.
1B55	C9	RET		

***** KM WAIT KEY
 OUT: A: Zeichen von Tastatur
 Zeichen von Tastatur holen
 bis Taste gedrückt

1B56	CD 5C 1B	CALL	1B5C	
1B59	30 FB	JR	NC,1B56	
1B5B	C9	RET		

***** KM READ KEY
 OUT: A: Zeichen von Tastatur
 CY:=1, wenn Taste gedrückt

1B5C	E5	PUSH	HL	
1B5D	C5	PUSH	BC	
1B5E	CD 15 1D	CALL	1D15	Tastenkoordinaten aus Ringbuf.
1B61	30 3A	JR	NC,1B9D	Ringbuffer leer? dann raus
1B63	79	LD	A,C	Zeilennummer u. CTRL/SHIFT
1B64	FE EF	CP	EF	BRK?
1B66	28 34	JR	Z,1B9C	dann Code direkt übernehmen
1B68	E6 0F	AND	OF	Zeilennummer
1B6A	87	ADD	A	mit 8 (f. 8 Tasten pro
1B6B	87	ADD	A	Zeile) multiplizieren
1B6C	87	ADD	A	
1B6D	3D	DEC	A	zum Ausgleich -1
1B6E	3C	INC	A	pro Bitstelle um 1 erhöhen
1B6F	CB 08	RRC	B	Bit ins Carry
1B71	30 FB	JR	NC,1B6E	bis 1-Bit gefunden
1B73	CD A0 1B	CALL	1BA0	Tastennummer in ASCII-Code
1B76	21 E8 B4	LD	HL,B4E8	Caps Lock Flag
1B79	CB 7E	BIT	7,(HL)	gesetzt?
1B7B	28 0A	JR	Z,1B87	sonst nicht wandeln
1B7D	FE 61	CP	61	Zeichen < "a"?
1B7F	38 06	JR	C,1B87	dann raus
1B81	FE 7B	CP	7B	Zeichen > "z"?
1B83	30 02	JR	NC,1B87	dann raus
1B85	C6 E0	ADD	E0	auf Großschrift forcieren
1B87	FE FF	CP	FF	Taste ungültig?
1B89	28 D3	JR	Z,1B5E	d. nächste Taste aus Ringbuf.

1B8B	FE FE	CP	FE	CTRL-Caps Lock?
1B8D	21 E7 B4	LD	HL,B4E7	d. Shift Lock Flag
1B90	28 05	JR	Z,1B97	umschalten
1B92	FE FD	CP	FD	Caps Lock?
1B94	23	INC	HL	dann Caps Lock Flag
1B95	20 05	JR	NZ,1B9C	umschalten, andernfalls raus
1B97	7E	LD	A,(HL)	entspr. Flag
1B98	2F	CPL		invertieren
1B99	77	LD	(HL),A	und neu setzen
1B9A	18 C2	JR	1B5E	und nächstes Zeichen aus Buf.
1B9C	37	SCF		CY:=1 f. o.k.
1B9D	C1	POP	BC	
1B9E	E1	POP	HL	
1B9F	C9	RET		

Keyno.->ASCII wandeln

IN : A: Tastennummer
 C: <b7>: CTRL-Flag
 <b5>: SHIFT-Flag

OUT: A: ASCII-Code

1BA0	CB 11	RL	C	CTRL-Flag ins Carry
1BA2	DA 48 1D	JP	C,1D48	gesetzt? d. aus CTRL-Tabelle
1BA5	47	LD	B,A	Tastennummer nach B retten
1BA6	3A E7 B4	LD	A,(B4E7)	SHIFT-Lock Flag
1BA9	B1	OR	C	mit SHIFT-Flag verknüpfen
1BAA	E6 40	AND	40	und entspr. Bit isolieren
1BAC	78	LD	A,B	Zeichen zurück
1BAD	C2 43 1D	JP	NZ,1D43	SHIFT? d. aus SHIFT-Tabelle
1BB0	C3 3E 1D	JP	1D3E	sonst einfachen Code holen

KM GET STATE

OUT: H: Caps Lock Flag
 L: Shift Lock Flag

1BB3	2A E7 B4	LD	HL,(B4E7)	Flags laden
1BB6	C9	RET		

Update Key State Map

1BB7	11 FF B4	LD	DE,B4FF	Beginn d. pos. Rückmeldungen
1BBA	21 F5 B4	LD	HL,B4F5	Beginn Key Response Table
1BBD	CD 46 08	CALL	0846	Tastatur abfragen
1BC0	3A 01 B5	LD	A,(B501)	Rückmeldung d. Zeile 2
1BC3	E6 A0	AND	A0	CTRL u. SHIFT isolieren
1BC5	4F	LD	C,A	und in C sichern
1BC6	21 ED B4	LD	HL,B4ED	CTRL/SWIFT-Flag
1BC9	B6	OR	(HL)	in alte Rückmeldungen speichern
1BCA	77	LD	(HL),A	um Tastenerkennung zu verhind.
1BCB	21 FF B4	LD	HL,B4FF	Beginn der positiven Rückmeld.
1BCE	11 EB B4	LD	DE,B4EB	Key State Map (KSM)
1BD1	06 00	LD	B,00	Flag f. neue Tasten löschen
1BD3	1A	LD	A,(DE)	Byte aus KSM
1BD4	AE	XOR	(HL)	alte Tasten m. neuen verkn.
1BD5	A6	AND	(HL)	ergibt neu gedr. Tasten
1BD6	C4 48 1C	CALL	NZ,1C48	neue Tasten? d. Tasten in Buf.
1BD9	7E	LD	A,(HL)	lfd. Tasten
1BDA	12	LD	(DE),A	in Key State Map schreiben
1BDB	23	INC	HL	Zeiger auf nächste Rückmeldung
1BDC	13	INC	DE	Zeiger auf nächstes KSM-Byte
1BDD	0C	INC	C	Zeilenzähler erhöhen

1BDE 79	LD	A,C	und
1BDF E6 OF	AND	OF	Zeilennummer isolieren
1BE1 FE OA	CP	OA	bis alle 10 Rückmeldungen
1BE3 20 EE	JR	NZ,1BD3	bearbeitet
1BE5 79	LD	A,C	CTRL- u. SHIFT-Flag
1BE6 E6 A0	AND	A0	isolieren
1BE8 CB 71	BIT	6,C	Taste in Zeile 8? (außer TAB)
1BEA 4F	LD	C,A	isierte CTRL/SIIFT-Flags
1BEB C4 EE BD	CALL	NZ,BDEE	ggf. KM TEST BREAK
1BEE 78	LD	A,B	Flag f. neue Tasten
1BEF B7	OR	A	gab es neue Tasten?
1BF0 C0	RET	NZ	dann zurück
1BF1 21 09 B5	LD	HL,B509	sonst Verzögerungszähler
1BF4 35	DEC	(HL)	erniedrigen
1BF5 C0	RET	NZ	und bei <>0 zurück
1BF6 2A 0A B5	LD	HL,(B50A)	sonst höchste gedrückte Taste
1BF9 EB	EX	DE,HL	nach DE
1BFA 42	LD	B,D	isierte Rückmeldung nach B
1BFB 16 00	LD	D,00	DE: Zeilennummer, 16-Bit
1BFD 21 EB B4	LD	HL,B4EB	Adr. Key State Map
1C00 19	ADD	HL,DE	ergibt Adr d. Zeilenrückmeld.
1C01 7E	LD	A,(HL)	Rückmld. Zeile höchste Taste
1C02 2A 47 B5	LD	HL,(B547)	Adr. d. Repeat-Tabelle
1C05 19	ADD	HL,DE	Adr. Repeat-Byte betr. Zeile
1C06 A6	AND	(HL)	Rpt-Byte u. Rückmeldung verkn.
1C07 A0	AND	B	und m. höchster Taste verkn.
1C08 C8	RET	Z	kein Repeat? dann zurück
1C09 21 09 B5	LD	HL,B509	sonst Zähler
1C0C 34	INC	(HL)	wieder erhöhen
1C0D 3A 40 B5	LD	A,(B540)	Anz. d. Tasten im Buffer
1C10 B7	OR	A	Wenn Tasten im Buffer,
1C11 C0	RET	NZ	dann zurück
1C12 79	LD	A,C	CTRL/SHIFT-Flags
1C13 B3	OR	E	und Zeilennummer
1C14 4F	LD	C,A	nach C
1C15 3A E9 B4	LD	A,(B4E9)	Reload Count f. Rpt-Verzöger.

Tastenkoordinaten in Buffer

IN : A: Repeat-Verzögerung
 B: Rückmeldung (ein 1-Bit)
 C: Zeilennummer

1C18 32 09 B5	LD	(B509),A	Repeat-Verzögerung setzen
1C1B CD FE 1C	CALL	1CFE	Tastenkoordinaten in Buffer
1C1E 79	LD	A,C	Zeilennummer
1C1F E6 OF	AND	OF	isolieren
1C21 6F	LD	L,A	Zeilennummer
1C22 60	LD	H,B	und Rückmeldung
1C23 22 0A B5	LD	(B50A),HL	f. höchste Taste setzen
1C26 FE 08	CP	08	Zeile 8?
1C28 C0	RET	NZ	sonst raus
1C29 CB 60	BIT	4,B	TAB?
1C2B C0	RET	NZ	dann raus
1C2C CB F1	SET	6,C	sonst Flag f. Zeile 8 ohne TAB
1C2E C9	RET		

***** KM TEST BREAK
 IN : C: CTRL/SHIFT-Flag
 1C2F 21 F3 B4 LD HL,B4F3 Rückm. Zeile 8
 1C32 CB 56 BIT 2,(HL) ESC gedrückt?
 1C34 C8 RET Z sonst zurück
 1C35 79 LD A,C CTRL/SHIFT-Flags
 1C36 EE A0 XOR A0 invertieren
 1C38 20 56 JR NZ,1C90 beide gesetzt? sonst raus
 1C3A C5 PUSH BC
 1C3B 23 INC HL Zeiger auf Rückm. Zeile 9
 1C3C 06 0A LD B,0A Zähler f. 10 Rückmeldungen
 1C3E 8E ADC (HL) Rückmeldungen aufsummieren
 1C3F 2B DEC HL Zeiger auf vorhergeh. Rückm.
 1C40 10 FC DJNZ 1C3E bis alle Rückm. addiert
 1C42 C1 POP BC
 1C43 FE A4 CP A4 Summe=\$A0+\$04?
 1C45 20 49 JR NZ,1C90 sonst Break Event ausführen
 1C47 C7 RST 00 bei CTRL-SHIFT-ESC: Reset

***** Tasten einer Zeile in Buffer
 IN : A: Rückmeldung einer Zeile
 C: Zeilennummer
 1C48 E5 PUSH HL Tabellenzeiger
 1C49 D5 PUSH DE retten
 1C4A 5F LD E,A Rückmeldung retten
 1C4B 2F CPL Zweierkomplement
 1C4C 3C INC A bilden
 1C4D A3 AND E unterstes 1-Bit isolieren
 1C4E 47 LD B,A und nach B
 1C4F 3A EA B4 LD A,(B4EA) Reload Count f. Anfangsverz.
 1C52 CD 18 1C CALL 1C18 Tastenkoordinaten in Ringbuf.
 1C55 78 LD A,B 1-Bit f. letzte Taste
 1C56 AB XOR E aus Zeilenrückm. entfernen
 1C57 20 F1 JR NZ,1C4A noch Tast. in Zeile? d. bearb.
 1C59 D1 POP DE
 1C5A E1 POP HL
 1C5B C9 RET

***** KM GET JOYSTICK
 OUT: H: Joystick 0
 L: Joystick 1
 1C5C 3A F1 B4 LD A,(B4F1) Rückm. f. Joystick 1
 1C5F E6 7F AND 7F b7 eliminieren
 1C61 6F LD L,A und nach L
 1C62 3A F4 B4 LD A,(B4F4) Rückm. f. Joystick 0
 1C65 E6 7F AND 7F b7 eliminieren
 1C67 67 LD H,A und nach H
 1C68 C9 RET

***** KM GET DELAY
 OUT: H: 1. Verzögerung
 L: Repeat-Verzögerung
 1C69 2A E9 B4 LD HL,(B4E9) Verzögerungs-Werte laden
 1C6C C9 RET

***** KM SET DELAY
 IN : H: 1. Verzögerung
 L: Repeat-Verzögerung

1C6D 22 E9 B4 LD (B4E9),HL Verzögerungswerte setzen
 1C70 C9 RET

***** KM ARM BREAK
 IN : DE: Routinenadresse
 C: Rom-Konfiguration
 OUT: HL: Adr. d. User-Bereiches
 Break Event ausschalten
 1C71 CD 82 1C CALL 1C82
 1C74 21 0D B5 LD HL,B50D Start d. Break Event Blocks
 1C77 06 40 LD B,40 Express, Synchronous, Far Call
 1C79 CD D2 01 CALL 01D2 Event Block aufbauen
 1C7C 3E FF LD A,FF Flag f. Event Block gültig
 1C7E 32 0C B5 LD (B50C),A setzen
 1C81 C9 RET

***** KM DISARM BREAK
 1C82 C5 PUSH BC
 1C83 D5 PUSH DE
 1C84 21 0C B5 LD HL,B50C Flag f. Break Event inaktiv
 1C87 36 00 LD (HL),00 setzen
 1C89 23 INC HL Zeiger auf Event Block
 1C8A CD 85 02 CALL 0285 Event Block aushängen
 1C8D D1 POP DE
 1C8E C1 POP BC
 1C8F C9 RET

***** KM BREAK EVENT
 1C90 21 0C B5 LD HL,B50C Flag f. Event Block gültig
 1C93 7E LD A,(HL) laden
 1C94 36 00 LD (HL),00 und löschen
 1C96 BE CP (HL) Flag war gelöscht?
 1C97 C8 RET Z dann zurück
 1C98 C5 PUSH BC
 1C99 D5 PUSH DE
 1C9A 23 INC HL Zeiger auf Break Event Block
 1C9B CD E2 01 CALL 01E2 Break Event einhängen
 1C9E 0E EF LD C,EF BRK-Zeichen
 1CA0 CD FE 1C CALL 1CFE in Ringbuffer schreiben
 1CA3 D1 POP DE
 1CA4 C1 POP BC
 1CA5 C9 RET

***** KM GET REPEAT
 IN : A: Tastennummer
 OUT: Z:=0, wenn Repeat
 Adr. d. Repeat Tabelle
 1CA6 2A 47 B5 LD HL,(B547) Z:=0, wenn Repeat f. Taste
 1CA9 18 1D JR 1CC8

***** KM SET REPEAT
 IN : A: Tastennummer
 B: Repeat-Flag (\$FF f. on)
 OUT: CY:=1, wenn o.k.
 1CAB FE 50 CP 50 Tastennummer >79?
 1CAD D0 RET NC dann raus, Fehler
 1CAE 2A 47 B5 LD HL,(B547) Start d. Repeat Tabelle
 1CB1 CD CD 1C CALL 1CCD entspr. Adr. u Bitmaske holen
 1CB4 4F LD C,A Bitmaske retten
 1CB5 2F CPL Bit in Tabelle

1CB6 A6	AND	(HL)	auf Null
1CB7 77	LD	(HL),A	setzen
1CB8 79	LD	A,C	Bitmaske
1CB9 A0	AND	B	entspr. Bit in Flag isolieren
1CBA B6	OR	(HL)	und restliche Bits aus Tabelle
1CBB 77	LD	(HL),A	neues Tabellenbyte abspeichern
1CBC C9	RET		

***** KM TEST KEY *****

IN : A: Tastennummer
 OUT: C: CTRL/SHIFT-Flag
 $Z:=0$, wenn Taste gedrückt
 $A:=0$, wenn Taste nicht gedr.

1CBD F5	PUSH	AF	Tastennummer retten
1CBE 3A ED B4	LD	A,(B4ED)	CTRL-SHIFT-Flags
1CC1 E6 A0	AND	A0	isolieren
1CC3 4F	LD	C,A	und nach C retten
1CC4 F1	POP	AF	Tastennummer
1CC5 21 EB B4	LD	HL,B4EB	Start der Key State Map
1CC8 CD CD 1C	CALL	1CCD	entspr. Adr. u. Bitmaske holen
1CCB A6	AND	(HL)	Bitmaske und Tab.-Byte verkn.
1CCC C9	RET		

***** Adr. und Bitmaske holen *****

IN : A: Tastennummer
 HL: Adr. d. Tabellenanfangs
 OUT: A: Bitmaske
 HL: Adr. entspr. Tab.-Byte

1CCD D5	PUSH	DE	
1CCE F5	PUSH	AF	Tastennummer retten
1CCF E6 F8	AND	F8	unteren 3 Bits eliminieren
1CD1 0F	RRCA		durch 8 teilen, ergibt
1CD2 0F	RRCA		die Zeilennummer
1CD3 0F	RRCA		der Taste
1CD4 5F	LD	E,A	Zeilennummer retten
1CD5 16 00	LD	D,00	Hi-Byte löschen
1CD7 19	ADD	HL,DE	ergibt Adr. d. Tabellenbytes
1CD8 F1	POP	AF	Tastennummer
1CD9 E5	PUSH	HL	Adresse retten
1CDA 21 E5 1C	LD	HL,1CE5	Zeiger auf Bitmasken
1CDD E6 07	AND	07	untere 3 Bits ergeben Bitno.
1CDF 5F	LD	E,A	Bitnummer
1CEO 19	ADD	HL,DE	zu Start d. Bitmasken addieren
1CE1 7E	LD	A,(HL)	entspr. Bitmaske laden
1CE2 E1	POP	HL	Tabellenadresse vom Stack
1CE3 D1	POP	DE	
1CE4 C9	RET		

1CE5 01 02 04 08 10 20 40 80 Bitmasken

***** Ringbuffer initialisieren *****

1CED F3	DI		
1CEE 21 3C B5	LD	HL,B53C	Adresse der Buffer Parameter
1CF1 36 15	LD	(HL),15	Anz. freier Einträge setzen
1CF3 23	INC	HL	Zeiger auf Schreibzeiger
1CF4 AF	XOR	A	
1CF5 77	LD	(HL),A	Schreibzeiger setzen
1CF6 23	INC	HL	Zeiger auf Anz. der Einträge+1

1CF7	36 01	LD	(HL),01	Anz. d. Einträge+1 setzen
1CF9	23	INC	HL	Zeiger auf Lesezeiger
1CFA	77	LD	(HL),A	Lesezeiger setzen
1CFB	23	INC	HL	Zeiger auf Anz. d. Einträge
1FCF	77	LD	(HL),A	Anz. d. Einträge setzen
1CFD	C9	RET		

1CFE	21 3C B5	LD	HL,B53C	Eintrag in Buffer schreiben
1D01	B7	OR	A	IN : BC: Tastenkoordinaten
1D02	35	DEC	(HL)	OUT: CY:=1, wenn o.k.
1D03	28 0E	JR	Z,1D13	Anz. freie Einträge +1
1D05	CD 2C 1D	CALL	1D2C	CY:=0 f. evtl. Fehler
1D08	71	LD	(HL),C	Anz. freier Words
1D09	23	INC	HL	=0? dann Buffer voll, Fehler
1D0A	70	LD	(HL),B	sonst Zeiger in Buffer nach HL
1D0B	21 40 B5	LD	HL,B540	Tastenkoordinaten
1D0E	34	INC	(HL)	in den Ringbuffer
1D0F	21 3E B5	LD	HL,B53E	schreiben
1D12	37	SCF		Anz. d. Einträge
1D13	34	INC	(HL)	erhöhen
1D14	C9	RET		Anz. der Einträge +1

1D15	21 3E B5	LD	HL,B53E	Eintrag aus Buffer lesen
1D18	B7	OR	A	OUT: CY:=1, wenn o.k.
1D19	35	DEC	(HL)	BC: Eintrag aus Buffer
1D1A	28 0E	JR	Z,1D2A	Anz. d. Einträge im Buffer+1
1D1C	CD 2C 1D	CALL	1D2C	CY:=0 f. evtl. Fehler
1D1F	4E	LD	C,(HL)	Anz. d. Einträge im Buffer
1D20	23	INC	HL	Buffer leer? dann Fehler
1D21	46	LD	B,(HL)	Adresse d. Eintrages berechn.
1D22	21 40 B5	LD	HL,B540	Eintrag aus
1D25	35	DEC	(HL)	Ringbuffer
1D26	21 3C B5	LD	HL,B53C	lesen, nach BC
1D29	37	SCF		Anz. d. Einträge im Buffer
1D2A	34	INC	(HL)	erniedrigen
1D2B	C9	RET		Anz. d. freien Einträge

1D2C	23	INC	HL	Zeiger in Ringbuffer berechnen
1D2D	34	INC	(HL)	IN : HL: Zeiger vor
1D2E	7E	LD	A,(HL)	Lese-/Schreibzeiger
1D2F	FE 14	CP	14	OUT: HL: Zeiger in Ringbuffer
1D31	20 02	JR	NZ,1D35	Zeiger auf Bufferzeiger
1D33	AF	XOR	A	Bufferzeiger erhöhen
1D34	77	LD	(HL),A	und laden
1D35	87	ADD	A	am Bufferende?
1D36	CE 14	ADC	14	sonst weiter
1D38	6F	LD	L,A	ggf. Zeiger auf Bufferanfang
1D39	CE B5	ADC	B5	setzen

*2 f. 2 Bytes pro Eintrag
zum Beginn des
Ringbuffers (bei \$B514)
addieren

```

1D3B 95          SUB   L
1D3C 67          LD    H,A
1D3D C9          RET
*****
KM GET TRANSLATE
IN : A: Tastennummer
OUT: A: ASCII-Code, normal
      Start Translation Table
      Code aus Tabelle holen

1D3E 2A 41 B5    LD    HL,(B541)
1D41 18 08        JR    1D4B
***** KM GET SHIFT
IN : A: Tastennummer
OUT: A: ASCII-Code, mit Shift
      Start Shift-Tabelle
      Code aus Tabelle holen

1D43 2A 43 B5    LD    HL,(B543)
1D46 18 03        JR    1D4B
***** KM GET CTRL
IN : A: Tastennummer
OUT: A: ASCII-Code, mit Ctrl
      Start Control-Tabelle

1D48 2A 45 B5    LD    HL,(B545)  Tastencode holen
***** IN : A: Tastennummer
                           HL: Tabellenanfang
                           OUT: A: Tastencode
                           Tastennummer
                           zum
                           Tabellenstart
                           addieren,
                           ergibt Adr. des Codes
                           Code laden
                           Code laden

1D4B 85          ADD   L
1D4C 6F          LD    L,A
1D4D 8C          ADC   H
1D4E 95          SUB   L
1D4F 67          LD    H,A
1D50 7E          LD    A,(HL)
1D51 C9          RET
***** KM SET TRANSLATE
IN : A: Tastennummer
      B: Tastencode, normal
      Start Translation Table
      Code in Tabelle schreiben

1D52 2A 41 B5    LD    HL,(B541)
1D55 18 08        JR    1D5F
***** KM SET SHIFT
IN : A: Tastennummer
      B: Tastencode, mit Shift
      Start Shift-Tabelle
      Code in Tabelle schreiben

1D57 2A 43 B5    LD    HL,(B543)
1D5A 18 03        JR    1D5F
***** KM SET CTRL
IN : A: Tastennummer
      B: Tastencode, mit Ctrl
      Start Control-Tabelle

1D5C 2A 45 B5    LD    HL,(B545)  Tastencode setzen
***** IN : A: Tastennummer
                           B: entspr. Tastencode
                           HL: Start der Tabelle
                           Tastennummer>79?
                           dann Fehler, CY:=0, zurück
                           Tastennummer
                           zum Start der
                           Tabelle

1D5F FE 50        CP    50
1D61 D0          RET   NC
1D62 85          ADD   L
1D63 6F          LD    L,A
1D64 8C          ADC   H

```

1D65	95	SUB	L	addieren,
1D66	67	LD	H,A	ergibt Adr. des Codes
1D67	70	LD	(HL),B	Code setzen
1D68	C9	RET		

***** KEY TRANSLATION TABLE *****

1D69	F0 F3 F1 89 86 83 8B 8A	
1D71	F2 E0 87 88 85 81 82 80	
1D79	10 5B 0D 5D 84 FF 5C FF	\
1D81	5E 2D 40 70 3B 3A 2F 2E	^-@p;:/.
1D89	30 39 6F 69 6C 6B 6D 2C	09oilkm,
1D91	38 37 75 79 68 6A 6E 20	87uyhjn
1D99	36 35 72 74 67 66 62 76	65rtgfbv
1DA1	34 33 65 77 73 64 63 78	43ewsdcx
1DA9	31 32 FC 71 09 61 FD 7A	12 q a z
1DB1	0B 0A 08 09 58 5A FF 7F	XZ

***** KEY SHIFT TABLE *****

1DB9	F4 F7 F5 89 86 83 8B 8A	
1DC1	F6 E0 87 88 85 81 82 80	
1DC9	10 7B 0D 7D 84 FF 60 FF	
1DD1	A3 3D 7C 50 2B 2A 3F 3E	= P+*>
1DD9	5F 29 4F 49 4C 4B 4D 3C)OILKM<
1DE1	28 27 55 59 48 4A 4E 20	('UYHJN
1DE9	26 25 52 54 47 46 42 56	&%RTGFBV
1DF1	24 23 45 57 53 44 43 58	\$#EWSDCX
1DF9	21 22 FC 51 09 41 FD 5A	!" Q A Z
1E01	0B 0A 08 09 58 5A FF 7F	XZ

***** KEY CTRL TABLE *****

1E09	F8 FB F9 89 86 83 8C 8A	
1E11	FA E0 87 88 85 81 82 80	
1E19	10 1B 0D 1D 84 FF 1C FF	
1E21	1E FF 00 10 FF FF FF FF	
1E29	1F FF 0F 09 0C 0B 0D FF	
1E31	FF FF 15 19 08 0A 0E FF	
1E39	FF FF 12 14 07 06 02 16	
1E41	FF FF 05 17 13 04 03 18	
1E49	FF 7E FC 11 E1 01 FE 1A	
1E51	FF FF FF FF FF FF FF 7F	
1E59	07 03 4B FF FF FF FF FF	
1E61	AB 8F	

1E63	C7	RST	00
1E64	C7	RST	00
1E65	C7	RST	00
1E66	C7	RST	00
1E67	C7	RST	00

----- SOUND MANAGER (SOUND) -----

*****				SOUND RESET
1E68 AF	XOR	A		
1E69 F3	DI			
1E6A 32 52 B5	LD	(B552),A	laufende und	
1E6D 32 51 B5	LD	(B551),A	alte Aktivitäten löschen	
1E70 21 55 B5	LD	HL,B555	Adresse des Sound Event Blocks	
1E73 11 03 1F	LD	DE,1F03	Zeiger auf Event Routine	
1E76 06 81	LD	B,81	Event asynchr., Near Address	
1E78 CD D2 01	CALL	01D2	Event Block aufbauen	
1E7B 3E 3F	LD	A,3F	Kontrollbyte für PSG	
1E7D 32 19 B6	LD	(B619),A	setzen	
1E80 21 5C B5	LD	HL,B55C	Paramaterblöcke der Kanäle A-C	
1E83 01 3D 00	LD	BC,003D	Länge der Params -2	
1E86 11 08 01	LD	DE,0108	Werte für Kanal- u. Rauschmaske	
1E89 AF	XOR	A	Null	
1E8A 77	LD	(HL),A	Kanalnummer setzen	
1E8B 23	INC	HL	Zeiger auf Kanalmaske	
1E8C 72	LD	(HL),D	Kanalmaske setzen	
1E8D 23	INC	HL	Zeiger auf Rauschmaske	
1E8E 73	LD	(HL),E	Rauschmaske setzen	
1E8F 09	ADD	HL,BC	restlichen Block übergehen	
1E90 3C	INC	A	Kanalnummer erhöhen	
1E91 EB	EX	DE,HL	Kanalmaske und	
1E92 29	ADD	HL,HL	Rauschmaske	
1E93 EB	EX	DE,HL	nach links verschieben	
1E94 FE 03	CP	03	Kanalnummer <2?	
1E96 20 F2	JR	NZ,1E8A	dann nächsten Kanal initialisieren	
1E98 0E 07	LD	C,07	b0-b2:=1, f. alle Blöcke	

***** Parameter-Blöcke initialisieren
IN : C: Kanalbits

1E9A DD E5	PUSH	IX	
1E9C E5	PUSH	HL	
1E9D 21 1D B5	LD	HL,B51D	Start Params A -\$3F
1EA0 41	LD	B,C	Kanalbits
1EA1 11 3F 00	LD	DE,003F	Länge eines Blockes
1EA4 19	ADD	HL,DE	addieren
1EA5 CB 38	SRL	B	bis ein 1-Bit gefunden
1EA7 30 F8	JR	NC,1EA1	
1EA9 C5	PUSH	BC	restliche Kanalbits retten
1EAA E5	PUSH	HL	Zeiger auf Params
1EAB DD E1	POP	IX	nach IX
1EAD EB	EX	DE,HL	und nach DE
1EAE CD 7F 22	CALL	227F	Kanal ausschalten
1EB1 13	INC	DE	Zeiger auf Kanalstatus
1EB2 13	INC	DE	berechnen
1EB3 13	INC	DE	
1EB4 6B	LD	L,E	und nach
1EB5 62	LD	H,D	HL kopieren
1EB6 13	INC	DE	Zeiger auf ENT-Flag
1EB7 01 3B 00	LD	BC,003B	Anzahl der Bytes bis Blockende
1EBA 36 00	LD	(HL),00	mit Nullen
1EBC ED B0	LDIR		füllen
1EBE DD 36 1C 04	LD	(IX+1C),04	Anzahl der freien Datenblöcke
1EC2 C1	POP	BC	Kanal- u. Rauschmaske
1EC3 EB	EX	DE,HL	Zeiger aus nächsten Block -> HL

1EC4	04	INC	B	zum Ausgleich f. Herunterzähl.
1EC5	10 DE	DJNZ	1EA5	ggf. restliche Blöcke bearbeiten
1EC7	E1	POP	HL	
1EC8	DD E1	POP	IX	
1ECA	C9	RET		

***** SOUND HOLD

OUT: CY:=1, wenn o.k.				
CY:=0, w. keine lfd. Aktiv.				
1ECB	21 52 B5	LD	HL,B552	Zeiger auf lfd. Aktivitäten
1ECE	F3	DI		
1ECF	7E	LD	A,(HL)	lfd. Aktivitäten laden
1ED0	36 00	LD	(HL),00	und löschen
1ED2	FB	EI		
1ED3	B7	OR	A	keine lfd. Aktivitäten?
1ED4	C8	RET	Z	dann CY:=0, raus
1ED5	2B	DEC	HL	sonst lfd. Aktivitäten
1ED6	77	LD	(HL),A	als alte Aktivitäten
1ED7	2E 03	LD	L,03	Zähler f. 3 Kanäle
1ED9	0E 00	LD	C,00	Lautstärke:=0, d.h. ausschalt.
1EDB	3E 07	LD	A,07	7+Kanalnummer
1EDD	85	ADD	L	= entspr. Lautstärkeregister
1EDE	CD 26 08	CALL	0826	Lautstärke setzen
1EE1	2D	DEC	L	Kanalnummer
1EE2	20 F7	JR	NZ,1EDB	noch nicht =0? nächsten Kanal
1EE4	37	SCF		CY:=1 f. o.k.
1EE5	C9	RET		

***** SOUND CONTINUE

1EE6	3A 51 B5	LD	A,(B551)	alte Aktivitäten
1EE9	B7	OR	A	keine?
1EEA	C8	RET	Z	dann raus
1EEB	DD 21 1D B5	LD	IX,B51D	Adr. Params A -\$3F
1EEF	11 3F 00	LD	DE,003F	Länge eines Blockes
1EF2	DD 19	ADD	IX,DE	addieren
1EF4	CB 3F	SRL	A	bis ein 1-Bit gefunden
1EF6	F5	PUSH	AF	restl. Kanalmaske retten
1EF7	DD 7E 0F	LD	A,(IX+0F)	Lautstärke aus Params
1EFA	DC 76 22	CALL	C,2276	ggf. setzen
1EFD	F1	POP	AF	restl. Kanalmaske
1EFE	20 F2	JR	NZ,1EF2	noch Kanäle? d. bearbeiten
1FO0	C3 1E 20	JP	201E	alte u. lfd. Aktiv. setzen

***** Sound Event (asynchronous)

1F03	DD E5	PUSH	IX	
1F05	21 50 B5	LD	HL,B550	Zeiger auf restl. Aktiv.
1F08	E5	PUSH	HL	retten
1F09	AF	XOR	A	restl. Aktiv.
1FOA	77	LD	(HL),A	löschen
1FOB	23	INC	HL	alte Aktivitäten
1FOC	46	LD	B,(HL)	laden
1FOD	C5	PUSH	BC	und retten
1FOE	23	INC	HL	laufende Aktivitäten
1FOF	B6	OR	(HL)	laden u. Flags setzen
1F10	28 22	JR	Z,1F34	keine lfd. Aktiv.? d. alte
1F12	DD 21 1D B5	LD	IX,B51D	Start Params A -\$3F
1F16	01 3F 00	LD	BC,003F	Länge eines Blockes
1F19	DD 09	ADD	IX,BC	addieren

1F1B	CB 3F	SRL	A	bis ein aktiver
1F1D	30 FA	JR	NC,1F19	Block gefunden
1F1F	F5	PUSH	AF	restl. Kanalmaske retten
1F20	DD 7E 04	LD	A,(IX+04)	Flag f. ENT-Folge schwebend
1F23	1F	RRA		ins Carry
1F24	DC C2 22	CALL	C,22C2	ggf. ENT-Folge bearbeiten
1F27	DD 7E 07	LD	A,(IX+07)	Flag f. ENV-Folge schwebend
1F2A	1F	RRA		ins Carry
1F2B	DC B6 21	CALL	C,21B6	ggf. ENV-Folge bearbeiten
1F2E	DC A8 20	CALL	C,20A8	Tonende? d. nächster Eintrag
1F31	F1	POP	AF	restl. Kanalmaske
1F32	20 E2	JR	NZ,1F16	noch Kanäle? d. bearbeiten
1F34	C1	POP	BC	alte Aktivitäten
1F35	E1	POP	HL	restliche Aktivitäten
1F36	7E	LD	A,(HL)	laden
1F37	B7	OR	A	keine Aktivitäten mehr übrig?
1F38	28 20	JR	Z,1F5A	dann raus
1F3A	4F	LD	C,A	restl. Aktiv. retten
1F3B	23	INC	HL	alte Aktiv.
1F3C	7E	LD	A,(HL)	laden
1F3D	70	LD	(HL),B	urspr. alte Aktiv. setzen
1F3E	A8	XOR	B	Änderungen d. alten Aktiv.
1F3F	47	LD	B,A	nach B
1F40	23	INC	HL	lfd. Aktivitäten
1F41	B6	OR	(HL)	u. die Änderungen d. alten
1F42	77	LD	(HL),A	zusammen als lfd. setzen
1F43	78	LD	A,B	Änderungen der alten Aktiv.
1F44	2F	CPL		aus restl. Aktiv.
1F45	A1	AND	C	ausmaskieren
1F46	28 12	JR	Z,1F5A	keine Aktiv. übrig? dann raus
1F48	DD 21 1D B5	LD	IX,B51D	ansonsten alle restl.
1F4C	11 3F 00	LD	DE,003F	Aktiv. ohne Änderung d.
1F4F	DD 19	ADD	IX,DE	alten Aktivitäten
1F51	CB 3F	SRL	A	deaktivieren
1F53	F5	PUSH	AF	und abschalten
1F54	DC 7F 22	CALL	C,227F	
1F57	F1	POP	AF	
1F58	20 F5	JR	NZ,1F4F	Null als Zeichen f.
1F5A	AF	XOR	A	Aktivitäten bearbeitet setzen
1F5B	32 54 B5	LD	(B554),A	
1F5E	DD E1	POP	IX	
1F60	C9	RET		

Scan Sound Queues

1F61	21 52 B5	LD	HL,B552	lfd. Sound Aktivitäten
1F64	7E	LD	A,(HL)	Laden
1F65	B7	OR	A	Sound inaktiv?
1F66	C8	RET	Z	dann zurück
1F67	23	INC	HL	Zeiger a. 100Hz Frequenzteiler
1F68	35	DEC	(HL)	Interrupt-Zähler dekrement.
1F69	C0	RET	NZ	zurück, wenn noch nicht null
1F6A	34	INC	(HL)	sonst auf 1 setzen
1F6B	23	INC	HL	Flag f. 'Folgen bearbeitet'
1F6C	7E	LD	A,(HL)	Laden
1F6D	B7	OR	A	Folgen noch unbearbeitet?
1F6E	C0	RET	NZ	dann zurück
1F6F	2B	DEC	HL	Frequenzteiler
1F70	36 03	LD	(HL),03	auf 3 setzen (300Hz/3=100Hz)

1F72	2B	DEC	HL	lfd. Aktivitäten
1F73	46	LD	B,(HL)	laden
1F74	21 22 B5	LD	HL,B522	Zeiger ENT-Pausenzeit A -\$3F
1F77	11 3F 00	LD	DE,003F	Länge eines Param-Blockes
1F7A	AF	XOR	A	Flag f. aktive ENV/ENT-Folgen
1F7B	19	ADD	HL,DE	Blocklänge addieren
1F7C	CB 38	SRL	B	bis aktiver Kanal
1F7E	30 FB	JR	NC,1F7B	gefunden
1F80	35	DEC	(HL)	ENV-Pausenzeit
1F81	20 05	JR	NZ,1F88	noch nicht zuende? d. weiter
1F83	2B	DEC	HL	sonst Flag f. aktive ENV-Folge
1F84	CB 06	RLC	(HL)	ins Carry und b0 d. Flags
1F86	8A	ADC	D	Flag addieren (D=\$00)
1F87	23	INC	HL	Zeiger auf ENV-Pausenzähler
1F88	23	INC	HL	Zeiger auf ENT-Pausenzähler
1F89	35	DEC	(HL)	diesen herunterzählen
1F8A	20 05	JR	NZ,1F91	Pause noch nicht zuende?
1F8C	23	INC	HL	sonst Flag f. aktive ENT-Folge
1F8D	CB 06	RLC	(HL)	ins Carry und in b0
1F8F	8A	ADC	D	und zum Akku addieren (D=\$00)
1F90	2B	DEC	HL	Zeiger auf ENT-Pausenzähler
1F91	2B	DEC	HL	Zeiger auf ENV-Pausenzähler
1F92	04	INC	B	Kanalmaske z. Ausgl. erhöhen
1F93	10 E6	DJNZ	1F7B	noch Kanäle? d. bearbeiten
1F95	B7	OR	A	irgendwelche Folgen zu bearb.?
1F96	C8	RET	Z	sonst zurück
1F97	21 54 B5	LD	HL,B554	Flag f. Folgen bearbeiten
1F9A	77	LD	(HL),A	setzen
1F9B	23	INC	HL	Zeiger auf Sound Event
1F9C	C3 E2 01	JP	01E2	Sound Event einhängen

SOUND QUEUE

IN : (HL)..(HL+8): Übergabe-Block
 0: Kanalstatus
 1: No. d. ENV-Folge
 2: No. d. ENT-Folge
 3/4: Tonperiode
 5: Rauschperiode
 6: Lautstärke
 7/8: Tondauer
 OUT: CY:=1, wenn o.k.
 CY:=0, wenn Queue voll

1F9F	CD E6 1E	CALL	1EE6	alte Aktiv. wieder einsetzen
1FA2	7E	LD	A,(HL)	Kanalstatus aus Übergabe
1FA3	E6 07	AND	07	Kanalbits isolieren
1FA5	37	SCF		CY:=1 f. evtl. o.k.
1FA6	C8	RET	Z	kein Kanal? dann o.k., raus
1FA7	4F	LD	C,A	Kanalbits retten
1FA8	B6	OR	(HL)	restlichen Status laden
1FA9	FC 9A 1E	CALL	M,1E9A	flush? d. Param-Block löschen
1FAC	41	LD	B,C	Kanalbits
1FAD	DD 21 1D B5	LD	IX,B51D	Start Params A -\$3F
1FB1	11 3F 00	LD	DE,003F	Länge eines Blockes
1FB4	AF	XOR	A	
1FB5	DD 19	ADD	IX,DE	addieren
1FB7	CB 38	SRL	B	bis entspr. Kanal
1FB9	30 FA	JR	NC,1FB5	gefunden
1FBB	DD 72 1E	LD	(IX+1E),D	Event-Adr. löschen

1FBE	DD BE 1C	CP	(IX+1C)	noch Einträge frei? dann CY:=0 bzw. A:=\$00
1FC1	3F	CCF		
1FC2	9F	SBC	A	zum Ausgleich erhöhen
1FC3	04	INC	B	noch Kanäle? dann bearbeiten
1FC4	10 EF	DJNZ	1FB5	noch Einträge frei?
1FC6	B7	OR	A	sonst zurück, CY:=0 f. Fehler
1FC7	CO	RET	NZ	Kanalbits
1FC8	41	LD	B,C	Status aus Übergabe
1FC9	7E	LD	A,(HL)	Zielkanal aus Status heraus
1FCA	1F	RRA		und noch als Rendezvous setzen
1FCB	1F	RRA		u. isolieren, 'hold' in b3
1FCC	1F	RRA		neuer Status nach C
1FCD	B0	OR	B	Zeiger auf ENV-Folgenummer
1FCE	E6 OF	AND	OF	Start Params A -\$3F
1FD0	4F	LD	C,A	Länge eines Blockes
1FD1	23	INC	HL	addieren
1FD2	DD 21 1D B5	LD	IX,B51D	bis ein Zielkanal
1FD6	11 3F 00	LD	DE,003F	gefunden
1FD9	DD 19	ADD	IX,DE	Zeiger in Übergabe retten
1FDB	CB 38	SRL	B	Kanalbits u. Status retten
1FDD	30 FA	JR	NC,1FD9	No. d. nächst. freien Eintrags
1FDF	E5	PUSH	HL	erhöhen
1FE0	C5	PUSH	BC	Anz. freier Einträge dekrem.
1FE1	DD 7E 1B	LD	A,(IX+1B)	Zeiger in Übergabe nach DE
1FE4	DD 34 1B	INC	(IX+1B)	Adr. d. Daten-Blockes berechn.
1FE7	DD 35 1C	DEC	(IX+1C)	und retten
1FEA	EB	EX	DE,HL	Zeiger in Übergabe
1FEB	CD 3A 20	CALL	203A	Kanalmaske
1FEE	E5	PUSH	HL	aus Status löschen
1FEF	EB	EX	DE,HL	(kein Rendezvous mit sich)
1FF0	DD 7E 01	LD	A,(IX+01)	und als Datenstatus setzen
1FF3	2F	CPL		Zeiger f. Daten weiter
1FF4	A1	AND	C	ENV-Folgenummer
1FF5	12	LD	(DE),A	Zeiger auf ENT-Folgenummer
1FF6	13	INC	DE	Nummer d. ENV-Folge
1FF7	7E	LD	A,(HL)	in obere vier Bits
1FF8	23	INC	HL	schieben
1FF9	87	ADD	A	
1FFA	87	ADD	A	
1FFB	87	ADD	A	
1FFC	87	ADD	A	
1FFD	47	LD	B,A	und nach B retten
1FFE	7E	LD	A,(HL)	ENT-Folgenummer laden
1FFF	23	INC	HL	Zeiger auf Tonperiode
2000	E6 OF	AND	OF	untere 4 Bits isolieren
2002	B0	OR	B	ENV-Folgeno. in oberes Nibble
2003	12	LD	(DE),A	in Datenblock speichern
2004	13	INC	DE	Zeiger weiter
2005	01 06 00	LD	BC,0006	Anz. d. restl. Datenbytes
2008	ED B0	LDIR		restl. Übergabe in Datenblock
200A	E1	POP	HL	Adr. d. Datenblocks
200B	F3	DI		
200C	DD 7E 1A	LD	A,(IX+1A)	Anz. d. Einträge in Queue
200F	DD 34 1A	INC	(IX+1A)	erhöhen
2012	DD B6 03	OR	(IX+03)	nur 1 Block, Queue inaktiv?
2015	FB	EI		
2016	CC BD 20	CALL	Z,20BD	dann Kanal aktivieren
2019	C1	POP	BC	Kanalbits u. Datenstatus

201A	E1	POP	HL	Zeiger auf Übergabe (ENV-No.)
201B	04	INC	B	zum Ausgleich erhöhen
201C	10 B8	DJNZ	1FD6	noch Kanäle? d. bearbeiten
201E	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Übergabe
201F	21 51 B5	LD	HL,B551	alte Aktivitäten
2022	7E	LD	A,(HL)	Laden
2023	B7	OR	A	keine alten Aktivitäten?
2024	28 11	JR	Z,2037	dann CY:=1 f. o.k., raus
2026	36 00	LD	(HL),00	alte Aktivitäten löschen
2028	F3	DI		
2029	23	INC	HL	laufende Aktivitäten
202A	46	LD	B,(HL)	Laden, nach B
202B	B0	OR	B	zusammen mit alten Aktiv.
202C	77	LD	(HL),A	als lfd. neu setzen
202D	78	LD	A,B	lfd. Aktivitäten
202E	B7	OR	A	keine?
202F	20 05	JR	NZ,2036	sonst raus
2031	23	INC	HL	100 Hz Frequenzteiler
2032	36 03	LD	(HL),03	auf Startwert setzen
2034	23	INC	HL	Flag f. Folgen schwebend
2035	77	LD	(HL),A	löschen: Folgen bearbeitet
2036	FB	EI		
2037	E1	POP	HL	Zeiger auf Übergabe
2038	37	SCF		CY:=1 f. o.k.
2039	C9	RET		

Datenblock Adresse berechnen				
IN :	IX: Zeiger auf lfd. Params			
A<1..0>:	Datenblock-Nummer			
OUT:	HL: Adresse d. Datenblocks			
203A	E6 03	AND	03	untere Bits isolieren
203C	87	ADD	A	Datenblocknummer
203D	87	ADD	A	mit 8 (f. 8 Bytes/Block)
203E	87	ADD	A	multiplizieren
203F	C6 1F	ADD	1F	Offset in Params addieren
2041	DD E5	PUSH	IX	Zeiger auf Params
2043	E1	POP	HL	nach HL
2044	85	ADD	L	Offset auf Parameterstart
2045	6F	LD	L,A	zum Parameterstart
2046	8C	ADC	H	addieren,
2047	95	SUB	L	ergibt absolute Adresse
2048	67	LD	H,A	in HL
2049	C9	RET		

SOUND RELEASE				
IN :	A: Kanalmaske			
	Kanalbits retten			
204A	6F	LD	L,A	alte Aktivitäten wieder an
204B	CD E6 1E	CALL	1EE6	Kanalbits zurück
204E	7D	LD	A,L	und isolieren
204F	E6 07	AND	07	keine Kanäle? dann raus
2051	C8	RET	Z	Start Params A -\$3F
2052	DD 21 1D B5	LD	IX,B51D	Länge eines Blockes
2056	11 3F 00	LD	DE,003F	addieren
2059	DD 19	ADD	IX,DE	bis entspr. Kanalbit
205B	CB 3F	SRL	A	gefunden
205D	30 FA	JR	NC,2059	restl. Kanalbits retten
205F	F5	PUSH	AF	Queue im Haltezustand?
2060	DD CB 03 5E	BIT	3,(IX+03)	

2064	C4	B7	20	CALL	NZ,20B7	d. Kanal aktivieren
2067	F1			POP	AF	restl. Kanalbits
2068	20	EC		JR	NZ,2056	noch Kanäle? d. bearbeiten
206A	18	B2		JR	201E	Aktivitäten neu setzen, raus

***** SOUND CHECK *****

206C	E6	07		AND	07	Kanalbits isolieren
206E	C8			RET	Z	keine Kanäle? d. raus
206F	21	20	B5	LD	HL,B520	Zeiger Status A -\$3F
2072	11	3F	00	LD	DE,003F	Länge eines Blockes
2075	19			ADD	HL,DE	addieren
2076	1F			RRA		bis 1. Kanalbit
2077	30	FC		JR	NC,2075	gefunden
2079	F3			DI		
207A	7E			LD	A,(HL)	Status d. Kanals laden
207B	87			ADD	A	und nach oben schieben,
207C	87			ADD	A	um Anz. freier Queue-
207D	87			ADD	A	Einträge noch einzutragen
207E	11	19	00	LD	DE,0019	Anz. d. Bytes b. freie Eintr.
2081	19			ADD	HL,DE	addieren
2082	B6			OR	(HL)	Anz. freier Plätze in Queue
2083	23			INC	HL	Zeiger auf
2084	23			INC	HL	Event-Adr., Hi-Byte
2085	36	00		LD	(HL),00	Event löschen aus Params
2087	FB			EI		
2088	C9			RET		

***** SOUND ARM EVENT *****

2089	E6	07		AND	07	HL: Adr. d. Event-Blocks
208B	C8			RET	Z	Kanalbits isolieren
208C	EB			EX	DE,HL	kein Kanal? dann raus
208D	21	39	B5	LD	HL,B539	Zeiger auf Event retten
2090	01	3F	00	LD	BC,003F	Anz. Datenblöcke Kanal A -\$3F
2093	09			ADD	HL,BC	Länge eines Parameterblocks
2094	1F			RRA		addieren
2095	30	FC		JR	NC,2093	bis ein Kanal
2097	AF			XOR	A	gefunden
2098	F3			DI		
2099	BE			CP	(HL)	noch freie Plätze in Queue?
209A	23			INC	HL	Zeiger auf Event-Adresse
209B	73			LD	(HL),E	Lo-Byte d. Adr. speichern
209C	23			INC	HL	Zeiger auf Hi-Byte der Adr.
209D	20	03		JR	NZ,20A2	noch Plätze frei? d. einhängen
209F	72			LD	(HL),D	sonst auch Hi-Byte setzen
20A0	FB			EI		
20A1	C9			RET		
20A2	77			LD	(HL),A	Hi-Byte löschen
20A3	FB			EI		
20A4	EB			EX	DE,HL	Adr. d. Event-Blocks nach HL
20A5	C3	E2	01	JP	01E2	Event einhängen

*****	*****	*****	*****	nächsten Queue-Eintrag
20A8	DD 7E 1A	LD	A,(IX+1A)	IN : IX: Zeiger lfd. Params
20AB	B7	OR	A	Anz. d. Einträge in Queue
20AC	CA 7F 22	JP	Z,227F	keine Einträge mehr?
20AF	DD 7E 01	LD	A,(IX+01)	dann raus, Kanal ausschalten
20B2	21 50 B5	LD	HL,B550	Kanalmaske
20B5	B6	OR	(HL)	in restl. Aktivitäten
20B6	77	LD	(HL),A	hinein
				und neu setzen
*****	*****	*****	*****	Kanal aktivieren
20B7	DD 7E 19	LD	A,(IX+19)	IN : IX: Zeiger lfd. Params
20BA	CD 3A 20	CALL	203A	lfd. Datenblocknummer
20BD	7E	LD	A,(HL)	Adr. d. Blocks berechnen
20BE	B7	OR	A	Status d. Daten
20BF	28 0C	JR	Z,20CD	keine Rendezvous?
20C1	CB 5F	BIT	3,A	dann Kanal einfach aktivieren
20C3	20 53	JR	NZ,2118	Daten im Haltezustand?
20C5	E5	PUSH	HL	dann Kanal (Queue) anhalten
20C6	36 00	LD	(HL),00	Zeiger auf Datenblock
20C8	CD 1F 21	CALL	211F	Datenstatus löschen
20CB	E1	POP	HL	Rendezvous-Bits auswerten
20CC	D0	RET	NC	Zeiger auf Datenblock
20CD	DD 36 03 10	LD	(IX+03),10	keine Rendev. b. Unter-Kanal?
20D1	23	INC	HL	sonst Kanal aktivieren
20D2	7E	LD	A,(HL)	Zeiger auf Folgennummern
20D3	E6 F0	AND	F0	laden
20D5	F5	PUSH	AF	No. d. ENV-Folge isolieren
20D6	AE	XOR	(HL)	und retten
20D7	5F	LD	E,A	No. d. ENT-Folge isolieren
20D8	23	INC	HL	und nach E retten
20D9	4E	LD	C,(HL)	Zeiger auf Tonperiode
20DA	23	INC	HL	Tonperiode
20DB	56	LD	D,(HL)	nach D,C
20DC	23	INC	HL	laden
20DD	B2	OR	D	Zeiger auf Rauschperiode
20DE	B1	OR	C	keine ENT-Folge und
20DF	28 08	JR	Z,20E9	Tonperiode =?
20E1	E5	PUSH	HL	dann weiter
20E2	CD AB 22	CALL	22AB	Zeiger auf Rauschperiode
20E5	DD 56 01	LD	D,(IX+01)	ENT-Ende d. lfd. Tons bearb.
20E8	E1	POP	HL	lfd. Kanalmaske
20E9	4E	LD	C,(HL)	Zeiger auf Rauschperiode
20EA	23	INC	HL	Rauschperiode laden
20EB	5E	LD	E,(HL)	Lautstärke (Anfangswert)
20EC	23	INC	HL	nach E laden
20ED	7E	LD	A,(HL)	Zeiger auf Tondauer
20EE	23	INC	HL	Tondauer
20EF	66	LD	H,(HL)	nach
20F0	6F	LD	L,A	HL
20F1	F1	POP	AF	laden
20F2	CD 75 21	CALL	2175	ENV-Nummer
20F5	21 51 B5	LD	HL,B551	Dauer, Rauschen u. ENV setz.
20F8	DD 7E 01	LD	A,(IX+01)	alte Aktivitäten
20FB	B6	OR	(HL)	lfd. Kanalmaske
20FC	77	LD	(HL),A	lfd. Kanal in alte Aktiv.
20FD	DD 34 19	INC	(IX+19)	setzen
				lfd. Datenblocknummer erhöhen

2100	DD 35 1A	DEC	(IX+1A)	Anz. d. Datenblöcke erniedrig.
2103	DD 34 1C	INC	(IX+1C)	Anz. d freien Blöcke erhöhen
2106	F3	DI		
2107	DD 7E 1E	LD	A,(IX+1E)	Hi-Byte d. Event-Adr.
210A	DD 36 1E 00	LD	(IX+1E),00	Event löschen
210E	FB	EI		
210F	B7	OR	A	war Event gelöscht?
2110	C8	RET	Z	dann raus
2111	67	LD	H,A	sonst Adr. d. Events
2112	DD 6E 1D	LD	L,(IX+1D)	nach HL laden
2115	C3 E2 01	JP	01E2	und Event einhängen

***** Queue in Haltezustand
 IN : IX: Zeiger auf Params
 HL: Zeiger auf lfd. Daten
 2118 CB 9E RES 3,(HL) Hold-Bit in Daten ausschalten
 211A DD 36 03 08 LD (IX+03),08 Queue in Haltezustand
 211E C9 RET

***** Rendezvous-Bits auswerten
 IN : IX: Zeiger auf Params
 A: Datenstatus
 OUT: CY:=1, wenn Rekursion

211F	DD E5	PUSH	IX	Param-Zeiger retten
2121	47	LD	B,A	Datenstatus
2122	DD 4E 01	LD	C,(IX+01)	Kanalmaske d. Ur-Kanals
2125	DD 21 5C B5	LD	IX,B55C	Param-Zeiger, Kanal A
2129	CB 47	BIT	0,A	wenn Rendezvous mit
212B	20 0C	JR	NZ,2139	Kanal A
212D	DD 21 9B B5	LD	IX,B59B	Param-Zeiger, Kanal B
2131	CB 4F	BIT	1,A	wenn Rendezvous mit
2133	20 04	JR	NZ,2139	Kanal B
2135	DD 21 DA B5	LD	IX,B5DA	sonst Param-Zeiger, Kanal C
2139	F3	DI		
213A	DD 7E 03	LD	A,(IX+03)	Status, 1. Unter-Kanal
213D	A1	AND	C	mit Ur-Kanalmaske verknüpfen
213E	28 2D	JR	Z,2160	kein Rend. m. Ur-Kanal?
2140	78	LD	A,B	Ur-Datenstatus
2141	DD BE 01	CP	(IX+01)	Rendezv. nur m. 1. Unter-Kan.?
2144	28 1A	JR	Z,2160	d. Unter-Kanal anschalten
2146	DD E5	PUSH	IX	Zeiger auf 1. Unterkanal
2148	DD 21 DA B5	LD	IX,B5DA	Zeiger auf Kanal C
214C	CB 57	BIT	2,A	wenn auch noch Rendezv. m.
214E	20 04	JR	NZ,2154	Kanal C
2150	DD 21 9B B5	LD	IX,B59B	sonst Zeiger auf Kanal B
2154	DD 7E 03	LD	A,(IX+03)	2. Unterkanal-Status
2157	A1	AND	C	m. Ur-Kanalmaske verknüpfen
2158	28 12	JR	Z,216C	dann nur 2. Unterkanal aktiv.
215A	FB	EI		
215B	CD B7 20	CALL	20B7	2. Unterkanal aktivieren
215E	DD E1	POP	IX	Zeiger auf 1. Unterkanal
2160	DD 36 03 00	LD	(IX+03),00	Kanal ausschalten
2164	FB	EI		
2165	CD B7 20	CALL	20B7	Kanal aktivieren
2168	DD E1	POP	IX	Zeiger auf Ur-Kanal
216A	37	SCF		CY:=1 f. Rekursion
216B	C9	RET		
216C	E1	POP	HL	Zeiger auf Ur-Daten

216D	DD E1	POP	IX	Zeiger auf Ur-Kanal
216F	DD 70 03	LD	(IX+03),B	Datenstatus als Kanalstatus
2172	FB	EI		
2173	B7	OR	A	CY:=0 f. Rekursionsende
2174	C9	RET		

***** Tondauer, Rauschen u. ENV setzen

IN : HL: Tondauer
 E: Lautstärke
 C: Rauschperiode
 D: Kanalmaske

A<7-4>: ENV-Folgenummer

2175	CB FB	SET	7,E	b7 d. Lautstärke :=1
2177	DD 73 0F	LD	(IX+0F),E	und als Lautstärke setzen
217A	5F	LD	E,A	ENV-Folgenummer retten
217B	7D	LD	A,L	Tondauer
217C	B4	OR	H	nicht null?
217D	20 01	JR	NZ,2180	dann weiter
217F	2B	DEC	HL	sonst Tondauer := \$FFFF
2180	DD 75 08	LD	(IX+08),L	Tondauer
2183	DD 74 09	LD	(IX+09),H	setzen
2186	79	LD	A,C	Rauschperiode
2187	B7	OR	A	kein Rauschen?
2188	28 08	JR	Z,2192	dann weiter
218A	3E 06	LD	A,06	sonst als Rauschperiode
218C	CD 26 08	CALL	0826	in den PSG setzen
218F	DD 7E 02	LD	A,(IX+02)	Rauschmaske
2192	B2	OR	D	zusammen m. Kanalmaske
2193	CD 8B 22	CALL	228B	Kanal u. Rauschen anschalten
2196	7B	LD	A,E	ENV-Nummer
2197	B7	OR	A	=0?
2198	28 0A	JR	Z,21A4	dann Default-ENV-Folge setzen
219A	21 0A B6	LD	HL,B60A	Tabellenstart d. ENV-Kurven
219D	16 00	LD	D,00	Hi-Byte löschen
219F	19	ADD	HL,DE	ENV-No.*16 addieren
21A0	7E	LD	A,(HL)	Länge der Folge
21A1	B7	OR	A	Null?
21A2	20 03	JR	NZ,21A7	sonst weiter
21A4	21 B2 21	LD	HL,21B2	Default f. ENV-Folge
21A7	DD 75 0A	LD	(IX+0A),L	Adr. d. lfd.
21AA	DD 74 0B	LD	(IX+0B),H	ENV-Folge setzen
21AD	CD 65 22	CALL	2265	ENV-Werte initialisieren
21B0	18 0D	JR	21BF	1. ENV-Gruppe bearbeiten

***** Default ENV-Folge

21B2	01			Länge d. Folge
21B5	01 00	C8		

***** lfd. ENV-Gruppe bearbeiten

IN : IX: Zeiger auf Params

21B6	DD 6E 0D	LD	L,(IX+0D)	lfd. ENV-Zeiger
21B9	DD 66 0E	LD	H,(IX+0E)	nach HL
21BC	DD 5E 10	LD	E,(IX+10)	Schrittzähler

***** ENV-Gruppe bearbeiten *****

IN : IX: Zeiger auf Params

HL: Zeiger in ENV-Folge

E: ENV-Schrittzahl

OUT: CY:=1, wenn Kanal deaktiv.

21BF	7B	LD	A,E	Schrittzahl
21C0	FE FF	CP	FF	=\$FF b. Tonende?
21C2	28 76	JR	Z,223A	dann Tonende bearbeiten
21C4	87	ADD	A	Schrittzahl b7 gesetzt?
21C5	7E	LD	A,(HL)	Schrittweite laden
21C6	23	INC	HL	Zeiger auf Pausenlänge
21C7	38 4A	JR	C,2213	b7 gesetzt? dann PSG-Hüllkurve
21C9	28 0D	JR	Z,21D8	Null? dann einfach weiter
21CB	1D	DEC	E	Schrittzähler erniedrigen
21CC	B7	OR	A	Schrittweite
21CD	20 06	JR	NZ,21D5	<>0? dann weiter
21CF	DD B6 0F	OR	(IX+0F)	sonst lfd. Lautstärke laden
21D2	F2 DD 21	JP	P,21DD	wenn b7=0, dann weiter
21D5	DD 86 0F	ADD	(IX+0F)	sonst Schrittweite+Lautstärke
21D8	E6 0F	AND	OF	als neue Lautstärke
21DA	CD 73 22	CALL	2273	setzen
21DD	4E	LD	C,(HL)	Pausenlänge laden
21DE	DD 7E 09	LD	A,(IX+09)	Tonlänge Hi laden
21E1	47	LD	B,A	und nach B retten
21E2	87	ADD	A	Tonlänge negativ?
21E3	38 1B	JR	C,2200	dann ggf. nächste ENV-Gruppe
21E5	AF	XOR	A	Zweiertkomplement
21E6	91	SUB	C	der Pausenzeit
21E7	DD 86 08	ADD	(IX+08)	zur
21EA	38 0C	JR	C,21F8	laufenden Tonlänge
21EC	05	DEC	B	addieren
21ED	F2 F5 21	JP	P,21F5	noch nicht Tonende? d. weiter
21F0	DD 4E 08	LD	C,(IX+08)	restl. Tonlänge als Pausenzeit
21F3	AF	XOR	A	Tonlänge
21F4	47	LD	B,A	löschen
21F5	DD 70 09	LD	(IX+09),B	restl. Tonlänge
21F8	DD 77 08	LD	(IX+08),A	wieder setzen
21FB	B0	OR	B	Tonende erreicht?
21FC	20 02	JR	NZ,2200	sonst weiter
21FE	1E FF	LD	E,FF	Flag f. Tonende erreicht
2200	7B	LD	A,E	Schrittzahl
2201	B7	OR	A	testen
2202	CC 46 22	CALL	Z,2246	=0? d. nächste ENV-Gruppe
2205	DD 73 10	LD	(IX+10),E	neue Schrittzahl setzen
2208	F3	DI		
2209	DD 71 06	LD	(IX+06),C	Pausenzeit setzen
220C	DD 36 07 80	LD	(IX+07),80	Flag f. ENV-Folge aktiv setzen
2210	FB	EI		
2211	B7	OR	A	CY:=0
2212	C9	RET		

***** PSG-Hüllkurve setzen *****

IN : E: No. d. PSG-Hüllkurve

A: Lo-Byte ENV-Periode

(HL): Hi-Byte ENV-Periode

2213 57 LD D,A Lo-Byte d. Hüllkurvendauer

2214 4B LD C,E Hüllkurvennummer im PSG

2215 3E 0D LD A,0D Nummer d. PSG-Reg. f. ENV-No.

2217	CD 26 08	CALL	0826	Hüllkurvennummer setzen
221A	4A	LD	C,D	Lo-Byte d. ENV-Periode
221B	3E 0B	LD	A,0B	in den PSG
221D	CD 26 08	CALL	0826	setzen
2220	4E	LD	C,(HL)	Hi-Byte d. ENV-Periode
2221	3E 0C	LD	A,0C	in den PSG
2223	CD 26 08	CALL	0826	setzen
2226	3E 10	LD	A,10	b4:=1 f. Hüllkurvengener. an
2228	CD 73 22	CALL	2273	setzen
222B	CD 46 22	CALL	2246	nächste ENV-Gruppe setzen
222E	7B	LD	A,E	Schrittzahl
222F	3C	INC	A	=\$FFF?
2230	20 8D	JR	NZ,21BF	sonst nächste ENV-Gr. bearb.
2232	21 B2 21	LD	HL,21B2	dann Default ENV-Kurve
2235	CD 65 22	CALL	2265	einschalten
2238	18 85	JR	21BF	und ENV-Gruppe bearbeiten

***** Kanal deaktivieren
IN : IX: Zeiger auf Params

223A	AF	XOR	A	
223B	DD 77 03	LD	(IX+03),A	Status löschen
223E	DD 77 07	LD	(IX+07),A	ENT-Folge inaktiv
2241	DD 77 04	LD	(IX+04),A	ENV-Folge inaktiv
2244	37	SCF		CY:=1 f. Kanal deaktiviert
2245	C9	RET		

***** nächste ENV-Gruppe setzen
IN : IX: Zeiger auf Params
 HL: Zeiger auf ENV-Gruppe
OUT: E: Schrittzahl

2246	DD 35 0C	DEC	(IX+0C)	Anz. d. ENV-Gruppen
2249	20 1E	JR	NZ,2269	noch nicht null? d. setzen
224B	DD 7E 09	LD	A,(IX+09)	restl. Tonlänge, Hi
224E	87	ADD	A	Tondauer negativ?
224F	21 B2 21	LD	HL,21B2	sonst Default-Kurve
2252	30 11	JR	NC,2265	setzen
2254	DD 34 08	INC	(IX+08)	Zähler f.
2257	20 06	JR	NZ,225F	Kurvenwiederholungen
2259	DD 34 09	INC	(IX+09)	erhöhen
225C	1E FF	LD	E,FF	Flag f. Tonende
225E	C8	RET	Z	falls Zähler =0

***** lfd. ENV-Kurve initialisieren
IN : IX: Zeigerauf Params
OUT: E: Schrittzahl

225F	DD 6E 0A	LD	L,(IX+0A)	Start d. ENV-Kurve
2262	DD 66 0B	LD	H,(IX+0B)	nach HL laden

***** ENV-Kurve initialisieren
IN : IX: Zeiger auf Params
 HL: Zeiger auf Kurvenanfang
OUT: E: Schrittzahl

2265	7E	LD	A,(HL)	Länge der Kurve
2266	DD 77 0C	LD	(IX+0C),A	setzen
2269	23	INC	HL	1. Schrittzahl
226A	5E	LD	E,(HL)	laden
226B	23	INC	HL	Zeiger auf Schrittweite
226C	DD 75 0D	LD	(IX+0D),L	in die Params

226F	DD 74 0E	LD	(IX+0E),H	speichern
2272	C9	RET		

Lautstärke setzen IN : IX: Zeiger auf Params A: Lautstärke				
2273	DD 77 0F	LD	(IX+0F),A	Lautstärke in Params
2276	4F	LD	C,A	und in C
2277	DD 7E 00	LD	A,(IX+00)	Kanalnummer (0-2)
227A	C6 08	ADD	08	ergibt entspr. Lautstärkereg.
227C	C3 26 08	JP	0826	Lautstärke in PSG setzen

Kanal ausschalten, aus Aktivität IN : IX: Zeiger auf Params				
227F	DD 7E 01	LD	A,(IX+01)	Kanalmaske
2282	2F	CPL		invertieren
2283	21 52 B5	LD	HL,B552	Zeiger auf lfd. Aktivitäten
2286	F3	DI		
2287	A6	AND	(HL)	aus lfd. Aktivitäten löschen
2288	77	LD	(HL),A	und lfd. Aktivitäten neu setz.
2289	FB	EI		
228A	AF	XOR	A	Maske f. Kanal abschalten

Kanal an/aus, Rauschen an/aus IN : IX: Zeiger auf Params A: Maske f. an/aus				
228B	47	LD	B,A	Maske retten
228C	DD 7E 01	LD	A,(IX+01)	Kanalmaske
228F	DD B6 02	OR	(IX+02)	und Rauschmaske
2292	21 19 B6	LD	HL,B619	lfd. PSG-Kontrollbyte
2295	F3	DI		
2296	B6	OR	(HL)	mit Kanalmaske verknüpfen
2297	A8	XOR	B	und Maskenbits invertieren
2298	BE	CP	(HL)	sind Änderungen passiert?
2299	77	LD	(HL),A	neues Kontrollbyte setzen
229A	FB	EI		
229B	20 03	JR	NZ,22A0	Änderungen? d. entspr. bearb.
229D	78	LD	A,B	Maske
229E	B7	OR	A	Maskenbits gesetzt?
229F	C0	RET	NZ	dann raus
22A0	AF	XOR	A	
22A1	CD 76 22	CALL	2276	Kanal ausschalten
22A4	F3	DI		
22A5	4E	LD	C,(HL)	neues Kontrollbyte
22A6	3E 07	LD	A,07	ins PSG-Kontrollregister
22A8	C3 26 08	JP	0826	schreiben

ENT-Ende bearbeiten IN : IX: Zeiger auf Params D,C: lfd. Periodendauer E: ENT-Folgenummer OUT: E: Schrittzahl f. ENT (HL): Zeiger in Folge				
22AB	CD 24 23	CALL	2324	Periodendauer setzen
22AE	7B	LD	A,E	ENT-Folgenummer nach A
22AF	CD 4E 23	CALL	234E	Adr. d.) ENT-Folge holen
22B2	D0	RET	NC	Fehler? d. raus
22B3	7E	LD	A,(HL)	Repeat-Flag

22B4	E6 7F	AND	7F	testen
22B6	C8	RET	Z	keine Folgenwiederholung?
22B7	DD 75 11	LD	(IX+11),L	Adr. d. Folge in Params
22BA	DD 74 12	LD	(IX+12),H	schreiben
22BD	CD 13 23	CALL	2313	Schrittzahl holen
22C0	18 09	JR	22CB	und 1. ENT-Gruppe bearbeiten

22C2	DD 6E 14	LD	L,(IX+14)	lfd. ENT-Gruppe bearbeiten
22C5	DD 66 15	LD	H,(IX+15)	IN : IX: Zeiger auf Params
22C8	DD 5E 18	LD	E,(IX+18)	lfd. ENT-Zeiger nach HL laden lfd. Schrittzhäler laden

22CB	4E	LD	C,(HL)	ENT-Gruppe bearbeiten
22CC	23	INC	HL	IN : IX: Zeiger auf Params
22CD	7B	LD	A,E	HL: Zeiger in Folge
22CE	D6 F0	SUB	F0	E: Schrittzhäler
22D0	38 04	JR	C,22D6	Schrittweite
22D2	1E 00	LD	E,00	Zeiger auf Pausenzeit
22D4	18 0E	JR	22E4	Schrittzhäler
22D6	1D	DEC	E	<\$F0? sonst Periode in A,C
22D7	79	LD	A,C	dann Schrittweite relativ
22D8	87	ADD	A	Schrittzahl:=0
22D9	9F	SBC	A	absol. Periode in A,C setzen
22DA	57	LD	D,A	Schrittzhäler erniedr.
22DB	DD 7E 16	LD	A,(IX+16)	Schrittweite in C
22DE	81	ADD	C	vorzeichenweiter
22DF	4F	LD	C,A	nach DC
22E0	DD 7E 17	LD	A,(IX+17)	und zu Periodendauer
22E3	8A	ADC	D	in Params addieren
22E4	57	LD	D,A	Ergebnis in D,C
22E5	CD 24 23	CALL	2324	Periodendauer setzen
22E8	4E	LD	C,(HL)	Pausenzeit laden
22E9	7B	LD	A,E	Schrittzahl
22EA	B7	OR	A	<>0?
22EB	20 19	JR	NZ,2306	d. Zähler u. Flag setzen, raus
22ED	DD 7E 13	LD	A,(IX+13)	sonst Anz d. ENT-Gruppen
22F0	3D	DEC	A	erniedrigen
22F1	20 10	JR	NZ,2303	<>0? d. nächste Gruppe setzen
22F3	DD 6E 11	LD	L,(IX+11)	sonst Adr. d.
22F6	DD 66 12	LD	H,(IX+12)	ENT-Folge laden
22F9	7E	LD	A,(HL)	Wiederholungs-Flag
22FA	C6 80	ADD	80	gesetzt?
22FC	38 05	JR	C,2303	d. 1. ENT-Gruppe setzen
22FE	DD 36 04 00	LD	(IX+04),00	sonst Flag f. ENT-Aktivität
2302	C9	RET		beendet

2303	CD 13 23	CALL	2313	nächste ENT-Gruppe aktivieren
2306	DD 73 18	LD	(IX+18),E	IN : IX: Zeiger auf Params
2309	F3	DI		C: Pausenzeit
				A: Anz. d. ENT-Gruppen
				nächste ENT-Gruppe setzen
				Schrittzahl setzen

```

230A DD 71 05 LD (IX+05),C Pausenlänge setzen
230D DD 36 04 80 LD (IX+04),80 Flag f. ENT aktiv setzen
2311 FB EI
2312 C9 RET

***** nächste ENT-Gruppe setzen
IN : IX: Zeiger Params
      A: Anz. d. ENT-Gruppen
      HL: Zeiger vor nächste Grup.
OUT: HL: Zeiger in nächste Gruppe
      E,A: Schrittzahl
      Z:=1, wenn Schrittzahl=0
      , dann E:=01
2313 DD 77 13 LD (IX+13),A Anz. d. ENT-Gruppen
2316 23 INC HL Schrittzahl
2317 5E LD E,(HL) laden
2318 23 INC HL Zeiger in Gruppe
2319 DD 75 14 LD (IX+14),L in Parameter
231C DD 74 15 LD (IX+15),H speichern
231F 7B LD A,E Schrittzahl
2320 B7 OR A <>0?
2321 C0 RET NZ dann zurück
2322 1C INC E sonst Schrittzahl auf 1 setzen
2323 C9 RET

***** Periodendauer setzen
IN : IX: Zeiger auf Params
      D,C: Periodendauer
      Kanalnummer
      *2=PSG-Register f. Periode, Lo
      Registernummer retten
      Periodendauer, Lo in Params
      und in PSG-Register schreiben
      PSG-Registernummer
      +1, ergibt Register f. Hi-Byte
      Periodendauer, Hi
      in Params
      und in PSG-Register schreiben
2324 DD 7E 00 LD A,(IX+00)
2327 87 ADD A
2328 F5 PUSH AF
2329 DD 71 16 LD (IX+16),C
232C CD 26 08 CALL 0826
232F F1 POP AF
2330 3C INC A
2331 4A LD C,D
2332 DD 71 17 LD (IX+17),C
2335 C3 26 08 JP 0826

***** SOUND AMPL ENVELOPE
IN : A: Nummer d. Hüllkurve
      (HL): ENV-Folge, 16 Bytes
      Start d. ENV-Folgen -$10
      Hüllkurve kopieren
2338 11 0A B6 LD DE,B60A
233B 18 03 JR 2340

***** SOUND TONE ENVELOPE
IN : A: Nummer d. Hüllkurve
      (HL): ENT-Folge, 16 Bytes
      Start d. ENT-Folgen -$10
233D 11 FA B6 LD DE,B6FA

***** Hüllkurve kopieren
IN: A: Nummer d. Hüllkurve
    HL: Quelladr. d. Kurve
    DE: Beginn d. entspr. Tab. -$10
    Tabellenanfang -$10 nach HL
    Zieladr. f. Kurve berechnen
    Quelle nach HL, Ziel nach DE
    zurück, wenn Nummer ungültig
2340 EB EX DE,HL
2341 CD 51 23 CALL 2351
2344 EB EX DE,HL
2345 DO RET NC

```

2346 ED B0 LDIR Kurve kopieren
 2348 C9 RET

***** SOUND A ADDRESS
 IN : A: Nummer d. Kurve
 OUT: HL: Adresse d. Kurve
 CY:=1, wenn gültig
 2349 21 0A B6 LD HL,B60A Start d. ENV-Folgen -\$10
 235C 18 03 JR 2351 Adresse berechnen

***** SOUND T ADDRESS
 IN : A: Nummer d. Kurve
 OUT: HL: Adresse d. Kurve
 CY:=1, wenn gültig
 234E 21 FA B6 LD HL,B6FA Start d. ENT-Folgen -\$10

***** Adresse d. Hüllkurve berechnen
 IN : A: Nummer d. Kurve
 HL: Start d. entspr. Tabelle
 OUT: HL: Adresse d. Kurve
 CY:=1, wenn gültig

2351 B7 OR A Nummer der Kurve
 2352 C8 RET Z =0? dann Fehler, raus
 2353 FE 10 CP 10 >\$0F?
 2355 D0 RET NC dann Fehler, raus
 2356 01 10 00 LD BC,0010 Länge einer Folge
 2359 87 ADD A Nummer mit 16
 235A 87 ADD A (f. 16 Bytes/Folge)
 235B 87 ADD A multiplizieren
 235C 87 ADD A
 235D 85 ADD L und zum Tabellenstart
 235E 6F LD L,A -\$10
 235F 8C ADC H addieren, ergibt
 2360 95 SUB L die Adr. d. Kurve
 2361 67 LD H,A in HL
 2362 37 SCF CY:=1 f. o.k.
 2363 C9 RET

2364 C7 RST 00
 2365 C7 RST 00
 2366 C7 RST 00
 2367 C7 RST 00
 2368 C7 RST 00
 2369 C7 RST 00
 236A C7 RST 00
 236B C7 RST 00
 236C C7 RST 00
 236D C7 RST 00
 236E C7 RST 00
 236F C7 RST 00

----- CASSETTE MANAGER (CAS) -----

***** CAS INITIALIZE

2370	CD 01 24	CALL	2401	Eingabe abbrechen
2373	CD 2E 24	CALL	242E	Ausgabe abbrechen
2376	AF	XOR	A	Flag für Meldungen ausgeben
2377	CD 8E 23	CALL	238E	setzen
237A	21 4D 01	LD	HL,014D	Default-SPEED WRITE-
237D	3E 19	LD	A,19	Werte

***** CAS SET SPEED

IN : HL: Hauptzählwert; A: Korrekturwert

237F	29	ADD	HL,HL	
2380	29	ADD	HL,HL	
2381	29	ADD	HL,HL	b2 bis b9 von Hauptwert
2382	29	ADD	HL,HL	nach H
2383	29	ADD	HL,HL	
2384	29	ADD	HL,HL	
2385	0F	RRCA		b2 bis b7 von Korrekturwert
2386	0F	RRCA		
2387	E6 3F	AND	3F	
2389	6F	LD	L,A	nach L
238A	22 D1 B8	LD	(B8D1),HL	Werte speichern
238D	C9	RET		

***** CAS NOISY

IN : A=0 für Meldungen ausgeben
A>0 für keine Meldungen

238E	32 00 B8	LD	(B800),A	Meldungs-Flag stezen
2391	C9	RET		

***** CAS IN OPEN

IN : HL: Adresse des Filenamens
B: Länge des Filenamens
DE: Zeiger auf Eingabebuffer

OUT: HL: Zg. auf Header d. 1. Bl.
DE: Startadresse des Files
BC: Länge des Files
A: Filetyp
CY=0, Z=1 für Abbruch
CY=0, Z=0, wenn schon offen

2392	DD 21 02 B8	LD	IX,B802	Zeiger auf Eingabeparameter
2396	CD AF 23	CALL	23AF	File öffnen
2399	DO	RET	NC	war File schon offen ?
239A	E5	PUSH	HL	Zeiger auf gesuchten Header
239B	CD 3F 25	CALL	253F	1. Block lesen
239E	ED 5B 1C B8	LD	DE,(B81C)	Startadresse,
23A2	ED 4B 1F B8	LD	BC,(B81F)	Länge
23A6	3A 19 B8	LD	A,(B819)	und Filetyp laden
23A9	E1	POP	HL	Zeiger auf Header
23AA	C9	RET		

***** CAS OUT OPEN

IN : HL: Adresse des Filenamens
B: Länge des Filenamens
DE: Zeiger auf Ausgabebuffer

OUT: HL: Zg. auf gener. Header;
CY=0, Z=0, wenn schon offen

23AB	DD 21 47 B8	LD	IX,B847	Zeiger auf Ausgabeparameter
23AF	DD 7E 00	LD	A,(IX+00)	Filestatus
23B2	B7	OR	A	schon offen ?
23B3	C0	RET	NZ	dann Fehler, zurück
23B4	DD E5	PUSH	IX	Zeiger auf Parameter
23B6	E3	EX	(SP),HL	nach HL, Filenamenadr. retten
23B7	36 01	LD	(HL),01	Kennzeichen f. gerade eröffnet
23B9	23	INC	HL	
23BA	73	LD	(HL),E	Adresse des Buffers
23BB	23	INC	HL	speichern
23BC	72	LD	(HL),D	
23BD	23	INC	HL	
23BE	73	LD	(HL),E	
23BF	23	INC	HL	Bufferzeiger
23C0	72	LD	(HL),D	auf Bufferanfang setzen
23C1	23	INC	HL	
23C2	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf Header-Buffer n. DE
23C3	E1	POP	HL	Zeiger auf Filenamen zurück
23C4	D5	PUSH	DE	Zeiger auf Header-Buffer
23C5	OE 40	LD	C,40	Länge des Headers =64 Bytes
23C7	12	LD	(DE),A	Buffer für Header
23C8	13	INC	DE	löschen
23C9	0D	DEC	C	
23CA	20 FB	JR	NZ,23C7	
23CC	D1	POP	DE	Zeiger auf Header-Buffer
23CD	D5	PUSH	DE	
23CE	78	LD	A,B	Länge des Filenamens
23CF	FE 10	CP	10	
23D1	38 02	JR	C,23D5	kleiner als 16 ?
23D3	06 10	LD	B,10	sonst Länge auf 16 begrenzen
23D5	04	INC	B	Ausgleich für Predecrement
23D6	48	LD	C,B	Länge+1
23D7	18 07	JR	23E0	
23D9	E7	RST	20	RAM LAM, Byte aus Namen holen
23DA	23	INC	HL	
23DB	CD B6 27	CALL	27B6	auf Großschrift forcieren
23DE	12	LD	(DE),A	und in Header-Buffer speichern
23DF	13	INC	DE	
23E0	10 F7	DJNZ	23D9	weitere Namensbytes ?
23E2	0D	DEC	C	-1 = Länge des Namens
23E3	28 09	JR	Z,23EE	kein Name vorhanden ?
23E5	1B	DEC	DE	Zeiger auf letztes Zeichen
23E6	1A	LD	A,(DE)	letztes Zeichen des Namens
23E7	EE 20	XOR	20	Space ?
23E9	20 03	JR	NZ,23EE	nein ?
23EB	12	LD	(DE),A	sonst durch 0 f. Ende ersetzen
23EC	18 F4	JR	23E2	Ende weiter prüfen
23EE	E1	POP	HL	Zeiger auf Header-Buffer
23EF	DD 36 15 01	LD	(IX+15),01	Nummer des Blocks =1
23F3	DD 36 17 16	LD	(IX+17),16	Filetyp auf ASCII-Datei setzen
23F7	DD 35 1C	DEC	(IX+1C)	Kennzeichen f. 1. Block setzen
23FA	37	SCF		CY=1 für kein Fehler
23FB	C9	RET		

CAS IN CLOSE

OUT: DE: Zeiger auf Eingabebuffer
CY=0 für nicht offen

23FC 3A 02 B8 LD A,(B802)

Eingabefile-Status

23FF B7 OR A nicht offen ?
 2400 C8 RET Z dann CY=0, zurück

***** CAS IN ABANDON *****
 OUT: DE: Zeiger auf Eingabebuffer
 CY=1, Z=0 (immer)
 A=\$FF f. alle Files geschl.
 2401 21 02 B8 LD HL,B802 Zeiger auf Eingabestatus
 2404 3E 01 LD A,01 Flag für Eingabe
 2406 36 00 LD (HL),00 Kennzeichen für geschlossen
 2408 23 INC HL
 2409 5E LD E,(HL) Adresse des
 240A 23 INC HL Buffers laden
 240B 56 LD D,(HL)
 240C 21 CC B8 LD HL,B8CC Zeiger auf Ein-/Ausgabeflag
 240F AE XOR (HL) entspr. Bit invertieren
 2410 37 SCF
 2411 C0 RET NZ CY=1 für o.k.
 2412 77 LD (HL),A weitere Kennz. gesetzt ?
 2413 9F SBC A Ein-/Ausgabeflag auf inaktiv
 2414 C9 RET
 Z=0, A=\$FF

***** CAS OUT CLOSE *****
 OUT: DE: Adr. des Ausgabebuffers
 CY=0, Z=1 für Abbruch
 CY=0, Z=0 für nicht offen
 2415 3A 47 B8 LD A,(B847) Ausgabestatus
 2418 FE 04 CP 04
 241A 28 12 JR Z,242E Kennzeichen f. abgebrochen ?
 241C C6 FF ADD FF dann keinen Block speichern
 241E D0 RET NC File nicht offen ?
 241F 21 5D B8 LD HL,B85D dann zurück, CY=0, Z=0
 2422 36 FF LD (HL),FF Kennzeichen für letzten
 2424 23 INC HL Block setzen
 2425 23 INC HL Zeiger auf Blocklänge
 2426 7E LD A,(HL) Blocklänge
 2427 23 INC HL
 2428 B6 OR (HL) <>0 ?
 2429 37 SCF
 242A C4 14 26 CALL NZ,2614 CY=1 für kein Abbruch
 242D D0 RET NC dann Block speichern
 Abbruch ? dann zurück

***** CAS OUT ABANDON *****
 IN : DE: Adr. des Ausgabebuffers
 CY=1, Z=0 (immer)
 A=\$FF f. alle Files geschl.
 242E 21 47 B8 LD HL,B847 Zeiger auf Ausgabeparameter
 2431 3E 02 LD A,02 Flag für Ausgabe
 2433 18 D1 JR 2406

***** CAS IN CHAR *****
 OUT: A: Zeichen
 CY=0, Z=0 f. EOF/Statusfehl.
 CY=0, Z=1 für Abbruch
 2435 E5 PUSH HL
 2436 D5 PUSH DE
 2437 C5 PUSH BC
 2438 06 02 LD B,02 Status f. zeichenweises File

243A	CD 8B 24	CALL	248B	Status stezen
243D	20 1A	JR	NZ,2459	Status-Fehler ?
243F	2A 1A B8	LD	HL,(B81A)	restliche Bufferlänge
2442	7C	LD	A,H	
2443	B5	OR	L	=0 ?
2444	37	SCF		CY=1 für kein EOF
2445	CC 3F 25	CALL	Z,253F	dann nächsten Block lesen
2448	30 0F	JR	NC,2459	EOF oder Abbruch ?
244A	2A 1A B8	LD	HL,(B81A)	restliche Bufferlänge
244D	2B	DEC	HL	herunterzählen
244E	22 1A B8	LD	(B81A),HL	und wieder setzen
2451	2A 05 B8	LD	HL,(B805)	Bufferzeiger
2454	E7	RST	20	Byte aus RAM holen
2455	23	INC	HL	Bufferzeiger erhöhen
2456	22 05 B8	LD	(B805),HL	und wieder speichern
2459	18 2C	JR	2487	Register vom Stack zurück

 CAS OUT CHAR
 IN : A: Zeichen
 OUT: CY=0, Z=0 für Statusfehler
 CY=0, Z=1 für Abbruch

245B	E5	PUSH	HL	
245C	D5	PUSH	DE	
245D	C5	PUSH	BC	
245E	4F	LD	C,A	Zeichen
245F	21 47 B8	LD	HL,B847	Zeiger auf Ausgabestatus
2462	06 02	LD	B,02	Status f. zeichenweises File
2464	CD 8E 24	CALL	248E	Status stezen
2467	20 1E	JR	NZ,2487	Status-Fehler ?
2469	2A 5F B8	LD	HL,(B85F)	Bufferlänge
246C	11 00 08	LD	DE,0800	maximale Länge
246F	ED 52	SBC	HL,DE	subtrahieren
2471	C5	PUSH	BC	Zeichen
2472	D4 14 26	CALL	NC,2614	Buffer voll ? d. Block schr.
2475	C1	POP	BC	Zeichen
2476	30 0F	JR	NC,2487	Abbruch ?
2478	2A 5F B8	LD	HL,(B85F)	Bufferlänge
247B	23	INC	HL	erhöhen
247C	22 5F B8	LD	(B85F),HL	
247F	2A 4A B8	LD	HL,(B84A)	Bufferzeiger
2482	71	LD	(HL),C	Zeichen in Buffer speichern
2483	23	INC	HL	Bufferzeiger
2484	22 4A B8	LD	(B84A),HL	erhöhen
2487	C1	POP	BC	
2488	D1	POP	DE	
2489	E1	POP	HL	
248A	C9	RET		

 Eingabestatus setzen
 IN : B: neuer Status
 OUT: CY=0 (immer)
 Z=0 für Status-Fehler

248B	21 02 B8	LD	HL,B802	
------	----------	----	---------	--

***** Status setzen
 IN : HL: Zeiger auf Status-Byte
 B: neuer Status
 OUT: CY=0 (immer)
 Z=0 für Status-Fehler

248E	7E	LD	A,(HL)	alter Status
248F	B8	CP	B	= neuer Status ?
2490	C8	RET	Z	dann o.k., fertig
2491	EE 01	XOR	01	File gerade geöffnet ?
2493	C0	RET	NZ	nein ? dann Fehler
2494	70	LD	(HL),B	sonst neuen Status setzen
2495	C9	RET		

***** CAS TEST EOF
 OUT: CY=0 f. EOF (Ende des Files)
 CAS IN CHAR, Zeichen holen
 EOF ?

***** CAS RETURN

249A	E5	PUSH	HL	
249B	2A 1A B8	LD	HL,(B81A)	
249E	23	INC	HL	Bufferlänge erhöhen
249F	22 1A B8	LD	(B81A),HL	
24A2	2A 05 B8	LD	HL,(B805)	und Bufferzeiger
24A5	2B	DEC	HL	auf voriges Zeichen
24A6	22 05 B8	LD	(B805),HL	setzen
24A9	E1	POP	HL	
24AA	C9	RET		

***** CAS IN DIRECT
 IN : HL: Start-Ladeadresse
 OUT: HL: Aufrufadresse
 CY=0, Z=0 für Statusfehler
 CY=0, Z=1 für Abbruch

24AB	EB	EX	DE,HL	Startadresse nach DE
24AC	06 03	LD	B,03	Status für direktes File
24AE	CD 8B 24	CALL	248B	Status setzen
24B1	C0	RET	NZ	Statusfehler ?
24B2	ED 53 1C B8	LD	(B81C),DE	Startadresse setzen
24B6	CD CF 24	CALL	24CF	Buffer kopieren
24B9	2A 1C B8	LD	HL,(B81C)	Startadresse des Blocks
24BC	ED 5B 1A B8	LD	DE,(B81A)	Blocklänge
24C0	19	ADD	HL,DE	addieren
24C1	22 1C B8	LD	(B81C),HL	gibt Startadr. d. nächsten Bl.
24C4	CD 3F 25	CALL	253F	nächsten Block lesen
24C7	38 F0	JR	C,24B9	kein EOF ? dann weiterlesen
24C9	C8	RET	Z	Abbruch ?
24CA	2A A6 B8	LD	HL,(B8A6)	Aufrufadresse laden
24CD	37	SCF		CY=0 für kein Fehler
24CE	C9	RET		

***** Buffer kopieren

24CF	2A 03 B8,	LD	HL,(B803)	Zeiger auf Buffer als Quelle
24D2	ED 5B 1C B8	LD	DE,(B81C)	Startadr. des Blocks als Ziel
24D6	ED 4B 1A B8	LD	BC,(B81A)	Länge des Buffers
24DA	7B	LD	A,E	
24DB	95	SUB	L	Buffer-Startadresse
24DC	7A	LD	A,D	größer ?

24DD	9C	SBC	H	
24DE	DA A6 BA	JP	C,BAA6	dann KL LDIR, nach unten kop.
24E1	09	ADD	HL,BC	Länge zu Quelladresse addieren
24E2	2B	DEC	HL	Zeiger auf letztes Byte
24E3	EB	EX	DE,HL	
24E4	09	ADD	HL,BC	Länge zu Zieladresse addieren
24E5	2B	DEC	HL	Zeiger auf letztes Byte
24E6	EB	EX	DE,HL	
24E7	C3 AC BA	JP	BAAC	KL LDDR, Block n. oben versch.

CAS OUT DIRECT

IN : HL: Startadresse
 DE: Länge
 BC: Aufrufadresse
 A: Filetyp
 OUT: CY=0, Z=0 für Statusfehler
 CY=0, Z=1 für Abbruch

24EA	E5	PUSH	HL	Start-
24EB	C5	PUSH	BC	und Aufrufadresse retten
24EC	4F	LD	C,A	Filetyp
24ED	21 47 B8	LD	HL,B847	Zeiger auf Ausgabestatus
24F0	06 03	LD	B,03	Status für direktes File
24F2	CD 8E 24	CALL	248E	Status setzen
24F5	79	LD	A,C	Filetyp
24F6	C1	POP	BC	Aufrufadresse
24F7	E1	POP	HL	und Startadresse zurück
24F8	C0	RET	NZ	Statusfehler ?
24F9	32 5E B8	LD	(B85E),A	Filetyp,
24FC	ED 53 64 B8	LD	(B864),DE	File-Länge,
2500	ED 43 66 B8	LD	(B866),BC	Aufrufadresse
2504	22 48 B8	LD	(B848),HL	und Startadresse setzen
2507	ED 53 5F B8	LD	(B85F),DE	restliche Länge als Blocklänge
250B	21 FF F7	LD	HL,F7FF	-\$801
250E	19	ADD	HL,DE	zu restlicher Länge addieren
250F	3F	CCF		nur noch ein Restblock ?
2510	D8	RET	C	dann fertig (Block bei CLOSE!)
2511	21 00 08	LD	HL,0800	max. Länge
2514	22 5F B8	LD	(B85F),HL	als Blocklänge setzen
2517	EB	EX	DE,HL	von File-Länge
2518	ED 52	SBC	HL,DE	subtrahieren
251A	E5	PUSH	HL	restliche File-Länge
251B	2A 48 B8	LD	HL,(B848)	Startadresse
251E	19	ADD	HL,DE	Länge addieren
251F	E5	PUSH	HL	gibt nächste Startadresse
2520	CD 14 26	CALL	2614	Block auf Kassette schreiben
2523	E1	POP	HL	neue Startadresse
2524	D1	POP	DE	und restl. File-Länge zurück
2525	D0	RET	NC	Abbruch ?
2526	18 DC	JR	2504	sonst weiter speichern

CAS CATALOG

IN/OUT : DE: Eingabebufferadr.
 OUT: CY=0 für Statusfehler
 Zeiger auf Eingabestatus
 Status
 Eingabefile offen ?
 dann Fehler
 Status für Catalog setzen

2528	21 02 B8	LD	HL,B802	
252B	7E	LD	A,(HL)	
252C	B7	OR	A	
252D	C0	RET	NZ	
252E	36 05	LD	(HL),05	

2530	ED 53 03 B8	LD	(B803),DE	Bufferadresse setzen
2534	CD 8E 23	CALL	238E	CAS NOISY, Meldungen ermögl.
2537	CD 44 25	CALL	2544	nächsten Block lesen
253A	38 FB	JR	C,2537	kein Abbruch ? d. weiter lesen
253C	C3 01 24	JP	2401	Eingabe abbrechen

				Block von Kassette lesen
				OUT: CY=0, Z=0 für EOF
				CY=0, Z=1 für Abbruch
253F	3A 18 B8	LD	A,(B818)	Flag für letzten Block
2542	B7	OR	A	letzter Block ?
2543	C0	RET	NZ	dann Fehler
2544	01 01 83	LD	BC,8301	Nr. f. Meldung/Flag f. Eingabe
2547	CD 73 26	CALL	2673	Meldung ausgeben, Motor ein
254A	30 5C	JR	NC,25A8	Abbruch ?
254C	21 8C B8	LD	HL,B88C	Zeiger auf Buffer für Header
254F	11 40 00	LD	DE,0040	Länge des Headers
2552	3E 2C	LD	A,2C	Header-Kennzeichen
2554	CD 36 28	CALL	2836	CAS READ, Blockheader lesen
2557	30 4F	JR	NC,25A8	Fehler oder Abbruch ?
2559	CD C5 25	CALL	25C5	Namen und Blocknr. vergleichen
255C	20 57	JR	NZ,25B5	nicht gesuchter Name/Block ?
255E	06 8B	LD	B,8B	Nr. für keine Meldung
2560	38 02	JR	C,2564	Catalog-Status ?
2562	06 89	LD	B,89	sonst Nr. für "Loading"
2564	CD 92 26	CALL	2692	Meld., Namen, "block xx" ausg.
2567	ED 5B 9F B8	LD	DE,(B89F)	Länge des Blocks
256B	2A 1C B8	LD	HL,(B81C)	Ladeadresse des Blocks
256E	3A 02 B8	LD	A,(B802)	Eingabestatus
2571	FE 03	CP	03	Direkt-File ?
2573	28 0E	JR	Z,2583	dann lesen
2575	21 FF F7	LD	HL,F7FF	-\$801
2578	19	ADD	HL,DE	zu Länge addieren
2579	3E 04	LD	A,04	Nr. des Fehlers "Read error d"
257B	38 2B	JR	C,25A8	Blocklänge >\$800 ? dann Fehler
257D	2A 03 B8	LD	HL,(B803)	Bufferadresse
2580	22 05 B8	LD	(B805),HL	Bufferzeiger auf Bufferstart
2583	3E 16	LD	A,16	Block-Kennzeichen
2585	CD 36 28	CALL	2836	CAS READ, Block lesen
2588	30 1E	JR	NC,25A8	Fehler oder Abbruch ?
258A	21 17 B8	LD	HL,B817	Zeiger auf Block-Nr.
258D	34	INC	(HL)	gesuchte Block-Nr. erhöhen
258E	3A 9D B8	LD	A,(B89D)	geles. Kennz. f. letzten Block
2591	23	INC	HL	in Buffer f. gesuchten
2592	77	LD	(HL),A	Header übertragen
2593	AF	XOR	A	Kennzeichen für 1. Block
2594	32 1E B8	LD	(B81E),A	löschen
2597	2A 9F B8	LD	HL,(B89F)	Länge des Blocks
259A	22 1A B8	LD	(B81A),HL	als Bufferlänge
259D	CD BF 27	CALL	27BF	Catalog-Status holen
25A0	3E 8C	LD	A,8C	Nr. für "Ok"
25A2	CC OC 27	CALL	Z,270C	Catalog ? dann ausgeben
25A5	37	SCF		CY=1 für o.k.
25A6	18 65	JR	260D	Motor ausschalten

				Lesefehler auswerten
25A8	B7	OR	A	Fehlernr. (0=Abbruch)
25A9	21 02 B8	LD	HL,B802	Zeiger auf Eingabestatus

25AC 28 5D	JR	Z,260B	Abbruch ? dann Flag setzen
25AE 06 85	LD	B,85	Nr. für "Read error"
25B0 CD 13 27	CALL	2713	Meldung und Fehlernr. ausgeben
25B3 18 97	JR	254C	nächsten Block lesen

***** falschen Block auswerten

25B5 F5	PUSH	AF	
25B6 06 88	LD	B,88	Nr. für "Found"
25B8 CD 92 26	CALL	2692	Meld., Namen, "block xx" ausg.
25BB F1	POP	AF	kein Block übersprungen ?
25BC 30 8E	JR	NC,254C	dann nächsten Block lesen
25BE 06 87	LD	B,87	Nr. für "Rewind tape"
25C0 CD 11 27	CALL	2711	Meldung und CR ausgeben
25C3 18 87	JR	254C	nächsten Block lesen

***** Namen und Block vergleichen
OUT: Z=0 für Fehler
CY=0 f. falscher Name/Blk.
CY=1 f. Block übersprungen
Z=1 für o.k.
CY=1 f. Catalog

25C5 CD BF 27	CALL	27BF	Catalog-Status holen
25C8 37	SCF		CY=1 für Catalog
25C9 C8	RET	Z	Catalog ? dann zurück
25CA 3A 1E B8	LD	A,(B81E)	Kennzeichen f. 1. Block
25CD B7	OR	A	
25CE 28 1B	JR	Z,25EB	nicht 1. Block gesucht ?
25D0 3A A3 B8	LD	A,(B8A3)	Kennz. f. 1. gelesenen Block
25D3 2F	CPL		
25D4 B7	OR	A	nicht 1. Block gelesen ?
25D5 C0	RET	NZ	dann falscher Block, zurück
25D6 3A 07 B8	LD	A,(B807)	1. Byte des gesuchten Namen
25D9 B7	OR	A	ges. Name vorhanden ?
25DA C4 F3 25	CALL	NZ,25F3	dann Namen vergleichen
25DD C0	RET	NZ	Namen ungleich ?
25DE 21 8C B8	LD	HL,B88C	Zeiger auf gelesenen Header
25E1 11 07 B8	LD	DE,B807	Zeiger auf gesuchten Header
25E4 01 40 00	LD	BC,0040	Länge des Headers
25E7 ED B0	LDIR		gelesenen in gesuchten kopier.
25E9 AF	XOR	A	CY=0, Z=1
25EA C9	RET		
25EB CD F3 25	CALL	25F3	Namen vergleichen
25EE C0	RET	NZ	Namen ungleich ?
25EF EB	EX	DE,HL	Zeiger auf Blocknummern
25F0 1A	LD	A,(DE)	gesuchte Blocknr.
25F1 BE	CP	(HL)	mit gelesener vergleichen
25F2 C9	RET		CY=1, wenn Block übersprungen

***** Namen vergleichen
OUT: Z=1, wenn Namen gleich
CY=0 (immer)
HL,DE: Zeiger auf Blocknr.
Zeiger auf gesuchten Namen
Zeiger auf gelesenen Namen
max. Länge der Namen
Byte aus gelesenem Namen
auf Großschrift forcieren
nach C

25F3 21 07 B8	LD	HL,B807	
25F6 11 8C B8	LD	DE,B88C	
25F9 06 10	LD	B,10	
25FB 1A	LD	A,(DE)	
25FC CD B6 27	CALL	27B6	
25FF 4F	LD	C,A	

2600	7E	LD	A,(HL)	Byte aus gesuchtem Namen
2601	CD B6 27	CALL	27B6	auf Großschrift forcieren
2604	A9	XOR	C	mit gelesenem Byte vergleichen
2605	C0	RET	NZ	ungleich ?
2606	23	INC	HL	Namenzeiger
2607	13	INC	DE	erhöhen
2608	10 F1	DJNZ	25FB	weitere Namensbytes ?
260A	C9	RET		

 260B 36 04 LD (HL),04 Abbruch behandeln
 Status für Abbruch setzen

 260D 9F SBC A Motor ausschalten
 260E F5 PUSH AF Z=1, wenn Abbruch
 260F CD 4F 2A CALL 2A4F Fehlerflags retten
 2612 F1 POP AF CAS STOP MOTOR, Motor aus
 2613 C9 RET Fehlerflags

 2614 01 02 84 LD BC,8402 Block auf Kassette schreiben
 2617 CD 73 26 CALL 2673 OUT: CY=0, Z=1 für Abbruch
 261A 30 4A JR NC,2666 Nr. d. Meldung/Flag f. Ausgabe
 261C 06 8A LD B,8A Meldung ausgeben, Motor ein
 261E 11 4C B8 LD DE,B84C Abbruch ?
 2621 CD 95 26 CALL 2695 Nr. für "Saving"
 2624 21 63 B8 LD HL,B863 Zeiger auf Filenamen
 2627 CD 88 26 CALL 2688 Meld., Name, "block xxx" ausg.
 262A 30 3A JR NC,2666 Zeiger auf Kennz. für 1. Block
 262C 2A 48 B8 LD HL,(B848) ggf. auf Abbruch testen
 262F 22 4A B8 LD (B84A),HL Abbruch ?
 2632 22 61 B8 LD (B861),HL Adresse des Ausgabebuffers
 2635 E5 PUSH HL Bufferzeiger auf Bufferstart
 2636 21 4C B8 LD HL,B84C Bufferadr. als Ladeadresse
 2639 11 40 00 LD DE,0040 und als Adr. des Blocks
 263C 3E 2C LD A,2C Zeiger auf Header
 263E CD 3F 28 CALL 283F Länge des Headers
 2641 E1 POP HL Header-Kennzeichen
 2642 30 22 JR NC,2666 CAS WRITE, Header schreiben
 2644 ED 5B 5F B8 LD DE,(B85F) Adresse des Blocks
 2648 3E 16 LD A,16 Abbruch oder Fehler ?
 264A CD 3F 28 CALL 283F Länge des Blocks
 264D 21 5D B8 LD HL,B85D Block-Kennzeichen
 2650 DC 88 26 CALL C,2688 CAS WRITE, Block auf Kassette
 2653 30 11 JR NC,2666 Zeiger a. Kennz. f. letzt. Bl.
 2655 21 00 00 LD HL,0000 k. Fehler ? ggf. Abbruch test.
 2658 22 5F B8 LD (B85F),HL Fehler oder Abbruch ?
 265B 21 5C B8 LD HL,B85C Null
 265E 34 INC (HL) als Länge des Buffers setzen
 265F AF XOR A Zeiger auf Block-Nr.
 2660 32 63 B8 LD (B863),A Block-Nr. erhöhen
 2663 37 SCF Kennzeichen für 1. Block
 2664 18 A7 JR 260D löschen
 Motor ausschalten

 2666 B7 OR A Fehler/Abbruch bei Ausgabe ausw.
 2667 21 47 B8 LD HL,B847 Fehlernr. (0=Abbruch)
 Zeiger auf Ausgabestatus

266A	28 9F	JR	Z,260B	Abbruch ? dann behandeln
266C	06 86	LD	B,86	Nr. für "Write error"
266E	CD 13 27	CALL	2713	Meldung und Fehlernr. ausgeben
2671	18 B9	JR	262C	Block nochmals speichern

				Meldung ausgeben, Motor ein
				IN : B: Nr. der Meldung
				C: Flag für Ein-/Ausgabe
				OUT: CY=0,Z=1, wenn Abbruch
2673	21 CC B8	LD	HL,B8CC	Zeiger auf Ein-/Ausgabeflag
2676	79	LD	A,C	neues Flag
2677	BE	CP	(HL)	mit altem Flag vergleichen
2678	36 00	LD	(HL),00	Flag f. keine Ein-/Ausgabe
267A	37	SCF		CY=1 für kein Abbruch
267B	E5	PUSH	HL	
267C	C5	PUSH	BC	
267D	C4 60 27	CALL	NZ,2760	ggf. Meld. ausg./auf Taste w.
2680	C1	POP	BC	
2681	E1	POP	HL	
2682	9F	SBC	A	Z=1, wenn Abbruch
2683	D0	RET	NC	Abbruch ?
2684	71	LD	(HL),C	sonst Ein-/Ausgabeflag setzen
2685	C3 4B 2A	JP	2A4B	CAS START MOTOR, Motor ein

				ggf. auf Abbruch testen
				IN : HL: Zeiger auf Flag
				OUT: CY=0, Z=1, wenn Abbruch
				Flag laden
2688	7E	LD	A,(HL)	
2689	B7	OR	A	CY=1 für kein Abbruch
268A	37	SCF		kein Randblock ?
268B	C8	RET	Z	Verzögerungszähler
268C	01 2C 01	LD	BC,012C	auf ESC prüfen, verzögern
268F	C3 72 2A	JP	2A72	
2692	11 8C B8	LD	DE,B88C	Zeiger auf gelesenen Namen

				Meldung, Name, "block xxx " ausg.
				IN : B: Nr. der Meldung
				DE: Adresse des Namens
				Flag für Meldungen
2695	3A 00 B8	LD	A,(B800)	keine Meldungen ausgeben ?
2698	B7	OR	A	dann zurück
2699	C0	RET	NZ	Flag für Meld. geteilt löschen
269A	32 01 B8	LD	(B801),A	Cursor auf 1. Spalte
269D	CD 83 27	CALL	2783	Meldung ausgeben
26A0	CD 26 27	CALL	2726	1. Byte des Namens
26A3	1A	LD	A,(DE)	
26A4	B7	OR	A	Name vorhanden ?
26A5	20 0A	JR	NZ,26B1	Nr. für "Unnamed file "
26A7	3E 8E	LD	A,8E	Meldung ausgeben
26A9	CD 27 27	CALL	2727	Offset zu Block-Nr.
26AC	01 10 00	LD	BC,0010	Block-Nr. ausgeben
26AF	18 2E	JR	26DF	Flag für Catalog holen
26B1	CD BF 27	CALL	27BF	max. Länge/Zähler f. Namen
26B4	01 00 10	LD	BC,1000	Catalog ? d. 16 Zeichen ausg.
26B7	28 0D	JR	Z,26C6	Zeiger auf Namen
26B9	6B	LD	L,E	nach HL
26BA	62	LD	H,D	Byte aus Namen
26BB	7E	LD	A,(HL)	

26BC	B7	OR	A	
26BD	28 04	JR	Z,26C3	Ende ?
26BF	0C	INC	C	Länge erhöhen
26C0	23	INC	HL	
26C1	10 F8	DJNZ	26BB	weitere Bytes möglich ?
26C3	78	LD	A,B	restlicher Platz f. Namen
26C4	41	LD	B,C	Länge des Namens
26C5	4F	LD	C,A	restlicher Platz als Offset
26C6	CD 8D 27	CALL	27BD	ggf. Cursor auf nächste Zeile
26C9	1A	LD	A,(DE)	Byte aus Namen
26CA	CD B6 27	CALL	27B6	auf Großschrift forcieren
26CD	B7	OR	A	
26CE	20 02	JR	NZ,26D2	kein Ende ?
26D0	3E 20	LD	A,20	sonst Space
26D2	C5	PUSH	BC	
26D3	D5	PUSH	DE	
26D4	CD 34 13	CALL	1334	TXT WR CHAR, direkt ausgeben
26D7	D1	POP	DE	
26D8	C1	POP	BC	
26D9	13	INC	DE	
26DA	10 ED	DJNZ	26C9	weitere Namensbytes ?
26DC	CD 5C 27	CALL	275C	Space ausgeben
26DF	EB	EX	DE,HL	Offset zu Namenzeiger
26E0	09	ADD	HL,BC	addieren (B=0!), gibt
26E1	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf Blocknr.
26E2	3E 8D	LD	A,8D	Nr. für "block"
26E4	CD 27 27	CALL	2727	Meldung ausgeben
26E7	06 02	LD	B,02	2 Zeichen für Blocknr.
26E9	CD 8D 27	CALL	278D	ggf. Cursor auf nächste Zeile
26EC	1A	LD	A,(DE)	Nr. des Blocks
26ED	CD A4 27	CALL	27A4	ausgeben
26F0	CD 5C 27	CALL	275C	Space ausgeben
26F3	13	INC	DE	Zeiger auf Endblock-Kennzeich.
26F4	CD BF 27	CALL	27BF	Catalog-Flag holen
26F7	20 0B	JR	NZ,2704	nicht Catalog ?
26F9	13	INC	DE	Zeiger auf Filetyp
26FA	1A	LD	A,(DE)	Filetyp
26FB	E6 0F	AND	OF	entsprechendes ASCII-Kennz.
26FD	C6 24	ADD	24	generieren
26FF	CD 80 27	CALL	2780	ausgeben
2702	18 58	JR	275C	Space ausgeben
2704	1A	LD	A,(DE)	Flag für letzten Block
2705	21 01 B8	LD	HL,B801	Flag f. Meldung geteilt
2708	B6	OR	(HL)	letzter Bl. o. Meld. geteilt ?
2709	C8	RET	Z	nein ? dann zurück
270A	18 6F	JR	277B	CR ausgeben (f. nächste Meld.)

Meldung und CR ausgeben

IN : A: Nr. der Meldung

270C CD 27 27

CALL 2727

Meldung ausgeben

270F 18 6A

JR 277B

CR ausgeben

Meldung am linken Rand & CR ausg.

IN : B: Nr. der Meldung

2711 3E FF

LD A,FF

Flag für folgendes CR

*****				Meldung und Fehlernr. ausgeben
				IN : A: Nr. des Fehlers
				A=\$FF für CR
				B: Nr. der Meldung
2713	F5	PUSH	AF	Fehlernr./Flag retten
2714	CD 1F 27	CALL	271F	Meldung am linken Rand ausg.
2717	F1	POP	AF	Fehlernr./Flag
2718	C6 60	ADD	60	ASCII-Code des Fehlers gener.
271A	D4 80 27	CALL	NC,2780	nicht zu groß ? dann ausgeben
271D	18 5C	JR	277B	CR ausgeben
*****				Meldung am linken Rand ausgeben
				IN : B: Nr. der Meldung
271F	CD 80 11	CALL	1180	Cursorposition holen
2722	25	DEC	H	Spalte=1 ?
2723	C4 7B 27	CALL	NZ,277B	nein ? dann CR ausgeben
*****				Meldung ausgeben
				IN : B: Nr. der Meldung
2726	78	LD	A,B	Nr. der Meldung
2727	E5	PUSH	HL	(Zeiger in Meldung retten)
2728	E6 7F	AND	7F	Untermeldungs-Kennz. löschen
272A	47	LD	B,A	Nr. der Meldung
272B	21 C5 27	LD	HL,27C5	Zeiger auf Start der Meldungen
272E	28 07	JR	Z,2737	Meldungs-Nr. =0 ? dann ausg.
2730	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Tabelle
2731	23	INC	HL	nicht Ende der Meldung ?
2732	B7	OR	A	dann weiter suchen
2733	20 FB	JR	NZ,2730	Weitere Meldungen übergehen ?
2735	10 F9	DJNZ	2730	Zeichen aus Meldung
2737	7E	LD	A,(HL)	Ende ?
2738	B7	OR	A	Wort und Space ausgeben
2739	28 05	JR	Z,2740	nächstes Wort
273B	CD 43 27	CALL	2743	Zg. in Meldung (bei Rekursion)
273E	18 F7	JR	2737	auf Zeichen nach Meldungs-Nr.
2740	E1	POP	HL	
2741	23	INC	HL	
2742	C9	RET		
*****				Wort und Space ausgeben
				IN : A: 1. Zeichen
				S: b7 des 1. Zeichen
				IN/OUT: HL: Meldungs-Zeiger
2743	FA 27 27	JP	M,2727	b7 gesetzt ? d. Meldung ausg.
2746	E5	PUSH	HL	Zeiger in Meldung
2747	06 00	LD	B,00	Zähler f. Wortlänge
2749	04	INC	B	erhöhen
274A	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Wort
274B	23	INC	HL	
274C	07	RLCA		
274D	30 FA	JR	NC,2749	kein Wortende ?
274F	CD 8D 27	CALL	278D	ggf. Cursor auf nächste Zeile
2752	E1	POP	HL	Zeiger in Meldung auf Wort
2753	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Wort
2754	23	INC	HL	
2755	E6 7F	AND	7F	Endkennz. löschen
2757	CD 80 27	CALL	2780	Zeichen ausgeben
275A	10 F7	DJNZ	2753	Weitere Zeichen im Wort ?

275C 3E 20 LD A,20 Space
 275E 18 20 JR 2780 ausgeben

***** Meldung ausgeben, a. Taste warten
 IN : B: Nr. der Meldung
 OUT: CY=0, Z=1 für Abbruch

2760 3A 00 B8	LD	A,(B800)	Flag für Meldungen
2763 B7	OR	A	keine Meldungen ausgeben ?
2764 37	SCF		CY=1 für kein Abbruch
2765 C0	RET	NZ	dann zurück
2766 CD 1F 27	CALL	271F	Meldung am linken Rand ausg.
2769 CD 42 1A	CALL	1A42	KM READ CHAR, Taste lesen
276C 38 FB	JR	C,2769	bis keine Taste mehr im Buffer
276E CD 79 12	CALL	1279	TXT CUR ON, Cursor einschalten
2771 CD 56 1B	CALL	1856	KM WAIT KEY, auf Taste warten
2774 CD 81 12	CALL	1281	TXT CUR OFF, Cursor wieder aus
2777 FE 1B	CP	1B	CTRL-eckige Klammer auf ? (??)
2779 C8	RET	Z	dann zurück
277A 37	SCF		CY=1 für kein Abbruch
277B CD 83 27	CALL	2783	Cursor auf 1. Spalte
277E 3E 0A	LD	A,0A	Code für Linefeed
2780 C3 00 14	JP	1400	Zeichen ausgeben

***** Cursor auf 1. Spalte setzen

2783 F5	PUSH	AF	
2784 E5	PUSH	HL	
2785 3E 01	LD	A,01	Spalte=1
2787 CD 5E 11	CALL	115E	TXT SET COLUMN, Spalte setzen
278A E1	POP	HL	
278B F1	POP	AF	
278C C9	RET		

***** ggf. Cursor auf nächste Zeile
 IN : B: Wortlänge
 OUT: CY=0, wenn Wort zu lang

278D D5	PUSH	DE	
278E CD 56 12	CALL	1256	TXT GET WINDOW, Grenzen holen
2791 5C	LD	E,H	linke Windowgrenze
2792 CD 80 11	CALL	1180	TXT GET CURSOR, Cursorpos. h.
2795 7C	LD	A,H	Cursorspalte
2796 3D	DEC	A	-1 f. absolute Koordinaten
2797 83	ADD	E	+ linke Windowgrenze
2798 80	ADD	B	+ Wortlänge
2799 3D	DEC	A	-1 f. absolute Koordinaten
279A BA	CP	D	mit rechter Winowgrenze vergl.
279B D1	POP	DE	
279C D8	RET	C	Wort innerhalb der Zeile ?
279D 3E FF	LD	A,FF	Flag für Meldung geteilt
279F 32 01 B8	LD	(B801),A	setzen
27A2 18 D7	JR	277B	CR ausgeben

***** Dezimalzahl ausgeben

IN : A: Zahl			
27A4 06 FF	LD	B,FF	Zähler für Zehnerstelle
27A6 04	INC	B	Zehnerstelle erhöhen
27A7 D6 0A	SUB	0A	10 von Einerstelle abziehen
27A9 30 FB	JR	NC,27A6	ggf. weiter abziehen
27AB C6 3A	ADD	3A	"0"+10 addieren, ASCII-Code

27AD	F5	PUSH	AF	Code retten
27AE	78	LD	A,B	Zehnerstelle
27AF	B7	OR	A	<>0 ?
27B0	C4 A4 27	CALL	NZ,27A4	dann ausgeben
27B3	F1	POP	AF	Einerstelle
27B4	18 CA	JR	2780	ausgeben

***** auf Großschrift forcieren
 IN/OUT: A: Zeichen

27B6	FE 61	CP	61	< "a" ?
27B8	D8	RET	C	dann zurück
27B9	FE 7B	CP	7B	> "z"+1 ?
27BB	D0	RET	NC	dann zurück
27BC	C6 E0	ADD	E0	sonst nach Großschrift wandeln
27BE	C9	RET		

***** Catalog-Flag holen
 OUT: Z=1 für Catalog
 Eingabestatus
 Status für Catalog ?

27BF	3A 02 B8	LD	A,(B802)	
27C2	FE 05	CP	05	
27C4	C9	RET		

***** Kassetten-Meldungen

27C5	50 72 65 73 F3 00			00 "Press "
27CB	50 4C 41 D9 74 68 65 EE			01 "PLAY then any key: "
27D3	61 6E F9 6B 65 79 BA 00			02 "error "
27DB	65 72 72 6F F2 00			03 "Press PLAY then any key: "
27E1	80 81 00			04 "Press REC and "
27E4	80 52 45 C3 61 6E E4			"PLAY then any key: "
27EB	81 00			05 "Read error "
27ED	52 65 61 E4 82 00			06 "Write error "
27F3	57 72 69 74 E5 82 00			07 "Rewind tape "
27FA	52 65 77 69 6E E4 74 61			
2802	70 E5 00			08 "Found "
2805	46 6F 75 6E 64 20 A0 00			09 "Loading "
280D	4C 6F 61 64 69 6E E7 00			0A "Saving "
2815	53 61 76 69 6E E7 00			0B "
281C	00			0C "Ok "
281D	4F EB 00			0D "block "
2820	62 6C 6F 63 EB 00			0E "Unnamed file "
2826	55 6E 6E 61 6D 65 E4 66			
282E	69 6C 65 20 20 20 A0 00			

***** CAS READ

				IN : HL: Ladeadresse
				DE: Länge
				A: Block-Kennzeichen
				\$2C für Header
				\$16 für Datenblock
				OUT: CY=0 für Fehler/Abbruch
				A: Fehlernr. (0=Abbruch)
2836	CD 73 28	CALL	2873	Motor an, Tastatur vorbereiten
2839	F5	PUSH	AF	alten Motor-Status retten
283A	21 B8 28	LD	HL,28B8	Routine für eine Page lesen
283D	18 19	JR	2858	

CAS WRITE

IN : HL: Startadresse
 DE: Länge
 A: Block-Kennzeichen
 \$2C für Header
 \$16 für Datenblock
 OUT: CY=0 für Fehler/Abbruch

A: Fehlernr. (0=Abbruch)

283F	CD 73 28	CALL	2873	Motor an, Tastatur vorbereiten
2842	F5	PUSH	AF	alten Motor-Status retten
2843	CD 64 29	CALL	2964	Synchronisationston schreiben
2846	21 F7 28	LD	HL,28F7	Routine f. eine Page schreiben
2849	DC 9D 28	CALL	C,289D	o.k. ? dann Bereich schreiben
284C	DC 79 29	CALL	C,2979	o.k. ? dann End-Ton schreiben
284F	18 0F	JR	2860	Motor und Tastatur wieder zur.

CAS CHECK

IN : HL: Startadresse
 DE: Länge
 A: Block-Kennzeichen
 \$2C für Header
 \$16 für Datenblock
 OUT: CY=0 für Fehler/Abbruch

A: Fehlernr. (0=Abbruch)

2851	CD 73 28	CALL	2873	Motor an, Tastatur vorbereiten
2854	F5	PUSH	AF	alten Motor-Status retten
2855	21 C7 28	LD	HL,28C7	Rout. f. eine Page vergleichen
2858	E5	PUSH	HL	RoutinenAdresse retten
2859	CD 19 29	CALL	2919	auf Synchronisation warten
285C	E1	POP	HL	RoutinenAdresse zurück
285D	DC 9D 28	CALL	C,289D	o.k. ? dann lesen/vergleichen
2860	D1	POP	DE	alter Motor-Status
2861	F5	PUSH	AF	Fehlerflag und Nr. retten
2862	01 82 F7	LD	BC,F782	PIO, Steuerregister
2865	ED 49	OUT	(C),C	Port A wieder auf Ausgabe
2867	01 10 F6	LD	BC,F610	PIO, Port C
286A	ED 49	OUT	(C),C	PSG inaktiv, Tastaturzeile 0
286C	FB	EI		
286D	7A	LD	A,D	alter Motor-Status
286E	CD 51 2A	CALL	2A51	Motor wieder einstprechend
2871	F1	POP	AF	Fehlerflag und Nr.
2872	C9	RET		

Motor ein, Tastatur vorbereiten

IN : HL: Startadresse
 DE: Länge
 A: Block-Kennzeichen
 OUT: IX: Startadresse
 DE: modifizierte Länge

2873	32 CD 88	LD	(B8CD),A	Block-Kennzeichen setzen
2876	1B	DEC	DE	D:=Zahl der ganzen Pages
2877	1C	INC	E	E:=rest. Bytes (0 f. 1 Page)
2878	E5	PUSH	HL	Startadresse
2879	D5	PUSH	DE	modifizierte Länge
287A	CD 68 1E	CALL	1E68	SOUND RESET
287D	D1	POP	DE	modifizierte Länge
287E	DD E1	POP	IX	Startadresse
2880	CD 4B 2A	CALL	2A4B	CAS START MOTOR, Motor ein

2883 F3	DI		Interrupts verhindern
2884 01 0E F4	LD	BC,F40E	PIO, Port A
2887 ED 49	OUT	(C),C	PSG, Registernr. für Port 0
2889 01 D0 F6	LD	BC,F6D0	PIO, Port C
288C ED 49	OUT	(C),C	Motor ein, PSG Adr. übernehmen
288E 0E 10	LD	C,10	
2890 ED 49	OUT	(C),C	Motor ein, PSG inaktiv
2892 01 92 F7	LD	BC,F792	PIO, Steuerregister
2895 ED 49	OUT	(C),C	Port A auf Eingabe
2897 01 58 F6	LD	BC,F658	PIO, Port C
289A ED 49	OUT	(C),C	Tastaturzl. 8 f. ESC, Read PSG
289C C9	RET		

Block pageweise bearbeiten
 IN : IX: Block-Start-/Ladeadresse
 HL: Routinenadr. f. 1 Page
 DE: modifizierte Länge
 D: Zahl der ganzen Pages
 E: Zahl d. Bytes in Restpage
 (0 für eine ganze Page)
 OUT: CY=0, wenn Fehler
 A: Fehlernr.

289D 7A	LD	A,D	Zahl der ganzen Pages
289E B7	OR	A	nur 1 Restpage (Länge<=\$100) ?
289F 28 0D	JR	Z,28AE	dann letzte Page bearbeiten
28A1 E5	PUSH	HL	Routinenadresse
28A2 D5	PUSH	DE	modifizierte Länge
28A3 1E 00	LD	E,00	Kennz. für Datenlänge =\$100
28A5 CD AE 28	CALL	28AE	eine Page bearbeiten
28A8 D1	POP	DE	modifizierte Länge
28A9 E1	POP	HL	Routinenadresse
28AA D0	RET	NC	Fehler ? dann zurück
28AB 15	DEC	D	Zahl der ganzen Pages
28AC 20 F3	JR	NZ,28A1	Weitere Pages ?
28AE 01 FF FF	LD	BC,FFFF	Check-Word
28B1 ED 43 D3 B8	LD	(B8D3),BC	initialisieren
28B5 16 01	LD	D,01	Kennz. f. Blocklänge =\$100
28B7 E9	JP	(HL)	Routine anspringen

eine Page lesen
 IN : IX: Ladeadresse
 E: Zahl der Datenbytes
 (0 für ganze Page)
 D: Zahl d. Bytes insgesamt+1
 (1 für ganze Page)
 OUT: CY=0, wenn Fehler
 A: Fehlernr.

28B8 CD B0 29	CALL	29B0	ein Byte lesen
28BB DD 00	RET	NC	Fehler ?
28BC DD 77 00	LD	(IX+00),A	sonst Byte abspeichern
28BF DD 23	INC	IX	
28C1 15	DEC	D	Länge insgesamt
28C2 1D	DEC	E	Datenlänge
28C3 20 F3	JR	NZ,28B8	Weitere Datenbytes ?
28C5 18 12	JR	28D9	Restblock und Blockende lesen

```
*****
          eine Page lesen und vergleichen
          IN : IX: Startadresse
          E: Zahl der Datenbytes
            (0 für ganze Page)
          D: Zahl d. Bytes insgesamt+1
            (1 für ganze Page)
          OUT: CY=0, wenn Fehler
            A: Fehlernr.
28C7 CD B0 29    CALL  29B0   ein Byte lesen
28CA D0          RET   NC    Fehler ?
28CB 47          LD    B,A   gelesenes Byte
28CC CD DC BA    CALL  BADC   Byte aus RAM holen
28CF A8          XOR   B    mit gelesenem Byte vergleichen
28D0 3E 03        LD    A,03  Fehlernr. für "Read error c"
28D2 C0          RET   NZ    ungleich ? dann Fehler
28D3 DD 23        INC   IX
28D5 15          DEC   D    Länge insgesamt
28D6 1D          DEC   E    Datenlänge
28D7 20 EE        JR    NZ,28C7 weitere Datenbytes ?
28D9 15          DEC   D    weitere Bytes in Restblock ?
28DA 28 06        JR    Z,28E2 nein ?
28DC CD B0 29    CALL  29B0   Byte lesen
28DF D0          RET   NC    Fehler ?
28E0 18 F7        JR    28D9   weitere Füllbytes lesen
28E2 CD A6 29    CALL  29A6   Check-Word holen
28E5 CD B0 29    CALL  29B0   Byte lesen
28E8 D0          RET   NC    Fehler ?
28E9 AA          XOR   D    mit Check-Word hi vergleichen
28EA 20 07        JR    NZ,28F3 ungleich ?
28EC CD B0 29    CALL  29B0   Byte lesen
28EF D0          RET   NC    Fehler ?
28F0 AB          XOR   E    mit Check-Word lo vergleichen
28F1 37          SCF
28F2 C8          RET   Z    CY=1 für kein Fehler
28F3 3E 02        LD    A,02  Check-Word o.k. ?
28F5 B7          OR    A    Nr. für Check-Word-Fehler
28F6 C9          RET
*****
```

```
*****
          eine Page auf Band schreiben
          IN : IX: Startadresse
          E: Zahl der Datenbytes
            (0 für ganze Page)
          D: Zahl d. Bytes insgesamt+1
            (1 für ganze Page)
          OUT: CY=0, wenn Fehler
            A: Fehlernr.
28F7 CD DC BA    CALL  BADC   Byte aus RAM holen
28FA CD F8 29    CALL  29F8   Byte speichern
28FD D0          RET   NC    Fehler ?
28FE DD 23        INC   IX
2900 15          DEC   D    Länge insgesamt
2901 1D          DEC   E    Daten-Länge
2902 20 F3        JR    NZ,28F7 weitere Datenbytes ?
2904 15          DEC   D    weitere Restblock-Bytes ?
2905 28 07        JR    Z,290E nein ?
2907 AF          XOR   A    sonst Null
2908 CD F8 29    CALL  29F8   als Füllbyte auf Band
290B D0          RET   NC    Fehler ?
```

290C	18 F6	JR	2904	Weitere Füllbytes
290E	CD A6 29	CALL	29A6	Check-Word holen
2911	CD F8 29	CALL	29F8	Check-Word hi auf Band
2914	D0	RET	NC	Fehler ?
2915	7B	LD	A,E	Check-Word lo
2916	C3 F8 29	JP	29F8	auf Band
*****				auf Synchronisation warten OUT: CY=1, Z=1, A=0 für Abbruch
2919	D5	PUSH	DE	
291A	CD 23 29	CALL	2923	Sync. lesen, Baudr./Flanke ho.
291D	D1	POP	DE	
291E	D8	RET	C	kein Fehler ?
291F	B7	OR	A	Abbruch ?
2920	C8	RET	Z	dann zurück
2921	18 F6	JR	2919	sonst weiter versuchen
*****				Synchronisation lesen/auswerten OUT: (\$B8CE): Flanken-Flag (\$55 bzw. \$AA) (\$B8CF): Zählengrenzen-Wert (abh. v. Baudrate)
2923	2E 55	LD	L,55	Flanken-Byte, wechs. pos./neg.
2925	CD CD 29	CALL	29CD	auf nächste Flanke warten
2928	D0	RET	NC	Fehler ?
2929	11 00 00	LD	DE,0000	Zeitzähler =0
292C	62	LD	H,D	Flankenzähler =0
292D	CD CD 29	CALL	29CD	auf nächste Flanke warten
2930	D0	RET	NC	Fehler ?
2931	EB	EX	DE,HL	
2932	06 00	LD	B,00	akt. Zeitzähler hi=0
2934	09	ADD	HL,BC	akt. Zeitzähler addieren
2935	EB	EX	DE,HL	
2936	25	DEC	H	Flankenzähler
2937	20 F4	JR	NZ,292D	weitere Flanken ?
2939	61	LD	H,C	vorigen Zeitzähler nach H
293A	79	LD	A,C	Zeitzähler
293B	92	SUB	D	- bish. mittlere Flankenzeit
293C	4F	LD	C,A	als Lo-Byte
293D	9F	SBC	A	Vorzeichen erweitern
293E	47	LD	B,A	Hi-Byte
293F	EB	EX	DE,HL	Differenz zu mittlerer
2940	09	ADD	HL,BC	Flankenzeit addieren
2941	EB	EX	DE,HL	(Gewicht 1:256)
2942	CD CD 29	CALL	29CD	auf nächste Flanke warten
2945	D0	RET	NC	Fehler ?
2946	7A	LD	A,D	mittlere Flankenzeit
2947	CB 3F	SRL	A	
2949	CB 3F	SRL	A	mit 5/4 multiplizieren
294B	8A	ADC	D	(1/4 als Toleranzgrenze)
294C	94	SUB	H	vorige Flankenzeit abziehen
294D	38 EA	JR	C,2939	Flankenzeit zu groß ?
294F	91	SUB	C	akt. Flankenzeit abziehen
2950	38 E7	JR	C,2939	zu groß für 2 0-Bit-Flanken ?
2952	7A	LD	A,D	mittl. Flankenzeit f. 1-Bit
2953	1F	RRA		mal 3/2 als Zeitzählgrenze
2954	8A	ADC	D	(für doppelte Flankenzeit!)
2955	67	LD	H,A	Zeitzählgrenze zusammen mit

2956	22	CE	B8	LD	(B8CE),HL	Flankenflag abspeichern
2959	CD	B0	29	CALL	29B0	Byte lesen
295C	D0			RET	NC	Fehler ?
295D	21	CD	B8	LD	HL,B8CD	Zeiger auf Kennbyte
2960	AE			XOR	(HL)	Byte mit gesuchtem vergleichen
2961	C0			RET	NZ	ungleich ? dann Fehler
2962	37			SCF		CY=1 für kein Fehler
2963	C9			RET		

Synchronisation schreiben						
						OUT: CY=0 für Fehler/Abbruch
						A: Fehlernr. (0=Abbruch)
2964	CD	89	2A	CALL	2A89	Verzögerung
2967	21	01	08	LD	HL,0801	Zahl der 1-Bits
296A	CD	7C	29	CALL	297C	1-Bits als Synchronisation
296D	D0			RET	NC	Abbruch ?
296E	B7			OR	A	CY=0 für 0-Bit
296F	CD	08	2A	CALL	2A08	Bit auf Band
2972	D0			RET	NC	Fehler ?
2973	3A	CD	B8	LD	A,(B8CD)	Kennbyte
2976	C3	F8	29	JP	29F8	auf Band schreiben

Blockendton schreiben						
						OUT: CY=0, A=0 für Abbruch
2979	21	21	00	LD	HL,0021	Zahl der 1-Bits
297C	06	F4		LD	B,F4	PIO, Port A
297E	ED	78		IN	A,(C)	Tastatur-Rückmeldung Zeile 8
2980	E6	04		AND	04	Bit für ESC isolieren
2982	C8			RET	Z	ESC gedrückt ?
2983	E5			PUSH	HL	Bitzähler retten
2984	37			SCF		CY=1 für 1-Bit
2985	CD	08	2A	CALL	2A08	Bit auf Band schreiben
2988	E1			POP	HL	Bitzähler
2989	2B			DEC	HL	
298A	7C			LD	A,H	
298B	B5			OR	L	
298C	20	EE		JR	NZ,297C	weitere Bits ?
298E	37			SCF		CY=1 für kein Abbruch
298F	C9			RET		

Bit in Check-Word 'reinmurksen'						
						IN : A=\$FF, wenn 1-Bit
						A=0, wenn 0-Bit
2990	2A	D3	B8	LD	HL,(B8D3)	altes Check-Word
2993	AC			XOR	H	mit neuen Bit verknüpfen
2994	F2	A0	29	JP	P,29A0	neues Bit XOR b15 = 0 ?
2997	7C			LD	A,H	
2998	EE	08		XOR	08	b4 und b11 des
299A	67			LD	H,A	Check-words invertieren
299B	7D			LD	A,L	
299C	EE	10		XOR	10	
299E	6F			LD	L,A	
299F	37			SCF		CY=1 für 1-Bit
29A0	ED	6A		ADC	HL,HL	Bit in Check-Word rotieren
29A2	22	D3	B8	LD	(B8D3),HL	Checkword wieder speichern
29A5	C9			RET		

***** Check-Word holen
 OUT: DE: Check-Word
 A: Hi-Byte
 Check-Word

29A6	2A D3 B8	LD	HL,(B8D3)	
29A9	7D	LD	A,L	
29AA	2F	CPL		
29AB	5F	LD	E,A	invertieren, nach DE
29AC	7C	LD	A,H	
29AD	2F	CPL		
29AE	57	LD	D,A	
29AF	C9	RET		

***** Byte einlesen
 OUT: A: Byte
 CY=0 für Fehler
 A: Fehlernr.

29B0	D5	PUSH	DE	
29B1	1E 08	LD	E,08	Zähler für 8 Bits
29B3	2A CE B8	LD	HL,(B8CE)	Zeitgrenze/Flankenflag
29B6	CD D4 29	CALL	29D4	auf 1. Flanke des Bits warten
29B9	DC DD 29	CALL	C,29DD	o.k. ? d. auf 2. Flanke warten
29BC	30 0D	JR	NC,29CB	Fehler ?
29BE	7C	LD	A,H	Zeitzählergrenze
29BF	91	SUB	C	minus akt. Zeitzähler gibt Bit
29C0	9F	SBC	A	A=\$FF bei 1-Bit
29C1	CB 12	RL	D	Bit in Byte rotieren
29C3	CD 90 29	CALL	2990	Check-W. entspr. Bit neu setz.
29C6	1D	DEC	E	Bitzähler
29C7	20 EA	JR	NZ,29B3	weitere Bits ?
29C9	7A	LD	A,D	gelesenes Byte
29CA	37	SCF		CY=1 für kein Fehler
29CB	D1	POP	DE	
29CC	C9	RET		

***** auf nächste Flanke warten, ESC t.
 IN/OUT: L: Flankenflag
 L=\$55 für neg. Flanke
 L=\$AA für pos. Flanke
 (OUT für die andere Fl.)

29CD	06 F4	LD	B,F4	
29CF	ED 78	IN	A,(C)	
29D1	E6 04	AND	04	
29D3	C8	RET	Z	

PIO, Port B
 Tastatur-Rückmeldung d. 8. Zeile
 Bit für ESC isolieren
 ESC gedrückt ?

***** auf nächste Flanke warten
 IN/OUT: L: Flankenflag
 L=\$55 für neg. Flanke
 L=\$AA für pos. Flanke
 (OUT für die andere Fl.)

29D4	ED 5F	LD	A,R	
29D6	C6 03	ADD	03	
29D8	0F	RRCA		
29D9	0F	RRCA		

Zeit seit letzter Flanke
 entsprech. Zeitzähler-Wert
 generieren

29DA E6 1F AND 1F
 29DC 4F LD C,A als Zeitzähler nach C

***** auf 2. Flanke im Bit warten
 IN/OUT: L: Flankenflag
 L=\$55 für neg. Flanke
 L=\$AA für pos. Flanke
 (OUT für die andere Fl.)
 C: Zeitzähler
 OUT: CY=0, Z=0, wenn Fehler dann: A: Fehlernr.

29DD 06 F5 LD B,F5 PIO, Port B
 29DF 79 LD A,C Zeitzähler
 29E0 C6 02 ADD 02 erhöhen
 29E2 4F LD C,A wieder setzen
 29E3 38 0E JR C,29F3 Übertrag ? dann Zeit zu lang
 29E5 ED 78 IN A,(C) Eingabebit von Kassette laden
 29E7 AD XOR L je nach Flankenflag inv.
 29E8 E6 80 AND 80 Eingabebit isolieren
 29EA 20 F3 JR NZ,29DF nicht gesuchter Pegel ?
 29EC AF XOR A Zeitzähler im Refresh-
 29ED ED 4F LD R,A Register rücksetzen
 29EF CB 0D RRC L Flankenflag f. nächste Flanke
 29F1 37 SCF CY=1 für kein Fehler
 29F2 C9 RET
 29F3 AF XOR A Zeitzähler im Refresh-
 29F4 ED 4F LD R,A Register rücksetzen
 29F6 3C INC A Fehlernr. =1, CY=0
 29F7 C9 RET

***** Byte ausgeben
 IN : A: Byte
 OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.

29F8 D5 PUSH DE
 29F9 1E 08 LD E,08 Zähler für 8 Bits
 29FB 57 LD D,A Byte
 29FC CB 02 RLC D nächstes Bit
 29FE CD 08 2A CALL 2A08 auf Band schreiben
 2A01 30 03 JR NC,2A06 Fehler ?
 2A03 1D DEC E Bitzähler
 2A04 20 F6 JR NZ,29FC weitere Bits ?
 2A06 D1 POP DE
 2A07 C9 RET

***** Bit auf Band schreiben
 IN : CY: Bit
 OUT: CY=0 für Fehler; A: Fehlernr.

2A08 ED 4B D0 B8 LD BC,(B8D0) voriger Zeitwert/Korrekturwert
 2A0C 2A D2 B8 LD HL,(B8D2) Hauptzeitwert nach L
 2A0F 9F SBC A A=\$FF, wenn 1-Bit
 2A10 67 LD H,A für Check-Word retten
 2A11 28 07 JR Z,2A1A Bit=0 ?
 2A13 7D LD A,L sonst Haupt-Zeitwert
 2A14 87 ADD A *2, da 1-Bit doppelt so lang
 2A15 80 ADD B Korrektur-Wert addieren
 2A16 6F LD L,A als Zeitwert
 2A17 79 LD A,C Zeitwert des vorigen Bits
 2A18 90 SUB B Korrekturwert abziehen
 2A19 4F LD C,A wieder setzen

2A1A	7D	LD	A,L	neuen Zeitwert
2A1B	32 D0 B8	LD	(B8D0),A	für nächstes Bit speichern
2A1E	2E 0A	LD	L,0A	Port C b5 (WR DATA) gelöscht
2A20	CD 37 2A	CALL	2A37	verzögern und ausgeben
2A23	38 06	JR	C,2A2B	kein Fehler ?
2A25	91	SUB	C	Fehlzeit-urspr. Zeitwert
2A26	30 0C	JR	NC,2A34	Fehlzeit zu groß ?
2A28	2F	CPL		urspr. Zeitwert-Fehlzeit
2A29	3C	INC	A	(Betrag der Differenz)
2A2A	4F	LD	C,A	als neuen Zeitwert setzen
2A2B	7C	LD	A,H	Flag für 0/1-Bit
2A2C	CD 90 29	CALL	2990	Check-W. entspr. Bit neu setz.
2A2F	2E 0B	LD	L,0B	Port C b5 (WR DATA) gesetzt
2A31	CD 37 2A	CALL	2A37	verzögern und ausgeben
2A34	3E 01	LD	A,01	Fehlernr. f. "Write error a"
2A36	C9	RET		

				nächste Halbwelle ausgeben
				IN : L=\$0A für neg. Flanke
				L=\$0B für pos. Flanke
				C: Zeitwert
				OUT: CY=0 für Fehler
				A: Fehlzeit
2A37	ED 5F	LD	A,R	Refresh-Zähler durch 2 gibt
2A39	CB 3F	SRL	A	Zeitwert seit letzter Halbw.
2A3B	91	SUB	C	gewünschten Zeitwert abziehen
2A3C	30 03	JR	NC,2A41	Zeit schon abgelaufen ?
2A3E	3C	INC	A	sonst restliche Zeit
2A3F	20 FD	JR	NZ,2A3E	verzögern
2A41	06 F7	LD	B,F7	PIO, Steuerregister
2A43	ED 69	OUT	(C),L	Port C/b5 setzen/löschen
2A45	F5	PUSH	AF	Fehlerflag
2A46	AF	XOR	A	Zeitzähler im Refresh-
2A47	ED 4F	LD	R,A	Register rücksetzen
2A49	F1	POP	AF	Fehlerflags
2A4A	C9	RET		

				CAS START MOTOR
				OUT: A<b4>: alter Motor-Status
				CY=0, Z=1 für Abbruch
2A4B	3E 10	LD	A,10	b4=1 für Motor ein
2A4D	18 02	JR	2A51	

				CAS STOP MOTOR
				OUT: A<b4>: alter Motor-Status
				CY=0, Z=1 für Abbruch
2A4F	3E EF	LD	A,EF	b4=0 für Motor aus

				CAS RESTORE MOTOR
				IN : A<b4>:
				0 für Motor aus
				1 für Motor ein
				OUT: A<b4>: alter Motor-Status
				CY=0, Z=1 für Abbruch

2A51	C5	PUSH	BC	
2A52	06 F6	LD	B,F6	PIO, Port C
2A54	ED 48	IN	C,(C)	alten Motor-Status holen
2A56	04	INC	B	PIO, Steuerregister

2A57	E6 10	AND	10	eingegebenes Flag
2A59	3E 08	LD	A,08	Code für b4 rücksetzen
2A5B	28 01	JR	Z,2A5E	Flag für Stop ?
2A5D	3C	INC	A	sonst Code für b4 setzen
2A5E	ED 79	OUT	(C),A	Motor-Bit in Port C rücks./s.
2A60	37	SCF		CY=1 für kein Abbruch
2A61	28 0C	JR	Z,2A6F	Motor ausgeschaltet ?
2A63	79	LD	A,C	alter Motor-Status
2A64	E6 10	AND	10	b4 (Motor-Bit) isolieren
2A66	C5	PUSH	BC	alter Motor-Status
2A67	01 C8 00	LD	BC,00C8	Verzögerungswert
2A6A	37	SCF		CY=1 für kein Abbruch
2A6B	CC 72 2A	CALL	Z,2A72	war Motor aus ? dann verzögern
2A6E	C1	POP	BC	alter Motor-Status
2A6F	79	LD	A,C	alten Motor-Status nach A
2A70	C1	POP	BC	
2A71	C9	RET		

 Bandhochlaufzeit v., Abbruch prf.
 IN : BC: 2. Verzögerungswert
 OUT: CY=0, Z=1, A=0 für Abbruch

2A72	C5	PUSH	BC	
2A73	E5	PUSH	HL	
2A74	CD 89 2A	CALL	2A89	Verzöger. f. Bandhochlaufzeit
2A77	3E 42	LD	A,42	Nr. der Taste ESC
2A79	CD BD 1C	CALL	1CBD	KM TEST KEY, Taste gedrückt ?
2A7C	E1	POP	HL	
2A7D	C1	POP	BC	
2A7E	20 07	JR	NZ,2A87	dann Flags setzen
2A80	0B	DEC	BC	
2A81	78	LD	A,B	sonst verzögern
2A82	B1	OR	C	
2A83	20 ED	JR	NZ,2A72	
2A85	37	SCF		CY=1 für kein Abbruch
2A86	C9	RET		
2A87	AF	XOR	A	CY=0 für Abbruch
2A88	C9	RET		

 Verzögerung für Bandhochlaufzeit
 Verzögerungswert

2A89	01 82 06	LD	BC,0682	verzögern
2A8C	0B	DEC	BC	
2A8D	78	LD	A,B	
2A8E	B1	OR	C	
2A8F	20 FB	JR	NZ,2A8C	
2A91	C9	RET		
2A92	C7	RST	00	
2A93	C7	RST	00	
2A94	C7	RST	00	
2A95	C7	RST	00	
2A96	C7	RST	00	
2A97	C7	RST	00	

----- EDITOR -----

***** EDIT
 (Eingabezeile holen)
 IN : HL: Zeiger auf Eingabebuffer
 OUT: HL: Zeiger auf Eingabebuffer
 Z=1, wenn ESC

2A98	C5	PUSH	BC	
2A99	D5	PUSH	DE	
2A9A	E5	PUSH	HL	
2A9B	E5	PUSH	HL	
2A9C	01 FF 00	LD	BC,0OFF	Pos. in Buffer u. Bufferlänge
2A9F	0C	INC	C	Bufferlänge
2AA0	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Buffer
2AA1	23	INC	HL	Zeiger auf nächstes Zeichen
2AA2	B7	OR	A	Bufferende?
2AA3	20 FA	JR	NZ,2A9F	sonst nächstes Zeichen
2AA5	32 DD B8	LD	(B8DD),A	Insert-Modus ausschalten
2AA8	CD 6F 2C	CALL	2C6F	Copy Cursor ausschalten
2AAB	E1	POP	HL	Zeiger auf Bufferanfang
2AAC	CD 67 2D	CALL	2D67	Buffer ausgeben
2AAF	C5	PUSH	BC	Pos. in Buffer u. Bufferlänge
2AB0	E5	PUSH	HL	Bufferzeiger
2AB1	CD D9 2D	CALL	2DD9	Zeichen von Tastatur holen
2AB4	E1	POP	HL	
2AB5	C1	POP	BC	
2AB6	CD C6 2A	CALL	2AC6	entspr. Routine anspringen
2AB9	30 F4	JR	NC,2AAF	Zeilenende? dann raus
2ABB	F5	PUSH	AF	Zeichen
2ABC	CD D2 2C	CALL	2CD2	Copy Cursor ausschalten
2ABF	F1	POP	AF	Zeichen
2AC0	E1	POP	HL	
2AC1	D1	POP	DE	
2AC2	C1	POP	BC	
2AC3	FE FC	CP	FC	Editieren mit ESC terminiert?
2AC5	C9	RET		

***** Editor-Routine anspringen
 IN : A: Zeichen
 PUSH HL
 LD HL,2AE0
 LD E,A
 LD A,B
 OR C
 LD A,E
 JR NZ,2ADB
 CP F0
 LD HL,2AE0
 JR C,2ADB
 CP F4
 JR NC,2ADB
 LD HL,2B1C
 CALL 2DF6
 EX (SP),HL
 RET

2AC6	E5	PUSH	HL	
2AC7	21 E0 2A	LD	HL,2AE0	Tabellenanfang
2ACA	5F	LD	E,A	Zeichen retten
2ACB	78	LD	A,B	Position in Buffer
2ACC	B1	OR	C	Bufferlänge
2ACD	7B	LD	A,E	Zeichen wieder zurück
2ACE	20 0B	JR	NZ,2ADB	Bufferlänge<>0? dann springen
2AD0	FE F0	CP	F0	sonst bei
2AD2	38 07	JR	C,2ADB	Cursortasten
2AD4	FE F4	CP	F4	eine
2AD6	30 03	JR	NC,2ADB	besondere
2AD8	21 1C 2B	LD	HL,2B1C	Tabelle
2ADB	CD F6 2D	CALL	2DF6	durchsuchen
2ADE	E3	EX	(SP),HL	und Routine anspringen
2ADF	C9	RET		

***** 1. Editor-Sprungtabelle
 Anzahl der Tabelleneinträge
 Default: Zeichen in Buffer

2AE0	13		
2AE1	01 2C	2C01	

2AE3	FC 42 2B	2B42, CHR\$(252)	ESCAPE
2AE6	EF 40 2B	2B40, CHR\$(239)	BRK-Zeichen, ignorieren
2AE9	0D 69 2B	2B69, CHR\$(13)	ENTER, Editieren beenden
2AEC	F0 B3 2B	2BB3, CHR\$(240)	CURSOR UP
2AEF	F1 7E 2B	2B7E, CHR\$(241)	CURSOR DOWN
2AF2	F2 AA 2B	2BAA, CHR\$(242)	CURSOR LEFT
2AF5	F3 75 2B	2B75, CHR\$(243)	CURSOR RIGHT
2AF8	F8 C7 2B	2BC7, CHR\$(248)	CTRL-CURSOR UP
2AFB	F9 92 2B	2B92, CHR\$(249)	CTRL-CURSOR DOWN
2AFE	FA BD 2B	2BBD, CHR\$(250)	CTRL-CURSOR LEFT
2B01	FB 89 2B	2B89, CHR\$(251)	CTRL-CURSOR RIGHT
2B04	F4 A2 2C	2CA2, CHR\$(244)	SHIFT-CURSOR UP
2B07	F5 A7 2C	2CA7, CHR\$(245)	SHIFT-CURSOR DOWN
2B0A	F6 9D 2C	2C9D, CHR\$(246)	SHIFT-CURSOR LEFT
2B0D	F7 98 2C	2C98, CHR\$(247)	SHIFT-CURSOR RIGHT
2B10	E0 EA 2C	2CEA, CHR\$(224)	COPY
2B13	7F 3D 2C	2C3D, CHR\$(127)	DELETE
2B16	10 4A 2C	2C4A, CHR\$(16)	CLR, Zeich. unt. Cursor löschen.
2B19	E1 F9 2B	2BF9, CHR\$(225)	CTRL-TAB, Insert-Flag invert.

2. Editor-Sprungtabelle

(bei leerem Buffer)

2B1C	04		Anzahl der Tabelleneinträge
2B1D	2B 2B	2B2B	Default: BELL f. Fehler
2B1F	F0 2F 2B	2B2F, CHR\$(240)	CURSOR UP
2B22	F1 33 2B	2B33, CHR\$(241)	CURSOR DOWN
2B25	F2 3B 2B	2B3B, CHR\$(242)	CURSOR LEFT
2B28	F3 37 2B	2B37, CHR\$(243)	CURSOR RIGHT

BELL

2B2B	3E 07	LD A,07	Code f. Bell
2B2D	18 0E	JR 2B3D	ausgeben

CRSR UP

2B2F	3E 0B	LD A,0B	Code f. Cursor up
2B31	18 0A	JR 2B3D	ausgeben

CRSR DWN

2B33	3E 0A	LD A,0A	Code f. Line Feed
2B35	18 06	JR 2B3D	ausgeben

CRSR RGHT

2B37	3E 09	LD A,09	Code f. Cursor right
2B39	18 02	JR 2B3D	ausgeben

CRSR LEFT

2B3B	3E 08	LD A,08	Code f. Backspace
------	-------	---------	-------------------

Zeichen ausgeben

2B3D	CD 00 14	CALL 1400	Code f. weiter editieren
2B40	B7	OR A	CY:=0 f. weiter editieren
2B41	C9	RET	

ESC

2B42	F5	PUSH AF	IN : HL: Bufferzeiger
------	----	---------	-----------------------

2B43	CD 49 2B	CALL 2B49	OUT: CY=1 f. Zeilenende
------	----------	-----------	-------------------------

2B44	F1	POP AF	Zeichen retten
------	----	--------	----------------

2B45	CD 49 2B	CALL 2B49	Buffer u. Abbruchmeldung ausg.
------	----------	-----------	--------------------------------

2B46	F1	POP AF	Zeichen
------	----	--------	---------

2B47 37 SCF CY:=1 f. Abbruch
 2B48 C9 RET

2B49 CD 69 2B CALL 2B69 Buffer ausgeben
 2B4C 21 61 2B LD HL,2B61 Zeiger **Break**
 2B4F CD 69 2B CALL 2B69 ausgeben
 2B52 CD 80 11 CALL 1180 Cursorposition holen
 2B55 25 DEC H Cursor am linken Rand?
 2B56 C8 RET Z dann zurück
 2B57 3E 0D LD A,0D sonst CR
 2B59 CD 00 14 CALL 1400 und
 2B5C 3E 0A LD A,0A LF
 2B5E C3 00 14 JP 1400 ausgeben

2B61 2A 42 72 65 61 6B 2A 00 *Break*.

***** ENTER *****

2B69 F5 PUSH AF Zeichen retten
 2B6A 7E LD A,(HL) Zeichen aus String
 2B6B 23 INC HL Zeiger nächstes Zeichen
 2B6C B7 OR A Bufferende?
 2B6D C4 A8 2D CALL NZ,2DA8 sonst Zeichen ausgeben
 2B70 20 F8 JR NZ,2B6A und nächstes Zeichen
 2B72 F1 POP AF Zeichen von Tastatur
 2B73 37 SCF CY:=1 f. Zeilenende
 2B74 C9 RET

***** CUR RGHT, Buffer<>0 *****

2B75 16 01 LD D,01 Zähler f. 1 Zeichen einfügen
 2B77 CD 93 2B CALL 2B93 Zeichen einfügen
 2B7A CA 2B 2B JP Z,2B2B Bufferende? dann BEL f. Fehler
 2B7D C9 RET

***** CUR DOWN, Buffer<>0 *****

2B7E CD EB 2B CALL 2BEB Windowbreite u. Cursorspalte
 2B81 79 LD A,C Bufferlänge
 2B82 90 SUB B -Cursorpos=Anz. d. Zeichen
 2B83 BA CP D kleiner als Windowbreite?
 2B84 DA 2B 2B JP C,2B2B dann BEL f. Fehler
 2B87 18 0A JR 2B93 sonst Zeichen einfügen

***** CTRL-CUR RGHT *****

2B89 CD EB 2B CALL 2BEB Windowbreite u. Cursorspalte
 2B8C 7A LD A,D Windowbreite
 2B8D 93 SUB E -Cursorpalte
 2B8E C8 RET Z Cursor am rechten Rand?
 2B8F 57 LD D,A sonst dorthin
 2B90 18 01 JR 2B93 setzen

***** CTRL-CUR DOWN *****

2B92 51 LD D,C Bufferlänge entspr. Zeichen

***** Zeichen in Buffer einfügen *****
 IN : D: Anz d. einzuf. Zeichen
 OUT: Z=0, wenn o.k.

2B93 78 LD A,B Position in Buffer
 2B94 B9 CP C Bufferlänge
 2B95 C8 RET Z Ende erreicht? dann Z=1, raus

2B96	D5	PUSH	DE	
2B97	CD 50 2D	CALL	2D50	Cursor 1 Zeichen nach rechts
2B9A	7E	LD	A,(HL)	aktueller Zeichen aus Buffer
2B9B	D4 A8 2D	CALL	NC,2DA8	Scrolling? dann Zeichen ausg.
2B9E	04	INC	B	Position in Buffer
2B9F	23	INC	HL	und Bufferzeiger erhöhen
2BA0	D4 67 2D	CALL	NC,2D67	o.k.? dann Rest d. Buff. ausg.
2BA3	D1	POP	DE	
2B4	15	DEC	D	Zähler f. Zeichen
2B5	20 EC	JR	NZ,2B93	<>0? dann nächstes Zeichen
2B7	F6 FF	OR	FF	Z:=0 f. o.k.
2B9	C9	RET		

***** CUR LEFT, Buffer<>0

2BAA	16 01	LD	D,01	1 Zeichen
2BAC	CD C8 2B	CALL	2BC8	zurück
2BAF	CA 2B 2B	JP	Z,2B2B	Fehler? dann BEL
2BB2	C9	RET		

***** CUR UP, Buffer<>0

2BB3	CD EB 2B	CALL	2BEB	Windowbreite u. Cursorspalte
2BB6	78	LD	A,B	Position in Buffer
2BB7	BA	CP	D	< Windowbreite?
2BB8	DA 2B 2B	JP	C,2B2B	dann BEL f. Fehler
2BBB	18 0B	JR	2BC8	an Bufferanfang zurückgehen

***** CTRL-CUR LEFT

2BBD	CD EB 2B	CALL	2BEB	Windowbreite u. Cursorspalte
2BC0	7B	LD	A,E	Cursorspalte
2BC1	D6 01	SUB	01	Cursor am linken Rand?
2BC3	C8	RET	Z	dann zurück
2BC4	57	LD	D,A	sonst Cursor an linken Rand
2BC5	18 01	JR	2BC8	setzen

***** CTRL-CUR UP

2BC7	51	LD	D,C	Cursor an Bufferanfang
------	----	----	-----	------------------------

***** Cursor in Buffer zurück

2BC8	78	LD	A,B	IN : D: Zeichenzahl
2BC9	B7	OR	A	OUT: Z=0 f. Fehler
2BCA	C8	RET	Z	Cursor
2BCB	CD 4A 2D	CALL	2D4A	am Bufferanfang?
2BCE	30 07	JR	NC,2BD7	dann zurück, Z:=1
2BDO	05	DEC	B	Cursor 1 Zeichen nach links
2BD1	2B	DEC	HL	über linken Rand? d. Copy Cur.
2BD2	15	DEC	D	Pos. in Buffer
2BD3	20 F3	JR	NZ,2BC8	Bufferzeiger
2BD5	18 11	JR	2BE8	Zeichenzahl
2BD7	78	LD	A,B	noch Zeichen? dann bearbeiten
2BD8	B7	OR	A	sonst Z:=0, raus
2BD9	28 0A	JR	Z,2BE5	Pos. in Buffer
2BDB	05	DEC	B	Bufferanfang erreicht?
2BDC	2B	DEC	HL	dann Buffer ausgeben, raus
2BDD	D5	PUSH	DE	Position in Buffer
2BDE	CD 29 2D	CALL	2D29	Bufferzeiger
2BE1	D1	POP	DE	Zeichenzahl retten
				Copy Cursor nach rechts
				Zeichenzahl

2BE2	15	DEC	D	herunterzählen
2BE3	20 F2	JR	NZ,2BD7	noch Zeichen? dann bearbeiten
2BE5	CD 67 2D	CALL	2D67	Buffer ausgeben
2BE8	F6 FF	OR	FF	Z:=0 f. o.k.
2BEA	C9	RET		

Windowbr. u. Cursorsp.

OUT: D: Windowbreite

E: Cursorspalte

2BEB	E5	PUSH	HL	Bufferzeiger retten
2BEC	CD 56 12	CALL	1256	Windowgrenzen holen
2BEF	7A	LD	A,D	rechte Grenze
2BF0	94	SUB	H	- linke Grenze
2BF1	3C	INC	A	+ 1
2BF2	57	LD	D,A	= Breite des Windows
2BF3	CD 80 11	CALL	1180	Cursorposition
2BF6	5C	LD	E,H	Spaltenposition nach E
2BF7	E1	POP	HL	Bufferzeiger wiederholen
2BF8	C9	RET		

CTRL-TAB

2BF9	3A DD B8	LD	A,(B8DD)	Insert-Flag
2BFC	2F	CPL		komplementieren
2BFD	32 DD B8	LD	(B8DD),A	und neu setzen
2C00	C9	RET		

Zeichen in Buffer schreiben

IN : A: Zeichen

2C01	B7	OR	A	Zeichen
2C02	C8	RET	Z	Null? dann nichts tun, zurück
2C03	5F	LD	E,A	Zeichen retten
2C04	3A DD B8	LD	A,(B8DD)	Insert-Flag
2C07	B7	OR	A	Insert-Modus an?
2C08	28 0D	JR	Z,2C17	dann Zeichen einfügen
2C0A	78	LD	A,B	sonst Cursor
2C0B	B9	CP	C	am Bufferende?
2C0C	28 09	JR	Z,2C17	dann Zeichen einfügen
2C0E	73	LD	(HL),E	sonst Zeichen einfach in Buff.
2C0F	7B	LD	A,E	Zeichen zurück
2C10	CD A8 2D	CALL	2DA8	und ausgeben
2C13	23	INC	HL	Bufferzeiger
2C14	04	INC	B	und Pos. in Buffer erhöhen
2C15	B7	OR	A	CY:=0 f. o.k.
2C16	C9	RET		

Zeichen in Buffer einfügen

IN : E: Zeichen

2C17	79	LD	A,C	Bufferlänge
2C18	FE FF	CP	FF	bereits maximal?
2C1A	CA 2B 2B	JP	Z,2B2B	dann BEL f. Fehler
2C1D	AF	XOR	A	Flag f. Copy Cursor=Cursor
2C1E	32 DC B8	LD	(B8DC),A	setzen
2C21	7B	LD	A,E	Zeichen
2C22	CD A8 2D	CALL	2DA8	ausgeben
2C25	0C	INC	C	Bufferlänge erhöhen
2C26	E5	PUSH	HL	Bufferzeiger retten
2C27	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Buffer
2C28	73	LD	(HL),E	neues Zeichen in Buffer

2C29	5F	LD	E,A	Zeichen als neues Zeich. setz.
2C2A	23	INC	HL	Bufferzeig. auf nächst. Zeich.
2C2B	B7	OR	A	Bufferende?
2C2C	20 F9	JR	NZ,2C27	sonst nächstes Zeichen
2C2E	77	LD	(HL),A	Null an Bufferende
2C2F	E1	POP	HL	alter Bufferzeiger
2C30	04	INC	B	Pos. in Buffer erhöhen
2C31	23	INC	HL	Zeiger auf nächstes Zeichen
2C32	CD 67 2D	CALL	2D67	restl. Buffer ausgeben
2C35	3A DC B8	LD	A,(B8DC)	Cursor=Copy Cursor
2C38	B7	OR	A	testen
2C39	C4 29 2D	CALL	NZ,2D29	wenn ungl., d. Copy Cur. rech.
2C3C	C9	RET		

				DEL
2C3D	78	LD	A,B	Position in Buffer
2C3E	B7	OR	A	am Bufferanfang?
2C3F	CA 2B 2B	JP	Z,2B2B	dann BEL f. Fehler
2C42	CD 4A 2D	CALL	2D4A	1 Zeichen nach links
2C45	D2 2B 2B	JP	NC,2B2B	über linken Rand? dann BEL f. Fehler
2C48	05	DEC	B	Position in Buffer
2C49	2B	DEC	HL	und Bufferzeiger erniedrigen

				CLR
2C4A	78	LD	A,B	Position in Buffer
2C4B	B9	CP	C	am Bufferende?
2C4C	CA 2B 2B	JP	Z,2B2B	dann BEL f. Fehler
2C4F	E5	PUSH	HL	Bufferzeiger retten
2C50	23	INC	HL	Zeiger nächstes Zeichen
2C51	7E	LD	A,(HL)	Zeichen laden
2C52	2B	DEC	HL	Zeiger auf letztes Zeichen
2C53	77	LD	(HL),A	Zeichen eine Stelle vorrücken
2C54	23	INC	HL	Zeiger nächstes Zeichen
2C55	B7	OR	A	Zeilenende erreicht?
2C56	20 F8	JR	NZ,2C50	sonst nächstes Zeichen
2C58	2B	DEC	HL	Zeiger auf letztes Zeichen
2C59	36 20	LD	(HL),20	SPC als letztes Zeichen
2C5B	32 DC B8	LD	(B8DC),A	Copy Cursor:=Cursor
2C5E	E3	EX	(SP),HL	alten Bufferzeiger
2C5F	CD 67 2D	CALL	2D67	restl. Buffer ausgeben
2C62	E3	EX	(SP),HL	Zeiger auf letztes Zeichen
2C63	36 00	LD	(HL),00	Null f. Bufferende setzen
2C65	E1	POP	HL	alter Bufferzeiger
2C66	0D	DEC	C	Bufferlänge
2C67	3A DC B8	LD	A,(B8DC)	Flag f. Cursorgleichheit
2C6A	B7	OR	A	Cursor ungleich?
2C6B	C4 2D 2D	CALL	NZ,2D2D	dann Copy Cursor nach links
2C6E	C9	RET		

				Copy Cursor ausschalten
2C6F	21 00 00	LD	HL,0000	\$0000
2C72	22 DE B8	LD	(B8DE),HL	als CC-Koordinaten setzen
2C75	C9	RET		

				beide Cursor vergleichen
				IN : HL: Koordinaten Edit Cur.
				OUT: Z=CY=1, wenn gleich
				DE: Koordinaten Copy Cur.
2C76	ED 5B DE B8	LD	DE,(B8DE)	CC-Koordinaten
2C7A	7C	LD	A,H	EC-Spalte
2C7B	AA	XOR	D	=CC-Spalte?
2C7C	C0	RET	NZ	sonst Z=CY=0, zurück
2C7D	7D	LD	A,L	EC-Zeile
2C7E	AB	XOR	E	=CC-Zeile?
2C7F	C0	RET	NZ	sonst Z=CY=0, zurück
2C80	37	SCF		Z=CY=1 bei Gleichheit
2C81	C9	RET		
				neue CC-Zeile berechnen
				IN : A:Scrolling Differenz
2C82	4F	LD	C,A	gescrollte Zeilen
2C83	2A DE B8	LD	HL,(B8DE)	CC-Koordinaten
2C86	7C	LD	A,H	Copy Cursor
2C87	B5	OR	L	ausgeschaltet?
2C88	C8	RET	Z	dann zurück
2C89	7D	LD	A,L	CC-Zeilensposition
2C8A	81	ADD	C	Scrolling Differenz addieren
2C8B	6F	LD	L,A	ergibt neue Zeile
2C8C	CD CE 11	CALL	11CE	Cursor in erlaubte Grenzen
2C8F	38 03	JR	C,2C94	o.k.? dann wieder abspeichern
2C91	21 00 00	LD	HL,0000	sonst ausschalten
2C94	22 DE B8	LD	(B8DE),HL	neue Koordinaten setzen
2C97	C9	RET		
				SHIFT-CUR RGHT
2C98	11 00 01	LD	DE,0100	Offset f. Copy Cursor
2C9B	18 0D	JR	2CAA	Copy Cursor bewegen
				SHIFT-CUR LEFT
2C9D	11 00 FF	LD	DE,FF00	Offset f. Copy Cursor
2CA0	18 08	JR	2CAA	Copy Cursor bewegen
				SHIFT-CUR UP
2CA2	11 FF 00	LD	DE,00FF	Offset f. Copy Cursor
2CA5	18 03	JR	2CAA	Copy Cursor bewegen
				SHIFT-CUR DOWN
2CA7	11 01 00	LD	DE,0001	Offset f. Copy Cursor
				Copy Cursor bewegen
				IN : D: Spaltenoffset
				E: Zeilenoffset
2CAA	C5	PUSH	BC	
2CAB	E5	PUSH	HL	
2CAC	2A DE B8	LD	HL,(B8DE)	CC-Koordinaten
2CAF	7C	LD	A,H	Copy Cursor
2CBO	B5	OR	L	ausgeschaltet?
2CB1	CC 80 11	CALL	Z,1180	dann CC auf Edit Cursor setzen
2CB4	7C	LD	A,H	CC-Spalte
2CB5	82	ADD	D	Spaltenoffset addieren
2CB6	67	LD	H,A	
2CB7	7D	LD	A,L	CC-Zeile

2CB8	83	ADD	E	Zeilenoffset addieren
2CB9	6F	LD	L,A	
2CBA	CD CE 11	CALL	11CE	und in Windowgrenzen bringen
2CBD	30 0B	JR	NC,2CCA	Scrolling? dann raus, alte Pos.
2CBF	E5	PUSH	HL	Koordinaten retten
2CC0	CD D2 2C	CALL	2CD2	CC an lfd. Pos. ausschalten
2CC3	E1	POP	HL	neue Koordinaten
2CC4	22 DE B8	LD	(B8DE),HL	setzen
2CC7	CD CD 2C	CALL	2CCD	und CC wieder anschalten
2CCA	E1	POP	HL	
2CCB	C1	POP	BC	
2CCC	C9	RET		

Copy Cursor anschalten				
2CCD	11 68 12	LD	DE,1268	Adr. f. Cursor anschalten
2CDO	18 03	JR	2CD5	Cursor anschalten

Copy Cursor ausschalten				
2CD2	11 68 12	LD	DE,1268	Adr. f. Cursor ausschalten

Copy Cursor umschalten				
IN : DE: Adr. d. Umschaltroutine				
2CD5	2A DE B8	LD	HL,(B8DE)	CC-Koordinaten
2CD8	7C	LD	A,H	Copy Cursor
2CD9	B5	OR	L	inaktiv?
2CDA	C8	RET	Z	dann zurück
2CDB	E5	PUSH	HL	Koordinaten retten
2CDC	CD 80 11	CALL	1180	EC-Koordinaten holen
2CDF	E3	EX	(SP),HL	CC-Koordinaten nach HL
2CEO	CD 74 11	CALL	1174	und setzen
2CE3	CD 16 00	CALL	0016	Copy Cursor umschalten
2CE6	E1	POP	HL	EC-Koordinaten
2CE7	C3 74 11	JP	1174	setzen

COPY				
2CEA	C5	PUSH	BC	
2CEB	E5	PUSH	HL	
2CEC	CD 80 11	CALL	1180	aktuelle EC-Koordinaten holen
2CEF	EB	EX	DE,HL	und nach DE
2CF0	2A DE B8	LD	HL,(B8DE)	CC-Koordinaten
2CF3	7C	LD	A,H	Copy Cursor
2CF4	B5	OR	L	aktiv?
2CF5	20 0C	JR	NZ,2D03	dann von dort kopieren
2CF7	78	LD	A,B	sonst Buffer
2CF8	B1	OR	C	nicht leer?
2CF9	20 26	JR	NZ,2D21	dann raus
2CFB	CD 80 11	CALL	1180	aktuelle EC-Position
2CFE	22 DE B8	LD	(B8DE),HL	als CC-Koordinaten setzen
2D01	18 06	JR	2D09	da EC schon an, nicht umschalten
2D03	CD 74 11	CALL	1174	Cursor neu setzen
2D06	CD 68 12	CALL	1268	Cursor anschalten
2D09	CD AB 13	CALL	13AB	Zeichen unter Cursor holen
2DOC	F5	PUSH	AF	und retten
2D0D	EB	EX	DE,HL	EC-Position nach HL
2D0E	CD 74 11	CALL	1174	und wieder setzen
2D11	2A DE B8	LD	HL,(B8DE)	CC-Position holen
2D14	24	INC	H	CC-Spalte erhöhen
2D15	CD CE 11	CALL	11CE	und in Window zwingen

2D18 30 03 JR NC,2D1D über Rand hinaus?
 2D1A 22 DE B8 LD (B8DE),HL sonst neue CC-Pos. setzen
 2D1D CD CD 2C CALL 2CCD Copy cursor anschalten
 2D20 F1 POP AF Zeichen
 2D21 E1 POP HL
 2D22 C1 POP BC
 2D23 DA 01 2C JP C,2C01 Zeich. identif.? d. in Buffer
 2D26 C3 2B 2B JP 2B2B sonst BEL f. Fehler

 2D29 16 01 LD D,01 Copy Cursor nach rechts
 2D2B 18 02 JR 2D2F CC-Spaltenoffset
 Copy Cursor verschieben

 2D2D 16 FF LD D,FF Copy Cursor nach links
 CC-Spaltenoffset

 Copy Cursor verschieben
 IN : D: Spaltenoffset

2D2F C5 PUSH BC
 2D30 E5 PUSH HL
 2D31 D5 PUSH DE Offset retten
 2D32 CD D2 2C CALL 2CD2 Copy Cursor ausschalten
 2D35 D1 POP DE Offset
 2D36 2A DE B8 LD HL,(B8DE) CC-Koordinaten
 2D39 7C LD A,H Copy Cursor
 2D3A B5 OR L inaktiv?
 2D3B 28 09 JR Z,2D46 dann raus
 2D3D 7C LD A,H sonst CC-Spalte
 2D3E 82 ADD D und Offset addieren
 2D3F 67 LD H,A als neue Spalte
 2D40 CD 8C 2C CALL 2C8C in Window zwingen u. speich.
 2D43 CD CD 2C CALL 2CCD Copy Cursor wieder anschalten
 2D46 E1 POP HL
 2D47 C1 POP BC
 2D48 B7 OR A CY:=0
 2D49 C9 RET

 Cursor nach links

2D4A D5 PUSH DE
 2D4B 11 08 FF LD DE,FF08 Spaltenoffset und BS
 2D4E 18 04 JR 2D54 Cursor verschieben

 Cursor nach rechts

2D50 D5 PUSH DE
 2D51 11 09 01 LD DE,0109 Spaltenoffset und TAB

 Cursor verschieben
 IN : D: Spaltenoffset; E: Zeichen (08,09)
 OUT: CY=0, wenn o.k.

2D54 C5 PUSH BC
 2D55 E5 PUSH HL
 2D56 CD 80 11 CALL 1180 aktuelle Cursorposition
 2D59 7A LD A,D Offset
 2D5A 84 ADD H und Cursorspalte addieren
 2D5B 67 LD H,A als neue Spalte setzen
 2D5C CD CE 11 CALL 11CE und in Fenstergrenzen zwingen
 2D5F 7B LD A,E Zeichen
 2D60 DC 00 14 CALL C,1400 Spalte o.k.? d. Zeich. ausg.

```

2D63 E1          POP    HL
2D64 C1          POP    BC
2D65 D1          POP    DE
2D66 C9          RET

***** Buffer ab HL ausgeben *****
2D67 C5          PUSH   BC
2D68 E5          PUSH   HL      Bufferzeiger retten
2D69 EB          EX     DE,HL  und nach DE
2D6A CD 80 11    CALL   1180  Cursorposition holen
2D6D 4F          LD     C,A    Scrolling Zähler
2D6E EB          EX     DE,HL
2D6F 7E          LD     A,(HL)
2D70 23          INC    HL
2D71 B7          OR     A
2D72 C4 85 2D    CALL   NZ,2D85
2D75 20 F8        JR    NZ,2D6F
2D77 CD 80 11    CALL   1180
2D7A 91          SUB    C
2D7B EB          EX     DE,HL
2D7C 85          ADD    L
2D7D 6F          LD     L,A    Zeichen aus Buffer
2D7E CD 74 11    CALL   1174  Zeiger auf nächstes Zeichen
2D81 E1          POP    HL    Bufferende?
2D82 C1          POP    BC    sonst Zeichen ausgeben
2D83 B7          OR     A    und nächstes Zeichen holen
2D84 C9          RET   CY:=0 f. o.k.

***** Zeichen ausgeben *****
IN : A: Zeichen
      C: Scrolling Zähler
      DE: Cursorpos.
Zeichen
2D85 F5          PUSH   AF
2D86 C5          PUSH   BC
2D87 D5          PUSH   DE
2D88 E5          PUSH   HL
2D89 47          LD     B,A    Zeichen retten
2D8A CD 80 11    CALL   1180  Cursorpos. holen
2D8D 91          SUB    C    Scrolling Differ. berechnen
2D8E 83          ADD    E    + alte Cursorzeile
2D8F 5F          LD     E,A    = neue Cursorzeile
2D90 48          LD     C,B    Zeichen
2D91 CD CE 11    CALL   11CE  Cursor in Fenstergrenzen
2D94 38 05        JR    C,2D9B o.k.? dann Cur. in DE in Win.
2D96 78          LD     A,B    sonst Flag f. hoch-scrollen
2D97 87          ADD    A    A:=FF=-1, wenn nach oben
2D98 3C          INC    A    A:=01= 1, wenn nach unten
2D99 83          ADD    E    zu Cursorzeile addieren
2D9A 5F          LD     E,A    ergibt neue Cursorzeile
2D9B EB          EX     DE,HL  nach HL
2D9C CD CE 11    CALL   11CE  in gültige Grenzen bringen
2D9F 79          LD     A,C    Zeichen
2DA0 DC A8 2D    CALL   C,2DA8 o.k.? dann ausg., ggf. scrol.
2DA3 E1          POP    HL
2DA4 D1          POP    DE
2DA5 C1          POP    BC
2DA6 F1          POP    AF
2DA7 C9          RET

```

***** Zeichen ausgeben
IN : A: Zeichen

2DA8 F5	PUSH AF	
2DA9 C5	PUSH BC	
2DAA D5	PUSH DE	
2DAB E5	PUSH HL	
2DAC 47	LD B,A	Zeichen retten
2DAD CD 80 11	CALL 1180	Cursorposition holen
2DB0 4F	LD C,A	Scrolling Zähler retten
2DB1 C5	PUSH BC	mit Zeichen auf Stack
2DB2 CD CE 11	CALL 11CE	Cur. in gült. Grenzen bringen
2DB5 C1	POP BC	Zeichen und Scrolling Zähler
2DB6 DC 76 2C	CALL C,2C76	über Rand? sonst Curs. vergl.
2DB9 F5	PUSH AF	Vergleichsergebnis retten
2DBA DC D2 2C	CALL C,2CD2	wenn gleich, Copy Cursor an
2DBD 78	LD A,B	Zeichen
2DBE C5	PUSH BC	und Zähler retten
2DBF CD 34 13	CALL 1334	Zeichen ausg., Cursor weiter
2DC2 C1	POP BC	Zähler u. Zeichen
2DC3 CD 80 11	CALL 1180	Cursorposition holen
2DC6 91	SUB C	Scrolling Differenz berechnen
2DC7 C4 82 2C	CALL NZ,2C82	Scrolling? dann neue Zeile
2DCA F1	POP AF	Flag f. Cursorvergleich
2DCB 30 07	JR NC,2DD4	waren ungleich? dann raus
2DCD 9F	SBC A	\$FF als Flag f. Ungleichheit
2DCE 32 DC B8	LD (B8DC),A	setzen
2DD1 CD CD 2C	CALL 2CCD	Copy Cursor anschalten
2DD4 E1	POP HL	
2DD5 D1	POP DE	
2DD6 C1	POP BC	
2DD7 F1	POP AF	
2DD8 C9	RET	

***** Zeichen von Tastatur holen
OUT: A: Zeichen

2DD9 CD 80 11	CALL 1180	Cursorposition holen
2DDC 4F	LD C,A	Scrolling Zähler
2DDD CD CE 11	CALL 11CE	Cursor in gültige Grenzen
2DE0 CD 76 2C	CALL 2C76	EC und CC vergleichen
2DE3 DA 3C 1A	JP C,1A3C	gleich? dann Zeichen holen
2DE6 CD 79 12	CALL 1279	Edit Cursor anschalten
2DE9 CD 80 11	CALL 1180	neue Cursorposition holen
2DEC 91	SUB C	Scrolling Dif. berechnen
2DED C4 82 2C	CALL NZ,2C82	ggf. neue Zeile berechnen
2DF0 CD 3C 1A	CALL 1A3C	Zeichen holen
2DF3 C3 81 12	JP 1281	Cursor ausschalten

***** Adr. aus Tabelle holen
IN : A: Zeichen
HL: Tabellenanfang
OUT: HL: entspr. Adresse

2DF6 F5	PUSH AF	
2DF7 C5	PUSH BC	
2DF8 46	LD B,(HL)	Anz. d. Tabelleneinträge
2DF9 23	INC HL	Zeiger auf Default-Adresse
2DFA E5	PUSH HL	retten
2DFB 23	INC HL	Default-Adresse
2DFC 23	INC HL	Übergehen

2DFD	BE	CP	(HL)	Tab.-Byte m. ges. Byte vergl.
2DFE	23	INC	HL	Zeiger auf entspr. Adresse
2DFF	28 04	JR	Z,2E05	Bytes gleich? dann gefunden
2E01	05	DEC	B	sonst Zähler f. Einträge
2E02	20 F7	JR	NZ,2DFB	noch nicht null? dann weiter
2E04	E3	EX	(SP),HL	sonst Zeiger auf Def. nach HL
2E05	F1	POP	AF	Zeiger vom Stack löschen
2E06	7E	LD	A,(HL)	entspr.
2E07	23	INC	HL	Adresse
2E08	66	LD	H,(HL)	nach
2E09	6F	LD	L,A	HL laden
2E0A	C1	POP	BC	
2E0B	F1	POP	AF	
2E0C	C9	RET		
2E0D	C7	RST	00	
2E0E	C7	RST	00	
2E0F	C7	RST	00	
2E10	C7	RST	00	
2E11	C7	RST	00	
2E12	C7	RST	00	
2E13	C7	RST	00	
2E14	C7	RST	00	
2E15	C7	RST	00	
2E16	C7	RST	00	
2E17	C7	RST	00	

----- FLOATING POINT ARITHMETICS (FLO) -----

***** FLO Zahl kopieren
 IN : HL: Zieladresse
 DE: Quelladresse
 OUT: A: Exponent

2E18	E5	PUSH	HL	
2E19	D5	PUSH	DE	
2E1A	C5	PUSH	BC	
2E1B	EB	EX	DE, HL	
2E1C	01 05 00	LD	BC,0005	Anz. d. zu kopierenden Bytes
2E1F	ED B0	LDIR		Zahl kopieren
2E21	EB	EX	DE, HL	
2E22	2B	DEC	HL	Zeiger auf Exponenten
2E23	7E	LD	A,(HL)	Exponenten laden
2E24	C1	POP	BC	
2E25	D1	POP	DE	
2E26	E1	POP	HL	
2E27	37	SCF		
2E28	C9	RET		

***** FLO INT>REAL
 IN : HL: Integer, unsigned
 A: Vorzeichen
 (DE): Zieladr. f. FLO-Zahl
 OUT: (DE): normal. FLO-Zahl

2E29	D5	PUSH	DE	
2E2A	C5	PUSH	BC	
2E2B	F6 7F	OR	7F	alle Bits außer Vorz. setzen
2E2D	47	LD	B,A	und retten
2E2E	AF	XOR	A	
2E2F	12	LD	(DE),A	Lo-Bytes
2E30	13	INC	DE	des FLO-Akkus
2E31	12	LD	(DE),A	löschen
2E32	13	INC	DE	
2E33	OE 90	LD	C,90	Exp. f. b0 d. 2.MSB =1
2E35	7C	LD	A,H	Hi-Byte d. Integer
2E36	B7	OR	A	null?
2E37	20 08	JR	NZ,2E41	
2E39	4F	LD	C,A	Exponent löschen
2E3A	65	LD	H,L	Lo-Byte ins Hi-Byte schieben
2E3B	6F	LD	L,A	Lo-Byte löschen
2E3C	B4	OR	H	Lo-Byte null?
2E3D	28 0D	JR	Z,2E4C	dann FLO-Zahl null, raus
2E3F	0E 88	LD	C,88	Exp. f. b0 d. 1.MSB =1
2E41	FA 4B 2E	JP	M,2E4B	b7=1? dann raus
2E44	29	ADD	HL,HL	Zahl nach oben schieben
2E45	0D	DEC	C	Exp. zum Ausgleich erniedrigen
2E46	B4	OR	H	
2E47	F2 44 2E	JP	P,2E44	b7=0? d. weiter normalisieren
2E4A	7C	LD	A,H	in das MSB
2E4B	A0	AND	B	das Vorzeichen der Zahl
2E4C	EB	EX	DE, HL	
2E4D	73	LD	(HL),E	2.MSB abspeichern
2E4E	23	INC	HL	Zeiger auf 1.MSB
2E4F	77	LD	(HL),A	1.MSB (m. Vorz.) abspeichern
2E50	23	INC	HL	Zeiger auf Exponent
2E51	71	LD	(HL),C	Exponenten abspeichern

```

2E52 C1          POP    BC
2E53 E1          POP    HL
2E54 C9          RET

***** FLO 4-Bytes>REAL
IN : (HL): 4-Byte Integer
OUT: (HL): entspr. FLO-Zahl
2E55 C5          PUSH   BC
2E56 01 00 A0    LD     BC,A000      Exp. f. 32 Bit, Rundungsbyte=0
2E59 CD 60 2E    CALL   2E60      Zahl wandeln
2E5C C1          POP    BC
2E5D C9          RET

***** FLO 5-Bytes>REAL
IN : (HL): 4 MSB d. Integer
C: LSB d. Integer
OUT: (HL): entspr. FLO-Zahl
Exp. f. 40 Bit
2E5E 06 A8      LD     B,A8
2E60 D5          PUSH   DE
2E61 CD A1 36    CALL   36A1      5-Byte wandeln nach Real
2E64 D1          POP    DE
2E65 C9          RET

***** FLO REAL>INTEGER
IN : (HL): FLO-Zahl
OUT: HL: Integer
CY=0, wenn Überlauf
Z=1, A=0, wenn HL=0
A: Vorzeichen
Zeiger auf Real-Zahl
nach IX
2E66 E5          PUSH   HL
2E67 DD E1      POP    IX
2E69 AF          XOR    A
2E6A DD 96 04    SUB    (IX+04)    Exp. ins Zweierkomplement
2E6D 28 1B      JR     Z,2E8A    =0? dann Zahl=0, raus
2E6F C6 90      ADD    90        =2er Kompl. d. FAC-Bitstellen
2E71 D0          RET    NC        Exp war >$90? dann Überlauf
2E72 D5          PUSH   DE
2E73 C5          PUSH   BC
2E74 C6 10      ADD    10        16-A=Anz. d. zu shift. Bits
2E76 CD 3D 36    CALL   363D    FAC rechtsverschieben
2E79 CB 21      SLA    C         Rundungsbit
2E7B ED 5A      ADC    HL,DE    auf Ergebnis addieren
2E7D 28 08      JR     Z,2E87    Erg.=0 o. Überl.? d. behand.
2E7F DD 7E 03    LD     A,(IX+03) höchstes Mantissenbyte
2E82 B7          OR     A         Flags nach Vorzeichen setzen
2E83 3F          CCF    A         CY:=1 f. o.k.
2E84 C1          POP    BC
2E85 D1          POP    DE
2E86 C9          RET
2E87 9F          SBC    A         CY beibeh., A:=$FF f. Fehler
2E88 18 F9      JR     2E83    raus
2E8A 6F          LD     L,A      Integer
2E8B 67          LD     H,A      gleich null
2E8C 37          SCF
2E8D C9          RET

```

				FLO Zahl runden
				IN : (HL): FLO-Zahl
				OUT: (HL): ger. 4-Byte Integer
				CY=1, wenn o.k.
				C: Länge signif. Mantisse
2E8E	CD A1 2E	CALL	2EA1	Nachkommastellen abschneiden
2E91	D0	RET	NC	Fehler? d. CY=0 f. Fehl., raus
2E92	F0	RET	P	Rundungsbit =0? d. o.k., raus
2E93	E5	PUSH	HL	sonst Zeiger auf Zahl retten
2E94	79	LD	A,C	Anz. signifik. Mantissenbytes
2E95	34	INC	(HL)	Mantissenbyte aufrunden
2E96	20 06	JR	NZ,2E9E	kein Übertrag? dann o.k.
2E98	23	INC	HL	sonst Zeiger auf nächstes Byte
2E99	3D	DEC	A	Anz. d. Mantissenbytes
2E9A	20 F9	JR	NZ,2E95	noch nicht null? d. weiter
2E9C	34	INC	(HL)	höchstes signif. Byte aufr.
2E9D	0C	INC	C	Anz. signif. Mantissenbytes
2E9E	E1	POP	HL	Zeiger auf Zahl
2E9F	37	SCF		CY:=1 f. o.k.
2EA0	C9	RET		
				FLO Nachkommastellen abschneiden
				IN : (HL): FLO-Zahl
				OUT: (HL): 4-Byte Integer
				B: isoliertes Vorzeichen
				C: Anz. signif. Mantissenb.
				A: Rundungsbyte
				S: Rundungsbit
2EA1	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zahl
2EA2	D5	PUSH	DE	
2EA3	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zahl
2EA4	DD E1	POP	IX	nach IX
2EA6	CD 04 36	CALL	3604	Nachkommastellen abschneiden
2EA9	D1	POP	DE	
2EAA	E1	POP	HL	
2EAB	C9	RET		
				FLO INT-Funktion
				IN : (HL): FLO-Zahl
				OUT: (HL): 4-Byte Integer
2EAC	CD A1 2E	CALL	2EA1	Nachkommastellen abschneiden
2EAF	D0	RET	NC	Fehler? dann raus
2EB0	C8	RET	Z	Zahl =0? dann raus
2EB1	CB 78	BIT	7,B	Zahl positiv?
2EB3	C8	RET	Z	dann raus
2EB4	18 DD	JR	2E93	sonst 1 addieren
				FLO Zahl f. Dez.-Wandlung aufber.
				IN : (HL): FLO-Zahl
				OUT: HL: Zeiger 1.MSB d. Mantisse
				E: Kommaposition
				C: Anz. sign. Mantissenbytes
				B: Vorzeichen
2EB6	CD E8 35	CALL	35E8	Vorzeichen d. Zahl
2EB9	47	LD	B,A	nach B
2EBA	28 52	JR	Z,2FOE	Zahl=0? dann null setzen, raus
2EBC	FC FB 35	CALL	M,35FB	Zahl neg.? d. Vorz. invert.
2EBF	E5	PUSH	HL	

2EC0	DD 7E 04	LD	A,(IX+04)	Exponent
2EC3	D8 80	SUB	80	realer Exp. (im 2er Kompl.)
2EC5	5F	LD	E,A	nach E
2EC6	9F	SBC	A	A:=F, wenn Zahl<1, sonst A:=0
2EC7	57	LD	D,A	Flag nach D
2EC8	6B	LD	L,E	realer Exponent
2EC9	62	LD	H,D	Flag f. Exp. negativ
2ECA	29	ADD	HL,HL	
2ECB	29	ADD	HL,HL	den
2ECC	29	ADD	HL,HL	vorzeichenverweiterten
2ECD	19	ADD	HL,DE	16-Bit Exponenten
2ECE	29	ADD	HL,HL	mit
2ECF	19	ADD	HL,DE	77 (ca. 256*lg2)
2ED0	29	ADD	HL,HL	multiplizieren,
2ED1	29	ADD	HL,HL	d.h. Binärexponenten
2ED2	19	ADD	HL,DE	in Dezimalexponenten wandeln
2ED3	7C	LD	A,H	Hi-Byte, also Exp*77/256, *lg2
2ED4	D6 09	SUB	09	=Zehnerstellen-9
2ED6	5F	LD	E,A	nach E
2ED7	E1	POP	HL	Zeiger auf Zahl
2ED8	C5	PUSH	BC	
2ED9	D5	PUSH	DE	
2EDA	C4 1F 2F	CALL	NZ,2F1F	wenn dez. Exp. <>9, Zahl/10^A
2EDD	FD 21 13 2F	LD	IY,2F13	ca. 3 125 000 = 1E8/32
2EE1	CD A0 35	CALL	35A0	mit Argument vergleichen
2EE4	28 1B	JR	Z,2F01	gleich? dann weiter
2EE6	30 08	JR	NC,2EFO	Zahl größer? dann <1E9 machen
2EE8	CD 12 34	CALL	3412	sonst mit 10 multiplizieren
2EEB	D1	POP	DE	
2EEC	1D	DEC	E	Kommastellung
2EED	D5	PUSH	DE	
2EEE	18 ED	JR	2EDD	nochmals, bis Zahl>=3125000
2EF0	FD 21 18 2F	LD	IY,2F18	1E9
2EF4	CD A0 35	CALL	35A0	mit Zahl vergleichen
2EF7	38 08	JR	C,2F01	Zahl kleiner? dann weiter
2EF9	CD 9B 34	CALL	3498	sonst Zahl durch 10 teilen
2EFC	D1	POP	DE	
2EFD	1C	INC	E	Kommastellung
2EFE	D5	PUSH	DE	
2EFF	18 EF	JR	2EFO	nochmals, bis Zahl<1E9
2F01	CD 8E 2E	CALL	2E8E	Zahl runden
2F04	79	LD	A,C	Anz. signif. Mantissenbytes
2F05	D1	POP	DE	
2F06	C1	POP	BC	
2F07	4F	LD	C,A	nach C
2F08	3D	DEC	A	-1
2F09	85	ADD	L	zum Zeiger
2F0A	6F	LD	L,A	auf Zahl addieren,
2F0B	D0	RET	NC	= Zeiger auf Restmantisse
2FOC	24	INC	H	
2F0D	C9	RET		
2F0E	5F	LD	E,A	Kommastellung:=0
2F0F	77	LD	(HL),A	Null als Zahl setzen
2F10	0E 01	LD	C,01	1 signif. Mantissenbyte
2F12	C9	RET		
2F13	F0 1F BC 3E 96			3 124 999.98, ca. 1E8/32
2F18	FE 27 6B 6E 9E			1E9

 2F1D 2F CPL FLO Zahl mit 10^A multiplizieren
 2F1E 3C INC A IN : A: Zehnerexponent
 2F1F B7 OR A (HL): FLO-Zahl
 2F20 37 SCF OUT: (HL): Zahl* 10^A
 2F21 C8 RET Zweierkomplement
 2F22 4F LD C,A des 10er-Exp. bilden
 2F23 F2 28 2F JP P,2F28 Null?
 2F26 2F CPL CY:=1 f. o.k.
 2F27 3C INC A A=0? dann $10^A=1$, raus
 2F28 CD 3E 2F CALL 2F3E -Exp. retten
 2F2B 28 09 JR Z,2F36 -Exp. positiv(Exp. negativ)?
 2F2D C5 PUSH BC sonst erneut
 2F2E F5 PUSH AF Zweierkomplement bilden
 2F2F CD 36 2F CALL 2F36 Restexp. u. Zehnerpot. holen
 2F32 F1 POP AF Restexp=0? d. letzte Multipl.
 2F33 C1 POP BC
 2F34 18 F2 JR 2F28 und nächste Zehnerpotenz
 2F36 79 LD A,C -Exp
 2F37 B7 OR A positiv? (Exp negativ?)
 2F38 F2 9E 34 JP P,349E dann lfd. Erg./Zehnerpot.
 2F3B C3 15 34 JP 3415 sonst lfd. Erg.*Zehnerpot.

 Restexp. u. Zehnerpot. holen
 IN : A: Exponent
 OUT: A: Restexponent
 (DE): Zehnerpot. (max 10^{13})
 Z=1, wenn kein Restexp.
 2F3E 11 8F 2F LD DE,2F8F 10^{13}
 2F41 D6 0D SUB 0D Exp. -13
 2F43 D0 RET NC Exp>=13? dann zurück
 2F44 C6 0C ADD 0C sonst Exp-1
 2F46 5F LD E,A nach E
 2F47 87 ADD A Exponent mit 5
 2F48 87 ADD A multiplizieren f. 5 Bytes
 2F49 83 ADD E pro FLO-Zahl
 2F4A C6 53 ADD 53 und als Index zum
 2F4C 5F LD E,A Tabellenstart
 2F4D CE 2F ADC 2F addieren, ergibt
 2F4F 93 SUB E Zeiger auf entspr.
 2F50 57 LD D,A Zehnerpotenz
 2F51 AF XOR A Z:=1 f. kein Restexponent
 2F52 C9 RET

2F53	00 00 00 20 84	10
2F58	00 00 00 48 87	100
2F5D	00 00 00 7A 8A	1000
2F62	00 00 40 1C 8E	10000
2F67	00 00 50 43 91	100000
2F6C	00 00 24 74 94	1000000
2F71	00 80 96 18 98	10000000
2F76	00 20 BC 3E 9B	100000000
2F7B	00 28 6B 6E 9E	1E+09
2F80	00 F9 02 15 A2	1E+10
2F85	40 B7 43 3A A5	1E+11

2F8A	10 A5 D4 68 A8		1E+12
2F8F	2A E7 84 11 AC		1E+13

***** FLO RND INITIALIZE

2F94	21 65 89	LD	HL,8965	Ausgangswert
2F97	22 E6 B8	LD	(B8E6),HL	für
2F9A	21 07 6C	LD	HL,6C07	RND
2F9D	22 E4 B8	LD	(B8E4),HL	setzen
2FA0	C9	RET		

***** FLO RND SEED

2FA1	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf Zahl nach DE retten
2FA2	CD 94 2F	CALL	2F94	Ausgangswert setzen
2FA5	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf Zahl wieder nach HL
2FA6	CD E8 35	CALL	35E8	Vorzeichen der Zahl holen
2FA9	C8	RET	Z	Zahl=0? dann raus
2FAA	11 E4 B8	LD	DE,B8E4	Zeiger auf Wurzel f. RND
2FAD	06 04	LD	B,04	4 Mantissenbytes
2FAF	1A	LD	A,(DE)	Wurzel byteweise
2FB0	AE	XOR	(HL)	mit Mantisse der Zahl
2FB1	12	LD	(DE),A	ex-oderieren und als
2FB2	13	INC	DE	neuen RND-Wert
2FB3	23	INC	HL	setzen
2FB4	10 F9	DJNZ	2FAF	
2FB6	C9	RET		

***** FLO RND-Funktion

2FB7	E5	PUSH	HL	Zeiger retten
2FB8	2A E6 B8	LD	HL,(B8E6)	unteres RND-Word
2FB9	01 07 6C	LD	BC,6C07	Wurzel f. oberes Word
2FBE	CD FA 2F	CALL	2FFA	1. Word neu daraus generieren
2FC1	E5	PUSH	HL	und retten
2FC2	2A E4 B8	LD	HL,(B8E4)	oberes RND-Word
2FC5	01 65 89	LD	BC,8965	Wurzel f. unteres Word
2FC8	CD FA 2F	CALL	2FFA	2. Word neu daraus generieren
2FCB	D5	PUSH	DE	Anz. der Überträge retten
2FCC	E5	PUSH	HL	2. Word retten
2FCD	2A E6 B8	LD	HL,(B8E6)	unteres RND-Word
2FD0	CD FA 2F	CALL	2FFA	3. Word neu generieren
2FD3	E3	EX	(SP),HL	und gegen 2. Word vertauschen
2FD4	09	ADD	HL,BC	untere Wurzel addieren
2FD5	22 E4 B8	LD	(B8E4),HL	und als neues oberes RND-Word
2FD8	E1	POP	HL	3. Word
2FD9	01 07 6C	LD	BC,6C07	Wurzel f. oberes Word
2FDC	ED 4A	ADC	HL,BC	addieren
2FDE	C1	POP	BC	dazu noch Anz. d. Überäge
2FDF	09	ADD	HL,BC	addieren
2FE0	C1	POP	BC	und 1. Word
2FE1	09	ADD	HL,BC	addieren
2FE2	22 E6 B8	LD	(B8E6),HL	Erg. als unteres Word setzen
2FE5	E1	POP	HL	Rückgabeadresse

				FLO letzter RND-Wert
				IN : HL: Rückgabeadresse
				OUT: (HL): FLO-RND-Wert
2FE6 E5	PUSH	HL	Rückgabeadresse	
2FE7 DD E1	POP	IX	nach IX	
2FE9 2A E4 B8	LD	HL,(B8E4)	unteres Word	
2FEC ED 5B E6 B8	LD	DE,(B8E6)	oberes Word	
2FF0 01 00 00	LD	BC,0000	Rundungsbyte:=0	
2FF3 DD 36 04 80	LD	(IX+04),80	Exp. f. Wert zw. 0.5 u. 1	
2FF7 C3 B1 36	JP	36B1	RND-Wert normalisieren	
				neues RND-Word generieren
				IN : HL: altes Word
				BC: 2. Parameter
				OUT: HL: neues Word
				DE: Anz. d. Überträge
2FFA EB	EX	DE,HL	Word nach DE	
2FFB 21 00 00	LD	HL,0000	Anz. d. Überträge :=0	
2FFE 3E 11	LD	A,11	Zähler	
3000 3D	DEC	A	Zähler herunterzählen	
3001 C8	RET	Z	schon null? dann raus	
3002 29	ADD	HL,HL	linksverschieben	
3003 CB 13	RL	E	links-	
3005 CB 12	RL	D	rotieren	
3007 30 F7	JR	NC,3000	CY=0? dann nächstes Bit	
3009 09	ADD	HL,BC	bei Übertrag 2. Param. addier.	
300A 30 F4	JR	NC,3000	CY=0? dann nächstes Bit	
300C 13	INC	DE	sonst Zähler erhöhen	
300D 18 F1	JR	3000	und nächstes Bit	
				FLO LOG10-Funktion
				IN : (HL): FLO-Zahl Argument
				OUT: (HL): LOG10(ARG)
300F 11 8B 30	LD	DE,308B	Konstante lg2	
3012 18 03	JR	3017	allg. Logarithmieren	
				FLO LOG-Funktion
				IN : (HL): FLO-Zahl Argument
				OUT: (HL): LOG(ARG)
3014 11 86 30	LD	DE,3086	Konstante ln2	
				FLO LOGARITHMUS
				IN : (HL): Numerus
				(DE): 1/(lb Basis)
				OUT: (HL): BasisLOG Numerus
3017 CD E8 35	CALL	35E8	Vorzeichen d. Arg	
301A 3D	DEC	A	-1	
301B FE 01	CP	01	CY:=1 f. Arg>0	
301D D0	RET	NC	Arg<=0? dann raus, Fehler	
301E D5	PUSH	DE	Zeiger auf 1/lbBasis retten	
301F CD 6C 35	CALL	356C	Exp von Arg holen	
3022 F5	PUSH	AF	und retten	
3023 DD 36 04 80	LD	(IX+04),80	Arg zwischen 0.5 und 1 bringen	
3027 11 81 30	LD	DE,3081	Konstante SQR(.5)	
302A CD 9A 35	CALL	359A	mit Arg vergleichen	
302D 30 06	JR	NC,3035	Arg>=SQR(.5)? dann o.k.	
302F DD 34 04	INC	(IX+04)	Arg*2, SQR(.5)<=Arg<SQR(2)	
3032 F1	POP	AF	zum Ausgleich alten Exponenten	

3033	3D	DEC	A	erniedrigen
3034	F5	PUSH	AF	und wieder retten
3035	CD 16 33	CALL	3316	Arg -> FAC3
3038	D5	PUSH	DE	Zeiger auf altes Arg
3039	11 32 33	LD	DE,3332	Konstante 1
303C	CD 3F 33	CALL	333F	addieren
303F	EB	EX	DE,HL	FAC3 -> (DE)
3040	E1	POP	HL	Arg -> (HL)
3041	D5	PUSH	DE	Zeiger auf FAC3 retten
3042	11 32 33	LD	DE,3332	Konstante 1
3045	CD 37 33	CALL	3337	von normalisiertem Arg subtr.
3048	D1	POP	DE	norm. Arg+1 in FAC3 -> (DE)
3049	CD 9E 34	CALL	349E	(Arg ¹ -1)/(Arg ¹ +1)
304C	CD A9 32	CALL	32A9	quadrier. u. in Polynomber.

Konstanten f. LOGARITHMUS
(Taylor'sche Reihe)

304F	04			Anz. d. Koeffiz. f. Polynom
3050	4C 4B 57 5E 7F			.434259751=ca.2/ln2/7
3055	0D 08 9B 13 80			.576584342=ca.2/ln2/5
305A	23 93 38 76 80			.961800762=ca.2/ln2/3
305F	20 3B AA 38 82			2.88539007= 2/ln2/1

3064	D5	PUSH	DE	Zeiger auf Eingangsargument
3065	CD 15 34	CALL	3415	mit Ergebnis multiplizieren
3068	D1	POP	DE	Zeiger auf Arg f. Polynomber.
3069	E3	EX	(SP),HL	bisher. Ergebnis retten
306A	7C	LD	A,H	urspr. Exponent
306B	B7	OR	A	positiv?
306C	F2 71 30	JP	P,3071	dann o.k.
306F	2F	CPL		sonst 2er Komplement
3070	3C	INC	A	bilden
3071	6F	LD	L,A	und positiven Exp ins Lo-Byte
3072	7C	LD	A,H	urspr. Exp retten
3073	26 00	LD	H,00	und Null ins Hi-Byte
3075	CD 29 2E	CALL	2E29	Exp nach Real bei DE wandeln
3078	EB	EX	DE,HL	FLO-Exp -> (DE)
3079	E1	POP	HL	bisher. Ergebnis
307A	CD 3F 33	CALL	333F	dazu addieren
307D	D1	POP	DE	Zeiger auf 1/lb Basis
307E	C3 15 34	JP	3415	Ergebnis durch lb Basis teilen

diverse FLO-Konstanten

3081	34 F3 04 35 80			.707106781=SQR(.5)
3086	F8 17 72 31 80			.693147181=ln2
3088	85 9A 20 1A 7F			.301029996=lg2

FLO EXP-Funktion

IN : (HL): FLO-Zahl	
OUT: (HL): EXP(Arg)	
Exponenten mit -\$1F	
vergleichen	
Exp kleiner? dann EXP(Arg)=1	
max. Wert f. EXP	
Vergleich Arg - max Arg	
Arg>max Arg? dann Überlauf	
min. Arg f. EXP	
mit Arg vergleichen	

3090	06 E1	LD	B,E1
3092	CD 07 33	CALL	3307
3095	D2 28 33	JP	NC,3328
3098	11 00 31	LD	DE,3100
309B	CD 9A 35	CALL	359A
309E	F2 EC 36	JP	P,36EC
30A1	11 05 31	LD	DE,3105
30A4	CD 9A 35	CALL	359A

30A7	FA E6 36	JP	M,36E6	Arg<min Arg? dann Unterlauf
30AA	11 FB 30	LD	DE,30FB	Konstante 1/ln2
30AD	CD D4 32	CALL	32D4	mal Arg, Vor- u. Nachkommast.
30B0	7B	LD	A,E	ganzzahliger Teil
30B1	F2 B6 30	JP	P,30B6	Exp positiv?
30B4	ED 44	NEG		sonst 2er Komplement bilden
30B6	F5	PUSH	AF	positiven Exponenten retten
30B7	CD 1D 33	CALL	331D	Exp quadrieren
30BA	CD 0F 33	CALL	330F	und Ergebnis -> FAC1
30BD	D5	PUSH	DE	Zeiger auf Ergebnis retten
30BE	CD AC 32	CALL	32AC	1. Polynom in FAC1 berechnen

Konstanten f. EXP, 1. Polynom

30C1	03			Anz. der Konstanten
30C2	F4 32 EB 0F 73			6.8625806E-05 = 1/e^(12-3)/2
30C7	08 B8 D5 52 7B			.0257366747 = 1/e^(6-3)/2
30CC	00 00 00 00 80			.5 = 1/e^(3-3)/2

30D1	E3	EX	(SP),HL	Zeiger Arg' nach HL
30D2	CD AC 32	CALL	32AC	2. Polynom in (HL) berechnen

Konstanten f. EXP, 2. Polynom

30D5	02			
30D6	09 60 DE 01 78			1.98163838E-03 = 1/(5*ln2)^5
30DB	F8 17 72 31 7E			.173286795 = ln2/4

30E0	CD 15 34	CALL	3415	Ergebnis mal Arg'
30E3	D1	POP	DE	1. Polynom -> (DE)
30E4	E5	PUSH	HL	2. Polynom retten
30E5	EB	EX	DE,HL	
30E6	CD 37 33	CALL	3337	1. Polynom-2. Polynom -> FAC1
30E9	EB	EX	DE,HL	FAC1 -> (DE)
30EA	E1	POP	HL	2. Polynom -> (HL)
30EB	CD 9E 34	CALL	349E	2.Polyn./ (1.Polyn.-2.Polyn.)
30EE	11 CC 30	LD	DE,30CC	0.5
30F1	CD 3F 33	CALL	333F	addieren
30F4	DD 34 04	INC	(IX+04)	*2
30F7	F1	POP	AF	mit 2^(ganzzahl. Teil)
30F8	C3 7B 35	JP	357B	multiplizieren

diverse Konstanten f. EXP

30FB	29 3B AA 38 81			1.44269504 = 1/ln(2)
3100	C7 33 0F 30 87			88.0296919 = max. Arg. f. EXP
3105	F8 17 72 B1 87			-88.7228392 = min. Arg. f. EXP

FLO SQR-Funktion

IN : (HL): FLO-Zahl

OUT: (HL): SQR(Arg)

0.5 als Exponenten setzen

310A	11 CC 30	LD	DE,30CC	
------	----------	----	---------	--

FLO Potenzierung

IN : (HL): FLO-Basis

(DE): FLO-Exponent

OUT: (HL): Basis ^ Exponent

310D	EB	EX	DE,HL	Vorz. d. Exponenten
310E	CD E8 35	CALL	35E8	
3111	EB	EX	DE,HL	
3112	CA 28 33	JP	Z,3328	Exp=0? d. 1 holen, raus

3115	F5	PUSH	AF	Vorz. d. Exp retten
3116	CD E8 35	CALL	35E8	Vorz. d. Basis holen
3119	28 25	JR	Z,3140	Basis=0? d. entspr. behandeln
311B	47	LD	B,A	Vorz. d. Basis retten
311C	FC FB 35	CALL	M,35FB	neg.? dann invertieren
311F	E5	PUSH	HL	
3120	CD 82 31	CALL	3182	Vorz. d. Erg. bestimmen
3123	E1	POP	HL	
3124	38 25	JR	C,314B	Integerexp<39? d. entspr. beh.
3126	E3	EX	(SP),HL	sonst Vorz. d. Exp
3127	E1	POP	HL	vom Stack
3128	FA 48 31	JP	M,3148	Erg. neg.? dann Fehler
312B	C5	PUSH	BC	
312C	D5	PUSH	DE	
312D	CD 14 30	CALL	3014	LOG der Basis bilden
3130	D1	POP	DE	Zeiger auf Exp
3131	DC 15 34	CALL	C,3415	o.k.? d. Exp*LOG(Basis)
3134	DC 90 30	CALL	C,3090	o.k.? d. EXP(Exp*LOG(Basis))
3137	C1	POP	BC	Vorz. d. Ergebnisses
3138	D0	RET	NC	Fehler? dann raus
3139	78	LD	A,B	Vorz. d. Ergebnisses
313A	B7	OR	A	Ergebnis negativ?
313B	FC FB 35	CALL	M,35FB	dann Vorzeichen invertieren
313E	37	SCF		CY:=1 f. o.k.
313F	C9	RET		
3140	F1	POP	AF	Vorz. d. Exp
3141	37	SCF		CY:=1 f. o.k.
3142	F0	RET	P	Exp positiv? dann Erg:=0, raus
3143	CD EC 36	CALL	36EC	sonst Überlauf
3146	AF	XOR	A	CY:=0 f. Fehler
3147	C9	RET		
3148	AF	XOR	A	CY:=0 f. Fehler
3149	3C	INC	A	A:=1 f. neg. Basis, gebr. Exp
314A	C9	RET		
314B	4F	LD	C,A	Exponent retten
314C	F1	POP	AF	Vorzeichen d. Exp
314D	C5	PUSH	BC	Vorz. d. Ergebnisses retten
314E	F5	PUSH	AF	Vorz. d. Exp retten
314F	79	LD	A,C	Exponent
3150	37	SCF		CY:=1 als Markierung
3151	8F	ADC	A	b7 heraus, Marke hinein
3152	30 FD	JR	NC,3151	bis obertstes 1-Bit schieben
3154	47	LD	B,A	Exp retten
3155	CD 0F 33	CALL	330F	Basis -> FAC1
3158	EB	EX	DE,HL	FAC1->(DE),Orig.-Basis->(HL)
3159	78	LD	A,B	Exp wieder zurück
315A	87	ADD	A	b7 ins Carry schieben
315B	28 15	JR	Z,3172	Marke schon draußen? d. Ende
315D	F5	PUSH	AF	Exp u. Flags retten
315E	CD 1D 33	CALL	331D	Basis quadrieren
3161	30 16	JR	NC,3179	Fehler? dann behandeln
3163	F1	POP	AF	Exp u. Flags zurück
3164	30 F4	JR	NC,315A	war b7=0? dann nächstes Bit
3166	F5	PUSH	AF	sonst Exp u. Flags retten
3167	11 E8 B8	LD	DE,B8E8	FAC1, enthält Basis
316A	CD 15 34	CALL	3415	m. lfd. Ergebnis multipliz.

316D	30 0A	JR	NC,3179	Fehler? dann behandeln
316F	F1	POP	AF	Exp zurück
3170	18 E8	JR	315A	und nächstes Bit bearbeiten
3172	F1	POP	AF	Vorz d. Exp
3173	37	SCF		CY:=1 f. o.k.
3174	FC FD 32	CALL	M,32FD	Exp negativ? d. Kehrwert
3177	18 BE	JR	3137	raus
3179	F1	POP	AF	Exp vom Stack löschen
317A	F1	POP	AF	Vorz d. Exp
317B	C1	POP	BC	vom Stack entfernen
317C	FA E6 36	JP	M,36E6	Exp neg.? d. Überlauf->Unterl.
317F	C3 EE 36	JP	36EE	sonst Überlauf

				Vorzeichen d. Erg. best.
				IN : B: Vorz. d. Basis
				(DE): FLO-Exp
				OUT: CY=1, wenn Integerexp<39
				A: Integerexp
				B: Vorz. d. Ergebnisses
				CY=0, sonstige Exp
				A=00 f. o.k. (b7=1 Fehler)
				B: Vorz. d. Ergebnisses
3182	C5	PUSH	BC	Vorz. d. Basis retten
3183	CD 17 33	CALL	3317	Exp -> FAC3
3186	CD A1 2E	CALL	2EA1	Nachkommastellen abschneiden
3189	79	LD	A,C	Länge der Mantisse
318A	C1	POP	BC	Vorz. d. Basis
318B	30 02	JR	NC,318F	Zahl zu groß? d. behandeln
318D	28 03	JR	Z,3192	Integerexp? d. behandeln
318F	78	LD	A,B	Vorz. d. Erg.:= Vorz. d. Basis
3190	B7	OR	A	Flags entspr. setzen
3191	C9	RET		
3192	4F	LD	C,A	Länge der Mantisse retten
3193	7E	LD	A,(HL)	unterstes Mantissenbyte
3194	1F	RRA		b0 ins Carry schieben
3195	9F	SBC	A	A:=\$FF f. b0=1, Exp ungerade
3196	A0	AND	B	m. Vorz. d. Basis undieren
3197	47	LD	B,A	als Ergebnis-Vorzeichen
3198	79	LD	A,C	Länge der Mantisse
3199	FE 02	CP	02	>=2?
319B	9F	SBC	A	dann A:=00,CY:=0 f. Fehler
319C	D0	RET	NC	und raus
319D	7E	LD	A,(HL)	sonst das Mantissenbyte laden
319E	FE 27	CP	27	<39?
31A0	D8	RET	C	dann CY=1, raus
31A1	AF	XOR	A	sonst CY:=0, A:=00 f. o.k.
31A2	C9	RET		

				FLO PI-Funktion
				IN : HL: Rückgabeadresse
				OUT: (HL): Konstante Pi
31A3	11 A9 31	LD	DE,31A9	Zeiger auf Pi
31A6	C3 18 2E	JP	2E18	FLO-Zahl nach HL kopieren

				Konstante Pi
31A9	A2 DA OF 49 82			FLO-Konstante Pi

 FLO DEG/RAD
 IN : A: \$00 f. RAD
 \$FF f. DEG
 31AE 32 F7 B8 LD (B8F7),A Flag setzen
 31B1 C9 RET

 FLO COS-Funktion
 IN : (HL): FLO-Zahl
 OUT: (HL): COS(Arg)
 31B2 CD E8 35 CALL 35E8 Vorzeichen d. Arg
 31B5 FC FB 35 CALL M,35FB negativ? d. Vorz. invert.
 31B8 F6 01 OR 01 A:<>0, Flag f. COS
 31BA 18 01 JR 31BD allg. Routine SIN/COS

 FLO SIN-Funktion
 IN : (HL): FLO-Zahl
 OUT: (HL): SIN(Arg)
 A:=0, Flag f. SIN
 31BC AF XOR A

 allg. SIN/COS-Funktion
 IN : A: 0 f. SIN
 sonst COS
 (HL): FLO-Zahl
 OUT: (HL): SIN/COS(Arg)
 31BD F5 PUSH AF SIN/COS-Flag retten
 31BE 11 1D 32 LD DE,321D Konstante 1/Pi f. RAD
 31C1 06 F0 LD B,FO Näherungslimit-Exp -\$10 f. RAD
 31C3 3A F7 B8 LD A,(B8F7) DEG-Flag
 31C6 B7 OR A RAD eingestellt?
 31C7 28 05 JR Z,31CE dann 1/Pi behalten
 31C9 11 22 32 LD DE,3222 sonst Zeiger auf Konst. 1/180
 31CC 06 F6 LD B,F6 und neuer Grenzexp: -\$0A, DEG
 31CE CD 07 33 CALL 3307 Exponenten vergleichen
 31D1 30 3A JR NC,320D Exp<Grenzexp? d. SIN(Arg):=Arg
 31D3 F1 POP AF SIN/COS-Flag
 31D4 CD D5 32 CALL 32D5 Arg entspr. normalisieren
 31D7 D0 RET NC Fehler? dann raus
 31D8 7B LD A,E Integerwert
 31D9 1F RRA ungerade? (negative Periode)
 31DA DC FB 35 CALL C,35FB dann Vorzeichen umdrehen
 31DD 06 E8 LD B,E8 Vergleichsexp -\$18
 31DF CD 07 33 CALL 3307 mit Arg Exp vergleichen
 31E2 D2 E6 36 JP NC,36E6 Arg Exp kleiner? dann Erg.:=0
 31E5 DD 34 04 INC (IX+04) sonst Arg*2
 31E8 CD A9 32 CALL 32A9 Polynomberechnung

 Konstanten für SIN/COS
 (MacLaurin'sche Reihe)
 Anzahl der Konstanten
 -3.42879073E-06 = -(Pi/2)^11/11!
 1.60247029E-04 = (Pi/2)^ 9/ 9!
 -4.68165102E-03 = -(Pi/2)^ 7/ 7!
 .0796926013 = (Pi/2)^ 5/ 5!
 -.645964095 = -(Pi/2)^ 3/ 3!
 1.57079633 = (Pi/2)^ 1/ 1!

31EB 06
 31EC 1B 2D 1A E6 6E
 31F1 F8 FB 07 28 74
 31F6 01 89 68 99 79
 31FB E1 DF 35 23 7D
 3200 28 E7 5D A5 80
 3205 A2 DA 0F 49 81

320A C3 15 34 JP 3415

Erg. nochmals mit Arg' mult.

320D	F1	POP	AF	SIN/COS-Flag
320E	C2 28 33	JP	NZ,3328	COS? dann 1 als Näherung
3211	3A F7 B8	LD	A,(B8F7)	DEG-Flag
3214	FE 01	CP	01	RAD?
3216	D8	RET	C	dann Arg als Näherung
3217	11 27 32	LD	DE,3227	sonst mit Pi/180
321A	C3 15 34	JP	3415	mult., Arg*Pi/180 als Näherung

div. Konstanten f. SIN/COS

321D	6E 83 F9 22 7F	.318309886	= 1/Pi
3222	B6 60 0B 36 79	5.55555555E-03	= 1/180
3227	13 35 FA 0E 7B	.0174532925	= Pi/180
322C	D3 E0 2E 65 86	57.2957795	= 180/Pi

FLO TAN-Funktion

IN : (HL): FLO-Zahl
 OUT: (HL): TAN(Arg)

3231	CD OF 33	CALL	330F	Arg nach FAC1 kopieren
3234	D5	PUSH	DE	Zeiger auf Zahl retten
3235	CD B2 31	CALL	31B2	COS berechnen
3238	E3	EX	(SP),HL	COS(Arg) auf Stack, Arg->(HL)
3239	DC BC 31	CALL	C,31BC	kein Fehler? d. SIN(Arg) ber.
323C	D1	POP	DE	Zeiger auf COS(Arg)
323D	DA 9E 34	JP	C,349E	o.k.? d. SIN(Arg)/COS(Arg)
3240	C9	RET		

FLO ATN-Funktion

IN : (HL): FLO-Zahl
 OUT: (HL): ATN(Arg)

3241	CD E8 35	CALL	35E8	Vorzeichen des Arg
3244	F5	PUSH	AF	retten
3245	FC FB 35	CALL	M,35FB	und, wenn neg., invertieren
3248	06 F0	LD	B,F0	Grenzexp -\$10
326A	CD 07 33	CALL	3307	mit Exp v. Arg vergleichen
324D	30 4A	JR	NC,3299	Exp Arg<Exp? d. ATN(Arg):=Arg
324F	3D	DEC	A	Exp d. Arg -1
3250	F5	PUSH	AF	retten
3251	F4 FD 32	CALL	P,32FD	wenn pos. (Arg>1) Kehrwert
3254	CD A9 32	CALL	32A9	Arg quadrieren, Polynomber.

Konstanten f. ATN
 (für Taylor'sche Reihe)

3257	0B	Anz. d. Konstanten
3258	FF C1 03 OF 77	1.09111541E-03 = ca. 1/21
325D	83 FC E8 EB 79	-7.199405E-03 = ca. -1/19
3262	6F CA 78 36 7B	.0222743944 = ca. 1/17
3267	D5 3E B0 B5 7C	-.0443575339 = ca. -1/15
326C	B0 C1 88 09 7D	.0671610958 = ca. 1/13
3271	AF E8 32 B4 7D	-.0879877261 = ca. -1/11
3276	74 6C 65 62 7D	.110545013 = 1/ 9
327B	D1 F5 37 92 7E	-.142791596 = -1/ 7
3280	7A C3 CB 4C 7E	.199996046 = 1/ 5
3285	83 A7 AA AA 7F	-.333333239 = -1/ 3
328A	FE FF FF 7F 80	1 = 1/ 1

328F	CD 15 34	CALL	3415	Polynom noch mit Arg' multip.
3292	F1	POP	AF	Exp d. Arg -1
3293	11 05 32	LD	DE,3205	Konstante Pi/2

3296	F4 3B 33	CALL	P,333B	Erg.:=Erg.-Pi/2, wenn Kehrwert
3299	3A F7 B8	LD	A,(B8F7)	DEG-Flag
329C	B7	OR	A	testen
329D	11 2C 32	LD	DE,322C	f. DEG m. 180/Pi
32A0	C4 15 34	CALL	NZ,3415	multiplizieren
32A3	F1	POP	AF	Vorz. d. Arg
32A4	FC FB 35	CALL	M,35FB	Erg., wenn Arg neg., invert.
32A7	37	SCF		CY:=1 f. o.k.
32A8	C9	RET		

 ***** Polynomberechnung mit Arg^2
 IN : (HL): FLO-Zahl
 (SP): Zeiger auf Tabelle
 OUT: (HL): P(Arg^2)
 (DE): Arg
 (SP): Zeiger hinter Tabelle
 32A9 CD 1D 33 CALL 331D Arg quadrieren

 ***** Polynomberechnung
 $P(x):=((a_1x+a_2)x+a_3)x+a_4)x+\dots$
 IN : (HL): FLO-Zahl, x
 (SP): Zeiger auf Tabelle mit den Koeffiz. a1 .. ai
 OUT: (HL): P(Arg)
 (DE): Arg in FAC2
 (SP): Zeiger hinter Tabelle

32AC	CD 16 33	CALL	3316	Zahl nach FAC3 kopieren
32AF	EB	EX	DE,HL	Zeiger Arg -> HL
32B0	D1	POP	DE	Anfangsadresse der Tabelle
32B1	1A	LD	A,(DE)	Anz. d. Koeffizienten
32B2	13	INC	DE	Zeiger auf ersten Koeffiz.
32B3	47	LD	B,A	Anzahl nach B
32B4	CD 18 2E	CALL	2E18	Koeffiz. aus Tabelle kopieren
32B7	13	INC	DE	Zeiger
32B8	13	INC	DE	auf
32B9	13	INC	DE	nächsten
32BA	13	INC	DE	Koeffizienten
32BB	13	INC	DE	aus Tabelle
32BC	D5	PUSH	DE	als evtl. Rückkehradr. pushen
32BD	11 ED B8	LD	DE,B8ED	Zeiger auf FAC2 (Arg)
32C0	05	DEC	B	Anz. d. Koeffiz. dekr.
32C1	C8	RET	Z	null? dann zurück, hinter Tab.
32C2	C5	PUSH	BC	Zähler retten
32C3	11 F2 B8	LD	DE,B8F2	Zeiger auf FAC3 (Arg)
32C6	CD 15 34	CALL	3415	lfd. Erg. damit multipliz.
32C9	C1	POP	BC	Zähler
32CA	D1	POP	DE	Zeiger auf Koeffiz. in Tabelle
32CB	D5	PUSH	DE	wieder retten
32CC	C5	PUSH	BC	wieder retten
32CD	CD 3F 33	CALL	333F	nächsten Koeffizienten add.
32D0	C1	POP	BC	Zähler
32D1	D1	POP	DE	Zeiger in Tabelle
32D2	18 E3	JR	32B7	nächsten Koeffizienten bearb.

				Arg normalis. f. EXP IN : (HL): Argument, FLO (DE): Faktor OUT: (HL): normal. Argument DE: Integerwert Arg AF: Flags und Vorz. f. Arg
32D4 AF	XOR	A		
				Arg normalis. f. SIN/COS IN : (HL): Argument, FLO (DE): Faktor Z=0 f. .5 addieren OUT: (HL): normal. Argument DE: Integerwert Arg AF: Flags und Vorz. f. Arg
32D5 F5	PUSH	AF	Flag retten	
32D6 CD 15 34	CALL	3415	Arg m. Faktor multiplizieren	
32D9 F1	POP	AF	Flag wiederholen	
32DA 11 CC 30	LD	DE,30CC	Konstante 0.5	
32DD C4 3F 33	CALL	NZ,333F	ggf. add., Phasenversch. ausgl.	
32E0 E5	PUSH	HL	Ergebnis retten	
32E1 CD 66 2E	CALL	2E66	und nach Integer wandeln	
32E4 30 13	JR	NC,32F9	Fehler? dann raus	
32E6 D1	POP	DE	Zeiger auf verändertes Arg	
32E7 E5	PUSH	HL	Integer retten	
32E8 F5	PUSH	AF	Flags u. Vorz. retten	
32E9 D5	PUSH	DE	Zeiger auf Arg retten	
32EA 11 ED B8	LD	DE,B8ED	Zeiger auf FAC2	
32ED CD 29 2E	CALL	2E29	Integer nach Real wandeln	
32F0 EB	EX	DE,HL	und FLO-Integerteil -> (DE)	
32F1 E1	POP	HL	Zeiger auf Arg	
32F2 CD 37 33	CALL	3337	Arg-INT(Arg)=Nachkommateil	
32F5 F1	POP	AF	Flags u. Vorz.	
32F6 D1	POP	DE	Integerteil von Arg	
32F7 37	SCF		CY:=1 f. o.k.	
32F8 C9	RET			
32F9 E1	POP	HL	Zeiger auf Arg	
32FA AF	XOR	A	CY:=0 f. Fehler	
32FB 3C	INC	A	Z:=0	
32FC C9	RET			
				FLO Kehrwert bilden
				IN : (HL): FLO-Zahl
				OUT: (HL): 1/Arg
32FD CD 16 33	CALL	3316	Zahl in FAC3 schreiben	
3300 EB	EX	DE,HL		
3301 CD 28 33	CALL	3328	Konstante 1 holen	
3304 C3 9E 34	JP	349E	und durch Arg teilen	
				Exponenten vergleichen
				IN : B: Vergleichsexp
				(HL): FLO-Zahl
				OUT: A: Exp, 2er Kompl.
				CY=0, wenn Exp<B
3307 CD 6C 35	CALL	356C	Exp im 2er Kompl. holen	
330A F0	RET	P	Arg>=? dann zurück	
330B B8	CP	B	Exp u. Verlechsexp vergleichen	

330C C8	RET	Z	gleich? dann zurück
330D 3F	CCF		sonst CY:=0 f. Exp<8
330E C9	RET		

			Argument nach FAC1 kopieren
			IN : (HL): Argument (5 Bytes)
			OUT: Argument in FAC1
			HL: Zeiger auf FAC1
330F EB	EX	DE, HL	
3310 21 E8 B8	LD	HL, B8E8	Zeiger auf FAC1
3313 C3 18 2E	JP	2E18	Zahl dorthin kopieren

			Argument nach FAC3 kopieren
			IN : (HL): Argument (5 Bytes)
			OUT: Argument in FAC3
3316 EB	EX	DE, HL	
3317 21 F2 B8	LD	HL, B8F2	Zeiger auf FAC3
331A C3 18 2E	JP	2E18	Zahl dorthin kopieren

			Zahl quadrieren
			IN : (HL): FLO-Zahl
			OUT: (HL): Arg^2
331D EB	EX	DE, HL	
331E 21 ED B8	LD	HL, B8ED	Zahl
3321 CD 18 2E	CALL	2E18	nach FAC2
3324 EB	EX	DE, HL	kopieren
3325 C3 15 34	JP	3415	und mit diesem
			multiplizieren

			Konstante 1 holen
			IN : (HL): Rückgabeadresse
			OUT: (HL): FLO 1
3328 D5	PUSH	DE	
3329 11 32 33	LD	DE, 3332	Zeiger auf FLO-Konstante 1
332C CD 18 2E	CALL	2E18	nach HL kopieren
332F D1	POP	DE	
3330 37	SCF		CY:=1 f. o.k.
3331 C9	RET		

			Konstante 1
3332 00 00 00 00 81			

			FLO (HL):=(HL)-(DE)
			IN : (HL): FLO-Zahl
			(DE): FLO-Zahl
			OUT: (HL): Differenz
3337 3E 01	LD	A, 01	b0:=1 f. (DE) invertieren
3339 18 05	JR	3340	Addition

			FLO (HL):=(DE)-(HL)
			IN : (HL): FLO-Zahl
			(DE): FLO-Zahl
			OUT: (HL): Differenz
333B 3E 80	LD	A, 80	b7:=1 f. (HL) negieren
333D 18 01	JR	3340	Addition

			FLO (HL):=(HL)+(DE)
			IN : (HL): FLO-Zahl
			(DE): FLO-Zahl

333F AF	XOR A		OUT: (HL): Summe b0=b7=0 f. beide so lassen

			allg. Addition/Subtraktion
			IN : (HL): FLO-Zahl
			(DE): FLO-Zahl
			A<b0>:Flag f. -(DE)
			A<b7>:FLAG f. -(HL)
			OUT: (HL): Summe
3340 E5	PUSH HL		Zeiger Arg1
3341 DD E1	POP IX		-> IX
3343 D5	PUSH DE		Zeiger Arg2
3344 FD E1	POP IY		-> IY
3346 DD 46 03	LD B,(IX+03)		Vorzeichen Arg1 -> B
3349 FD 4E 03	LD C,(IY+03)		Vorzeichen Arg2 -> C
334C B7	OR A		Flag f. Vorz. testen
334D 28 08	JR Z,335A		keine Vorzeichen invertieren?
334F FA 58 33	JP M,3358		Arg1 negieren?
3352 3E 80	LD A,80		sonst Vorzeichen von
3354 A9	XOR C		Arg2 invertieren
3355 4F	LD C,A		und als neues Vorz v. Arg2
3356 18 02	JR 335A		dann normal addieren
3358 A8	XOR B		Vorzeichen von Arg1 invertier.
3359 47	LD B,A		und neu setzen

			Addieren
			IN : (HL)=(IX): Arg1
			(DE)=(IY): Arg2
			B: Vorz. Arg1
			C: Vorz. Arg2
			OUT: (HL): Arg1+Arg2
335A DD 7E 04	LD A,(IX+04)		Exp1
335D FD BE 04	CP (IY+04)		mit Exp2 vergleichen
3360 30 14	JR NC,3376		Exp1>=Exp2? dann entspr. beh.
3362 50	LD D,B		sonst
3363 41	LD B,C		Vorzeichen
3364 4A	LD C,D		vertauschen
3365 B7	OR A		CY:=0
3366 57	LD D,A		Exp1 retten
3367 FD 7E 04	LD A,(IY+04)		Exp2
336A DD 77 04	LD (IX+04),A		als Exp1 setzen
336D 28 54	JR Z,33C3		Exp1=0? d. Erg:=(IY)
336F 92	SUB D		sonst Exp2-Exp1=Bitdifferenz
3370 FE 21	CP 21		>Länge einer FLO-Zahl?
3372 30 4F	JR NC,33C3		dann ERG:=(IY)
3374 18 11	JR 3387		sonst Addition ausführen

3376 AF	XOR A		Zweierkomplement
3377 FD 96 04	SUB (IY+04)		von Exp2 bilden
337A 28 59	JR Z,33D5		Exp2=0? dann Erg:=Arg1, raus
337C DD 86 04	ADD (IX+04)		sonst Stellendifferenz berech.
337F FE 21	CP 21		>Länge einer FLO-Mantisse?
3381 30 52	JR NC,33D5		dann Erg.:=Arg1, raus
3383 E5	PUSH HL		Zeiger auf Arg1
3384 FD E1	POP IY		nach IY
3386 EB	EX DE,HL		Zeiger Arg2 nach HL
3387 5F	LD E,A		Anz. d. Bitstellen retten

3388	78	LD	A,B	Vorzeichen
3389	A9	XOR	C	vergleichen
338A	F5	PUSH	AF	und Vergleichsergebnis retten
338B	C5	PUSH	BC	Vorzeichen retten
338C	7B	LD	A,E	Anz. d. zu shiftenden Bits
338D	CD 43 36	CALL	3643	(HL) rechtsverschieben
3390	79	LD	A,C	Rundungsbyte retten
3391	C1	POP	BC	Vorzeichen
3392	4F	LD	C,A	Rundungsbyte nach C
3393	F1	POP	AF	Vorzeichenvergleich
3394	FA DA 33	JP	M,33DA	Vorz. ungl.? d. Mant. subtrah.
3397	FD 7E 00	LD	A,(IY+00)	bei gleichen Vorzeichen:
339A	85	ADD	L	Mantissen
339B	6F	LD	L,A	addieren
339C	FD 7E 01	LD	A,(IY+01)	(IY+00)..(IY+03)
339F	8C	ADC	H	+ HL , DE
33A0	67	LD	H,A	-> HL , DE
33A1	FD 7E 02	LD	A,(IY+02)	
33A4	8B	ADC	E	
33A5	5F	LD	E,A	
33A6	FD 7E 03	LD	A,(IY+03)	
33A9	CB FF	SET	7,A	Vorz. durch 1 ersetzen
33AB	8A	ADC	D	
33AC	57	LD	D,A	
33AD	D2 BA 36	JP	NC,36BA	kein Übertrag? dann o.k.
33B0	CB 1A	RR	D	sonst
33B2	CB 1B	RR	E	Ergebnismantisse
33B4	CB 1C	RR	H	1 Bit
33B6	CB 1D	RR	L	rechtsverschieben
33B8	CB 19	RR		
33BA	DD 34 04	INC	(IX+04)	Exponenten zum Ausgl. erhöhen
33BD	C2 BA 36	JP	NZ,36BA	kein Übertrag? d. runden, raus
33C0	C3 EE 36	JP	36EE	sonst Überlauf
33C3	FD 7E 02	LD	A,(IY+02)	Mantisse von
33C6	DD 77 02	LD	(IX+02),A	(IY)
33C9	FD 7E 01	LD	A,(IY+01)	nach
33CC	DD 77 01	LD	(IX+01),A	(IX)
33CF	FD 7E 00	LD	A,(IY+00)	übertragen
33D2	DD 77 00	LD	(IX+00),A	
33D5	DD 70 03	LD	(IX+03),B	Vorz. aus B setzen
33D8	37	SCF		CY:=1 f. o.k.
33D9	C9	RET		
33DA	AF	XOR	A	b. ungl. Vorzeichen
33DB	91	SUB	C	2er Komplement d. Rundungsbyt.
33DC	4F	LD	C,A	bilden
33DD	FD 7E 00	LD	A,(IY+00)	und Mantissen
33E0	9D	SBC	L	voneinander abziehen:
33E1	6F	LD	L,A	(IY+00)..(IY+04)
33E2	FD 7E 01	LD	A,(IY+01)	- HL , DE
33E5	9C	SBC	H	-> HL , DE
33E6	67	LD	H,A	
33E7	FD 7E 02	LD	A,(IY+02)	
33EA	9B	SBC	E	
33EB	5F	LD	E,A	
33EC	FD 7E 03	LD	A,(IY+03)	

33EF	CB FF	SET	7,A	Vorz. d. 1 ersetzen
33F1	9A	SBC	D	
33F2	57	LD	D,A	
33F3	30 16	JR	NC,340B	kein Borer? dann o.k.
33F5	78	LD	A,B	sonst
33F6	2F	CPL		Vorzeichen
33F7	47	LD	B,A	invertieren
33F8	AF	XOR	A	u. Zweierkomplement
33F9	91	SUB	C	des Rundungsbytes
33FA	4F	LD	C,A	bilden
33FB	3E 00	LD	A,00	CY=1
33FD	9D	SBC	L	
33FE	6F	LD	L,A	Zweierkomplement
33FF	3E 00	LD	A,00	der Mantisse
3401	9C	SBC	H	bilden
3402	67	LD	H,A	
3403	3E 00	LD	A,00	
3405	9B	SBC	E	
3406	5F	LD	E,A	
3407	3E 00	LD	A,00	
3409	9A	SBC	D	
340A	57	LD	D,A	
340B	87	ADD	A	höchstes Bit gesetzt?
340C	DA BA 36	JP	C,36BA	d. runden, m. Vorz. versehen
340F	C3 B1 36	JP	36B1	sonst vorher noch normalis.

 FLO (HL):=10*(HL)
 IN : (HL): FLO Zahl
 OUT: (HL):=10*(HL)
 3412 11 53 2F LD DE,2F53 Zeiger auf Konstante 10

 FLO (HL):=(HL)*(DE)
 IN : (HL): FLO Zahl, Arg1
 (DE): FLO Zahl, Arg2
 OUT: (HL):=(HL)*(DE)

3415	D5	PUSH	DE	Zeiger Arg2
3416	FD E1	POP	IY	nach IY
3418	E5	PUSH	HL	Zeiger Arg1
3419	DD E1	POP	IX	nach IX
341B	FD 7E 04	LD	A,(IY+04)	Exp2
341E	B7	OR	A	=0?
341F	28 2C	JR	Z,344D	dann Erg.:=0, raus
3421	3D	DEC	A	Exp2-1
3422	CD 48 35	CALL	3548	Vorz. u. Exp d. Erg. berechnen
3425	28 26	JR	Z,344D	Erg.=0? d. Erg.:=0, raus
3427	30 21	JR	NC,344A	Fehler? d. entspr. behandeln
3429	F5	PUSH	AF	Ergebnisexp retten
342A	C5	PUSH	BC	Ergebnisvorz. retten
342B	CD 50 34	CALL	3450	Ergebnismantisse berechnen
342E	79	LD	A,C	Rundungsbyte
342F	C1	POP	BC	Vorzeichen in B
3430	4F	LD	C,A	Rundungsbyte in C
3431	F1	POP	AF	Exp d. Ergebnisses
3432	CB 7A	BIT	7,D	oberstes Mantissenbit=1?
3434	20 0D	JR	NZ,3443	dann Ergebnis abspeichern
3436	3D	DEC	A	sonst Exp erniedrigen
3437	28 14	JR	Z,344D	Null? dann Unterlauf, Erg.:=0
3439	CB 21	SLA	C	Rundungsbyte

343B	CB 15	RL	L	und
343D	CB 14	RL	H	Mantisse
343F	CB 13	RL	E	linksverschieben
3441	CB 12	RL	D	
3443	DD 77 04	LD	(IX+04),A	Exp abspeichern
3446	B7	OR	A	und testen
3447	C2 BA 36	JP	NZ,36BA	<>0? d. runden, Vorz. hinein
344A	C3 EE 36	JP	36EE	sonst Überlauf
344D	C3 E6 36	JP	36E6	Unterlauf, Ergebnis:=0

***** Ergebnismantisse berechnen *****

IN : (IX): Arg1

(IY): Arg2

OUT: DE,HL Ergebnismantisse

3450	21 00 00	LD	HL,0000	Ergebnismantisse
3453	5D	LD	E,L	auf null
3454	54	LD	D,H	setzen
3455	FD 7E 00	LD	A,(IY+00)	4.MSB v. Arg2
3458	CD 93 34	CALL	3493	mit Arg1-Mantisse multipliz.
345B	FD 7E 01	LD	A,(IY+01)	3.MSB v. Arg2
345E	CD 93 34	CALL	3493	mit Arg1-Mantisse multipliz.
3461	FD 7E 02	LD	A,(IY+02)	2.MSB v. Arg2
3464	CD 93 34	CALL	3493	mit Arg1-Mantisse multipliz.
3467	FD 7E 03	LD	A,(IY+03)	1.MSB v. Arg2
346A	F6 80	OR	80	Vorzeichen durch 1 ersetzen

***** Byte mit FLO-Mantisse multipliz. *****

IN : A: Byte

(IX): FLO-Mantisse

DE,HL: lfd. Ergebnis

OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse

346C	06 08	LD	B,08	Bitzähler setzen
346E	1F	RRA		unterstes Bit a. Byte raussch.
346F	4F	LD	C,A	lfd. Byte retten
3470	30 14	JR	NC,3486	b0=0? d. nur n. unten schieb.
3472	7D	LD	A,L	sonst
3473	DD 86 00	ADD	(IX+00)	FLO-Mantisse
3476	6F	LD	L,A	byteweise
3477	7C	LD	A,H	zu lfd. Ergebnismantisse
3478	DD 8E 01	ADC	(IX+01)	addieren
347B	67	LD	H,A	
347C	7B	LD	A,E	
347D	DD 8E 02	ADC	(IX+02)	
3480	5F	LD	E,A	
3481	7A	LD	A,D	
3482	DD 8E 03	ADC	(IX+03)	
3485	57	LD	D,A	
3486	CB 1A	RR	D	und
3488	CB 1B	RR	E	(neue) Ergebnismantisse
348A	CB 1C	RR	H	um 1 Bit
348C	CB 1D	RR	L	rechtsverschieben
348E	CB 19	RR	C	incl. Rundungsbyte
3490	10 DE	DJNZ	3470	und das f. alle 8 Bits
3492	C9	RET		

***** Byte mit FLO-Mantisse multipliz.
 (m. Test auf Nullbyte v. Multiplik.)
 IN : A: Byte
 (IX): FLO-Mantisse
 DE,HL: lfd. Ergebnis
 OUT: DE,HL: neue Ergebnismantisse
 Byte=0?
 sonst Byte bitweise multipliz.
 wenn Byte=0:
 lfd. Ergebnismantisse
 gleich alle 8 Bits
 rechtsverschieben

3493	B7	OR	A	
3494	20 D6	JR	NZ,346C	
3496	6C	LD	L,H	
3497	63	LD	H,E	
3498	5A	LD	E,D	
3499	57	LD	D,A	
349A	C9	RET		

***** FLO (HL):=(HL)/10
 IN : (HL): FLO Zahl
 OUT: (HL):=(HL)/10
 Zeiger auf Konstante 10

349B	11 53 2F	LD	DE,2F53	
------	----------	----	---------	--

***** FLO (HL):=(HL)/(DE)
 IN : (HL): FLO Zahl, Dividend
 (DE): FLO Zahl, Divisor
 OUT: (HL):=(HL)/(DE)

349E	D5	PUSH	DE	Zeiger auf Arg2
349F	FD E1	POP	IY	nach IY
34A1	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Arg1
34A2	DD E1	POP	IX	nach IX
34A4	AF	XOR	A	Zweierkomplement
34A5	FD 96 04	SUB	(IY+04)	d. Exp2 bilden
34A8	28 58	JR	Z,3502	Divisor=0? dann Überlauf
34AA	CD 48 35	CALL	3548	sonst Exp add. u. Vorz. ber.
34AD	CA E6 36	JP	Z,36E6	Erg.=0? dann Erg:=0, raus
34B0	30 4D	JR	NC,34FF	Fehler? dann Überlauf behand.
34B2	C5	PUSH	BC	Vorzeichenvergleich retten
34B3	4F	LD	C,A	Ergebnisexp
34B4	5E	LD	E,(HL)	Mantisse
34B5	23	INC	HL	des Arg1
34B6	56	LD	D,(HL)	(Dividend)
34B7	23	INC	HL	nach
34B8	7E	LD	A,(HL)	DE,HL
34B9	23	INC	HL	
34BA	66	LD	H,(HL)	
34BB	6F	LD	L,A	
34BC	EB	EX	DE,HL	
34BD	FD 46 03	LD	B,(IY+03)	Vorzeichen Arg1 nach B
34C0	CB F8	SET	7,B	Vorzeichen durch 1 ersetzen
34C2	CD 32 35	CALL	3532	Mantissen vergleichen
34C5	30 06	JR	NC,34CD	Mant2>Mant1? d. Mant1 linksv.
34C7	79	LD	A,C	sonst Ergebnisexp
34C8	B7	OR	A	<>0?
34C9	20 08	JR	NZ,34D3	dann weitermachen
34CB	18 31	JR	34FE	sonst Überlauf
34CD	0D	DEC	C	Ergebnisexp erniedrigen
34CE	29	ADD	HL,HL	und Dividendemantisse
34CF	CB 13	RL	E	um 1 Bit
34D1	CB 12	RL	D	linksverschieben
34D3	DD 71 04	LD	(IX+04),C	Ergebnisexp setzen
34D6	CD 07 35	CALL	3507	Bytes der

34D9	DD 71 03	LD	(IX+03),C	Ergebnismantisse
34DC	CD 07 35	CALL	3507	einzelne berechnen
34DF	DD 71 02	LD	(IX+02),C	und danach
34E2	CD 07 35	CALL	3507	zwischenspeichern
34E5	DD 71 01	LD	(IX+01),C	
34E8	CD 07 35	CALL	3507	
34EB	D4 32 35	CALL	NC,3532	ggf. Mantissen vergleichen
34EE	9F	SBC	A	A:=\$FF, wenn rest-Mant1>Mant2
34EF	69	LD	L,C	letztes Byte
34F0	DD 66 01	LD	H,(IX+01)	zwischengespeicherte
34F3	DD 5E 02	LD	E,(IX+02)	Ergebnismantisse
34F6	DD 56 03	LD	D,(IX+03)	zurück nach DE,HL
34F9	C1	POP	BC	Vorzeichen
34FA	4F	LD	C,A	Rundungsbyte
34FB	C3 BA 36	JP	36BA	runden, Vorz. hinein, speich.
34FE	C1	POP	BC	Vorzeichen vom Stack löschen
34FF	C3 EE 36	JP	36EE	Überlauf
3502	CD 94 35	CALL	3594	Überlauf
3505	AF	XOR	A	CY:=0 f. Fehler
3506	C9	RET		

				byteweise dividieren
				IN : DE,HL: Restmant. Dividend
				(IY): Divisormantisse
				B: 1.MSB Divisor, b7=1
				CY=0, wenn MSB d. Ergebnis
				OUT: C: Ergebnisbyte
				DE,HL: neue Restmantisse; CY:=1
3507	0E 01	LD	C,01	Byteendemarkierung
3509	38 08	JR	C,3513	noch nicht MSB d. Ergebnisses?
350B	7A	LD	A,D	höchstes Mantissenbyte Arg1
350C	B8	CP	B	höchstes Mantissenbyte Arg2
350D	3F	CCF		
350E	CC 36 35	CALL	Z,3536	gleich? d. restl. Mant. vergl.
3511	30 13	JR	NC,3526	Arg2>Arg1? dann nicht subtrah.
3513	7D	LD	A,L	Divisormantisse
3514	FD 96 00	SUB	(IY+00)	byteweise
3517	6F	LD	L,A	von rest-Dividendenmantisse
3518	7C	LD	A,H	subtrahieren
3519	FD 9E 01	SBC	(IY+01)	
351C	67	LD	H,A	
351D	7B	LD	A,E	
351E	FD 9E 02	SBC	(IY+02)	
3521	5F	LD	E,A	
3522	7A	LD	A,D	
3523	98	SBC	B	1.MSB d. Divisormant. in B
3524	57	LD	D,A	
3525	37	SCF		CY:=1 f. Division erfolgt
3526	CB 11	RL	C	in C hinein, ggf. Marke heraus
3528	9F	SBC	A	A:=\$FF, wenn Ende erreicht
3529	29	ADD	HL,HL	Restmantisse
352A	CB 13	RL	E	um 1 Bit
352C	CB 12	RL	D	linksverschieben
352E	3C	INC	A	A:=00, wenn Ende erreicht
352F	20 D8	JR	NZ,3509	sonst noch ein Durchlauf
3531	C9	RET		

***** Mantissenvergleich *****

IN : DE,HL: Mant1
 (IY): Mant2
 B: 1.MSB Mant2
 OUT: Z=1, wenn gleich
 CY=1, wenn Mant1 größer
 Mantissen

3532	7A	LD	A,D	
3533	B8	CP	B	byteweise
3534	3F	CCF		vergleichen,
3535	C0	RET	NZ	das Carry
3536	7B	LD	A,E	jeweils invertieren
3537	FD BE 02	CP	(IY+02)	
353A	3F	CCF		
353B	C0	RET	NZ	
353C	7C	LD	A,H	
353D	FD BE 01	CP	(IY+01)	
3540	3F	CCF		
3541	C0	RET	NZ	
3542	7D	LD	A,L	
3543	FD BE 00	CP	(IY+00)	
3546	3F	CCF		
3547	C9	RET		

***** Exp addieren, Vorz. berechnen *****

IN : (IX): FLO Arg1
 (IY): FLO Arg2
 A: Exp2
 OUT: B: Vorzeichenvergleich
 A: Exp d. Ergebnisses
 CY=0, wenn Fehler
 S=1, wenn Überlauf
 S=0, wenn Unterlauf
 Z=1, wenn Ergebnis=0

3548	4F	LD	C,A	Exp2 retten
3549	DD 7E 03	LD	A,(IX+03)	Vorz. Arg1
354C	FD AE 03	XOR	(IY+03)	mit Vorz. Arg2 verknüpfen
354F	47	LD	B,A	und Ergebnis nach B
3550	DD 7E 04	LD	A,(IX+04)	Exp1
3553	B7	OR	A	=0?
3554	C8	RET	Z	dann Erg.:=0, raus
3555	81	ADD	C	Exp2 addieren
3556	4F	LD	C,A	und Ergebnis nach C
3557	1F	RRA		b7 xor Carry:
3558	A9	XOR	C	CY=1, wenn Über- o. Unterl.
3559	79	LD	A,C	Ergebnisexp +\$7F
355A	F2 68 35	JP	P,3568	=0? dann Fehler, entspr. beh.
355D	DD CB 03 FE	SET	7,(IX+03)	sonst Vorz. durch 1 ersetzen
3561	D6 7F	SUB	7F	Ergebnisexp berechnen
3563	37	SCF		CY:=1 f. o.k.
3564	C0	RET	NZ	wenn Exp<>0, dann raus
3565	FE 01	CP	01	sonst CY:=1, Z=1 f Erg.:=0
3567	C9	RET		und raus
3568	B7	OR	A	CY:=0
3569	F8	RET	M	Überlauf? d. CY:=0, S:=1, Z:=0
356A	AF	XOR	A	sonst CY:=0, S:=0, Z:=1
356B	C9	RET		f. Unterlauf setzen

***** Exponenten holen
 IN : (HL): FLO Zahl
 OUT: CY=0, wenn Arg=0
 A: Exp im 2er Komplement

356C E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zahl
356D DD E1	POP	IX	nach IX
356F DD 7E 04	LD	A,(IX+04)	Exp laden
3572 B7	OR	A	Exp=0? (Zahl=0?)
3573 C8	RET	Z	dann raus
3574 D6 80	SUB	80	Exp in 2er Komplementsdarst.
3576 37	SCF		CY:=1 f. Zahl<>0
3577 C9	RET		

***** FLO (HL):=(HL)*2^A
 IN : (HL): FLO Zahl
 A: Binärexp
 OUT: (HL):=(HL)*2^A

3578 E5	PUSH	HL	Zeiger auf Arg
3579 DD E1	POP	IX	nach IX
357B B7	OR	A	2er Exp
357C FA 89 35	JP	M,3589	neg.? dann abziehen
357F DD 86 04	ADD	(IX+04)	sonst zum Exp addieren
3582 DD 77 04	LD	(IX+04),A	
3585 3F	CCF		C:=0 f. Fehler
3586 D8	RET	C	o.k.? dann raus
3587 18 0B	JR	3594	sonst Überlauf
3589 DD 86 04	ADD	(IX+04)	Exp addieren
358C 38 02	JR	C,3590	kein Borger? dann o.k.
358E AF	XOR	A	sonst null
358F 37	SCF		CY:=1 f. o.k.
3590 DD 77 04	LD	(IX+04),A	Null setzen
3593 C9	RET		

3594 DD 46 03	LD	B,(IX+03)	
3597 CD EE 36	CALL	36EE	

***** FLO Vergleich (HL)-(DE)
 IN : (HL): FLO Zahl, Arg1
 (DE): FLO Zahl, Arg2
 OUT: A=\$00,Z=1: Arg1=Arg2
 A=\$01,Z=0,C=0: Arg1>Arg2
 A=\$FF,Z=0,C=1: Arg1<Arg2

359A E5	PUSH	HL	Zeiger auf Arg1
359B DD E1	POP	IX	nach IX
359D D5	PUSH	DE	Zeiger auf Arg2
359E FD E1	POP	IY	nach IY
35A0 DD 7E 04	LD	A,(IX+04)	Exp1
35A3 FD BE 04	CP	(IY+04)	m. Exp2 vergleichen
35A6 38 3A	JR	C,35E2	Exp1<Exp2? d. entspr. behand.
35A8 20 33	JR	NZ,35DD	Exp1>Exp2? d. entspr. behand.
35AA B7	OR	A	beide Exp =0?
35AB C8	RET	Z	dann Arg1=Arg2=0, zurück
35AC DD 7E 03	LD	A,(IX+03)	sonst Vorzeichen
35AF FD AE 03	XOR	(IY+03)	vergleichen
35B2 FA DD 35	JP	M,35DD	versch. Vorz.? d. entspr. beh.
35B5 DD 7E 03	LD	A,(IX+03)	sonst
35B8 FD 96 03	SUB	(IY+03)	(Exp gleich, Vorz, gleich)
35BB 20 17	JR	NZ,35D4	Mantissen von oben

35BD	DD 7E 02	LD	A,(IX+02)	byteweise vergleichen
35C0	FD 96 02	SUB	(IY+02)	
35C3	20 0F	JR	NZ,35D4	bei Ungleichheit
35C5	DD 7E 01	LD	A,(IX+01)	raus
35C8	FD 96 01	SUB	(IY+01)	
35CB	20 07	JR	NZ,35D4	
35CD	DD 7E 00	LD	A,(IX+00)	
35D0	FD 96 00	SUB	(IY+00)	
35D3	C8	RET	Z	
35D4	9F	SBC	A	A:=\$FF, wenn Arg1<Arg2
35D5	FD AE 03	XOR	(IY+03)	bei negativen Vorz. b7 invert.
35D8	87	ADD	A	und ins Carry
35D9	9F	SBC	A	von dort in ganzen Akku
35DA	D8	RET	C	wenn Arg1<Arg2, raus
35DB	3C	INC	A	A:=01, wenn Arg1>Arg2
35DC	C9	RET		

35DD	DD 7E 03	LD	A,(IX+03)	Vorz. Arg1 als Vergleichserg.
35E0	18 F6	JR	35D8	setzen

35E2	FD 7E 03	LD	A,(IY+03)	Vorz. Arg2
35E5	2F	CPL		invertiert als Vergleichserg.
35E6	18 F0	JR	35D8	setzen

FLO SGN-Funktion
IN : (HL): FLO Zahl
OUT: A:= SGN(Arg)
A=\$00,Z=1,CY=0: Arg=0
A=\$01,S=0,CY=0: Arg>0
A=\$FF,S=1,CY=1: Arg<0

35E8	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Arg
35E9	DD E1	POP	IX	nach IX
35EB	DD 7E 04	LD	A,(IX+04)	Exp d. Arg
35EE	B7	OR	A	Arg =0?
35EF	C8	RET	Z	d. A:=0, zurück
35F0	DD 7E 03	LD	A,(IX+03)	sonst Vorz. d. Arg
35F3	87	ADD	A	ins Carry
35F4	9F	SBC	A	von dort in den ganzen Akku
35F5	D8	RET	C	Arg<0? dann zurück
35F6	3C	INC	A	Arg>0? d. A:=01
35F7	C9	RET		

Vorzeichen invertieren
IN : (HL): FLO Zahl, Arg

35F8	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Arg
35F9	DD E1	POP	IX	nach IX
35FB	DD 7E 03	LD	A,(IX+03)	Vorzeichen
35FE	EE 80	XOR	80	invertieren
3600	DD 77 03	LD	(IX+03),A	und neu abspeichern
3603	C9	RET		

*****				FLO FIX-Funktion
IN : (IX)=(HL): FLO Zahl, Arg				A: Exp
OUT: (HL): FIX(Arg)				B: Vorzeichen; C: Mantissenlänge
				A,E: Rundungsbyte
3604 AF	XOR	A	2er Komplement	
3605 DD 96 04	SUB	(IX+04)	d. Exp bilden	
3608 20 0A	JR	NZ,3614	<>0? d. Nachkommastellen elim.	
360A 06 04	LD	B,04	sonst alle 4 Mantissenbytes	
360C 77	LD	(HL),A	auf Null setzen	
360D 23	INC	HL	Zeiger auf nächstes Byte	
360E 10 FC	DJNZ	360C	Mantissenlänge auf 1 Byte	
3610 0E 01	LD	C,01	CY:=1 f. o.k.	
3612 37	SCF			
3613 C9	RET			
*****				Nachkommastellen abschneiden
IN : (IX)=(HL): FLO Zahl				A: Exp, 2er Kompl.
OUT: (HL): 4-Byte Integer				A,E: Rundungsbyte
				S: Rundungsbit
				B: Vorzeichen
				C: Mantissenlänge
				CY=1, wenn o.k.
3614 C6 A0	ADD	A0	32-Exp=Anz. zu shiftend. Bits	
3616 D0	RET	NC	Exp=\$A0? dann Überlauf, raus	
3617 E5	PUSH	HL	Zeiger auf Arg retten	
3618 CD 3D 36	CALL	363D	FAC nach rechts shiften	
361B AF	XOR	A	Nachkommafлаг	
361C B8	CP	B	A:=01, wenn Nachkommastellen	
361D 8F	ADC	A	und Rundungsbyte	
361E B1	OR	C	unteres Word	
361F 4D	LD	C,L	nach BC retten	
3620 44	LD	B,H	Zeiger auf Zahl	
3621 E1	POP	HL	untere 3 Bytes	
3622 71	LD	(HL),C	wieder	
3623 23	INC	HL	als Integer speichern	
3624 70	LD	(HL),B		
3625 23	INC	HL		
3626 73	LD	(HL),E		
3627 23	INC	HL		
3628 5F	LD	E,A	Rundungsbyte nach E retten	
3629 7E	LD	A,(HL)	Vorzeichen der Zahl nach A	
362A 72	LD	(HL),D	1.MSB d. entstandenen Integers	
362B E6 80	AND	80	Vorzeichen isolieren	
362D 47	LD	B,A	und nach B	
362E 0E 04	LD	C,04	Mantissenlänge setzen	
3630 AF	XOR	A	oberes Mantissenbyte	
3631 B6	OR	(HL)	<>0? dann aus Schleife raus	
3632 20 05	JR	NZ,3639	Zeiger auf nächst nieder. Byte	
3634 2B	DEC	HL	Länge des Integers erniedrigen	
3635 0D	DEC	C	noch nicht null? dann weiter	
3636 20 F9	JR	NZ,3631	sonst Mantissenlänge:=1	
3638 0C	INC	C	Rundungsbyte	
3639 7B	LD	A,E	testen: Rundungsbit b7 -> S	
363A B7	OR	A		

363B 37 SCF CY:=1 f. o.k.
 363C C9 RET

 FLO Arg rechtsverschieben
 IN : (HL): 4-Byte Mantisse
 A: Anz. zu shiftender Bits
 OUT: DE,HL: geshiftete Mantisse
 C: Rundungsbyte
 B: Nachkommaflag (=0:Integ.)

363D FE 21	CP	21	weniger als 33 Bits shiften?
363F 38 02	JR	C,3643	dann o.k.
3641 3E 21	LD	A,21	sonst Zahl auf 33 Bits setzen
3643 5E	LD	E,(HL)	Mantisse
3644 23	INC	HL	von (HL)
3645 56	LD	D,(HL)	nach DE,HL
3646 23	INC	HL	übernehmen
3647 4E	LD	C,(HL)	
3648 23	INC	HL	
3649 66	LD	H,(HL)	
364A 69	LD	L,C	
364B EB	EX	DE,HL	
364C CB FA	SET	7,D	Vorz. durch 1 ersetzen
364E 01 00 00	LD	BC,0000	Nachkommaflag u. Rundungsbyte
3651 18 0B	JR	365E	Schleife überspringen
3653 4F	LD	C,A	Bitzähler retten
3654 78	LD	A,B	Nachkommaflag
3655 B5	OR	L	und unterstes Byte verknüpfen
3656 47	LD	B,A	und als neues Nachkommaflag
3657 79	LD	A,C	Bitzähler
3658 4D	LD	C,L	gesamte Mantisse
3659 6C	LD	L,H	8 Bits = 1 Byte
365A 63	LD	H,E	rechtsverschieben
365B 5A	LD	E,D	
365C 16 00	LD	D,00	Null ins 1.MSB
365E D6 08	SUB	08	Bitzähler f. 1 Byte rechtsver.
3660 30 F1	JR	NC,3653	kein Borger? d. noch ein Byte
3662 C6 08	ADD	08	Fehler ausgleichen
3664 C8	RET	Z	ging auf? dann o.k., raus
3665 CB 3A	SRL	D	gesamte Mantisse
3667 CB 1B	RR	E	um 1 Bit
3669 CB 1C	RR	H	rechtsverschieben
366B CB 1D	RR	L	
366D CB 19	RR	C	
366F 3D	DEC	A	Bitzähler entspr. erniedrigen
3670 20 F3	JR	NZ,3665	noch nicht fertig? d. weiter
3672 C9	RET		

 FLO Zahl normalisieren
 IN : DE,HL: 4-Byte Mantisse
 A: Exponent; C: Rundungsbyte
 OUT: DE,HL: normalis. Mantisse
 A: neuer Exponent

3673 14	INC	D	oberstes Mantissenbyte
3674 15	DEC	D	testen
3675 F8	RET	M	oberstes Bit gesetzt? d. raus
3676 20 17	JR	NZ,368F	1.MSB<>0? d. bitweise normal.
3678 57	LD	D,A	Exp retten
3679 7B	LD	A,E	restliche

367A	B4	OR	H	Mantisse
367B	B5	OR	L	(incl. Rundungsbyte)
367C	B1	OR	C	=0 ?
367D	C8	RET	Z	dann raus, Zahl:=0
367E	7A	LD	A,D	sonst Exp zurück
367F	D6 08	SUB	08	-8, f. 1 Byte linksverschieben
3681	38 1C	JR	C,369F	Unterlauf? dann raus, CY:=0
3683	C8	RET	Z	Null? dann Zahl:=0, raus
3684	53	LD	D,E	sonst gesamte
3685	5C	LD	E,H	Mantisse
3686	65	LD	H,L	(incl. Rundungsbyte)
3687	69	LD	L,C	8 Bits = 1Byte
3688	0E 00	LD	C,00	linksverschieben
368A	14	INC	D	oberstes Byte
368B	15	DEC	D	testen
368C	28 F1	JR	Z,367F	=0? d. weitere 8 Bits versch.
368E	F8	RET	M	b7 gesetzt? dann o.k., raus
368F	3D	DEC	A	sonst f. 1 Bit linksversch.
3690	C8	RET	Z	Exp =0? dann Zahl:=0, raus
3691	CB 21	SLA	C	sonst gesamte
3693	CB 15	RL	L	Mantisse
3695	CB 14	RL	H	(incl. Rundungsbyte)
3697	CB 13	RL	E	um 1 Bit
3699	CB 12	RL	D	linksverschieben
369B	F2 8F 36	JP	P,368F	bis oberstes Bit gesetzt
369E	C9	RET		danach raus
369F	AF	XOR	A	CY:=0 f. Fehler
36A0	C9	RET		

FLO 4-Byte Mantisse>Real
IN : (HL): 4-Byte Integer
B: Exponent
A: Vorzeichen
C: Rundungsbyte

36A1	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Mantisse
36A2	DD E1	POP	IX	nach IX
36A4	DD 70 04	LD	(IX+04),B	Exp ablegen
36A7	47	LD	B,A	Vorzeichen nach B retten
36A8	5E	LD	E,(HL)	Mantisse
36A9	23	INC	HL	nach
36AA	56	LD	D,(HL)	DE,HL
36AB	23	INC	HL	holen
36AC	7E	LD	A,(HL)	
36AD	23	INC	HL	
36AE	66	LD	H,(HL)	
36AF	6F	LD	L,A	
36B0	EB	EX	DE,HL	
36B1	DD 7E 04	LD	A,(IX+04)	Exp wieder zurück
36B4	CD 73 36	CALL	3673	Zahl normalisieren
36B7	DD 77 04	LD	(IX+04),A	und neuen Exp speichern

Mantisse runden, Vorz. eintragen
IN : (IX): Rückgabeadr. f. Mant.
DE,HL: Mantisse, 4 Bytes
B<b7>: Vorzeichen
(IX+04): Exponent
OUT: (HL): FLO Zahl
Rundungsbit ins Carry

36BA CB 21 SLA C

36BC	30 13	JR	NC,36D1	=0? dann nicht aufrunden
36BE	2C	INC	L	sonst
36BF	20 10	JR	NZ,36D1	Mantisse um
36C1	24	INC	H	1 erhöhen
36C2	20 0D	JR	NZ,36D1	
36C4	1C	INC	E	
36C5	20 0A	JR	NZ,36D1	
36C7	14	INC	D	
36C8	20 07	JR	NZ,36D1	Übertrag auf Exp?
36CA	DD 34 04	INC	(IX+04)	d. Exp erhöhen
36CD	28 1F	JR	Z,36EE	Übertrag? dann Überlauf
36CF	16 80	LD	D,80	sonst D setzen
36D1	78	LD	A,B	Vorzeichen
36D2	F6 7F	OR	7F	b7 isolieren
36D4	A2	AND	D	Vorzeichen ins 1.MSB hinein
36D5	DD 77 03	LD	(IX+03),A	und Ergebnis als 1.MSB setzen
36D8	DD 73 02	LD	(IX+02),E	restl.
36DB	DD 74 01	LD	(IX+01),H	Mantisse
36DE	DD 75 00	LD	(IX+00),L	speichern
36E1	DD E5	PUSH	IX	Zeiger auf Zahl
36E3	E1	POP	HL	nach HL
36E4	37	SCF		CY:=1 f. o.k.
36E5	C9	RET		

				Unterlauf, Null setzen
				IN : (IX): FLO Zahl
				OUT: FLO Null bei IX u. HL
36E6	AF	XOR	A	Null
36E7	DD 77 04	LD	(IX+04),A	als Exp setzen
36EA	18 F5	JR	36E1	Zeiger nach HL, raus

				Überlauf, max. pos. Zahl setzen
				IN : (IX): FLO Zahl
				OUT: (IX),(HL): max. pos. Zahl
36EC	06 00	LD	B,00	positives Vorzeichen setzen

				Überlauf, max. Betrag setzen
				IN : (IX): FLO Zahl
				B<b7>: Vorzeichen d. Zahl
				OUT: (IX): max. FLO Betrag
36EE	78	LD	A,B	Vorzeichen
36EF	F6 7F	OR	7F	nicht verändern
36F1	DD 77 03	LD	(IX+03),A	und speichern
36F4	F6 FF	OR	FF	sonst
36F6	DD 77 04	LD	(IX+04),A	gesamte Mantisse
36F9	DD 77 00	LD	(IX+00),A	und Exponenten
36FC	DD 77 01	LD	(IX+01),A	auf maximalen Wert
36FF	DD 77 02	LD	(IX+02),A	(\$FF) setzen
3702	C9	RET		
3703	C7	RST	00	
3704	C7	RST	00	
3705	C7	RST	00	
3706	C7	RST	00	
3707	C7	RST	00	

----- INTEGER ARITHMETICS (INT) -----

				INT Integer f. Dez.-Wand. aufber.
				IN : HL: 16-Bit 2er Kompl. Integ.
				OUT: HL: 15-Bit unsigned Integer
				B<b7>: Vorzeichen
				C:=2 als Mantissenlänge
				E:=0 f. Integer
3708	44	LD	B,H	Vorzeichen
3709	CD D1 37	CALL	37D1	Absolutwert bilden
370C	18 02	JR	3710	Kommapos. u. Mant.-Länge setz.

				INT pos. Integer, Dez.-Wand.-Par.
				IN : HL: unsigned Integer
				OUT: HL: unsigned Integer
				B<b7>:=0 f. positiv
				C:=2 als Mantissenlänge
				E:=0 f. Integer
370E	06 00	LD	B,00	Vorzeichen positiv
3710	1E 00	LD	E,00	Kommposition f. Integer
3712	0E 02	LD	C,02	Mantissenlänge
3714	C9	RET		

				INT signed Binary>2er Kompl.
				IN : HL: unsigned Integer
				B<b7>: Vorzeichen
				OUT: HL: 2er Kompl. Integer
				CY=1, Z=0 f. Überlauf
3715	7C	LD	A,H	Hi-Byte d. Integer
3716	B7	OR	A	Integer >32767?
3717	FA 20 37	JP	M,3720	d. nur bei \$8000 wandeln
371A	B0	OR	B	sonst Vorzeichen
371B	FA D4 37	JP	M,37D4	Vorzeichenwechsel? d. wandeln
371E	37	SCF		sonst CY:=1 f. o.k.
371F	C9	RET		

3720	EE 80	XOR	80	Integer
3722	B5	OR	L	<>\$8000?
3723	C0	RET	NZ	dann CY:=0 f. Fehler, raus
3724	78	LD	A,B	sonst Vorzeichen
3725	37	SCF		
3726	8F	ADC	A	ins Carry, o.k. b. negativ
3727	C9	RET		Fehler bei positiv

				INT HL:=HL+DE
				IN : HL: Integerarg1, 2er Kompl.
				DE: Integerarg2, 2er Kompl.
				OUT: HL:=HL+DE
3728	B7	OR	A	CY:=0 um ADC f. Parity ermög.
3729	ED 5A	ADC	HL,DE	2er Kompl. Integer addieren
372B	37	SCF		CY:=1 f. o.k.
372C	E0	RET	PO	kein Überlauf? dann o.k., raus
372D	F6 FF	OR	FF	sonst Z:=0, CY:=0 f. Fehler
372F	C9	RET		

INT HL:=DE-HL
IN : HL: Integerarg1, 2er Kompl.
DE: Integerarg2, 2er Kompl.
OUT: HL:=DE-HL

3730 EB EX DE,HL

INT HL:=HL-DE
IN : HL: Integerarg1, 2er Kompl.
DE: Integerarg2, 2er Kompl.
OUT: HL:=HL-DE

3731 B7 OR A
3732 ED 52 SBC HL,DE
3734 37 SCF
3735 E0 RET PO
3736 F6 FF OR FF
3738 C9 RET

CY:=0 f. SBC
Argumente subtrahieren
CY:=1 f. o.k.
kein Überlauf? dann o.k., raus
sonst Z:=0, CY:=0 f. Fehler

INT HL:=HL*DE
IN : HL: Integerarg1, 2er Kompl.
DE: Integerarg2, 2er Kompl.
OUT: HL:=ABS(HL)*ABS(DE)
B:Vorzeichen d. Ergebnisses
Ergebnisvorz. u. Absolutwerte
vorzeichenlose Multiplikation
kein Überl.? d. in 2er Kompl.
sonst Z:=0, CY:=0 f. Fehler

3739 CD 45 37 CALL 3745
373C CD 50 37 CALL 3750
373F D2 15 37 JP NC,3715
3742 F6 FF OR FF
3744 C9 RET

Vorz. d. Ergeb. bestimmen
IN : HL: Integer, 2er Kompl.
DE: Integer, 2er Kompl.
OUT: HL:=ABS(HL)
DE:=ABS(DE)
B: Vorzeichenvergleich

3745 7C LD A,H
3746 AA XOR D
3747 47 LD B,A
3748 EB EX DE,HL
3749 CD D1 37 CALL 37D1
374C EB EX DE,HL
374D C3 D1 37 JP 37D1

Vorz. Int1
mit Vorz. Int2 vergleichen
und Verleichsergebnis nach B
Integer 2
Absolutwert bilden
Integer 1
Absolutwert bilden, raus

vorzeichenlose Multiplikation
IN : HL: unsigned Integer, Int1
DE: unsigned Integer, Int2
OUT: HL: unsigned Integer, Erg.
CY=1, wenn Fehler

3750 7C LD A,H
3751 B7 OR A
3752 28 05 JR Z,3759
3754 7A LD A,D
3755 B7 OR A
3756 37 SCF
3757 C0 RET NZ
3758 EB EX DE,HL
3759 B5 OR L
375A C8 RET Z
375B 7A LD A,D

Hi-Byte Int1
Null?
dann o.k.
Hi-Byte Int2
gleich Null?
CY:=1 f. Fehler, wenn
beide Hi-Bytes<>0? dann Fehler
Byteoperand nach HL
Lo-Byte auch Null?
dann Erg:=0, raus
Hi-Byte Wordoperand

375C	B3	OR	E	Lo-Byte Wordoperand
375D	7D	LD	A,L	Byteoperand retten
375E	6B	LD	L,E	Wordoperand
375F	62	LD	H,D	nach HL
3760	C8	RET	Z	=0? d. Erg.:=0, raus
3761	FE 03	CP	03	Zahl1
3763	38 10	JR	C,3775	<3? dann speziell behandeln
3765	37	SCF		CY:=1 als Byteende-Markierung
3766	8F	ADC	A	Byteoperanden bitweise in CY
3767	30 FD	JR	NC,3766	bis zum ersten 1-Bit
3769	29	ADD	HL,HL	lfd. Ergebnis verdoppeln
376A	D8	RET	C	Überlauf? dann raus
376B	87	ADD	A	lfd. Bit d. Bitoperanden
376C	30 02	JR	NC,3770	nicht gesetzt? dann weiter
376E	19	ADD	HL,DE	sonst Byteoperand addieren
376F	D8	RET	C	Überlauf? dann Fehler, raus
3770	FE 80	CP	80	Byteende erreicht?
3772	20 F5	JR	NZ,3769	sonst nächstes Bit bearbeiten
3774	C9	RET		
3775	FE 01	CP	01	Byteoperand=1?
3777	C8	RET	Z	d. Erg.:= Wordoperand
3778	29	ADD	HL,HL	sonst Erg.:=Wordoperand*2
3779	C9	RET		

*****	*****	*****	*****	INT HL:=HL DIV DE IN : HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er Kompl. OUT: HL:=HL DIV DE, 2er Kompl. CY=0 f. Fehler Z=1: 'division by zero' Z=0: 'overflow'
377A	CD 89 37	CALL	3789	Division
377D	DA 15 37	JP	C,3715	o.k.? d. Vorz. in B übernehm.
3780	C9	RET		

*****	*****	*****	*****	INT HL:=HL MOD DE IN : HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er Kompl. OUT: HL:=HL MOD DE, 2er Kompl. Vorz. d. Dividenden retten Division
3781	4C	LD	C,H	Rest der Division nach HL
3782	CD 89 37	CALL	3789	Vorzeichen d. Dividenden
3785	EB	EX	DE,HL	in Rest übernehmen, wenn o.k.
3786	41	LD	B,C	
3787	18 F4	JR	377D	

*****	*****	*****	*****	INT Division IN : HL: Integer1, 2er Kompl. DE: Integer2, 2er kompl. OUT: HL:=ABS(HL DIV DE) DE:=ABS(HL MOD DE) B: Vorzeichen d. Quotienten Z=1, f. "division by zero" Vorz. d. Ergebn. nach B
3789	CD 45 37	CALL	3745	

*****				INT vorzeichenlose Division
378C	7A	LD	A,D	IN : HL: Integer1, unsigned
378D	B3	OR	E	DE: Integer2, unsigned
378E	C8	RET	Z	OUT: HL:=HL DIV DE
378F	C5	PUSH	BC	DE:=HL MOD DE
3790	EB	EX	DE,HL	Z=1, f. "division by zero"
3791	06 01	LD	B,01	Divisor
3793	7C	LD	A,H	=0?
3794	B7	OR	A	d. Flag f. "division by zero"
3795	20 09	JR	NZ,37AO	Vorz. d. Ergebn. retten
3797	7A	LD	A,D	Argumente vertauschen
3798	BD	CP	L	Bitzähler
3799	38 05	JR	C,37AO	Hi-Byte Int2
379B	65	LD	H,L	<>0?
379C	2E 00	LD	L,00	d. bitweise shiften
379E	06 09	LD	B,09	Hi-Byte d. Int1
37A0	7B	LD	A,E	Lo-Byte Int2 davon abziehbar
37A1	95	SUB	L	sonst bitweise shiften
37A2	7A	LD	A,D	sonst Divisor bereits um
37A3	9C	SBC	H	1 Byte linksverschieben
37A4	38 05	JR	C,37AB	und Bitzähler entspr. setzen
37A6	04	INC	B	Divisor
37A7	29	ADD	HL,HL	vom Dividend abziehbar?
37A8	30 F6	JR	NC,37AO	
37AA	3F	CCF		sonst raus aus der Schleife
37AB	3F	CCF		Bitzähler erhöhen
37AC	78	LD	A,B	Divisor versch., b. Int1<Int2
37AD	44	LD	B,H	und, wenn o.k., nochmals prüf.
37AE	4D	LD	C,L	
37AF	21 00 00	LD	HL,0000	
37B2	3D	DEC	A	lfd. Ergebnis zurücksetzen
37B3	20 03	JR	NZ,37B8	Bitzähler
37B5	18 17	JR	37CE	<>0? dann normal anfangen
37B7	29	ADD	HL,HL	sonst Dividend<Divisor, raus
37B8	F5	PUSH	AF	Ergebnis mit 2 multiplizier.
37B9	78	LD	A,B	Zähler retten
37BA	1F	RRA		Divisor
37BB	47	LD	B,A	um 1 Bit
37BC	79	LD	A,C	nach rechts
37BD	1F	RRA		verschieben
37BE	4F	LD	C,A	
37BF	7B	LD	A,E	und mit Rest
37C0	91	SUB	C	vergleichen
37C1	7A	LD	A,D	
37C2	98	SBC	B	
37C3	38 05	JR	C,37CA	Divisor kleiner? dann weiter
37C5	57	LD	D,A	sonst
37C6	7B	LD	A,E	Rest:=Rest-Divisor
37C7	91	SUB	C	
37C8	5F	LD	E,A	
37C9	2C	INC	L	und b0 d. lfd. Erg. setzen
37CA	F1	POP	AF	Bitzähler
37CB	3D	DEC	A	herunterzählen

37CC 20 E9	JR	NZ,37B7	<>0? dann nochmal durchlaufen sonst CY:=1 f. o.k.
37CE 37	SCF		Vorz. d. Ergebnisses
37CF C1	POP	BC	
37D0 C9	RET		

37D1 7C	LD	A,H	INT HL:=ABS(HL)
37D2 B7	OR	A	IN : HL: Integer, 2er Kompl.
37D3 F0	RET	P	OUT: HL:=ABS(HL), 2er Kompl. Vorzeichen d. Integers testen zurück, wenn Zahl positiv

37D4 AF	XOR	A	INT HL:=-HL
37D5 95	SUB	L	IN : HL: Integer, 2er Kompl.
37D6 6F	LD	L,A	OUT: HL:=-HL, 2er Kompl. Zweierkomplement der beiden
37D7 9C	SBC	H	Bytes des Integers bilden
37D8 95	SUB	L	
37D9 BC	CP	H	(neues Hi-Byte=altes Hi-Byte?)
37DA 67	LD	H,A	
37DB 37	SCF		
37DC C0	RET	NZ	wenn Hi-Byte verändert, zurück
37DD FE 01	CP	01	sonst CY:=0 f. Überl. b. \$8000
37DF C9	RET		

37E0 7C	LD	A,H	INT A:=SGN(HL)
37E1 87	ADD	A	IN : HL: Integer, 2er Kompl.
37E2 9F	SBC	A	OUT: A:=SGN(HL) Hi-Byte Vorzeichen ins Carry
37E3 D8	RET	C	und von dort in ganzen Akku
37E4 B5	OR	L	Integer negativ? d. A:=\$FF
37E5 C8	RET	Z	Integer null? dann A:=0, raus
37E6 AF	XOR	A	sonst
37E7 3C	INC	A	A:=01 f. Integer positiv
37E8 C9	RET		

37E9 7C	LD	A,H	INT Vergleich HL-DE
37EA AA	XOR	D	IN : HL: Integer1, 2er Kompl.
37EB 7C	LD	A,H	DE: Integer2, 2er Kompl.
37EC F2 F4 37	JP	P,37F4	OUT: A:=\$01, Int1>Int2 A:=\$00, Int1=Int2 A:=\$FF, Int1<Int2 (A:=SGN(HL-DE))
37EF 87	ADD	A	Vorzeichen
37F0 9F	SBC	A	vergleichen
37F1 D8	RET	C	Vorzeichen Int1
37F2 3C	INC	A	Vorz. gleich? d. entspr. ausw.
37F3 C9	RET		sonst (Vorzeichen ungl.)
37F4 BA	CP	D	Vorz. Int1 in ganz A und CY
37F5 20 F9	JR	NZ,37F0	CY=1 bzw. A=\$FF? dann raus sonst A:=1 setzen

37F7	7D	LD	A,L	Lo-Bytes
37F8	93	SUB	E	vergleichen
37F9	20 F5	JR	NZ,37F0	ungleich? dann raus, CY->A
37FB	C9	RET		sonst gleich, A:=00
37FC	C7	RST	00	
37FD	C7	RST	00	
37FE	C7	RST	00	
37FF	01			

----- Der Zeichensatz -----

----- CHR\$(0)

3800	FF
3801	C3
3802	C3
3803	C3
3804	C3
3805	C3
3806	C3
3807	FF

----- CHR\$(1)

3808	FF
3809	C0	..
380A	C0	..
380B	C0	..
380C	C0	..
380D	C0	..
380E	C0	..
380F	C0	..

----- CHR\$(2)

3810	18	..
3811	18	..
3812	18	..
3813	18	..
3814	18	..
3815	18	..
3816	18	..
3817	FF

----- CHR\$(3)

3818	03	..
3819	03	..
381A	03	..
381B	03	..
381C	03	..
381D	03	..
381E	03	..
381F	FF

----- CHR\$(4)

3820	0C	..
3821	18	..
3822	30	..
3823	7E
3824	0C	..
3825	18	..
3826	30	..
3827	00	

----- CHR\$(5)

3828	FF
3829	C3
382A	E7
382B	DB
382C	DB
382D	E7
382E	C3
382F	FF

----- CHR\$(6)

3830	00	
3831	01	
3832	03	
3833	06	..
3834	CC
3835	78
3836	30	..
3837	00	

----- CHR\$(7)

3838	3C
3839	66
383A	C3
383B	C3
383C	FF
383D	24
383E	E7
383F	00	

----- CHR\$(8)

3840	00	
3841	00	
3842	30	..
3843	60	..
3844	FF
3845	60	..
3846	30	..
3847	00	

----- CHR\$(9)

3848 00
3849 00
384A 0C
384B 06
384C FF
384D 06
384E 0C
384F 00

----- CHR\$(10)

3850 18
3851 18
3852 18
3853 18
3854 DB
3855 7E
3856 3C
3857 18

----- CHR\$(11)

3858 18
3859 3C
385A 7E
385B DB
385C 18
385D 18
385E 18
385F 18

----- CHR\$(12)

3860 18
3861 5A
3862 3C
3863 99
3864 DB
3865 7E
3866 3C
3867 18

----- CHR\$(13)

3868 00
3869 03
386A 33
386B 63
386C FE
386D 60
386E 30
386F 00

----- CHR\$(14)

3870	3C
3871	66
3872	FF
3873	DB
3874	DB
3875	FF
3876	66
3877	3C

----- CHR\$(15)

3878	3C
3879	66
387A	C3
387B	DB
387C	DB
387D	C3
387E	66
387F	3C

----- CHR\$(16)

3880	FF
3881	C3
3882	C3
3883	FF
3884	C3
3885	C3
3886	C3
3887	FF

----- CHR\$(17)

3888	3C
3889	7E
388A	DB
388B	DB
388C	DF
388D	C3
388E	66
388F	3C

----- CHR\$(18)

3890	3C
3891	66
3892	C3
3893	DF
3894	DB
3895	DB
3896	7E
3897	3C

----- CHR\$(19)
3898 3C ..
3899 66 ..
389A C3 ..
389B FB ..
389C DB ..
389D DB ..
389E 7E ..
389F 3C ..

----- CHR\$(20)
38A0 3C ..
38A1 7E ..
38A2 DB ..
38A3 DB ..
38A4 FB ..
38A5 C3 ..
38A6 66 ..
38A7 3C ..

----- CHR\$(21)
38A8 00 ..
38A9 01 ..
38AA 33 ..
38AB 1E ..
38AC CE ..
38AD 78 ..
38AE 31 ..
38AF 00 ..

----- CHR\$(22)
38B0 7E ..
38B1 66 ..
38B2 66 ..
38B3 66 ..
38B4 66 ..
38B5 66 ..
38B6 66 ..
38B7 E7 ..

----- CHR\$(23)
38B8 03 ..
38B9 03 ..
38BA 03 ..
38BB FF ..
38BC 03 ..
38BD 03 ..
38BE 03 ..
38BF 00 ..

----- CHR\$(24)
38C0 FF ..
38C1 66 ..
38C2 3C ..
38C3 18 ..
38C4 18 ..
38C5 3C ..
38C6 66 ..
38C7 FF ..

----- CHR\$(25)
38C8 18 ..
38C9 18 ..
38CA 3C ..
38CB 3C ..
38CC 3C ..
38CD 3C ..
38CE 18 ..
38CF 18 ..

----- CHR\$(26)
38D0 3C ..
38D1 66 ..
38D2 66 ..
38D3 30 ..
38D4 18 ..
38D5 00 ..
38D6 18 ..
38D7 00 ..

----- CHR\$(27)
38D8 3C ..
38D9 66 ..
38DA C3 ..
38DB FF ..
38DC C3 ..
38DD C3 ..
38DE 66 ..
38DF 3C ..

----- CHR\$(28)
38E0 FF ..
38E1 DB ..
38E2 DB ..
38E3 DB ..
38E4 FB ..
38E5 C3 ..
38E6 C3 ..
38E7 FF ..

		CHR\$(29)
38E8	FF
38E9	C3
38EA	C3
38EB	FB
38EC	DB
38ED	DB
38EE	DB
38EF	FF
		CHR\$(30)
38F0	FF
38F1	C3
38F2	C3
38F3	DF
38F4	DB
38F5	DB
38F6	DB
38F7	FF
		CHR\$(31)
38F8	FF
38F9	DB
38FA	DB
38FB	DB
38FC	DF
38FD	C3
38FE	C3
38FF	FF
3900	00 00 00 00 00 00 00 00 00	
3908	18 18 18 18 18 00 18 00	
3910	6C 6C 6C 00 00 00 00 00	
3918	6C 6C FE 6C FE 6C 6C 00	
3920	18 3E 58 3C 1A 7C 18 00	
3928	00 C6 CC 18 30 66 C6 00	
3930	38 6C 38 76 DC CC 76 00	
3938	18 18 30 00 00 00 00 00	
3940	0C 18 30 30 30 18 0C 00	
3948	30 18 0C 0C 0C 18 30 00	
3950	00 66 3C FF 3C 66 00 00	
3958	00 18 18 7E 18 18 00 00	
3960	00 00 00 00 00 18 18 30	
3968	00 00 00 7E 00 00 00 00	
3970	00 00 00 00 00 18 18 00	
3978	06 0C 18 30 60 C0 80 00	
3980	7C C6 CE D6 E6 C6 7C 00	
3988	18 38 18 18 18 18 7E 00	
3990	3C 66 06 3C 60 66 7E 00	
3998	3C 66 06 1C 06 66 3C 00	
39A0	1C 3C 6C CC FE 0C 1E 00	
39A8	7E 62 60 7C 06 66 3C 00	
39B0	3C 66 60 7C 66 66 3C 00	
39B8	7E 66 06 0C 18 18 18 00	
39C0	3C 66 66 3C 66 66 3C 00	
39C8	3C 66 66 3E 06 66 3C 00	
39D0	00 00 18 18 00 18 18 00	
39D8	00 00 18 18 00 18 18 30	
39E0	0C 18 30 60 30 18 0C 00	

39E8 00 00 7E 00 00 7E 00 00
39F0 60 30 18 0C 18 30 60 00
39F8 3C 66 66 0C 18 00 18 00
3A00 7C C6 DE DE DE C0 7C 00
3A08 18 3C 66 66 7E 66 66 00
3A10 FC 66 66 7C 66 66 FC 00
3A18 3C 66 C0 C0 C0 66 3C 00
3A20 F8 6C 66 66 66 6C F8 00
3A28 FE 62 68 78 68 62 FE 00
3A30 FE 62 68 78 68 60 F0 00
3A38 3C 66 C0 C0 CE 66 3E 00
3A40 66 66 66 7E 66 66 66 00
3A48 7E 18 18 18 18 18 7E 00
3A50 1E 0C 0C 0C CC CC 78 00
3A58 E6 66 6C 78 6C 66 E6 00
3A60 F0 60 60 60 62 66 FE 00
3A68 C6 EE FE FE D6 C6 C6 00
3A70 C6 E6 F6 DE CE C6 C6 00
3A78 38 6C C6 C6 C6 6C 38 00
3A80 FC 66 66 7C 60 60 F0 00
3A88 38 6C C6 C6 DA CC 76 00
3A90 FC 66 66 7C 6C 66 E6 00
3A98 3C 66 60 3C 06 66 3C 00
3AA0 7E 5A 18 18 18 18 3C 00
3AA8 66 66 66 66 66 66 3C 00
3AB0 66 66 66 66 66 3C 18 00
3AB8 C6 C6 C6 D6 FE EE C6 00
3AC0 C6 6C 38 38 6C C6 C6 00
3AC8 66 66 66 3C 18 18 3C 00
3ADO FE C6 8C 18 32 66 FE 00
3AD8 3C 30 30 30 30 30 3C 00
3AE0 C0 60 30 18 0C 06 02 00
3AE8 3C 0C 0C 0C 0C 0C 3C 00
3AF0 18 3C 7E 18 18 18 18 00
3AF8 00 00 00 00 00 00 00 FF
3B00 30 18 0C 00 00 00 00 00
3B08 00 00 78 0C 7C CC 76 00
3B10 E0 60 7C 66 66 66 DC 00
3B18 00 00 3C 66 60 66 3C 00
3B20 1C 0C 7C CC CC CC 76 00
3B28 00 00 3C 66 7E 60 3C 00
3B30 1C 36 30 78 30 30 78 00
3B38 00 00 3E 66 66 3E 06 7C
3B40 E0 60 6C 76 66 66 E6 00
3B48 18 00 38 18 18 18 3C 00
3B50 06 00 0E 06 06 66 66 3C
3B58 E0 60 66 6C 78 6C E6 00
3B60 38 18 18 18 18 18 3C 00
3B68 00 00 6C FE D6 D6 C6 00
3B70 00 00 DC 66 66 66 66 00
3B78 00 00 3C 66 66 66 3C 00
3B80 00 00 DC 66 66 7C 60 F0
3B88 00 00 76 CC CC 7C 0C 1E
3B90 00 00 DC 76 60 60 F0 00
3B98 00 00 3C 60 3C 06 7C 00
3BA0 30 30 7C 30 30 36 1C 00
3BA8 00 00 66 66 66 66 3E 00
3BB0 00 00 66 66 66 3C 18 00

3B88 00 00 C6 D6 D6 FE 6C 00
3BC0 00 00 C6 6C 38 6C C6 00
3BC8 00 00 66 66 66 3E 06 7C
3BD0 00 00 7E 4C 18 32 7E 00
3BD8 0E 18 18 70 18 18 0E 00
3BE0 18 18 18 18 18 18 18 00
3BE8 70 18 18 0E 18 18 70 00
3BF0 76 DC 00 00 00 00 00 00
3BF8 CC 33 CC 33 CC 33 CC 33
3C00 00 00 00 00 00 00 00 00
3C08 F0 F0 F0 F0 00 00 00 00
3C10 0F 0F 0F 0F 00 00 00 00
3C18 FF FF FF FF 00 00 00 00
3C20 00 00 00 00 F0 F0 F0 F0
3C28 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0
3C30 0F 0F 0F 0F F0 F0 F0 F0
3C38 FF FF FF FF F0 F0 F0 F0
3C40 00 00 00 00 OF OF OF OF
3C48 F0 F0 F0 F0 OF OF OF OF
3C50 0F 0F 0F 0F OF OF OF OF
3C58 FF FF FF FF OF OF OF OF
3C60 00 00 00 00 FF FF FF FF
3C68 F0 F0 F0 F0 FF FF FF FF
3C70 OF OF OF OF FF FF FF FF
3C78 FF FF FF FF FF FF FF FF
3C80 00 00 00 18 18 00 00 00
3C88 18 18 18 18 18 00 00 00
3C90 00 00 00 1F 1F 00 00 00
3C98 18 18 18 1F OF 00 00 00
3CA0 00 00 00 18 18 18 18 18
3CA8 18 18 18 18 18 18 18 18
3CB0 00 00 00 0F 1F 18 18 18
3CB8 18 18 18 1F 1F 18 18 18
3CC0 00 00 00 F8 F8 00 00 00
3CC8 18 18 18 F8 F0 00 00 00
3CD0 00 00 00 FF FF 00 00 00
3CD8 18 18 18 FF FF 00 00 00
3CE0 00 00 00 F0 F8 18 18 18
3CE8 18 18 18 F8 F8 18 18 18
3CF0 00 00 00 FF FF 18 18 18
3CF8 18 18 18 FF FF 18 18 18
3D00 10 38 6C C6 00 00 00 00
3D08 0C 18 30 00 00 00 00 00
3D10 66 66 00 00 00 00 00 00
3D18 3C 66 60 F8 60 66 FE 00
3D20 38 44 BA A2 BA 44 38 00
3D28 7E F4 F4 74 34 34 34 00
3D30 1E 30 38 6C 38 18 F0 00
3D38 18 18 0C 00 00 00 00 00
3D40 40 C0 44 4C 54 1E 04 00
3D48 40 C0 4C 52 44 08 1E 00
3D50 E0 10 62 16 EA OF 02 00
3D58 00 18 18 7E 18 18 7E 00
3D60 18 18 00 7E 00 18 18 00
3D68 00 00 00 7E 06 06 00 00
3D70 18 00 18 30 66 66 3C 00
3D78 18 00 18 18 18 18 18 00
3D80 00 00 73 DE CC DE 73 00

3D88 7C C6 C6 FC C6 C6 F8 C0
3D90 00 66 66 3C 66 66 3C 00
3D98 3C 60 60 3C 66 66 3C 00
3DA0 00 00 1E 30 7C 30 1E 00
3DA8 38 6C C6 FE C6 6C 38 00
3DB0 00 C0 60 30 38 6C C6 00
3DB8 00 00 66 66 66 7C 60 60
3DC0 00 00 00 FE 6C 6C 6C 00
3DC8 00 00 00 7E D8 D8 70 00
3DD0 03 06 0C 3C 66 3C 60 C0
3DD8 03 06 0C 66 66 3C 60 C0
3DE0 00 E6 3C 18 38 6C C7 00
3DE8 00 00 66 C3 DB DB 7E 00
3DF0 FE C6 60 30 60 C6 FE 00
3DF8 00 7C C6 C6 6C EE 00
3E00 18 30 60 C0 80 00 00 00
3E08 18 0C 06 03 01 00 00 00
3E10 00 00 00 01 03 06 0C 18
3E18 00 00 00 80 C0 60 30 18
3E20 18 3C 66 C3 81 00 00 00
3E28 18 0C 06 03 03 06 0C 18
3E30 00 00 00 81 C3 66 3C 18
3E38 18 30 60 C0 C0 60 30 18
3E40 18 30 60 C1 83 06 0C 18
3E48 18 0C 06 83 C1 60 30 18
3E50 18 3C 66 C3 C3 66 3C 18
3E58 C3 E7 7E 3C 3C 7E E7 C3
3E60 03 07 0E 1C 38 70 E0 C0
3E68 C0 E0 70 38 1C 0E 07 03
3E70 CC CC 33 33 CC CC 33 33
3E78 AA 55 AA 55 AA 55 AA 55
3E80 FF FF 00 00 00 00 00 00
3E88 03 03 03 03 03 03 03
3E90 00 00 00 00 00 00 FF FF
3E98 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0
3EA0 FF FE FC F8 F0 E0 C0 80
3EA8 FF 7F 3F 1F 0F 07 03 01
3EB0 01 03 07 0F 1F 3F 7F FF
3EB8 80 C0 E0 F0 F8 FC FE FF
3EC0 AA 55 AA 55 00 00 00 00
3EC8 0A 05 0A 05 0A 05 0A 05
3ED0 00 00 00 00 AA 55 AA 55
3ED8 A0 50 A0 50 A0 50 A0 50
3EE0 AA 54 A8 50 A0 40 80 00
3EE8 AA 55 2A 15 0A 05 02 01
3EF0 01 02 05 0A 15 2A 55 AA
3EF8 00 80 40 A0 50 A8 54 AA
3F00 7E FF 99 FF BD C3 FF 7E
3F08 7E FF 99 FF C3 BD FF 7E
3F10 38 38 FE FE FE 10 38 00
3F18 10 38 7C FE 7C 38 10 00
3F20 6C FE FE FE 7C 38 10 00
3F28 10 38 7C FE FE 10 38 00
3F30 00 3C 66 C3 C3 66 3C 00
3F38 00 3C 7E FF FF 7E 3C 00
3F40 00 7E 66 66 66 66 7E 00
3F48 00 7E 7E 7E 7E 7E 7E 00
3F50 0F 07 0D 78 CC CC CC 78

```
3F58 3C 66 66 66 3C 18 7E 18
3F60 0C 0C 0C 0C 3C 7C 38
3F68 18 1C 1E 1B 18 78 F8 70
3F70 99 5A 24 C3 C3 24 5A 99
3F78 10 38 38 38 38 7C D6
3F80 18 3C 7E FF 18 18 18 18
3F88 18 18 18 18 FF 7E 3C 18
3F90 10 30 70 FF FF 70 30 10
3F98 08 0C 0E FF FF 0E 0C 08
3FA0 00 00 18 3C 7E FF FF 00
3FA8 00 00 FF FF 7E 3C 18 00
3FB0 80 E0 F8 FE F8 E0 80 00
3FB8 02 0E 3E FE 3E 0E 02 00
3FC0 38 38 92 7C 10 28 28 28
3FC8 38 38 10 FE 10 28 44 82
3FD0 38 38 12 7C 90 28 24 22
3FD8 38 38 90 7C 12 28 48 88
3FE0 00 3C 18 3C 3C 3C 18 00
3FE8 3C FF FF 18 0C 18 30 18
3FF0 18 3C 7E 18 18 7E 3C 18
3FF8 00 24 66 FF 66 24 00 00
```

6.1.2 Das CPC-464-Basic

Das Basic-ROM des CPC ist nicht so klar unterteilt wie das Betriebssystem. Einheitlich ist hier die Parametrisierung der Routinen, die einen Befehl ausführen. Deshalb wird sie im Listing nicht bei jedem Befehl extra aufgeführt. Einem Befehl wird der Basic-Programmzeiger (Basic-PC), der auf das Zeichen nach dem Befehlstoken zeigt, in HL übergeben. Das Zeichen nach dem Befehlstoken wird im Akku übergeben, und das Zero-Flag ist gesetzt, wenn das Statement direkt nach dem Befehlstoken zu Ende ist. Dies wird von einigen Befehlen zur Fehlererkennung benutzt: Ein RET NZ zu Beginn der Befehlsroutine garantiert, daß der Befehl auch nur dann ausgeführt wird, wenn keine weiteren Zeichen im Statement mehr folgen. Das Carry-Flag ist bei einem Befehls-Ansprung immer gelöscht. Die Interpreterschleife erwartet von der Befehlsroutine in HL den Programmzeiger, der auf das Statementende zeigen muß (";" oder Zeilenende).

Ähnlich wie bei den Befehlen ist auch bei den Basic-Funktionen die Parametrisierung nicht bei jeder Funktion einzeln angegeben. Die Funktionen des Basics sind in drei Gruppen aufgeteilt: Der Gruppe 1 (Tokens \$00 bis \$1D) wird lediglich das Argument im FAC übergeben. Das Resultat wird ebenfalls wieder im FAC erwartet. Bei Gruppe 2 (Tokens \$40 bis \$49) wird kein Argument, sondern der Basic-PC in HL übergeben. Zurückgeben müssen die Funktionen der Gruppe 2 das Ergebnis im FAC und den Basic-PC in HL. Für Gruppe 3 (Token \$71 bis \$7F) gilt die gleiche Parametrisierung wie für Gruppe 2. Der Unterschied zu Gruppe 2 besteht darin, daß vor dem Funktionsaufruf auf eine nach dem Token folgende Klammer geprüft und diese überlesen wird.

Obwohl sich für die Operatoren des Basics entsprechende Betrachtungen anstellen ließen, haben wir die Parametrisierung hier jeweils einzeln aufgeführt.

C000 80
 C001 01 00
 C003 00
 C004 4C C0

Kennz. für Vordergrund-ROM
 Version 1.0

Zeiger auf "BASIC"

Basic-Kaltstart

IN : DE: LoRAM
 HL: HiRAM

C006 31 00 C0	LD	SP,C000	Stackpointer initialisieren
C009 CD CB BC	CALL	BCCB	auf ROM-Erweiterungen prüfen
C00C CD C4 F4	CALL	F4C4	RAM-Zeiger initialisieren
C00F DA 00 00	JP	C,0000	kein Platz ? dann Kaltstart
C012 21 00 AC	LD	HL,AC00	Zeiger auf Flag/User-Vektoren
C015 36 00	LD	(HL),00	Flag f. Space-Unterdr. löschen
C017 06 1B	LD	B,1B	Zahl der Bytes
C019 23	INC	HL	Zeiger in User-Vektoren-Tab.
C01A 36 C9	LD	(HL),C9	Opcode für RET in Tabelle
C01C 10 FB	DJNZ	C019	Weitere Bytes ?
C01E 21 3F C0	LD	HL,C03F	Zeiger auf " BASIC 1.0"
C021 CD 37 C3	CALL	C337	ausgeben
C024 AF	XOR	A	
C025 32 00 AC	LD	(AC00),A	Flag f. Space-Unterdr. löschen
C028 CD CB DD	CALL	DDCB	Direkt-Modus einschalten
C02B CD 84 CA	CALL	CA84	Fehlernr. und -zeile init.
C02E CD 97 BD	CALL	BD97	Start-Seed-Wert für RND setzen
C031 CD D3 C0	CALL	C0D3	AUTO abschalten
C034 CD 3E C1	CALL	C13E	NEW-Befehl
C037 11 F0 00	LD	DE,00F0	Nr. des 1. User-Zeichens
C03A CD 06 F7	CALL	F706	SYMBOL AFTER 240
C03D 18 25	JR	C064	zur Eingabeschleife

Meldung des Basics

C03F 20 42 41 53 49 43 20 31
 C047 2E 30 0A 0A 00

" BASIC 1.0",LF,LF

Name des ROMs

C04C 42 41 53 49 C3 00

"BASI", "C"+\$80

Basic-Befehl EDIT

C052 CD E1 CE	CALL	CEE1	Zeilennr. holen
C055 C0	RET	NZ	Statementende ? sonst Fehler
C056 31 00 C0	LD	SP,C000	Stackpointer initialisieren
C059 CD 9A E7	CALL	E79A	Zeile im Programm suchen
C05C CD 63 E1	CALL	E163	Zeile nach ASCII wandeln
C05F CD 43 CA	CALL	CA43	und ausgeben, neue Zeile holen
C062 38 54	JR	C,C0B8	kein Abbruch ? dann auswerten

Eingabeschleife

C064 CD 01 AC	CALL	AC01	User-Vektor
C067 31 00 C0	LD	SP,C000	Stackpointer initialisieren
C06A CD 62 C1	CALL	C162	Ausdruckauswertung & I/O init.
C06D CD D6 DD	CALL	DDD6	Flag für Programm-Modus holen
C070 DC B6 BC	CALL	C,BCB6	Programm ? dann SOUND HOLD
C073 CD 48 BB	CALL	BB48	Break-Taste verriegeln
C076 CD 86 C3	CALL	C386	Bildschirm initialisieren
C079 3A 45 AE	LD	A,(AE45)	Flag für geschütztes Programm
C07C B7	OR	A	Programm geschützt ?

C07D	C4 3E C1	CALL	NZ,C13E	dann löschen
C080	3A AA AD	LD	A,(ADAA)	Fehlernr. (ERR)
C083	D6 02	SUB	02	
C085	20 09	JR	NZ,C090	nicht Nr. für "Syntax error" ?
C087	32 AA AD	LD	(ADAA),A	sonst Fehlernr. löschen
C08A	CD DF CA	CALL	CADF	Fehlerzeilennr. (ERRL) nach HL
C08D	EB	EX	DE,HL	nach DE
C08E	38 C6	JR	C,C056	Programm-Modus ? dann EDIT
C090	21 CC C0	LD	HL,C0CC	Zeiger auf "Ready"
C093	CD 41 C3	CALL	C341	ausgeben
C096	CD CB DD	CALL	DDCB	Direkt-Modus einschalten
C099	3A 1C AC	LD	A,(AC1C)	Flag für AUTO
C09C	B7	OR	A	
C09D	28 11	JR	Z,C0B0	AUTO nicht aktiv ?
C09F	CD 02 C1	CALL	C102	AUTO-Eingabezeile holen
COA2	30 C0	JR	NC,C064	Abbruch ? dann Eingabeschleife
COA4	7E	LD	A,(HL)	erstes Zeichen aus Zeile
COA5	B7	OR	A	
COA6	28 F1	JR	Z,C099	Zeilenende ? dann nächste Zl.
COA8	CD D2 E6	CALL	E6D2	Zeile im Programm einfügen
COAB	CD 7A C1	CALL	C17A	Basic-Zeiger initialisieren
COAE	18 E9	JR	C099	nächste Zeile holen
COB0	CD 3B CA	CALL	CA3B	Eingabezeile holen
COB3	30 FB	JR	NC,C0B0	Abbruch ? dann neue Zeile
COB5	CD 4E C3	CALL	C34E	LF ausgeben
COB8	CD BC E6	CALL	E6BC	Zeile auswerten, ggf. einfügen
COBB	30 05	JR	NC,C0C2	Direkteingabe ?
COBD	C4 7A C1	CALL	NZ,C17A	Leerz. ? sonst Basic-Zg. init.
COCO	18 D4	JR	C096	nächste Zeile holen
COC2	CD BB DE	CALL	DEBB	Zeile tokenisieren
COC5	CD 53 C4	CALL	C453	Break-Taste entriegeln
COC8	2B	DEC	HL	Zeiger vor Zeile
COC9	C3 74 DD	JP	DD74	Eingabe ausführen

COCC	52 65 61 64 79 0A 00			Ready..

COD3	AF	XOR	A	AUTO ausschalten
COD4	18 05	JR	C0DB	Flag für AUTO ausgeschaltet

COD6	22 1D AC	LD	(AC1C),HL	AUTO-Zeilenummer setzen
COD9	3E FF	LD	A,FF	Zeilenummer
CODB	32 1C AC	LD	(AC1C),A	und Flag für AUTO
CODE	C9	RET		setzen

Basic-Befehl AUTO				
CODF	11 0A 00	LD	DE,000A	Default-Startzeilennr.
COE2	28 02	JR	Z,C0E6	Statementende ? dann Default
COE4	FE 2C	CP	2C	Komma ?
COE6	C4 E1 CE	CALL	NZ,CEE1	sonst Startzeilennr. holen
COE9	D5	PUSH	DE	und retten
COEA	11 0A 00	LD	DE,000A	Default-Schrittweite
COED	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?

C0F0	DC E1 CE	CALL	C,CEE1	dann Schrittweite holen
C0F3	CD 4A DD	CALL	DD4A	auf Statementende prüfen
C0F6	EB	EX	DE,HL	
C0F7	22 1F AC	LD	(AC1F),HL	Schrittweite speichern
COFA	E1	POP	HL	Startzeilennr.
COFB	CD D6 C0	CALL	C0D6	als AUTO-Zeilennr. setzen
COFE	C1	POP	BC	Aufrufadresse vom Stack
COFF	C3 96 C0	JP	C096	zur Eingabeschleife

C102	2A 1D AC	LD	HL,(AC1D)	AUTO-Eingabezeile holen
C105	E5	PUSH	HL	OUT: CY=0 für Abbruch
C106	CD 79 EE	CALL	EE79	HL: Zeiger auf Eingabezeile
C109	D1	POP	DE	aktuelle AUTO-Zeilennr.
C10A	CD A3 E7	CALL	E7A3	retten
C10D	3E 2A	LD	A,2A	und ausgeben
C10F	38 02	JR	C,C113	AUTO-Zeilennr.
C111	3E 20	LD	A,20	Zeile im Programm suchen
C113	CD 56 C3	CALL	C356	"**" als Warnung
C116	CD D3 C0	CALL	C0D3	Zeile schon vorhanden ?
C119	CD 3B CA	CALL	CA3B	sonst Space
C11C	D0	RET	NC	ausgeben
C11D	CD 4E C3	CALL	C34E	AUTO ausschalten
C120	E5	PUSH	HL	Eingabezeile holen
C121	2A 1F AC	LD	HL,(AC1F)	Abbruch ? dann zurück
C124	19	ADD	HL,DE	LF ausgeben
C125	D4 D6 C0	CALL	NC,C0D6	Zeiger auf Zeile
C128	E1	POP	HL	AUTO-Schrittweite
C129	37	SCF		zu Zeilennr. addieren
C12A	C9	RET		neu setzen, wenn nicht zu groß
				CY=1 für keinen Abbruch

C12B	C0	RET	NZ	Basic-Befehl NEW
C12C	CD 3E C1	CALL	C13E	Statementende ? sonst Fehler
C12F	C3 64 C0	JP	C064	NEW ausführen
				zur Eingabeschleife

C132	E5	PUSH	HL	Basic-Befehl CLEAR
C133	CD 8C C1	CALL	C18C	Basic-PC retten
C136	CD 5B C1	CALL	C15B	Variablen löschen
C139	CD 7A C1	CALL	C17A	Ausdrucksausw. und I/O init.
C13C	E1	POP	HL	Basic-Zeiger init.
C13D	C9	RET		Basic-PC zurück

C13E	2A 7F AE	LD	HL,(AE7F)	NEW Fortsetzung
C141	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf Start d. freien RAM
C142	2A 7B AE	LD	HL,(AE7B)	nach DE
C145	CD DA FF	CALL	FFDA	HIMEM-Zeiger
C148	62	LD	H,D	Differenz (freier Platz) n. BC
C149	6B	LD	L,E	Zeiger auf Start des freien
C14A	13	INC	DE	RAM als Quelladresse nach HL
C14B	AF	XOR	A	Zeiger danach als Zieladresse
C14C	77	LD	(HL),A	Null
C14D	ED B0	LDIR		an RAM-Start
C14F	32 45 AE	LD	(AE45),A	freies RAM löschen
				Flag f. ungeschütztes Programm

C152	CD 76 E6	CALL	E676	Programm löschen
C155	CD 8C C1	CALL	C18C	Variablen löschen
C158	CD 6B C1	CALL	C16B	Basic initialisieren
C15B	CD AD D2	CALL	D2AD	Kassetten-I/O init.
C15E	AF	XOR	A	Flag für RAD setzen
C15F	CD 73 BD	CALL	BD73	

Ausdruckauswertung und I/O init.				
C162	CD B3 FB	CALL	FBB3	Stringstackpointer init.
C165	CD FD D9	CALL	D9FD	FN-Listenzeiger löschen
C168	C3 9D C1	JP	C19D	Ein-/Ausgabekanäle init.

Basic initialisieren				
C16B	CD E6 DD	CALL	DDE6	TROFF-Befehl
C16E	CD D3 C0	CALL	C0D3	AUTO ausschalten
C171	CD F2 F1	CALL	F1F2	ZONE 13
C174	CD 76 E6	CALL	E676	Programm löschen
C177	CD B1 D5	CALL	D5B1	Variablenbereich freigeben

Basic-Zeiger initialisieren				
C17A	CD D9 CB	CALL	CBD9	ON ERROR ausschalten
C17D	CD AB CB	CALL	CBAB	CONT sperren
C180	CD ED C8	CALL	C8ED	Events initialisieren
C183	CD 8E F5	CALL	F58E	Basic-Stackpointer init.
C186	CD D2 D5	CALL	D5D2	definierte Funktionen löschen
C189	C3 E5 DC	JP	DCE5	RESTORE

Variablen löschen				
C18C	C5	PUSH	BC	
C18D	E5	PUSH	HL	
C18E	CD CA F5	CALL	F5CA	Stringbereich freigeben
C191	CD AE D5	CALL	D5AE	Variablenzeiger init.
C194	CD FC D5	CALL	D5FC	DEFREAL A-Z
C197	CD 89 E9	CALL	E989	Variablenoffsets löschen
C19A	E1	POP	HL	
C19B	C1	POP	BC	
C19C	C9	RET		

Ein-/Ausgabekanäle initialisieren				
C19D	AF	XOR	A	Null
C19E	CD AF C1	CALL	C1AF	als Eingabekanal-Nr. setzen
C1A1	AF	XOR	A	Null

neue Streamnummer setzen				
IN : A: neue Streamnr.				
OUT: A: alte Streamnr.				

C1A2	E5	PUSH	HL	neue Nr. retten
C1A3	F5	PUSH	AF	Nr. für Bildschirm ?
C1A4	FE 08	CP	08	dann entspr. Window auswählen
C1A6	DC B4 BB	CALL	C,BBB4	neue Nr.
C1A9	F1	POP	AF	Zeiger auf aktuelle Streamnr.
C1AA	21 21 AC	LD	HL,AC21	Streamnr. setzen
C1AD	18 04	JR	C1B3	

neue Eingabekanal-Nr. setzen				
IN : A: neue Kanalnr.				
OUT: A: alte Kanalnr.				
C1AF	E5	PUSH	HL	

C1B0	21 22 AC	LD	HL,AC22	Zeiger auf aktuelle Kanalnr.
C1B3	D5	PUSH	DE	
C1B4	5F	LD	E,A	neue Nr.
C1B5	7E	LD	A,(HL)	alte Nr. retten
C1B6	73	LD	(HL),E	neue Nr. setzen
C1B7	D1	POP	DE	
C1B8	E1	POP	HL	
C1B9	C9	RET		

C1BA	3A 21 AC	LD	A,(AC21)	aktuelle Streamnr. holen
C1BD	FE 08	CP	08	OUT: A: aktuelle Streamnr. CY=1, wenn Bildschirm
C1BF	C9	RET		aktuelle Streamnr. <8 bei Bildschirm

C1C0	3A 22 AC	LD	A,(AC22)	aktuelle Eingabekanalnr. holen
C1C3	FE 09	CP	09	OUT: A: aktuelle Eingabekanalnr. CY=1, wenn Bildschirm
C1C5	C9	RET		aktuelle Eingabekanalnr. <9 bei Bildschirm/Drucker

C1C6	CD E3 C1	CALL	C1E3	optionale Streamnr. holen/setzen
C1C9	18 D7	JR	C1A2	OUT: A: alte Streamnr. optionale Filenr. holen als aktuelle Streamnr. setzen

C1CB	CD E3 C1	CALL	C1E3	opt. Eingabekanalnr. holen/setzen
C1CE	18 DF	JR	C1AF	OUT: A: alte Eingabekanalnr. optionale Filenr. holen als Eingabekanalnr. setzen

C1D0	CD E3 C1	CALL	C1E3	opt. Streamnr. setzen/rücksetzen
C1D3	FE 08	CP	08	optionale Filenr. holen
C1D5	30 2E	JR	NC,C205	>8 ?
C1D7	CD A2 C1	CALL	C1A2	dann "Improper argument"
C1DA	C1	POP	BC	Filenr. als Streamnr. setzen
C1DB	F5	PUSH	AF	Aufrufadresse vom Stack
C1DC	CD F9 FF	CALL	FFF9	alte Streamnr. retten
C1DF	F1	POP	AF	aufrufende Routine weiterführ.
C1E0	C3 A2 C1	JP	C1A2	alte Streamnr.
				wieder als aktuelle Nr. setzen

C1E3	7E	LD	A,(HL)	optionale Filenr. holen
C1E4	FE 23	CP	23	OUT: A: Filenr.
C1E6	3E 00	LD	A,00	Zeichen aus Basic-Text
C1E8	C0	RET	NZ	"#" ?
C1E9	CD F5 C1	CALL	C1F5	Default-Wert
C1EC	F5	PUSH	AF	nicht " #" ? dann Default
C1ED	CD 55 DD	CALL	DD55	sonst Filenr. holen
C1F0	D4 4A DD	CALL	NC,DD4A	Nr. retten
C1F3	F1	POP	AF	folgt Komma ?
C1F4	C9	RET		sonst Test auf Statementende
				Streamnr.

```
*****
      Filenr. holen
C1F5 CD 37 DD    CALL   DD37    OUT: A: Filenr.
C1F8 23          LD     A,0A    Test auf "#"
C1F9 3E 0A        LD     A,0A    "#"                                     Limit+1 für Filenr.

*****
      Byte kleiner A holen
IN : A: Limit+1
OUT: A: Byte

C1FB C5          PUSH   BC
C1FC D5          PUSH   DE
C1FD 47          LD     B,A    Limit
C1FE CD 67 CE    CALL   CE67    Byte holen, nach A
C201 B8          CP     B      <B ?
C202 D1          POP    DE
C203 C1          POP    BC
C204 D8          RET    C      dann o.k., zurück
C205 1E 05        LD     E,05    Nr. für "Improper argument"
C207 C3 94 CA    JP     CA94    Fehler ausgeben

*****
      Basic-Befehl PAPER
C20A CD D0 C1    CALL   C1D0    opt. Streamnr. setzen/rücks.
C20D 01 96 BB    LD     BC,BB96 Zeiger auf TXT SET PAPER
C210 18 06        JR     C218    Paper-Wert setzen

*****
      Basic-Befehl PEN
C212 CD D0 C1    CALL   C1D0    opt. Streamnr. setzen/rücks.
C215 01 90 BB    LD     BC,BB90 Zeiger auf TXT SET PEN
C218 CD 4B C2    CALL   C24B    Farbstiftnr. holen
C21B E5          PUSH   HL
C21C CD F9 FF    CALL   FFF9    Routine zum Setzen aufrufen
C21F E1          POP    HL
C220 C9          RET
*****                                         Basic-Befehl BORDER
C221 CD 3C C2    CALL   C23C    2 Farbwerte holen
C224 E5          PUSH   HL
C225 CD 38 BC    CALL   BC38    SCR SET BORDER
C228 E1          POP    HL
C229 C9          RET
*****                                         Basic-Befehl INK
C22A CD 4B C2    CALL   C24B    Farbstiftnr. holen
C22D F5          PUSH   AF    und retten
C22E CD 37 DD    CALL   DD37    Test auf ","
C231 2C          LD     AF    ","
C232 CD 3C C2    CALL   C23C    2 Farbwerte holen
C235 F1          POP    AF    Farbstiftnr.
C236 E5          PUSH   HL
C237 CD 32 BC    CALL   BC32    SCR SET INK
C23A E1          POP    HL
C23B C9          RET
*****                                         2 Farbwerte holen
OUT: B: 1. Farbwert
      C: 2. Farbwert
C23C CD 44 C2    CALL   C244    Farbwert holen
C23F 41          LD     B,C    als 1. Farbwert setzen
```

C240 CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
C243 D0	RET	NC	nein ? dann 2. Wert=1. Wert
C244 3E 20	LD	A,20	Limit+1 für Farbwert
C246 CD FB C1	CALL	C1FB	Byte <32 holen
C249 4F	LD	C,A	als Farbwert nach C
C24A C9	RET		

Farbstiftnr. holen			
OUT: A: Farbstiftnr.			
Limit+1 für Farbstiftnr.			
C24B 3E 10	LD	A,10	Byte <16 holen
C24D 18 AC	JR	C1FB	

Basic-Befehl MODE			
Limit+1 für Mode-Nr.			
C24F 3E 03	LD	A,03	Byte <3 als Mode-Nr. holen
C251 CD FB C1	CALL	C1FB	
C254 E5	PUSH	HL	
C255 CD OE BC	CALL	BCOE	SCR SET MODE
C258 E1	POP	HL	
C259 C9	RET		

Basic-Befehl CLS			
opt. Filenr. setzen/rücksetzen			
C25A CD D0 C1	CALL	C1D0	ASCII-Code f. Bildsch. löschen
C25D 3E 0C	LD	A,0C	
C25F C3 6E C3	JP	C36E	Zeichen ausgeben

Basic-Funktion VPOS			
Routine für Cursorzeile holen			
C262 01 67 C2	LD	BC,C267	Cursorzeile holen, nach FAC
C265 18 12	JR	C279	

Cursorzeile holen			
OUT: A: Cursorzeile			
aktuelle Streamnr.			
C267 3A 21 AC	LD	A,(AC21)	Drucker oder Kassette ?
C26A FE 08	CP	08	dann "Improper argument"
C26C 30 97	JR	NC,C205	Cursorposition holen
C26E CD 78 BB	CALL	BB78	Position ggf. korrigieren
C271 CD 87 BB	CALL	BB87	
C274 7D	LD	A,L	Cursorzeile
C275 C9	RET		

Basic-Funktion POS			
Routine für Cursorspalte holen			
C276 01 90 C2	LD	BC,C290	Streamnr. holen
C279 CD F5 C1	CALL	C1F5	als aktuelle Streamnr. setzen
C27C CD A2 C1	CALL	C1A2	alte Streamnr. retten
C27F F5	PUSH	AF	Test auf ")"
C280 CD 37 DD	CALL	DD37	"")"
C283 29			Basic-PC retten
C284 E5	PUSH	HL	Routine aufrufen
C285 CD F9 FF	CALL	FFF9	Position nach FAC
C288 CD 0A FF	CALL	FF0A	Basic-PC zurück
C28B E1	POP	HL	alte Streamnr.
C28C F1	POP	AF	wieder setzen
C28D C3 A2 C1	JP	C1A2	

horizontale Position f. I/O holen			
OUT: A: Position			
aktuelle Streamnr.			
C290 3A 21 AC	LD	A,(AC21)	Drucker ?
C293 FE 08	CP	08	dann Druckkopfspalte holen
C295 CA DF C3	JP	Z,C3DF	

C298	3A 25 AC	LD	A,(AC25)	aktuelle Position für Kassette
C29B	D0	RET	NC	Kassette ? dann zurück
C29C	C3 9C C3	JP	C39C	Cursorspalte holen

				aktuelle Ausgabe-Breite holen
				OUT: A: Breite
				CY=1, wenn gültig
C29F	3A 21 AC	LD	A,(AC21)	aktuelle Streamnr.
C2A2	FE 08	CP	08	Drucker ?
C2A4	28 0D	JR	Z,C2B3	dann WIDTH holen
C2A6	D0	RET	NC	nicht Bildschirm ? dann zurück
C2A7	D5	PUSH	DE	
C2A8	E5	PUSH	HL	
C2A9	CD 69 BB	CALL	BB69	Window-Begrenzungen holen
C2AC	7A	LD	A,D	rechte Grenze
C2AD	94	SUB	H	- linke Grenze
C2AE	3C	INC	A	+1 ergibt Breite
C2AF	E1	POP	HL	
C2B0	D1	POP	DE	
C2B1	37	SCF		CY=1 für gültig
C2B2	C9	RET		
C2B3	3A 24 AC	LD	A,(AC24)	WIDTH laden
C2B6	FE FF	CP	FF	CY=0 wenn \$FF (ungültig)
C2B8	C9	RET		

				auf Platz in Zeile prüfen
				IN : A: benötigte Zeichenzahl
				OUT: CY=0, wenn zu lang für Zeile
C2B9	E5	PUSH	HL	
C2BA	CD BF C2	CALL	C2BF	auf Platz in Zeile prüfen
C2BD	E1	POP	HL	
C2BE	C9	RET		

				auf Platz in Zeile prüfen
				IN : A: benötigte Zeichenzahl
				OUT: CY=0, wenn zu lang für Zeile
C2BF	67	LD	H,A	Zahl der Zeichen
C2C0	CD 9F C2	CALL	C29F	Ausgabebreite holen
C2C3	3F	CCF		keine gültige Breite ?
C2C4	D8	RET	C	dann zurück
C2C5	6F	LD	L,A	Breite
C2C6	CD 90 C2	CALL	C290	akt. Position holen
C2C9	3D	DEC	A	Abstand zu Zeilenanfang
C2CA	37	SCF		
C2CB	C8	RET	Z	Zeilenanfang ? dann o.k.
C2CC	84	ADD	H	Zahl der ben. Zeichen addieren
C2CD	3F	CCF		Übertrag ?
C2CE	D0	RET	NC	dann kein Platz
C2CF	3D	DEC	A	
C2D0	BD	CP	L	mit max. Breite vergleichen
C2D1	C9	RET		

				Basic-Befehl LOCATE
C2D2	CD D0 C1	CALL	C1D0	opt. Streamnr. setzen/rücksl.
C2D5	CD 27 C3	CALL	C327	Koordinaten holen
C2D8	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
C2D9	EB	EX	DE,HL	Koordinaten nach HL
C2DA	24	INC	H	Korrektur für

C2DB	2C	INC	L	relative Position
C2DC	CD 75 BB	CALL	BB75	Cursor entsprechend setzen
C2DF	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
C2EO	C9	RET		

C2E1	7E	LD	A,(HL)	Basic-Befehl WINDOW
C2E2	FE E7	CP	E7	aktueller Zeichen
C2E4	28 17	JR	Z,C2FD	Token für SWAP ?
C2E6	CD D0 C1	CALL	C1D0	dann WINDOW SWAP
C2E9	CD 27 C3	CALL	C327	opt. Streamnr. setzen/rücks.
C2EC	D5	PUSH	DE	Spaltengrenzen holen
C2ED	CD 37 DD	CALL	DD37	und retten
C2F0	2C			Test auf ","
C2F1	CD 27 C3	CALL	C327	","
C2F4	E3	EX	(SP),HL	Zeilengrenzen holen
C2F5	7A	LD	A,D	Spaltengrenzen zurück
C2F6	55	LD	D,L	Spaltengrenzen nach H/D,
C2F7	6F	LD	L,A	Zeilengrenzen nach L/E
C2F8	CD 66 BB	CALL	BB66	bringen
C2FB	E1	POP	HL	als Windowgrenzen setzen
C2FC	C9	RET		Basic-PC zurück

C2FD	CD 3F DD	CALL	DD3F	Basic-Befehl WINDOW SWAP
C300	CD 12 C3	CALL	C312	SWAP-Token übergehen
C303	48	LD	C,B	1. Window-Nr. holen
C304	CD 55 DD	CALL	DD55	nach C
C307	06 00	LD	B,00	Test auf Komma
C309	DC 12 C3	CALL	C,C312	Default-Window-Nr.
C30C	E5	PUSH	HL	Komma ? dann 2. Window-Nr.
C30D	CD B7 BB	CALL	BBB7	Basic-PC retten
C310	E1	POP	HL	Window-Parameter tauschen
C311	C9	RET		Basic-PC zurück

Window-Nr. holen OUT: B: Window-Nr. (CPC 464) A: Window-Nr. (CPC 664/6128)				
C312	3E 08	LD	A,08	Limit+1
C314	CD FB C1	CALL	C1FB	Byte<8 als Window-Nr. holen
C317	47	LD	B,A	nach B
C318	C9	RET		

C319	CD D0 C1	CALL	C1D0	Basic-Befehl TAG
C31C	3E FF	LD	A,FF	opt. Streamnr. setzen/rücks.
C31E	18 04	JR	C324	Flag für TAG ON

C320	CD D0 C1	CALL	C1D0	Flag setzen
C323	AF	XOR	A	Basic-Befehl TAGOFF
C324	C3 63 BB	JP	BB63	opt. Streamnr. setzen/rücks.

Koordinaten holen OUT: D: 1. Koordinate E: 2. Koordinate 1. Koordinate holen				
C327	CD 2F C3	CALL	C32F	

C32A	53	LD	D,E	nach D
C32B	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf ","
C32E	2C			","
C32F	D5	PUSH	DE	
C330	CD 6D CE	CALL	CE6D	Byte <>0 holen
C333	D1	POP	DE	
C334	5F	LD	E,A	als Koordinate
C335	1D	DEC	E	Korrektur f. absolute Koord.
C336	C9	RET		

***** I/O init., String ausgeben
 IN : HL: Zeiger auf String

C337	3E 84	LD	A,84	132
C339	32 24 AC	LD	(AC24),A	als WIDTH-Wert setzen
C33C	E5	PUSH	HL	
C33D	CD 9D C1	CALL	C19D	Ein-/Ausgabe initialisieren
C340	E1	POP	HL	

***** String ausgeben
 IN : HL: Zeiger auf String

C341	F5	PUSH	AF	
C342	E5	PUSH	HL	
C343	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus String
C344	23	INC	HL	Zeiger auf nächstes Zeichen
C345	B7	OR	A	
C346	C4 56 C3	CALL	NZ,C356	kein Ende ? dann ausgeben
C349	20 F8	JR	NZ,C343	kein Ende ? dann weiter
C34B	E1	POP	HL	
C34C	F1	POP	AF	
C34D	C9	RET		

***** Linefeed ausgeben

C34E	F5	PUSH	AF	
C34F	3E OA	LD	A,OA	ASCII-Code für Linefeed
C351	CD 56 C3	CALL	C356	Zeichen ausgeben
C354	F1	POP	AF	
C355	C9	RET		

***** Zeichen ausgeben
 IN : A: Zeichen

C356	F5	PUSH	AF	
C357	CD 5C C3	CALL	C35C	Zeichen ausgeben
C35A	F1	POP	AF	
C35B	C9	RET		

***** Zeichen ausgeben
 IN : A: Zeichen

C35C	FE 0A	CP	0A	Linefeed ?
C35E	20 0E	JR	NZ,C36E	sonst ausgeben
C360	3A 21 AC	LD	A,(AC21)	aktuelle Streamnr.
C363	FE 08	CP	08	Drucker ?
C365	CA A8 C3	JP	Z,C3A8	dann LF an Drucker
C368	D2 EA C3	JP	NC,C3EA	Kassette ?
C36B	C3 92 C3	JP	C392	sonst LF an Bildschirm
C36E	F5	PUSH	AF	
C36F	C5	PUSH	BC	
C370	4F	LD	C,A	Zeichen
C371	CD 77 C3	CALL	C377	ausgeben

C374	C1	POP	BC
C375	F1	POP	AF
C376	C9	RET	

***** Zeichen ausgeben (ohne LF-Beh.)

C377	3A 21 AC	LD	A,(AC21)	IN : C: Zeichen aktuelle Streamnr.
C37A	FE 08	CP	08	Drucker ?
C37C	CA B5 C3	JP	Z,C3B5	dann Zeichen an Drucker
C37F	D2 F8 C3	JP	NC,C3F8	Kassette ?
C382	79	LD	A,C	sonst Zeichen
C383	C3 99 C3	JP	C399	auf Bildschirm ausgeben

***** Bildschirm initialisieren

C386	AF	XOR	A	Null
C387	CD 63 BB	CALL	BB63	TAGOFF
C38A	CD 54 BB	CALL	BB54	TXT VDU ENABLE
C38D	CD 9C C3	CALL	C39C	Cursorspalte holen
C390	3D	DEC	A	am Zeilenanfang ?
C391	C8	RET	Z	dann zurück

***** Linefeed auf Bildschirm ausgeben

C392	3E 0D	LD	A,0D	CR
C394	CD 99 C3	CALL	C399	ausgeben
C397	3E 0A	LD	A,0A	LF
C399	C3 5A BB	JP	BB5A	ausgeben

***** Cursorspalte holen

C39C	C5	PUSH	BC	
C39D	E5	PUSH	HL	
C39E	CD 78 BB	CALL	BB78	Cursorposition holen
C3A1	CD 87 BB	CALL	BB87	ggf. korrigieren
C3A4	7C	LD	A,H	Cursorspalte
C3A5	E1	POP	HL	
C3A6	C1	POP	BC	
C3A7	C9	RET		

***** Linefeed an Drucker ausgeben

C3A8	C5	PUSH	BC	
C3A9	OE 0D	LD	C,0D	CR
C3AB	CD B5 C3	CALL	C3B5	an Drucker ausgeben
C3AE	OE 0A	LD	C,0A	LF
C3B0	CD B5 C3	CALL	C3B5	an Drucker ausgeben
C3B3	C1	POP	BC	
C3B4	C9	RET		

***** Zeichen an Drucker ausgeben

C3B5	E5	PUSH	HL	IN : C: Zeichen
C3B6	79	LD	A,C	Zeichen
C3B7	EE 0D	XOR	0D	CR ?
C3B9	28 13	JR	Z,C3CE	dann Druckkopfposition =1
C3BB	79	LD	A,C	Zeichen
C3BC	FE 20	CP	20	Steuerzeichen ?
C3BE	38 14	JR	C,C3D4	dann Position nicht erhöhen
C3C0	2A 23 AC	LD	HL,(AC23)	Position/WIDTH-Wert
C3C3	24	INC	H	Druckkopfposition erhöhen
C3C4	7D	LD	A,L	Breite

C3C5	28 07	JR	Z,C3CE	Übertrag bei Position ?
C3C7	BC	CP	H	Position m. Breite vergleichen
C3C8	CC A8 C3	CALL	Z,C3A8	gleich ? dann LF an Drucker
C3CB	3A 23 AC	LD	A,(AC23)	Druckkopfposition
C3CE	3C	INC	A	erhöhen
C3CF	28 03	JR	Z,C3D4	ungültig ?
C3D1	32 23 AC	LD	(AC23),A	sonst neue Position speichern
C3D4	E1	POP	HL	
C3D5	79	LD	A,C	Zeichen
C3D6	CD 2B BD	CALL	BD2B	an Drucker ausgeben
C3D9	D8	RET	C	Zeichen ausgegeben ?
C3DA	CD 3C C4	CALL	C43C	sonst auf ESC-Taste prüfen
C3DD	18 F6	JR	C3D5	und warten

***** Druckkopfposition holen, nach A *****

C3DF	3A 23 AC	LD	A,(AC23)
C3E2	C9	RET	

***** Basic-Befehl WIDTH *****

C3E3	CD 6D CE	CALL	CE6D	Byte <>0 holen
C3E6	32 24 AC	LD	(AC24),A	als WIDTH-Wert setzen
C3E9	C9	RET		

***** Linefeed an Kassette ausgeben *****

C3EA	3E 01	LD	A,01	Eins für Zeilenanfang
C3EC	32 25 AC	LD	(AC25),A	als Kassetten-Position setzen
C3EF	3E 0D	LD	A,0D	CR
C3F1	CD 0D C4	CALL	C40D	an Kassette ausgeben
C3F4	3E 0A	LD	A,0A	LF
C3F6	18 15	JR	C40D	an Kassette ausgeben

***** Zeichen an Kassette ausgeben IN : C: Zeichen *****

C3F8	E5	PUSH	HL	
C3F9	21 25 AC	LD	HL,AC25	Zeiger auf Kassettenposition
C3FC	79	LD	A,C	Zeichen
C3FD	06 01	LD	B,01	Position für Zeilenanfang
C3FF	FE 0D	CP	0D	CR ?
C401	28 08	JR	Z,C40B	dann Position setzen
C403	FE 20	CP	20	Steuerzeichen ?
C405	38 05	JR	C,C40C	dann Position nicht erhöhen
C407	46	LD	B,(HL)	Position
C408	04	INC	B	erhöhen
C409	28 01	JR	Z,C40C	ungültig ?
C40B	70	LD	(HL),B	sonst wieder speichern
C40C	E1	POP	HL	
C40D	CD 95 BC	CALL	BC95	Zeichen an Kassette ausgeben
C410	D8	RET	C	kein Abbruch ? dann zurück
C411	C3 6B CB	JP	CB6B	Break ausgeben, Abbruch

***** Zeichen zurück in Kassettenbuffer IN : A: Zeichen CAS RETURN *****

C414	C3 86 BC	JP	BC86	
C417	E5	PUSH	HL	Basic-Funktion EOF
C418	CD 89 BC	CALL	BC89	Basic-PC retten
C41B	28 F4	JR	Z,C411	CAS TEST EOF
				Abbruch ? dann behandeln

C41D	3F	CCF		
C41E	9F	SBC A		A=\$FF bei EOF, sonst A=0
C41F	CD 05 FF	CALL FF05		Byte nach FAC
C422	E1	POP HL		Basic-PC zurück
C423	C9	RET		

			Zeichen einlesen	
			OUT: A: Zeichen	
C424	3A 22 AC	LD A,(AC22)		aktueller Eingabekanal
C427	FE 09	CP 09		Kassette ?
C429	CA 80 BC	JP Z,BC80		dann CAS IN CHAR
C42C	CD 09 BB	CALL BB09		Zeichen von Tastatur holen
C42F	D8	RET C		Taste gedrückt ? dann fertig
C430	CD 81 BB	CALL BB81		Cursor einschalten
C433	CD 06 BB	CALL BB06		auf Taste warten
C436	C3 84 BB	JP BB84		Cursor wieder ausschalten

			Zeichen von Tastatur holen	
C439	C3 09 BB	JP BB09		KM READ CHAR

			auf ESC-Taste prüfen	
C43C	CD 09 BB	CALL BB09		Zeichen von Tastatur holen
C43F	D0	RET NC		keine Taste gedrückt ?
C440	FE FC	CP FC		ESC-Taste ?
C442	C0	RET NZ		nein ? dann zurück
C443	C5	PUSH BC		
C444	D5	PUSH DE		
C445	E5	PUSH HL		
C446	CD 6F C4	CALL C46F		auf weitere Taste warten
C449	DA 6B CB	JP C,CB6B		Abbruch ? dann Break ausgeben
C44C	CD 53 C4	CALL C453		Abbruch durch Break ermöglt.
C44F	E1	POP HL		
C450	D1	POP DE		
C451	C1	POP BC		
C452	C9	RET		

			ESC-Abbruch einmal ermöglichen	
C453	E5	PUSH HL		
C454	11 5E C4	LD DE,C45E		Routinenadresse
C457	0E FD	LD C,FD		ROM-Konfig., Basic-ROM ein
C459	CD 45 BB	CALL BB45		KM ARM BREAK
C45C	E1	POP HL		
C45D	C9	RET		

			Break-Event-Routine	
C45E	E5	PUSH HL		Zeiger auf Routinenadresse
C45F	CD 09 BB	CALL BB09		Zeichen von Tastatur einlesen
C462	30 04	JR NC,C468		keine Taste gedrückt ?
C464	FE EF	CP EF		Break-Event durch ESC ?
C466	20 F7	JR NZ,C45F		nein ? d. weitere Tasten lesen
C468	CD 6F C4	CALL C46F		auf weitere Taste warten
C46B	E1	POP HL		Zeiger auf Routinenadresse
C46C	C3 47 C8	JP C847		Flag f. Abbruch o. ON BREAK s.

			nach ESC/Break auf Taste warten	
			OUT: CY=1 bei Abbruch	
C46F	CD B6 BC	CALL BCB6		SOUND HOLD
C472	F5	PUSH AF		Flag für aktiv retten

C473 CD 30 C4	CALL	C430	Taste einlesen
C476 FE EF	CP	EF	Code f. Break-Ev. durch ESC ?
C478 28 F9	JR	Z,C473	dann neue Taste holen
C47A FE FC	CP	FC	ESC-Taste ?
C47C 28 0B	JR	Z,C489	dann Flag für Abbruch setzen
C47E FE 20	CP	20	Space ?
C480 C4 0C BB	CALL	NZ,BB0C	nein ? dann zurück in Buffer
C483 F1	POP	AF	Sound aktiv ?
C484 DC B9 BC	CALL	C,BCB9	dann SOUND CONTINUE
C487 B7	OR	A	CY=0 für keinen Abbruch
C488 C9	RET		
C489 F1	POP	AF	
C48A 37	SCF		CY=1 für Abbruch
C48B C9	RET		

<hr/>			
***** Basic-Befehl ORIGIN *****			
C48C CD 1A C5	CALL	C51A	Koordinaten holen
C48F C5	PUSH	BC	als Graphikcursorposition
C490 D5	PUSH	DE	retten
C491 CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
C494 30 18	JR	NC,C4AE	nein ?
C496 CD 1A C5	CALL	C51A	sonst Koordinaten holen
C499 C5	PUSH	BC	als Grenzen (links,rechts)
C49A D5	PUSH	DE	retten
C49B CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf ","
C49E 2C			" , "
C49F CD 1A C5	CALL	C51A	Koordinaten holen
C4A2 C5	PUSH	BC	untere Grenze retten,
C4A3 E3	EX	(SP),HL	nach HL, Basic-PC retten
C4A4 CD D2 BB	CALL	BBD2	Grenzen oben/unten setzen
C4A7 E1	POP	HL	Basic-PC vom Stack
C4A8 D1	POP	DE	linke Grenze vom Stack,
C4A9 E3	EX	(SP),HL	rechte nach HL, PC retten
C4AA CD CF BB	CALL	BBCF	Grenzen links/rechts setzen
C4AD E1	POP	HL	Basic-PC vom Stack
C4AE D1	POP	DE	X-Cursorposition vom Stack
C4AF E3	EX	(SP),HL	Y-Pos. nach HL, PC retten
C4B0 CD C9 BB	CALL	BBC9	Koordinaten-Ursprung setzen
C4B3 E1	POP	HL	Basic-PC vom Stack
C4B4 C9	RET		

<hr/>			
***** Basic-Befehl CLG *****			
C4B5 CD 51 DD	CALL	DD51	Statementende ?
C4B8 38 06	JR	C,C4C0	dann keinen Farbstift holen
C4BA CD 4B C2	CALL	C24B	Farbstiftnr. holen
C4BD CD E4 BB	CALL	BBE4	GRA SET PAPER
C4C0 E5	PUSH	HL	
C4C1 CD DB BB	CALL	BBDB	Graphik-Window löschen
C4C4 E1	POP	HL	
C4C5 C9	RET		

<hr/>			
***** Basic-Befehl DRAW *****			
C4C6 01 F6 BB	LD	BC,BBF6	GRA LINE ABSOLUTE
C4C9 18 0D	JR	C4D8	

<hr/>			
***** Basic-Befehl DRAWR *****			
C4CB 01 F9 BB	LD	BC,BBF9	GRA LINE RELATIVE
C4CE 18 08	JR	C4D8	

				Basic-Befehl PLOT
C4D0	01 EA BB	LD	BC,BBEA	GRA PLOT ABSOLUTE
C4D3	18 03	JR	C4D8	
				Basic-Befehl PLOTR
C4D5	01 ED BB	LD	BC,BBED	GRA PLOT RELATIVE
C4D8	C5	PUSH	BC	Routinenadresse retten
C4D9	CD 1A C5	CALL	C51A	Koordinaten holen
C4DC	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
C4DF	30 06	JR	NC,C4E7	nein ?
C4E1	CD 4B C2	CALL	C24B	sonst Farbstift-Nr. holen
C4E4	CD DE BB	CALL	BBDE	GRA SET PEN
C4E7	18 28	JR	C511	Routine ausführen
				Basic-Befehl TEST
C4E9	01 F0 BB	LD	BC,BBF0	GRA TEST ABSOLUTE
C4EC	18 03	JR	C4F1	
				Basic-Funktion TESTR
C4EE	01 F3 BB	LD	BC,BBF3	GRA TEST RELATIVE
C4F1	C5	PUSH	BC	Routinenadresse retten
C4F2	CD 1A C5	CALL	C51A	Koordinaten holen
C4F5	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf ")"
C4F8	29			")"
C4F9	E3	EX	(SP),HL	Routinenadr. v. St., PC retten
C4FA	C5	PUSH	BC	Y-Koordinate auf Stack
C4FB	E3	EX	(SP),HL	nach HL, Routinenadr. retten
C4FC	C1	POP	BC	und nach BC
C4FD	CD F9 FF	CALL	FFF9	Routine anspringen
C500	CD OA FF	CALL	FFOA	Funktionsergebnis in FAC
C503	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
C504	C9	RET		
				Basic-Befehl MOVE
C505	01 C0 BB	LD	BC,BBC0	GRA MOVE ABSOLUTE
C508	18 03	JR	C50D	
				Basic-Befehl MOVER
C50A	01 C3 BB	LD	BC,BBC3	GRA MOVE RELATIVE
C50D	C5	PUSH	BC	Routinenadresse retten
C50E	CD 1A C5	CALL	C51A	Koordinaten holen
C511	E3	EX	(SP),HL	Routinenadr. v. St., PC retten
C512	C5	PUSH	BC	Y-Koordinate auf Stack
C513	E3	EX	(SP),HL	nach HL, Routinenadr. retten
C514	C1	POP	BC	und nach BC
C515	CD F9 FF	CALL	FFF9	Routine anspringen
C518	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
C519	C9	RET		
				Graphik-Koordinaten holen
				OUT: DE: 1. Koordinate
				BC: 2. Koordinate
C51A	CD 86 CE	CALL	CE86	Integerwert holen
C51D	D5	PUSH	DE	und retten
C51E	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf ","
C521	2C			"."
C522	CD 86 CE	CALL	CE86	Integerwert holen
C525	42	LD	B,D	nach

C526	4B	LD	C,E	BC
C527	D1	POP	DE	1. Koordinate vom Stack
C528	C9	RET		

C529	CD B3 D6	CALL	D6B3	Basic-Befehl FOR einfache Variable holen
C52C	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
C52D	C5	PUSH	BC	Typflag der Variablen
C52E	D5	PUSH	DE	und Variablenadresse retten
C52F	CD C5 C9	CALL	C9C5	zugehöriges NEXT suchen
C532	22 2C AC	LD	(AC2C),HL	Zeiger nach NEXT-Token
C535	D5	PUSH	DE	Adresse der FOR-Zeile und
C536	E5	PUSH	HL	Zeiger nach NEXT-Token retten
C537	EB	EX	DE,HL	und nach DE
C538	CD 32 C6	CALL	C632	offene Schleife m. glei. NEXT
C53B	CC AC F5	CALL	Z,F5AC	gefunden ? dann vom Stack
C53E	E1	POP	HL	Zeiger nach NEXT-Token
C53F	CD 51 DD	CALL	DD51	Statementende ?
C542	11 00 00	LD	DE,0000	Kennz. f. keine NEXT-Variable
C545	D4 86 D6	CALL	NC,D686	nein ? dann NEXT-Var. holen
C548	44	LD	B,H	Zeiger nach NEXT-Variable
C549	4D	LD	C,L	bzw. NEXT-Token nach HL
C54A	E1	POP	HL	FOR-Variablen-Adresse
C54B	E3	EX	(SP),HL	vom Stack
C54C	7A	LD	A,D	NEXT-Variable
C54D	B3	OR	E	vorhanden ?
C54E	C4 B8 FF	CALL	NZ,FFB8	Variablenadr. ggf. gleich ?
C551	C2 F6 C5	JP	NZ,C5F6	nein ? dann "Unexpected NEXT"
C554	EB	EX	DE,HL	FOR-Variablenadresse nach DE
C555	CD D2 DD	CALL	DDD2	akt. (NEXT-)Zeilenadr. holen
C558	E3	EX	(SP),HL	retten, FOR-Zeilenadresse
C559	CD CE DD	CALL	DDCE	wieder als akt. Zeilenadr.
C55C	E1	POP	HL	NEXT-Zeilenadresse
C55D	F1	POP	AF	Typflag der FOR-Variablen
C55E	E3	EX	(SP),HL	FOR-Zeilenadr. retten, PC zur.
C55F	D5	PUSH	DE	FOR-Variablenadresse,
C560	C5	PUSH	BC	Zeiger nach NEXT-Statement
C561	E5	PUSH	HL	und PC nach FOR-Var. retten
C562	01 05 16	LD	BC,1605	Stack-Kennz./Typ für REAL
C565	B9	CP	C	mit Variablenotyp vergleichen
C566	28 0B	JR	Z,C573	REAL ?
C568	01 02 10	LD	BC,1002	Stack-Kennz./Typ für INTEGER
C56B	B9	CP	C	mit Variablenotyp vergleichen
C56C	28 05	JR	Z,C573	INTEGER ?
C56E	1E 0D	LD	E,OD	sonst Nr. f. "Type mismatch"
C570	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben
C573	78	LD	A,B	Größe des Stackeintrags
C574	CD B0 F5	CALL	F5B0	Platz auf Basic-Stack reserv.
C577	73	LD	(HL),E	
C578	23	INC	HL	FOR-Variablenadresse
C579	72	LD	(HL),D	auf Basic-Stack eintragen
C57A	23	INC	HL	
C57B	E3	EX	(SP),HL	Eintragszeiger retten, PC zur.
C57C	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf "=="
C57F	EF			"=="
C580	CD FB CE	CALL	CEFB	Startwert holen
C583	79	LD	A,C	FOR-Variablenotyp
C584	CD D7 FE	CALL	FED7	Startwert-Typ angleichen

C587	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
C588	21 27 AC	LD	HL,AC27	Zeiger auf Zwischenspeicher
C58B	CD 62 FF	CALL	FF62	Startwert zwischenspeichern
C58E	E1	POP	HL	Basic-PC
C58F	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf TO
C592	EC			Token für TO
C593	CD FB CE	CALL	CEFB	Endwert holen
C596	E3	EX	(SP),HL	PC retten, Eintragszeiger zur.
C597	79	LD	A,C	Typ der FOR-Variablen
C598	CD D7 FE	CALL	FED7	Endwert-Typ angleichen
C59B	CD 62 FF	CALL	FF62	Endwert auf Basic-Stack
C59E	EB	EX	DE,HL	Eintragszeiger
C59F	E3	EX	(SP),HL	retten, Basic-PC
C5A0	EB	EX	DE,HL	zurück
C5A1	21 01 00	LD	HL,0001	Default-Stepwert
C5A4	CD 0D FF	CALL	FF0D	in FAC eintragen
C5A7	EB	EX	DE,HL	Basic-PC nach HL
C5A8	7E	LD	A,(HL)	Zeichen nach Endwert
C5A9	FE E6	CP	E6	Token für STEP ?
C5AB	20 06	JR	NZ,C5B3	nein ? dann Default
C5AD	CD 3F DD	CALL	DD3F	sonst STEP-Token übergehen
C5B0	CD FB CE	CALL	CEFB	Stepwert holen
C5B3	79	LD	A,C	Typflag der FOR-Variablen
C5B4	CD D7 FE	CALL	FED7	Stepwert-Typ angleichen
C5B7	E3	EX	(SP),HL	PC retten, Eintragszeiger zur.
C5B8	CD 62 FF	CALL	FF62	Stepwert auf Basic-Stack
C5BB	CD A3 FD	CALL	FDA3	Vorzeichen des Stepwerts holen
C5BE	EB	EX	DE,HL	Eintragszeiger nach HL
C5BF	77	LD	(HL),A	Vorzeichen auf Basic-Stack
C5C0	23	INC	HL	Eintragszeiger
C5C1	EB	EX	DE,HL	nach DE
C5C2	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
C5C3	CD 4A DD	CALL	DD4A	Test auf Statementende
C5C6	EB	EX	DE,HL	PC nach DE, Eintragsz. nach HL
C5C7	73	LD	(HL),E	Basic-PC
C5C8	23	INC	HL	(nach FOR-Statement)
C5C9	72	LD	(HL),D	auf Basic-Stack eintragen
C5CA	23	INC	HL	
C5CB	EB	EX	DE,HL	Adresse des
C5CC	CD D2 DD	CALL	DDD2	FOR-Zeilenanfangs
C5CF	EB	EX	DE,HL	nach DE
C5D0	73	LD	(HL),E	
C5D1	23	INC	HL	FOR-Zeilenadresse
C5D2	72	LD	(HL),D	auf Basic-Stack eintragen
C5D3	23	INC	HL	
C5D4	D1	POP	DE	Zeiger nach NEXT-Statement
C5D5	73	LD	(HL),E	
C5D6	23	INC	HL	auf Basic-Stack
C5D7	72	LD	(HL),D	eintragen
C5D8	23	INC	HL	
C5D9	ED 5B 2C AC	LD	DE,(AC2C)	Zeiger nach NEXT-Token
C5DD	73	LD	(HL),E	
C5DE	23	INC	HL	auf Basic-Stack
C5DF	72	LD	(HL),D	eintragen
C5E0	23	INC	HL	
C5E1	70	LD	(HL),B	Länge des Eintrags eintragen
C5E2	D1	POP	DE	Adresse der FOR-Variablen
C5E3	21 27 AC	LD	HL,AC27	Adresse des Startwertes

C5E6	CD 66 FF	CALL	FF66	Startwert an Variable zuweisen
C5E9	AF	XOR	A	Flag für Test auf
C5EA	32 26 AC	LD	(AC26),A	Schleifenende setzen
C5ED	E1	POP	HL	FOR-Zeilenaadresse
C5EE	CD CE DD	CALL	DDCE	als aktuelle Zeilenadr. setzen
C5F1	2A 2C AC	LD	HL,(AC2C)	Zeiger nach NEXT-Token als PC
C5F4	18 0A	JR	C600	auf Schleifenende testen
C5F6	1E 01	LD	E,01	Nr. für "Unexpected NEXT"
C5F8	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

				Basic-Befehl NEXT
C5FB	3E FF	LD	A,FF	Flag für Schleifendurchlauf
C5FD	32 26 AC	LD	(AC26),A	setzen
C600	EB	EX	DE,HL	Zeiger nach NEXT-Token nach DE
C601	CD 32 C6	CALL	C632	zugehörige FOR-Schleife suchen
C604	20 F0	JR	NZ,C5F6	gef. ? sonst "Unexpected NEXT"
C606	EB	EX	DE,HL	Zeiger oberh. d. Eint. nach HL
C607	CD AC F5	CALL	F5AC	darüberliegende Schlf. löschen
C60A	EB	EX	DE,HL	Zeiger oberh. d. nächst. Eint.
C60B	E5	PUSH	HL	= Zeiger auf diesen Eintrag
C60C	CD 61 C6	CALL	C661	Stepw. ggf. addieren, Ende pr.
C60F	28 0F	JR	Z,C620	Schleifenende ?
C611	F1	POP	AF	Zeiger auf Stackeintr. löschen
C612	23	INC	HL	Zeiger nach Stepwert-Vorzeich.
C613	5E	LD	E,(HL)	
C614	23	INC	HL	Zeiger nach FOR-Statement
C615	56	LD	D,(HL)	nach DE
C616	23	INC	HL	
C617	7E	LD	A,(HL)	
C618	23	INC	HL	FOR-Zeilenaresse
C619	66	LD	H,(HL)	nach HL
C61A	6F	LD	L,A	
C61B	CD CE DD	CALL	DDCE	als aktuelle Zeilenadr. setzen
C61E	EB	EX	DE,HL	Zg. nach FOR-Statement als PC
C61F	C9	RET		
C620	01 05 00	LD	BC,0005	Offset zu NEXT-Zeiger
C623	09	ADD	HL,BC	zu Zeiger auf Vorzeichen add.
C624	5E	LD	E,(HL)	Zeiger nach NEXT-
C625	23	INC	HL	Variable bzw.
C626	56	LD	D,(HL)	NEXT-Token
C627	E1	POP	HL	Zeiger auf diesen Eintrag
C628	CD AC F5	CALL	F5AC	Schleife v. Basic-Stack löscht.
C62B	EB	EX	DE,HL	Zg. nach NEXT-Statem. als PC
C62C	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
C62F	38 CF	JR	C,C600	dann nächste NEXT-Variable
C631	C9	RET		

				offene FOR-Schleife suchen
				IN : DE: Zeiger nach zugeh. NEXT
				OUT: DE: Zeiger für Eintrag
				HL: Zeiger f. nächst. Eintr.
				A,B: Länge des Eintrags
				Z=1, wenn gefunden
C632	2A 8B B0	LD	HL,(B08B)	Basic-Stackpointer
C635	E5	PUSH	HL	retten
C636	2B	DEC	HL	Zeiger auf obersten Eintrag
C637	46	LD	B,(HL)	Länge des obersten Eintrags

C638	23	INC	HL	alten Zeiger wieder zurück
C639	7D	LD	A,L	
C63A	90	SUB	B	Länge subtrahieren,
C63B	6F	LD	L,A	gibt Zeiger für
C63C	9F	SBC	A	nächsten Eintrag
C63D	84	ADD	H	
C63E	67	LD	H,A	
C63F	E3	EX	(SP),HL	retten, alten Zeiger zurück
C640	78	LD	A,B	Länge
C641	FE 07	CP	07	WHILE-Schleife ?
C643	28 19	JR	Z,C65E	dann weiter suchen
C645	FE 10	CP	10	Integer-FOR-Schleife ?
C647	28 04	JR	Z,C64D	dann auswerten
C649	FE 16	CP	16	REAL-FOR-Schleife ?
C64B	20 0D	JR	NZ,C65A	nein ? dann nichts gefunden
C64D	E5	PUSH	HL	Zeiger für diesen Stack-Eintr.
C64E	2B	DEC	HL	Zeiger auf zugehörigen
C64F	2B	DEC	HL	NEXT-Zeiger
C650	7E	LD	A,(HL)	
C651	2B	DEC	HL	Zeiger nach zugehörigem
C652	6E	LD	L,(HL)	NEXT-Token laden
C653	67	LD	H,A	
C654	CD B8 FF	CALL	FFB8	mit Zg. nach ges. NEXT vergl.
C657	E1	POP	HL	Zeiger für Stackeintrag
C658	20 04	JR	NZ,C65E	ungleich ? dann weiter suchen
C65A	EB	EX	DE,HL	Stack-Suchzeiger nach DE
C65B	E1	POP	HL	Zeiger für nächsten Eintrag
C65C	78	LD	A,B	Länge des Eintrags
C65D	C9	RET		
C65E	E1	POP	HL	Zeiger für nächsten Eintrag
C65F	18 D4	JR	C635	Weiter suchen

Stepw. ggf. addieren, Ende prüfen
 IN : HL: Zeiger auf Stackeintrag
 A: Eintragsgröße
 OUT: A=0, Z=1 bei Schleifenende
 HL: Zeiger auf Stepw.-Vorz.

C661	5E	LD	E,(HL)	
C662	23	INC	HL	FOR-Variablenadresse
C663	56	LD	D,(HL)	aus Eintrag
C664	23	INC	HL	
C665	FE 10	CP	10	Eintragsgröße für Integer ?
C667	28 2D	JR	Z,C696	dann Integer-Schleife
C669	E5	PUSH	HL	Eintragszeiger retten
C66A	01 05 00	LD	BC,0005	Eintragsgröße
C66D	79	LD	A,C	Typflag für REAL
C66E	EB	EX	DE,HL	FOR-Variablenadresse nach HL
C66F	CD 4B FF	CALL	FF4B	FOR-Variable in FAC holen
C672	E1	POP	HL	Eintragszeiger
C673	3A 26 AC	LD	A,(AC26)	Flag für Test/Durchlauf
C676	B7	OR	A	
C677	28 10	JR	Z,C689	nur Test auf Ende ?
C679	E5	PUSH	HL	sonst Eintragszeiger retten
C67A	09	ADD	HL,BC	Endw.-Gr. add., gibt Stepw.-Z.
C67B	CD CC FC	CALL	FCCC	Stepwert zu FAC addieren
C67E	E1	POP	HL	Zeiger auf Endwert
C67F	E5	PUSH	HL	
C680	2B	DEC	HL	

C681	56	LD	D,(HL)	FOR-Variablenadresse
C682	2B	DEC	HL	Laden
C683	5E	LD	E,(HL)	
C684	EB	EX	DE,HL	nach HL
C685	CD 62 FF	CALL	FF62	FAC wieder nach FOR-Variable
C688	E1	POP	HL	Zeiger auf Endwert
C689	E5	PUSH	HL	
C68A	0E 05	LD	C,05	Typflag für REAL
C68C	CD 09 FD	CALL	FD09	FAC mit Endwert vergleichen
C68F	E1	POP	HL	Zeiger auf Endwert
C690	01 0A 00	LD	BC,000A	Step- und Endwert übergehen
C693	09	ADD	HL,BC	gibt Zeiger auf Stepwert-Vorz.
C694	96	SUB	(HL)	vom Vergleichsergebnis abz.
C695	C9	RET		
C696	E5	PUSH	HL	Endwertzeiger retten
C697	EB	EX	DE,HL	FOR-Variablenadresse nach HL
C698	5E	LD	E,(HL)	
C699	23	INC	HL	Variablenwert nach DE
C69A	56	LD	D,(HL)	
C69B	3A 26 AC	LD	A,(AC26)	Flag für Test/Durchlauf
C69E	B7	OR	A	
C69F	28 16	JR	Z,C6B7	nur Test auf Ende ?
C6A1	E3	EX	(SP),HL	FOR-Variablenadresse retten
C6A2	E5	PUSH	HL	Eintragszeiger wieder retten
C6A3	23	INC	HL	
C6A4	23	INC	HL	Zeiger auf Stepwert
C6A5	7E	LD	A,(HL)	
C6A6	23	INC	HL	Stepwert
C6A7	66	LD	H,(HL)	nach HL
C6A8	6F	LD	L,A	
C6A9	CD AC BD	CALL	BDAC	zu Variablenwert addieren
C6AC	1E 06	LD	E,06	Nr. für "Overflow"
C6AE	D2 94 CA	JP	NC,CA94	Überlauf ? dann Fehler ausg.
C6B1	EB	EX	DE,HL	neuen Variablenwert nach DE
C6B2	E1	POP	HL	Variablenadresse
C6B3	E3	EX	(SP),HL	vom Stack
C6B4	72	LD	(HL),D	
C6B5	2B	DEC	HL	neuen Variablenwert
C6B6	73	LD	(HL),E	eintragen
C6B7	E1	POP	HL	Endwert-Zeiger zurück
C6B8	7E	LD	A,(HL)	Endwert lo
C6B9	23	INC	HL	Zeiger auf Endwert hi
C6BA	E5	PUSH	HL	retten
C6BB	66	LD	H,(HL)	Endwert hi
C6BC	6F	LD	L,A	Endwert lo
C6BD	EB	EX	DE,HL	nach DE, FOR-Variablenw. n. HL
C6BE	CD C4 BD	CALL	BDC4	Werte vergleichen
C6C1	E1	POP	HL	Zeiger auf Endwert hi
C6C2	23	INC	HL	
C6C3	23	INC	HL	+3= Zeiger auf Stepwert-
C6C4	23	INC	HL	Vorzeichen
C6C5	96	SUB	(HL)	von Vergleichsergebnis abz.
C6C6	C9	RET		

*****				Basic-Befehl IF
C6C7	CD FB CE	CALL	CEFB	Ausdruck als Bedingung holen
C6CA	FE AO	CP	AO	Token für GOTO ?
C6CC	28 04	JR	Z,C6D2	dann nicht auf THEN prüfen
C6CE	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf THEN
C6D1	EB			Token für THEN
C6D2	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
C6D3	CD A3 FD	CALL	FDA3	Vorzeichen von FAC holen
C6D6	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
C6D7	CC 9F E8	CALL	Z,E89F	FAC=0 ? dann zugeh. ELSE such.
C6DA	C8	RET	Z	kein ELSE ? dann nächste Zeile
C6DB	CD 51 DD	CALL	DD51	Statementende ?
C6DE	D8	RET	C	dann zurück
C6DF	FE 1E	CP	1E	Zeilennummer ?
C6E1	28 05	JR	Z,C6E8	dann zum GOTO-Befehl
C6E3	FE 1D	CP	1D	Zeilenadresse ?
C6E5	C2 AB DD	JP	NZ,DDAB	nein ? dann folgenden Befehl
*****				Basic-Befehl GOTO
C6E8	CD 67 E7	CALL	E767	Zeilenadresse holen
C6EB	EB	EX	DE,HL	als neuen Basic-PC setzen
C6EC	C9	RET		
*****				Basic-Befehl GOSUB
C6ED	CD 67 E7	CALL	E767	Zeilenadresse holen
C6F0	CD EF E8	CALL	E8EF	bis Statementende überlesen
C6F3	EB	EX	DE,HL	neuer PC in HL, alter in DE
C6F4	OE 00	LD	C,00	Kennzeichen für norm. GOSUB
*****				GOSUB-Datensatz auf Stack
		IN	: DE:	einzutragende Adresse
		C:		Flag für GOSUB-Art
C6F6	E5	PUSH	HL	
C6F7	3E 06	LD	A,06	Größe des Eintrags
C6F9	CD B0 F5	CALL	F5B0	Platz auf Basic-Stack reserv.
C6FC	71	LD	(HL),C	GOSUB-Art auf Basic-Stack
C6FD	23	INC	HL	
C6FE	73	LD	(HL),E	einzutragende Adresse
C6FF	23	INC	HL	auf Basic-Stack
C700	72	LD	(HL),D	
C701	23	INC	HL	
C702	EB	EX	DE,HL	
C703	CD D2 DD	CALL	DDD2	akt. Zeilenadresse nach DE
C706	EB	EX	DE,HL	
C707	73	LD	(HL),E	
C708	23	INC	HL	aktuelle Zeilenadresse
C709	72	LD	(HL),D	auf Basic-Stack
C70A	23	INC	HL	
C70B	36 06	LD	(HL),06	Eintragsgröße auf Basic-Stack
C70D	E1	POP	HL	
C70E	C9	RET		
*****				Basic-Befehl RETURN
C70F	C0	RET	NZ	Statementende ? sonst Fehler
C710	CD 2E C7	CALL	C72E	GOSUB auf Basic-Stack suchen
C713	CD AC F5	CALL	F5AC	Stackeintrag löschen
C716	4E	LD	C,(HL)	GOSUB-Flag
C717	23	INC	HL	

C718	5E	LD	E,(HL)	
C719	23	INC	HL	zwischengespeicherte
C71A	56	LD	D,(HL)	Adresse nach DE
C71B	23	INC	HL	
C71C	7E	LD	A,(HL)	
C71D	23	INC	HL	alte Zeilenadresse
C71E	66	LD	H,(HL)	nach HL
C71F	6F	LD	L,A	
C720	CD CE DD	CALL	DDCE	als neue Zeilenadresse setzen
C723	EB	EX	DE,HL	gespeicherte Adresse nach HL
C724	79	LD	A,C	GOSUB-Flag
C725	FE 01	CP	01	norm. GOSUB ?
C727	D8	RET	C	dann PC=Adresse, zurück
C728	CA A4 C8	JP	Z,C8A4	AFTER-/EVERY- o. ON SQ-GOSUB ?
C72B	C3 B6 C8	JP	C8B6	sonst ON BREAK-GOSUB

				GOSUB auf Basic-Stack suchen
				OUT: HL: Zeiger auf Eintrag
C72E	2A 8B B0	LD	HL,(B08B)	Basic-Stackpointer
C731	2B	DEC	HL	Zeiger auf oberstes Byte
C732	7E	LD	A,(HL)	Länge des obersten Eintrags
C733	F5	PUSH	AF	retten
C734	7D	LD	A,L	
C735	96	SUB	(HL)	
C736	6F	LD	L,A	Länge abziehen, gibt Zeiger
C737	9F	SBC	A	oberhalb des nächsten
C738	84	ADD	H	Eintrags
C739	67	LD	H,A	
C73A	23	INC	HL	DEC HL wieder ausgleichen
C73B	F1	POP	AF	Eintragslänge
C73C	FE 06	CP	06	GOSUB ?
C73E	C8	RET	Z	dann gefunden
C73F	B7	OR	A	nicht Ende des Basic-Stacks ?
C740	20 EF	JR	NZ,C731	dann nächsten Eintrag prüfen
C742	1E 03	LD	E,03	Nr. für "Unexpected RETURN"
C744	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

				Basic-Befehl WHILE
C747	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
C748	CD 18 CA	CALL	CA18	zugehöriges WEND suchen
C74B	E5	PUSH	HL	Zeiger nach WEND-Token
C74C	EB	EX	DE,HL	nach DE, WEND-Zeilenadr. n. HL
C74D	22 2E AC	LD	(AC2E),HL	WEND-Zeilenadresse speichern
C750	CD B8 C7	CALL	C7B8	zugehörige WHILE-Schleife su.
C753	CC AC F5	CALL	Z,F5AC	gef. ? dann vom Stack löschen
C756	3E 07	LD	A,07	Größe des WHILE-Eintrags
C758	CD B0 F5	CALL	F5B0	Platz auf Basic-Stack reserv.
C75B	EB	EX	DE,HL	
C75C	CD D2 DD	CALL	DDD2	akt. Zeilenadr. nach DE
C75F	EB	EX	DE,HL	
C760	73	LD	(HL),E	
C761	23	INC	HL	Zeilenadresse
C762	72	LD	(HL),D	auf Basic-Stack eintragn
C763	23	INC	HL	
C764	D1	POP	DE	Zeiger nach WEND-Token
C765	73	LD	(HL),E	
C766	23	INC	HL	auf Basic-Stack eintragen
C767	72	LD	(HL),D	

C768	23	INC	HL	
C769	EB	EX	DE, HL	Zeiger nach WEND-Token
C76A	E3	EX	(SP), HL	retten, Basic-PC (nach
C76B	EB	EX	DE, HL	WHILE-Token) zurück
C76C	73	LD	(HL), E	
C76D	23	INC	HL	Zeiger nach WHILE-Token
C76E	72	LD	(HL), D	auf Basic-Stack
C76F	23	INC	HL	
C770	36 07	LD	(HL), 07	Eintragsgröße auf Basic-Stack
C772	EB	EX	DE, HL	Basic-PC wieder nach HL
C773	D1	POP	DE	Zeiger nach WEND-Token
C774	18 2A	JR	C7AO	auf Schleifenende prüfen

Basic-Befehl WEND

C776	C0	RET	NZ	Statementende ? sonst Fehler
C777	EB	EX	DE, HL	PC (nach WEND-Token) nach DE
C778	CD B8 C7	CALL	C7B8	zugehörige WHILE-Schleife su.
C77B	1E 1E	LD	E, 1E	Nr. für "Unexpected WEND"
C77D	C2 94 CA	JP	NZ, CA94	keine Schleife ? dann Fehler
C780	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Stack-Eintrag
C781	11 07 00	LD	DE, 0007	Eintragsgröße addieren,
C784	19	ADD	HL, DE	gibt Zeiger oberhalb Eintrag
C785	CD AC F5	CALL	F5AC	darüberliegende Schl. löschen
C788	CD D2 DD	CALL	DDD2	aktuelle Zeilenadresse
C78B	22 2E AC	LD	(AC2E), HL	speichern
C78E	E1	POP	HL	Zeiger auf Stack-Eintrag
C78F	5E	LD	E, (HL)	
C790	23	INC	HL	WHILE-Zeilenadresse
C791	56	LD	D, (HL)	laden
C792	23	INC	HL	
C793	EB	EX	DE, HL	
C794	CD CE DD	CALL	DDCE	als akt. Zeilenadr. setzen
C797	EB	EX	DE, HL	
C798	5E	LD	E, (HL)	
C799	23	INC	HL	Zeiger nach WEND-Token
C79A	56	LD	D, (HL)	nach DE
C79B	23	INC	HL	
C79C	7E	LD	A, (HL)	
C79D	23	INC	HL	Zeiger nach WHILE-Token
C79E	66	LD	H, (HL)	als Basic-PC nach HL
C79F	6F	LD	L, A	
C7AO	D5	PUSH	DE	Zeiger nach WEND-Token
C7A1	CD FB CE	CALL	CEFB	Ausdruck (WHILE-Bed.) holen
C7A4	E5	PUSH	HL	PC nach Bedingung retten
C7A5	CD A3 FD	CALL	FDA3	Vorzeichen der Bedingung
C7A8	E1	POP	HL	PC nach Bedingung
C7A9	D1	POP	DE	Zeiger nach WEND-Token
C7AA	C0	RET	NZ	Bedingung <> 0 (wahr) ?
C7AB	2A 2E AC	LD	HL, (AC2E)	sonst WEND-Zeilenadresse
C7AE	CD CE DD	CALL	DDCE	als akt. Zeilenadr. setzen
C7B1	3E 07	LD	A, 07	Größe des Basic-Stack-Eintrags
C7B3	CD AO F5	CALL	F5AO	Schleife v. Basic-Stack löscht.
C7B6	EB	EX	DE, HL	Zeiger nach WEND-Token als PC
C7B7	C9	RET		

			offene WHILE-Schleife suchen
			IN : DE: Zeiger nach zugeh. WEND
			HL: Zeiger auf Eintrag
			Z=1, wenn Schleife gefunden
C7B8	2A 8B B0	LD	HL,(B08B) Basic-Stackpointer
C7BB	2B	DEC	HL Zeiger auf obersten Eintrag
C7BC	E5	PUSH	HL retten
C7BD	7D	LD	A,L
C7BE	96	SUB	(HL) Länge des Eintrags
C7BF	6F	LD	L,A subtrahieren,
C7C0	9F	SBC	A gibt Zeiger auf Eintrag
C7C1	84	ADD	H (oberhalb des nächsten)
C7C2	67	LD	H,A
C7C3	23	INC	HL DEC HL ausgleichen
C7C4	E3	EX	(SP),HL Zeiger auf Eintrag retten
C7C5	7E	LD	A,(HL) Länge des Eintrags
C7C6	FE 10	CP	10 Integer-FOR-Schleife ?
C7C8	28 16	JR	Z,C7E0 dann weitersuchen
C7CA	FE 16	CP	16 REAL-FOR-Schleife ?
C7CC	28 12	JR	Z,C7E0 dann weitersuchen
C7CE	FE 07	CP	07 WHILE-Schleife ?
C7D0	20 0C	JR	NZ,C7DE nein ? dann nicht gefunden
C7D2	2B	DEC	HL
C7D3	2B	DEC	HL
C7D4	2B	DEC	HL Zeiger auf WEND-Zeiger
C7D5	7E	LD	A,(HL)
C7D6	2B	DEC	HL Zeiger nach WEND-Token
C7D7	6E	LD	L,(HL) laden
C7D8	67	LD	H,A
C7D9	CD B8 FF	CALL	FFB8 mit ges. Zeiger vergleichen
C7DC	20 02	JR	NZ,C7E0 ungleich ? dann weitersuchen
C7DE	E1	POP	HL Zeiger auf Schleifeneintrag
C7DF	C9	RET	
C7E0	E1	POP	HL Zeiger oberhalb nächst. Eintr.
C7E1	18 D8	JR	C7BB Weitersuchen

Basic-Befehl ON			
C7E3	FE 9C	CP	9C folgt Token für ERROR ?
C7E5	CA E5 CB	JP	Z,CBE5 dann ON ERROR
C7E8	CD 67 CE	CALL	CE67 Bytewert holen
C7EB	4F	LD	C,A nach C als Zähler f. Zeilennr.
C7EC	46	LD	B,(HL) folgendes Zeichen
C7ED	78	LD	A,B
C7EE	FE A0	CP	A0 Token für GOTO ?
C7F0	28 05	JR	Z,C7F7 dann o.k.
C7F2	CD 37 DD	CALL	DD37 Test auf GOSUB
C7F5	9F		
C7F6	2B	DEC	HL Token für GOSUB
C7F7	0D	DEC	C PC wieder auf GOSUB-Token
C7F8	78	LD	A,B Zähler für Zeilennummern
C7F9	CA AB DD	JP	Z,DDAB GOTO-/GOSUB-Token
C7FC	CD 3F DD	CALL	DD3F Zähler=0 ? dann entspr. Befehl
C7FF	CD E1 CE	CALL	CEE1 sonst nächstes Zeichen
C802	FE 2C	CP	2C Zeilennummer holen
C804	28 F1	JR	Z,C7F7 folgt Komma ?
C806	C9	RET	dann weiter behandeln

*****				Synchronous Events bearbeiten
C807	AF	XOR	A	Flags für Eventbearbeitung
C808	32 30 AC	LD	(AC30),A	löschen
C80B	CD FB BC	CALL	BCFB	nächstes sync. Event
C80E	30 1D	JR	NC,C82D	laufende Priorität größer ?
C810	47	LD	B,A	Priorität des alten Events
C811	3A 30 AC	LD	A,(AC30)	Flag für "kein DONE SYNC"
C814	E6 7F	AND	7F	löschen
C816	32 30 AC	LD	(AC30),A	
C819	C5	PUSH	BC	alte Priorität und
C81A	E5	PUSH	HL	Adr. des Event-Blocks retten
C81B	CD FE BC	CALL	BCFE	Sync. Event ausführen
C81E	E1	POP	HL	Adresse des Event-Blocks und
C81F	C1	POP	BC	alte Priorität zurück
C820	3A 30 AC	LD	A,(AC30)	Bearbeitungs-Flags
C823	17	RLA		Flag für "kein DONE SYNC" ?
C824	F5	PUSH	AF	Bearbeitungs-Flags retten
C825	78	LD	A,B	alte Priorität
C826	D4 01 BD	CALL	NC,BD01	ggf. KL DONE SYNC, Ev. ausgef.
C829	F1	POP	AF	Bearbeitungs-Flags
C82A	17	RLA		Flag f. Ende der Sync-Schleife
C82B	30 DE	JR	NC,C80B	nicht gesetzt ? dann weiter
C82D	3A 30 AC	LD	A,(AC30)	Bearbeitungs-Flags
C830	E6 04	AND	04	Flag für "Break ermöglichen" ?
C832	C4 53 C4	CALL	NZ,C453	dann Break-Abbruch ermöglichen
C835	2A 34 AE	LD	HL,(AE34)	PC für auszuführende Routine
C838	3A 30 AC	LD	A,(AC30)	Bearbeitungs-Flags
C83B	E6 03	AND	03	weder Abbruch noch Routine ?
C83D	C8	RET	Z	dann fertig
C83E	1F	RRA		Flag für Abbruch gesetzt ?
C83F	DA 6B CB	JP	C,CB6B	dann Break ausgeben, Abbruch
C842	23	INC	HL	Zeiger auf Start der Zeile
C843	F1	POP	AF	Aufrufadresse löschen
C844	C3 93 DD	JP	DD93	Routine ausführen
*****				Break-Event Fortsetzung
C847	22 36 AC	LD	(AC36),HL	Zeiger auf Routinenadresse
C84A	3E 04	LD	A,04	Flag für "Break ermöglichen"
C84C	30 50	JR	NC,C89E	ESC (Break) nicht gedrückt ?
C84E	2A 34 AC	LD	HL,(AC34)	Zeiger auf ON-BREAK-Routine
C851	7C	LD	A,H	
C852	B5	OR	L	ON BREAK aktiv ?
C853	C4 D6 DD	CALL	NZ,DDD6	dann Flag für Direkt-Modus h.
C856	3E 41	LD	A,41	Flag f. Abbruch/Schleifenende
C858	30 44	JR	NC,C89E	Direkt-Modus bzw. inaktiv ?
C85A	11 31 AC	LD	DE,AC31	Zeiger auf ON-BREAK-Parameter
C85D	0E 02	LD	C,02	Kennz. für ON BREAK-GOSUB
C85F	18 25	JR	C886	Stackeintr. und Flags setzen
*****				Zeilenadresse in Event-Block
IN : DE: Adresse des Event-Blocks				
C861	D5	PUSH	DE	Adresse retten
C862	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf GOSUB
C865	9F			Token für GOSUB
C866	CD 67 E7	CALL	E767	Zeilenadresse holen
C869	42	LD	B,D	Zeilenadresse
C86A	4B	LD	C,E	nach BC
C86B	CD 61 DD	CALL	DD61	Spaces, TABs und LFs überlesen

C86E	D1	POP	DE	Adresse des Event-Blocks
C86F	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
C870	21 0A 00	LD	HL,000A	Offset zu Zeilenadressenfeld
C873	19	ADD	HL,DE	im Parameterfeld addieren
C874	71	LD	(HL),C	
C875	23	INC	HL	Zeilenadr. in Parameterfeld
C876	70	LD	(HL),B	des Event-Blocks speichern
C877	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
C878	C9	RET		

				Event-Routine f. AFTER/EVERY/SQ
C879	23	INC	HL	Zeiger auf Routinenadresse
C87A	23	INC	HL	im Event-Block +3 ergibt
C87B	23	INC	HL	Adresse des Parameterfelds
C87C	EB	EX	DE,HL	nach DE
C87D	CD D6 DD	CALL	DD6	Flag für Direkt-Modus holen
C880	3E 40	LD	A,40	Flag für Ende d. Sync-Schleife
C882	30 1A	JR	NC,C89E	Direkt-Modus ?
C884	0E 01	LD	C,01	Flag f. EVERY-/AFTER-/SQ-GOSUB
C886	D5	PUSH	DE	Adresse des Parameter-Feldes
C887	CD F6 C6	CALL	C6F6	GOSUB-Datensatz a. Basic-Stack
C88A	2A 340AE	LD	HL,(AE34)	Zeiger auf Statementanfang
C88D	EB	EX	DE,HL	nach DE
C88E	E1	POP	HL	Adresse des Parameterfeldes
C88F	70	LD	(HL),B	Priorität des alten Events
C890	23	INC	HL	in Parameterfeld eintragen
C891	73	LD	(HL),E	
C892	23	INC	HL	Zeiger auf Statementanfang
C893	72	LD	(HL),D	in Parameterfeld eintragen
C894	23	INC	HL	
C895	5E	LD	E,(HL)	Routinenadresse aus
C896	23	INC	HL	Parameterfeld laden, nach DE
C897	56	LD	D,(HL)	
C898	EB	EX	DE,HL	und nach HL
C899	22 34 AE	LD	(AE34),HL	und zwischenspeichern
C89C	3E C2	LD	A,C2	Schlaf.-Ende/Rout./k. DONE SYNC
C89E	21 30 AC	LD	HL,AC30	Event-Bearbeitungs-Flags
C8A1	B6	OR	(HL)	entsprechende Flags setzen
C8A2	77	LD	(HL),A	und Flags wieder speichern
C8A3	C9	RET		

				RETURN Forts. (AFTER/EVERY/SQ)
C8A4	7E	LD	A,(HL)	Priorität des alten Events
C8A5	23	INC	HL	
C8A6	5E	LD	E,(HL)	
C8A7	23	INC	HL	alten Basic-PC
C8A8	56	LD	D,(HL)	
C8A9	D5	PUSH	DE	retten
C8AA	01 F7 FF	LD	BC,FFF7	Zeiger -7 ergibt
C8AD	09	ADD	HL,BC	Zeiger auf Event-Block
C8AE	CD 01 BD	CALL	BD01	KL DONE SYNC, Event ausgeführt
C8B1	E1	POP	HL	neuer Basic-PC
C8B2	F1	POP	AF	Aufrufadresse löschen
C8B3	C3 74 DD	JP	DD74	zur Interpreterschleife

*****				RETURN Forts. (ON BREAK)
C8B6	7E	LD	A,(HL)	Priorität des alten Events
C8B7	2A 36 AC	LD	HL,(AC36)	Zg. auf Rout.-Adr. im Ev.-Bl.
C8BA	01 FC FF	LD	BC,FFFC	-4 gibt Zeiger
C8BD	09	ADD	HL,BC	auf Event-Block
C8BE	CD 01 BD	CALL	BD01	KL DONE SYNC, Event ausgeführt
C8C1	CD 53 C4	CALL	C453	Break-Abbruch wieder ermöglichen
C8C4	2A 32 AC	LD	HL,(AC32)	alten Basic-PC
C8C7	F1	POP	AF	Aufrufadresse löschen
C8C8	C3 74 DD	JP	DD74	zur Interpreterschleife
*****				Basic-Befehl ON BREAK
C8CB	FE CE	CP	CE	folgt Token für STOP ?
C8CD	11 00 00	LD	DE,0000	Kennz. für ON BREAK inaktiv
C8D0	28 08	JR	Z,C8DA	STOP ? dann abschalten
C8D2	CD 37 DD	CALL	DD37	sonst Test auf GOSUB
C8D5	9F			Token für GOSUB
C8D6	CD 67 E7	CALL	E767	Zeilenadresse holen
C8D9	2B	DEC	HL	Zeiger auf Zeilenende davor
C8DA	ED 53 34 AC	LD	(AC34),DE	Adr. d. ON BREAK-Routine setz.
C8DE	C3 3F DD	JP	DD3F	nächstes Zeichen holen
*****				Basic-Befehl DI
C8E1	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
C8E2	CD 04 BD	CALL	BD04	KL EVENT DISABLE
C8E5	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
C8E6	C9	RET		
*****				Basic-Befehl EI
C8E7	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
C8E8	CD 07 BD	CALL	BD07	KL EVENT ENABLE
C8EB	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
C8EC	C9	RET		
*****				Events für Basic initialisieren
C8ED	CD A7 BC	CALL	BCA7	SOUND RESET
C8F0	21 5C AC	LD	HL,AC5C	Zeiger auf Event-Blocks
C8F3	06 04	LD	B,04	Zahl der Event-Blocks
C8F5	E5	PUSH	HL	
C8F6	CD EC BC	CALL	BCEC	KL DEL TICKER, Block aushängen
C8F9	E1	POP	HL	
C8FA	11 12 00	LD	DE,0012	Länge eines Blocks
C8FD	19	ADD	HL,DE	addieren
C8FE	10 F5	DJNZ	C8F5	weitere Event-Blocks ?
C900	CD 48 BB	CALL	BB48	Break-Taste verriegeln
C903	CD F5 BC	CALL	BCF5	KL SYNC RESET
C906	21 00 00	LD	HL,0000	Kennz. für ON BREAK inaktiv
C909	22 34 AC	LD	(AC34),HL	setzen
C90C	CD 53 C4	CALL	C453	Break-Abbruch ermöglichen
C90F	21 38 AC	LD	HL,AC38	Zeiger auf SQ-Event-Blocks
C912	11 05 03	LD	DE,0305	3 Blocks, 5 Parameter-Bytes
C915	01 00 08	LD	BC,0800	Priorität =8
C918	CD 24 C9	CALL	C924	Event-Blocks generieren
C91B	21 62 AC	LD	HL,AC62	Zg. a. AFTER-/EVERY-Event-Bl.
C91E	11 08 04	LD	DE,040B	4 Blocks, 11 Parameter-Bytes
C921	01 01 02	LD	BC,0201	Priorität = 2,4,8,16

*****				Event-Block-Gruppe initialisieren
				IN : B: Start-Priorität; C: Flag f. wachs. Pr.
				D: Zahl d. Blocks; E: Länge d. Param.-Felds
				HL: Adresse des 1. Blocks
C924	C5	PUSH	BC	
C925	D5	PUSH	DE	
C926	0E FD	LD	C,FD	ROM-Konfig., Basic-ROM ein
C928	11 79 C8	LD	DE,C879	Adresse der Event-Routine
C92B	CD EF BC	CALL	BCEF	KL INIT EVENT
C92E	D1	POP	DE	Parameterfeld-Größe
C92F	D5	PUSH	DE	
C930	16 00	LD	D,00	Größe hi =0
C932	19	ADD	HL,DE	Größe zu Zeiger addieren
C933	D1	POP	DE	
C934	C1	POP	BC	
C935	79	LD	A,C	Flag für wachsende Priorität
C936	B7	OR	A	
C937	28 03	JR	Z,C93C	nicht gesetzt ?
C939	78	LD	A,B	sonst Priorität
C93A	87	ADD	A	mal 2
C93B	47	LD	B,A	
C93C	15	DEC	D	Zähler für Blocks
C93D	20 E5	JR	NZ,C924	Weitere Blocks ?
C93F	C9	RET		
*****				Basic-Befehl ON SQ
C940	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf "("
C943	28			"("
C944	CD 67 CE	CALL	CE67	Byte-Ausdruck als Kanal holen
C947	F5	PUSH	AF	und retten
C948	CD 5D C9	CALL	C95D	Adresse des Event-Blocks holen
C94B	B7	OR	A	weitere Bits gesetzt ?
C94C	20 1E	JR	NZ,C96C	dann Fehler
C94E	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf ")"
C951	29			")"
C952	CD 61 C8	CALL	C861	Zeilenadresse in Event-Block
C955	F1	POP	AF	Kanal
C956	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
C957	EB	EX	DE,HL	Adr. des Event-Blocks nach HL
C958	CD B0 BC	CALL	BCB0	SOUND ARM EVENT
C95B	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
C95C	C9	RET		
*****				Adresse des SQ-Event-Blocks holen
				IN : A: Kanal-Byte
				OUT: DE: Adresse
C95D	1F	RRA		
C95E	11 38 AC	LD	DE,AC38	Adresse für SQ 0
C961	D8	RET	C	entspr. Bit gesetzt ?
C962	1F	RRA		
C963	11 44 AC	LD	DE,AC44	Adresse für SQ 1
C966	D8	RET	C	entspr. Bit gesetzt ?
C967	1F	RRA		
C968	11 50 AC	LD	DE,AC50	Adresse für SQ 2
C96B	D8	RET	C	entspr. Bit gesetzt ?
C96C	1E 05	LD	E,05	Nr. für "Improper argument"
C96E	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

*****				Basic-Befehl AFTER
C971	CD 7C CE	CALL	CE7C	Ticker-Zähler holen
C974	01 00 00	LD	BC,0000	Reload-Zähler =0
C977	18 05	JR	C97E	
*****				Basic-Befehl EVERY
C979	CD 7C CE	CALL	CE7C	Ticker-Zähler
C97C	42	LD	B,D	Reload-Zähler auf gleichen
C97D	4B	LD	C,E	Wert setzen
C97E	D5	PUSH	DE	Ticker-Zähler
C97F	C5	PUSH	BC	und Reload-Zähler retten
C980	CD 55 DD	CALL	DD55	Test auf Komma
C983	11 00 00	LD	DE,0000	Default-Timer-Nr.
C986	DC 86 CE	CALL	C,CE86	Komma ? dann Timer-Nr. holen
C989	EB	EX	DE,HL	Timer-Nr. nach HL
C98A	CD B1 C9	CALL	C9B1	Adresse des zugeh. Event-Bl.
C98D	E5	PUSH	HL	retten
C98E	01 06 00	LD	BC,0006	Länge des Ticker-Kopfes
C991	09	ADD	HL,BC	zu Event-Block-Adr. addieren
C992	EB	EX	DE,HL	Adresse (ohne Kopf) nach DE
C993	CD 61 C8	CALL	C861	Zeilenadr. in Event-Block
C996	D1	POP	DE	Adresse des Event-Blocks
C997	C1	POP	BC	Reload-Zähler
C998	E3	EX	(SP),HL	PC retten, Ticker-Zähler n. HL
C999	EB	EX	DE,HL	nach DE, Event-Blockadr. n. HL
C99A	CD E9 BC	CALL	BCE9	KL ADD TICKER, Block einhängen
C99D	E1	POP	HL	
C99E	C9	RET		Basic-PC zurück
*****				Basic-Funktion REMAIN
C99F	CD 8D FE	CALL	FE8D	CINT, FAC nach Integer
C9A2	CD B1 C9	CALL	C9B1	Adr. des zugeh. Event-Blocks
C9A5	CD EC BC	CALL	BCEC	KL DEL TICKER, Block aushängen
C9A8	38 03	JR	C,C9AD	war Block in Ticker Chain ?
C9AA	11 00 00	LD	DE,0000	sonst Null
C9AD	EB	EX	DE,HL	verbleibenden Zähler nach HL
C9AE	C3 0D FF	JP	FF0D	und in FAC eintragen
*****				Event-Block-Adresse berechnen
		IN : HL: Nummer des Blocks		
		OUT: HL: Adresse des Blocks		
		(Block f. EVERY/AFTER)		
C9B1	7C	LD	A,H	Blocknr. hi
C9B2	B7	OR	A	<> 0 ?
C9B3	20 B7	JR	NZ,C96C	dann "Improper argument"
C9B5	7D	LD	A,L	Blocknr. lo
C9B6	FE 04	CP	04	>4 ?
C9B8	30 B2	JR	NC,C96C	dann "Improper argument"
C9BA	87	ADD	A	
C9BB	87	ADD	A	mal 18, da ein Event-Block
C9BC	87	ADD	A	18 Bytes lang ist
C9BD	85	ADD	L	
C9BE	87	ADD	A	
C9BF	6F	LD	L,A	gibt Offset f. Block-Tabelle
C9C0	01 5C AC	LD	BC,AC5C	Adr. der Event-Block-Tabelle
C9C3	09	ADD	HL,BC	Offset addieren
C9C4	C9	RET		

*****				zugehöriges NEXT suchen
IN : HL: PC nach FOR-Token				
OUT: HL: Zeiger nach NEXT-Token				
DE: FOR-Zeilenaadresse				
(\$AE36): NEXT-Zeilenaadresse				
C9C5	EB	EX	DE, HL	
C9C6	CD D2 DD	CALL	DDD2	akt. Zeilenadresse nach DE
C9C9	EB	EX	DE, HL	
C9CA	2B	DEC	HL	Zeiger auf FOR-Token
C9CB	06 01	LD	B,01	Zähler f. Verschachtelungen
C9CD	OE 1A	LD	C,1A	Nr. für "NEXT missing"
C9CF	CD 23 E9	CALL	E923	nächs. Statem. s., ggf. Fehler
C9D2	E5	PUSH	HL	Suchzeiger vor Statement
C9D3	CD 3F DD	CALL	DD3F	nächstes Zeichen
C9D6	FE B0	CP	B0	Token für NEXT ?
C9D8	28 08	JR	Z,C9E2	dann auswerten
C9DA	E1	POP	HL	Suchzeiger vor Statement
C9DB	FE 9E	CP	9E	Token für FOR ?
C9D0	20 EE	JR	NZ,C9CD	nein ? dann weitersuchen
C9DF	04	INC	B	Verschachtelungstiefe erh.
C9E0	18 EB	JR	C9CD	weiter suchen
C9E2	F1	POP	AF	Suchzeiger löschen
C9E3	EB	EX	DE, HL	akt. Suchzeilenadr. nach HL
C9E4	E5	PUSH	HL	und retten
C9E5	CD D2 DD	CALL	DDD2	aktuelle (FOR-) Zeilenadresse
C9E8	E3	EX	(SP),HL	retten, Suchzeilenadresse
C9E9	CD CE DD	CALL	DDCE	als akt. Zeilenadresse setzen
C9EC	EB	EX	DE, HL	nach DE, Suchzeiger nach HL
C9ED	05	DEC	B	Verschachtelungstiefe
C9EE	28 24	JR	Z,CA14	weitere Verschachtelungen ?
C9F0	CD 3F DD	CALL	DD3F	nächstes Zeichen
C9F3	28 0E	JR	Z,CA03	Statem.-Ende ? dann keine Var.
C9F5	C5	PUSH	BC	
C9F6	D5	PUSH	DE	
C9F7	CD 86 D6	CALL	D686	(NEXT-)Variable holen/überles.
C9FA	D1	POP	DE	
C9FB	C1	POP	BC	
C9FC	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
C9FF	30 02	JR	NC,CA03	nein ? dann keine weitere Var.
CA01	10 F2	DJNZ	C9F5	weitere Verschachtelungen ?
CA03	2B	DEC	HL	Suchzeiger auf NEXT-Token
CA04	78	LD	A,B	Verschachtelungstiefe
CA05	B7	OR	A	= ?
CA06	28 0C	JR	Z,CA14	dann zugehöriges NEXT gefunden
CA08	EB	EX	DE, HL	Suchzeiger nach DE
CA09	CD D2 DD	CALL	DDD2	Suchzeilenadresse holen
CA0C	E3	EX	(SP),HL	retten, FOR-Zeilenaadr. nach HL
CA0D	CD CE DD	CALL	DDCE	und als akt. Zeilenadr. setzen
CA10	E1	POP	HL	Suchzeilenadresse
CA11	EB	EX	DE, HL	nach DE, Suchzeiger nach HL
CA12	18 B9	JR	C9CD	weiter suchen
CA14	D1	POP	DE	FOR-Zeilenaadresse
CA15	C3 3F DD	JP	DD3F	Zeiger nach NEXT-Token

CA18	2B	DEC	HL	zugehöriges WEND suchen
CA19	EB	EX	DE, HL	IN : HL: PC nach WHILE-Token OUT: HL: Zeiger nach WEND-TOKEN DE: WEND-Zeilenausdruck
CA1A	CD D2 DD	CALL	DDD2	Zeiger auf WHILE-TOKEN
CA1D	EB	EX	DE, HL	akt. Zeilenadresse nach DE
CA1E	06 00	LD	B,00	Zähler f. Verschachtelungen
CA20	04	INC	B	Zähler erhöhen
CA21	0E 1D	LD	C,1D	Nr. für "WEND missing"
CA23	CD 23 E9	CALL	E923	nächste Statement s., ggf. Fehler
CA26	E5	PUSH	HL	
CA27	CD 3F DD	CALL	DD3F	nächstes Zeichen
CA2A	E1	POP	HL	
CA2B	FE D6	CP	D6	Token für WHILE ?
CA2D	28 F1	JR	Z,CA20	dann Tiefe erh., weiter suchen
CA2F	FE D5	CP	D5	Token für WEND ?
CA31	20 EE	JR	NZ,CA21	nein ? dann weitersuchen
CA33	10 EC	DJNZ	CA21	Weitere Verschachtelungen ?
CA35	CD 3F DD	CALL	DD3F	Zeiger auf WEND-TOKEN
CA38	C3 3F DD	JP	DD3F	Zeiger nach WEND-TOKEN

Eingabezeile holen				
CA3B	21 A4 AC	LD	HL,ACA4	OUT: HL: Zeiger auf Zeile
CA3E	36 00	LD	(HL),00	Zeiger auf Buffer
CA40	C3 3A BD	JP	BD3A	Kennz. für Buffer leer
Zeile holen				

CA43	21 A4 AC	LD	HL,ACA4	Buffer ausgeben, Zeile holen
CA46	CD 3A BD	CALL	BD3A	OUT: HL: Zeiger auf Zeile
CA49	C3 4E C3	JP	C34E	Zeiger auf Buffer
Buffer ausgeben, Zeile holen				

CA4C	C5	PUSH	BC	Zeichen von Kassette holen
CA4D	D5	PUSH	DE	OUT: HL: Zeiger auf Zeile
CA4E	21 A4 AC	LD	HL,ACA4	CY=0 bei EOF
CA51	E5	PUSH	HL	
CA52	06 01	LD	B,01	Zeiger auf Buffer
CA54	0E 00	LD	C,00	retten
CA56	CD 80 BC	CALL	BC80	Zeilenlänge=1
CA59	CA 6B CB	JP	Z,CB6B	Flag für LF löschen
CA5C	30 22	JR	NC,CA80	Zeichen von Kassette holen
CA5E	77	LD	(HL),A	Abbruch ? dann Break ausgeben
CA5F	FE 0D	CP	0D	EOF ?
CA61	28 17	JR	Z,CA7A	Zeichen in Buffer speichern
CA63	0E 00	LD	C,00	CR ?
CA65	FE 0A	CP	0A	dann Ende bzw. LF-CR
CA67	20 06	JR	NZ,CA6F	sonst Flag für LF löschen
CA69	78	LD	A,B	LF ?
CA6A	3D	DEC	A	nein ?
CA6B	28 E7	JR	Z,CA54	Zeilenlänge
CA6D	0E FF	LD	C,FF	=1 ?
CA6F	78	LD	A,B	dann nächstes Zeichen
sonst Flag für LF setzen				
Zeilenlänge				

CA70	B7	OR	A	
CA71	1E 17	LD	E,17	Nr. für "Line too long"
CA73	CA 94 CA	JP	Z,CA94	Länge =\$100 ? dann Fehler
CA76	23	INC	HL	Bufferzeiger
CA77	04	INC	B	und Zeilenlänge erhöhen
CA78	18 DC	JR	CA56	nächstes Zeichen
CA7A	79	LD	A,C	LF-Flag
CA7B	B7	OR	A	gesetzt ?
CA7C	20 D8	JR	NZ,CA56	dann nächstes Zeichen
CA7E	77	LD	(HL),A	sonst Null ans Bufferende
CA7F	37	SCF		C=1 für kein EOF
CA80	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeile
CA81	D1	POP	DE	
CA82	C1	POP	BC	
CA83	C9	RET		

***** Fehlernr. und -zeile init.

CA84 AF XOR A Fehlernr. Null

***** Fehlernr. setzen
IN : A: Fehlernr.

CA85	32 AA AD	LD	(ADAA),A	Fehlernr. speichern
CA88	CD D2 DD	CALL	DDD2	akt. Zeilenadresse holen
CA8B	22 A6 AD	LD	(ADA6),HL	und für ERRL speichern
CA8E	C9	RET		

***** Basic-Befehl ERROR

CA8F	CD 6D CE	CALL	CE6D	Byte <>0 holen
CA92	C0	RET	NZ	Statementende ? sonst Fehler
CA93	5F	LD	E,A	Byte als Fehlernr. nach E

***** Fehler behandeln

IN : E: Nr. des Fehlers (CPC 464)
A: Nr. des Fehlers
(CPC 664/6128)

CA94	CD 04 AC	CALL	AC04	User-Vektor
CA97	7B	LD	A,E	Fehlernr.
CA98	CD 85 CA	CALL	CA85	f. ERR speichern, ERRL setzen
CA9B	2A 34 AE	LD	HL,(AE34)	Zeiger auf Statementanfang
CA9E	22 A8 AD	LD	(ADAB),HL	für RESUME speichern
CAA1	CD B0 CB	CALL	CBB0	PC und Zeilenadr. f. CONT sp.
CAA4	31 00 C0	LD	SP,C000	Stackpointer initialisieren
CAA7	2A 32 AE	LD	HL,(AE32)	Basic-SP bei Statementanfang
CAA8	CD AC F5	CALL	F5AC	als Basic-Stackpointer setzen
CAAD	CD B3 FB	CALL	FBB3	Stringdescriptorstack init.
CAB0	CD FD D9	CALL	D9FD	FN-Listenzeiger init.
CAB3	CD DF CA	CALL	CADF	Flag für Direkt-Modus holen
CAB6	2A AF AD	LD	HL,(ADAF)	Adresse der ON ERROR-Routine
CAB9	EB	EX	DE,HL	nach DE
CABA	21 B1 AD	LD	HL,ADB1	Flag f. ON ERROR-Routine aktiv
CABD	30 OC	JR	NC,CACB	Direkt-Modus ? d. Fehler ausg.
CABF	7A	LD	A,D	
CAC0	B3	OR	E	keine ON ERROR-Routine ?
CAC1	28 08	JR	Z,CACB	dann Fehler ausgeben
CAC3	A6	AND	(HL)	ON ERROR-Routine aktiv ?
CAC4	20 05	JR	NZ,CACB	dann Fehler ausgeben
CAC6	35	DEC	(HL)	Flag f. ON ERROR-Routine setz.
CAC7	EB	EX	DE,HL	Adr. der Routine als PC

CAC8 C3 93 DD	JP	DD93	ON ERROR-Routine ausführen
CACB 36 00	LD	(HL),00	Flag f. ON ERROR-Rout. inaktiv
CACD 3A AA AD	LD	A,(ADA0)	Fehler-Nr.
CAD0 CD 45 CC	CALL	CC45	Adresse d. Fehlerstrings holen
CAD3 2A A6 AD	LD	HL,(ADA6)	Adresse der Fehlerzeile
CAD6 CD CE DD	CALL	DDCE	als akt. Zeilenadresse setzen
CAD9 CD 36 CB	CALL	CB36	Fehlernachricht ausgeben
CADC C3 64 C0	JP	C064	zur Eingabeschleife

 ***** Error-Zeilenummer holen
 OUT: HL: Zeilennr.
 CY=1 für Programm-Modus
 CY=0 für Direkt-Modus

CADF 2A A6 AD	LD	HL,(ADA6)	Adresse der Error-Zeile
CAE2 CD D9 DD	CALL	DDD9	Zeilennr. und Flag holen
CAE5 D8	RET	C	Programm-Modus ?
CAE6 21 00 00	LD	HL,0000	sonst Zeilennr. =0
CAE9 C9	RET		

***** "Division by zero" ausgeben

CAEA D5	PUSH	DE	
CAEB E5	PUSH	HL	
CAEC 21 13 CD	LD	HL,CD13	Zeiger auf "Division by zero"
CAEF 1E 0B	LD	E,0B	entsprechende Fehlernr.
CAF1 18 07	JR	CAFA	Meldung ggf. ausgeben

***** "Overflow" ausgeben

CAF3 D5	PUSH	DE	
CAF4 E5	PUSH	HL	
CAF5 21 B9 CC	LD	HL,CCB9	Zeiger auf "Overflow"
CAF8 1E 06	LD	E,06	entsprechende Fehlernr.
CAFA F5	PUSH	AF	
CAF8 E5	PUSH	HL	
CAF9 2A AF AD	LD	HL,(ADAF)	Adresse der ON ERROR-Routine
CAFF 7C	LD	A,H	ON ERROR-Routine
CB00 B5	OR	L	vorhanden ?
CB01 E1	POP	HL	
CB02 C2 94 CA	JP	NZ,CA94	dann normale Fehlerbehandlung
CB05 AF	XOR	A	sonst Null
CB06 CD A2 C1	CALL	C1A2	als Streamnr. setzen
CB09 F5	PUSH	AF	alte Streamnr. retten
CB0A CD 41 C3	CALL	C341	Fehlerstring ausgeben
CB0D CD 4E C3	CALL	C34E	Linefeed ausgeben
CB10 F1	POP	AF	alte Streamnr.
CB11 CD A2 C1	CALL	C1A2	wieder setzen
CB14 F1	POP	AF	
CB15 E1	POP	HL	
CB16 D1	POP	DE	
CB17 C9	RET		

***** "Undefined line xxxxx in yyyy" IN : DE: Zeilennr. (xxxxx)
 CB18 CD 86 C3 CALL C386 Bildschirm init.
 CB1B 21 23 CB LD HL,CB23 Zeiger auf "Undefined line"
 CB1E CD 48 CB CALL CB48 mit Zeilennr. ausgeben
 CB21 18 1D JR CB40 " in" Zeilennr. ausgeben

CB23 55 6E 64 65 66 69 6E 65 Undefine
 CB2B 64 20 6C 69 6E 65 20 00 d line .

CB33 11 4F CB LD DE,CB4F "Break in" Zeilennr. ausgeben
 Zeiger auf "Break"

CB36 CD 9D C1 CALL C19D Meldung mit Zeilennr. ausgeben
 CB39 CD 86 C3 CALL C386 IN : DE: Zeiger auf Meldung
 CB3C EB EX DE,HL Ein-/Ausgabe init.
 CB3D CD 41 C3 CALL C341 Bildschirm init.
 CB40 CD D6 DD CALL DDD6 Zeiger auf Meldung nach HL
 CB43 D0 RET NC Meldung ausgeben
 CB44 EB EX DE,HL akt. Zeilennr. holen
 CB45 21 55 CB LD HL,CB55 Direkt-Modus ? dann fertig
 CB48 CD 41 C3 CALL C341 Zeilennr. nach DE
 CB4B EB EX DE,HL Zeiger auf " in"
 CB4C C3 79 EE JP EE79 String ausgeben
 Zeilennr. nach HL
 und ausgeben

CB4F 42 72 65 61 6B 00 Break.
 CB55 20 69 6E 20 00 in .

CB5A C0 RET NZ Basic-Befehl STOP
 CB5B E5 PUSH HL Statementende ? sonst Fehler
 CB5C CD 33 CB CALL CB33 Basic-PC retten
 CB5F E1 POP HL "Break in" Zeilennr. ausgeben
 CB60 CD 93 CB CALL CB93 Basic-PC
 CB63 18 2B JR CB90 mit Zeilenadresse f. CONT sp.
 zur Eingabeschleife

CB65 C0 RET NZ Basic-Befehl END
 CB66 CD 93 CB CALL CB93 Statementende ? sonst Fehler
 CB69 18 1C JR CB87 Zeilenadr. und PC f. CONT sp.
 Files schließen, zur Eingabes.

CB6B CD 33 CB CALL CB33 "Break" ausgeben, Abbruch
 CB6E 2A 34 AE LD HL,(AE34) "Break in" Zeilennr. ausgeben
 CB71 CD B0 CB CALL CBB0 Zeiger auf Statementanfang
 CB74 18 1A JR CB90 als PC mit Zeilenadr. f. CONT
 zur Eingabeschleife

CB76 CD D6 DD CALL DDD6 Programmende behandeln
 CB79 30 12 JR NC,CB8D Flag für Direkt-Modus holen
 bereits Direkt-Modus ?
 CB7B CD AB CB CALL CBAB CONT sperren
 CB7E 3A B1 AD LD A,(ADB1) Flag f. ON ERROR-Routine aktiv
 CB81 B7 OR A
 CB82 1E 13 LD E,13
 CB84 C2 94 CA JP NZ,CA94
 CB87 CD 98 D2 CALL D298
 CB8A CD A1 D2 CALL D2A1
 CB8D CD CB DD CALL DDCB
 CB90 C3 64 C0 JP C064
 Nr. für "RESUME missing"
 aktiv ? dann Fehler ausgeben
 CLOSEIN
 CLOSEOUT
 Direkt-Modus einschalten
 zur Eingabeschleife

***** PC und Zeilenadr. für CONT retten
***** IN : HL: PC (Statementende !)

CB93 EB	EX	DE,HL	
CB94 CD D6 DD	CALL	DDD6	akt. Zeilennr. nach DE
CB97 EB	EX	DE,HL	
CB98 D0	RET	NC	Direkt-Modus ? dann fertig
CB99 7E	LD	A,(HL)	aktueller Zeichen
CB9A FE 01	CP	01	Token für ":" ?
CB9C 28 0B	JR	Z,CBA9	dann PC setzen
CB9E 23	INC	HL	
CB9F 7E	LD	A,(HL)	nächste Zeilenadresse
CBA0 23	INC	HL	=0 (Programmende) ?
CBA1 B6	OR	(HL)	
CBA2 28 07	JR	Z,CBAB	dann CONT sperren
CBA4 23	INC	HL	Zeiger auf nächste Zeile
CBA5 CD CE DD	CALL	DDCE	als aktuelle Zeilenadr. setzen
CBA8 23	INC	HL	Zeiger vor Zeilentext
CBA9 18 05	JR	CBBO	mit Zeilenadr. für CONT retten

***** CONT sperren
CBAB 21 00 00 LD HL,0000 Flag für CONT gesperrt
CBAE 18 OC JR CBBC als CONT-PC setzen

***** PC und Zeilenadr. für CONT retten
***** IN : HL: Basic-PC
CBB0 EB EX DE,HL Basic-PC nach DE
CBB1 CD D6 DD CALL DDD6 Flag für Direkt-Modus holen
CBB4 D0 RET NC Direkt-Modus ?
CBB5 CD D2 DD CALL DDD2 ZeilenAdresse holen
CBB8 22 AD AD LD (ADAD),HL und für CONT speichern
CBBB EB EX DE,HL Basic-PC
C BBC 22 AB AD LD (ADAB),HL für CONT speichern
CBFF C9 RET

***** Basic-Befehl CONT
CBC0 CO RET NZ Statementende ? sonst Fehler
CBC1 2A AB AD LD HL,(ADAB) geretteter PC für CONT
CBC4 7C LD A,H
CBC5 B5 OR L CONT gesperrt ?
CBC6 1E 11 LD E,11 Nr. für "Cannot continue"
CBC8 CA 94 CA JP Z,CA94 gesperrt ? dann Fehler
CBCB E5 PUSH HL Basic-PC retten
CBCC 2A AD AD LD HL,(ADAD) CONT-ZeilenAdresse
CBCF CD CE DD CALL DDCE als akt. ZeilenAdresse setzen
CBD2 CD B9 BC CALL BCB9 SOUND CONTINUE
CBD5 E1 POP HL Basic-PC
CBD6 C3 74 DD JP DD74 zur Interpreterschleife

***** ON ERROR ausschalten
CBD9 AF XOR A Flag für ON ERROR-Routine
CBDA 32 B1 AD LD (ADB1),A inaktiv
CBDD 11 00 00 LD DE,0000 Flag f. keine ON ERROR-Routine
CBE0 ED 53 AF AD LD (ADAF),DE als RoutinenAdresse setzen
CBE4 C9 RET

***** Basic-Befehl ON ERROR
CBE5 CD 3F DD CALL DD3F ERROR-Token übergehen
CBE8 CD 37 DD CALL DD37 Test auf GOTO

CBEB	A0			Token für GOTO
CBEC	CD E1 CE	CALL	CEE1	Zeilennummer holen
CBEF	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
CBF0	CD 9A E7	CALL	E79A	Zeile im Programm suchen
CBF3	22 AF AD	LD	(ADAF),HL	als Adr. der ON ERROR-Routine
CBF6	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
CBF7	C9	RET		

Basic-Befehl ON ERROR GOTO 0				
CBF8	CD DD CB	CALL	CBDD	ON ERROR ausschalten
CBFB	3A B1 AD	LD	A,(ADB1)	Flag f. ON ERROR-Routine aktiv
CBFE	B7	OR	A	
CBFF	C8	RET	Z	nicht gesetzt ? dann o.k.
CC00	C3 A4 CA	JP	CAA4	sonst behandelten Fehler ausg.

Basic-Befehl RESUME				
CC03	28 14	JR	Z,CC19	Statementende ?
CC05	FE B0	CP	B0	Token für NEXT ?
CC07	28 17	JR	Z,CC20	dann RESUME NEXT
CC09	CD 67 E7	CALL	E767	Zeilenadresse holen
CC0C	CD 4A DD	CALL	DD4A	auf Statementende prüfen
CC0F	D5	PUSH	DE	Zeilenadresse retten
CC10	CD 2B CC	CALL	CC2B	Basic-Zeiger setzen
CC13	E1	POP	HL	Zeilenadresse
CC14	23	INC	HL	Null am Zeilenende übergehen
CC15	F1	POP	AF	Aufrufadresse löschen
CC16	C3 93 DD	JP	DD93	zur Interpreterschleife

RESUME ohne Parameter				
CC19	CD 2B CC	CALL	CC2B	Basic-Zeiger setzen, PC holen
CC1C	F1	POP	AF	Aufrufadresse löschen
CC1D	C3 74 DD	JP	DD74	zur Interpreterschleife

RESUME NEXT				
CC20	CD 3F DD	CALL	DD3F	NEXT übergehen
CC23	C0	RET	NZ	Statementende ? sonst Fehler
CC24	CD 2B CC	CALL	CC2B	Basic-Zeiger setzen, PC holen
CC27	23	INC	HL	Zeiger auf nächstes Zeichen
CC28	C3 EF E8	JP	E8EF	nächstes Statement suchen

Basic-Zeiger für RESUME setzen				
OUT : HL: neuer Basic-PC				
Flag f. ON ERROR-Routine aktiv				

CC2B	3A B1 AD	LD	A,(ADB1)	Nr. für "Unexpected RESUME"
CC2E	B7	OR	A	inaktiv ? dann Fehler
CC2F	1E 14	LD	E,14	Null
CC31	CA 94 CA	JP	Z,CA94	als Fehlernr.
CC34	AF	XOR	A	ON ERROR-Routine inaktiv
CC35	32 AA AD	LD	(ADAA),A	Error-Zeilenummer
CC38	32 B1 AD	LD	(ADB1),A	als akt. Zeilennummer setzen
CC3B	2A A6 AD	LD	HL,(ADA6)	Error-PC
CC3E	CD CE DD	CALL	DDCE	
CC41	2A A8 AD	LD	HL,(ADA8)	
CC44	C9	RET		

Adresse des Fehlerstrings holen				
IN : A: Fehlernr.				
OUT: DE: Adresse				
Adresse der Tabelle				
CC45	11 5B CC	LD	DE,CC5B	

CC48	FE	1F	CP	1F	Fehlernr. zu groß ?
CC4A	D0		RET	NC	dann "Unknown error"
CC4B	B7		OR	A	Null ?
CC4C	C8		RET	Z	dann "Unknown error"
CC4D	47		LD	B,A	Fehlernr.
CC4E	1A		LD	A,(DE)	
CC4F	13		INC	DE	nächsten String suchen
CC50	B7		OR	A	(String-Ende bei Null-Byte)
CC51	20	FB	JR	NZ,CC4E	
CC53	05		DEC	B	Zähler für Strings
CC54	20	F8	JR	NZ,CC4E	richtigen erreicht ?
CC56	1A		LD	A,(DE)	1. Zeichen
CC57	B7		OR	A	Null ?
CC58	28	EB	JR	Z,CC45	dann "Unknown error"
CC5A	C9		RET		

Tabelle der Fehlermeldungen

CC5B	55	6E	6B	6E	6F	77	6E	20	0 "Unknown error"
CC63	65	72	72	6F	72	00			1 "Unexpected NEXT"
CC69	55	6E	65	78	70	65	63	74	2 "Syntax error"
CC71	65	64	20	4E	45	58	54	00	3 "Unexpected RETURN"
CC79	53	79	6E	74	61	78	20	65	4 "DATA exhausted"
CC81	72	72	6F	72	00				5 "Improper argument"
CC86	55	6E	65	78	70	65	63	74	6 "Overflow"
CC8E	65	64	20	52	45	54	55	52	7 "Memory full"
CC96	4E	00							8 "Line does not exist"
CC98	44	41	54	41	20	65	78	68	9 "Subscript out of range"
CCA0	61	75	73	74	65	64	00		10 "Array already dimensioned"
CCA7	49	6D	70	72	6F	70	65	72	
CCAF	20	61	72	67	75	6D	65	6E	
CCB7	74	00							
CCB9	4F	76	65	72	66	6C	6F	77	
CCC1	00								
CCC2	4D	65	6D	6F	72	79	20	66	
CCCA	75	6C	6C	00					
CCCE	4C	69	6E	65	20	64	6F	65	
CCD6	73	20	6E	6F	74	20	65	78	
CCDE	69	73	74	00					
CCE2	53	75	62	73	63	72	69	70	
CCEA	74	20	6F	75	74	20	6F	66	
CCF2	20	72	61	6E	67	65	00		
CCF9	41	72	72	61	79	20	61	6C	
CD01	72	65	61	64	79	20	64	69	
CD09	6D	65	6E	73	69	6F	6E	65	
CD11	64	00							
CD13	44	69	76	69	73	69	6F	6E	11 "Division by zero"
CD1B	20	62	79	20	7A	65	72	6F	
CD23	00								
CD24	49	6E	76	61	6C	69	64	20	12 "Invalid direct command"
CD2C	64	69	72	65	63	74	20	63	
CD34	6F	6D	6D	61	6E	64	00		
CD3B	54	79	70	65	20	6D	69	73	13 "Type mismatch"
CD43	6D	61	74	63	68	00			14 "String space full"
CD49	53	74	72	69	6E	67	20	73	
CD51	70	61	63	65	20	66	75	6C	
CD59	6C	00							
CD5B	53	74	72	69	6E	67	20	74	15 "String too long"
CD63	6F	6F	20	6C	6F	6E	67	00	

CD6B	53 74 72 69 6E 67 20 65	16 "String expression too complex"
CD73	78 70 72 65 73 73 69 6F	
CD7B	6E 20 74 6F 6F 20 63 6F	
CD83	6D 70 6C 65 78 00	
CD89	43 61 6E 6E 6F 74 20 43	17 "Cannot CONTINUE"
CD91	4F 4E 54 69 6E 75 65 00	
CD99	55 6E 6B 6E 6F 77 6E 20	18 "Unknown user function"
CDA1	75 73 65 72 20 66 75 6E	
CDA9	63 74 69 6F 6E 00	
CDAF	52 45 53 55 4D 45 20 6D	19 "RESUME missing"
CDB7	69 73 73 69 6E 67 00	
CDBE	55 6E 65 78 70 65 63 74	20 "Unexpected RESUME"
CDC6	65 64 20 52 45 53 55 4D	
CDCE	45 00	
CDD0	44 69 72 65 63 74 20 63	21 "Direct command found"
CDD8	6F 6D 6D 61 6E 64 20 66	
CDE0	6F 75 6E 64 00	
CDE5	4F 70 65 72 61 6E 64 20	22 "Operand missing"
CDED	6D 69 73 73 69 6E 67 00	
CDF5	4C 69 6E 65 20 74 6F 6F	23 "Line too long"
CDFD	20 6C 6F 6E 67 00	
CE03	45 4F 46 20 6D 65 74 00	24 "EOF met"
CE08	46 69 6C 65 20 74 79 70	25 "File type error"
CE13	65 20 65 72 72 6F 72 00	
CE1B	4E 45 58 54 20 6D 69 73	26 "NEXT missing"
CE23	73 69 6E 67 00	
CE28	46 69 6C 65 20 61 6C 72	27 "File already open"
CE30	65 61 64 79 20 6F 70 65	
CE38	6E 00	
CE3A	55 6E 6B 6E 6F 77 6E 20	28 "Unknown command"
CE42	63 6F 6D 6D 61 6E 64 00	
CE4A	57 45 4E 44 20 6D 69 73	29 "WEND missing"
CE52	73 69 6E 67 00	
CE57	55 6E 65 78 70 65 63 74	30 "Unexpected WEND"
CE5F	65 64 20 57 45 4E 44 00	

Byte-Ausdruck holen

OUT: A: Byte

Integer holen, nach DE
Flag für Statementende
auf Byte-Wert prüfen

CE67	CD 86 CE	CALL	CE86
CE6A	F5	PUSH	AF
CE6B	18 08	JR	CE75

Byte-Ausdruck <>0 holen

OUT: A: Byte

Integer holen
Flag für Statementende

CE6D	CD 86 CE	CALL	CE86
CE70	F5	PUSH	AF

Ausdruck =0 ?

dann "Improper argument"

Hi-Byte

<>0 ?

dann "Improper argument"

Flag für Statementende

Lo-Byte nach A

CE71	7A	LD	A,D
CE72	B3	OR	E
CE73	28 36	JR	Z,CEAB
CE75	7A	LD	A,D
CE76	B7	OR	A
CE77	20 32	JR	NZ,CEAB
CE79	F1	POP	AF
CE7A	7B	LD	A,E
CE7B	C9	RET	

Integer von 0..32767 holen

OUT: DE: Integerwert

Integer holen

CE7C	CD 86 CE	CALL	CE86
------	----------	------	------

```

CE7F F5          PUSH  AF
CE80 7A          LD     A,D      Hi-Byte
CE81 17          RLA
CE82 38 27       JR     C,CEAB   Vorzeichen negativ ?
CE84 F1          POP    AF      dann "Improper argument"
CE85 C9          RET

***** Integer von -32768..32767 holen *****
OUT: DE: Integerwert
CE86 CD FB CE    CALL   CEFB    Ausdruck holen
CE89 F5          PUSH   AF
CE8A EB          EX     DE,HL   Basic-PC nach DE
CE8B CD 8D FE    CALL   FE8D   CINT, FAC nach Integer in HL
CE8E EB          EX     DE,HL   Integer nach DE, PC nach HL
CE8F F1          POP    AF
CE90 C9          RET

***** Integer von -32768..65535 holen *****
OUT: DE: Integerwert
CE91 CD FB CE    CALL   CEFB    Ausdruck holen
CE94 F5          PUSH   AF
CE95 C5          PUSH   BC
CE96 E5          PUSH   HL
CE97 CD C2 FE    CALL   FEC2   UNT, FAC nach Integer in HL
CE9A EB          EX     DE,HL   Integerwert nach DE
CE9B E1          POP    HL
CE9C C1          POP    BC
CE9D F1          POP    AF
CE9E C9          RET

***** String holen, vom Stringstack lö. *****
OUT: DE: Adresse des Strings
      A,B: Stringlänge
CE9F CD FB CE    CALL   CEFB    Ausdruck holen
CEA2 C3 DA FB    JP     FBDA   String vom Stringstack löschen
                                 Stringstack löschen

***** Stringausdruck holen *****
OUT: DE: Ausdruck holen
      A,B: auf String prüfen
CEA5 CD FB CE    CALL   CEFB
CEA8 C3 3C FF    JP     FF3C

CEAB 1E 05        LD     E,05    Nr. für "Improper argument"
CEAD C3 94 CA    JP     CA94    Fehler ausgeben

***** Zeilennummernbereich holen *****
OUT: BC: Startzeilennummer
      DE: Endzeilennummer
      CY=1, wenn Komma
      Z=1, wenn Statementende/"#"
CEB0 01 01 00     LD     BC,0001 Default-Startzeilennr.
CEB3 11 FF FF    LD     DE,FFFF Default-Endzeilennr.
CEB6 CD 55 DD    CALL   DD55   folgt Komma ?
CEB9 D4 51 DD    CALL   NC,DD51 sonst Test auf Statementende
CEBC D8          RET    C      Komma/Statem.-Ende ? dann Def.
CEBD FE 23        CP     23     "#" ?
CEBF C8          RET    Z      dann Default
CECO FE F5        CP     F5     Token für "-" ?
CEC2 28 0A        JR     Z,CECE dann keine Startzeilennr.
CEC4 CD E1 CE    CALL   CEE1   Startzeilennr. holen

```

CEC7	42	LD	B,D	als Default-Endznr. in DE
CEC8	4B	LD	C,E	als Startzeilennr. nach BC
CEC9	C8	RET	Z	Statementende ? dann Default
CECA	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
CECD	D8	RET	C	dann Default
CECE	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf ".."
CED1	F5			Token für ".."
CED2	11 FF FF	LD	DE,FFFF	Default-Endzeilennr.
CED5	C8	RET	Z	Statementende ? dann Default
CED6	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
CED9	D8	RET	C	dann Default
CEDA	CD E1 CE	CALL	CEE1	Endzeilennr. holen
CEDD	C4 55 DD	CALL	NZ,DD55	St.-Ende ? sonst Test a. Komma
CEE0	C9	RET		

***** Zeilennummer holen
 OUT: DE: Zeilennummer
 folgendes Token

CEE1	7E	LD	A,(HL)	nachfolgende Zeilenadresse
CEE2	23	INC	HL	bzw. Zeilennr. nach DE
CEE3	5E	LD	E,(HL)	
CEE4	23	INC	HL	
CEE5	56	LD	D,(HL)	
CEE6	FE 1E	CP	1E	Zeilennummer ?
CEE8	28 0E	JR	Z,CEE8	dann fertig
CEEA	FE 1D	CP	1D	Zeilenadresse ?
CEEC	C2 7B D0	JP	NZ,0D7B	nein ? dann "Syntax error"
CEEF	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
CEF0	EB	EX	DE,HL	Zeilenadresse nach HL
CEF1	23	INC	HL	
CEF2	23	INC	HL	Zeilenende und Zeilenkopf
CEF3	23	INC	HL	übergehen
CEF4	5E	LD	E,(HL)	
CEF5	23	INC	HL	Zeilennummer aus Zeile
CEF6	56	LD	D,(HL)	laden
CEF7	E1	POP	HL	Basic-PC
CEF8	C3 3F DD	JP	DD3F	nächstes Zeichen holen

***** Ausdruck holen
 OUT: Ausdruck im FAC
 A: Zeichen nach Ausdruck
 Z=1 für Statementende

CEFB	C5	PUSH	BC	
CEFC	2B	DEC	HL	Zeiger a. Zeichen vor Ausdruck
CEFD	06 00	LD	B,00	Hierarchiecode (HC) bis Ende
CEFF	CD 07 CF	CALL	CF07	Ausdruck bis Ausdrucksende h.
CF02	C1	POP	BC	
CF03	2B	DEC	HL	letztes Zeichen des Ausdrucks
CF04	C3 3F DD	JP	DD3F	Zeichen nach Ausdruck holen

***** Teilausdruck holen
 (bis zu einem Operator, dessen
 Hierarchiecode (HC) <=B ist)
 IN : B: Hierarchiecode (HC)

CF07	C5	PUSH	BC	End-HC retten
CF08	CD CB CF	CALL	CFCB	1. Operanden holen
CF0B	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
CF0C	E1	POP	HL	Basic-PC

CF0D	C1	POP	BC	und End-HC zurück
CF0E	7E	LD	A,(HL)	nächstes Zeichen
CF0F	FE EE	CP	EE	kleiner als Token für ">" ?
CF11	D8	RET	C	d. kein Operator, Ausdruckende
CF12	FE FE	CP	FE	größer als Token für XOR ?
CF14	D0	RET	NC	d. kein Operator, Ausdruckende
CF15	FE F4	CP	F4	kleiner als Token für "+" ?
CF17	38 40	JR	C,CF59	dann Vergleichsoperator
CF19	CC 45 FF	CALL	Z,FF45	"+" ? d. Operan. auf Str. prf.
CF1C	20 12	JR	NZ,CF30	kein String oder nicht "+" ?

***** Stringverknüpfung "+" *****

CF1E	C5	PUSH	BC	Stringverknüpfung "+"
CF1F	E5	PUSH	HL	End-HC retten
CF20	2A C2 B0	LD	HL,(BOC2)	Basic-PC retten
CF23	E3	EX	(SP),HL	Zeiger auf 1. Descriptor
CF24	CD CB CF	CALL	CFCB	retten, PC zurück
CF27	CD 3C FF	CALL	FF3C	2. Stringoperanden holen
CF2A	E3	EX	(SP),HL	auf String prüfen
CF2B	CD 63 F8	CALL	F863	PC retten, Zg. auf 1. Descr.
CF2E	18 DC	JR	CF0C	Strings verketten
				weitere Operanden/Operatoren

***** Operator behandeln *****

CF30	7E	LD	A,(HL)	Operator-Token
CF31	D6 F4	SUB	F4	minus Token für "+"
CF33	87	ADD	A	Nr. in Tabelle mal 4,
CF34	87	ADD	A	da 4 Bytes pro Eintrag
CF35	C6 81	ADD	81	
CF37	5F	LD	E,A	
CF38	CE CF	ADC	CF	zu Tabellenstart (CF81)
CF3A	93	SUB	E	addieren
CF3B	57	LD	D,A	
CF3C	EB	EX	DE,HL	Tabellenzeiger n. HL, PC n. DE
CF3D	78	LD	A,B	End-Hierarchiecode
CF3E	BE	CP	(HL)	mit HC des Operators vergl.
CF3F	EB	EX	DE,HL	PC nach HL, Tab.-Zeiger n. DE
CF40	D0	RET	NC	End-HC >= lfd. HC ? d. fertig
CF41	C5	PUSH	BC	End-HC
CF42	CD 53 FF	CALL	FF53	1. Operanden auf Basic-Stack
CF45	D5	PUSH	DE	Operator-Tabellenadresse
CF46	C5	PUSH	BC	ggf. Vergl.-Nr./Typ d. 1. Opr.
CF47	1A	LD	A,(DE)	Laufenden HC aus Tabelle holen
CF48	47	LD	B,A	als End-HC für rekurs. Aufruf
CF49	CD 07 CF	CALL	CF07	2. Operanden rekursiv holen
CF4C	C1	POP	BC	ggf. Vergl.-Nr./Typ d. 1. Opr.
CF4D	E3	EX	(SP),HL	PC retten, Operatortab.-Zeiger
CF4E	23	INC	HL	+1 gibt Aufrufadresse
CF4F	EB	EX	DE,HL	nach DE
CF50	79	LD	A,C	Typ des 1. Operanden
CF51	CD A0 F5	CALL	F5AO	1. Oper. vom Stack, Adr. n. HL
CF54	CD FB FF	CALL	FFFF	Operation ausführen
CF57	18 B3	JR	CF0C	weitere Operanden/Operatoren

***** Vergleichsoperator auswerten *****

CF59	78	LD	A,B	End-HC
CF5A	FE 0A	CP	0A	mit HC für Vergleich vergl.
CF5C	D0	RET	NC	End-HC >= lfd. HC ? d. fertig
CF5D	C5	PUSH	BC	End-HC retten

CF5E	7E	LD	A,(HL)	Token des Vergleichsoperators
CF5F	D6 ED	SUB	ED	Nr. des Operators von 1..6
CF61	47	LD	B,A	als Maske für <, =, > nach B
CF62	CD 45 FF	CALL	FF45	Stringflag holen
CF65	11 A9 CF	LD	DE,CFA9	Tab.-Adr. f. numer. Vergleich
CF68	20 D8	JR	NZ,CF42	kein String ? dann num. Vergl.
CF6A	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
CF6B	2A C2 B0	LD	HL,(BOC2)	Zeiger auf Descr. d. 1. Oper.
CF6E	E3	EX	(SP),HL	retten, PC zurück
CF6F	C5	PUSH	BC	Vergleichsmaske retten
CF70	06 OA	LD	B,0A	End-HC für Vergleich
CF72	CD 07 CF	CALL	CF07	2. Operanden rekursiv holen
CF75	C1	POP	BC	Vergleichsmaske zurück
CF76	E3	EX	(SP),HL	PC retten, Descr.-Zg. d. 1. O.
CF77	C5	PUSH	BC	Vergleichsmaske retten
CF78	CD 97 F8	CALL	F897	Stringvergleich
CF7B	C1	POP	BC	Vergleichsmaske
CF7C	CD AF CF	CALL	CFAF	Vergl. entspr. Maske auswerten
CF7F	18 8B	JR	CF0C	weitere Operanden/Operatoren

***** Tabelle der Hierarchiecodes und der Operatorenadressen *****

CF81	0C			
CF82	C3 CC FC	JP	FCCC	+, Addition (numerisch)
CF85	0C			
CF86	C3 E1 FC	JP	FCE1	-, Subtraktion
CF89	12			
CF8A	C3 F5 FC	JP	FCF5	*, Multiplikation
CF8D	12			
CF8E	C3 12 FD	JP	FD12	/, Division
CF91	16			
CF92	C3 F4 D4	JP	D4F4	^, Potenzierung
CF95	10			
CF96	C3 37 FD	JP	FD37	\, Integerdivision
CF99	06			
CF9A	C3 58 FD	JP	FD58	AND
CF9D	0E			
CF9E	C3 49 FD	JP	FD49	MOD
CFA1	04			
CFA2	C3 63 FD	JP	FD63	OR
CFA5	02			
CFA6	C3 6D FD	JP	FD6D	XOR
CFA9	0A			numerischer Vergleich
***** numerischer Vergleich *****				
CFAA	C5	PUSH	BC	Vergleichsmaske retten
CFAB	CD 09 FD	CALL	FD09	Vergleich durchf., Ergeb. n. A
CFAE	C1	POP	BC	Vergleichsmaske

CFAF C6 01	ADD 01	Erg. \$FF f. >, 0 f. =, 1 f. <
CFB1 8F	ADC A	1 f. >, 2 f. =, 4 f. <
CFB2 A0	AND B	Erg. in Vergl.-Maske isolieren
CFB3 C6 FF	ADD FF	CY=0, wenn falsch
CFB5 9F	SBC A	A=0, wenn falsch, sonst A=\$FF
CFB6 C3 05 FF	JP FF05	Ergebnis in FAC eintragen

		..- auswerten
CFB9 2B	DEC HL	PC vor Ausdruck
CFBA 06 14	LD B,14	End-HC für Vorzeichenwechsel
CFBC CD 07 CF	CALL CF07	Teilausdruck holen
CFBF C3 89 FD	JP FD89	Vorzeichenwechsel

		NOT auswerten
CFC2 2B	DEC HL	PC vor Ausdruck
CFC3 06 08	LD B,08	End-HC für NOT
CFC5 CD 07 CF	CALL CF07	Teilausdruck holen
CFC8 C3 77 FD	JP FD77	NOT ausführen

		Einzeloperanden holen
CFCB CD 3F DD	CALL DD3F	nächstes Zeichen holen
CFCE 28 1D	JR Z,CFED	"Operand missing" bei St.-Ende
CFD0 FE 0E	CP OE	Token für Variable ?
CFD2 38 39	JR C,D00D	dann auswerten
CFD4 FE 20	CP 20	Token für Konstante ?
CFD6 38 54	JR C,D02C	dann auswerten
CFD8 FE 22	CP 22	"" ?
CFDA CA CB F7	JP Z,F7CB	dann Stringkonstante holen
CFDD FE FF	CP FF	Token für Funktion ?
CFDF CA 80 D0	JP Z,D080	dann Funktionsauswertung
CFE2 E5	PUSH HL	Basic-PC retten
CFE3 21 F2 CF	LD HL,CFF2	Zeiger auf Tabelle
CFE6 CD 93 FF	CALL FF93	Adr. entsp. Token aus Tab. h.
CFE9 E3	EX (SP),HL	Adr. auf Stack, PC zurück
CFEA C3 3F DD	JP DD3F	nächstes Z., Routine auf.
CFED 1E 16	LD E,16	Nr. für "Operand missing"
CFEF C3 94 CA	JP CA94	Fehler ausgeben

		Tabelle für Operandenauswertung
CF2 08		8 Tabelleneinträge
CF3 78 D0		D078, "Syntax error"/User-Vek.

		Token für ".."
CFF5 F5		CFB9, Vorzeichenwechsel ausw.
CFF6 B9 CF		

		Token für "+"
CFF8 F4		CFCE, Operanden holen
CFF9 CE CF		

		"("
CFFB 28		D070, Ausdruck und ")" holen
CFFC 70 D0		

		Token für NOT
CFFE FE		CFC2, NOT auswerten
CFFF C2 CF		

		Token für ERL
D001 E3		D0EE, ERL auswerten
D002 EE D0		

D004	E4			Token für FN
D005	30 D1			D130, definierte Funktion aw.
D007	AC			Token für MID\$
D008	4B F9			F94B, MID\$-Funktion
D00A	40			"@"
D00B	FA D0			DOFA, Variablenadresse holen

D00D	CD 90 D6	CALL	D690	Variablenwert holen
D010	30 0B	JR	NC,D01D	Variable holen, Adresse n. DE
D012	FE 03	CP	03	existiert Variable nicht ?
D014	28 0F	JR	Z,D025	Stringvariable ?
D016	E5	PUSH	HL	dann Descriptor übertragen
D017	EB	EX	DE,HL	Basic-PC retten
D018	CD 4B FF	CALL	FF4B	Variablenadresse nach HL
D01B	E1	POP	HL	Variable nach FAC
D01C	C9	RET		Basic-PC zurück
D01D	FE 03	CP	03	kein String ?
D01F	C2 F3 FE	JP	NZ,FEF3	dann FAC löschen
D022	11 2B D0	LD	DE,D02B	Descr.-Zeiger für Leerstring
D025	EB	EX	DE,HL	
D026	22 C2 B0	LD	(B0C2),HL	als akt. Descriptoradresse
D029	EB	EX	DE,HL	
D02A	C9	RET		
D02B	00			Stringlänge 0

D02C	D6 0E	SUB	0E	Konstantenwert holen
D02E	FE 0A	CP	0A	Token in Bereich 0..\$11
D030	38 1D	JR	C,D04F	Kurz-Konstante <10 ?
D032	23	INC	HL	dann Wert setzen
D033	FE 0B	CP	0B	Zeiger auf Konstanten-Wert
D035	28 17	JR	Z,D04E	Ein-Byte-Konstante ?
D037	FE 0F	CP	0F	dann folgendes Byte holen
D039	38 0E	JR	C,D049	Zwei-Byte-Konstante ?
D03B	FE 11	CP	11	dann auswerten
D03D	38 1A	JR	C,D059	Zeilennr. oder -adresse ?
D03F	20 3A	JR	NZ,D07B	dann auswerten
D041	3E 05	LD	A,05	keine REAL-Zahl ? dann Fehler
D043	CD 4B FF	CALL	FF4B	Typ für REAL, 5 Bytes
D046	2B	DEC	HL	Wert aus Programm nach FAC
D047	18 24	JR	D06D	Basic-PC auf letztes REAL-Byte
D049	5E	LD	E,(HL)	nächstes Zeichen holen
D04A	23	INC	HL	
D04B	56	LD	D,(HL)	Zwei-Byte-Konstante
D04C	18 04	JR	D052	nach DE
D04E	7E	LD	A,(HL)	und nach FAC
D04F	5F	LD	E,A	Ein-Byte-Konstante
D050	16 00	LD	D,00	als Lo-Byte
D052	EB	EX	DE,HL	Hi-Byte=0
D053	CD 0D FF	CALL	FF0D	Integerwert in DE nach FAC
D056	EB	EX	DE,HL	
D057	18 14	JR	D06D	nächstes Zeichen holen
D059	5E	LD	E,(HL)	
D05A	23	INC	HL	Zeilennr. bzw. -adresse

D05B	56	LD	D,(HL)	nach DE
D05C	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D05D	FE 0F	CP	OF	Zeilenadresse ?
D05F	20 07	JR	NZ,D068	nein ? dann Zeilennr. nach FAC
D061	13	INC	DE	Null am Zeilenende übergehen
D062	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf Zeile nach HL
D063	23	INC	HL	Zeilenlänge
D064	23	INC	HL	übergehen
D065	5E	LD	E,(HL)	
D066	23	INC	HL	Zeilennummer aus Zeile laden
D067	56	LD	D,(HL)	nach DE
D068	EB	EX	DE,HL	Zeilennummer nach HL
D069	CD 60 FE	CALL	FE60	nach REAL wandeln, in FAC
D06C	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D06D	C3 3F DD	JP	DD3F	Zeichen nach Konstante holen

***** Ausdruck und ")" holen *****

D070	CD FB CE	CALL	CEFB	Ausdruck holen
D073	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf ")"
D076	29			"")"
D077	C9	RET		

D078	CD 0D AC	CALL	AC0D	User-Vektor
D07B	1E 02	LD	E,02	Nr. für "Syntax error"
D07D	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

***** Funktionsauswertung *****

D080	23	INC	HL	Zeiger auf Token
D081	4E	LD	C,(HL)	Funktions-Token laden
D082	CD 3F DD	CALL	DD3F	Zeiger auf nächstes Zeichen
D085	79	LD	A,C	Funktions-Token
D086	FE 40	CP	40	Gruppe 1 (Tokens 0-\$1D) ?
D088	38 05	JR	C,D08F	dann Argument holen, ausf.
D08A	FE 49	CP	49	Gruppe 2 (Tokens \$40-\$48) ?
D08C	DA BB D0	JP	C,DOBB	dann ausführen
D08F	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf "("
D092	28			"("
D093	79	LD	A,C	Token
D094	87	ADD	A	mal 2, 2 Bytes pro Eintrag
D095	C6 1E	ADD	1E	Offset für Tabelle addieren
D097	4F	LD	C,A	Offset in Tabelle
D098	FE 59	CP	59	größer als max. Tab.-Offset ?
D09A	30 0D	JR	NC,D0A9	dann Fehler
D09C	FE 1D	CP	1D	Gruppe 3 (Tokens \$71-\$7F) ?
D09E	38 0E	JR	C,DOAE	dann ausführen
DOAO	CD 70 D0	CALL	D070	sonst Argument und ")" holen
DOA3	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
DOA4	CD AE D0	CALL	DOAE	Funktion ausführen
DOA7	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
DOA8	C9	RET		

DOA9	CD 0A AC	CALL	AC0A	User-Vektor
DOAC	18 CD	JR	D07B	"Syntax error"

***** Funktion anspringen (Gruppen 1/3) *****

DOAE	E5	PUSH	HL	IN : C: Tabellenoffset
DOAF	06 00	LD	B,00	PC retten
				Offset hi =0

DOB1	21 90 D1	LD	HL,D190	Adresse der Tabelle
DOB4	09	ADD	HL,BC	Offset addieren
DOB5	7E	LD	A,(HL)	
DOB6	23	INC	HL	Adresse aus Tabelle
DOB7	66	LD	H,(HL)	laden, nach HL
DOB8	6F	LD	L,A	
DOB9	E3	EX	(SP),HL	auf Stack, PC zurück
DOBA	C9	RET		Funktion anspringen

***** Funktion anspringen (Gruppe 2)
 IN : A: Token
 (\$40..\$48, CPC 464)
 (\$40..\$49, CPC 664/6128)

DOBB	E5	PUSH	HL	PC retten
DOBC	4F	LD	C,A	Token
DOB0	06 00	LD	B,00	Hi-Byte =0
DOB1	21 4A D0	LD	HL,D04A	Adresse der Tabelle -\$80
DOC2	09	ADD	HL,BC	Token mal 2 addieren
DOC3	09	ADD	HL,BC	2 mal \$40 gleicht -\$80 aus
DOC4	7E	LD	A,(HL)	
DOC5	23	INC	HL	Adresse aus Tabelle
DOC6	66	LD	H,(HL)	laden, nach HL
DOC7	6F	LD	L,A	
DOC8	E3	EX	(SP),HL	auf Stack, PC zurück
DOC9	C9	RET		Funktion anspringen

***** Funktionsadressen, Tokens \$40-\$48
 DOCA 17 C4 DC D0 F4 D0 24 FA EOF, ERR, HIMEM, INKEY\$
 DOD2 DB D4 84 D5 E5 D0 07 D1 PI, RND, TIME, XPOS
 DODA OE D1 YPOS

***** Basic-Funktion ERR
 DODC E5 PUSH HL Basic-PC retten
 DODD 3A AA AD LD A,(ADAA) Nummer des letzten Fehlers
 DOE0 CD 0A FF CALL FFOA in FAC eintragen
 DOE3 E1 POP HL PC zurück
 DOE4 C9 RET

***** Basic-Funktion TIME
 DOE5 E5 PUSH HL Basic-PC retten
 DOE6 CD 0D BD CALL BD0D KL TIME PLEASE, Timer n. DE/HL
 DOE9 CD 7C FE CALL FE7C 4-Byte-Wert nach FAC
 DOE1 E1 POP HL PC zurück
 DOED C9 RET

***** ERL auswerten
 DOE1 E5 PUSH HL Basic-PC retten
 DOE2 CD DF CA CALL CADF Error-Zeilennr. nach HL
 DOF2 18 OE JR D102 in positive REAL-Zahl wandeln

***** Basic-Funktion HIMEM
 D0F4 E5 PUSH HL Basic-PC retten
 D0F5 2A 7B AE LD HL,(AE7B) HIMEM-Zeiger
 D0F8 18 08 JR D102 in positive REAL-Zahl wandeln

***** Variablenadresse nach FAC ("ø")
 DOFA CD 90 D6 CALL D690 Variable holen, Adr. nach DE
 DOFD D2 AB CE JP NC,CEAB existiert Var. n. ? d. Fehler

D100	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D101	EB	EX	DE, HL	Variablenadresse nach HL
D102	CD 60 FE	CALL	FE60	HL in positive REAL-Zahl
D105	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D106	C9	RET		

				Basic-Funktion XPOS
D107	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D108	CD C6 BB	CALL	BBC6	GRA ASK CURSOR, XPOS nach DE
D10B	EB	EX	DE, HL	X-Koordinate nach HL
D10C	18 04	JR	D112	und in FAC

				Basic-Funktion YPOS
D10E	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D10F	CD C6 BB	CALL	BBC6	GRA ASK CURSOR, YPOS nach HL
D112	CD OD FF	CALL	FFOD	HL in FAC eintragen
D115	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D116	C9	RET		

				Basic-Befehl DEF
D117	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf FN
D11A	E4			Token für FN
D11B	EB	EX	DE, HL	
D11C	CD D6 DD	CALL	DDD6	Flag für Direkt-Modus holen
D11F	EB	EX	DE, HL	
D120	1E 0C	LD	E, OC	N. f. "Invalid direct command"
D122	D2 94 CA	JP	NC, CA94	Direkt-Modus ? dann Fehler
D125	CD A2 D6	CALL	D6A2	FN-Eintr. suchen, ggf. anlegen
D128	EB	EX	DE, HL	Zeiger auf Eintrag nach HL
D129	73	LD	(HL), E	aktuellen PC als Zeiger auf
D12A	23	INC	HL	Funktionsdefinition in
D12B	72	LD	(HL), D	FN-Eintrag speichern
D12C	EB	EX	DE, HL	PC wieder nach HL
D12D	C3 EF E8	JP	E8EF	nächstes Statement suchen

				definierte Funktion auswerten
D130	CD A2 D6	CALL	D6A2	FN-Eintrag suchen
D133	C5	PUSH	BC	Typ des Funktionsresultats und
D134	E5	PUSH	HL	Programmzeiger retten
D135	EB	EX	DE, HL	FN-Eintrags-Zeiger nach HL
D136	5E	LD	E, (HL)	
D137	23	INC	HL	Zeiger auf Funktions-
D138	56	LD	D, (HL)	definition nach DE
D139	EB	EX	DE, HL	nach HL
D13A	7C	LD	A, H	
D13B	B5	OR	L	Funktion nicht definiert ?
D13C	1E 12	LD	E, 12	Nr. f. "Unknown user function"
D13E	CA 94 CA	JP	Z, CA94	ggf. Fehler ausgeben
D141	CD 07 DA	CALL	DA07	neuen Eintrag in FN-Liste
D144	7E	LD	A, (HL)	Zeichen aus Definition
D145	FE 28	CP	28	"(" ?
D147	20 2C	JR	NZ, D175	nein ? dann keine Parameter
D149	CD 3F DD	CALL	DD3F	nächstes Zeichen
D14C	E3	EX	(SP), HL	Def.-PC retten, Aufruf-PC zur.
D14D	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf "("
D150	28			"("
D151	E3	EX	(SP), HL	Aufruf-PC retten, Def.-PC zur.
D152	CD 4B DA	CALL	DA4B	FN-Var. auf B.-Stack, in Liste

D155	E3	EX	(SP),HL	Def.-PC retten, Aufruf-PC zur.
D156	D5	PUSH	DE	Zeiger auf Funktions-Variable
D157	CD FB CE	CALL	CEFB	aktuellen Parameter holen
D15A	E3	EX	(SP),HL	Aufr.-PC r., FN-Var.-Zg. n. HL
D15B	78	LD	A,B	Typflag
D15C	CD 66 D6	CALL	D666	Param. an FN-Var. zuweisen
D15F	E1	POP	HL	Aufruf-PC
D160	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
D163	30 07	JR	NC,D16C	sonst ausrechnen
D165	E3	EX	(SP),HL	Aufruf-PC retten, Def.-PC zur.
D166	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
D169	2C			" "
D16A	18 E6	JR	D152	nächsten akt. Parameter holen
D16C	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf ")"
D16F	29			")"
D170	E3	EX	(SP),HL	Def.-PC retten, Aufruf-PC zur.
D171	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf ")"
D174	29			")"
D175	CD 27 DA	CALL	DA27	FN-Var.-Liste in FN-Liste
D178	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf "="
D17B	EF			Token für "="
D17C	CD FB CE	CALL	CEFB	Funktionsresultat berechnen
D17F	C2 7B D0	JP	NZ,D07B	Statementende ? sonst Fehler
D182	CD 30 DA	CALL	DA30	FN-Var.-Liste wieder aushängen
D185	CD 45 FF	CALL	FF45	Typflag des Resultats
D188	CC 49 FB	CALL	Z,BF49	String ? dann ggf. auf S-Stack
D18B	E1	POP	HL	Aufruf-PC
D18C	F1	POP	AF	Typflag des Resultats
D18D	C3 D7 FE	JP	FED7	Res. an Funktionstyp angleich.

D190 BA F8 EA F8 C4 F8 A1 FA
 D198 3C F9 EE D1 EA D1 76 C2
 D1A0 43 F9 19 D2 36 FA E9 C4
 D1A8 EE C4 AB CE 62 C2

Funktionsadressen, Tokens \$71-\$7F
 BIN\$, DECS\$, HEX\$, INSTR
 LEFT\$, MAX, MIN, POS
 RIGHTS\$, ROUND, STRING\$, TEST
 TESTR, Improper argument, VPOS

D1AE 85 FD 10 FA 3E D5 16 FA
 D1B6 8D FE 34 D5 EC FE 20 D5
 D1C0 E8 D2 FC 09 D4 6D F1
 D1C8 ED FD 23 D4 0A FA 2A D5
 D1D0 25 D5 34 F8 58 F1 9F C9
 D1D8 02 FF 2F D5 57 FA 29 D3
 D1E0 EF D4 1E F9 39 D5 C2 FE
 D1E8 42 F8 77 FA

Funktionsadressen, Tokens \$00-\$1D
 ABS, ASC, ATN, CHR\$
 CINT, COS, CREAL, EXP
 FIX, FRE, INKEY, INP
 INT, JOY, LEN, LOG
 LOG10, LOWER\$, PEEK, REMAIN
 SGN, SIN, SPACE\$, SQ
 SQR, STR\$, TAN, UNT
 UPPER\$, VAL

D1EA 06 FF LD B,FF
 D1EC 18 02 JR D1F0

Basic-Funktion MIN
 Flag für MIN

D1EE 06 01 LD B,01
 D1F0 CD FB CE CALL CEFB
 D1F3 CD 55 DD CALL DD55
 D1F6 30 1C JR NC,D214
 D1F8 CD 53 FF CALL FF53
 D1FB CD FB CE CALL CEFB
 D1FE E5 PUSH HL

Basic-Funktion MAX
 Flag für MAX
 Ausdruck holen
 folgt Komma ?
 nein ? dann fertig
 FAC auf Basic-Stack
 Ausdruck holen
 Basic-PC retten

D1FF	79	LD	A,C	Typflag des vorherigen Ausdr.
D200	CD A0 F5	CALL	F5A0	letzten Ausdr. vom Stack
D203	C5	PUSH	BC	Typflag
D204	E5	PUSH	HL	und Zeiger auf letzten Ausdr.
D205	CD 09 FD	CALL	FD09	letzen Ausdruck mit FAC vergl.
D208	E1	POP	HL	Zeiger auf letzten Ausdruck
D209	C1	POP	BC	und Typ zurück
D20A	B7	OR	A	Vergleichsergebnis
D20B	28 04	JR	Z,D211	gleich ? dann nächsten Ausdr.
D20D	B8	CP	B	mit MAX/MIN-Flag vergleichen
D20E	C4 4E FF	CALL	NZ,FF4E	ggf. letz. Ausdr. in FAC holen
D211	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D212	18 DF	JR	D1F3	nächsten Ausdruck holen
D214	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf ")"
D217	29			"")"
D218	C9	RET		

Basic-Funktion ROUND

D219	CD FB CE	CALL	CEFB	Ausdruck holen
D21C	CD 53 FF	CALL	FF53	FAC auf Basic-Stack
D21F	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
D222	11 00 00	LD	DE,0000	Default-Rundungsexponent
D225	DC 86 CE	CALL	C,CE86	ggf. Rundungsexp. holen
D228	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf ")"
D22B	29			"")"
D22C	E5	PUSH	HL	Basic-PC
D22D	D5	PUSH	DE	Rundungsexponent
D22E	21 27 00	LD	HL,0027	39 (max. Exp.-Betrag)
D231	19	ADD	HL,DE	addieren
D232	11 4F 00	LD	DE,004F	max. Wert
D235	CD B8 FF	CALL	FFB8	Betrag des Exp. >39 ?
D238	D2 AB CE	JP	NC,CEAB	dann "Improper argument"
D23B	D1	POP	DE	Rundungsexponent
D23C	79	LD	A,C	Typ des Arguments
D23D	CD A0 F5	CALL	F5A0	Argument vom Basic-Stack
D240	43	LD	B,E	Rundungsexponent
D241	CD AF FD	CALL	FDAF	Argument runden
D244	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D245	C9	RET		

Basic-Befehl CAT

D246	C0	RET	NZ	Statementende ? sonst Fehler
D247	E5	PUSH	HL	Basic-PC
D248	CD AD D2	CALL	D2AD	Kassette init.
D24B	CD 37 F6	CALL	F637	Output-Buffer reservieren
D24E	CD 9B BC	CALL	BC9B	CAS CATALOG
D251	CD 71 F6	CALL	F671	Output-Buffer freigeben
D254	E1	POP	HL	Basic-PC
D255	C9	RET		

Basic-Befehl OPENOUT

D256	CD 73 D2	CALL	D273	File öffnen, Fehler prüfen
D259	CD 37 F6	CALL	F637	Output-Buffer reservieren
D25C	C3 8C BC	JP	BC8C	CAS OUT OPEN

D25F CD 6A D2 CALL D26A Basic-Befehl OPENIN
D262 FE 16 CP 16 Eingabefile öffnen
D264 C8 RET Z Filotyp für Datenfile ?
D265 1E 19 LD E,19 dann o.k.
D267 C3 94 CA JP CA94 Nr. für "File type error"
D269 Fehler angeben

D26A CD 73 D2 CALL D273 Eingabefile öffnen
D26D CD 32 F6 CALL F632 OUT: A: Filotyp
D270 C3 77 BC JP BC77 DE: Startadresse
BC: Länge
File öffnen

D273 CD 9F CE CALL CE9F Input-Buffer reservieren
D276 E3 EX (SP),HL CAS IN OPEN

***** File öffnen
D273 CD 9F CE CALL CE9F OUT: A: Filotyp
D276 E3 EX (SP),HL Namen h., Adr. n. DE, Lä. n. B
D277 EB EX DE,HL PC retten, Aufrufadr. nach HL
D278 CD 85 D2 CALL D285 nach DE, Adr. des Namens n. HL
D27B CA 6B CB JP Z,BC6B File eröffnen
D27E E1 POP HL Abbruch ? dann "Break"
D27F D8 RET C PC zurück
D280 1E 1B LD E,1B kein Fehler ?
D282 C3 94 CA JP CA94 sonst "File already open"
Fehler ausgeben

***** File öffnen Fortsetzung
D285 D5 PUSH DE IN : DE: Adresse der Open-Routine
D286 0E 00 LD C,00 HL: Adresse des Namens
D288 78 LD A,B B: Länge des Namens
D289 B7 OR A OUT: CY=0, wenn Fehler
D28A 28 08 JR Z,D294 CY=0, Z=1, wenn Abbruch
D28C 7E LD A,(HL) Routinenadresse auf Stack
D28D FE 21 CP 21 Flag für Meldungen
D28F 20 03 JR NZ,D294 Länge des Namens
D291 23 INC HL =0 ?
D292 05 DEC B dann Flag für Meldungen
D293 0D DEC C 1. Zeichen des Namens
D294 79 LD A,C "!" ?
D295 C3 6B BC JP BC6B nein ? dann Flag für Meldungen
sonst "!" übergehen
Länge erniedrigen
Flag für keine Meldungen
Flag
CAS NOISY, danach File öffnen

***** Basic-Befehl CLOSEIN
D298 E5 PUSH HL PC retten
D299 CD 7A BC CALL BC7A CAS IN CLOSE
D29C CD 6D F6 CALL F66D Input-Buffer freigeben
D29F E1 POP HL PC
D2A0 C9 RET

***** Basic-Befehl CLOSEOUT
D2A1 E5 PUSH HL PC retten
D2A2 CD 8F BC CALL BC8F CAS OUT CLOSE

D2A5	CA	6B	CB	JP	Z,CB6B	Abbruch ? dann "Break"
D2A8	CD	71	F6	CALL	F671	Output-Buffer freigeben
D2AB	E1			POP	HL	PC
D2AC	C9			RET		

***** Kassette initialisieren

D2AD	C5			PUSH	BC	
D2AE	D5			PUSH	DE	
D2AF	E5			PUSH	HL	
D2B0	CD	7D	BC	CALL	BC7D	CAS IN ABANDON
D2B3	CD	6D	F6	CALL	F66D	Input-Buffer freigeben
D2B6	CD	92	BC	CALL	BC92	CAS OUT ABANDON
D2B9	CD	71	F6	CALL	F671	Output-Buffer freigeben
D2BC	E1			POP	HL	
D2BD	D1			POP	DE	
D2BE	C1			POP	BC	
D2BF	C9			RET		

***** Basic-Befehl SOUND

D2C0	CD	67	CE	CALL	CE67	Bytewert holen
D2C3	32	B2	AD	LD	(ADB2),A	als Kanal-Status setzen
D2C6	CD	37	DD	CALL	DD37	Test auf Komma
D2C9	2C				" "	
D2CA	CD	FF	D3	CALL	D3FF	Tonperiode <4096 holen
D2CD	ED	53	B5	AD	LD (ADB5),DE	und speichern
D2D1	CD	55	DD	CALL	DD55	Test auf Komma
D2D4	11	14	00	LD	DE,0014	Default-Dauer
D2D7	DC	86	CE	CALL	C,CE86	Komma ? dann Dauer holen
D2DA	ED	53	B9	AD	LD (ADB9),DE	Dauer speichern
D2DE	01	0C	10	LD	BC,100C	max. und Default-Wert
D2E1	CD	0D	D3	CALL	D30D	Lautstärke holen
D2E4	32	B8	AD	LD	(ADB8),A	und speichern
D2E7	0E	00		LD	C,00	Default-Wert
D2E9	CD	0D	D3	CALL	D30D	ENV-Folgenr. holen
D2EC	32	B3	AD	LD	(ADB3),A	und speichern
D2EF	CD	0D	D3	CALL	D30D	ENT-Folgenr. holen
D2F2	32	B4	AD	LD	(ADB4),A	und speichern
D2F5	06	20		LD	B,20	max. Wert
D2F7	CD	0D	D3	CALL	D30D	Geräusch-Folgenr. holen
D2FA	32	B7	AD	LD	(ADB7),A	und speichern
D2FD	CD	4A	DD	CALL	DD4A	Test auf Statementende
D300	E5			PUSH	HL	Basic-PC retten
D301	21	B2	AD	LD	HL,ADB2	Zeiger auf SOUND-Parameter
D304	CD	AA	BC	CALL	BCAA	SOUND QUEUE
D307	E1			POP	HL	Basic-PC zurück
D308	D8			RET	C	in Warteschlange eingehängt ?
D309	F1			POP	AF	sonst Aufrufadresse löschen
D30A	C3	71	DD	JP	DD71	und Befehl nochmal ausführen

***** Bytewert für SOUND holen

D30D	CD	55	DD	CALL	DD55	IN : B: maximaler Wert+1
D310	79			LD	A,C	C: Default-Wert
D311	D0			RET	NC	OUT: A: Bytewert
D312	7E			LD	A,(HL)	folgt Komma ?
D313	FE	2C		CP	2C	Default-Wert
						kein Komma ? dann Default
						nächstes Zeichen
						zweites Komma ?

D315 79 LD A,C Default-Wert
 D316 C8 RET Z 2. Komma ? dann Default

 D317 CD 67 CE CALL CE67 Bytewert kleiner B holen
 D31A B8 CP B IN : B: maximaler Wert+1
 D31B D8 RET C OUT: A: Bytewert
 D31C 18 2B JR D349 Bytewert holen
 mit max. Wert vergleichen
 o.k. ?
 sonst "Improper argument"

 D31E 06 08 LD B,08 Basic-Befehl RELEASE
 max. Wert+1
 D320 CD 17 D3 CALL D317 Kanalbyte<8 holen
 D323 E5 PUSH HL Basic-PC
 D324 CD B3 BC CALL BCB3 SOUND RELEASE
 D327 E1 POP HL PC zurück
 D328 C9 RET

 D329 CD 8D FE CALL FE8D Basic-Funktion SQ
 CINT, FAC nach Integer
 D32C 7D LD A,L Lo-Byte
 D32D B7 OR A CY=0
 D32E 1F RRA
 D32F 38 06 JR C,D337 b0 gesetzt ?
 D331 1F RRA
 D332 38 03 JR C,D337 b1 gesetzt ?
 D334 1F RRA b2 nicht gesetzt ?
 D335 30 12 JR NC,D349 dann "Improper argument"
 D337 B4 OR H Hi-Byte und restl. Lo-Byte
 D338 20 0F JR NZ,D349 <>0 ? dann "Improper argument"
 D33A 7D LD A,L Kanal-Byte
 D33B CD AD BC CALL BCAD SOUND CHECK
 D33E C3 0A FF JP FFOA Byte in FAC eintragen

 Integer von -128..+127 holen
 OUT: DE: Integerwert
 D341 CD 86 CE CALL CE86 Integerwert holen
 D344 7B LD A,E Lo-Byte
 D345 87 ADD A Vorzeichen ins Carry
 D346 9F SBC A \$FF, wenn negativ, sonst 0
 D347 BA CP D =Hi-Byte ?
 D348 C8 RET Z dann o.k.
 D349 1E 05 LD E,05 Nr. für "Improper argument"
 D34B C3 94 CA JP CA94 Fehler ausgeben

 Basic-Befehl ENV
 D34E CD 6D CE CALL CE6D Byte <>0 als Folgenr. holen
 D351 FE 10 CP 10 Byte >=16 ?
 D353 30 F4 JR NC,D349 dann Fehler
 D355 F5 PUSH AF Folgenr.
 D356 11 67 D3 LD DE,D367 Rout. f. ENV-Param.-Gr. holen
 D359 CD D8 D3 CALL D3D8 max. 5 Parametergruppen holen
 D35C F1 POP AF Folgenr.
 D35D E5 PUSH HL Basic-PC
 D35E 21 BB AD LD HL,ADBB Zeiger auf Parameter-Tabelle
 D361 71 LD (HL),C Zahl der Gruppen an Tab.-Start

D362	CD BC BC	CALL	BCBC	SOUND AMPL ENVELOPE
D365	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D366	C9	RET		

***** Parametergruppe für ENV holen
 OUT: C,D,E: geholte Parameter
 Zeichen aus Basic-Text
 Token für "=" ?
 nein ?
 sonst nächstes Zeichen
 max Wert+1
 Registerwert holen
 Kennz. für "="-Gruppe setzen
 Registerwert nach C
 Test auf Komma
 ","
 Veränderungsperiode nach DE
 max. Wert+1
 Schrittanzahl holen
 Schrittw. und Pausenzeit holen

D367	7E	LD	A,(HL)	
D368	FE EF	CP	EF	
D36A	20 12	JR	NZ,D37E	
D36C	CD 3F DD	CALL	DD3F	
D36F	06 10	LD	B,10	
D371	CD 17 D3	CALL	D317	
D374	F6 80	OR	80	
D376	4F	LD	C,A	
D377	CD 37 DD	CALL	DD37	
D37A	2C			
D37B	C3 91 CE	JP	CE91	
D37E	06 80	LD	B,80	
D380	CD 17 D3	CALL	D317	
D383	18 40	JR	D3C5	

***** Basic-Befehl ENT
 Wert von -128..+127 holen
 Hi-Byte (Vorzeichen)
 Lo-Byte
 positiv ?
 sonst Betrag
 berechnen
 Wert als Folgenr.
 =0 ?
 dann Fehler
 >=16 ?
 dann Fehler
 Vorzeichen und Folgenr. retten
 Rout. f. ENT-Param.-Gr. holen
 max. 5 Parametergruppen holen
 Vorzeichen/Folgenr.
 Basic-PC retten
 Zeiger auf Parameter-Tabelle
 Vorzeichen der Folgenr.
 b7 isolieren
 als Flag für Wiederholung
 mit Anzahl d. Gruppen an Start
 Folgenr.
 SOUND TONE ENVELOPE
 Basic-PC zurück

D385	CD 41 D3	CALL	D341	
D388	7A	LD	A,D	
D389	B7	OR	A	
D38A	7B	LD	A,E	
D38B	28 02	JR	Z,D38F	
D38D	2F	CPL		
D38E	3C	INC	A	
D38F	5F	LD	E,A	
D390	B7	OR	A	
D391	28 B6	JR	Z,D349	
D393	FE 10	CP	10	
D395	30 B2	JR	NC,D349	
D397	D5	PUSH	DE	
D398	11 AE D3	LD	DE,D3AE	
D39B	CD D8 D3	CALL	D3D8	
D39E	D1	POP	DE	
D39F	E5	PUSH	HL	
D3A0	21 BB AD	LD	HL,ADBB	
D3A3	7A	LD	A,D	
D3A4	E6 80	AND	80	
D3A6	B1	OR	C	
D3A7	77	LD	(HL),A	
D3A8	7B	LD	A,E	
D3A9	CD BF BC	CALL	BCBF	
D3AC	E1	POP	HL	
D3AD	C9	RET		

***** Parametergruppe für ENT holen
 OUT: C,D,E: geholte Parameter
 Zeichen aus Basic-Text
 Token für "=" ?
 nein ?
 sonst nächstes Zeichen
 Tonperiode <4096 holen
 Tonperiode hi
 Kennz. für "="-Gruppe setzen

D3AE	7E	LD	A,(HL)	
D3AF	FE EF	CP	EF	
D3B1	20 0D	JR	NZ,D3C0	
D3B3	CD 3F DD	CALL	DD3F	
D3B6	CD FF D3	CALL	D3FF	
D3B9	7A	LD	A,D	
D3BA	C6 F0	ADD	F0	

D3BC	4F	LD	C,A	Tonperiode hi
D3BD	43	LD	B,E	Tonperiode lo
D3BE	18 0E	JR	D3CE	Pausezeit holen
D3C0	06 F0	LD	B,F0	max. Wert+1
D3C2	CD 17 D3	CALL	D317	Schrittanzahl holen
D3C5	4F	LD	C,A	nach C
D3C6	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
D3C9	2C			" , "
D3CA	CD 41 D3	CALL	D341	Wert von -128..+127 holen
D3CD	43	LD	B,E	als Schrittweite
D3CE	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
D3D1	2C			" , "
D3D2	CD 67 CE	CALL	CE67	Bytewert holen
D3D5	57	LD	D,A	als Pausenzeit
D3D6	58	LD	E,B	Schrittweite
D3D7	C9	RET		

***** Parametergruppen f. ENV/ENT holen
 IN : DE: Routinenadr. f. 1 Gruppe
 OUT: C: Zahl der geholten Gruppen
 max. Zahl/Zähler f. Gruppen
 folgt Komma ?
 nein ? dann fertig

D3D8	01 00 05	LD	BC,0500	
D3DB	CD 55 DD	CALL	DD55	
D3DE	30 1C	JR	NC,D3FC	
D3E0	D5	PUSH	DE	
D3E1	C5	PUSH	BC	
D3E2	CD FB FF	CALL	FFF8	nächste Gruppe holen
D3E5	79	LD	A,C	1. Parameter-Byte
D3E6	C1	POP	BC	Nr. der Gruppe
D3E7	C5	PUSH	BC	
D3E8	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D3E9	21 BC AD	LD	HL,ADBC	Zeiger auf Tabelle
D3EC	06 00	LD	B,00	Gruppennr. hi =0
D3EE	09	ADD	HL,BC	Gruppennr. 3 mal
D3EF	09	ADD	HL,BC	addieren, da 3 Bytes
D3F0	09	ADD	HL,BC	pro Parameter-Gruppe
D3F1	77	LD	(HL),A	
D3F2	23	INC	HL	Parameter-Gruppe
D3F3	73	LD	(HL),E	in Tabelle speichern
D3F4	23	INC	HL	
D3F5	72	LD	(HL),D	
D3F6	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D3F7	C1	POP	BC	Zähler für Gruppen
D3F8	0C	INC	C	Nr. der Gruppe erhöhen
D3F9	D1	POP	DE	
D3FA	10 DF	DJNZ	D3DB	weitere Parameter-Gruppen ?
D3FC	C3 4A DD	JP	DD4A	auf Statementende prüfen

***** Integerwert von 0..4095 holen
 D3FF CD 86 CE CALL CE86 Integerwert holen
 D402 7A LD A,D Hi-Byte
 D403 E6 F0 AND F0 oberes Nibble isolieren
 D405 C2 49 D3 JP NZ,D349 <>0 ? dann Fehler
 D408 C9 RET

***** Basic-Funktion INKEY
 D409 CD 80 FE CALL FE80 CINT, FAC nach Integer
 D40C 11 50 00 LD DE,0050 max. Tastennummer+1
 D40F CD B8 FF CALL FFB8 Nr. zu groß ?
 D412 30 22 JR NC,D436 dann "Improper argument"

D414	7D	LD	A,L	Nr. der Taste
D415	CD 1E BB	CALL	BB1E	KM TEST KEY
D418	21 FF FF	LD	HL,FFFF	-1, Wert für nicht gedrückt
D41B	28 03	JR	Z,D420	Taste nicht gedrückt ?
D41D	69	LD	L,C	CTRL/SHIFT-Flag ins Lo-Byte
D41E	26 00	LD	H,00	Hi-Byte=0
D420	C3 OD FF	JP	FFOD	HL in FAC eintragen

*****				Basic-Funktion JOY
D423	CD 24 BB	CALL	BB24	KM GET JOYSTICK, nach HL
D426	EB	EX	DE,HL	nach DE
D427	CD 8D FE	CALL	FE8D	CINT, FAC nach Integer nach HL
D42A	7C	LD	A,H	
D42B	B5	OR	L	Wert=0 ?
D42C	28 02	JR	Z,D430	dann JOY(0), Wert in D
D42E	53	LD	D,E	sonst JOY(1), Wert in E
D42F	2B	DEC	HL	Argument
D430	7C	LD	A,H	
D431	B5	OR	L	Argument =1 ?
D432	7A	LD	A,D	Wert
D433	CA 0A FF	JP	Z,FF0A	ggf. nach FAC
D436	C3 49 D3	JP	D349	sonst "Improper argument"

*****				Basic-Befehl KEY
D439	FE 8D	CP	8D	folgt Token für "DEF" ?
D43B	28 19	JR	Z,D456	dann KEY DEF
D43D	3E 20	LD	A,20	(??)
D43F	CD 17 D3	CALL	D317	Byte <212 holen (B ist \$D4!)
D442	F5	PUSH	AF	Bytewert
D443	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
D446	2C		" "	
D447	CD 9F CE	CALL	CE9F	String holen, v. St.-Stack lö.
D44A	48	LD	C,B	Stringlänge
D44B	F1	POP	AF	Bytewert
D44C	47	LD	B,A	als Tasten-ASCII-Code
D44D	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D44E	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf String nach HL
D44F	CD OF BB	CALL	BBOF	KM SET EXPAND
D452	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D453	30 E1	JR	NC,D436	Fehler ?
D455	C9	RET		

*****				Basic-Befehl KEY DEF
D456	CD 3F DD	CALL	DD3F	DEF-Token übergehen
D459	CD 67 CE	CALL	CE67	Byte als Tastennr. holen
D45C	4F	LD	C,A	nach C
D45D	FE 50	CP	50	>= 80 ?
D45F	30 D5	JR	NC,D436	dann "Improper argument"
D461	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
D464	2C		" "	
D465	06 02	LD	B,02	max. Wert+1
D467	CD 17 D3	CALL	D317	Bytewert holen als Repeatflag
D46A	1F	RRA		Flag ins Carry
D46B	9F	SBC	A	\$FF, wenn Flag ges., sonst 0
D46C	47	LD	B,A	Repeat-Flag
D46D	C5	PUSH	BC	und Tastennr. retten
D46E	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D46F	79	LD	A,C	Tastennr.

D470	CD 39 BB	CALL	BB39	KM SET REPEAT
D473	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D474	C1	POP	BC	Tastenrr. zurück
D475	11 27 BB	LD	DE, BB27	KM SET TRANSLATE
D478	CD 84 D4	CALL	D484	Argument holen, Routine anspr.
D47B	11 2D BB	LD	DE, BB2D	KM SET SHIFT
D47E	CD 84 D4	CALL	D484	Argument holen, Routine anspr.
D481	11 33 BB	LD	DE, BB33	KM SET CONTROL
D484	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
D487	D0	RET	NC	nein ? dann zurück
D488	D5	PUSH	DE	Routinenadresse retten
D489	CD 67 CE	CALL	CE67	Bytewert holen
D48C	47	LD	B,A	als ASCII-Wert nach B
D48D	E3	EX	(SP), HL	PC retten, Routinenadr. n. HL
D48E	79	LD	A,C	Nr. der Taste
D48F	CD F8 FF	CALL	FFF8	Routine anspringen
D492	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D493	C9	RET		

D494	FE A4	CP	A4	Basic-Befehl SPEED
D496	01 3F BB	LD	BC, BB3F	Token für KEY ?
D499	28 10	JR	Z, D4AB	KM SET DELAY
D49B	FE A2	CP	A2	ggf. ausführen
D49D	01 3E BC	LD	BC, BC3E	Token für INK ?
D4A0	28 09	JR	Z, D4AB	SCR SET FLASHING
D4A2	FE D9	CP	D9	ggf. ausführen
D4A4	28 10	JR	Z, D4C3	Token für WRITE ?
D4A6	1E 02	LD	E, 02	dann SPEED WRITE
D4A8	C3 94 CA	JP	CA94	Nr. für "Syntax error"
D4AB	C5	PUSH	BC	Fehler ausgeben
D4AC	CD 3F DD	CALL	DD3F	Routinenadresse retten
D4AF	CD 6D CE	CALL	CE6D	nächstes Zeichen
D4B2	4F	LD	C,A	Byte <>0 holen
D4B3	CD 37 DD	CALL	DD37	als 1. Periodenlänge
D4B6	2C			Test auf Komma
D4B7	CD 6D CE	CALL	CE6D	" , "
D4BA	5F	LD	E,A	Byte <>0 holen
D4BB	51	LD	D,C	als 2. Periodenlänge
D4BC	C1	POP	BC	1. Periodenlänge
D4BD	EB	EX	DE, HL	Routinenadresse
D4BE	CD F9 FF	CALL	FFF9	PC n. DE, Periodenlängen n. HL
D4C1	EB	EX	DE, HL	Routine anspringen
D4C2	C9	RET		PC wieder nach HL

D4C3	CD 3F DD	CALL	DD3F	WRITE-Token übergehen
D4C6	06 02	LD	B, 02	max. Wert+1
D4C8	CD 17 D3	CALL	D317	Byte <2 holen
D4CB	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D4CC	21 A7 00	LD	HL, 00A7	Wert für 2000 Baud
D4CF	3D	DEC	A	SPEED WRITE 1 ?
D4D0	3E 32	LD	A, 32	Wert für 2000 Baud
D4D2	28 02	JR	Z, D4D6	dann Werte für 2000 Baud
D4D4	29	ADD	HL, HL	sonst Werte
D4D5	0F	RRCA		für 1000 Baud
D4D6	CD 68 BC	CALL	BC68	CAS SET SPEED
D4D9	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D4DA	C9	RET		

*****				Basic-Funktion PI
D4DB	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D4DC	CD 19 FF	CALL	FF19	FAC-Typ auf REAL setzen
D4DF	CD 1D FF	CALL	FF1D	Zeiger auf FAC holen, nach HL
D4E2	CD 76 BD	CALL	BD76	Wert für PI holen
D4E5	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D4E6	C9	RET		
*****				Basic-Befehl DEG
D4E7	3E FF	LD	A,FF	Flag für DEG
D4E9	18 01	JR	D4EC	setzen
*****				Basic-Befehl RAD
D4EB	AF	XOR	A	Flag für RAD
D4EC	C3 73 BD	JP	BD73	Flag setzen
*****				Basic-Funktion SQR
D4EF	01 79 BD	LD	BC,BD79	Routine für SQR
D4F2	18 16	JR	D50A	Funktion ausführen
*****				Basic-Operator ^
IN : HL: Zeiger auf 1. Operanden				
C: Typ des 1. Operanden				(1.Operand = Basis)
2. Operand (Exponent) im FAC				
OUT: Potenz im FAC				
D4F4	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Basis retten
D4F5	C5	PUSH	BC	Typ der Basis retten
D4F6	CD EC FE	CALL	FEEC	CREAL, Exponent nach REAL
D4F9	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf Exp. nach DE
D4FA	21 CB AD	LD	HL,ADCB	Zeiger auf Zwischenspeicher
D4FD	CD 3D BD	CALL	BD3D	FAC kopieren
D500	C1	POP	BC	Typ der Basis zurück
D501	E3	EX	(SP),HL	Exp.-Zg. retten, Basiszg. zur.
D502	79	LD	A,C	Typflag der Basis
D503	CD 4B FF	CALL	FF4B	Basis nach FAC
D506	D1	POP	DE	Zeiger auf Exponenten
D507	01 7C BD	LD	BC,BD7C	Routine für Potenzierung
*****				REAL-Funktion/-Operator ausführen
IN : BC: Routinenadresse				
Funktion ausführen				
kein Fehler ?				
ggf. "Division by zero" ausg.				
ggf. "Overflow" ausgeben				
Nr. für "Improper argument"				
Fehler ausgeben				
D50A	CD 19 D5	CALL	D519	Routinenadresse auf Stack
D50D	D8	RET	C	
D50E	CA EA CA	JP	Z,CAEA	
D511	FA F3 CA	JP	M,CAF3	
D514	1E 05	LD	E,05	
D516	C3 94 CA	JP	CA94	
D519	C5	PUSH	BC	Routinenadresse auf Stack
D51A	D5	PUSH	DE	
D51B	CD EC FE	CALL	FEEC	CREAL, FAC n. REAL, Zg. n. HL
D51E	D1	POP	DE	
D51F	C9	RET		Routine anspringen
*****				Basic-Funktion EXP
D520	01 85 BD	LD	BC,BD85	Routine für EXP
D523	18 E5	JR	D50A	Funktion ausführen

D525 01 82 BD	LD	BC,BD82	Basic-Funktion LOG10 Routine für LOG10 Funktion ausführen
D528 18 E0	JR	D50A	
D52A 01 7F BD	LD	BC,BD7F	Basic-Funktion LOG Routine für LOG Funktion ausführen
D52D 18 DB	JR	D50A	
D52F 01 88 BD	LD	BC,BD88	Basic-Funktion SIN Routine für SIN Funktion ausführen
D532 18 D6	JR	D50A	
D534 01 8B BD	LD	BC,BD8B	Basic-Funktion COS Routine für COS Funktion ausführen
D537 18 D1	JR	D50A	
D539 01 8E BD	LD	BC,BD8E	Basic-Funktion TAN Routine für TAN Funktion ausführen
D53C 18 CC	JR	D50A	
D53E 01 91 BD	LD	BC,BD91	Basic-Funktion ATN Routine für ATN Funktion ausführen
D541 18 C7	JR	D50A	
D543 52 61 6E 64 6F 6D 20 6E			Random n
D54B 75 6D 62 65 72 20 73 65			umber se
D553 65 64 20 3F 20 00			ed ? .
D559 28 06	JR	Z,D561	Basic-Befehl RANDOMIZE Statementende ?
D55B CD FB CE	CALL	CEFB	sonst Ausdruck holen
D55E E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D55F 18 1B	JR	D57C	Seed-Wert setzen
D561 E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D562 21 43 D5	LD	HL,D543	Zeiger "Random number seed ? "
D565 CD 41 C3	CALL	C341	String ausgeben
D568 CD 3B CA	CALL	CA3B	Eingabezeile holen
D56B D2 6B CB	JP	NC,CB6B	Abbruch ? dann "Break"
D56E CD 4E C3	CALL	C34E	Linefeed ausgeben
D571 CD A3 EC	CALL	ECA3	Eingabe nach binär wandeln
D574 30 EC	JR	NC,D562	Fehler ? dann neue Zeile
D576 CD 61 DD	CALL	DD61	Spaces, TABs und LFs überlesen
D579 B7	OR	A	folgendes Zeichen
D57A 20 E6	JR	NZ,D562	kein Ende ? dann neue Zeile
D57C CD EC FE	CALL	FEEC	CREAL, FAC nach REAL
D57F CD 9A BD	CALL	BD9A	RND-Seed-Wert setzen
D582 E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D583 C9	RET		
D584 7E	LD	A,(HL)	Basic-Funktion RND folgendes Zeichen
D585 FE 28	CP	28	"(" ?
D587 20 1C	JR	NZ,D5A5	nein ? dann RND-Wert holen
D589 CD 3F DD	CALL	DD3F	"(" übergehen
D58C CD FB CE	CALL	CEFB	Ausdruck holen
D58F CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf ")"
D592 29			")"

D593	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D594	CD EC FE	CALL	FEEC	CREAL, FAC nach REAL wandeln
D597	CD 70 BD	CALL	BD70	Vorzeichen holen
D59A	20 05	JR	NZ,D5A1	Zahl <>0 ?
D59C	CD A0 BD	CALL	BDAO	sonst letzten RND-Wert holen
D59F	E1	POP	HL	PC zurück
D5A0	C9	RET		
D5A1	FC 9A BD	CALL	M,BD9A	negativ ? d. Seed-Wert setzen
D5A4	E1	POP	HL	Basic-PC
D5A5	E5	PUSH	HL	
D5A6	CD 16 FF	CALL	FF16	FAC-Typ auf REAL, Zeiger n. HL
D5A9	CD 9D BD	CALL	BD9D	RND-Wert holen
D5AC	E1	POP	HL	PC zurück
D5AD	C9	RET		

***** Variablenbereich freigeben

D5AE	CD BE D5	CALL	D5BE	verkettete Listen der Var. lö.
D5B1	2A 83 AE	LD	HL,(AE83)	Zeiger auf Programmende
D5B4	22 85 AE	LD	(AE85),HL	als Variablenstart,
D5B7	22 87 AE	LD	(AE87),HL	Arraystart
D5B8	22 89 AE	LD	(AE89),HL	und Arrayende setzen
D5BD	C9	RET		

***** verkettete Listen d. Var. löschen

D5BE	21 D0 AD	LD	HL,ADD0	Tabellenadr. der Listenoffsets
D5C1	3E 36	LD	A,36	27 Offsets für Buchst. und FN
D5C3	CD CB D5	CALL	D5CB	Tabelle löschen

***** verkett. Listen d. Felder löschen

D5C6	21 06 AE	LD	HL,AE06	Tabellenadr. der Listenoffsets
D5C9	3E 06	LD	A,06	3 Offsets für 3 Feldtypen
D5CB	36 00	LD	(HL),00	Tabellenbyte löschen
D5CD	23	INC	HL	Tabellenzeiger
D5CE	3D	DEC	A	Zähler für Bytes
D5CF	20 FA	JR	NZ,D5CB	weitere Bytes ?
D5D1	C9	RET		

***** definierte Funktionen löschen

D5D2	21 00 00	LD	HL,0000	Null als
D5D5	22 04 AE	LD	(AE04),HL	1. Offset der VL d. Funktionen
D5D8	C9	RET		

***** 1. O. der VL der Funktionen holen

D5D9	3E 5B	LD	A,5B	"Z"+1, Nr. in Tabelle
------	-------	----	------	-----------------------

***** 1. O. der VL der Variablen holen

D5DB	2A 85 AE	LD	HL,(AE85)	IN : A: Anfangsbuchstabe
D5DE	2B	DEC	HL	OUT: BC: Variablenstart-1
D5DF	44	LD	B,H	HL: Zg. auf 1. Offset der VL
D5EO	4D	LD	C,L	Start der einfachen Variablen
D5E1	87	ADD	A	-1 als Korrektur für Offsets
D5E2	C6 4E	ADD	4E	nach BC

D5E4	6F	LD	L,A	mal 2, da 2 Bytes pro Eintrag
D5E5	CE AD	ADC	AD	AD4E = ADD0-2*"A" addieren
D5E7	95	SUB	L	gibt Zeiger in Tabelle
				nach HL

D5E8 67 LD H,A
 D5E9 C9 RET

 D5EA 2A 87 AE LD HL,(AE87) 1. Offset für VL der Felder holen
 D5ED 2B DEC HL IN : A: Typflag
 D5EE 44 LD B,H OUT: BC: Arraystart-1
 D5EF 4D LD C,L HL: Zg. auf 1. Offset der VL
 D5F0 E6 03 AND 03 Start der Arrays
 D5F2 3D DEC A -1, Korrektur für Offset
 D5F3 87 ADD A nach BC
 D5F4 C6 06 ADD 06
 D5F6 6F LD L,A Typflag in Offset in Tabelle
 D5F7 CE AE ADC AE wandeln, 0 für REAL, 2 für
 D5F9 95 SUB L Integer, 4 für Strings
 D5FA 67 LD H,A AE06 (Tabellenstart)
 D5FB C9 RET addieren
 gibt Zeiger in HL

 D5FC 01 5A 41 LD BC,415A DEFREAL A-Z
 D5FF 1E 05 LD E,05 "A", "Z" als Grenzen
 Typflag für REAL

 D601 79 LD A,C DEF-Typflag in Tabelle
 D602 90 SUB B IN : A: Typflag
 D603 38 3D JR C,D642 B: Anfangsbuchstabe
 D605 E5 PUSH HL C: Endbuchstabe
 D606 3C INC A Endbuchstabe
 D607 21 CB AD LD HL,ADCB minus Anfangsbuchstabe
 D60A 06 00 LD B,00 Endbuchst. kleiner ? d. Fehler
 D60C 09 ADD HL,BC
 D60D 73 LD (HL),E Zahl der Buchstaben
 D60E 2B DEC HL AE0C-"A", Zeiger auf Tabelle
 D60F 3D DEC A Anfangsbuchstabe hi =0
 D610 20 FB JR NZ,D60D Buchstaben addieren
 D612 E1 POP HL Typflag in Tabelle eintragen
 D613 C9 RET Tabellenzeiger
 Zähler
 Weitere Buchstaben ?

 D614 1E 03 LD E,03 Basic-Befehl DEFSTR
 D616 18 06 JR D61E Typflag für String

 D618 1E 02 LD E,02 Basic-Befehl DEFINT
 D61A 18 02 JR D61E Typflag für Integer

 D61C 1E 05 LD E,05 Basic-Befehl DEFREAL
 D61E 7E LD A,(HL) Typflag für REAL
 D61F CD 71 FF CALL FF71 folgendes Zeichen
 D622 30 1E JR NC,D642 Buchstabe ?
 D624 4F LD C,A nein ? dann Fehler
 als Endbuchstaben

D625	47	LD	B,A	und Anfangsbuchstaben setzen
D626	CD 3F DD	CALL	DD3F	nächstes Zeichen
D629	FE 2D	CP	2D	"--" ?
D62B	20 0C	JR	NZ,D639	nein ? dann nur ein Buchst.
D62D	CD 3F DD	CALL	DD3F	Zeichen nach "--" holen
D630	CD 71 FF	CALL	FF71	Buchstabe ?
D633	30 0D	JR	NC,D642	nein ? dann Fehler
D635	4F	LD	C,A	als Endbuchstaben
D636	CD 3F DD	CALL	DD3F	Endbuchst. übergehen
D639	CD 01 D6	CALL	D601	DEF-Typflag in Tabelle eintr.
D63C	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
D63F	38 DD	JR	C,D61E	dann weitere Buchstaben
D641	C9	RET		
D642	1E 02	LD	E,02	Nr. für "Syntax error"
D644	18 06	JR	D64C	Fehler ausgeben
D646	1E 09	LD	E,09	N. f. "Subscript out of range"
D648	18 02	JR	D64C	Fehler ausgeben
D64A	1E 0A	LD	E,0A	"Array already dimensioned"
D64C	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

D64F	FE F8	CP	F8	LET bzw. RSX-Wort auswerten
D651	CA A0 F1	JP	Z,F1AO	Interpretercode = \$7C ? dann RSX-Wort auswerten

Basic-Befehl LET				
D654	CD 86 D6	CALL	D686	Variable holen, ggf. anlegen
D657	D5	PUSH	DE	Variablenadresse retten
D658	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf "="
D65B	EF			Token für "="
D65C	CD FB CE	CALL	CEFB	Ausdruck holen
D65F	78	LD	A,B	Typflag der Variablen
D660	E3	EX	(SP),HL	PC retten, Variablenadr. n. HL
D661	CD 66 D6	CALL	D666	Ausdruck an Variable zuweisen
D664	E1	POP	HL	PC zurück
D665	C9	RET		

FAC an Variable zuweisen				
IN : A: Typflag der Variablen				
HL: Variablenadresse				
D666	47	LD	B,A	Typflag der Variablen
D667	CD 23 FF	CALL	FF23	Typflag des FAC holen
D66A	B8	CP	B	m. Typflag d. Variablen vergl.
D66B	78	LD	A,B	Typflag der Variablen
D66C	C4 D7 FE	CALL	NZ,FED7	ungleich ? dann FAC angleichen
D66F	CD 45 FF	CALL	FF45	Typ des FAC holen
D672	C2 62 FF	JP	NZ,FF62	kein String ? d. FAC kopieren
D675	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Variable retten
D676	CD 59 FB	CALL	FB59	String ggf. kopieren, v. Stack
D679	D1	POP	DE	Zeiger auf Variable
D67A	C3 66 FF	JP	FF66	Descriptor in Var. kopieren

Basic-Befehl DIM				
D67D	CD B5 D7	CALL	D7B5	eine Variable dimensionieren
D680	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
D683	38 F8	JR	C,D67D	dann nächste Variable
D685	C9	RET		

				Variable holen, ggf. neu anlegen OUT: DE: Variablenadresse A,B,C: Typ der Variablen Variablennamen u. Offset holen Adr. berechnen , auf Feld prf. Offset eingetragen ? d. fertig Variable suchen bzw. anlegen
D686	CD 06 D9	CALL	D906	
D689	CD DB D7	CALL	D7DB	
D68C	38 42	JR	C,D6D0	
D68E	18 28	JR	D6B8	
				Variable holen, nicht anlegen OUT: DE: Variablenadresse A,B,C: Typ der Variablen CY=1, wenn Var. existiert Variablennamen und Offet holen Adr. berechnen , auf Feld prf. Offset eingetragen ? d. fertig Basic-PC zurück 1. Byte des Namens entspr. Adr. d. 1. Offs. d. VL Variable suchen, Adresse holen Typflag laden, zurück
D690	CD 06 D9	CALL	D906	
D693	CD DB D7	CALL	D7DB	
D696	38 38	JR	C,D6D0	
D698	E5	PUSH	HL	
D699	79	LD	A,C	
D69A	CD DB D5	CALL	D5DB	
D69D	CD DE D6	CALL	D6DE	
D6A0	18 2D	JR	D6CF	
				FN-Eintrag suchen, ggf. anlegen FN-Namen und Offset holen Offset eingetragen ? d. fertig Basic-PC retten Adr. d. 1. Offs. der VL holen FN-Eintrag suchen, Adr. holen nicht gefunden ? dann anlegen Typflag laden, zurück
D6A2	CD 06 D9	CALL	D906	
D6A5	38 21	JR	C,D6C8	
D6A7	E5	PUSH	HL	
D6A8	CD D9 D5	CALL	D5D9	
D6AB	CD DE D6	CALL	D6DE	
D6AE	D4 3D D7	CALL	NC,D73D	
D6B1	18 1C	JR	D6CF	
				einfache Var. holen, ggf. anlegen Variablennamen u. Offset holen Offset eingetragen ? Basic-PC retten 1. Byte des Namens entspr. Adr. d. 1. Offs. d. VL Variable suchen, Adresse holen Typflag existiert Var. nicht ? d. anl. sonst Typ laden, fertig
D6B3	CD 06 D9	CALL	D906	
D6B6	38 10	JR	C,D6C8	
D6B8	E5	PUSH	HL	
D6B9	79	LD	A,C	
D6BA	CD DB D5	CALL	D5DB	
D6BD	CD DE D6	CALL	D6DE	
D6C0	3A C1 B0	LD	A,(B0C1)	
D6C3	D4 49 D7	CALL	NC,D749	
D6C6	18 07	JR	D6CF	
				Adresse aus Offset berechnen IN : DE: Offset OUT: DE: Variablenadresse A,B,C: Typ der Variablen Basic-PC retten Variablenstart -1, Korrektur für Offset zu Offset addieren Variablenadresse nach DE Basic-PC zurück Typflag
D6C8	E5	PUSH	HL	
D6C9	2A 85 AE	LD	HL,(AE85)	
D6CC	2B	DEC	HL	
D6CD	19	ADD	HL,DE	
D6CE	EB	EX	DE,HL	
D6CF	E1	POP	HL	
D6D0	3A C1 B0	LD	A,(B0C1)	
D6D3	47	LD	B,A	
D6D4	4F	LD	C,A	
D6D5	C9	RET		

*****				Variable überlesen, Typ holen		
D6D6 CD 06 D9	CALL	D906	OUT: A,B,C: Typ			
D6D9 CD C1 E8	CALL	E8C1	Variablennamen u. Offset holen ggf. Arrayindizes überlesen			
D6DC 18 F2	JR	D6D0	Typflag laden			
*****				Variable suchen		
D6DE D5	PUSH	DE	IN : DE: Zeiger a. Variablen token			
D6DF EB	EX	DE,HL	HL: Adr. d. 1. Offsets d. VL			
D6E0 2A 2B AE	LD	HL,(AE2B)	OUT: CY=1, wenn gefunden			
D6E3 7C	LD	A,H	DE: Adr. des Variablenwerts			
D6E4 B5	OR	L	CY=0, wenn nicht gefunden			
D6E5 28 0E	JR	Z,D6F5	dann HL und DE wie IN			
D6E7 D5	PUSH	DE	Zeiger auf Variablen token			
D6E8 23	INC	HL	Adr. d. 1. Offsets d. VL n. DE			
D6E9 23	INC	HL	Zeiger a. 1. Eint. d. FN-Liste			
D6EA C5	PUSH	BC	kein Eintrag vorhanden ?			
D6EB 01 00 00	LD	BC,0000	dann Var.-Liste durchsuchen			
D6EE CD 08 D7	CALL	D708	+2=Zg. auf VL der Funktions-			
D6F1 C1	POP	BC	Var. des obersten FN-Aufrufs			
D6F2 38 10	JR	C,D704	Offset=0, da absolute Adresse			
D6F4 D1	POP	DE	Var. in FN-Var.-Liste suchen			
D6F5 EB	EX	DE,HL	Adr. d. 1. Offsets d. VL			
D6F6 E5	PUSH	HL	nach HL			
D6F7 CD 08 D7	CALL	D708	retten			
D6FA 38 03	JR	C,D6FF	Var. in VL suchen			
D6FC E1	POP	HL	gefunden ?			
D6FD D1	POP	DE	Adr. d. 1. Offsets d. VL			
D6FE C9	RET		Zeiger auf Variablen token			
D6FF F1	POP	AF	CY=0 für nicht gefunden			
D700 E1	POP	HL	Offset d. Var. ins Programm			
D701 C3 6D D7	JP	D76D	Zeiger auf Variablen token			
D704 F1	POP	AF	Offset d. Var. ins Programm			
D705 F1	POP	AF	CY=1 für gefunden			
D706 37	SCF					
D707 C9	RET					
*****				Eintrag in VL suchen		
D708 7E	LD	A,(HL)	IN : (\$AE27): Zeiger ges. Namen			
D709 23	INC	HL	(\$B0C1): gesuchter Typ			
D70A 66	LD	H,(HL)	BC: Basisadresse für Offsets			
D70B 6F	LD	L,A	HL: Zeiger 1. Offset der VL			
D70C B4	OR	H	OUT: CY=1, wenn gefunden			
D70D C8	RET	Z	HL: Zg. vor Namen auf Offset			
D70E 09	ADD	HL,BC	DE: Zeiger nach Typflag			
			nächsten Offset aus VL laden			
			Offset =0 ?			
			dann Ende der VL, nicht gef.			
			Basisadr. zu Offset addieren			

D70F E5	PUSH	HL	Zeiger auf nächsten Offset
D710 23	INC	HL	+2=Zeiger auf
D711 23	INC	HL	Variablennamen
D712 EB	EX	DE, HL	nach DE
D713 2A 27 AE	LD	HL,(AE27)	Zeiger auf gesuchten Namen
D716 1A	LD	A,(DE)	Byte aus Namen
D717 BE	CP	(HL)	m. gesuchtem Namen vergleichen
D718 20 14	JR	NZ,D72E	ungleich ? d. nächster Eintrag
D71A 23	INC	HL	Zeiger
D71B 13	INC	DE	erhöhen
D71C 17	RLA		Ende des Namens ?
D71D 30 F7	JR	NC,D716	nein ? dann weiter vergleichen
D71F EB	EX	DE, HL	Zeiger nach Namen nach HL
D720 3A C1 B0	LD	A,(B0C1)	gesuchtes Typflag
D723 3D	DEC	A	auf Variablen-Format
D724 AE	XOR	(HL)	mit Variablen-Typ vergleichen
D725 E6 07	AND	07	FN-Kennz.-Bits löschen
D727 20 05	JR	NZ,D72E	ungleich ? d. nächster Eintrag
D729 EB	EX	DE, HL	Zeiger auf Typ nach DE
D72A 13	INC	DE	Zeiger nach Typ
D72B E1	POP	HL	Zeiger auf Start des Eintrags
D72C 37	SCF		CY=1 für gefunden
D72D C9	RET		
D72E E1	POP	HL	Zeiger auf nächsten Offset
D72F 18 D7	JR	D708	weitersuchen

 Variablennamen überlesen
 IN : HL: Zeiger auf Var.-Kopf
 OUT: DE: wie HL IN
 HL: Zeiger nach Namen

D731 F5	PUSH	AF	
D732 54	LD	D, H	Zeiger auf Var.-Kopf
D733 5D	LD	E, L	nach DE retten
D734 23	INC	HL	
D735 23	INC	HL	+2=Zeiger auf Name
D736 7E	LD	A,(HL)	Byte aus Namen
D737 23	INC	HL	
D738 17	RLA		Name zu Ende ?
D739 30 FB	JR	NC,D736	nein ? dann weiter
D73B F1	POP	AF	
D73C C9	RET		

 FN-Eintrag neu anlegen
 OUT: DE: Adresse des Eintrags
 Größe = 2 Bytes
 Variable neu anlegen
 Zeiger auf Typflag
 Typflag
 Kennz. für FN-Eintrag setzen
 Zeiger wieder zurück

D73D 3E 02	LD	A,02	
D73F CD 49 D7	CALL	D749	
D742 1B	DEC	DE	
D743 1A	LD	A,(DE)	
D744 F6 40	OR	40	
D746 12	LD	(DE), A	
D747 13	INC	DE	
D748 C9	RET		

 einfache Variable neu anlegen
 IN : A: Typflag
 BC: Start der Variablen-1
 DE: Zeiger auf Var.-Token
 HL: Adr. d. 1. Offsets d. VL

OUT: DE: Adresse d. Var.-Eintrags
CY=1, da Variable existiert

D749	D5	PUSH	DE	
D74A	E5	PUSH	HL	
D74B	C5	PUSH	BC	
D74C	F5	PUSH	AF	ben. Platz für Variablenwert
D74D	CD 77 D7	CALL	D777	Namenlänge holen, Platz ber.
D750	F5	PUSH	AF	Namenlänge
D751	2A 87 AE	LD	HL,(AE87)	Zeiger auf Arraystart
D754	EB	EX	DE, HL	als Einfügestelle f. neue Var.
D755	CD F8 F5	CALL	F5F8	Platz schaffen, Arrays versch.
D758	CD 3A F5	CALL	F53A	Array-Zeiger entspr. korrig.
D75B	F1	POP	AF	Länge des Namens
D75C	CD 8A D7	CALL	D78A	Namen und Typ übertragen
D75F	F1	POP	AF	Typ/Länge des Variablenwertes
D760	2B	DEC	HL	
D761	36 00	LD	(HL),00	Variablenwert löschen
D763	3D	DEC	A	
D764	20 FA	JR	NZ,D760	weitere Bytes ?
D766	C1	POP	BC	Start der Variablen-1
D767	E3	EX	(SP),HL	Var.-Adr. retten, VL-Adr. zur.
D768	CD A5 D7	CALL	D7A5	Variable in VL eintragen
D76B	D1	POP	DE	Adresse des Variablenwertes
D76C	E1	POP	HL	Zeiger auf Variablen-Token

***** Variablen-Offset ins Programm sp.
IN : HL: Zeiger auf Var.-Token
DE: Adresse des Var.-Eintr.
BC: Basisadr. für Offset
OUT: CY=1, da Variable existiert

D76D	23	INC	HL	Zeiger auf Offset
D76E	7B	LD	A,E	Adr. der Variable/des Feldes
D76F	91	SUB	C	minus Basisadresse für
D770	77	LD	(HL),A	Offsets gibt Offset für
D771	23	INC	HL	Variable/Feld, ins Programm
D772	7A	LD	A,D	eintragen, um schnelles
D773	98	SBC	B	Auffinden zu ermöglichen
D774	77	LD	(HL),A	
D775	37	SCF		CY=1, weil Variable existiert
D776	C9	RET		

***** Namenlänge holen, Platz berechnen
IN : A: Typflag
OUT: A: Länge des Namens
BC: benötigter Platz

D777	C6 03	ADD	03	1 B. f. Typ, 2 B. f. VL-Offs.
D779	4F	LD	C,A	ben. Platz nach C
D77A	2A 27 AE	LD	HL,(AE27)	Adresse des Namens
D77D	06 00	LD	B,00	Zähler für Namenlänge
D77F	0C	INC	C	ben. Platz erhöhen
D780	04	INC	B	Namenlänge erhöhen
D781	7E	LD	A,(HL)	Byte aus Namen
D782	23	INC	HL	
D783	17	RLA		Ende des Namens ?
D784	30 F9	JR	NC,D77F	nein ? dann weiter
D786	78	LD	A,B	Länge des Namens
D787	06 00	LD	B,00	benötigter Platz hi =0
D789	C9	RET		

***** Namen und Typ übertragen *****

D78A 62	LD	H,D	IN : A: Länge des Namens
D78B 6B	LD	L,E	DE: Zeiger auf Eintrag
D78C 09	ADD	HL,BC	BC: Länge des Eintrags
D78D 4F	LD	C,A	OUT: DE wie IN
D78E 06 00	LD	B,00	HL: Zg. auf Ende d. Eintrags
D790 E5	PUSH	HL	BC: Zeiger nach Typflag
D791 D5	PUSH	DE	Zeiger auf Eintrag
D792 13	INC	DE	nach HL
D793 13	INC	DE	Länge addieren, Zg. auf Ende
D794 2A 27 AE	LD	HL,(AE27)	Länge des Namens
D797 CD F2 FF	CALL	FFF2	nach BC
D79A 3A C1 B0	LD	A,(B0C1)	Zeiger auf Ende des Eintrags
D79D 3D	DEC	A	Zeiger auf Eintrag
D79E 12	LD	(DE),A	+2=Zeiger auf Platz f. Namen
D79F 13	INC	DE	Zeiger auf Namen
D7A0 42	LD	B,D	Namen kopieren
D7A1 4B	LD	C,E	Typ
D7A2 D1	POP	DE	auf Variablenformat
D7A3 E1	POP	HL	und übertragen
D7A4 C9	RET		Zeiger nach Typ (auf Wert)
			nach BC

***** Eintrag in VL einhängen *****

D7A5 7E	LD	A,(HL)	IN : HL: Zeiger a. 1. Offs. d. VL
D7A6 12	LD	(DE),A	DE: Zeiger auf Eintrag
D7A7 7B	LD	A,E	BC: Basisadresse für Offsets
D7A8 91	SUB	C	OUT: DE: Zeiger auf Nameneintrag
D7A9 77	LD	(HL),A	BC: wie IN
D7AA 23	INC	HL	bisherigen 1. Offset der VL
D7AB 7E	LD	A,(HL)	in neuen Eintrag speichern,
D7AC F5	PUSH	AF	Zeiger auf diesen Eintrag
D7AD 7A	LD	A,D	minus Basisadresse
D7AE 98	SBC	B	als neuen 1. Offset setzen
D7AF 77	LD	(HL),A	für Lo-Byte
D7B0 F1	POP	AF	und analog für Hi-Byte
D7B1 13	INC	DE	
D7B2 12	LD	(DE),A	
D7B3 13	INC	DE	Zeiger nach Offset auf Namen
D7B4 C9	RET		

***** eine Variable dimensionieren *****

D7B5 CD 06 D9	CALL	D906	Variablennamen u. Offset holen
D7B8 7E	LD	A,(HL)	folgendes Zeichen
D7B9 FE 28	CP	28	Klammer auf ?
D7BB 28 05	JR	Z,D7C2	dann o.k.
D7BD EE 5B	XOR	5B	eckige Klammer auf ?
D7BF C2 42 D6	JP	NZ,D642	sonst "Syntax error"

D7C2	CD 5A D8	CALL	D85A	Indizes holen, auf Basic-Stack
D7C5	E5	PUSH	HL	Basic-PC
D7C6	C5	PUSH	BC	und Zahl d. Dimensionen retten
D7C7	3A C1 B0	LD	A,(B0C1)	Typ der Variablen
D7CA	CD EA D5	CALL	D5EA	Adr. 1. Offs. d. VL, Basisadr.
D7CD	CD 08 D7	CALL	D708	Feldvariable suchen
D7D0	DA 4A D6	JP	C,D64A	gefunden ? dann Fehler
D7D3	C1	POP	BC	Zahl der Dimensionen zurück
D7D4	3E FF	LD	A,FF	Flag für kein Default-DIM
D7D6	CD 8A D8	CALL	D88A	Feldvariable dimensionieren
D7D9	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D7DA	C9	RET		

 Var.-Adr. holen, auf Feld prüfen
 IN : CY=1 , wenn Offset eingetr.
 CY=1: DE: Feld/Var.-Offset
 CY=0: DE: Zeiger Var.-Token

OUT: CY=1, wenn Var. gefunden

D7DB	F5	PUSH	AF	CY=1: DE: Feld/Var.-Adresse
D7DC	7E	LD	A,(HL)	CY=0: DE wie IN
D7DD	FE 28	CP	28	Flag für Offset eingetragen
D7DF	28 10	JR	Z,D7F1	Zeichen aus Basic-Text
D7E1	EE 5B	XOR	5B	Klammer auf ?
D7E3	28 0C	JR	Z,D7F1	dann Feldvariable
D7E5	F1	POP	AF	eckige Klammer auf ?
D7E6	D0	RET	NC	dann Feldvariable
D7E7	E5	PUSH	HL	Flag für Offset zurück
D7E8	2A 85 AE	LD	HL,(AE85)	Offset n. eingtr. ? dann zur.
D7EB	2B	DEC	HL	Basic-PC retten
D7EC	19	ADD	HL,DE	Zeiger auf Variablenstart
D7ED	EB	EX	DE,HL	-1, Korrektur für Offset
D7EE	E1	POP	HL	Offset addieren
D7EF	37	SCF		gibt Variablenadr., nach DE
D7F0	C9	RET		Basic-PC zurück
				CY=1 für gefunden

D7F1	CD 5A D8	CALL	D85A	Indizes holen, auf Basic-Stack
D7F4	F1	POP	AF	Flag für Offset
D7F5	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D7F6	30 07	JR	NC,D7FF	Offs. n. einget. ? d. Feld su.
D7F8	2A 87 AE	LD	HL,(AE87)	Zeiger auf Start der Felder
D7FB	2B	DEC	HL	-1, Korrektur für Offset
D7FC	19	ADD	HL,DE	Offset addieren
D7FD	18 15	JR	D814	Adresse des Feldelements ber.
D7FF	C5	PUSH	BC	Zahl der Dimensionen
D800	D5	PUSH	DE	und Zeiger auf Var.-Token
D801	3A C1 B0	LD	A,(B0C1)	Typ des Feldes
D804	CD EA D5	CALL	D5EA	Adr. d. 1. Offsets d. VL holen
D807	CD 08 D7	CALL	D708	Feld in VL suchen
D80A	30 0F	JR	NC,D81B	nicht gef. ? d. dimensionieren
D80C	13	INC	DE	Zeiger auf
D80D	13	INC	DE	Zahl der Dimensionen
D80E	E1	POP	HL	Zeiger auf Variablen-Token
D80F	CD 6D D7	CALL	D76D	Offset ins Programm eintragen
D812	C1	POP	BC	Zahl der Dimensionen
D813	EB	EX	DE,HL	Zg. auf Zahl d. Dimens. n. HL
D814	78	LD	A,B	Dimensionen-Zahl im Programm

D815	96	SUB	(HL)	= Zahl der Dimens. im Feld ?
D816	C2 46 D6	JP	NZ,D646	nein ? dann Fehler
D819	18 0A	JR	D825	Adresse des Feldelements ber.
D81B	E1	POP	HL	Zeiger auf Variablen-Token
D81C	C1	POP	BC	Zahl der Dimensionen
D81D	AF	XOR	A	Flag, Default-Dimensionierung
D81E	CD 8A D8	CALL	D88A	Feld dimensionieren
D821	CD 6D D7	CALL	D76D	Offset in Programm eintragen
D824	EB	EX	DE,HL	Zg. auf Dimens.-Zahl nach HL
D825	11 00 00	LD	DE,0000	Nr. des Feldelements=0
D828	46	LD	B,(HL)	Zahl der Dimensionen
D829	23	INC	HL	Zeiger auf Indextabelle
D82A	E5	PUSH	HL	retten
D82B	D5	PUSH	DE	Nr. des Feldelements
D82C	5E	LD	E,(HL)	
D82D	23	INC	HL	nächsten Index aus Tabelle,
D82E	56	LD	D,(HL)	nach DE
D82F	3E 02	LD	A,02	2 Bytes (für nächsten Index)
D831	CD A0 F5	CALL	F5AO	vom Basic-Stack
D834	7E	LD	A,(HL)	aktuellen Index vom
D835	23	INC	HL	Basic-Stack holen,
D836	66	LD	H,(HL)	nach HL
D837	6F	LD	L,A	
D838	CD B8 FF	CALL	FFB8	m. maximalem Index vergleichen
D83B	D2 46 D6	JP	NC,D646	akt. Index zu groß ? d. Fehler
D83E	E3	EX	(SP),HL	Index retten, Elementnr. n. HL
D83F	CD BE BD	CALL	BDBE	mit max. Index multiplizieren
D842	D1	POP	DE	aktuellen Index
D843	19	ADD	HL,DE	addieren
D844	EB	EX	DE,HL	neue Elementnr. nach DE
D845	E1	POP	HL	Zeiger in Indextabelle
D846	23	INC	HL	Zeiger auf nächsten
D847	23	INC	HL	Index
D848	05	DEC	B	Zahl der Dimensionen
D849	20 DF	JR	NZ,D82A	weitere Indizes ?
D84B	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Feldelemente
D84C	2A C1 B0	LD	HL,(B0C1)	Typflag/Größe eines Elements
D84F	26 00	LD	H,00	Größe hi=0
D851	CD BE BD	CALL	BDBE	mit Nr. des Elements multipl.
D854	D1	POP	DE	Zeiger auf Feldelemente
D855	19	ADD	HL,DE	Offset für Element addieren
D856	EB	EX	DE,HL	Adresse des Elements nach DE
D857	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D858	37	SCF		CY=1 für gefunden
D859	C9	RET		

Indizes holen, auf Basic-Stack
OUT: B: Zahl der Indizes

D85A	D5	PUSH	DE	
D85B	CD 3F DD	CALL	DD3F	nächstes Zeichen
D85E	3A C1 B0	LD	A,(B0C1)	Typ der Variablen
D861	F5	PUSH	AF	retten
D862	06 00	LD	B,00	Zahl der Indizes=0
D864	CD 7C CE	CALL	CE7C	nächsten Index holen
D867	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
D868	3E 02	LD	A,02	2 Bytes für Index
D86A	CD B0 F5	CALL	F5B0	auf Basic-Stack reservieren
D86D	73	LD	(HL),E	

D86E	23	INC	HL	Index auf Basic-Stack
D86F	72	LD	(HL),D	
D870	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D871	04	INC	B	Zahl der Indizes erhöhen
D872	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
D875	38 ED	JR	C,D864	dann nächster Index
D877	7E	LD	A,(HL)	nächstes Zeichen
D878	FE 29	CP	29	Klammer zu ?
D87A	28 05	JR	Z,D881	dann o.k.
D87C	FE 5D	CP	5D	eckige Klammer zu ?
D87E	C2 42 D6	JP	NZ,D642	nein ? dann "Syntax error"
D881	CD 3F DD	CALL	DD3F	Klammer übergehen
D884	F1	POP	AF	Typ der Feldvariablen
D885	32 C1 B0	LD	(BOC1),A	wieder setzen
D888	D1	POP	DE	
D889	C9	RET		

Feldvariable neu anlegen
 IN : A=0 für Default-DIM
 A=\$FF für Index-DIM
 B: Zahl der Dimensionen
 OUT: DE: Zeiger auf Zahl der Dimensionen im Feldeintrag
 BC: Start der Felder-1

D88A	E5	PUSH	HL	
D88B	32 26 AE	LD	(AE26),A	Flag für Default-DIM retten
D88E	C5	PUSH	BC	Zahl der Dimensionen
D88F	78	LD	A,B	nach A
D890	87	ADD	A	2 Bytes pro Index
D891	C6 03	ADD	03	Platz f. Dim.-Zahl/Feldlänge
D893	CD 77 D7	CALL	D777	Namenlänge und ben. Platz hol.
D896	F5	PUSH	AF	Länge des Namens retten
D897	2A 89 AE	LD	HL,(AE89)	Zeiger auf Ende der Felder
D89A	EB	EX	DE,HL	als Einfügestelle nach DE
D89B	CD F8 F5	CALL	F5F8	Platz reservieren
D89E	F1	POP	AF	Länge des Namens
D89F	CD 8A D7	CALL	D78A	Namen und Typ übertragen
D8A2	60	LD	H,B	Zeiger nach Typflag
D8A3	69	LD	L,C	nach HL
D8A4	C1	POP	BC	Zahl der Dimensionen
D8A5	D5	PUSH	DE	Zeiger auf Feldeintrag
D8A6	23	INC	HL	Zeiger auf Typ+2, Platz
D8A7	23	INC	HL	für Länge übergehen
D8A8	3A C1 B0	LD	A,(BOC1)	Typ des Feldes
D8AB	5F	LD	E,A	als Feldgröße
D8AC	16 00	LD	D,00	nach DE
D8AE	70	LD	(HL),B	Dim.-Zahl in Feld speichern
D8AF	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zahl der Dimens.
D8B0	23	INC	HL	Zeiger auf Indextabelle
D8B1	D5	PUSH	DE	Feldgröße retten
D8B2	3A 26 AE	LD	A,(AE26)	Flag für Default-DIM
D8B5	B7	OR	A	Default-Dimensionierung ?
D8B6	11 0B 00	LD	DE,000B	11 als Default-Index
D8B9	28 0B	JR	Z,D8C6	ggf. Default als Index
D8BB	E5	PUSH	HL	Zeiger in Indextabelle retten
D8BC	3E 02	LD	A,02	2 Bytes für nächsten Index
D8BE	CD A0 F5	CALL	F5A0	vom Basic-Stack
D8C1	5E	LD	E,(HL)	

D8C2	23	INC	HL	Index aus Basic-Stack
D8C3	56	LD	D,(HL)	Laden, nach DE
D8C4	13	INC	DE	
D8C5	E1	POP	HL	Zeiger in Indextabelle
D8C6	73	LD	(HL),E	
D8C7	23	INC	HL	Index in Indextabelle
D8C8	72	LD	(HL),D	des Feldes eintragen
D8C9	23	INC	HL	
D8CA	E3	EX	(SP),HL	Tab.-Zg. retten, Feldgr. n. HL
D8CB	CD BE BD	CALL	BDBE	bisherige Feldgröße mal Index
D8CE	DA 46 D6	JP	C,D646	Übertrag ? dann Fehler
D8D1	EB	EX	DE,HL	neue Feldgröße nach DE
D8D2	E1	POP	HL	Zeiger in Indextabelle
D8D3	10 DC	DJNZ	D8B1	weitere Indizes ?
D8D5	42	LD	B,D	Feldgröße
D8D6	4B	LD	C,E	als benötigter Platz nach BC
D8D7	54	LD	D,H	Zeiger nach Indextabelle
D8D8	5D	LD	E,L	als Einfügeadresse nach DE
D8D9	CD FB F5	CALL	F5FB	Platz reservieren
D8DC	22 89 AE	LD	(AE89),HL	neues Ende der Felder setzen
D8DF	C5	PUSH	BC	Länge der Feldelemente retten
D8E0	2B	DEC	HL	
D8E1	36 00	LD	(HL),00	Feld-Byte löschen
D8E3	0B	DEC	BC	Bytezähler
D8E4	78	LD	A,B	
D8E5	B1	OR	C	
D8E6	20 F8	JR	NZ,D8E0	weitere Bytes ?
D8E8	C1	POP	BC	Länge der Feldelemente
D8E9	E1	POP	HL	Zeiger auf Zahl der Dimens.
D8EA	5E	LD	E,(HL)	Dimensionen-Zahl lo
D8EB	16 00	LD	D,00	hi=0
D8ED	EB	EX	DE,HL	nach HL, Zg. auf Dim. nach DE
D8EE	29	ADD	HL,HL	2 Bytes pro Index
D8EF	23	INC	HL	+1 für Dimensionsbyte
D8F0	09	ADD	HL,BC	Länge d. Feldelemente addieren
D8F1	EB	EX	DE,HL	Feldlänge nach DE
D8F2	2B	DEC	HL	Zeiger auf Dimensionsbyte -2
D8F3	2B	DEC	HL	gibt Zeiger a. Längeneintrag
D8F4	73	LD	(HL),E	
D8F5	23	INC	HL	Feldlänge eintragen
D8F6	72	LD	(HL),D	
D8F7	23	INC	HL	Zeiger auf Dimensionsbyte
D8F8	E3	EX	(SP),HL	retten, Zg. a. Feldeintr. zur.
D8F9	EB	EX	DE,HL	nach DE, Feldlänge nach HL
D8FA	3A C1 B0	LD	A,(B0C1)	Typ des Feldes
D8FD	CD EA D5	CALL	D5EA	Adr. d. 1. Offsets d. VL holen
D900	CD A5 D7	CALL	D7A5	Feld in entspr. VL einhängen
D903	D1	POP	DE	Zeiger auf Dimensionsbyte
D904	E1	POP	HL	
D905	C9	RET		

Variablenname und Offset holen

OUT: CY=1: Offset eingetragen

DE: Offset für Variable

CY=0: Offset nicht eingetr.

DE: Zeiger auf Var.-Token

C: 1. Byte des Namens

(\$AE27): Zeiger auf Namen

D906	CD 7F D9	CALL	D97F	Typ nach Variablen-Token setz.
D909	23	INC	HL	Zeiger nach Token
D90A	5E	LD	E,(HL)	
D90B	23	INC	HL	Offset der Variable holen
D90C	56	LD	D,(HL)	
D90D	7A	LD	A,D	
D90E	B3	OR	E	Offset nicht eingetragen ?
D90F	28 0A	JR	Z,D91B	dann Namen auswerten
D911	23	INC	HL	
D912	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Name
D913	17	RLA		Ende des Namens ?
D914	30 FB	JR	NC,D911	nein ? dann weiter überlesen
D916	CD 3F DD	CALL	DD3F	Zeichen nach Name
D919	37	SCF		CY=1 für Offset eingetragen
D91A	C9	RET		
D91B	2B	DEC	HL	
D91C	2B	DEC	HL	PC zurück auf Token
D91D	EB	EX	DE,HL	nach DE
D91E	C1	POP	BC	Aufrufadresse
D91F	2A 27 AE	LD	HL,(AE27)	alten Variablennamen-Zeiger
D922	E5	PUSH	HL	retten
D923	21 2B D9	LD	HL,D92B	Namen von Basic-Stack löschen
D926	E5	PUSH	HL	als Rücksprungadresse
D927	C5	PUSH	BC	alte Rücksprungadresse
D928	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf Var.-Token nach HL
D929	18 0E	JR	D939	Namen holen, auf Basic-Stack

Variablennamen vom Basic-Stack

D92B	E5	PUSH	HL	
D92C	2A 27 AE	LD	HL,(AE27)	Zeiger auf Namen
D92F	CD AC F5	CALL	F5AC	als Basic-SP setz. (Namen lö.)
D932	E1	POP	HL	zweitobersten
D933	E3	EX	(SP),HL	Stackeintrag holen
D934	22 27 AE	LD	(AE27),HL	alten Namenzeiger zurück
D937	E1	POP	HL	
D938	C9	RET		

Variablennamen auf Basic-Stack

D939	E5	PUSH	HL	PC auf Variablen-Token
D93A	7E	LD	A,(HL)	Token
D93B	23	INC	HL	
D93C	23	INC	HL	Offset übergehen
D93D	23	INC	HL	
D93E	4E	LD	C,(HL)	1. Zeichen aus Namen
D93F	CB A9	RES	5,C	auf Großschrift forcieren
D941	FE 0B	CP	0B	markierte Variable ?
D943	38 19	JR	C,D95E	dann keine Typenbestimmung
D945	79	LD	A,C	1. Zeichen des Namens
D946	E6 1F	AND	1F	Nr. des Buchstaben
D948	C6 0B	ADD	0B	
D94A	5F	LD	E,A	\$AE0B (\$AE0C-1, Adresse der Tabelle für DEFINT/STR/REAL)
D94B	CE AE	ADC	AE	addieren
D94D	93	SUB	E	
D94E	57	LD	D,A	
D94F	1A	LD	A,(DE)	Typflag aus Tabelle laden
D950	32 C1 B0	LD	(B0C1),A	als Typ der Variablen setzen
D953	E3	EX	(SP),HL	Adr. Namen r., Adr. Token zur.

D954	36 0D	LD	(HL),0D	Token f. REAL-Var. ohne Kennz.
D956	FE 05	CP	05	REAL-Variable ?
D958	28 03	JR	Z,D95D	dann Token o.k.
D95A	C6 09	ADD	09	sonst Tok. f. String/Integer
D95C	77	LD	(HL),A	ohne Kennz. setzen
D95D	E3	EX	(SP),HL	Adr. Token r., Adr. Namen zur.
D95E	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf Name nach DE
D95F	3E 28	LD	A,28	40 Bytes für Namen
D961	CD B0 F5	CALL	F5B0	Platz auf Basic-Stack reserv.
D964	22 27 AE	LD	(AE27),HL	Zeiger auf Platz speichern
D967	06 29	LD	B,29	max. Namenlänge+1
D969	05	DEC	B	restl. Namenbytes
D96A	CA 42 D6	JP	Z,D642	zu lang ? dann "Syntax error"
D96D	1A	LD	A,(DE)	Byte aus Namen
D96E	13	INC	DE	
D96F	E6 DF	AND	DF	auf Großschrift forcieren
D971	77	LD	(HL),A	in Basic-Stack übertragen
D972	23	INC	HL	
D973	17	RLA		Ende des Namens erreicht ?
D974	30 F3	JR	NC,D969	nein ? dann weiter
D976	CD AC F5	CALL	F5AC	Namenende als neuen Basic-SP
D979	EB	EX	DE,HL	Zeiger nach Namen nach HL
D97A	2B	DEC	HL	Zeiger auf letztes Namenbyte
D97B	D1	POP	DE	Zeiger auf Var.-Token zurück
D97C	C3 3F DD	JP	DD3F	Zeichen nach Namen holen

D97F	7E	LD	A,(HL)
D980	FE 0B	CP	0B
D982	38 02	JR	C,D986
D984	C6 F7	ADD	F7
D986	FE 04	CP	04
D988	28 09	JR	Z,D993
D98A	30 04	JR	NC,D990
D98C	FE 02	CP	02
D98E	30 05	JR	NC,D995
D990	C3 42 D6	JP	D642
D993	3E 05	LD	A,05
D995	32 C1 B0	LD	(B0C1),A
D998	C9	RET	

VariablenTyp entspr. Token setzen

Variablen-Token
 Var. m. Kennz./Statementende ?
 dann auswerten
 Token f. Var. m. K. generieren
 REAL-Variable ?
 dann Typ auf REAL setzen
 keine Variable ? dann Fehler
 Statementende ?
 nein ? dann Typ setzen
 "Syntax error"
 Typ für REAL
 Typ setzen

D999	CD C6 D5	CALL	D5C6
D99C	2A 89 AE	LD	HL,(AE89)
D99F	EB	EX	DE,HL
D9A0	2A 87 AE	LD	HL,(AE87)
D9A3	CD B8 FF	CALL	FFB8
D9A6	C8	RET	Z
D9A7	D5	PUSH	DE
D9A8	CD 31 D7	CALL	D731
D9AB	7E	LD	A,(HL)
D9AC	23	INC	HL
D9AD	E6 07	AND	07
D9AF	3C	INC	A
D9B0	E5	PUSH	HL
D9B1	CD EA D5	CALL	D5EA
D9B4	CD A5 D7	CALL	D7A5
D9B7	E1	POP	HL

VL der Felder neu generieren
 VL der Felder löschen
 Zeiger auf Ende der Felder
 nach DE
 Zeiger auf Start der Felder
 akt. Zeiger = Ende d. Felder ?
 dann fertig
 Zeiger auf Ende der Felder
 Feldnamen überlesen
 Typflag des Feldes
 Zeiger nach Typflag
 Typflag nach FAC-
 Typflag-Format
 Zeiger nach Typflag
 Adr. d. 1. Offset der VL holen
 Feld in entspr. VL einhängen
 Zeiger nach Typflag

D9B8	5E	LD	E,(HL)	
D9B9	23	INC	HL	Feldlänge laden,
D9BA	56	LD	D,(HL)	nach DE
D9BB	23	INC	HL	
D9BC	19	ADD	HL,DE	addieren, gibt Adr. d. n. Feld
D9BD	D1	POP	DE	Zeiger auf Ende der Felder
D9BE	18 E3	JR	D9A3	nächstes Feld einhängen

D9C0	CD 89 E9	CALL	E989	Basic-Befehl ERASE
D9C3	CD CC D9	CALL	D9CC	Var.-Offsets im Prg. löschen
D9C6	CD 55 DD	CALL	DD55	ein Feld löschen
D9C9	38 F8	JR	C,D9C3	folgt Komma ?
D9CB	C9	RET		dann nächstes Feld

D9CC	CD 06 D9	CALL	D906	ein Feld löschen
D9CF	E5	PUSH	HL	Variablennamen u. Offset holen
D9D0	3A C1 B0	LD	A,(BOC1)	Basic-PC retten
D9D3	CD EA D5	CALL	D5EA	Typ der Variablen
D9D6	CD 08 D7	CALL	D708	Adr. d. Offsets der VL holen
D9D9	E5	PUSH	HL	Feld in entspr. VL suchen
D9DA	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf Feldeintrag
D9DB	1E 05	LD	E,05	Zeiger nach Typ nach HL
D9DD	D2 94 CA	JP	NC,CA94	Nr. für "Improper argument"
D9E0	5E	LD	E,(HL)	Feld nicht gef. ? dann Fehler
D9E1	23	INC	HL	
D9E2	56	LD	D,(HL)	Länge des Feldes laden,
D9E3	23	INC	HL	nach DE
D9E4	19	ADD	HL,DE	addieren
D9E5	EB	EX	DE,HL	gibt Feld-Endadresse, nach DE
D9E6	2A 89 AE	LD	HL,(AE89)	Zeiger auf Ende der Felder
D9E9	CD CF FF	CALL	FFCF	Feld-Endadresse abziehen
D9EC	E3	EX	(SP),HL	Länge bis Ende r., Feldadr. z.
D9ED	C1	POP	BC	zu verschiebende Länge
D9EE	EB	EX	DE,HL	Feldadr. n. DE, Endadr. n. HL
D9EF	78	LD	A,B	Länge <>0 ?
D9F0	B1	OR	C	
D9F1	C4 F2 FF	CALL	NZ,FFF2	dann folgende Felder versch.
D9F4	EB	EX	DE,HL	Endadresse des versch. Blocks
D9F5	22 89 AE	LD	(AE89),HL	als neues Ende der Felder
D9F8	CD 99 D9	CALL	D999	VL der Felder neu generieren
D9FB	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
D9FC	C9	RET		

D9FD	21 00 00	LD	HL,0000	FN-Listenzeiger löschen
DA00	22 2B AE	LD	(AE2B),HL	Zeiger auf FN-VL
DA03	22 29 AE	LD	(AE29),HL	Zeiger a. akt. FN-Listeneintr.
DA06	C9	RET		

DA07	E5	PUSH	HL	neuen Eintrag in FN-Liste gener.
DA08	2A 2B AE	LD	HL,(AE2B)	Zeiger auf 1. Eintrag d. FN-VL
DA0B	E5	PUSH	HL	retten
DA0C	2A 29 AE	LD	HL,(AE29)	Zeiger a. bearbeiteten Eintrag
DA0F	EB	EX	DE,HL	nach DE
DA10	3E 06	LD	A,06	Größe eines FN-Listeneintrags

DA12	CD B0 F5	CALL	F5B0	Platz auf Basic-Stack reserv.
DA15	22 29 AE	LD	(AE29),HL	als Zeiger auf akt. Eintrag
DA18	73	LD	(HL),E	
DA19	23	INC	HL	Zeiger auf vorher bearbei-
DA1A	72	LD	(HL),D	teten Eintrag eintragen
DA1B	23	INC	HL	
DA1C	AF	XOR	A	
DA1D	77	LD	(HL),A	Zeiger auf VL der Funktions-
DA1E	23	INC	HL	variablen dieses FN-Listen-
DA1F	77	LD	(HL),A	eintrags löschen
DA20	23	INC	HL	
DA21	D1	POP	DE	
DA22	73	LD	(HL),E	
DA23	23	INC	HL	Kettungadresse für
DA24	72	LD	(HL),D	FN-Liste eintragen
DA25	E1	POP	HL	
DA26	C9	RET		

***** Eintrag in FN-Liste einhängen *****

DA27	E5	PUSH	HL	
DA28	2A 29 AE	LD	HL,(AE29)	akt. bearbeiteten Eintrag
DA2B	22 2B AE	LD	(AE2B),HL	als 1. Eintrag der FN-Liste
DA2E	E1	POP	HL	
DA2F	C9	RET		

***** Eintrag aus FN-Liste aushängen *****

DA30	E5	PUSH	HL	
DA31	2A 29 AE	LD	HL,(AE29)	Zeiger auf akt. Eintrag
DA34	CD AC F5	CALL	F5AC	Eintrag v. Basic-Stack löschen
DA37	5E	LD	E,(HL)	
DA38	23	INC	HL	vorher bearbeiteten
DA39	56	LD	D,(HL)	Listeneintrag
DA3A	23	INC	HL	
DA3B	EB	EX	DE,HL	
DA3C	22 29 AE	LD	(AE29),HL	als akt. Eintrag setzen
DA3F	EB	EX	DE,HL	
DA40	23	INC	HL	Zeiger auf Funktionsvara-
DA41	23	INC	HL	blenliste übergehen
DA42	5E	LD	E,(HL)	
DA43	23	INC	HL	nächsten Eintrag d. FN-Liste
DA44	56	LD	D,(HL)	(Kettungadresse)
DA45	EB	EX	DE,HL	
DA46	22 2B AE	LD	(AE2B),HL	als 1. Listeneintrag setzen
DA49	E1	POP	HL	
DA4A	C9	RET		

***** Funktionsvar. holen, in VL eintr.
OUT: DE: Adr. der Funktionsvar.
B: Typflag

DA4B	E5	PUSH	HL	Funktionsdef.-PC retten
DA4C	3E 02	LD	A,02	2 Bytes für KettungAdresse
DA4E	CD B0 F5	CALL	F5B0	auf Basic-Stack reservieren
DA51	E3	EX	(SP),HL	Zg. Stackeintr. retten, PC z.
DA52	CD 7F D9	CALL	D97F	Typ entspr. FN-Var.-Token
DA55	CD 39 D9	CALL	D939	FN-Var.-Namen auf Basic-Stack
DA58	E3	EX	(SP),HL	PC retten, Zeiger auf Stack-
DA59	EB	EX	DE,HL	eintrag nach DE
DA5A	2A 29 AE	LD	HL,(AE29)	Zg. auf akt. FN-Listeneintrag

DA5D	23	INC	HL	+2=Zeiger auf 1. Zeiger der
DA5E	23	INC	HL	Funktionsvariablen-VL
DA5F	01 00 00	LD	BC,0000	Basisadr.=0, da absolute Adr.
DA62	CD A5 D7	CALL	D7A5	FN-Var. in VL einhängen
DA65	3A C1 B0	LD	A,(B0C1)	Typ der Funktionsvariablen
DA68	47	LD	B,A	
DA69	3C	INC	A	+1=benötigter Platz
DA6A	CD B0 F5	CALL	F5B0	Platz auf Basic-Stack reserv.
DA6D	78	LD	A,B	Typflag
DA6E	3D	DEC	A	nach Variablenformat
DA6F	77	LD	(HL),A	in Stackeintrag speichern
DA70	23	INC	HL	Zeiger auf FN-Variablenwert
DA71	EB	EX	DE,HL	nach DE
DA72	E1	POP	HL	Funktionsdef.-PC zurück
DA73	C9	RET		

***** sämtl. Stringvariablen durchgehen
IN : DE: Bearbeitungsroutineadr.
Zeiger a. akt. FN-Listeneintr.

DA74	2A 29 AE	LD	HL,(AE29)	
DA77	7C	LD	A,H	
DA78	B5	OR	L	
DA79	28 0E	JR	Z,DA89	FN-Liste zu Ende ?
DA7B	4E	LD	C,(HL)	
DA7C	23	INC	HL	sonst Adresse des nächsten
DA7D	46	LD	B,(HL)	Listeneintrags
DATE	23	INC	HL	
DA7F	C5	PUSH	BC	retten
DA80	01 00 00	LD	BC,0000	Basisadr.=0, da absolute Adr.
DA83	CD CE DA	CALL	DACE	FN-Var.-VL dies. Eint. durchg.
DA86	E1	POP	HL	Adr. des nächsten Eintrags
DA87	18 EE	JR	DA77	nächsten Listeneintrag bearb.
DA89	01 41 1A	LD	BC,1A41	26 Buchstaben, 1. Buchst.="A"
DA8C	C5	PUSH	BC	Zähler/Buchstaben retten
DA8D	79	LD	A,C	akt. Buchstabe
DA8E	CD DB D5	CALL	D5DB	1. Offset der entspr. VL holen
DA91	CD CE DA	CALL	DACE	diese VL durchgehen
DA94	C1	POP	BC	Zähler/akt. Buchstabe
DA95	0C	INC	C	nächster Buchstabe
DA96	05	DEC	B	Zähler
DA97	20 F3	JR	NZ,DA8C	Weitere Buchstaben ?
DA99	3E 03	LD	A,03	Typflag für String
DA9B	CD EA D5	CALL	D5EA	1. Offset d. VL d. Str.-Felder
DA9E	4E	LD	C,(HL)	
DA9F	23	INC	HL	Offset für nächstes String-
DAAO	46	LD	B,(HL)	feld laden
DAA1	78	LD	A,B	
DAA2	B1	OR	C	
DAA3	C8	RET	Z	VL zu Ende ? dann fertig
DAA4	2A 87 AE	LD	HL,(AE87)	Zeiger auf Start der Felder
DAA7	2B	DEC	HL	-1, Korrektur für Offset
DAA8	09	ADD	HL,BC	zu Basisadresse addieren
DAA9	E5	PUSH	HL	Adresse des Feldes retten
DAAA	D5	PUSH	DE	
DAAB	CD 31 D7	CALL	D731	Feldnamen übergehen
DAAE	D1	POP	DE	
DAAF	23	INC	HL	Typflag übergehen
DAB0	4E	LD	C,(HL)	
DAB1	23	INC	HL	Länge der Feldelemente laden

DAB2	46	LD	B,(HL)	
DAB3	23	INC	HL	
DAB4	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Dimensionsbyte
DAB5	09	ADD	HL,BC	Länge addieren, gibt Feldende
DAB6	E3	EX	(SP),HL	retten, Zg. Dimensionsbyte zu.
DAB7	4E	LD	C,(HL)	Zahl der Dimensionen
DAB8	23	INC	HL	Zeiger auf Indextabelle
DAB9	06 00	LD	B,00	Zahl der Dimensionen hi=0
DABB	09	ADD	HL,BC	2 mal addieren, da
DABC	09	ADD	HL,BC	2 Bytes pro Index
DABD	C1	POP	BC	Zeiger auf Ende des Feldes
DABE	CD BE FF	CALL	FFBE	Ende erreicht ?
DAC1	28 08	JR	Z,DACB	dann nächstes Feld
DAC3	CD E7 DA	CALL	DAE7	Bearbeitungsroutine ausf.
DAC6	23	INC	HL	Länge eines Descriptors
DAC7	23	INC	HL	addieren, gibt Zeiger auf
DAC8	23	INC	HL	nächstes Feldelement
DAC9	18 F3	JR	DABE	nächstes Element behandeln
DACB	E1	POP	HL	Adresse des Feldes
DACC	18 D0	JR	DA9E	nächstes Feld behandeln

***** VL durchgehen, Routine ausführen
 IN : BC: Basisadresse; DE: Routinenadresse
 HL: Zeiger auf 1. Offset

DACE	7E	LD	A,(HL)	
DACF	23	INC	HL	nächsten Offset laden
DAD0	66	LD	H,(HL)	
DAD1	6F	LD	L,A	
DAD2	B4	OR	H	VL zu Ende ?
DAD3	C8	RET	Z	dann fertig
DAD4	09	ADD	HL,BC	Basisadresse addieren
DAD5	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Variable
DAD6	D5	PUSH	DE	
DAD7	CD 31 D7	CALL	D731	Namen überlesen
DADA	D1	POP	DE	
DADB	7E	LD	A,(HL)	Typflag der Variablen
DADC	23	INC	HL	Zeiger auf Variablenwert
DADD	E6 07	AND	07	FN-Kennz. Löschen
DADF	FE 02	CP	02	Stringvariable ?
DAE1	CC E7 DA	CALL	Z,DAE7	dann Routine ausführen
DAE4	E1	POP	HL	Adresse des Variableneintrags
DAE5	18 E7	JR	DACE	nächste Variable in VL

***** Stringbearbeitungsroutine ausf.
 IN : HL: Zeiger auf Descriptor
 DE: Routinenadresse

DAE7	C5	PUSH	BC	
DAE8	D5	PUSH	DE	
DAE9	E5	PUSH	HL	
DAEA	7E	LD	A,(HL)	Länge
DAEB	23	INC	HL	
DAEC	4E	LD	C,(HL)	und Stringadresse
DAED	23	INC	HL	aus Descriptor laden
DAEE	46	LD	B,(HL)	
DAEF	EB	EX	DE,HL	Rout.-Adr. HL, Descr.-Ende DE
DAFO	B7	OR	A	Länge <>0 ?
DAF1	C4 F8 FF	CALL	NZ,FFF8	dann Routine ausführen
DAF4	E1	POP	HL	

DAF5	D1	POP	DE	
DAF6	C1	POP	BC	
DAF7	C9	RET		
*****				Basic-Befehl LINE INPUT
DAF8	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf INPUT
DAFB	A3			Token für INPUT
DAFC	CD CB C1	CALL	C1CB	opt. Filenr. als Eingabekanal
DAFF	F5	PUSH	AF	alte Kanalnr. retten
DB00	CD 89 DB	CALL	DB89	ggf. Text ausgeben
DB03	CD 86 D6	CALL	D686	Variable holen
DB06	CD 3C FF	CALL	FF3C	Test auf Stringvariable
DB09	E5	PUSH	HL	Basic-PC
DB0A	D5	PUSH	DE	und Zeiger auf Variable retten
DB0B	CD 1A DB	CALL	DB1A	Eingabezeile holen
DB0E	CD DC F7	CALL	F7DC	als String auf Stringstack
DB11	E1	POP	HL	Adresse der Variablen
DB12	CD 6F D6	CALL	D66F	String an Variable zuweisen
DB15	E1	POP	HL	Basic-PC
DB16	F1	POP	AF	alte Kanalnr.
DB17	C3 AF C1	JP	C1AF	wieder als Eingabekanal
*****				Zeile für LINE INPUT holen
OUT: HL: Zeiger auf Zeile				akt. Eingabekanalnr. holen
DB1A	CD CO C1	CALL	C1CO	Kassette ?
DB1D	D2 66 DC	JP	NC,DC66	sonst Nr. als Streamnr. setzen
DB20	CD A2 C1	CALL	C1A2	alte Streamnr. retten
DB23	F5	PUSH	AF	Eingabezeile v. Tastatur holen
DB24	CD AD DB	CALL	DBAD	alte Streamnr.
DB27	F1	POP	AF	wieder setzen
DB28	C3 A2 C1	JP	C1A2	
*****				Basic-Befehl INPUT
DB2B	CD CB C1	CALL	C1CB	opt. Filenr. als Eingabekanal
DB2E	F5	PUSH	AF	alte Kanalnr. retten
DB2F	CD 47 DB	CALL	DB47	Eingabezeile holen und prüfen
DB32	D5	PUSH	DE	Zeiger auf Zeile retten
DB33	CD 86 D6	CALL	D686	Variable holen
DB36	E3	EX	(SP),HL	PC retten, Eingabezeiger zur.
DB37	3E 00	LD	A,00	Zeilenende als Trennzeichen
DB39	CD BC DB	CALL	DBBC	Eingabe an Variable zuweisen
DB3C	E3	EX	(SP),HL	Eingabezeiger retten, PC zur.
DB3D	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
DB40	38 F1	JR	C,DB33	dann nächste Variable
DB42	D1	POP	DE	Eingabezeiger
DB43	F1	POP	AF	alte Kanalnr.
DB44	C3 AF C1	JP	C1AF	wieder als Eingabekanal setzen
*****				Eingabezeile holen und prüfen
OUT: DE: Zeiger auf Zeile				Eingabekanalnr. holen
DB47	CD CO C1	CALL	C1CO	Kassette ? dann nur Text ausg.
DB4A	30 3D	JR	NC,DB89	Nr. als Streamnr. setzen
DB4C	CD A2 C1	CALL	C1A2	alte Streamnr. retten
DB4F	F5	PUSH	AF	PC für "Redo" retten
DB50	E5	PUSH	HL	ggf. Text ausgeben, Flags hol.
DB51	CD 89 DB	CALL	DB89	"?"
DB54	3E 3F	LD	A,3F	Flag für "?" ? dann ausgeben
DB56	D4 56 C3	CALL	NC,C356	

DB59 3E 20	LD	A,20	Space
DB5B D4 56 C3	CALL	NC,C356	Flag für "?" ? dann ausgeben
DB5E E5	PUSH	HL	PC retten
DB5F CD AD DB	CALL	DBAD	Eingabezeile von Tastatur hol.
DB62 EB	EX	DE,HL	Zeiger auf Zeile nach DE
DB63 E1	POP	HL	Basic-PC
DB64 CD D3 DB	CALL	DBD3	Eingabezeile überprüfen
DB67 38 09	JR	C,DB72	kein Fehler ?
DB69 21 77 DB	LD	HL,DB77	Zeiger auf "?Redo from start"
DB6C CD 41 C3	CALL	C341	String ausgeben
DB6F E1	POP	HL	PC nach INPUT-Token
DB70 18 DE	JR	DB50	neue Zeile holen
DB72 F1	POP	AF	Zeiger für "Redo" löschen
DB73 F1	POP	AF	alte Streamnr.
DB74 C3 A2 C1	JP	C1A2	wieder setzen

DB77 3F 52 65 64 6F 20 66 72	?Redo fr
DB7F 6F 6D 20 73 74 61 72 74	om start
DB87 0A 00	..

ggf. Text ausgeben, Flags holen
OUT: CY=0 für "?" ausgeben
(\$AE2D): Flag für Linefeed

DB89 7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Basic-Text
DB8A FE 3B	CP	3B	"?" ?
DB8C 32 2D AE	LD	(AE2D),A	als Flag für Linefeed setzen
DB8F CC 3F DD	CALL	Z,DD3F	";" ? dann ";" übergehen
DB92 EE 22	XOR	22	"'" ? (CY=0 für "?" ausgeben)
DB94 C0	RET	NZ	nein ? dann kein Text
DB95 CD CB F7	CALL	F7CB	String holen, auf Stringstack
DB98 CD C0 C1	CALL	C1C0	Eingabekanalnr. holen
DB9B F5	PUSH	AF	und retten
DB9C DC 28 F8	CALL	C,F828	nicht Kassette ? dann ausgeben
DB9F F1	POP	AF	
DBA0 D4 DA FB	CALL	NC,FBDA	Kassette ? dann Str. vom Stack
DBA3 CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
DBA6 D8	RET	C	dann zurück
DBA7 CD 37 DD	CALL	DD37	sonst Test auf ";"
DBAA 3B			"","
DBAB B7	OR	A	CY=0 für "?" ausgeben
DBAC C9	RET		

Eingabezeile von Tastatur holen
OUT: HL: Zeiger auf Zeile

DBAD CD 3B CA	CALL	CA3B	Eingabezeile holen
DBB0 D2 6B CB	JP	NC,CB6B	Abbruch ? dann "Break"
DBB3 3A 2D AE	LD	A,(AE2D)	Flag für Linefeed
DBB6 FE 3B	CP	3B	gesetzt ?
DBB8 C4 4E C3	CALL	NZ,C34E	dann Linefeed ausgeben
DBBB C9	RET		

Eingabe an Variable zuweisen
IN : DE: Variablenadresse
 HL: Eingabezeiger; A: Trennzeichen
OUT: HL: Eingabezeiger
 nur beim CPC 464: Z=1 bei Komma/Zeilenende
 Variablenadresse retten

DBBC D5	PUSH	DE
---------	------	----

DBBD	CD 02 DC	CALL	DC02	Eingabe auswerten/wandeln
DBC0	30 0C	JR	NC, DBCE	Fehler ? dann "Type mismatch"
DBC2	E3	EX	(SP), HL	Eingabebezg. retten, Var.-Adr.
DBC3	CD 66 D6	CALL	D666	Wert an Variable zuweisen
DBC6	E1	POP	HL	Eingabezeiger
DBC7	7E	LD	A,(HL)	Zeichen nach Eingabewert
DBC8	23	INC	HL	Zeiger nach zugewiesener Eing.
DBC9	B7	OR	A	
DBCA	C8	RET	Z	Zeilenende ?
DBC9	EE 2C	XOR	2C	Komma ?
DBCD	C9	RET		
DBCE	1E 0D	LD	E,0D	Nr. für "Type mismatch"
DBD0	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

Eingabezeile überprüfen
IN/OUT: DE: Zeiger auf Zeile
HL: Basic-PC
OUT: CY=0 bei Fehler

DBD3	D5	PUSH	DE	
DBD4	E5	PUSH	HL	
DBD5	D5	PUSH	DE	Zeiger auf Eingabe
DBD6	CD D6 D6	CALL	D6D6	Variable überlesen, Typ holen
DBD9	E3	EX	(SP), HL	PC retten, Eing.-Zg. zurück
DBDA	AF	XOR	A	Zeilenende als Trennzeichen
DBDB	CD 02 DC	CALL	DC02	Eingabe auswerten
DBDE	30 1E	JR	NC, DBFE	Fehler ? dann zurück
DBE0	FE 03	CP	03	Stringeingabe ?
DBE2	CC DA FB	CALL	Z, FBDA	dann vom Stringstack löschen
DBE5	E3	EX	(SP), HL	
DBE6	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma im Programm ?
DBE9	E3	EX	(SP), HL	nein ? dann fertig
DBEA	30 0B	JR	NC, DBF7	Spaces, TABs, LFs überlesen
DBEC	CD 61 DD	CALL	DD61	Komma an akt. Eingabepos. ?
DBEF	EE 2C	XOR	2C	nein ? dann Fehler
DBF1	20 0B	JR	NZ, DBFE	Komma übergehen
DBF3	23	INC	HL	Eingabe-Zg. retten, PC zurück
DBF4	E3	EX	(SP), HL	nächste Variable behandeln
DBF5	18 DF	JR	DBD6	Spaces, TABs und LFs überlesen
DBF7	CD 61 DD	CALL	DD61	Zeilenende ?
DBFA	B7	OR	A	nein ? dann Fehler
DBFB	20 01	JR	NZ, DBFE	sonst CY=1 für fehlerfrei
DBFD	37	SCF		
DBFE	E1	POP	HL	
DBFF	E1	POP	HL	
DC00	D1	POP	DE	
DC01	C9	RET		

Eingabe auswerten
IN : HL: Eingabezeiger
A: Trennzeichen
OUT: A: Typflag
HL: Eingabezeiger
Eingabewert im FAC
CY=0 bei Fehler

DC02	5F	LD	E,A	Trennzeichen
DC03	CD 45 FF	CALL	FF45	Typflag der Variablen holen
DC06	57	LD	D,A	nach D

DC07 D5	PUSH DE	Typflag/Trennzeichen retten
DC08 20 06	JR NZ,DC10	kein String ? dann numerisch
DC0A CD 21 DC	CALL DC21	Eingabestring holen
DC0D 37	SCF	CY=1 für fehlerfrei
DC0E 18 09	JR DC19	weiter auswerten
DC10 CD C0 C1	CALL C1C0	Eingabekanalnr. holen
DC13 D4 38 DC	CALL NC,DC38	Kassette ?
DC16 CD A3 EC	CALL ECA3	Eingabe nach binär wandeln
DC19 F5	PUSH AF	Fehlerflag, kein Fehler ?
DC1A DC 61 DD	CALL C,DD61	dann Spaces, TABs, LFs überl.
DC1D F1	POP AF	Fehlerflag zurück
DC1E D1	POP DE	Typflag der Variable
DC1F 7A	LD A,D	nach A
DC20 C9	RET	

Eingabestring holen

IN : E: Trennzeichen

OUT: HL: Zeiger auf Stringende

DC21 CD C0 C1	CALL C1C0	Eingabekanalnr. holen
DC24 38 06	JR C,DC2C	nicht Kassette ?
DC26 CD 47 DC	CALL DC47	sonst Eingabestr. von Kassette
DC29 C3 DC F7	JP F7DC	String auf Stringstack
DC2C CD 61 DD	CALL DD61	Spaces, TABs und LFs überlesen
DC2F FE 22	CP 22	"" ?
DC31 CA CB F7	JP Z,F7CB	dann String holen, auf Stack
DC34 7B	LD A,E	Trennzeichen
DC35 C3 E6 F7	JP F7E6	String bis Trennzeichen holen

numerische Eingabe (von Kassette)

OUT: HL: Zeiger auf Eingabe

DC38 CD 9D DC	CALL DC9D	Zeichen holen
DC3B 30 05	JR NC,DC42	Fehler ? dann "EOF met"
DC3D 11 C6 DC	LD DE,DCC6	Adr. f.", TAB, LF, CR, ","
DC40 18 2C	JR DC6E	Eingabe bis Trennzeichen holen

DC42 1E 18	LD E,18	Nr. für "EOF met"
DC44 C3 94 CA	JP CA94	Fehler ausgeben

Eingabestring (von Kassette)

OUT: HL: Zeiger auf Eingabestring

DC47 CD 9D DC	CALL DC9D	Zeichen holen
DC4A 30 F6	JR NC,DC42	Fehler ? dann "EOF met"
DC4C FE 22	CP 22	"" ?
DC4E 28 05	JR Z,DC55	dann String bis "" holen
DC50 11 CA DC	LD DE,DCCA	Adr. f. Test auf Komma/CR
DC53 18 19	JR DC6E	Eingabe bis Trennzeichen holen
DC55 CD A8 DC	CALL DCA8	Zeichen holen
DC58 11 63 DC	LD DE,DC63	Adresse für Test auf ""
DC5B 38 11	JR C,DC6E	kein EOF ? dann Eingabe holen
DC5D 21 A4 AC	LD HL,ACA4	sonst Zeiger auf Buffer
DC60 36 00	LD (HL),00	Null ans Bufferende
DC62 C9	RET	

DC63 FE 22	CP 22	Test auf ""
DC65 C9	RET	

DC66 CD A8 DC CALL DCA8 Eingabezeile (von Kassette) holen
 OUT: HL: Zeiger auf Eingabezeile
 Zeichen holen
 DC69 30 D7 JR NC,DC42 Fehler ? dann "EOF met"
 DC6B 11 CD DC LD DE,DCCD Addr. für Test auf CR

DC6E 21 A4 AC LD HL,ACA4 Eingabe bis Trennzeichen holen
 DC71 E5 PUSH HL IN : A: 1. Eingabezeichen
 DC72 06 FF LD B,FF DE: Adresse der Testroutine
 DC74 CD FB FF CALL FFFB für Trennzeichen
 DC77 28 0C JR Z,DC85 OUT: HL: Zeiger auf Eingabe
 DC79 77 LD (HL),A Zeiger auf Eingabebuffer
 DC7A 23 INC HL retten
 DC7B 05 DEC B max. Bufferlänge
 DC7C 28 05 JR Z,DC83 Trennzeichen ?
 DC7E CD A8 DC CALL DCA8 dann Eingabe-Ende
 DC81 38 F1 JR C,DC74 sonst Zeichen in Buffer
 DC83 F6 FF OR FF Bufferzeiger
 DC85 36 00 LD (HL),00 restliche Bufferlänge
 DC87 E1 POP HL Buffer voll ? dann Fehler
 DC88 C0 RET NZ sonst Zeichen holen
 DC89 FE 0D CP OD kein EOF ? dann weiter
 DC8B C8 RET Z Flag für Fehler, Z=0
 DC8C FE 22 CP 22 Null ans Bufferende
 DC8E C4 D0 DC CALL NZ,DCD0 Zeiger auf Eingabe
 DC91 C0 RET NZ Fehler ? dann zurück
 DC92 CD 9D DC CALL DC9D sonst nächstes Zeichen
 DC95 D0 RET NC EOF ? dann zurück
 DC96 CD CA DC CALL DCCA Test auf Komma/CR
 DC99 C4 14 C4 CALL NZ,C414 nein ? dann Zeichen zurück
 DC9C C9 RET

DC9D CD A8 DC CALL DCA8 Zeichen hol., " ", TAB, LF überl.
 DC9E DO RET NC OUT: A: Zeichen
 CY=0 bei EOF
 DCA0 CD D0 DC CALL DCD0 Zeichen holen
 DCA1 28 F7 JR Z,DC9D EOF ?
 DCA4 37 SCF auf Space, TAB, LF prüfen
 DCA6 C9 RET ja ? dann nächstes Zeichen
 DCA7 CY=1 für fehlerfrei

DCA8 CD 24 C4 CALL C424 Zeichen holen, CR/LF auswerten
 DCAB DO RET NC OUT: A: Zeichen
 CY=0 bei EOF
 DCAC C5 PUSH BC Zeichen holen
 DCAD FE 0D CP OD EOF ? dann zurück
 DCDF 06 0A LD B,0A CR ?
 DCB1 28 05 JR Z,DCB8 Code für Linefeed
 DCB3 B8 CP B CR ? dann auf LF testen
 DCB4 20 0D JR NZ,DCC3 Linefeed ?
 nein ?

DCB6	06 0D	LD	B,0D	auf folgendes CR prüfen
DCB8	4F	LD	C,A	Zeichen
DCB9	CD 24 C4	CALL	C424	nächstes Zeichen
DCBC	30 04	JR	NC,DCC2	EOF ?
DCBE	B8	CP	B	sonst auf LF/CR prüfen
DCBF	C4 14 C4	CALL	NZ,C414	nein ? dann Zeichen zurück
DCC2	79	LD	A,C	Zeichen
DCC3	C1	POP	BC	
DCC4	37	SCF		CY=1 für fehlerfrei
DCC5	C9	RET		

DCC6	CD DO DC	CALL	DCD0	Space, TAB, LF, Komma, CR prüfen
DCC9	C8	RET	Z	IN : A: Zeichen
DCCA	FE 2C	CP	2C	OUT: Z=1, wenn Test positiv
DCCC	C8	RET	Z	Test auf Space, TAB, LF
DCCD	FE 0D	CP	0D	Test positiv ?
DCCF	C9	RET		"," ?

DCD0	FE 20	CP	20	auf Space, TAB, LF prüfen
DCD2	C8	RET	Z	IN : A: Zeichen
DCD3	FE 09	CP	09	OUT: Z=1, wenn Test positiv
DCD5	C8	RET	Z	Space ?
DCD6	FE 0A	CP	0A	TAB ?
DCD8	C9	RET		LF ?

DCD9	28 0A	JR	Z,DCE5	Basic-Befehl RESTORE
DCDB	CD E1 CE	CALL	CEE1	Statementende ?
DCDE	E5	PUSH	HL	Zeilennr. holen, nach DE
DCDF	CD 9A E7	CALL	E79A	Basic-PC retten
DCE2	2B	DEC	HL	Zeile im Programm suchen
DCE3	18 2D	JR	DD12	Zeiger auf Zeilenende
DCE5	E5	PUSH	HL	als DATA-Zeiger setzen
DCE6	2A 81 AE	LD	HL,(AE81)	Basic-PC retten
DCE9	18 27	JR	DD12	Zeiger auf Programmstart

DCEB	E5	PUSH	HL	als DATA-Zeiger setzen
DCEC	2A 30 AE	LD	HL,(AE30)	Basic-Befehl READ
DCEF	CD 17 DD	CALL	DD17	Basic-PC retten
DCF2	E3	EX	(SP),HL	DATA-Zeiger
DCF3	CD 86 D6	CALL	D686	nächstes DATA-Element suchen
DCF6	E3	EX	(SP),HL	Variable holen, Adr. n. DE
DCF7	23	INC	HL	Zeiger auf DATA-Element
DCF8	3E 3A	LD	A,3A	":" als Trennzeichen
DCFA	CD BC DB	CALL	DBBC	DATA-Element an Var. zuweisen
DCFD	2B	DEC	HL	Zeiger vor nächstes Element
DCFE	28 0B	JR	Z,DD0B	Komma/Zeilenende ?
DD00	2A 2E AE	LD	HL,(AE2E)	sonst DATA-Zeilenaadresse
DD03	CD CE DD	CALL	DDCE	als akt. Zeilenadr. f. Fehler
DD06	1E 02	LD	E,02	Nr. für "Syntax error"
DD08	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

DD0B E3	EX	(SP),HL	
DD0C CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma im Programm ?
DD0F E3	EX	(SP),HL	
DD10 38 DD	JR	C,DCEF	dann nächste Variable
DD12 22 30 AE	LD	(AE30),HL	DATA-Zeiger wieder speichern
DD15 E1	POP	HL	Basic-PC zurück
DD16 C9	RET		

nächstes DATA-Element suchen
IN/OUT: HL: DATA-Zeiger

DD17 7E	LD	A,(HL)	nächstes Zeichen
DD18 FE 2C	CP	2C	Komma ?
DD1A C8	RET	Z	dann fertig
DD1B CD EF E8	CALL	E8EF	nächstes Statement suchen
DD1E B7	OR	A	
DD1F 20 0E	JR	NZ,DD2F	kein Zeilenende ?
DD21 23	INC	HL	
DD22 7E	LD	A,(HL)	
DD23 23	INC	HL	nächste Zeilenlänge=0 ?
DD24 B6	OR	(HL)	(Programmende ?)
DD25 23	INC	HL	
DD26 1E 04	LD	E,04	
DD28 CA 94 CA	JP	Z,CA94	Nr. für "DATA exhausted"
DD2B 22 2E AE	LD	(AE2E),HL	Fehler, wenn Programmende
DD2E 23	INC	HL	DATA-Zeilenaadresse setzen
DD2F CD 3F DD	CALL	DD3F	Zeiger auf Zeilennr. hi
DD32 FE 8C	CP	8C	Zeichen aus Zeile
DD34 20 E5	JR	NZ,DD1B	Token für DATA ?
DD36 C9	RET		nein ? dann weiter suchen

Test auf Zeichen nach Aufruf
OUT: A: folgendes Zeichen
CY=0 (immer); Z=1, wenn Statementende
PC retten, Aufrufadr. v. Stack
Zeichen nach Aufrufbefehl
neue Rücksprungadresse
auf Stack, PC zurück
mit Zeichen im Programm vergl.
ungleich ? dann "Syntax error"

nächstes Zeichen holen
OUT: A: Zeichen
CY=0 (immer); Z=1, wenn Statementende
Basic-PC erhöhen
nächstes Zeichen
Space ?
dann nächstes Zeichen
";" ?
kein Zeilenende ? dann zurück
Z=1 bei Zeilenende, CY=0

DD3F 23	INC	HL	
DD40 7E	LD	A,(HL)	
DD41 FE 20	CP	20	
DD43 28 FA	JR	Z,DD3F	
DD45 FE 01	CP	01	
DD47 D0	RET	NC	
DD48 B7	OR	A	
DD49 C9	RET		

auf Statementende prüfen
Zeichen
";"/Zeilenende ?
dann o.k.
sonst "Syntax error"

DD4A 7E	LD	A,(HL)	
DD4B FE 02	CP	02	
DD4D D8	RET	C	
DD4E C3 C6 DD	JP	DDC6	

***** Test auf Statementende
 OUT: A: Zeichen
 CY=1 bei Statementende
 DD51 7E LD A,(HL) Zeichen
 DD52 FE 02 CP 02 ":"/Zeilenende ?
 DD54 C9 RET

***** Test auf Komma
 OUT: CY=1, wenn Komma
 dann:
 A: Zeichen nach Komma
 vorheriges Zeichen
 DD55 2B DEC HL nächstes Zeichen
 DD56 CD 3F DD CALL DD3F "," ? (CY=0)
 DD59 EE 2C XOR 2C nein ? dann zurück
 DD5B CO RET NZ sonst nächstes Zeichen
 DD5C CD 3F DD CALL DD3F CY=1 für Komma
 DD5F 37 SCF RET
 DD60 C9 RET

***** Spaces, TABs und LFs überlesen
 OUT: A: folgendes Zeichen
 Zeichen
 DD61 7E LD A,(HL)
 DD62 23 INC HL
 DD63 FE 20 CP 20 Space ?
 DD65 28 FA JR Z,DD61
 DD67 FE 09 CP 09 TAB ?
 DD69 28 F6 JR Z,DD61
 DD6B FE 0A CP 0A LF ?
 DD6D 28 F2 JR Z,DD61
 DD6F 2B DEC HL sonst Zeiger wieder zurück
 DD70 C9 RET

***** Statement nochmals ausführen
 Zeiger auf Statement als PC
 DD71 2A 34 AE LD HL,(AE34)

***** Interpreterschleife
 PC nach DE
 Basic-Stackpointer
 als Statementanfangs-SP setzen
 PC wieder nach HL
 Statementanfangs-PC setzen
 KL POLL SYNCHRONOUS
 Event bear., wenn Prior. höher
 nächstes Zeichen
 Statementende ? sonst Befehl
 Zeichen
 ":" ?
 dann nächster Befehl
 kein Zeilenende ? dann Fehler
 Zeilenende übergehen
 nächste Zeilenlänge =0 ?
 (Programmende ?)
 DD74 EB EX DE,HL
 DD75 2A 8B B0 LD HL,(B08B)
 DD78 22 32 AE LD (AE32),HL
 DD7B EB EX DE,HL
 DD7C 22 34 AE LD (AE34),HL
 DD7F CD 21 B9 CALL B921
 DD82 DC 07 C8 CALL C,C807
 DD85 CD 3F DD CALL DD3F
 DD88 C4 AB DD CALL NZ,DDAB
 DD8B 7E LD A,(HL)
 DD8C FE 01 CP 01
 DD8E 28 E4 JR Z,DD74
 DD90 30 34 JR NC,DDC6
 DD92 23 INC HL
 DD93 7E LD A,(HL)
 DD94 23 INC HL
 DD95 B6 OR (HL)
 DD96 23 INC HL
 DD97 28 0F JR Z,DDA8
 DD99 22 36 AE LD (AE36),HL
 DD9C 23 INC HL
 DD9D 3A 38 AE LD A,(AE38)
 dann Programmende behandeln
 sonst neue Zeilenadr. setzen
 Zeiger vor Zeilentext
 Trace-Flag

DDAO	B7	OR	A	nicht gesetzt ?
DDA1	28 D1	JR	Z,DD74	dann nächster Befehl
DDA3	CD EB DD	CALL	DDEB	Trace-Routine
DDA6	18 CC	JR	DD74	nächster Befehl
DDA8	C3 76 CB	JP	CB76	Programmende behandeln

***** Befehl ausführen
 IN : A: Token

DDAB	87	ADD	A	2 Bytes pro Tabelleneintrag
DDAC	D2 4F D6	JP	NC,D64F	Code <\$80 ? dann LET/RSX-Code
DDAF	FE B9	CP	B9	Token >\$DC ?
DBB1	30 10	JR	NC,DDC3	dann Fehler
DBB3	EB	EX	DE,HL	Basic-PC nach DE
DBB4	C6 01	ADD	01	
DBB6	6F	LD	L,A	\$DE01, Adresse der Tabelle
DBB7	CE DE	ADC	DE	der Befehlsadressen addieren
DBB9	95	SUB	L	
DBBA	67	LD	H,A	
DBBB	4E	LD	C,(HL)	
DBBC	23	INC	HL	Adresse des Befehls
DBBD	46	LD	B,(HL)	aus Tabelle laden
DBBE	C5	PUSH	BC	Befehlsadresse auf Stack
DBBF	EB	EX	DE,HL	Basic-PC wieder nach HL
DDC0	C3 3F DD	JP	DD3F	nächstes Zeichen, Befehl ausf.
DDC3	CD 07 AC	CALL	AC07	User-Vektor
DDC6	1E 02	LD	E,02	Nr. für "Syntax error"
DDC8	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

***** Direkt-Modus einschalten

DDCB	21 00 00	LD	HL,0000	Flag für Direkt-Modus
DDCE	22 36 AE	LD	(AE36),HL	als akt. Zeilenadresse
DDD1	C9	RET		

***** Zeilenadresse nach HL holen

DDD2	2A 36 AE	LD	HL,(AE36)	Zeilenadresse
DDD5	C9	RET		

***** Zeilennr./Direkt-Modus-Flag holen

				OUT: HL: Zeilennummer
				Z=1, CY=0, wenn Direkt-Modus
DDD6	2A 36 AE	LD	HL,(AE36)	akt. Zeilenadresse
DDD9	7C	LD	A,H	Kennzeichen für
DDDA	B5	OR	L	Direkt-Modus ? (CY=0!)
DDDB	C8	RET	Z	dann zurück
DDDC	7E	LD	A,(HL)	
DDDD	23	INC	HL	Zeilennr. nach HL
DDDE	66	LD	H,(HL)	
DDDF	6F	LD	L,A	
DDE0	37	SCF		CY=1 für Programm-Modus
DDE1	C9	RET		

***** Basic-Befehl TRON

DDE2	3E FF	LD	A,FF	Flag für Trace eingeschaltet
DDE4	18 01	JR	DDE7	setzen

***** Basic-Befehl TROFF *****

DDE6 AF	XOR A	Flag für Trace ausgeschaltet
DDE7 32 38 AE	LD (AE38),A	Trace-Flag setzen
DDEA C9	RET	

***** Trace-Routine *****

DDEB 3E 5B	LD A,5B	eckige Klammer auf
DDED CD 56 C3	CALL C356	ausgeben
DDFO E5	PUSH HL	Basic-PC retten
DDF1 2A 36 AE	LD HL,(AE36)	akt. Zeilenadresse
DDF4 7E	LD A,(HL)	
DDF5 23	INC HL	Zeilennummer laden
DDF6 66	LD H,(HL)	
DDF7 6F	LD L,A	
DDF8 CD 79 EE	CALL EE79	und ausgeben
DDFB E1	POP HL	Basic-PC zurück
DDFC 3E 5D	LD A,5D	eckige Klammer zu
DDFE C3 56 C3	JP C356	ausgeben

***** Adressen der Basic-Befehle *****

DE01 71 C9 DF C0 21 C2 BA F1	AFTER, AUTO, BORDER, CALL
DE09 46 D2 3C EA 32 C1 B5 C4	CAT, CHAIN, CLEAR, CLG
DE11 98 D2 A1 D2 5A C2 C0 CB	CLOSEIN, CLOSEOUT, CLS, CONT
DE19 EF E8 17 D1 18 D6 1C D6	DATA, DEF, DEFINT, DEFREAL
DE21 14 D6 E7 D4 28 E7 7D D6	DEFSTR, DEG, DELETE, DIM
DE29 C6 C4 CB C4 52 C0 F3 E8	DRAW, DRAWR, EDIT, ELSE
DE31 65 CB 85 D3 4E D3 C0 D9	END, ENT, ENV, ERASE
DE39 8F CA 79 C9 29 C5 ED C6	ERROR, EVERY, FOR, GOSUB
DE41 E8 C6 C7 C6 2A C2 2B DB	GOTO, IF, INK, INPUT
DE49 39 D4 54 D6 F8 DA F7 E0	KEY, LET, LINE, LIST
DE51 F6 E9 D2 C2 EF F4 A6 EA	LOAD, LOCATE, MEMORY, MERGE
DE59 93 F9 4F C2 05 C5 0A C5	MIDS\$, MODE, MOVE, MOVER
DE61 FB C5 2B C1 E3 C7 CB C8	NEXT, NEW, ON, ON BREAK
DE69 F8 CB 40 C9 5F D2 56 D2	ON ERROR GOTO 0, ON SQ,
	OPENIN, OPENOUT
DE71 8C C4 77 F1 0A C2 12 C2	ORIGIN, OUT, PAPER, PEN
DE79 D0 C4 D5 C4 5F F1 FD F1	PLOT, PLOTR, POKE, PRINT
DE81 F3 E8 EB D4 59 D5 EB DC	', RAD, RANDOMIZE, READ
DE89 1E D3 F3 E8 DF E7 D9 DC	RELEASE, REM, RENUM, RESTORE
DE91 03 CC 0F C7 BD E9 09 EC	RESUME, RETURN, RUN, SAVE
DE99 C0 D2 94 D4 5A CB 9D F6	SOUND, SPEED, STOP, SYMBOL
DEA1 19 C3 20 C3 E6 DD E2 DD	TAG, TAGOFF, TROFF, TRON
DEA9 7D F1 76 C7 47 C7 E3 C3	WAIT, WEND, WHILE, WIDTH
DEB1 E1 C2 7B F4 F6 F1 E1 C8	WINDOW, WRITE, ZONE, DI
DEB9 E7 C8	EI

***** Zeile tokenisieren *****

IN : HL: Zeiger auf Eingabezeile
 OUT: HL: Zeiger auf token. Zeile
 BC: Länge der tokenisi. Zeile

DEBB D5	PUSH DE	
DEBC EB	EX DE,HL	Start des freien RAMs
DEBD 2A 7F AE	LD HL,(AE7F)	als Buffer für tokenisierte
DEC0 EB	EX DE,HL	Zeiger auf Zeile nach DE
DEC1 D5	PUSH DE	Zeiger auf Buffer retten
DEC2 AF	XOR A	Flag für Variable/Zeilennr.
DEC3 32 39 AE	LD (AE39),A	löschen
DEC6 01 2C 01	LD BC,012C	max. Bufferlänge

DEC9	CD E1 DE	CALL	DEE1	nächstes Item tokenisieren
DECC	7E	LD	A,(HL)	Zeichen
DECD	B7	OR	A	Zeilenende ?
DECE	20 F9	JR	NZ,DEC9	nein ? d. weiter tokenisieren
DED0	3E 2D	LD	A,2D	\$012D (max. Länge)
DED2	91	SUB	C	- restliche Länge
DED3	4F	LD	C,A	ergibt
DED4	3E 01	LD	A,01	Länge der
DED6	98	SBC	B	tokenisierten
DED7	47	LD	B,A	Zeile, nach BC
DED8	AF	XOR	A	Null
DED9	12	LD	(DE),A	ans Zeilenende
DEDA	13	INC	DE	
DEDB	12	LD	(DE),A	zwei Nullen als Kennzeichen
DEDC	13	INC	DE	für Programmende
DEDD	12	LD	(DE),A	
DEDE	E1	POP	HL	Zeiger auf tokenisierte Zeile
DEDF	D1	POP	DE	
DEEO	C9	RET		

*****				ein Item tokenisieren
DEE1	CD 10 AC	CALL	AC10	User-Vektor
DEE4	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Eingabe
DEE5	B7	OR	A	Zeilenende ?
DEE6	C8	RET	Z	dann zurück
DEE7	CD 71 FF	CALL	FF71	Buchstabe ?
DEEA	38 1D	JR	C,DF09	dann auswerten
DEEC	CD 7F FF	CALL	FF7F	Ziffer oder Dezimalpunkt ?
DEF0	DA FF DF	JP	C,DFFF	dann Dezimalzahl auswerten
DEF2	FE 26	CP	26	"&" ?
DEF4	CA 5A EO	JP	Z,E05A	dann Hex- oder Binärzahl
DEF7	23	INC	HL	Zeiger auf nächstes Zeichen
DEF8	FE 80	CP	80	Sonderzeichen >=\$80 ?
DEFA	00	RET	NC	dann zurück
DEFB	FE 20	CP	20	Space ?
DEFD	C2 80 EO	JP	NZ,E080	nein ? dann weiter prüfen
DF00	3A 00 AC	LD	A,(AC00)	Flag für Space-Unterdrückung
DF03	B7	OR	A	gesetzt ?
DF04	C0	RET	NZ	dann zurück
DF05	3E 20	LD	A,20	sonst Space
DF07	18 1C	JR	DF25	in Buffer schreiben

*****				Buchstaben auswerten
DF09	CD 4E DF	CALL	DF4E	Keyword/Variable tokenisieren
DF0C	D8	RET	C	kein Befehls-Token ? d. zurück
DF0D	FE C5	CP	C5	Token für REM ?
DF0F	CA ED EO	JP	Z,EOED	dann restl. Zeile übernehmen
DF12	E5	PUSH	HL	Eingabezeiger retten
DF13	21 30 DF	LD	HL,DF30	Zeiger auf Tabelle
DF16	CD AA FF	CALL	FFAA	Token in Tabelle enthalten ?
DF19	E1	POP	HL	Eingabezeiger
DF1A	38 19	JR	C,DF35	dann bis Statementende übern.
DF1C	F5	PUSH	AF	Token retten
DF1D	FE 97	CP	97	Token für ELSE ?
DF1F	3E 01	LD	A,01	Token für ":"
DF21	CC 25 DF	CALL	Z,DF25	dann mit ":" abspeichern
DF24	F1	POP	AF	Token zurück

***** Zeichen in Token-Buffer
 IN : A: Zeichen
 (DE: Bufferzeiger
 BC: restl. Bufferlänge)
 DF25 12 LD (DE),A Zeichen abspeichern
 DF26 13 INC DE Bufferzeiger erhöhen
 DF27 0B DEC BC restliche Bufferlänge
 DF28 79 LD A,C noch Platz im Buffer ?
 DF29 B0 OR B dann o.k.
 DF2A C0 RET NZ Nr. für "Line too long"
 DF2B 1E 17 LD E,17 Fehler ausgeben
 DF2D C3 94 CA JP CA94

***** Tabelle der Tokens mit Sonderteil
 DF30 8C DATA
 DF31 8E DEFINT
 DF32 90 DEFSTR
 DF33 8F DEFREAL
 DF34 00 Tabellenende

***** Zl. bis Statementende übernehmen
 DF35 CD 25 DF CALL DF25 Zeichen in Buffer speichern
 DF38 7E LD A,(HL) Zeichen aus Eingabe
 DF39 B7 OR A Zeilenende ?
 DF3A C8 RET Z dann zur
 DF3B FE 3A CP 3A ":" ?
 DF3D 28 0A JR Z,DF49 dann Flags löschen, zurück
 DF3F 23 INC HL Eingabezeiger
 DF40 FE 22 CP 22 "'?'
 DF42 20 F1 JR NZ,DF35 nein ? dann weiter übertragen
 DF44 CD BF E0 CALL E0BF String übertragen
 DF47 18 EF JR DF38 weiter übertragen
 DF49 AF XOR A Flag für Variable/Zeilennr.
 DF4A 32 39 AE LD (AE39),A löschen
 DF4D C9 RET

***** Keyword/Variable tokenisieren
 OUT: CY=0 für Befehlstoken
 restliche Bufferlänge,
 Bufferzeiger
 und Eingabezeiger retten
 DF4E C5 PUSH BC User-Vektor
 DF4F D5 PUSH DE Zeichen
 DF50 E5 PUSH HL Eingabezeiger
 DF51 CD 16 AC CALL AC16 auf Großschrift forcieren
 DF54 7E LD A,(HL) entspr. Keyword-Tabellenadr.
 DF55 23 INC HL Eingabe in Keyword-Tabelle s.
 DF56 CD 8A FF CALL FF8A nicht gefunden ? d. Var.-Name
 DF59 CD DD E2 CALL E2DD letztes Zeichen des Keywords
 DF5C CD 27 E3 CALL E327
 DF5F 30 28 JR NC,DF89
 DF61 79 LD A,C
 DF62 E6 7F AND 7F Ziffer, Buchstabe oder "." ?
 DF64 CD 7B FF CALL FF7B nein ? dann Keyword gefunden
 DF67 30 0B JR NC,DF74 Token laden
 DF69 1A LD A,(DE) Token für FN ?
 DF6A FE E4 CP E4 dann Keyword gefunden
 DF6C 28 06 JR Z,DF74 Zeichen nach Keyword
 DF6E 7E LD A,(HL) Ziffer, Buchstabe oder "." ?
 DF6F CD 7B FF CALL FF7B dann nicht zu Ende, Variable
 DF72 38 15 JR C,DF89

DF74	F1	POP	AF	Eingabezeiger löschen
DF75	1A	LD	A,(DE)	Token laden
DF76	B7	OR	A	
DF77	FA C8 DF	JP	M,DFC8	Befehls-Token ?
DF7A	D1	POP	DE	Bufferzeiger
DF7B	C1	POP	BC	und restl. Länge zurück
DF7C	F5	PUSH	AF	Token retten
DF7D	3E FF	LD	A,FF	Kennz. für Funktion
DF7F	CD 25 DF	CALL	DF25	in Buffer
DF82	F1	POP	AF	Funktions-Token
DF83	CD 25 DF	CALL	DF25	in Buffer
DF86	AF	XOR	A	Flag für Variable/Zeilennr.
DF87	18 3A	JR	DFC3	löschen

Variablennamen auswerten

DF89	E1	POP	HL	Eingabezeiger auf Namen
DF8A	D1	POP	DE	Token-Buffer-Zeiger
DF8B	C1	POP	BC	restliche Bufferlänge
DF8C	E5	PUSH	HL	Eingabezeiger
DF8D	2B	DEC	HL	
DF8E	23	INC	HL	nächstes Zeichen
DF8F	7E	LD	A,(HL)	Laden
DF90	CD 7B FF	CALL	FF7B	Buchstabe, Ziffer, "." ?
DF93	38 F9	JR	C,DF8E	dann nächstes Zeichen
DF95	CD EA DF	CALL	DFEA	VariablenTyp prüfen
DF98	38 04	JR	C,DF9E	Kennz. ("%","\$","!") ?
DF9A	3E OD	LD	A,OD	sonst Token f. umarkierte Var.
DF9C	18 06	JR	DFA4	abspeichern
DF9E	23	INC	HL	Eingabezeiger
DF9F	FE 05	CP	05	REAL-Variable ?
DFA1	20 01	JR	NZ,DFA4	sonst abspeichern
DFA3	3D	DEC	A	4, Token für REAL-Variable
DFA4	CD 25 DF	CALL	DF25	in Token-Buffer
DFA7	AF	XOR	A	
DFA8	CD 25 DF	CALL	DF25	2 Nullen für Offset
DFAB	AF	XOR	A	in Token-Buffer
DFAE	CD 25 DF	CALL	DF25	
DFAF	E3	EX	(SP),HL	Eing.-Zg. retten, alter zurück
DFB0	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Variablenname
DFB1	CD 7B FF	CALL	FF7B	Buchstabe, Ziffer oder "." ?
DFB4	30 07	JR	NC,DFBD	nein ? dann Name zu Ende
DFB6	7E	LD	A,(HL)	Zeichen
DFB7	CD 25 DF	CALL	DF25	in Token-Buffer speichern
DFBA	23	INC	HL	Eingabezeiger
DFBB	18 F3	JR	DFB0	nächstes Zeichen
DFBD	CD DF E0	CALL	E0DF	Endmarkierung setzen
DFC0	E1	POP	HL	Zeiger nach Variable
DFC1	3E FF	LD	A,FF	Kennz. für Variable
DFC3	32 39 AE	LD	(AE39),A	setzen
DFC6	37	SCF		CY=1 für kein Befehlstoken
DFC7	C9	RET		

Befehlstoken behandeln

IN/OUT : A: Token
CY=0, da Befehlstoken

DFC8	E5	PUSH	HL	Eingabezeiger
DFC9	4F	LD	C,A	Token
DFCA	21 DC DF	LD	HL,DFDC	Tabellenadr. f. Zeilennr.-Bef.

DFCD	CD AA FF	CALL	FFAA	Token in Tabelle suchen
DFD0	9F	SBC	A	A=\$FF, wenn gefunden, sonst 0
DFD1	E6 01	AND	01	A=1, Wenn gefunden, sonst 0
DFD3	32 39 AE	LD	(AE39),A	Flag für Zeilennr. setzen
DFD6	79	LD	A,C	Token
DFD7	E1	POP	HL	Eingabezeiger
DFD8	D1	POP	DE	Token-Buffer-Zeiger
DFD9	C1	POP	BC	und restl. Bufferlänge
DFDA	B7	OR	A	CY=0 für Befehlstoken
DFDB	C9	RET		

*****	*****	*****	Tabelle der Tokens mit Zeilennr.
DFDC	C7 81 C6 92		RESTORE, AUTO, RENUM, DELETE
DFE0	96 C8 E3 97		EDIT, RESUME, ERL, ELSE
DFE4	CA A7 A0 EB		RUN, LIST, GOTO, THEN
DFE8	9F 00		GOSUB, Tabellenende

*****	*****	*****	Variablenotyp feststellen
DFEA	FE 26	CP	26
DFEC	D0	RET	NC
DFED	FE 21	CP	21
DFEF	3F	CCF	
DFFO	D0	RET	NC
DFF1	FE 22	CP	22
DFF3	C8	RET	Z
DFF4	FE 23	CP	23
DFF6	C8	RET	Z
DFF7	EE 27	XOR	27
DFF9	FE 04	CP	04
DFFB	CE FF	ADC	FF
DFFD	37	SCF	
DFFE	C9	RET	

*****	*****	*****	Dezimalzahl tokenisieren
DFFF	3A 39 AE	LD	A,(AE39)
E002	B7	OR	A
E003	28 15	JR	Z,E01A
E005	7E	LD	A,(HL)
E006	23	INC	HL
E007	FA 25 DF	JP	M,DF25
E00A	FE 2E	CP	2E
E00C	CA 25 DF	JP	Z,DF25
E00F	2B	DEC	HL
E010	D5	PUSH	DE
E011	CD 04 EE	CALL	EE04
E014	30 34	JR	NC,E04A
E016	3E 1E	LD	A,1E
E018	18 4F	JR	E069
E01A	D5	PUSH	DE
E01B	C5	PUSH	BC
E01C	CD BE EC	CALL	ECBE
E01F	C1	POP	BC
E020	30 28	JR	NC,E04A
E022	CD 27 FF	CALL	FF27
E025	3E 1F	LD	A,1F

E027	30 40	JR	NC,E069	REAL-Zahl im FAC ?
E029	EB	EX	DE,HL	
E02A	2A C2 B0	LD	HL,(B0C2)	Integerwert aus FAC nach DE
E02D	EB	EX	DE,HL	
E02E	7A	LD	A,D	Hi-Byte
E02F	B7	OR	A	
E030	3E 1A	LD	A,1A	Token für dez. Integerwert
E032	20 35	JR	NZ,E069	Hi-Byte <>0 ? dann 2-Byte-Wert
E034	E3	EX	(SP),HL	Eing.-Zg. retten, Bufferzeiger
E035	EB	EX	DE,HL	nach DE, Integerwert nach HL
E036	7D	LD	A,L	Lo-Byte
E037	FE 0A	CP	0A	>=10 ?
E039	30 04	JR	NC,E03F	dann Ein-Byte-Wert speichern
E03B	C6 0E	ADD	0E	sonst Token generieren
E03D	18 06	JR	E045	Wert im Token enthalten sp.
E03F	3E 19	LD	A,19	Token für Ein-Byte-Wert
E041	CD 25 DF	CALL	DF25	in Token-Buffer
E044	7D	LD	A,L	Byte
E045	CD 25 DF	CALL	DF25	in Buffer
E048	E1	POP	HL	Eingabezeiger zurück
E049	C9	RET		

Eingabe bis DE übernehmen

IN : DE: Endzeiger

HL: Eingabezeiger

TOS: Token-Buffer-Zeiger

E04A	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Eingabe
E04B	23	INC	HL	Eingabezeiger
E04C	E3	EX	(SP),HL	retten, Bufferzeiger zurück
E04D	EB	EX	DE,HL	nach DE, Endzeiger nach HL
E04E	CD 25 DF	CALL	DF25	Zeichen in Buffer
E051	EB	EX	DE,HL	Endzeiger n. DE, Bufferzeiger
E052	E3	EX	(SP),HL	auf Stack, Eingabezg. n. HL
E053	CD B8 FF	CALL	FFB8	mit Endzeiger vergleichen
E056	20 F2	JR	NZ,E04A	Ende noch nicht erreicht ?
E058	D1	POP	DE	Bufferzeiger zurück
E059	C9	RET		

Hex/Binärzahl tokenisieren

E05A	D5	PUSH	DE	Token-Buffer-Zeiger
E05B	C5	PUSH	BC	und restl. Bufferlänge
E05C	CD BE EC	CALL	ECBE	String in pos. Binärzahl
E05F	C1	POP	BC	restl. Länge
E060	30 E8	JR	NC,E04A	Überlauf ? dann so speichern
E062	FE 02	CP	02	Basis =2 ?
E064	3E 1B	LD	A,1B	Token für Binärzahl
E066	28 01	JR	Z,E069	Binärzahl ?
E068	3C	INC	A	sonst Token für Hex-Zahl
E069	D1	POP	DE	Token-Buffer-Zeiger
E06A	CD 25 DF	CALL	DF25	Token in Buffer
E06D	E5	PUSH	HL	Eingabezeiger
E06E	21 C2 B0	LD	HL,B0C2	Zeiger auf FAC
E071	CD 23 FF	CALL	FF23	Typflag (Länge) des FAC holen
E074	F5	PUSH	AF	als Zähler für Bytes
E075	7E	LD	A,(HL)	Byte aus FAC
E076	23	INC	HL	
E077	CD 25 DF	CALL	DF25	in Buffer übertragen
E07A	F1	POP	AF	

E07B	3D	DEC	A	Zähler
E07C	20 F6	JR	NZ,E074	weitere Bytes ?
E07E	E1	POP	HL	Eingabezeiger zurück
E07F	C9	RET		

E080	FE 22	CP	22	Sonderzeichen auswerten "!!" ?
E082	28 3B	JR	Z,EOBF	dann String übertragen
E084	FE 7C	CP	7C	RSX-Kennzeichen ?
E086	28 45	JR	Z,EOCD	dann auswerten
E088	C5	PUSH	BC	restl. Bufferlänge
E089	D5	PUSH	DE	und Bufferzeiger retten
E08A	EE 3F	XOR	3F	"?" ?
E08C	06 BF	LD	B,BF	Token für PRINT
E08E	28 16	JR	Z,EOA6	ggf. "?" ersetzen
E090	2B	DEC	HL	Zeiger für Suche korrigieren
E091	11 4B E6	LD	DE,E64B	Tab. d. Keywords ohne Buchst.
E094	CD 27 E3	CALL	E327	Eingabe in Tabelle suchen
E097	1A	LD	A,(DE)	Token laden
E098	38 08	JR	C,EOA2	in Tabelle gefunden ?
E09A	7E	LD	A,(HL)	sonst Zeichen aus Eingabe
E09B	FE 20	CP	20	
E09D	30 02	JR	NC,EOA1	kein Steuerzeichen ?
E09F	3E 20	LD	A,20	sonst durch Space ersetzen
EOA1	23	INC	HL	Eingabezeiger
EOA2	47	LD	B,A	Token/Zeichen
EOA3	CD B3 E0	CALL	E0B3	Flag für Var./Zeilenr. prüfen
EOA6	32 39 AE	LD	(AE39),A	und neu setzen
EOA9	78	LD	A,B	Token/Zeichen
EOAA	D1	POP	DE	Bufferzeiger und
EOAB	C1	POP	BC	restl. Bufferlänge zurück
EOAC	FE C0	CP	C0	Token für "!!" ?
EOAE	28 36	JR	Z,EOE6	dann auswerten
EOBO	C3 25 DF	JP	DF25	sonst in Buffer speichern

E0B3	3D	DEC	A	Flag f. Variable/Zeilenr. prüfen
E0B4	C8	RET	Z	IN : A: Zeichen/Token
E0B5	EE 22	XOR	22	OUT: A: neues Flag
E0B7	C8	RET	Z	Token für ":" ?
E0B8	3A 39 AE	LD	A,(AE39)	dann Flags löschen
E0B9	3C	INC	A	"!!" ?
E0BC	C8	RET	Z	dann Flags löschen
E0BD	3D	DEC	A	alte Flags
E0BE	C9	RET		Flag für Variablenname ?

E0BF	CD 25 DF	CALL	DF25	String in Buffer übernehmen
E0C2	7E	LD	A,(HL)	IN : A: Zeichen vor String
E0C3	B7	OR	A	Zeichen in Buffer speichern
E0C4	C8	RET	Z	nächstes Zeichen
E0C5	23	INC	HL	Zeilenende ?
E0C6	FE 22	CP	22	dann zurück
E0C8	20 F5	JR	NZ,EOBF	Eingabezeiger
E0CA	C3 25 DF	JP	DF25	"!!" ?

*****				RSX-Code auswerten
E0CD	CD 25 DF	CALL	DF25	RSX-Token in Buffer
E0D0	AF	XOR	A	Flag für Variable/Zeilennr.
E0D1	32 39 AE	LD	(AE39),A	Löschen
E0D4	CD 25 DF	CALL	DF25	Null in Buffer
E0D7	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Eingabe
E0D8	23	INC	HL	Eingabezeiger
E0D9	CD 7B FF	CALL	FF7B	Buchstabe, Ziffer oder "." ?
E0DC	38 F6	JR	C,E0D4	dann weiter übertragen
E0DE	2B	DEC	HL	Zeiger auf letztes Byte
*****				Kennzeichen für Namen setzen
E0DF	1B	DEC	DE	Token-Buffer-Zeiger
E0E0	1A	LD	A,(DE)	letztes Zeichen aus Buffer
E0E1	F6 80	OR	80	Kennzeichen setzen
E0E3	12	LD	(DE),A	
E0E4	13	INC	DE	Buffer-Zeiger wieder zurück
E0E5	C9	RET		
*****				"" auswerten
E0E6	3E 01	LD	A,01	Token für ":"
E0E8	CD 25 DF	CALL	DF25	in Buffer
E0EB	3E C0	LD	A,C0	Token für "'''
E0ED	CD 25 DF	CALL	DF25	in Buffer
*****				restliche Zeile übernehmen
E0F0	7E	LD	A,(HL)	Zeichen
E0F1	23	INC	HL	
E0F2	B7	OR	A	Zeilenende ?
E0F3	20 F8	JR	NZ,E0ED	nein ? dann weiter übernehmen
E0F5	2B	DEC	HL	Zeiger auf Zeilenende
E0F6	C9	RET		
*****				Basic-Befehl LIST
EOF7	CD B0 CE	CALL	CERO	Zeilennummernbereich holen
EOF8	C5	PUSH	BC	Start-
EOF9	D5	PUSH	DE	und Endzeilennr. retten
EOF9	CD C6 C1	CALL	C1C6	opt. Filenr. als Streamnr.
EOF9	CD 4A DD	CALL	DD4A	auf Statementende prüfen
E102	CD CB DD	CALL	DDCB	Direkt-Modus einschalten
E105	D1	POP	DE	End-
E106	C1	POP	BC	und Startzeilennr. zurück
E107	CD 0D E1	CALL	E10D	Bereich listen
E10A	C3 64 C0	JP	C064	zur Eingabeschleife
*****				Programmbereich listen
IN : BC: Startzeilennr. DE: Endzeilennr.				
E10D	D5	PUSH	DE	Endzeilennr. retten
E10E	50	LD	D,B	Startzeilennr.
E10F	59	LD	E,C	nach DE
E110	CD A3 E7	CALL	E7A3	Zeile im Programm suchen
E113	D1	POP	DE	Endzeilennr.
E114	4E	LD	C,(HL)	
E115	23	INC	HL	Zeilenlänge aus Zeile
E116	46	LD	B,(HL)	laden, nach BC
E117	2B	DEC	HL	
E118	78	LD	A,B	

E119	B1	OR	C	Zeilenlänge=0 ?
E11A	C8	RET	Z	dann Programmende, fertig
E11B	CD 3C C4	CALL	C43C	Test auf Break-(ESC-)Taste
E11E	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zeile retten
E11F	09	ADD	HL,BC	Länge add., Zg. nächste Zeile
E120	E3	EX	(SP),HL	retten, Zeiger auf Zeile zur.
E121	D5	PUSH	DE	Endzeilennr.
E122	E5	PUSH	HL	und Zeiger auf Zeile retten
E123	23	INC	HL	Zeilenlänge
E124	23	INC	HL	Übergehen
E125	5E	LD	E,(HL)	
E126	23	INC	HL	Zeilennummer laden
E127	56	LD	D,(HL)	
E128	E1	POP	HL	zweitobersten Stackeintrag
E129	E3	EX	(SP),HL	(Endzeilenr.) nach HL
E12A	CD B8 FF	CALL	FFB8	mit akt. Zeilenr. vergleichen
E12D	E3	EX	(SP),HL	Endznr. retten, Zg. Zeile zur.
E12E	38 12	JR	C,E142	akt. Zeilenr. größer ?
E130	CD 63 E1	CALL	E163	Zeile nach ASCII wandeln
E133	CD 45 E1	CALL	E145	Zeichen ausgeben
E136	23	INC	HL	
E137	7E	LD	A,(HL)	nächstes Zeichen
E138	B7	OR	A	Zeilenende ?
E139	20 F8	JR	NZ,E133	nein ? dann weiter ausgeben
E13B	CD 4E C3	CALL	C34E	Linefeed ausgeben
E13E	D1	POP	DE	Endzeilenr.
E13F	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeile
E140	18 D2	JR	E114	nächste Zeile ausgeben
E142	E1	POP	HL	Endzeilenr. und
E143	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeile vom Stack
E144	C9	RET		

Zeichen für LIST ausgeben

IN : HL: Zeiger auf Zeichen	
aktuelle Streamnr. holen	
Bildschirm ?	
sonst Zeichen	
ausgeben	
Linefeed ?	
nein ?	
sonst CR	
ausgeben	
Zeichen	
Steuerzeichen ?	
nein ? dann so ausgeben	
sonst Zeichen direkt	
auf Bildschirm ausgeben	
Zeichen	
ausgeben	

Basic-Zeile nach ASCII wandeln
IN/OUT: HL: Zeiger auf Zeile

E163	D5	PUSH	DE
E164	01 A4 AC	LD	BC,ACA4
E167	C5	PUSH	BC
E168	23	INC	HL
E169	23	INC	HL
E16A	5E	LD	E,(HL)

Zeiger auf Buffer
retten

Zeilenlänge
Übergehen

E16B	23	INC	HL	Zeilennummer
E16C	56	LD	D,(HL)	laden, nach DE
E16D	23	INC	HL	
E16E	E5	PUSH	HL	Zeiger retten
E16F	EB	EX	DE,HL	Zeilennr. nach DE
E170	CD 0D FF	CALL	FF0D	und in FAC eintragen
E173	CD 82 EE	CALL	EE82	nach ASCII wandeln
E176	11 00 00	LD	DE,0000	max. Länge/Flag für Space
E179	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Zeilenr.-Buffer
E17A	23	INC	HL	
E17B	B7	OR	A	Zeilenende ?
E17C	28 05	JR	Z,E183	dann Nr. fertig übertragen
E17E	CD FE E1	CALL	E1FE	Zeichen in Buffer
E181	18 F6	JR	E179	nächstes Zeichen
E183	3E 20	LD	A,20	Space
E185	CD FE E1	CALL	E1FE	in Buffer
E188	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeilentext
E189	7E	LD	A,(HL)	Zeichen
E18A	B7	OR	A	Zeilenende ?
E18B	28 05	JR	Z,E192	dann fertig
E18D	CD 96 E1	CALL	E196	Item nach ASCII wandeln
E190	18 F7	JR	E189	nächstes Item
E192	02	LD	(BC),A	Null ans Bufferende
E193	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeile
E194	D1	POP	DE	
E195	C9	RET		

E196	CD 13 AC	CALL	AC13	Item nach ASCII wandeln
E199	FA 20 E2	JP	M,E220	User-Vektor
E19C	FE 02	CP	02	Token für Keyword ?
E19E	38 1D	JR	C,E1BD	
E1A0	FE 05	CP	05	Statementende ?
E1A2	38 43	JR	C,E1E7	
E1A4	FE 0B	CP	0B	Variable ohne Kennzeichen ?
E1A6	38 22	JR	C,E1CA	
E1A8	FE 0E	CP	0E	(???)
E1AA	38 3B	JR	C,E1E7	
E1AC	FE 20	CP	20	Variable mit Kennzeichen ?
E1AE	38 2E	JR	C,E1DE	
E1B0	FE 7C	CP	7C	Konstante ?
E1B2	28 51	JR	Z,E205	
E1B4	CD EA DF	CALL	DFEA	RSX-Token ?
E1B7	DC 1A E2	CALL	C,E21A	Test auf "\$", "%", "!"
E1BA	7E	LD	A,(HL)	Variablenende ? d. ggf. Space
E1BB	18 0D	JR	E1CA	Zeichen
E1BD	23	INC	HL	in Buffer
E1BE	7E	LD	A,(HL)	Zeichen nach Statementende
E1BF	FE C0	CP	C0	Token für "!!" ?
E1C1	28 5D	JR	Z,E220	dann auswerten
E1C3	FE 97	CP	97	Token für ELSE ?
E1C5	28 59	JR	Z,E220	dann auswerten
E1C7	2B	DEC	HL	Zeiger wieder zurück
E1C8	3E 3A	LD	A,3A	:
E1CA	1E 00	LD	E,00	Flag für kein folgendes Space
E1CC	FE 22	CP	22	!! ?
E1CE	20 0B	JR	NZ,E1DB	nein ? dann Code speichern
E1D0	CD FE E1	CALL	E1FE	Zeichen in Buffer

E1D3	23	INC	HL	
E1D4	7E	LD	A,(HL)	nächstes Zeichen
E1D5	B7	OR	A	Zeilenende ?
E1D6	C8	RET	Z	dann zurück
E1D7	FE 22	CP	22	"" ?
E1D9	20 F5	JR	NZ,E1D0	nein ? dann weiter übernehmen
E1DB	23	INC	HL	Zeiger auf nächstes Zeichen
E1DC	18 20	JR	E1FE	Zeichen in Buffer

***** Konstante auswerten

E1DE	CD 1A E2	CALL	E21A	ggf. Space in Buffer
E1E1	CD 53 E2	CALL	E253	Konstante nach ASCII wandeln
E1E4	1E 01	LD	E,01	Flag für nachfolgendes Space
E1E6	C9	RET		

***** Variable auswerten

E1E7	CD 1A E2	CALL	E21A	ggf. Space in Buffer
E1EA	7E	LD	A,(HL)	Variablen-Token retten
E1EB	F5	PUSH	AF	
E1EC	23	INC	HL	
E1ED	23	INC	HL	Offset übergehen,
E1EE	23	INC	HL	Zeiger auf Namen
E1EF	CD 0F E2	CALL	E20F	Namen übertragen
E1F2	F1	POP	AF	Variablen-Token
E1F3	1E 01	LD	E,01	Flag für folgendes Space
E1F5	FE 0B	CP	OB	Variable ohne Kennzeichen ?
E1F7	D0	RET	NC	dann fertig
E1F8	1E 00	LD	E,00	Flag für kein Space
E1FA	EE 27	XOR	27	Kennzeichen ("\$","%" oder "!" generieren)
E1FC	E6 FD	AND	FD	

***** Zeichen in LIST-Buffer

E1FE	02	LD	(BC),A	IN : A: Zeichen
E1FF	03	INC	BC	Zeichen speichern
E200	15	DEC	D	Bufferzeiger
E201	C0	RET	NZ	restl. Bufferlänge
E202	08	DEC	BC	dann o.k.
E203	14	INC	D	sonst Zeiger
E204	C9	RET		und Länge wieder zurück

***** RSX-Code auswerten

E205	1E 01	LD	E,01	Flag für folgendes Space
E207	CD FE E1	CALL	E1FE	RSX-Code in Buffer
E20A	23	INC	HL	
E20B	7E	LD	A,(HL)	nächstes Zeichen
E20C	23	INC	HL	
E20D	B7	OR	A	<> 0 ?
E20E	C0	RET	NZ	dann unbekannt, zurück

***** Namen übertragen

E20F	7E	LD	A,(HL)	Byte aus Namen
E210	E6 7F	AND	7F	Endkennz. löschen
E212	CD FE E1	CALL	E1FE	in Buffer
E215	BE	CP	(HL)	war Endkennz. gesetzt ?
E216	23	INC	HL	
E217	30 F6	JR	NC,E20F	nein ? dann weiter übertragen
E219	C9	RET		

E21A	1D	DEC	E	ggf. Space ausgeben
E21B	C0	RET	NZ	Flag für Space nicht gesetzt ?
E21C	3E 20	LD	A,20	sonst Space
E21E	18 DE	JR	E1FE	in Buffer

***** Keyword-Token nach ASCII wandeln *****				
E220	23	INC	HL	Token übergehen
E221	FE FF	CP	FF	Funktions-Token ?
E223	20 02	JR	NZ,E227	nein ?
E225	7E	LD	A,(HL)	sonst Token laden
E226	23	INC	HL	Zeiger nach Token
E227	F5	PUSH	AF	Token retten
E228	E5	PUSH	HL	Eingabezeiger
E229	CD ED E2	CALL	E2ED	Token suchen
E22C	B7	OR	A	Token für
E22D	28 08	JR	Z,E237	Keyword ohne Buchstabe ?
E22F	F5	PUSH	AF	1. Zeichen des Keywords
E230	CD 1A E2	CALL	E21A	ggf. Space in Buffer
E233	F1	POP	AF	1. Zeichen des Keywords
E234	CD FE E1	CALL	E1FE	in Buffer
E237	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Keyword
E238	E6 7F	AND	7F	Endkennz. löschen
E23A	FE 09	CP	09	TAB ?
E23C	C4 FE E1	CALL	NZ,E1FE	nein ? dann in Buffer
E23F	BE	CP	(HL)	war Endkennz. gesetzt ?
E240	23	INC	HL	
E241	28 F4	JR	Z,E237	dann weiter übertragen
E243	CD 7B FF	CALL	FF7B	letztes Keyword-Zeichen testen
E246	1E 00	LD	E,00	Flag für kein Space
E248	30 02	JR	NC,E24C	keine Ziffer, Buchstabe, "." ?
E24A	1E 01	LD	E,01	sonst Flag für folgendes Space
E24C	E1	POP	HL	Eingabezeiger
E24D	F1	POP	AF	und Token zurück
E24E	D6 E4	SUB	E4	Token für FN ?
E250	C0	RET	NZ	nein ?
E251	5F	LD	E,A	sonst Flag für kein Space
E252	C9	RET		

***** Konstante nach ASCII wandeln *****				
E253	D5	PUSH	DE	Bufferlänge/Space-Flag retten
E254	7E	LD	A,(HL)	Konstanten-Token
E255	23	INC	HL	Zeiger danach
E256	FE 1B	CP	1B	
E258	28 49	JR	Z,E2A3	2-Byte-Binär-Konstante ?
E25A	FE 1C	CP	1C	
E25C	28 50	JR	Z,E2AE	2-Byte-Hex-Konstante ?
E25E	FE 1E	CP	1E	
E260	28 26	JR	Z,E288	Zeilennummer ?
E262	FE 1D	CP	1D	
E264	28 22	JR	Z,E288	Zeilenadresse ?
E266	FE 1F	CP	1F	
E268	28 5E	JR	Z,E2C8	REAL-Konstante ?
E26A	FE 19	CP	19	
E26C	28 09	JR	Z,E277	Ein-Byte-Konstante ?
E26E	FE 1A	CP	1A	
E270	28 0B	JR	Z,E27D	dez. 2-Byte-Konstante ?
E272	D6 OE	SUB	OE	Token für Konstante 0 abziehen

E274	5F	LD	E,A	gibt Konstantenwert
E275	18 02	JR	E279	
E277	5E	LD	E,(HL)	Ein-Byte-Konstante laden
E278	23	INC	HL	
E279	16 00	LD	D,00	Hi-Byte =0
E27B	18 04	JR	E281	
E27D	5E	LD	E,(HL)	
E27E	23	INC	HL	2-Byte-Konstante laden
E27F	56	LD	D,(HL)	
E280	23	INC	HL	
E281	E3	EX	(SP),HL	Eing.-Zg. r., Länge/Flag zur.
E282	EB	EX	DE,HL	nach DE, Konstante nach HL
E283	CD 0D FF	CALL	FF0D	Konstante in FAC eintragen
E286	18 47	JR	E2CF	und nach ASCII
E288	5E	LD	E,(HL)	
E289	23	INC	HL	Zeilennummer/-adresse laden
E28A	56	LD	D,(HL)	
E28B	23	INC	HL	
E28C	FE 1E	CP	1E	Token für Zeilennummer ?
E28E	28 09	JR	Z,E299	dann in FAC
E290	E5	PUSH	HL	Eingabezeiger retten
E291	EB	EX	DE,HL	Zeilenadresse nach HL
E292	23	INC	HL	Zeilenende
E293	23	INC	HL	und Zeilenlänge
E294	23	INC	HL	übergehen
E295	5E	LD	E,(HL)	
E296	23	INC	HL	Zeilennummer aus Zeile
E297	56	LD	D,(HL)	laden
E298	E1	POP	HL	Eingabezeiger zurück
E299	E3	EX	(SP),HL	Eing.-Zg. rett., Länge/Flag z.
E29A	EB	EX	DE,HL	nach DE, Zeilennr. nach HL
E29B	CD 0D FF	CALL	FF0D	in FAC eintragen
E29E	CD 82 EE	CALL	EE82	nach ASCII wandeln
E2A1	18 2F	JR	E2D2	und in Buffer übertragen
E2A3	C5	PUSH	BC	
E2A4	01 02 00	LD	BC,0002	min. Stellenz.=0, Typ=Integer
E2A7	CD 14 F1	CALL	F114	Zahl in Binärstring wandeln
E2AA	3E 58	LD	A,58	"X" als Kennz. für Binärzahl
E2AC	18 09	JR	E2B7	
E2AE	C5	PUSH	BC	
E2AF	01 02 00	LD	BC,0002	min. Stellenz.=0, Typ=Integer
E2B2	CD 19 F1	CALL	F119	Zahl in Hex-String wandeln
E2B5	3E 48	LD	A,48	"H" als Kennz. für Hex-Zahl
E2B7	C1	POP	BC	
E2B8	E3	EX	(SP),HL	Eing.-Zg. rett., Länge/Flag z.
E2B9	EB	EX	DE,HL	nach DE, Stringzeiger nach HL
E2BA	F5	PUSH	AF	"H"/"X"-Kennzeichen retten
E2BB	3E 26	LD	A,26	"&"
E2BD	CD FE E1	CALL	E1FE	in Buffer
E2C0	F1	POP	AF	"H"/"X"-Kennzeichen
E2C1	FE 48	CP	48	"H" ?
E2C3	C4 FE E1	CALL	NZ,E1FE	nein ? dann in Buffer
E2C6	18 0A	JR	E2D2	
E2C8	3E 05	LD	A,05	Typ für REAL
E2CA	CD 4B FF	CALL	FF4B	REAL-Zahl in FAC kopieren
E2CD	E3	EX	(SP),HL	Eing.-Zg. rett., Länge/Flag z.
E2CE	EB	EX	DE,HL	nach DE
E2CF	CD 8F EE	CALL	EE8F	Integer bzw. REAL nach ASCII

E2D2	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus String
E2D3	23	INC	HL	
E2D4	CD FE E1	CALL	E1FE	in Buffer schreiben
E2D7	7E	LD	A,(HL)	Zeichen
E2D8	B7	OR	A	Stringende ?
E2D9	20 F7	JR	NZ,E2D2	nein ? dann weiter kopieren
E2DB	E1	POP	HL	Eingabezeiger zurück
E2DC	C9	RET		

***** Zeiger in Keyword-Tabelle holen
 IN : A: Keyword-Anfangsbuchstabe
 OUT: DE: Zeiger auf entspr. Tab.

E2DD	E5	PUSH	HL	
E2DE	D6 41	SUB	41	-"A", Nr. des Buchstabens
E2E0	87	ADD	A	mal 2, da 2 Bytes pro Eintrag
E2E1	C6 54	ADD	54	
E2E3	6F	LD	L,A	\$E354, Adresse der Tabelle,
E2E4	CE E3	ADC	E3	addieren
E2E6	95	SUB	L	
E2E7	67	LD	H,A	
E2E8	5E	LD	E,(HL)	
E2E9	23	INC	HL	Tabellenzeiger aus Tabelle
E2EA	56	LD	D,(HL)	laden, nach DE
E2EB	E1	POP	HL	
E2EC	C9	RET		

***** Token suchen, Keywordadr. holen
 IN : A: Token
 OUT: HL: Adr. des Keywords
 A: 1. Keyword-Buchstabe
 A=0, Z=0, wenn Keyword o. Buchst.

E2ED	C5	PUSH	BC	
E2EE	4F	LD	C,A	Token
E2EF	06 1A	LD	B,1A	Zahl der Buchstaben
E2F1	21 88 E3	LD	HL,E388	Zeiger auf Keyword-Tabellen
E2F4	CD 13 E3	CALL	E313	Token suchen
E2F7	38 0D	JR	C,E306	gefunden ?
E2F9	23	INC	HL	Tabellenzeiger
E2FA	10 F8	DJNZ	E2F4	weitere Buchstaben ?
E2FC	21 4B E6	LD	HL,E64B	Tab. d. Keywords o. Buchstaben
E2FF	CD 13 E3	CALL	E313	Token suchen
E302	30 07	JR	NC,E30B	nicht gefunden ? dann Fehler
E304	06 C0	LD	B,C0	Flag für Keyword ohne Buchst.
E306	78	LD	A,B	1. Buchstabe des Keywords
E307	C6 40	ADD	40	ASCII-Code herstellen
E309	C1	POP	BC	
E30A	C9	RET		
E30B	CD 19 AC	CALL	AC19	User-Vektor
E30E	1E 02	LD	E,02	Nr. für "Syntax error"
E310	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

***** Token in Tabelle suchen
 IN : HL: Tabellenzeiger
 C: Token
 OUT: CY=1, wenn gefunden
 HL: Zeiger auf Keyword

E313	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Tabelle
------	----	----	--------	---------------------

E314	B7	OR	A	Eint. dieses Buchst. zu Ende ?
E315	C8	RET	Z	dann nicht gefunden
E316	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Keyword
E317	7E	LD	A,(HL)	nächstes Zeichen aus Keyword
E318	23	INC	HL	
E319	17	RLA		Ende des Keywords erreicht ?
E31A	30 FB	JR	NC,E317	nein ? dann weiter
E31C	7E	LD	A,(HL)	zugehöriges Token
E31D	23	INC	HL	Tabellenzeiger
E31E	B9	CP	C	= gesuchtes Token ?
E31F	28 03	JR	Z,E324	dann fertig
E321	F1	POP	AF	Zeiger auf Keyword löschen
E322	18 EF	JR	E313	weitersuchen
E324	E1	POP	HL	Zeiger auf Keyword
E325	37	SCF		CY=1 für gefunden
E326	C9	RET		

				String in Keyword-Tabelle suchen
				IN : DE: Zeiger auf Tabelle
				HL: Eingabezeiger
				OUT: DE: Zeiger auf Token
				CY=1, wenn gefunden
				C: letztes Keyword-Zeichen
				HL: Eingabebezg. nach Keyword
				CY=0, wenn nicht gefunden
				HL: Eingabezeiger wie IN
E327	1A	LD	A,(DE)	Zeichen aus Tabelle
E328	B7	OR	A	Ende der Tabelle ?
E329	C8	RET	Z	dann nicht gefunden, zurück
E32A	E5	PUSH	HL	Eingabezeiger retten
E32B	1A	LD	A,(DE)	Zeichen aus Tabelle
E32C	13	INC	DE	Tabellenzeiger
E32D	FE 09	CP	09	TAB ?
E32F	28 04	JR	Z,E335	dann Spaces, TABs, LFs überl.
E331	FE 20	CP	20	Space ?
E333	20 05	JR	NZ,E33A	nein ?
E335	CD 61 DD	CALL	DD61	Spaces, TABs und LFs überlesen
E338	18 F1	JR	E32B	nächstes Zeichen aus Tabelle
E33A	4F	LD	C,A	Zeichen aus Keyword nach C
E33B	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Eingabe
E33C	23	INC	HL	
E33D	CD 8A FF	CALL	FF8A	auf Großschrift forcieren
E340	A9	XOR	C	=Zeichen aus Keyword ?
E341	28 E8	JR	Z,E32B	dann weiter vergleichen
E343	E6 7F	AND	7F	Endkennz. löschen
E345	28 OA	JR	Z,E351	letztes Zeichen ? dann gefunden
E347	1B	DEC	DE	Tabellenzeiger auf letztes Zeichen
E348	1A	LD	A,(DE)	Zeichen aus Keyword
E349	13	INC	DE	
E34A	17	RLA		Ende des Keywords ?
E34B	30 FB	JR	NC,E348	nein ? dann weiter
E34D	13	INC	DE	
E34E	E1	POP	HL	Zeiger auf Eingabe
E34F	18 D6	JR	E327	weitersuchen
E351	F1	POP	AF	Zeiger auf Eingabe löschen
E352	37	SCF		CY=1 für gefunden
E353	C9	RET		

E354 35 E6 2A E6 EF E5 B9 E5
E35C 8A E5 7E E5 72 E5 68 E5
E364 47 E5 43 E5 3F E5 13 E5
E36C ED E4 E2 E4 AA E4 86 E4
E374 85 E4 3B E4 FB E3 CF E3
E37C C0 E3 B8 E3 9A E3 92 E3
E384 8D E3 88 E3

Adressen der Keyword-Tabellen
Anfangsbuchstabe "A"

bis

Anfangsbuchstabe "Z"

Basic-Keyword-Tabellen

Keyword	Token	Adresse
ZONE	DA	F1F6
YPOS	48	D10E
XPOS	47	D107
XOR	FD	FD6D
WRITE	D9	F47B
WINDOW	D8	C2E1
WIDTH	D7	C3E3
WHILE	D6	C747
WEND	D5	C776
WAIT	D4	F17D
VPOS	7F	C262
VAL	1D	FA77
USING	ED	
UPPER\$	1C	F842
UNT	1B	FEC2
TRON	D3	DDE2
TROFF	D2	DDE6
TO	EC	
TIME	46	D0E5
THEN	EB	
TESTR	7D	C4EE
TEST	7C	C4E9
TAN	1A	D539
TAGOFF	D1	C320
TAG	D0	C319
TAB	EA	
SYMBOL	CF	F69D
SWAP	E7	
STRINGS	7B	FA36
STR\$	19	F91E
STOP	CE	CB5A
STEP	E6	
SQR	18	D4EF
SQ	17	D329
SPEED	CD	D494
SPC	E5	
SPACE\$	16	FA57
SOUND	CC	D2C0
SIN	15	D52F
SGN	14	FF02
SAVE	CB	EC09
RUN	CA	E9BD
ROUND	7A	D219
RND	45	D584
RIGHT\$	79	F943
RETURN	C9	C70F
RESUME	C8	CC03

E458	45 53 54 4F 52 C5 C7	RESTORE	C7	DCD9
E45F	45 4E 55 CD C6	RENUM	C6	E7DF
E464	45 4D 41 49 CE 13	REMAIN	13	C99F
E46A	45 CD C5	REM	C5	E8F3
E46D	45 4C 45 41 53 C5 C4	RELEASE	C4	D31E
E474	45 41 C4 C3	READ	C3	DCEB
E478	41 4E 44 4F 4D 49 5A C5 C2	RANDOMIZE	C2	D559
E481	41 C4 C1 00	RAD	C1	D4EB
E485	00			
E486	52 49 4E D4 BF	PRINT	BF	F1FD
E48B	4F D3 78	POS	78	C276
E48E	4F 4B C5 BE	POKE	BE	F15F
E492	4C 4F 54 D2 BD	PLOTR	BD	C4D5
E497	4C 4F D4 BC	PLOT	BC	C4D0
E49B	C9 44	PI	44	D4DB
E49D	45 CE BB	PEN	BB	C212
E4A0	45 45 CB 12	PEEK	12	F158
E4A4	41 50 45 D2 BA 00	PAPER	BA	C20A
E4AA	55 D4 B9	OUT	B9	F177
E4AD	52 49 47 49 CE B8	ORIGIN	B8	C48C
E4B3	D2 FC	OR	FC	FD63
E4B5	50 45 4E 4F 55 D4 B7	OPENOUT	B7	D256
E4BC	50 45 4E 49 CE B6	OPENIN	B6	D25F
E4C2	4E 20 53 D1 B5	ON SQ	B5	C940
E4C7	4E 20 45 52 52 4F 52 20 47	ON ERROR GOTO 0 ..	B4	CBF8
E4D0	4F 09 54 4F 20 B0 B4			
E4D7	4E 20 42 52 45 41 CB B3	ON BREAK	B3	C8CB
E4DF	CE B2 00	ON	B2	C7E3
E4E2	4F D4 FE	NOT	FE	FD77
E4E5	45 D7 B1	NEW	B1	C12B
E4E8	45 58 D4 B0 00	NEXT	B0	C5FB
E4ED	4F 56 45 D2 AF	MOVER	AF	C50A
E4F2	4F 56 C5 AE	MOVE	AE	C505
E4F6	4F 44 C5 AD	MODE	AD	C24F
E4FA	4F C4 FB	MOD	FB	FD49
E4FD	49 CE 77	MIN	77	D1EA
E500	49 44 A4 AC	MIDS	AC	F993/43
E504	45 52 47 C5 AB	MERGE	AB	EAA6
E509	45 4D 4F 52 D9 AA	MEMORY	AA	F4EF
E50F	41 D8 76 00	MAX	76	D1EE
E513	4F 57 45 52 A4 11	LOWER\$	11	F834
E519	4F 47 31 B0 10	LOG10	10	D525
E51E	4F C7 0F	LOG	0F	D52A
E521	4F 43 41 54 C5 A9	LOCATE	A9	C2D2
E527	4F 41 C4 A8	LOAD	A8	E9F6
E52B	49 53 D4 A7	LIST	A7	EOF7
E52F	49 4E C5 A6	LINE	A6	DAF8
E533	45 D4 A5	LET	A5	D654
E536	45 CE 0E	LEN	0E	FA0A
E539	45 46 54 A4 75 00	LEFT\$	75	F93C
E53F	45 D9 A4 00	KEY	A4	D439
E543	4F D9 0D 00	JOY	0D	D423
E547	4E D4 OC	INT	0C	FDED
E54A	4E 53 54 D2 74	INSTR	74	FAA1
E54F	4E 50 55 D4 A3	INPUT	A3	DB2B
E554	4E D0 0B	INP	0B	F16D
E557	4E 4B 45 59 A4 43	INKEY\$	43	FA24
E55D	4E 4B 45 D9 0A	INKEY	0A	D409

E562	4E CB A2	INK	A2	C22A
E565	C6 A1 00	IF	A1	C6C7
E568	49 4D 45 CD 42	HIMEM	42	D0F4
E56D	45 58 A4 73 00	HEX\$	73	F8C4
E572	4F 09 54 CF A0	GOTO	A0	C6E8
E577	4F 09 53 55 C2 9F 00	GOSUB	9F	C6ED
E57E	52 C5 09	FRE	09	FC2D
E581	4F D2 9E	FOR	9E	C529
E584	CE E4	FN	E4	D130
E586	49 D8 08 00	FIX	08	FDE8
E58A	58 D0 07	EXP	07	D520
E58D	56 45 52 D9 9D	EVERY	9D	C979
E592	52 52 4F D2 9C	ERROR	9C	CA8F
E597	52 D2 41	ERR	41	D0DC
E59A	52 CC E3	ERL	E3	DOEE
E59D	52 41 53 C5 9B	ERASE	9B	D9C0
E5A2	4F C6 40	EOF	40	C417
E5A5	4E D6 9A	ENV	9A	D34E
E5A8	4E D4 99	ENT	99	D385
E5AB	4E C4 98	END	98	CB65
E5AE	4C 53 C5 97	ELSE	97	E8F3
E5B2	C9 DC	EI	DC	C8E7
E5B4	44 49 D4 96 00	EDIT	96	C052
E5B9	52 41 57 D2 95	DRAWR	95	C4CB
E5BE	52 41 D7 94	DRAW	94	C4C6
E5C2	49 CD 93	DIM	93	D67D
E5C5	C9 DB	DI	DB	C8E1
E5C7	45 4C 45 54 C5 92	DELETE	92	E728
E5CD	45 C7 91	DEG	91	D4E7
E5D0	45 46 53 54 D2 90	DEFSTR	90	D614
E5D6	45 46 52 45 41 CC 8F	DEFREAL	8F	D61C
E5DD	45 46 49 4E D4 8E	DEFINT	8E	D618
E5E3	45 C6 8D	DEF	8D	D117
E5E6	45 43 A4 72	DEC\$	72	F8EA
E5EA	41 54 C1 8C 00	DATA	8C	E8EF
E5EF	52 45 41 CC 06	CREAL	06	FEEC
E5F4	4F D3 05	COS	05	D534
E5F7	4F 4E D4 8B	CONT	8B	CBC0
E5FB	4C D3 8A	CLS	8A	C25A
E5FE	4C 4F 53 45 4F 55 D4 89	CLOSEOUT	89	D2A1
E606	4C 4F 53 45 49 CE 88	CLOSEIN	88	D298
E60D	4C C7 87	CLG	87	C4B5
E610	4C 45 41 D2 86	CLEAR	86	C132
E615	49 4E D4 04	CINT	04	FE8D
E619	48 52 A4 03	CHR\$	03	FA16
E61D	48 41 49 CE 85	CHAIN	85	EA3C
E622	41 D4 84	CAT	84	D246
E625	41 4C CC 83 00	CALL	83	F1BA
E62A	4F 52 44 45 D2 82	BORDER	82	C221
E630	49 4E A4 71 00	BIN\$	71	F88A
E635	55 54 CF 81	AUTO	81	C0DF
E639	54 CE 02	ATN	02	D53E
E63C	53 C3 01	ASC	01	FA10
E63F	4E C4 FA	AND	FA	FD58
E642	46 54 45 D2 80	AFTER	80	C971
E647	42 D3 00 00	ABS	00	FD85

*****				Tabelle der Keywords ohne Buchst.		
		Keyword		Token	Adresse	
E64B	DE F8	^		F8	D4F4	
E64D	DC F9	\		F9	FD37	
E64F	3E 09 BD F0	>=		F0		
E653	3D 20 BE F0	= >		F0		
E657	BE EE	>		EE		
E659	BD EF	=		EF		
E65B	3C 09 BE F2	<>		F2		
E65F	3C 09 BD F3	<=		F3		
E663	3D 20 BC F3	= <		F3		
E667	BC F1	<		F1		
E669	AF F7	/		F7	FD12	
E66B	BA 01	:		01		
E66D	AA F6	*		F6	FCF5	
E66F	AD F5	-		F5	FCE1	
E671	AB F4	+		F4	FCCC	
E673	A7 C0 00	'		C0	E8F3	

*****				Programm löschen		
E676	AF	XOR	A	Flag f. Zeilenadr. im Programm		
E677	32 3A AE	LD	(AE3A),A	löschen		
E67A	2A 81 AE	LD	HL,(AE81)	Zeiger auf Programmstart		
E67D	77	LD	(HL),A	Null als 1. Zeilenende		
E67E	23	INC	HL			
E67F	77	LD	(HL),A	2 Nullen als		
E680	23	INC	HL	Kennzeichen für Programmende		
E681	77	LD	(HL),A			
E682	23	INC	HL			
E683	22 83 AE	LD	(AE83),HL	Zeiger auf Programmende setzen		
E686	C9	RET				

*****				Zeilenadressen eliminieren		
E687	3A 3A AE	LD	A,(AE3A)	keine Zeilenadressen		
E68A	B7	OR	A	im Programm ?		
E68B	C8	RET	Z	dann fertig		
E68C	C5	PUSH	BC			
E68D	D5	PUSH	DE			
E68E	E5	PUSH	HL			
E68F	01 9D E6	LD	BC,E69D	Adr. f. Zeilenadr. wandeln		
E692	CD FF E8	CALL	E8FF	Programm durchg., Rout. ausf.		
E695	AF	XOR	A	Flag für keine Zeilenadr.		
E696	32 3A AE	LD	(AE3A),A	im Programm setzen		
E699	E1	POP	HL			
E69A	D1	POP	DE			
E69B	C1	POP	BC			
E69C	C9	RET				

*****				Zeilenadr. durch Zeilennr. ers.		
E69D	CD 43 E9	CALL	E943	nächstes Item		
E6A0	FE 02	CP	02	Statementende ?		
E6A2	D8	RET	C	dann zurück		
E6A3	FE 1D	CP	1D	Token für Zeilenadresse		
E6A5	20 F6	JR	NZ,E69D	nein ? dann weiter suchen		
E6A7	56	LD	D,(HL)			
E6A8	2B	DEC	HL	Zeilenadresse laden		
E6A9	5E	LD	E,(HL)			
E6AA	2B	DEC	HL			

E6AB	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Token
E6AC	EB	EX	DE, HL	Zeilenadresse nach HL
E6AD	23	INC	HL	Zeilenende
E6AE	23	INC	HL	und Zeilenlnge
E6AF	23	INC	HL	bergehen
E6B0	5E	LD	E,(HL)	
E6B1	23	INC	HL	Zeilennummer
E6B2	56	LD	D,(HL)	laden
E6B3	E1	POP	HL	Zeiger auf Token
E6B4	36 1E	LD	(HL),1E	Token fr Zeilennr. setzen
E6B6	23	INC	HL	
E6B7	73	LD	(HL),E	Zeilennummer
E6B8	23	INC	HL	ins Programm eintragen
E6B9	72	LD	(HL),D	
E6BA	18 E1	JR	E69D	Weiter suchen

*****				Eingabezeile auswerten
				OUT: CY=0, Z=0 für Znr.-Überlauf
				CY=0, Z=1 für Direkteingabe
				CY=1, Z=0 f. Zeile eingefügt
				CY=1, Z=1 f. sofortiges Ende
				Spaces, TABs und LFs überlesen
				Zeilenende ?
				CY=1 für sofortiges Ende
				Zeilenende ? dann zurück
				Zeilennr.-String wandeln
				keine Zeilennummer ?
				nächstes Zeichen
				Space ?
				nein ?
				sonst Space übergehen
				Zeile ins Programm einfügen
				CY=1,
				Z=0 für Zeile eingefügt
E6BC	CD	61	DD	CALL DD61
E6BF	B7			OR A
E6C0	37			SCF
E6C1	C8			RET Z
E6C2	CD	04	EE	CALL EE04
E6C5	D0			RET NC
E6C6	7E			LD A,(HL)
E6C7	FE	20		CP 20
E6C9	20	01		JR NZ,E6CC
E6CB	23			INC HL
E6CC	CD	D2	E6	CALL E6D2
E6CF	37			SCF
E6D0	9F			SBC A
E6D1	C9			RET

*****				Zeile im Programm einfügen
				IN : DE: Zeilennr.
				HL: Zeiger auf Zeilentext
E6D2 CD 87 E6	CALL	E687		Zeilenadressen eliminieren
E6D5 CD BB DE	CALL	DEBB		Zeile tokenisieren
E6D8 E5	PUSH	HL		Zeiger auf tokenisierte Zeile
E6D9 CD 61 DD	CALL	DD61		Spaces, TABs und LFs überlesen
E6DC B7	OR	A		Zeilenende ?
E6DD 28 28	JR	Z,E707		dann nur alte Zeile löschen
E6DF C5	PUSH	BC		Zeilentextlänge
E6E0 D5	PUSH	DE		Zeilennummer
E6E1 21 04 00	LD	HL,0004		4 Bytes f. Zeilenlänge/-nummer
E6E4 09	ADD	HL,BC		addieren
E6E5 E5	PUSH	HL		Gesamtzeilenlänge
E6E6 E5	PUSH	HL		retten
E6E7 CD A3 E7	CALL	E7A3		Zeile im Programm suchen
E6EA E5	PUSH	HL		Adresse der (nächsten) Zeile
E6EB DC 0B E7	CALL	C,E70B		Zeile gef. ? dann löschen
E6EE D1	POP	DE		Einfügeadresse
E6EF C1	POP	BC		Gesamtlänge der neuen Zeile
E6F0 CD F8 F5	CALL	F5F8		Platz für Zeile schaffen
E6F3 CD 2C F5	CALL	F52C		Programm/Var.-Zeiger korrig.

E6F6	EB	EX	DE,HL	Einfügeadresse nach HL
E6F7	D1	POP	DE	Gesamtzeilenlänge
E6F8	73	LD	(HL),E	
E6F9	23	INC	HL	in Zeile eintragen
E6FA	72	LD	(HL),D	
E6FB	23	INC	HL	
E6FC	D1	POP	DE	Zeilennummer
E6FD	73	LD	(HL),E	
E6FE	23	INC	HL	in Zeile eintragen
E6FF	72	LD	(HL),D	
E700	23	INC	HL	
E701	C1	POP	BC	Zeilentextlänge
E702	EB	EX	DE,HL	Adr. für Text in neuer Zeile
E703	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeilentext
E704	C3 F2 FF	JP	FFF2	tokenisierten Text kopieren
E707	E1	POP	HL	Zeiger auf neue Zeile löschen
E708	CD 9A E7	CALL	E79A	alte Zeile im Programm suchen

***** Bereich aus Programm löschen
IN : HL: Adresse des Bereichs
BC: Länge des Bereichs

E70B	C5	PUSH	BC	Länge
E70C	E5	PUSH	HL	und Adresse d. Bereichs retten
E70D	09	ADD	HL,BC	Länge addieren, gibt Endadr.
E70E	EB	EX	DE,HL	Endadresse (+1) nach DE
E70F	2A 89 AE	LD	HL,(AE89)	Zeiger auf Ende der Felder
E712	CD CF FF	CALL	FFCF	minus Endadresse des Bereichs
E715	44	LD	B,H	gibt zu verschiebende
E716	4D	LD	C,L	Länge, nach BC
E717	EB	EX	DE,HL	Endadresse des Bereichs n. HL
E718	D1	POP	DE	Startadresse nach DE
E719	78	LD	A,B	
E71A	B1	OR	C	Länge <>0 ?
E71B	C4 F2 FF	CALL	NZ,FFF2	dann Programm/Var. verschieben
E71E	D1	POP	DE	Länge des gelöschten Bereichs
E71F	21 00 00	LD	HL,0000	Null
E722	CD DA FF	CALL	FFDA	-Länge gibt Offset
E725	C3 2C F5	JP	F52C	Off. zu Prg./Var.-Zeigern add.

***** Basic-Befehl DELETE
E728 CD 37 E7 CALL E737 zu löschen Bereich holen
E72B CD 4A DD CALL DD4A auf Statementende prüfen
E72E CD 5A E7 CALL E75A Programmreich löschen
E731 CD 7A C1 CALL C17A Basic-Zeiger initialisieren
E734 C3 64 C0 JP C064 zur Eingabeschleife

E737	CD B0 CE	CALL	CEBO	Löschbereich für DELETE holen
E73A	E5	PUSH	HL	Zeilennummernbereich holen
E73B	C5	PUSH	BC	Basic-PC
E73C	CD C1 E7	CALL	E7C1	und Startzeilennr. retten
E73F	D1	POP	DE	Zeile nach Endzeilennr. suchen
E740	E5	PUSH	HL	Startzeilennr.
E741	CD A3 E7	CALL	E7A3	Zeiger nach Endzeile
E744	22 3B AE	LD	(AE3B),HL	Startzeile im Programm suchen
E747	EB	EX	DE,HL	Zeiger a. Startzeile=Startadr.
E748	E1	POP	HL	Startadresse nach DE
				Zeiger nach Endzeile

E749	CD CF FF	CALL	FFCF	Startadresse abziehen
E74C	22 3D AE	LD	(AE3D),HL	gibt zu löschen Länge
E74F	38 04	JR	C,E755	Startadr.> Endadr. ? d. Fehler
E751	7C	LD	A,H	zu löschen Länge
E752	B5	OR	L	ungleich Null ?
E753	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
E754	C0	RET	NZ	Länge <>0 ? dann o.k.
E755	1E 05	LD	E,05	Nr. für "Improper argument"
E757	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

E75A	CD 87 E6	CALL	E687	Programmbereich f. DELETE löschen
E75D	ED 4B 3D AE	LD	BC,(AE3D)	Zeilenadressen eliminieren
E761	2A 3B AE	LD	HL,(AE3B)	zu löschen Länge
E764	C3 0B E7	JP	E70B	Start-Löschadresse
				Programmbereich löschen

Zeilenadresse holen				
		IN :	HL: PC auf Token	
			A: Token	
		OUT:	DE: Zeilenadresse	
			beim CPC 664/6128:	
			A: folgendes Zeichen	
			Z=1, wenn Statementende	
			Zeiger nach Token	
E767	23	INC	HL	
E768	5E	LD	E,(HL)	
E769	23	INC	HL	Zeilennummer bzw.
E76A	56	LD	D,(HL)	Zeilenadresse laden
E76B	23	INC	HL	
E76C	FE 1D	CP	1D	Token für Zeilenadresse ?
E76E	C8	RET	Z	dann fertig
E76F	FE 1E	CP	1E	Token für Zeilennummer ?
E771	C2 EA E8	JP	NZ,E8EA	nein ? dann "Syntax error"
E774	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
E775	CD D6 DD	CALL	DDD6	akt. Zeilennummer holen
E778	DC B8 FF	CALL	C,FFB8	mit gesuchter vergleichen
E77B	30 09	JR	NC,E786	akt. Nr. größer ? d. ab Start
E77D	E1	POP	HL	Basic-PC
E77E	E5	PUSH	HL	
E77F	CD F3 E8	CALL	E8F3	Rest der akt. Zeile überlesen
E782	23	INC	HL	Null am Zeilenende übergehen
E783	CD A7 E7	CALL	E7A7	ab dort Zeile suchen
E786	D4 9A E7	CALL	NC,E79A	ggf. Zeile ab Pg.-Start suchen
E789	2B	DEC	HL	Zeiger auf Null vor Zeile
E78A	E8	EX	DE,HL	nach DE
E78B	E1	POP	HL	Basic-PC
E78C	E5	PUSH	HL	
E78D	3E 1D	LD	A,1D	Token für Zeilenadresse
E78F	32 3A AE	LD	(AE3A),A	Flag für Zeilenadressen setzen
E792	2B	DEC	HL	
E793	72	LD	(HL),D	
E794	28	DEC	HL	Zeilenadresse
E795	73	LD	(HL),E	
E796	2B	DEC	HL	
E797	77	LD	(HL),A	und Token ins Programm eintr.
E798	E1	POP	HL	PC nach Zeilenadresse
E799	C9	RET		

***** Zeile suchen, ggf. Fehler ausgeb.
 IN : DE: Zeilenadresse
 OUT: HL: Zeiger auf Zeile
 BC: Zeilenlänge

E79A	CD A3 E7	CALL	E7A3	Zeile im Programm suchen
E79D	D8	RET	C	gefunden ?
E79E	1E 08	LD	E,08	Nr. für "Line does not exist"
E7A0	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

***** Zeile im Programm suchen
 IN : DE: Zeilenadresse
 OUT: HL: Zeiger auf Zeile
 oder nächste Zeile
 BC: Zeilenlänge
 CY=1, wenn gefunden

E7A3	2A 81 AE	LD	HL,(AE81)	Zeiger auf Programmstart
E7A6	23	INC	HL	Null am Programmstart überl.
E7A7	4E	LD	C,(HL)	
E7A8	23	INC	HL	nächste Zeilenlänge
E7A9	46	LD	B,(HL)	laden
E7AA	2B	DEC	HL	
E7AB	78	LD	A,B	Zeilenlänge =0 ?
E7AC	B1	OR	C	(Programmende ?)
E7AD	C8	RET	Z	dann nicht gefunden (CY=0)
E7AE	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zeile retten
E7AF	23	INC	HL	
E7B0	23	INC	HL	Zeiger auf Zeilennummer
E7B1	7E	LD	A,(HL)	
E7B2	23	INC	HL	Zeilennummer laden
E7B3	66	LD	H,(HL)	
E7B4	6F	LD	L,A	
E7B5	EB	EX	DE,HL	
E7B6	CD B8 FF	CALL	FFB8	m. gesuchter Nr. vergleichen
E7B9	EB	EX	DE,HL	
E7BA	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeile
E7BB	3F	CCF		
E7BC	D0	RET	NC	akt. Nr. > gesuchte Nr. ?
E7BD	C8	RET	Z	gleich ? dann gefunden (CY=1)
E7BE	09	ADD	HL,BC	sonst Zeilenlänge addieren
E7BF	18 E6	JR	E7A7	weiter suchen

***** nächsthöhere Zeile suchen
 IN : DE: Zeilennummer
 HL: Zeiger auf nächste Zeile
 BC: Zeilenlänge

E7C1	2A 81 AE	LD	HL,(AE81)	Zeiger auf Programmstart
E7C4	23	INC	HL	Null am Programmstart überles.
E7C5	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zeile retten
E7C6	4E	LD	C,(HL)	
E7C7	23	INC	HL	Zeilenlänge laden
E7C8	46	LD	B,(HL)	
E7C9	23	INC	HL	
E7CA	78	LD	A,B	Zeilenlänge =0
E7CB	B1	OR	C	(Programmende ?)
E7CC	28 0F	JR	Z,E7DD	dann fertig
E7CE	7E	LD	A,(HL)	
E7CF	23	INC	HL	sonst Zeilennr. laden
E7D0	66	LD	H,(HL)	

E7D1	6F	LD	L,A	
E7D2	EB	EX	DE,HL	
E7D3	CD B8 FF	CALL	FFB8	mit gesuchter Nr. vergleichen
E7D6	EB	EX	DE,HL	
E7D7	38 04	JR	C,E7DD	Nr. > gesuchte Nr. ? d. fertig
E7D9	E1	POP	HL	sonst Zeiger auf Zeile zurück
E7DA	09	ADD	HL,BC	Zeilenlänge addieren
E7DB	18 E8	JR	E7C5	weiter suchen
E7DD	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeile
E7DE	C9	RET		

Basic-Befehl RENUM

E7DF	11 0A 00	LD	DE,000A	Default f. neue Startzeilennr.
E7E2	28 05	JR	Z,E7E9	Statementende ? dann Default
E7E4	FE 2C	CP	2C	"," ?
E7E6	C4 E1 CE	CALL	NZ,CEE1	nein ? dann Zeilennr. holen
E7E9	D5	PUSH	DE	neue Startzeilennummer retten
E7EA	11 00 00	LD	DE,0000	Default f. alte Startzeilennr.
E7ED	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
E7F0	30 05	JR	NC,E7F7	nein ? dann Default
E7F2	FE 2C	CP	2C	zweites Komma ?
E7F4	C4 E1 CE	CALL	NZ,CEE1	nein ? dann Zeilennr. holen
E7F7	D5	PUSH	DE	alte Startzeilennummer retten
E7F8	11 0A 00	LD	DE,000A	Default für Schrittweite
E7FB	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
E7FE	DC E1 CE	CALL	C,CEE1	dann Schrittweite holen
E801	CD 4A DD	CALL	DD4A	auf Statementende prüfen
E804	E1	POP	HL	alte Startzeilennr.
E805	EB	EX	DE,HL	Schrittweite retten,
E806	E3	EX	(SP),HL	neue Startzeilennummer
E807	EB	EX	DE,HL	vom Stack
E808	D5	PUSH	DE	neue Startzeilennr.
E809	E5	PUSH	HL	alte Startzeilennr.
E80A	CD A3 E7	CALL	E7A3	neue Startzeilennr. suchen
E80D	D1	POP	DE	alte Startzeilennr.
E80E	E5	PUSH	HL	neue Startzeilenadresse
E80F	CD A3 E7	CALL	E7A3	alte Startzeilennr. suchen
E812	EB	EX	DE,HL	alte Startzeilenadr. nach DE
E813	E1	POP	HL	neue Startzeilenadresse
E814	CD B8 FF	CALL	FFB8	alte Startzeilenadr. größer ?
E817	DA 55 E7	JP	C,E755	dann "Improper argument"
E81A	EB	EX	DE,HL	alte Startzeilenadr. nach HL
E81B	D1	POP	DE	neue Startzeilennr.
E81C	C1	POP	BC	Schrittweite
E81D	D5	PUSH	DE	neue Startzeilennr.,
E81E	E5	PUSH	HL	alte Startzeilenadr.,
E81F	C5	PUSH	BC	Schrittweite retten
E820	4E	LD	C,(HL)	
E821	23	INC	HL	Zeilenlänge laden
E822	46	LD	B,(HL)	
E823	78	LD	A,B	Zeilenlänge =0 ?
E824	B1	OR	C	(Programmende ?)
E825	28 13	JR	Z,E83A	dann mit RENUM beginnen
E827	2B	DEC	HL	Zeiger auf Zeile
E828	09	ADD	HL,BC	Länge addieren
E829	7E	LD	A,(HL)	nächste
E82A	23	INC	HL	Zeilenlänge =0 ?
E82B	B6	OR	(HL)	(Programmende ?)

E82C	28 0C	JR	Z,E83A	dann mit RENUM beginnen
E82E	2B	DEC	HL	Zeiger auf Zeile
E82F	C1	POP	BC	Schrittweite
E830	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zeile
E831	EB	EX	DE,HL	Differenz zu
E832	09	ADD	HL,BC	neuer Zeilennummer
E833	EB	EX	DE,HL	addieren
E834	DA 55 E7	JP	C,E755	Überlauf ? dann Fehler
E837	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeile
E838	18 E5	JR	E81F	weiter prüfen
E83A	01 64 E8	LD	BC,E864	Adr. für Zeilennr. ersetzen
E83D	CD FF E8	CALL	E8FF	Programm durchgehen, ersetzen
E840	C1	POP	BC	Schrittweite
E841	E1	POP	HL	alte Startzeilenadresse
E842	D1	POP	DE	neue Startzeilennummer
E843	C5	PUSH	BC	Schrittweite
E844	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zeile
E845	4E	LD	C,(HL)	
E846	23	INC	HL	Zeilenlänge laden
E847	46	LD	B,(HL)	
E848	23	INC	HL	
E849	78	LD	A,B	Zeilenlänge =0 ?
E84A	B1	OR	C	(Programmende ?)
E84B	28 0C	JR	Z,E859	dann fertig numeriert
E84D	73	LD	(HL),E	
E84E	23	INC	HL	neue Zeilennummer in
E84F	72	LD	(HL),D	Zeile speichern
E850	23	INC	HL	
E851	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeile
E852	09	ADD	HL,BC	Länge addieren
E853	C1	POP	BC	Schrittweite
E854	EB	EX	DE,HL	
E855	09	ADD	HL,BC	zu Zeilennr. addieren
E856	EB	EX	DE,HL	
E857	18 EA	JR	E843	nächste Zeile
E859	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeile
E85A	E1	POP	HL	und Schrittweite vom Stack
E85B	01 88 E8	LD	BC,E888	Adr. für Fehler bei Zeilennr.
E85E	CD FF E8	CALL	E8FF	Programm durchgehen
E861	C3 64 C0	JP	C064	zur Eingabeschleife
<hr/>				
E864	CD 43 E9	CALL	E943	Zeilennr. im Statement ersetzen
E867	FE 02	CP	02	nächstes Item holen
E869	D8	RET	C	Statementende ?
E86A	FE 1E	CP	1E	dann zurück
E86C	20 F6	JR	NZ,E864	Token für Zeilennummer ?
E86E	E5	PUSH	HL	nein ? dann weiter suchen
E86F	56	LD	D,(HL)	Zeiger auf Zeilenr. hi
E870	2B	DEC	HL	
E871	5E	LD	E,(HL)	Zeilennummer laden
E872	CD A3 E7	CALL	E7A3	
E875	30 0E	JR	NC,E885	Zeile im Programm suchen
E877	2B	DEC	HL	nicht gefunden ? dann weiter
E878	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf Null vor Zeile
E879	E1	POP	HL	nach DE
E87A	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zeilenr. hi
E87B	72	LD	(HL),D	Zeilennummer durch

E87C	2B	DEC	HL	Zeilenadresse
E87D	73	LD	(HL),E	(Zeiger auf Null vor Zeile)
E87E	2B	DEC	HL	ersetzen
E87F	3E 1D	LD	A,1D	Token für Zeilenadresse
E881	77	LD	(HL),A	setzen
E882	32 3A AE	LD	(AE3A),A	Flag für Zeilenadressen setzen
E885	E1	POP	HL	Suchzeiger
E886	18 DC	JR	E864	Statement weiter durchgehen

*****				bei Nr. im Statem. Fehler ausg.
E888	CD 43 E9	CALL	E943	nächstes Item holen
E888	FE 02	CP	02	Statementende ?
E88D	D8	RET	C	dann zurück
E88E	FE 1E	CP	1E	Token für Zeilennummer ?
E890	20 F6	JR	NZ,E888	nein ? dann weiter suchen
E892	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zeilennr. hi
E893	56	LD	D,(HL)	Zeilennummer laden
E894	2B	DEC	HL	
E895	5E	LD	E,(HL)	
E896	CD D6 DD	CALL	DD66	akt. Zeilennr. holen (?)
E899	CD 18 CB	CALL	CB18	"undefined line xxxx in yyyy"
E89C	E1	POP	HL	Suchzeiger
E89D	18 E9	JR	E888	Statement weiter durchgehen

*****				zugehöriges ELSE suchen
E89F	06 01	LD	B,01	IN : HL: PC
E8A1	2B	DEC	HL	OUT: Z=0 für ELSE gefunden
E8A2	CD 43 E9	CALL	E943	HL: Zeiger nach ELSE-Token
E8A5	B7	OR	A	Z=1 für kein ELSE gefunden
E8A6	C8	RET	Z	HL: Zeiger auf nächste Zeile
E8A7	FE 01	CP	01	Verschachtelungstiefe
E8A9	28 07	JR	Z,E8B2	PC eins zurück
E8AB	FE A1	CP	A1	nächstes Item holen
E8AD	20 F3	JR	NZ,E8A2	Zeilenende ?
E8AF	04	INC	B	dann nicht gefunden, Z=1
E8B0	18 F0	JR	E8A2	Statementende ("::") ?
E8B2	CD 43 E9	CALL	E943	dann auf ELSE prüfen
E8B5	FE 97	CP	97	Token für IF ?
E8B7	20 EC	JR	NZ,E8A5	nein ? dann weiter suchen
E8B9	05	DEC	B	Verschachtelungstiefe erhöhen
E8BA	20 E6	JR	NZ,E8A2	weiter suchen
E8BC	CD 3F DD	CALL	DD3F	nächstes Item holen
E8BF	04	INC	B	Token für ELSE ?
E8C0	C9	RET		nein ? dann weiter suchen

*****				Arrayindizes ggf. überlesen
E8C1	7E	LD	A,(HL)	akt. Zeichen
E8C2	FE 5B	CP	5B	eckige Klammer auf ?
E8C4	28 03	JR	Z,E8C9	dann Indizes überlesen
E8C6	FE 28	CP	28	runde Klammer auf ?
E8C8	C0	RET	NZ	nein ? dann kein Array
E8C9	06 00	LD	B,00	Klammer-Verschachtelungstiefe
E8CB	04	INC	B	erhöhen

E8CC	CD 43 E9	CALL	E943	nächstes Item holen
E8CF	FE 5B	CP	5B	eckige Klammer auf ?
E8D1	28 F8	JR	Z,E8CB	dann Tiefe erhöhen
E8D3	FE 28	CP	28	runde Klammer auf ?
E8D5	28 F4	JR	Z,E8CB	dann Tiefe erhöhen
E8D7	FE 5D	CP	5D	eckige Klammer zu ?
E8D9	28 0A	JR	Z,E8E5	dann Tiefe herunterzählen
E8DB	FE 29	CP	29	runde Klammer zu ?
E8DD	28 06	JR	Z,E8E5	dann Tiefe herunterzählen
E8DF	FE 02	CP	02	Statementende ?
E8E1	38 07	JR	C,E8EA	dann "Syntax error"
E8E3	18 E7	JR	E8CC	sonst weiter suchen
E8E5	05	DEC	B	Verschachtelungstiefe
E8E6	20 E4	JR	NZ,E8CC	weitere Verschachtelungen ?
E8E8	23	INC	HL	Zeiger nach Indizes
E8E9	C9	RET		

E8EA	1E 02	LD	E,02	Nr. für "Syntax error"
E8EC	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

Basic-Befehl DATA
 E8EF 06 01 LD B,01 Trennzeichen, ":"
 E8F1 18 02 JR E8F5 nächstes Statement suchen

Basic-Befehle REM, ELSE, '
 E8F3 06 00 LD B,00 Trennzeichen = Zeilenende
 E8F5 2B DEC HL
 E8F6 CD 43 E9 CALL E943 nächstes Item holen
 E8F9 B7 OR A Zeilenende ?
 E8FA C8 RET Z dann zurück
 E8FB B8 CP B Trennzeichen ?
 E8FC 20 F8 JR NZ,E8F6 nein ? dann weiter suchen
 E8FE C9 RET

Programm durchgehen, Routine aus.
IN : BC: Adresse der Routine
 (Routine für ein Statement)

E8FF	CD D2 DD	CALL	DDD2	aktuelle Zeilenadresse holen
E902	E5	PUSH	HL	und retten
E903	2A 81 AE	LD	HL,(AE81)	Zeiger auf Programmstart
E906	23	INC	HL	Null am Zeilenende übergehen
E907	7E	LD	A,(HL)	nächste Zeilenlänge =0 ?
E908	23	INC	HL	(Programmende ?)
E909	B6	OR	(HL)	dann fertig
E90A	28 13	JR	Z,E91F	Zeiger auf Zeilennummer
E90C	23	INC	HL	als akt. Zeilenadresse setzen
E90D	CD CE DD	CALL	DDCE	Zeiger auf Zeilennummer hi
E910	23	INC	HL	Adresse der Routine retten
E911	C5	PUSH	BC	Routine ausführen
E912	CD F9 FF	CALL	FFF9	Adresse der Routine zurück
E915	C1	POP	BC	Zg. auf letztes bearb. Zeichen
E916	2B	DEC	HL	bis Statementende/THEN/ELSE
E917	CD 35 E9	CALL	E935	Zeilenende ?
E91A	B7	OR	A	nein ? dann nächstes Statement
E91B	20 F4	JR	NZ,E911	sonst nächste Zeile
E91D	18 E7	JR	E906	alte Zeilenadresse
E91F	E1	POP	HL	wieder als akt. Zeilenadresse
E920	C3 CE DD	JP	DDCE	

```
*****
E923 CD 35 E9    CALL   E935      nächstes Statement, ggf. Fehler
E926 B7          OR     A          IN : C: Nr. des Fehlers
E927 C0          RET    NZ         IN/OUT: DE: akt. Zeilenadresse
E928 23          INC    HL         Statementende/THEN/ELSE suchen
E929 7E          LD     A,(HL)    Zeilenende ?
E92A 23          INC    HL         nein ? dann o.k.
E92B B6          OR     (HL)      nächste Zeilenlänge =0 ?
E92C 59          LD     E,C       (Programmende ?)
E92D CA 94 CA    JP     Z,CA94    Nr. des Fehlers
E930 23          INC    HL         Programmende ? dann Fehler
E931 54          LD     D,H       Zeiger auf Zeilennummer
E932 5D          LD     E,L       nach DE
E933 23          INC    HL         Zeiger vor Zeilentext
E934 C9          RET          

*****
```

```
E935 CD 43 E9    CALL   E943      Statementende/THEN/ELSE suchen
E938 FE 02          CP     02         nächstes Item holen
E93A D8          RET    C          Statementende ?
E93B FE 97          CP     97         dann zurück
E93D C8          RET    Z          Token für ELSE ?
E93E FE EB          CP     EB         dann zurück
E940 20 F3          JR     NZ,E935    Token für THEN ?
E942 C9          RET           nein ? dann weiter suchen

*****
```

```
E943 CD 3F DD    CALL   DD3F      nächstes Item suchen
E946 C8          RET    Z          IN : HL: PC vor Item
E947 FE 0E          CP     0E         OUT: HL: PC vor nächstem Item
E949 38 1D          JR     C,E968    A: Token dieses Items
E94B FE 20          CP     20         1. Zeichen des Items holen
E94D 38 29          JR     C,E978    Statementende ? dann zurück
E94F FE 22          CP     22         Token für Variable ?
E951 28 09          JR     Z,E95C    dann Namen überlesen
E953 FE 7C          CP     7C         Token für Konstante ?
E955 28 19          JR     Z,E970    dann Wert überlesen
E957 FE FF          CP     FF         "" ?
E959 C0          RET    NZ         dann String überlesen
E95A 23          INC    HL         RSX-Token ?
E95B C9          RET           dann RSX-Wort überlesen
                                Funktions-Token ?
                                nein ? dann zurück
                                sonst Zeiger auf Token

*****
```

```
E95C 23          INC    HL         String überlesen
E95D 7E          LD     A,(HL)    OUT: A: $22
E95E FE 22          CP     22         nächstes Zeichen
E960 C8          RET    Z          laden
E961 B7          OR     A         "" ?
E962 20 F8          JR     NZ,E95C    dann zurück
E964 2B          DEC    HL         Zeilenende ?
E965 3E 22          LD     A,22      nein ? dann weitersuchen
E967 C9          RET           Zeiger vor Zeilenende
                                ""

*****
```

***** Variable überlesen *****

E968	FE 08	CP	08	
E96A	C8	RET	Z	(???)
E96B	FE 07	CP	07	
E96D	C8	RET	Z	
E96E	23	INC	HL	Token/Offset
E96F	23	INC	HL	übergehen
E970	F5	PUSH	AF	Token retten
E971	23	INC	HL	Zeiger auf Namen
E972	7E	LD	A,(HL)	Byte aus Namen
E973	17	RLA		Name zu Ende ?
E974	30 FB	JR	NC,E971	nein ? dann weiter
E976	F1	POP	AF	Variablen-Token
E977	C9	RET		

***** Konstante überlesen *****

E978	FE 18	CP	18	Kurz-Konstante ?
E97A	D8	RET	C	dann zurück
E97B	FE 19	CP	19	
E97D	28 08	JR	Z,E987	Ein-Byte-Konstante ?
E97F	FE 1F	CP	1F	REAL-Konstante ?
E981	38 03	JR	C,E986	nein ? dann Integer-Konstante
E983	23	INC	HL	
E984	23	INC	HL	
E985	23	INC	HL	
E986	23	INC	HL	
E987	23	INC	HL	
E988	C9	RET		

***** Variablenoffsets löschen *****

E989	C5	PUSH	BC	
E98A	D5	PUSH	DE	
E98B	E5	PUSH	HL	
E98C	01 96 E9	LD	BC,E996	Adr. f. Offsets löschen
E98F	CD FF E8	CALL	E8FF	Programm durchgehen
E992	E1	POP	HL	
E993	D1	POP	DE	
E994	C1	POP	BC	
E995	C9	RET		

***** Offsets im Statement löschen *****

E996	E5	PUSH	HL	Zeiger vor Item
E997	CD 43 E9	CALL	E943	nächstes Item holen
E99A	D1	POP	DE	Zeiger vor Item davor
E99B	FE 02	CP	02	Statementende ?
E99D	D8	RET	C	dann zurück
E99E	FE 0E	CP	0E	keine Variable ?
E9A0	30 F4	JR	NC,E996	dann weiter suchen
E9A2	FE 07	CP	07	
E9A4	28 F0	JR	Z,E996	(???)
E9A6	FE 08	CP	08	
E9A8	28 EC	JR	Z,E996	
E9AA	EB	EX	DE,HL	Zeiger vor Variable nach HL
E9AB	CD 3F DD	CALL	DD3F	Variablen-Token holen
E9AE	FE 0D	CP	0D	
E9B0	38 02	JR	C,E9B4	markierte Variable ?
E9B2	36 0D	LD	(HL),0D	sonst Token f. Var. o. Kennz.
E9B4	23	INC	HL	

E9B5	36 00	LD	(HL),00	
E9B7	23	INC	HL	Variablenoffset löschen
E9B8	36 00	LD	(HL),00	
E9BA	EB	EX	DE,HL	Suchzeiger wieder nach HL
E9BB	18 D9	JR	E996	weiter durchgehen

***** Basic-Befehl RUN *****

E9BD	CD 51 DD	CALL	DD51	Statementende ?
E9C0	EB	EX	DE,HL	
E9C1	2A 81 AE	LD	HL,(AE81)	Programmstart nach DE
E9C4	EB	EX	DE,HL	
E9C5	38 1C	JR	C,E9E3	dann von Programmstart ab
E9C7	FE 1E	CP	1E	Token für Zeilennummer ?
E9C9	28 15	JR	Z,E9E0	dann ab Programmzeile
E9CB	FE 1D	CP	1D	Token für Zeilenadresse ?
E9CD	28 11	JR	Z,E9E0	dann ab Programmzeile
E9CF	CD 0D EA	CALL	EA0D	1. Block lesen und auswerten
E9D2	21 30 EA	LD	HL,EA30	Adr. f. Binärdatei laden
E9D5	D2 13 BD	JP	NC,BD13	Binärdat. ? d. MC BOOT PROGRAM
E9D8	CD A8 EB	CALL	EBA8	sonst Programm laden
E9DB	2A 81 AE	LD	HL,(AE81)	Zeiger auf Programmstart
E9DE	18 11	JR	E9F1	Programm starten

E9E0	CD 67 E7	CALL	E767	Zeilenadresse holen
E9E3	D5	PUSH	DE	Zeiger auf Einsprung retten
E9E4	CD AD D2	CALL	D2AD	Kassette initialisieren
E9E7	CD 8C C1	CALL	C18C	Variablen löschen
E9EA	CD 7A C1	CALL	C17A	Basic-Zeiger initialisieren
E9ED	CD 5E C1	CALL	C15E	Ausdruckausw. und I/O init.
E9F0	E1	POP	HL	neuer Programmzeiger
E9F1	23	INC	HL	Null am Zeilenende übergehen
E9F2	F1	POP	AF	Aufrufadresse löschen
E9F3	C3 93 DD	JP	DD93	zur Interpreterschleife

***** Basic-Befehl LOAD *****

E9F6	CD 0D EA	CALL	EA0D	1. Block lesen und auswerten
E9F9	30 06	JR	NC,EA01	Binärdatei ?
E9FB	CD A8 EB	CALL	EBA8	sonst Basic-Programm laden
E9FE	C3 64 CO	JP	C064	zur Eingabeschleife

EA01	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
EA02	CD 01 F5	CALL	F501	Platz für Binärdatei prüfen
EA05	CD 30 EA	CALL	EA30	Binärdatei laden
EA08	CA 6B CB	JP	Z,CB6B	Abbruch ? dann "Break"
EA0B	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
EA0C	C9	RET		

***** 1. Block des Prg. lesen/auswerten *****

OUT: CY=1 für Basic-Programm
CY=0 für Binärdatei
DE: Startadresse
BC: Länge

EA0D	CD 8F EB	CALL	EB8F	1. Block lesen
EA10	E6 0E	AND	0E	Bit für gesch. File löschen
EA12	EE 02	XOR	02	Code für Binärdatei ?
EA14	28 0B	JR	Z,EA21	dann behandeln
EA16	CD 4A DD	CALL	DD4A	auf Statementende prüfen
EA19	CD 8C C1	CALL	C18C	Variablen löschen

EA1C CD 6B C1 CALL C16B Programm löschen, div. Init.
 EA1F 37 SCF CY=1 für Basic-Programm
 EA20 C9 RET

EA21 CD 55 DD CALL DD55 folgt Komma ?
 EA24 DC 91 CE CALL C,CE91 dann Startadresse holen
 EA27 ED 53 3F AE LD (AE3F),DE Startadresse speichern
 EA2B CD 4A DD CALL DD4A auf Statementende prüfen
 EA2E B7 OR A CY=0 für Binärdatei
 EA2F C9 RET

***** Binärdatei laden ***** OUT: Z=1 für Abbruch
 CY=0 für Fehler
 HL: Aufrufadresse
 EA30 2A 3F AE LD HL,(AE3F) Startadresse für Binärdatei
 EA33 CD 83 BC CALL BC83 CAS IN DIRECT
 EA36 E5 PUSH HL
 EA37 DC 7A BC CALL C,BC7A kein Fehler ? d. CAS IN CLOSE
 EA3A E1 POP HL
 EA3B C9 RET

***** Basic-Befehl CHAIN *****
 EA3C EE AB XOR AB folgt Token für MERGE ?
 EA3E 20 04 JR NZ,EA44 nein ? dann CHAIN
 EA40 CD 3F DD CALL DD3F MERGE-Token übergehen
 EA43 37 SCF CY=1 für CHAIN MERGE
 EA44 9F SBC A 0 f. CHAIN, \$FF f. CHAIN MERGE
 EA45 32 41 AE LD (AE41),A Flag speichern
 EA48 CD 8F EB CALL EB8F 1. Block lesen
 EA4B 11 00 00 LD DE,0000 Default-Startzeilennr.
 EA4E CD 55 DD CALL DD55 folgt Komma ?
 EA51 30 06 JR NC,EA59 nein ? d. Default (Prg.-Start)
 EA53 7E LD A,(HL) nächstes Zeichen
 EA54 FE 2C CP 2C zweites Komma ?
 EA56 C4 91 CE CALL NZ,CE91 nein ? d. Startzeilennr. holen
 EA59 D5 PUSH DE Startzeilennr. retten
 EA5A CD 55 DD CALL DD55 folgt Komma ?
 EA5D 3E 00 LD A,00 Flag für kein DELETE
 EA5F 30 09 JR NC,EA6A kein Komma ?
 EA61 CD 37 DD CALL DD37 sonst Test auf DELETE
 EA64 92 Token für DELETE
 EA65 CD 37 E7 CALL E737 zu löschen Bereich holen
 EA68 3E FF LD A,FF Flag für DELETE
 EA6A F5 PUSH AF DELETE-Flag retten
 EA6B CD 4A DD CALL DD4A auf Statementende prüfen
 EA6E CD 1B FB CALL FB1B Strings in Stringb. forcieren
 EA71 CD 3E FC CALL FC3E Garbage collection
 EA74 CD 89 E9 CALL E989 Variablenoffsets löschen
 EA77 CD D2 D5 CALL D5D2 definierte Funktionen löschen
 EA7A CD 49 F5 CALL F549 Variablen in Stringber. retten
 EA7D F1 POP AF DELETE-Flag
 EA7E C5 PUSH BC Länge der Variablen
 EA7F D5 PUSH DE Länge der einfachen Variablen
 EA80 B7 OR A DELETE-Flag gesetzt ?
 EA81 C4 5A E7 CALL NZ,E75A dann Bereich löschen
 EA84 3A 41 AE LD A,(AE41) Flag für CHAIN/CHAIN MERGE
 EA87 B7 OR A CHAIN MERGE ?

EA88	20 08	JR	NZ,EA92	dann Programm mergen
EA8A	CD 6B C1	CALL	C16B	Programm löschen
EA8D	CD A8 EB	CALL	EBA8	Programm laden
EA90	18 03	JR	EA95	
EA92	CD 9D EB	CALL	EB9D	Programm mergen
EA95	D1	POP	DE	Länge der einfachen Variablen
EA96	C1	POP	BC	Länge der Variablen
EA97	CD 71 F5	CALL	F571	Var. aus Stringbereich zurück
EA9A	D1	POP	DE	Startzeilennummer
EA9B	2A 81 AE	LD	HL,(AE81)	Zeiger auf Programmstart
EA9E	7A	LD	A,D	Flag für Programmstart ?
EA9F	B3	OR	E	
EAA0	C8	RET	Z	dann fertig
EAA1	CD 9A E7	CALL	E79A	sonst Zeilenadresse holen
EAA4	2B	DEC	HL	Zeiger auf Zeilenende davor
EAA5	C9	RET		

***** Basic-Befehl MERGE *****

EAA6	CD 8F EB	CALL	EB8F	1. Block lesen
EAA9	CD 4A DD	CALL	DD4A	auf Statementende prüfen
EAAC	CD 8C C1	CALL	C18C	Variablen löschen
EAAC	CD 9D EB	CALL	EB9D	Programm mergen
EAB2	C3 64 C0	JP	C064	zur Eingabeschleife

***** Programm mergen *****

EAB5	CD 7A C1	CALL	C17A	Basic-Zeiger initialisieren
EABB	CD 87 E6	CALL	E687	Zeilenadresse eliminieren
EABB	2A 83 AE	LD	HL,(AE83)	Zeiger auf Programmende
EABE	EB	EX	DE,HL	nach DE
EABF	2A 81 AE	LD	HL,(AE81)	Zeiger auf Programmstart
EAC2	23	INC	HL	Zeiger auf erste Zeile
EAC3	22 83 AE	LD	(AE83),HL	als neues Programmende setzen
EAC6	EB	EX	DE,HL	altes Programmende
EAC7	CD DA FF	CALL	FFDA	-Programmstart
EACA	EB	EX	DE,HL	=Programmlänge, nach BC
EACB	2A 8D B0	LD	HL,(B0BD)	Zeiger auf Start der Strings
EACE	EB	EX	DE,HL	als Zieladresse nach DE
EACF	2B	DEC	HL	Zeiger a. letztes Programmbyte
EAD0	CD F5 FF	CALL	FFF5	Programm nach oben verschieben
EAD3	13	INC	DE	Zeiger auf erste Zeile
EAD4	EB	EX	DE,HL	nach HL
EAD5	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zeile d. alten Prg.
EAD6	2A 83 AE	LD	HL,(AE83)	Zeiger auf neues Programmende
EAD9	11 20 00	LD	DE,0020	min. Platz
EADC	19	ADD	HL,DE	addieren
EADD	EB	EX	DE,HL	Endzeiger nach DE
EADE	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeile d. alten Prg.
EADF	CD B8 FF	CALL	FFB8	mit Endzeiger vergleichen
EAE2	38 50	JR	C,EB34	kein Platz ? dann Fehler
EAE4	CD 84 EB	CALL	EB84	näch. Zeilenlänge von Kassette
EAE7	B3	OR	E	Zeilenlänge =0 ?
EAE8	28 30	JR	Z,EB1A	dann Programmende
EAEA	D5	PUSH	DE	Zeilenlänge
EAE9	CD 84 EB	CALL	EB84	Zeilennr. von Kassette holen
EAEE	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zeile d. alten Prg.
EAFF	7E	LD	A,(HL)	
EAFO	23	INC	HL	nächste Zeilenlänge =0 ?
EAF1	B6	OR	(HL)	

EAF2	28 12	JR	Z,EBO6	dann altes Programm zu Ende
EAF4	23	INC	HL	
EAF5	7E	LD	A,(HL)	nächste Zeilennr.
EAF6	23	INC	HL	aus altem Programm
EAF7	66	LD	H,(HL)	
EAF8	6F	LD	L,A	
EAF9	CD B8 FF	CALL	FFB8	m. zu ladender Nr. vergleichen
EAFC	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeile d. alten Prg.
EAFD	28 0F	JR	Z,EBOE	gleich ? d. alte Zeile überg.
EAFF	30 06	JR	NC,EBO7	Nr. aus altem Prg. größer ?
EB01	CD 48 EB	CALL	EB48	Zeile aus altem Programm kop.
EB04	18 E8	JR	EAEE	nächste Zeile des alten Prg.
EB06	E1	POP	HL	zweitoberstes Stackelement
EB07	E3	EX	(SP),HL	(Länge der neuen Zeile)
EB08	CD 5E EB	CALL	EB5E	Zeile von Kassette laden
EB0B	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeile d. alten Prg.
EB0C	18 C7	JR	EAD5	weiter laden
EB0E	E3	EX	(SP),HL	Zg. alte Zeile r., Länge zur.
EB0F	CD 5E EB	CALL	EB5E	Zeile von Kassette laden
EB12	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeile d. alten Prg.
EB13	5E	LD	E,(HL)	
EB14	23	INC	HL	Zeilenlänge laden
EB15	56	LD	D,(HL)	
EB16	2B	DEC	HL	Zeiger auf Zeile
EB17	19	ADD	HL,DE	Länge addieren
EB18	18 BB	JR	EAD5	weiter laden
EB1A	7E	LD	A,(HL)	
EB1B	23	INC	HL	nächste Zeilenlänge
EB1C	B6	OR	(HL)	
EB1D	2B	DEC	HL	
EB1E	28 05	JR	Z,EB25	altes Programm zu Ende ?
EB20	CD 48 EB	CALL	EB48	Zeile aus altem Prg. kopieren
EB23	18 F5	JR	EB1A	altes Prg. weiter kopieren
EB25	2A 83 AE	LD	HL,(AE83)	Zeiger auf Programmende
EB28	36 00	LD	(HL),00	
EB2A	23	INC	HL	Zeilenlänge Null
EB2B	36 00	LD	(HL),00	als Endkennzeichen
EB2D	23	INC	HL	
EB2E	22 83 AE	LD	(AE83),HL	Zeiger auf Programmende setzen
EB31	C3 B1 D5	JP	D5B1	Variablenbereich freigeben
EB34	1E 07	LD	E,07	Nr. für "Memory full"
EB36	18 02	JR	EB3A	
EB38	1E 18	LD	E,18	Nr. für "EOF met"
EB3A	D5	PUSH	DE	Fehlernr. retten
EB3B	CD AD D2	CALL	D2AD	Kassette init./abbrechen
EB3E	CD 8C C1	CALL	C18C	Variablen löschen
EB41	CD 6B C1	CALL	C16B	Programm löschen
EB44	D1	POP	DE	Fehlernr. zurück
EB45	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

				Zeile aus altem Programm kopieren
				IN : HL: Zeiger auf zu kop. Zeile
				OUT: HL: Zeiger nach Zeile
EB48	C5	PUSH	BC	
EB49	D5	PUSH	DE	
EB4A	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zeile d. alten Prg.
EB4B	4E	LD	C,(HL)	

EB4C	23	INC	HL	Zeilenlänge laden
EB4D	46	LD	B,(HL)	
EB4E	2A 83 AE	LD	HL,(AE83)	bisheriges Programmende des
EB51	EB	EX	DE,HL	neuen Programms nach DE
EB52	E1	POP	HL	Zeiger auf Zeile d. alten Prg.
EB53	CD F2 FF	CALL	FFF2	Zeile in neues Prg. kopieren
EB56	EB	EX	DE,HL	Endadresse der Zeile
EB57	22 83 AE	LD	(AE83),HL	als neues Programmende
EB5A	EB	EX	DE,HL	setzen
EB5B	D1	POP	DE	
EB5C	C1	POP	BC	
EB5D	C9	RET		

 ***** Programmzeile von Kassette laden
 IN : HL: Zeilenlänge
 DE: Zeilennummer
 beim CPC 664/6128:
 OUT: CY=0 für Fehler (EOF)

EB5E	D5	PUSH	DE	Zeilennr. retten
EB5F	EB	EX	DE,HL	Zeilenlänge nach DE
EB60	2A 83 AE	LD	HL,(AE83)	bisheriges Programmende
EB63	73	LD	(HL),E	
EB64	23	INC	HL	Zeilenlänge in folgende
EB65	72	LD	(HL),D	Zeile eintragen
EB66	23	INC	HL	
EB67	EB	EX	DE,HL	Zeilenlänge retten,
EB68	E3	EX	(SP),HL	Zeilennummer zurück
EB69	EB	EX	DE,HL	
EB6A	73	LD	(HL),E	
EB6B	23	INC	HL	Zeilennummer in Zeile
EB6C	72	LD	(HL),D	eintragen
EB6D	23	INC	HL	
EB6E	D1	POP	DE	Zeilenlänge
EB6F	1B	DEC	DE	
EB70	1B	DEC	DE	4 Bytes für Zeilenlänge
EB71	1B	DEC	DE	und Zeilenr. übergehen
EB72	1B	DEC	DE	
EB73	7A	LD	A,D	restliche Zeilenlänge
EB74	B3	OR	E	=0 ?
EB75	28 09	JR	Z,EB80	dann Zeile fertig geladen
EB77	CD 80 BC	CALL	BC80	Zeichen von Kassette
EB7A	30 BC	JR	NC,EB38	EOF ? dann "EOF met"
EB7C	77	LD	(HL),A	sonst Zeichen in Zeile speich.
EB7D	23	INC	HL	
EB7E	18 F2	JR	EB72	Zeile weiter laden
EB80	22 83 AE	LD	(AE83),HL	neues Programmende setzen
EB83	C9	RET		

 ***** Zwei-Byte-Wert von Kassette laden
 OUT: DE: Wert; A: Hi-Byte
 beim CPC 664/6128:
 OUT: CY=0 für Fehler (EOF)

EB84	CD 80 BC	CALL	BC80	Zeichen von Kassette holen
EB87	5F	LD	E,A	als Lo-Byte
EB88	DC 80 BC	CALL	C,BC80	kein EOF ? dann 2. Zeichen
EB8B	30 AB	JR	NC,EB38	EOF ? dann "EOF met"
EB8D	57	LD	D,A	2. Zeichen als Hi-Byte
EB8E	C9	RET		

				1. Block des Programms lesen
E88F	CD AD D2	CALL	D2AD	OUT: A: Filetyp BC: Länge DE: Startadresse
E892	CD 6A D2	CALL	D26A	Kassette initialisieren
E895	32 42 AE	LD	(AE42),A	Eingabefile öffnen
E898	ED 43 43 AE	LD	(AE43),BC	Filetyp
EB9C	C9	RET		und Länge speichern
				***** norm. bzw. ASCII-Programm mergen
E89D	3A 42 AE	LD	A,(AE42)	Filetyp
EBA0	B7	OR	A	ungeschütztes Programm ?
EBA1	CA B5 EA	JP	Z,EAB5	dann mergen
EBA4	FE 16	CP	16	ASCII-Datei ?
EBA6	20 0B	JR	NZ,EBB3	nein ? dann Fehler
				***** norm. bzw. ASCII-Programm laden
EBA8	3A 42 AE	LD	A,(AE42)	Filetyp
EBAB	FE 16	CP	16	ASCII-Datei ?
EBAD	28 40	JR	Z,EBEF	dann laden
EBAF	E6 FE	AND	FE	Flag für geschützt löschen
EBB1	28 05	JR	Z,EBB8	Basic-Programm ? dann laden
EBB3	1E 19	LD	E,19	Nr. für "File type error"
EBB5	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben
EBB8	CD 7A C1	CALL	C17A	Basic-Zeiger initialisieren
EBBB	2A 81 AE	LD	HL,(AE81)	Zeiger auf Programmstart
EBBE	23	INC	HL	Zeiger auf erste Zeile
EBBF	EB	EX	DE,HL	nach DE
EBC0	2A 8D B0	LD	HL,(B08D)	Zeiger auf Start der Strings
EBC3	01 80 FF	LD	BC,FF80	-\$80 (min. Platz)
EBC6	09	ADD	HL,BC	addieren
EBC7	ED 4B 43 AE	LD	BC,(AE43)	Progammlänge
EBCB	CD CF FF	CALL	FFCF	-Prg.-Start, gibt freien Platz
EBCE	D4 BE FF	CALL	NC,FFBE	ggf. mit Prg.-Länge vergleich.
EBD1	DA 34 EB	JP	C,EB34	zu lang ? dann Fehler
EBD4	60	LD	H,B	Programmlänge
EBD5	69	LD	L,C	nach HL
EBD6	19	ADD	HL,DE	zu Zeiger auf 1. Zeile add.
EBD7	22 83 AE	LD	(AE83),HL	als neues Programmende setzen
EBDA	3A 42 AE	LD	A,(AE42)	Filetyp
EBDD	1F	RRA		\$FF, wenn geschützt,
EBDE	9F	SBC	A	0, wenn ungeschützt
EBCF	32 45 AE	LD	(AE45),A	Flag f. geschützt. Prg. setzen
EBE2	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf 1. Zeile
EBE3	CD 83 BC	CALL	BC83	CAS IN DIRECT, Programm laden
EBE6	CA 38 EB	JP	Z,EB38	EOF ? dann "EOF met"
EBE9	CD B1 D5	CALL	D5B1	Variablenbereich freigeben
EBEC	C3 98 D2	JP	D298	Eingabefile schließen
				***** ASCII-Programm laden
EBCF	CD 7A C1	CALL	C17A	Basic-Zeiger initialisieren
EBCF	CD CB DD	CALL	DDCB	Direkt-Modus einschalten
EBCF	CD 4C CA	CALL	CA4C	Zeile von Kassette laden
EBCF	D2 98 D2	JP	NC,D298	EOF ? dann CLOSEIN
EBCF	CD BC E6	CALL	E6BC	Zeile auswerten, ggf. einfügen
EBCF	38 F5	JR	C,EBF5	Programmzeile ? dann weiter
EC00	1E 15	LD	E,15	Nr. für "Direct command found"

EC02	28 02	JR	Z,EC06	Direkteingabe ?
EC04	1E 06	LD	E,06	sonst Nr. für "Overflow"
EC06	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

				Basic-Befehl SAVE
EC09	CD AD D2	CALL	D2AD	Kassette initialisieren
EC0C	CD 56 D2	CALL	D256	Ausgabefile öffnen
EC0F	06 00	LD	B,00	Typ für ungeschütztes Programm
EC11	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
EC14	30 29	JR	NC,EC3F	nein ? dann speichern
EC16	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf unmarkierte Variable
EC19	0D			Token für unmarkierte Variable
EC1A	23	INC	HL	Variablenoffset
EC1B	23	INC	HL	übergehen
EC1C	7E	LD	A,(HL)	1. Byte des Namens
EC1D	23	INC	HL	Zeiger nach Namen
EC1E	E6 DF	AND	DF	auf Großschrift forcieren
EC20	F2 38 EC	JP	P,EC38	Name zu Ende ? sonst Fehler
EC23	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
EC24	21 2C EC	LD	HL,EC2C	Zeiger auf Tabelle
EC27	CD 93 FF	CALL	FF93	Adresse entspr. Token holen
EC2A	E3	EX	(SP),HL	Adresse auf Stack, PC zurück
EC2B	C9	RET		entspr. Routine anspringen

				Tabelle für SAVE
EC2C	03			3 Tabelleneinträge
EC2D	38 EC			EC38, "Syntax error" als Def.
EC2F	C1			"A"+\$80
EC30	87 EC			SAVE ,A
EC32	C2			"B"+\$80
EC33	5C EC			SAVE ,B
EC35	D0			"P"+\$80
EC36	3D EC			SAVE ,P

EC38	1E 02	LD	E,02	Nr. für "Syntax error"
EC3A	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

				SAVE ,P
EC3D	06 01	LD	B,01	Typ für ungeschütztes Programm
EC3F	CD 4A DD	CALL	DD4A	auf Statementende prüfen
EC42	E5	PUSH	HL	Basic-PC
EC43	C5	PUSH	BC	und Programmtyp retten
EC44	CD 87 E6	CALL	E687	Zeilenadressen eliminieren
EC47	CD 89 E9	CALL	E989	Variablenoffsets löschen
EC4A	2A 81 AE	LD	HL,(AE81)	Zeiger auf Programmstart
EC4D	23	INC	HL	Zeiger auf 1. Zeile
EC4E	EB	EX	DE,HL	nach DE
EC4F	2A 83 AE	LD	HL,(AE83)	Zeiger auf Programmende
EC52	CD CF FF	CALL	FFCF	Start subtrahieren, gibt Länge
EC55	EB	EX	DE,HL	Länge nach DE, Startadr. n. HL
EC56	F1	POP	AF	Programmtyp
EC57	01 00 00	LD	BC,0000	Aufrufadresse
EC5A	18 23	JR	EC7F	Programm speichern

				SAVE ,B
EC5C	06 02	LD	B,02	Typ für Binärdatei
EC5E	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
EC61	2C			","

EC62	CD 91 CE	CALL	CE91	Startadresse holen
EC65	D5	PUSH	DE	und retten
EC66	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
EC69	2C			","
EC6A	CD 91 CE	CALL	CE91	Länge holen
EC6D	D5	PUSH	DE	und retten
EC6E	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
EC71	11 00 00	LD	DE,0000	Default-Aufrufadresse
EC74	DC 91 CE	CALL	C,CE91	kein Komma ? d. Adresse holen
EC77	D5	PUSH	DE	Aufrufadresse retten
EC78	CD 4A DD	CALL	DD4A	auf Statementende prüfen
EC7B	78	LD	A,B	Programmtyp
EC7C	C1	POP	BC	Aufrufadresse
EC7D	D1	POP	DE	und Länge vom Stack
EC7E	E3	EX	(SP),HL	PC retten, Startadr. zurück
EC7F	CD 98 BC	CALL	BC98	CAS OUT DIRECT, Prg. speichern
EC82	D2 6B CB	JP	NC,CB6B	Abbruch ? dann "Break"
EC85	18 17	JR	EC9E	Ausgabefile schließen, zurück

EC87	CD 4A DD	CALL	DD4A	SAVE ,A
EC8A	E5	PUSH	HL	auf Statementende prüfen
EC8B	3E 09	LD	A,09	Basic-PC retten
EC8D	CD A2 C1	CALL	C1A2	Nr. für Kassette
EC90	F5	PUSH	AF	als akt. Streamnr. setzen
EC91	01 01 00	LD	BC,0001	alte Streamnr. retten
EC94	11 FF FF	LD	DE,FFFF	Startzeilennr.
EC97	CD 0D E1	CALL	E10D	Endzeilennr.
EC9A	F1	POP	AF	Programm auf Kassette listen
EC9B	CD A2 C1	CALL	C1A2	alte Streamnr.
EC9E	CD A1 D2	CALL	D2A1	wieder setzen
ECA1	E1	POP	HL	Ausgabefile schließen
ECA2	C9	RET		Basic-PC zurück

ECA3	CD 44 ED	CALL	ED44	ASCII nach binär wandeln
ECA6	20 05	JR	NZ,ECAD	IN : HL: Zeiger auf String
ECA8	CD 61 DD	CALL	DD61	OUT: Zahl im FAC
ECAB	18 2F	JR	ECDC	A: Zahlenbasis
ECAD	FE 26	CP	26	HL: Zeiger nach String
ECAF	28 1C	JR	Z,ECCD	CY=0, wenn Überlauf
ECB1	CD 7F FF	CALL	FF7F	Vorzeichen d. Zahl feststellen
ECB4	38 26	JR	C,ECDC	kein Vorzeichen ?
ECB6	CD 10 FF	CALL	FF10	Spaces, TABs und LFs überlesen
ECB9	CD F3 FE	CALL	FEF3	und Dezimalstring wandeln
ECBC	37	SCF		"&" ?
ECBD	C9	RET		dann Hex-/Binär-String wandeln

				String in positive Binärzahl
				IN : HL: Zeiger auf String
				OUT: A: Zahlenbasis
				CY=1, wenn o.k.
				HL: Zeiger nach String

				DE: Zeiger auf String Zahl im FAC CY=0, wenn Überlauf HL: Zeiger auf String DE: Zeiger nach String
ECCB E5	PUSH HL			Eingabe-Zeiger retten
ECCF CD C6 EC	CALL ECC6			String wandeln
ECC2 D1	POP DE			Zeiger auf Ziffernstring
ECC3 D8	RET C			kein Fehler ?
ECC4 EB	EX DE,HL			sonst Zeiger vertauschen
ECC5 C9	RET			

				String in positive Binärzahl
				IN : HL: Zeiger auf String
				OUT: A: Zahlenbasis
				CY=0, wenn Überlauf
				HL: Zeiger nach String
				DE: Zeiger auf String
				Zahl im FAC
ECC6 16 00	LD D,00			Vorzeichen positiv
ECC8 7E	LD A,(HL)			1. Zeichen
ECC9 FE 26	CP 26			"&" ?
ECCB 20 0F	JR NZ,ECCD			nein ? dann Dezimalstring

				Hex-/Binär-String nach Integer
				IN : HL: Zeiger auf String
				OUT: Zahl im FAC
				A: Zahlenbasis
				HL: Zeiger nach String
				CY=0, wenn Überlauf
ECCD CD 1C EE	CALL EE1C			String nach Integer wandeln
ECD0 EB	EX DE,HL			Zahl n. HL, Zeiger nach DE
ECD1 F5	PUSH AF			Zahlenbasis retten
ECD2 CD 0D FF	CALL FF0D			Zahl in FAC eintragen
ECD5 F1	POP AF			Zahlenbasis
ECD6 EB	EX DE,HL			Zeiger nach Zahl nach HL
ECD7 D8	RET C			kein Fehler ?
ECD8 C8	RET Z			keine Ziffern ?
ECD9 C3 F3 CA	JP CAF3			sonst "Overflow", CY=0

				Dezimalstring nach Integer/REAL
				IN : HL: Zeiger auf String
			D: Vorzeichen	
			OUT: HL: Zeiger nach String	
			A: Zahlenbasis 10	
			Zahl im FAC	
			CY=0, wenn Überlauf	
ECDC E5	PUSH HL			Zeiger auf Ziffernstring
ECDD 7E	LD A,(HL)			1. Zeichen
ECDE 23	INC HL			Eingabezeiger erhöhen
ECDF FE 2E	CP 2E			". ." ?
ECE1 CC 61 DD	CALL Z,DD61			dann Spaces, TABs, LFs überl.
ECE4 CD 83 FF	CALL FF83			Test auf Ziffer
ECE7 E1	POP HL			Zeiger wieder auf Anfang
ECE8 38 06	JR C,ECFO			Ziffer ? dann auswerten
ECEA 7E	LD A,(HL)			1. Zeichen
ECEB EE 2E	XOR 2E			". ." ?
ECED CO	RET NZ			nein ?

ECEE	23	INC	HL	Zeiger auf Zeichen danach
ECEF	C9	RET		
ECFO	CD 10 FF	CALL	FF10	FAC-Typ auf Integer
ECF3	D5	PUSH	DE	Vorzeichen retten
ECF4	01 00 00	LD	BC,0000	Zähler f. Stellen/Nachkommast.
ECF7	11 46 AE	LD	DE,AE46	Zeiger auf Buffer f. Wandlung
ECFA	CD 53 ED	CALL	ED53	Vorkomma-Ziff. n. unpacked BCD
ECFD	FE 2E	CP	2E	".." ?
ECFF	20 0B	JR	NZ,EDOC	keine Nachkommastellen ?
ED01	CD C9 ED	CALL	EDC9	nächstes Zeichen
ED04	CD 19 FF	CALL	FF19	FAC-Typ auf REAL setzen
ED07	0C	INC	C	Flag f. Nachkommastellen setz.
ED08	CD 53 ED	CALL	ED53	Nachkomma-Ziffern n. unp. BCD
ED0B	0D	DEC	C	Zahl d. Nachkommast. korrig.
EDOC	F5	PUSH	AF	Zeichen nach Ziffernstring
EDOD	3E FF	LD	A,FF	\$FF als Kennzeichen
EDOF	12	LD	(DE),A	für BCD-Buffer-Ende
ED10	F1	POP	AF	Zeichen nach Ziffernstring
ED11	CD 77 ED	CALL	ED77	dez. Exp. d. letzten Stelle h.
ED14	D1	POP	DE	Vorzeichen
ED15	5F	LD	E,A	Exponent nach E
ED16	E5	PUSH	HL	Eingabezeiger
ED17	D5	PUSH	DE	Vorzeichen/Exponenten retten
ED18	21 46 AE	LD	HL,AE46	Zeiger auf BCD-Buffer
ED1B	CD CE ED	CALL	EDCE	unpacked BCD nach Binärzahl
ED1E	D1	POP	DE	Vorzeichen/Exponenten zurück
ED1F	CD 27 FF	CALL	FF27	Typflag des FAC holen
ED22	30 08	JR	NC,ED2C	REAL-Zahl ?
ED24	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Binärzahl
ED25	42	LD	B,D	Vorzeichen
ED26	CD 06 FE	CALL	FE06	setzen, Integer nach FAC
ED29	E1	POP	HL	Zeiger auf Binärzahl
ED2A	38 11	JR	C,ED3D	Zahl nicht zu groß f. Int. ?
ED2C	7A	LD	A,D	sonst Vorzeichen der Zahl
ED2D	4E	LD	C,(HL)	1. Byte aus Binärzahl
ED2E	23	INC	HL	Zeiger auf 2. Byte
ED2F	CD 94 BD	CALL	BD94	5-Byte-Integer nach REAL
ED32	7B	LD	A,E	dez. Exponent
ED33	CD 55 BD	CALL	BD55	Zahl mit 10^A multiplizieren
ED36	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf REAL-Zahl nach DE
ED37	CD 16 FF	CALL	FF16	FAC-Typ auf REAL, Zg. n. HL
ED3A	DC 3D BD	CALL	C,BD3D	kein Fehler ? d. REAL n. FAC
ED3D	3E 0A	LD	A,0A	Zahlenbasis =10
ED3F	E1	POP	HL	Eingabezeiger zurück
ED40	D8	RET	C	kein Übertrag ?
ED41	C3 F3 CA	JP	CAF3	"Overflow" ausgeben, CY=0

Vorzeichen im String bestimmen

IN : HL: Zeiger auf String

OUT: Z=0, wenn kein Vorzeichen

D: Vorzeichen der Zahl

HL: Zeiger auf Ziffern

ED44	CD 61 DD	CALL	DD61	Spaces, TABs und LFs überlesen
ED47	23	INC	HL	Zeiger auf 1. Ziffer
ED48	16 FF	LD	D,FF	Flag für negatives Vorzeichen
ED4A	FE 2D	CP	2D	"- " ?
ED4C	C8	RET	Z	dann negativ
ED4D	14	INC	D	Flag für positives Vorzeichen

ED4E	FE 2B	CP	2B	"+" ?
ED50	C8	RET	Z	dann positiv
ED51	2B	DEC	HL	Zeiger auf 1. Ziffer, positiv
ED52	C9	RET		

 Ziffernstring nach unpacked BCD
 IN/OUT: HL: Eingabezeiger
 DE: BCD-Bufferzeiger
 B: Gesamtstellenzahl
 C: Nachkommastellen +1
 C=0, wenn k. Nachk.-St.

ED53	E5	PUSH	HL	Eingabezeiger retten
ED54	CD 61 DD	CALL	DD61	Spaces, TABs und LFs überlesen
ED57	23	INC	HL	Zeiger auf nächstes Zeichen
ED58	CD 83 FF	CALL	FF83	Test auf Ziffer
ED5B	38 04	JR	C,ED61	Ziffer ?
ED5D	E1	POP	HL	sonst Eingabezeiger zurück
ED5E	C3 8A FF	JP	FF8A	auf Großschrift forcieren
ED61	E3	EX	(SP),HL	Eintrag vom
ED62	E1	POP	HL	Stack Löschen
ED63	D6 30	SUB	30	Ziffernwert berechnen
ED65	12	LD	(DE),A	in Buffer speichern
ED66	B0	OR	B	föhrende Null ?
ED67	28 07	JR	Z,ED70	dann unterdrücken
ED69	78	LD	A,B	Gesamtstellenzahl
ED6A	04	INC	B	erhöhen
ED6B	FE 0C	CP	0C	schon max. Ziffernzahl ?
ED6D	30 01	JR	NC,ED70	dann nicht weiter speichern
ED6F	13	INC	DE	Bufferzeiger erhöhen
ED70	79	LD	A,C	Zahl der Nachkommastellen
ED71	B7	OR	A	keine Nachkommastellen ?
ED72	28 DF	JR	Z,ED53	dann nächste Ziffer
ED74	0C	INC	C	sonst Nachkommastellenz. erh.
ED75	18 DC	JR	ED53	nächste Ziffer

 dez. Exponenten holen/berechnen
 IN : A: 1. Zeichen
 HL: Eingabezeiger
 B: Gesamtstellenzahl
 C: Nachkommastellenzahl
 OUT: A: Exponent der letzten
 Bufferstelle

ED77	FE 45	CP	45	"E" ?
ED79	20 10	JR	NZ,ED8B	dann Exponent zunächst =0
ED7B	E5	PUSH	HL	Eingabezeiger retten
ED7C	CD C9 ED	CALL	EDC9	nächstes Zeichen holen
ED7F	CD 44 ED	CALL	ED44	Vorzeichen des Exp. nach D
ED82	CC 61 DD	CALL	Z,DD61	kein Vorz. ? d. " /TAB/LF üb.
ED85	CD 83 FF	CALL	FF83	Test auf Ziffer
ED88	38 04	JR	C,ED8E	Ziffer ? dann Exp. holen
ED8A	E1	POP	HL	sonst Zeiger wieder auf Anfang
ED8B	AF	XOR	A	Exponent =0
ED8C	18 1E	JR	EDAC	endgültigen Exp. berechnen
ED8E	E3	EX	(SP),HL	obersten Stackeintrag
ED8F	E1	POP	HL	löschen
ED90	CD 19 FF	CALL	FF19	FAC-Typ auf REAL
ED93	D5	PUSH	DE	Vorzeichen
ED94	C5	PUSH	BC	Gesamt/Nachk.-Stellenzahl

ED95	CD 35 EE	CALL	EE35	Ziffern nach binär, nach DE
ED98	30 09	JR	NC,EDA3	Fehler ?
ED9A	7B	LD	A,E	Lo-Byte des Exponenten
ED9B	D6 64	SUB	64	minus 100
ED9D	7A	LD	A,D	Übertrag auf Hi-Byte
ED9E	DE 00	SBC	00	berücksichtigen
EDAO	7B	LD	A,E	Lo-Byte
EDA1	38 02	JR	C,EDAS	Exponent <100 ?
EDA3	3E 7F	LD	A,7F	sonst max. Wert
EDA5	C1	POP	BC	Gesamt/Nachk.-Stellenzahl
EDA6	D1	POP	DE	und Vorzeichen zurück
EDA7	14	INC	D	Vorzeichen des Exponenten
EDA8	20 02	JR	NZ,EDAC	positiv ?
EDAA	2F	CPL		sonst Zweierkomplement
EDAB	3C	INC	A	bilden
EDAC	C6 80	ADD	80	nach FAC-Speicherweise
EDAE	5F	LD	E,A	
EDAF	78	LD	A,B	Gesamtstellenzahl
EDB0	D6 0C	SUB	0C	-12 =Z. d. St. außerh. Buffer
EDB2	30 01	JR	NC,EDB5	nicht alle Stellen im Buffer ?
EDB4	AF	XOR	A	keine Stelle nicht in Buffer
EDB5	91	SUB	C	- Nachkommastellenzahl
EDB6	30 09	JR	NC,EDC1	auch Vork.-St. n. im Buffer ?
EDB8	83	ADD	E	Exponent addieren
EDB9	38 01	JR	C,EDBC	Exp. groß genug ?
EDBB	AF	XOR	A	sonst min. Exp. setzen
EDBC	FE 01	CP	01	Exponenten wieder auf
EDBE	CE 80	ADC	80	Zweierkomplement-Format
EDCO	C9	RET		
EDC1	83	ADD	E	Exponent addieren
EDC2	30 02	JR	NC,EDC6	Exp. nicht zu groß ?
EDC4	3E FF	LD	A,FF	sonst max. Exp. setzen
EDC6	D6 80	SUB	80	wieder nach Zweierkomp.-Format
EDC8	C9	RET		

nächstes Zeichen aus Zahl holen

IN/OUT: HL: Eingabezeiger

A: Zeichen

EDC9 CD 61 DD

CALL DD61

Spaces, TABs und LFs überlesen

EDCC 23

INC HL

Zeiger auf nächstes Zeichen

EDCD C9

RET

unpacked BCD nach Binär wandeln

IN : HL: Zeiger auf BCD-Buffer

OUT: HL: Zeiger auf Binärzahl

C: Länge der Binärzahl

EDCE EB

EX DE,HL

BCD-Bufferzeiger nach DE

EDCF 21 58 AE

LD HL,AE58

Zeiger nach Binärzahl-Buffer

EDD2 01 01 05

LD BC,0501

Bufferlänge/Länge der Zahl

EDD5 2B

DEC HL

Zahl auf

EDD6 36 00

LD (HL),00

Null setzen

EDD8 10 FB

DJNZ EDD5

Weitere Bytes zu löschen ?

EDDA 1A

LD A,(DE)

1. Zeichen aus Ziffernbuffer

EDDB FE FF

CP FF

Endkennzeichen ?

EDDD C8

RET Z

dann Zahl=0, zurück

EDDE 77

LD (HL),A

Ziffernwert in Buffer

EDDF 21 53 AE

LD HL,AE53

Zeiger auf Binärzahl-Buffer

EDE2 13

INC DE

Zeiger auf nächste Ziffer

EDE3	1A	LD	A,(DE)	nächster Ziffernwert
EDE4	FE FF	CP	FF	Kennz. f. Bufferende ?
EDE6	C8	RET	Z	dann fertig
EDE7	D5	PUSH	DE	Zeiger auf BCD-Buffer retten
EDE8	41	LD	B,C	Länge des Binärzahl-Buffers
EDE9	16 00	LD	D,00	Ziffer/Übertrag hi =0
EDEB	E5	PUSH	HL	Zeiger in Binärzahl-Buffer
EDEC	5E	LD	E,(HL)	Byte aus Buffer
EDED	62	LD	H,D	
EDEE	6B	LD	L,E	
EDEF	29	ADD	HL,HL	
EDF0	29	ADD	HL,HL	mit 10 multiplizieren
EDF1	19	ADD	HL,DE	
EDF2	29	ADD	HL,HL	
EDF3	5F	LD	E,A	Ziffer/Übertrag
EDF4	19	ADD	HL,DE	addieren
EDF5	5D	LD	E,L	Summe lo
EDF6	7C	LD	A,H	Summe hi als neuen Übertrag
EDF7	E1	POP	HL	Zeiger in Binärzahl-Buffer
EDF8	73	LD	(HL),E	Byte in Buffer speichern
EDF9	23	INC	HL	Zeiger auf nächstes Byte
EDFA	10 EF	DJNZ	EDEB	weitere Bytes im Buffer ?
EDFC	D1	POP	DE	Zeiger in BCD-Buffer
EDFD	B7	OR	A	kein Übertr. zu nächst. Byte ?
EDFE	28 DF	JR	Z,EDDF	dann nächste Ziffer
EE00	77	LD	(HL),A	sonst Übertrag speichern
EE01	0C	INC	C	Länge der Binärzahl erhöhen
EE02	18 DB	JR	EDDF	nächste Ziffer

***** Zeilennummern-String wandeln
 IN : HL: Eingabezeiger
 OUT: CY=1, wenn o.k.
 HL: Zeiger nach Zeilennr.
 Zeilennr. in FAC und DE
 CY=0, wenn Fehler
 dann:
 Z=0, wenn Überlauf
 Z=1, wenn keine Ziffer
 oder Zahl=0
 HL: Zeiger auf Zeilennr.
 DE: Zeiger nach Zeilennr.

EE04	C5	PUSH	BC	
EE05	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Ziffern retten
EE06	CD 35 EE	CALL	EE35	Dezimalziffern wandeln
EE09	EB	EX	DE,HL	gewandelte Zahl (in DE)
EE0A	CD 0D FF	CALL	FF0D	in FAC eintragen
EE0D	EB	EX	DE,HL	
EE0E	C1	POP	BC	Zeiger auf Ziffern
EE0F	30 06	JR	NC,EE17	Fehler ?
EE11	7A	LD	A,D	
EE12	B3	OR	E	Zahl <>0 ?
EE13	C6 FF	ADD	FF	
EE15	38 03	JR	C,EE1A	dann o.k.
EE17	50	LD	D,B	sonst Zeiger auf Ziffern
EE18	59	LD	E,C	nach DE
EE19	EB	EX	DE,HL	nach HL, Zeiger n. Zahl n. DE
EE1A	C1	POP	BC	
EE1B	C9	RET		

				Hex-/Binärstring nach Integer
				IN : HL: Eingabezeiger auf "&"
				OUT: HL: Eingabezeiger
				DE: Zahl
				A: Zahlenbasis
				CY=1, wenn o.k.
				CY=0, Z=0, wenn Zahl zu groß
				CY=0, Z=1, wenn keine Ziffer
EE1C	23	INC	HL	Zeiger nach "&"
EE1D	CD 61 DD	CALL	DD61	Spaces, TABs und LFs überlesen
EE20	CD 8A FF	CALL	FF8A	auf Großschrift forcieren
EE23	06 02	LD	B,02	Zahlenbasis für Binärzahl
EE25	FE 58	CP	58	"X" ?
EE27	28 06	JR	Z,EE2F	dann Binärzahl
EE29	06 10	LD	B,10	Zahlenbasis für Hex-Zahl
EE2B	FE 48	CP	48	"H" ?
EE2D	20 04	JR	NZ,EE33	nein ? dann sofort wandeln
EE2F	23	INC	HL	"H" bzw. "X" übergehen
EE30	CD 61 DD	CALL	DD61	Spaces, TABs und LFs überlesen
EE33	18 02	JR	EE37	Ziffern wandeln

				Dezimalstring nach Integer
				IN : HL: Eingabezeiger
				OUT: HL: Eingabezeiger
				DE: Zahl
				A: Zahlenbasis (10)
				CY=1, wenn o.k.
				CY=0, Z=0, wenn Zahl zu groß
				CY=0, Z=1, wenn keine Ziffer
EE35	06 0A	LD	B,0A	Zahlenbasis für Dezimalzahl
EE37	EB	EX	DE,HL	Eingabezeiger nach DE
EE38	CD 61 EE	CALL	EE61	ersten Ziffernwert holen
EE3B	26 00	LD	H,00	Ziffernwert hi=0
EE3D	6F	LD	L,A	Ziffernwert lo
EE3E	30 1E	JR	NC,EE5E	keine Ziffer ? dann Ende
EE40	0E 00	LD	C,00	Flag für keinen Überlauf
EE42	CD 61 EE	CALL	EE61	nächsten Ziffernwert holen
EE45	30 14	JR	NC,EE5B	keine Ziffer ? dann Ende
EE47	D5	PUSH	DE	Eingabezeiger retten
EE48	16 00	LD	D,00	Ziffer/Basis hi =0
EE4A	5F	LD	E,A	Ziffernwert lo
EE4B	D5	PUSH	DE	Ziffernwert retten
EE4C	58	LD	E,B	Zahlenbasis
EE4D	CD BE BD	CALL	BDBE	mit alter Zahl multiplizieren
EE50	D1	POP	DE	neuer Ziffernwert
EE51	38 03	JR	C,EE56	Übertrag bei Multiplikation ?
EE53	19	ADD	HL,DE	sonst Ziffernwert addieren
EE54	30 02	JR	NC,EE58	kein Übertrag ?
EE56	0E FF	LD	C,FF	Flag für Überlauf setzen
EE58	D1	POP	DE	Eingabezeiger
EE59	18 E7	JR	EE42	nächste Ziffer auswerten
EE5B	79	LD	A,C	Flag für Überlauf
EE5C	FE 01	CP	01	CY=1 f. o.k., CY=0 f. Überlauf
EE5E	EB	EX	DE,HL	Eingabezug. nach HL, Zahl n. DE
EE5F	78	LD	A,B	Zahlenbasis
EE60	C9	RET		

***** Ziffernwert berechnen

IN : DE: Eingabezeiger auf Ziffer
B: Zahlenbasis
OUT: DE: Eingabezeiger
CY=1, wenn Ziffer gültig
A: Ziffernwert
CY=0, Z=1, wenn keine Ziffer

EE61	1A	LD	A,(DE)	Ziffer
EE62	13	INC	DE	Zeiger auf nächstes Zeichen
EE63	CD 83 FF	CALL	FF83	Test auf Ziffer von "0".."9"
EE66	38 0A	JR	C,EE72	Ziffer von "0".."9" ?
EE68	CD 8A FF	CALL	FF8A	auf Großschrift forcieren
EE6B	FE 41	CP	41	"A" ?
EE6D	3F	CCF		
EE6E	30 05	JR	NC,EE75	weder Buchst. noch Ziffer ?
EE70	D6 07	SUB	07	Differenz "9"+1 zu "A"
EE72	D6 30	SUB	30	von ASCII nach Zifferwert
EE74	B8	CP	B	kleiner als Zahlenbasis ?
EE75	D8	RET	C	dann o.k.
EE76	1B	DEC	DE	Zeiger wieder auf Zeichen
EE77	AF	XOR	A	CY=0, Z=1 für Ziffer ungültig
EE78	C9	RET		

***** positive Integerzahl ausgeben

IN : HL: Zahl
Zahl in FAC speichern
nach ASCII wandeln
und ausgeben

EE79	CD 0D FF	CALL	FF0D	
EE7C	CD 82 EE	CALL	EE82	
EE7F	C3 41 C3	JP	C341	

***** positive Integerzahl nach ASCII

IN : Zahl im FAC (CPC 464)
HL: Zahl (CPC 664/6128)
OUT: HL: Zeiger auf String

EE82	D5	PUSH	DE	
EE83	C5	PUSH	BC	
EE84	CD C3 FC	CALL	FCC3	Wandlungs-Parameter holen
EE87	AF	XOR	A	Flag f. keine Formatierung
EE88	CD A7 EE	CALL	EEA7	Zahl nach ASCII wandeln
EE8B	23	INC	HL	Vorzeichen übergehen
EE8C	C1	POP	BC	
EE8D	D1	POP	DE	
EE8E	C9	RET		

***** Zahl nach ASCII, kein pos. Vorz.

IN : Zahl im FAC
OUT: HL: Zeiger auf String

EE8F	D5	PUSH	DE	
EE90	C5	PUSH	BC	
EE91	AF	XOR	A	Flag f. keine Formatierung
EE92	CD 9F EE	CALL	EE9F	Zahl nach ASCII
EE95	C1	POP	BC	
EE96	D1	POP	DE	
EE97	7E	LD	A,(HL)	1. Zeichen
EE98	FE 20	CP	20	Space ?
EE9A	C0	RET	NZ	nein ? dann kein pos. Vorz.
EE9B	23	INC	HL	sonst Space übergehen
EE9C	C9	RET		

				Zahl nach ASCII, max. 9 Ziffern
EE9D	3E 40	LD	A,40	IN : Zahl im FAC OUT: HL: Zeiger auf String max. 7 Stellen b. Exp.-Darst.
				Zahl formatiert nach ASCII
				IN : Zahl im FAC A: Formatierungsflags b7/b6: 00: normale Darstellung 01: max. 7 Mantissenstellen bei Exponentialdarst. 10: formatierte Darstellung 11: form. Exponentialdarst. b5: Flag f. "*" vor Zahl b4: Flag f. Vorz. nach Zahl b3: Flag f. pos. Vorz. ="+" b2: Flag f. "\$" vor d. Zahl beim 664/6128: b2: Flag f. Währungszeich. (\$AE54): Währungszeichen b1: Flag f. Komma-Einteilung b0: Flag f. Formatübergang (muß anfangs Null sein) nur bei form. Darst. (b7=1): H: Vorkommastellenzahl L: Nachkommastellenzahl
				OUT: HL: Zeiger auf String
EE9F	22 6E AE	LD	(AE6E),HL	Vor-/Nachkommast. speichern
EEA2	F5	PUSH	AF	Formatierungs-Flags
EEA3	CD B3 FC	CALL	FCB3	Mant. norm., Parameter holen
EEA6	F1	POP	AF	Formatierungs-Flags
EEA7	C5	PUSH	BC	Vorzeichen retten
EEA8	57	LD	D,A	Formatierungs-Flags
EEA9	D5	PUSH	DE	und Kommaposition retten
EEAA	EB	EX	DE,HL	Adr. d. höchstwert. Byte n. DE
EEAB	21 68 AE	LD	HL,AE68	Zeiger in Buffer f. Wandlung
EEAE	36 00	LD	(HL),00	Null als Endkennzeichen
EEBO	22 70 AE	LD	(AE70),HL	Buffer-Endzeiger setzen
EEB3	CD B7 F0	CALL	F0B7	Mantisse nach ASCII wandeln
EEB6	D1	POP	DE	Flags/Kommaposition zurück
EEB7	CD D4 EE	CALL	EED4	Dezimalpunkt und Exp. setzen
EEBA	CD 3D F0	CALL	F03D	Komma-Einteilungen setzen
EEBD	58	LD	E,B	Zahl der Vorkommastellen
EEBE	C1	POP	BC	Vorzeichen
EEBF	7B	LD	A,E	Zahl der Vorkommastellen
EECO	B7	OR	A	keine Vorkommastellen ?
EEC1	CC 50 F0	CALL	Z,F050	dann führende Null setzen
EEC4	CD 5F F0	CALL	F05F	ggf. führendes "\$" setzen
EEC7	CD 69 F0	CALL	F069	Vorzeichen setzen
EECA	CD 7C F0	CALL	F07C	ggf. führende "*" setzen
EECD	7A	LD	A,D	Formatierungs-Flags
EECE	1F	RRA		Formatübergang ?
EECF	D0	RET	NC	nein ? dann zurück
EED0	2B	DEC	HL	sonst "%" vor Zahl
EED1	36 25	LD	(HL),25	setzen
EED3	C9	RET		

 EED4 7A LD A,D
 EED5 87 ADD A
 EED6 30 29 JR NC,EF01
 EED8 FA 27 EF JP M,EF27
 EEDB 7B LD A,E
 EEDC 81 ADD C
 EEDD D6 0A SUB OA
 EEDF FA 88 EF JP M,EF88
 EEE2 16 01 LD D,01

Dezimalpunkt u. Exponenten setzen
 IN : C: Gesamtstellenzahl
 D: Formatierungsflags
 E: Kommaposition
 OUT: B: Zahl der Vorkommastellen
 Formatierungsflags
 keine spezielle
 Zahlenformatierung ?
 form. Exponentialdarstellung ?
 Kommaposition
 + Stellenzahl = dez. Exp.+1
 Dezimalexponent <9 ?
 dann o.k.
 sonst Flag für Formatüberlauf

 EEE4 41 LD B,C
 EEE5 79 LD A,C
 EEE6 B7 OR A
 EEE7 28 15 JR Z,EEFE
 EEE9 83 ADD E
 EEEA 3D DEC A
 EEEB 5F LD E,A
 EEEC CD 0E F0 CALL FO0E
 EEEF 06 01 LD B,01
 EEF1 79 LD A,C
 EEF2 FE 07 CP 07
 EEF4 38 04 JR C,EEFA
 EEF6 CB 72 BIT 6,D
 EEF8 20 26 JR NZ,EF20
 EEEA B8 CP B
 EEFB C4 A0 EF CALL NZ,EFA0
 EEEF C3 62 EF JP EF62

normale Exponentialdarstellung
 Gesamt.-Z. als Vorkommast.-Z.
 Gesamtstellenzahl
 =0 ?
 dann Zahl=0
 Stellenzahl +Kommaposition
 -1 (eine Vorkommastelle)
 gibt Dezimalexponenten
 Nachkommaziffern unterdrücken
 Zahl der Vorkommastellen=1
 neue Gesamtstellenzahl
 weniger als 7 Stellen ?
 dann o.k.
 Flag f. max. 7 Mant.-Stellen
 gesetzt ? dann nur 7 Mant.-St.
 Stellenz.=Vorkommastellenz. ?
 nein ? d. Dezimalpunkt setzen
 Dezimal-Exponenten setzen

 EF01 7B LD A,E
 EF02 B7 OR A
 EF03 FA 0A EF JP M,EFOA
 EF06 20 DC JR NZ,EEE4
 EF08 41 LD B,C
 EF09 C9 RET

normale Darstellung
 Kommaposition (dez. Exp-8)
 Nachkommastellen vorhanden ?
 Zahl>1E9 ? dann Exp.-Darst.
 Ges.-St.-Zahl=Vork.-St.-Zahl

 EFOA 43 LD B,E
 EFOB CD 0E F0 CALL FO0E
 EFOE 78 LD A,B
 EFOF B7 OR A
 EF10 28 F6 JR Z,EF08
 EF12 93 SUB E
 EF13 58 LD E,B
 EF14 47 LD B,A
 EF15 81 ADD C
 EF16 83 ADD E
 EF17 FA E4 EE JP M,EEE4
 EF1A CD B4 EF CALL EFB4
 EF1D C3 A0 EF JP EFA0

Zahl mit Nachkommastellen
 Kommaposition
 Nachkoma-Nullen unterdrücken
 neue Kommastellung
 keine Nachkommastellen mehr ?
 minus alten Wert
 neue Kommastellung setzen
 Zahl der abgeschn. Stellen
 + Ziffernzahl=max. Ziffernzahl
 + Kommastellung
 Zahl zu klein ? d. Exp.-Darst.
 führende Nullen in Buffer
 Dezimalpunkt setzen

				Exp.-Darst. mit max. 7 Mant.-St.
EF20	3E 06	LD	A,06	6 Nachkommastellen
EF22	32 6E AE	LD	(AE6E),A	(1 Vorkommastelle)
EF25	18 24	JR	EF4B	Zahl formatieren
				formatierte Exponentialdarst.
EF27	06 80	LD	B,80	negatives Vorzeichen
EF29	CD 25 F0	CALL	F025	Zahl der Vorkommaziffern holen
EF2C	30 04	JR	NC,EF32	nicht zu viele Sonderzeichen ?
EF2E	CD 96 F0	CALL	F096	sonst Formatübergang
EF31	AF	XOR	A	keine Vorkommastelle
EF32	47	LD	B,A	Vorkommastellenzahl
EF33	CC 36 F0	CALL	Z,F036	=0 ? dann Nachkommast. holen
EF36	20 0C	JR	NZ,EF44	Nach- o. Vork.-St. gewünscht ?
EF38	04	INC	B	Vorkommastellenzahl erhöhen
EF39	3A 6E AE	LD	A,(AE6E)	gewünschte Nachk.-Stellenzahl
EF3C	B7	OR	A	
EF3D	28 05	JR	Z,EF44	keine Nachkommastellen ?
EF3F	05	DEC	B	Zahl d. Vorkommastellen zurück
EF40	3C	INC	A	Nachkommastellenzahl erhöhen
EF41	32 6E AE	LD	(AE6E),A	und wieder speichern
EF44	79	LD	A,C	Gesamtstellenzahl
EF45	B7	OR	A	=0 ?
EF46	28 04	JR	Z,EF4C	dann dez. Exp.=Kommastellung
EF48	83	ADD	E	Stellenzahl+Kommastellung
EF49	90	SUB	B	-Nachkommastellenzahl
EF4A	5F	LD	E,A	gibt Dezimalexponenten
EF4B	78	LD	A,B	Vorkommastellenzahl
EF4C	F5	PUSH	AF	retten
EF4D	47	LD	B,A	Vorkommastellenzahl
EF4E	CD 8B EF	CALL	EF8B	Mantisse formatieren
EF51	F1	POP	AF	alte Vorkommastellenzahl
EF52	B8	CP	B	= neue ?
EF53	28 0D	JR	Z,EF62	d. keine zusätzl. Rundungsst.
EF55	1C	INC	E	Dezimalexponenten erhöhen
EF56	23	INC	HL	erste Ziffer übergehen
EF57	05	DEC	B	Vorkommastellenzahl erniedr.
EF58	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Start der Zahl
EF59	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Zahl
EF5A	FE 2E	CP	2E	". " ?
EF5C	20 01	JR	NZ,EF5F	nein ?
EF5E	23	INC	HL	sonst übergehen
EF5F	36 31	LD	(HL),31	"1" als 1. Ziffer (Mant./10)
EF61	E1	POP	HL	Zeiger auf Start der Zahl
EF62	3E 45	LD	A,45	"E"
EF64	CD 6F F0	CALL	F06F	ans Bufferende
EF67	7B	LD	A,E	Dezimalexponent
EF68	87	ADD	A	Vorzeichen ins Carry
EF69	3E 2B	LD	A,2B	"+"
EF6B	30 05	JR	NC,EF72	positiver Dezimalexponent ?
EF6D	AF	XOR	A	sonst Betrag
EF6E	93	SUB	E	des Dezimalexponenten
EF6F	5F	LD	E,A	bilden
EF70	3E 2D	LD	A,2D	"-"
EF72	CD 6F F0	CALL	F06F	Vorzeichen ans Bufferende
EF75	7B	LD	A,E	Dezimalexponent
EF76	0E 2F	LD	C,2F	"0"-1
EF78	0C	INC	C	Zehnerstelle erhöhen

EF79	D6 0A	SUB	0A	als Ausgleich 10 subtrahieren
EF7B	30 FB	JR	NC,EF78	weitere Zehnerstellen ?
EF7D	5F	LD	E,A	Einerstelle-10
EF7E	79	LD	A,C	Zehnerstelle
EF7F	CD 6F F0	CALL	F06F	ans Bufferende
EF82	7B	LD	A,E	Einerstelle-10
EF83	C6 3A	ADD	3A	+10+"0" gibt ASCII-Code
EF85	C3 6F F0	JP	F06F	ans Bufferende

*****				formatierte Darstellung
EF88	CD B4 EF	CALL	EFB4	führende Nullen in Buffer
EF8B	CD 36 F0	CALL	F036	gewünschte Nachkommast.-Zahl
EF8E	80	ADD	B	+Zahl der Vorkommastellen
EF8F	B9	CP	C	
EF90	30 05	JR	NC,EF97	>=Gesamtstellenzahl ?
EF92	CD C8 EF	CALL	EFC8	sonst entsprechend runden
EF95	18 04	JR	EF9B	
EF97	91	SUB	C	Zahl d. gew.-Z. d. exist. St.
EF98	C4 EF EF	CALL	NZ,EFEF	<>0 ? dann Nullen anhängen
EF9B	3A 6E AE	LD	A,(AE6E)	gewünschte Nachkommast.-Zahl
EF9E	B7	OR	A	=0 ?
EF9F	C8	RET	Z	dann fertig

*****				Dezimalpunkt einfügen
EFA0	0E 2E	LD	C,2E	IN : B: Vorkommastellenzahl
EFA2	78	LD	A,B	". "
EFA3	C5	PUSH	BC	Vorkommastellenzahl
EFA4	47	LD	B,A	retten
EFA5	04	INC	B	Vorkommastellenzahl
EFA6	85	ADD	L	+1zu verschiebende St.-Zahl
EFA7	6F	LD	L,A	
EFA8	8C	ADC	H	Bufferzeiger
EFA9	95	SUB	L	addieren
EFAA	67	LD	H,A	
EFAB	2B	DEC	HL	Bufferzeiger
EFAC	79	LD	A,C	voriges Zeichen
EFAD	4E	LD	C,(HL)	aktuelles Zeichen
EFAE	77	LD	(HL),A	durch voriges ersetzen
EFAF	05	DEC	B	
EFB0	20 F9	JR	NZ,EFAB	weitere Stellen verschieben ?
EFB2	C1	POP	BC	Vorkommastellenzahl
EFB3	C9	RET		

*****				führende Nullen in Buffer
				IN/OUT: C: Zahl der Stellen
				E: Kommastellung
				OUT: B: Vorkommastellenzahl
EFB4	7B	LD	A,E	Kommastellung
EFB5	81	ADD	C	+Gesamtstellenzahl
EFB6	47	LD	B,A	=Vorkommastellenzahl
EFB7	F0	RET	P	Vorkommastellen vorhanden ?
EFB8	2F	CPL		Zweierkomplement, gibt Zahl
EFB9	3C	INC	A	der ben. führenden Nullen
EFBA	06 14	LD	B,14	max. Wert
EFBC	B8	CP	B	benötigte Zahl zu groß ?
EFBD	30 01	JR	NC,EFC0	dann Maximalzahl
EFBF	47	LD	B,A	sonst berechnete Zahl

EFC0	2B	DEC	HL	
EFC1	36 30	LD	(HL),30	"0" in Buffer
EFC3	0C	INC	C	Gesamtstellenzahl erhöhen
EFC4	05	DEC	B	
EFC5	20 F9	JR	NZ,EFC0	weitere führende Nullen ?
EFC7	C9	RET		

***** Zahl runden
 IN : A: gewünschte Stellenzahl
 B: Zahl der Vorkommastellen
 HL: Bufferzeiger
 OUT: B: Vorkommastellenzahl
 C: Gesamtstellenzahl
 HL: Bufferzeiger

EFC8	E5	PUSH	HL	Bufferzeiger retten
EFC9	4F	LD	C,A	gewünschte Stellenzahl
EFCA	85	ADD	L	
EFCB	6F	LD	L,A	Stellenzahl zu Bufferzeiger
EFCC	8C	ADC	H	addieren, gibt Zeiger auf
EFCD	95	SUB	L	1. nicht benötigte Stelle
EFCE	67	LD	H,A	
EFCF	7E	LD	A,(HL)	1. nicht benötigte Stelle
EFDO	36 00	LD	(HL),00	durch Bufferende ersetzen
EFD2	22 70 AE	LD	(AE70),HL	Zeiger auf Bufferende setzen
EFD5	FE 35	CP	35	Ziffer >="5" ?
EFD7	D4 E1 EF	CALL	NC,EFE1	dann aufrunden
EFDA	E1	POP	HL	Bufferzeiger auf Start d. Zahl
EFDB	D8	RET	C	kein Rundungsüberlauf ?
EFDC	2B	DEC	HL	sonst Stelle vor Zahl
EFDD	36 31	LD	(HL),31	auf "1" setzen
EFDF	04	INC	B	Vorkommastellenzahl erhöhen
EFE0	C9	RET		

***** Zahl bei letzter Stelle um 1 erh.
 IN : HL: Zeiger nach letzter St.
 C: Stellenzahl
 OUT: CY=1, wenn o.k.
 CY=0, wenn Überlauf
 C: Stellenzahl

EEF1	79	LD	A,C	Stellenzahl
EEF2	B7	OR	A	CY=0, keine Stelle mehr ?
EEF3	C8	RET	Z	dann Überlauf
EEF4	2B	DEC	HL	Zeiger a. nächsthöherw. Ziffer
EEF5	0D	DEC	C	Stellenzahl herunterzählen
EEF6	7E	LD	A,(HL)	Ziffer
EEF7	34	INC	(HL)	Ziffer erhöhen
EEF8	FE 39	CP	39	war Ziffer <"9" ?
EEFA	D8	RET	C	dann fertig
EEFB	36 30	LD	(HL),30	sonst Ziffer "0"
EEFD	18 F2	JR	EFE1	nächsthöhere Ziffer erhöhen

***** Nullen an Zahl anhängen
 IN : A: Zahl der Nullen
 HL: Bufferzeiger
 C: Stellenzahl
 OUT: HL: Bufferzeiger

EEFF	D5	PUSH	DE	
EFF0	C5	PUSH	BC	Stellenzahlen retten

EFF1	EB	EX	DE,HL	Bufferzeiger nach DE
EFF2	47	LD	B,A	Zahl der Nullen
EFF3	7B	LD	A,E	
EFF4	90	SUB	B	Zeiger auf Zahl
EFF5	6F	LD	L,A	- Zahl der zusätzlichen Nullen
EFF6	9F	SBC	A	gibt neuen Zeiger auf Zahl
EFF7	82	ADD	D	
EFF8	67	LD	H,A	
EFF9	E5	PUSH	HL	neuer Zeiger auf Zahl
EFFA	0C	INC	C	Predecrement ausgleichen
EFFB	18 04	JR	F001	
EFFD	1A	LD	A,(DE)	Zeichen aus Buffer
EFFE	13	INC	DE	
EFFF	77	LD	(HL),A	nach unten kopieren
F000	23	INC	HL	
F001	0D	DEC	C	
F002	20 F9	JR	NZ,EFFD	weitere Stellen ?
F004	36 30	LD	(HL),30	"0" hinter Zahl
F006	23	INC	HL	
F007	05	DEC	B	
F008	20 FA	JR	NZ,F004	weitere Nullen ?
F00A	E1	POP	HL	Zeiger auf Zahl
F00B	C1	POP	BC	und Stellenzahlen zurück
F00C	D1	POP	DE	
F00D	C9	RET		

 Nachkomma-Nullen unterdrücken
 IN/OUT: HL: Bufferzeiger
 C: Stellenzahl
 B: Kommastellung

F00E	E5	PUSH	HL	Bufferzeiger retten
F00F	2A 70 AE	LD	HL,(AE70)	Zeiger auf Ende der Zahl
F012	2B	DEC	HL	
F013	7E	LD	A,(HL)	letzte Ziffer
F014	23	INC	HL	
F015	FE 30	CP	30	"0" ?
F017	20 05	JR	NZ,F01E	nein ? dann fertig
F019	2B	DEC	HL	sonst Endzeiger,
F01A	0D	DEC	C	Stellenzahl
F01B	04	INC	B	und Kommastellung korrigieren
F01C	20 F4	JR	NZ,F012	weitere Nachkommastellen ?
F01E	36 00	LD	(HL),00	Bufferende neu markieren
F020	22 70 AE	LD	(AE70),HL	Zeiger auf Bufferende setzen
F023	E1	POP	HL	Bufferzeiger auf Zahl
F024	C9	RET		

 Vorkommastellenzahl ohne Sonderz.
 OUT: A: gewünschter Wert
 CY=0, wenn zu viele Sonderz.

F025	CD 9B F0	CALL	F09B	Vorzeichenflags holen
F028	9F	SBC	A	Vorzeichen vor der Zahl ?
F029	3C	INC	A	dann A=1, sonst A=0
F02A	47	LD	B,A	Platz für Vorzeichen
F02B	7A	LD	A,D	Formatierungs-Flags
F02C	E6 04	AND	04	Bit für "S"
F02E	28 01	JR	Z,F031	nicht gesetzt ?
F030	04	INC	B	sonst Platz erhöhen
F031	3A 6F AE	LD	A,(AE6F)	gewünschte Vorkommastellenzahl

F034	90	SUB	B	- Platz für Sonderzeichen
F035	C9	RET		

F036	3A 6E AE	LD	A,(AE6E)	Nachkommastellen (ohne ".")
F039	B7	OR	A	OUT: A: gewünschte Zahl
F03A	C8	RET	Z	gew. Nachkommastellenzahl
F03B	3D	DEC	A	keine Nachkommastellen gew. ?
F03C	C9	RET		sonst Stelle für "." abziehen

F03D	7A	LD	A,D	Komma-Einteilungen setzen
F03E	E6 02	AND	02	IN/OUT: B: Vorkommastellenzahl
F040	C8	RET	Z	D: Formatierungs-Flags
F041	78	LD	A,B	HL: Bufferzeiger
F042	D6 03	SUB	03	Formatierungs-Flags
F044	D8	RET	C	Bit für Komma-Einteilung
F045	C8	RET	Z	nicht gesetzt ?
F046	F5	PUSH	AF	Zahl der Vorkommastellen
F047	0E 2C	LD	C,2C	Position des nächsten Kommas
F049	CD A3 EF	CALL	EFA3	noch weniger als 4 Stellen ?
F04C	04	INC	B	dann zurück
F04D	F1	POP	AF	Position retten
F04E	18 F2	JR	F042	" , "

F050	7A	LD	A,D	in Buffer einfügen
F051	87	ADD	A	Vorkommastellenzahl erhöhen
F052	30 07	JR	NC,F05B	Position
F054	C5	PUSH	BC	ggf. nächstes Komma setzen
F055	CD 25 F0	CALL	F025	*****
F058	C1	POP	BC	ggf. führende Null in Buffer
F059	D8	RET	C	IN/OUT: E: Vorkommastellenzahl
F05A	C8	RET	Z	D: Formatierungs-Flags
F05B	3E 30	LD	A,30	HL: Bufferzeiger
F05D	18 06	JR	F065	Formatierungs-Flags

F05F	7A	LD	A,D	Flag für formatierte Darst.
F060	E6 04	AND	04	nicht gesetzt ?
F062	C8	RET	Z	gew. Vork.-St.-Z. o. Sonderz.
F063	3E 24	LD	A,24	gew. Zahl <=0 ?
F065	1C	INC	E	sonst "0"
F066	2B	DEC	HL	vor die Zahl in Buffer
F067	77	LD	(HL),A	*****
F068	C9	RET		ggf. führendes "\$" in Buffer

				Vorzeichen setzen
				IN/OUT: D: Formatierungs-Flags
				HL: Bufferzeiger
F069 CD 9B F0	CALL	F09B		Vorzeichenflags holen
F06C C8	RET	Z		kein Vorzeichen gewünscht ?
F06D 30 F6	JR	NC,F065		Vorzeichen vor der Zahl ?
				Zeichen ans Bufferende schreiben
				IN : A: Zeichen
F06F E5	PUSH	HL		
F070 2A 70 AE	LD	HL,(AE70)		Zeiger auf Bufferende
F073 77	LD	(HL),A		Zeichen nach Zahl speichern
F074 23	INC	HL		
F075 36 00	LD	(HL),00		Null ans Bufferende
F077 22 70 AE	LD	(AE70),HL		Zeiger auf Bufferende setzen
F07A E1	POP	HL		
F07B C9	RET			
				führende Zeichen vor die Zahl
				IN/OUT: E: Vorkommastellenzahl
				beim CPC 664/6128:
				B: Vorkommastellenzahl
				D: Formatierungs-Flags
				HL: Bufferzeiger
F07C 7A	LD	A,D		Formatierungs-Flags
F07D B7	OR	A		keine formatierte Darst. ?
F07E F0	RET	P		dann zurück
F07F 3A 6F AE	LD	A,(AE6F)		gew. Vorkommastellenzahl
F082 93	SUB	E		- tatsächliche Zahl
F083 C8	RET	Z		gleich ? dann fertig
F084 38 10	JR	C,F096		zuviele St. ? d. Formatüberl.
F086 47	LD	B,A		Zahl der zusätzlichen Stellen
F087 7A	LD	A,D		Formatierungs-Flags
F088 E6 20	AND	20		Bit für "###"
F08A 3E 2A	LD	A,2A		"##"
F08C 20 02	JR	NZ,F090		Flag für "###" gesetzt ?
F08E 3E 20	LD	A,20		sonst Space
F090 2B	DEC	HL		Zeichen vor die Zahl
F091 77	LD	(HL),A		in Buffer schreiben
F092 05	DEC	B		
F093 20 FB	JR	NZ,F090		weitere führende Zeichen ?
F095 C9	RET			
				Flag für Formatübergang setzen
F096 7A	LD	A,D		
F097 F6 01	OR	01		
F099 57	LD	D,A		
F09A C9	RET			
				Vorzeichenflags holen
				IN : D: Formatierungsflags
				B: Vorzeichen
				OUT: A: ASCII-Code d. Vorzeichens
				Z=1, wenn kein Vorzeichen
				CY=1, w. Vorz. nach der Zahl
F09B 78	LD	A,B		Vorzeichen
F09C 06 2D	LD	B,2D		"--"
F09E 87	ADD	A		Vorzeichen ins Carry

F09F	38 0F	JR	C,FOBO	negativ ?
FOA1	7A	LD	A,D	Formatierungsflags
FOA2	E6 98	AND	98	Vorz. vor d. Zahl, nicht "+"
FOA4	EE 80	XOR	80	und formatierte Darst. ?
FOA6	37	SCF		
FOA7	C8	RET	Z	dann kein Vorzeichen
FOA8	06 2B	LD	B,2B	"+"
FOAA	E6 08	AND	08	Flag für "+" bei pos. Vorz.
FOAC	20 02	JR	NZ,FOBO	gesetzt ?
FOAE	06 20	LD	B,20	sonst Space
FOBO	7A	LD	A,D	Formatierungsflags
FOB1	F6 EF	OR	EF	Flag für Vorz. nach der Zahl
FOB3	C6 10	ADD	10	ins Carry
FOB5	78	LD	A,B	ASCII-Code des Vorzeichens
FOB6	C9	RET		

 Binärzahl nach ASCII-Mantisse
 IN : DE: Zeiger auf höchstw. Byte
 der Binärzahl
 C: Länge der Binärzahl
 HL: Zeiger auf ASCII-Buffer
 OUT: HL: Bufferzeiger
 C: Zahl der Ziffern

F0B7	E5	PUSH	HL	Bufferzeiger retten
F0B8	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf h. Zahlbyte nach HL
F0B9	CD DD FO	CALL	F0DD	Zahl nach BCD wandeln
F0BC	E1	POP	HL	Bufferzeiger zurück
F0BD	78	LD	A,B	Länge der BCD-Zahl
F0BE	87	ADD	A	mal 2, da 2 Ziffern pro Byte
F0BF	4F	LD	C,A	gibt Zahl der Ziffern
FOCO	C8	RET	Z	keine Ziffern ? dann fertig
FOC1	1A	LD	A,(DE)	Byte aus BCD-Zahl
FOC2	E6 0F	AND	OF	unteres Nibble
FOC4	C6 30	ADD	30	nach ASCII
FOC6	2B	DEC	HL	
FOC7	77	LD	(HL),A	in Buffer schreiben
FOC8	1A	LD	A,(DE)	Byte aus BCD-Zahl
FOC9	E6 FO	AND	FO	oberes Nibble
FOCB	1F	RRA		
FOCC	1F	RRA		oberes Nibble
FOCD	1F	RRA		in unteres Nibble
FOCE	1F	RRA		schieben
FOCF	C6 30	ADD	30	ASCII-Code herstellen
F0D1	2B	DEC	HL	
F0D2	77	LD	(HL),A	in Buffer schreiben
F0D3	13	INC	DE	BCD-Bufferzeiger
F0D4	05	DEC	B	
F0D5	20 EA	JR	NZ,FOC1	weitere BCD-Bytes ?
F0D7	FE 30	CP	30	führende Ziffer ="0" ?
F0D9	C0	RET	NZ	nein ? dann zurück
F0DA	0D	DEC	C	sonst Null unterdrücken
F0DB	23	INC	HL	Zeiger auf nächste Zahl
FODC	C9	RET		

 Binärzahl nach BCD wandeln
 IN : HL: Zeiger auf höchstw. Byte
 der Binärzahl
 C: Länge der Binärzahl

				OUT: DE: Zeiger auf BCD-Zahl B: Länge der BCD-Zahl
F0DD	11 46 AE	LD	DE,AE46	Zeiger auf BCD-Buffer
FOEO	AF	XOR	A	Null
FOE1	47	LD	B,A	als Zahl der BCD-Stellen
FOE2	B6	OR	(HL)	Byte aus Binärzahl
FOE3	2B	DEC	HL	Zg. nächstniederwertiges Byte
FOE4	20 04	JR	NZ,FOEA	Byte signifikant ?
FOE6	0D	DEC	C	Zähler f. signifikante Bytes
FOE7	20 F9	JR	NZ,FOE2	weitere Bytes ?
FOE9	C9	RET		
FOEA	37	SCF		Byteende-Kennzeichen
FOEB	8F	ADC	A	nächstes gesetztes Bit suchen
FOEC	30 FD	JR	NC,FOEB	BCD-Zg. n. HL, Bin.-Zg. n. DE
FOEE	EB	EX	DE,HL	Binärzahl-Zeiger retten
FOEF	D5	PUSH	DE	Byte aus Binärzahl
FOFO	57	LD	D,A	auswerten
FOF1	18 11	JR	F104	nächstes Binärzahl-Byte
FOF3	1A	LD	A,(DE)	Zg. a. nächstniederwertiges Byte
FOF4	1B	DEC	DE	Byte retten
FOF5	D5	PUSH	DE	Byteende-Kennzeichen
FOF6	37	SCF		nächstes Bit aus Binärzahl
FOF7	8F	ADC	A	Binärzahl-Byte
FOF8	57	LD	D,A	Zahl der BCD-Bytes
FOF9	58	LD	E,B	BCD-Byte
FOFA	7E	LD	A,(HL)	Bit a. Zahl/Übertr. hineinrot.
FOFB	8F	ADC	A	wieder nach BCD
FOFC	27	DAA		BCD-Byte wieder speichern
FOFD	77	LD	(HL),A	Zeiger auf nächstes BCD-Byte
FOFE	23	INC	HL	
F0FF	1D	DEC	E	weitere BCD-Bytes ?
F100	20 F8	JR	NZ,FOFA	Übertrag zu nächst. BCD-Byte ?
F102	30 03	JR	NC,F107	Länge der BCD-Zahl erhöhen
F104	04	INC	B	Übertrag setzen
F105	36 01	LD	(HL),01	Zeiger auf BCD-Zahl
F107	21 46 AE	LD	HL,AE46	Byte aus Binär-Zahl
F10A	7A	LD	A,D	nächstes Bit holen
F10B	87	ADD	A	kein Byteende ? dann auswerten
F10C	20 EA	JR	NZ,F0F8	Zeiger in Binärzahl
F10E	D1	POP	DE	Zähler für Binärzahl-Bytes
F10F	0D	DEC	C	Binärzahl noch nicht zu Ende ?
F110	20 E1	JR	NZ,F0F3	Zeiger auf BCD-Zahl nach DE
F112	EB	EX	DE,HL	
F113	C9	RET		

				Zahl nach Binärstring wandeln
				IN : HL: Zeiger auf Zahl
				C: Typ der Zahl
				B: min. Stellenzahl
				OUT: DE: Zeiger auf String
				HL: Zeiger nach Zahl
F114	11 01 01	LD	DE,0101	Bits/Stelle, Bitmaske f. 1 St.
F117	18 03	JR	F11C	

				Zahl nach Hex-String wandeln
				IN : HL: Zeiger auf Zahl
				C: Typ der Zahl
				B:: min. Stellenzahl

				OUT: DE: Zeiger auf String HL: Zeiger nach Zahl
F119	11 0F 04	LD	DE,040F	Bits/Stelle, Bitmaske f. 1 St. retten
F11C	D5	PUSH	DE	Typ der Zahl
F11D	79	LD	A,C	Zahl nach FAC kopieren
F11E	CD 4B FF	CALL	FF4B	Zg. nach Zahl r., Param. zur.
F121	E3	EX	(SP),HL	Bits/Stelle, Bitmaske f. 1 St. min. Stellenzahl
F122	E5	PUSH	HL	UNT, FAC nach Integer nach HL
F123	C5	PUSH	BC	Zeiger auf Buffer für String Null
F124	CD C2 FE	CALL	FEC2	als Endekennzeichen in Buffer min. Stellenzahl
F127	11 57 AE	LD	DE,AE57	Bits/Stelle, Bitmaske f. 1 St. Stellenzähler
F12A	AF	XOR	A	unter 0 ? dann wieder auf 0 Stellenzähler retten
F12B	12	LD	(DE),A	Lo-Byte der Zahl Bit(s) für diese Stelle isol. \$30 addieren, wenn Ziffer <=9, sonst \$37 addieren, gibt ASCII-Code
F12C	F1	POP	AF	Bufferzeiger für String
F12D	C1	POP	BC	Ziffer an Bufferanfang setzen Lo-Byte der Zahl
F12E	D6 01	SUB	01	Bit(s) für diese Stelle löschen
F130	CE 00	ADC	00	Lo-Byte wieder zurück Zahl=0 ?
F132	F5	PUSH	AF	dann Test auf Ende Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle
F133	7D	LD	A,L	
F134	A1	AND	C	
F135	F6 F0	OR	F0	
F137	27	DAA		
F138	C6 A0	ADD	A0	
F13A	CE 40	ADC	40	
F13C	1B	DEC	DE	
F13D	12	LD	(DE),A	
F13E	7D	LD	A,L	
F13F	B1	OR	C	
F140	A9	XOR	C	
F141	6F	LD	L,A	
F142	B4	OR	H	
F143	28 0E	JR	Z,F153	
F145	C5	PUSH	BC	
F146	7C	LD	A,H	
F147	1F	RRA		
F148	67	LD	H,A	Zahl nach rechts
F149	7D	LD	A,L	rotieren
F14A	1F	RRA		
F14B	6F	LD	L,A	
F14C	05	DEC	B	Weitere Bits in dies. Stelle ?
F14D	20 F7	JR	NZ,F146	
F14F	C1	POP	BC	Bits/Stelle, Maske f. 1 Stelle
F150	F1	POP	AF	Stellenzähler
F151	18 DB	JR	F12E	nächste Stelle wandeln
F153	F1	POP	AF	Stellenzähler
F154	20 D8	JR	NZ,F12E	Weitere Stellen gewünscht ?
F156	E1	POP	HL	Zeiger nach eingegebener Zahl
F157	C9	RET		

Basic-Funktion PEEK

F158	CD C2 FE	CALL	FEC2	UNT, FAC nach Integer nach HL
F15B	E7	RST	20	Byte aus RAM laden
F15C	C3 0A FF	JP	FF0A	und in FAC speichern

Basic-Befehl POKE

F15F	CD 91 CE	CALL	CE91	Adresse nach DE holen
F162	D5	PUSH	DE	und retten
F163	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma

F166	2C			" , "
F167	CD 67 CE	CALL	CE67	Byte nach A holen
F16A	D1	POP	DE	Adresse
F16B	12	LD	(DE),A	Byte speichern
F16C	C9	RET		

				Basic-Funktion INP
F16D	CD 8D FE	CALL	FE8D	CINT, FAC nach Integer nach HL
F170	44	LD	B,H	nach BC
F171	4D	LD	C,L	
F172	ED 78	IN	A,(C)	Byte laden
F174	C3 0A FF	JP	FF0A	und in FAC speichern

				Basic-Befehl OUT
F177	CD 94 F1	CALL	F194	Parameter holen
F17A	ED 79	OUT	(C),A	und Byte ausgeben
F17C	C9	RET		

				Basic-Befehl WAIT
F17D	CD 94 F1	CALL	F194	Parameter holen
F180	57	LD	D,A	Byte nach D
F181	1E 00	LD	E,00	Default für 3. Parameter
F183	28 08	JR	Z,F18D	Statementende ? dann Default
F185	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
F188	2C			" , "
F189	CD 67 CE	CALL	CE67	Byte nach A holen
F18C	5F	LD	E,A	
F18D	ED 78	IN	A,(C)	Byte laden
F18F	AB	XOR	E	mit Werten
F190	A2	AND	D	verknüpfen
F191	28 FA	JR	Z,F18D	ggf. weiter warten
F193	C9	RET		

				Adresse und Byte holen
F194	CD 91 CE	CALL	CE91	OUT: BC: Adresse; A: Byte
F197	42	LD	B,D	Adresse nach DE
F198	4B	LD	C,E	nach BC
F199	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
F19C	2C			" , "
F19D	C3 67 CE	JP	CE67	Byte nach A holen

				RSX-Wort auswerten
F1A0	23	INC	HL	RSX-Code übergehen
F1A1	7E	LD	A,(HL)	folgendes Zeichen
F1A2	B7	OR	A	unbekannter Code ?
F1A3	20 10	JR	NZ,F1B5	dann Fehler
F1A5	23	INC	HL	Code übergehen
F1A6	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Befehlsnamen retten
F1A7	CD D4 BC	CALL	BCD4	KL FIND COMMAND
F1AA	EB	EX	DE,HL	Routinenadresse nach DE
F1AB	E1	POP	HL	Zeiger auf Befehlsnamen
F1AC	30 07	JR	NC,F1B5	Befehl nicht gefunden ?
F1AE	7E	LD	A,(HL)	Byte aus Namen
F1AF	23	INC	HL	
F1B0	17	RLA		Ende ?
F1B1	30 FB	JR	NC,F1AE	sonst weiter
F1B3	18 0A	JR	F1BF	Parameter holen, ausführen

F1B5 1E 1C	LD	E,1C	Nr. für "Unknown command"
F1B7 C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

F1BA CD 91 CE	CALL	CE91	Basic-Befehl CALL Adresse holen
F1BD OE FF	LD	C,FF	ROM-Konfig., ROMs aus

F1BF ED 53 72 AE	LD	(AE72),DE	Parameter holen, Routine ausf.
F1C3 79	LD	A,C	IN : DE: Routineadresse; C: ROM-Konfiguration
F1C4 32 74 AE	LD	(AE74),A	Adresse speichern
F1C7 ED 73 77 AE	LD	(AE77),SP	ROM-Konfiguration
F1CB 06 20	LD	B,20	speichern
F1CD CD 55 DD	CALL	DD55	Stackpointer retten
F1D0 30 06	JR	NC,F1D8	max. Parameteranzahl
F1D2 CD 91 CE	CALL	CE91	folgt Komma ?
F1D5 D5	PUSH	DE	nein ? dann Ende der Parameter
F1D6 10 F5	DJNZ	F1CD	Integerwert holen
F1D8 CD 4A DD	CALL	DD4A	auf Stack
F1DB 22 75 AE	LD	(AE75),HL	weitere Parameter möglich ?
F1DE 3E 20	LD	A,20	Test auf Statementende
F1E0 90	SUB	B	Basic-PC retten
F1E1 DD 21 00 00	LD	IX,0000	max. Parameteranzahl
F1E5 DD 39	ADD	IX,SP	-Rest = Zahl der Parameter
F1E7 DF	RST	18	Zeiger auf Parameter
F1E8 72 AE			nach IX
F1EA ED 7B 77 AE	LD	SP,(AE77)	Routine ausführen
F1EE 2A 75 AE	LD	HL,(AE75)	AE72, Zeiger auf Adr./Konfig.
F1F1 C9	RET		Stackpointer wieder zurück
			Basic-PC wieder zurück

F1F2 3E 0D	LD	A,0D	ZONE-Default setzen
F1F4 18 03	JR	F1F9	13
			ZONE 13

F1F6 CD 6D CE	CALL	CE6D	Basic-Befehl ZONE
F1F9 32 79 AE	LD	(AE79),A	Byte holen
F1FC C9	RET		als Tabulatorweite setzen

F1FD CD C6 C1	CALL	C1C6	Basic-Befehl PRINT
F200 F5	PUSH	AF	opt. Streamnr. holen/setzen
F201 CD 08 F2	CALL	F208	alte Nr. retten
F204 F1	POP	AF	PRINT-Befehl
F205 C3 A2 C1	JP	C1A2	alte Streamnr.
			wieder setzen

F208 CD 51 DD	CALL	DD51	PRINT Fortsetzung
F20B DA 4E C3	JP	C,C34E	Statementende ?
F20E FE ED	CP	ED	dann Linefeed ausgeben
F210 CA C4 F2	JP	Z,F2C4	Token für USING ?
F213 EB	EX	DE,HL	dann PRINT USING
F214 21 24 F2	LD	HL,F224	Basic-PC nach DE
F217 CD 93 FF	CALL	FF93	Zeiger auf Tabelle
F21A EB	EX	DE,HL	Adresse entspr. Token holen
F21B CD FB FF	CALL	FFFF	Adr. nach DE, PC nach HL
F21E CD 51 DD	CALL	DD51	Routine ausführen
			Statementende ?

F221 30 EB JR NC,F20E nein ? dann weiter
 F223 C9 RET

 F224 05 Tabelle für PRINT
 F225 33 F2 Länge der Tabelle
 F227 2C Default-Adresse
 F228 5C F2 ","
 F22A E5 Komma-Tabulator
 F22B 77 F2 Token für SPC
 F22D EA Routine für SPC
 F22E 80 F2 Token für TAB
 F230 3B Routine für TAB
 F231 3F DD ";"
 nächstes Zeichen holen

 F233 CD FB CE CALL CEFB PRINT, Ausdruck ausgeben
 F236 F5 PUSH AF Ausdruck holen
 F237 E5 PUSH HL Flag für Statementende
 und Basic-PC retten
 F238 CD 45 FF CALL FF45 String ?
 F23B 28 0C JR Z,F249 dann ausgeben
 F23D CD 9D EE CALL EE9D FAC nach ASCII wandeln
 F240 CD DC F7 CALL F7DC String auf Stringstack
 F243 36 20 LD (HL),20 String mit Space abschließen
 F245 2A C2 B0 LD HL,(BOC2) Zeiger auf Descriptor
 F248 34 INC (HL) Länge erhöhen
 F249 2A C2 B0 LD HL,(BOC2) Zeiger auf Descriptor
 F24C 7E LD A,(HL) Stringlänge
 F24D CD B9 C2 CALL C2B9 paßt String noch in Zeile ?
 F250 D4 4E C3 CALL NC,C34E sonst Linefeed ausgeben
 F253 CD 28 F8 CALL F828 String vom Stack, ausgeben
 F256 E1 POP HL Basic-PC
 F257 F1 POP AF Flag für Statementende
 F258 CC 4E C3 CALL Z,C34E Statementende ? d. LF ausgeben
 F25B C9 RET

 F25C CD 3F DD CALL DD3F PRINT, Komma-Tabulator
 F25F 3A 79 AE LD A,(AE79) Komma übergehen
 F262 4F LD C,A Tabulatorweite
 nach C
 F263 CD 90 C2 CALL C290 akt. Ausgabeposition holen
 F266 3D DEC A Zahl der Zeichen bis zur
 F267 91 SUB C nächsten Tabulatorposition
 F268 30 FD JR NC,F267 berechnen
 F26A 2F CPL
 F26B 3C INC A Zweier-
 komplement
 F26C 47 LD B,A Zahl der Zeichen
 F26D 81 ADD C Tabulatorweite addieren
 F26E CD B9 C2 CALL C2B9 paßt dies noch in Zeile ?
 F271 D2 4E C3 JP NC,C34E nein ? dann Linefeed ausgeben
 F274 78 LD A,B sonst entsprechend viele
 F275 18 1E JR F295 Spaces ausgeben

 F277 CD A0 F2 CALL F2A0 PRINT SPC
 F27A CD AF F2 CALL F2AF Integer in Klammern nach DE
 F27D 7B LD A,E Wert MOD Ausgabebreite
 F27E 18 15 JR F295 Lo-Byte
 entsprechend viele Spaces

				PRINT TAB
F280	CD A0 F2	CALL	F2A0	Integer in Klammern nach DE
F283	1B	DEC	DE	-1 (in absolute Koordinaten)
F284	CD AF F2	CALL	F2AF	Wert MOD Ausgabebreite
F287	CD 90 C2	CALL	C290	akt. Ausgabeposition holen
F28A	2F	CPL		Zweierkomplement
F28B	3C	INC	A	wird def. relative Koordinaten
F28D	83	ADD	E	Wert - akt. Position
F28E	38 05	JR	C, F295	positiv ? dann Spaces ausgeben
F290	CD 4E C3	CALL	C34E	sonst Linefeed ausgeben
F293	1D	DEC	E	Wert in absoluten Koordinaten
F294	7B	LD	A, E	entspr. viele Spaces ausgeben
				Spaces ausgeben
				IN : A: Zahl der Spaces
F295	47	LD	B, A	Zahl der Spaces
F296	04	INC	B	zum Ausgleich erhöhen
F297	05	DEC	B	Zähler
F298	C8	RET	Z	keine weiteren Spaces ?
F299	3E 20	LD	A, 20	Spaces
F29B	CD 56 C3	CALL	C356	ausgeben
F29E	18 F7	JR	F297	weiter ausgeben
				Integer in Klammern holen
F2A0	CD 3F DD	CALL	DD3F	nächstes Zeichen
F2A3	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Klammer auf
F2A6	28			"("
F2A7	CD 86 CE	CALL	CE86	Integerwert holen
F2AA	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Klammer zu
F2AD	29			")"
F2AE	C9	RET		
				Zahl der Spaces MOD Ausgabebreite
				IN : DE: Anzahl der Spaces
				OUT: DE: neuer Wert
F2AF	7A	LD	A, D	
F2B0	17	RLA		Wert positiv ?
F2B1	30 03	JR	NC, F2B6	dann o.k.
F2B3	11 00 00	LD	DE, 0000	sonst durch Null ersetzen
F2B6	CD 9F C2	CALL	C29F	akt. Ausgabebreite holen
F2B9	D0	RET	NC	keine gültige Breite ?
F2BA	E5	PUSH	HL	Basic-PC
F2BB	EB	EX	DE, HL	Zahl der Spaces nach HL
F2BC	5F	LD	E, A	Breite lo
F2BD	16 00	LD	D, 00	Breite hi=0
F2BF	CD C1 BD	CALL	BDC1	teilen, Rest nach DE
F2C2	E1	POP	HL	Basic-PC
F2C3	C9	RET		
				PRINT USING
F2C4	CD 3F DD	CALL	DD3F	USING übergehen
F2C7	CD A5 CE	CALL	CEA5	Formatstring holen
F2CA	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf ";"
F2CD	3B			","
F2CE	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
F2CF	2A C2 B0	LD	HL, (BOC2)	Zeiger auf Descriptor
F2D2	7E	LD	A, (HL)	Stringlänge

F2D3	B7	OR	A	Länge =0 ?
F2D4	28 75	JR	Z,F34B	dann "Improper argument"
F2D6	E3	EX	(SP),HL	Descr.-Zg. retten, PC zurück
F2D7	CD FB CE	CALL	CEFB	Ausdruck holen
F2DA	AF	XOR	A	Flag für Ausgabe
F2DB	32 7A AE	LD	(AE7A),A	setzen
F2DE	D1	POP	DE	Descriptorzeiger
F2DF	D5	PUSH	DE	
F2E0	EB	EX	DE,HL	nach HL, PC nach DE
F2E1	46	LD	B,(HL)	Stringlänge nach B
F2E2	23	INC	HL	
F2E3	7E	LD	A,(HL)	Adresse
F2E4	23	INC	HL	nach HL
F2E5	66	LD	H,(HL)	
F2E6	6F	LD	L,A	
F2E7	EB	EX	DE,HL	Adr. nach DE, PC nach HL
F2E8	CD 24 F3	CALL	F324	Ausdruck formatiert ausgeben
F2EB	30 5E	JR	NC,F34B	Fehler? d. "Improper argument"
F2ED	CD 51 DD	CALL	DD51	Statementende ?
F2F0	38 1D	JR	C,F30F	dann Ausdruck und LF ausgeben
F2F2	FE 3B	CP	3B	";" ?
F2F4	28 04	JR	Z,F2FA	
F2F6	FE 2C	CP	2C	" , " ?
F2F8	20 4C	JR	NZ,F346	nein ? dann "Syntax error"
F2FA	CD 3F DD	CALL	DD3F	nächstes Zeichen
F2FD	28 10	JR	Z,F30F	Statementende ?
F2FF	D5	PUSH	DE	
F300	CD FB CE	CALL	CEFB	Ausdruck holen
F303	D1	POP	DE	
F304	78	LD	A,B	restliche Stringlänge
F305	B7	OR	A	Formatstring zu Ende ?
F306	28 D6	JR	Z,F2DE	dann neu durchgehen
F308	CD 24 F3	CALL	F324	Ausdruck formatiert ausgeben
F30B	30 D1	JR	NC,F2DE	kein Ausdruck ausgegeben ?
F30D	18 DE	JR	F2ED	sonst nächsten Ausdruck ausg.
F30F	F5	PUSH	AF	Flag für "," bzw. ";" retten
F310	3E FF	LD	A,FF	Flag für keine Ausgabe
F312	32 7A AE	LD	(AE7A),A	setzen
F315	78	LD	A,B	restliche Stringlänge
F316	B7	OR	A	Formatstring nicht zu Ende ?
F317	C4 24 F3	CALL	NZ,F324	dann Ausdruck ausgeben
F31A	F1	POP	AF	Flag für "," bzw. ";"
F31B	DC 4E C3	CALL	C,C34E	nicht "," oder ";" ? dann LF
F31E	E3	EX	(SP),HL	Descriptor-Zeiger zur., PC r.
F31F	CD E8 FB	CALL	FBE8	Formatstring vom Stringstack
F322	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
F323	C9	RET		

Ausdruck formatiert ausgeben

IN : DE: Formatstringadresse

B: restl. Formatstringlänge

OUT: CY=0 bei Formatstringende

Basic-PC retten

Zeichen aus Formatstring

Underscore ?

nein ?

restl. Stringlänge

<2 ?

F324	E5	PUSH	HL
F325	1A	LD	A,(DE)
F326	FE 5F	CP	5F
F328	20 09	JR	NZ,F333
F32A	78	LD	A,B
F32B	FE 02	CP	02

F32D	38 0C	JR	C, F33B	dann Underscore ausgeben
F32F	13	INC	DE	nächstes
F330	05	DEC	B	Zeichen
F331	18 08	JR	F33B	ausgeben
F333	CD 50 F3	CALL	F350	ggf. String auswerten/ausgeben
F336	D4 A3 F3	CALL	NC, F3A3	kein String ? dann num. Ausdr.
F339	38 09	JR	C, F344	Ausdruck ausgegeben ?
F33B	1A	LD	A,(DE)	sonst Zeichen aus Formatstring
F33C	CD 56 C3	CALL	C356	so ausgeben
F33F	13	INC	DE	nächstes
F340	05	DEC	B	Zeichen
F341	20 E2	JR	NZ, F325	weitere Zeichen ?
F343	B7	OR	A	CY=0 für Formatstringende
F344	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
F345	C9	RET		
F346	1E 02	LD	E,02	Nr. für "Syntax error"
F348	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben
F34B	1E 05	LD	E,05	Nr. für "Improper argument"
F34D	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

				ggf. String ausgeben
				IN : DE: Formatstringadresse
				B: restl. Formatstringlänge
				OUT: CY=0 für kein String
				Zeichen aus Formatstring
F350	1A	LD	A,(DE)	"!" ?
F351	FE 21	CP	21	Zähler für 1 Zeichen
F353	0E 01	LD	C,01	"!" ? dann 1. Zeichen ausgeben
F355	28 21	JR	Z, F378	"&" ?
F357	FE 26	CP	26	Flag für Gesamtstring
F359	0E 00	LD	C,00	"&" ? dann String ausgeben
F35B	28 1B	JR	Z, F378	"\" ? (CY=0!)
F35D	EE 5C	XOR	5C	nein ? dann kein Stringformat
F35F	C0	RET	NZ	
F360	C5	PUSH	BC	
F361	D5	PUSH	DE	
F362	0E 02	LD	C,02	2 Zeichen (Zweimal "\")
F364	13	INC	DE	nächstes
F365	05	DEC	B	Zeichen
F366	28 0A	JR	Z, F372	Formatstring zu Ende ?
F368	1A	LD	A,(DE)	Zeichen aus Formatstring
F369	FE 5C	CP	5C	"\" ?
F36B	28 09	JR	Z, F376	dann String ausgeben
F36D	0C	INC	C	Zähler erhöhen
F36E	FE 20	CP	20	Space ?
F370	28 F2	JR	Z, F364	dann weiter prüfen
F372	D1	POP	DE	sonst Zeiger wieder
F373	C1	POP	BC	auf 1. "\"
F374	B7	OR	A	CY=1 für kein Stringformat
F375	C9	RET		
F376	F1	POP	AF	Stringparameter
F377	F1	POP	AF	löschen

				String für USING ausgeben
				IN : C: auszugebende Länge
				nächstes
F378	13	INC	DE	Zeichen
F379	05	DEC	B	

F37A	C5	PUSH	BC	Formatstringparameter
F37B	D5	PUSH	DE	retten
F37C	3A 7A AE	LD	A,(AE7A)	Flag für Ausgabe
F37F	B7	OR	A	nicht ausgeben ?
F380	20 1D	JR	NZ,F39F	Test auf Stringausdruck
F382	CD 3C FF	CALL	FF3C	Zahl der auszugebenden Zeichen
F385	79	LD	A,C	=0, wenn Gesamtstring
F386	B7	OR	A	Flag für Gesamtstring retten
F387	F5	PUSH	AF	Zahl der Zeichen nach B
F388	41	LD	B,C	Startposition f. Teilsting =0
F389	OE 00	LD	C,00	Zeiger auf Descriptor
F38B	2A C2 B0	LD	HL,(B0C2)	nach DE
F38E	EB	EX	DE,HL	ggf. Teilsting holen
F38F	C4 71 F9	CALL	NZ,F971	String ausgeben, vom Stack
F392	CD 28 F8	CALL	F828	Flag für Gesamtstring
F395	F1	POP	AF	Gesamtstring ausgegeben ?
F396	28 07	JR	Z,F39F	Zeiger auf Descriptor
F398	2A C2 B0	LD	HL,(B0C2)	gew. - tatsächliche Länge
F39B	96	SUB	(HL)	entspr. viele Spaces ausgeben
F39C	CD 95 F2	CALL	F295	Formatstring-Parameter
F39F	D1	POP	DE	zurück
F3A0	C1	POP	BC	CY=1 für String ausgeben
F3A1	37	SCF		
F3A2	C9	RET		

numerischen Ausdruck ausgeben
IN : DE: Formatstringadresse
B: restl. Formatstringlänge
OUT: CY=0 für Fehler

F3A3	CD BA F3	CALL	F3BA	Formatstring auswerten
F3A6	D0	RET	NC	Fehler ?
F3A7	3A 7A AE	LD	A,(AE7A)	Flag für Ausgabe
F3AA	B7	OR	A	keine Ausgabe ?
F3AB	20 0B	JR	NZ,F3B8	dann fertig
F3AD	C5	PUSH	BC	
F3AE	D5	PUSH	DE	
F3AF	79	LD	A,C	Formatierungsflags
F3B0	CD 9F EE	CALL	EE9F	Zahl formatiert nach ASCII
F3B3	CD 41 C3	CALL	C341	und ausgeben
F3B6	D1	POP	DE	
F3B7	C1	POP	BC	
F3B8	37	SCF		CY=1 für kein Fehler
F3B9	C9	RET		

Formatstr. f. numer. Ausdr. ausw.
IN/OUT: DE: Formatstringadresse
B: restliche Länge
OUT: C: Formatierungsflags
H: gew. Vorkommastellenzahl
L: gew. Nachkommastellenzahl
CY=0 für Fehler

F3BA	C5	PUSH	BC	Formatstring-Parameter
F3BB	D5	PUSH	DE	retten
F3BC	0E 80	LD	C,80	Flag für formatierte Ausgabe
F3BE	26 00	LD	H,00	Vorkommastellenzahl=0
F3C0	1A	LD	A,(DE)	Zeichen aus Formatstring
F3C1	FE 2B	CP	2B	"+" ?
F3C3	20 07	JR	NZ,F3CC	nein ?

F3C5	13	INC	DE	nächstes
F3C6	05	DEC	B	Zeichen
F3C7	28 23	JR	Z, F3EC	Formatstringende ? dann Fehler
F3C9	24	INC	H	Vorkommastellenz. für "+" erh.
F3CA	0E 88	LD	C,88	Flag für "+" bei pos. Vorz.
F3CC	1A	LD	A,(DE)	Zeichen aus Formatstring
F3CD	FE 2E	CP	2E	".?"
F3CF	28 1F	JR	Z, F3F0	
F3D1	FE 23	CP	23	"#" ?
F3D3	28 39	JR	Z, F40E	
F3D5	13	INC	DE	nächstes
F3D6	05	DEC	B	Zeichen
F3D7	28 13	JR	Z, F3EC	Formatstringende ? dann Fehler
F3D9	EB	EX	DE, HL	
F3DA	BE	CP	(HL)	Zeichen mit nächstem vergl.
F3DB	EB	EX	DE, HL	
F3DC	20 0E	JR	NZ, F3EC	ungleich ? dann Fehler
F3DE	24	INC	H	Vorkommastellenzahl
F3DF	24	INC	H	um zwei erhöhen
F3E0	2E 04	LD	L,04	Flag für " \$\$ "
F3E2	FE 24	CP	24	" \$" ?
F3E4	28 23	JR	Z, F409	dann auswerten
F3E6	2E 20	LD	L,20	Flag für " *** "
F3E8	FE 2A	CP	2A	" ** " ?
F3EA	28 11	JR	Z, F3FD	dann auswerten
F3EC	D1	POP	DE	Formatstringparameter
F3ED	C1	POP	BC	wieder zurück
F3EE	B7	OR	A	CY=0 für Fehler
F3EF	C9	RET		
F3F0	13	INC	DE	nächstes
F3F1	05	DEC	B	Zeichen
F3F2	28 F8	JR	Z, F3EC	Formatstringende ? dann Fehler
F3F4	1A	LD	A,(DE)	Zeichen aus Formatstring
F3F5	FE 23	CP	23	"#" ?
F3F7	20 F3	JR	NZ, F3EC	nein ? dann Fehler
F3F9	1B	DEC	DE	Zeichen
F3FA	04	INC	B	davor
F3FB	18 11	JR	F40E	weiter auswerten
F3FD	13	INC	DE	nächstes
F3FE	05	DEC	B	Zeichen
F3FF	28 0A	JR	Z, F40B	Formatstringende ?
F401	1A	LD	A,(DE)	nächstes Zeichen
F402	FE 24	CP	24	" \$" ?
F404	20 05	JR	NZ, F40B	nicht " ** \$" ?
F406	24	INC	H	Vorkommastellenzahl erhöhen
F407	2E 24	LD	L,24	Flags für " *** " und " \$\$ "
F409	13	INC	DE	nächstes
F40A	05	DEC	B	Zeichen
F40B	79	LD	A,C	Formatierungsflags
F40C	B5	OR	L	entspr. Bit(s) setzen
F40D	4F	LD	C,A	Flags wieder zurück
F40E	F1	POP	AF	Formatstringparameter
F40F	F1	POP	AF	(für Anfang) Löschen
F410	CD 1B F4	CALL	F41B	Formatstring weiter auswerten
F413	7C	LD	A,H	Vorkomma-
F414	85	ADD	L	und Nachkommastellen addieren
F415	FE 15	CP	15	Gesamtstellenzahl>=21 ?

F417 D2 4B F3	JP	NC,F34B	dann "Improper argument"
F41A C9	RET		

			Formatstring weiter auswerten
			IN/OUT: DE: Formatstringzeiger
			B: restl. Stringlänge
			H: Vorkommastellenzahl
			C: Formatierungsflags
			OUT: L: Nachkommastellenzahl
			Nachkommastellenzahl=0
F41B 2E 00	LD	L,00	
F41D 04	INC	B	
F41E 05	DEC	B	Formatstringlänge=0 ?
F41F C8	RET	Z	dann fertig
F420 1A	LD	A,(DE)	Zeichen aus Formatstring
F421 FE 2E	CP	2E	".?"
F423 28 14	JR	Z,F439	dann Nachkommastellen
F425 FE 2C	CP	2C	","?
F427 28 0A	JR	Z,F433	dann Komma-Einteilungen
F429 FE 23	CP	23	"#"?
F42B 20 15	JR	NZ,F442	nein ? dann "^^^^" prüfen
F42D 24	INC	H	Vorkommastellenzahl erhöhen
F42E 13	INC	DE	nächstes
F42F 05	DEC	B	Zeichen
F430 20 EE	JR	NZ,F420	noch kein Ende ? dann weiter
F432 C9	RET		
F433 79	LD	A,C	Formatierungsflags
F434 F6 02	OR	02	Bit f. Komma-Einteilung setzen
F436 4F	LD	C,A	
F437 18 F4	JR	F42D	Vorkommastellenzahl erhöhen
F439 2C	INC	L	Nachkommastellenzahl erhöhen
F43A 13	INC	DE	nächstes
F43B 05	DEC	B	Zeichen
F43C C8	RET	Z	Ende ? dann fertig
F43D 1A	LD	A,(DE)	Zeichen aus Formatstring
F43E FE 23	CP	23	"#"?
F440 28 F7	JR	Z,F439	dann weitere Nachkommastellen
F442 EB	EX	DE,HL	Stellenzahlen nach DE
F443 E5	PUSH	HL	Formatstringzeiger retten
F444 FE 5E	CP	5E	
F446 20 18	JR	NZ,F460	
F448 23	INC	HL	
F449 BE	CP	(HL)	nicht "^^^^" ?
F44A 20 14	JR	NZ,F460	dann keine
F44C 23	INC	HL	Exponentaldarstellung
F44D BE	CP	(HL)	
F44E 20 10	JR	NZ,F460	
F450 23	INC	HL	
F451 BE	CP	(HL)	
F452 20 0C	JR	NZ,F460	
F454 23	INC	HL	
F455 78	LD	A,B	Stringlänge
F456 D6 04	SUB	04	minus 4 für "^^^^"
F458 38 06	JR	C,F460	Länge zu klein ? d. k. "^^^^"
F45A 47	LD	B,A	restliche Länge
F45B E3	EX	(SP),HL	Stringzeiger retten
F45C 79	LD	A,C	Flag für
F45D F6 40	OR	40	Exponentaldarstellung
F45F 4F	LD	C,A	setzen

F460	E1	POP	HL	Stringzeiger nach "^^^^^"
F461	EB	EX	DE, HL	wieder nach DE
F462	78	LD	A,B	restliche Stringlänge
F463	B7	OR	A	=0 ?
F464	C8	RET	Z	dann fertig
F465	79	LD	A,C	Flag für Vorzeichen
F466	E6 08	AND	08	vor der Zahl ?
F468	CO	RET	NZ	dann zurück
F469	1A	LD	A,(DE)	Zeichen aus Formatstring
F46A	FE 2D	CP	2D	"-" ?
F46C	3E 10	LD	A,10	Flag für Vorz. nach der Zahl
F46E	28 06	JR	Z,F476	ggf. setzen
F470	1A	LD	A,(DE)	Zeichen aus Formatstring
F471	FE 2B	CP	2B	"+" ?
F473	CO	RET	NZ	nein ? dann zurück
F474	3E 18	LD	A,18	Vorz. n. d. Z./pos. Vorz.="+"
F476	B1	OR	C	bisherige Flags setzen
F477	4F	LD	C,A	Formatierungsflags
F478	13	INC	DE	nächstes
F479	05	DEC	B	Zeichen
F47A	C9	RET		

Basic-Befehl WRITE

F47B	CD C6 C1	CALL	C1C6	opt. Streamnr. holen/setzen
F47E	F5	PUSH	AF	alte Streamnummer retten
F47F	CD 51 DD	CALL	DD51	Statementende ?
F482	38 39	JR	C,F4BD	dann Linefeed ausgeben
F484	CD FB CE	CALL	CEFB	Ausdruck holen
F487	F5	PUSH	AF	nächstes Zeichen
F488	E5	PUSH	HL	und Basic-PC retten
F489	CD 45 FF	CALL	FF45	Typflag des FAC holen
F48C	28 0B	JR	Z,F499	String ?
F48E	CD 8F EE	CALL	EE8F	sonst FAC nach ASCII wandeln
F491	CD DC F7	CALL	F7DC	String auf Stringstack
F494	CD 28 F8	CALL	F828	String ausgeben, vom Stack
F497	18 0D	JR	F4A6	""
F499	3E 22	LD	A,22	ausgeben
F49B	CD 56 C3	CALL	C356	String ausgeben, vom Stack
F49E	CD 28 F8	CALL	F828	""
F4A1	3E 22	LD	A,22	ausgeben
F4A3	CD 56 C3	CALL	C356	Basic-PC
F4A6	E1	POP	HL	Zeichen
F4A7	F1	POP	AF	Statementende ? dann Linefeed
F4A8	28 13	JR	Z,F4BD	";;" ?
F4AA	FE 3B	CP	3B	dann "," ausgeben
F4AC	28 05	JR	Z,F4B3	"," ?
F4AE	FE 2C	CP	2C	nein ? dann "Syntax error"
F4B0	C2 46 F3	JP	NZ,F346	nächstes Zeichen
F4B3	CD 3F DD	CALL	DD3F	","
F4B6	3E 2C	LD	A,2C	ausgeben
F4B8	CD 56 C3	CALL	C356	nächsten Ausdruck holen
F4BB	18 C7	JR	F484	Linefeed ausgeben
F4BD	CD 4E C3	CALL	C34E	alte Streamnr.
F4C0	F1	POP	AF	wieder setzen
F4C1	C3 A2 C1	JP	C1A2	

```
*****
      RAM-Zeiger initialisieren
      IN : DE: LoRAM-Zeiger
            HL: HiRAM-Zeiger
      OUT: CY=1 für kein Platz
F4C4 01 00 AC LD BC,AC00 Zeiger auf Basic-Systembereich
F4C7 CD BE FF CALL FFBF mit HiRAM vergleichen
F4CA D0 RET NC HiRAM nicht kleiner ? d. Fehl.
F4CB 22 7B AE LD (AE7B),HL HiRAM als Himen
F4CE 22 8F B0 LD (B08F),HL als Ende der Strings
F4D1 22 7D AE LD (AE7D),HL als Ende des freien RAMs
F4D4 EB EX DE,HL
F4D5 22 7F AE LD (AE7F),HL LoRAM als Start d. freien RAMs
F4D8 01 2F 01 LD BC,012F Platz für Token-Buffer
F4DB 09 ADD HL,BC addieren
F4DC D8 RET C kein Platz für Buffer ?
F4DD 22 81 AE LD (AE81),HL Basic-Programmstart setzen
F4E0 EB EX DE,HL
F4E1 23 INC HL HiRAM+1
F4E2 B7 OR A CY=0
F4E3 ED 52 SBC HL,DE minus Programmstart
F4E5 D8 RET C kein Platz ?
F4E6 7C LD A,H Größe des freien Bereichs
F4E7 FE 04 CP 04 <=$0400 ?
F4E9 D8 RET C dann Fehler
F4EA AF XOR A Null, CY=0
F4EB 32 91 B0 LD (B091),A Kassettenbuffer nicht reserv.
F4EE C9 RET
```

```
*****
      Basic-Befehl MEMORY
F4EF CD 3E FC CALL FC3E Garbage collection
F4F2 CD 91 CE CALL CE91 Adresse holen, nach DE
F4F5 E5 PUSH HL Basic-PC retten
F4F6 CD 50 F7 CALL F750 HIMEM-Zeiger setzen
F4F9 CD 75 F6 CALL F675 Kassettenbuffer ggf. freigeben
F4FC 22 7B AE LD (AE7B),HL HIMEM-Zeiger setzen
F4FF E1 POP HL Basic-PC zurück
F500 C9 RET
```

```
*****
      Test auf Platz für Binärdatei
      IN : DE: Startadresse
            BC: Länge
F501 D5 PUSH DE Startadresse
F502 2A 7F AE LD HL,(AE7F) LoRAM-Zeiger
F505 EB EX DE,HL nach DE
F506 2A 7B AE LD HL,(AE7B) HIMEM
F509 CD CF FF CALL FFCF -LoRAM=Größe d. Basic-Bereichs
F50C E3 EX (SP),HL retten, Startadresse zurück
F50D CD CF FF CALL FFCF -LoRAM
F510 D1 POP DE Größe des Basic-Bereichs
F511 13 INC DE Größe f. Byte danach
F512 CD B8 FF CALL FFB8 mit anderer Differenz vergl.
F515 38 03 JR C,F51A Startadr. innerhalb Basic-B. ?
F517 2B DEC HL Korr., da Start+Länge=Ende+1
F518 09 ADD HL,BC Länge addieren
F519 D0 RET NC Ende nicht im Basic-Bereich ?
F51A C3 3E F7 JP F73E sonst "Memory full"
```

```
*****
 Größe des Stringbereichs holen
 OUT: BC: Größe
F51D D5      PUSH   DE
F51E E5      PUSH   HL
F51F 2A 8D B0 LD     HL,(B08D)    Zeiger auf Start der Strings
F522 EB      EX     DE,HL
F523 2A 8F B0 LD     HL,(B08F)    Zeiger auf Ende der Strings
F526 CD DA FF CALL   FFDA      Differenz nach BC
F529 E1      POP    HL
F52A D1      POP    DE
F52B C9      RET

*****
 Programm/Var.-Zeiger korrigieren
 IN : BC: Offset
F52C 2A 83 AE LD     HL,(AE83)
F52F 09      ADD    HL,BC      Offset zu Programmende
F530 22 83 AE LD     (AE83),HL
F533 2A 85 AE LD     HL,(AE85)
F536 09      ADD    HL,BC      und Variablenstart addieren
F537 22 85 AE LD     (AE85),HL

*****
 Arrayzeiger korrigieren
 IN : BC: Offset
F53A 2A 87 AE LD     HL,(AE87)
F53D 09      ADD    HL,BC      Offset zu Start
F53E 22 87 AE LD     (AE87),HL
F541 2A 89 AE LD     HL,(AE89)
F544 09      ADD    HL,BC      und Ende der Felder addieren
F545 22 89 AE LD     (AE89),HL
F548 C9      RET

*****
 Variablen in Stringbereich retten
 OUT: BC: Länge des Variablenber.
 DE: Länge der einfachen Var.
 F549 2A 85 AE LD     HL,(AE85)  Zeiger auf Variablenstart
F54C EB      EX     DE,HL      nach DE
F54D 2A 87 AE LD     HL,(AE87)  Zeiger auf Start der Felder
F550 CD CF FF CALL   FFCF      -Variablenstart
F553 E5      PUSH   HL       gibt Länge der einfachen Var.
F554 2A 89 AE LD     HL,(AE89)  Zeiger auf Ende der Arrays
F557 CD DA FF CALL   FFDA      -Variablenstart
F55A C5      PUSH   BC       gibt Länge des Variablenber.
F55B 2A 8D B0 LD     HL,(B08D)  Zeiger auf Start der Strings
F55E EB      EX     DE,HL      nach DE, als neue Var.-Adresse
F55F 2A 89 AE LD     HL,(AE89)  Zeiger auf Ende der Arrays
F562 2B      DEC    HL       Zeiger auf letztes Array-Byte
F563 78      LD     A,B      Länge<>0 ?
F564 B1      OR     C        d. Var. unter Strings versch.
F565 C4 F5 FF CALL   NZ,FFF5  Zeiger auf verschobene Var.
F568 EB      EX     DE,HL      als neuen Start der Strings
F569 22 8D B0 LD     (B08D),HL
F56C C1      POP    BC       Längen
F56D D1      POP    DE       zurück
F56E C3 B1 D5 JP     D5B1      Variablenbereich freigeben
```

***** Variablen a. Stringbereich zurück

IN : BC: Länge d. Var.-Bereichs
DE: Länge der einfachen Var.

F571	2A 83 AE	LD	HL,(AE83)	Zeiger auf Programmende
F574	22 85 AE	LD	(AE85),HL	als Zeiger auf Variablenstart
F577	EB	EX	DE,HL	nach DE
F578	19	ADD	HL,DE	Länge d. einf. Var. addieren
F579	22 87 AE	LD	(AE87),HL	gibt Zeiger auf Arraystart
F57C	2A 8D B0	LD	HL,(B08D)	Zeiger auf Start der Strings
F57F	23	INC	HL	1. benutztes Stringbyte
F580	78	LD	A,B	Länge >0 ?
F581	B1	OR	C	
F582	C4 F2 FF	CALL	NZ,FFF2	dann Variablen zurückholen
F585	2B	DEC	HL	Zeiger vor 1. ben. Stringbyte
F586	22 8D B0	LD	(B08D),HL	als neuen Start der Strings
F589	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf Ende aller Var.
F58A	22 89 AE	LD	(AE89),HL	als Ende der Arrays setzen
F58D	C9	RET		

***** Basic-Stackpointer initialisieren

F58E	F5	PUSH	AF	
F58F	E5	PUSH	HL	
F590	21 8B AE	LD	HL,AE8B	Basic-Stackpointer
F593	22 8B B0	LD	(B08B),HL	neu setzen
F596	3E 01	LD	A,01	1 Byte
F598	CD B0 F5	CALL	F5B0	auf Basic-Stack reservieren
F59B	36 00	LD	(HL),00	Null als Stackende auf Stack
F59D	E1	POP	HL	
F59E	F1	POP	AF	
F59F	C9	RET		

***** Eintrag vom Basic-Stack holen

IN : A: Größe des Eintrags
OUT: HL: Zeiger auf Eintrag

F5A0	2A 8B B0	LD	HL,(B08B)	Basic-Stackpointer
F5A3	2F	CPL		Zweierkomplement bilden
F5A4	3C	INC	A	(für Offset nach unten)
F5A5	C8	RET	Z	Größe=0 ? dann fertig
F5A6	85	ADD	L	
F5A7	6F	LD	L,A	zu Basic-Stackpointer
F5A8	3E FF	LD	A,FF	addieren
F5AA	8C	ADC	H	(entspricht Subtraktion
F5AB	67	LD	H,A	der Eintragsgröße)

***** Basic-Stackpointer neu setzen

IN : HL: neuer Basic-Stackpointer

F5AC	22 8B B0	LD	(B08B),HL	
F5AF	C9	RET		

***** Platz auf Basic-Stack reservieren

IN : A: benötigter Platz
OUT: HL: Zeiger auf Platz

F5B0	2A 8B B0	LD	HL,(B08B)	Basic-Stackpointer
F5B3	E5	PUSH	HL	retten
F5B4	85	ADD	L	
F5B5	6F	LD	L,A	benötigte Platzgröße
F5B6	8C	ADC	H	zu Basic-Stackpointer
F5B7	95	SUB	L	addieren

F5B8	67	LD	H,A	
F5B9	22 8B B0	LD	(B08B),HL	Basic-Stackpointer neu setzen
F5BC	3E 78	LD	A,78	\$4F78 addieren
F5BE	85	ADD	L	entspr. \$B088 subtrahieren
F5BF	3E 4F	LD	A,4F	(\$B088=Ende des Basic-Stack- bereichs)
F5C1	8C	ADC	H	alter SP=Zeiger a. neuen Platz
F5C2	E1	POP	HL	keine Bereichsüberschreitung ?
F5C3	D0	RET	NC	sonst SP neu initialisieren
F5C4	CD 8E F5	CALL	F58E	"Memory full"
F5C7	C3 3E F7	JP	F73E	

F5CA	2A 8F B0	LD	HL,(B08F)	Stringbereich löschen
F5CD	22 8D B0	LD	(B08D),HL	Zeiger auf Ende der Strings
F5D0	C9	RET		als Start der Strings setzen

F5D1	2F	CPL		Stringbereich-Platz reservieren
F5D2	4F	LD	C,A	IN : A: ben. Größe des Platzes
F5D3	06 FF	LD	B,FF	OUT: DE: Zeiger auf neuen Platz
F5D5	03	INC	BC	Zweierkomplement
F5D6	CD E6 F5	CALL	F5E6	der Platzgröße
F5D9	D0	RET	NC	als Offset
F5DA	CD 3E FC	CALL	FC3E	nach BC
F5DD	CD E6 F5	CALL	F5E6	Stringbereich erweitern
F5E0	D0	RET	NC	genügend Platz ?
F5E1	1E 0E	LD	E,OE	sonst Garbage collection
F5E3	C3 94 CA	JP	CA94	Stringbereich erweitern

F5E6	2A 89 AE	LD	HL,(AE89)	genügend Platz ?
F5E9	EB	EX	DE,HL	Nr. für "String space full"
F5EA	2A 8D B0	LD	HL,(B08D)	Fehler ausgeben
F5ED	09	ADD	HL,BC	
F5EE	CD B8 FF	CALL	FFB8	*****
F5F1	D8	RET	C	Stringbereich erweitern
F5F2	22 8D B0	LD	(B08D),HL	IN : BC: negativer Offset
F5F5	23	INC	HL	OUT: DE: Zeiger a. 1. freies Byte
F5F6	EB	EX	DE,HL	CY=1 für kein Platz
F5F7	C9	RET		

F5F8	2A 89 AE	LD	HL,(AE89)	Zeiger auf Ende der Felder
F5FB	C5	PUSH	BC	nach DE
F5FC	D5	PUSH	DE	Zeiger auf Start der Strings
F5FD	D5	PUSH	DE	+Offset=neuer Stringstart
F5FE	E5	PUSH	HL	mit Ende d. Felder vergleichen
F5FF	CD 18 F6	CALL	F618	kein Platz ?
F602	DA 3E F7	JP	C,F73E	sonst Start der Strings setzen
F605	E1	POP	HL	Zeiger auf 1. freies Byte

F5F8	2A 89 AE	LD	HL,(AE89)	Zeiger auf Ende der Arrays
F5FB	C5	PUSH	BC	
F5FC	D5	PUSH	DE	
F5FD	D5	PUSH	DE	
F5FE	E5	PUSH	HL	
F5FF	CD 18 F6	CALL	F618	auf Platz prüfen
F602	DA 3E F7	JP	C,F73E	kein Platz ? dann Fehler
F605	E1	POP	HL	Zeiger auf Ende der Arrays

F606 C1	POP BC	Einfügeadresse
F607 D5	PUSH DE	neues Ende der Arrays
F608 7D	LD A,L	Ende der Arrays
F609 91	SUB C	-Einfügeadresse
F60A 4F	LD C,A	gibt Länge des zu
F60B 7C	LD A,H	verschiebenden Bereichs,
F60C 98	SBC B	nach BC
F60D 47	LD B,A	
F60E 2B	DEC HL	letztes Array-Byte
F60F 1B	DEC DE	letztes Byte des Platzes
F610 B1	OR C	Länge <>0 ?
F611 C4 F5 FF	CALL NZ,FFF5	dann verschieben
F614 E1	POP HL	neues Ende der Arrays
F615 D1	POP DE	Zeiger auf Platz
F616 C1	POP BC	Länge des Platzes
F617 C9	RET	

auf Platz prüfen

IN : HL: Ende des belegten Ber.
 BC: benötigter Platz
 OUT: DE: neues Ende des bel. Ber.
 CY=1, wenn kein Platz

F618 09	ADD HL,BC	Platz addieren
F619 D8	RET C	Übertrag ? dann kein Platz
F61A EB	EX DE,HL	neues Ende des bel. Ber. n. DE
F61B CD 22 F6	CALL F622	Überschn. m. Stringbereich ?
F61E D0	RET NC	nein ? dann o.k.
F61F CD 3E FC	CALL FC3E	sonst Garbage collection
F622 2A 8D B0	LD HL,(B08D)	Zeiger auf Start der Strings
F625 C3 B8 FF	JP FFB8	CY=1, wenn DE im Stringbereich

Größe des freien Speicherplatzes
 OUT: HL: Größe in Bytes

F628 2A 89 AE	LD HL,(AE89)	Zeiger auf Ende der Arrays
F62B EB	EX DE,HL	nach DE
F62C 2A 8D B0	LD HL,(B08D)	Zeiger auf Start der Strings
F62F C3 CF FF	JP FFCF	-Ende der Arrays=freier Platz

Eingabebuffer belegen

OUT: DE: Zeiger auf Buffer
 Offset und Flag f. Eingabebuf.

F632 11 01 00	LD DE,0001	
F635 18 03	JR F63A	

Ausgabebuffer belegen

OUT: DE: Zeiger auf Buffer
 Offset und Flag f. Ausgabebuf.

F637 11 02 08	LD DE,0802	
F63A C5	PUSH BC	
F63B E5	PUSH HL	
F63C 21 91 B0	LD HL,B091	Zeiger auf Buffer-Flags
F63F 7E	LD A,(HL)	Buffer-Flags
F640 B7	OR A	
F641 20 1D	JR NZ,F660	Buffer schon reserviert ?
F643 D5	PUSH DE	Offset und Flag für Buffer
F644 E5	PUSH HL	Zeiger auf Flags
F645 21 00 10	LD HL,1000	benötigter Platz für 2 Buffer
F648 01 00 00	LD BC,0000	min. Bufferadresse
F64B CD 43 F7	CALL F743	Platz reservieren
F64E 22 92 B0	LD (B092),HL	Zeiger vor Platz

F651	EB	EX	DE, HL	
F652	2A 7D AE	LD	HL,(AE7D)	altes Ende des freien RAMs
F655	22 94 B0	LD	(B094),HL	retten
F658	EB	EX	DE, HL	Zeiger vor reserviertem Platz
F659	22 7D AE	LD	(AE7D),HL	als neues Ende des freien RAMs
F65C	E1	POP	HL	Zeiger auf Flags
F65D	D1	POP	DE	Offset und Flag für Buffer
F65E	3E 04	LD	A,04	Flag für I/O-Buffer reserviert
F660	B3	OR	E	Flag f. Ein- bzw. Ausgabebuf.
F661	77	LD	(HL),A	Flags wieder speichern
F662	2A 92 B0	LD	HL,(B092)	Zeiger vor Buffer
F665	23	INC	HL	Zeiger auf Buffer
F666	1E 00	LD	E,00	Offset lo=0
F668	19	ADD	HL,DE	Buffer-Offset addieren
F669	EB	EX	DE,HL	Bufferadresse nach DE
F66A	E1	POP	HL	
F66B	C1	POP	BC	
F66C	C9	RET		
<hr/>				
***** Eingabebuffer freigeben *****				
F66D	3E FE	LD	A,FE	Maske für Eingabebuffer
F66F	18 06	JR	F677	
<hr/>				
***** Ausgabebuffer freigeben *****				
F671	3E FD	LD	A,FD	Maske für Ausgabebuffer
F673	18 02	JR	F677	
<hr/>				
***** Ein-/Ausgabebuffer ggf. freigeben *****				
F675	3E FF	LD	A,FF	Flag f. Bufferstatus n. verän.
F677	C5	PUSH	BC	
F678	D5	PUSH	DE	
F679	E5	PUSH	HL	
F67A	21 91 B0	LD	HL,B091	Zeiger auf Buffer-Flags
F67D	A6	AND	(HL)	entsprechende Flags löschen
F67E	77	LD	(HL),A	und wieder speichern
F67F	FE 04	CP	04	Flag f. reserv., aber unbek. ?
F681	20 16	JR	NZ,F699	nein ? dann zurück
F683	2A 92 B0	LD	HL,(B092)	Zeiger vor Bufferbereich
F686	EB	EX	DE,HL	nach DE
F687	21 00 10	LD	HL,1000	Länge der Buffer
F68A	CD 2E F7	CALL	F72E	Bereich ggf. freigeben
F68D	20 0A	JR	NZ,F699	nicht freigegeben ?
F68F	AF	XOR	A	sonst Flag für kein Buffer-
F690	32 91 B0	LD	(B091),A	bereich reserviert setzen
F693	2A 94 B0	LD	HL,(B094)	altes Ende des freien RAMs
F696	22 7D AE	LD	(AE7D),HL	wieder setzen
F699	E1	POP	HL	
F69A	D1	POP	DE	
F69B	C1	POP	BC	
F69C	C9	RET		
<hr/>				
***** Basic-Befehl SYMBOL *****				
F69D	FE 80	CP	80	folgt Token für AFTER ?
F69F	28 2C	JR	Z,F6CD	dann SYMBOL AFTER
F6A1	CD 67 CE	CALL	CE67	Byte-Ausdruck holen
F6A4	4F	LD	C,A	als Nr. des Zeichens nach C
F6A5	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
F6A8	2C			","

F6A9	06 08	LD	B,08	Zähler für 8 Matrixbytes
F6AB	CD 67 CE	CALL	CE67	Byte holen
F6AE	F5	PUSH	AF	auf Stack
F6AF	05	DEC	B	
F6B0	28 08	JR	Z,F6BA	keine weiteren Matrixbytes ?
F6B2	CD 55 DD	CALL	DD55	folgt Komma ?
F6B5	38 F4	JR	C,F6AB	dann nächstes Matrixbyte
F6B7	AF	XOR	A	sonst Defaultwert 0
F6B8	18 F4	JR	F6AE	
F6BA	EB	EX	DE,HL	Basic-PC nach DE
F6BB	79	LD	A,C	Nr. des Zeichens
F6BC	CD A5 BB	CALL	BBA5	Adresse d. zugeh. Matrix holen
F6BF	30 68	JR	NC,F729	außerhalb User-Matrix ?
F6C1	01 08 00	LD	BC,0008	Zähler für Matrixbytes
F6C4	09	ADD	HL,BC	zu Startadresse addieren
F6C5	F1	POP	AF	Matrixbyte
F6C6	2B	DEC	HL	
F6C7	77	LD	(HL),A	speichern
F6C8	0D	DEC	C	
F6C9	20 FA	JR	NZ,F6C5	weitere Matrixbytes ?
F6CB	EB	EX	DE,HL	Basic-PC wieder nach HL
F6CC	C9	RET		

*****					Basic-Befehl SYMBOL AFTER
F6CD	CD 3F DD	CALL	DD3F		AFTER-Token übergehen
F6D0	CD 86 CE	CALL	CE86		Integerwert holen
F6D3	E5	PUSH	HL		Basic-PC retten
F6D4	21 00 01	LD	HL,0100		Maximalwert
F6D7	CD B8 FF	CALL	FFB8		mit Integerwert vergleichen
F6DA	38 4D	JR	C,F729		Wert zu groß ?
F6DC	D5	PUSH	DE		Wert retten
F6DD	CD AE BB	CALL	BBAE		Param. d. exist. Usermatrix h.
F6E0	EB	EX	DE,HL		Adresse der User-Matrix n. DE
F6E1	30 1D	JR	NC,F700		keine User-Matrix definiert ?
F6E3	2F	CPL			Zweierkomplement
F6E4	6F	LD	L,A		des 1. Zeichens
F6E5	26 00	LD	H,00		der User-Matrix
F6E7	23	INC	HL		nach HL
F6E8	29	ADD	HL,HL		
F6E9	29	ADD	HL,HL		mal 8, da 8 Bytes/Zeichen,
F6EA	29	ADD	HL,HL		gibt Größe der Matrix
F6EB	1B	DEC	DE		Adresse der User-Matrix -1
F6EC	CD 2E F7	CALL	F72E		User-Matrix-Bereich freigeben
F6EF	20 38	JR	NZ,F729		nicht freigegeben ? d. Fehler
F6F1	2A 96 B0	LD	HL,(B096)		altes Ende des freien RAMs
F6F4	22 7D AE	LD	(AE7D),HL		wieder setzen
F6F7	CD 75 F6	CALL	F675		Ein/Ausgabebuffer ggf. freig.
F6FA	11 00 01	LD	DE,0100		Kennzeichen für keine Matrix
F6FD	CD AB BB	CALL	BBAB		User-Matrix zurücksetzen
F700	D1	POP	DE		Integerw. (Nr. d. 1. Zeichens)
F701	CD 06 F7	CALL	F706		User-Matrix neu setzen
F704	E1	POP	HL		Basic-PC zurück
F705	C9	RET			

*****					User-Matrix neu setzen
IN : DE: Nr. des 1. Zeichens					
F706	AF	XOR	A		
F707	93	SUB	E		\$100-Nr. des 1. Zeichens

F708	6F	LD	L,A	gibt Zahl der Zeichen
F709	3E 01	LD	A,01	in User-Matrix, nach HL
F70B	9A	SBC	D	
F70C	67	LD	H,A	
F70D	B5	OR	L	=0 ?
F70E	C8	RET	Z	dann keine User-Matrix
F70F	D5	PUSH	DE	Nr. des 1. Zeichens retten
F710	29	ADD	HL,HL	Zahl der Zeichen mal 8
F711	29	ADD	HL,HL	gibt Größe der User-Matrix
F712	29	ADD	HL,HL	
F713	01 00 40	LD	BC,4000	min. Adresse für User-Matrix
F716	CD 43 F7	CALL	F743	Platz reservieren
F719	EB	EX	DE,HL	Zeiger vor Platz nach DE
F71A	2A 7D AE	LD	HL,(AE7D)	altes Ende des freien RAMs
F71D	22 96 B0	LD	(B096),HL	retten
F720	EB	EX	DE,HL	Zeiger vor freien Platz
F721	22 7D AE	LD	(AE7D),HL	als neues Ende des freien RAMs
F724	D1	POP	DE	Nr. des 1. Zeichens d. Matrix
F725	23	INC	HL	Zeiger auf neue User-Matrix
F726	C3 AB BB	JP	BBAB	setzen
F729	1E 05	LD	E,05	Nr. für "Improper argument"
F72B	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

 Speicherbereich freigeben
 IN : DE: Adresse d. Bereichs -1
 HL: Größe des Bereichs
 OUT: Z=1 für Bereich freigegeben

F72E	E5	PUSH	HL	Größe retten
F72F	2A 7B AE	LD	HL,(AE7B)	HIMEM-Zeiger
F732	CD B8 FF	CALL	FFB8	=Startadresse des Bereichs ?
F735	E1	POP	HL	
F736	C0	RET	NZ	nein ? dann zurück
F737	19	ADD	HL,DE	Länge addieren
F738	22 7D AE	LD	(AE7D),HL	als neues Ende des freien RAMs
F73B	EB	EX	DE,HL	nach DE
F73C	18 12	JR	F750	als HIMEM setzen
F73E	1E 07	LD	E,07	Nr. für "Memory full"
F740	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

 Platz im Speicher reservieren
 IN : HL: Größe des Platzes
 BC: min. Adresse für Platz
 OUT: HL: neuer HIMEM-Zeiger
 (=Zeiger auf Platz-1)
 Z=1, CY=0

F743	EB	EX	DE,HL	ben. Größe des Bereichs n. DE
F744	2A 7B AE	LD	HL,(AE7B)	HIMEM-Zeiger
F747	CD CF FF	CALL	FFCF	Größe abz., gibt neues HIMEM
F74A	CD BE FF	CALL	FFBE	mit min. Adresse vergleichen
F74D	38 EF	JR	C,F73E	zu klein ? dann Fehler
F74F	EB	EX	DE,HL	neuen HIMEM-Zeiger nach DE

 HIMEM neu setzen
 IN : DE: neuer HIMEM-Zeiger (464)
 DE: neuer HIMEM-Zeiger+1 (664/6128)
 OUT: HL: wie DE, IN

F750	CD 3E FC	CALL	FC3E	Garbage collection
F753	D5	PUSH	DE	neuen HIMEM-Zeiger retten
F754	2A 7D AE	LD	HL,(AE7D)	Zeiger auf Ende des freien RAM
F757	CD B8 FF	CALL	FFB8	kleiner als neuer HIMEM-Zg. ?
F75A	38 E2	JR	C,F73E	dann "Memory full"
F75C	CD 1D F5	CALL	F51D	Größe des Stringbereichs n. BC
F75F	2A 89 AE	LD	HL,(AE89)	Zeiger auf Ende der Felder
F762	09	ADD	HL,BC	Größe des Stringber. addieren
F763	38 D9	JR	C,F73E	Übertrag ? dann "Memory full"
F765	2B	DEC	HL	letztes nach Versch. ben. Byte
F766	CD B8 FF	CALL	FFB8	kleiner als neues HIMEM ?
F769	30 D3	JR	NC,F73E	sonst "Memory full"
F76B	2A 7B AE	LD	HL,(AE7B)	alter HIMEM-Zeiger
F76E	EB	EX	DE,HL	nach DE, neuer nach HL
F76F	CD CF FF	CALL	FFCF	Differenz als Offset nach HL
F772	22 98 B0	LD	(B098),HL	Offset für Verschiebung setzen
F775	11 BB F7	LD	DE,F7BB	Routine für Offset addieren
F778	CD 74 DA	CALL	DA74	sämtl. Stringvar. durchgehen
F77B	ED 4B 98 B0	LD.	BC,(B098)	Offset
F77F	78	LD	A,B	
F780	07	RLCA		Offset negativ ?
F781	38 16	JR	C,F799	dann nach unten verschieben
F783	B1	OR	C	Offset=0 ?
F784	28 2F	JR	Z,F7B5	dann fertig
F786	2A 8F B0	LD	HL,(B08F)	Zeiger auf Ende der Strings
F789	54	LD	D,H	als Quellendadresse
F78A	5D	LD	E,L	nach DE
F78B	09	ADD	HL,BC	Offset addieren, gibt Zieladr.
F78C	E5	PUSH	HL	als neues Stringende retten
F78D	CD 1D F5	CALL	F51D	Größe des Stringber. als Länge
F790	EB	EX	DE,HL	altes Ende n. HL, neues n. DE
F791	78	LD	A,B	
F792	B1	OR	C	Länge <>0 ?
F793	C4 F5 FF	CALL	NZ,FFFF	dann Stringbereich verschieben
F796	E1	POP	HL	neues Ende der Strings
F797	18 15	JR	F7AE	Zeiger setzen
F799	2A 8D B0	LD	HL,(B08D)	Zeiger auf Start der Strings
F79C	54	LD	D,H	als Quellstartadresse
F79D	5D	LD	E,L	nach DE
F79E	09	ADD	HL,BC	Offset addieren, gibt Zieladr.
F79F	E5	PUSH	HL	als neuen Stringstart retten
F7A0	CD 1D F5	CALL	F51D	Größe des Stringber. als Länge
F7A3	EB	EX	DE,HL	alten Start n. HL, neuen n. DE
F7A4	23	INC	HL	Zeiger auf 1. belegtes Byte
F7A5	13	INC	DE	des Stringbereichs
F7A6	78	LD	A,B	
F7A7	B1	OR	C	Länge <>0 ?
F7A8	C4 F2 FF	CALL	NZ,FFF2	dann Stringbereich verschieben
F7AB	EB	EX	DE,HL	Zieladresse nach HL
F7AC	2B	DEC	HL	-1 gibt neues Stringende
F7AD	D1	POP	DE	neuen Start der Strings
F7AE	22 8F B0	LD	(B08F),HL	Ende
F7B1	EB	EX	DE,HL	und
F7B2	22 8D B0	LD	(B08D),HL	Start der Strings setzen
F7B5	E1	POP	HL	neuen HIMEM-Zeiger
F7B6	22 7B AE	LD	(AE7B),HL	setzen
F7B9	AF	XOR	A	CY=1, Z=0
F7BA	C9	RET		

```
*****
Offset zu Stringadresse addieren
IN : DE: Zeiger Descriptor-Ende
      BC: Stringadresse
      ($B098): Offset
F7BB 2A 83 AE    LD   HL,(AE83)    Zeiger auf Programmende
F7BE CD BE FF    CALL  FFBE      mit Stringadresse vergleichen
F7C1 D0          RET   NC        String im Programm ? d. fertig
F7C2 2A 98 B0    LD   HL,(B098)  Offset
F7C5 09          ADD   HL,BC      zu Stringadresse addieren
F7C6 EB          EX    DE,HL      neue Adresse nach DE
F7C7 72          LD   (HL),D    Adresse in
F7C8 2B          DEC   HL        Stringdescriptor
F7C9 73          LD   (HL),E    eintragen
F7CA C9          RET   NC

*****
String überlesen, auf Stringstack
IN : HL: Zeiger vor String
OUT: HL: Zeiger nach String
      B: Stringlänge
F7CB 23          INC   HL        Zeiger auf String
F7CC CD F9 F7    CALL  F7F9      String nach Routine auf Stack
F7CF 7E          LD   A,(HL)    Zeichen aus String
F7D0 FE 22        CP    22        "''' ?
F7D2 CA 3F DD    JP    Z,DD3F    d. fertig, nächst. Zeichen h.
F7D5 B7          OR    A         Zeilenende ?
F7D6 28 37        JR    Z,F80F    dann Sonderzeichen eliminieren
F7D8 04          INC   B         Stringlänge
F7D9 23          INC   HL       und -zeiger erhöhen
F7DA 18 F3        JR    F7CF     weiter prüfen

*****
String bis Zi.-Ende übl., auf St.
IN : HL: Zeiger auf String
OUT: HL: Zeiger auf Zeilenende
      B: Stringlänge
F7DC CD F9 F7    CALL  F7F9      String nach Routine auf Stack
F7DF 7E          LD   A,(HL)    Zeichen aus String
F7E0 B7          OR    A         Zeilenende ?
F7E1 C8          RET   Z        dann fertig
F7E2 23          INC   HL       Stringzeiger
F7E3 04          INC   B        und -länge erhöhen
F7E4 18 F9        JR    F7DF     weiter prüfen

*****
String bis Trennzeich. übernehmen
IN : HL: Zeiger auf String
      A: Trennzeichen
OUT: HL: Zeiger auf Stringende
      String nach Routine auf Stack
      Trennzeichen
      Zeichen aus String
      Zeilenende ?
      Trennzeichen ?
      "," ?
      sonst Stringzeiger
      und -länge erhöhen
      weiter prüfen
F7E6 CD F9 F7    CALL  F7F9
F7E9 4F          LD   C,A
F7EA 7E          LD   A,(HL)
F7EB B7          OR   A
F7EC 28 21        JR   Z,F80F
F7EE B9          CP   C
F7EF 28 1E        JR   Z,F80F
F7F1 FE 2C        CP   2C
F7F3 28 1A        JR   Z,F80F
F7F5 23          INC  HL
F7F6 04          INC  B
F7F7 18 F1        JR   F7EA
```

 ***** Routine weiterf., String a. Stack
 IN : HL: Zeiger auf String
 OUT: HL: Zeiger auf Stringende
 B: Länge

F7F9	D1	POP	DE	Aufrufadresse
F7FA	E5	PUSH	HL	Zeiger auf String
F7FB	06 00	LD	B,00	Zähler für Länge
F7FD	CD FB FF	CALL	FFF8	aufrufende Rout. weiterführen
F800	D1	POP	DE	Zeiger auf String
F801	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Stringende retten
F802	21 BA BO	LD	HL,BOBA	Zeiger für Stringdescriptor
F805	70	LD	(HL),B	Länge
F806	23	INC	HL	
F807	73	LD	(HL),E	und Adresse des Strings
F808	23	INC	HL	in Descriptor eintragen
F809	72	LD	(HL),D	
F80A	CD BA FB	CALL	F8BA	Descr. auf Stack, Zg. n. FAC
F80D	E1	POP	HL	Zeiger auf Stringende
F80E	C9	RET		

 ***** Sonderzeichen am Stringende elim.
 IN : HL: Zeiger auf Stringende
 B: Stringlänge
 OUT: B: neue Länge
 Zeiger auf Stringende

F80F	E5	PUSH	HL	
F810	04	INC	B	
F811	05	DEC	B	Länge
F812	28 12	JR	Z,F826	=0 ? dann fertig
F814	2B	DEC	HL	
F815	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus String
F816	FE 20	CP	20	Space ?
F818	28 F7	JR	Z,F811	dann eliminieren
F81A	FE 09	CP	09	TAB ?
F81C	28 F3	JR	Z,F811	dann eliminieren
F81E	FE 0D	CP	0D	CR ?
F820	28 EF	JR	Z,F811	dann eliminieren
F822	FE 0A	CP	0A	LF ?
F824	28 EB	JR	Z,F811	dann eliminieren
F826	E1	POP	HL	Zeiger auf Stringende zurück
F827	C9	RET		

 ***** String vom Stringstack, ausgeben
 F828 CD DA FB CALL FBDA String im FAC v. Stack löschen
 F82B C8 RET Z Länge=0 ? dann zurück
 F82C 1A LD A,(DE) Zeichen aus String
 F82D 13 INC DE
 F82E CD 6E C3 CALL C36E ausgeben
 F831 10 F9 DJNZ F82C weitere Zeichen ?
 F833 C9 RET

 ***** Basic-Funktion LOWER\$
 Routine Kleinschrift forcieren
 F834 01 39 F8 LD BC,F839
 F837 18 OC JR F845

 ***** auf Kleinschrift forcieren
 IN/OUT: A: Zeichen
 <"A" ?
 dann zurück
 F839 FE 41 CP 41
 F83B D8 RET C

F83C	FE 5B	CP	5B	>="Z"+1 ?
F83E	D0	RET	NC	dann zurück
F83F	C6 20	ADD	20	sonst nach Kleinschrift
F841	C9	RET		

***** Basic-Funktion UPPER\$ *****

F842	01 8A FF	LD	BC,FF8A	Routine Großschrift forcieren
F845	C5	PUSH	BC	Routinenadresse retten
F846	2A C2 B0	LD	HL,(B0C2)	Zeiger auf Descriptor
F849	7E	LD	A,(HL)	Stringlänge
F84A	CD 19 FC	CALL	FC19	Platz für neuen String reserv.
F84D	D5	PUSH	DE	Zeiger auf Platz f. neuen Str.
F84E	CD DA FB	CALL	FBDA	alten String vom Stringstack
F851	E1	POP	HL	Zeiger für neuen String
F852	C1	POP	BC	Routinenadresse
F853	3C	INC	A	Länge ausgleichen
F854	3D	DEC	A	Länge
F855	CA BA FB	JP	Z,FBBA	schon alle Zeichen ?
F858	F5	PUSH	AF	restl. Länge retten
F859	1A	LD	A,(DE)	Zeichen aus String
F85A	13	INC	DE	
F85B	CD F9 FF	CALL	FFF9	Wandlungsroutine ausführen
F85E	77	LD	(HL),A	und in neuen String speichern
F85F	23	INC	HL	
F860	F1	POP	AF	restl. Länge zurück
F861	18 F1	JR	F854	weiter wandeln

***** Stringverknüpfung "+" *****

IN : HL: Zeiger auf 1. Descriptor
2. Descriptor im FAC

F863	E5	PUSH	HL	Länge des 1. Strings
F864	7E	LD	A,(HL)	Zeiger auf 2. Descriptor
F865	2A C2 B0	LD	HL,(B0C2)	Länge des 2. Strings addieren
F868	86	ADD	(HL)	Nr. für "String too long"
F869	1E OF	LD	E,OF	Gesamtlänge >\$FF ? dann Fehler
F86B	DA 94 CA	JP	C,CA94	Platz für String reservieren
F86E	CD 19 FC	CALL	FC19	Zeiger auf 1. Descriptor
F871	E1	POP	HL	Zeiger auf Platz f. neuen Str.
F872	D5	PUSH	DE	Zeiger auf 1. Descriptor
F873	E5	PUSH	HL	2. String vom Stringstack lö.
F874	CD DA FB	CALL	FBDA	Länge des 2. Strings
F877	48	LD	C,B	Zeiger auf 2. String nach HL
F878	EB	EX	DE,HL	retten, Zg. 1. Descriptor zur.
F879	E3	EX	(SP),HL	1. String vom Stringstack lö.
F87A	CD E8 FB	CALL	FBE8	zweitobersten Stackeintrag
F87D	E1	POP	HL	(Zeiger auf neuen String)
F87E	E3	EX	(SP),HL	Länge des 1. Strings
F87F	78	LD	A,B	1. String kopieren
F880	CD 8B F8	CALL	F88B	Zeiger auf 2. String
F883	D1	POP	DE	Länge des 2. Strings
F884	79	LD	A,C	2. String kopieren
F885	CD 8B F8	CALL	F88B	Gesamtstring auf Stringstack
F888	C3 BA FB	JP	FBBA	

```
*****
String kopieren
IN : A: Länge
      DE: Quelladresse;
      HL: Zieladresse
OUT: HL: Zeiger nach kop. String

F88B C5      PUSH   BC
F88C EB      EX     DE,HL
F88D 4F      LD     C,A
F88E 06 00    LD     B,00
F890 B7      OR     A
F891 C4 F2 FF CALL   NZ,FFF2
F894 EB      EX     DE,HL
F895 C1      POP    BC
F896 C9      RET

*****
Stringvergleich
IN : HL: Zeiger auf 1. Descriptor
      Zg. 2. Descriptor im FAC
OUT: A: Vergleichsergebnis
      A=$00, Z=1 für gleich
      A=$01, CY=0 f. Str1 < Str2
      A=$FF, CY=1 f. Str1 > Str2

F897 E5      PUSH   HL
F898 CD DA FB CALL   FBDA
F89B 48      LD     C,B
F89C E1      POP    HL
F89D D5      PUSH   DE
F89E CD E8 FB CALL   FBE8
F8A1 E1      POP    HL
F8A2 78      LD     A,B
F8A3 B1      OR     C
F8A4 C8      RET    Z
F8A5 79      LD     A,C
F8A6 B7      OR     A
F8A7 28 0C    JR    Z,F8B5
F8A9 78      LD     A,B
F8AA B7      OR     A
F8AB 28 09    JR    Z,F8B6
F8AD 05      DEC   B
F8AE 0D      DEC   C
F8AF 1A      LD    A,(DE)
F8B0 13      INC   DE
F8B1 BE      CP    (HL)
F8B2 23      INC   HL
F8B3 28 ED    JR    Z,F8A2
F8B5 3F      CCF
F8B6 9F      SBC   A
F8B7 C0      RET    NZ
F8B8 3C      INC   A
F8B9 C9      RET

*****
```

```
Basic-Funktion BIN$
Ausdruck und Stellenzahl holen
Basic-PC retten
Zahl nach ASCII wandeln
Adresse des Strings nach HL
String in Stringbereich/-stack

F8BA CD CE F8    CALL   F8CE
F8BD D5      PUSH   DE
F8BE CD 14 F1    CALL   F114
F8C1 EB      EX     DE,HL
F8C2 18 5E    JR    F922
```

				Basic-Funktion HEX\$
F8C4	CD CE F8	CALL	F8CE	Ausdruck und Stellenzahl holen
F8C7	D5	PUSH	DE	Basic-PC retten
F8C8	CD 19 F1	CALL	F119	Zahl nach ASCII wandeln
F8CB	EB	EX	DE,HL	Adresse des Strings nach HL
F8CC	18 54	JR	F922	String in Stringbereich/-stack
*****				Ausdruck und Stellenzahl holen
IN : HL: Basic-PC				OUT: B: Stellenzahl; C: Typ des Ausdrucks
				HL: Zeiger auf Ausdruck; DE: Basic-PC
F8CE	CD FB CE	CALL	CEFB	Ausdruck holen
F8D1	CD 53 FF	CALL	FF53	und auf Basic-Stack, Typ n. C
F8D4	CD 55 DD	CALL	DD55	Test auf Komma
F8D7	9F	SBC	A	A=0, wenn kein Komma (Default)
F8D8	DC 67 CE	CALL	C,CE67	ggf. Byte holen, als Stellenz.
F8DB	FE 11	CP	11	>=17 ?
F8DD	D2 9C FA	JP	NC,FA9C	dann "Improper argument"
F8E0	47	LD	B,A	Stellenzahl nach B
F8E1	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Klammer zu
F8E4	29			"("
F8E5	EB	EX	DE,HL	Basic-PC nach DE
F8E6	79	LD	A,C	Typ des Ausdrucks
F8E7	C3 A0 F5	JP	F5A0	Ausdruck wieder v. Basic-Stack
*****				Basic-Funktion DEC\$
F8EA	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Klammer auf (??)
F8ED	28			"("
F8EE	CD FB CE	CALL	CEFB	Ausdruck holen
F8F1	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
F8F4	2C			","
F8F5	CD 53 FF	CALL	FF53	FAC auf Basic-Stack retten
F8F8	CD 9F CE	CALL	CE9F	Stringausdruck holen, v. Stack
F8FB	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Klammer zu
F8FE	29			")"
F8FF	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
F900	79	LD	A,C	Typ des 1. Ausdrucks
F901	CD A0 F5	CALL	F5A0	Ausdruck wieder v. Basic-Stack
F904	D5	PUSH	DE	Zeiger auf String
F905	79	LD	A,C	Typ des 1. Ausdrucks
F906	CD 4B FF	CALL	FF4B	Ausdruck in FAC kopieren
F909	D1	POP	DE	Zeiger auf String
F90A	78	LD	A,B	Stringlänge
F90B	B7	OR	A	<>0 ?
F90C	C4 BA F3	CALL	NZ,F3BA	dann Formatstring auswerten
F90F	30 0A	JR	NC,F91B	Fehler in der Auswertung ?
F911	78	LD	A,B	restliche Stringlänge
F912	B7	OR	A	<>0 ?
F913	20 06	JR	NZ,F91B	dann Fehler
F915	79	LD	A,C	Formatierungsflags
F916	CD 9F EE	CALL	EE9F	Zahl nach ASCII wandeln
F919	18 07	JR	F922	String in Stringbereich/-stack
F91B	C3 9C FA	JP	FA9C	"Improper argument"
*****				Basic-Funktion STR\$
F91E	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
F91F	CD 9D EE	CALL	EE9D	FAC nach ASCII wandeln

F922	E5	PUSH	HL	Zeiger auf String retten
F923	01 FF FF	LD	BC,FFFF	Stringlänge =-1
F926	03	INC	BC	Länge erhöhen
F927	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus String
F928	23	INC	HL	
F929	B7	OR	A	kein Ende ?
F92A	20 FA	JR	NZ,F926	dann weiter prüfen
F92C	79	LD	A,C	Länge lo
F92D	CD 19 FC	CALL	FC19	Platz in Stringbereich reserv.
F930	E1	POP	HL	Zeiger auf String
F931	B7	OR	A	Länge
F932	D5	PUSH	DE	Zeiger auf Platz im Stringber.
F933	C4 F2 FF	CALL	NZ,FFF2	Länge <>0 ? dann String kop.
F936	D1	POP	DE	Zeiger auf kopierten String
F937	CD BA FB	CALL	FBBA	auf Stringstack
F93A	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
F93B	C9	RET		

***** Basic-Funktion LEFT\$
 F93C CD E9 F9 CALL F9E9 String und Byte holen
 F93F 0E 00 LD C,00 Startposition
 F941 18 2A JR F96D Teilstring holen

***** Basic-Funktion RIGHT\$
 F943 CD E9 F9 CALL F9E9 String und Byte holen
 F946 1A LD A,(DE) Stringlänge
 F947 90 SUB B minus Bytewert
 F948 4F LD C,A gibt Startposition
 F949 18 22 JR F96D Teilstring holen

***** Basic-Funktion MID\$
 F94B CD 37 DD CALL DD37 Test auf Klammer auf.
 F94E 28
 F94F CD E9 F9 CALL F9E9 String und Byte holen
 F952 78 LD A,B Byte
 F953 B7 OR A =0 ?
 F954 CA 9C FA JP Z,FA9C dann "Improper argument"
 F957 05 DEC B Byte -1
 F958 48 LD C,B als Startpos. f. Teilstring
 F959 D5 PUSH DE Descriptorzeiger
 F95A C5 PUSH BC und Startposition retten
 F95B CD FB F9 CALL F9FB 2. Byte als Länge holen
 F95E C1 POP BC Startposition zurück
 F95F E3 EX (SP),HL PC retten, Descr.-Zeiger zur.
 F960 7E LD A,(HL) Länge des Strings
 F961 91 SUB C minus Startposition
 F962 06 00 LD B,00 Länge 0
 F964 38 05 JR C,F96B Startposition zu groß ?
 F966 BB CP E mit gewünschter Länge vergl.
 F967 47 LD B,A restliche Stringlänge
 F968 38 01 JR C,F96B gew. Länge zu groß ?
 F96A 43 LD B,E sonst gewünschte Länge setzen
 F96B EB EX DE,HL Descriptorzeiger nach DE
 F96C E1 POP HL Basic-PC zurück
 F96D CD 37 DD CALL DD37 Test auf Klammer zu
 F970 29 ")"

Teilstring holen

IN : DE: Zeiger auf Descriptor

C: Startposition

B: gewünschte Länge

OUT: Descriptorzeiger im FAC

F971	E5	PUSH	HL	
F972	EB	EX	DE, HL	Descriptorzeiger nach HL
F973	7E	LD	A,(HL)	Länge des Strings
F974	B8	CP	B	mit gewünschter Länge vergl.
F975	78	LD	A,B	gewünschte Länge
F976	30 03	JR	NC,F97B	nicht zu groß ?
F978	7E	LD	A,(HL)	sonst Stringlänge als Länge
F979	0E 00	LD	C,00	und Startposition=0
F97B	F5	PUSH	AF	Länge retten
F97C	CD 19 FC	CALL	FC19	Platz im Stringbereich reserv.
F97F	D5	PUSH	DE	Zeiger auf reservierten Platz
F980	CD E8 FB	CALL	FBE8	alten String vom Stringstack
F983	EB	EX	DE, HL	Zeiger auf String nach HL
F984	D1	POP	DE	Zeiger für neuen String
F985	06 00	LD	B,00	Startposition hi=0
F987	09	ADD	HL,BC	Startposition addieren
F988	F1	POP	AF	gewünschte Länge
F989	4F	LD	C,A	nach C
F98A	B7	OR	A	Länge <>0 ?
F98B	C4 F2 FF	CALL	NZ,FFF2	dann String kopieren
F98E	CD BA FB	CALL	FBBA	String auf St.-Stack u. in FAC
F991	E1	POP	HL	
F992	C9	RET		

Basic-Befehl MID\$

F993	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Klammer auf
F996	28			"("
F997	CD 86 D6	CALL	D686	Variable holen, ggf. neu anl.
F99A	CD 3C FF	CALL	FF3C	Test auf Stringvariable
F99D	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
F99E	EB	EX	DE, HL	Var.-Adr. (des Descr.) n. HL
F99F	CD 21 FB	CALL	F821	String in Stringber. forcieren
F9A2	E3	EX	(SP),HL	Descr.-Zeiger retten, PC zur.
F9A3	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
F9A6	2C			","
F9A7	CD 60 CE	CALL	CE6D	Bytewert <>0 holen
F9AA	47	LD	B,A	als Startposition nach B
F9AB	CD FB F9	CALL	F9FB	2. Bytewert holen
F9AE	4B	LD	C,E	als Länge nach C
F9AF	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Klammer zu
F9B2	29			")"
F9B3	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf "="
F9B6	EF			Token für "="
F9B7	C5	PUSH	BC	Parameter retten
F9B8	CD 9F CE	CALL	CE9F	String holen, vom Stringstack
F9BB	78	LD	A,B	Stringlänge
F9BC	C1	POP	BC	Parameter zurück
F9BD	E3	EX	(SP),HL	PC retten, Var.-Descr.-Z. zur.
F9BE	0C	INC	C	gewünschte Länge
F9BF	0D	DEC	C	
F9C0	28 25	JR	Z,F9E7	=0 ? dann fertig
F9C2	F5	PUSH	AF	Länge des Stringausdrucks
F9C3	7E	LD	A,(HL)	Länge des Strings in Variable
F9C4	90	SUB	B	- Startposition

F9C5	DA 9C FA	JP	C,FA9C	Startpos. außerhalb String ?
F9C8	3C	INC	A	+1 = restl. Länge nach Startp.
F9C9	B9	CP	C	m. zu ersetzender Länge vergl.
F9CA	38 01	JR	C,F9CD	restl. Stringlänge zu klein ?
F9CC	79	LD	A,C	sonst übergebenen Längenwert
F9CD	4F	LD	C,A	zu ersetzende Länge
F9CE	78	LD	A,B	Startposition
F9CF	3D	DEC	A	-1 = Offset zu Stringanfang
F9D0	23	INC	HL	Descr.-Zeiger auf Stringadr.
F9D1	86	ADD	(HL)	Adresse aus Descriptor
F9D2	23	INC	HL	+ Offset
F9D3	66	LD	H,(HL)	ergibt Startadresse,
F9D4	6F	LD	L,A	nach HL
F9D5	8C	ADC	H	
F9D6	95	SUB	L	
F9D7	67	LD	H,A	
F9D8	F1	POP	AF	Länge des Stringausdrucks
F9D9	47	LD	B,A	nach B
F9DA	EB	EX	DE,HL	Startadresse nach DE
F9DB	79	LD	A,C	zu ersetzende Länge
F9DC	B8	CP	B	mit Stringausdrucklänge vergl.
F9DD	38 01	JR	C,F9E0	zu ersetzende Länge kleiner ?
F9DF	78	LD	A,B	sonst Länge des Stringausdr.
F9E0	4F	LD	C,A	als zu ersetzende Länge
F9E1	06 00	LD	B,00	Länge hi=0
F9E3	B7	OR	A	Länge >0 ?
F9E4	C4 F2 FF	CALL	NZ,FFF2	dann Teilstring ersetzen
F9E7	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
F9E8	C9	RET		

String und Byte holen

OUT: DE: Zeiger auf Descriptor

A,B: Byte

beim CPC 664/6128:

CY=0

Z=1, wenn Byte=0

F9E9	CD A5 CE	CALL	CEA5	Stringausdruck holen
F9EC	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
F9EF	2C			" , "
F9FO	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
F9F1	2A C2 B0	LD	HL,(BOC2)	Zeiger auf Descriptor
F9F4	E3	EX	(SP),HL	retten, PC zurück
F9F5	CD 67 CE	CALL	CE67	Byteausdruck holen
F9F8	47	LD	B,A	Bytewert nach B
F9F9	D1	POP	DE	Zeiger auf Descriptor
F9FA	C9	RET		

2. Byte für MID\$ holen

OUT: E: Byte

F9FB	1E FF	LD	E,FF	Default-Wert
F9FD	7E	LD	A,(HL)	folgendes Zeichen
F9FE	FE 29	CP	29	Klammer zu ?
FA00	C8	RET	Z	dann Default-Wert
FA01	CD 37 DD	CALL	DD37	Test auf Komma
FA04	2C			" , "
FA05	CD 67 CE	CALL	CE67	Bytewert holen
FA08	5F	LD	E,A	nach E
FA09	C9	RET		

*****					Basic-Funktion LEN
FA0A	CD DA FB	CALL	FBDA		String v. Stack, Länge nach A
FA0D	C3 0A FF	JP	FF0A		Länge in FAC eintragen
*****					Basic-Funktion ASC
FA10	CD 70 FA	CALL	FA70		1. Zeichen aus String nach A
FA13	C3 0A FF	JP	FF0A		und in FAC eintragen
*****					Basic-Funktion CHR\$
FA16	CD 92 FA	CALL	FA92		FAC nach Byte wandeln
FA19	F5	PUSH	AF		Byte retten
FA1A	3E 01	LD	A,01		Stringlänge =1
FA1C	CD 19 FC	CALL	FC19		Platz für String reservieren
FA1F	F1	POP	AF		Bytewert
FA20	12	LD	(DE),A		als 1. Zeichen in String
FA21	C3 BA FB	JP	FBBA		String auf Stringstack
*****					Basic-Funktion INKEY\$
FA24	E5	PUSH	HL		Basic-PC retten
FA25	CD 2A FA	CALL	FA2A		Funktion ausführen
FA28	E1	POP	HL		Basic-PC
FA29	C9	RET			
*****					String für INKEY\$ holen
FA2A	CD 39 C4	CALL	C439		Taste lesen
FA2D	38 EA	JR	C,FA19		gedrückt ? d. in String wand.
FA2F	AF	XOR	A		sonst Länge Null
FA30	32 BA B0	LD	(BOBA),A		in Stringdescriptor setzen
FA33	C3 BA FB	JP	FBBA		String auf Stringstack
*****					Basic-Funktion STRING\$
FA36	CD 67 CE	CALL	CE67		Bytewert holen
FA39	4F	LD	C,A		als Länge
FA3A	CD 37 DD	CALL	DD37		Test auf Komma
FA3D	2C			" , "	
FA3E	CD FB CE	CALL	CEFB		Ausdruck holen
FA41	CD 37 DD	CALL	DD37		Test auf Klammer zu
FA44	29			")"	
FA45	E5	PUSH	HL		Basic-PC retten
FA46	CD 45 FF	CALL	FF45		Typflag holen
FA49	28 05	JR	Z,FA50		String ?
FA4B	CD 92 FA	CALL	FA92		sonst FAC nach Byte wandeln
FA4E	18 03	JR	FA53		
FA50	CD 70 FA	CALL	FA70		1. Zeichen aus String holen
FA53	41	LD	B,C		Länge
FA54	4F	LD	C,A		Zeichen
FA55	18 07	JR	FA5E		String generieren
*****					Basic-Funktion SPACES\$
FA57	CD 92 FA	CALL	FA92		FAC nach Byte wandeln
FA5A	47	LD	B,A		Byte als Länge nach B
FA5B	0E 20	LD	C,20		Space
FA5D	E5	PUSH	HL		Basic-PC retten
FA5E	78	LD	A,B		Länge
FA5F	CD 19 FC	CALL	FC19		Platz für String reservieren
FA62	04	INC	B		Länge korrigieren
FA63	05	DEC	B		Zähler
FA64	28 05	JR	Z,FA6B		=0 ? dann fertig

FA66	79	LD	A,C	Zeichen
FA67	12	LD	(DE),A	in String speichern
FA68	13	INC	DE	
FA69	18 F8	JR	FA63	
FA6B	CD BA FB	CALL	FBBA	String auf Stringstack
FA6E	E1	POP	HL	Basic-PC zurück
FA6F	C9	RET		

1. Zeichen aus String holen
OUT: A: Zeichen

FA70	CD DA FB	CALL	FBDA	String vom Stringstack
FA73	28 27	JR	Z,FA9C	Länge =0 ? dann Fehler
FA75	1A	LD	A,(DE)	1. Zeichen aus String
FA76	C9	RET		

Basic-Funktion VAL
String vom Stringstack
Länge=0 ? dann FAC=0
Zeiger auf String nach HL
und retten
Länge lo
Länge hi=0
Länge addieren
Zeichen nach String
durch Null für Ende ersetzen
Zg. Stringende r., Str.-Zg. z.
Zeichen nach String
String nach binär wandeln
Zeichen nach String
Zeiger nach String
Zeichen wieder setzen
kein Fehler bei Wandlung ?
Nr. für "Type mismatch"
Fehler ausgeben

FA77	CD DA FB	CALL	FBDA	
FA7A	CA OA FF	JP	Z,FF0A	
FA7D	EB	EX	DE,HL	
FA7E	E5	PUSH	HL	
FA7F	5F	LD	E,A	
FA80	16 00	LD	D,00	
FA82	19	ADD	HL,DE	
FA83	5E	LD	E,(HL)	
FA84	72	LD	(HL),D	
FA85	E3	EX	(SP),HL	
FA86	D5	PUSH	DE	
FA87	CD A3 EC	CALL	ECA3	
FA8A	D1	POP	DE	
FA8B	E1	POP	HL	
FA8C	73	LD	(HL),E	
FA8D	D8	RET	C	
FA8E	1E 0D	LD	E,0D	
FA90	18 OC	JR	FA9E	

FAC nach Byte wandeln
OUT: A: Byte

FA92	E5	PUSH	HL	Basic-PC retten
FA93	CD 8D FE	CALL	FE8D	CINT, FAC nach Integer nach HL
FA96	EB	EX	DE,HL	Integerwert nach DE
FA97	E1	POP	HL	Basic-PC
FA98	7A	LD	A,D	Integerwert hi
FA99	B7	OR	A	
FA9A	7B	LD	A,E	Integerwert lo
FA9B	C8	RET	Z	Hi-Byte=0 ? dann o.k.
FA9C	1E 05	LD	E,05	Nr. für "Improper argument"
FA9E	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

Basic-Funktion INSTR
Ausdruck holen
Typflag holen
Default-Startposition
Stringausdruck ? dann Default
sonst FAC nach Byte wandeln
Bytewert
=0 ? dann "Improper argument"
sonst Byte als Startposition
Test auf Komma

FAA1	CD FB CE	CALL	CEFB	
FAA4	CD 45 FF	CALL	FF45	
FAA7	OE 01	LD	C,01	
FAA9	28 0F	JR	Z,FABA	
FAAB	CD 92 FA	CALL	FA92	
FAAE	B7	OR	A	
FAAF	CA 9C FA	JP	Z,FA9C	
FAB2	4F	LD	C,A	
FAB3	CD 37 DD	CALL	DD37	

FAB6	2C				" , "
FAB7	CD A5 CE	CALL	CEA5		Stringausdruck holen
FABA	CD 37 DD	CALL	DD37		Test auf Komma
FABD	2C				" , "
FABE	E5	PUSH	HL		Basic-PC retten
FABF	2A C2 B0	LD	HL,(B0C2)		Zeiger auf Descriptor
FAC2	E3	EX	(SP),HL		retten, PC zurück
FAC3	CD 9F CE	CALL	CE9F		Suchstring holen, vom Stack
FAC6	CD 37 DD	CALL	DD37		Test auf Klammer zu
FAC9	29				" ("
FACA	E3	EX	(SP),HL		PC retten, Descr.-Zeiger zur.
FACB	79	LD	A,C		Startposition
FACC	CD D4 FA	CALL	FAD4		Suchstring im 1. String suchen
FACF	CD 0A FF	CALL	FFOA		Ergebnis nach FAC
FAD2	E1	POP	HL		Basic-PC zurück
FAD3	C9	RET			

***** Suchstring in String suchen
 IN : A: Start-Suchposition
 B: Suchstringlänge
 DE: Suchstringadresse
 HL: Descriptorzg. des Str.,
 in dem zu suchen ist
 OUT: Ergebnis(-position)

FAD4	F5	PUSH	AF		Startposition retten
FAD5	48	LD	C,B		Länge des Suchstrings
FAD6	D5	PUSH	DE		Adresse des Suchstrings
FAD7	CD E8 FB	CALL	FBE8		1. String vom Stack, Params h.
FADA	E1	POP	HL		Adresse des Suchstrings
FADB	F1	POP	AF		Startposition
FADC	E5	PUSH	HL		Adresse des Suchstrings
FADD	6F	LD	L,A		Startposition
FADE	60	LD	H,B		Länge des 1. Strings
FADF	78	LD	A,B		
FAEO	BD	CP	L		mit Startposition vergleichen
FAE1	38 2D	JR	C,FB10		Startp.>Länge ? d. nicht gef.
FAE3	2D	DEC	L		Startposition-1 = Offset
FAE4	7D	LD	A,L		Offset zu Adresse
FAE5	83	ADD	E		des 1. Strings addieren,
FAE6	5F	LD	E,A		gibt Startadresse
FAE7	8A	ADC	D		für
FAE8	93	SUB	E		Suche,
FAE9	57	LD	D,A		nach DE
FAEA	78	LD	A,B		Länge des 1. Strings
FAEB	95	SUB	L		Offset abziehen
FAEC	47	LD	B,A		restliche Länge
FAED	79	LD	A,C		Länge des Suchstrings
FAEE	D6 01	SUB	01		CY=1, wenn Länge =0
FAFO	7D	LD	A,L		Offset
FAF1	3C	INC	A		+1=Position für Ergebnis
FAF2	38 1D	JR	C,FB11		Suchstringlänge=0 ? d. gefund.
FAF4	E3	EX	(SP),HL		1. Stringl. r., Suchstr.-Adr.
FAF5	C5	PUSH	BC		
FAF6	D5	PUSH	DE		Suchadresse im 1. String
FAF7	E5	PUSH	HL		Suchstringadresse
FAF8	1A	LD	A,(DE)		Zeichen aus 1. String
FAF9	BE	CP	(HL)		=Zeichen aus Suchstring ?
FAFA	20 0D	JR	NZ,FB09		nein ? dann nächste Position

FAFC	23	INC	HL	Zeiger
FAFD	0D	DEC	C	und Zähler für Suchstring
FAFE	28 13	JR	Z,FB13	Suchstring abgearb. ? d. gef.
FB00	13	INC	DE	Zeiger
FB01	05	DEC	B	und Zähler für 1. String
FB02	20 F4	JR	NZ,FAF8	1. String nicht zu Ende ?
FB04	E1	POP	HL	Suchstringadresse
FB05	D1	POP	DE	Suchadresse im 1. String
FB06	C1	POP	BC	Stringlängen
FB07	18 07	JR	FB10	Flag für nicht gefunden setzen
FB09	E1	POP	HL	Suchstringadresse
FB0A	D1	POP	DE	Suchadresse im 1. String
FB0B	C1	POP	BC	Stringlängen
FB0C	13	INC	DE	Zeiger
FB0D	05	DEC	B	und Zähler für 1. String
FB0E	20 E5	JR	NZ,FAF5	ggf. ab nächster Position su.
FB10	AF	XOR	A	Flag für nicht gefunden
FB11	D1	POP	DE	Länge des 1. String löschen
FB12	C9	RET		
FB13	E1	POP	HL	Suchstringadresse
FB14	D1	POP	DE	Suchadresse im 1. String
FB15	C1	POP	BC	Stringlängen
FB16	E1	POP	HL	Länge des 1. Strings
FB17	7C	LD	A,H	nach A
FB18	90	SUB	B	- restl. Suchlänge
FB19	3C	INC	A	+1 gibt gefundene Position
FB1A	C9	RET		

***** Strings in Stringber. forcieren

FB1B	11 2E FB	LD	DE,FB2E	Zeiger auf Routine
FB1E	C3 74 DA	JP	DA74	sämtliche Strings durchgehen

***** String in Stringber. forcieren

IN : HL:	Zeiger auf Descriptor			
FB21	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Descriptor
FB22	7E	LD	A,(HL)	Länge
FB23	23	INC	HL	
FB24	4E	LD	C,(HL)	und Stringadresse
FB25	23	INC	HL	aus Descriptor laden
FB26	46	LD	B,(HL)	
FB27	EB	EX	DE,HL	
FB28	B7	OR	A	Länge <>0 ?
FB29	C4 2E FB	CALL	NZ,FB2E	dann in Stringber. forcieren
FB2C	E1	POP	HL	Zeiger auf Descriptor
FB2D	C9	RET		

***** String in Stringber. forcieren

IN : BC:	Stringadresse			
DE:	Descriptoradresse +2			
FB2E	2A 8D B0	LD	HL,(B08D)	Zeiger auf Start der Strings
FB31	CD BE FF	CALL	FFBE	mit Stringadresse vergleichen
FB34	30 07	JR	NC,FB3D	Str. nicht im Stringbereich ?
FB36	2A 8F B0	LD	HL,(B08F)	Zeiger auf Ende der Strings
FB39	CD BE FF	CALL	FFBE	mit Stringadresse vergleichen
FB3C	D0	RET	NC	String im Stringbereich ?
FB3D	EB	EX	DE,HL	Descriptorzeiger+2 nach HL
FB3E	2B	DEC	HL	-2 gibt Zeiger
FB3F	2B	DEC	HL	auf Stringdescriptor

FB40	E5	PUSH	HL	retten
FB41	CD 8F FB	CALL	FB8F	String in Stringber. kopieren
FB44	EB	EX	DE, HL	Zeiger auf neuen Descr. n. DE
FB45	E1	POP	HL	Zeiger auf alten Descriptor
FB46	C3 A6 FB	JP	FBA6	neuen Descr. in alten kopieren

FB49	2A C2 B0	LD	HL,(B0C2)	Descriptor ggf. auf Stringstack
FB4C	11 BA B0	LD	DE,BOBA	Zeiger auf Descriptor
FB4F	CD B8 FF	CALL	FFB8	Zg. auf Ende des Stringstacks
FB52	D8	RET	C	Descriptor auf Stringstack ?
FB53	CD 8F FB	CALL	FB8F	dann o.k.
FB56	C3 BA FB	JP	FBBA	String in Stringber. kopieren

String kopieren, vom Stringstack				
		IN :	String im FAC	
		OUT:	A: Stringlänge	
			DE: Zeiger auf String	
			HL: Zeiger auf Descriptor	
FB59	2A C2 B0	LD	HL,(B0C2)	Zeiger auf Descriptor
FB5C	E5	PUSH	HL	retten
FB5D	7E	LD	A,(HL)	Stringlänge
FB5E	B7	OR	A	
FB5F	28 26	JR	Z,FB87	=0 ? dann fertig
FB61	23	INC	HL	
FB62	5E	LD	E,(HL)	Stringadresse aus Descriptor
FB63	23	INC	HL	laden, nach DE
FB64	56	LD	D,(HL)	
FB65	2A 81 AE	LD	HL,(AE81)	Zeiger auf Programmstart
FB68	CD B8 FF	CALL	FFB8	String unterhalb Programm ?
FB6B	30 1E	JR	NC,FB8B	dann in Stringber. kopieren
FB6D	2A 8F B0	LD	HL,(B08F)	Zeiger auf Ende der Strings
FB70	CD B8 FF	CALL	FFB8	String oberhalb Stringber. ?
FB73	38 16	JR	C,FB8B	dann in Stringber. kopieren
FB75	2A 83 AE	LD	HL,(AE83)	Zeiger auf Programmende
FB78	CD B8 FF	CALL	FFB8	String im Programm ?
FB7B	30 0A	JR	NC,FB87	dann nicht kopieren
FB7D	E1	POP	HL	Zeiger auf Descriptor
FB7E	E5	PUSH	HL	
FB7F	11 9C B0	LD	DE,B09C	Zeiger auf 1. Stringstackelem.
FB82	CD B8 FF	CALL	FFB8	Descr. 1. Element im Stack ?
FB85	20 04	JR	NZ,FB8B	nein ? dann String kopieren
FB87	E1	POP	HL	Zeiger auf Descriptor
FB88	C3 FF FB	JP	FBFF	String vom Stringstack
FB8B	E1	POP	HL	Zeiger auf Descriptor
FB8C	CD FF FB	CALL	FBFF	String vom Stringstack

String in Stringbereich kopieren				
		IN :	HL: Zeiger auf Descriptor	
		OUT:	HL: neuer Zeiger auf Descr.	
			DE: Zeiger auf String	
FB8F	7E	LD	A,(HL)	Länge
FB90	CD 19 FC	CALL	FC19	Platz für neuen String reserv.
FB93	D5	PUSH	DE	Zeiger auf neuen Platz
FB94	4E	LD	C,(HL)	Stringlänge
FB95	06 00	LD	B,00	Länge hi=0
FB97	23	INC	HL	

FB98	7E	LD	A,(HL)	Stringadresse
FB99	23	INC	HL	aus Descriptor
FB9A	66	LD	H,(HL)	nach HL
FB9B	6F	LD	L,A	
FB9C	78	LD	A,B	Länge
FB9D	B1	OR	C	<>0 ?
FB9E	C4 F2 FF	CALL	NZ,FFF2	dann String kopieren
FBA1	D1	POP	DE	Zeiger auf String
FBA2	21 BA B0	LD	HL,B0BA	neuer Zeiger auf Descriptor
FBA5	C9	RET		

***** Stringdescriptor kopieren
 IN : DE: Zeiger Quelldescriptor
 HL: Zeiger Zieldescriptor

FBA6	1A	LD	A,(DE)	
FBA7	13	INC	DE	Länge
FBA8	77	LD	(HL),A	
FBA9	23	INC	HL	
FBAA	1A	LD	A,(DE)	
FBAB	13	INC	DE	
FBAC	77	LD	(HL),A	und Stringadresse
FBAD	23	INC	HL	
FBAE	1A	LD	A,(DE)	
FBAF	13	INC	DE	kopieren
FBB0	77	LD	(HL),A	
FBB1	23	INC	HL	
FBB2	C9	RET		

***** Stringdescriptorstack init.
 FBB3 21 9C B0 LD HL,B09C Startwert
 FBB6 22 9A B0 LD (B09A),HL als Stringstackpointer
 FBB9 C9 RET

***** Descriptor auf Stack u. nach FAC
 IN : Descriptor bei \$B0BA

FBCA	3E 03	LD	A,03	Typ für String
FBBC	32 C1 B0	LD	(B0C1),A	FAC-Typflag setzen
FBBF	2A 9A B0	LD	HL,(B09A)	Stringstackpointer
FBC2	22 C2 B0	LD	(B0C2),HL	als Zeiger auf Descr. nach FAC
FBC5	11 BA B0	LD	DE,B0BA	obere Stringstackgrenze+1
FBC8	CD B8 FF	CALL	FFB8	mit Stringstackpointer vergl.
FBCB	1E 10	LD	E,10	String expression too complex
FBCD	CA 94 CA	JP	Z,CA94	ggf. Fehler ausgeben
FBD0	11 BA B0	LD	DE,B0BA	Zeiger auf Descriptor
FBD3	CD A6 FB	CALL	FBA6	Descriptor in Stack kopieren
FBD6	22 9A B0	LD	(B09A),HL	neuen Stackpointer setzen
FBD9	C9	RET		

***** String aus Stringb./Stack löschen
 IN : String im FAC
 OUT: DE: Stringadresse
 A,B: Stringlänge
 Z=1, wenn Leerstring

FBDA	E5	PUSH	HL	
FBDB	CD 3C FF	CALL	FF3C	Test auf String im FAC
FBDE	2A C2 B0	LD	HL,(B0C2)	Zeiger auf Descriptor
FBE1	CD E8 FB	CALL	FBE8	ggf. aus Bereich/Stack löschen
FBE4	E1	POP	HL	

FBE5	78	LD	A,B	Stringlänge
FBE6	B7	OR	A	
FBE7	C9	RET		

***** String aus Stringb./Stack löschen
 IN : HL: Zeiger auf Descriptor
 OUT: DE: Stringadresse; B: Länge
 Z=1, wenn gelöscht

FBE8	CD FF FB	CALL	FBFF	Descr. ggf. vom Stringstack
FBE9	C0	RET	NZ	Descr. nicht gelöscht ?
FBEA	D5	PUSH	DE	Zeiger auf String
FBED	18	DEC	DE	Zeichen davor
FBEE	2A 8D B0	LD	HL,(B08D)	Zeiger vor Stringbereich
FBF1	CD B8 FF	CALL	FFB8	vergleichen
FBF4	20 07	JR	NZ,FBFD	nicht letzter String im Ber. ?
FBF6	58	LD	E,B	Stringlänge lo
FBF7	16 00	LD	D,00	Länge hi=0
FBF9	19	ADD	HL,DE	addieren
FBFA	22 8D B0	LD	(B08D),HL	als neuen Start der Strings
FBFD	D1	POP	DE	Stringadresse
FBFE	C9	RET		

***** Desc. ggf. v. Stringstack löschen
 IN : HL: Zeiger auf Descriptor
 OUT: HL wie IN
 DE: Stringadresse
 B: Stringlänge
 Z=1, wenn vom Stack gelöscht

FBFF	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Descriptor
FC00	46	LD	B,(HL)	Stringlänge
FC01	23	INC	HL	
FC02	7E	LD	A,(HL)	und Stringadresse
FC03	23	INC	HL	aus Descriptor laden
FC04	66	LD	H,(HL)	
FC05	6F	LD	L,A	
FC06	E3	EX	(SP),HL	Adr. retten, Descr.-Zg. zurück
FC07	EB	EX	DE,HL	Descriptor-Zeiger nach DE
FC08	2A 9A B0	LD	HL,(B09A)	Stringdescriptorstackpointer
FC0B	2B	DEC	HL	-3 (Größe eines Eintrags)
FC0C	2B	DEC	HL	= Zeiger auf obersten
FC0D	2B	DEC	HL	Stringstackeintrag
FC0E	CD B8 FF	CALL	FFB8	mit Descr.-Zeiger vergleichen
FC11	20 03	JR	NZ,FC16	ungleich ?
FC13	22 9A B0	LD	(B09A),HL	neuen Stackpointer setzen
FC16	E8	EX	DE,HL	Descriptor-Zeiger nach HL
FC17	D1	POP	DE	Zeiger auf String
FC18	C9	RET		

***** Platz für String reservieren
 IN : A: benötigte Länge
 OUT: Descriptor ab \$B0BA
 DE: Zeiger auf Platz

FC19	F5	PUSH	AF	
FC1A	C5	PUSH	BC	
FC1B	E5	PUSH	HL	
FC1C	F5	PUSH	AF	Länge
FC1D	CD D1 F5	CALL	F5D1	Platz im Stringber. reserv.
FC20	F1	POP	AF	Länge zurück

FC21	21	BA	B0	LD	HL,BOBA	Zeiger für Descriptor
FC24	77			LD	(HL),A	Länge
FC25	23			INC	HL	
FC26	73			LD	(HL),E	und Adresse
FC27	23			INC	HL	eintragen
FC28	72			LD	(HL),D	
FC29	E1			POP	HL	
FC2A	C1			POP	BC	
FC2B	F1			POP	AF	
FC2C	C9			RET		

***** Basic-Funktion FRE *****

FC2D	CD	45	FF	CALL	FF45	Typflag des FAC holen
FC30	20	06		JR	NZ,FC38	kein String ?
FC32	CD	DA	FB	CALL	FBDA	sonst String vom Stringstack
FC35	CD	3E	FC	CALL	FC3E	Garbage collection
FC38	CD	28	F6	CALL	F628	Größe des freien Platzes holen
FC3B	C3	60	FE	JP	FE60	in positive REAL-Zahl wandeln

***** Garbage collection *****

FC3E	C5			PUSH	BC	
FC3F	D5			PUSH	DE	
FC40	E5			PUSH	HL	
FC41	2A	8F	B0	LD	HL,(B08F)	Ende des Stringbereichs
FC44	22	8D	B0	LD	(B08D),HL	als Anfang setzen
FC47	21	00	00	LD	HL,0000	Flag f. keinen Descr. gefunden
FC4A	22	BD	B0	LD	(B0BD),HL	als Zeiger auf Descriptor-Ende
FC4D	2A	89	AE	LD	HL,(AE89)	Zeiger auf Ende der Felder
FC50	22	BF	B0	LD	(B0BF),HL	als höchste Stringadresse
FC53	CD	7B	FC	CALL	FC7B	hö. Str.-A. außerh. Stringber.
FC56	2A	BD	B0	LD	HL,(B0BD)	Ende des zugeh. Descriptors
FC59	7C			LD	A,H	keine Stringadr. außerhalb
FC5A	B5			OR	L	Stringbereich gefunden ?
FC5B	28	1A		JR	Z,FC77	d. alle Strings wieder im Ber.
FC5D	56			LD	D,(HL)	
FC5E	2B			DEC	HL	Stringadresse aus
FC5F	5E			LD	E,(HL)	Descriptor laden
FC60	E5			PUSH	HL	Zeiger auf Stringadresse
FC61	2B			DEC	HL	Zeiger auf Länge
FC62	4E			LD	C,(HL)	Stringlänge
FC63	06	00		LD	B,00	Länge hi=0
FC65	2A	8D	B0	LD	HL,(B08D)	Zeiger vor Stringbereich
FC68	EB			EX	DE,HL	nach DE
FC69	09			ADD	HL,BC	Länge zu Stringadr. addieren
FC6A	2B			DEC	HL	Zeiger auf letztes Stringbyte
FC6B	CD	F5	FF	CALL	FFF5	String unter Stringber. kop.
FC6E	13			INC	DE	neuer Zeiger auf String
FC6F	E1			POP	HL	Zeiger auf Stringadresse
FC70	73			LD	(HL),E	neue Stringadresse
FC71	23			INC	HL	in Descriptor eintragen
FC72	72			LD	(HL),D	
FC73	1B			DEC	DE	
FC74	EB			EX	DE,HL	Zeiger vor String
FC75	18	CD		JR	FC44	als neuen Start der Strings
FC77	E1			POP	HL	nächsten String in Stringber.
FC78	D1			POP	DE	
FC79	C1			POP	BC	
FC7A	C9			RET		

*****					höch. Stringadr. außerh. Ber. su.
FC7B	21 9C B0	LD	HL,B09C	Zeiger auf Stringstack	
FC7E	ED 5B 9A B0	LD	DE,(B09A)	Stringstackpointer	
FC82	CD B8 FF	CALL	FFB8	Stringstackende erreicht ?	
FC85	28 0F	JR	Z,FC96	dann Variablen durchgehen	
FC87	7E	LD	A,(HL)	Länge	
FC88	23	INC	HL		
FC89	4E	LD	C,(HL)	und Adresse aus	
FC8A	23	INC	HL	Descriptor laden	
FC8B	46	LD	B,(HL)		
FC8C	E5	PUSH	HL	Zeiger in Stringstack	
FC8D	EB	EX	DE,HL	als Descriptorende nach DE	
FC8E	B7	OR	A	Länge <>0 ?	
FC8F	C4 9C FC	CALL	NZ,FC9C	dann ggf. als höchste Adresse	
FC92	E1	POP	HL	Zeiger in Stringstack	
FC93	23	INC	HL	Zeiger auf nächsten Descriptor	
FC94	18 E8	JR	FC7E	Stringstack weiter durchgehen	
FC96	11 9C FC	LD	DE,FC9C	Adresse der Routine	
FC99	C3 74 DA	JP	DA74	sämtliche Stringv. durchgehen	
*****					ggf. höchste Stringadresse setzen
				IN : BC: Stringadresse	
				DE: Zeiger auf Descr.-Ende	
FC9C	2A 8D B0	LD	HL,(B08D)	Zeiger auf Start der Strings	
FC9F	CD BE FF	CALL	FFBE	mit Stringadresse vergleichen	
FCA2	D8	RET	C	String schon im Stringber. ?	
FCA3	2A BF B0	LD	HL,(B0BF)	bisherige höchste Stringadr.	
FCA6	CD BE FF	CALL	FFBE	mit neuer Adresse vergleichen	
FCA9	D0	RET	NC	neue Adresse kleiner ?	
FCAA	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf Descriptor-Ende	
FCAB	22 BD B0	LD	(B0BD),HL	setzen	
FCAE	ED 43 BF B0	LD	(B0BF),BC	Adr. als höchste Stringadresse	
FCB2	C9	RET			
*****					Parameter für Dezimalwandler. holen
				IN : Zahl im FAC	
				OUT: HL: Zeiger auf höchstwert.	
				Byte der Zahl	
				B: Vorzeichen	
				C: Zahl der signifik. Bytes	
				E: Komposition	
FCB3	CD 2D FF	CALL	FF2D	Test auf numerisch, Typ nach C	
FCB6	D2 52 BD	JP	NC,BD52	REAL-Zahl ?	
FCB9	CD A3 BD	CALL	BDA3	Parameter f. Integerzahl holen	
FCBC	22 C2 B0	LD	(B0C2),HL	Zahl in FAC speichern	
FCBF	21 C3 B0	LD	HL,B0C3	Zeiger auf höchstwertiges Byte	
FCC2	C9	RET			
*****					Wand.-Param. f. pos. Integer hol.
				IN : Zahl im FAC	
				OUT: HL: Zeiger auf höchstwert. Byte der Zahl	
				B: Vorzeichen	
				C: Zahl der signifik. Bytes	
				E: Komposition	
FCC3	CD C2 FE	CALL	FEC2	UNT-Funktion, FAC nach Integer	
FCC6	21 C3 B0	LD	HL,B0C3	Zeiger auf höchstwertiges Byte	
FCC9	C3 A6 BD	JP	BDA6	Parameter f. pos. Integer hol.	

				Basic-Operator +
				IN : HL: Zeiger auf 1. Operanden
				C: Typ des 1. Operanden; 2. Operand im FAC
				OUT: Ergebnis im FAC
FCCC CD 15 FE	CALL	FE15		Typen der Operanden angleichen
FCCF 30 09	JR	NC,FCDA		REAL-Operanden ?
FCD1 CD AC BD	CALL	BDAC		sonst Integeraddition
FCD4 DA OD FF	JP	C,FFOD		kein Fehler ? dann Erg. n. FAC
FCD7 CD 4F FE	CALL	FE4F		Operanden nach REAL wandeln
FCDA CD 58 BD	CALL	BD58		REAL-Addition
FCDD D8	RET	C		kein Fehler ?
FCDE C3 F3 CA	JP	CAF3		sonst "Overflow" ausgeben
				Basic-Operator -
				IN : HL: Zeiger auf 1. Operanden
				C: Typ des 1. Operanden; 2. Operand im FAC
				OUT: Ergebnis im FAC
FCE1 CD 15 FE	CALL	FE15		Typen der Operanden angleichen
FCE4 30 09	JR	NC,FCEF		REAL-Operanden ?
FCE6 CD B2 BD	CALL	BDB2		sonst Integersubtraktion
FCE9 DA OD FF	JP	C,FFOD		kein Fehler ? dann Erg. n. FAC
FCEC CD 4F FE	CALL	FE4F		Operanden nach REAL wandeln
FCEF CD 5E BD	CALL	BD5E		REAL-Subtraktion
FCF2 D8	RET	C		kein Fehler ?
FCF3 18 E9	JR	FCDE		sonst "Overflow" ausgeben
				Basic-Operator *
				IN : HL: Zeiger auf 1. Operanden
				C: Typ des 1. Operanden; 2. Operand im FAC
				OUT: Ergebnis im FAC
FCF5 CD 15 FE	CALL	FE15		Typen der Operanden angleichen
FCF8 30 09	JR	NC,FD03		REAL-Operanden ?
FCFA CD B5 BD	CALL	BDB5		sonst Integermultiplikation
FCFD DA OD FF	JP	C,FFOD		kein Fehler ? dann Erg. n. FAC
FD00 CD 4F FE	CALL	FE4F		Operanden nach REAL wandeln
FD03 CD 61 BD	CALL	BD61		REAL-Multiplikation
FD06 D8	RET	C		kein Fehler ?
FD07 18 D5	JR	FCDE		sonst "Overflow" ausgeben
				numerischer Vergleich
				IN : HL: Zeiger auf 1. Operanden
				C: Typ des 1. Operanden; 2. Operand im FAC
				OUT: Ergebnis im FAC
				A: Vergleichsergebnis
				\$00 f. gleich
				\$FF f. 1. Operand größer
				\$01 f. 1. Operand kleiner
FD09 CD 15 FE	CALL	FE15		Typen der Operanden angleichen
FDOC DA C4 BD	JP	C,BDC4		Integer ? d. Integervergleich
FD0F C3 6A BD	JP	BD6A		sonst REAL-Vergleich
				Basic-Operator /
				IN : HL: Zeiger auf 1. Operanden
				1. Oper. oberh. Basic-Stack
				C: Typ des 1. Operanden
				2. Operand im FAC
				OUT: Ergebnis im FAC
				Typflag des FAC (2. Operanden)
FD12 3A C1 B0	LD	A,(B0C1)		

FD15	B1	OR	C	Typflag des 1. Operanden
FD16	FE 02	CP	02	nicht beide Integer ?
FD18	20 05	JR	NZ,FD1F	dann Typen angleichen
FD1A	CD 4F FE	CALL	FE4F	Operanden nach REAL wandeln
FD1D	18 03	JR	FD22	
FD1F	CD 15 FE	CALL	FE15	Typen angleichen (auf REAL!)
FD22	EB	EX	DE,HL	Operanden vertauschen
FD23	D5	PUSH	DE	Zeiger auf 2. Operanden im FAC
FD24	CD 64 BD	CALL	BD64	REAL-Division
FD27	D1	POP	DE	Zeiger auf FAC
FD28	F5	PUSH	AF	Fehlerflags retten
FD29	01 05 00	LD	BC,0005	Größe des FAC
FD2C	CD F2 FF	CALL	FFF2	Ergebnis nach FAC kopieren
FD2F	F1	POP	AF	Fehlerflags
FD30	D8	RET	C	kein Fehler ?
FD31	CA EA CA	JP	Z,CAEA	ggf. "Division by zero"
FD34	C3 F3 CA	JP	CAF3	"Overflow" ausgeben

**Basic-Operator **

IN : HL: Zeiger auf 1. Operanden
 C: Typ des 1. Operanden
 2. Operand im FAC

OUT: Ergebnis im FAC

FD37	CD 9A FE	CALL	FE9A	Operanden nach Integer
FD3A	EB	EX	DE,HL	Operanden vertauschen
FD3B	CD B8 BD	CALL	BDB8	Integerdivision
FD3E	DA 0D FF	JP	C,FF0D	kein Fehler ? d. Erg. nach FAC
FD41	28 10	JR	Z,FD53	ggf. "Division by zero"
FD43	21 00 80	LD	HL,8000	Überlauf ? dann 32768
FD46	C3 60 FE	JP	FE60	in positive REAL-Zahl wandeln

Basic-Operator MOD

IN : HL: Zeiger auf 1. Operanden
 C: Typ des 1. Operanden
 2. Operand im FAC

OUT: Ergebnis im FAC

FD49	CD 9A FE	CALL	FE9A	Operanden nach Integer
FD4C	EB	EX	DE,HL	Operanden vertauschen
FD4D	CD BB BD	CALL	BDBB	Integer-Divisionrest berechnen
FD50	DA 0D FF	JP	C,FF0D	kein Fehler ? d. Erg. nach FAC
FD53	1E 0B	LD	E,0B	Nr. für "Division by zero"
FD55	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

Basic-Operator AND

IN : HL: Zeiger auf 1. Operanden
 C: Typ des 1. Operanden
 2. Operand im FAC

OUT: Ergebnis im FAC

Operanden nach Integer

FD58	CD 9A FE	CALL	FE9A	AND-Verknüpfung
FD5B	7B	LD	A,E	
FD5C	A5	AND	L	
FD5D	6F	LD	L,A	
FD5E	7C	LD	A,H	
FD5F	A2	AND	D	
FD60	C3 OC FF	JP	FF0C	Ergebnis nach FAC

*****					Basic-Operator OR
IN : HL: Zeiger auf 1. Operanden					C: Typ des 1. Operanden
					2. Operand im FAC
OUT: Ergebnis im FAC					Operanden nach Integer
FD63 CD 9A FE	CALL	FE9A			
FD66 7B	LD	A,E			
FD67 B5	OR	L			OR-Verknüpfung
FD68 6F	LD	L,A			
FD69 7A	LD	A,D			
FD6A B4	OR	H			
FD6B 18 F3	JR	FD60			Ergebnis nach FAC
*****					Basic-Operator XOR
IN : HL: Zeiger auf 1. Operanden					C: Typ des 1. Operanden
					2. Operand im FAC
OUT: Ergebnis im FAC					Operanden nach Integer
FD6D CD 9A FE	CALL	FE9A			
FD70 7B	LD	A,E			
FD71 AD	XOR	L			XOR-Verknüpfung
FD72 6F	LD	L,A			
FD73 7C	LD	A,H			
FD74 AA	XOR	D			
FD75 18 E9	JR	FD60			Ergebnis nach FAC
*****					Basic-Operator NOT
FD77 E5					Basic-PC
FD78 CD 8D FE	CALL	FE8D			CINT, FAC nach Integer nach HL
FD7B 7D	LD	A,L			
FD7C 2F	CPL				HL komplementieren
FD7D 6F	LD	L,A			
FD7E 7C	LD	A,H			
FD7F 2F	CPL				
FD80 CD 0C FF	CALL	FF0C			Ergebnis nach FAC
FD83 E1	POP	HL			Basic-PC
FD84 C9	RET				
*****					Basic-Funktion ABS
IN/OUT: Zahl im FAC					
OUT: HL: Integerzahl bzw.					Zeiger auf REAL-Zahl
FD85 CD A3 FD	CALL	FDA3			Vorzeichen von FAC holen
FD88 F0	RET	P			positiv ? dann fertig
FD89 E5	PUSH	HL			Zeiger bzw. Zahl retten
FD8A C5	PUSH	BC			
FD8B CD 2D FF	CALL	FF2D			Typflag und Argument holen
FD8E 30 0D	JR	NC,FD9D			REAL-Zahl ?
FD90 CD C7 BD	CALL	BDC7			Integer-Vorzeichenwechsel
FD93 22 C2 B0	LD	(BOC2),HL			Integerwert wieder speichern
FD96 D5	PUSH	DE			
FD97 D4 60 FE	CALL	NC,FE60			Überlauf ? dann nach pos. REAL
FD9A D1	POP	DE			
FD9B 18 03	JR	FDAO			
FD9D CD 6D BD	CALL	BD6D			REAL-Vorzeichenwechsel
FDAO C1	POP	BC			
FDA1 E1	POP	HL			Zahl bzw. Zeiger auf Zahl
FDA2 C9	RET				

				Vorzeichen von FAC holen IN : Zahl im FAC OUT: A: Vorzeichen \$01, S=0 für positiv \$00, S=0 für Zahl=0 \$FF, S=1 für negativ
FDA3	CD 2D FF	CALL	FF2D	Typflag und Wert holen
FDA6	DA CA BD	JP	C,BDCA	Integer ?
FDA9	C5	PUSH	BC	
FDAA	CD 70 BD	CALL	BD70	REAL-Vorzeichen holen
FDAD	C1	POP	BC	
FDAE	C9	RET		
				Zahl runden, nach FAC
				IN : HL: Zeiger auf Zahl C: Typ der Zahl B: Rundungsexponent
FDAF	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Zahl
FDB0	79	LD	A,C	Typ der Zahl
FDB1	CD 4B FF	CALL	FF4B	Zahl in FAC kopieren
FDB4	D1	POP	DE	Zeiger auf Zahl
FDB5	CD 2D FF	CALL	FF2D	Typ und Wert holen
FDB8	78	LD	A,B	Rundungsexponent
FDB9	30 0B	JR	NC,FDC6	REAL-Zahl ?
FDBB	B7	OR	A	Rundungsexponent positiv ?
FDBC	F0	RET	P	dann fertig, da Integer-Zahl
FDBD	CD 6A FE	CALL	FE6A	Zahl nach REAL
FDC0	CD CE FD	CALL	FDCE	REAL-Wert runden
FDC3	C3 8D FE	JP	FE8D	CINT, FAC wieder nach Integer
FDC6	B7	OR	A	Rundungsexponent <>0 ?
FDC7	20 05	JR	NZ,FDCE	dann entsprechend runden
FDC9	11 49 BD	LD	DE,BD49	Routine REAL n. 4-Byte-Integer
FDCC	18 26	JR	FDF4	FAC a. letzte Vork.-St. runden
FDCE	D5	PUSH	DE	Zeiger auf ursprüngliche Zahl
FDCF	C5	PUSH	BC	Rundungsexponent retten
FDD0	78	LD	A,B	Rundungsexponent
FDD1	CD 55 BD	CALL	BD55	Zahl m. 10^R.-Exp. multipliz.
FDD4	DC 49 BD	CALL	C,BD49	o.k. ? d. nach 4-Byte-Integer
FDD7	78	LD	A,B	Vorzeichen
FDD8	C1	POP	BC	Rundungsexponent
FDD9	D1	POP	DE	Zeiger auf ursprüngliche Zahl
FDDA	30 08	JR	NC,FDE4	Fehler b. Mult. ? d. urspr. Z.
FDDC	CD 43 BD	CALL	BD43	4-Byte-Integer wieder n. REAL
FDDF	AF	XOR	A	Null
FDE0	90	SUB	B	- Rundungsexponent
FDE1	C3 55 BD	JP	BD55	Zahl durch 10^R.-Exp. teilen
FDE4	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf ursprüngliche Zahl
FDE5	C3 4E FF	JP	FF4E	Zahl wieder nach FAC
				Basic-Funktion FIX
FDE8	11 4C BD	LD	DE,BD4C	Adresse für FLO FIX
FDEB	18 03	JR	FDF0	Funktion ausführen

*****				Basic-Funktion INT
FDED	11 4F BD	LD	DE,BD4F	Adresse für FLO INT
FDF0	CD 2D FF	CALL	FF2D	Typflag und Wert holen
FDF3	D8	RET	C	Integer ? dann fertig
FDF4	CD FB FF	CALL	FFFFB	Routine ausführen
FDF7	D0	RET	NC	Zahl zu groß f. Nachkommast. ?
FDF8	3A C1 B0	LD	A,(BOC1)	Typ des FAC (??)
FDFB	CD 06 FE	CALL	FE06	Zahl nach Integer
FDFE	D8	RET	C	nicht zu groß für Integer ?
FDF9	CD 1D FF	CALL	FF1D	Typ und Zeiger auf FAC
FE02	78	LD	A,B	Vorzeichen
FE03	C3 43 BD	JP	BD43	4-Byte-Integer nach REAL
*****				Integer m. Vorzeichen n. Integer
				IN : HL: Zeiger auf Integerzahl
				C: Länge der Integerzahl
				B: Vorzeichen
				OUT: CY=0 bei zu groß f. Integer
				Länge der Integerzahl
FE06	79	LD	A,C	zu viele Bytes f. Integer ?
FE07	FE 03	CP	03	dann zurück
FE09	D0	RET	NC	Integerzahl
FE0A	7E	LD	A,(HL)	laden
FE0B	23	INC	HL	
FE0C	66	LD	H,(HL)	
FE0D	6F	LD	L,A	
FE0E	CD A9 BD	CALL	BDA9	Vorzeichen setzen ?
FE11	D0	RET	NC	Zahl zu groß ?
FE12	C3 0D FF	JP	FFOD	sonst Integer nach FAC
*****				Typen angleichen, Werte holen
				IN : HL: Zeiger auf 1. Operanden
				C: Typ des Operanden
				2. Operand im FAC
				OUT: CY=0 für REAL
				DE: Zeiger auf 1. Operanden
				HL: Zeiger auf 2. Operanden
				CY=1 für Integer
				DE: 1. Operand
				HL: 2. Operand
FE15	79	LD	A,C	Typ des 1. Operanden
FE16	FE 03	CP	03	String ?
FE18	28 32	JR	Z,FE4C	dann Fehler
FE1A	3A C1 B0	LD	A,(BOC1)	Typ des 2. Operanden
FE1D	FE 03	CP	03	String ?
FE1F	28 2B	JR	Z,FE4C	dann Fehler
FE21	B9	CP	C	Typen vergleichen ?
FE22	28 17	JR	Z,FE3B	gleich ? dann Werte/Zeiger h.
FE24	30 0C	JR	NC,FE32	2. Operand REAL, 1. Integer ?
FE26	E5	PUSH	HL	Zeiger auf 1. Operand
FE27	21 C1 B0	LD	HL,BOC1	Zeiger auf Typflag des FAC
FE2A	71	LD	(HL),C	Typflag auf REAL setzen
FE2B	23	INC	HL	Zeiger auf FAC (2. Operanden)
FE2C	CD 63 FE	CALL	FE63	nach REAL wandeln
FE2F	D1	POP	DE	Zeiger auf 1. Operanden
FE30	B7	OR	A	CY=0 für REAL
FE31	C9	RET		
FE32	CD 63 FE	CALL	FE63	1. Operand nach REAL wandeln
FE35	EB	EX	DE,HL	Zeiger auf 1. Operanden n. DE

FE36	21 C2 B0	LD	HL, BOC2	Zeiger auf 2. Operanden (FAC)
FE39	B7	OR	A	CY=0 für REAL
FE3A	C9	RET		
FE3B	EE 02	XOR	02	beide Integer ?
FE3D	28 05	JR	Z, FE44	dann laden
FE3F	EB	EX	DE, HL	Zeiger auf 1. Operanden n. DE
FE40	21 C2 B0	LD	HL, BOC2	Zeiger auf 2. Operanden (FAC)
FE43	C9	RET		
FE44	5E	LD	E, (HL)	1. Operanden
FE45	23	INC	HL	laden, nach DE
FE46	56	LD	D, (HL)	
FE47	2A C2 B0	LD	HL, (BOC2)	2. Operanden aus FAC nach HL
FE4A	37	SCF		CY=1 für Integer
FE4B	C9	RET		
FE4C	C3 40 FF	JP	FF40	"Type mismatch"

		Integeroperanden n. REAL wandeln			
		IN : 1. Operand auf Basic-Stack			
		2. Operand im FAC			
		OUT: DE: Zeiger auf 1. Operanden			
		HL: Zeiger auf 2. Operanden			
FE4F	2A C2 B0	LD	HL, (BOC2)	2. Operanden aus FAC laden	
FE52	CD 6A FE	CALL	FE6A	nach REAL in FAC wandeln	
FE55	2A 8B B0	LD	HL, (BO8B)	Zg. auf Integer in Basic-Stack	
FE58	CD 63 FE	CALL	FE63	nach REAL wandeln	
FE5B	EB	EX	DE, HL	Adresse d. 1. Operanden n. DE	
FE5C	21 C2 B0	LD	HL, BOC2	Adresse des 2. Operanden (FAC)	
FE5F	C9	RET			

		positive Integerzahl nach REAL			
		IN : HL: Integerzahl			
		OUT: REAL-Zahl im FAC			
		DE: Zeiger auf REAL-Zahl			
FE60	AF	XOR	A	positives Vorzeichen	
FE61	18 08	JR	FE6B		

		Integer nach REAL wandeln			
		IN : HL: Zeiger auf Integerzahl			
		und Platz für REAL-Zahl			
		OUT: HL: Zeiger auf REAL-Zahl			
FE63	5E	LD	E, (HL)	Integerwert laden, nach DE	
FE64	23	INC	HL		
FE65	56	LD	D, (HL)		
FE66	2B	DEC	HL	Zeiger als Platz für REAL-Zahl	
FE67	7A	LD	A, D	Hi-Byte als Vorzeichen	
FE68	18 08	JR	FE72		

		Integer nach REAL wandeln			
		IN : HL: Integerzahl			
		OUT: REAL-Zahl im FAC			
		HL: Zeiger auf REAL-Zahl			
FE6A	7C	LD	A, H	Hi-Byte als Vorzeichen	
FE6B	EB	EX	DE, HL	Integerwert nach DE	
FE6C	21 C1 B0	LD	HL, BOC1	Zeiger auf Typflag des FAC	
FE6F	36 05	LD	(HL), 05	Typ für REAL setzen	
FE71	23	INC	HL	Zeiger auf FAC	
FE72	EB	EX	DE, HL	Zeiger nach DE, Wert nach HL	

FE73	F5	PUSH	AF	Vorzeichen
FE74	B7	OR	A	Vorzeichen negativ ?
FE75	FC C7 BD	CALL	M,BDC7	dann invertieren (Betrag ber.)
FE78	F1	POP	AF	Vorzeichen
FE79	C3 40 BD	JP	BD40	Integer m. Vorz. nach REAL

4-Byte-Integer nach REAL				
IN : HL: Lo-Word				
DE: Hi-Word				
FE7C	22 C2 B0	LD	(BOC2),HL	Lo-Word
FE7F	EB	EX	DE,HL	
FE80	22 C4 B0	LD	(BOC4),HL	und Hi-Word in FAC speichern
FE83	21 C1 B0	LD	HL,BOC1	Zeiger auf Typflag des FAC
FE86	36 05	LD	(HL),05	Typflag auf REAL
FE88	23	INC	HL	Zeiger auf FAC
FE89	AF	XOR	A	Vorzeichen positiv
FE8A	C3 43 BD	JP	BD43	4-Byte-Integer nach REAL

Basic-Funktion CINT				
FE8D	CD 93 FE	CALL	FE93	REAL in FAC nach Integer
FE90	D8	RET	C	kein Fehler ?
FE91	18 3F	JR	FED2	sonst "Overflow"

REAL im FAC nach Integer im FAC				
FE93	CD A5 FE	CALL	FEA5	REAL im FAC nach Integer in HL
FE96	22 C2 B0	LD	(BOC2),HL	Integer in FAC speichern
FE99	C9	RET		

Operanden nach Integer wandeln				
IN : HL: Zeiger auf 1. Operanden				
C: Typ des 1. Operanden; 2. Operand im FAC				
OUT: DE: 1. Operand				
HL/FAC: 2. Operand				
FE9A	79	LD	A,C	Typ des 1. Operanden
FE9B	CD AC FE	CALL	FEAC	1. Operanden nach Integer
FE9E	EB	EX	DE,HL	Operanden vertauschen
FE9F	DC A5 FE	CALL	C,FEA5	ggf. 2. Operanden nach Integer
FEA2	D8	RET	C	kein Fehler ?
FEA3	18 2D	JR	FED2	sonst "Overflow"

FAC nach Integer				
IN : Zahl im FAC				
OUT: HL: Integerzahl				
CY=0 für Überlauf				
FEA5	21 C1 B0	LD	HL,BOC1	Zeiger auf Typ des FAC
FEA8	7E	LD	A,(HL)	Typ des FAC
FEA9	36 02	LD	(HL),02	neuer Typ = Integer
FEAB	23	INC	HL	Zeiger auf FAC
FEAC	FE 03	CP	03	
FEAE	38 0D	JR	C,FEBD	Integer im FAC ? dann laden
FEBO	CA 40 FF	JP	Z,FF40	String ? dann "Type mismatch"
FEB3	C5	PUSH	BC	
FEB4	CD 46 BD	CALL	BD46	REAL nach Integer m. Vorz.
FEB7	47	LD	B,A	Vorzeichen
FEB8	DC A9 BD	CALL	C,BDA9	Integer m. Vorz. nach Integer
FEBB	C1	POP	BC	
FEBC	C9	RET		
FEBD	7E	LD	A,(HL)	Integerzahl

```

FEBE 23           INC   HL          aus FAC laden,
FEBF 66           LD    H,(HL)      nach HL
FEC0 6F           LD    L,A
FEC1 C9           RET

```

***** Basic-Funktion UNT *****

FEC2 CD 2D FF	CALL	FF2D	Typflag und Wert holen
FEC5 D8	RET	C	Integer ?
FEC6 CD 46 BD	CALL	BD46	REAL nach Integer m. Vorz.
FEC9 30 07	JR	NC,FED2	Fehler ? dann "Overflow"
FECA 47	LD	B,A	Vorzeichen negativ ?
FECC FC A9 BD	CALL	M,BDA9	d. Integer m. Vorz. n. Integer
FECE DA 0D FF	JP	C,FF0D	kein Fehler ? d. Erg. nach FAC
FED2 1E 06	LD	E,06	Nr. für "Overflow"
FED4 C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

***** FAC-Typ angleichen *****
IN : A: gewünschter Typ

FED7 E5	PUSH	HL	
FED8 D5	PUSH	DE	
FED9 C5	PUSH	BC	
FEDA 21 C1 B0	LD	HL,B0C1	Zeiger auf FAC-Typ ?
FEDD BE	CP	(HL)	Typen nicht gleich ?
FEDE C4 E5 FE	CALL	NZ,FEE5	dann FAC angleichen
FEE1 C1	POP	BC	
FEE2 D1	POP	DE	
FEE3 E1	POP	HL	
FEE4 C9	RET		

***** FAC-Typ angleichen *****
IN : A: gewünschter Typ

FEE5 D6 03	SUB	03	
FEE7 38 A4	JR	C,FE8D	Integer gew. ? dann CINT
FEE9 CA 3C FF	JP	Z,FF3C	String gew. ? d. Test auf Str.

***** Basic-Funktion CREAL *****
OUT: HL: Zeiger auf REAL-Zahl

FEFC CD 2D FF	CALL	FF2D	Typ und Wert/Zeiger holen
FEFF DA 6A FE	JP	C,FE6A	Integer ? dann nach REAL
FEF2 C9	RET		

***** FAC löschen (FAC=0) *****

FEF3 E5	PUSH	HL	
FEF4 21 00 00	LD	HL,0000	
FEF7 22 C2 B0	LD	(B0C2),HL	
FEFA 22 C4 B0	LD	(B0C4),HL	
FEFD 22 C5 B0	LD	(B0C5),HL	
FF00 E1	POP	HL	
FF01 C9	RET		

***** Basic-Funktion SGN *****
Vorzeichen von FAC holen

FF02 CD A3 FD	CALL	FDA3	Byte in A nach Integer in FAC
FF05 6F	LD	L,A	Byte ins Lo-Byte
FF06 87	ADD	A	Vorzeichen ins Carry
FF07 9F	SBC	A	Vorzeichen erweitern (0/\$FF)
FF08 18 02	JR	FF0C	und ins Hi-Byte

*****				pos. Byte in A n. Integer in FAC
FF0A	6F	LD	L,A	Lo-Byte
FF0B	AF	XOR	A	Null
FF0C	67	LD	H,A	als Hi-Byte setzen
*****				Integer in HL nach FAC
FF0D	22 C2 B0	LD	(BOC2),HL	Integerwert in FAC speichern
FF10	3E 02	LD	A,02	Typ für Integer
FF12	32 C1 B0	LD	(BOC1),A	als FAC-Typ setzen
FF15	C9	RET		
*****				FAC auf REAL, Zeiger nach HL
FF16	21 C2 B0	LD	HL,BOC2	Zeiger auf FAC
FF19	3E 05	LD	A,05	Typ für REAL
FF1B	18 F5	JR	FF12	als FAC-Typ setzen
*****				Zeiger auf FAC und Typ holen
				OUT: HL: Zeiger auf FAC
				C: Typ des FAC
FF1D	21 C1 B0	LD	HL,BOC1	Zeiger auf Typ
FF20	4E	LD	C,(HL)	Typ laden
FF21	23	INC	HL	Zeiger auf FAC
FF22	C9	RET		
*****				Typ des FAC nach A holen
FF23	3A C1 B0	LD	A,(BOC1)	
FF26	C9	RET		
*****				Typ des FAC holen, Flags setzen
				OUT: A: Typ des FAC
				CY=1, Z=0, wenn Integer
				CY=0, Z=1, wenn String
				CY=0, Z=0, wenn REAL
FF27	3A C1 B0	LD	A,(BOC1)	
FF2A	FE 03	CP	03	
FF2C	C9	RET		
*****				numerischen Wert aus FAC holen
				OUT: CY=1, wenn Intger
				HL: Integerwert aus FAC
				CY=0, wenn REAL
				HL: Zeiger auf REAL im FAC
FF2D	3A C1 B0	LD	A,(BOC1)	Typ des FAC
FF30	FE 03	CP	03	String ?
FF32	28 0C	JR	Z,FF40	dann "Type mismatch"
FF34	2A C2 B0	LD	HL,(BOC2)	FAC-Wert laden
FF37	D8	RET	C	Integer ?
FF38	21 C2 B0	LD	HL,BOC2	sonst Zeiger auf FAC
FF38	C9	RET		
*****				Test auf String, sonst Fehler
FF3C	CD 45 FF	CALL	FF45	Typ holen, Flags setzen
FF3F	C8	RET	Z	String ?
FF40	1E 0D	LD	E,0D	Nr. für "Type mismatch"
FF42	C3 94 CA	JP	CA94	Fehler ausgeben

***** Typ des FAC holen, Flags setzen *****

OUT: A: Typ des FAC
CY=1, Z=0, wenn Integer
CY=0, Z=1, wenn String
CY=0, Z=0, wenn REAL

```

FF45 3A C1 B0    LD    A,(BOC1)
FF48 FE 03    CP    03
FF4A C9        RET

```

***** Wert nach FAC kopieren *****

IN : HL: Zeiger auf Wert
A: Typ
OUT: HL: Zeiger nach Wert
Typ setzen
Zeiger auf FAC
Wert nach FAC kopieren

```

FF4B 32 C1 B0    LD    (BOC1),A
FF4E 11 C2 B0    LD    DE,BOC2
FF51 18 13    JR    FF66

```

***** FAC auf Basic-Stack *****

OUT: C: Typ des FAC

```

FF53 D5        PUSH  DE
FF54 E5        PUSH  HL
FF55 3A C1 B0    LD    A,(BOC1)    Typ des FAC als Zahl der Bytes
FF58 4F        LD    C,A    Typ nach C
FF59 CD B0 F5    CALL  F5B0    Platz auf Basic-Stack reserv.
FF5C CD 62 FF    CALL  FF62    FAC dorthin kopieren
FF5F E1        POP   HL
FF60 D1        POP   DE
FF61 C9        RET

```

***** FAC kopieren *****

IN : HL: Zieladresse
Zieladresse nach DE
Zeiger auf FAC

```

FF62 EB        EX    DE,HL
FF63 21 C2 B0    LD    HL,BOC2
FF66 C5        PUSH  BC
FF67 3A C1 B0    LD    A,(BOC1)    Zahl der Bytes im FAC
FF6A 4F        LD    C,A    als Länge lo
FF6B 06 00    LD    B,00    Länge hi=0
FF6D ED B0    LDIR
FF6F C1        POP   BC    Wert kopieren
FF70 C9        RET

```

***** Test auf Buchstabe *****

IN : A: Zeichen
CY=1, wenn Buchstabe auf Großschrift forcieren
kleiner "A" ?

```

FF71 CD 8A FF    CALL  FF8A
FF74 FE 41    CP    41
FF76 3F        CCF
FF77 D0        RET   NC    dann kein Buchstabe
FF78 FE 5B    CP    5B    >= "Z"+1 ?
FF7A C9        RET

```

***** Test auf Buchstabe, Ziffer, ".." *****

IN : A: Zeichen
OUT: CY=1 f. Buchst., Ziffer, ".."
Test auf Buchstabe
Buchstabe ?

```

FF7B CD 71 FF    CALL  FF71
FF7E D8        RET   C

```

 FF7F FE 2E CP 2E Test auf Ziffer oder Dezimalpunkt
 IN : A: Zeichen
 OUT: CY=1 f. Ziffer oder "."?
 FF81 37 SCF
 FF82 C8 RET Z dann CY=1, zurück

 FF83 FE 30 CP 30 Test auf Ziffer
 IN : A: Zeichen
 OUT: CY=1 f. Ziffer
 kleiner "0" ?
 FF85 3F CCF
 FF86 D0 RET NC dann keine Ziffer
 FF87 FE 3A CP 3A >= "9"+1 ?
 FF89 C9 RET

 FF8A FE 61 CP 61 auf Großschrift forcieren
 IN/OUT: A: Zeichen
 kleiner "a" ?
 FF8C D8 RET C dann zurück
 FF8D FE 7B CP 7B >= "z"+1 ?
 FF8F D0 RET NC dann zurück
 FF90 D6 20 SUB 20 nach Großschrift wandeln
 FF92 C9 RET

 Adr. aus Tabelle entsp. Zeichen
 IN : HL: Zeiger auf Tabelle
 A: Zeichen
 OUT: HL: Adresse

FF93 F5 PUSH AF Zahl der Tabelleneinträge
 FF94 C5 PUSH BC Zeiger auf 1. Adr. (Default)
 FF95 46 LD B,(HL) retten
 FF96 23 INC HL Adresse
 FF97 E5 PUSH HL Übergehen
 FF98 23 INC HL ges. Zeichen gefunden ?
 FF99 23 INC HL Zeiger auf zugehörige Adresse
 FF9A BE CP (HL) gefunden ? dann Adresse laden
 FF9B 23 INC HL Zähler für Tabelleneinträge
 FF9C 28 04 JR Z,FFA2 weitere Einträge ?
 FF9E 05 DEC B Zeiger auf Default-Adr. zurück
 FF9F 20 F7 JR NZ,FF98 Adresse vom Stack löschen
 FFA1 E3 EX (SP),HL Adresse entspr. Zeichen
 FFA2 F1 POP AF bzw. Default-Adresse
 FFA3 7E LD A,(HL) aus Tabelle laden, nach HL
 FFA4 23 INC HL
 FFA5 66 LD H,(HL)
 FFA6 6F LD L,A
 FFA7 C1 POP BC
 FFA8 F1 POP AF
 FFA9 C9 RET

 Byte in Tabelle suchen
 IN : HL: Zeiger auf Tabelle
 A: gesuchtes Byte
 OUT: CY=1, wenn gefunden
 dann:
 HL: Zeiger nach Byte in Tab.
 FFAA C5 PUSH BC

FFAB	4F	LD	C,A	gesuchtes Byte
FFAC	7E	LD	A,(HL)	Byte aus Tabelle
FFAD	B7	OR	A	Tabellenende ?
FFAE	28 05	JR	Z, FFB5	dann nicht gefunden
FFB0	23	INC	HL	
FFB1	B9	CP	C	Byte=gesuchtes Byte ?
FFB2	20 F8	JR	NZ, FFAC	nein ? dann Weiter suchen
FFB4	37	SCF		CY=1 für gefunden
FFB5	79	LD	A,C	Suchbyte wieder nach A
FFB6	C1	POP	BC	
FFB7	C9	RET		

***** HL und DE vergleichen
 OUT: CY=0, Z=1, wenn gleich
 CY=0, Z=0, wenn HL größer
 CY=1, Z=0, wenn DE größer

FFB8	7C	LD	A,H
FFB9	92	SUB	D
FFBA	C0	RET	NZ
FFBB	7D	LD	A,L
FFBC	93	SUB	E
FFBD	C9	RET	

***** HL und BC vergleichen
 OUT: CY=0, Z=1, wenn gleich
 CY=0, Z=0, wenn HL größer
 CY=1, Z=0, wenn BC größer

FFBE	7C	LD	A,H
FFBF	90	SUB	B
FFCO	C0	RET	NZ
FFC1	7D	LD	A,L
FFC2	91	SUB	C
FFC3	C9	RET	

***** DE:=HL-DE
 OUT: CY=1, wenn Übertrag
 A retten (PUSH AF würde
 Carry bei POP AF zerstören)

FFC4	C5	PUSH	BC
FFC5	47	LD	B,A
FFC6	7D	LD	A,L
FFC7	93	SUB	E
FFC8	5F	LD	E,A
FFC9	7C	LD	A,H
FFCA	9A	SBC	D
FFCB	57	LD	D,A
FFCC	78	LD	A,B
FFCD	C1	POP	BC
FFCE	C9	RET	

***** HL:=HL-DE
 OUT: CY=1, wenn Übertrag

FFCF	C5	PUSH	BC
FFD0	47	LD	B,A
FFD1	7D	LD	A,L
FFD2	93	SUB	E
FFD3	6F	LD	L,A
FFD4	7C	LD	A,H
FFD5	9A	SBC	D
FFD6	67	LD	H,A

FFD7 78 LD A,B
 FFD8 C1 POP BC
 FFD9 C9 RET

 ***** BC:=HL-DE
 OUT: CY=1, wenn Übertrag

FFDA E5 PUSH HL
 FFDB 67 LD H,A
 FFDC E3 EX (SP),HL
 FFDD 7D LD A,L
 FFDE 93 SUB E
 FFDF 4F LD C,A
 FFE0 7C LD A,H
 FFE1 9A SBC D
 FFE2 47 LD B,A
 FFE3 E3 EX (SP),HL
 FFE4 7C LD A,H
 FFE5 E1 POP HL
 FFE6 C9 RET

 ***** HL:=HL-BC
 OUT: CY=1, wenn Übertrag

FFE7 D5 PUSH DE
 FFE8 57 LD D,A
 FFE9 7D LD A,L
 FFEA 91 SUB C
 FFEB 6F LD L,A
 FFEC 7C LD A,H
 FFED 98 SBC B
 FFEF 67 LD H,A
 FFEF 7A LD A,D
 FFFF D1 POP DE
 FFF1 C9 RET

***** Block nach unten verschieben
 (bei 664/6128 nur, wenn BC<>0)
 IN : HL: Zeiger auf Quellblock
 DE: Zeiger auf Zielblock
 BC: Länge
 OUT: HL: Zeiger nach Quellblock
 DE: Zeiger nach Zielblock
 BC: immer 0
 V=0, N=0, H=0

FFF2 ED B0 LDIR
 FFFF C9 RET

***** Block nach oben verschieben
 (bei 664/6128 nur, wenn BC<>0)
 IN : HL: Zeiger a. Quellblockende
 DE: Zeiger auf Zielblockende
 BC: Länge
 OUT: HL: Zeiger vor Quellblock
 DE: Zeiger vor Zielblock
 BC: immer 0
 V=0, N=0, H=0

FFFF ED B8 LDDR
 FFFF C9 RET

```
***** JP(HL)
FFF8 E9      JP    (HL)

***** JP(BC)
FFF9 C5      PUSH   BC
FFFA C9      RET

***** JP(DE)
FFFB D5      PUSH   DE
FFFC C9      RET

FFFF C7      RST    00
FFFE C7      RST    00
FFFF 54
```

6.2 Die Listings des CPC-664-ROMs

Da das ROM des 664 zu dem des 464 über weite Strecken große Ähnlichkeiten aufweist, haben wir im Folgenden nur signifikantere Änderungen der Struktur oder der Parametrisierung aufgelistet. Ein komplettes Listing des 664-ROMs wäre nur von geringem Wert und hätte den Umfang dieses Buches unverhältnismäßig erhöht (tatsächlich wären beide ROMs kaum in einem Band unterzubringen gewesen). Wenn eine Routine nicht gelistet ist, so heißt das jedoch nicht, daß sie an der gleichen Stelle liegt und exakt so aussieht, wie die entsprechende Routine im 464. Zwischen den ROMs der beiden Computer treten an fast allen Stellen durch kleinere Änderungen oder ganz neue Routinen Verschiebungen auf. Auch sind die meisten Routinen hinsichtlich der Ausnutzung des Befehlssatzes des Z80 optimiert, d.h. Sequenzen wie z.B. DEC B; JR NZ,xxxx wurden durch den Befehl DJNZ xxxx ersetzt.

Durch derartige Veränderungen, die das Programm nicht nur hinsichtlich der Ausführungszeit, sondern auch bezüglich des benötigten Speicherplatzes verbesserten, wurde es möglich, noch einige größere Routinen (neben einigen kleineren) neu aufzunehmen. Das wohl hervorstechendste Beispiel dafür ist GRA FILL. Man kann auch beobachten, daß die Veränderungen des ROMs unter anderem nach zwei Prinzipien verlief:

1. der Modularisierung, d.h. der Auslagerung einer Befehlsfolge, die des öfteren in einem Teil des Systems gebraucht wird (z.B. die Adressberechnungs-Routine im Sound Manager),
2. dem umgekehrten Prozeß, der Demodularisierung, in der Routinen eliminiert wurden, wenn sie nur von einer Stelle aus aufgerufen werden und auch keinen allgemeineren Wert besitzen.

Man spart dadurch den Speicherplatz für das CALL, RET und gegebenenfalls noch einige PUSHes.

Die Unterschiede zwischen den beiden ROMs legen einige Vermutungen über die Personen nahe, die sie programmiert haben. So kann man - wie bereits erwähnt - viele Stellen im ROM des 464 finden, die zeigen, daß die Programmierer mit den speziellen Features des Z80 noch nicht so recht vertraut waren. Da sie sich sonst gut mit der Z80-Maschinensprache auskannten, kann man vermuten, daß sie ursprünglich 8080-Programmierer waren, die auf den Z80 umstiegen. Als dann das 664-ROM geschrieben wurde, scheinen sie sich bereits in den Z80 eingelebt gehabt zu haben, da die alten Ungeschicklichkeiten eigentlich alle eliminiert wurden.

Zum Listing des 664-ROMs sei noch gesagt, daß, wann immer wir nur einen Teil einer Routine gelistet haben, wir den Routinenkopf trotzdem vorangestellt haben. Den Namen der Routine haben wir dabei jedoch in Klammern gesetzt.

6.2.1 Das CPC 664 - Betriebssystem

Das 664-Betriebssystem ist ganz genau so strukturiert wie das des 464, wenn man davon absieht, daß das Integer Pack aus Platzgründen in den ROM-Bereich von \$C000 bis \$FFFF verlegt wurde. Die übrigen Packs liegen im 664 bei folgenden Adressen:

1. Kernel (KL) \$0000
2. Machine Pack (MC) \$057B
3. Jump Restore \$08BB
4. Screen Pack (SCR) \$0ABB
5. Text Screen Pack (TXT) \$1070
6. Graphics Screen Pack (GRA) \$15A4
7. Keyboard Manager (KM) \$1B5C
8. Sound Manager (SOUND) \$1FE9
9. Cassette Manager (CAS) \$24BC
10. Editor (EDIT) \$2C02
11. Floating Point Arithmetics (FLO) \$2F7D (Zeichensatz \$3800)

***** KL EVENT *****

01E2 23	INC	HL	IN : HL: Zeiger auf KAPQ
01E3 23	INC	HL	Zeiger
01E4 F3	DI		auf PQ-Zähler
01E5 7E	LD	A,(HL)	PQ-Zähler laden
01E6 34	INC	(HL)	und erhöhen
01E7 FA 01 02	JP	M,0201	\$7F..\$FE? d. Count dekrementieren
01EA B7	OR	A	<>0?
01EB 20 15	JR	NZ,0202	d. erhöht lassen, raus
01ED 23	INC	HL	Zeiger auf Priorität
01EE 7E	LD	A,(HL)	Priorität laden
01EF 2B	DEC	HL	Zeiger auf PQ-Zähler
01F0 B7	OR	A	synchronous Event?
01F1 F2 2E 02	JP	P,022E	d. in SPQ einhängen
01F4 08	EX	AF,AF'	nicht im Interrupt?
01F5 30 11	JR	NC,0208	dann async. Event ausführen
01F7 08	EX	AF,AF'	
01F8 87	ADD	A	Express async. Event?
01F9 F2 E8 00	JP	P,00E8	sonst in APQ einhängen
01FC 35	DEC	(HL)	PQ-Zähler wiederherstellen
01FD 23	INC	HL	Zeiger auf
01FE 23	INC	HL	Routinenadresse
01FF 18 21	JR	0222	und Express Event ausführen
0201 35	DEC	(HL)	PQ-Zähler wiederherstellen
0202 08	EX	AF,AF'	Interrupt
0203 38 01	JR	C,0206	nur wieder zulassen
0205 FB	EI		wenn nicht im Interrupt
0206 08	EX	AF,AF'	
0207 C9	RET	"	

(KL FIND COMMAND)

02E1 CC F1 02	CALL	Z,02F1	b1=b0=0? d. Str. in ROM suchen
02E4 DC 06 06	CALL	C,0606	gefunden? d. System starten
02E7 F1	POP	AF	Kennung aus ROM
02E8 87	ADD	A	b7=1?
02E9 30 EE	JR	NC,02D9	sonst nächstes ROM bearbeiten
02EB 79	LD	A,C	ROM-Nummer
02EC FE 10	CP	10	innerhalb \$00..\$0F?
02EE 38 E9	JR	C,02D9	dann weiter durchgehen
02F0 C9	RET		

KL ROM WALK

IN : DE: LoRAM
HL: HiRAM
OUT: DE: LoRAM, neu
HL: HiRAM, neu

0326 0E 0F	LD	C,0F	Anfangs-ROM-Nummer
0328 CD 30 03	CALL	0330	ROM ggf. in VL und in Tabelle
032B 0D	DEC	C	ROM-Nummer erniedrigen
032C F2 28 03	JP	P,0328	für ROMs 0..15 durchgehen
032F C9	RET		

***** KL INIT BACK
 IN : DE: LoRAM
 HL: HiRAM
 OUT: DE: LoRAM, neu
 HL: HiRAM, neu

0330	3A D8 B8	LD	A,(B8D8)	lfd. ROM
0333	B9	CP	C	= übergebenes ROM?
0334	C8	RET	Z	dann raus
0335	79	LD	A,C	ROM-Nummer
0336	FE 10	CP	10	>\$0F?
0338	D0	RET	NC	dann raus
0339	CD 79 BA	CALL	BA79	ROM anschalten
033C	3A 00 C0	LD	A,(C000)	ROM-Kennung
033F	E6 03	AND	03	b1,b0 isolieren
0341	3D	DEC	A	b1=0, b0=1?
0342	20 22	JR	NZ,0366	sonst ROM aus, raus
0344	C5	PUSH	BC	ROM-Nummer retten
0345	37	SCF		CY:=1 als Kennzeichen
0346	CD 06 C0	CALL	C006	ROM anspringen
0349	30 1A	JR	NC,0365	Routine hat CY gelöscht? raus

***** KL SCAN NEEDED
 B92A 03C1 21 BF B8 LD HL,B8BF Ticker-Frequenzteiler
 B92D 03C4 36 01 LD (HL),01 :=1, nächster Interrupt ist Tick.
 B92F 03C6 C9 RET

***** Einstahl-Meldung ausgeben
 0657 21 02 02 LD HL,0202 2. Spalte, 2. Zeile
 065A CD 6C 11 CALL 116C Cursor dorthin setzen

***** (MC RESET PRINTER)
 07D0 21 E7 07 LD HL,07E7 Adresse der Default-Tabelle
 07D3 11 04 B8 LD DE,B804 Adresse der RAM-Tabelle
 07D6 01 15 00 LD BC,0015 Länge
 07D9 ED B0 LDIR Tabelle kopieren
 ***** Printer translation table
 07E7 0A Zahl der Substitutionen
 07E8 A0 5E
 07EA A1 5C
 07EC A2 7B
 07EE A3 23
 07F0 A6 40
 07F2 AB 7C
 07F4 AC 7D
 07F6 AD 7E
 07F8 AE 5D
 07FA AF 5B

***** MC PRINT TRANSLATION
 IN : HL: Adresse der Tabelle
 07FC E7 RST 20 Zahl d. Substitutionen
 07FD 87 ADD A mal 2, da 2 Bytes pro Substitutionen
 07FE 3C INC A +1 für Länge
 07FF 4F LD C,A Tabellenlänge nach C
 0800 06 00 LD B,00 Länge hi =0
 0802 11 04 B8 LD DE,B804 Adresse der RAM-Tabelle
 0805 FE 2A CP 2A Tabelle nicht zu lang ?

0807 DC A1 BA CALL C,BAA1 dann KL LDIR, Tab. kopieren
 080A C9 RET

***** MC PRINT CHAR
 IN : A: Zeichen
 OUT: CY=1, wenn o.k.
 CY=0, wenn busy

080B C5	PUSH BC	
080C E5	PUSH HL	
080D 21 04 B8	LD HL,B804	Zeiger auf translation table
0810 46	LD B,(HL)	Zahl der Substitutionen
0811 04	INC B	Ausgleich für Predecrement
0812 05	DEC B	
0813 28 0A	JR Z,081F	keine weiteren Substitutionen
0815 23	INC HL	
0816 BE	CP (HL)	Zeichen in Tabelle enthalten ?
0817 23	INC HL	
0818 20 F8	JR NZ,0812	nein ? dann nächstes Tabellen-Zeichen
081A 7E	LD A,(HL)	zu substituierendes Zeichen
081B FE FF	CP FF	Code für Zeichen unterdrücken ?
081D 28 03	JR Z,0822	dann nicht ausgeben
081F CD F1 BD	CALL BDF1	sonst MC WAIT PRINTER
0822 E1	POP HL	
0823 C1	POP BC	
0824 C9	RET	

***** SCR SET POSITION
 IN/OUT : A: SCR BASE
 HL: SCR OFFSET

0B41 E6 C0	AND C0	SCR BASE, sign. Bits isolieren
0B43 32 C6 B7	LD (B7C6),A	SCR BASE speichern
0B46 F5	PUSH AF	und retten
0B47 7C	LD A,H	RA-Bits
0B48 E6 07	AND 07	von SCR OFFSET
0B4A 67	LD H,A	löschen
0B4B CB 85	RES 0,L	Bit 0 (CCLK) löschen
0B4D 22 C4 B7	LD (B7C4),HL	SCR OFFSET setzen
0B50 F1	POP AF	SCR BASE hi zurück
0B51 C9	RET	

***** (SCR DOT POSITION)

0BC1 29	ADD HL,HL	
0BC2 19	ADD HL,DE	Y-Koordinate mal 10
0BC3 29	ADD HL,HL	
0BC4 D1	POP DE	X-Koordinate
0BC5 C5	PUSH BC	RA-Bits
0BC6 CD F2 0B	CALL OBF2	Masken holen
0BC9 78	LD A,B	Maske für Pixelstellung im Byte
0BCA A3	AND E	entspricht Bits aus X-Koor. isol.
0BCB 28 05	JR Z,0BD2	Pixel 0 im Byte ?
0BCD CB 09	RR C	Auswahlmaske f. nächstes Pixel
0BCF 3D	DEC A	Pixelnummer herunterzählen
0BD0 20 FB	JR NZ,0BCD	
0BD2 E3	EX (SP),HL	RA-Bits vom Stack
0BD3 61	LD H,C	Pixelauswahlmaske retten
0BD4 4D	LD C,L	RA-Bits nach C
0BD5 E3	EX (SP),HL	Pixelauswahlmaske auf Stack

OBD6	78	LD	A,B	
OBD7	0F	RRCA		

				Masken für Pixel holen
				OUT: B: Maske f. signifikante Bits für Pixelstellung im Byte (Bits der X-Koordinate)
OBF2	CD 08 0B	CALL	0B08	Mode-Nr. holen
OBF5	01 AA 01	LD	BC,01AA	
OBF8	D8	RET	C	Mode 0 ?
OBF9	01 88 03	LD	BC,0388	
OBFC	C8	RET	Z	Mode 1 ?
OBFD	01 80 07	LD	BC,0780	
OC00	C9	RET		

				SCR HORIZONTAL
				IN : DE: X-Startkoordinate BC: X-Endkoordinate HL: Y-Koordinate A: Farbmaske
OF8F	CD A9 OF	CALL	OFA9	Pen-/Linienmaske retten/setzen
OF92	CD BE OF	CALL	0FBE	horizontale Linie ziehen
OF95	18 06	JR	OF9D	alte Pen-/Linienmaske zurück

				SCR VERTICAL
				IN : HL: Y-Startkoordinate BC: Y-Endkoordinate DE: X-Koordinate A: Farbmaske
OF97	CD A9 OF	CALL	OFA9	Pen-/Linienmaske retten/setzen
OF9A	CD 12 10	CALL	1012	vertikale Linie ziehen
OF9D	2A 02 B8	LD	HL,(B802)	gerettete Pen- und Linienmaske
OFA0	7D	LD	A,L	Pen-Maske
OFA1	32 A3 B6	LD	(B6A3),A	wieder setzen
OFA4	7C	LD	A,H	Linienmaske
OFA5	32 B3 B6	LD	(B6B3),A	wieder setzen
OFA8	C9	RET		

				Pen- u. Linienmaske retten/setzen
				IN : A: neue Pen-Maske
OFA9	E5	PUSH	HL	
OFAA	2A A3 B6	LD	HL,(B6A3)	Pen-Maske nach L
OFAD	32 A3 B6	LD	(B6A3),A	neue Pen-Maske setzen
OFB0	3A B3 B6	LD	A,(B6B3)	Linienmaske
OFB3	67	LD	H,A	nach H
OFB4	3E FF	LD	A,FF	Maske für durchgehende Linie
OFB6	32 B3 B6	LD	(B6B3),A	setzen
OFB9	22 02 B8	LD	(B802),HL	alte Masken zwischenspeichern
OFBC	E1	POP	HL	
OFBD	C9	RET		

				horizontale Linie ziehen
				IN : DE: X-Startkoordinate BC: X-Endkoordinate HL: Y-Koordinate
OFBE	37	SCF		Flag für HORIZONTAL-Params
OFBF	CD 37 10	CALL	1037	Parameter holen

OFC2	CB 00	RLC	B	Linienmaske
OFC4	79	LD	A,C	Pixelauswahlmaske
OFC5	30 13	JR	NC,0FDA	Pixel nicht in Pen-Farbe ?
OFC7	1D	DEC	E	Pixelzahl lo
OFC8	20 03	JR	NZ,0FCD	weitere Pixels ?
OFCA	15	DEC	D	Pixelzahl hi
OFCB	28 2C	JR	Z,0FF9	keine weiteren Pixels ?
OFCD	CB 09	RRC	C	Auswahlmaske für nächstes Pixel
OFCF	38 28	JR	C,0FF9	Bytegrenze erreicht ?
OFD1	CB 78	BIT	7,B	nächstes Pixel
OFD3	28 24	JR	Z,0FF9	nicht in Pen-Farbe ?
OFD5	B1	OR	C	nächstes Pixel zusätzlich auswählen
OFD6	CB 00	RLC	B	Linienmaske für nächstes Pixel
OFD8	18 ED	JR	0FC7	nächstes Pixel bearbeiten
OFDA	1D	DEC	E	Pixelzahl lo
OFDB	20 03	JR	NZ,0FE0	weitere Pixels ?
OFDD	15	DEC	D	Pixelzahl hi
OFDE	28 0D	JR	Z,0FED	nicht in Pen-Farbe ?
OFE0	CB 09	RRC	C	
OFE2	38 09	JR	C,0FED	sonst analog weitere Pixels
OFE4	CB 78	BIT	7,B	auswählen (wenn möglich), um
OFE6	20 05	JR	NZ,0FED	sie zeitsparend auf einmal
OFE8	B1	OR	C	zu setzen
OFE9	CB 00	RLC	B	
OFEB	18 ED	JR	0FDA	
OFED	C5	PUSH	BC	Linien-/Pixelauswahlmaske
OFEF	4F	LD	C,A	aktuelle Pixelauswahlmaske
0FEF	3A A4 B6	LD	A,(B6A4)	Paper-Maske
OFF2	47	LD	B,A	als Farbmaske nach B
OFF3	3A B4 B6	LD	A,(B6B4)	Hintergrund-Modus
OFF6	B7	OR	A	Z=0, wenn transparent
OFF7	18 07	JR	1000	Pixel(s) setzen
OFF9	C5	PUSH	BC	Linien-/Pixelauswahlmaske
OFFA	4F	LD	C,A	akt. Pixelauswahlmaske
OFFB	3A A3 B6	LD	A,(B6A3)	Pen-Maske
OFFE	47	LD	B,A	als Farbmaske nach B
OFFF	AF	XOR	A	Z=1 für Pixels auf jeden Fall
1000	CC E8 BD	CALL	Z,BDE8	ggf. SCR WRITE, Pixel(s) setz.
1003	C1	POP	BC	Linien-/Pixelauswahlmaske
1004	CB 79	BIT	7,C	Bytegrenze überschritten ?
1006	C4 01 OC	CALL	NZ,0C01	dann SCR NEXT BYTE
1009	7A	LD	A,D	restliche
100A	B3	OR	E	Pixelzahl
100B	20 B5	JR	NZ,0FC2	weitere Pixels ?
100D	78	LD	A,B	Linienmaske
100E	32 B3 B6	LD	(B6B3),A	für weitere Linien setzen
1011	C9	RET		

vertikale Linie ziehen

IN : HL: Y-Startkoordinate

BC: Y-Endkoordinate

DE: X-Koordinate

1012	B7	OR	A	Flag für HORIZONTAL-Params
1013	CD 37 10	CALL	1037	Parameter holen
1016	CB 00	RLC	B	Linienmaske
1018	3A A3 B6	LD	A,(B6A3)	Pen-Maske
101B	38 09	JR	C,1026	Pixel in Pen-Farbe ?
101D	3A B4 B6	LD	A,(B6B4)	Flag für Hintergrund-Modus

1020	B7	OR	A	
1021	20 09	JR	NZ,102C	Transparent-Modus ?
1023	3A A4 B6	LD	A,(B6A4)	sonst Paper-Maske
1026	C5	PUSH	BC	Linien-/Pixelauswahlmaske
1027	47	LD	B,A	Farbmaske
1028	CD E8 BD	CALL	BDE8	SCR WRITE, Pixel setzen
102B	C1	POP	BC	Linien-/Pixelauswahlmaske
102C	CD 35 0C	CALL	OC35	SCR PREV LINE
102F	1D	DEC	E	
1030	20 E4	JR	NZ,1016	weitere
1032	15	DEC	D	Pixels ?
1033	20 E1	JR	NZ,1016	
1035	18 D6	JR	100D	Linienmaske wieder setzen

```
***** Linien-Parameter berechnen *****  
IN : CY=0 für vertikale Linie  
      DE: X-Koordinate  
      HL: Y-Koordinate  
      BC: X- bzw. Y-Endkoordinate  
OUT: HL: Bildschirmadresse  
      DE: modifizierte Länge  
      A,B: Linienmaske  
      C: Maske für Pixelauswahl
```

1037	E5	PUSH	HL	Y-Koordinate für T-Fachauskant
1038	30 02	JR	NC,103C	vertikale Linie
103A	62	LD	H,D	sonst X-Startkoordinate
103B	6B	LD	L,E	als Startkoordinate nach HL
103C	B7	OR	A	
103D	ED 42	SBC	HL,BC	Startkoordinate-Endkoordinate
103F	CD 35 19	CALL	1935	Endkoordinate-Startkoordinate
1042	24	INC	H	Länge ausgleichen wegen
1043	2C	INC	L	Predecrement
1044	E3	EX	(SP),HL	Länge retten, Y-Koord. zurück
1045	CD AB 0B	CALL	OBAB	SCR DOT POSITION, Adr. berech.
1048	3A B3 B6	LD	A,(B6B3)	Linienmaske
104B	47	LD	B,A	nach B
104C	D1	POP	DE	modifizierte Länge
104D	C9	RET		

*****				(TXT OUT ACTION)
1432	7E	LD	A,(HL)	Zahl der benötigten Zeichen
1433	E6 0F	AND	OF	Zahl isolieren
1435	B8	CP	B	noch nicht genug Zeichen ?
1436	D0	RET	NC	dann zurück
1437	3A 2E B7	LD	A,(B72E)	VDU-Flag
143A	A6	AND	(HL)	Flag, auch bei disabled ausg.
143B	07	RLCA		disabled und Flag nicht ges. ?
143C	38 0B	JR	C,1449	dann fertig

145C 3A 2E B7 LD A,(B72E)

145F C9 RET

150F CD A0 11 CALL 11A0

1512 C3 CD BD JP BDCD

15D3 CD EC 15 CALL 15EC

15E8 AF XOR A

15E9 CD 51 0C CALL 0C51

15EC AF XOR A

15ED CD D1 19 CALL 19D1

15F0 2F CPL

15F1 CD AC 17 CALL 17AC

15F4 C3 A8 17 JP 17A8

1626 E5 PUSH HL

1627 CD 08 0B CALL 0B08

162A ED 44 NEG

162C DE FD SBC FD

162E 26 00 LD H,00

1666 2A 9B B6 LD HL,(B69B)

1669 37 SCF

166A ED 52 SBC HL,DE

166C F2 7A 16 JP P,167A

166F 2A 9D B6 LD HL,(B69D)

1672 B7 OR A

1673 ED 52 SBC HL,DE

1675 37 SCF

1676 F0 RET P

1677 F6 FF OR FF

1679 C9 RET

167A AF XOR A

167B C9 RET

TXT ASK STATE

OUT: A: Status

b0: Cursor enabled/disabled

b1: Cursor on/off

b7: VDU enabled/disabled

CHR\$(0)

Cursor invert., Pos. prüfen

Cursor wieder zurück

(GRA RESET)

diverse Initialisierungen

GRA DEFAULT

Force-Mode

für SCR WRITE setzen

Hintergrund-Modus

auf nicht-transparent

\$FF, durchgehende Linie

Flag für 1. Pixel zeichnen

Linienmaske setzen

GRA FROM USER

IN : DE: X-Koordinate

HL: Y-Koordinate

OUT: DE: reale X-Koordinate

HL: reale Y-Koordinate

Y-Koordinate retten

Mode-Nummer holen

A=3,1,0 für Mode 0,1,2

(Maske f. nicht signif. Bits)

Test, ob X-Koordinate im Window

IN : DE: reale X-Koordinate

OUT: CY=1, wenn im Window

CY=0,Z=1,A=0, wenn zu klein

CY=0,Z=0,A=\$FF, wenn zu groß

linke Windowgrenze

minus 1

minus X-Koordinate

X-Koord. <= linke Grenze - 1 ?

rechte Windowgrenze

minus X-Koordinate

CY=1 für im Window

X-Koord. <= rechte Grenze ?

Koord. zu groß,A=\$FF,Z=0,CY=0

Koord. zu klein, A=0,Z=1,CY=0

```
*****
Test, ob Y-Koordinate im Window
IN : DE: reale Y-Koordinate
OUT: CY=1, wenn im Window
      CY=0,Z=1,A=0, wenn zu klein
      CY=0,Z=0,A=$FF, wenn zu groß
167C 2A 9F B6    LD   HL,(B69F)  obere Windowgrenze
167F B7          OR   A
1680 ED 52        SBC  HL,DE    minus Y-Koordinate
1682 FA 77 16    JP   M,1677  Y-Koordinate > obere Grenze ?
1685 2A A1 B6    LD   HL,(B6A1) untere Windowgrenze
1688 37          SCF
1689 ED 52        SBC  HL,DE    minus 1
168B F2 7A 16    JP   P,167A  Y-Koord. <= untere Grenze-1 ?
168E 37          SCF
168F C9          RET   sonst CY=1 für im Window

*****
Test, ob Koordinate im Window, Cursor s.
IN : DE: X-Koordinate
      HL: Y-Koordinate
OUT: CY=1, wenn im Window
      DE: reale X-Koordinate
      HL: reale Y-Koordinate
      CY=0, wenn nicht im Window
1690 CD 23 16    CALL 1623    Cursor setzen, reale Koordinate h.
1693 E5          PUSH HL    Y-Koordinate retten
1694 CD 66 16    CALL 1666    Test, ob X-Koordinate in Grenzen
1697 E1          POP  HL    Y-Koordinate zurück
1698 D0          RET   NC    X-Koordinate nicht in Grenzen ?
1699 D5          PUSH DE    X-Koordinate retten
169A EB          EX   DE,HL
169B CD 7C 16    CALL 167C    Test, ob Y-Koordinate in Grenzen
169E EB          EX   DE,HL
169F D1          POP  DE    X-Koordinate zurück
16A0 C9          RET

*****
GRA SET LINE MASK
IN : A: Linienmaske
17A8 32 B3 B6    LD   (B6B3),A
17AB C9          RET

*****
GRA SET FIRST
IN : A: Flag f. 1. Pixel d. Linie
      $00=1. Pixel nicht zeichnen
      $FF=1. Pixel zeichnen
17AC 32 B2 B6    LD   (B6B2),A
17AF C9          RET

*****
GRA LINE
IN : DE: X-Endkoordinate
      HL: Y-Endkoordinate
17B0 E5          PUSH HL    reale Cursorskoordinate als Startkoordinate
17B1 CD 87 18    CALL 1887
17B4 E1          POP  HL
17B5 CD 23 16    CALL 1623    reale Endkoordinate berechnen
17B8 E5          PUSH HL    Y-End-Koordinate
17B9 2A A5 B6    LD   HL,(B6A5) X-Start-Koordinate
17BC B7          OR   A
17BD ED 52        SBC  HL,DE    minus X-End-Koordinate
17BF 7C          LD   A,H    Vorzeichen der X-Differenz
```

17C0	32 AD B6	LD	(B6AD),A	speichern
17C3	FC 35 19	CALL	M,1935	Diff. negativ ? dann Betrag
17C6	D1	POP	DE	Y-End-Koordinate
17C7	E5	PUSH	HL	X-Differenz retten
17C8	2A A7 B6	LD	HL,(B6A7)	Y-Start-Koordinate
17CB	B7	OR	A	
17CC	ED 52	SBC	HL,DE	minus Y-End-Koordinate
17CE	7C	LD	A,H	Vorzeichen der Y-Differenz
17CF	32 AE B6	LD	(B6AE),A	speichern
17D2	FC 35 19	CALL	M,1935	Differenz negativ ? dann Betrag
17D5	D1	POP	DE	X-Differenz retten
17D6	B7	OR	A	
17D7	ED 52	SBC	HL,DE	Y-Differenz minus X-Differenz
17D9	19	ADD	HL,DE	Y-Differenz wiederherstellen
17DA	9F	SBC	A	A=\$FF, wenn X-Differenz größer
17DB	32 AF B6	LD	(B6AF),A	Flag speichern
17DE	3A AE B6	LD	A,(B6AE)	Vorzeichen der Y-Differenz
17E1	28 04	JR	Z,17E7	Y-Differenz >= X-Differenz ?
17E3	EB	EX	DE,HL	sonst Differenzen vertauschen
17E4	3A AD B6	LD	A,(B6AD)	und Vorzeichen der X-Differenz
17E7	F5	PUSH	AF	Vorzeichen der größeren Diff.
17E8	ED 53 AB B6	LD	(B6AB),DE	kleinere Differenz speichern
17EC	44	LD	B,H	größere Differenz
17ED	4D	LD	C,L	nach BC
17EE	3A B2 B6	LD	A,(B6B2)	Flag für 1. Pixel der Linie
17F1	B7	OR	A	
17F2	28 01	JR	Z,17F5	1. Pixel nicht zeichnen ?
17F4	03	INC	BC	größere Differenz erhöhen, gibt Breite
17F5	ED 43 B0 B6	LD	(B6B0),BC	größere Breite speichern
17F9	CD 35 19	CALL	1935	negative größere Differenz
17FC	E5	PUSH	HL	retten
17FD	19	ADD	HL,DE	kleinere - größere Differenz
17FE	22 A9 B6	LD	(B6A9),HL	Differenz der Diff. speichern
1801	E1	POP	HL	negative größere Differenz
1802	CB 2C	SRA	H	durch 2 f. symmetrische
1804	CB 1D	RR	L	Linie, als Vergleichswert
1806	F1	POP	AF	Vorzeichen der größeren Diff.
1807	07	RLCA		
1808	38 12	JR	C,181C	negativ ?
180A	E5	PUSH	HL	Start-Vergleichswert
180B	CD 87 18	CALL	1887	neue Cursor-Koordinaten (Endk.) als Start
180E	2A AD B6	LD	HL,(B6AD)	
1811	7C	LD	A,H	Vorzeichen der Differenzen
1812	2F	CPL		jeweils invertieren,
1813	67	LD	H,A	
1814	7D	LD	A,L	da bei Endkoordinaten
1815	2F	CPL		
1816	6F	LD	L,A	angefangen wird
1817	22 AD B6	LD	(B6AD),HL	keine Korrektur f. 1. Pixel
181A	18 12	JR	182E	Flag für 1. Pixel
181C	3A B2 B6	LD	A,(B6B2)	1. Pixel zeichnen ?
181F	B7	OR	A	dann keine Korrektur
1820	20 0D	JR	NZ,182F	kleinere Diff. zu Vergl. add.
1822	19	ADD	HL,DE	neuer Vergleichswert
1823	E5	PUSH	HL	Flag für größere Differenz
1824	3A AF B6	LD	A,(B6AF)	X-Differenz größer ?
1827	07	RLCA		dann X-Koordinate erhöhen
1828	DC D6 18	CALL	C,18D6	

182B	D4	24	19	CALL	NC,1924	
182E	E1			POP	HL	sonst Y-Koordinate erhöhen
182F	7A			LD	A,D	Vergleichswert
1830	B3			OR	E	kleinere Differenz
1831	CA	94	18	JP	Z,1894	gleich 0 ?
1834	DD	E5		PUSH	IX	dann nur eine Teillinie
1836	01	00	00	LD	BC,0000	größere Schrittweite =0
1839	C5			PUSH	BC	größere Schrittweite mal
183A	DD	E1		POP	IX	kleinere Differenz =0
183C	DD	E5		PUSH	IX	größere Schrittweite mal
183E	D1			POP	DE	kleinere Differenz nach DE
183F	B7			OR	A	als Ausgleich für alte
1840	ED	5A		ADC	HL,DE	Schritt. addieren
1842	ED	5B	AB	LD	DE,(B6AB)	kleinere Differenz
1846	F2	4F	18	JP	P,184F	Vergleichswert schon zu groß ?
1849	03			INC	BC	sonst größere Schritt. erhöhen
184A	DD	19		ADD	IX,DE	kleinere Diff. zu Produkt add.
184C	19			ADD	HL,DE	und zu Vergleichswert addieren
184D	30	FA		JR	NC,1849	Vergleichswert noch negativ ?
184F	AF			XOR	A	Zweierkomplement
1850	93			SUB	E	der Differenz in DE
1851	5F			LD	E,A	bilden, um Schrittweiten-
1852	9F			SBC	A	korrektur in andere Richtung
1853	92			SUB	D	zu ermöglichen
1854	57			LD	D,A	
1855	19			ADD	HL,DE	
1856	30	05		JR	NC,185D	Schrittweite und Schritt.-
1858	DD	19		ADD	IX,DE	Produkt ggf. nach unten
185A	0B			DEC	BC	korrigieren
185B	18	F8		JR	1855	(abhängig v. Vergleichswert)
185D	ED	5B	A9	LD	DE,(B6A9)	kleinere - größere Differenz
1861	19			ADD	HL,DE	zu Vergleichswert addieren
1862	C5			PUSH	BC	größere Schrittweite
1863	E5			PUSH	HL	Vergleichswert
1864	2A	B0	B6	LD	HL,(B6B0)	größere Breite (Pixelzahl)
1867	B7			OR	A	größere Schrittweite
1868	ED	42		SBC	HL,BC	subtrahieren
186A	30	06		JR	NC,1872	noch genug Pixels ?
186C	09			ADD	HL,BC	sonst alte restl. Pixelzahl
186D	44			LD	B,H	als Schrittweite bzw. Länge
186E	4D			LD	C,L	der aktuellen Teillinie
186F	21	00	00	LD	HL,0000	restliche Pixelzahl =0
1872	22	B0	B6	LD	(B6B0),HL	restliche Pixelzahl setzen
1875	CD	94	18	CALL	1894	Teillinie ziehen
1878	E1			POP	HL	Vergleichswert
1879	C1			POP	BC	größere Schrittweite
187A	30	08		JR	NC,1884	weitere Linie außerh. Window ?
187C	ED	5B	B0	LD	DE,(B6B0)	sonst restliche Pixelzahl
1880	7A			LD	A,D	weitere
1881	B3			OR	E	Pixels ?
1882	20	B8		JR	NZ,183C	dann nächste Teillinie ziehen
1884	DD	E1		POP	IX	
1886	C9			RET		

reale Cursorskoordinaten als Startkoordinaten

1887	D5			PUSH	DE	
1888	CD	20	16	CALL	1620	reale Cursorskoordinaten holen
188B	ED	53	A5	LD	(B6A5),DE	X-Start-Koordinate

188F	22 A7 B6	LD	(B6A7),HL	und Y-Start-Koordinate setzen
1892	D1	POP	DE	
1893	C9	RET		

				Teilline für GRA LINE ziehen
				IN : BC: Länge der Linie
				OUT: CY=0, wenn restliche Gesamt-
				linie außerh. Window
1894	3A AF B6	LD	A,(B6AF)	Flag für größere Differenz
1897	07	RLCA		X-Differenz größer ?
1898	38 4D	JR	C,18E7	dann horizontale Teillinie

				vertikale Teillinie ziehen
				IN : BC: Länge der Linie
				OUT: CY=0, wenn restliche Gesamt-
				linie außerh. Window
189A	78	LD	A,B	Länge der Linie
189B	B1	OR	C	=0 ?
189C	28 38	JR	Z,18D6	dann nur X-Koord. weiterzählen
189E	2A A7 B6	LD	HL,(B6A7)	laufende Y-Koordinate
18A1	09	ADD	HL,BC	Länge addieren
18A2	2B	DEC	HL	-1 gibt Endkoord. der Linie
18A3	44	LD	B,H	Y-Endkoordinate
18A4	4D	LD	C,L	nach BC
18A5	EB	EX	DE,HL	und nach DE
18A6	CD 7C 16	CALL	167C	Test, ob im Window
18A9	2A A7 B6	LD	HL,(B6A7)	Y-Start-Koordinate f. Linie
18AC	EB	EX	DE,HL	nach DE, Endkoord. nach HL
18AD	23	INC	HL	End-Koordinate +1
18AE	22 A7 B6	LD	(B6A7),HL	als nächste Start-Koordinate
18B1	38 06	JR	C,18B9	End-Koordinate im Window ?
18B3	28 21	JR	Z,18D6	unterh. Win. ? d. keine Linie
18B5	ED 4B 9F B6	LD	BC,(B69F)	sonst obere Grenze als Endwert
18B9	CD 7C 16	CALL	167C	Test, ob Startwert im Window
18BC	38 05	JR	C,18C3	Start-Koordinate im Window ?
18BE	CO	RET	NZ	oberh. Window ? d. Gesamt-Ende
18BF	ED 5B A1 B6	LD	DE,(B6A1)	untere Windowgrenze als Start
18C3	D5	PUSH	DE	Start-Koordinate retten
18C4	ED 5B A5 B6	LD	DE,(B6A5)	laufende X-Koordinate
18C8	CD 66 16	CALL	1666	liegt X-Koord. im Window ?
18CB	E1	POP	HL	Y-Start-Koordinate
18CC	38 05	JR	C,18D3	X-Koordinate im Window ?
18CE	21 AD B6	LD	HL,B6AD	Vorzeichen der X-Differenz
18D1	AE	XOR	(HL)	wird sich nicht in Window
18D2	F0	RET	P	hineinbewegt ? d. Gesamtende
18D3	DC 12 10	CALL	C,1012	ggf. vertikale Linie ziehen
18D6	2A A5 B6	LD	HL,(B6A5)	X-Koordinate
18D9	3A AD B6	LD	A,(B6AD)	Vorzeichen der X-Differenz
18DC	07	RLCA		
18DD	23	INC	HL	X-Koordinate erhöhen
18DE	38 02	JR	C,18E2	Vorzeichen negativ ?
18E0	2B	DEC	HL	sonst X-Koordinate
18E1	2B	DEC	HL	erniedrigen
18E2	22 A5 B6	LD	(B6A5),HL	X-Koordinate wieder speichern
18E5	37	SCF		CY=1 f. kein Gesamtliniens-Ende
18E6	C9	RET		

```
*****
horizontale Teillinie ziehen
IN : BC: Länge der Linie
OUT: CY=0, wenn Gesamtlinien-Ende

18E7 78 LD A,B
18E8 B1 OR C
18E9 28 39 JR Z,1924
18EB 2A A5 B6 LD HL,(B6A5)
18EE 09 ADD HL,BC
18EF 28 DEC HL      Linie analog zu Routine
18F0 44 LD B,H      für vertikale Teillinie
18F1 4D LD C,L      ($189A bis $18E6) ziehen
18F2 EB EX DE,HL
18F3 CD 66 16 CALL 1666
18F6 2A A5 B6 LD HL,(B6A5)
18F9 EB EX DE,HL
18FA 23 INC HL
18FB 22 A5 B6 LD (B6A5),HL
18FE 38 06 JR C,1906
1900 28 22 JR Z,1924
1902 ED 4B 9D B6 LD BC,(B69D)
1906 CD 66 16 CALL 1666
1909 38 05 JR C,1910
190B C0 RET NZ
190C ED 5B 9B B6 LD DE,(B69B)
1910 D5 PUSH DE
1911 ED 5B A7 B6 LD DE,(B6A7)
1915 CD 7C 16 CALL 167C
1918 E1 POP HL
1919 38 05 JR C,1920
191B 21 AE B6 LD HL,B6AE
191E AE XOR (HL)
191F F0 RET P
1920 EB EX DE,HL
1921 DC BE OF CALL C,OFBE
1924 2A A7 B6 LD HL,(B6A7)
1927 3A AE B6 LD A,(B6AE)
192A 07 RLCA
192B 23 INC HL
192C 38 02 JR C,1930      und Y-Koordinate analog
192E 28 DEC HL      weiterzählen
192F 2B DEC HL
1930 22 A7 B6 LD (B6A7),HL
1933 37 SCF
1934 C9 RET
```

```
*****
Zweierkomplement von HL bilden

1935 AF XOR A
1936 95 SUB L
1937 6F LD L,A
1938 9F SBC A
1939 94 SUB H
193A 67 LD H,A
193B C9 RET
```

```
*****
Pixel für GRA WR CHAR setzen
IN : CY: Pixel-Bit
      Pen-Maske
      Pixel setzen ?

19C0 3A A3 B6 LD A,(B6A3)
19C3 38 08 JR C,19CD
```

19C5	3A	B4	B6	LD	A,(B6B4)	Hintergrund-Modus
19C8	B7			OR	A	transparent ?
19C9	C0			RET	NZ	dann zurück
19CA	3A	A4	B6	LD	A,(B6A4)	sonst Paper-Maske
19CD	47			LD	B,A	Farbmaske nach B
19CE	C3	E8	BD	JP	BDE8	SCR WRITE, Pixel setzen

 ***** GRA SET BACK
 IN : A: Hintergrund-Modus-Flag
 \$FF = transparent

19D1	32	B4	B6	LD	(B6B4),A	
19D4	C9			RET		

 ***** GRA FILL
 IN : A: Farbstift-Nummer
 HL: Bufferadresse
 DE: Bufferlänge
 OUT: CY=0, wenn Fehler

19D5	22	A5	B6	LD	(B6A5),HL	Bufferadresse speichern
19D8	36	01		LD	(HL),01	Seitenflag 1 als Bufferende
19DA	1B			DEC	DE	Bufferlänge -1 f. Endekennz.
19DB	ED	53	A7	LD	(B6A7),DE	Bufferlänge speichern
19DF	CD	8A	0C	CALL	OC8A	SCR INK ENCODE, Farbmaske hol.
19E2	32	AA	B6	LD	(B6AA),A	Sperr-Farbmaske speichern
19E5	CD	20	16	CALL	1620	reale Cursorskoordinaten holen
19E8	CD	93	16	CALL	1693	liegen Koord. im Window ?
19EB	DC	3E	1B	CALL	C,1B3E	dann Test, ob Pixel gesetzt
19EE	D0			RET	NC	gesetzt/nicht im Window ?
19EF	E5			PUSH	HL	sonst Y-Koordinate retten
19F0	CD	E3	1A	CALL	1AE3	Linie nach oben bis Sperrfarbe
19F3	E3			EX	(SP),HL	obere Y-Grenze r., alte Y-K.
19F4	CD	11	1B	CALL	1B11	Linie nach unten bis Sperrf.
19F7	C1			POP	BC	obere Y-Liniengrenze
19F8	3E	FF		LD	A,FF	Flag für ausreichend Platz
19FA	32	A9	B6	LD	(B6A9),A	setzen
19FD	E5			PUSH	HL	Y-Liniengrenzen
19FE	D5			PUSH	DE	und X-Koordinate retten
19FF	C5			PUSH	BC	
1A00	CD	07	1A	CALL	1A07	rechte Seite bearbeiten
1A03	C1			POP	BC	
1A04	D1			POP	DE	Y-Grenzen und X-Koordinate
1A05	E1			POP	HL	zurück
1A06	AF			XOR	A	Flag für linke Seite
1A07	32	AB	B6	LD	(B6AB),A	Seitenflag setzen
1A0A	CD	DA	1A	CALL	1ADA	X-K. entspr. Seitenfl. veränd.
1A0D	CD	93	16	CALL	1693	Koordinaten innerh. Window ?
1A10	DC	4C	1A	CALL	C,1A4C	dann Nebenlinie bearbeiten
1A13	38	F5		JR	C,1AOA	ggf. weiter in diese Richtung
1A15	2A	A5	B6	LD	HL,(B6A5)	Bufferzeiger
1A18	E7			RST	20	Seitenflag aus Buffer holen
1A19	FE	01		CP	01	Endkennzeichen ?
1A1B	28	2A		JR	Z,1A47	dann fertig
1A1D	32	AB	B6	LD	(B6AB),A	Seitenflag setzen
1A20	EB			EX	DE,HL	
1A21	2A	A7	B6	LD	HL,(B6A7)	restliche Bufferlänge
1A24	01	07	00	LD	BC,0007	um 7 erhöhen, da 7 Bytes
1A27	09			ADD	HL,BC	pro Parameterblock im
1A28	22	A7	B6	LD	(B6A7),HL	Buffer

1A2B	EB	EX	DE, HL	
1A2C	2B	DEC	HL	
1A2D	E7	RST	20	obere Y-Liniengrenze
1A2E	47	LD	B,A	aus Buffer nach BC
1A2F	2B	DEC	HL	
1A30	E7	RST	20	
1A31	4F	LD	C,A	
1A32	2B	DEC	HL	
1A33	E7	RST	20	X-Koordinate aus Buffer
1A34	57	LD	D,A	nach DE
1A35	2B	DEC	HL	
1A36	E7	RST	20	
1A37	5F	LD	E,A	
1A38	D5	PUSH	DE	X-Koordinate retten
1A39	2B	DEC	HL	
1A3A	E7	RST	20	untere Y-Liniengrenze
1A3B	57	LD	D,A	aus Buffer nach DE
1A3C	2B	DEC	HL	
1A3D	E7	RST	20	
1A3E	5F	LD	E,A	
1A3F	2B	DEC	HL	
1A40	22 A5 B6	LD	(B6A5), HL	neuen Bufferzeiger setzen
1A43	EB	EX	DE, HL	untere Y-Liniengrenze nach HL
1A44	D1	POP	DE	X-Koordinate nach DE
1A45	18 C6	JR	1A0D	Linienbereich bearbeiten
1A47	3A A9 B6	LD	A,(B6A9)	Flag für Bufferüberlauf
1A4A	0F	RRCA		CY=0, wenn Bufferüberlauf
1A4B	C9	RET		

angrenzende Linien bearbeiten
 IN/OUT: BC: obere Y-Liniengrenze
 HL: untere Y-Liniengrenze
 DE: X-Koordinate
 OUT: CY=0, wenn keine Erweiterung
 nach dieser Seite möglich
 (Grenzen der Linie, die an
 die Linie mit den IN-Grenzen
 an der durch das Seitenflag
 bestimmten Seite angrenzt)

1A4C	ED 43 AC B6	LD	(B6AC),BC	obere Y-Liniengrenze
1A50	CD 3E 1B	CALL	1B3E	Pixel in Sperrfarben gesetzt ?
1A53	38 09	JR	C,1A5E	nein ?
1A55	CD ED 1A	CALL	1AED	nach oben bis Nicht-Sperrfarbe
1A58	D0	RET	NC	nur Sperrfarbe ?
1A59	22 AE B6	LD	(B6AE),HL	neue untere Y-Liniengrenze
1A5C	18 11	JR	1A6F	keine Erweiterung nach unten
1A5E	E5	PUSH	HL	alte untere Y-Liniengrenze
1A5F	CD 11 1B	CALL	1B11	Linie n. unten bis Sperrfarbe
1A62	22 AE B6	LD	(B6AE),HL	neue untere Y-Liniengrenze
1A65	C1	POP	BC	alte Y-Liniengrenze
1A66	7D	LD	A,L	neue Grenze < alte (unten)
1A67	91	SUB	C	nach außen erweitert) ?
1A68	7C	LD	A,H	dann ggf. Params für Linie
1A69	98	SBC	B	nach anderer Seite (Linie
1A6A	DC C7 1A	CALL	C,1AC7	unter aufrufender) in Buffer
1A6D	60	LD	H,B	alte untere Y-Grenze als

1A6E	69	LD	L,C	Startposition
1A6F	CD E3 1A	CALL	1AE3	Linie nach oben bis Sperrfarbe
1A72	22 B0 B6	LD	(B6B0),HL	neue obere Y-Liniengrenze
1A75	ED 4B AC B6	LD	BC,(B6AC)	alte obere Y-Liniengrenze
1A79	B7	OR	A	
1A7A	ED 42	SBC	HL,BC	alte Grenze mit neuer
1A7C	09	ADD	HL,BC	vergleichen
1A7D	28 11	JR	Z,1A90	gleich ?
1A7F	30 08	JR	NC,1A89	neue größer alte ?
1A81	CD ED 1A	CALL	1AED	nach oben bis Nicht-Sperrfarbe
1A84	DC 99 1A	CALL	C,1A99	ggf. akt. Params in Buffer
1A87	18 07	JR	1A90	neue Grenzen laden
1A89	E5	PUSH	HL	obere Y-Liniengrenze
1A8A	60	LD	H,B	nach BC
1A8B	69	LD	L,C	alte obere Y-Liniengrenze
1A8C	C1	POP	BC	nach HL, als neue untere
1A8D	CD C7 1A	CALL	1AC7	Params f. Linie unter IN-Linie
1A90	2A AE B6	LD	HL,(B6AE)	neue untere
1A93	ED 4B B0 B6	LD	BC,(B6B0)	und obere Y-Liniengrenze laden
1A97	37	SCF		CY=1 für Bereich erweitert
1A98	C9	RET		

***** Parameter für Linie in Buffer
 IN : DE: X-Koordinate
 HL: untere Y-Liniengrenze
 BC: obere Y-Liniengrenze
 (\$B6AB): Seitenflag

1A99	D5	PUSH	DE	
1A9A	E5	PUSH	HL	
1A9B	2A A7 B6	LD	HL,(B6A7)	restliche Bufferlänge
1A9E	11 F9 FF	LD	DE,FFF9	minus 7 für einen Datensatz
1AA1	19	ADD	HL,DE	
1AA2	D1	POP	DE	
1AA3	30 1C	JR	NC,1AC1	kein Platz mehr im Buffer ?
1AA5	22 A7 B6	LD	(B6A7),HL	neue Bufferlänge
1AA8	2A A5 B6	LD	HL,(B6A5)	Bufferzeiger
1AAB	23	INC	HL	
1AAC	73	LD	(HL),E	
1AAD	23	INC	HL	untere Y-Liniengrenze
1AAE	72	LD	(HL),D	in Buffer speichern
1AAF	23	INC	HL	
1AB0	D1	POP	DE	
1AB1	73	LD	(HL),E	
1AB2	23	INC	HL	X-Koordinate
1AB3	72	LD	(HL),D	in Buffer speichern
1AB4	23	INC	HL	
1AB5	71	LD	(HL),C	
1AB6	23	INC	HL	obere Y-Liniengrenze
1AB7	70	LD	(HL),B	in Buffer speichern
1AB8	23	INC	HL	
1AB9	3A AB B6	LD	A,(B6AB)	Seitenflag
1ABC	77	LD	(HL),A	in Buffer speichern
1ABD	22 A5 B6	LD	(B6A5),HL	neuen Bufferzeiger setzen
1AC0	C9	RET		
1AC1	AF	XOR	A	Kennzeichen für Bufferüberlauf
1AC2	32 A9 B6	LD	(B6A9),A	setzen
1AC5	D1	POP	DE	
1AC6	C9	RET		

				Params f. andere Seite in Buffer
1AC7	CD D3 1A	CALL	1AD3	IN : HL: neue untere Y-Grenze
1ACA	CD 3E 1B	CALL	1B3E	BC: alte untere Y-Grenze
1ACD	D4 ED 1A	CALL	NC,1AED	DE: X-Koordinate
1ADO	DC 99 1A	CALL	C,1A99	Params für andere Seite setzen
1AD3	3A AB B6	LD	A,(B6AB)	Pixel in Sperrfarbe ?
1AD6	2F	CPL		dann n. oben bis Nicht-Sperrf.
1AD7	32 AB B6	LD	(B6AB),A	Nicht-Sperrf. ? dann in Buffer
1ADA	1B	DEC	DE	Seitenflag
1ADB	3A AB B6	LD	A,(B6AB)	invertieren
1ADE	B7	OR	A	und wieder speichern
1ADF	C8	RET	Z	X-Koordinate erniedrigen
1AE0	13	INC	DE	Seitenflag
1AE1	13	INC	DE	Flag für linke Seite ?
1AE2	C9	RET		sonst X-Koordinate erhöhen
				Linie nach oben, bis Sperrfarbe
1AE3	AF	XOR	A	IN : HL: Y-Koordinate
1AE4	ED 4B 9F B6	LD	BC,(B69F)	DE: X-Koordinate
1AE8	CD EF 1A	CALL	1AEF	OUT: HL: obere Liniengrenze
1AEB	2B	DEC	HL	DE: wie IN
1AEC	C9	RET		BC: obere Windowgrenze
				Flag für Linie ziehen
				obere Windowgrenze
				Linie ziehen, bis Sperrfarbe
				Koord. unterhalb Sperrfarbe
				nach oben, bis Nicht-Sperrfarbe
1AED	3E FF	LD	A,FF	IN : HL: Y-Koordinate
1AEF	C5	PUSH	BC	BC: obere Y-Grenze
1AF0	D5	PUSH	DE	DE: X-Koordinate
1AF1	E5	PUSH	HL	OUT: HL: neue Y-Koordinate
1AF2	F5	PUSH	AF	CY=0, wenn nur Sperrfarbe
1AF3	CD 4B 1B	CALL	1B4B	Flag f. Test auf Nicht-Sperrf.
1AF6	F1	POP	AF	obere Y-Grenze
1AF7	47	LD	B,A	X-Koordinate
1AF8	CD 30 1B	CALL	1B30	Y-Koordinate
1AFB	04	INC	B	Flag f. ziehen/testen
1AFC	10 04	DJNZ	1B02	akt. und max. Position berech.
1AFE	30 47	JR	NC,1B47	Flag f. ziehen/testen
1B00	AE	XOR	(HL)	nach B
1B01	77	LD	(HL),A	Test, ob Pixel in Sperrfarbe
1B02	38 43	JR	C,1B47	Flag für Nicht-Sperrfarbe
1B04	E3	EX	(SP),HL	gesucht ?
1B05	23	INC	HL	Pixel in Sperrfarbe ? d. zur.
1B06	E3	EX	(SP),HL	sonst Pixel in gewünschter
1B07	ED 52	SBC	HL,DE	Farbe setzen, CY=0
1B09	28 3C	JR	Z,1B47	Nicht-Sperrfarbe erreicht ?
1B0B	19	ADD	HL,DE	Y-Koordinate
				auf dem Stack
				erhöhen
				maximale Position erreicht ?
				dann zurück
				sonst alten Wert wiederherst.

1B0C CD 35 0C CALL 0C35 SCR PREV LINE, eine Zeile hoch
 1B0F 18 E7 JR 1AF8 weiter prüfen

 ***** Linie nach unten, bis Sperrfarbe
 IN : HL: Y-Koordinate
 DE: X-Koordinate
 OUT: HL: untere Y-Liniengrenze
 BC: untere Windowgrenze

1B11 C5	PUSH	BC	
1B12 D5	PUSH	DE	
1B13 E5	PUSH	HL	
1B14 ED 4B A1 B6	LD	BC,(B6A1)	untere Windowgrenze
1B18 CD 4B 1B	CALL	1B4B	akt. und min. Pos. berechnen
1B1B B7	OR	A	
1B1C ED 52	SBC	HL,DE	untere Grenze erreicht ?
1B1E 28 27	JR	Z,1B47	dann zurück
1B20 19	ADD	HL,DE	alten Wert wiederherstellen
1B21 CD 1B 0C	CALL	0C1B	SCR NEXT LINE, nach unten
1B24 CD 30 1B	CALL	1B30	Pixel in Sperrfarbe gesetzt ?
1B27 28 1E	JR	Z,1B47	dann fertig
1B29 AE	XOR	(HL)	sonst Pixel in gewünschter
1B2A 77	LD	(HL),A	Farbe setzen
1B2B E3	EX	(SP),HL	X-Koordinate
1B2C 2B	DEC	HL	auf dem Stack
1B2D E3	EX	(SP),HL	herunterzählen
1B2E 18 EB	JR	1B1B	weiter prüfen

 Test, ob Pixel in Sperrfarbe gesichert
 IN : HL: Bildschirmadresse
 C: Maske für Pixelauswahl
 OUT: CY=0,Z=1, wenn in Sperrfarbe
 A: Differenzbits zu Füllfar.

1B30 3A A3 B6	LD	A,(B6A3)	Pen-Farbinformation
1B33 AE	XOR	(HL)	mit Bildschirmbyte vergleichen
1B34 A1	AND	C	Bits für dieses Pixel isolier.
1B35 C8	RET	Z	Pixel in Pen-Farbe gesetzt ?
1B36 3A AA B6	LD	A,(B6AA)	Füll-Farbinformation
1B39 AE	XOR	(HL)	mit Bildschirmbyte vergleichen
1B3A A1	AND	C	Bits für dieses Pixel isolier.
1B3B C8	RET	Z	Pixel in Füll-Farbe gesetzt ?
1B3C 37	SCF		sonst CY=1, nicht in Sperrfar.
1B3D C9	RET		

 Test, ob Pixel in Sperrfarbe gesichert
 IN : HL: Y-Koordinate
 DE: X-Koordinate
 OUT: CY=0,Z=1, wenn in Sperrfarbe
 A: Differenzbits zu Füllfar.

1B3E C5	PUSH	BC	
1B3F D5	PUSH	DE	
1B40 E5	PUSH	HL	
1B41 CD AB 0B	CALL	0BAB	Bildschirmadr. und Maske ber.
1B44 CD 30 1B	CALL	1B30	testen, ob Pixel in Sperrfarbe
1B47 E1	POP	HL	
1B48 D1	POP	DE	
1B49 C1	POP	BC	
1B4A C9	RET		

					aktuelle und Grenz-Position berechnen
					IN : DE: X-Koordinate HL: akt. Y-Koordinate BC: Grenz-Y-Koordinate
					OUT: HL: akt. Bildschirmadresse DE: Grenz-Bildschirmadresse C: Maske für Pixelauswahl
184B C5	PUSH BC				Grenz-Y-Koordinate
184C D5	PUSH DE				X-Koordinate
184D CD AB 0B	CALL OBAB				Bildschirmadr. der akt. Pos.
1850 D1	POP DE				X-Koordinate zurück
1851 E3	EX (SP),HL				Grenz-Y-Koordinate zurück
1852 CD AB 0B	CALL OBAB				Bildschirmadr. der Grenzpos.
1855 EB	EX DE,HL				nach DE
1856 E1	POP HL				akt. Bildschirmadr. nach HL
1857 C9	RET				
					KM FLUSH
1BFE CD C5 1B	CALL 1BC5				Zeichen lesen
1C01 38 FB	JR C,1BFE				bis kein Zeichen in Buffer
1C03 C9	RET				
					KM SET LOCKS
					IN : L<b7>=1 f. Shift Lock H<b7>=1 f. Caps Lock
1D3C 22 31 B6	LD (B631),HL				Caps/Shift Lock Flags setzen
1D3F C9	RET				
					Parameter-Blöcke initialisieren
					IN : C: Kanalbits
201A DD E5	PUSH IX				
201C E5	PUSH HL				
201D 21 F0 B1	LD HL,B1F0				Scan Sound Queues
2020 34	INC (HL)				ausschalten
2021 E5	PUSH HL				Zeiger auf Flag retten
2022 DD 21 B9 B1	LD IX,B1B9				Params Kanal A -\$3F
2026 79	LD A,C				Kanalbits
2027 CD 09 22	CALL 2209				Adresse der Params berechnen
202A F5	PUSH AF				restl. Kanalbits retten
202B C5	PUSH BC				
202C CD 86 22	CALL 2286				Kanal aus lfd. Aktiv. löschen
202F CD E7 23	CALL 23E7				und ausschalten
2032 DD E5	PUSH IX				Zeiger auf Params
2034 D1	POP DE				nach DE
2035 13	INC DE				
2036 13	INC DE				Zeiger auf Kanalstatus
2037 13	INC DE				
2038 68	LD L,E				nach HL
2039 62	LD H,D				kopieren
203A 13	INC DE				Zeiger auf ENT-Flag
203B 01 3B 00	LD BC,003B				Länge d. restl. Param-Blocks
203E 36 00	LD (HL),00				Status löschen
2040 ED B0	LDIR				und restl. Block löschen
2042 DD 36 1C 04	LD (IX+1C),04				4 freie Plätze in Queue
2046 C1	POP BC				
2047 F1	POP AF				Kanalbits zurück
2048 20 DD	JR NZ,2027				noch Kanäle? d. initialisieren
204A E1	POP HL				Bearbeitungsflag wieder auf

204B	35	DEC	(HL)	alten Wert setzen
204C	E1	POP	HL	
204D	DD E1	POP	IX	
204F	C9	RET		

***** SOUND CONTINUE *****

206B	11 ED B1	LD	DE,B1ED	Zeiger auf alte Aktivitäten
206E	1A	LD	A,(DE)	alte Aktivitäten laden
206F	B7	OR	A	keine alten Aktivitäten?
2070	C8	RET	Z	dann raus
2071	D5	PUSH	DE	Zeiger retten
2072	DD 21 B9 B1	LD	IX,B1B9	Params Kanal A -\$3F
2076	CD 09 22	CALL	2209	Adresse d. alten Aktiv. ber.
2079	F5	PUSH	AF	restl. Aktiv. retten
207A	DD 7E 0F	LD	A,(IX+0F)	lfd. Lautstärke laden
207D	DC DE 23	CALL	C,23DE	und in entspr. PSG-Reg. (!)
2080	F1	POP	AF	restl. alte Aktivitäten
2081	20 F3	JR	NZ,2076	ggf. nächsten Kanal bearbeiten
2083	E3	EX	(SP),HL	Zeiger alte Aktiv. -> HL
2084	7E	LD	A,(HL)	alte Aktivitäten
2085	36 00	LD	(HL),00	löschen
2087	23	INC	HL	und als lfd. Aktivitäten
2088	77	LD	(HL),A	setzen
2089	E1	POP	HL	
208A	C9	RET		

***** Sound Event (asynchronous) *****

208B	DD E5	PUSH	IX	lfd. Aktivitäten
208D	3A EE B1	LD	A,(B1EE)	keine?
2090	B7	OR	A	dann raus
2091	28 3D	JR	Z,20D0	Aktivitäten retten
2093	F5	PUSH	AF	Params Kanal A -\$3F
2094	DD 21 B9 B1	LD	IX,B1B9	Länge eines Parameter-Blockes
2098	01 3F 00	LD	BC,003F	addieren
209B	DD 09	ADD	IX,BC	bis ein 1-Bit
209D	CB 3F	SRL	A	gefunden
209F	30 FA	JR	NC,209B	restliche Kanal-Bits retten
20A1	F5	PUSH	AF	ENT-Flag
20A2	DD 7E 04	LD	A,(IX+04)	ENT-Folge zu bearbeiten?
20A5	1F	RRA		dann ENT-Folge bearbeiten
20A6	DC 1F 24	CALL	C,241F	ENV-Flag
20A9	DD 7E 07	LD	A,(IX+07)	ENV-Folge zu bearbeiten?
20AC	1F	RRA		dann ENV-Folge bearbeiten
20AD	DC 1F 23	CALL	C,231F	ggf. nächsten Ton bearbeiten
20B0	DC 13 22	CALL	C,2213	restl. lfd. Aktivitäten
20B3	F1	POP	AF	ggf. nächsten Kanal bearbeiten
20B4	20 E2	JR	NZ,2098	lfd. Aktivitäten nach B
20B6	C1	POP	BC	alte Aktivitäten
20B7	3A EE B1	LD	A,(B1EE)	aus
20BA	2F	CPL		lfd. Aktivitäten herausnehmen
20BB	A0	AND	B	keine Aktiv. übrig? d. raus
20BC	28 12	JR	Z,20D0	Params Kanal A -\$3F
20BE	DD 21 B9 B1	LD	IX,B1B9	Länge eines Parameterblockes
20C2	11 3F 00	LD	DE,003F	addieren
20C5	DD 19	ADD	IX,DE	unterstes Bit ins Carry
20C7	CB 3F	SRL	A	und restl. Kanal-Bits retten
20C9	F5	PUSH	AF	Kanal übrig? dann ausschalten
20CA	DC E7 23	CALL	C,23E7	

20CD	F1	POP	AF	restl. Kanal-Bits
20CE	20 F5	JR	NZ,20C5	ggf. nächsten Kanal bearbeiten
20D0	AF	XOR	A	Flag für 'Kanäle bearbeiten'
20D1	32 F0 B1	LD	(B1FO),A	löschen
20D4	DD E1	POP	IX	
20D6	C9	RET		
***** (SOUND QUEUE) *****				
2142	B0	OR	B	und noch als Rendezvous setzen
2143	E6 OF	AND	OF	u. isolieren, 'hold' in b3
2145	4F	LD	C,A	neuer Status nach C
2146	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Übergabe retten
2147	21 F0 B1	LD	HL,B1FO	Scan Sound Queues
214A	34	INC	(HL)	verhindern
214B	E3	EX	(SP),HL	Zeiger auf Übergabe nach HL
214C	23	INC	HL	Zeiger auf ENV-Folgenummer
214D	DD 21 B9 B1	LD	IX,B1B9	Params Kanal A -\$003F
2151	11 3F 00	LD	DE,003F	Länge eines Parameterblockes
2192	C1	POP	BC	Kanalbits u. Datenstatus
2193	E1	POP	HL	Zeiger auf Übergabe
2194	04	INC	B	zum Ausgleich erhöhen
2195	10 BA	DJNZ	2151	ggf. weitere Kanäle bearbeiten
2197	E3	EX	(SP),HL	Zeiger auf Bearbeitungsflag
2198	35	DEC	(HL)	Bearbeitungsflag wiederherst.
2199	E1	POP	HL	
219A	37	SCF		CY:=1 für o.k.
219B	C9	RET		
***** (SOUND RELEASE) *****				
21B4	21 F0 B1	LD	HL,B1FO	Scan Sound Queues
21B7	34	INC	(HL)	verhindern
21B8	E5	PUSH	HL	Zeiger auf Bearbeitungsflag
21B9	DD 21 B9 B1	LD	IX,B1B9	Params Kanal A -\$3F
21BD	CD 09 22	CALL	2209	Adresse d. Parameterblocks
21C0	F5	PUSH	AF	restliche Kanal-Bits retten
21C1	DD CB 03 5E	BIT	3,(IX+03)	Queue im Haltezustand?
21C5	C4 19 22	CALL	NZ,2219	d. Kanal aktivieren
21C8	F1	POP	AF	restliche Kanal-Bits
21C9	20 F2	JR	NZ,21BD	ggf. weitere Kanäle bearbeiten
21CB	E1	POP	HL	Zeiger auf Bearbeitungsflag
21CC	35	DEC	(HL)	Flag wiederherstellen
21CD	C9	RET		
***** Adresse eines Param-Blocks ber. *****				
IN : IX: Adr. alter Param-Block				
A: Kanal-Bits,<>0 (wichtig!)				
OUT: IX: Adr. neuer Param-Block				
A: neue Kanalbits				
CY:=1				
2209	11 3F 00	LD	DE,003F	Länge eines Parameter-Blockes
220C	DD 19	ADD	IX,DE	addieren
220E	CB 3F	SRL	A	bis ein 1-Bit
2210	D8	RET	C	gefunden
2211	18 F9	JR	220C	sonst weiter addieren

				(Kanal aktivieren)
2254	F1	POP	AF	ENV-Nummer
2255	CD DE 22	CALL	22DE	Dauer, Rauschen und ENV setzen
2258	21 EE B1	LD	HL,B1EE	Zeiger lfd. Aktivitäten
225B	DD 46 01	LD	B,(IX+01)	lfd. Kanalmaske
225E	7E	LD	A,(HL)	lfd. Aktivitäten laden
225F	B0	OR	B	Kanal in lfd. Aktivitäten
2260	77	LD	(HL),A	und lfd. Aktivitäten neu setz.
2261	A8	XOR	B	sonstige Kanäle
2262	20 03	JR	NZ,2267	aktiv?
2264	23	INC	HL	sonst 100Hz Frequenzteiler
2265	36 03	LD	(HL),03	auf Startwert setzen
2267	DD 34 19	INC	(IX+19)	lfd. Datenblocknummer erhöhen
				Queue anhalten, Kanal aus Aktiv.
				IN : IX: Zeiger auf Params
				HL: Zeiger lfd. Datenblock
2280	CB 9E	RES	3,(HL)	Hold-Bit in Daten ausschalten
2282	DD 36 03 08	LD	(IX+03),08	und Kanal in Haltezustand
				(Kanal aus lfd. Aktivit. löschen)
				IN : IX: Zeiger Params
				Zeiger auf lfd. Aktivitäten
2286	21 EE B1	LD	HL,B1EE	Kanalmaske
2289	DD 7E 01	LD	A,(IX+01)	Kanal
228C	2F	CPL		aus lfd. Aktivitäten
228D	A6	AND	(HL)	löschen
228E	77	LD	(HL),A	
228F	C9	RET		
				(Kanal abschalten)
				IN : IX: Zeiger Params
23E7	AF	XOR	A	Maske für Kanal abschalten
				(CAS SET SPEED)
				OUT: A: beim Lesen erkannter
				Baudratenswert
24DC	3A E7 B1	LD	A,(B1E7)	Wert laden
24DF	37	SCF		CY=1 für o.k.
24E0	C9	RET		
				(CAS OUT OPEN)
				IN : HL: Adresse des Filenamens
				B: Länge des Filenamens
				DE: Zeiger auf Ausgabebuffer
				OUT: HL: Zeiger auf gen. Header
				CY=0 für Fehler
				dann A=\$OE für schon offen
24FE	DD 21 5F B1	LD	IX,B15F	Zeiger auf Ausgabeparameter
2502	DD 7E 00	LD	A,(IX+00)	Filestatus
2505	B7	OR	A	
2506	3E 0E	LD	A,OE	Nummer für Filestatus-Fehler
2508	C0	RET	NZ	schon offen ? dann Fehler
				CAS IN CLOSE
				OUT: CY=0 für Fehler
				dann A=\$OE für nicht offen
2550	3A 1A B1	LD	A,(B11A)	Eingabefile-Status
2553	B7	OR	A	

2554	3E 0E	LD	A,0E	Nummer für Filestatus-Fehler
2556	C8	RET	Z	nicht offen ? dann Fehler

CAS IN ABANDON				
		OUT:	CY=1 (immer)	
			A=\$FF für alle Files geschl.	
2557	21 1A B1	LD	HL,B11A	Zeiger auf Eingabefilestatus
255A	06 01	LD	B,01	Bit für Eingabeflag
255C	7E	LD	A,(HL)	alten Filestatus laden
255D	36 00	LD	(HL),00	Filestatus auf geschlossen
255F	C5	PUSH	BC	Bit für Ein-/Ausgabeflag
2560	CD 6D 25	CALL	256D	ggf. Buffer löschen
2563	F1	POP	AF	Bit für Ein-/Ausgabeflag
2564	21 E4 B1	LD	HL,B1E4	Zeiger auf Ein-/Ausgabeflag
2567	AE	XOR	(HL)	entsprechendes Bit invertieren
2568	37	SCF		CY=1 für o.k.
2569	C0	RET	NZ	weitere Kennz. gesetzt ?
256A	77	LD	(HL),A	Ein-/Ausgabeflag auf inaktiv
256B	9F	SBC	A	A=\$FF
256C	C9	RET		

Ein-/Ausgabebuffer ggf. löschen				
		IN :	A: alter Filestatus	
			HL: Zeiger auf Status	
256D	FE 04	CP	04	nicht zeichenweise Datei
256F	D8	RET	C	oder CATALOG ? dann zurück
2570	23	INC	HL	Zeiger auf Bufferparameter
2571	5E	LD	E,(HL)	Bufferadresse
2572	23	INC	HL	nach DE
2573	56	LD	D,(HL)	
2574	68	LD	L,E	und nach HL als Quelle
2575	62	LD	H,D	
2576	13	INC	DE	Bufferadr. +1 als Ziel
2577	36 00	LD	(HL),00	1. Byte löschen
2579	01 FF 07	LD	BC,07FF	Länge
257C	C3 A1 BA	JP	BAA1	KL LDIR, Buffer löschen

CAS OUT CLOSE				
		OUT:	CY=0 für Fehler	
			dann A=\$0E, Z=0 für n. offen	
			A=\$00, Z=1 für Abbruch	
257F	3A 5F B1	LD	A,(B15F)	Ausgabefile-Status
2582	FE 03	CP	03	Abbruch ?
2584	28 13	JR	Z,2599	dann keinen Block speichern
2586	C6 FF	ADD	FF	
2588	3E 0E	LD	A,0E	Nummer für Status-Fehler
258A	D0	RET	NC	nicht offen ? dann Fehler
258B	21 75 B1	LD	HL,B175	Kennzeichen für letzten
258E	35	DEC	(HL)	Block setzen
258F	23	INC	HL	
2590	23	INC	HL	
2591	7E	LD	A,(HL)	Block-
2592	23	INC	HL	länge
2593	B6	OR	(HL)	<>0 ?
2594	37	SCF		CY=1 für kein Abbruch
2595	C4 86 27	CALL	NZ,2786	dann Block speichern
2598	D0	RET	NC	Abbruch ?

 2599 21 5F B1 LD HL,B15F CAS OUT ABANDON
 259C 06 02 LD B,02 OUT: CY=1 (immer)
 259E 18 BC JR 255C A=\$FF für alle Files geschl.
 Zeiger auf Ausgabefilestatus
 Bit für Ausgabeflag

 26AC 3A 30 B1 LD A,(B130) (Block von Kassette lesen)
 26AF B7 OR A OUT: CY=0, Z=0, A=\$0F für EOF
 26B0 3E 0F LD A,0F CY=0, Z=1, für Abbruch
 26B2 C0 RET NZ CY=1 für o.k
 Flag für letzten Block
 Nummer für EOF
 letzter Block ? dann Fehler

 (EDIT)
 IN : HL: Zeiger auf Eingabebuffer
 OUT: HL: Zeiger auf Eingabebuffer
 Z=1, wenn mit ESC terminiert

2C02 C5 PUSH BC
 2C03 D5 PUSH DE
 2C04 E5 PUSH HL
 2C05 CD F2 2D CALL 2DF2 Copy Cursor auschalten
 2C08 01 FF 00 LD BC,00FF Pos. in Buffer und Bufferlänge
 2C0B 7E LD A,(HL) Zeichen aus Buffer
 2C0C FE 30 CP 30 <="0"?
 2C0E 38 07 JR C,2C17 dann keine Ziffer, raus
 2C10 FE 3A CP 3A <="9"?
 2C12 DC 42 2C CALL C,2C42 dann Ziffer, übernehmen
 2C15 38 F4 JR C,2C0B und ggf. nächstes Zeichen
 2C17 78 LD A,B Position in Buffer
 2C18 B7 OR A nicht am Bufferanfang?
 2C19 7E LD A,(HL) lfd. Zeichen aus Buffer
 2C1A C4 42 2C CALL NZ,2C42 ggf. übernehmen
 2C1D E5 PUSH HL lfd. Zeiger als Bufferanfang
 2C1E 0C INC C Bufferlänge erhöhen
 2C1F 7E LD A,(HL) Zeichen aus Buffer

 Zeichen in Buffer übernehmen
 2C42 0C INC C Bufferlänge erhöhen
 2C43 04 INC B Position in Buffer erhöhen
 2C44 23 INC HL Zeiger auf nächstes Zeichen
 2C45 C3 25 2F JP 2F25 Zeichen ausgeben

 Copy Cursor ausgeschaltet?
 OUT: Z=1, wenn CC ausgeschaltet
 CC Koordinaten
 testen

2EC1 2A 16 B1 LD HL,(B116)
 2EC4 7C LD A,H
 2EC5 B5 OR L
 2EC6 C9 RET

```
***** Mantissenvergleich *****
IN : DE,HL: Mant1
      (IY): Mant2
      B: 1. MSB Mant2
OUT: Z=1, wenn gleich
     CY=0, wenn Mant1 größer
369D 7A      LD    A,D
369E B8      CP    B      Mantissen
369F C0      RET   NZ    byteweise
36A0 7B      LD    A,E    vergleichen
36A1 FD BE 02 CP   (IY+02)
36A4 C0      RET   NZ
36A5 7C      LD    A,H
36A6 FD BE 01 CP   (IY+01)
36A9 C0      RET   NZ
36AA 7D      LD    A,L
36AB FD BE 00 CP   (IY+00)
36AE C9      RET
```

6.2.2 Das Basic des CPC 664

*****				(AUTO-Zeile auswerten)
C095	CD 52 DE	CALL	DE52	Spaces, TABs und LFs überlesen
C098	CD D4 EE	CALL	EED4	Zeilennummern-String wandeln
C09B	30 0A	JR	NC,COA7	Fehler (keine Zeilennummer) ?
C09D	CD 52 DE	CALL	DE52	Spaces, TABs und LFs überlesen
COA0	B7	OR	A	Zeilenende ?
COA1	37	SCF		
COA2	CC 69 E8	CALL	Z,E869	dann Zeile im Programm suchen
COA5	30 E3	JR	NC,CO8A	nicht gefunden ? dann fertig
COA7	D4 DE C0	CALL	NC,CODE	keine Zeilen-Nr. ? dann AUTO absch.
COAA	21 8A AC	LD	HL,AC8A	Zeiger auf Zeilen-Buffer
COAD	18 08	JR	COB7	
*****				normale Zeile holen/auswerten
COAF	CD FC CA	CALL	CAFC	Eingabezeile holen
COB2	30 FB	JR	NC,COAF	Abbruch ? dann neue Zeile
COB4	CD 9B C3	CALL	C39B	Linefeed ausgeben
COB7	CD 52 DE	CALL	DE52	Spaces, TABs und LFs überlesen
COBA	B7	OR	A	Zeilenende ?
COBB	28 CA	JR	Z,C087	dann neue Zeile
COBD	CD D4 EE	CALL	EED4	Zeilennummern-String wandeln
COC0	30 0B	JR	NC,COCD	keine Zeilennummer ?
COC2	CD 4D FB	CALL	FB4D	Strings in String-Bereich forcieren
COC5	CD AA E7	CALL	E7AA	Zeile im Programm einfügen
COC8	CD 8F C1	CALL	C18F	Basic-Zeiger initialisieren
COCB	18 BA	JR	C087	nächste Zeile holen
*****				Eingabezeile für AUTO holen
OUT: CY=0 für Abbruch				
C10D	2A 02 AC	LD	HL,(AC02)	HL: Zeiger auf Zeile
C110	EB	EX	DE,HL	aktuelle AUTO-Zeilenummer
C111	D5	PUSH	DE	nach DE
C112	CD 3D E2	CALL	E23D	und retten
C115	CD DE C0	CALL	CODE	Zeile/Zeilennr. nach ASCII
C118	CD 04 CB	CALL	CB04	AUTO (zunächst) ausschalten
C11B	D1	POP	DE	Zeile ausgeben, neue Z. holen
C11C	D0	RET	NC	Zeilennummer
C11D	E5	PUSH	HL	Abbruch ? dann zurück
C11E	2A 04 AC	LD	HL,(AC04)	Zeiger auf Zeile
C121	19	ADD	HL,DE	AUTO-Schrittweite
C122	D4 E1 C0	CALL	NC,COE1	zu Zeilennummer addieren
C125	E1	POP	HL	ggf. AUTO-Znr./Flag setzen
C126	37	SCF		Zeiger auf Zeile
C127	C9	RET		CY=1 für keinen Abbruch
*****				Basic-Befehl CLEAR INPUT
C13F	CD 31 DE	CALL	DE31	INPUT-Token übergehen
C142	C3 3D BD	JP	BD3D	KM FLUSH, Tastatubuffer leeren
*****				opt. Eingabekanal transp. setzen
C1D7	CD FE C1	CALL	C1FE	optionale Filenummer holen
C1DA	CD B6 C1	CALL	C1B6	als Eingabekanalnummer setzen
C1DD	C1	POP	BC	Aufrufadresse

C1DE	F5	PUSH	AF	alte Eingabekanalnummer
C1DF	CD C7 C1	CALL	C1C7	aktuelle Kanalnummer holen
C1E2	CD F0 C1	CALL	C1F0	als Streamnr., Rout. weiterf.
C1E5	F1	POP	AF	alte Eingabekanalnummer
C1E6	18 CE	JR	C1B6	wieder setzen

				Bytewert <2 (als Flag) holen
				OUT: A: Bytewert
C223	3E 02	LD	A,02	Limit+1
C225	18 EF	JR	C216	Bytewert <2 holen

C227	CD E8 C1	CALL	C1E8	Basic-Befehl PEN
C22A	01 90 BB	LD	BC,BB90	opt. Streamnr. transp. setzen
C22D	C4 42 C2	CALL	NZ,C242	TXT SET PEN
C230	CD 46 DE	CALL	DE46	kein Komma ? dann PEN setzen
C233	D0	RET	NC	folgt Komma ?
C234	CD 23 C2	CALL	C223	nein ? dann zurück
C237	01 9F BB	LD	BC,BB9F	Bytewert <2 holen
C23A	18 09	JR	C245	TXT SET BACK
				Hintergrund-Modus setzen

C23C	CD E8 C1	CALL	C1E8	Basic-Befehl PAPER
C23F	01 96 BB	LD	BC,BB96	opt. Streamnr. transp. setzen
C242	CD 74 C2	CALL	C274	TXT SET PAPER
C245	E5	PUSH	HL	Farbstiftnummer holen
C246	CD FC FF	CALL	FFFC	Basic-PC
C249	E1	POP	HL	Routine ausführen
C24A	C9	RET		Basic-PC

C28C	CD 10 C2	CALL	C210	Window-Nr. transparent setzen
C28F	FE 08	CP	08	Filenr. holen
C291	30 8D	JR	NC,C220	Nummer >=8 ?
C293	F5	PUSH	AF	dann "Improper argument"
C294	CD 22 DE	CALL	DE22	Nummer retten
C297	F1	POP	AF	Test auf Klammer zu
C298	C3 EF C1	JP	C1EF	Window-Nummer
				transparent setzen

C29B	CD 8C C2	CALL	C28C	Basic-Funktion COPYCHR\$
C29E	CD 60 BB	CALL	BB60	Window-Nr. transparent setzen
C2A1	C3 78 FA	JP	FA78	Zeichen an Cursorpos. lesen
				in 1-Zeichen-String wandeln

C363	CD E8 C1	CALL	C1E8	Basic-Befehl CURSOR
C366	28 0A	JR	Z,C372	opt. Streamnr. transp. setzen
C368	CD 23 C2	CALL	C223	folgt Komma ?
C36B	B7	OR	A	Bytewert <2 holen
C36C	CC 84 BB	CALL	Z,BB84	Byte =0 ?
C36F	C4 81 BB	CALL	NZ,BB81	dann TXT CUR OFF
C372	CD 46 DE	CALL	DE46	sonst TXT CUR ON
C375	D0	RET	NC	folgt Komma ?
C376	CD 23 C2	CALL	C223	nein ?
C379	B7	OR	A	sonst Byte <2 holen
C37A	CA 7E BB	JP	Z,BB7E	Byte =0 ?
C37D	C3 7B BB	JP	BB7B	dann TXT CUR DISABLE
				sonst TXT CUR ENABLE

C44F C3 3A CC JP CC3A "Broken in" ausg., DERR setzen

***** Basic-Funktion EOF *****			
C452	E5	PUSH	HL Basic-PC
C453	CD 89 BC	CALL	BC89 CAS TEST EOF
C456	28 F7	JR	Z,C44F Abbruch ? dann Fehler melden
C458	3F	CCF	
C459	9F	SBC	A A=\$FF bei EOF, sonst A=0
C45A	CD 2D FF	CALL	FF2D Byte nach FAC
C45D	E1	POP	HL Basic-PC
C45E	C9	RET	

*****				Zeichen von Kassette lesen
C45F	CD 80 BC	CALL	BC80	CAS IN CHAR
C462	D8	RET	C	kein Fehler ?
C463	28 EA	JR	Z,C44F	Abbruch ? dann DERR setzen
C465	EE OE	XOR	OE	Filestatus-Fehler ?
C467	CO	RET	NZ	nein ? dann zurück
C468	CD 48 CB	CALL	CB48	"File not open" ausgeben
C46B	1F			Nr. für "File not open"

*****				ESC-Abbruch ggf. ermöglichen
C482	E5	PUSH	HL	
C483	C5	PUSH	BC	
C484	D5	PUSH	DE	
C485	11 95 C4	LD	DE,C495	Adresse der Event-Routine
C488	0E FD	LD	C,FD	ROM-Konf., Basic-ROM ein
C48A	3A 0B AC	LD	A,(ACOB)	Flag für "ON BREAK CONT"
C48D	B7	OR	A	nicht gesetzt ?
C48E	C4 45 BB	CALL	NZ,BB45	dann KM ARM BREAK
C491	D1	POP	DE	
C492	C1	POP	BC	
C493	E1	POP	HL	
C494	C9	RET		

***** nach ESC auf weitere Taste warten
QUIT : Cx=1 für Abbruch

C4A4	C5	PUSH	BC	
C4A5	D5	PUSH	DE	
C4A6	E5	PUSH	HL	
C4A7	CD B6 BC	CALL	BCB6	SOUND HOLD
C4AA	F5	PUSH	AF	Flag für Kanäle aktiv retten
C4AB	CD 40 BD	CALL	BD40	TXT ASK STATE
C4AE	47	LD	B,A	Cursor-/VDU-Status retten
C4AF	CD 81 BB	CALL	BB81	Cursor einschalten
C4B2	CD 06 BB	CALL	BB06	auf Taste warten
C4B5	FE EF	CP	EF	BRK-Code ?
C4B7	28 F9	JR	Z,C4B2	dann neue Taste
C4B9	CB 48	BIT	1,B	war Cursor vorher OFF ?
C4BB	C4 84 BB	CALL	NZ,BB84	dann Cursor wieder OFF
C4BE	FE FC	CP	FC	Code für ESC ?
C4C0	37	SCF		CY=1 für Abbruch
C4C1	28 0B	JR	Z,C4CE	ESC ?
C4C3	FE 20	CP	20	Space ?
C4C5	C4 0C BB	CALL	NZ,BB0C	nein ? dann zurück in Buffer
C4C8	F1	POP	AF	Flag für Kanal-Aktivitäten
C4C9	F5	PUSH	AF	Stack-Ausgleich (entspr. ESC)
C4CA	DC B9 BC	CALL	C,BCB9	ggf. SOUND CONTINUE

C4CD	B7	OR	A	CY=0 für keinen Abbruch
C4CE	E1	POP	HL	Aktivitäts-Flag löschen
C4CF	E1	POP	HL	
C4D0	D1	POP	DE	
C4D1	C1	POP	BC	
C4D2	C9	RET		

C4D0
C4D1
 Basic-Befehl ON BREAK CONT
 C4D3 AF XOR A Flag für ESC gesperrt
 C4D4 18 02 JR C4D8 setzen

 C4D6 3E FF LD A,FF ON BREAK CONT ausschalten
 C4D8 32 0B AC LD (ACOB),A Flag für ESC nicht gesperrt
 C4DB E5 PUSH HL Flag speichern
 C4DC CD 48 BB CALL BB48 KM DISARM BREAK, ESC verrieg.
 C4DF 18 A2 JR C483 ggf. ESC wieder ermöglichen

 C515 CD 74 C2 CALL C274 Basic-Befehl FILL
 C518 E5 PUSH HL Farbstiftnummer holen
 C519 F5 PUSH AF Basic-PC retten
 C51A CD 64 FC CALL FC64 Farbstiftnr. retten
 C51D CD 08 F7 CALL F708 Garbage collection
 C520 01 1D 00 LD BC,001D GröÙe/Adr. des freien Platzes
 C523 CD DE FF CALL FFDE Mindest-Platz
 C526 3E 07 LD A,07 mit freiem Platz vergleichen
 C528 DA 58 CB JP C,CB58 Nr. für "Memory full"
 C52B EB EX DE,HL kein Platz ? dann Fehler
 C52C F1 POP AF Ende der Felder nach DE
 C52D CD 52 BD CALL BD52 Farbstiftnummer
 C530 E1 POP HL GRA FILL, Fläche ausfüllen
 C531 C9 RET Basic-PC

 Ansprung der Graphikbefehle
 IN : BC: Routinenadresse
 C54E C5 PUSH BC Routinenadresse retten
 C54F CD 8F C5 CALL C58F Graphik-Koordinaten holen
 C552 CD 46 DE CALL DE46 folgt Komma ?
 C555 30 05 JR NC,C55C nein ?
 C557 FE 2C CP 2C folgt zweites Komma ?
 C559 C4 BD C5 CALL NZ,C5BD nein ? dann Graphik-Pen holen
 C55C CD 46 DE CALL DE46 folgt Komma ?
 C55F 30 0A JR NC,C56B nein ?
 C561 3E 04 LD A,04 Limit+1
 C563 CD 16 C2 CALL C216 Byte <4 holen
 C566 E5 PUSH HL Basic-PC
 C567 CD 59 BC CALL BC59 SCR ACCESS, Zeichenmodus setz.
 C56A E1 POP HL Basic-PC
 C56B E3 EX (SP),HL retten, Routinenadr. zurück
 C56C C5 PUSH BC 2. Koordinate
 C56D E3 EX (SP),HL nach HL, Routinenadresse
 C56E C1 POP BC nach BC
 C56F CD FC FF CALL FFFC Routine ausführen
 C572 E1 POP HL Basic-PC wieder zurück
 C573 C9 RET

*****					Basic-Befehl GRAPHICS
C59D	FE BA	CP	BA		folgt Token für PAPER ?
C59F	28 13	JR	Z,C5B4		dann GRAPHICS PAPER
*****					Basic-Befehl GRAPHICS PEN
C5A1	CD 2A DE	CALL	DE2A		Test auf PEN
C5A4	BB				Token für PEN
C5A5	FE 2C	CP	2C		folgt kein Komma ?
C5A7	C4 BD C5	CALL	NZ,C5BD		dann GRAPHICS PEN setzen
C5AA	CD 46 DE	CALL	DE46		folgt Komma ?
C5AD	D0	RET	NC		nein ? dann zurück
C5AE	CD 23 C2	CALL	C223		sonst Wert <2 holen
C5B1	C3 46 BD	JP	BD46		Graphik-Hintergrundmodus setz.
*****					Basic-Befehl GRAPHICS PAPER
C5B4	CD 31 DE	CALL	DE31		PAPER-Token übergehen
C5B7	CD 74 C2	CALL	C274		Farbstiftnr. holen
C5BA	C3 E4 BB	JP	BBE4		GRA SET PAPER
C5BD	CD 74 C2	CALL	C274		Farbstiftnr. holen
C5C0	C3 DE BB	JP	BBDE		GRA SET PEN
*****					Basic-Befehl MASK
C5C3	FE 2C	CP	2C		folgt Komma ?
C5C5	28 06	JR	Z,C5CD		dann keine Linienmaske
C5C7	CD BB CE	CALL	CEBB		Bytewert als Linienmaske holen
C5CA	CD 4C BD	CALL	BD4C		GRA SET LINE MASK
C5CD	CD 46 DE	CALL	DE46		folgt Komma ?
C5D0	D0	RET	NC		nein ? dann zurück
C5D1	CD 23 C2	CALL	C223		Bytewert <2 holen
C5D4	C3 49 BD	JP	BD49		GRA SET FIRST, Flag 1. Pixel
*****					Basic-Befehl ON BREAK
C979	CD 7F C9	CALL	C97F		Befehl ausführen
C97C	C3 31 DE	JP	DE31		nächstes Zeichen holen
C97F	FE 8B	CP	8B		folgt Token für CONT ?
C981	CA D3 C4	JP	Z,C4D3		dann ON BREAK CONT
C984	FE CE	CP	CE		folgt Token für STOP ?
C986	11 00 00	LD	DE,0000		Kennz. für ON BREAK inaktiv
C989	28 08	JR	Z,C993		STOP ?
C98B	CD 2A DE	CALL	DE2A		sonst Test auf GOSUB
C98E	9F				Token für GOSUB
C98F	CD 2C E8	CALL	E82C		Zeilenadresse holen
C992	2B	DEC	HL		PC eins zurück
C993	ED 53 1A AC	LD	(AC1A),DE		Adr. der ON BREAK-Routine
C997	C3 D6 C4	JP	C4D6		ON BREAK CONT abschalten
*****					Eingabezeile für LINE INPUT holen
CAEF	CD FC CA	CALL	CAFC		Eingabezeile holen
CAF2	D8	RET	C		kein Abbruch ?
CAF3	CD A4 C1	CALL	C1A4		sonst I/O-Kanäle init.
CAF6	31 00 CO	LD	SP,CO00		Stackpointer init.
CAF9	C3 62 DE	JP	DE62		Befehl nochmals ausführen
*****					Fehler entspr. Byte nach Aufruf
CB48	E3	EX	(SP),HL		Aufrufadr. nach HL
CB49	7E	LD	A,(HL)		Byte nach Aufruf als Fehlernr.

CB4A	18 0C	JR	CB58	Fehler behandeln

CB4C	3E 02	LD	A,02	Ausgabe von "Syntax error"
CB4E	18 08	JR	CB58	Nr. für "Syntax error" Fehler behandeln

CB50	3E 05	LD	A,05	Ausgabe von "Improper argument"
CB52	18 04	JR	CB58	Nr. für "Improper argument" Fehler behandeln

CB8E	36 00	LD	(HL),00	(Fehlerbehandlung)
CB90	3A 90 AD	LD	A,(AD90)	Flag f. ON ERROR-Rout. inaktiv
CB93	CD 8F CE	CALL	CE8F	Fehlernummer
CB96	2A 8C AD	LD	HL,(AD8C)	Adresse d. Fehlerstrings holen
CB99	CD B2 DE	CALL	DEB2	Adresse der Fehlerzeile
CB9C	3A 90 AD	LD	A,(AD90)	als aktuelle Zeilennr. setzen
CB9F	EE 20	XOR	20	Fehlernummer
CBA1	20 04	JR	NZ,CBA7	nicht "Broken in" ?
CBA3	3A 91 AD	LD	A,(AD91)	Ein-/Ausgabefehlercode (DERR)
CBA6	17	RLA		Fehler bereits mitgeteilt ?
CBA7	D4 07 CC	CALL	NC,CC07	nein ? dann Fehler ausgeben
CBAA	C3 58 CO	JP	C058	zur Eingabeschleife

CC3A	32 91 AD	LD	(AD91),A	DERR setzen, "Broken in" melden
CC3D	CD 48 CB	CALL	CB48	Ein-/Ausgabefehl. (DERR) setz.
CC40	20			Fehler ausgeben
				Nr. für "Broken in"

CEE6	CD 65 CF	CALL	CF65	Parameter für CALL/RSX holen
CEE9	CD 66 FF	CALL	FF66	OUT: DE: Integerwert bzw.
CEEC	20 0D	JR	NZ,CEFB	Descriptoradresse
CEEE	E5	PUSH	HL	Ausdruck holen
CEEF	2A A0 B0	LD	HL,(B0A0)	Typ des FAC holen
CEF2	CD 58 FB	CALL	FB58	kein String ? d. Integer n. DE
CEF5	EB	EX	DE,HL	Basic-PC
CEF6	E1	POP	HL	Adresse des Descriptors
CEF7	C9	RET		String in Stringbereich forc.
				Descriptoradresse nach DE
				Basic-PC

Tabelle der Hierarchiecodes und der Operatorenadressen				
CFF0	OC			+ , Addition (numerisch)
CFF1	OC FD	FDOC		
CFF3	OC			- , Subtraktion
CFF4	21 FD	FD21		
CFF6	12			* , Multiplikation
CFF7	35 FD	FD35		
CFF9	12			/ , Division
CCFA	52 FD	FD52		
CFFC	16			
CCFD	39 D5	D539		^ , Potenzierung

CFFF	10				
D000	67 FD	FD67		\, Integerdivision	
D002	06				
D003	87 FD	FD87		AND	
D005	0E				
D006	79 FD	FD79		MOD	
D008	04				
D009	92 FD	FD92		OR	
D00B	02				
D00C	9C FD	FD9C		XOR	
D00E	0A				
D00F	11 DO	D011		numerischer Vergleich	

D12E	3A 91 AD	LD A,(AD91)		Basic-Funktion DERR	
D131	18 03	JR D136		Ein-/Ausgabefehler	
				in FAC eintragen	

D151	CD CC D6	CALL D6CC		Variablenadresse nach FAC ("\$")	
D154	D2 50 CB	JP NC,CB50		Variable holen, Adresse n. DE	
D157	E5	PUSH HL		existiert Var. n. ? d. Fehler	
D158	EB	EX DE,HL		Basic-PC	
D159	78	LD A,B		Variablenadresse nach HL	
D15A	FE 03	CP 03		Typ der Variablen	
D15C	CC 58 FB	CALL Z,FB58		String ?	
D15F	CD 89 FE	CALL FE89		dann in Stringbereich forcier.	
D162	E1	POP HL		Adresse in positive REAL-Zahl	
D163	C9	RET		Basic-PC	

D2A1	CD 9B BC	CALL BC9B		(Basic-Befehl CAT)	
D2A4	CA 3A CC	JP Z,CC3A		CAS CATALOG	
				Abbruch ? dann "Broken in"	

D2AB	CD CA D2	CALL D2CA		Basic-Befehl OPENOUT	
				File transparent öffnen	
D2AE	CD 25 F7	CALL F725		Ausgabebuffer belegen	
D2B1	CD 6C C4	CALL C46C		Position für Kassette/Disk. =1	
D2B4	C3 8C BC	JP BC8C		CAS OUT OPEN	

D2CA	CD 2A F7	CALL F72A		(File öffnen)	
D2CD	CD 06 CF	CALL CF06		Buffer reservieren	
				Filennamen holen	
D2D2	CD DE D2	CALL D2DE		File eröffnen	
D2D5	CA 3A CC	JP Z,CC3A		Abbruch ? dann "Broken in"	

D2F9	CD 8F BC	CALL BC8F		(Basic-Befehl CLOSEOUT)	
D2FC	CA 3A CC	JP Z,CC3A		CAS OUT CLOSE	
				Abbruch ? dann "Broken in"	

*****				def. Funkt. und Var.-Offs. löschen.
D611	21 00 00	LD	HL,0000	Null als
D614	22 EB AD	LD	(ADEB),HL	1. Offset der VL d. Funktionen
D617	C3 52 EA	JP	EA52	Variablenoffsets löschen
*****				Word vom Basic-Stack holen
D928	3E 02	LD	A,02	OUT: HL: Word 2 Bytes
D92D	CD 65 F6	CALL	F665	vom Basic-Stack
D930	7E	LD	A,(HL)	
D931	23	INC	HL	Word aus Basic-Stack
D932	66	LD	H,(HL)	nach HL
D933	6F	LD	L,A	
D934	C9	RET		
*****				Zeile für LINE INPUT holen
DB36	CD C7 C1	CALL	C1C7	OUT: HL: Zeiger auf Zeile
DB39	D2 5C DC	JP	NC,DC5C	akt. Eingabekanalnr. holen
DB3C	CD EF CA	CALL	CAEF	Kassette/Diskette ?
DB3F	3A 14 AE	LD	A,(AE14)	Zeile holen, bis kein Abbruch
DB42	FE 3B	CP	3B	Linefeed-Flag
DB44	C4 9B C3	CALL	NZ,C39B	ggf. Linefeed ausgeben
DB47	C9	RET		
*****				Text für INPUT holen und ausgeben
DBB6	CD 79 F8	CALL	F879	String holen, auf Stringstack
DBB9	CD C7 C1	CALL	C1C7	akt. Eingabekanalnr. holen
DBBC	D2 F5 FB	JP	NC,FBF5	Kass./Disk. ? dann vom Stack
DBBF	C3 D0 F8	JP	F8D0	sonst String ausgeben
DD2F bis DE19: INTEGER ARITHMETICS (liegt im CPC 464 von 3708 bis 37FE)				
*****				Test auf Komma
DE1A	3E 2C	LD	A,2C	","
DE1C	18 10	JR	DE2E	
*****				Test auf Klammer auf
DE1E	3E 28	LD	A,28	"("
DE20	18 0C	JR	DE2E	
*****				Test auf Klammer zu
DE22	3E 29	LD	A,29	
DE24	18 08	JR	DE2E	
*****				Test auf "="
DE26	3E EF	LD	A,EF	Token für "="
DE28	18 04	JR	DE2E	
*****				Zeile/Nr. für AUTO nach ASCII
E23D	CD 69 E8	CALL	E869	IN : DE: Zeilennummer
E240	38 17	JR	C,E259	Zeile im Programm suchen
E242	EB	EX	DE,HL	gefunden ? dann nach ASCII
E243	CD 4F EF	CALL	EF4F	Zeilennummer nach HL
E246	11 00 01	LD	DE,0100	Zeilennummer nach ASCII
E249	01 8A AC	LD	BC,AC8A	Zähler f. restl. Bufferlänge
				Zeiger auf Buffer

E24C	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus ASCII-Zeilenummer
E24D	23	INC	HL	
E24E	02	LD	(BC),A	in Buffer kopieren
E24F	03	INC	BC	
E250	15	DEC	D	restliche Bufferlänge
E251	B7	OR	A	
E252	20 F8	JR	NZ,E24C	noch kein Zeilennr.-Ende ?
E254	02	LD	(BC),A	sonst Null ans neue Znr.-Ende
E255	0B	DEC	BC	Zeiger davor
E256	C3 ED E2	JP	E2ED	Space nach Zeilennr. in Buffer

*****REM-Token nach ASCII wandeln*****

E2F1	CD 01 E3	CALL	E301	REM-Token nach ASCII
E2F4	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus Zeile
E2F5	B7	OR	A	
E2F6	C8	RET	Z	Zeilenende ?
E2F7	CD CF E2	CALL	E2CF	Zeichen so übernehmen
E2FA	23	INC	HL	
E2FB	18 F7	JR	E2F4	nächstes Zeichen

*****Keyword-Token nach ASCII wandeln*****

E2FD	FE C5	CP	C5	Token für REM ?
E2FF	28 F0	JR	Z,E2F1	dann inkl. restl. Zeile übern.

*****Bereich aus Programm löschen*****

		IN : HL:	Adresse des Bereichs
		BC:	Länge des Bereichs

E7E9	78	LD	A,B	
E7EA	B1	OR	C	Länge =0 ?
E7EB	C8	RET	Z	dann fertig
E7EC	EB	EX	DE,HL	Löschadresse nach DE
E7ED	CD F1 F6	CALL	F6F1	Bereich löschen
E7FO	C3 OC F6	JP	F6OC	Programm-/Var.-Zeiger korrig.

*****Basic-Befehl REM*****

E9AC	7E	LD	A,(HL)	
E9AD	B7	OR	A	
E9AE	C8	RET	Z	nächstes Zeilenende suchen
E9AF	23	INC	HL	
E9B0	18 FA	JR	E9AC	

*****REM bzw. !!! überlesen*****

EA4A	F5	PUSH	AF	Token retten
EA4B	23	INC	HL	Zeiger nach Token
EA4C	CD AC E9	CALL	E9AC	Zeilenende suchen
EA4F	F1	POP	AF	Token
EA50	2B	DEC	HL	Zeiger vor Zeilenende
EA51	C9	RET		

*****Basic-Befehl RUN*****

EAB0	E1	POP	HL	
EAB1	E3	EX	(SP),HL	
EAB2	CD 43 BD	CALL	BD43	GRA DEFAULT
EAB5	E1	POP	HL	
EAB6	23	INC	HL	
EAB7	C3 7C DE	JP	DE7C	

```
*****
Programmzeichen einlesen
OUT: A: Zeichen
      CY=0 für Fehler
EC01 CD 80 BC    CALL  BC80
EC04 D8          RET   C
EC05 FE 1A        CP   1A
EC07 37          SCF
EC08 C8          RET   Z
EC09 32 91 AD    LD   (AD91),A
EC0C 3F          CCF
EC0D C9          RET

*****
EOF melden
IN : A: Fehlernr. für DERR
      Fehlernr. für DERR speichern
      Basic initialisieren
      Nr. für "EOF met"
      Fehlernr. retten
      Kassette/Disk abbrechen
      Fehlernr.
      Fehler melden

*****
Dezimalpunkt u. Exponenten setzen
IN : C: Gesamtkommastellenzahl
      D: Formatierungsflags
      E: Kommaposition
OUT: B: Zahl der Vorkommastellen
      Formatierungsflags
EF9B 7A          LD   A,D
EF9C 87          ADD  A
EF9D 30 2D        JR   NC,EFCC
EF9F FA F2 EF    JP   M,EFF2
EFA2 7B          LD   A,E
EFA3 81          ADD  C
EFA4 D6 15        SUB  15
EFA6 FA 5B F0    JP   M,F05B
EFA9 7A          LD   A,D
EFAA F6 41        OR   41
EFAC 57          LD   D,A
EFAD 18 43        JR   EFF2

*****
(formatierte Exponentialdarst.)
FO0E CB 4A        BIT   1,D
FO10 28 07        JR   Z,F019
FO12 78          LD   A,B
FO13 04          INC  B
FO14 05          DEC  B
FO15 D6 04        SUB  04
FO17 30 FB        JR   NC,F014

*****
ggf. führende Null in Buffer
IN : D: Formatierungsflags
      E: Vorzeichen
IN/OUT: HL: Bufferzeiger
F131 E5          PUSH  HL
F132 7E          LD   A,(HL)
F133 23          INC  HL
F134 3D          DEC  A
F135 FE 30        CP   30
                           "0" ?
```

F137	38 F9	JR	C,F132	dann nächstes Zeichen prüfen
F139	3C	INC	A	Zeichen wiederherstellen
F13A	20 01	JR	NZ,F13D	kein Ende der Zahl ?
F13C	5F	LD	E,A	sonst Vorzeichen auf positiv
F13D	E1	POP	HL	Bufferzeiger auf Zahl
F13E	7A	LD	A,D	Formatierungsflags
F13F	EE 80	XOR	80	formatierte Darstellung ?
F141	F4 00 F1	CALL	P,F100	dann Vork.-Stellenz. holen
F144	D8	RET	C	zu viele Sonder-
F145	C8	RET	Z	zeichen ?
F146	3E 30	LD	A,30	sonst "0"
F148	18 06	JR	F150	führend in Buffer

ggf. führendes Währungszeichen s.
IN/OUT: B: Vorkommastellenzahl

D: Formatierungsflags
HL: Bufferzeiger

F14A	CB 52	BIT	2,D	Flag für Währungszeichen
F14C	C8	RET	Z	nicht gesetzt ?
F14D	3A 54 AE	LD	A,(AE54)	sonst Währungszeichen
F150	04	INC	B	Vorkomma-Stellenzahl erhöhen
F151	2B	DEC	HL	Zeiger vor Zahl
F152	77	LD	(HL),A	Zeichen vor die Zahl setzen
F153	C9	RET		

Vorzeichen setzen
IN/OUT: E: Vorzeichen
D: Formatierungsflags
HL: Bufferzeiger

F154	7B	LD	A,E	Vorzeichen
F155	87	ADD	A	ins Carry
F156	3E 2D	LD	A,2D	".."
F158	38 0E	JR	C,F168	negativ ?
F15A	7A	LD	A,D	Vorzeichen vor der Zahl, kein "+" vor der Zahl und
F15B	E6 98	AND	98	formatierte Darstellung ?
F15D	EE 80	XOR	80	dann kein Vorzeichen
F15F	C8	RET	Z	Flag f. "+" bei pos. Vorzeich.
F160	E6 08	AND	08	"+"
F162	3E 2B	LD	A,2B	Flag gesetzt ?
F164	20 02	JR	NZ,F168	sonst Space
F166	3E 20	LD	A,20	Flag für Vorzeichen nach Zahl
F168	CB 62	BIT	4,D	nein ? dann vor die Zahl
F16A	28 E4	JR	Z,F150	Vorzeichen nach Zahl setzen
F16C	32 50 AE	LD	(AE50),A	Null
F16F	AF	XOR	A	als Endkennzeichen
F170	32 51 AE	LD	(AE51),A	
F173	C9	RET		

gepackte BCD-Zahl nach ASCII
IN : B: Zahl der BCD-Bytes
DE: Zeiger auf BCD-Zahl
OUT: C: Länge der ASCII-Zahl
HL: Zeiger auf ASCII-Zahl

F1C6	21 50 AE	LD	HL,AE50	Zeiger auf ASCII-Bufferende
F1C9	36 00	LD	(HL),00	Null ans Bufferende
F1CB	78	LD	A,B	Länge der BCD-Zahl in Bytes
F1CC	87	ADD	A	mal 2
F1CD	4F	LD	C,A	gibt Zahl der ASCII-Ziffern

F1CE	C8	RET	Z	keine BCD-Ziffern ?
F1CF	3E 30	LD	A,30	Hi-Nibble der Zifferncodes =3
F1D1	EB	EX	DE,HL	ASCII-Zg. n. DE, BCD-Zg. n. HL
F1D2	ED 67	RRD		näch. BCD-Stelle ins Lo-Nibble
F1D4	1B	DEC	DE	ASCII-Bufferzeiger
F1D5	12	LD	(DE),A	ASCII-Ziffer abspeichern
F1D6	ED 67	RRD		näch. BCD-Stelle ins Lo-Nibble
F1D8	1B	DEC	DE	ASCII-Bufferzeiger
F1D9	12	LD	(DE),A	ASCII-Ziffer abspeichern
F1DA	23	INC	HL	Zeiger auf nächstes BCD-Byte
F1DB	10 F5	DJNZ	F1D2	Weitere BCD-Bytes ?
F1DD	EB	EX	DE,HL	ASCII-Bufferzeiger nach HL
F1DE	FE 30	CP	30	föhrende Ziffer ="0" ?
F1E0	C0	RET	NZ	nein ?
F1E1	0D	DEC	C	sonst Null
F1E2	23	INC	HL	unterdrücken
F1E3	C9	RET		

Zahl nach Hex-/Binär-String wand.

IN : HL: Zahl
 A: Mindest-Stellenzahl
 B: Zahl der Bits pro Stelle
 C: Bitmaske für eine Stelle
 (BC=\$0101 für Binärzahl,
 BC=\$040F für Hex-Zahl)

OUT: HL: Zeiger auf String

F1E4	D5	PUSH	DE	
F1E5	EB	EX	DE,HL	Zahl nach DE
F1E6	21 3E AE	LD	HL,AE3E	Zeiger auf Bufferende
F1E9	36 00	LD	(HL),00	Null ans Bufferende
F1EB	3D	DEC	A	Stellenzähler erniedrigen

(Parameter holen, Routine ausf.)

F279	C5	PUSH	BC	
F27A	CD E6 CE	CALL	CEE6	Integer bzw. Descr.-Adr. holen
F27D	C1	POP	BC	

F2D7	CD 65 CF	CALL	CF65	PRINT, Ausdruck ausgeben
F2DA	F5	PUSH	AF	Ausdruck holen
F2DB	E5	PUSH	HL	Flag für Statementende
F2DC	CD 66 FF	CALL	FF66	und Basic-PC retten
F2DF	28 0F	JR	Z,F2F0	Typ des Ausdrucks
F2E1	CD 60 EF	CALL	EF6D	String ?
F2E4	CD 8A F8	CALL	F88A	FAC nach ASCII wandeln
F2E7	36 20	LD	(HL),20	String auf Stringstack
F2E9	2A A0 B0	LD	HL,(BOAO)	String mit Space abschließen
F2EC	34	INC	(HL)	Zeiger auf Descriptor
F2ED	7E	LD	A,(HL)	Länge für Space erhöhen
F2EE	18 1F	JR	F30F	Stringlänge
				String ausgeben

F2F0	2A A0 B0	LD	HL,(BOAO)	Zeiger auf Descriptor
F2F3	46	LD	B,(HL)	Stringlänge
F2F4	0E 00	LD	C,00	Zähler f. druckbare Zeichen =0
F2F6	23	INC	HL	
F2F7	7E	LD	A,(HL)	Stringadresse
F2F8	23	INC	HL	nach HL
F2F9	66	LD	H,(HL)	

F2FA	6F	LD	L,A	
F2FB	04	INC	B	Ausgleich für Predecrement
F2FC	18 0E	JR	F30C	
F2FE	7E	LD	A,(HL)	Zeichen aus String
F2FF	FE 20	CP	20	
F301	23	INC	HL	
F302	30 07	JR	NC,F30B	kein Steuerzeichen ?
F304	3D	DEC	A	nicht CHR\$(01) (Steuerzeichen für direkte Ausgabe) ?
F305	20 07	JR	NZ,F30E	
F307	05	DEC	B	Länge für folgendes Zeichen
F308	28 04	JR	Z,F30E	String zu Ende ?
F30A	23	INC	HL	
F30B	0C	INC	C	Zahl der druckb. Zeichen erh.
F30C	10 F0	DJNZ	F2FE	weitere Zeichen im String ?
F30E	79	LD	A,C	Zahl der druckbaren Zeichen
F30F	CD EA C2	CALL	C2EA	paßt String noch in Zeile ?
F312	D4 9B C3	CALL	NC,C39B	nein ? dann Linefeed ausgeben
F315	CD D0 F8	CALL	F8D0	String ausgeben, vom Stack
F318	E1	POP	HL	Basic-PC
F319	F1	POP	AF	Flag für Statementende ?
F31A	CC 9B C3	CALL	Z,C39B	dann Linefeed ausgeben
F31D	C9	RET		

***** (Formatstring auswerten)

F491	13	INC	DE	nächstes
F492	05	DEC	B	Zeichen
F493	28 0E	JR	Z,F4A3	keine weiteren Zeichen ?
F495	1A	LD	A,(DE)	Zeichen laden
F496	CD 07 F5	CALL	F507	Währungszeichen ?
F499	20 08	JR	NZ,F4A3	nein ?
F49B	24	INC	H	sonst Vorkommastellenzahl erh.
F49C	2E 24	LD	L,24	Flag f. "***" und Währungsz.
F49E	32 54 AE	LD	(AE54),A	Währungszeichen speichern
F4A1	13	INC	DE	nächstes
F4A2	05	DEC	B	Zeichen
F4A3	79	LD	A,C	
F4A4	B5	OR	L	Formatierungsflags
F4A5	4F	LD	C,A	entsprechend setzen

***** auf Währungszeichen prüfen

IN : A: Zeichen	
OUT: Z=1, wenn Währungszeichen	
Dollar-Zeichen ("\$") ?	
F507 FE 24 CP 24	
F509 C8 RET Z	
F50A FE A3 CP A3	
F50C C9 RET	Pfund-Zeichen ?

***** Basic-Befehl MEMORY

F570 CD F8 CE CALL CEF8	Adresse holen als neues HIMEM
F573 E5 PUSH HL	Basic-PC retten
F574 2A 60 AE LD HL,(AE60)	Ende des freien RAMs
F577 CD D8 FF CALL FFD8	kleiner als neues HIMEM ?
F57A 38 31 JR C,F5AD	dann "Memory full"
F57C 13 INC DE	neues HIMEM+1
F57D CD F1 F5 CALL F5F1	größer als alter Wert ?
F580 DC 8F F5 CALL C,F58F	dann auf Platz prüfen
F583 EB EX DE,HL	neues HIMEM+1 nach HL
F584 CD 08 F8 CALL F808	HIMEM neu setzen

F587	2A 76 B0	LD	HL,(B076)	Adresse der Ein-/Ausgabebuffer
F58A	22 78 B0	LD	(B078),HL	für Freigabe speichern
F58D	E1	POP	HL	Basic-PC
F58E	C9	RET		

***** auf Platz oberhalb HIMEM prüfen
 IN : DE: neuer Wert für HIMEM+1
 Params d. User-Matrizen holen
 F58F CD AE BB CALL BBAE
 F592 ED 4B 5E AE LD BC,(AE5E)
 F596 DC E5 F5 CALL C,F5E5
 F599 38 12 JR C,F5AD
 F59B 2A 76 B0 LD HL,(B076)
 F59E 2B DEC HL
 F59F CD E5 F5 CALL F5E5
 F5A2 D0 RET NC
 F5A3 3A 75 B0 LD A,(B075)
 F5A6 B7 OR A
 F5A7 C8 RET Z
 F5A8 FE 04 CP 04
 F5AA CA 7F F7 JP Z,F77F
 F5AD C3 75 F8 JP F875
 Wert innerh. HIMEM...Buffer ?
 dann o.k.
 Ein-/Ausgabebuffer-Status
 keine Buffer reserviert ?
 dann o.k.
 reserviert, aber unbenutzt ?
 dann freigeben, o.k.
 sonst "Memory full"

***** Test auf Platz für Binärdatei
 IN : DE: Startadresse
 BC: Länge
 F5B0 D5 PUSH DE Startadresse retten
 F5B1 EB EX DE,HL und nach HL
 F5B2 09 ADD HL,BC Länge addieren
 F5B3 2B DEC HL -1 gibt Endadresse
 F5B4 ED 4B 62 AE LD BC,(AE62) Start des freien RAMs (LoRAM)
 F5B8 E3 EX (SP),HL Endadr. retten, Start zurück
 F5B9 EB EX DE,HL Startadresse nach DE
 F5B8A 2A 5E AE LD HL,(AE5E) HIMEM-Zeiger
 F5BD CD E5 F5 CALL F5E5 Start innerh. LoRAM...HIMEM ?
 F5C0 EB EX DE,HL
 F5C1 E3 EX (SP),HL Startadresse retten,
 F5C2 EB EX DE,HL Endadresse zurück
 F5C3 DC E5 F5 CALL C,F5E5 Endad. innerh. LoRAM...HIMEM ?
 F5C6 30 E5 JR NC,F5AD dann "Memory full"
 F5C8 ED 4B 76 B0 LD BC,(B076) Start der Ein-/Ausgabebuffer
 F5CC 21 FF OF LD HL,0FFF Länge -1
 F5CF 09 ADD HL,BC addieren, gibt Endadresse
 F5D0 CD E5 F5 CALL F5E5 Datei-Endadr. im Buffer ?
 F5D3 D1 POP DE Startadresse der Binärdatei
 F5D4 DC E5 F5 CALL C,F5E5 oder Datei-Start im Buffer ?
 F5D7 D8 RET C nein ? dann o.k.
 F5D8 EB EX DE,HL Datei-Startadresse nach HL
 F5D9 50 LD D,B Ein-/Ausgabebuffer-Start
 F5DA 59 LD E,C nach DE
 F5DB CD F1 F5 CALL F5F1 gleich HIMEM+1 ?
 F5DE C2 7F F7 JP NZ,F77F nein ? dann Buffer freigeben
 F5E1 22 78 B0 LD (B078),HL Dateistart als Freigabe-HIMEM
 F5E4 C9 RET

				Test, ob Adresse im Bereich liegt
				IN : BC: Startadresse d. Bereichs
				HL: Endadresse des Bereichs
				DE: zu testende Adresse
				OUT: CY=0, wenn im Bereich
F5E5 D5	PUSH DE			
F5E6 E5	PUSH HL			
F5E7 B7	OR A			Start - Ende
F5E8 ED 42	SBC HL,BC			End-Offset zu Bereichsstart
F5EA EB	EX DE,HL			End-Offset nach DE
F5EB B7	OR A			Offset der zu testenden Adr.
F5EC ED 42	SBC HL,BC			zum Bereichsstart
F5EE EB	EX DE,HL			nach DE, End-Offset nach HL
F5EF 18 06	JR F5F7			Offsets vergleichen
				Adresse mit HIMEM+1 vergleichen
				IN : DE: zu vergleichende Adresse
				OUT: CY=1, wenn Adresse>HIMEM+1
				CY=0, Z=1, wenn Adr.=HIMEM+1
				CY=0, Z=0, wenn Adr.<HIMEM+1
F5F1 D5	PUSH DE			
F5F2 E5	PUSH HL			
F5F3 2A 5E AE	LD HL,(AE5E)			HIMEM-Zeiger
F5F6 23	INC HL			+1 gibt erste freie Adresse
F5F7 CD D8 FF	CALL FFD8			mit DE vergleichen
F5FA E1	POP HL			
F5FB D1	POP DE			
F5FC C9	RET			
				(Prg.-/Var.-Zeiger korrigieren)
				IN : BC: Korrektur-Offset
F60C 2A 66 AE	LD HL,(AE66)			Offset
F60F 09	ADD HL,BC			zu Programmende
F610 22 66 AE	LD (AE66),HL			addieren
F613 3A 6E AE	LD A,(AE6E)			Variablenbereich
F616 B7	OR A			geschützt ?
F617 C0	RET NZ			dann Var.-Zeiger nicht korrig.
				Variablenbereich schützen
F62E CD 08 F7	CALL F708			Größe des freien Platzes
F631 44	LD B,H			nach BC
F632 4D	LD C,L			
F633 2A 66 AE	LD HL,(AE66)			Zeiger auf Programmende
F636 EB	EX DE,HL			nach DE
F637 CD C4 F6	CALL F6C4			dort maximalen Platz schaffen
F63A 3E FF	LD A,FF			Flag für Variablen geschützt
F63C 18 OE	JR F64C			setzen
				Variablenbereich ungeschützt
F63E 2A 66 AE	LD HL,(AE66)			Zeiger auf Programmende
F641 EB	EX DE,HL			nach DE
F642 2A 68 AE	LD HL,(AE68)			Zeiger auf Variablenstart
F645 CD E4 FF	CALL FFE4			Differenz nach BC
F648 CD F1 F6	CALL F6F1			Bereich löschen
F64B AF	XOR A			Flag f. Variablen nicht gesch.
F64C 32 6E AE	LD (AE6E),A			Flag setzen
F64F C3 18 F6	JP F618			Prg.-/Var.-Zeiger korrigieren

 Stringbereich-Platz reservieren
 IN : C: Länge des Strings
 OUT: HL: Adresse des Platzes

F696	06 00	LD	B,00	Länge hi =0
F698	2A 6C AE	LD	HL,(AE6C)	Ende der Arrays
F69B	EB	EX	DE,HL	nach DE
F69C	2A 71 B0	LD	HL,(B071)	Start der Strings
F69F	B7	OR	A	
F6A0	ED 42	SBC	HL,BC	minus Stringlänge
F6A2	2B	DEC	HL	minus 2 für Längen-
F6A3	2B	DEC	HL	bzw. Descr.-Adr.-Eintrag
F6A4	CD D8 FF	CALL	FFD8	mit Ende d. Arrays vergleichen
F6A7	30 09	JR	NC,F6B2	genügend Platz ?
F6A9	CD 64 FC	CALL	FC64	sonst Garbage collection
F6AC	38 EA	JR	C,F698	neuen Platz geschaffen ?
F6AE	CD 48 CB	CALL	CB48	sonst Fehler melden
F6B1	0E			Nr. f. "String space full"
F6B2	22 71 B0	LD	(B071),HL	neuen Start der Strings setzen
F6B5	23	INC	HL	
F6B6	71	LD	(HL),C	Stringlänge
F6B7	23	INC	HL	eintragen
F6B8	70	LD	(HL),B	
F6B9	23	INC	HL	Zeiger auf Platz für String
F6BA	C9	RET		

 (Platz f. Programm/Var. schaffen)
 IN/OUT: DE: Einfügeadresse
 BC: benötigte Länge
 OUT: HL: neues Ende der Arrays

F6BB	3A 6E AE	LD	A,(AE6E)	Flag für Variablen geschützt
F6BE	B7	OR	A	
F6BF	2A 66 AE	LD	HL,(AE66)	Zeiger auf Programmende
F6C2	20 03	JR	NZ,F6C7	Variablen geschützt ?
F6C4	2A 6C AE	LD	HL,(AE6C)	Zeiger auf Ende der Arrays
F6C7	C5	PUSH	BC	
F6C8	D5	PUSH	DEF6C9 D5	PUSH DE
F6CA	E5	PUSH	HL	

 Bereich löschen
 IN : DE: Löschadresse
 BC: Länge
 OUT: BC: Offset

F6F1	C5	PUSH	BC	
F6F2	D5	PUSH	DE	
F6F3	EB	EX	DE,HL	Länge zu Startadresse des
F6F4	09	ADD	HL,BC	Löschbereichs addieren, gibt
F6F5	EB	EX	DE,HL	Lösch-Endadresse
F6F6	2A 6C AE	LD	HL,(AE6C)	Ende der Arrays
F6F9	CD E4 FF	CALL	FFE4	- Löschendadresse = Löschlänge
F6FC	EB	EX	DE,HL	End-Löschadresse als Quelle
F6FD	D1	POP	DE	Start-Löschadresse als Ziel
F6FE	CD EF FF	CALL	FFEF	Bereich verschieben
F701	D1	POP	DE	Lösch-Länge
F702	21 00 00	LD	HL,0000	Null minus Löschlänge
F705	C3 E4 FF	JP	FFE4	gibt Offset für Var.-Korr.

*****				höchste freie Adr. nach Prg. holen OUT: HL: höchste freie Adresse Flag für Variablen geschützt
F713	3A 6E AE	LD	A,(AE6E)	
F716	B7	OR	A	
F717	2A 71 B0	LD	HL,(B071)	Start der Strings
F71A	C8	RET	Z	Variablen nicht geschützt ?
F71B	2A 68 AE	LD	HL,(AE68)	sonst Start der Variablen
F71E	2B	DEC	HL	-1 = höchste freie Adresse
F71F	C9	RET		
*****				Eingabebuffer belegen OUT: DE: Zeiger auf Eingabebuffer Offset und Flag f. Eingabebuf.
F720	11 01 00	LD	DE,0001	
F723	18 08	JR	F72D	
*****				Ausgabebuffer belegen OUT: DE: Zeiger auf Ausgabebuffer Offset und Flag f. Eingabebuf.
F725	11 02 08	LD	DE,0802	
F728	18 03	JR	F72D	
*****				E/A-Buffer reservieren OUT: DE: Zeiger auf Ausgabebuffer Offset f. Ausgabebuffer
F72A	11 00 08	LD	DE,0800	
F72D	C5	PUSH	BC	
F72E	E5	PUSH	HL	
F72F	3A 75 B0	LD	A,(B075)	Buffer-Flags
F732	B7	OR	A	
F733	20 18	JR	NZ,F74D	Buffer schon reserviert ?
F735	D5	PUSH	DE	Offset und Flag retten
F736	2A 5E AE	LD	HL,(AE5E)	HIMEM-Zeiger
F739	23	INC	HL	+1 gibt erste freie Adresse
F73A	22 78 B0	LD	(B078),HL	HIMEM+1 für Freigabe retten
F73D	11 00 F0	LD	DE,F000	- \$1000 (Platz für 2 Buffer)
F740	19	ADD	HL,DE	addieren
F741	D2 75 F8	JP	NC,F875	Unterlauf ? dann kein Platz
F744	CD 08 F8	CALL	F808	HIMEM neu setzen
F747	22 76 B0	LD	(B076),HL	Adresse der E/A-Buffer setzen
F74A	D1	POP	DE	Offset/Flag zurück
F74B	3E 04	LD	A,04	Flag für Buffer reserviert
F74D	B3	OR	E	Belegungsflags setzen
F74E	2A 76 B0	LD	HL,(B076)	Adresse der Buffer
F751	1E 00	LD	E,00	Offset hi=0
F753	19	ADD	HL,DE	Offset addieren
F754	EB	EX	DE,HL	Adresse des Buffers nach DE
F755	E1	POP	HL	
F756	C1	POP	BC	
F757	18 27	JR	F780	Buffer-Flags neu setzen
*****				Teilstring ausgeben IN : String im FAC C: gewünschte Länge OUT: nicht ausgegebene Länge
F8DC	CD F5 FB	CALL	FBF5	String aus Str.-Ber-/Stack lö.
F8DF	C8	RET	Z	Länge =0 ?
F8E0	79	LD	A,C	gewünschte Länge
F8E1	90	SUB	B	minus tatsächliche Länge
F8E2	30 05	JR	NC,F8E9	gewünschte Länge zu groß ?
F8E4	80	ADD	B	gewünschte Länge wiederherst.

F8E5	28 02	JR	Z,F8E9	Flag für Gesamtstring ausg. ?
F8E7	47	LD	B,A	sonst gewünschte Länge
F8E8	AF	XOR	A	kein Zeichen nicht ausgegeben
F8E9	4F	LD	C,A	nicht ausgegebene Länge
F8EA	18 E8	JR	F8D4	String ausgeben

 zwei Strings vom Stringstack
 IN : HL: Adr. des 1. Descriptors
 2. Descriptor im FAC
 OUT: HL: Adresse des 1. Strings
 B: Länge des 1. Strings
 DE: Adresse des 2. Strings
 C: Länge des 2. Strings

F959	CD F5 FB	CALL	FBF5	2. String vom Stringstack
F95C	48	LD	C,B	Länge nach C
F95D	D5	PUSH	DE	Adresse retten
F95E	CD 03 FC	CALL	FC03	2. String vom Stringstack
F961	EB	EX	DE,HL	Adresse nach HL
F962	D1	POP	DE	Adresse des 2. Strings nach DE
F963	C9	RET		

 Basic-Funktion INKEY\$
 Zeichen von Tastatur lesen
 keine Taste gedrückt ?
 ESC ?
 dann Leerstring
 BRK-Code ?
 dann Leerstring
 1-Zeichen-String generieren

 FAC nach Byte/1. Stringzeichen
 OUT: A: Bytewert/Zeichen
 Typ des FAC nicht String ?
 dann FAC nach Byte wandeln
 String vom Stringstack
 Länge =0 ? dann Fehler
 1. Zeichen des Strings laden

FAA1	CD 66 FF	CALL	FF66	Test, ob Descript. im Stringstack
FAA4	20 33	JR	NZ,FAD9	OUT: CY=1, wenn Descr. im Stack
FAA6	CD F5 FB	CALL	FBF5	aktuelle Stringdescriptoradr.
FAA9	28 37	JR	Z,FAE2	größer als \$B07D ?
FAAB	1A	LD	A,(DE)	dann im Stringstack, CY=1
FAAC	C9	RET		(Stringstack beginnt bei \$B07E)

 Garbage collection
 OUT: CY=1, wenn Platz geschaffen

FC64	E5	PUSH	HL	
FC65	D5	PUSH	DE	
FC66	C5	PUSH	BC	
FC67	21 7E B0	LD	HL,B07E	Zeiger auf Stringstack
FC6A	18 0C	JR	FC78	Stringstack durchgehen
FC6C	7E	LD	A,(HL)	Stringlänge
FC6D	23	INC	HL	
FC6E	4E	LD	C,(HL)	und Stringadresse aus

FC6F	23	INC	HL	Descriptor laden
FC70	46	LD	B,(HL)	
FC71	EB	EX	DE,HL	Descriptor-Endzeiger nach DE
FC72	B7	OR	A	Länge <>0 ?
FC73	C4 E3 FC	CALL	NZ,FCE3	dann Descriptoradr. eintragen
FC76	EB	EX	DE,HL	Descriptor-Endzeiger nach HL
FC77	23	INC	HL	Zeiger auf nächsten Descriptor
FC78	ED 5B 7C B0	LD	DE,(B07C)	Ende des Stringstacks
FC7C	CD D8 FF	CALL	FFD8	erreicht ?
FC7F	20 EB	JR	NZ,FC6C	nein ? dann Stack weiterbearb.
FC81	11 E3 FC	LD	DE,FCE3	Routine f. Descr. eintragen
FC84	CD 97 DA	CALL	DA97	alle Stringvariablen durchg.
FC87	2A 73 B0	LD	HL,(B073)	Zeiger auf Ende der Strings
FC8A	E5	PUSH	HL	retten
FC8B	2A 71 B0	LD	HL,(B071)	Zeiger auf Start der Strings
FC8E	23	INC	HL	Zeiger auf 1. benutztes Byte
FC8F	5D	LD	E,L	nach DE
FC90	54	LD	D,H	als Zieladresse
FC91	18 14	JR	FCA7	Strings durchgehen
FC93	4E	LD	C,(HL)	Descriptoradresse
FC94	23	INC	HL	nach BC
FC95	46	LD	B,(HL)	
FC96	04	INC	B	Descriptoradresse
FC97	05	DEC	B	nicht eingetragen ?
FC98	28 0B	JR	Z,FCA5	dann nächsten String
FC9A	2B	DEC	HL	Zeiger auf Stringeintrag
FC9B	0A	LD	A,(BC)	Länge des String aus Descr.
FC9C	4F	LD	C,A	nach C
FC9D	06 00	LD	B,00	Länge hi =0
FC9F	03	INC	BC	Länge +2 für zusätzlichen 2-Byte-Eintrag
FCA0	03	INC	BC	String nach unten schieben
FCA1	ED B0	LDIR		nächster String
FCA3	18 02	JR	FCA7	Zeiger auf String
FCA5	23	INC	HL	Länge addieren
FCA6	09	ADD	HL,BC	
FCA7	C1	POP	BC	
FCA8	C5	PUSH	BC	Ende der Strings
FCA9	CD DE FF	CALL	FFDE	mit laufender Adresse vergl.
FCAC	38 E5	JR	C,FC93	Ende noch nicht erreicht ?
FCAE	1B	DEC	DE	letztes benutztes Stringbyte
FCAF	2A 71 B0	LD	HL,(B071)	Start der Strings (-1)
FCB2	EB	EX	DE,HL	nach DE, Ende nach HL
FCB3	CD E4 FF	CALL	FFE4	Differenz (Länge) nach BC
FCB6	D1	POP	DE	altes Ende der Strings
FCB7	CD D8 FF	CALL	FFD8	mit neuem verglichen
FCBA	F5	PUSH	AF	Flag für zusätzl. Platz retten
FCBB	D5	PUSH	DE	altes Ende der Strings retten
FCBC	CD F5 FF	CALL	FFF5	Strings wieder n. oben schieb.
FCBF	EB	EX	DE,HL	Startzieladresse
FCC0	22 71 B0	LD	(B071),HL	als neuen Start der Strings
FCC3	C1	POP	BC	Ende der Strings
FCC4	23	INC	HL	neues 1. Stringbyte
FCC5	18 12	JR	FCD9	Strings durchgehen
FCC7	5E	LD	E,(HL)	Descriptorzeiger
FCC8	23	INC	HL	nach DE
FCCA	2B	DEC	HL	
FCCB	1A	LD	A,(DE)	Länge

FCCC	77	LD	(HL),A	wieder vor String setzen
FFCD	23	INC	HL	
FCCE	36 00	LD	(HL),00	Länge hi=0
FCDO	23	INC	HL	Stringadresse
FCD1	EB	EX	DE,HL	nach DE
FCD2	72	LD	(HL),D	wieder in Descriptor
FCD3	2B	DEC	HL	eintragen
FCD4	73	LD	(HL),E	
FCD5	6F	LD	L,A	Länge
FCD6	26 00	LD	H,00	Länge hi=0
FCD8	19	ADD	HL,DE	Länge addieren
FCD9	CD DE FF	CALL	FFDE	Ende der Strings
FCDC	38 E9	JR	C,FCC7	noch nicht erreicht ?
FCDE	F1	POP	AF	Flag für zusätzlichen Platz
FCDF	C1	POP	BC	
FCEO	D1	POP	DE	
FCE1	E1	POP	HL	
FCE2	C9	RET		

***** Descriptoradresse eintragen
 IN : BC: Stringadresse
 DE: Descriptor-Endadresse

FCE3	2A 6C AE	LD	HL,(AE6C)	Ende der Arrays
FCE6	CD DE FF	CALL	FFDE	String unterh. Stringbereich ?
FCE9	D0	RET	NC	dann fertig
FCEA	OB	DEC	BC	Zeiger auf Länge hi
FCEB	7A	LD	A,D	Descriptoradresse hi
FCEC	02	LD	(BC),A	eintragen
FCED	0B	DEC	BC	Zeiger auf Länge lo
FCEE	0A	LD	A,(BC)	Länge
FCEF	12	LD	(DE),A	in Descriptor speichern
FCFO	7B	LD	A,E	Descriptor-Adresse lo
FCF1	02	LD	(BC),A	eintragen
FCF2	C9	RET		

***** Block nach unten verschieben
 (nur, wenn Länge<>0)
 IN : HL: Zeiger auf Quellblock
 DE: Zeiger auf Zielblock
 A: Länge
 OUT: HL: Zeiger nach Quellblock
 DE: Zeiger nach Zielblock
 A: wie IN
 BC: immer 0

FFEC	4F	LD	C,A	Länge
FFED	06 00	LD	B,00	nach BC

***** Block nach unten verschieben
 (nur, wenn Länge<>0)
 IN : HL: Zeiger auf Quellblock
 DE: Zeiger auf Zielblock
 BC: Länge
 OUT: HL: Zeiger nach Quellblock
 DE: Zeiger nach Zielblock
 BC: immer 0

FFEF	78	LD	A,B	
FFFF	B1	OR	C	Länge =0 ?
FFF1	C8	RET	Z	dann zurück

FFF2 ED B0	LDI R		sonst Block verschieben
FFF4 C9	RET		
***** Block nach oben verschieben (nur, wenn Länge<>0)			
		IN : HL: Zeiger a. Quellblockende	
		DE: Zeiger auf Zielblockende	
		BC: Länge	
		OUT: HL: Zeiger vor Quellblock	
		DE: Zeiger vor Zielblock	
		BC: immer 0	
FFF5 78	LD A,B		
FFF6 B1	OR C		Länge =0 ?
FFF7 C8	RET Z		dann zurück
FFF8 ED B8	LDDR		sonst Block verschieben
FFFA C9	RET		

6.3 Die Listings des CPC-6128-ROMs

Das ROM des CPC 6128 ist gegenüber dem des CPC 664 nur an einigen Stellen geändert. An circa 20 Stellen treten durch Einfügungen oder Weglassungen Verschiebungen auf. Die relevanten Änderungen werden im Folgenden gelistet.

6.3.1 Das CPC 6128 - Betriebssystem

Das 6128-Betriebssystem ist (wie schon vom 464 und 664 her bekannt) in Packs aufgeteilt, die bei folgenden Adressen liegen:

1. Kernel (KL) \$0000
2. Machine Pack (MC) \$0591
3. Jump Restore \$08BD
4. Screen Pack (SCR) \$0ABF
5. Text Screen Pack (TXT) \$1074
6. Graphics Screen Pack (GRA) \$15A8
7. Keyboard Manager (KM) \$1B5C
8. Sound Manager (SOUND) \$1FE9
9. Cassette Manager (CAS) \$24BC
10. Editor (EDIT) \$2C02
11. Floating Point Arithmetics (FLO) \$2F7D (Zeichensatz \$3800)

***** KL RAM SELECT

IN : A: neue RAM-Konfiguration
OUT: A: alte RAM-Konfiguration

0397 F3	DI	
0398 D9	EXX	
0399 21 D5 B8	LD	HL,B8D5 Adresse für RAM-Konfiguration
039C 56	LD	D,(HL) alte Konfiguration laden
039D 77	LD	(HL),A neue Konfiguration setzen
039E F6 C0	OR	C0 Register 3 des Gate Array
03A0 ED 79	OUT	(C),A Konfig. an Gate Array überg.
03A2 7A	LD	A,D alte Konfig. nach A
03A3 D9	EXX	
03A4 FB	EI	
03A5 C9	RET	

***** (MC START PROGRAM)

062D 01 C0 7F	LD	BC,7FC0 RAM-Konfiguration 0
0630 ED 49	OUT	(C),C ans Gate Array übergeben
0632 01 7E FA	LD	BC,FA7E Disk-Schnittstelle
0635 AF	XOR	A zurück-
0636 ED 79	OUT	(C),A setzen

***** Einschaltmeldung

0688 20 31 32 38 4B 20 4D 69		128K Mi
0690 63 72 6F 63 6F 6D 70 75		crocompu
0698 74 65 72 20 20 28 76 33		ter (v3
06A0 29 1F 02 04 43 6F 70 79)...Copy
06A8 72 69 67 68 74 1F 02 04		right...
06B0 A4 31 39 38 35 20 41 6D		.1985 Am
06B8 73 74 72 61 64 20 43 6F		stard Co
06C0 6E 73 75 6D 65 72 20 45		nsumer E
06C8 6C 65 63 74 72 6F 6E 69		lectroni
06D0 63 73 20 70 6C 63 1F 0C		cs plc..
06D8 05 61 6E 64 20 4C 6F 63		.and Loc
06E0 6F 6D 6F 74 69 76 65 20		omotive
06E8 53 6F 66 74 77 61 72 65		Softwrae
06F0 20 4C 74 64 2E 1F 01 07		ltd....
06F8 00		.

***** (Jump-Restore-Vekt., Haupttab.)

0A70 97 03 KL RAM SELECT (über BD5B)

***** (CAS IN OPEN)24E5 DD 21 1A B1 LD IX,B11A

24E9 CD 02 25	CALL	2502 File öffnen
24EC E5	PUSH	HL
24ED DC AC 26	CALL	C,26AC kein Fehler? d. 1. Block lesen
24F0 E1	POP	HL
24F1 D0	RET	NC File- oder logischer Fehler
24F2 ED 5B 34 B1	LD	DE,(B134) sonst Parameter
24F6 ED 4B 37 B1	LD	BC,(B137) laden
24FA 3A 31 B1	LD	A,(B131)
24FD C9	RET	

***** CRTL-TAB im Editor

2D81 3A 15 B1	LD	A,(B115) Insert-Flag
2D84 2F	CPL	
2D85 32 15 B1	LD	(B115),A invertieren
2D88 B7	OR	A und neu setzen
2D89 C9	RET	CY=0, da kein Abbruch

6.3.2 Das Basic des CPC 6128

***** Variablenbereich wieder ungeschützt.

F63C AF	XOR A	Flag für Var. nicht geschützt
F63D 32 6E AE	LD (AE6E),A	setzen
F640 2A 66 AE	LD HL,(AE66)	Zeiger auf Programmende
F643 EB	EX DE,HL	nach DE
F644 2A 68 AE	LD HL,(AE68)	Zeiger auf Variablenstart
F647 CD E4 FF	CALL FFE4	Differenz nach BC
F64A CD E5 F6	CALL F6E5	Bereich löschen
F64D 18 C4	JR F613	Prg.-/Var.-Zeiger korrigieren

***** (Bereich löschen)

F6E9 EB	EX DE,HL	
F6EA CD 14 F7	CALL F714	Ende der Arrays holen
F6ED CD E4 FF	CALL FFE4	
F6F0 EB	EX DE,HL	

***** Zeiger auf freien Basic-Bereich holen

F714 3A 6E AE	LD A,(AE6E)	OUT: HL: Zeiger
F717 B7	OR A	Flag für Variablen geschützt
F718 2A 6C AE	LD HL,(AE6C)	Zeiger auf Ende des Arrays
F71B C8	RET Z	Variablen nicht geschützt ?
F71C 2A 66 AE	LD HL,(AE66)	sonst Zeiger auf Programmende
F71F C9	RET	

A Anhang


A1 Z80A CPU

A1.1 Register

1. Registersatz		2. Registersatz		Allzweck-Register
Akkumulator A	Flags F	Akkumulator A'	Flags F'	
B	C	B'	C'	
D	E	D'	E'	
H	L	H'	L'	

Interrupt Vector	I	Memory Refresh	R	Besondere Register
Index Register			IX	
Index Register			IY	
Stack Pointer			SP	
Program Counter			PC	

A1.2 Pin Out*



* Quelle: Kundendienst Handbuch Service Manual, Schneider Computer Division

A1.3 Befehlstabellen

Die Z80A-Befehle werden in folgende Gruppen aufgeteilt:

8-Bit-Ladebefehle	Akkumulator- und Flag-Operationen
16-Bit-Ladebefehle	Verschiedenes
Vertausch-Befehle	Rotier- und Schiebebefehle
Block-Verschiebe-Befehle	Bit-Operationen
Block-Suchbefehle	Ein-/Ausgabe
8-Bit-Arithmetik und -Logik	Sprünge
16-Bit-Arithmetik	Unterprogramm-Behandlung

In der Tabelle wird folgende Terminologie benutzt:

S	= Sign-Flag (Vorzeichen bzw. höchstes Bit)
Z	= Zero-Flag (Z=1, wenn Ergebnis gleich Null)
H	= Halfcarry-Flag (Übertrag vom 3. zum 4. Bit)
P/V	= Parity-/Overflow-Flag (Parität/Überlauf)
N	= Negative-Flag (N=1, wenn Subtraktion vorausging)
CY	= Carry-Flag (Übertrag zum nächsten Byte)
b	= Nummer eines Bits in einem 8-Bit-Wert
cc	= Bedingung abhängig vom Zustand der Flags
NZ	= ungleich Null (Z=0)
Z	= gleich Null (Z=1)
NC	= kein Übertrag (CY=0)
C	= Übertrag (CY=1)
PO	= ungerade Parität oder kein Überlauf (P/V=0)
PE	= gerade Parität oder Überlauf (P/V=1)
P	= positiv (höchstes Bit = 0) (S=0)
N	= negativ (höchstes Bit = 1) (S=1)

8-Bit-Ladebefehle

Mnemonic	symbolische Beschreibung	Bemerkungen
LD r, s	r ← s	s = r, n, (HL), (IX+e), (IY+e)
LD d, r	d ← r	d = (HL), r (IX+e), (IY+e)
LD d, n	d ← n	d = (HL), (IX+e), (IY+e)
LD A, s	A ← s	s = (BC), (DE), (nn), I, R
LD d, A	d ← A	d = (BC), (DE), (nn), I, R

16-Bit-Ladebefehle

LD dd, nn	dd ← nn	dd = BC, DE, HL, SP, IX, IY
LD dd, (nn)	dd ← (nn)	dd = BC, DE, HL, SP, IX, IY
LD (nn) ss	(nn) ← ss	ss = BC, DE, HL, SP, IX, IY
LD SP, ss	SP ← ss	ss = HL, IX, IY
PUSH ss	(SP-I) ← ss _H ; (SP-2) ← ss _L	ss = BC, DE, HL, AF, IX, IY
POP dd	dd _L ← (SP); dd _H ← (SP+1)	dd = BC, DE, HL, AF, IX, IY

Austauschbefehle

EX DE, HL	DE ← HL	
EX AF, AF'	AF ← AF'	
EXX	$\begin{array}{ c c } \hline BC & BC' \\ \hline DE & DE' \\ \hline HL & HL' \\ \hline \end{array}$	
EX (SP), ss	(SP) ← ss _L ; (SP+1) ← ss _H	ss = HL, IX, IY

d	= 8-Bit-Zielregister oder -Speicherstelle
dd	= 16-Bit-Zielregister oder -Speicherstelle
e	= 8-Bit-Wert im Zweierkomplement
L	= Spezielle Sprungadresse (hex. 00,08,10,18,20,28,30,38)
n	= 8-Bit-Wert, direkt im Programm folgend
nn	= 16-Bit-Wert, direkt im Programm folgend
r	= 8-Bit-Allzweck-Register (A,B,C,D,E,H,L)
s	= 8-Bit-Quellregister oder -Speicherstelle
s _b	= ein Bit eines Registers oder einer Speicherstelle
ss	= 16-Bit-Quellregister oder -Speicherstelle
Index "L"	= die 8 niedrigerwertigen Bits eines 16-Bit-Werts (Low-Byte)
Index "H"	= die 8 höherwertigen Bits eines 16-Bit-Werts (High-Byte)
()	= der Wert in den Klammern ist eine Speicher- oder Ein-/Ausgabe- adresse, deren Inhalt gelesen oder beschrieben wird
8-Bit-Register	sind A,B,C,D,E,H,L und R
16-Bit-Registerpaare	sind AF, BC, DE und HL
16-Bit-Register	sind SP, PC, IX, und IY

Folgende Adressierungsarten werden verwendet beziehungsweise miteinander kombiniert:

Unmittelbar (Immediate)	
Immediate extended (16-Bit-Werte)	Indiziert (Indexed)
modifizierte Zero-Page-Adressierung	Register
Relativ	Implizit
Extended	Register indirekt
	Bitweise

Blockverschiebungen

Mnemonic	symbolische Beschreibung	Bemerkungen
LDI	(DE) ← (HL), DE ← DE+1 HL ← HL+1, BC ← BC-1	
LDIR	(DE) ← (HL), DE ← DE+1 HL ← HL+1, BC ← BC-1 wiederholen, bis BC=0	
LDD	(DE) ← (HL), DE ← DE-1 HL ← HL-1, BC ← BC-1	
LDDR	(DE) ← (HL), DE ← DE-1 HL ← HL-1, BC ← BC-1 wiederholen, bis BC=0	

Blocksuch-Befehle

CPI	A-(HL), HL ← HL+1 BC ← BC-1	
CPIR	A-(HL), HL ← HL+1 BC ← BC-1, wiederholen, bis BC=0 oder A=(HL)	A-(HL) setzt nur die Flags, A wird nicht verändert
CPD	A-(HL), HL ← HL-1 BC ← BC-1	
CPDR	A-(HL), HL ← HL-1 BC ← BC-1, wiederholen, bis BC=0 oder A=(HL)	

8-Bit-Operationen


ADD s	A ← A+s	
ADC s	A ← A+s+CY	
SUB s	A ← A-s	
SBC s	A ← A-s-CY	
AND s	A ← A AND s	
OR s	A ← A OR s	
XOR s	A ← A XOR s	

s = r, n, (HL)
(IX+e), (IY+e)

Mnemonic	symbolische Beschreibung	Bemerkungen	
CP s	A-s	s = r, n (HL)	
INC d	d - d+1	(IX+e), (IY+e)	
DEC d	d - d-1	d = r, (HL) (IX+e), (IY+e)	
ADD HL,ss	HL - HL+ss	ss = BC, DE	
ADC HL,ss	HL - HL+ss+CY	HL, SP	
SBC HL,ss	HL - HL-ss-CY		
ADD IX,ss	IX - IX+ss	ss = BC, DE IX, SP	
ADD IY,ss	IY - IY+ss	ss = BC, DE IY, SP	
INC dd	dd - dd+1	dd = BC, DE HL, SP, IX, IY	
DEC dd	dd - dd-1	dd = BC, DE HL, SP, IX, IY	
DAA	Korrigiert A nach einer Addition oder Subtraktion mit gepackten BCD-Zahlen		
CPL	A - A		
NEG	A - 00-A		
CCF	CY - CY		
SCF	CY - I		
NOP	Keine Operation		
HALT	Auf Interrupt warten		
DI	Interrupts sperren		
EI	Interrupts erlauben	Wirkung erst nach dem folgenden Befehl	
IM 0	Interrupt-Modus 0	8080A-Modus	
IM 1	Interrupt-Modus 1	CALL nach hex. 0038	
IM 2	Interrupt-Modus 2	Indirekter Aufruf	
RLC s			
RL s			
RRC s			
RR s			
SLA s		s = r, (HL) (IX+e), (IY+e)	
SRA s			
SRL s			
RLD			
RRD			
Mnemonic	symbolische Beschreibung	Bemerkungen	
BIT b, s	Z - $\overline{s_b}$		
SET b, s	$s_b = 1$		
RES b, s	$s_b = 0$		
IN A, (n)	A - (n)		
IN r, (C)	r - (C)		
INI	(HL) - (C), HL - HL+1		
	B - B-1		
INIR	(HL) - (C), HL - HL+1		
	B - B-1		
IND	wiederhole, bis B=0		
	(HL) - (C), HL - HL-1		
INDR	B - B-1		
	(HL) - (C), HL - HL-1		
OUT(n), A	(n) - A		
OUT(C),r	(C) - r		
OUTI	(C) - (HL), HL - HL+1		
	B - B-1		
OTIR	(C) - (HL), HL - HL+1		
	B - B-1		
OUTD	wiederhole, bis B=0		
	(C) - (HL), HL - HL-1		
OTDR	B - B-1		
	(C) - (HL), HL - HL-1		
	B - B-1		
	wiederhole, bis B=0		
JP nn	PC - nn		
JP cc, nn	Wenn Bedingung cc erfüllt ist, PC - nn, sonst fortfahren		cc
JR e	PC - PC+e		
JR kk, e	Wenn Bedingung kk erfüllt ist, PC - PC+e, sonst fortfahren		kk
JP (ss)	PC - ss		
DJNZ e	B - B-1, wenn B < 0, PC - PC+e, sonst fortfahren		
CALL nn	(SP-1) - PC _H (SP-2) - PC _L , PC - nn		
CALL cc, nn	Wenn Bedingung cc erfüllt ist, CALL nn, sonst fortfahren		cc
RST L	(SP-1) - PC _H (SP-2) - PC _L , PC _H - 0 PC _L - L		
RET	PC _L - (SP) PC _H - (SP+1)		
RET cc	Wenn Bedingung cc erfüllt ist, RET, sonst fortfahren		cc
RETI	Rückkehr vom Interrupt, sonst wie RET		
RETN	Rückkehr vom nicht-maskierbaren Interrupt		

A2 6845 CRTC

A2.1 Pin Out*




A2.2 Registerbelegung*

Register #	Register File	Program Unit	Read	Write	Number of Bits							
					7	6	5	4	3	2	1	0
X	—	—	—	—								
AR	Address Register	—	No	Yes	/	/	/	/	/	/	/	/
R0	Horizontal Total	Char.	No	Yes								
R1	Horizontal Displayed	Char.	No	Yes								
R2	H. Sync Position	Char.	No	Yes								
R3	Sync Width	—	No	Yes	/	/	/	/	/			
R4	Vertical Total	Char. Row	No	Yes	/	/						
R5	V. Total Adjust	Scan Line	No	Yes	/	/	/	/	/			
R6	Vertical Displayed	Char. Row	No	Yes	/	/						
R7	V. Sync Position	Char. Row	No	Yes	/	/						
R8	Interlace Mode and Skew	Note 1	No	Yes	/	/	/	/	/	/	/	/
R9	Max Scan Line Address	Scan Line	No	Yes	/	/						
R10	Cursor Start	Scan Line	No	Yes	/	/						
R11	Cursor End	Scan Line	No	Yes	/	/						
R12	Start Address (H)	—	No	Yes	0	0						
R13	Start Address (L)	—	No	Yes								
R14	Cursor (H)	—	Yes	Yes	0	0						
R15	Cursor (L)	—	Yes	Yes								
R16	Light Pen (H)	—	Yes	No	0	0						
R17	Light Pen (L)	—	Yes	No								

A3 20 RA 43 Gate Array

A3.1 Pin Out




A3.2 Registerbelegung


- REG # (b7=0, b6=0): Farb-Adress-Register
 REG # (b7=0, b6=1): Farbwert-Datenregister
 REG # (b7=1, b6=0): Kontroll-Register
 b4: 1: Interrupt-Zähler löschen
 b3: 0: oberes ROM einschalten
 b2: 0: unteres ROM einschalten
 b1: 0: Mode-Auswahl
 b0: 0: Mode-Auswahl
 REG # (b7=1, b6=1): Funktion unbekannt

A4 8255 PIO

A4.1 Blockschaltbild



A4.2 Pin Out*




A4.3 Registerbelegung

A1	A0	I/O-Adresse	ausgewählte Einheit
0	0	\$F4xx	Port A
0	1	\$F5xx	Port B
1	0	\$F6xx	Port C
1	1	\$F7xx	Kontroll-Register

* Quelle: Kundendienst Handbuch Service Manual, Schneider Computer Division


A4.4 Tastaturmatrix*



* Quelle: Kundendienst Handbuch Service Manual, Schneider Computer Division

A5 AY 3-8912 PSG


A5.1 Pin Out*



A5.2 Registerbelegung

REG #0/1:	Periodendauer Kanal A (12 Bit)
REG #2/3:	Periodendauer Kanal B (12 Bit)
REG #4/5:	Periodendauer Kanal C (12 Bit)
REG #6:	durchschnittliche Periodendauer Rauschen (5 Bit)
REG #7:	Kontroll-Register
REG #8:	Lautstärke Kanal A (4 Bit)
REG #9:	Lautstärke Kanal B (4 Bit)
REG #10:	Lautstärke Kanal C (4 Bit)
REG #11/12:	Periodendauer der Hüllkurve (16 Bit)
REG #13:	Hüllkurvenform (4 Bit)
REG #14:	peripheres Datenregister Port A
REG #15:	peripheres Datenregister Port B

A5.3 Hüllkurventabelle



Abkürzungsverzeichnis

In der Computerfachsprache herrscht allgemein ein hohes Aufkommen an Abkürzungen, und wir mußten darüber hinaus im Rahmen unserer Analyse des CPC auch noch einige Kürzel einführen, da die entsprechenden Termini einfach zu lang wurden. Deshalb halten wir es für sinnvoll, an dieser Stelle einmal die wichtigsten und gebräuchlichsten Abkürzungen zusammenzufassen.

Adr	Adresse
APQ	Asynchronous Pending Queue
Arg	Argument
ASCII	American Standard Code for Information Interchange, Standard für die Übertragung von Daten (USASCII)
async	asynchronous, asynchron
Basic	Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code, eine Programmiersprache
Bit	Binary digit, Ziffer des binären Zahlensystems, 0 oder 1
BRK	BReAKeR-Zeichen, CPC-spezielles Zeichen, \$EF
CAS	CASsette Manager Pack
Char	Character, Zeichen
CP/M	Control Program for Microcomputers, verbreiteter Standard für Betriebssysteme
CPC	Color Personal Computer: das Gerät.
CPU	Central Processing Unit, im Falle des CPC der Z80-Chip (vielfach auch für Prozessor inkl. ROM und RAM verwandt)
CR	Carriage Return, Wagenrücklauf, ASCII-Zeichen \$0D
CRT	Cathode Ray Tube, Kathodenstrahlröhre
CRTC	Cathode Ray Tube Controller, der Video-Chip im CPC
CTRL	ConTRoL, Kontrolltaste
CY	Carry, Übertrags-Flag, eines der Z80-Flags
Descr	Descriptor (eines Strings)
DMA	Direct Memory Access, direkter Zugriff externer Einheiten auf das zentrale RAM der CPU
DOS	Disk Operating System, Betriebssystem auf Diskettenbasis
E/A, EA	Ein-/Ausgabe
ENT	ENvelope Tone, Ton-Hüllkurve
ENV	ENvelope Volume, Lautstärke-Hüllkurve
EOF	End Of File, Ende einer Datei
ESC	ESCAPE, ASCII-Zeichen, \$1B (im CPC \$FC)
Exp	<ol style="list-style-type: none"> 1. Exp String: Expansion String 2. Exponent (allgemein) 3. 8-Bit Exponent einer FLO-Fahl
FAC	Floating point ACCumulator, Speicherbereich für FLO-Zahl

FCFS	First Come - First Served, wie FIFO
FFC	Frame Fly Chain
FIFO	First In - First Out, Queue-Struktur
FLO	FLOATing point, Fließkomma-...
FLR	Fixed Length Record, Record mit fester Länge
FTC	Fast Ticker Chain
GA	Gate Array, einer der Bausteine im CPC
GND	GrouND, Bezugsspannung innerhalb eines elektrischen Systems
GRA	GRAphics screen pack
HC	Hierarchie Code
Hex	Hexadezimal (korrekt eigentlich Sedenzimal)
I/O,IO	Input/Output, Eingabe/Ausgabe
INT	INTeger, ganzzahlig
IPQ	Interrupt Pending Queue (entspricht APQ)
K	Faktor 1024 (nicht etwa k, Faktor 1000)
KA	Koppeladresse
KAFFC	Koppeladresse für die Frame Fly Chain
KAFTC	Koppeladresse für die Fast Ticker Chain
KAPQ	Koppeladresse für die Pending Queue
KATC	Koppeladresse für die Ticker Chain
KByte	1024 Byte
KL	KerneL
KM	Keyboard Manager Pack
LF	Line Feed, ASCII-Zeichen \$0A
LIFO	Last In - First Out, Stack-Struktur
LL	Linked List, verkettete Liste
LSB	Least Significant Byte/Bit, niederwertigstes Byte/Bit
MC	MaChine Pack
MSB	Most Significant Byte/Bit, höchstwertiges Byte/Bit
NIL	Not In List, Markierung für Listenende
Param	Parameter
PC	Program Counter, eines der Z80-Register
PIO	Basic PC: Programmzeiger innerhalb eines Basic-Programms
PQ	Programmable Input/Output Chip, ein Chip im CPC
PSG	Pending Queue
PTR	Programmable Sound Generator, ein Chip im CPC
RAM	PoinTeR, Zeiger
Reg,REG	Random Access Memory, Schreib-/Lesespeicher
ROM	Register
RSX	Read Only Memory, Nur-Lesespeicher
S	Resident System eXtension, residente Systemerweiterung
	Sign-Flag, eines der Z80-Flags

SCR	SCReen Pack
SOUND	SOUND Manager Pack
SP	Stack Pointer: 1. eines der Z80-Register 2. allgemeiner Zeiger einer LIFO-Struktur
SPQ	Synchronous Pending Queue
SWI	SoftWare Interrupt, Prozessorbefehl des MC6809
sync	synchronous, synchron
TC	Ticker Chain
TXT	TeXT Pack
UCSD	University of California, San Diego
VDU	Video Display Unit, siehe CRT
VL	verkettete Liste
VLR	Variable Length Record
Z	Zero-Flag, eines der Z80-Flags

Stichwortverzeichnis

- 16-Bit-Register, 16
 20 RA 043, 27
 6845, 20
 8-Bit-Register, 16
 8255 PIO, 35
- A, 16
 Abbruchbedingung, 61
 Addition, 127, 129, 147
 Adreß-Register, 22
 Adreßberechnung, 93
 Adreßbus, 15, 20, 28
 Adreßraum, 34, 52, 67
 Adresse, 15, 16, 28, 51
 allgemeine, 64
 relative, 64
 Adressentabelle, 52, 86
 Adressenunabhängigkeit, 89
 Adressierung, direkte, 67
 relative, 81
 After, 75, 152
 After-Unterbrechung, 151
 Akkumulator, 16
 Aktivität, alte, 117
 laufende, 117
 Amplitude, 44
 Anwenderprogramm, 65
 APQ, 71, 80
 arctan, 134
 Argument, 130
 normiertes, 131
 Arithmetik, 87, 90, 127
 Array, 51, 52, 57, 58, 59
 artanh-Funktion, 132
 ASCII-Code, 24, 104
 ASCII-Tabelle, 52
 Asynchronous Event, 73
 Asynchronous Pending Queue, 71, 80
 ATN-Funktion, 134
 Aufgabe, asynchrone, 79
 Aufruf, rekursiver, 61
 Aufrufadresse, 120
 Ausgabe-Register, 35
 Ausgabebuffer, 121
 Ausgabefile, 121
 Auswahllogik, 33
- B, 16
 Bandeinheit, 39
- Bank, 34
 Banking, 65ff, 68, 86, 135
 Basic, 49, 90
 Basic-Anwenderbereich, 135
 Basic-Befehl, 145
 Basic-Compreter, 139
 Basic-Interpreter, 139
 Basic-Programm, 120
 geschütztes, 120
 Basic-ROM, 33
 Basic-Stack, 147, 150
 Basic-Systemzeiger, 142
 Baudrate, 120, 123
 BC, 16
 BCD-Zahlen, 17
 Bearbeitungs-Flag, 152
 Befehlswort-Tabelle, 69
 Behandlungsroutine, 84
 Benutzer-Vektor, 154
 Benutzerfeld, 74
 Benutzerprogramm, 65
 Betriebssystem, 49, 65, 90
 Betriebssystem-Vektor, 89
 Betriebssystem-Routine, 86
 Beziehung, logische, 56
 statische, 56
 bidirektional, 15
 Bildaufbau, 40
 Bildschirm, 91, 92
 scrollen, 91
 unsichtbarer, 93
 Bildschirm-Adreßberechnung, 91
 Bildschirm-Modus, 31
 Bildschirmadresse, 94
 Bildschirmausgabe, 98
 Bildschirmbehandlung, 84
 Bildschirmfenster, 96
 Bildschirmmodus, 84
 Bildschirmposititon, 97
 Bildschirmrahmen, 31
 Bildschirmspeicher, 21, 23, 25,
 91, 92
 Startadresse des, 25
 Bildschirmstartadresse, 93
 Bildschirmverwaltung, 91
 Bildschirmposition, 99
 Bildwiederholfrequenz, 32, 40
 Binärsystem, 127
 Binärziffer, 127
 Bitmaske, 91, 92
 blinken, 93
 Block, 120
 Blockheader, 121, 122
 Blocknummer, 123
 Border, 84, 92
 Borger, 130
 Break, 70, 106
- Break Event, 109
 Break-Bearbeitung, 106
 Break-Event, 70, 152
 Break-Event-Block, 152
 BRK, 107
 BRK-Zeichen, 106, 109
 Buffer, 58, 121, 126
 Bufferbereich, 121
 Bufferzeiger, 121, 122
 Bus, 15
 busy, 40, 85
 Byte, 15
 höchstwertiges, 128
 niederwertigstes, 128
- C, 16
 Call, 78
 Caps Lock, 107, 108
 Carry-Flag, 17
 Cassette-Manager, 138
 Cassetten-Interface, 39
 Cassetten-Motor, 40
 Cassetteinheit, 39
 Centronics, 84
 Centronics-Port, 85
 Chain, 72, 74
 Character-ROM, 21, 24
 Check-Word, 124
 Class Byte, 73
 Code, compilierter, 139
 Compiler, 139
 Compreter, 139
 ConTRoL, 106
 Copy Cursor, 126
 COS, 130
 CP/M, 52
 CR, 52
 CRTC, 20, 84
 Ctrl/Shift-Flag, 108
 Cursor, 21, 23, 98
 Cursor-Flag, 96
 Cursordarstellung, 95, 96
 Cursorposition, 99
 Cursorspalte, 96
 Cursorsteuerung, 98
 Cursorzeile, 96
 CY, 17
- D, 16
 DAA, 17
 Data Structures, 49
 Daten, 56
 Datenbit, 123
 Datenblock, 54, 56, 115
 Datenbus, 15, 20, 41, 42
 Datenleitung, 42

- Datenorganisation, 55, 57
zirkuläre, 55
- Datenregister, 35, 44
- Datenrichtungs-Bit, 36
- Datenspeicherung, 49, 52, 54,
56
- Datenstatus, 115
- Datenstruktur, 49, 56, 57, 139
- Datenverbindung,
bidirektionale, 46
- Datenformat, 150
- DE, 16
- DEF FN-Befehl, 148
- DEFINT, 141
- DEFREAL, 141
- DEFSTR, 141
- dequeue, 59
- Descriptor, 142, 143
- Descriptoradresse, 143
- Device Independence, 65
- DI, 79
- Dimension, 144
- Dimensionsbyte, 144
- Direkt-Modus, 153
- Direkteingabe, 145
- Diskettenstation, 33, 120
- Distributor, 40
- DIV, 134
- Division, 127
- Divison, 147
- DOS, 67
- DOS-ROM, 33
- Drucker, 40, 84, 85
- Druckersteuerung, 84
- Dynamik, 56
- Editor, 87, 90, 126
- EI, 79, 80
- Ein-/Ausgabebereich, 16
- Ein-/Ausgabechip, 35
- Ein-/Ausgaberoutine, 87
- Einerkomplement, 147
- Eingabe-Header-Buffer, 122
- Eingabe-Register, 35
- Eingabeschleife, 145, 154
- Eingabezeile, 126, 145
- Einheit, peripherie, 65
- Einschalten, 78
- Einschaltung, 40
- Einsprung-Tabelle, 69
- Einsprungadressen, 86
- Elektronenstrahl, 40
- END, 145
- Ende der Felder, 137
- Ende der Strings, 137
- Endmarkierung, 140
- ENT, 114
- Pausenzeit für, 111
- ENT-Folge, 111, 115
- ENT-Hüllkurve, 119
- ENT-Verwaltung, 112
- ENV, 114
- Pausenzeit für, 111
- ENV-Flag, 111
- ENV-Folge, 111, 115
- ENV-Gruppen, 111
- ENV-Hüllkurve, 118
- ENV-Verwaltung, 112
- EOF, 122
- Erweiterungs-ROM, 33, 68, 81
- ESC, 100, 145
- ESC-Taste, 106
- Event, 40, 66, 70, 71, 107
- asynchroner, 71
- synchroner, 70, 71, 111, 118
- wiederholender, 72
- Event Block, 74
- Event-Behandlung, 75
- Event-Block, 70, 71, 152
- Event-Block-Parameterfeld,
151
- Event-Routine, 70, 73, 93,
117
- Event-Typ, 71, 71
- Every, 75, 152
- Every-Unterbrechung, 151
- Exklusiv-Oder-Verknüpf., 147
- EXP, 127, 130
- Expansion Port, 39
- Expansion String, 104, 107
- Expansion String Buffer, 104
- Exponent, 128
- realer, 129
- Exponentenbyte, 128
- Exponential-Schreibweise, 127
- Express, 73
- Extensions-ROM, 81
- F, 17
- F-Register, 17
- Fakultät, 60
- Far Address, 73
- Far Call, 73, 82
- Farb-Adress-Register, 29
- Farbe, 92
- Codierung der, 91
- Verwaltung der, 92
- Farben, 30
- Farbmaske, 91, 93, 94
- Farbnummer, 92
- Farbstift, 84, 92, 93, 102
- Farbstift-Nummer, 99
- Farbstift-Register, 84
- Farbstiftnummer, 93
- Farbwert, 92
- Farbwert-Daten-Register, 29
- Farbwert-Register, 30, 32
- Farbwerte, 30
- Fast Ticker, 74
- Fast Ticker Chain, 72, 75, 80
- FCFS, 57
- Fehlerausgabe, 154
- Fehlerbehandlung, 154
- Fehlermeldung, 124
- Feld, 51
- Feldvariable, 137, 144
- Feldvariablen-Eintrag, 144
- Fernseher, 20
- Feuerknopf, 39
- FIFO, 56, 57, 59
- FIFO-Prinzip, 57
- FIFO-Struktur, 59
- File, 120
- File-Status, 121
- Filename, 120, 121
- Filestatus-Fehler, 124
- Filetype, 120, 121
- Fileverwaltung, 120, 121
- Firm Jump, 82
- Firmware, 65, 90
- Firmware Manual, 90
- First Come - First Served, 57
- First In - First Out, 57
- fixed length record, 50
- Fläche, Ausfüllen einer, 103
- Flag, 17, 50
- Flag-Register, 17
- Flanke, 123
- Flankenabstand, 123
- Flankenzeit, 123
- Fließkommaformat, 129
- Fließkommazahl, 127
- FLO-Exponent, 129
- FLO-Pack, 127, 128
- FLO-Zahl, 128
- normierte, 128
- Floating Point Pack, 127
- Floppy-ROM, 67
- FLR, 50, 51, 52, 54, 57
- Zugriff auf, 50
- FLR-Array, 52, 54
- Flush, 115
- FOR-Schleifenvariable, 150
- FOR-Statement, 150
- Form, gepackte, 92
- ungepackte, 92
- Frame Fly, 40
- Frame Fly Chain, 40, 72, 74,
75, 80, 93
- Frequenz, 42
- FTC, 72
- Füllbyte, 124

- Funktion, 145
 differenzierbar, 130
 irrationale, 133
Funktionsauswertung, 154
Funktionsdefinition, 148
Funktionsresultat, 147
Funktionstaste, 126
Funktionswert, 130
- Garbage Collection**, 142
Gate Array, 19, 20, 23, 31, 66, 92, 135
 Register des, 29
Geräteunabhängigkeit, 65
global, 61
GOSUB-Statement, 150
Graphics-Pack, 91
Graphik, 24
Graphik-Cursor, 102
Graphik-Koordinaten, 94, 95
Graphik-Pack, 100
Graphik-Window, 102
 Grenzen, 101
Graphikcursorposition, 96, 100
Grundschwingung, 46
Gruppe, laufende, 114
- H**, 16, 17
Halbperiode, 133
Halfcarry-Flag, 17
Haltezustand, 118
Hardware-Scrolling, 93, 96
Hardware-Stack, 57, 61
Haupttabelle, 87, 89
Header, 120, 121
Hi Jump, 88
Hi-ROM, 66
Hierarchiecode, 146
HIMEM, 137, 138
Hintergrund-Modus, 99, 103
 Indirection für, 96
Hintergrund-ROM, 69
HiRAM, 135
HL, 16
Hold, 115
HSYNC, 21, 22, 32
HSYNC-Zähler, 32
Hüllkurve, 44, 110, 112, 114
Hüllkurvengenerator, 42, 44
Hüllkurvenperiode, 113
- I**, 19
I/O, 35
I/O-Leitung, 35
- I/O-Operation**, 35
I/O-Port, 35, 42
Index, 52
 maximaler, 144
Indexregister, 18
Indirection, 84, 85, 88, 91, 96, 98, 100
Ink, 31
Ink-Befehl, 92
Integer Pack, 134
Integer-Arithmetik, 134
Integer-Modulo, 147
Integerdivision, 147
Integerschleife, 150
Integerzahl, 50
Interface, 84
Interface-Software, 87
Intergervariable, 141
Interlace-Mode, 23
Interpreter, 139
Interpreterschleife, 145, 152
Interrupt, 18, 29, 66, 71, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 106
 Einschalten des, 80
 Enable, 80
 externer, 80, 82
Interrupt Pending Queue, 71
Interrupt-Behandlung, 77, 78, 79, 105
Interrupt-Ebene, zweite, 79
Interrupt-Impulse, 29
Interrupt-Quellen, 19
Interrupt-Register, 19
Interrupt-Routine, 18, 78, 79
Interrupt-Signal, 32
Interrupt-Takt, 27
Interrupt-Zähler, 29
Interruptquelle, 32
Invertierungs-Flag, 124
IPQ, 71
IRQ-Pin, 18
Item, 154
IX, 18
IY, 18
- Joystick**, 39, 108
Jump Restore, 86
- Kaltstart**, 81, 91
Kanal, 42, 110, 111, 116
Kanal-Event, 118
Kanal-Params, 116
Kanalbit, 111
Kanalblock, 115
Kanalkennung, 111
Kanalmaske, 110, 111
- Kanalnummer**, 110
Kanalstatus, 110, 118
KAPQ, 73
Kassettenignal, 123
Kennbyte, 124
Kernel, 65
Kernel Hi Jump, 88
Kettungs-Offset, 144
Kettungsadresse, 64
Kettungsoffset, 64
Key Ctrl Tabelle, 106
Key Shift Tabelle, 106
Key Translation Table, 106
Key-Repeat, 104
Keyboard Manager, 59, 104, 106, 107
Keyword, 52, 140
kicken, 72, 76
Klammer, 145
Klammerausdruck, 146
Koeffizient, 131
Kompatibilität, 86, 87
Konfiguration, 34, 82
 laufende, 82
 konsekutiv, 51
Konstante, 145
Kontroll-Register, 35, 44
Koordinate, reale, 101
Koordinatensystem, 101
Kopf, 74
Koppeladresse, 73
Korrekturwert, 123
- L**, 16
Last In - First Out, 56
Lautstärke, 42, 44, 110, 111, 112, 114, 115
Least Significant Byte, 128
LF, 52
Lichtgriffel, 21
LIFO, 56
LIFO-Prinzip, 56
LIFO-Struktur, 56, 61
Line Editor, 126
Linie, 95
Linienmaske, 102, 103
Linienmuster, 102
Linked List, 52, 54, 57, 59
 double, 55
 lineare, 55
List Pointer, 54
Liste, 52, 54
 verkettete, 144, 149
ln, 132
Lo-Jump, 81
Lo-ROM, 66
LOG, 127

- lokal, 61
 LoRAM, 135
 LSB, 128
 Machine Pack, 65, 83, 85, 105
 MacLaurin'sche Reihe, 131
 Mantisse, 128
 Mantissenbyte, 128
 Manual, 65
 Markierung, 51
 Maschinen-Programm, 120
 Maske, 94
 Master-Takt, 46
 Matrix, 38, 92, 98, 103
 gepackte, 92
 ungepackte, 92
 Meldungs-Flag, 120
 Memory Allocation, 49
 Merge, 137
 Merge-Routine, 137
 Mikroprozessor, 15
 MOD, 134
 Mode, 29, 31, 91ff
 Mode-Nummer, 91
 Modularität, 90
 Modus, 31
 Monitor, 20
 Most Significant Byte, 128
 MSB, 128
 Multiplikation, 127, 147
 Multitasking-System, 57
- N-Flag, 17
 Näherung, 130, 131
 Near Address, 73
 Nebentabelle, 87
 Nesting, 78
 NEXT-Statement, 150
 Nibble 32
 NIL, 54
 Normierung, 131
- Oder-Verknüpfung, 147
 Offset, 140, 141
 ON BREAK CONT, 153
 ON SQ GOSUB, 152
 ON SQ-Unterbrechung, 151
 Operand, 146
 Operating System, 65, 90
 Operator, 145, 146
 stärker bindender, 146
 Origin, 101
 ortsabhängig, 64
 ortsunabhängig, 141, 144
 Ortsunabhängigkeit, 64
 OS, 90
 OS-ROM, 90
 Overflow-Flag, 17
- P, 17
 Pack, 65, 83, 86, 90
 PAL-Norm, 40
 Paper-Farbe, 102
 Paper-Farbmaske, 96
 Parameter, 61, 97, 145
 aktueller, 148
 formaler, 148
 Parameter-Berechnung, 149
 Parameter-Block, 97, 110
 Parameter-Feld, 152
 Parameter-Records, 149
 Parameter-Tabelle, 154
 Parameter-Typ, 154
 Parametergruppe, 112, 113
 Parameterübergabe, 154
 Parität, 17
 Parity-Flag, 17
 Pausenzeit, 113
 PC, 16
 Pen-Farbmaske, 96
 Pending Queue, 71, 73
 Pending-Queue-Zähler, 73
 Periodendauer, 43, 44, 46,
 111, 115
 Peripherie, 65
 Phasenverschiebung, 133
 PIO, 35, 38
 Pixel, 91, 92, 93
 Setzen der, 94
 Pixel-Matrix, 100
 Pixelauswahlmaske, 94
 Pointer, 52
 Polynomberechnung, 131
 pop, 56
 popen, 18
 Port, 35
 position indeendent, 141
 Position Independence, 54, 64
 position independent, 51
 positionsunabhängig, 51
 Positionsunabhängigkeit, 54
 Potenz, 127
 Potenzierung, 147
 PQ, 72
 PQ-Zähler, 73
 Priorität, 59, 73, 76, 146, 152
 laufende, 76
 Priority Byte, 73
 Programm, geschütztes, 154
 Programm-File, 120
 Programmänderung, 137
 Programmende, 137
 Programmende-Kennzeichen,
 145
 Programmieren, modulares,
 78
 Programmiertechnik, 49, 60
- Programmstart, 137
 Programmstruktur, 60, 139
 Programmunterbrechung, 145
 Programmverzweigung, 77
 Programmzähler, 16, 78
 Programmzeile, 139
 Prozeß, zeitkritischer, 79
 Prozessor, 15
 Speicherzugriff des, 66
 Prozessorstack, 57
 Prozessortakt, 20
 Prüfwort, 124
 PSG, 38, 39, 42, 85, 112, 117
 PSG-Hüllkurve, 113, 114
 PSG-Register, 42, 45
 pull, 56
 Punkt, einzelner, 102
 Punkte, 31
 push, 56
 pushen, 18
 Put Back Buffer, 104, 108
- Queue, 57ff
 double-ended, 59
- R, 18
 Rahmen, rechteckiger, 102
 Rahmenfarbe, 92
 RAM, 66
 RAM LAM, 82
 RAM-/ROM-Banking, 33
 RAM-Aufteilung, 135
 RAM-Bank-Register, 30
 RAM-Banken, 66
 RAM-Banking, 66
 RAM-Konfiguration, 30, 34,
 68
 RAM-Vektor, 64, 86
 RAM-Zeiger, 137
 RAM-Zugriff, 27
 Rasterzeile, 21, 25, 94, 98
 Rauschgenerator, 42, 44
 Rauschmaske, 110, 111
 Rauschperiode, 115
 Read error, 124
 Real-Schleife, 150
 Real-Variable, 141
 Real-Wert, 142
 Record, 49, 51, 52, 54, 57, 59
 redundant, 128
 Refresh-Register, 18
 Refresh-Zähler, 123
 Register, 16, 21
 Registersatz, 17
 zweiter, 17
 Reihe, entwickelte, 132

- Reihenentwicklung, 130
 Rekursion, 60
 indirekte, 146
 Rekursionstiefe, 61
 rekursiv, 60
 Reload Count, 74, 75
 Reload-Count, 152
 Rendezvous-Status, 110, 115
 Renum-Befehl, 140
 Repeat, 107
 Reset, 37, 46, 78
 resident system extension, 68,
 135
 Restart, 80
 Restart-Routine, 80
 Restglied, 131
 RGB-Videosignal, 27, 30
 Ringbuffer, 58, 59, 105, 106,
 108, 110
 ROM, externes, 135
 internes, 66
 oberes, 67
 ROM-Banking, 68
 ROM-Konfiguration, 73, 74,
 82
 ROM-Matrix, 99
 ROM-Nummer, 69
 ROM-Switch, 87
 Routine, rekursive, 61
 RS 232, 84
 RST, 80
 RST-Routine, 81
 RSX, 68
 RSX-Befehlwort, 140
 RSX-Erweiterung, 135
 RSX-Hintergrund-ROM, 69
 RSX-Kennzeichen, 140
 RSX-Kommando, 68
 Rückkehtradresse, 57, 62, 150
 Rückmeldung, 38, 85
 Rücksprung, 152
- S**, 17
 Schleife, 60, 150
 Schleifen-Step-Wert, 150
 Schleifenendwert, 150
 Schlüsselwort, 140
 Schnittstelle, 38, 65
 Schrittanzahl, 113
 Schrittweite, 113
 Schrittzähler, 111, 115
 SCR, 91
 SCR Base, 25, 84, 93
 SCR Offset, 25, 84, 93
 Screen Editor, 126
 Screen Pack, 91, 93, 96
 Scrolling, 95
- Scrolling-Zähler, 96
 Secam-Norm, 40
 seriell, 123
 SHIFT, 106
 Shift Lock, 107, 108
 Shift-Code, 106
 Side Call, 81
 Sign-Flag, 17
 SIN, 130
 Software-Scrolling, 96
 Software-Stack, 147
 Sound, 39, 116
 Auszgabe von, 39
 Sound Event, 115ff
 Sound Manager, 59, 110, 116,
 118
 Sound-Ausgabe, 110, 117
 Sound-Chip, 38, 39
 Sound-Generator, 39, 42
 SP, 18
 SP-Register, 57
 Speicher, 56
 Speicheraufteilung, 135
 Speicherbanken, 66
 Speicherbereich, 15, 52, 66
 Speicherplatz-Erweiterung, 67
 Speicherstelle, 15, 61
 Speicherverwaltung, 33, 34
 Sperrpriorität, 77
 SPQ, 76, 152
 einfrieren, 77
 Sprung, 77
 Sprungadresse, 64
 Sprungtabelle, 86, 87
 Sprungvektorentabelle, 64
 Stack, 18, 56, 57, 61, 62, 78,
 147
 Stackpointer, 18, 57
 Stapel, 18, 56
 Start der Felder, 137
 Start der Strings, 137
 Statusfehler, 121
 Stellenwert, 127
 Steuerbus, 15
 Steuerzeichen, 99, 103
 Auszgabe von, 100
 Auswertung der, 100
 Steuerzeichen-Sprungtabelle,
 96
 STOP, 145
 String, 50, 52
 Stringbereich, 52, 138
 Stringdescriptor, 142, 144
 Stringvariable, 137, 141
 Stringverknüpfung, 147
 Struktur, 49, 56
 logische, 49
 Subtraktion, 147
- Symbol, 92
 Symbol After, 99
 Synchronisation, vertikale,
 40, 72, 84
 Synchronisations-Signal, 30
 Synchronisationsmarkierung,
 123, 124
 Synchronous Event, 73, 152
 Synchronous Pending, Queue,
 59, 70, 76
 System Reset, 78, 81
 Systembereich, 135
 Systemroutine, 83
 Systemtakt, 15, 15, 27
 4-MHz-, 27
 systemunabhängig, 89
 Systemvariable, 135, 141
 Systemzeiger, 143
- TAG-Flag, 103
 Tastatur, 38, 85, 104, 105
 Abfrage der, 38
 Tastaturabfrage, 38, 105
 Tastatureingabe, 104
 Tastatormatrix, 38, 39, 85,
 105
 Tastaturzeile, 105
 Taste, 38, 85
 Nummer der, 106
 Tastenkoordinaten, 59, 105,
 106
 Tastenwiederholung, 104, 107,
 108
 Taylor'sche Reihe, 130
 Text Screen Pack, 96
 Text-Koordinaten, 94
 Text-Pack, 91, 92, 97, 137
 Textcursorposition, 96, 100
 Textzeichen, 92, 94, 95
 Textzeichen-Matrix, 92
 Textzeichenausgabe, 94
 Tick Count, 75, 152
 Ticker, 80
 Ticker Chain, 72, 74, 75, 80
 Ticker-Frequenzteiler, 80
 Ticker-Kopf, 74
 Token, 140, 141, 145
 Token-Buffer, 137
 Tokenisierung, 140
 Tonbearbeitung, 116
 Tondauer, 115
 Tonhöhe, 110
 Tonkanal, 152
 Tonlänge, 111
 Tonperiode, 113, 115
 Tonübergabe, 116
 Tracing, 145

- Translation Table, 84, 85
transparent, 62, 69, 99, 103,
 105
Transparenz, 79
transportabel, 89
TXT, 96
Type-Byte, 145
Type-Flag, 146
- Übersetzungstabelle, 84
Übertrag, 17, 130
Übertragbarkeit, 90
UCSD Pascal System, 50
Und-Verknüpfung, 147
unidirektional, 15
Unix, 52
Unterbrechung, 18, 77, 151,
 152
Unterprogramm, 18, 78, 150
 verschachtelt, 18
 verschachteltes, 78
Unterprogrammaufruf, 62, 78,
 151
Unterstruktur, 50
Upper-ROM, 65, 67
Ursprung, 101
User, 82
User Area, 74
User-Funktion, 57
User-Matrix, 99
- V, 17
Variable, 61, 145
 einfache, 137
variable length record, 50
Variablen-Liste, 144
Variablenadresse, 64
Variablenbereich, 64, 137, 142
Variableneintrag, 141, 142
Variablenname, 140
 unmarkierter, 141
Variablennamen-Token, 141
Variablenoffset, 64
Variablenstart, 137
VariablenTyp, 141
VDU-Flag, 96
Vektor, 86, 87, 154
Vergleich, 17, 147
Vergleichsoperator, 146
Verschachtelung, 149
Verschiebung, 86
Verweis, 52
Verzögerungswert, 108
Verzweigung, 78
Video-RAM, 20, 23, 24, 28,
 30, 31, 34, 84, 87, 88
- Video-Signal, 20
Videocontroller, 20
Videosignal, 21, 27, 30
VLR, 50, 51, 54, 57
VLR-Array, 52, 54
Vordergrund-ROM, 69
Vorkommastelle, 128
Vorzeichen, 17, 128
 alternierendes, 133
Vorzeichenbit, 130
Vorzeichenwechsel, 147
VSYNC, 21, 22, 40, 72
- Warteschlange, 110, 115
 restliche, 110
 Verwaltung der, 112
WEND-Token, 150
WHILE-Statement, 150
WHILE-Token, 150
Wiederholungsflag, 112
Window, 96, 97
 aktueller, 97
 scrollen, 95
Window-Grenzen, 97
Window-Parameter-Block, 96
Window-Verwaltung, 96
Windowgrenze, 96
Write error, 124
- XOR-Mode, 102
XTAL, 27
- Z, 17
Zahlenkonstante, 140
Zeichen, 24, 99
 allgemeines, 107
 Ausgabe von, 99
 Darstellung von, 98
Zeichen-Generator, 23
Zeichen-Matrix, 92, 99
Zeichenausgabe, 96, 96
Zeichencode, 24
Zeichenerzeugung, 104
Zeichenkette, 104
Zeichenmatrix, 98, 137
Zeiger, 52, 54, 55, 58
Zeile, 38
ZeilenAdresse, 140
Zeilennummer, 140
Zeilenrückmeldung, 108
Zeilenterminator, 52
Zeilentext, 140
Zero-Flag, 17
Zugriff, 54
Zwei-Byte-Wert, 142

Weitere Fachbücher aus unserem Verlagsprogramm

COMMODORE

Das Commodore 128-Handbuch

Juli 1985, 383 Seiten

In diesem Buch finden Sie einen Querschnitt durch alle wichtigen Funktions- und Anwendungsbereiche des Commodore 128. Sie werden mit dem C64/C128-Modus und der Benutzung von CP/M 3.0 vertraut gemacht, erfahren alles über die Grafik- und Soundmöglichkeiten des C128, lernen die Techniken der Speicherverwaltung und das Banking kennen und werden in die Programmierung mit Assemblersprache sowie die Grafikprogrammierung des 80-Zeichen-Bildschirms eingeführt. Ein umfassendes Handbuch, das Sie immer griffbereit haben sollten!

Best.-Nr. MT 809, ISBN 3-89090-195-9

(sFr. 47,80/öS 405,60)

DM 52,—

BASIC 7.0 auf dem Commodore 128

Juli 1985, 239 Seiten

Ganz gleich, ob Sie bereits über Programmierkenntnisse verfügen oder nicht, dieses Buch wird Ihnen helfen, den größtmöglichen Nutzen aus dem leistungsstarken BASIC 7.0 des Commodore 128PC zu ziehen. Sie eignen sich bei der Durcharbeitung dieses Buches alle notwendigen Kenntnisse an, um immer anspruchsvollere Aufgabenstellungen zu bewältigen: Listenverarbeitung, indexsequentielle Dateiverwaltung, Grafikdarstellungen und Sounderzeugung. Ein unentbehrliches Lehrbuch, das sich auch für den geübten Anwender als Nachschlagewerk eignet.

Best.-Nr. MT 808, ISBN 3-89090-170-0

(sFr. 47,80/öS 405,60)

DM 52,—

WordStar 3.0 mit MailMerge für den Commodore 128 PC

November 1985, 435 Seiten

WordStar ist ein umfangreiches und leistungsfähiges Textverarbeitungsprogramm und damit sicherlich zu Recht das meistverkaufte Programm seiner Art. Doch bedeutet dies nicht unbedingt, daß es auch einfach zu bedienen ist. Hier setzt dieses Buch an: Es macht in vorbildlicher Weise mit allen Möglichkeiten von WordStar und MailMerge vertraut und ist damit eine ideale Ergänzung zum Handbuch. Es versammelt alle wichtigen Informationen für den effektiven Einsatz dieser Programme auf dem Commodore 128 PC.

Best.-Nr. MT 780, ISBN 3-89090-181-6

(sFr. 45,10/öS 382,20)

DM 49,—

dBASE II für den Commodore 128 PC

November 1985, 280 Seiten

Das vorliegende Buch gibt nach einer kurzen Einführung in den Komplex »Datenbanken« eine Anleitung für den praktischen Umgang mit dBASE II. Schon nach Beherrschung weniger Befehle ist der Anwender in der Lage, Dateien zu erstellen, mit Informationen zu laden und auszuwerten. Dabei hilft ihm ein integrierter Reportgenerator, der im Dialog mit dem Benutzer Berichte gestaltet und in Tabellenform ausdrückt.

Best.-Nr. MT 838, ISBN 3-89090-189-1

(sFr. 45,10/öS 382,20)

DM 49,—

MULTIPLAN für den Commodore 128 PC

November 1985, 226 Seiten

MULTIPLAN wurde ursprünglich für das 16-Bit-Betriebssystem MS-DOS entwickelt. Inzwischen ist aber auch die in diesem Buch beschriebene CP/M-Version für den Commodore 128 PC auf dem Markt, die den vollen Leistungsumfang der 16-Bit-Version enthält.

Das vorliegende Buch soll eine praktische Einführung in den Umgang mit MULTIPLAN auf dem Commodore 128 PC geben. Anhand von praxisnahen Beispielen werden alle Befehle und Funktionen in der Reihenfolge beschrieben, die der Arbeit in der Praxis entspricht. Bereits nach Abschluß des ersten Kapitels werden Sie in der Lage sein, eigene kleine MULTIPLAN-Anwendungen zu realisieren.

Best.-Nr. MT 836, ISBN 3-89090-187-5

(sFr. 45,10/öS 382,20)

DM 49,—

Die Floppy 1571

Dezember 1985, ca. 400 Seiten

Dieses Buch soll es sowohl dem Einsteiger als auch dem fortgeschrittenen Programmierer ermöglichen, die vielfältigen Möglichkeiten dieses neuen Gerätes voll auszuschöpfen. Sämtliche Betriebsarten und Diskettenformate werden ausführlich erläutert. Anhand vieler Beispiele werden Sie in die Dateiverwaltung mit dieser Floppy eingeführt. Der Benutzer lernt die zahlreichen Systembefehle kennen und erfährt zugleich wichtige Grundlagen für das Arbeiten mit dem Betriebssystem CP/M.

Best.-Nr. MT 793, ISBN 3-89090-185-9

(sFr. 47,80/öS 405,60)

DM 52,—

C 64 Fischertechnik

Messen, Steuern, Regeln

November 1985, ca. 200 Seiten

Ziel dieses Buches ist es, jedem Besitzer eines Commodore 64/VC20 eine neue Welt zu erschließen: die Welt der Roboter, der computergesteuerten Fertigungsstraßen. Alles, was Sie benötigen, ist einer der beiden genannten Computer und der Fischertechnik Computing Baukasten mit dazugehörigem Interface.

Best.-Nr. MT 844, ISBN 3-89090-194-8

(sFr. 27,60/öS 233,20)

DM 29,90

Mini-CAD mit Hi-Eddi-Plus

November 1985, ca. 160 Seiten inkl. Diskette

Neben den »Standardbefehlen« zum Setzen und Löschen von Punkten, dem Zeichnen von Linien, Kreisen und Rechtecken sowie dem Ausfüllen unregelmäßiger Flächen und dem Verschieben und Duplizieren von Bildschirmbereichen bietet Hi-Eddi eine Reihe von Besonderheiten, die dieses Programm von anderen Grafikprogrammen abhebt: bis zu sieben Grafikbildschirme stehen gleichzeitig zur Verfügung; es besteht die Möglichkeit, Text in die Grafik einzufügen, die Bildschirme zu verknüpfen oder in schneller Folge durchzuschalten.

Best.-Nr. MT 736, ISBN 3-89090-136-0

(sFr. 44,20/öS 374,40)

DM 48,—

Die angegebenen Preise sind Ladenpreise

Sie erhalten Markt & Technik-Bücher bei Ihrem Buchhändler

Markt & Technik Verlag AG Unternehmensbereich Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München

Weitere Fachbücher aus unserem Verlagsprogramm

ATARI

Das Atari-Buch, Band 1

Juli 1984, 158 Seiten

Die grundlegenden Programmierungsmöglichkeiten für Ihren Atari · mit einem Spiel zum Eingewöhnen · Erstellung von Text und Grafik · Player Missiles · BASIC-Besonderheiten · ausführliche Assemblerlistings im Anhang · ein Einsteiger-Buch, vollgepackt mit Informationen.

Best.-Nr. MT 703, ISBN 3-89090-039-9

(sFr. 29,50/ÖS 249,60)

Best.-Nr. MT 783 (Beispiele auf Diskette)

(sFr. 38,-/ÖS 342,-)

DM 32,—

* inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Das Atari-Buch, Band 2

Oktober 1984, 197 Seiten

Spezielle Programmierungsmöglichkeiten und Maschinenprogramme · BASIC-Kenntnisse und das Studium des Handbuchs (Das Atari-Buch, Bd. 1) werden vorausgesetzt · für alle, die die hervorragenden Grafik- und Soundeigenschaften des Atari ausnutzen wollen!

Best.-Nr. MT 704, ISBN 3-89090-072-0

(sFr. 29,50/ÖS 249,60)

Best.-Nr. MT 775 (Beispiele auf Diskette)

(sFr. 38,-/ÖS 342,-)

DM 32,—

DM 38,—

* inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Mein Atari-Computer

1983, ca. 400 Seiten

Alles über Aufbau und Bedienung des Atari-Computers · Programmieren in BASIC · Grafikfunktionen · Tonerzeugung · abgeleitete trigonometrische Funktionen · Tabellen zur Zahlenumwandlung · das Standardwerk für Anfänger.

Best.-Nr. PW 554, ISBN 3-921803-18-7

(sFr. 54,30/ÖS 460,20)

DM 59,—

Sprühende Ideen mit Atari-Grafik

Januar 1985, ca. 250 Seiten

Eine Einführung in die Grafikmöglichkeiten des Atari · die Gestaltgesetze von Objekten, Farbgebung, Bildschirmtextwürfe · BASIC-Kenntnisse erforderlich.

Best.-Nr. PW 716, ISBN 3-921803-39-X

(sFr. 45,10/ÖS 382,20)

DM 49,—

Computer für Kinder - Ausgabe ATARI

Februar 1985, 114 Seiten

Ein BASIC-Programmierbuch ausdrücklich für Kinder geschrieben · mit einem besonderen Abschnitt für Lehrer und Eltern.

Best.-Nr. PW 728, ISBN 3-921803-43-8

(sFr. 27,50/ÖS 232,40)

DM 29,80

Lerne BASIC auf dem Atari

November 1984, 321 Seiten

Dieses Buch führt sowohl Kinder als auch Erwachsene in die Grundlagen des Atari-BASIC ein · Action-Spiele · Brettspiele · Wortspiele · Hinweise · Erklärungen · Übungen · amüsant und leicht verständlich präsentiert · zum Selbststudium geeignet.

Best.-Nr. MT 692, ISBN 3-89090-007-0

(sFr. 35,-/ÖS 296,40)

DM 38,—

SCHNEIDER-FAMILIE

Der CPC 464 für Ein- und Umsteiger

Februar 1985, 260 Seiten

Eine praxisorientierte Spiel- und Arbeitshilfe für den Schneider CPC 464 · BASIC · Grafik · Sound · Tastaturanwendung · Kassettenrecordereinsatz · alle Befehle kompakt und systematisch dargestellt · modular aufgebaut · Beispielprogramme auch zur Textverarbeitung und Datenverwaltung · der ideale Grundstock für Ihre CPC 464-Programmbibliothek!

Best.-Nr. MT 801, ISBN 3-89090-090-9

(sFr. 42,30/ÖS 358,80)

DM 46,—

CPC 464 - Programmieren in Maschinensprache

Juli 1985, 276 Seiten

Vom Speicherlaufbau bis hin zum Z80-Befehlsatz wird der fortgeschrittenen BASIC-Programmierer in das Innere seines Schneider-Computers eingeweiht. Wichtige ROM-Routinen und ausgewählte Werkzeuge wie Disassembler und Monitor werden als nützliche Utilities für die eigene Programmierung mitgeliefert. Alle Beispiele auf Kassette erhältlich.

Best.-Nr. MT 829, ISBN 3-89090-166-2

(sFr. 42,30/ÖS 358,80)

Best.-Nr. MT 833 (Kassette)

(sFr. 19,90/ÖS 179,10)

* inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung

ROM-Listing CPC 464/664/6128

November 1985, ca. 450 Seiten

Ausführliche Hardware-Beschreibung: Prozessor Z80A, Videocontroller 6845 CRTC, Gate Array 20 RA 043, Sound Generator AY-3-8912, IIC-Baustein 8255 PIO, Expansion-Port. Die ROMs: Speicherlaufteilung, Interrupt-Verwaltung, Datenformate, Erweiterungs- und Änderungsmöglichkeiten. Das ROM-Listing: Betriebssystem, BASIC-Interpreter.

Best.-Nr. MT 711, ISBN 3-89090-134-4

(sFr. 58,90/ÖS 499,20)

DM 64,—

Die angegebenen Preise sind Ladenpreise

Sie erhalten Markt & Technik-Bücher bei Ihrem Buchhändler

Markt & Technik Verlag AG Unternehmensbereich Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München

Weitere Fachbücher aus unserem Verlagsprogramm

WordStar 3.0 mit MailMerge für den Schneider CPC

September 1985, 435 Seiten

WordStar ist ein umfangreiches und leistungsfähiges Textverarbeitungsprogramm und damit sicherlich zu Recht das meistverkaufte Programm seiner Art. Doch bedeutet dies nicht unbedingt, daß es auch einfach zu bedienen ist. Hier setzt dieses Buch an: Es macht in vorbildlicher Weise mit allen Möglichkeiten von WordStar und MailMerge vertraut und ist damit eine ideale Ergänzung zum Handbuch. Es versammelt alle Informationen für den effektiven Einsatz dieser Programme auf dem Schneider CPC.

Best.-Nr. MT 779, ISBN 3-89090-180-8
(sFr. 45,10/öS 382,20)

DM 49,—

Schneider CPC Grafik-Programmierung

November 1985, ca. 200 Seiten

Dieses Buch wendet sich an die Schneider CPC-Besitzer, die alles über die Grafikfähigkeiten ihres Computers wissen wollen. Es bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Anwendungsbereiche der Grafikprogrammierung: zwei- und dreidimensionale Diagrammdarstellungen, Definition und Bewegung von Sprites, Entwurf von Titelgrafiken oder den Einsatz der Grafik bei der Unterstützung anderer Programme.

Best.-Nr. MT 782, ISBN 3-89090-182-4
(sFr. 42,30/öS 358,80)

DM 46,—

dBASE II für den Schneider CPC

September 1985, 280 Seiten

Das vorliegende Buch gibt nach einer kurzen Einführung in den Komplex »Datenbanken« eine Anleitung für den praktischen Umgang mit dBASE II. Schon nach Beherrschung weniger Befehle ist der Anwender in der Lage, Dateien zu erstellen, mit Informationen zu laden und auszuwerten. Dabei hilft ihm ein integrierter Reportgenerator, der im Dialog mit dem Benutzer Berichte gestaltet und in Tabellenform ausdrückt. Im Unterschied zu dem schon früher erschienenen Buch »Das Datenbanksystem dBASE II« (MT 740) geht dieses speziell auf die dBASE-Version für die Schneider-CPC-Computer mit dem Betriebssystem CP/M ein.

Best.-Nr. MT 837, ISBN 3-89090-188-3
(sFr. 45,10/öS 382,20)

DM 49,—

CPC BASIC-Kurs

November 1985, ca. 250 Seiten

Dieses Buch soll den Einstieg in die Bedienung und Programmierung der Schneider-Familie (464, 664, 6128) erleichtern und richtet sich daher an alle Anwender, für die das Gebiet »Computer« noch Neuland ist. Ein Buch, das für jeden Schneider CPC-Besitzer interessant ist.

Best.-Nr. MT 828, ISBN 3-89090-167-0
(sFr. 42,30/öS 358,80)

DM 46,—

MULTIPLAN für den Schneider CPC

September 1985, 226 Seiten

Das vorliegende Buch soll eine praktische Einführung in den Umgang mit MULTIPLAN auf dem Schneider CPC geben. Anhand von praxisnahen Beispielen werden alle Befehle und Funktionen in der Reihenfolge beschrieben, die der Arbeit in der Praxis entspricht. Bereits nach Abschluß des ersten Kapitels werden Sie in der Lage sein, eigene kleine MULTIPLAN-Anwendungen zu realisieren. Ein Merkmal von MULTIPLAN ist, daß Kalkulationen schnell und einfach erstellt werden können.

Best.-Nr. MT 835, ISBN 3-89090-186-7
(sFr. 45,10/öS 382,20)

DM 49,—

SINCLAIR

ZX-Spectrum Hardware

Januar 1985, 147 Seiten

Dieses Buch vermittelt Ihnen ein fundiertes Basiswissen über Aufbau und Entwicklung eigener Hardware · Ausführliche Beschreibung der einzelnen ICs mit Abbildungen und 2-System-Schaltplänen · Anschluß einer PIO-Ansteuerung von Dezimalanzeigen · Leuchtdioden · Relais · DIL-Schalter · Eine akkugepufferte Hardwareuhr mit vierstelliger Anzeige · Soundgenerator mit drei Kanälen.

Best.-Nr. MT 737, ISBN 3-89090-092-5
(sFr. 27,50/öS 232,40)

DM 29,80

TI 99/4A

21 LISTige Programme für den TI-99/4A

November 1984, 224 Seiten

Umfangreiche Spiele aller Art für den TI-99/4A · nützliche Utilities · Adressenverwaltung · Vokabel-Programm · für manche Programme ist das Extended-BASIC-Modul, die Speichererweiterung (32 K), ein Disketten-Laufwerk oder Joysticks erforderlich!

Best.-Nr. MT 754, ISBN 3-89090-065-8
(sFr. 23,—/öS 193,40)

DM 24,80

PROGRAMMIERSPRACHEN

BASIC-Grundkurs mit dem Commodore 64

März 1985, 377 Seiten

Ein praxisorientierter Leitfaden für die Programmierung in BASIC · die Besonderheiten des Commodore-BASIC · umfangreiche Befehlsübersicht · Einführung in die aktuelle Thematik der Datenkommunikation: Btx oder MailBox · das ideale Buch für Jungprogrammierer, die ihre Anfangsschwierigkeiten überwinden wollen!

Best.-Nr. MT 633, ISBN 3-89090-045-3
(sFr. 40,50/öS 343,20)

DM 44,—

Die angegebenen Preise sind Ladenpreise

Sie erhalten Markt & Technik-Bücher bei Ihrem Buchhändler

Markt & Technik Verlag AG Unternehmensbereich Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München

Weitere Fachbücher aus unserem Verlagsprogramm

Das Commodore 64-LOGO-Arbeitsbuch

September 1984, 225 Seiten

Kinder lernen auf dem Commodore 64 mit der Schildkröte als Lehrer: Bilder malen · Grafikeffekte erzeugen · Wörter verarbeiten · Prozeduren und Variablen · Umgang mit Begriffen wie: Längenmaß, Winkel, Dreieck, Quadrat.

Best.-Nr. MT 720, ISBN 3-89090-063-1

(sFr. 31,30/öS 265,20)

DM 34,—

BASIC für Einsteiger

Juni 1984, 239 Seiten

Ein Arbeitsbuch für den absoluten Anfänger · BASIC-Anweisungen Schritt für Schritt erklärt und anhand von einfachen Beispielen erläutert · das beliebte Arbeitsmittel für Lehrkräfte und für den interessierten Computerfan.

Best.-Nr. MT 680, ISBN 3-89090-024-0

(sFr. 29,50/öS 249,60)

DM 32,—

MSX BASIC

April 1985, 236 Seiten

Alles über den neuen Heimcomputerstandard MSX: zusätzlich zum »normalen« BASIC können mit insgesamt mehr als 150 Befehlen und Funktionen Grafiken erstellt, Töne erzeugt, Melodien komponiert und ganze Spielhandlungen programmiert werden · 32 Sprites garantieren abwechslungsreiche Action-Spiele · die Hardware des MSX-Systems · nützliche Hinweise zur Dateibehandlung · das MSX-BASIC anhand der Entwicklung eines Spielszenarios mühelos lernen · drei vollständige Spiele: Der eisige Planet, Autorennen und Bilder entwerfen · mit ausführlicher Befehlsübersicht · für Anfänger!

Best.-Nr. MT 805, ISBN 3-89090-107-7

(sFr. 40,50/öS 343,20)

DM 44,—

Best.-Nr. MT 825 (Beispiele auf Kassette)

(sFr. 19,80/öS 178,20)

DM 19,80*

* inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

LOGO: Grafik, Sprache, Mathematik

1984, 257 Seiten

Eine Einführung in LOGO als Lehr- und Lernsprache unter besonderer Berücksichtigung des Apple-LOGO · Grafikprozeduren · Zeichenkettenmanipulationen · Probleme der Rekursivität · Sprachbildung und Sprachforschung · Grundlagen der Arithmetik · mit umfassendem Glossar.

Best.-Nr. MT 648, ISBN 3-922120-60-1

(sFr. 38,60/öS 327,60)

DM 42,—

ALLGEMEININTERESSE

Microcomputer-Grundwissen

1978, 304 Seiten

Eine allgemeinverständliche Einführung in die Mikrocomputer-Technik · optimal als Einstieg für Elektronik-Laien.

Best.-Nr. PW 156, ISBN 3-921803-02-0

(sFr. 33,10/öS 280,80)

DM 36,—