

SRC — Sprechfunk-Vorlagen											
GROSSBUCHSTABEN wortwörtlich <Einsetzen> selbst 3x dreimal () optional oder / Option N: Alternative KüFuSt Küstenfunkstelle ★ Pflichtaufgabe der praktischen Prüfung											
FUNK- SPRUCH	Notmeldung ★ ¹	Dringlichkeits- meldung ★ ²	Sicherheitsmel- dung ★ ³	Notmeldung wei- terleiten ★	Notverkehr be- enden ★ ⁴	Notmeldung wi- derrufen ★	Notmeldung bestätigen ★ ⁵	Funkverkehr vor Ort ⁶	Dringlichkeits- meldung zurücknehmen	Routine-DSC-Ruf an eine andere Funkstelle	Funkstille gebieten ⁷
DSC	Distress Call	All Ships Call oder Individual Call (+ MMSI), Priority: Urgency	All Ships Call oder Individual Call (+ MMSI), Priority: Security	kein DSC	kein DSC	Cancel, Gerät neu starten, dann Sprechfunk	kein DSC	kein DSC	kein DSC	DSC Call, Individual Call, MMSI, Routine, Channel, Wait for ACK	kein DSC
KANAL	16	16	16 oder Arbeitskanal	16 oder Arbeitskanal	16	16	16	16	16	Arbeitskanal (z.B., 08, 72, 77) oder KüFuSt-Kanal	16
ANKÜN- DIGUNG	3x MAYDAY	3x PAN PAN	3x SECURITÉ	3x MAYDAY RELAY	MAYDAY	.	MAYDAY	MAYDAY	3x PAN PAN	.	.
ADRESSAT	.	3x ALL STATIONS oder 3x <KüFuSt> (BREMEN RESCUE)			3x ALL STATIONS		(Yacht) <Schiff in Not> CALL SIGN <Buchstabiert> oder MMSI <MMSI>	<Schiff in Not, OSC oder helfendes Fahrzeug>	3x ALL STATIONS oder 3x <in der Dringlichkeits- meldung adressierte Funkstelle(n)>	(Yacht) 3x <Schiffsname> CALL SIGN <Buchstabiert> MMSI <MMSI> oder 3x <KüFuSt>	ALL STATIONS oder <störende Funkstelle>
ABSENDER	THIS IS (Yacht) 3x <Schiffsname> CALL SIGN <Buchstabiert> MMSI <MMSI>						THIS IS (Yacht) <Schiffsname> CALL SIGN <Buchstabiert> MMSI <MMSI>		THIS IS (Yacht) 3x <Schiffsname> CALL SIGN <Buchstabiert> MMSI <MMSI>		.
MELDUNG	MAYDAY (Yacht) <Schiffsname> CALL SIGN <Buchstabiert> MMSI <MMSI> IN POSITION <Grad> DEGREES <Minuten> MINUTES <North/South> <Grad> DEGREES <Minuten> MINUTES <East/West> AT <Zeit> UTC <Art des Notfalls> (THE SHIP IS SINKING) REQUIRE IMMEDIATE ASSISTANCE <Angaben, die die Hilfe erleichtern> (THE SHIP IS ...)	(IN POSITION <Grad> DEGREES <Minuten> MINUTES <North/South> <Grad> DEGREES <Minuten> MINUTES <East/West> AT <Zeit> UTC) <Meldung> (RUDDER BROKEN, DRIFTING SLOWLY TOWARDS THE COAST, REQUIRE TOWING ASSISTANCE)	<Meldung> (WE OBSERVED DRIFTING CONTAINERS IN POSITION <Grad> DEGREES <Minuten> MINUTES <North/South> <Grad> DEGREES <Minuten> MINUTES <East/West> AT <Zeit> UTC PLEASE NAVIGATE CAREFULLY)	AT <Zeit> UTC Option 1: ON CHANNEL <Kanal> FOLLOWING RECEIVED MAYDAY (Yacht) <Schiffsname des Schiffs in Not> CALL SIGN <Buchstabiert> MMSI <MMSI> <Originalmeldung des Schiffs in Not> END OF RECEIVED MESSAGE Option 2: FOLLOWING OBSERVED <Beobachtung und Art der benötigten Hilfe>	AT <Zeit jetzt> UTC (Yacht) <Schiffsname des betroffenen Schiffes> CALL SIGN <Buchstabiert> MMSI <MMSI>	PLEASE CANCEL MY DISTRESS ALERT OF (<Tag und Monat, wenn nicht heute>) <Zeit des ursprünglichen Notalarms> UTC	.	<Meldung> (I AM PROCEEDING TO YOUR ASSISTANCE MY POSITION IS <Grad> DEGREES <Minuten> MINUTES <North/South> <Grad> DEGREES <Minuten> MINUTES <East/West> MY ETA IS <Zeit> UTC)	PLEASE CANCEL MY URGENCY MESSAGE OF (<Tag und Monat, wenn nicht heute>) <Zeit der ursprünglichen Dringlichkeits- meldung> UTC	AT WHAT TIME IS THE BRIDGE OPEN TODAY?	.
ABSCHLUSS	OVER	OVER	OUT	OVER	SILENCE FINI	OUT	RECEIVED MAYDAY	OVER	OUT	OVER	SILENCE MAYDAY

¹ **Notmeldung** — Meldung: Nur 1x MAYDAY, kein THIS IS

² **Dringlichkeitsmeldung** — Positionsmeldung optional je nach Meldung

³ **Sicherheitsmeldung** — In Reichweite einer KüFuSt besser dorthin, auf deren Arbeitskanal.

⁴ **Notverkehr beenden** — Nur durch das Schiff in Not, die leitende Funkstelle oder den On-Scene-Coordinator (OSC). Kein DSC Cancel, da durch Bestätigung des Alarms durch die KüFuSt bereits weiteres Aussenden gestoppt wurde.

⁵ **Notmeldung bestätigen** — Erst nach 5 min oder auf Aufforderung, und nur wenn das eigene Schiff helfen kann. Eine DSC-Bestätigung ist KüFuSt bzw. dem MRCC vorbehalten.

⁶ **Funkverkehr vor Ort** — MAYDAY steht vor jeder einzelnen Meldung im laufenden Notverkehr — auch vor der kürzesten Rückfrage. Die Dreifachnennung gehört zur Eröffnung des Notverkehrs; im laufenden Verkehr wird der Absender einfach genannt. Leitung hat das Schiff in Not oder der OSC.

⁷ **Funkstille gebieten** — Nur wer den Notverkehr oder SAR-Einsatz leitet, darf sie gebieten.