FlirRaw.exe

FlirRaw -p Z:\ -o C:\tmp

尋找目錄Z:\下的所有符合條件的Flir Raw檔, 在C:\下產生CSV及Histogram 圖檔


FlirRaw -p Z:\ -o C:\tmp -min 22 -max 30

尋找目錄Z:\下的所有符合條件的Flir Raw檔, 在C:\下產生CSV及Histogram 圖檔 CSV中溫度小於22度及大於30度將設為0


FlirRaw -p Z:\ -o C:\tmp -sd 20220801 -ed 20221031 尋找目錄Z:\下的所有符合條件的Flir Raw檔, 在C:\下產生CSV及Histogram 圖檔增加時間區間

FlirRaw -p Z:\ -o C:\tmp -sc 0101 -ec 0218 尋找目錄Z:\下的所有符合條件的Flir Raw檔, 在C:\下產生CSV及Histogram 圖檔 增加格位區間


請將FlirRaw Folder 增加在系統環境變數PATH底下




FlirView.exe




指定Flir Raw File的根目錄; 指定搜尋條件:日期、格位。按下搜尋鈕進行搜尋。




在檔案清單中選取所要載入的檔案, 按下「Load」鈕




可以選取不同的Color Map



顯示直方圖



產生CSV檔



設定溫度範圍, 影像只留下溫度範圍區域的部份, 範圍外的只顯示黑色。

