温度传感器DS18B20原理,附STM32例程代码



SugarlesS

STM32设计温湿度采集器视频

DS18B20是一款常用的高精度的单总线数字温度测量芯片。具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。

DS18B20原理

传感器参数

测温范围为-55°C到+125°C, 在-10°C到+85°C范围内误差为±0.4°

返回16位二进制温度数值

主机和从机通信使用单总线,即使用单线进行数据的发送和接收

在使用中不需要任何外围元件, 独立芯片即可完成工作

掉电保护功能 DS18B20 内部含有 EEPROM ,通过配置寄存器可以设定数字转换精度和报警温度,在系统掉电以后,它仍可保存分辨率及报警温度的设定值


每个DS18B20都有独立唯一的64位-ID,此特性决定了它可以将任意多的DS18b20挂载到一根总线上,通过ROM搜索读取相应DS18B20的温度值


宽电压供电, 电压2.5V~5.5V

DS18B20返回的16位二进制数代表此刻探测的温度值,其高五位代表正负。如果高五位全部为1,则代表返回的温度值为负值。如果高五位全部为0,则代表返回的温度值为正值。后面的11位数据代表温度的绝对值,将其转换为十进制数值之后,再乘以0.0625即可获得此时的温度值

传感器引脚及原理图

DS18B20传感器的引脚及封装图如下:






引脚名称	功能
GND	地线
DQ	单总线通信接口,寄生模式时供电端口
VDD	电源线(2线通信时接地,以保证芯片
	内正确识别 VDD 状态))

DS18B20一共有三个引脚,分别是:

GND: 电源地线

DQ: 数字信号输入/输出端

VDD: 外接供电电源输入端




单个DS18B20接线方式: VDD接到电源, DQ接单片机引脚, 同时外加上拉电阻, GND接地。

注意这个上拉电阻是必须的,就是DQ引脚必须要一个上拉电阻。

DS18B20上拉电阻

首先来看一下什么是场效应管(MOSFET),如下图。



场效应管是电压控制型元器件,只要对栅极施加一定电压,DS就会导通。


漏极开路: MOS管的栅极G和输入连接,源极S接公共端,漏极D悬空(开路)什么也没有接,直接输出,这时只能输出低电平和高阻态,不能输出高电平。

那么这个时候会出现三种情况:

下图a为正常输出(内有上拉电阻):场效应管导通时,输出低电位输出低电位,截止时输出高电位

下图b为漏极开路输出,外接上拉电阻:场效应管导通时,驱动电流是从外部的VCC流经电阻通过 MOSFET到GND,输出低电位,截止时输出高电位

下图c为漏极开路输出,无外接上拉电阻:场效应管导通时输出低电位,截止呈高阻态(断开)



总结一下:

开漏输出只能输出低电平,不能输出高电平。漏极开路输出高电平时必须在输出端与正电源 (VCC) 间外接一个上拉电阻。否则只能输出高阻态。


DS18B20 是单线通信,即接收和发送都是这个通信脚进行的。其接收数据时为高电阻输入,其发送数据时是开漏输出,本身不具有输出高电平的能力,即输出0时通过MOS下拉为低电平,而输出1时,则为高阻,需要外接上拉电阻将其拉为高电平。因此,需要外接上拉电阻,否则无法输出1。

外接上拉电阻阻值:

DS18B20的工作电流约为1mA, VCC一般为5V,则电阻R=5V/1mA=5KΩ,所以正常选择4.7K电阻,或者相近的电阻值。

DS18B20寄生电源

DS18B20的另一个特点是不需要再外部供电下即可工作。当总线高电平时能量由单线上拉电阻经过DQ引脚获得。高电平同时充电一个内部电容,当总线低电平时由此电容供应能量。这种供电方法被称为"寄生电源"。另外一种选择是DSI8B20由接在VDD的外部电源供电。



DS18B20内部构成

主要由以下3部分组成:

64 付ROM

高速暂存器

存储器

64位ROM存储独有的序列号,ROM中的64位序列号是出厂前被光刻好的,它可以看作是该 DS18B20的地址序列码,每个DS18B20的64位序列号均不相同。这样就可以实现一根总线上挂接 多个DS18B20的目的。


高速暂存器包含:

温度传感器

一个字节的温度上限和温度下限报警触发器(TH和TL)

配置寄存器允许用户设定9位,10位,11位和12位的温度分辨率,分别对应着温度的分辨率为:0.5°C,0.25°C,0.125°C,0.0625°C,默认为12位分辨率

存储器:由一个高速的RAM和一个可擦除的EEPROM组成,EEPROM存储高温和低温触发器(TH和TL)以及配置寄存器的值,(就是存储低温和高温报警值以及温度分辨率)



DS18B20温度读取与计算

DS18B20采用16位补码的形式来存储温度数据,温度是摄氏度。当温度转换命令发布后,经转换所得的温度值以二字节补码形式存放在高速暂存存储器的第0和第1个字节。

高字节的五个S为符号位,温度为正值时S=1,温度为负值时S=0。

剩下的11位为温度数据位,对于12位分辨率,所有位全部有效,对于11位分辨率,位0(bit0)无定义,对于10位分辨率,位0和位1无定义,对于9位分辨率,位0,位1,和位2无定义。

	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
低字节	2 ³	2 ²	21	20	2-1	2-2	2-3	2-4
	bit15	bit14	bit13	bit12	bit11	bit10	bit9	bit8
高字节	s	s	s	S	S	2 ⁶	2 ⁵	24

对应的温度计算:

当五个符号位S=0时,温度为正值,直接将后面的11位二进制转换为十进制,再乘以0.0625(12位分辨率),就可以得到温度值。

当五个符号位S=1时,温度为负值,先将后面的11位二进制补码变为原码(符号位不变,数值位取反后加1),再计算十进制值。再乘以0.0625(12位分辨率),就可以得到温度值。

举两个例子:

数字输出07D0(00000111 11010000),转换成10进制是2000,对应摄氏度: 0.0625x2000=125°C

数字输出为 FC90, 首先取反, 然后+1, 转换成原码为: 11111011 01101111, 数值位转换成10进制是870, 对应摄氏度: -0.0625x870=-55℃

温度对应表如下:

温度/°C	二进制表示	十六进制表示
+125	00000111 11010000	07D0H
+25.0625	00000001 10010001	0191H
+ 10, 125	00000000 10100010	00A2H
+0.5	00000000 00001000	0008 H
0	00000000 00000000	0000 H
-0.5	11111111 11111000	FFF8 H
- 10. 125	11111111 01011110	FF5EH
-25,0625	111111110 01101111	FE6FH
- 55	11111100 10010000	FC90H

上述例子,用C语言来实现的代码,如下:

```
unsigned int Temp1,Temp2,Temperature; //Temp1低八位, Temp2高八位
unsigned char Minus Flag=0; //负温度标志位
if (Temp2&0xFC) //判断符号位是否为1
{
Minus Flag=l; //负温度标志位置1
Temperature=((Temp2<<8)|Temp1); //高八位第八位进行整合
Temperature=((Temperature)+1); //讲补码转换为原码,求反,补1
Temperature*=0.0625;//求出十进制
else //温度为正值
{
Minus Flag=0; //负温度标志位置0
Temperature =((Temp2<<8) |Temp1)*0.0625;
```

DS18B20工作步骤

DS18B20的工作步骤可以分为三步:

初始化DS18B20

执行ROM指令

执行DS18B20功能指令

其中第二步执行ROM指令,也就是访问每个DS18B20,搜索64位序列号,读取匹配的序列号值,然后匹配对应的DS18B20,如果我们仅仅使用单个DS18B20,可以直接跳过ROM指令。而跳过ROM指令的字节是0xCC。

初始化DS18B20

任何器件想要使用,首先就是需要初始化,对于DS18B20单总线设备,首先初始化单总线为高电平,然后总线开始也需要检测这条总线上是否存在DS18B20这个器件。如果这条总线上存在DS18B20,总线会根据时序要求返回一个低电平脉冲,如果不存在的话,也就不会返回脉冲,即总线保持为高电平。


初始化具体时序步骤如下:

单片机拉低总线至少480us,产生复位脉冲,然后释放总线(拉高电平)

这时DS8B20检测到请求之后,会拉低信号,大约60~240us表示应答

DS8B20拉低电平的60~240us之间,单片机读取总线的电平,如果是低电平,那么表示初始化成功

DS18B20拉低电平60~240us之后, 会释放总线



DS18B20的初始化代码如下:

```
/****初始化DS18B20****/
unsigned int Init DS18B20(void)
{
unsigned int x=0;
DQ = 1; //DQ复位
delay(4); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
delay(60); //精确延时, 大于480us
DQ = 1; //拉高总线
delay(8);
x = DQ; //稍做延时后,如果x = 0则初始化成功,x = 1则初始化失败
delay(4);
return x;
```

}

写时序


总线控制器通过控制单总线高低电平持续时间从而把逻辑1或0写DS18B20中。每次只传输1位数据。

单片机想要给DS18B20写入一个0时,需要将单片机引脚拉低,保持低电平时间要在60~120us之间,然后释放总线。

单片机想要给DS18B20写入一个1时,需要将单片机引脚拉低,拉低时间需要大于1us,然后在15us内拉高总线。

在写时序起始后15μs到60μs期间,DS18B20处于采样单总线电平状态。如果在此期间总线为高电平,则向DS18B20写入1;如果总线为低电平,则向DSI8B20写入0。

注意: 2次写周期之间至少间隔1us。



DS18B20写时序的代码如下:

```
/****写一个字节****/
```

void WriteOneChar(unsigned char dat)

{

delay(4);

}

```
unsigned char i=0;

for (i=8; i>0; i--)
{

DQ = 0;

DQ = dat&0x01; //与1按位与运算,dat最低位为1时DQ总线为1,dat最低位为0时DQ总线为0

delay(4);

DQ = 1;

dat>>=1;
}
```

采用多个DS18B20时,需要写ROM指令来控制总线上的某个DS18B20。如果是单个DS18B20,直接写跳过ROM指令0xCC即可。DS18B20写入ROM功能指令如下表:

指令名称	指令代码	指令功能		
读 ROM	33H	读 DS18B20ROM 中的编码(即读 64位地址)		
ROM 匹配 (符合 ROM)	55H	发出此命令之后,接着发出 64 位 ROM 編码,以 问单总线上与编码相对应 DS18B20 使之作出响 应,为下一步对该 DS18B20 的读写作准备		
搜索 ROM	0F0H	用于确定挂接在同一总线上 DS18B20的个数和 识别 64 位 ROM地址,为操作各器件作好准备		
跳过 ROM	оссн	忽略 64位 ROM地址,直接向 DS18B20发温度 变换命令,适用于单片机工作		
警报搜索	0ECH	该指令执行后,只有温度超过设定值上限或下限的 片子才做出响应 imps//blog.cs/m.ne//spakky488948		


DS18B20的一些RAM功能指令如下表。其中常用的是温度转换指令,开启温度读取转换,读取好的温度会存储在高速暂存器的第0个和第一个字节中。另一个常用的是读取温度指令,读取高速暂存器存储的数据。

指令名称	指令代码	指令功能			
温度变换	44H	启动 DS18B20 进行温度转换,转换时间最长为 500ms (典型为 200ms),结果存入内部 9 字节 RAM 中			
读暂存器	0BEH	读内部 RAM 中 9 字节的内容			
写暂存器	4EH	发出向内部 RAM 的第 3 , 4 字节写上, 下限温度数据命令,紧跟该命令之后,是 送两字节的数据			
复制暂存器	48H	将 RAM 中第 3 , 4 字节的内容复制到 EEPR OM 中			
重调 EEPROM	0B8H	EEPROM 中的内容恢复到 RAM 中的第 3 , 4 字节			
读供电方式	0B4H	读 DS18B20 的供电模式,寄生供电时 DS 18B20 发送"0",外接电源供电 DS18B 20 发送"1"			

读时序

读时隙由主机拉低总线电平至少1µs然后再释放总线,读取DS18B20发送过来的1或者0。

DS18B20在检测到总线被拉低1微秒后,便开始送出数据,若是要送出0就把总线拉为低电平直到读周期结束。若要送出1则释放总线为高电平。



注意: 所有读时隙必须至少需要60us, 且在两次独立的时隙之间至少需要1ps的恢复时间。

同时注意: 主机只有在发送读暂存器命令(0xBE)或读电源类型命令(0xB4)后, 立即生成读时隙指令, DS18B20才能向主机传送数据。也就是先发读取指令, 再发送读时隙。

最后一点:写时序注意是先写命令的低字节,比如写入跳过ROM指令0xCC(11001100),写的顺序是"零、零、壹、壹、零、零、壹、壹"。

读时序时是先读低字节,在读高字节,也就是先读取高速暂存器的第0个字节(温度的低8位),在读取高速暂存器的第1个字节(温度的高8位)我们正常使用DS18B20读取温度读取两个温度字节即可。

STM32例程

```
DS18B20.c代码:
#include "ds18b20.h"
#include "delay.h"
//复位DS18B20
void DS18B20 Rst(void)
{
DS18B20 IO OUT(); //SET PG11 OUTPUT
DS18B20 DQ OUT=0; //拉低DQ
delay_us(750); //拉低750us
DS18B20 DQ OUT=1; //DQ=1
delay us(15); //15US
}
//等待DS18B20的回应
//返回1:未检测到DS18B20的存在
//返回0:存在
u8 DS18B20 Check(void)
```

```
{
u8 retry=0;
DS18B20_IO_IN(); //SET PG11 INPUT
while (DS18B20 DQ IN&&retry<200)
{
retry++;
delay_us(1);
};
if(retry>=200)return 1;
else retry=0;
while (!DS18B20 DQ IN&&retry<240)
{
retry++;
delay_us(1);
};
if(retry>=240)return 1;
return 0;
}
//从DS18B20读取一个位
//返回值: 1/0
u8 DS18B20_Read_Bit(void)
```

```
u8 data;
DS18B20_IO_OUT(); //SET PG11 OUTPUT
DS18B20 DQ OUT=0;
delay_us(2);
DS18B20 DQ OUT=1;
DS18B20 IO IN(); //SET PG11 INPUT
delay_us(12);
if(DS18B20 DQ IN)data=1;
else data=0;
delay_us(50);
return data;
}
//从DS18B20读取一个字节
//返回值: 读到的数据
u8 DS18B20_Read_Byte(void)
{
u8 i,j,dat;
dat=0;
for (i=1;i<=8;i++)
{
j=DS18B20 Read Bit();
dat = (j < <7)/(dat > >1);
```

```
return dat;
}
//写一个字节到DS18B20
//dat: 要写入的字节
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
{
u8 j;
u8 testb;
DS18B20_IO_OUT(); //SET PG11 OUTPUT;
for (j=1;j<=8;j++)
{
testb=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if (testb)
{
DS18B20_DQ_OUT=0; // Write 1
delay_us(2);
DS18B20 DQ OUT=1;
delay_us(60);
}
else
```

```
{
DS18B20_DQ_OUT=0; // Write 0
delay_us(60);
DS18B20_DQ_OUT=1;
delay_us(2);
}
}
//开始温度转换
void DS18B20_Start(void)
{
DS18B20 Rst();
DS18B20_Check();
DS18B20_Write_Byte(0xcc); // skip rom
DS18B20_Write_Byte(0x44); // convert
}
//初始化DS18B20的IO口 DQ 同时检测DS的存在
//返回1:不存在
//返回0:存在
u8 DS18B20 Init(void)
```

```
温度传感器DS18B20原理, 附STM32例程代码 - 知乎
{
GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOG, ENABLE); //使能PORTG口时钟
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 11; //PORTG.11 推挽输出
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP;
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
GPIO Init(GPIOG, &GPIO InitStructure);
GPIO SetBits(GPIOG,GPIO Pin 11); //输出1
DS18B20 Rst();
return DS18B20_Check();
}
//从ds18b20得到温度值
//精度: 0.1C
//返回值: 温度值 (-550~1250)
short DS18B20 Get Temp(void)
```

{

```
u8 temp;
u8 TL,TH;
short tem;
DS18B20 Start (); // ds1820 start convert
DS18B20 Rst();
DS18B20 Check();
DS18B20 Write Byte(0xcc); // skip rom
DS18B20 Write Byte(0xbe); // convert
TL=DS18B20 Read Byte(); // LSB
TH=DS18B20_Read_Byte(); // MSB
if(TH>7)
{
TH = \sim TH;
TL = \sim TL;
temp=0;//温度为负
}else temp=1; //温度为正
tem=TH; //获得高八位
tem < < = 8;
tem+=TL; //获得底八位
tem=(float)tem*0.625; //转换
if(temp)return tem; //返回温度值
```

```
else return -tem;
}
DS18B20.h代码:
#ifndef DS18B20 H
#define DS18B20 H
#include "sys.h"
//IO方向设置
#define DS18B20 IO IN() {GPIOG->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOG->CRH|=8<<12;}
#define DS18B20 IO OUT() {GPIOG->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOG->CRH|=3<<12;}
//IO操作函数
#define DS18B20 DQ OUT PGout(11) //数据端口 PA0
#define DS18B20 DQ IN PGin(11) //数据端口 PA0
u8 DS18B20 Init(void);//初始化DS18B20
short DS18B20 Get Temp(void);//获取温度
void DS18B20 Start(void);//开始温度转换
void DS18B20 Write Byte(u8 dat);//写入一个字节
u8 DS18B20 Read Byte(void);//读出一个字节
u8 DS18B20 Read Bit(void);//读出一个位
```

u8 DS18B20_Check(void);//检测是否存在DS18B20

void DS18B20_Rst(void);//复位DS18B20

#endif

发布于 2021-07-02 16:55