## SoundAI SDK 接口定义

下述接口由 SoundAI 提供,SoundPi 所附带的示例程序 DcsSampleApp 即基于此接口实现而成。

## saiAPI\_wrap.java

```
public int init_system(double threshold, String config_file_path, DirectorBaseMsg helper)
   初始化底层模块。
   参数:
       threshold - 唤醒阈值
       config_file_path - 配置文件路径
       helper - 注册回调对象
   返回:
      int - 初始化结果, 0 表示成功
public int start service()
   开启底层服务。
   返回:
       int - 开启底层服务结果, 0 表示成功
public int stop_service()
   停止底层服务。
   返回:
       int - 停止底层服务结果, 0 表示成功
public void terminate_system()
   销毁底层模块。
public void set_unwakeup_status()
   将设备设置为未唤醒状态。
public void set_wake_status(boolean status)
   设置设备的唤醒状态。
   参数:
       status - 传true 表示设置为唤醒状态, false 表示设置为未唤醒状态
public int set_led_lights(long leds)
   设置 Led 的灯光。
   参数:
       leds - 传入一个32 位的 long 型数据,最高两位暂不启用,默认置 0 即可,从低
          位第一位起每3 位对应一个Led 灯,对应设备的10 的Led。110 为绿灯亮,101
          为蓝灯亮,011 为红灯亮,111 为熄灭。
   返回:
       int - Led 设置结果,0 表示成功
public int set_led_angle(float angle)
```

```
点亮指定角度的Led (绿色)。
   参数:
      angle - 角度
   返回:
      int - Led 设置结果,0 表示成功
public int set_led_mode(int mode)
   按照指定模式点亮 Led。
   参数:
      mode - 亮灯模式, 0表示蓝灯全亮, 1表示全灭, 2表示红灯全亮, 3表示绿灯全
   返回:
      int - Led 设置结果,0 表示成功
public String get_version()
   获取版本信息。
   返回:
      String - 版本信息
public int root_system_signal()
   获取设备权限。
   返回:
      int - 0 表示成功
```

## DirectorBaseMsg.java

```
public void get_asr_data(byte[] data)

回调接口,获取 asr 数据时回调。
参数:

data – asr 数据

public void get_wakeup_status(int wakeup_result, float angle)

回调接口,唤醒时回调。
参数:

wakeup_result – 唤醒结果,1 表示唤醒
angle – 唤醒时唤醒人的角度
```