Decodificador Universal para Semáforos v1.0


1.- Introducción

El decodificador para semáforos, 4 salidas y 8 aspectos, realiza el efecto de encendido y apagado progresivo de las luces, pudiendo escoger libremente las luces que usa y los aspectos que presenta y si son fijas o parpadeantes.


Se puede seleccionar la intensidad máxima de cada luz, y también la velocidad de encendido o apagado, así como la frecuencia del parpadeo.

2.- El circuito

El circuito es muy simple estando gobernado por el PIC12F629 y pudiendo colocar a la salida tanto semáforos de LEDs como de bombillas de incandescencia. Cuando programéis el PIC12F629 tened en cuenta que se ha de conservar el valor de la última posición, por lo que quizás primero sea conveniente leer el PIC y apuntar el valor para luego comprobarlo una vez programado.



Los semáforos de LED han de llevar una resistencia por cada luz del valor adecuado a la alimentación.



3.- Programación

Esta es la lista de CV usados:

CV	CV	Valor	Valor defecto	Descri	pción
513	1	163	1	Dirección decoder (byte bajo)	
515	3	115	15	Luminosidad máxima salida 1 A	
516	4	115	15	Luminosidad máxima salida 1 B	
517	5	115	15	Luminosidad máxima salida 2 A	
518	6	115	15	Luminosidad máxima salida 2 B	
519	7	10	10	Revisión (solo lectura)	
520	8	13	13	Identificación fabricante (solo lectura)	
521	9	07	0	Dirección decoder (byte alto)	,
541	29	128	128	Configuración (128: Decoder accesor	rios)
545	33	1255	20	Velocidad de encendido / extinción	,
546	34	1255	9	Periodo del parpadeo (en 65ms)	
547	35	051	3	Selección de habilitación de luces	
548	36	051	1	Selección de Aspecto presentado	Aspecto 1
549	37	051	0	Selección de Parpadeo	(1+)
550	38	051	0	Definición de fase del parpadeo	
551	39	051	3	Selección de habilitación de luces	
552	40	051	2	Selección de Aspecto presentado	Aspecto 2
553	41	051	0	Selección de Parpadeo	(1-)
554	42	051	0	Definición de fase del parpadeo	
555	43	051	48	Selección de habilitación de luces	
556	44	051	16	Selección de Aspecto presentado	Aspecto 3
557	45	051	0	Selección de Parpadeo	(2+)
558	46	051	0	Definición de fase del parpadeo	
559	47	051	48	Selección de habilitación de luces	
560	48	051	32	Selección de Aspecto presentado	Aspecto 4
561	49	051	0	Selección de Parpadeo	(2-)
562	50	051	0	Definición de fase del parpadeo	
563	51	051	0	Selección de habilitación de luces	
564	52	051	0	Selección de Aspecto presentado	Aspecto 5
565	53	051	0	Selección de Parpadeo	(3+)
566	54	051	0	Definición de fase del parpadeo	
567	55	051	0	Selección de habilitación de luces	
568	56	051	0	Selección de Aspecto presentado	Aspecto 6
569	57	051	0	Selección de Parpadeo	(3-)
570	58	051	0	Definición de fase del parpadeo	
571	59	051	0	Selección de habilitación de luces	
572	60	051	0	Selección de Aspecto presentado	Aspecto 7
573	61	051	0	Selección de Parpadeo	(4+)
574	62	051	0	Definición de fase del parpadeo	
575	63	051	0	Selección de habilitación de luces	
576	64	051	0	Selección de Aspecto presentado	Aspecto 8
577	65	051	0	Selección de Parpadeo	(4-)
578	66	051	0	Definición de fase del parpadeo	

CV513:	Dirección del decoder (byte bajo)
CV515:	Luminosidad máxima de la salida 1 A
CV516:	Luminosidad máxima de la salida 1 B
CV517:	Luminosidad máxima de la salida 2 A
CV518:	Luminosidad máxima de la salida 2 B
CV519:	Versión: 1.0 (solo lectura)
CV520:	ID del fabricante: 13. DIY decoder (decodificador casero, solo lectura)
CV521:	Dirección del decoder (byte alto)
CV545:	Velocidad de encendido / apagado, cuanto mas alto, mas lenta
CV546:	Periodo del parpadeo. Para las luces parpadeantes es el tiempo en el que permanecen
	encendidas o apagadas
CV547578:	Tablas de definición de los 8 aspectos posibles:
Aspec	eto 1:
	CV547: Habilitación de luces. Indica sobre que luces influye el aspecto

7: Habilitación de luces. Indica sobre que luces influye el aspecto

CV548: Aspecto. Indica las luces que se encienden CV549: Parpadeo. Indica las luces que parpadean

CV550: Fase del parpadeo. Para las luces parpadeantes indica la fase en la que se encienden (0: Fase A, 1: Fase B)

Aspecto 2:

CV551: Habilitación de luces. Indica sobre que luces influye el aspecto

CV552: Aspecto. Indica las luces que se encienden

CV553: Parpadeo. Indica las luces que parpadean

CV554: Fase del parpadeo. Para las luces parpadeantes indica la fase en la que se encienden (0: Fase A, 1: Fase B)

Aspecto 8:

CV575: Habilitación de luces. Indica sobre que luces influye el aspecto

CV576: Aspecto. Indica las luces que se encienden

CV577: Parpadeo. Indica las luces que parpadean

CV578: Fase del parpadeo. Para las luces parpadeantes indica la fase en la que se encienden (0: Fase A, 1: Fase B)

Para programar los valores de definición de aspectos podemos usar la siguiente tabla. Por ejemplo, para que una selección afecte a las salidas 1B y 2B se ha de programar el valor 34 en la CV correspondiente:

	Bit							
CV	7	6	5	4	3	2	1	0
			2B	2A			1B	1A
547578	0	0	1	0	0	0	1	0
Multiplicador	128x	64x	32x	16x	8x	4x	2x	1x
Sumandos	0	0	32	0	0	0	2	0
Resultado	32 + 2 = 34							


Podemos programar los CV tanto en modo Paged como en modo Direct.

4.- Ejemplos de conexión

4.1. – 2 Semáforo de 2 luces

Se pueden controlar dos semáforos de 2 posiciones independientemente, en este caso cada dirección de desvío controla un semáforo:

Esta es la programación por defecto del decoder, programando CV8 con el valor 33, se reseteara el decoder colocando en las CV los valores iniciales para obtener estos aspectos.




Indicación	Acción	Dirección semáforo 1	Dirección semáforo 2	Visualización
Vía Libre	Circular normalmente	1-	2-	
Parada	Parada ante la señal	1+	2+	

Aspecto	CV	Valor	Observaciones
	547	3	Afecta a salidas 1A y 1B
1	548	1	Luz 1A
(1+)	549	0	No flash
	550	0	Fase
	551	3	Afecta a salidas 1A y 1B
2	552	2	Luz 1B
(1-)	553	0	No flash
	554	0	Fase
	555	48	Afecta a salidas 2A y 2B
3	556	16	Luz 2A
(2+)	557	0	No flash
	558	0	Fase
	559	48	Afecta a salidas 2A y 2B
4	560	32	Luz 2B
(2-)	561	0	No flash
	562	0	Fase
5 a 8	563578	0	No usados

4.2.- Semáforo 3 luces estilo RENFE

El decodificador controla un único semáforo de 3 luces con las posiciones RENFE la primera dirección controla cambia entre vía libre y parada y la segunda dirección muestra las posiciones de los anuncios.




Indicación	Acción	Dirección semáforo	Visualización
Parada	Parada ante la señal	1+	
Vía Libre	Circular normalmente	1-	
Anuncio de parada	Parada ante la próxima señal	2+	
Anuncio de precaución	No exceder 30 km/h	2-	

Aspecto	CV	Valor	Observaciones
	547	19	Afecta a salidas 1A, 1B y 2A
1	548	1	Luz 1A
(1+)	549	0	No flash
	550	0	Fase
	551	19	Afecta a salidas 1A, 1B y 2A
2	552	2	Luz 1B
(1-)	553	0	No flash
	554	0	Fase
	555	19	Afecta a salidas 1A, 1B y 2A
3	556	16	Luz 2A
(2+)	557	0	No flash
	558	0	Fase
	559	19	Afecta a salidas 1A, 1B y 2A
4	560	18	Luz 1B y 2A
(2-)	561	0	No flash
	562	0	Fase
5 a 8	563578	0	No usados

4.3.- Semáforo 4 luces estilo RENFE

Con esta programación de los CV, el decodificador controla un único semáforo de 4 luces con las posiciones RENFE la primera dirección controla cambia entre vía libre y parada y la segunda dirección muestra las posiciones de los anuncios y las otras posiciones las de maniobras.



Indicación	Acción	Dirección semáforo	Visualización
Parada	Parada ante la señal	1+	
Vía Libre	Circular normalmente	1-	
Anuncio de parada	Parada ante la próxima señal	2+	
Anuncio de precaución	No exceder de 30 km/h	2-	
Movimiento autorizado	Circular hasta la siguiente	3+	
Rebase autorizado	Parar y seguir en marcha de maniobras	3-	
Rebase autorizado	Marcha de maniobras	4+	
Vía libre condicional	No exceder de 160 km/h	4-	


http://www.fut.es/~fmco http://usuaris.tinet.org/fmco

Aspecto	CV	Valor	Observaciones
	547	51	Afecta a salidas 1A, 1B, 2A y 2B
1	548	1	Luz 1A
(1+)	549	0	No flash
	550	0	Fase
	551	51	Afecta a salidas 1A, 1B, 2A y 2B
2	552	2	Luz 1B
(1-)	553	0	No flash
	554	0	Fase
	555	51	Afecta a salidas 1A, 1B, 2A y 2B
3	556	16	Luz 2A
(2+)	557	0	No flash
	558	0	Fase
	559	51	Afecta a salidas 1A, 1B, 2A y 2B
4	560	18	Luces 1B y 2A
(2-)	561	0	No flash
	562	0	Fase
	563	51	Afecta a salidas 1A, 1B, 2A y 2B
5	564	32	Luz 2B
(3+)	565	0	No flash
	566	0	Fase
	567	51	Afecta a salidas 1A, 1B, 2A y 2B
6	568	33	Luz 1A y 2B
(3-)	569	0	No flash
	570	0	Fase
	571	51	Afecta a salidas 1A, 1B, 2A y 2B
7	572	33	Luz 1A y 2B
(4+)	573	32	Flash 2B
	574	32	Fase
	575	51	Afecta a salidas 1A, 1B, 2A y 2B
8	576	2	Luz 1B
(4-)	577	2	Flash 1B
	578	0	Fase

4.4.- Otros Semáforos

Gracias a la programación de las CV podemos obtener otros tipos de semáforos e incluso tener dos tipos diferentes en un mismo decoder, por ejemplo, el de maniobras RENFE en este caso se usan dos direcciones de desvío para controlar un semáforo, mientras en otra dirección podemos controlar un semáforo de paso a nivel:

Indicación	Acción	Dirección semáforo	Visualización
Parada	Parada ante la señal	1+	•
Movimiento autorizado	Circular hasta la siguiente	1-	
Apagado	-	2+	
Rebase autorizado	Marcha de maniobras	2-	•
Paso a Nivel abierto	Vehículos: paso libre	3+	
Paso a Nivel cerrado	Vehículos: no pasar	3-	•
1 aso a tyrer certado	veniculos, no pasar	3-	*



Aspecto	CV	Valor	Observaciones
	547	3	Afecta a salidas 1A y 1B
1	548	1	Luz 1A
(1-)	549	0	No flash
	550	0	Fase
	551	3	Afecta a salidas 1A y 1B
2	552	2	Luz 1B
(1+)	553	0	No flash
	554	0	Fase
	555	3	Afecta a salidas 2A y 2B
3	556	0	Sin luz
(2-)	557	0	No flash
	558	0	Fase
	559	3	Afecta a salidas 2A y 2B
4	560	3	Luz 1A y 1B
(2+)	561	0	No flash
	562	0	Fase
	563	48	Afecta a salidas 2A y 2B
5	564	0	Sin luz
(3+)	565	0	No flash
	566	0	Fase
	567	48	Afecta a salidas 2A y 2B
6	568	32	Luz 2B inicial
(3-)	569	48	Flash en 2A y 2B
	570	32	Fase A en 2A y B en 2B
7 y 8	571578	0	No usados

5.- Uso del pulsador

Para programar la dirección del decoder también podemos usar el pulsador, en este caso, pulsando el mismo parpadearán todas las luces indicando que esta a la espera de una orden, si se envía una orden de movimiento de accesorios, tomará la dirección del decoder del grupo al que pertenezca el mismo y guardará automáticamente su valor en los CV513, CV521.

UniSemaf v1.0 - Decoder universale per segnali


1. - Introduzione

Il decoder per segnali, dotato di 4 uscite e 8 aspetti, realizza l'effetto di accensione e spegnimento progressivo delle luci; è possibile scegliere liberamente sia le luci da utilizzare, sia gli aspetti da visualizzare, sia la modalità (fissa o lampeggiante) delle singole luci.


Si possono inoltre modificare l'intensità massima di ogni luce, la velocità di accensione/spegnimento e la frequenza di lampeggio.

2. - Il circuito

Il circuito è molto semplice: basato su un PIC12F629 consente di utilizzare come uscite sia segnali a LED, sia segnali con lampadine ad incandescenza. In fase di programmazione del PIC, ricordate che è necessario conservare inalterata l'ultima posizione della memoria programma (OSCCAL); conviene quindi leggere il PIC prima di programmarlo, segnare tale valore e modificarlo dopo aver caricato il sorgente da programmare.



I semafori con LED richiedono una resistenza (R) per ogni luce di valore adeguato all'alimentazione.



3. - Programmazione

Questa la lista delle CV utilizzate:

CV	CV	Valore	Default	Descrizi	one
513	1	163	1	Indirizzo del decoder (parte bassa)	
515	3	115	15	Massima luminosità uscita 1 A	
516	4	115	15	Massima luminosità uscita 1 B	
517	5	115	15	Massima luminosità uscita 2 A	
518	6	115	15	Massima luminosità uscita 2 B	
519	7	10	10	Massima luminosità uscita 2 B Versione (solo lettura)	
520	8	13	13	Versione (solo lettura) Identificativo del produttore (solo lettura)	
521	9	07	0	Indirizzo del decoder (parte alta)	14)
541	29	128	128	Configurazione (128: Decoder accessso	ori)
545	33	1255	20	Velocità di accensione/spegnimento	
546	34	1255	9	Periodo del lampeggio (multipli di 65n	ns)
547	35	051	3	Identificazione uscite coinvolte	
548	36	051	1	Definizione aspetto singole uscite	Aspetto 1
549	37	051	0	Definizione uscite lampeggianti	(1+)
550	38	051	0	Definizione fase di lampeggio	,
551	39	051	3	Identificazione uscite coinvolte	
552	40	051	2	Definizione aspetto singole uscite	Aspetto 2
553	41	051	0	Definizione uscite lampeggianti	(1-)
554	42	051	0	Definizione fase di lampeggio	, ,
555	43	051	48	Identificazione uscite coinvolte	
556	44	051	16	Definizione aspetto singole uscite	Aspetto 3
557	45	051	0	Definizione uscite lampeggianti	(2+)
558	46	051	0	Definizione fase di lampeggio	, ,
559	47	051	48	Identificazione uscite coinvolte	
560	48	051	32	Definizione aspetto singole uscite	Aspetto 4
561	49	051	0	Definizione uscite lampeggianti	(2-)
562	50	051	0	Definizione fase di lampeggio	, ,
563	51	051	0	Identificazione uscite coinvolte	
564	52	051	0	Definizione aspetto singole uscite	Aspetto 5
565	53	051	0	Definizione uscite lampeggianti	(3+)
566	54	051	0	Definizione fase di lampeggio	
567	55	051	0	Identificazione uscite coinvolte	
568	56	051	0	Definizione aspetto singole uscite	Aspetto 6
569	57	051	0	Definizione uscite lampeggianti	(3-)
570	58	051	0	Definizione fase di lampeggio	
571	59	051	0	Identificazione uscite coinvolte	
572	60	051	0	Definizione aspetto singole uscite	Aspetto 7
573	61	051	0	Definizione uscite lampeggianti	(4+)
574	62	051	0	Definizione fase di lampeggio	
575	63	051	0	Identificazione uscite coinvolte	
576	64	051	0	Definizione aspetto singole uscite	Aspetto 8
577	65	051	0	Definizione uscite lampeggianti	(4-)
578	66	051	0	Definizione fase di lampeggio	

CV513:	Indirizzo del decoder (parte bassa)
CV515:	Massima luminosità uscita 1 A
CV516:	Massima luminosità uscita 1 B
CV517:	Massima luminosità uscita 2 A
CV518:	Massima luminosità uscita 2 B
CV519:	Versione (solo lettura)
CV520:	ID del produttore: 13. DIY decoder (decoder autocostruito, solo lettura)
CV521:	Indirizzo del decoder (parte alta)
CV545:	Velocità di accensione/spegnimento, più il valore è elevato, più è lenta
CV546:	Periodo del lampeggio. Per le uscite lampeggianti è il tempo durante il quale restano
	accese o spente
CV547578:	Tabella di definizione degli 8 aspetti possibili:
Aspe	
	CV547: Identificazione uscite coinvolte. Indica quali uscite compongono l'aspetto
	CV548: Definizione aspetto. Indica quali uscite sono accese
	CV549: Lampeggio. Indica quali uscite lampeggiano
	CV550: Fase di lampeggio. Per le uscite lampeggianti indica la fase in cui sono accese
A	(0: Fase A, 1: Fase B)
Aspe	
	CV551: Identificazione uscite coinvolte. Indica quali uscite compongono l'aspetto CV552: Definizione aspetto. Indica quali uscite sono accese
	CV552: Definizione aspetto: Indica quan usche sono accese CV553: Parpadeo. Indica las luces que parpadean
	CV554: Fase di lampeggio. Per le uscite lampeggianti indica la fase in cui sono accese
	(0: Fase A, 1: Fase B)
	(0.1 asc A, 1.1 asc B)
Aspe	tto 8:
2P -	CV575: Identificazione uscite coinvolte. Indica quali uscite compongono l'aspetto
	CV576: Definizione aspetto. Indica quali uscite sono accese
	CV577: Lampeggio. Indica quali uscite lampeggiano
	CV578: Fase di lampeggio. Per le uscite lampeggianti indica la fase in cui sono accese
	(0: Fase A, 1: Fase B)

Per programmare i valori che definiscono gli 8 aspetti possiamo utilizzare la seguente tabella. Ad esempio, per una configurazione che coinvolge le uscite 1B e 2B, si deve programmare il valore 34 nella CV corrispondente:

		Bit							
CV	7	6	5	4	3	2	1	0	
			2B	2A			1B	1A	
547578	0	0	1	0	0	0	1	0	
Multiplicador	128x	64x	32x	16x	8x	4x	2x	1x	
Sumandos	0	0	32	0	0	0	2	0	
Resultado	32 + 2 = 34								


E' possibile programmare le CV sia in modalità Paged che in modalità Direct.

4. - Esempi di configurazione e collegamento

4.1. – 2 Segnali a due luci

Si possono controllare due segnali con due luci indipendentemente; in questo caso la direzione di uno scambio controlla un segnale:

questa è la programmazione di default del decoder, programmando la CV8 con il valore 33, il decoder viene resettato ai valori iniziali che portano proprio a questa configurazione.




Indicazione	Azione	Direzione segnale 1	Direzione segnale 2	Visualizzazione
Via libera	Circolare normalmente	1-	2-	
Fermata	Stop davanti al segnale	1+	2+	•

Aspetto	CV	Valore	Note
	547	3	Coinvolte uscite 1A e 1B
1	548	1	Uscita 1A accesa
(1+)	549	0	Nessun lampeggio
	550	0	Fase non usata (nessun lampeggio)
	551	3	Coinvolte uscite 1A e 1B
2	552	2	Uscita 1B accesa
(1-)	553	0	Nessun lampeggio
	554	0	Fase non usata (nessun lampeggio)
	555	48	Coinvolte uscite 2A e 2B
3	556	16	Uscita 2A accesa
(2+)	557	0	Nessun lampeggio
	558	0	Fase non usata (nessun lampeggio)
	559	48	Coinvolte uscite 2A e 2B
4	560	32	Uscita 2B accesa
(2-)	561	0	Nessun lampeggio
	562	0	Fase non usata (nessun lampeggio)
da 5 a 8	563578	0	Non utilizzati

4.2. - Segnale a 3 luci in stile RENFE

Il decoder controlla un segnale a 3 luci con la segnalazione RENFE: la prima direzione controlla la commutazione tra via libera e fermata, mentre la seconda controlla lo stato degli annunci.




Indicazione	Azione	Direzione segnale	Visualizzazione
Fermata	Stop davanti al segnale	1+	
Via libera	Circolare normalmente	1-	
Annuncio di fermata	Stop davanti al segnale seguente	2+	
Annuncio di protezione	Non superare i 30 km/h	2-	

Aspetto	CV	Valore	Note
	547	19	Coinvolte uscite 1A, 1B e 2A
1	548	1	Uscita 1A accesa
(1+)	549	0	Nessun lampeggio
	550	0	Fase non usata (nessun lampeggio)
	551	19	Coinvolte uscite 1A, 1B e 2A
2	552	2	Uscita 1B accesa
(1-)	553	0	Nessun lampeggio
	554	0	Fase non usata (nessun lampeggio)
	555	19	Coinvolte uscite 1A, 1B e 2A
3	556	16	Uscita 2A accesa
(2+)	557	0	Nessun lampeggio
	558	0	Fase non usata (nessun lampeggio)
	559	19	Coinvolte uscite 1A, 1B e 2A
4	560	18	Uscite 1B e 2A accese
(2-)	561	0	Nessun lampeggio
	562	0	Fase non usata (nessun lampeggio)
5 a 8	563578	0	Non utilizzati

4.3. - Segnale 4 luci in stile RENFE

Con questa programmazione delle CV, il decoder controlla un solo segnale a 4 luci con la segnalazione RENFE: la prima direzione controlla la commutazione tra via libera e fermata, la seconda controlla lo stato degli annunci e le altre lo stato della manovra.




Indicazione	Azione	Direzione segnale	Visualizzazione
Fermata	Stop davanti al segnale	1+	
Via libera	Circolare normalmente	1-	
Annuncio di fermata	Stop davanti al segnale seguente	2+	
Annuncio di protezione	Non superare i 30 km/h	2-	
Movimento autorizzato	Circolare fino al prossimo segnale	3+	
Sorpasso autorizzato	Stop e attendere movimento di manovra	3-	
Sorpasso autorizzato	Movimento di manovra	4+	
Via libera condizionata	Non superare i 160 km/h	4-	

Aspetto	CV	Valore	Note
	547	51	Coinvolte uscite 1A, 1B, 2A e 2B
1	548	1	Uscita 1A accesa
(1+)	549	0	Nessun lampeggio
	550	0	Fase non usata (nessun lampeggio)
	551	51	Coinvolte uscite 1A, 1B, 2A e 2B
2	552	2	Uscita 1B accesa
(1-)	553	0	Nessun lampeggio
	554	0	Fase non usata (nessun lampeggio)
	555	51	Coinvolte uscite 1A, 1B, 2A e 2B
3	556	16	Uscita 2A accesa
(2+)	557	0	Nessun lampeggio
	558	0	Fase non usata (nessun lampeggio)
	559	51	Coinvolte uscite 1A, 1B, 2A e 2B
4	560	18	Uscite 1B e 2A accese
(2-)	561	0	Nessun lampeggio
	562	0	Fase non usata (nessun lampeggio)
	563	51	Coinvolte uscite 1A, 1B, 2A e 2B
5	564	32	Uscita 2B accesa
(3+)	565	0	Nessun lampeggio
	566	0	Fase non usata (nessun lampeggio)
	567	51	Coinvolte uscite 1A, 1B, 2A e 2B
6	568	33	Uscite 1A e 2B accese
(3-)	569	0	Nessun lampeggio
	570	0	Fase non usata (nessun lampeggio)
	571	51	Coinvolte uscite 1A, 1B, 2A e 2B
7	572	33	Uscite 1A e 2B accese
(4+)	573	32	Lampeggio uscita 2B
ì	574	32	Uscita 2B fase 1
	575	51	Coinvolte uscite 1A, 1B, 2A e 2B
8	576	2	Uscita 1B accesa
(4-)	577	2	Lampeggio uscita 1B
	578	0	Uscita 1B fase 0

4.4. - Altri segnali

Grazie alla programmazione delle CV è possibile simulare il comportamento di altri tipo di segnali. E' inoltre possibile comandare con un solo decoder due tipi diversi di segnale; ad esempio per un segnale di manovra RENFE si utilizzano due direzioni dello scambio per comandare il segnale ed è possibile utilizzare un'altra direzione per un segnale di passaggio a livello:

Indicazione	Azione	Direzione segnale	Visualizzazione
Fermata	Stop davanti al segnale	1+	
Movimento autorizzato	Circolare fino al prossimo	1-	
Chiuso	-	2+	
Sorpasso autorizzato	Movimento di manovra	2-	•
Passaggio a livello aperto	Veicoli: passaggio libero	3+	
Passaggio a livello chiuso	Veicoli: stop	3-	*



Aspetto	CV	Valore	Note		
	547	3	Coinvolte uscite 1A e 1B		
1	548	1	Uscita 1A accesa		
(1-)	549	0	No flash		
	550	0	Fase non usata (nessun lampeggio)		
	551	3	Coinvolte uscite 1A e 1B		
2	552	2	Uscita 1B accesa		
(1+)	553	0	Nessun lampeggio		
	554	0	Fase non usata (nessun lampeggio)		
	555	3	Coinvolte uscite 1A e 1B		
3	556	0	Nessuna uscita accesa		
(2-)	557	0	Nessun lampeggio		
	558	0	Fase non usata (nessun lampeggio)		
	559	3	Coinvolte uscite 1A e 1B		
4	560	3	Uscite 1A e 1B accese		
(2+)	561	0	Nessun lampeggio		
	562	0	Fase non usata (nessun lampeggio)		
	563	48	Coinvolte uscite 2A e 2B		
5	564	0	Nessuna uscita accesa		
(3+)	565	0	Nessun lampeggio		
	566	0	Fase non usata (nessun lampeggio)		
	567	48	Coinvolte uscite 2A e 2B		
6	568	32	Uscita 2B accesa		
(3-)	569	48	Lampeggio uscite 2A e 2B		
	570	32	Uscita 2A fase 0, uscita 2B fase 1 (alternate)		
7 y 8	571578	0	Non usate		

5. - Uso del pulsante


Per programmare l'indirizzo del decoder è possibile utilizzare il pulsante. In questo caso, premendo il pulsante, tutte le luci lampeggeranno insieme indicando che il decoder è in attesa di un comando. Inviando un comando di movimento accessori, il decoder assumerà l'indirizzo dell'accessorio comandato e memorizzerà tale indirizzo nelle CV513 e 521.

Introduction


Décodeur pour sémaphores, 4 sorties et 8 aspects, avec possibilité d'allumage progressif et choix des lumières (clignotantes ou fixes) pour chaque aspect. Vous pouvez sélectionner l'intensité maximale de chaque lumière et également la vitesse d'allumage ou d'arrêt, ainsi que la fréquence de clignotement.

Circuit

Le circuit est très simple toujours commandé par le PIC12F629 et peut contrôler des voyants conduits comme des ampoules à incandescence. (Lorsque vous programmez le PIC12F629 et que vous voulez conserver la valeur de la dernière position vous pouvez tout d'abord lire le PIC et pour ensuite retrouver un temps programmé.)



Les voyant LED doivent avoir une résistance afin de fournir une alimentation adaptée.



Programmation

Il s'agit de la liste des CV utilisé :

CV	CV	valeur	valeur par défaut	Description	
513	1	1 63	1	Adresse décodeur (faible octet)	
515	3	1 15	15	Luminosité maximale de la sortie 1 A	
516	4	1 15	15	Luminosité maximale de la sortie 1 B	
517	5	1 15	15	Luminosité maximale de la sortie 2A	
518	6	1 15	15	Luminosité maximale de la sortie 2 B	
519	7	10	10	Version (lecture seule)	
520	8	13	13	Identification fabricant (lecture seule)	
521	9	0 7	0	Adresse décodeur (octet fort)	
541	29	128	128	Configuration (128 : décodeur d'accessoire)	
545	33	1 255	20	Vitesse d'allumage / extinction	
546	34	1 255	9	Période le scintillement (en 65ms)	
547	35	0 51	3	Sélection des sorties utilisées	A 1
548	36	0 51	1	Sélection des lumières allumées	Aspect 1 (1 +)
549	37	0 51	0	Sélection des lumières clignotantes	(1 +)
550	38	0 51	0	Sélection de la période de clignotement	
551	39	0 51	3	Sélection des sorties utilisées	
552	40	0 51	2	Sélection des lumières allumées	Aspect 2
553	41	0 51	0	Sélection des lumières clignotantes	(1-)
554	42	0 51	0	Sélection de la période de clignotement	
555	43	0 51	48	Sélection des sorties utilisées	
556	44	0 51	16	Sélection des lumières allumées	Aspect 3
557	45	0 51	0	Sélection des lumières clignotantes	(2+)
558	46	0 51	0	Sélection de la période de clignotement	
559	47	0 51	48	Sélection des sorties utilisées	
560	48	0 51	32	Sélection des lumières allumées	Aspect 4
561	49	0 51	0	Sélection des lumières clignotantes	(2-)
562	50	0 51	0	Sélection de la période de clignotement	
563	51	0 51	0	Sélection des sorties utilisées	
564	52	0 51	0	Sélection des lumières allumées	Aspect 5
565	53	0 51	0	Sélection des lumières clignotantes	(3+)
566	54	0 51	0	Sélection de la période de clignotement	
567	55	0 51	0	Sélection des sorties utilisées	
568	56	0 51	0	Sélection des lumières allumées	Aspect 6
569	57	0 51	0	Sélection des lumières clignotantes	(3-)
570	58	0 51	0	Sélection de la période de clignotement	
571	59	0 51	0	Sélection des sorties utilisées	
572	60	0 51	0	Sélection des lumières allumées	Aspect 7
573	61	0 51	0	Sélection des lumières clignotantes	(4+)
574	62	0 51	0	Sélection de la période de clignotement	
575	63	0 51	0	Sélection des sorties utilisées	
576	64	0 51	0	Sélection des lumières allumées	Aspect 8
577	65	0 51	0	Sélection des lumières clignotantes	(4-)
574	62	0 51	0	Sélection de la période de clignotement	

CV513: Adresse du décodeur (faible octet)
CV515: Luminosité maximale de la sortie 1A
CV516: Luminosité maximale de la sortie 1B
CV517: Luminosité maximale de la sortie 2A
CV518: Luminosité maximale de la sortie 2B

CV519: Version: 1.0 (lecture seule)

CV520: ID du fabriquant: 13 (décodeur maison) (lecture seule)

CV521: Adresse du décodeur (octet de poids fort)

CV545 : Vitesse d'allumage / extinction, plus la valeur est élevée plus la vitesse sera lente CV546 : Période de clignotement. Règle le temps d'alternance on/off pour les feux clignotants.

CV547...578: Tables des 8 aspects possibles

Aspect 1:

CV547 : Identification des sorties concernés. Indique les sorties concernées par l'aspect.

CV548 : Indique les lumières qui s'allument en fixe.

CV549: Indique les feux clignotants.

CV550 : Phase de clignotement. Pour les feux clignotants indique la phase dans laquelle ils sont allumés (0: la phase A,

1: la phase B).

Aspect 2:

CV551: Identification des sorties concernés. Indique les sorties concernées par l'aspect.

CV552 : Indique les lumières qui s'allument en fixe.

CV553: Indique les feux clignotants.

CV554: Phase de clignotement. Pour les feux clignotants indique la phase dans laquelle ils sont allumés (0: la phase A,

1: la phase B).

. . .

Aspect 8:

CV575: Identification des sorties concernés. Indique les sorties concernées par l'aspect.

CV576: Indique les lumières qui s'allument en fixe.

CV577: Indique les feux clignotants.

CV578: Phase de clignotement. Pour les feux clignotants indique la phase dans laquelle ils sont allumés (0: la phase A,

1: la phase B).

Pour programmer les valeurs définissant les aspects, vous pouvez utiliser le tableau suivant. Par exemple, pour une sélection affectant les sorties 1B et 2B on doit programmer la valeur 34 dans le CV correspondant.

CV	Bit								
	7	7 6 5 4 3 2 1 0							
			2B	2A			1B	1A	
547578	0	0	1	0	0	0	1	0	
Multiplicateur	128x	64x	x32	16x	8x	4x	2x	1x	
Cran			32				2		
Résultat	32 + 2 = 34								


Nous pouvons programmer les CVs en mode paginé et en mode direct.

Exemples de connexions

2 sémaphores à 2 lumières

Vous pouvez contrôler les deux sémaphores 2 positions indépendamment, dans ce cas, chaque direction de décalage détermine un sémaphore :

Programmation du CV8 à la valeur 33, suivant le cas on remplacera la valeur des CVs par défaut par la valeur dans le tableau correspondant.




Indication	Action	Adresse sémaphore 1	Adresse sémaphore 2	Visualisation
Voie libre	Circulation normale	1-	2-	
Arrêt	Arrêt au signal	1+	2+	•

Aspect	CV	Valeur	Observation
	547	3	Affectation des sorties 1A et 1B
1	548	1	Allumer 1A
(1+)	549	0	Pas de flash
	550	0	Phase
	551	3	Affectation des sorties 1A et 1B
2	552	2	Allumer 1B
(1-)	553	0	Pas de flash
	554	0	Phase
	555	48	Affectation des sorties 2A et 2B
3	556	16	Allumer 2A
(2+)	557	0	Pas de flash
	558	0	Phase
	559	48	Affectation des sorties 2A et 2B
4	560	32	Allumer 2B
(2-)	561	0	Pas de flash
	562	0	Phase
5 à 8	563578	0	Non utilisés

Sémaphore 3 feux de style RENFE

Le décodeur contrôle un unique sémaphore de 3 feux avec les positions RENFE la première adresse contrôle le signal voie libre et le signal d'arrêt la seconde les messages d'avertissement.




Indication	Action	Adresse sémaphore	Visualisation
Arrêt	Arrêt au signal	1+	
Voie libre	Circulation normale	1-	
Annonce arrêt (avertissement)	Arrêt au prochain signal	2+	
Limitation 30km/h	Ne pas dépasser les 30km/h	2-	

Aspect	CV	Valeur	Observation
-	547	19	Affectation des sorties 1A, 1B et 2A
1	548	1	Allumer 1A
(1+)	549	0	Pas de flash
	550	0	Phase
	551	19	Affectation des sorties 1A, 1B et 2A
2	552	2	Allumer 1B
(1-)	553	0	Pas de flash
	554	0	Phase
	555	19	Affectation des sorties 1A, 1B et 2A
3	556	16	Allumer 2A
(2+)	557	0	Pas de flash
	558	0	Phase
	559	19	Affectation des sorties 1A, 1B et 2A
4	560	18	Allumer 1B et 2A
(2-)	561	0	Pas de flash
	562	0	Phase
5 à 8	563578	0	Non utilisés

Sémaphore 4 feux de style RENFE

Avec ce tableau de valeur de CV, le décodeur gère un unique sémaphore avec 4 feux avec les positions RENFE. La première adresse contrôle le signal voie libre et le signal d'arrêt, la seconde les messages d'avertissement et les autres les marche des manœuvres.




Indication	Action	Adresse sémaphore	Visualisation
Arrêt	Arrêt au signal	1+	
Voie libre	Circulation normale	1-	
Annonce arrêt (avertissement)	Arrêt au prochain signal	2+	
Limitation 30km/h	Ne pas dépasser les 30km/h	2-	
Manœuvre autorisée	Circuler jusqu'au prochain signal	3+	
Dépassement autorisé	Arrêt au signal puis redémarrage en marche à manœuvre	3-	
Dépassement autorisé	Passer en marche à manœuvre	4+	
Voie libre avec limitation 160km/h	Ne pas dépasser les 160km/h	4-	

Aspect	CV	Valeur	Observation
	547	51	Affectation des sorties 1A, 1B, 2A et 2B
1	548	1	Allumer 1A
(1+)	549	0	Pas de flash
	550	0	Phase
	551	51	Affectation des sorties 1A, 1B, 2A et 2B
2	552	2	Allumer 1B
(1-)	553	0	Pas de flash
	554	0	Phase
	555	51	Affectation des sorties 1A, 1B, 2A et 2B
3	556	16	Allumer 2A
(2+)	557	0	Pas de flash
	558	0	Phase
	559	51	Affectation des sorties 1A, 1B, 2A et 2B
4	560	18	Allumer 1B et 2A
(2-)	561	0	Pas de flash
	562	0	Phase
	563	51	Affectation des sorties 1A, 1B, 2A et 2B
5	564	32	Allumer 2B
(3+)	565	0	Pas de flash
	566	0	Phase
	567	51	Affectation des sorties 1A, 1B, 2A et 2B
6	568	33	Allumer 1A et 2B
(3-)	569	0	Pas de flash
	570	0	Phase
	571	51	Affectation des sorties 1A, 1B, 2A et 2B
7	572	33	Allumer 1A et 2B
(4+)	573	32	Flash 2B
	574	32	Phase
	575	51	Affectation des sorties 1A, 1B, 2A et 2B
8	576	2	Allumer 1B
(4-)	577	2	Flash 1B
	578	0	Phase

Autres sémaphores

Grâce à la programmation des CV on peut obtenir d'autres types de feux de signalisation et même deux types différents dans un même décodeur, par exemple, un sémaphore de manœuvres RENFE dans ce cas deux adresses sont utilisés pour contrôler le sémaphore, tandis que dans une autre adresse, nous pouvons contrôler des lumières de passage à niveau:

Indication	Action	Adresse sémaphore	Visualisation
Arrêt	Arrêt au signal	1+	
Manœuvre autorisée	Circuler jusqu'au prochain signal	1-	
Arrêt	Arrêt au signal	2+	
Dépassement autorisé	Arrêt au signal puis redémarrage en marche à manœuvre	2-	•
Passage à niveau ouvert	Véhicules : passage libre	3+	
Passage à niveau fermé	Véhicules : ne pas passer	3-	◎ ☀



Aspect	CV	Valeur	Observation
	547	3	Affectation des sorties 1A et 1B
1	548	1	Allumer 1A
(1-)	549	0	Pas de flash
	550	0	Phase
	551	3	Affectation des sorties 1A et 1B
2	552	2	Allumer 1B
(1+)	553	0	Pas de flash
	554	0	Phase
	555	3	Affectation des sorties 1A et 1B
3	556	0	Rien d'allumer
(2-)	557	0	Pas de flash
	558	0	Phase
	559	3	Affectation des sorties 1A et 1B
4	560	3	Allumer 1B et 2B
(2+)	561	0	Pas de flash
	562	0	Phase
	563	48	Affectation des sorties 2A et 2B
5	564	0	Rien d'allumer
(3-)	565	0	Pas de flash
	566	0	Phase
	567	48	Affectation des sorties 2A et 2B
6	568	32	Allumer 2B en premier
(3+)	569	48	Flash 2A et 2B
	570	32	Phase A pour 2A et phase B pour 2B
7 et 8	571578	0	Non utilisés

Utilisation du bouton poussoir

Pour programmer adresse du décodeur on peut également utiliser le bouton-poussoir, dans ce cas, en appuyant dessus toutes les lumières clignotent indiquant que le décodeur attend un ordre, si vous envoyez ordre pour accessoires, le décodeur reconnait sur quelle adresse vous envoyez l'ordre enregistre automatiquement votre valeur dans le CV521 et le CV513.

Rappel

J'attire votre attention sur le fait que je ne peux pas garantir l'exactitude de la traduction je me suis aidé d'un traducteur en ligne et de mes connaissances.

Les informations pour les signaux correspondent à la signalisation Espagnole et donc je vous invite à revoir certain point pour la France ou Belgique tout ne correspond pas forcement.

Decodificador Universal para Semáforos v2.0

1.- Introducción

El decodificador para semáforos, 4 salidas y 8 aspectos, realiza el efecto de encendido y apagado progresivo de las luces, pudiendo escoger libremente las luces que usa y los aspectos que presenta y si son fijas o parpadeantes.

Se puede seleccionar la intensidad máxima de cada luz, y también la velocidad de encendido o apagado, así como la frecuencia del parpadeo.

Mediante la adecuada programación de las CV si no se usan todas las salidas en un semáforo se puede programar para usar las restantes en otro hasta completar los 8 aspectos.


Esta versión permite soporta los comandos DCC para accesorios extendidos de la NMRA, que permite usando una sola dirección de accesorios seleccionar un aspecto concreto entre 32 (Unisemaf solo soporta los 8 primeros aspectos). Solo algunas centrales (Sprog, Digitrax, NCE y EasyDCC) pueden generar los paquetes DCC de accesorios extendidos y algunos programas de ordenador como JMRI con sus Signal Mast los pueden gestionar.

La selección del modo de interpretar los paquetes DCC de accesorios se programa en la CV541 (CV29):

CV541 (CV29)	Paquetes DCC
128	Normal
192	Extendidos

2.- Uso del pulsador

Para programar la dirección del decoder también podemos usar el pulsador, en este caso, pulsando el mismo parpadearán todas las luces indicando que está a la espera de una orden, si se envía una orden de movimiento de accesorios (normal o extendida), tomará la dirección del decoder del grupo al que pertenezca el mismo y guardará automáticamente su valor en los CV513, CV521 y CV541 (CV1, CV9 y CV29).



http://www.fut.es/~fmco
http://usuaris.tinet.org/fmco


3.- Programación


Esta es la lista de CV usados:

CV	CV	Valor	Valor defecto	Descri	pción
513	1	163	1	Dirección decoder (byte bajo)	I.
515	3	115	15	Luminosidad máxima salida 1 A	
516	4	115	15	Luminosidad máxima salida 1 B	
517	5	115	15	Luminosidad máxima salida 2 A	
518	6	115	15	Luminosidad máxima salida 2 B	
519	7	10	10	Revisión (solo lectura)	
520	8	13	13	Identificación fabricante (solo lectura	a)
521	9	07	0	Dirección decoder (byte alto)	,
541	29	128,192	128	Configuración (128: Decoder accesorio	os, 192:Decoder accesorios extendido)
545	33	1255	20	Velocidad de encendido / extinción	,
546	34	1255	9	Periodo del parpadeo (en 65ms)	
547	35	051	3	Selección de habilitación de luces	
548	36	051	1	Selección de Aspecto presentado	Aspecto 1
549	37	051	0	Selección de Parpadeo	(1+)
550	38	051	0	Definición de fase del parpadeo	, ,
551	39	051	3	Selección de habilitación de luces	
552	40	051	2	Selección de Aspecto presentado	Aspecto 2
553	41	051	0	Selección de Parpadeo	(1-)
554	42	051	0	Definición de fase del parpadeo	
555	43	051	48	Selección de habilitación de luces	
556	44	051	16	Selección de Aspecto presentado	Aspecto 3
557	45	051	0	Selección de Parpadeo	(2+)
558	46	051	0	Definición de fase del parpadeo	
559	47	051	48	Selección de habilitación de luces	
560	48	051	32	Selección de Aspecto presentado	Aspecto 4
561	49	051	0	Selección de Parpadeo	(2-)
562	50	051	0	Definición de fase del parpadeo	
563	51	051	0	Selección de habilitación de luces	
564	52	051	0	Selección de Aspecto presentado	Aspecto 5
565	53	051	0	Selección de Parpadeo	(3+)
566	54	051	0	Definición de fase del parpadeo	
567	55	051	0	Selección de habilitación de luces	
568	56	051	0	Selección de Aspecto presentado	Aspecto 6
569	57	051	0	Selección de Parpadeo	(3-)
570	58	051	0	Definición de fase del parpadeo	
571	59	051	0	Selección de habilitación de luces	
572	60	051	0	Selección de Aspecto presentado	Aspecto 7
573	61	051	0	Selección de Parpadeo	(4+)
574	62	051	0	Definición de fase del parpadeo	
575	63	051	0	Selección de habilitación de luces	
576	64	051	0	Selección de Aspecto presentado	Aspecto 8
577	65	051	0	Selección de Parpadeo	(4-)
578	66	051	0	Definición de fase del parpadeo	


3.- Ejemplos

RENFE





SNCF:



UniSemaf-629

FS:

Una segnale a singola vela (LED bi-colore)

	S	Semaforo																																
	Semaforos														1																			
	Aspectos	Asp	ec	to 1		As	oec	to 2		As	oec	to 3		Ası	ec	to 4		Ası	ect	to 5		As	pect	to 6		Ası	pec	to 7	7	As	pec	to 8		
	Desvio				ı	N							N	+1						N+2									N	N+3				
	Posicion	RO)10	1-1	Ŷ	VE	RDE	1+1	۱	R	-2-1				RDE	1+1	•																	
or)	2B (32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(Valor)	2A (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Salidas	1B (2)	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sal	1A (1)	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	CV	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
	Valor	3	2	0	0	3	1	0	0	3	3	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Due segnale a singola vela (LED bi-colore)

