# 1. 树莓派端准备

### 安装蓝牙依赖库

```
sudo apt-get install bluetooth bluez blueman python3-bluez
sudo pip3 install pybluez
```

### 创建Python服务端脚本(bluetooth\_server.py)

```
import bluetooth
 1
 2
 3
   # 蓝牙服务端配置
 4
   server_sock = bluetooth.BluetoothSocket(bluetooth.RFCOMM)
    port = 1 # RFCOMM端口号(通常1-30)
 5
 6
 7
   # 绑定端口并监听
 8
   server_sock.bind(("", port))
 9
   server_sock.listen(1)
10
   print(f"等待手机蓝牙连接,端口 {port}...")
11
12
   # 接受连接
13
   client_sock, client_info = server_sock.accept()
14
   print(f"已连接: {client_info}")
15
16
   try:
17
       while True:
18
           # 接收手机发送的数据
19
           data = client_sock.recv(1024).decode().strip()
           if not data:
20
               break
21
22
23
           print(f"收到指令: {data}")
24
           # 根据指令控制程序逻辑
25
           if data == "start":
26
27
               print("执行启动操作...")
           elif data == "stop":
28
29
               print("执行停止操作...")
           elif data == "quit":
30
31
               break
32
           else:
33
               print("未知指令")
34
35
   except KeyboardInterrupt:
36
        pass
    finally:
37
        client_sock.close()
38
39
        server_sock.close()
40
        print("蓝牙连接已关闭")
```

# 2. 手机端操作

### 安装蓝牙调试工具

推荐使用以下APP(任选其一):

- Android: Serial Bluetooth Terminal, Bluetooth Terminal
- iOS: LightBlue \ Bluetooth Toolbox

#### 连接步骤

1. 打开树莓派蓝牙并设置为可被发现:

```
1 sudo bluetoothctl
2 power on
3 discoverable on
```

- 2. 在手机蓝牙设置中配对树莓派(默认名称类似 raspberrypi)。
- 3. 打开蓝牙调试工具,选择已配对的树莓派,连接至 RFCOMM 端口1。

# 3. 测试通信

• 手机端: 发送文本指令(如 start 、stop)。

• 树莓派: 查看终端输出是否响应指令。

### 4. 进阶优化

### 安全性

• 绑定固定设备MAC地址:

```
1 allowed_devices = ["AA:BB:CC:DD:EE:FF"] # 替换为手机蓝牙MAC
2 if client_info[0] not in allowed_devices:
3 client_sock.close()
```

### 后台运行

使用 systemd 将脚本设为服务:

```
1 | sudo nano /etc/systemd/system/bt-control.service
```

#### 内容示例:

```
1  [Unit]
2  Description=Bluetooth Control Service
3
4  [Service]
5  ExecStart=/usr/bin/python3 /path/to/bluetooth_server.py
6  Restart=always
7
8  [Install]
9  WantedBy=multi-user.target
```

### 启动服务:

```
sudo systemctl enable bt-control
sudo systemctl start bt-control
```

# 常见问题

### 1. 连接失败:

- o 确保树莓派蓝牙未占用: sudo rfkill unblock bluetooth
- 。 检查手机APP是否使用RFCOMM协议。

#### 2. 权限问题:

○ 将用户加入蓝牙组: [sudo usermod -aG bluetooth pi]

通过以上步骤,你可以实现手机蓝牙指令控制树莓派Python程序的逻辑。如果需要更复杂的功能(如双向通信、多指令解析),可以扩展服务端脚本逻辑。