
GPIO - Vorbereitung des RaspberryPi (Raspian)

Raspi-Konsolenfenster öffnen:




Diese Beschreibung gibt es auch als Videoanleitung.


Siehe www.pc-projekte.de

1. Raspi-config öffnen


sudo raspi-config




2. Freigabe GPIO's (IO-Pins)



3. Auswahl bestätigen





4. "raspi-config" schliessen

sudo reboot

Der RaspberryPi ist nach dem Neustart nun für die GPIO (SPI)-Kommunikation und die serielle Datenübertragung vorbereitet.

Zur Übertragung der Software auf den ATMega328P muss nun das Tool "avrdude" installiert werden.

5. Installation AVRDude auf dem RaspberryPi

sudo apt-get install avrdude

6. Anpassung der Einstellungen AVRDude an benötigte Hardwarepins

Öffne AVRDude Konfiguration:

sudo nano /etc/avrdude.conf

Suche Zeile:

```
#
# PROGRAMMER DEFINITION
#
```

Füge unterhalb folgende Zeilen ein:

```
#------
programmer
id = "spi_mfm";
desc = "Use RPi GPIO for mains frequency monitor unit";
type = "linuxgpio";
reset = 25;
sck = 11;
mosi = 10;
miso = 9;
;
```

Speichere die geänderten Einstellungen

7. Test AVRDude / Auslesen der Fuses

```
sudo avrdude -c spi mfm -p m328p -P /dev/spidev0.0 -U lfuse:r:-:b
```

8. Setzen der benötigten Fuses mit folgenden Kommandozeilen:

```
sudo avrdude -c spi_mfm -p m328p -P /dev/spidev0.0 -U lfuse:w:0b11111111:m

sudo avrdude -c spi_mfm -p m328p -P /dev/spidev0.0 -U lfuse:w:0b11011010:m

sudo avrdude -c spi_mfm -p m328p -P /dev/spidev0.0 -U lfuse:w:0b11111111:m
```

Übertrage das aktuelle HEX-Programm (z.B. mfm_2.hex)
 (aktualisiert mit Arduino-IDE oder als Download von der Projektseite)

sudo avrdude -p m328p -c spi_mfm -P /dev/spidev0.0 -U flash:w:mfm_2.hex

Hexprogramm z.B. "mfm_2.hex", oder eigener/neuer Quellcode

This document is part of the project description

MAINS FREQUENCY MONITORING UNIT

Mains frequency measurement and monitoring for the RaspberryPi (and USB-TTL), extended documentation

www.pc-projekte.de

Getestet mit dem RaspberryPi 3