密级状态: 绝密() 秘密() 内部() 公开(√)

${\tt Camera_Engine_Rkisp_User_Manual}$

(ISP部)

文件状态:	当前版本:	V1. 0
[] 正在修改	作 者:	钟以崇
[√]正式发布	完成日期:	2018-11-08
	审核:	邓达龙
	完成日期:	2018-11-14

福州瑞芯微电子股份有限公司
Fuzhou Rockchips Electronics Co., Ltd (版本所有, 翻版必究)



版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	审核	备注
V1. 0	钟以崇	2018-11-08	发布初版		



目 录

文档适用平台	3
CAMERA ENGINE 基本框架	3
driver layer	4
Engine layer	4
Interface layer	4
Application layer	4
API 简要说明	5
Android CL API	5
rkisp_cl_init	5
rkisp_cl_prepare	5
rkisp_cl_start	6
rkisp_cl_stop	7
rkisp_cl_deinit	7
rkisp_cl_set_frame_params	7
Linux gstrkisp API	8
编译	9
Android 平台编译	9
Linux 平台编译	9
调试	10
Android 平台调试	10
log 开关	10
更新库	10
Linux 平台调试	11
log 开关	
<i>更新库</i>	11




Camera engine 主要实现的是 Raw senosr 的 3A 控制,对于 Linux 系统来说,还可通过在它基础上实现的 libgstrkisp 插件来实现数据流获取等。除了 3A 库源码不开放外,其他部分的代码都是开源的。该文档主要描述了camera engine 的模块组成,简要 API 说明,编译步骤,及调试方面的注意事项。

文档适用平台

芯片平台	驱动	操作系统	支持情
			况
RK3288	Linux(Kernel-4.4):rkisp1 driver	Linux	Y
RK3399	Linux(Kernel-4.4):rkisp1 driver	Linux	Y
RV3326	Linux(Kernel-4.4):rkisp1 driver	Android-9.0	Y
		Linux	

Camera engine 基本框架



驱动层,不在本文描述范围内,具体参考《RKISP_Driver_User_Manual_v1.0》。



Engine layer

包括 core engine库(librkisp.so)及 3A库。Core engine主体功能为获取驱动数据流,实现上层帧参数控制,如 3A模式等,从ISP驱动获取 3A统计,调用 3A库实现 3A调整。为上层主要提供的类接口为 DeviceManager。librkisp_ae.so,librkisp_awb.so及librkisp_af.so为RK实现的 3A库,实现为动态加载库,且有标准接口,用户如有需求,可实现自己的 3A库进行替换。

Interface layer

在 engine 层基础上为 Android 及 Linux 封装了不同接口。Android 层不需要数据流部分,只需要 3A 控制部分,控制接口及说明请参考头文件rkisp_control_loop. h,该文件中对实现的接口以及基本调用流程都有详细说明及注释。libgstrkisp 是为 gstreamer 实现的插件,通过该插件,用户可通过 gsreamer 获取数据流以及控制 3A。如用户有其他需求,可封装满足自己需求的接口层。

Application layer

应用层,目前有适配 Android 的 Camera Hal3 及 Linux 平台的 gstreamer。

API 简要说明

Android CL API

接口在 rkisp_control_loop.h 中已有详细说明,简要说明如下:



rkisp_cl_init

[描述]

初始化 control loop。

[语法]

[参数]

参数名称	描述	输入输出
cl_ctx	成功返回 control loop context	输出
tuning_file_path	RAW sensor 使用的 tunning xml 文件	输入
callback_ops	接收 result metadata的回调,可返回 3A	
	state,当前帧的生效参数等	

[返回值]

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

rkisp_cl_prepare

[描述]

prepare control loop.

[语法]

int rkisp_cl_prepare(void* cl_ctx,

const struct rkisp_cl_prepare_params_s*
prepare_params);

[参数]

参数名称	描述	输入输出
cl_ctx	control loop context	输入
prepare_params	所需控制的设备路径集	输入

[返回值]

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

rkisp_cl_start

|描述

start control loop,调用成功后 control loop 开始运行,3A 开始工作。 [语法]



int rkisp_cl_start(void* cl_ctx)

[参数]

参数名称	描述	输入输出
cl_ctx	control loop context	输入

[返回值]

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

rkisp_cl_stop

[描述]

stop control loop

[语法]

int rkisp_cl_stop(void* cl_ctx)

[参数]

参数名称	描述	输入输出
cl_ctx	control loop context	输入

[返回值]

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

rkisp_cl_deinit

[描述]

反初始化 control loop

[语法]

void rkisp_cl_deinit(void* cl_ctx)

[参数]

参数名称	描述	输入输出
cl_ctx	control loop context	输入

rkisp_cl_set_frame_params

[描述]

设置新的帧参数,主要包括 3A 模式等

[语法]

[参数]



参数名称	描述	输入输出
cl_ctx	control loop context	输入
frame_params	新的帧参数	输入

[返回值]

返回值	描述
0	成功
非 0	失败

[注意]

参数结构体直接使用 Android 的 camera_metadata_t 结构,关于如何通过 metadata 设置新参数,请参考 google 官方文档:

https://developer.android.com/reference/android/hardware/camera2/CameraMetadata

设置固定帧率的 sample code 如下:

```
camera\_metadata\_t * \_meta = allocate\_camera\_metadata(DEFAULT\_ENTRY\_CAP, \\ DEFAULT\_DATA\_CAP);
```

CameraMetadata* _metadata = new CameraMetadata(_meta); int32_t fpsRange[] = {30, 30};

```
_metadata->update( ANDROID_CONTROL_AE_TARGET_FPS_RANGE, fpsRange, 2);
struct rkisp_cl_frame_metadata_s frame_params = {0, _meta};
rkisp_cl_set_frame_params(cl_ctx, &frame_params);
```

Linux gstrkisp API

TO_DO

编译

TODO

Android 平台编译



- 1. 将 camera engine 源码放至 <android 工程根目录>/hardware/rockchip/
- 2. 配置 productConfigs.mk productConfigs.mk 位于 camera engine 源码根目录下。 RK3326:

IS_RKISP_v12 = false 改成 IS_RKISP_v12 = true Rk3399,Rk3288:

不需修改该文件

3. 工程编译环境设置好后, camera engine 源码目录执行 mm 编译编译后生成 librkisp.so, 3A 库不提供源码, 随工程提供编好的库在 plugins/rkiq/<aec/af/awb>/<lib32/lib64>

Linux 平台编译

1. 配置 productConfigs.mk

配置编译工具链路径: CROSS_COMPILE, 如果使用的是 linux sdk 工程则不需要该步骤。

2. 编译

rk3288:

make ARCH=arm

rk3326:

可通过 ARCH=arm 或者 aarch64 来指定编译 32 位或者 64 位库 make ARCH=aarch64 IS_RKISP_v12=true

rk3399:

可通过 ARCH=arm 或者 aarch64 来指定编译 32 位或者 64 位库 make ARCH=aarch64

编译成功后库文件生成在 camera engine 工程目录 build 文件夹下。3A 库不提供源码,随工程提供编好的库在 plugins/rkiq/<aec/af/awb>/<lib32/lib64>

调试

Android 平台调试

log 开关

setprop persist.vendor.rkisp.log <level>

level:

0: error level, defalut level



1: warniing level

2: info level

3: verbose level

更新库

android 8.x 及以上库路径:

librkisp:/vendor/lib<64>

3a: /vendor/lib<64>/rkisp/<ae/awb/af>/

iq: /vendor/etc/camera/rkisp/ 更新库后重启 camera 服务: pkill provider && pkill camera

android 7.x 及以下库路径:

librkisp:/system/lib<64>/

3a: /system/lib<64>/rkisp/<ae/awb/af>/

iq: /system/etc/camera/rkisp/ 更新库后重启 camera 服务:

pkill camera*

Linux 平台调试

log 开关

export persist_camera_engine_log=<level> level:

0: error level, defalut level

1: warniing level

2: info level

3: verbose level

更新库

库路径:

librkisp: /usr/lib/

3a: /usr/lib/rkisp/<ae/awb/af>/

iq: /etc/cam iq.xml

需要注意的是 iq 文件必须要命名成 cam_iq.xml



Linux 平台使用

1、库及IQ文件

1.1 库文件

参考《编译》的章节, camera engine rkisp 需要将 5 个库文件 push 到板子里。

- 1. librkisp.so push 到板子的/usr/lib/
- 2. librkisp_aec.so push 到板子的/usr/lib/rkisp/ae/
- 3. librkisp_awb.so push 到板子的/usr/lib/rkisp/awb/
- 4. librkisp af.so push 到板子的/usr/lib/rkisp/af/
- 5. libgstrkisp.so push 到板子的/usr/lib/gstreamer-1.0/

(注: 若不使用 gstreamer 可以不用 push libgstrkisp.so)

在 buildroot 系统中,已自动将全部的库拷贝到系统中,如图 1.1-1。

(buildroot/package/rockchip/camera engine rkisp/camera engine rki sp.mk)

图 1.1-1

1.2 IQ 文件

在 SDK 工程目录中,在 etc/external/camera_engine_rkisp/iqfiles 目录下统一存放 IQ 文件。如果需要加入新的 IQ 文件,就放在此目录下,并且 IQ 名字规范大写(例如 OV5695.xml),然后删除以下目录

buildroot/output/rockchip_rkxxxx_xx/build/camera_engine_rkisp-1.0,最后重新编译 buildroot。

在 buildroot 系统中,IQ 文件会统一拷贝到板子的/etc/iqfiles/目录下,如图 1.2-1。(buildroot/package/rockchip/camera_engine_rkisp/camera_engine_rkisp.mk)



图 1.2-1

当系统启动后,会运行/etc/init.d/S50set_pipeline start,这里会匹配当前连接的sensor,如图 1.2-2 所示,

图 1.2-2

通过名字找到/etc/iqfiles/目录下匹配的 xml 文件,链接成/etc/cam_iq.xml,如图 1.2-3 所示,当前 cam iq.xml 链接的是 OV5695.xml。

图 1.2-3

2、使用方法

Camera_engine_rkisp 使用方式有两种: 1、通过 gstreamer , 2、V4L2 应用编程。

2.1 通过 gstreamer

Camera_engine_rkisp 的使用通过以 plugin 的形式通过 gst-launch-1.0 实现。测试前我们需要指明动态库的路径:



export LD_LIBRARY_PATH=\$LD_LIBRARY_PATH:/usr/lib/gstreamer-1.0 通过以下命令可以测试

gst-launch-1.0 rkisp device=/dev/video1 io-mode=1 analyzer=1 enable-3a=1 path-iqf=/etc/cam_iq.xml ! video/x-raw,format=NV12,width=640,height=480, framerate=30/1 ! videoconvert ! autovideosink

若没有显示设备,需要 dump 图像,可以将以上命令'autovideosink'修改为'filesink location=/tmp/streamer.yuv',最后通过 yuv 工具预览。

Buildroot 中可以直接使用 camera_rkisp.sh 测试。

2.2 通过 v4l2 应用编程

我们提供了 rkisp_demo 供客户参考测试。如图 2.2-1 代码在工程的 tests/下 rkisp_dmeo 随工程生成在目录 build/bin/

```
leo@leo:~/rk3326/external/camera_engine_rkisp$ ls tests/
Android.mk build rkisp_demo.cpp rkisp_demo.o test_camcl.cpp test_camcl.o
leo@leo:~/rk3326/external/camera_engine_rkisp$ ls build/bin/
rkisp_demo test_ispcl
```

图 2.2-1

Buildroot 系统中,已经将 rkisp_dmeo 拷贝到/usr/bin/下 (buildroot/package/rockchip/camera_engine_rkisp/camera_engine_rkisp.mk)

图 2.2-2

使用方法:如图 2.2-3,可以通过 rkisp_demo -h 查看,最后会在指定的 ouput 目录下生成图像数据,再通过 yuv 工具预览。



图 2.2-3

3、 常见问题

1、如图 3.1, 若遇到以下错误提示, 是/dev/video没有指定正确。

```
[root@rk3326_64:/etc]# camera_rkisp.sh
Setting pipeline to PAUSED ...
media get entity by name: rkisp1_mainpath is null
media get entity by name: rkisp1_selfpath is null
media get entity by name: rkisp1-isp-subdev is null
media get entity by name: rkisp1-input-params is null
media get entity by name: rkisp1-statistics is null
media get entity by name: rockchip-sy-mipi-dphy is null
media get entity by name: rockchip-sy-mipi-dphy is null
media get entity by name: lens is null
Caught SIGSEGV
exec gdb failed: No such file or directory
Spinning. Please run 'gdb gst-launch-1.0 578' to continue debugging, Ctrl-C to quit, or Ctrl-\ to dump core.
```

图 3.1

2、如图 3.2, 若遇到以下错误提示, 是动态库的路径没有指定。



图 3.2