CINEMATE™

UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Device Codes

Enhedskoder

Geräteschlüssel

Códigos de instalación

Codes de configuration

Codici dispositivo

Apparaatcodes

Enhetskoder



Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Finding the right device codes

Using the right device codes, you can set up your new universal remote to control the video devices you want to use with your speaker system. For the remote setup procedure, see your owner's guide.

To find available codes for a device, search the listing under the appropriate device type heading.

If you have a combination device, such as a TV with a built-in DVD or VCR device, first search the "COMBINATION" listings starting on page 18. If you cannot find a valid code there, then search the listings for individual device types. Keep in mind that combination devices may use the same code for each device in the unit.

Sådan findes de korrekte enhedskoder

Ved hjælp af de korrekte enhedskoder, kan du indstille den nye universalfjernbetjening til at styre de videoenheder, du ønsker at bruge sammen med højttalersystemet. Du kan se fremgangsmåden for indstilling af fjernbetjeningen i brugervejledningen.

For at finde de tilgængelige koder for en enhed skal du kigge i listerne for den korrekte enhedstype.

Hvis du har en kombinationsenhed som f.eks. et tv med indbygget dvd-afspiller eller videooptager, skal du først kigge i listen med "kombination", der starter på side 18. Hvis du ikke kan finde en gyldig kode, skal du se listerne for de enkelte enhedstyper (TV, CBL, VCR, DVD osv.).

Gerätecodes

Mit den richtigen Gerätecodes können Sie Ihre neue Universalfernbedienung so einrichten, dass sie die Videogeräte, die Sie mit Ihrem Lautsprechersystem nutzen möchten, steuern kann. Informationen zum Einrichten der Fernbedienung finden Sie im Benutzerhandbuch.

Die Codes für die Geräte finden Sie in der Liste unter der Überschrift für den jeweiligen Gerätetyp.

Wenn Sie ein Multifunktionsgerät besitzen, beispielsweise ein Fernsehgerät mit eingebautem DVD-Player oder Videorecorder, sehen Sie zunächst in der Liste unter KOMBINATION (S. 18) nach. Wenn Sie hier keinen zutreffenden Code finden, suchen Sie in der Liste für die einzelnen Gerätetypen (TV, CBL, VCR, DVD usw.).

Búsqueda de los códigos de dispositivo correctos

Los códigos de dispositivo correctos le permiten configurar el control remoto universal para utilizar los dispositivos de vídeo que desee con el sistema de altavoces. Consulte la guía del usuario para configurar el control remoto.

Para buscar los códigos disponibles para un dispositivo, busque en la lista el tipo de dispositivo deseado.

Si tiene un dispositivo combinado, como un televisor con un DVD o un reproductor de vídeo incorporado, busque en primer lugar la lista de "COMBINACIÓN" que comienza en la página 18. Si no encuentra un código válido, busque en la lista de dispositivos individuales (televisor, CBL, reproductor de vídeo, DVD, etc.).

Emplacement du code d'appareil requis

Le code d'appareil permet de configurer la nouvelle télécommande universelle pour contrôler les appareils vidéo à utiliser avec votre système d'enceintes. Pour plus de détails sur la procédure de configuration de la télécommande, consultez la notice d'utilisation.

Pour obtenir le code d'un appareil, consultez la liste correspondant à ce dernier.

Si vous disposez d'un appareil mixte, tel qu'un téléviseur avec un lecteur de DVD ou un magnétoscope intégré, consultez la liste " COMBINAISON " commençant à la page 18. Si vous ne trouvez pas de code valide à cet endroit, consultez les listes correspondant aux différents composants (téléviseur, CBL, magnétoscope, DVD, etc.).

Come trovare i codici dispositivo corretti

Mediante i codici dispositivo corretti, è possibile impostare il nuovo telecomando universale per il controllo di tutti i dispositivi video che si desidera utilizzare con il proprio sistema di diffusori. Per la procedura di impostazione del telecomando, consultare il manuale di istruzioni.

Per trovare i codici disponibili per un dispositivo, cercare nell'elenco relativo al tipo di dispositivo appropriato.

Se si possiede un dispositivo combinato, ad esempio un televisore con un'unità DVD o VCR incorporata, cercare prima negli elenchi delle combinazioni a partire da pagina 18. Se non si trova un codice valido in questa sezione, cercare negli elenchi dei singoli tipi di dispositivo (TV, CBL, VCR, DVD, ecc.).

De juiste apparaatcodes vinden

Als u de juiste apparaatcodes gebruikt, kunt u uw nieuwe universele afstandsbediening zodanig instellen dat u de videoapparaten kunt bedienen die u met uw luidsprekersysteem wilt gebruiken. Raadpleeg de procedure in de gebruikershandleiding om de afstandsbediening in te stellen.

Als u de beschikbare codes voor een apparaat nodig hebt, zoekt u in de lijst onder de kop van het betreffende type apparaat.

Als u een gecombineerd apparaat hebt, zoals een tv met een ingebouwde dvd-speler of videorecorder, zoekt u eerst in de lijsten "COMBINATIE" op pagina 18. Als u daar geen geldige code vindt, zoekt u in de lijsten voor afzonderlijke typen apparaten (tv, cbl, videorecorder, dvd enzovoort).

Hitta rätt enhetskoder

Med hjälp av rätt enhetskoder kan du ställa in den nya universella fjärrkontrollen för att kontrollera de videoenheter som du vill använda för högtalarsystemet. I användarhandboken beskrivs hur du ställer in fjärrkontrollen.

Du hittar enhetskoderna i listan under rubriken för aktuell enhetstyp.

Om du har en kombienhet, till exempel en TV med en inbyggd DVD- eller videospelare, ska du börja söka efter kombienheter i listan som börjar på sidan 18. Om du inte hittar en giltig kod där så ska du söka i listan efter enskilda enhetstyper (TV, CBL, video eller DVD)

TV 3
Television • Fernsehgerät •Televisor • Télévision • Televisori

CBL 9
Cable box • Kabel-tv-modtager • Kabelanlage • Receptor de cable
Terminal câble • Ricevitore via cavo • Kabelbox • Kabelbox

SAT 10
Satellite receiver • Satellitmodtager • Satellitenempfänger
Receptor de satélite • Récepteur Satellite • Ricevitore satellitare
Satellietontvanger • Satellitmottagare

DVD 12

VCR 14
VCR • Videooptager • Videorekorder
Videoregistratore • Videorecorder • Video

DVR 17
Digital Video Recorder • Digital videooptager
DVR-Empfangsanlage • Enregistreur audio numérique
Videoregistratori digitali • Digitale videorecorder

DVD-R..... 17

ACC 17
Video accessories • Videotilbehør • Videozubehör • Accesorios de vídeo
Accessoires vidéo • Accessori video • Videoaccessoires • Videotillbehör

Combination • Kombination
Kombination • Combinación
Combinaison • Combinazioni
Combinatie • Kombination 18

TV/VCR..... 18
TV/VCR combination • Tv/videooptager-kombination
Fernseh/Video-Kombination • Combinación de TV/VCR
Combinaison TV/VCR • Unità combinata TV/VCR
Tv-/videorecordercombinatie • TV/VIDEO-kombination

TV/DVD 18
TV/DVD combination • Tv/dvd-kombination • Fernseh/DVD-Kombination
Combinación de TV/DVD • Combinaison TV/DVD • Unità combinata TV/DVD
Tv-/DVD-combinatie • TV/DVD-kombination

TV/VCR/DVD 18
TV/VCR/DVD combination • Tv/videooptager/dvd-kombination
Fernseh/Video/DVD-Kombination • Combinación de TV/VCR/DVD
Combinaison TV/VCR/DVD • Unità combinata TV/VCR/DVD
Tv-/videorecorder-/DVD-combinatie • TV/VIDEO/DVD-kombination

CBL/DVR..... 18
Cable/DVR combination • Kabel/DVR-kombination • Kabel/DVR-Kombination
Combinación de cable/DVR • Combinaison Câble/DVR
Unità combinata cavo/DVR • Kabel-/DVR-combinatie • Kabel/DVR-kombination

SAT/DVR..... 19
Satellite/DVR combination • Digital satellitmodtager/DVR-kombination
Satellitenempfänger/DVR-Kombination • Combinación de receptor de DBS/DVR
Combinaison récepteur DBS/DVR • Unità combinata ricevitore DBS/DVR
DBS-ontvanger/DVR-combinatie • DBS-mottagare/DVR-kombination

VCR/DVD 19
VCR/DVD combination • Videooptager/dvd-kombination
Video/DVD-Kombination • Combinación de VCR/DVD
Combinaison VCR/DVD • Unità combinata VCR/DVD
Videorecorder-/DVD-combinatie • VIDEO/DVD-kombination

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TV

Television
Tv
Fernsehgerät
Televisor
Télévision
Televisori
Tv
Tv

888	10264, 10412
A-Mark	10003
Abex	10032
Acura	10009
Addison	10092, 10108, 10653, 11150
Admiral	10087, 10093, 10163, 10463
Advent	10761, 10842, 10783, 10815, 10817
Adventura	10046
Adyson	10032, 10217
AGB	10516
Aiko	10092
Aiwa	10701
Akai	10745, 10812, 10702, 10361, 11537, 10708, 10672, 10602, 10696, 10516, 10448, 10412, 10329, 10264, 10218, 10208, 10098, 10030, 10009
Akito	10272
Akura	10218, 10264, 10358, 10493
Alaron	10179, 10183, 10216
Alba	10037, 10009, 10218, 10036, 10049, 10211, 10235, 10371, 10581, 10668
Albatron	10700, 10843
Alfide	10672
Allorgan	10294
Ambassador	10177
America Action	10180
Amplivision	10217
Ampro	10751
Amstrad	10177, 10371, 10433, 10009, 10037, 10171, 10281, 10412, 10516
Anam	10003, 10009, 10004, 10161, 10068, 10180, 10250, 10628, 10700
Anam National	10161, 10055, 10250, 10650
Anhua	10051
Anitech	10009, 10068
AOC	10628, 10003, 10052, 11150, 10474, 10451, 10185, 10180, 10179, 10178, 10137, 10108, 10093, 10092, 10060, 10030, 10019, 10018, 10009
Aolinpike	10264, 10412
Apex Digital	10765, 10879, 10748, 10767, 10890, 11217
Arcam	10216, 10217
Archer	10003
ASA	10087, 10104
Asuka	10218
Atlantic	10206
Audinac	10180, 10391
Audiosonic	10037, 10109
Audiovox	10092, 10180, 10802, 10875, 10003, 10451, 10623
Autovox	10206, 10087
Aventura	10171
Awa	10009, 10157
Baihe	10009, 10264, 10412
Baile	10001, 10009, 10374, 10391, 10661
Baird	10343
Bang & Olufsen	10565, 10087
Baohuashi	10264, 10412
Baosheng	10009, 10817
Barco	10380
Basic Line	10009, 10218
Baur	10037, 10512, 10361, 10535, 10065, 10554
Baysonic	10180
Beaumark	10178
Beijing	10001, 10009, 10208, 10226, 10264, 10374, 10391, 10412, 10661, 10812, 10817, 10821
Beko	10486, 10370, 10714, 10715
Belcor	10019
Bell & Howell	10016, 10154
BenQ	11212, 11032
Beon	10037
Binatone	10217
Blaupunkt	10327, 10535, 10328, 10554, 10195, 10191, 10200
Blue Sky	10218, 10556, 10668, 11037, 11254
Blue Star	10282
Bondstec	10247
Boots	10217
BPL	10282
Bradford	10180
Brandt	10198, 10196, 10109, 10335
Brillian	11007
Brionvega	10087
Britannia	10216
Brockwood	10019
Broksonic	10003, 10236, 10463
Bruns	10087
BSR	10294
BTC	10218
Bush	10037, 10668, 10371, 10218, 10355, 11037, 10698, 10660, 10009, 10294, 10282, 10374, 10519, 10581, 10272, 10211, 10036
Caihong	10009, 10817
Cailing	10748
Candle	10186, 10046, 10030, 10056
Carnivale	10030
Carrefour	10036
Carver	10054, 10170
Cascade	10009
Casio	11205
Cathay	10037
CCE	10037, 10217, 10329
Celebrity	10000
Celera	10765
Celestial	10821, 10767
Centrex	10780, 10826
Centurion	10037
Century	10087
CGE	10074, 10084, 10247
Changcheng	10001, 10009, 10051, 10264, 10374, 10391, 10412, 10661, 10817
Changfei	10009, 10329, 10374, 10817
Changfeng	10264, 10412, 10696, 10817
Changhai	10009, 10329, 10817
Changhong	10821, 10009, 10156, 10264, 10508, 10765, 10767, 10783, 10817, 11156
Chengdu	10009, 10817
Ching Tai	10003, 10009, 10092, 10179, 10474
Chun Yun	10000, 10003, 10009, 10033, 10092, 10161, 10179, 10180, 10474, 10700, 10843, 11150
Chunfeng	10009, 10264
Chung Hsin	10033, 10036, 10053, 10108, 10180, 10474, 11150
Chungfeng	10412
Chunsun	10009, 10817
Cimline	10009
Cinema	10672
Cineral	10451, 10092

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Citizen	10186, 10046, 10056, 10030, 10039, 10060, 10092, 10280
Clairtone	10185
Clarion	10180
Clarivox	10037
Clatronic	10247, 10370
Commercial Solutions	10047, 11447
Concerto	10056
Condor	10370
Conrac	10808
Conrowa	10009, 10145, 10156, 10264, 10412, 10696, 10698, 11156, 11170
Contec	10158, 10009, 10036, 10157, 10180, 10185, 10216
Continental Edison	10198, 10196
Craig	10180, 10161
Crosley	10074, 10084, 10087, 10054
Crown	10370, 10009, 10037, 10039, 10180, 10418, 10579, 10672
Crown Mustang	10672
CS Electronics	10216
CTC	10247
Curtis Mathes	10060, 10030, 11347, 11147, 10747, 10702, 10466, 10451, 10166, 10154, 10145, 10093, 10056, 10054, 10047, 10039, 10016
CXC	10180
Cybertron	10218
Daewoo	10661, 10092, 10623, 10019, 10391, 10499, 10066, 10374, 10451, 10039, 10634, 10154, 11661, 10628, 10627, 10672, 10474, 10700, 11150, 10180, 10178, 10170, 10108, 10091, 10067, 10056, 10037, 10032, 10030, 10009, 10004, 10003
Dainichi	10218
Dansai	10037
Dayton	10009
Daytron	10019
Dayu	10374, 10391, 10661
De Graaf	10208, 10227, 10548
Decca	10516, 10037, 10072, 10272, 10049
Dell	11264, 11080, 11178
Denon	10145, 10511
Denver	10587
Dick Smith Electronics	10698
Digatron	10037
Digital Life	10872, 10780
Digitor	10698, 10037
Dixi	10004, 10009, 10037
Dongda	10009
Donghai	10009
DSE	10698
Dual	10352, 10519
Dual Tec	10217
Dumont	10087, 10017, 10019, 10070
Durabrand	10171, 10463, 10003, 10178, 10180, 11034
Dwin	10720, 10774
Dynatech	10049
ECE	10037
Ectec	10391
Elbe	10259
Electroband	10000, 10185
Electrograph	11755
Electrohome	10409, 10381, 10389
Elektra	10017, 11661
Elin	10037, 10548
Elite	10218
Elta	10009
Emerson	10236, 10180, 10178, 10179, 10177, 10463, 10282, 10087, 10270, 10181, 10623, 10280, 10183, 10158, 10039, 10182, 10185, 10171, 10154, 10361, 10038, 10019
Envision	10813, 10030
Epson	11122, 10833, 10840, 11322
Erres	10012, 10037
ESA	10171, 10812
Ether	10003, 10009, 10030, 10161
Etron	10009
Europhon	10516
Expert	10206
Feilang	10009
Feilu	10009, 10817
Feiyan	10264, 10412
Feiyue	10009, 10817
Ferguson	10073, 10193, 10109, 10190, 10335, 10037, 10343, 10560
Fidelity	10216, 10193, 10361
Finlandia	10346, 10208
Finlux	10087, 10346, 10037, 10104, 10105, 10070, 10072, 10179, 10411, 10516
Firstar	10009, 10033, 10236
Firstline	10009, 10216, 10217, 10247, 10294, 10668
Fisher	10154, 10217, 10159, 10208, 10104, 10303, 10370
Flint	10455
Forgestone	10193
Formenti	10037, 10065, 10087
Fortress	10093
Frontech	10163, 10247, 10264, 10448
Fujitsu	10853, 10683, 10809, 10179, 10072, 10095, 10186, 10206
Funai	10171, 10180, 10294, 10179, 10264, 10303, 10342, 11271
Furi	10145, 10264, 10412, 10817
Futuretech	10180
Ganxin	10817
Gateway	11755, 11756
GE	10021, 10027, 10047, 11347, 10055, 10178, 10051, 10451, 10251, 11454, 11447, 10029, 11147, 10747, 10560, 10282, 10279, 10180, 10030, 10174, 10138, 10135, 10092
GEC	10043, 10072, 10037, 10217, 10516
Geloso	10009
General	10186, 10590
Genexxa	10163, 10218
Gibralter	10017, 10019, 10030
Gintai	10474, 11150
Go Video	10886
GoldStar	10178, 10001, 10002, 11378, 10039, 10037, 10030, 10409, 10377, 10019, 10106, 10217, 10032, 10056, 10109, 10154, 10290, 10308, 11150
Goodmans	10037, 10072, 10179, 10371, 10499, 10036, 10217, 10235, 10317, 10343, 10360, 10374, 10634
Gorenje	10370
GPM	10218
Gradiente	10392, 10056, 10053, 10170
Graetz	10361, 10163, 10714
Granada	10037, 10072, 10208, 10516, 10045, 10146, 10217, 10339
Grandin	10282, 10610
Grundig	10070, 10535, 10195, 10554, 10191, 10037, 10487, 10556, 10587, 10672, 10706
Grunpy	10179, 10180
Haier	10768, 11009, 10037, 10508, 10587, 10698, 11034
Haihong	10009
Haiyan	10264, 10412, 10817
Hallmark	10178
Hankook	10019, 10030, 10056, 10178, 10180, 10409, 10628

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Hanseatic	10361, 10037, 10428, 10556, 10661, 10808
Hantarex	10516
Harley Davidson	10043, 10179
Harman/Kardon	10078, 10054
Harvard	10068, 10180
Havermy	10093
HCM	10009, 10282, 10412
Helios	10865
Hello Kitty	10451
Himitsu	10180, 10628
Hinari	10009, 10036, 10037, 10218, 10179
Hisawa	10282, 10455
Hisense	10556, 10780, 10508, 10009, 10145, 10156, 10227, 10696, 10748, 10821, 11156, 11170
Hitachi	10145, 10163, 10225, 10043, 11037, 10151, 10227, 10109, 10719, 10044, 10797, 10038, 10481, 10563, 10032, 10409, 11045, 10744, 10095, 10217, 10036, 10198, 10196, 10413, 11225, 11481, 10056, 10730, 10097, 10279, 10441, 10105, 10039, 10030, 10027, 10019, 11145, 11150, 11156, 11170, 10016, 11245, 11256, 11378, 10009, 10578, 10092, 10548, 10508, 10474, 10156, 10381, 10157, 10165, 10173, 10178, 10179, 10186, 10182
Hongmei	10009, 10093, 10264, 10817
Hongyan	10264, 10412, 10817
Hua Tun	10009, 11150
Huafa	10009, 10145
Huanghaimei	10009
Huanghe	10009, 10817
Huanglong	10009
Huangshan	10009, 10264, 10412, 10817
Huanyu	10216, 10227, 10264, 10374, 10817
Huaqiang	10264, 10412
Huari	10145, 10264, 10412
Huodateji	10051
Hypson	10264, 10037, 10282
Hyundai	10849, 10865, 11219
ICE	10217, 10264, 10371
ICeS	10218
Imperial	10074, 10247, 10084, 10418, 10370, 10630
Imperial Crown	10001, 10009, 10264, 10374, 10391, 10412, 10661
Indiana	10037
Infinity	10054
InFocus	11164
Ingelen	10163
Inno Hit	10072, 10516
Innova	10037
Insignia	11204
Inteq	10017
Interbuy	10068
Interfunk	10037, 10361, 10512, 10163, 10247
Intervision	10037, 10068, 10102, 10217, 10264, 10377
IRT	10451, 10628, 10698, 11661
Isukai	10218
ITS	10371
ITT	10361, 10163, 10007, 10548
IX	10877
Janeil	10046
JBL	10054
JCB	10000
Jean	10179, 10003, 10009, 10051, 10092, 10156, 10236, 10474
Jensen	10050, 10761, 10815, 10817
Jiahua	10051
JiaLiCai	10009, 10264, 10412
Jinfeng	10051, 10208, 10226, 10817
Jinque	10009, 10264, 10412, 10817
Jinta	10009, 10264, 10412
Jinxing	10009, 10037, 10054, 10145, 10156, 10264, 10556, 10698, 10817, 10821
Juhua	10264, 10412, 10817
JVC	10053, 11253, 10069, 10169, 10036, 10731, 10160, 10463, 10683, 10182, 10190, 10371, 10508, 10606, 10653
Kaige	10009, 10264, 10412, 10817
Kaisui	10218, 10217, 10009, 10216, 10282
Kamp	10216
Kangli	10001, 10009, 10264, 10374, 10391, 10661, 10817
Kangyi	10009, 10264, 10412
Kapsch	10163, 10206
Karcher	10610
Kathrein	10556
Kawasho	10158, 10216, 10308
Kaypani	10052
KEC	10180
Kendo	10037, 10235
Kenwood	10030, 10019
Kingsley	10216
Kioto	10054, 10556, 10706
KLH	10765, 10767
KLL	10037
Kloss	10024, 10046, 10078
KMC	10106
Kneissel	10259, 10435
Kolin	10033, 10036, 10053, 10108, 10150, 10180, 10474, 11150
Kongque	10009, 10264, 10817
Konka	10707, 10754, 10037, 10632, 10628, 10638, 10282, 10587, 10703, 10817
Korpel	10037
Korting	10087
Kost	11262
Koyoda	10009
KTV	10180, 10185, 10280, 10217, 10030, 10039, 10183
Kuaile	10009, 10264, 10412
Kulun	10009
Kunlun	10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661, 10817
L&S Electronic	10808
Leyco	10072, 10037, 10264, 10294
LG	11637, 10714, 10178, 11265, 10056, 10001, 11378, 11178, 10856, 10003, 10700, 10644, 10474, 10442, 10409, 10004, 10108, 10060, 10038, 10037, 10032, 10030, 10019
Liesenk & Tter	10037
Lihua	10817
Lloytron	10032
Loewe	10512, 10087, 10136, 10633
Logik	10001, 11217, 10016
Longjiang	10264, 10412, 10817
Luce	11031
Luma	10206
Luxman	10056
Luxor	10361, 10194
LXI	10154, 10047, 10054, 10148, 10156, 10178, 10747
M & S	10054
M Electronic	10346, 10105, 10104, 10217, 10009, 10037, 10068, 10109, 10163, 10374, 10480
Magnadyne	10087, 10102, 10247, 10516
Magnafon	10102, 10516

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Magnavox	10054, 10187, 10024, 10096, 10780, 10020, 11198, 11454, 11254, 10706, 10386, 10230, 10186, 10179, 10036, 10030, 10028
Magnum	10648
Majestic	10015, 10016
Manesth	10217, 10235, 10264
Marantz	10054, 10037, 11154, 10855, 10556, 10704, 10854, 10030
Marelli	10087
Mark	10037
Maruman	10391, 10627
Matsui	10009, 10235, 10443, 10037, 10355, 10177, 10211, 10579, 10371, 10217, 10208, 10272, 10294, 10072, 10036, 10035, 10487, 10516, 10011
Matsushita	10161, 10250, 10650
Maxent	11755, 10762
McMichael	10043
Mediator	10012, 10037
Medion	10808, 10668, 11037
Megapower	10700
Megatron	10003, 10145, 10178
MEI	10185
Meile	10264, 10412, 10817
Memorex	10179, 10463, 10178, 10009, 10016, 10106, 10150, 10154, 11037
Memphis	10337
Mercury	10001
Mermaid	10037
Metronic	10625
Metz	10275, 10746, 10087, 10367, 10535, 10447, 10388
MGA	10150, 10019, 10030, 10155, 10178
Micromaxx	10808
Microstar	10808
Midland	10017, 10032, 10039, 10047, 10051, 10135, 10747
Minerva	10535, 10487, 10070, 10554
Minoka	10412
Minutz	10021
Mitsubishi	10150, 10036, 11250, 10512, 10108, 10019, 10178, 11150, 10535, 10358, 10155, 10098, 10093, 10836, 10868, 10014, 10817, 10474, 10381, 10331, 10250, 10236, 10180, 10179, 10154, 10087, 10056, 10033, 10030, 10007, 11182
Mivar	10290, 10291, 10216, 10292, 10516, 10609
Monivision	10700, 10843
Motorola	10055, 10093
MTC	10060, 10030, 10185, 10019, 10049, 10056, 10091, 10216, 10512
Mudan	10009, 10051, 10208, 10226, 10264, 10412, 10817
Multitech	10009, 10049, 10102, 10180, 10216, 10217
Murphy	10474
Myryad	10556
NAD	10156, 10178, 10361, 10866
Nanbao	10009, 10264, 10412
Nansheng	10264, 10412, 10817
National	10226, 10051, 10208, 10227, 10508
NEC	10170, 10030, 10497, 11704, 11170, 10019, 10036, 10056, 10882, 10704, 10455, 10474, 10508, 10817, 11150, 11378, 11456, 10434, 10412, 10381, 10264, 10186, 10178, 10165, 10156, 10154, 10053, 10051, 10046, 10009
Neckermann	10037, 10087, 10556, 10191, 10554
NEI	10037, 10337
Nesco	10179
Netsat	10037
NetTV	10762, 11755
Newave	10009, 10092, 10093, 10161, 10178, 11150
Nicamagic	10216
Nikkai	10037, 10035, 10218, 10337, 10032, 10072, 10216, 10264
Nikko	10178, 10317, 10030, 10092
Nisato	10391
Noblex	10430, 10154
Nobliko	10102
Nokia	10480, 10548, 10361, 10473, 10606, 10631
Norcent	10824, 10748
Nordmende	10196, 10109, 10198, 10343, 10560
Noshi	10018
NTC	10092
Oceanic	10361, 10163
Onking	10280
Onwa	10433, 10180
Optimus	10250, 10166, 10154, 10650
Optoma	10887, 11263
Optonica	10093, 10165
Orion	10177, 10235, 10294, 10516, 10443, 10037, 10179, 10236, 10355, 10463, 10474, 10655, 11463
Osaki	10412, 10032, 10072, 10217, 10218, 10264, 10474, 10493
Oso	10218
Osume	10032, 10072, 10157
Otake	10317
Otto Versand	10037, 10343, 10512, 10036, 10191, 10217, 10535, 10554, 10556
Palladium	10370, 10418
Panama	10217, 10264
Panasonic	10250, 10226, 10051, 10650, 10055, 10161, 10338, 11650, 11410, 10863, 10508, 10375, 10367, 10227, 10208, 10163, 10162, 10100, 10054, 10037
Panda	10009, 10051, 10208, 10226, 10264, 10412, 10508, 10698, 10706, 10780, 10817, 10821, 10826
Pathe Cinema	10216
Pathe Marconi	10196, 10198
Pausa	10009
Penney	10047, 11347, 10060, 10030, 10021, 10027, 10135, 10018, 10178, 10051, 10002, 10039, 11378, 10019, 10309, 10032, 10110, 10138, 10149, 10156, 10003, 10747
Phase	10032
Philco	10087, 10020, 10028, 10074, 10084, 10247, 11661, 10145, 10019, 10054, 10774, 10747, 10628, 10474, 10463, 10409, 10302, 10278, 10030, 10186, 10180, 10178, 10032, 10096, 10037, 10056
Philips	10037, 10012, 10556, 10054, 10193, 11454, 11455, 10690, 10007, 10747, 10774, 11154, 10554, 10474, 10409, 10374, 10278, 10187, 10186, 10178, 10108, 10092, 10087, 10056, 10051, 10043, 10032, 10030, 10028, 10024, 10020, 10019, 10000
Phoenix	10087
Phonola	10037, 10012, 10087
Pilot	10019, 10030, 10039, 10706
Pioneer	10166, 10679, 10866, 10109, 10760, 10172, 10038, 10163, 11260
Polaroid	11276
Polytron	10697
Portland	10019, 10039, 10092
Prandoni-Prince	10516
Prima	10761, 10783, 10815, 10817
Princeton	10717, 10700
Prism	10051
Profex	10009, 10361

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Proscan	10047, 10747, 11347, 11447
Protech	10037, 10102, 10009, 10668, 10217, 10247, 10264, 10337, 10418
Proton	10466, 10003, 10178, 10031, 10052, 10001, 10009, 10030, 10039, 10149, 10474, 10644
Pulsar	10017, 10019
Pye	10012, 10007, 10037
Qingdao	10051, 10208, 10226, 10264, 10412, 10817
Quasar	10051, 10055, 10250, 10165, 10219, 10650
Quelle	10037, 10535, 10070, 10512, 10074, 10084, 10011, 10200, 10327, 10361, 10104, 10328, 10554
Questa	10036
R-Line	10037
Radiola	10037, 10012
Radiomarelli	10087, 10516
RadioShack	10165, 10180, 10030, 10178, 10039, 10154, 10409, 10019, 10032, 10047, 10056, 10747
Rank Arena	10036
RBM	10070
RCA	10047, 11347, 10018, 11447, 11147, 10029, 10679, 11247, 10135, 11547, 11454, 11047, 10747, 10618, 10278, 10178, 10174, 10092, 10090, 10060, 10038, 10030, 10019, 10000
Realistic	10165, 10180, 10154, 10030, 10039, 10178, 10019, 10032, 10056
Rediffusion	10361
Relisys	10865, 10877
Reoc	10714
Revox	10037
Rex	10206, 10163, 10259, 10264
RFT	10428, 10087
Rhapsody	10183, 10185, 10216
Roadstar	10009, 10264, 10218, 10418
Rowa	10698, 10712, 10009, 10037, 10748, 10817
Runco	10497, 10603, 10017, 10251, 10030
Ruyi	10227, 10817
Saba	10109, 10343, 10087, 10163, 10196, 10198, 10335
Sagem	10610
Saige	10009, 10817
Saisho	10011, 10516, 10177, 10009, 10033, 10211, 10235, 10264
Salora	10361, 10548, 10163, 10194
Sambers	10102, 10516
Sampo	10762, 11755, 10030, 10700, 10650, 10474, 10178, 10171, 10154, 10110, 10100, 10093, 10092, 10052, 10039, 10036, 10032, 10009
Samsung	10060, 11060, 10812, 10037, 10019, 10178, 10329, 10217, 10814, 10766, 10290, 10264, 10702, 10370, 10644, 10618, 10056, 10032, 10030, 10587, 10556, 10682, 10747, 10774, 10817, 10821, 11150, 10474, 10427, 10409, 10408, 10278, 10226, 10208, 10179, 10156, 10154, 10110, 10092, 10090, 10039, 10009
Samsux	10039
Sandra	10216
Sanjian	10264, 10412
Sansei	10451
Sansui	10655, 10463, 10706
Sanyo	10799, 10154, 10036, 10208, 10157, 10011, 10893, 10146, 10232, 10104, 10045, 10072, 11179, 11154, 11150, 11142, 10068, 10798, 10508, 10484, 10474, 10424, 10412, 10381, 10376, 10339, 10280, 10264, 10227, 10088, 10180, 10159, 10156, 10107, 10145
Sanyuan	10009, 10093, 10817
SBR	10007, 10012, 10037, 10043, 10193
Sceptre	11217
Schaub Lorenz	10361
Schneider	10037, 10303, 10394, 10218, 10247, 10352, 10371, 10668, 11137
Scimitsu	10019
Scotch	10178
Scott	10236, 10309, 10019, 10178, 10179, 10180
Sears	10154, 10159, 10146, 11007, 10156, 10015, 10148, 10149, 10056, 10054, 10047, 10168, 10171, 10178, 10179, 10281, 10747
SEG	10217, 10668, 10036, 10264, 11037
SEI	10516, 10102, 10087, 10177, 10294
Seleco	10206, 10259, 10163, 10411
Semivox	10180
Semp	10156, 11356
Sentra	10035
Shancha	10264, 10412, 10817
Shanghai	10009, 10208, 10226, 10264, 10329, 10412, 10817
Shaofeng	10145, 10227, 10817
Sharp	10093, 10818, 10165, 10491, 10036, 10153, 10851, 11193, 10039, 10157, 10256, 10386, 10689, 10688, 11165, 10787, 10720, 10650, 10474, 10409, 10398, 10281, 10220, 10032, 10030, 10009
Shen Ying	10003, 10009, 10092, 10179, 10474
Shencai	10009, 10145, 10264, 10412
Sheng Chia	10009, 10033, 10093, 10179, 10236, 10474, 11150
Shenyang	10009, 10264, 10696, 10817
Sherwood	10009
Shogun	10019
Shorai	10294
Siarem	10087, 10516, 10102
Siemens	10200, 10327, 10535, 10195, 10191, 10328, 10157, 10554, 10037
Signature	10016
Silver	10036
Simpson	10186, 10187
Singer	10087
Sinudyne	10102, 10516, 10087, 10177, 10235, 10294
SKY	10037
Skygiant	10180
Skysonic	10696
Skyworth	10037, 10009, 10264, 10696, 10698, 10748, 10817
Solarism	11220
Solavox	10032, 10163
Songba	10009
Sonitron	10208
Sonoko	10009, 10037
Sonolor	10163, 10208
Sontec	10037
Sony	10000, 10011, 10353, 10036, 10111, 10834, 11651, 11100, 11505, 10080, 10273, 10810, 10867, 10650, 11010, 11300
Soundesign	10178, 10179, 10180, 10186
Soundwave	10037, 10418
Sowa	10036, 10051, 10060, 10092, 10156, 10178, 10226, 10338, 10474, 11150
Spectricon	10003, 10137
Squareview	10171
SSS	10019, 10180
Standard	10217, 10218, 10009
Starlite	10180
Stern	10206, 10163, 10259
Studio Experience	10843

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Sunkai	10294, 10355
Superscan	10864
SuperTech	10216
Supra	10056
Supre-Macy	10046
Supreme	10000
Susumu	10218, 10474
SVA	10587, 10748, 10768, 10865, 10870, 10871, 10872
Sylvania	10020, 10054, 10096, 10171, 10028, 10030, 10065, 10381
Symphonic	10171, 10180
Synco	10000, 10036, 10060, 10092, 10093, 10178, 10451, 10474
Syntax	11144, 11240
Sysline	10037
T+A	10447
Tacico	10009, 10092, 10178, 10179, 10474, 11150
Tai Yi	10009, 11150
Taishan	10009, 10374, 10391, 10817
Tandy	10218, 10163, 10072, 10093, 10217, 10039
Tashiko	10033, 10036, 10043, 10092, 10217, 10650, 11150
Tatung	10072, 10516, 10003, 10217, 11756, 11254, 10396, 10055, 10049, 10060, 10054, 10154, 10156, 10051, 10338, 10474, 10037, 10621, 10629, 11150, 11156, 10036, 10009
TCL	10412, 10698, 10826, 11537
TCM	10808
Teac	10037, 10712, 11037, 10698, 10009, 10412, 10455, 10706, 11755, 10264, 10282, 10418, 11437
Tec	10217, 10247
Technics	10051, 10250, 10650
Technisson	10714
Technol Ace	10179
Technovox	10007
Techview	10847
Techwood	10003, 10051, 10056
Teco	10009, 10036, 10051, 10068, 10092, 10093, 10178, 10218, 10264, 10280, 10474, 10653
Teknika	10312, 10186, 10016, 10054, 10179, 10180, 10019, 10039, 10092, 10056, 10060, 10150, 10175, 10322
Teleavia	10343
Telefunken	10074, 10343, 10109, 10101, 10498, 10625, 10056, 10084, 10335, 10702
Teletech	10009
Teleton	10206, 10036, 10186, 10217
Tensai	10218, 10294, 10317
Tera	10031, 10030, 10149, 10466, 10474
Texet	10216, 10218
Thomson	10343, 10109, 10198, 10196, 10625, 10560, 10209, 10210, 11447
Thorn	10037, 10035, 10535, 10193, 10074, 10190, 10499, 10072, 10084, 10104, 10278, 10343, 10361, 10512
Thorn-Ferguson	10343
Tiane	10093, 10817
TMK	10056, 10177, 10178
TNCi	10017
Tobo	10009, 10264, 10412, 10748
Tomashi	10282
Tongguang	10264, 10412
Tongtel	10780
Tophouse	10180
Toshiba	10035, 10156, 11656, 11156, 11256, 10508, 10036, 10509, 10070, 10149, 10832, 10845, 10060, 11704, 11265, 11164, 11356, 10650, 11456, 11508, 11150, 10821, 10718, 10644, 10618, 10412, 10381, 10264, 10227, 10161, 10154, 10145, 10093, 10009
Tosonic	10185
Totevision	10039
Transonic	10698, 10712
Trical	10157
Triumph	10177, 10281, 10516
Tuntex	10009, 10030, 10092, 10474
TVS	10463
Uher	10206, 10303
Ultra	10391
Ultravox	10102
Universal	10027
Universum	10105, 10346, 10037, 10074, 10535, 10104, 10264, 10370, 10474, 10492
V7 VideoSeven	11755
Vector Research	10030
VEOS	11007
Vestel	10037
Victor	10053, 10036, 10160, 10250, 10376, 10650, 10653
Video Concepts	10098
Videocon	10508
Videosat	10247
Videotechnic	10217
Vidikron	10242, 10054
Vidtech	10019, 10036, 10178
Viewsonic	10864, 10857, 10885, 11755
Viking	10046, 10312
Vizio	11756, 10864, 10885
Voxson	10087, 10163, 10178
Waltham	10217
Wards	10054, 10165, 10178, 10016, 10020, 10096, 11156, 10111, 10080, 10029, 10030, 10056, 10028, 10027, 10174, 10021, 10179, 10202, 10866, 10019
Warumaia	10374, 10391, 10661
Watson	10037
Watt Radio	10102
Waycon	10156
Wega	10087, 10036
Weipai	10009
Westinghouse	10889, 10890
White Westinghouse	10623, 10037, 10186, 10216, 10463
World-of-Vision	10890
Xenius	10661
Xiahua	10009, 10264, 10412, 10698, 10817
Xianghai	10009
Xiangyang	10264, 10412
Xiangyu	10009
Xihu	10264, 10412, 10817
Xinaghai	10412
Xingfu	10009
Xinghai	10264
Xinsida	10329
Xoro	11217
Yamaha	10797, 10030, 10833, 10838, 10839, 10019, 10769
Yapshe	10250
Yingge	10009
Yoko	10217, 10037, 10264
Yonggu	10009
Youlanasi	10817
Yousida	10009
Yuhang	10009
Zanussi	10206
Zenith	10017, 10178, 10016, 10092, 10463
ZhuHai	10009, 10374
Zonda	10003, 10698

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CBL

Cable box
Kabel-tv-modtager
Kabelanlage
Receptor de cable
Terminal câble
Ricevitore via cavo
Kabelbox
Kabelbox

ABC	00003, 00007, 00011, 00014, 00017, 00001, 00008, 00013, 00033
ADB	01063
Alcatel	00896, 00897
Allegro	00153, 00315
Americast	00899
Amstrad	01222
Antronix	00022, 00207
Apache	00770
Archer	00153, 00022, 00207, 00797
Auna	00277, 01269
BBT	00267
Belcor	00056
Bell & Howell	00014
Bell South	00899
Birmingham Cable Communications	00276
British Telecom	00003, 00105
Cable & Wireless	01068
Cable Star	00056
Cabletenna	00022
Cabletime	00448, 00271, 00377, 00665
Cableview	00022
Century	00153
Citizen	00153, 00315
Clearmaster	00883
ClearMax	00883
Cleartron	01327
Colour Voice	00025, 00031
Comtronics	00040, 00060
Contec	00019
Coolmax	00883
Cryptovision	00600
Daeryung	00008, 00277, 00477, 00877, 01877
Digeo	01187
Digi	00637
Director	00476
Dumont	00637
Eastern	00002, 00418
Emerson	00797
Everquest	00015, 00040
Filmnet	00443
Focus	00400
France Telecom	00451, 00896, 00897
Funai	00019
Garrard	00153
GC Electronics	00056, 00207
Gehua	00476
Gemini	00015, 00070, 00797
General Instrument	00476, 00011, 00810, 00003, 00014, 00015, 00024, 00276
Global	01327
GMI	00015, 00797
Golden Channel	01063, 01110
GoldStar	00040, 00144
Goodmind	00770, 00797
Hamlin	00020, 00009, 00259, 00034, 00273
Hitachi	00011, 00014, 00033
HyperVision	00619
Hytex	00007
i3 Micro	01602
Jasco	00015, 00153, 00315
Jebsee	00400
Jerrold	00003, 00276, 00012, 00014, 00011, 00024, 00476, 00015, 00810
KNC	00008
Kuang Yu	00024
Leon	00015
LG	00040, 00144
Linsay	00440
Macom	00033
Magnavox	00027, 00542
Memorex	00000
MNET	00443, 00019
Motorola	00476, 00276, 00810, 01106, 01187, 01376, 01254
Movie Time	00063, 00156
Mr. Zap	01112
MS	00015
Multichoice	00019, 00443
Multitech	00883
MultiVision	00012
Myrio	01602
Nexus	00770
Noos	00817
Novaplex	00618
NSC	00156, 00063, 00070
NTL	00003, 00250, 00277, 01060, 01068
Oak	00019, 00007
Ono	01068
Optimus	00021
Pace	01068, 00237, 01877, 01060
Panasonic	00021, 00107, 00000, 00008, 00040, 00375
Panther	00637
Paragon	00000
Philips	00025, 00031, 00013, 00027, 00060, 00153, 00317, 00619, 01305
Pioneer	00144, 00533, 01021, 00023, 01877, 00877
Popular Mechanics	00400
Prelude	00770
Pulsar	00000
PVP Stereo Visual Matrix	00003
Quasar	00000
RadioShack	00015, 00883, 00315, 00797
RCA	01256, 00021
Realistic	00207
Recoton	00400
Regal	00273, 00279, 00020, 00259
Regency	00002
Rembrandt	00011, 00070
Runco	00000
Sagem	00817, 01089
Samsung	00040, 00000, 00070, 00144
Satbox	00375
Scientific Atlanta	00008, 00017, 00277, 01877, 00477, 00877, 00006
Seam	00510
Sejin	01602
Signal	00015, 00040
Signature	00011
SL Marx	00040
Sony	01006
Sprucer	00021
Starcom	00003, 00015, 00014
Stargate	00040, 00015, 00770, 00797
Starquest	00015
StarSight	00542, 00422
STS	00156
Supercable	00276
Supermax	00883
Sylvania	00001
Tadiran	00040
Tandy	00258
Tele+1	00443
TeleCaption	00221

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Televiews	00040
Telewest	01068
Texscan	00001
TFC	00310
Thomson	01256, 01110
Timeless	00040, 00418
Tocom	00012, 00013
Torx	00003
Toshiba	00000
Trans PX	00153, 00276, 00315
Tristar	00883
TS	00003, 00024
Tusa	00015
TV86	00063
Unika	00153, 00207, 00022
United Artists	00007
United Cable	00003
Universal	00207, 00022, 00056, 00153, 00191
V2	00883
Videoway	00250
Viewmaster	00883, 00770
Viewstar	00258, 00027, 00060, 00063
Vision	00883
Visionetics	01064
Vortex View	00883
Westminster	00105, 00716
Zenith	00000, 00525, 00054, 00899
Zentek	00400

SAT

Satellite receiver
Satellitmodtager
Satellitenempfänger
Receptor de satélite
Récepteur Satellite
Ricevitore satellitare
Satellietontvanger
Satellitmottagare

@sat	01300
@Sky	01334
ABsat	00123, 00832
ADB	01259
Akai	00515
Alba	00421, 00455, 00515, 00613
Aldes	00288
AlphaStar	00772
Amino	01615
Amplica	00072
Amstrad	00338, 00345, 00501, 00675, 00689, 00847, 01113
Amway	00043, 00075
Ankaro	00288, 00713, 00369
Anttron	00421
Arcon	01043, 01205, 00834
Armstrong	00243
AST	00321, 00351
Aston	00142, 01261
Astra	00108
Astro	00173, 00358, 00501, 00520, 00548
Astro Industries	00095
Atsat	01300
AtSky	01334
Austar	00642, 01259
Avalon	00396
Axis	00369, 00834
BeauSAT	01586
Best	00369
Blackbird	01608
Blaupunkt	00173
Boca	00243, 00829
British Sky Broadcasting	00847, 01175
BSR	00095
BT	00668, 00515, 00710
Cable Innovations	00554
Cambridge	00515
Canal Digital	00853
Canal Satellite	01339, 00853
Canal+	00853
Capetronic	00095
Century	00856
Channel Master	00018, 00212
Chaparral	00053, 00209, 00216
CityCom	00115, 01176
CNT	00520
Comag	01412
Commlink	00288
Conifer	00004
Connexions	00396
Conrad	00115, 00607
Crossdigital	01109
Crown	00243
Curtis Mathes	00061, 00072
Cyrus	00200
D-box	00723, 00873
Daeryung	00396
Daewoo	01296
Dgtec	01242
Digenius	00299
Digiturk	01076
DirecTV	00749, 00392, 00566, 01749, 01856, 01750, 01444, 01443, 01442, 01392, 01142, 01109, 01108, 01076, 00247, 00099, 01414, 00819, 00724, 01609, 01639, 01640, 00639
Dish Network System	00775, 01775, 01005, 01170, 01505
Dishpro	00775, 01775, 01005, 01505
Distratel	00084, 00885
DMT	01075
DNT	00396, 00200
Drake	00064, 00245, 00018, 00149
Dream Multimedia	01237
DX Antenna	00041, 01530
Dynasat	00679
Eastern	01612
Echostar	00312, 00454, 00775, 00280, 01170, 00511, 01005, 01505, 00610, 00713, 01169, 00871, 01086, 01775, 01467, 01200, 00853, 00396, 00269, 00167, 00159, 00148
EIF	00417
Emanon	00421
Engel	01017
Eurostar	01026, 00679, 01025
Expressvu	00775, 01775
Ferguson	00711
Fidelity	00675
Finlux	00397, 00108, 00455
Force	01101
Fortec Star	01550
Foxtel	00879, 01356
Fracarro	00871
Freecom	00421
Fresat	00885
FTEmaximal	00863, 01209, 00331
Fuba	00396, 00421, 00369, 00417
Funai	00338
Galaxis	00834, 00863, 01111, 01252, 00288, 01101
Galaxisat	00321
GbSAT	01214
GE	00566
General Instrument	00547, 00554, 00869
GOI	00775, 01775
Gold Box	00853
Gooding	00571
Goodmans	01284, 01246

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Gradiente	00887, 00856
Grundig	00173, 00847, 00750, 01150, 01330, 00571, 00805, 01335, 01435
Hauppauge	01294, 01298
HDT	01159
Hirschmann	00173, 00397, 00882, 00396, 00501, 00573, 01085
Hisense	01535
Hitachi	00819, 00455, 00214, 00489, 00491, 01250
Homecable	00238
Houston	00668
HTS	01775, 00775
Hughes Network Systems	00749, 01749, 01443, 01444, 01142, 01442, 01750
Humax	01176, 01427, 00863
Huth	00243, 00288, 00794
Hwalin	00885
Hytek	00095
Hyundai	01159, 01011
IEEC	00605
iLo	01535
Indovision	00887
Innova	00099
Intersat	00043
Intervision	00592
InVideo	00871
IQ	00210
IQ Prism	00210
ISkyB	00887
ITT	00108
Janeil	00152
JOK	00710
JVC	01170, 00515, 00492, 00571, 00775, 01532, 01775
Kathrein	00658, 00173, 00249, 00358, 01221, 00123, 00331, 00442, 00622, 00200, 00480, 00553, 01057
Key West	00794
Kosmos	00331
Kreiselmeyer	00173
Kyostar	00421
L&S Electronic	01043
Labgear	01296
LaSAT	00607, 00520
Lava	01631
Legend	00269
Lenco	00421
Lennox	00592
LG	01414, 01226, 01750
Lifesat	01122
Logix	01017
Lorenzen	00299, 01294
Lupus	00369
Luxor	00108, 00573
Macab	00004
Macom	00061, 00018
Magnavox	00724, 00722
Manhattan	01083, 00520, 00592, 01017, 00455
Marantz	00200
Maspro	00750, 00041, 01530
Matsui	00571
Matsushita	00214, 00340, 00500
Mediamarkt	00243
MediaSat	00853
Medion	01232
Memorex	00269, 00724
Metronic	00084, 01334, 00713, 01215
Minerva	00571
Mitsubishi	00749, 00491
Morgan's	00243, 00683, 00132, 00829
Motorola	00869
Multichoice	00642, 00879
Multistar	00331
Myryad	00200
NEC	00496, 01270
Netgem	01322
Netsat	00099, 00887
Neuhaus	00501
Neusat	00692, 00834
Next Level	00869
NextWave	01143
Nikko	00713
Nokia	00108, 00873, 00573, 01023, 00751, 01312, 00723, 01223, 01310, 01311, 01723, 00397, 00455
Norsat	00004
OctalTV	01505
Opentel	01232, 01412
Orbit	01022
Orbitech	01100, 00501
Pace	00455, 00887, 00241, 00497, 00791, 00720, 00867, 00795, 00847, 01175, 01323
Palladium	00571
Palsat	00501
Panarex	01159
Panasat	00615, 00879
Panasonic	00847, 00247, 01304, 00214, 00701, 00152, 01320, 00340, 00500, 01527, 01528
Panda	00455
Pansat	01551, 01159
Paysat	00724
Philips	00200, 01076, 00099, 00853, 00133, 01442, 01142, 01749, 01118, 00805, 00750, 00749, 00724, 00722, 00455, 00292, 00856, 00887, 00898, 01114, 00710, 00571
Phonotrend	00288, 00592
Pico	00075
Pioneer	00329, 00352, 01308, 00853
Plasmatic	00442
Praxis	01123
Preisner	00132
Promax	00455
Prosat	00288
Proscan	00392, 00566
Proton	01535
Quadral	00628
Radiola	00200
RadioShack	00554, 00869
Radix	00396, 01113, 00882, 00285
Ramsey	00075
RCA	00566, 00392, 01392, 00143, 00855, 01291
Realistic	00052
Rebox	01214
Rediffusion	00004
RFT	00288
Saba	00520, 00690, 00710, 00885
Sabre	00455
Sagem	00820, 01114, 01253, 01307
Salora	00108
Samsung	01293, 01109, 01609, 01108, 01243, 01244, 01276, 01017, 01292, 01343
Sanyo	00493, 01219
SAT	00351, 00321
Sat Control	01300
Sat Cruiser	01143
Sat Partner	00421, 00520, 00692
Satcom	00605
Satstation	01083
Schneider	00805
Schwaiger	01111

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Seemann	00396
SEG	00421, 00369, 00742, 01087, 01191
Sharp	00494
Siemens	00173, 00683
SKY	00887, 00856, 00847, 01175, 00099, 01856
Sky Television	01014
Skymaster	01409, 00240, 00288, 00605, 00628, 00713, 00880
Skyplus	01412
SM Electronic	00713, 00157, 00240, 01409, 00587, 01200
Smart	00132
Sony	01639, 00639, 01640, 00275, 00282, 00163, 00294, 00847, 01524
Star	00887
Star Choice	00869
Star Trak	00180, 00421, 00547
Starland	01122
Strong	01300, 00879, 01105, 01147, 01159, 01409, 00132, 00421, 01258
STS	00210, 00041
STVI	00417
Sunstar	00794
Supermax	01143
Supernova	00887
Tantec	00455
Tarbs	01225
TCL	01143
Teac	01227, 01225, 01322
TechniSat	01100, 00501, 00548, 01099, 01195
Technotrend	01429
Telefunken	00421
Teleka	00243, 00613
Telesat	00605
Telestar	01100, 01334, 00157, 00114, 00501
Televisa	00887
Tevion	01409
Thomson	00711, 01498, 00853, 01046, 01291, 00455, 01012
Tivo	01443, 01444, 01142, 01442
Tonna	00668
Topfield	01206
Toshiba	00082, 00749, 00790, 01285, 01446, 01749, 00061, 00486, 01501, 01530
Town & Country	00547
TPS	00820, 01253, 01307
Triad	00351, 00321
Triasat	00501
Triax	01296, 00115
Twinner	00136
UEC	00879
UltimateTV	01392, 01640
Uniden	00238, 00724, 00052, 00074, 00370, 00554, 00076, 00296, 00722
Universum	00173, 00571
US Digital	01535
USDTV	01535
Ventana	00200
Victor	00492
Voom	00869
Vortec	00421
VTech	00321, 00351, 00690
Wisi	00173, 00321, 00690, 00004, 00351, 00372, 00396, 00455, 00638
Wisplus	01258
Xsat	00123, 01323
Yes	00887
Zehnder	01075, 00331, 01334, 01412, 00114, 00321, 00520, 01232
Zenith	00856, 00064, 01856, 00061, 00245
Zodiac	00396
Zwergnase	00794

DVD

DVD
Dvd
DVD
DVD
DVD
DVD
Dvd
DVD

Acoustic Solutions	20713, 20730, 21242
Adcom	21094
Advent	21016
Afreey	20698
Aiwa	20641
Akai	20899, 21115, 20770, 21089
Akura	20898, 21170, 21171
Alba	20717, 20539, 20672
Alco	20790
Allegro	20869
Amphion Media Works	21176, 20872
Amstrad	20713
AMW	21176, 20872
Apex Digital	20672, 20755, 20830, 20796, 21020, 21056, 21061, 21100, 20717, 20794, 20797, 21004
Aria	20893
Aspire Digital	21168, 21407
Audiologic	20736
Audiovox	21121, 21041, 21071, 21072, 21122, 20790
Axion	21071, 21072
B & K	20655, 20662
Beko	21153
Bel Canto Design	21571
Blaupunkt	20717
Blue Parade	20571
Broksonic	20695, 20868
Bush	20676, 20516, 20713, 20879, 20884, 20690
Cambridge Audio	21109
Cambridge Soundworks	20690
Cat	20789
CAVS	21057
Celestial	21020
Centrex	20672, 21004
Changhong	20627, 21061
Cinego	21399
CineVision	20833, 20869, 20876
Citizen	21277
Classic	21385
Clatronic	20788, 21165
Clayton	20713
Coby	20778, 21086, 20852, 21107, 21165, 21177, 21351
Curtis Mathes	21087
CyberHome	20714, 20816, 21117, 21129, 21023, 20874, 21024
Cydectin	21074
Cytron	20716
Daewoo	20833, 20770, 20784, 20869, 21169, 20705, 20870, 21172, 21234, 21242
Dansai	20770
Dantax	21358
Daytek	20872
Decca	20770
Denon	21634, 20634, 20490
Denver	21353, 21359, 20778, 20898, 21107
Desay	21407
Diamond	20768
Dick Smith Electronics	20833, 21730
Digitor	20690, 21005

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Digitrex	21056, 20672
Digix	21272
Disney	20675, 21270
DiViDo	20705
DMTECH	21271
DreamX	21151
DSE	20833, 21730
Dual	21068, 21085
Durabrand	21127
DVD2000	20521
ECC	20730
Elta	21115, 21151
Emerson	20675, 20821, 21268, 20591
Enterprise	20591
Fintec	21169
Fisher	20670
Funai	20675, 21334
Gateway	21073, 21077, 21158
GE	20717, 20522, 20815
Go Video	20741, 21044, 21075, 21099, 20744, 20833, 20869, 21158, 21304, 21730, 20715, 20783, 21144
Go Vision	21071, 21072
GoldStar	20741
Goodmans	20879, 20790, 21004
GPX	20769, 20699
Gradiente	20651
Greenhill	20717
Grundig	20775, 20705, 20539, 20695
GVG	21169
H & B	20818, 20841, 20850
Hanseatic	21153
Harman/Kardon	20702, 20582
HiMAX	20843
Hitachi	20664, 21664, 20573, 20695, 21247
Hiteker	20672
Hoyo	20665
Hyundai	20766, 20850
I-O Magic	21405
iLo	21348
Initial	20717
Integra	20627
IRT	20783
Jaton	20665, 21078
JBL	20702
Jensen	21016
JMB	20695
JSI	21423
JVC	20623, 20867, 21241, 21275, 20558, 21164
jWin	21051, 21049
Kawasaki	20790
Kenwood	20534, 20737, 20490, 20682, 21063
Kiss	20841, 20665
KLH	20790, 21261, 20717, 21020, 21149
Konka	20719, 20711, 20720, 20721
Koss	20896, 21423, 20651
Landel	20826
Lasonic	20798, 21173
Lecson	20696
Lenoxx	21127
LG	20741, 20869, 20591, 20801
Limit	20768
LiteOn	21158, 21416, 21440, 21058
Loewe	20511, 20885
Logix	20783
Lunatron	20741
Magnavox	20821, 20503, 20539, 20675, 21140
Malata	20782, 21159
Marantz	20539
Matsui	20672
McIntosh	21273
Mediencom	20746, 20773
Memorex	20695, 20831, 21270
Metronic	20690
MiCO	20723, 20751
Microsoft	20522
Minato	20752
Minowa	20712
Mintek	20717, 20839
Mirror	20752, 20879
Mitsubishi	21521, 20521, 21403
Momitsu	21082
Monyka	20665
MTlogic	21265
Mustek	20730, 21730
Mx Onda	21179
NAD	20692, 20741
Nakamichi	21222
NEC	20785, 20869, 21404
Nesa	20717
Next Base	20826
NexxTech	21402
Nintaus	20793, 21051
Norcent	21003, 20872, 21107, 21265
Olidata	20672
Onkyo	20627, 20612, 20503, 20792, 21417, 21418, 21612
OptoMedia Electronics	20896
Orion	21128, 21695
Oritron	20651
Otic	20826
Palsonic	20672, 20852
Panasonic	20490, 21010, 21011, 21490, 21462, 21762, 20632, 21362
Philco	20690, 20790
Philips	20646, 20539, 21158, 21260, 21267, 20675, 20854, 21818, 20503, 21354
Pioneer	20571, 20631, 20525, 20638, 21816, 20632, 21571
Polaroid	21200, 21061, 21086
Polk Audio	20539
Portland	20770
Prima	21016
Princeton	20674
Proline	20686
Proscan	20522
ProVision	20778
Qwestar	20651
Raite	20665
RCA	20522, 20571, 20822, 21022, 21193, 20717, 20790, 21132
Recco	20698
Redstar	20898
Reoc	20752
Revoy	20699
Rio	20869
RJTech	21360
Roadstar	21339, 21051
Rotel	20623, 21178
Rowa	20823, 21004
Saivod	21367
Sampo	20698, 20752
Samsung	20573, 21075, 20490, 20744, 20820, 20899, 21044, 21118
Sansui	20695, 21695, 20716
Sanyo	20670, 20873, 20695
Schneider	20783
Schwaiger	20752
Scott	20718
Semp	20503
Sensory Science	21158
Sharp	20630, 21256, 20752
Sharper Image	21112, 21117

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Sherwood	20633, 21043, 20770, 21077
Shinco	20717
Shinsonic	20533, 20839
Sigma Designs	20674
Singer	20751
Skyworth	20766, 20898
Slim Art	20784
SM Electronic	20730, 20690
Sonic Blue	21099, 20869
Sony	20533, 21033, 21633, 21133, 21069, 21070, 20864, 21431, 21533, 20772, 21017, 21389
Sova	21122
Starlogic	21005
Starmedia	21005
Sungale	21074, 21342
Superscan	20821
SVA	20860, 21105, 20717
Sylvania	20675, 20821, 21268
Symphonic	20675
TAG McLaren	20894
Tatung	20770
Teac	20717, 20758, 21021, 20790, 20833, 20516, 20571, 20692, 20759, 20809
Technics	20490
Technosonic	20730
Techwood	20692
Tedelex	20690
Telra	20676
Terapin	21031
Tevion	21036
Theta Digital	20571
Thomson	20551, 20522
Tivo	21816
Tokai	20665
Toshiba	20503, 21045, 21154, 20695
TRANS-continents	20831
Tredex	20800, 20799, 20803, 20804, 20843
TruVision	20857
TYT	20705
Umax	20690
Universum	20591
Urban Concepts	20503
US Logic	20839
Venturer	20790
Vizio	21064, 21226
Vocopro	21027
Wesder	20699
Wharfedale	20696, 20686
Woxter	21151
Xbox	20522
XMS	20770
Xoro	21183, 21173
Xwave	21001
Yamada	21004, 21151
Yamaha	20490, 20545, 20539, 20817
Yamakawa	20665
Zenith	20869, 20591, 20741, 20503
Zeus	20784
Zoece	21265

VCR

VCR
Videooptager
Videorekorder
VCR
VCR
Videoregistratore
Videorecorder
Video

ABS	21972
Admiral	20048, 20209
Adventura	20000
Aiko	20278
Aiwa	20307, 20000, 20742, 20406, 20468, 20348, 20687, 20037, 20734, 21468, 20124, 20352, 20479, 20680, 21137, 21291
Akai	20315, 20106, 20041, 20061, 20175
Akiba	20072
Alba	20020, 20278, 20352, 20072, 20209, 20315
Alienware	21972
Allegro	21137
Ambassador	20020
America Action	20278
American High	20035
Amoisonic	20479
Amstrad	20000
Anam	20162, 20226, 20240, 20037, 20278, 20480, 20579, 21037
Anam National	20162, 20226, 21562
Anitech	20072
ASA	20081, 20037
Asha	20240
Asuka	20037
Audiovox	20278, 20037, 20781
Baird	20104, 20000, 20041
Bang & Olufsen	20499
Basic Line	20278, 20020, 20072
Beaumark	20240
Bell & Howell	20104
Blaupunkt	20226, 20195, 20162, 20034, 20227
Brandt	20493, 20320, 20321
Brandt Electronic	20041
Broksonic	20121, 20184, 20002, 20209, 20348, 20479, 21479
Bush	20072, 20352, 20209, 20278
Calix	20037
Canon	20035, 21143
Capehart	20020
Carver	20081
Catron	20020
CCE	20072, 20278
CGE	20000
Changhong	20048, 20081
Cimline	20072
Cineral	20278
CineVision	21137
Citizen	20037, 20278, 21278
Clatronic	20020
Colt	20072
Combitech	20352
Condor	20020
Craig	20037, 20072, 20047, 20240
Crown	20020, 20072, 20278
Curtis Mathes	20035, 20041, 20060, 20162, 21035
Cybernex	20240
CyberPower	21972
Cyrus	20081
Daewoo	20278, 20637, 20020, 20642, 20844, 20045, 20046, 21137, 20104, 20368, 21278
Dansai	20072
Daytron	20020
De Graaf	20042, 20166
Decca	20000, 20081
Dell	21972
Denon	20042
Dick Smith Electronics	20579, 20642
Digitor	20579, 20642
DirecTV	20739
DSE	20579, 20642
Dual	20041
Dumont	20081, 20000, 20104

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Durabrand	20038, 20039
Dynatech	20000
Elbe	20038
Elcatech	20072
Electrohome	20037
Electrophonic	20037
Emerex	20032
Emerson	20184, 20002, 20593, 20209, 20121, 20637, 20479, 20061, 20278, 20037, 20000, 20045, 20240, 20043, 20343, 20035, 21278, 21479
ESA	21137
ESC	20240, 20278
Ferguson	20320, 20321, 20041, 20493
Fidelity	20000
Finlandia	20081, 20104
Finlux	20042, 20081, 20000, 20104
Firstline	20072, 20037, 20043, 20045, 20209
Fisher	20047, 20104, 20046
Frontech	20020
Fuji	20033, 20035
Fujitsu	20000, 20045, 20052, 20366
Funai	20000, 20593
Garrard	20000
Gateway	21972
GE	20035, 20060, 20226, 20240, 20807, 21035, 21060
GEC	20081
General	20052, 20020, 20045, 20366
Go Video	20432, 20663, 21137, 20620, 21150
GoldHand	20072
GoldStar	20037, 21137, 20038, 20209, 20225, 20226, 20480, 21237
Goodmans	20072, 20278, 20637, 20000, 20062, 20343, 20020, 20037
Gradiente	20000
Graetz	20104, 20041, 20240
Granada	20081, 20046, 20104
Grandin	20000, 20037, 20072
Grundig	20347, 20195, 20081, 20034, 20072, 20226
Hanseatic	20037
Haojie	20240
Harley Davidson	20000
Harman/Kardon	20038, 20081
Harwood	20072
HCM	20072
Headquarter	20046
Hewlett Packard	21972
HI-Q	20047
Hinari	20072, 20240, 20352
Hitachi	20042, 20166, 20041, 20544, 20000, 20240, 20037, 20089, 21037
Howard Computers	21972
HP	21972
Hughes Network Systems	20739, 20042
Humax	20739
Hush	21972
Hypson	20072
iBUYPOWER	21972
Imperial	20000
Interfunk	20081
ITT	20104, 20106, 20384, 20041, 20046, 20240
ITV	20037, 20278
Jensen	20041
JVC	20067, 20041, 20384, 20486, 20045, 20366
Kaisui	20072
KEC	20037, 20278
Kendo	20106, 20209
Kenwood	20041, 20067, 20384, 20038
Kioto	20348
KLH	20072
Kodak	20035, 20037
Kolin	20041, 20043
Korpel	20072
Lenco	20278
Leyco	20072
LG	20480, 21137, 20037, 20038, 20042, 20045, 20209, 21037
Linksys	21972
Lloyd's	20000
Loewe	20081, 20162, 21562, 20037
Logik	20072, 20240
Lunatron	21137
Luxor	20046, 20106, 20043, 20048, 20062, 20104
LXI	20037
M Electronic	20000, 20038
Magnasonic	20593, 21278
Magnavox	20035, 20081, 20593, 20000, 20039, 20149, 21781
Magnin	20240
Manesth	20045, 20072
Marantz	20081, 20035, 20062, 21381
Marta	20037
Matsui	20209, 20348, 20352
Matsushita	20035, 20162, 20226, 20227, 20367, 21162
Media Center PC	21972
Medion	20348
MEI	20035
Memorex	20104, 20000, 20037, 20047, 20479, 20046, 20048, 20035, 21037, 20240, 20348, 20307, 21237, 21162, 20579, 20569, 20209, 20162, 20039
Memphis	20072
Metronic	20081
Metz	20347, 20195, 20037, 20162, 20227, 21562
MGA	20043, 20061, 20240
MGN Technology	20240
Microsoft	21972
Mind	21972
Minerva	20195
Minolta	20042
Mitsubishi	20043, 20173, 20061, 20041, 20067, 20081, 20807
Motorola	20035, 20048
MTC	20000, 20240
Multitech	20000, 20072
Murphy	20000
Myryad	20081
NAD	20058, 20104
National	20226
NEC	20038, 20041, 20067, 20104, 20035, 20037, 20048, 20370
Neckermann	20081
Nesco	20072
Newave	20037
Nikko	20037
Nikon	20034
Niveus Media	21972
Noblex	20240
Nokia	20104, 20106, 20041, 20046, 20240, 20552
Nordmende	20041, 20384, 20320, 20321
Northgate	21972
Oceanic	20000, 20041
Okano	20315, 20348
Olympus	20035, 20226
Onkyo	20222
Optimus	20162, 20048, 20058, 21062, 21162, 20037, 20593, 20104, 20432
Optonica	20062
Orion	20209, 20479, 20343, 20352, 20002, 20121, 20184, 20348, 21479
Osaki	20000, 20037, 20072

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Otto Versand	20081
Palladium	20037, 20041, 20072
Panasonic	20226, 20035, 20162, 21562, 20227, 21162, 21062, 20836, 20513, 20616, 21244, 21662, 20225, 20367, 21035
Pathe Marconi	20041
Penney	20035, 20240, 20037, 20042, 20038, 21035, 21237
Pentax	20042
Perdio	20000
Philco	20035, 20000, 20038, 20209, 20226, 20479
Philips	20081, 20035, 20739, 20618, 20062, 20593, 21340, 20000, 20226, 20384, 21381
Phonola	20081
Pilot	20037
Pioneer	20058, 20081, 21337, 20042, 20067
Polk Audio	20081
Portland	20020
Profitronic	20240
Proline	20000
Proscan	20060, 21060
Protec	20072
Pulsar	20039
Pye	20081
Qisheng	20060
Quarter	20046
Quartz	20046
Quasar	20035, 20162, 21035, 21162
Quelle	20081
Radiola	20081
RadioShack	20000, 21037
Radix	20037
Randex	20037
RCA	20060, 20149, 20042, 20058, 21060, 20880, 20000, 20035, 20106, 20226, 20240, 20807, 21035
Realistic	20000, 20104, 20047, 20048, 20037, 20035, 20062, 20046
Reoc	20877, 20348
ReplayTV	20614, 20616
Rex	20041, 20384
Ricavision	21972
Ricoh	20034
Rio	21137
Roadstar	20037, 20072, 20240, 20278
Runco	20039
Saba	20041, 20384, 20320, 20321
Saisho	20209
Salora	20046, 20043, 20106
Sampo	20037, 20048
Samsung	20240, 20432, 21014, 20045, 20620, 20663
Sanky	20039, 20048
Sansui	20041, 20479, 20000, 20067, 20209, 21479
Sanyo	20046, 20104, 20047, 20159, 20240, 20368, 20369
Saville	20352
SBR	20081
Schaub Lorenz	20000, 20041, 20104
Schneider	20081, 20000, 20072
Scott	20184, 20121, 20043, 20045
Sears	20042, 20000, 20035, 20037, 20046, 20047, 20104, 21237
SEG	20240
SEI	20081
Seleco	20041
Semp	20045
Sensory Science	21155
Sentra	20020
Sharp	20048, 20062, 20569, 20807, 20209, 20363
Shinco	20000
Shintom	20072, 20104
Shogun	20240
Siemens	20104, 20195, 20037, 20081
Silva	20037
Singer	20045, 20072
Sinudyne	20081
Solavox	20020
Sonic Blue	20614, 20616, 21137
Sonolor	20046, 20062
Sontec	20037
Sony	20034, 20033, 20032, 20636, 20586, 21032, 21232, 21972, 20000, 20035, 20639, 20640
Stack 9	21972
STS	20042
Sunkai	20348
Sunstar	20000
Suntronic	20000
Sylvania	20593, 20000, 20035, 20043, 20081, 21781
Symphonic	20000, 20593
Systemax	21972
Tagar Systems	21972
Tandy	20000, 20104
Tashiko	20000, 20037
Tatung	20081, 20000, 20041, 20045, 20067, 20366
Teac	20000, 20642, 20637, 20593, 20781, 20041, 20307, 20278, 20406
Tec	20020
Technics	20035, 20162, 20226
Teco	20035, 20037, 20038, 20041, 20048
Teknika	20000, 20035, 20037, 20052
Teleavia	20041, 20493
Telefunken	20041, 20493, 20384, 20320, 20321
Tenosal	20072
Tensai	20000
Thomas	20000
Thomson	20041, 20384, 20321, 20722, 20320, 20060, 20067, 20493
Thorn	20041, 20104
Tivo	20739, 20618, 20722, 20636, 21337, 21503
TMK	20240
Toshiba	20045, 20041, 20384, 21008, 20366, 20845, 21503, 20042, 20043, 20067, 20081, 20544, 20828, 21145, 21972
Totevision	20037, 20240
Touch	21972
Uher	20240
Unitech	20240
Universum	20000, 20081, 20106, 20037, 20195, 20240
Vector	20045
Vector Research	20038
Victor	20067, 20041, 20384
Video Concepts	20045, 20061
Videomagic	20037
Videosonic	20240
Viewsonic	21972
Villain	20000
Voodoo	21972
Wards	20035, 20060, 20062, 20000, 20047, 20240, 20042, 20048, 20072, 20081, 20149
Wharfedale	20593, 20615
White Westinghouse	20072, 20637, 20209
XR-1000	20072, 20000, 20035
Yamaha	20038, 20041
Yamishi	20072
Yokan	20072
Yoko	20240, 20020
Zenith	20039, 21137, 20033, 20034, 20479, 20637, 20000, 20209, 21479
ZT Group	21972

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DVR

Digital Video Recorder (DVR)
Digital videooptager (dvr)
DVR-Empfangsanlage
DVR
Enregistreur audio numérique
Videoregistratori digitali (DVR)
Digitale videorecorder (DVR)
DVR

ABS	21972
Alienware	21972
CyberPower	21972
Dell	21972
DirecTV	20739
Gateway	21972
Hewlett Packard	21972
Howard Computers	21972
HP	21972
Hughes Network Systems	20739
Humax	20739
Hush	21972
iBUYPOWER	21972
Linksys	21972
Media Center PC	21972
Microsoft	21972
Mind	21972
Niveus Media	21972
Northgate	21972
Panasonic	20616, 21244
Philips	20618, 20739, 21340
RCA	20880
ReplayTV	20614, 20616
Sonic Blue	20614, 20616
Sony	20636, 21972
Stack 9	21972
Systemax	21972
Tagar Systems	21972
Thomson	20722
Tivo	20618, 20722, 20739, 20636, 21337, 21503
Toshiba	21008, 20828, 21972
Touch	21972
Viewsonic	21972
Voodoo	21972
ZT Group	21972

DVD-R

DVD-R
Dvd-r
DVD-R
DVD-R
DVD-R
DVD-R
Dvd-r
DVD-R

Apex Digital	21056
Aspire Digital	21168
Coby	21086
CyberHome	21129
Dick Smith Electronics	21730
Digitrex	21056
DSE	21730
Funai	20675, 21334
Gateway	21158, 21073
Go Video	20741, 21158, 21304, 21730
Hitachi	21664
iLo	21348
JVC	21275, 21164
LG	20741
LiteOn	21158, 21416, 21440
Mitsubishi	21403
Mustek	21730
NEC	21404
Panasonic	20490, 21010, 21011
Philips	20646, 21158, 21818, 21340
Pioneer	20631, 21337, 21816
Polaroid	21086
Samsung	20490
Sensory Science	21158
Sony	21033, 21069, 21070, 21431, 21389
Sylvania	20675
Thomson	20551
Toshiba	21008
Zenith	20741

ACC

Video accessories
Videotilbehør
Videozubehör
Accesorios de vídeo
Accessoires vidéo
Accessori video
Videoaccessoires
Videotillbehör

Accurian	01653
Epson	01563, 01650
LG	01415
Macro Image Technology	01383
Motorola	01363
MyHD	01383
Panasonic	01120
Pioneer	01010
Princeton	00113, 00295
Samsung	01490, 01190
Sasem	01641
Sensory Science	01126
Sharp	01010
Sylvania	01563
Telemann	01604
Viewsonic	01329
Vizio	01126

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Combination • Kombination
Kombination • Combinación
Combinaison • Combinazioni
Combinatie • Kombination

TV/VCR
TV/VCR combination
Tv/videooptager-kombination
Fernseh/Video-Kombination
Combinación de TV/VCR
Combinaison TV/VCR
Unità combinata TV/VCR
Tv-/videorecordercombinatie
TV/VIDEO-kombination

Aiwa	20742, 20687, 21468, 20000, 20468, 20479, 20680
America Action	20278
Audiovox	20278
Broksonic	20002, 20479, 21479
Citizen	21278
Colt	20072
Curtis Mathes	21035
Daewoo	20637, 20844, 21278
Dick Smith Electronics	20579
Digitor	20579
DSE	20579
Emerson	20637, 20002, 20479, 20593, 21278, 21479
Funai	20000
GE	20240, 20807, 21035, 21060
GoldStar	21237
Goodmans	20343, 20637
Harley Davidson	20000
Hitachi	20000
LG	20480, 21037
Lloyd's	20000
Magnasonic	20593, 21278
Magnavox	20593, 20000, 21781
Magnin	20240
Memorex	20162, 21037, 21162, 21237
MGA	20240
Mitsubishi	20043, 20807
Nokia	20552
Optimus	20593, 21162, 20162
Orion	20479, 20002, 21479
Panasonic	21662, 20162, 21035, 21162
Penney	20240, 21035, 21237
Philco	20479
Quasar	20162, 21035, 21162
RadioShack	20000, 21037
RCA	20060, 20240, 20807, 21035
Reoc	20877
Samsung	21014, 20432
Sansui	20479, 20000, 21479
Sanyo	20240
Sears	20000, 21237
Sharp	20807
Sony	20000, 21232
Sylvania	21781
Symphonic	20000, 20593
Teac	20000, 20637, 20593, 20781
Thomas	20000
Toshiba	20845, 21145
White Westinghouse	20637
Zenith	20479, 20637, 20000, 21479

TV/DVD
TV/DVD combination
Tv/dvd-kombination
Fernseh/DVD-Kombination
Combinación de TV/DVD
Combinaison TV/DVD
Unità combinata TV/DVD
Tv-/DVD-combinatie
TV/DVD-kombination

Advent	21016
Apex Digital	20830
Audiovox	21121, 21071, 21122
Axion	21071
Broksonic	20695
Bush	20676, 20516, 20713, 20879, 20884
Cinego	21399
Classic	21385
Daewoo	20870
Dantax	21358
Denver	21353, 21359
DMTECH	21271
Emerson	21268
Go Vision	21071
Goodmans	20879
Grundig	20695
Hitachi	21247
Jensen	21016
KLH	21261
Konka	20719, 20720
Mirror	20879
Panasonic	21490
Philips	21260, 20854
Prima	21016
RCA	21022, 21193
Roadstar	21339
Saivod	21367
Samsung	20899
Sansui	20695
Sova	21122
Sylvania	20675, 21268
Teac	20758, 21021
Toshiba	20695

TV/VCR/DVD
TV/VCR/DVD combination
Tv/videooptager/dvd-kombination
Fernseh/Video/DVD-Kombination
Combinación de TV/VCR/DVD
Combinaison TV/VCR/DVD
Unità combinata TV/VCR/DVD
Tv-/videorecorder-/DVD-combinatie
TV/VIDEO/DVD-kombination

Akai	20899
Broksonic	20868
Emerson	20821
Funai	21334
Magnavox	20821
Orion	21128
Panasonic	21462, 21362
RCA	21132
Sharp	20630, 20807
Superscan	20821
Sylvania	20821
Toshiba	21045

VCR/DVD
VCR/DVD combination
Videooptager/dvd-kombination
Video/DVD-Kombination
Combinación de VCR/DVD
Combinaison VCR/DVD
Unità combinata VCR/DVD
Videorecorder-/DVD-combinatie
VIDEO/DVD-kombination

Allegro	20869, 21137
Apex Digital	21061
Broksonic	20695
CineVision	20833, 20869, 21137
Daewoo	20833, 20869, 21137
Dick Smith Electronics	20833
DSE	20833
Emerson	20675
Funai	20675

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Go Video	20741, 21044, 21075, 20744, 20833, 20869, 20715, 21137
GoldStar	20741, 21137
Hitachi	20000, 20664
JVC	20867, 21241
LG	20741, 20869, 21137
Lunatron	20741, 21137
Memorex	20695
Orion	21695
Panasonic	20490, 21562, 21762
Philips	20593, 21267, 20675
Polaroid	21061
RCA	20060, 20822
Rio	21137
Samsung	21075, 20744, 20820, 21044
Sansui	20695, 21695
Sanyo	20104, 20873
Sharp	20630
Sony	20864, 21431
Sylvania	20000, 20593, 20675
Symphonic	20000, 20675
Teac	20833
Toshiba	20503
Zenith	20869, 20741, 21137

CBL/DVR

Cable/DVR combination
Kabel/DVR-kombination
Kabel/DVR-Kombination
Combinación de cable/DVR
Combinaison Câble/DVR
Unità combinata cavo/DVR
Kabel-/DVR-combinatie
Kabel/DVR-kombination

Americast	00899
Digeo	01187
General Instrument	00476, 00810
Jerrold	00810, 00476
Magnavox	00542
Motorola	01106, 01187, 01376, 00476, 00810
Pace	00237, 01877
Pioneer	00877, 01877
RCA	01256
Scientific Atlanta	00877, 01877
Sony	01006
StarSight	00542
Supercable	00276
Thomson	01256
Zenith	00899

SAT/DVR

Satellite/DVR combination
Digital satellitmodtager/DVR-kombination
Satellitenempfänger/DVR-Kombination
Combinación de receptor de DBS/DVR
Combinaison récepteur DBS/DVR
Unità combinata ricevitore DBS/DVR
DBS-ontvanger/DVR-combinatie
DBS-mottagare/DVR-kombination

@sat	01300
Amino	01615
Atsat	01300
British Sky Broadcasting	01175
Canal Satellite	01339
Comag	01412
Digiturk	01076
Dream Multimedia	01237
Echostar	00775, 01170, 01505, 00610
Expressvu	00775
Foxtel	01356
GbSAT	01214
Grundig	01150
Hughes Network Systems	01443, 01444, 01442, 01142
Humax	01176, 01427
Hyundai	01159
JVC	01170
Kathrein	01221
Motorola	00869
Nokia	01310, 01311
Opentel	01412
Panasonic	01320
Philips	01442, 00099, 01142
Proscan	00392
RCA	01392
Rebox	01214
Sagem	01253, 01307
SKY	01175
Skyplus	01412
Sony	01640, 00639
Star Choice	00869
Strong	01300
Topfield	01206
TPS	01253, 01307
Zehnder	01075, 01412

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

288688

BOSE®
Better sound through research®

©2005 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
288688 AM Rev.00 CCM-001472

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine