
GUÃA DE USUARIO Â· BUSINESS CENTRAL

Manual SGA


GestiÃ³n de ubicaciones y operaciones de almacÃ©n

> SGA organiza el stock por ubicaciÃ³n, producto, lote y caducidad. Business Central sigue siendo la referencia del stock global; SGA aporta el detalle fÃsico y permite detectar diferencias mediante conciliaciÃ³n.

El circuito habitual



Dos vistas coordinadas del inventario



La mercancÃa se registra en BC y se ubica en SGA; el picking descuenta el contenido ubicado y devuelve al pedido las cantidades y lotes recogidos.

Manual SGA — Gestión de Ubicaciones en Dynamics BC

SGA es un sistema pequeño y ligero de gestión de almacén que responde tres preguntas:

1. ¿Cuántas ubicaciones hay y en qué estado están (vacías, con hueco, llenas, bloqueadas)?
2. ¿Qué producto, variante, lote y caducidad hay en cada ubicación?
3. ¿Dónde tengo que ir a recoger un producto? ¿Y dónde lo tengo que dejar cuando entra?

No mueve el stock de BC; solo te dice dónde está ubicado y controla que el contenido de las ubicaciones no se degrade.

Concepto: lo que ves es lo que hay

En BC, tu stock es un número global por producto. En SGA, ese mismo stock **repartido entre ubicaciones**, con detalle de **lote y caducidad**. Por eso es útil: sin SGA, solo sabes que tienes 500 cajas de un producto; con SGA, sabes que 200 están en la nave A, 150 en cuarentena esperando QC y 150 en una ubicación bloqueada porque vencen en una semana.

SGA vive **en paralelo** con el stock de BC: son dos capas independientes. El stock global sigue siendo la verdad de BC, pero **si el contenido de las ubicaciones y el stock se desincroniza, SGA te lo dice**.

Primeros pasos: puesta en marcha (primera vez)

1. Entra en el rol de almacén

SGA se maneja como cualquier otra área de Business Central, con su rol y su buscador.

Rol propio: cambia al rol **Almacén SGA**. Arriba verás los indicadores del almacén, en la barra de navegación lo del día a día (*Ubicar producto*, *Ubicar ensamblados*, *Ubicar recepciones*, *Órdenes de picking*, *¿Dónde está el producto?*, *Contenido de ubicaciones*, *Ubicaciones*) y a la izquierda las secciones **Almacén**, **Control** y **Configuración**, más **Tareas periódicas**, **Puesta en marcha** e **Informes**.

Desde el rol de Procesador de Pedidos: tienes las mismas opciones en las secciones `Almacén SGA`, `Almacén SGA - Consultas` y `Almacén SGA - Configuración`.

Con el buscador: todo lo importante sale escribiendo su nombre en la lupa (Alt+Q), igual que el resto de BC. Prueba con "Ubicar producto", "Órdenes de picking" o "Configuración SGA".

Las páginas que no salen en el buscador son las que en BC tampoco salen: las fichas se abren desde su lista, y los diálogos de trasladar o recontar desde el contenido.

2. Configura SGA

Dónde: *Configuración SGA*, en *Almacén SGA* > **Configuración**. También sale al buscarlo.

Aquí fijas:

- **Almacén por defecto**: el almacén donde lanzarás los procesos si no especificas otro.
- **Ubicaciones de cada flujo**:
- *Recepción de compras*: dónde llegan las compras (típicamente "Muelle de entrada"). Hoy no la usa ningún proceso: *Ubicar recepciones* lleva la mercancía directa del albarán a su hueco.
- *Entrada de producción*: dónde baja la producción terminada.
- *Expedición*: dónde prepara el picking antes de enviar (típicamente "Muelle de salida").
- *Desbordamiento*: dónde va lo que no cabe en su ubicación natural.
- *Ajustes*: dónde van los recuentos que no cuadran.
- **Estrategias**:
- *Estrategia de ubicación*: cómo se decide dónde colocar un producto que entra.
- *Estrategia de picking*: cómo se decide cuál coger si hay el producto en varias ubicaciones.
- *Días aviso caducidad*: cuántos días antes del vencimiento avisar.
- **Controles**: si avisar o bloquear cuando se llena una ubicación, si permitir cantidades negativas por error, etc.

3. Crea las zonas

Dónde: *Zonas*, en *Almacén SGA* > **Configuración**.

Una zona es un grupo lógico de ubicaciones (ej: "Nave A", "Cuarentena", "Producción"). Cada zona tiene:

- **Tipo de ubicación por defecto**: las ubicaciones que crees en esta zona heredarán este tipo (Picking, Reserva, Producción, etc.).
- **Prioridades de ubicación y picking**: si hay varias ubicaciones libres, cuál preferir.

4. Mira las ubicaciones que ya tienes

Dónde: *Ubicaciones del almacén*, en *Almacén SGA* > **Almacén**.

Son las ubicaciones estándar de Business Central, los *bins* del almacén. SGA **no sustituye esa tabla**: le añade encima su ficha de gestión (capacidad, bloqueo, reglas de mezcla, zona). Si el almacén todavía no tiene ubicaciones, las creas en el paso siguiente.

5. Genera ubicaciones (si no las tienes)

Dónde: *Generar ubicaciones*, en *Almacén SGA* > **Puesta en marcha**. También en *Configuración SGA* (botón *Generar ubicaciones*), en la lista de *Ubicaciones* y en el buscador.

La estructura del almacén **no se escribe en la configuración**: allí solo está *Columnas mapa*, que es cuántos huecos dibuja el mapa. Se crea con este proceso, que pide:

Campo	Qué es en el almacén	Ejemplo
Almacén	El almacén de BC	PRINCIPAL
Nave	Una letra por nave	A
Estantería desde / hasta	El **pasillo** o estantería	1 a 10
Columna desde / hasta	El **hueco** a lo largo de la estantería	1 a 31
Altura desde / hasta	El **nivel**, de abajo arriba	1 a 4
Zona, Tipo ubicación, Capacidad uds.	Lo que heredan las ubicaciones nuevas	RESERVA, Reserva, 1

Por ejemplo, la nave A con estanterías 1-10, columnas 1-31 y alturas 1-4 son 1.240 huecos. Si los pasillos tienen distinto número de huecos o alturas, lánzalo una vez por cada grupo de pasillos iguales.


Antes: crea la zona en *Zonas* y marca en *Unidades de medida* qué códigos son *Palé* y cuáles *Caja* (columna *Tipo SGA*), y revisa el *Tipo de hueco al generar* de la configuración (por defecto *Palé*). **Después**: revisa capacidades y tipos (ver abajo) y ajusta *Columnas mapa* al número de huecos del pasillo más largo (máximo 32).

Ajustar capacidad, tipo y zona después de generar. Se hace en la lista **Ubicaciones** de SGA (rol *Almacén SGA*, barra de navegación), **no** en *Ubicaciones del almacén*, que es la lista estándar de BC y no tiene estos datos:

1. Filtra las ubicaciones que quieras cambiar (por ejemplo, un pasillo: *Cód. ubicación* = `A-03-*`).
2. Selecciónalas todas (**Ctrl+A**) o marca las que quieras.
3. Pulsa **Cambiar en bloque** y marca solo lo que quieras cambiar: *Capacidad* (1 = un palé, 72 = setenta y dos cajas, 0 = sin límite), *Admite* (Palé / Caja), *Acepta múltiples productos*, *Tipo ubicación* y *Zona*.

Así se ponen, por ejemplo, todos los huecos de palé a capacidad 1, o se convierte un pasillo entero en huecos mixtos de caja. Una sola ubicación también se puede cambiar en su ficha o directamente en la línea.

Etiquetas de ubicación. En la misma lista, selecciona los huecos y pulsa **Imprimir etiquetas**. Sale una etiqueta de **70 × 35 mm** por hueco, pensada para impresora de etiquetas:



- El **código de barras** (Code 128) es el del hueco: se escanea en *Ubicación de la que recoge* o en *Ubicación confirmada*.
- El **dígito de control** (dos cifras, en el recuadro) se teclea al recoger si la configuración lo exige. Cada hueco recibe el suyo al crearse; si alguno no lo tiene, se genera al imprimir.
- **Regenerar dígitos de control** da números nuevos a los huecos seleccionados (por ejemplo, si una etiqueta se ha copiado o fotografiado). Hay que reimprimir sus etiquetas: las viejas dejan de valer.

También se puede lanzar desde el buscador como *Etiquetas de ubicación*, filtrando por almacén, ubicación, zona o tipo.

Por cada hueco crea **dos cosas**: la ubicación estándar de BC y su ficha de gestión de SGA. El código sigue el formato `nave-estantería-columna-altura` (`A-01-15-3`), y de ese código salen tanto la rejilla del mapa como el **orden de recorrido** que luego sigue el picking.

Es idempotente: lo que ya existe no se toca, así que puedes relanzarlo para ampliar una nave.

Requisito: el almacén debe tener activado *Ubicación obligatoria* (`Bin Mandatory`) en su ficha.

6. Sincroniza la topología

Dónde: *Sincronizar ubicaciones*, en *Almacén SGA* > **Tareas periódicas**.

SGA recorre las ubicaciones estándar del almacén y crea una **ficha de gestión** para cada una que aún no la tenga: capacidad, bloqueo, reglas de mezcla, etc. Úsalo cuando alguien ha dado de alta ubicaciones por fuera de SGA.

Si es la **primera vez**, después de sincronizar ajusta capacidad y tipo en la lista **Ubicaciones** con **Cambiar en bloque** (ver el paso 5).

7. Reparte el stock que ya tienes

Dónde: *Carga inicial de contenido*, en *Almacén SGA* > **Puesta en marcha**.

Se lanza **una vez, al arrancar**. BC sabe cuánto stock hay de cada producto y lote, pero SGA empieza con las ubicaciones vacías. Este proceso da de alta ese stock en las ubicaciones, para que SGA y BC arranquen cuadrados. **No mueve stock en BC**: solo crea el contenido de las ubicaciones y un movimiento de *Carga inicial* en el diario.

Lee el stock por **producto, variante y lote**, con su caducidad, y lo deja según la **ubicación de destino**:

Ubicación de destino	Dónde deja cada producto
Huecos libres (recomendado)	Reparte por la nave, como se haría a mano (ver abajo).
Ubicación fija del producto	Todo el lote en su casa, el campo *Estantería* (Shelf No.) de la ficha. Si no tiene, en la *Ubicación indicada*.
Ubicación indicada	Todo en la *Ubicación indicada*, una ubicación "de paso" para repartir después con *Trasladar*.

La *Ubicación indicada* sale rellena con la **ubicación de ajustes** de la configuración.

Cómo reparte *Huecos libres*, lote a lote:

1. Pasa la cantidad a **palés** con la unidad del producto marcada como *Palé* (PALE200, EUROPALE..., se llame como se llame). Ejemplo: 2.700 botellas, con un palé de 1.200, son 2 palés y sobran 300.
2. **Cada palé completo va a un hueco de palé vacío**: primero los huecos reservados a ese producto (*Producto fijo*), luego el siguiente libre siguiendo la ruta. Solo usa huecos de tipo *Picking* o *Reserva*, sin bloquear y que admitan palé.
3. **Lo que sobra se pasa a cajas** (su unidad marcada como *Caja*) y va a un hueco mixto de caja, juntándolo con el mismo producto si ya está en alguno y respetando la capacidad.
4. Lo que no llega a una caja **no se carga** (unidades sueltas).
5. **Producto sin ninguna unidad marcada como palé**: todo su stock va a la *Ubicación indicada*.

6. **Si no quedan huecos**, lo que no cabe **no se carga**. Saldrá en la conciliación como *sin ubicar*.

Antes de lanzarlo: marca en *Unidades de medida* qué códigos son *Palé* y *Caja* (columna *Tipo SGA*), y comprueba que los productos tienen esas unidades con su cantidad.

Al terminar sale el resumen y la lista **Resultado de la carga inicial**: qué ha ido a cada hueco y, en la vista *No cargado*, lo que se ha quedado fuera y por qué.

Ojo:

- **Lánzalo primero con *Solo simular***. Hace el reparto completo, enseña la misma lista hueco a hueco y lo deshace todo. Lo que veas es exactamente lo que hará.
- **Para relanzarlo** (por ejemplo, tras crear más huecos o completar unidades de medida), marca *Omitir productos que ya están ubicados* para no duplicar.
- En los modos *Ubicación fija* e *Ubicación indicada* no se comprueba capacidad ni UM: es una carga de arranque y se corrige después con *Trasladar*.

Filtros útiles: *Nº*, *Categoría* y *Grupo contable inventario* del producto, para cargar por partes.

Día a día: operaciones normales

Pregunta 1: ¿Dónde recojo este producto?

Dónde: *¿Dónde está el producto?*, en la barra de navegación del rol *Almacén SGA*.

Buscas por producto, y te dice **todas las ubicaciones donde hay stock**, ordenado por **caducidad** (FEFO: First Expires First Out) y luego por **recorrido dentro del almacén** (para minimizar movimientos).

Cada línea te muestra:

- Ubicación y zona.
- Lote y caducidad.
- Cantidad disponible (no la que está reservada para otros picking).
- Si está bloqueada.

Puedes filtrar por:

- Lote específico.
- Solo lo disponible (oculta lo bloqueado).
- Un almacén específico (si tienes varios).

Pregunta 2: ¿Dónde coloco este producto que entra?

Dónde: *Ubicar producto*, en la barra de navegación del rol *Almacén SGA*.

Esta pantalla te dice dónde dejar la mercancía que acabas de recibir, y registra la ubicación cuando la confirmas.

1. Indicas **producto, lote, caducidad y cantidad**, en la unidad que quieras (botellas, cajas, palés). O pulsas **Ubicar todo lo pendiente**, que pone todo lo que falta por ubicar de ese producto.
2. Pulsas **Proponer ubicación**. SGA **reparte** la cantidad, y el campo **Ahora** dice qué toca en cada momento:
3. **Cada palé completo, uno a uno**, a un hueco de palé ("Palé 1 de 2: 1 PALE200").

4. Después, **las cajas que sobren, juntas**, a un hueco de caja ("Cajas sueltas: 11 CAJA6").
5. Si aún sobran unidades sueltas, al final, en la unidad base.

El palé y la caja de cada producto son sus unidades marcadas como tales en *Unidades de medida*. La pantalla dice además **por qué** propone ese hueco: "*ubicación fija del producto*", "*ya hay este producto ahí: se consolida*" o "*primer hueco con sitio en el orden de recorrido*".

1. **Sale un diálogo con la situación**: producto y lote, cuánto queda pendiente en el almacén, qué vas a ubicar y la propuesta trozo a trozo:

``` Pendiente de ubicar en el almacén: 1 PALE45, 11 CAJA A ubicar ahora: 56 CAJA (1 PALE45, 11 CAJA)

Propuesta: · palé 1 de 1 (1 PALE45) → A-01-03-1 · cajas sueltas (11 CAJA) → M-01-01-1

¿Ubicar ahora palé 1 de 1 (1 PALE45) en A-01-03-1? Lo demás quedará pendiente para volver a proponer. ```

Si algún trozo no tiene sitio, sale como **SIN SITIO** y debajo, con **ATENCIÓN**, qué falta configurar.

1. **Sí**: se ubica ese trozo en el hueco propuesto y **lo demás queda pendiente** en pantalla (*Pendiente: 11 CAJA*). Vuelve a pulsar **Proponer ubicación** para el siguiente trozo; cuando no queda nada, la pantalla se vacía.

**No**: la propuesta queda en pantalla. Si dejas la mercancía en otro sitio, **escanea o teclea la ubicación real** en *Ubicación confirmada* y pulsa **Confirmar ubicación**; lo demás queda pendiente igual.

Si el primer trozo no tiene sitio, el diálogo solo informa (situación y qué falta configurar) y no ubica nada.

**Si no encuentra sitio**, te dice qué falta configurar:

- **No existe ninguna ubicación de esa clase** (por ejemplo, de caja): te explica cómo crear una (ficha de la ubicación → *Admite* = Caja, *Acepta múltiples productos*, *Capacidad* en cajas).
- **Existen, pero son de muelle, cuarentena u otro uso**: solo se proponen las de tipo *Picking* o *Reserva*.
- **Existen, pero ninguna tiene sitio**: llenas, bloqueadas o con otro producto.
- **La unidad no está marcada** como palé ni caja en *Unidades de medida*.

**El orden de recorrido** ("ruta de picking") es el campo **Secuencia picking** de cada ubicación. Se calcula solo al generarlas a partir del código: primero el pasillo, luego el hueco y luego el nivel (A-01-01-1, A-01-01-2… A-01-02-1…). Si quieres que unos huecos se llenen antes que otros, cambia su *Secuencia picking* en la ficha: cuanto menor, antes.

Al confirmar, la mercancía queda registrada en el contenido de esa ubicación y se apunta una línea en el diario de movimientos.

**Cómo decide la propuesta**: según la *Estrategia de ubicación* que tengas en la configuración.

| Estrategia | Qué hace |
|---|---|
| Estándar | La casa del producto; si no, consolidar donde ya lo haya; si no, primer hueco libre |
| Priorizar consolidación | Primero agrupa con lo que ya hay; si no cabe, hueco libre |
| Solo ubicación fija | Únicamente la casa del producto; si no cabe, no propone |
| Primera libre por ruta | El primer hueco libre siguiendo el recorrido físico |
```

En todos los casos descarta las ubicaciones bloqueadas, las que no tienen capacidad para la cantidad y las que incumplen las reglas de mezcla de producto o de lote.

Si te desvías: si dejas la mercancía en un sitio distinto del propuesto, la pantalla te avisa. Que se admita o no depende de *Permitir desvío de ubicación* en la configuración. Con *Exigir confirmar ubicación* activo, no puedes confirmar sin haber pedido antes una propuesta.

Pregunta 2 bis: ¿Dónde coloco lo que ha llegado hoy?

Dónde: *Ubicar recepciones* y *Ubicar ensamblados*, en la barra de navegación del rol *Almacén SGA*.

Ubicar producto sirve para una cosa suelta. Estas dos pantallas sirven para **todo lo que ha entrado en un día** de golpe: las recepciones de compra registradas o los embotellados registrados.

1. Ajusta los **filtros de arriba** (se pueden tocar nada más abrir):
2. **Registrado desde / hasta**: rango de fechas de registro. En blanco, sin límite. En *Ubicar recepciones* se abre **sin fechas**, así que salen todas las recepciones que aún tienen stock y no están ubicadas; en *Ubicar ensamblados*, el día de trabajo.
3. **Clase de artículo**: la de la ficha del producto, a elegir entre *Prod. propio* y *Prod. externo*. En recepciones sale por defecto **Prod. externo**; *Todas* para no filtrar.
4. **Producto**: solo las entradas de ese producto. En blanco, todos.
5. **Almacén** y **Solo lo que falta por ubicar**.
6. Sale una línea por cada cosa que ha entrado. En las recepciones es una por albarán, producto, lote y unidad de medida; en los ensamblados, una por ensamblado.
7. Pulsas **Proponer ubicaciones**. El sistema reparte las líneas entre huecos **sin dar el mismo hueco a dos líneas**. Si una propuesta no te convence, *Otra ubicación*.
8. Dejas la mercancía, corriges la *Ubicación confirmada* si la has dejado en otro sitio, y pulsas *Confirmar esta línea* o *Confirmar todo*.

Puedes ubicar una línea **en varias veces** bajando la cantidad *A ubicar*. Lo que ya está colocado se sabe por el diario, así que puedes cerrar la pantalla y volver más tarde: solo saldrá lo que falta.

Cómo decide: con *Estrategia ubicación compras* para las recepciones (por defecto la estándar) y *Estrategia ubicación ensamblados* para lo producido (por defecto solo huecos vacíos).

Si deshaces una recepción en BC, la cantidad que se ha deshecho se descuenta sola de la línea. Si ya la habías ubicado, sácala de la ubicación con un recuento.

Pregunta 2 ter: ¿Cómo ubico los palés según salen de la línea?

Dónde: *Imprimir y ubicar palés*, en la barra de navegación del rol *Almacén SGA* y en el menú **SGA** del rol *Procesador de pedidos*.

Es la pantalla *Impresión Etiquetas Producción* con un paso más: **cada etiqueta que imprimes deja ese palé ubicado**. Así no hace falta esperar a que se registre el ensamblado ni pasar luego por *Ubicar ensamblados*.

1. Salen las tareas de hoy que aún tienen etiquetas por imprimir. Elige la que está en línea.
2. Arriba, en **Siguiente palé**, ves la **Ubicación** en la que dejarlo, por qué se propone ahí, cuánto lleva el palé y cuánto lleva ubicado ya el ensamblado.
3. Si no te convence, **Otra ubicación**. Si lo dejas en otro hueco, escanéalo o tecléalo en *Ubicación*.
4. **Imprimir y ubicar**: sale la etiqueta y el palé queda en esa ubicación. La pantalla te propone en el momento el hueco del siguiente.

No hay forma de imprimir sin ubicar: cada etiqueta es un palé ubicado.

Qué se necesita: la tarea tiene que tener un **pedido de ensamblado enlazado**, porque el palé se apunta a ese ensamblado. Así, cuando se registre, *Ubicar ensamblados* ya sabe lo que está colocado y solo pide lo que falte. Si la tarea no tiene ensamblado, en *Situación* lo verás en rojo y no se podrá imprimir desde aquí.

Cuánto es un palé: una unidad del palé de la tarea (*Palé*), pasada a la unidad del ensamblado. El último palé se ubica con lo que quede, aunque vaya incompleto.

No te deja imprimir si el producto no tiene códigos de barras, si la producción no ha empezado o si ya están impresas todas las etiquetas planificadas (la pantalla antigua dejaba sacar una de más).

En Sandbox no se manda nada a BarTender: la etiqueta sale en formato **A5**, directa a la impresora que tenga asignada el report *Etiqueta Producto A5* en **Selección de impresoras** (Universal Print). Si no tiene impresora asignada, BC descarga la etiqueta en PDF. Si la etiqueta no llega a salir, el palé no se ubica.

Pregunta 3: ¿Cómo preparo un pedido de venta?

Toda salida de venta pasa por picking. El circuito tiene tres pasos: oficina envía el pedido a picking, el preparador lo recoge y lo recogido vuelve solo al pedido.

1. Oficina: enviar a picking. En el *Pedido de venta*, **Almacén SGA > Enviar a picking**.

- El pedido tiene que estar **lanzado**.
- No puede tener **otra orden de picking abierta**. Si la hay, termínala o cancélala primero.
- Por cada línea busca dónde está el producto y genera una **parada** por cada ubicación y lote que hay que coger.
- Lo que va a coger cada parada queda **reservado** en su ubicación: otro pedido ya no lo verá como disponible.
- Si el pedido ya se preparó en parte, solo manda a recoger **lo que falta**.

1 bis. Responsable: asignar. En *Asignar órdenes de picking* salen las órdenes vivas con su cliente, fecha de envío (en rojo si ya toca), paradas y unidades pendientes.

- Selecciona una o varias y pulsa **Asignar a** para dárselas a un preparador. También puedes teclear el preparador en la línea.
- **Quitar asignación** las devuelve a la bolsa, si no se han empezado. Una orden empezada se puede reasignar a otro, pero no dejar sin nadie.
- **Prioridad**: cuanto mayor, antes le sale al preparador. *Subir prioridad* y *Bajar prioridad* actúan sobre las seleccionadas.

Si este paso es obligatorio o no lo decide **Exigir asignación de picking**, en *Configuración SGA* > *Controles*:

	Desactivada (por defecto)	**Activada**
Al enviar a picking, la orden nace…	*Abierta*	*Pendiente de asignar*
Siguiente orden le da al preparador…	las suyas y, si no tiene, la siguiente sin asignar	solo las suyas
Asignármela y *Preparar* una orden ajena	sí (pregunta si era de otro)	no: solo el asignado
Asignada a y *Prioridad* en la ficha	editables	solo desde *Asignar órdenes de picking*
Quién puede repartir y cambiar prioridades	cualquiera	solo los **responsables de picking**

Quién es responsable de picking: el usuario que tenga marcada la casilla **Responsable picking SGA** en *Configuración de usuarios*. Al resto, con la asignación exigida, *Asignar órdenes de picking* no le deja ni entrar.

Para los permisos hay dos conjuntos: **PermissionSet-SGA** para los preparadores y **SGA - Responsable de almacén** para los responsables (incluye el anterior más la pantalla de asignación). Asignar el conjunto ayuda a ordenar, pero lo que de verdad decide es la casilla: márcala siempre a los responsables.

2. Preparador: recoger. En *Órdenes de picking* tiene:

- **Siguiente orden**: abre la siguiente que le toca, por prioridad: primero las suyas sin terminar y, si no exige asignación, la siguiente sin asignar. Es el botón del día a día.
- **Mis órdenes** y las vistas *Pendientes* y *Sin asignar*, para ver qué hay.
- **Preparar** sobre una orden concreta. Si no tenía preparador, pasa a ser suya; si era de otro, pregunta antes. Con *Exigir asignación*, solo puede prepararla el asignado.

La pantalla de preparación le va diciendo, parada a parada:

- **A qué ubicación ir** (en grande).
- **Qué producto y qué lote** coger, con su caducidad.
- **Cuánta cantidad, en la unidad del pedido** (cajas, palés…). Si no es la unidad base, debajo sale también en unidades.

El preparador **escanea o teclea la ubicación de la que recoge**, ajusta la cantidad si ha cogido menos (también en la unidad del pedido) y pulsa *Confirmar recogida*. Ahí el stock sale de la ubicación, se libera su reserva y queda la huella en el diario. Luego pasa sola a la siguiente parada.

Certificar el hueco con el dígito de control. Si en *Configuración SGA* > *Controles* está activo **Exigir dígito de control al recoger**, en cada parada aparece el campo **Dígito de control**: el preparador teclea el número grande de la etiqueta del hueco del que recoge. Si no coincide, no deja confirmar. Como ese número solo está en la etiqueta (es al azar y distinto en cada hueco), certifica que el preparador está delante del hueco y no ha tecleado el código de memoria. Si se desvía a otro hueco, vale el dígito de ese otro hueco.

También puede **saltar** una parada para dejarla al final, o marcar **No hay stock aquí** si el hueco está vacío: esa parada se cancela, se libera su reserva y queda constancia para revisar el hueco.

3. Automático: vuelta al pedido. Al terminar la última parada, SGA rellena en el pedido de venta:

- La **cantidad a enviar** de cada línea: lo recogido y aún no enviado. Las líneas sin recoger quedan con cantidad a enviar **cero**, porque lo que no ha pasado por picking no sale.

- El **seguimiento por lote**: los lotes que han salido de las ubicaciones, con sus cantidades.

Después oficina registra el envío como siempre. Si el paso al pedido falla (por ejemplo, porque la línea tiene reservas por lote), el preparador ve el aviso y no pierde nada. Oficina lo repite con **Pasar al pedido** desde la orden, o con **Pasar picking al pedido** desde el pedido. La vista *Terminadas sin pasar al pedido* de *Órdenes de picking* enseña las que faltan.

Cómo decide de dónde coger: según la *Estrategia de picking* de la configuración.

Estrategia	De dónde coge primero
FEFO	El lote que antes caduca
FIFO	El que lleva más tiempo en la ubicación
Vaciar ubicación	Agrupa por ubicación, para dejar huecos libres
Lote exacto	Se comporta como FEFO al generar la orden, pero cada parada dice el lote concreto

Nunca propone ubicaciones bloqueadas ni contenido bloqueado, y solo cuenta la **cantidad disponible** (descontando lo reservado).

Si no hay stock ubicado suficiente, la orden se crea igual con lo que haya y te avisa de cuántas unidades han quedado sin asignar: es mejor preparar lo que existe que no preparar nada.

Traslada contenido entre ubicaciones

Dónde: *Contenido de ubicaciones*, en la barra de navegación del rol *Almacén SGA*.

Ves todo el contenido del almacén. Selecciona una línea y pulsa *Trasladar*:

- Dices cuánto trasladas (por defecto, todo).
- Seleccionas la ubicación de destino.
- Pulsas OK.

El movimiento **deja rastro inmediato** en el diario, y **la ocupación se recalcula al momento**.

Bloquea y desbloquea ubicaciones

En la misma página, acciones *Alternar bloqueo*: marca la ubicación como **bloqueada** (ej: porque está esperando QC, o porque vence en pocos días). Puedes poner un motivo: "En cuarentena" o "Vencimiento próximo".

Mientras está bloqueada, no se puede picking de ahí.

Quita mercancía de una ubicación (deshacer una ubicación)

Dónde: *Contenido de ubicaciones* > acción **Quitar de la ubicación**.

Selecciona una o varias líneas y pulsa la acción. Cada línea sale **entera** de su ubicación y queda un movimiento de salida en el diario ("Quitado de la ubicación: pendiente de ubicar").

El stock de BC no cambia: la mercancía sigue en el almacén, solo que sin ubicación. Vuelve a aparecer como pendiente en *Ubicar producto* (botón *Ubicar todo lo pendiente*) y en la conciliación como *sin ubicar*, hasta que la vuelvas a colocar.

No deja quitar lo que esté reservado por una orden de picking: cancela antes la orden o su parada.

Vaciar una ubicación entera. Para sacar de golpe todo lo que hay en un hueco:

- En la **ficha de la ubicación**, acción **Vaciar ubicación**.
- En el **mapa 3D**, **clic derecho** sobre el bloque: sale la lista de lo que contiene para confirmar.

Todo el contenido queda **sin ubicar** (la "zona de nadie"): no está en ningún hueco, pero sigue en el stock de BC, y vuelve a salir como pendiente en *Ubicar producto* y como *sin ubicar* en la conciliación hasta que se recoloca. Es todo o nada: si alguna línea está reservada por una orden de picking, no se vacía nada.

Recuenta el contenido

Dónde: *Contenido de ubicaciones* > acción *Recontar*

El operario mete lo que contó. SGA calcula la diferencia y la registra. Si hay **falta**, te avisa. Si hay **exceso**, registra la diferencia pero no la regulariza sola (ver apartado "Control").

Control: evita que SGA se degrade

La conciliación: comparar SGA vs BC

Dónde: *Conciliar con el stock*, en *Almacén SGA* > **Tareas periódicas**.

Este informe es **crítico**: compara el stock que tiene BC con el contenido de las ubicaciones. Si no cuadran, algo se rompió (error manual, bug, falta de sincronización).

Muestra:

- **Qué falta por ubicar**: stock en BC que no está en ninguna ubicación. SGA intenta regularizarlo automáticamente (lo mete en la ubicación de ajustes).
- **Qué sobra**: contenido en ubicaciones que no existe en BC. **Requiere recuento manual**: no se auto-regulariza.
- **Cuadra perfecto**: stock y contenido coinciden.

Frecuencia: lanza esto cada vez que:

- Recibas una compra (para comprobar que la carga inicial la metió bien).
- Hayas hecho cambios manuales en BC sin avisar a SGA.
- Alguien reporte "no encuentro el producto".

Ver el resultado de la última conciliación

Dónde: *Conciliación SGA vs stock*, en *Almacén SGA* > **Control**.

Aquí están todas las diferencias que encontró la última ejecución. Puedes filtrar por:

- **Solo diferencias**: oculta lo que cuadra.
- **SobraEnSGA**: ubicaciones con contenido que no debería existir.
- **SinUbicar**: stock de BC que falta por repartir.

Desde aquí puedes regularizar directamente (para faltas; para excesos tienes que reccontar).

El diario de movimientos

Dónde: *Movimientos de ubicación*, en *Almacén SGA* > **Control**.

Registro inmutable de **toda** entrado/salida/traslado en SGA. Cada línea tiene:

- Qué tipo de movimiento (Entrada, Salida, Traslado, Ajuste, Recuento).
- De dónde a dónde.
- Qué producto, lote, caducidad, cantidad.
- Quién lo hizo y cuándo.

Es útil para:

- Auditoría: "¿Quién sacó 50 cajas de la ubicación X?".
- Reconstrucción: si la tabla de contenido se corrompe, se regenera leyendo este diario.

Análisis ABC: qué productos rotan más

Dónde: *Análisis ABC*, en *Almacén SGA* > **Control** (y en el menú *Almacén SGA - Consultas* del rol *Procesador de pedidos*).

Clasifica los productos por los **palés que salen**: **A** los que más, **C** los que menos. **Solo informa**: no cambia ninguna ubicación. Sirve para decidir si en el futuro conviene ubicar por rotación (ver ESTRATEGIAS_UBICACION.md).

1. Se abre con el último cálculo del almacén por defecto. Pulsa **Calcular ahora** para hacer uno nuevo con las ventas y los palés de hoy.
2. Arriba, el **resumen**:
3. **Concentración**: "El 20 % de los productos hace el X % de los palés salidos". Es la cifra clave: cuanto más alta, más rendiría ubicar por rotación.
4. **Clases**: productos de cada clase.
5. **Huecos**: cuántos palés están en un hueco de su clase. Los mejores huecos son los de abajo y los primeros en la secuencia de picking.
6. **Avisos**: productos sin unidad de palé, que no se pueden clasificar bien.
7. Debajo, un producto por línea, **de más a menos palés salidos**, con el % acumulado. La clase va en verde (A), ámbar (B) o gris (C). En rojo: la *clase anterior* si ha cambiado y los *palés en hueco de su clase* si hay alguno fuera de su clase.
8. **Mostrar** filtra la lista: solo A, B o C, los que cambian de clase o los que tienen palés fuera de su clase.

Cálculos anteriores guarda todos los cálculos, para ver cómo evoluciona. Desde ahí se abre uno antiguo o se borran los que sobren.

Parámetros en *Configuración SGA* > **Análisis ABC**: días de ventas que se miran (90) y cortes de clase (A hasta el 80 %, B hasta el 95 %).

Automático: se puede programar en la *cola de proyectos* con el codeunit **51107** "Analisis ABC SGA". Calcula el almacén por defecto de la configuración.

Visualización: entender el almacén de un vistazo

Ubicaciones SGA (lista con semáforo)

Dónde: *Ubicaciones*, en la barra de navegación del rol *Almacén SGA*.

Todas las ubicaciones con **semáforo visual**:

- 🟢 Verde: vacía.
- 🟡 Amarillo: con hueco.
- 🔴 Rojo: llena.
- 🚫 Gris: bloqueada.

Cada línea muestra:

- Ubicación, zona, tipo.
- Capacidad y ocupación actual.
- Líneas de contenido (cuántos productos diferentes hay).
- Cuándo se tocó última vez.

Vistas rápidas: *Vacías* / *Parciales* / *Llenas* / *Bloqueadas*.

Mapa de nave

Dónde: *Mapa de almacén*, en *Almacén SGA* > **Almacén**.

Rejilla visual de la nave. Cada celda es una ubicación, coloreada por estado:

- Verde: vacía.
- Amarillo: parcial.
- Rojo: llena.
- Gris: bloqueada.

Al pulsar una celda, ves el detalle: qué hay dentro y sus cantidades.

Verlo como un alzado: filtra por *Estantería* y verás ese pasillo de frente: los huecos en horizontal (1 a 31) y las alturas en vertical, con la altura más alta arriba. Es la vista natural para ir a buscar algo.

Se actualiza solo: el mapa se reconstruye cada vez que lo abres leyendo las ubicaciones que hay en ese momento. Si añades o quitas estanterías, se refleja sin tener que hacer nada.

Límite: 32 columnas en pantalla, configurable en *Columnas mapa*. Si una nave tiene más huecos que eso, el mapa te avisa.

Mapa 3D

Dónde: *Mapa 3D de almacén*, en *Almacén SGA* > **Almacén**.

El almacén en volumen: cada ubicación es un bloque colocado en su estantería, su columna y su altura, con el mismo código de colores.

- **Arrastrar** gira el almacén; **Mayús + arrastrar** lo desplaza; la **rueda** acerca y aleja **hacia donde apunta el ratón**. El botón *Girar 45°* gira de golpe.

- **Pasar por encima** de un bloque abre una **ficha con lo que hay dentro**. Por cada línea: la **descripción del producto** (y debajo su código, lote y caducidad), la **cantidad** en su unidad (botellas) y el **tipo de palé** del producto, el *Cód. palé por defecto* de su ficha, con cuántas botellas lleva (por ejemplo *PALE45 · 45 BOT/palé*). Las líneas bloqueadas salen en rojo. Sale con cualquier zoom, aunque el almacén se vea entero. Si el hueco tiene más de 8 líneas, la ficha avisa de cuántas faltan.
- **Pulsar** un bloque abre el contenido de esa ubicación; **doble clic** aísla su pasillo; **clic derecho** lo vacía (ver *Vaciar una ubicación entera*).

Trabajar por pasillo. Al elegir un pasillo (desplegable *Pasillo*, botones **< >** o doble clic en un bloque) el mapa lo **encuadra solo**: lo agranda hasta llenar el lienzo. Con los bloques así de grandes se escribe encima el **producto** que contienen (y "+N" si hay más). *Centrar* vuelve a encuadrar lo que se está viendo; con *Todos*, el almacén entero.

Trasladar arrastrando. Activa el botón **Trasladar** de la barra (o mantén **Ctrl** pulsado) y arrastra un bloque con contenido hasta otro:

1. El origen se pinta en azul y el destino en amarillo, con una flecha entre los dos.
2. Al soltar, si el origen tiene varios productos o lotes, eliges cuál.
3. Sale el diálogo de traslado con origen y destino ya puestos; confirmas la cantidad (por defecto, todo lo disponible) y, si quieres, un motivo.
4. Se registra como cualquier traslado (queda en el diario) y el mapa se actualiza **sin perder el giro, el zoom ni el pasillo** que tenías.

Soltar fuera de un bloque o sobre el mismo origen no hace nada. Desde un bloque vacío no se puede arrastrar. Las reglas son las de siempre: si el destino está bloqueado, no tiene sitio o no admite ese producto, el traslado se rechaza con el motivo.

Sirve para lo que la rejilla no: ver de un golpe dónde se está llenando el almacén y qué pasillos están vacíos.

Igual que la rejilla, **se reconstruye al abrirlo**, así que los cambios de estanterías salen solos.

Informes: exporta a Excel

Inventario por ubicación

Dónde: *Inventario por ubicación*, en *Almacén SGA* > **Informes**.

Export completo a Excel de todo el contenido: producto, variante, lote, caducidad, cantidad, si está bloqueado, cuándo se tocó.

Ocupación de ubicaciones

Dónde: *Ocupación de ubicaciones*, en *Almacén SGA* > **Informes**.

Excel con resumen de cada ubicación: capacidad, ocupación actual, porcentaje, cuántas están vacías/parciales/llenas/bloqueadas.

Útil para ver si necesitas más ubicaciones o si tienes capacidad ociosa.

Conceptos importantes

Lote y caducidad: la clave

Todo se controla por lote y caducidad. Es lo único que te permite separar un producto que entró en dos momentos diferentes. Si BC no tiene lotes/caducidades, SGA no funciona bien.

Ubicaciones de palé y ubicaciones mixtas de caja

Palé y caja son clases, no códigos. Cada código de unidad de medida de BC se marca una vez en *Unidades de medida*, columna **Tipo SGA**: *Palé* (PALE, PALE200, PALE300, EUROPALE…) o *Caja* (CAJA, CAJA6, CAJA12…). Al crear un código de palé o de caja nuevo, basta con marcarlo; no hay que tocar nada más.

Cada ubicación declara **qué clase admite** (campo *Admite*) y **cuántos le caben** (campo *Capacidad*):

Tipo de hueco	Admite	Capacidad	Acepta múltiples productos
De palé	Palé	1	No
Mixto de cajas	Caja	72	Sí
Sin clasificar	(en blanco)	en unidades base	No

Reglas que aplica el sistema solo:

1. **Un hueco de palé admite cualquier palé**, se llame como se llame. Si intentas dejar cajas o unidades sueltas, no te deja.
2. **La capacidad se cuenta en la clase del hueco.** *Capacidad 1* en un hueco de palé es **un palé del producto que entra**: 200, 300 o 1.200 unidades, según lo que diga su unidad de palé. En un hueco de caja, 72 son 72 cajas, cada una con lo que lleve la caja de su producto.
3. **Solo los huecos de caja pueden ser mixtos.** La casilla *Acepta múltiples productos* solo se deja marcar si el hueco admite *Caja*.

El palé (o la caja) de cada producto es la unidad de sus *Unidades de medida* marcada con esa clase. Para el palé manda primero el **Cód. palé por defecto** de la ficha del producto (si está marcado como Palé); si no, su *UM de ubicación* (Put-away) si es de la clase; si no, la de más cantidad.

Cuando generas ubicaciones, nacen con el **Tipo de hueco al generar** de la configuración (por defecto *Palé*) y de un solo producto. Las mixtas de caja se marcan después, una a una, en su ficha.

El Shelf No. de la ficha del producto

Si en la **ficha del producto** pones un **Shelf No.** (ubicación fija), SGA dirá: "Este producto siempre va aquí". Es útil para productos que necesitan una ubicación específica (ej: piezas de repuesto que siempre guardan en el mismo sitio).

Si no pones Shelf No., la ubicación se decide por estrategia cuando entra nuevo stock.

Disponible vs Reservado

- **Disponible**: cantidad que hay menos la que ya alguien cogió (está en un picking que sale hoy).
- **Cantidad bruta**: lo que hay, punto.

Al enviar un pedido a picking, lo que se va a coger se marca como "Reservado" pero **no sale de la ubicación**. Sale cuando el preparador confirma la recogida.

Un traslado no genera IIEE

Trasladar desde ubicación A a ubicación B es **solo organización**. El stock en BC sigue siendo el mismo, en el mismo almacén. No afecta costes ni ledger.

Movimientos inmutables

El diario de movimientos **no se puede editar ni borrar**. Es la fuente de verdad de SGA. Si alguien comete error, se registra un **movimiento de ajuste** que lo compensa.

Límites y lo que no hace (aún)

Las entradas se ubican a mano, no al registrar

Cuando registras una recepción o un ensamblado, SGA **no la coloca en el momento**: queda pendiente en *Ubicar recepciones* o *Ubicar ensamblados* hasta que alguien la confirma. Es a propósito: si un hueco estuviera lleno o bloqueado, el registro del albarán en BC fallaría. Mientras no se ubica, la conciliación lo enseña como *SinUbicar*.

La orden de picking no se crea sola

Hay que enviarla desde el pedido de venta con *Enviar a picking*. Si alguien cambia a mano la cantidad a enviar o los lotes después del paso al pedido, SGA no lo sabe: lo que salga de BC sin haber salido de una ubicación lo enseña la conciliación como *SobraEnSGA*.

No maneja PDA (Fase 3)

Los operarios en planta usan PDA. SGA aún no tiene páginas de PDA integradas. Por ahora, es de escritorio.

No auto-regulariza el exceso

Si el recuento te da 50 cajas y solo había 40, SGA te avisa pero **no crea las 10 de más**. Tienes que investigar: ¿son robo? ¿son un error de entrada? ¿un lote que falta registrar? Una vez sabes qué pasó, lo ajustas a mano.

Capacidad opcional

La capacidad de cada hueco es opcional y se cuenta en la clase que admite (1 = un palé, 72 = setenta y dos cajas). Con capacidad 0 el hueco no tiene límite: SGA no controla si se llena y podría juntar varios palés en él.

Flujo típico de un día

1. **Llega una compra**. Se registra la recepción en BC como siempre. Abres *Ubicar recepciones* y pulsas *Proponer ubicaciones*.

2. **Dejas la mercancía** donde te dice, corriges la ubicación si la has dejado en otro sitio y confirmas. Ya está registrada.
3. **Entra un pedido de venta**. Se lanza y, desde el pedido, *Almacén SGA* > *Enviar a picking*.
4. **El preparador pulsa *Siguiente orden*** en *Órdenes de picking*. Va parada a parada: ubicación, producto, lote y cantidad en la unidad del pedido. Escanea cada ubicación y confirma lo recogido.
5. **Al terminar**, el pedido ya tiene la cantidad a enviar y los lotes. Oficina registra el envío.
6. **Al final del día**: lanzas *Conciliar con el stock* para comprobar que todo cuadra.
7. **Si hay diferencia**: la regularizas (si es falta) o investigas (si es exceso).

¿Y si algo falla?

"No encuentro el producto que debería estar aquí"

- Abre *¿Dónde está el producto?* y búscalo.
- Si aparece pero con otro lote/caducidad, es ese.
- Si no aparece: lanza *Conciliar con el stock* para ver si falta por ubicar.

"La ocupación de una ubicación no suma"

- Entra en la ficha de la ubicación y pulsa *Recalcular estado*.
- Recalcula en vivo el contenido y la ocupación.

"Alguien movió cosas manualmente en BC y SGA no lo sabe"

- Lanza *Conciliar con el stock*.
- Pulsa *Regularizar* sobre las faltas (SGA las mete en ajustes).
- Investiga los excesos y recuéntalos a mano.

"Quiero reconstruir todo el contenido desde cero"

- Abre *Sincronizar ubicaciones*.
- Marca *Reconstruir contenido* (destruye el contenido actual y lo regenera desde el diario de movimientos).
- **Cuidado**: borra todo y reconstruye. Solo úsalo si algo se rompió.

Resumen: SGA en 30 segundos

✅ **Decide**: dónde colocar lo que entra y de dónde coger lo que sale, y te dice por qué.

✅ **Mantén**: un diario inmutable de todos los movimientos, una conciliación diaria contra BC.

❌ **No hace (aún)**: ubicar sola la mercancía al registrar la compra o el ensamblado (hay que confirmarlo en *Ubicar recepciones* o *Ubicar ensamblados*), crear sola la orden de picking, operaciones de PDA, regularizar excesos.

🎯 **Beneficio**: si SGA y BC coinciden todos los días, sabes que tu visibilidad de almacén es real. Si no coinciden, lo descubres al momento.

Ayuda rápida

Necesito…	**Voy a…**
Configurar el almacén por primera vez	*Configuración SGA* (paso 1)
Crear ubicaciones de golpe	*Generar ubicaciones*
Ver dónde está un producto	*¿Dónde está el producto?*
Saber dónde colocar lo que entra	*Ubicar producto*
Colocar lo recibido o lo embotellado en el día	*Ubicar recepciones* / *Ubicar ensamblados*
Imprimir la etiqueta de un palé de la línea y ubicarlo	*Imprimir y ubicar palés*
Preparar un pedido de venta	Pedido de venta (lanzado) > *Enviar a picking*
Coger la siguiente orden a preparar	*Órdenes de picking* > *Siguiente orden*
Repartir el picking entre preparadores	*Asignar órdenes de picking* > *Asignar a*
Volver a pasar un picking al pedido	Orden > *Pasar al pedido*
Ver qué queda por preparar	*Órdenes de picking*
Mover contenido de una ubicación a otra	*Contenido de ubicaciones* > *Trasladar*
Bloquear una ubicación (vencimiento próximo, etc.)	*Contenido de ubicaciones* > *Alternar bloqueo*
Contar una ubicación manualmente	*Contenido de ubicaciones* > *Recontar*
Deshacer una ubicación equivocada	*Contenido de ubicaciones* > *Quitar de la ubicación*
Vaciar un hueco entero	Ficha de la ubicación > *Vaciar ubicación*, o clic derecho en el bloque del *Mapa 3D*
Comprobar si SGA y BC coinciden	*Conciliar con el stock*
Ver un mapa visual de la nave	*Mapa de almacén*
Ver el almacén en 3D	*Mapa 3D de almacén*
Mover mercancía de un hueco a otro sobre el plano	*Mapa 3D* > *Trasladar* y arrastrar
Decir qué cabe en un hueco (palé o cajas)	*Ubicaciones* > *Cambiar en bloque* (o la ficha de la ubicación)
Dar de alta un código de palé o caja nuevo	*Unidades de medida* > *Tipo SGA*
Exportar inventario a Excel	*Inventario por ubicación*
Ver quién movió qué y cuándo	*Movimientos de ubicación*