

Para iniciar un viaje, presione la tecla VIAJES sucesivamente hasta que alcance el número de viaje que deseé iniciar. Como condición previa, dicho viaje deberá estar en estado finalizado, es decir que se deberá observar la leyenda FINAL.

Una vez hecho esto, presione la tecla ESTADO con el objetivo de ordenar el paso a la condición de viaje en curso. En la línea inferior podrá observar la leyenda CONFIC, indicando que se solicita confirmación para llevar a cabo la orden de inicio. Presione nuevamente control y el viaje será efectivamente iniciado mostrando ahora el mensaje CURSO.

La solicitud de confirmación tiene como objetivo evitar que por un error al teclear, se inicie o finalice un viaje en forma indeseada.

Para finalizar un viaje se deben seguir los mismos pasos descritos anteriormente. En este caso el viaje deberá haber sido previamente iniciado y por lo tanto deberá verse como indicador de estado el mensaje curso en lugar de FINAL.

Para imprimir la información que se ha registrado acerca de un viaje, elija el número de viaje con la tecla VIAJES y luego presione la tecla IMPRIMIR.

**Muchas gracias por haber adquirido
el tacógrafo Digital Arieltac.**

Garantía

El Tacógrafo Digital Arieltac posee garantía por 1 año, por desgaste de fabricación o fallas de sus componentes, quedando exentas de dicha garantía las fallas por sobretensión (límite máximo 20V), roturas por mal trato o en el caso de encontrarse violado el precinto de seguridad.

No está incluida en esta garantía la máquina impresora.

El Tacógrafo Arieltac cuentan con respaldo y garantía de Relojes Arielt S.R.L.

Para hacer válida esta garantía, diríjase con la factura de compra correspondiente a su distribuidor.

Distribuidor:

*02 Semana: resumen de los 7 últimos días de actividad del vehículo.

*03 infracciones: reporte de los excesos de velocidad con indicación de fecha, hora de inicio y finalización, Km. de inicio y finalización, y velocidad máxima alcanzada.

*04 Desconexiones: registra con fecha y hora la desconexión y reconexión del tacógrafo.

*05 Configuración: Listado de parámetros del dispositivo.

1. Operación normal

En el modo de operación normal, el display de cristal líquido muestra simultáneamente la siguiente información:

• **Velocidad en Km/h:** área central del display, dígitos grandes.

• **RPM Hora y minutos actuales:** área inferior derecha del display, dígitos medianos.

• **Odómetro (cuenta-kilómetros):** área inferior central del display, dígitos pequeños.

Si se excede el límite de velocidad permitido de acuerdo a las regulaciones, a modo de aviso y simultáneamente con la señal luminosa del cartel de LÍMITE DE VELOCIDAD, comenzará a escucharse una alarma audible intermitente, indicando que el tiempo permitido de sostenimiento de exceso de velocidad está próximo a vencerse.

Superado este límite de tiempo, la indicación del cartel dejará de titilar mostrándose permanentemente. En este caso la alarma audible también es permanente. Esta condición permanece hasta que se reduzca la velocidad por debajo del límite estipulado.

2. Listados: tecla INFO

El tacógrafo Arieltac dispone de 5 tipos de listados diferentes:

• 01 Reporte: Fecha, hora y velocidad de las últimas 24 Hs registradas, con un espacio mínimo de 2 minutos entre muestras.

Para continuar la impresión presione una vez el botón IMPRIMIR cuando suene la alarma audible.

TACOGRAFO

Manual del Usuario



ARIELTAC

Ingeniería
Comunicaciones
Microprocesadores
Hardware & Software

WWW.RELOJESARIEL.COM.AR

- Cantidad de infracciones ocurridas durante el viaje.

- Para acceder al control de viajes, desde la visualización normal, presione la tecla VIAJES.
El display cambiará a modo de visualización de estado de viajes, indicando en la zona superior (números grandes) los Km. recorridos para el número de viaje en cuestión.
El número de viaje (desde 01 a 10) se muestra en la línea inferior con números de tamaño medio. Si desea cambiar el número de viaje, pulse sucesivamente la tecla VIAJES hasta obtener el número que deseé.

En la zona media de la linea inferior del display podrá ver, para cada viaje, el listado en el que este se encuentra. Los estados posibles de un viaje son dos:

- **VIAJE EN CURSO**
 - **VIAJE FINALIZADO**
- Para el estado de viaje en curso, el display mostrará la leyenda:
- Estado del viaje: EN CURSO o FINALIZADO.
 - Estado del odómetro en el comienzo del viaje;
 - Estado del odómetro al final del viaje.
 - Kilómetros y hectómetros efectivamente recorridos.
 - Velocidad media desarrollada durante el viaje.

- En el caso de viaje finalizado, el display mostrará la leyenda:
- CURSO
 - FINAL

- Los listados extensos pueden interrumpirse a pedido del usuario manteniendo presionada la tecla IMPRIMIR durante un par de segundos, mientras el listado aún se está imprimiendo.

3. Pendrive: tecla PENDRIVE

Si se encuentra conectado un Pendrive comenzara la descarga de datos. Al finalizar se mostrará el mensaje "Listo" y el tacógrafo volverá al funcionamiento normal.

Los datos se almacenaran en carpetas con la patente/dominio del vehículo y la fecha de descarga. Utilice Pendrives Certificados.

4. Prueba de cartel: tecla PRUEBA

Presionando esta tecla se comprueba el funcionamiento del cartel indicador del LÍMITE DE VELOCIDAD así como también la ALARMA SONORA.

5. Listado de Viajes: tecla VIAJES

El tacógrafo Arieltac es capaz de gestionar simultáneamente información relativa a 10 viajes desde distintos puntos de partida y llegada.

Para cada viaje se almacena y mantiene en memoria la siguiente información:

- Identificación del número de viaje.

- Fecha y hora de inicio.

- Fecha y hora de finalización.

- Duración del viaje en días, horas, minutos y segundos.

- Estado del viaje: EN CURSO o FINALIZADO.

- Estado del odómetro en el comienzo del viaje;

- Estado del odómetro al final del viaje.

- Kilómetros y hectómetros efectivamente recorridos.

- Velocidad media desarrollada durante el viaje.

Para imprimir un listado, seleccione el número correspondiente al mismo pulsando sucesivamente la tecla INFO. El número de listado en cuestión aparece en el centro del display. Una vez que seleccione el número de listado que desea imprimir, presione IMPRIMIR.

Para el estado de viaje en curso, el display mostrará la leyenda:

• CURSO

En el caso de viaje finalizado, el display mostrará la leyenda:

• FINAL