

Poutník — návod k použití: VW Multivan

VW Multivan T7 · rok 2025 · 7 míst

2.0 TDI 110 kW · 7st. DSG

Přední pohon (FWD) — není 4x4

Nafta (diesel) + AdBlue



Ovládání v obrazech



A · VOLIČ, DISPLEJ A DVEŘE

- 1 Volič R-N-D/S — nahoru R, dolů D (ještě jednou dolů S), P = tlačítko na páčce. Řadit jen ve stejné sešlápnutou brzdou.
- 2 Dotykový displej — navigace, hudba, nastavení.
- 3 Dotyková lišta — vlevo a vpravo teplota, uprostřed hlasitost, ψ vypne rádio.
- 4 Výstražná světla.
- 5 CLIMA/ASSIST — zkratky do menu klimatizace a asistentů.
- 6 Posuvné dveře: horní = levé, dolní = pravé, OFF = zablokuje tlačítka vzadu (děti).
- 7 START/STOP motoru — se sešlápnutou brzdou.



B · BRZDA, NABÍJENÍ A KLÍČ

- 1 Parkovací brzda (P) — elektrická.
- 2 AUTO HOLD — drží auto ve stání bez brzd, rozjezd plynem. Doporučujeme mít zapnuté.
- 3 Bezdrátové nabíjení telefonu — miska nad brzdou.
- 4 12 V zásuvka — USB-C ukážeme při předání.
- 5 Klíč — nenechávejte ve voze ani v misce.



C · SVĚTLA

- 1 AUTO — automatické rozsvícení, doporučeno nechat zapnuté.
- 2 MODE — přepínání potkávací/parkovací.
- 3 Zadní mlhovka.
- 4 MAX — rychlé odmlžení čelního skla.
- 5 Vyhřívání zadního skla.



D · VOLANT A PŘÍSTROJOVKA

- 1 Tempomat/ACC (vlevo) — drží odstup od vozidla vpředu.
- 2 $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ — hlasitost.
- 3 OK a $\triangleleft$ $\triangleright$ — menu přístrojovky; VIEW — jiné zobrazení; tlačítko vlevo nahoře — hlasové ovládání.
- 4 Digitální přístrojovka — rychlost, spotřeba, dojezd, teploty.
- 5 Páčka blinkrů a dálkových světel.

POZOR Přední pohon — ne terén · výška 1,91 m (2,31 m se stanem) · se stanem max. 80 km/h

Rychlý přehled

Nádrž 60 l nafta

AdBlue vedle nafty

Tlak 2,5 bar

7 míst

Přední pohon, bez 4x4

+ 40 cm se stanem

Sada na opravu defektu

Tažné zařízení

Příprava na střešní box

3zónová klimatizace

1. Před jízdou

- Řidičský průkaz sk. B, doklady k vozu a pojistce v přihrádce spolujezdce.
- Manuál vozu a servisní knížka jsou v přihrádce spolujezdce.
- Palivo výhradně **nafta** — nikdy benzín. AdBlue má plnicí hrdlo vedle nafty, dolévá se na čerpadle, kontrolka hlásí dolití včas.
- Tlak pneu optimálně **2,5 bar** — hlídá ho palubní počítač.
- **Klíč nenechávejte v odkládací misce** při odchodu od vozu.
- Rozměry **4 973 × 1 941 mm** (2 252 mm se zrcátky) × **1 909 mm** (+ 40 cm se stanem) — pozor na závory, garáže a myčky.
- Lékárnička, 2 vesty, trojúhelník a Záznam o nehodě v přihrádce spolujezdce.

2. Ovládání

- 1 Sešlápněte brzdu a stiskněte **START** vpravo od volantu (klíč stačí mít v kabině).
- 2 Volič vlevo od displeje: nahoru **R**, dolů **D** (ještě jednou dolů **S**), **P** = tlačítko na páčce.
- 3 Parkovací brzda (**P**) — zatáhnete vytažením spínače, uvolní se sama při rozjezdu se zapnutým pásem. **AUTO HOLD** doporučujeme mít zapnuté.
- 4 Posuvné dveře se otevírají elektricky (tlačítko na klíci, na klíči, na sloupku a u displeje). Nezavírejte je, když je v otvoru ruka. Před jízdou musí být zavřené.

3. Tempomat ACC polopatě

- **SET** — zapne tempomat na aktuální rychlost.
- **+ / -** — změna nastavené rychlosti.
- **CNCL** — vypne tempomat.
- **RES** — obnoví poslední nastavenou rychlost.
- **MODE** — přepíná tempomat / omezovač rychlosti; odstup od vozidla vpředu se nastaví v menu.

4. Co tento vůz NEUMÍ

- Je to **osobní van s předním pohonem** — není 4×4.
- Nízká světlá výška — žádné polní ani lesní cesty, bláto, sníh mimo udržovanou silnici.
- Bez pevných lůžek — na spaní lze připůjčit stany (i střešní stan, příplatek) a kempingové vybavení.
- Stan nerozkládejte při větru nad 35 km/h, od 25 km/h sundejte stříšky (viz Návod ke stanu).
- Se stanem max. **80 km/h**, jen zavřený.

5. Výbava

- **V ceně:** vaříč + plyn, nádobí, baterka.
- 3zónová klimatizace — dotyková lišta pod displejem.
- Adaptivní tempomat (ACC), couvací kamera/senzory.
- Sedadla vyjímatelná (bez stolku), ISOFIX ve 2. řadě sedadel, autosedačku lze připůjčit.
- Tažné zařízení (přívěs, nosič) a příprava na střešní box (příplatek).
- Sada na opravu defektu (lepicí sada + kompresor 12 V) místo rezervy — kde je, ukážeme při předání.
- Volitelně střešní stan pro 2 osoby (příplatek) — jízda jen se zavřeným stanem.

6. Tankování a AdBlue

- Nádrž nafty **60 l**, orientační spotřeba **6–9 l/100 km**, dojezd cca 700–800 km.
- AdBlue dolévejte jen na čerpadle do hrdla vedle nafty.
- Tlak pneu **2,5 bar**.

7. Návrat a kontakt

- Vrátit s **plnou nádrží** nafty, uklizený interiér.
- Vrátit doklady a oba klíče (hlavní i náhradní), doporučujeme fotky vozu.
- Kancelář Po–So 9:00–21:00: **+420 723 707 958**
- Asistence na cestě: nonstop na stejném čísle.
- honza@frantisekdron.cz