

Poutník — Gebrauchsanleitung: Toyota Land Cruiser 2.8D

Informative Übersetzung — maßgeblich ist die tschechische Fassung.

Baujahr 2021 · 5 Plätze · ohne Betten

2.8 D-4D 150 kW (204 PS) · Automatik

Permanenter 4x4 mit Differenzialsperre

Diesel



Bedienung im Bild



A · MITTELKONSOLE — 4x4-ANTRIEB

- 1 **VSC OFF** — kurz (im Stand) schaltet nur TRAC ab (Schlamm, Sand, Bergung), Räder max. 3 s; 3 s halten schaltet auch Stabilisierung ab; erneut drücken zum Einschalten. Auf der Straße niemals.
- 2 **2ND START** — Anfahren im 2. Gang auf Schnee, Eis oder Schlamm, die Räder graben sich weniger ein.
- 3 **Hinterachs-Niveauregulierung OFF** — schaltet die automatische Niveauregulierung der Hinterachse ab, nur beim Aufbocken mit dem Wagenheber.
- 4 **Wippschalter HI/N/LO** — Höhe der Hinterachse: HI mehr Bodenfreiheit (fällt automatisch zurück ab ~30 km/h), N normal, LO Beladen.
- 5 **Oberer Drehregler** — wählt in L4 das Geländeprogramm MTS oder die Crawl-Control-Geschwindigkeit 1–5.
- 6 **H4 – PUSH – L4** — anhalten, N einlegen, drücken und drehen, auf die Kontrollleuchte warten. L4 nur im Gelände, max. 25 km/h.
- 7 **MTS** — Multi-Terrain Select, Geländeprogramme für die Traction, volle Auswahl nur in L4.
- 8 **CRAWL** — schaltet die Crawl Control ein, siehe Seite 2.
- 9 **Differenzialsperre** — Mittendifferenzial, funktioniert in H4 und L4 unter 100 km/h bei Geradeausfahrt. Vor Asphalt stets ausschalten.



B · BEDIENFELD AM KNIE

- 1 **AHB** — Taste drücken und den Hebel auf Fernlicht stellen (vom Fahrer weg); die Kamera schaltet danach selbst zwischen Fern- und Abblendlicht um.
- 2 **Scheinwerferwaschanlage**.
- 3 **Spiegel** — L/R wählt die Seite, Pfeile den Winkel, mittlere Taste klappt ein; AUTO klappt beim Verriegeln automatisch ein.
- 4 **Helligkeit der Instrumente** — Pfeile ändern die Beleuchtung der Anzeigen.
- 5 **IDLE UP** — erhöht die Leerlaufdrehzahl bei Frost, heizt schneller. Nach Gebrauch wieder ausschalten.



C · LENKRAD — AUDIO, TELEFON, DISPLAY

- 1 **Audio, MODE, Sprache** — Lautstärke, Quelle, Sprachsteuerung.
- 2 **Telefon** — Grün nimmt das Gespräch an, Rot beendet/lehnt ab.
- 3 **Pfeile und ENTER** — Bewegen und Bestätigen im Display-Menü zwischen den Anzeigen.
- 4 **Zurück / Display umschalten** — blättert durch die Display-Seiten und einen Schritt zurück.



D · TEMPOMATHEBEL

- 1 **LDA** — Spurhalte-Warnung, piept beim Verlassen der Spur ohne Blinker.
- 2 **Abstand** — 3 Abstandsstufen beim radargestützten Tempomat.
- 3 **Hebel** — Endstellung schaltet ein, -SET stellt die Geschwindigkeit ein, +RES nimmt sie wieder auf, zu sich = CANCEL schaltet aus. HOLD schaltet zwischen Radar- und normalem Tempomat um.

STOPP

Es gelten die Geländefahrt-Bedingungen 4x4 (4x4-Karte, Mietbedingungen Art. 3) — verpflichtende Einweisung von mindestens 15 Minuten bei der Übergabe. Festgefahren? Notfalkarte → max. 3 Versuche → +420 723 707 958.

• Vor der Fahrt

- Führerschein Klasse B, Kraftstoff ausschließlich **Diesel** — niemals Benzin.
- Reifendruck auf der Straße **2,6 bar** (laut Aufkleber im Türrahmen).
- Handbuch, Serviceheft, Verbandskasten, 2 Warnwesten, Warndreieck, Unfallbericht, **4x4-Karte und Notfallkarte** im Beifahrer-Handschuhfach.
- Ein vollwertiges Reserverad, Wagenheber und Werkzeug sind im Lieferumfang enthalten — wir zeigen es Ihnen bei der Übergabe.
- Großer Kofferraum — Ladung vor Geländefahrten sichern.

• 4x4-Antrieb Schritt für Schritt

Das Fahrzeug hat permanenten 4x4-Antrieb (Torsen) — in **H4** fahren Sie überall normal, auch auf trockenem Asphalt. Für das Gelände schalten Sie auf **L4**:

- 1 Fahrzeug vollständig **anhalten**, Wählhebel in **N** stellen.
- 2 Unteren Drehregler „H4 – PUSH – L4“ **drücken und drehen** auf L4 (zurück auf H4 ebenso).
- 3 Warten, bis die Kontrollleuchte **aufhört zu blinken** — blinkt sie lange, langsam geradeaus weiterfahren. In L4 max. 25 km/h.
- 4 **Differenzialsperre** (Taste unten rechts) lässt sich in H4 und L4 einschalten, nur unter 100 km/h bei Geradeausfahrt; vor Asphalt stets ausschalten.
- 5 **VSC OFF**: kurz (im Stand) = schaltet nur TRAC ab — Räder max. 3 s durchdrehen, max. 3 Versuche (Notfallkarte), dann erneut drücken. 3 s halten = schaltet auch Stabilisierung ab, nur ausnahmsweise im Gelände. Bei gesperrtem Differenzial in L4 schaltet VSC sich selbst ab; nach Neustart schaltet sich alles wieder ein.
- 6 **MTS**: in L4 MTS drücken, mit dem oberen Drehregler den Untergrund wählen. Bei Schlamm/Schnee „Mud & Sand“, sonst ausgeschaltet lassen.

• Crawl Control Schritt für Schritt

- 1 Motor läuft, **L4** einlegen, Wählhebel auf **D** oder **R**, idealerweise im Stand.
- 2 **CRAWL** drücken — im Display leuchtet „CRAWL“. Leuchtet nicht? Sie sind nicht in L4.
- 3 Mit dem oberen Drehregler die Geschwindigkeit **1–5** wählen (1 ≈ 1 km/h, 5 ≈ 5 km/h) — mit 2 beginnen.
- 4 **Füße von den Pedalen nehmen** — das Fahrzeug fährt und bremst jedes Rad selbst, Sie lenken nur.
- 5 Ausschalten: erneut CRAWL, aus L4 herausschalten oder Bremse/Gas betätigen.
- 6 Laute Bremsen, Klackern und Vibrationen im Lenkrad sind **normal**.
- 7 Nicht auf Straße, ebenem trockenem Untergrund oder in tiefer Furt nutzen — überhitzte Bremsen schalten Crawl kurz ab; 5–10 Min. anhalten.
- 8 Typischer Einsatz: steile Abfahrten und Anstiege, steinige Wege, Bergung aus Schlamm oder Schnee.

• Große und kleinere Räder — warum das wichtig ist

Einfach erklärt:

- **Der Tacho** zählt die Radumdrehungen — größeres Rad fährt schneller, als er anzeigt, kleineres langsamer. Unsere Serienräder stimmen (zeigen wie jedes Auto ca. 2–4 % mehr) — montieren Sie nie andere Räder auf ein Mietfahrzeug.
- **Bremsweg** — großes, schweres Rad bremst schlechter, ABS reagiert langsamer; auf Schotter rechnen Sie mit 2× längerem Bremsweg als auf Asphalt.
- **Schwerpunkt und Neigung** — max. Seitenhang 20°; wenn Dinge von den Sitzen rutschen, ist es zu viel. Die angehobene Hinterachse (HI) hebt den Schwerpunkt zusätzlich an — nur im Schrittempo fahren.
- **Bodenfreiheit** ≈ 22 cm — ein Grat zwischen den Spurrillen, der höher ist als Ihr Schienbein: mit einem Rad darüberfahren, nicht rittlings.
- **Luftdruck, „Air-down“ und Felge** — unsere 265/60 R18 (≈ 78 cm) sind ein Kompromiss: ein Niederquerschnittsreifen auf großer Felge lässt sich kaum absenken, die Felge verbiegt leicht an Steinen; eine höhere Flanke auf kleinerer Felge steckt das Gelände besser weg. Nur auf 1,8 bar absenken (mehr Traktion) und langsam; unter 1,5 bar droht der Reifen von der Felge zu rutschen.
- **Verbrauch und Wind** — Geländeeinsatz und das Dachzelt erhöhen den Verbrauch (+1–3 l); auf Brücken das Lenkrad mit beiden Händen halten, mit Zelt max. 80 km/h.
- **Empfehlung**: Fahren Sie im Gelände so langsam wie möglich und so schnell wie nötig. Langsam = günstig.

• Geländelimits

Wattiefe	450 mm (bis Nabenmitte), im Schrittempo, nicht anhalten
L4-Modus	max. 25 km/h
Wege (H4)	max. 50 km/h
Luftdruck Gelände	min. 1,8 bar
Reduzierter Druck	max. 30 km/h, vor Asphalt zurück auf 2,6 bar
Seitenneigung	max. 20°
Geländefahrt	nur bei Tageslicht
Mit Zelt	max. 80 km/h, nur geschlossen
Sperrgebiet	Straße 13.000 Kč

• Furt Schritt für Schritt

- 1 Unbekannten Untergrund zuerst **abschreiten**.
- 2 Fenster schließen, Klimaanlage ausschalten.
- 3 **L4**, im Schrittempo fahren (≤ 5 km/h), **in der Furt nicht anhalten**.
- 4 Nach der Furt 3× leicht **abbremsen** — trocknet die Bremsen.

• Tanken und Verbrauch

- Dieseltank **87 l** — vor Geländefahrten immer volltanken.
- Straße: **9–11 l/100 km**.
- Gelände: **14–18 l/100 km**, in L4 und beim Durchqueren von Furten auch über 20 l.
- Reichweite im Gelände: nur mit ca. **450 km** rechnen.

• Rückgabe und Kontakt

- Fahrzeugaußenseite und Fahrgestell gereinigt, **voller Tank**.
- Beide Schlüssel zurückgeben, Fotos des Fahrzeugs empfohlen.
- Büro Mo–Sa 9:00–21:00 Uhr: **+420 723 707 958**
- Assistenz: nonstop, gleiche Nummer · honza@frantisekdron.cz