

Poutník — Bedienungsanleitung: Mercedes-Benz X 250d 4×4

Informative Übersetzung — maßgeblich ist die tschechische Fassung.

Baujahr 2021 · 5 Sitze · Pick-up ohne feste Betten

2,3 d 140 kW (190 PS) · 7G-Tronic Automatik

Zuschaltbarer 4×4 mit Untersetzung und Sperre

Diesel



Bedienung im Bild



A · ANTRIEBSWAHLSCHALTER 4×4

- 1 Wahlschalter 2WD–4H–4L: 4H während der Fahrt bis 100 km/h, nur auf rutschigem Untergrund; 4L nur im Stand (N, drücken und drehen).
- 2 DSR — Bergabfahrlilfe, vor dem Gefälle einschalten.
- 3 Hinterachssperre — nur in 4L, geradeaus fahren; schaltet sich über ~30 km/h selbst ab.
- 4 Ladeflächenbeleuchtung.
- 5 12-V-Steckdose.
- 6 Klimaautomatik AUTO.
- 7 Heizung Front-/Heckscheibe.



B · ARMATURENBRETT LINKS — ASSISTENTEN, LICHT, FENSTER

- 1 Spurhalteassistent — auf schmalen Waldwegen ausschalten, sonst piept er unnötig.
- 2 Parksensoren OFF.
- 3 360°-Kamera.
- 4 Lichtschalter — auf AUTO belassen.
- 5 Nebelscheinwerfer — Taste schaltet vorn/hinten um.
- 6 Leuchtweitenregulierung — bei Beladung/Ladefläche absenken.
- 7 Heckfenster der Kabine — Schiebefenster, Schalter.



C · MITTELKONSOLE

- 1 Klimaautomatik, 2 Zonen.
- 2 Wählhebel P-R-N-D — aus P nur mit getretener Bremse; P erst nach vollständigem Halt einlegen.
- 3 Kontrollleuchten P-R-N-D an der Kulis (die gewählte Stufe zeigt auch das Display zwischen den Rundinstrumenten).



D · LENKRAD UND RUNDINSTRUMENTE

- 1 Displaymenü zwischen den Rundinstrumenten.
- 2 Telefon und Lautstärke.
- 3 Display zeigt die gewählte Stufe (P R N D).

STOPP

Es gelten die Geländefahrt-Bedingungen 4×4 (4×4-Karte, Mietbedingungen Art. 3) — verpflichtende Einweisung von mindestens 15 Minuten bei der Übergabe. Festgefahren? Notfallkarte → max. 3 Versuche → +420 723 707 958.

1. Vor der Fahrt

- Führerschein Klasse B, ausschließlich **Diesel** tanken — nie Benzin.
- Reifendruck auf der Straße **2,8 bar**; im Gelände absenken, nie unter **1,8 bar** (bei abgesenktem Druck max. **30 km/h**), nach Rückkehr auf Asphalt wieder aufpumpen.
- Geschlossene Plane/Abdeckung der Ladefläche und gesicherte Ladung kontrollieren.
- Ist ein Dachzelt montiert, Halterungen und Leiter kontrollieren (eingeklappt und gesichert).
- Verbandkasten, 2 Warnwesten, Warndreieck und Unfallprotokoll im Handschuhfach; vollwertiges Reserverad unter der Ladefläche, Wagenheber und Werkzeug gehören zur Ausstattung. **4x4-Karte** und **Notfallkarte** ebenda.

2. 4x4-Antrieb Schritt für Schritt

- Auf der Straße:** Wahlschalter in **2WD** (Hinterradantrieb).
- Loser/rutschiger Untergrund:** Wahlschalter auf **4H** — auch während der Fahrt umschaltbar, bis 100 km/h. Nie auf trockenem Asphalt.
- Gelände:** anhalten, Hebel auf **N**, Rändelrad drücken (PUSH) und auf **4L** drehen, warten, bis die Kontrollleuchte nicht mehr blinkt.
- Bei Bedarf **Hinterachssperre** einschalten (nur in 4L, geradeaus, im Schrittempo) — vor dem Abbiegen auf festem Untergrund ausschalten, über ~30 km/h schaltet sie sich selbst ab.
- Vor dem Gefälle **DSR** einschalten (hält etwa 4–14 km/h), Füße von den Pedalen, Sie lenken nur.
- Zurück auf der Straße:** Sperre und 4L auf demselben Weg ausschalten (im Stand, N) und auf 2WD umschalten.

3. Geländelimits

Furt (bis Radnabenmitte)	max. 400 mm
Untersetzung 4L	max. 25 km/h
Unbefestigte Wege (2WD/4H)	max. 50 km/h
Reifendruck im Gelände (danach max. 30 km/h)	min. 1,8 bar
Seitenneigung	max. 20°
Geländefahrt	nur bei Tageslicht
Mit Dachzelt (nur geschlossen)	max. 80 km/h
Sperrgebiet	Strafe 13.000 Kč

Seitenneigung einfach erklärt: Rutschen Ihnen Gegenstände vom Sitz, ist es bereits zu viel — anhalten und in den eigenen Spuren zurücksetzen.

4. Pick-up einfach erklärt

- Leere Ladefläche** = leichte Hinterachse — auf rutschigem Untergrund bricht das Heck früher aus, rechtzeitig auf 4H schalten.
- Langer Heaküberhang** und nur ≈ 20 cm Bodenfreiheit — bei zügiger Auffahrt auf eine Rampe „setzt“ sich das Fahrzeug auf die Anhängerkupplung, schräg und langsam auffahren.
- Luftansaugung vorn im Motorraum** — eine Welle über die Motorhaube ersäuft den Motor, kein Schutz hilft dagegen. Furt max. 400 mm (bis Radnabenmitte), im Schrittempo, ohne Halt; unbekannten Grund zuerst zu Fuß prüfen.
- ESP OFF nicht benutzen** — mit eingeschalteter Hinterachssperre in 4L schaltet sich der Geländemodus von selbst ein.
- Plane/Abdeckung der Ladefläche immer geschlossen, Ladung an den Ösen gesichert.

5. Ausstattung

Vollwertiges Reserverad unter der Ladefläche

Wagenheber und Werkzeug

Verbandkasten, 2 Westen, Dreieck

4x4-Karte + Notfallkarte

Dachzelt optional

Anhängerkupplung

Die Feststellbremse ist ein klassischer Hebel zwischen den Sitzen — beim Parken immer anziehen und den Automatikhebel auf P stellen. Das Heckfenster der Kabine öffnen Sie mit dem Schalter rechts vom Lichtschalter (Foto B). Das COMAND-Display bedienen Sie über Touchpad und Dreh-Drück-Steller zwischen den Sitzen — Radio, Telefon und Navigation zeigen wir bei der Übergabe. Das Dachzelt nur geschlossen fahren, Leiter eingeklappt und gesichert.

6. Tanken und Verbrauch

- Dieseltank 70 l.
- Richtverbrauch auf der Straße **9–10 l/100 km**; im Gelände **12–16 l/100 km**, in 4L auch über 18 l. Im Gelände nur mit einer Reichweite von rund **450 km** rechnen.

7. Rückgabe und Kontakt

- Ladefläche und Fahrwerk nach Geländefahrt gereinigt, **voller Tank**.
- Zelt abgebaut/verstaут, wir empfehlen Fotos des Fahrzeugs bei der Rückgabe.
- Büro Mo–Sa 9:00–21:00: **+420 723 707 958**
- Pannenhilfe unterwegs: rund um die Uhr unter derselben Nummer · honza@frantisekdron.cz