

# Poutník — návod k použití: Toyota Land Cruiser 2.8D

Rok 2021 · 5 míst · bez lůžek

2.8 D-4D 150 kW (204 k) · automat

Stálý 4x4 s uzávěrkou

Nafta (diesel)



## Ovládání v obrazech



### A · STŘEDOVÁ KONZOLE — POHON 4x4

- 1 VSC OFF** — krátce (ve stoje) vypne protipokluz TRAC (bláto, písek, vyproštění), kola max. 3 s; podržet 3 s vypne i stabilizaci; znovu stiskem zapnete. Na silnici nikdy.
- 2 2ND START** — rozjezd z 2. stupně na sněhu, ledu či blátě, kola tolik neprohrabávají.
- 3 Výška zadní nápravy OFF** — vypne automatické vyrovňování výšky zadní nápravy, jen při zvedání na heveru.
- 4 Kolébka HI/N/LO** — výška zadní nápravy: HI víc světlé výšky (samo klesne nad ~30 km/h), N normál, LO nakládání.
- 5 Horní kolečko** — v L4 volí terénní program MTS nebo rychlost Crawl Control 1–5.
- 6 H4 – PUSH – L4** — zastavit, N, zatlačit a otočit, počkat na kontrolku. L4 jen terén, max. 25 km/h.
- 7 MTS** — Multi-Terrain Select, terénní programy trakce, plný výběr jen v L4.
- 8 CRAWL** — zapne Crawl Control, viz strana 2.
- 9 Uzávěrka** — mezinápravový diferenciál, v H4 i L4 pod 100 km/h a rovně. Před asfaltem vždy vypnout.



### B · PANEL U KOLENA

- 1 AHB** — stiskněte tlačítko a páčku dejte do polohy dálková (od sebe); kamera pak sama přepíná dálková/tlumená.
- 2 Ostřikovač světlometů.**
- 3 Zrcátka** — L/R volí stranu, šipky úhel, tlačítko uprostřed sklopí; AUTO sklápí se zamčením vozu.
- 4 Jas přístrojů** — šipky mění podsvícení budíků.
- 5 IDLE UP** — zvýší volnoběh v mrazu, rychleji topí. Po použití vypnout.



### C · VOLANT — AUDIO, TELEFON, DISPLEJ

- 1 Audio, MODE, hlas** — hlasitost, zdroj, hlasové ovládání.
- 2 Telefon** — zelené přijme hovor, červené ukončí/odmítne.
- 3 Šipky a ENTER** — pohyb a potvrzení v menu displeje mezi budíky.
- 4 Zpět / přepnutí displeje** — listuje stránky displeje a krok zpět.



### D · PÁČKA TEMPOMATU

- 1 LDA** — hlídání jízdního pruhu, pípne při vyjetí bez blinkru.
- 2 Odstup** — 3 stupně rozestupu u radarového tempomatu.
- 3 Páčka** — konec zapne, -SET nastaví rychlost, +RES obnoví, k sobě CANCEL vypne. HOLD přepíná radar ↔ obyčejný tempomat.

STOP

Platí podmínky terénní jízdy 4x4 (Karta 4x4, Půjčovací řád čl. 3) — povinná instruktáž min. 15 minut při předání. Zapadli jste? Nouzová karta → max. 3 pokusy → +420 723 707 958.

## • Před jízdou

- ŘP sk. B, palivo výhradně **nafta** — nikdy benzín.
- Tlak pneu na silnici **2,6 bar** (dle štítku ve dveřích).
- Manuál, servisní knížka, lékárnička, 2 vesty, trojúhelník, Záznam o nehodě, **Karta 4x4 a Nouzová karta** jsou v přihrádce spolujezdce.
- Plnohodnotná rezerva, hever a nářadí jsou součástí výbavy — ukážeme vám při předání.
- Velký zavazadlový prostor — náklad před jízdou v terénu zajistěte.

## • Pohon 4x4 krok za krokem

Vůz má stálý pohon 4x4 (Torsen) — v **H4** jezdíte běžně všude, i po suchém asfaltu. Pro terén přepněte na **L4**:

- 1 Vůz úplně **zastavte**, řadicí páku dejte do **N**.
- 2 Dolní kolečko „H4 – PUSH – L4“ **zatlačte a otočte** na L4 (zpět na H4 stejně).
- 3 Počkejte, až kontrolka **přestane blikat** — bliká-li dlouho, popojedte krokem rovně. V L4 max. 25 km/h.
- 4 **Uzávěrka** diferenciálu (tlačítko vpravo dole) jde zapnout v H4 i L4, jen pod 100 km/h a rovně; před asfaltem ji vždy vypněte.
- 5 **VSC OFF**: krátce (ve stoje) = vypne jen protipokluz TRAC — kola smíte protáčet max. 3 s, max. 3 pokusy (Nouzová karta), pak znovu VSC OFF stiskněte. Podržet 3 s = vypne i stabilizaci, jen výjimečně v terénu. Se zamčenou uzávěrkou v L4 se VSC vypne sám, po novém startu se vše zapne samo.
- 6 **MTS**: v L4 stiskněte MTS a horním kolečkem vyberte povrch. Na bláto a sníh zvolte „Mud & Sand“, jinak MTS nechte vypnuté. Crawl a MTS současně nepotřebujete.

## • Crawl Control krok za krokem

- 1 Motor běží, zařadte **L4**, volič do **D** nebo **R**, ideálně stůjte.
- 2 Stiskněte **CRAWL** — na displeji se rozsvítí „CRAWL“. Nesvíť? Nejste v L4.
- 3 Horním kolečkem vyberte rychlost 1–5 (1 ≈ 1 km/h, 5 ≈ 5 km/h) — začněte na 2.
- 4 **Sundejte nohy z pedálů** — auto samo jede i brzdí každé kolo zvlášť, vy jen řídíte volantem.
- 5 Vypnutí: znovu CRAWL, přeřadte z L4, nebo sešlápněte brzdu/plyn.
- 6 Hlasité brzdy, cvakání a vibrace volantu jsou **normální**.
- 7 Nepoužívejte na silnici, na rovném suchém povrchu ani v hlubokém brodu — přehřáté brzdy Crawl na chvíli vypnou, zastavte na 5–10 minut.
- 8 Typicky pro strmý sjezd i výjezd, kamenitou cestu, vyproštění z bláta či sněhu.

## • Velká a menší kola — proč na tom záleží

### Polopatě:

- **Tachometr** počítá otáčky kola — větší kolo (vyšší bok nebo větší ráfek) jede rychleji, než ukazuje tachometr, menší kolo pomaleji. Naše kola jsou sériová, tachometr sedí (ukazuje o 2–4 % víc, jako každé auto) — jiná kola na půjčený vůz nikdy nemontujte.
- **Brzdná dráha** — velké a těžké kolo brzdí hůř a ABS reaguje pomaleji; na šotolině počítejte klidně s 2× delší brzdnou dráhou než na asfaltu.
- **Těžiště a náklon** — max. boční svah 20°; když padají věci ze sedadel, je to moc. Zvednutá zadní náprava (H1) těžiště zvedá ještě víc, jeďte jen krokem.
- **Světlná výška** ≈ 22 cm — hřeben mezi kolejemi vyšší než holeň: jeďte po něm jedním kolem, ne obkročmo.
- **Tlak, „air-down“ a ráfek** — naše 265/60 R18 (průměr ≈ 78 cm) jsou kompromis: nízký profil na velkém ráfku se téměř nedá podhustit a ráfek se snadno ohne o kámen, vysoký bok na menším ráfku terén lépe spolkně. Snížení na 1,8 bar zlepší záběr; pod 1,5 bar hrozí sesmeknutí i proražení boku pneu z ráfku. Snižujte jen na 1,8 bar a pomalu.
- **Spotřeba a vítr** — terénní použití a stan přidají spotřebu (+1–3 l); na mostech držte volant oběma rukama, se stanem max. 80 km/h.
- **Rada**: v terénu jezděte tak pomalu, jak jen to jde, a tak rychle, jak je nutné. Pomalu = levně.

## • Limity terénu

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Brod                  | <b>450 mm (po střed náboje), krokem, nezastavovat</b> |
| Redukce L4            | <b>max. 25 km/h</b>                                   |
| Nezpevněné cesty (H4) | <b>max. 50 km/h</b>                                   |
| Tlak v terénu         | <b>min. 1,8 bar</b>                                   |
| Na sníženém tlaku     | <b>max. 30 km/h, před asfaltem zpět na 2,6 bar</b>    |
| Boční náklon          | <b>max. 20°</b>                                       |
| Terén                 | <b>jen od svítání do soumraku</b>                     |
| Se stanem             | <b>max. 80 km/h, jen zavřený</b>                      |
| Zakázaný terén        | <b>pokuta 13 000 Kč</b>                               |

## • Brod krok za krokem

- 1 Neznámé dno nejprve **prošlápněte** pěšky.
- 2 Zavřete okna, vypněte klimatizaci.
- 3 **L4**, jeďte krokem (≤ 5 km/h), v brodu **nezastavujte**.
- 4 Po brodu 3× lehce **přibrzďte** — osušíte brzdy.

## • Tankování a spotřeba

- Nádrž nafty **87 l** — tankujte vždy před terénem.
- Silnice: **9–11 l/100 km**.
- Terén: **14–18 l/100 km**, v L4 a při brodění i přes 20 l.
- Dojezd v terénu počítejte jen cca **450 km**.

## • Návrat a kontakt

- Očištěný vůz zvenku i podvozek po terénu, **plná nádrž**.
- Vrátit oba klíče (hlavní i náhradní), doporučujeme fotky vozu.
- Kancelář Po–So 9:00–21:00: **+420 723 707 958**
- Asistence na cestě: nonstop na stejném čísle · honza@frantisekdron.cz