

Poutník — návod k použití: Mercedes-Benz X 250d 4×4

Rok 2021 · 5 míst · pick-up bez lůžek

2,3 d 140 kW (190 k) · 7G-Tronic automat

Přířaditelný 4×4 s redukcí a uzávěrkou

Nafta (diesel)



Ovládání v obrazech



A · VOLIČ POHONU 4×4

- 1 Volič 2WD–4H–4L: 4H za jízdy do 100 km/h jen na kluzkém povrchu; 4L jen po zastavení (N, zatlačit a otočit).
- 2 DSR — asistent sjezdu, zapnout před kopcem.
- 3 Zadní uzávěrka — jen v 4L, rovně; nad ~30 km/h se vypne sama.
- 4 Osvětlení korby.
- 5 12 V zásuvka.
- 6 Klimatizace AUTO.
- 7 Vyhřívání předního/zadního skla.



B · PALUBKA VLEVO — ASISTENTY, SVĚTLA, OKNO

- 1 Asistent jízdního pruhu — na úzkých lesních cestách ho vypněte, jinak zbytečně pípá.
- 2 Parkovací senzory OFF.
- 3 Kamera 360°.
- 4 Spínač světel — nechte na AUTO.
- 5 Mlhovky — tlačítkem přepínáte přední/zadní.
- 6 Sklon světlometů — se zátěží/korbou snížit.
- 7 Posuvné zadní okno kabiny — přepínač.



C · STŘEDOVÝ PANEL

- 1 Klimatizace, 2 zóny.
- 2 Páka automatu P-R-N-D — z P jen se sešlápnutou brzdou; P zařadíte až po úplném zastavení.
- 3 Kontrolky P-R-N-D u kulisy (zvolený stupeň ukazuje i displej mezi budíky).



D · VOLANT A BUDÍKY

- 1 Menu displeje mezi budíky.
- 2 Telefon a hlasitost.
- 3 Displej ukazuje zvolený stupeň (P R N D).

STOP

Platí podmínky terénní jízdy 4×4 (Karta 4×4, Půjčovací řád čl. 3), povinná instruktáž min. 15 minut při předání. Zapadli jste? Nouzová karta → max. 3 pokusy → +420 723 707 958.

1. Před jízdou

- ŘP sk. B, palivo výhradně **nafta** — nikdy benzín.
- Tlak pneu na silnici **2,8 bar**; v terénu snížit, nikdy pod **1,8 bar** (na sníženém tlaku max. **30 km/h**), po návratu na asfalt dohustit zpět.
- Zkontrolovat zavřenou plachtu/kryt korby a upoutaný náklad.
- Je-li připojený střešní stan, zkontrolovat úchyty a žebřík (sklopený a zajištěný).
- Lékárnička, 2 vesty, trojúhelník a Záznam o nehodě v přihrádce spolujezdce; plnohodnotná rezerva pod korbou, hever a nářadí jsou součástí výbavy. **Karta 4x4** a **Nouzová karta** tamtéž.

2. Pohon 4x4 krok za krokem

- 1 Na silnici:** volič v **2WD** (zadní pohon).
- 2 Sypký/kluzký povrch:** volič na **4H** — přepnete i za jízdy, do 100 km/h. Nikdy na suchém asfaltu.
- 3 Terén:** zastavit, páka do **N**, kolečko zatlačit (PUSH) a otočit na **4L**, počkat, až kontrolka přestane blikat.
- 4** Podle potřeby zapnout **zadní uzávěrku** (jen v 4L, rovně, krokem) — před zatáčením na pevném povrchu ji vypnete, nad ~30 km/h se vypne sama.
- 5** Před kopcem zapnout **DSR** (drží zhruba 4–14 km/h), nohy z pedálů, jen řídíte.
- 6 Zpět na silnici:** stejným postupem vypnout uzávěrku i 4L (ve stej. N) a přepnout na 2WD.

3. Limity terénu

Brod (po střed náboje kola)	max. 400 mm
Redukce 4L	max. 25 km/h
Nezpevněné cesty (2WD/4H)	max. 50 km/h
Tlak v terénu (pak max. 30 km/h)	min. 1,8 bar
Boční náklon	max. 20°
Terén	jen za světla
Se stanem (jen zavřeným)	max. 80 km/h
Pokuta za zakázaný terén	13 000 Kč

Náklon polopate: padají-li vám ze sedadla věci, je to už moc — zastavte a couvněte po vlastních stopách.

4. Pick-up polopatě

- **Prázdná korba** = lehká zadní náprava — na kluzku dřív ujede zadek, přepněte na 4H včas.
- **Zadní převis** je dlouhý a světlá výška jen ≈ 20 cm — v prudkém vjezdu na rampu vůz „sedne“ na tažné zařízení, najíždějte šikmo a pomalu.
- **Sání vzduchu je vpředu v motorovém prostoru** — vlna přes kapotu zaleje motor, žádná ochrana to nezachrání. Brod max. 400 mm (po střed náboje), krokem, bez zastavení; neznámé dno nejdřív projděte pěšky.
- **ESP OFF nepoužívejte** — se zapnutou zadní uzávěrkou v 4L se terénní režim zapne sám.
- Plachta/kryt korby vždy zavřený, náklad upoutaný k okům.

5. Výbava

Plnohodnotná rezerva pod korbou

Hever a nářadí

Lékárnička, 2 vesty, trojúhelník

Karta 4x4 + Nouzová karta

Volitelný střešní stan

Tažné zařízení

Parkovací brzda je klasická páka mezi sedadly — při parkování ji vždy zatáhněte a páku automatu dejte do P. Zadní okénko kabiny otevřete přepínačem vpravo od světel (fotka B). Displej COMAND ovládáte dotykovou ploškou a otočným ovladačem mezi sedadly — rádio, telefon i navigaci ukážeme při předání. Střešní stan jen zavřený, žebřík sklopený a zajištěný.

6. Tankování a spotřeba

- Nádrž nafty 70 l.
- Orientační spotřeba na silnici **9–10 l/100 km**; v terénu **12–16 l/100 km**, v 4L i přes 18 l. Dojezd v terénu počítejte jen cca 450 km.

7. Návrat a kontakt

- Očištěná korba a podvozek po jízdě v terénu, **plná nádrž**.
- Sundaný/uklizený stan, doporučujeme fotky vozu při vrácení.
- Kancelář Po–So 9:00–21:00: **+420 723 707 958**
- Asistence na cestě: nonstop na stejném čísle · honza@frantisekdron.cz