

Poutník — návod k použití: Toyota Land Cruiser 2.8D



Rok 2021 · 5 míst · bez lůžek

2.8 D-4D 150 kW (204 k) · automat

Stálý 4x4 s uzávěrkou

Nafta (diesel)

1. Před jízdou

- ŘP sk. B, palivo výhradně **nafta** — nikdy benzín.
- Tlak pneu hlídá počítač; optimálně **2,6 bar** (dle štítku ve dveřích, v terénu lze snížit a po návratu na asfalt dohustit).
- Pro jízdu v terénu tlak snížit, po návratu na asfalt nahustit zpět na silniční hodnotu.
- Zkontrolovat střešní nosič a přítomnost žebříku (je-li stan).
- Velký zavazadlový prostor — zajistit náklad před jízdou v terénu.
- Manuál vozu a servisní knížka jsou v přihrádce spolujezdce. Lékárníčka, 2 vesty, trojúhelník a Záznam o nehodě tamtéž; plnohodnotné rezervní kolo, hever a nářadí jsou součástí výbavy.

2. Ovládání

- Start tlačítkem, automat: volič P–R–N–D.
- **Ruční parkovací brzda** (páka) — při stání vždy zatáhnout, před rozjezdem úplně uvolnit.
- Volič terénních režimů H4/L4 a uzávěrky — středový panel (viz blok 3).
- Jízdní režimy v terénu (Multi-Terrain Select / Crawl Control) lze přepínat **pouze v režimu 4x4 Low (L4)**.
- Tempomat, klimatizace, střešní nosič.

▲ 3. Pohon 4x4 — POZOR

- **H4** = normální režim pro veškerou jízdu včetně suchého asfaltu — nepřepíná se podle terénu.
- **L4** (redukce) — nejprve vůz **zastavit**, převodovku dát do N, teprve pak otočit voličem; dále jet pomalu, max. cca 40 km/h, jen ve skutečném terénu.
- V L4 se mezinápravový diferenciál zamkne automaticky. Ručně jej lze zamknout jen v H4, na kluzkém povrchu, za pomalé jízdy rovně — před návratem na asfalt vždy vypnout.
- DAC (asistent klesání) funguje pouze v režimu L4 — nepřidávat plyn, nechat pracovat.
- Brodění — max. hloubka **700 mm**; jet krokem, bez zastavení uprostřed brodu.

4. Vybavení a výbava

- Vůz je připraven na střešní stan pro 2 osoby (příplatek, montáž + žebřík).
- Jízda vždy jen se **zavřeným** stanem, max. rychlost se stanem 110 km/h.
- Střešní nosič, tažné zařízení.
- Základní výbava v ceně (deky, polštáře, vaříč, nádobí, baterka).

5. Tankování a spotřeba

- Nádrž nafty **87 l**.
- Orientační spotřeba 9–11 l/100 km, v terénu více **[Karel ověří]**.
- Dojezd na plnou nádrž orientačně 800–900 km.

6. Návrat a kontakt

- Očištěný vůz zvenku i podvozek po terénu, **plná nádrž**.
- Sundaný/uklizený stan, vrátit oba klíče (hlavní i náhradní), doporučujeme fotky vozu.
- Kancelář Po–So 9:00–21:00: **+420 723 707 958**
- Asistence na cestě: nonstop na stejném čísle · honza@frantisekdron.cz