

Картка 4×4 — 10 правил бездоріжжя

Інформаційний переклад — юридично обов'язковою є версія чеською мовою.

Poutník · GM Rent&Diggers s.r.o. · версія 1.5 · чинна від 19 вересня 2026 · Mercedes-Benz X 250d, Toyota Land Cruiser

- 1 Перед бездоріжжям знизьте тиск у шинах, щонайменше до 1,8 бар — ніколи менше. Зі зниженим тиском макс. 30 км/год; перед асфальтом підкачайте до 2,6 бар (LC) / 2,8 бар (X).
- 2 У 4Н/Н4 перемикайте лише на сипкій або слизькій поверхні, ніколи на сухому асфальті.
- 3 На понижувальну передачу 4L/L4 перемикайте виключно після зупинки автомобіля з важелем у N, далі макс. 25 км/год; на ґрунтових дорогах макс. 50 км/год.
- 4 Блокування диференціала вмикайте лише в L4/4L під час повільної прямої їзди; перед виїздом на дорогу вимкніть його.
- 5 Броди долайте лише кроком, після перевірки дна і глибини — макс. 450 мм (Land Cruiser) / 400 мм (Mercedes X), приблизно до середини колеса; у разі сумніву не їдьте. Ніколи не зупиняйтеся посередині.
- 6 Їздіть лише по укріплених і неукріплених публічних дорогах, де в'їзд дозволено — не поза дорогами, не в офроуд-парках, не на змаганнях.
- 7 Із наметом їздіть завжди лише закритим і зафіксованим, макс. 80 км/год.
- 8 Бездоріжжя лише при денному світлі, боковий крен макс. 20°, невідомий брід спершу пройдіть пішки. Взимку використовуйте снігові ланцюги відповідно до дорожніх знаків на даній дорозі.
- 9 Не тягніть і не витягайте чужі транспортні засоби. Самостійне витягування лише за схвалені буксирувальні вушка (Аварійна картка) і після узгодження з нами.
- 10 **Застрягли? Зупиніться і не буксуйте.** Відкрийте Аварійну картку (у бардачку): блокування + понижувальна передача, знизити тиск, прибрати матеріал, розгойдування макс. 3 спроби, колеса ніколи не прокручувати довше ніж 3 с. Не виходить, авто сидить на череві або загрожує перекидання → телефонуйте цілодобово **+420 723 707 958** і надішліть місцезнаходження. Витягування чужим транспортним засобом лише після узгодження з нами.

Порушення правил 1, 3 і 5–10 = договірний штраф **13 000 CZK** + повне відшкодування завданої шкоди — це не покриває жоден пакет захисту.

Повний текст правил їзди бездоріжжям міститься в Правилах оренди та договорі оренди. Аварійна картка — витягування на бездоріжжі в бардачку автомобіля. Poutník — GM Rent&Diggers s.r.o., Plovární 478/1, 301 00 Plzeň, IČO 23741392 · honza@frantisekdron.cz · +420 723 707 958 · autapoutnik.cz