

Betriebsanleitung

Ultraschall-Sensor mit einem Analogausgang

Sensoreinstellung mit Teach-in

BUS M18M1-XB-02/015-S92G BUS M18M1-XB-03/025-S92G BUS M18M1-XB-07/035-S92G BUS M18M1-XB-12/100-S92G BUS M18M1-XA-02/015-S92G BUS M18M1-XA-03/025-S92G BUS M18M1-XA-07/035-S92G BUS M18M1-XA-12/100-S92G BUS W18M1-XB-02/015-S92G BUS W18M1-XB-03/025-S92G BUS W18M1-XB-07/035-S92G BUS W18M1-XB-12/100-S92G BUS W18M1-XA-02/015-S92G BUS W18M1-XA-03/025-S92G BUS W18M1-XA-07/035-S92G BUS W18M1-XA-12/100-S92G

Produktbeschreibung

Der BUS _18M Sensor misst berührungslos die Entfernung zu einem Objekt, welches sich im Erfassungsbereich des Sensors befinden muss. In Abhängigkeit von den eingestellten Fenstergrenzen wird ein abstandsproportionales Analogsignal ausgegeben.

Die Sensoren können über Teach-in eingelernt werden. Zwei Leuchtdioden zeigen den Betrieb und den Zustand des Ausgangs an.

Sicherheitshinweise

- Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen.
- Anschluss, Montage und Einstellungen nur durch Fachpersonal.
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Ultraschall-Sensoren der BUS _18M Familie werden zum berührungslosen Erfassen von Objekten eingesetzt.

Montage

- Sensor am Einbauort montieren.
- Anschlusskabel an den M12-Gerätestecker anschließen.

Inbetriebnahme

- Spannungsversorgung einschalten.
- Sensoreinstellung gemäß Diagramm

	Farbe
+U _B	braun
0 V	blau
-	schwarz
Out I/U	weiß
Com	grau

Abb. 1: Pin-Belegung mit Sicht auf den Sensor-Stecker und Farb-Kodierung der Balluff-Anschlusskabel

Werkseinstellung

4

- Steigende Analogkennlinie zwischen Blindzone und Betriebstast-
- Multifunktionaler Eingang »Com« auf »Teach-in«.

Synchronisation

Werden bei einem Betrieb mehrerer Sensoren die in Abbildung 2 angegebenen Montageabstände zwischen den Sensoren unterschritten, sollte die integrierte Synchronisation genutzt werden. Stellen Sie hierzu an jedem Sensor den Analogausgang gemäß Diagramm »Sensoreinstellung mit Teach-in« ein. Anschließend stellen Sie den multifunktionalen Eingang »Com« (Pin 5) von »Teach-in« auf »Synchronisation« um (siehe »Weitere Einstellungen«). Verbinden Sie dann Pin 5 der zu synchronisierenden Sensoren untereinander.




Abb. 2: Montageabstände, unterhalb derer Synchronisation genutzt werden sollte

Wartung


Balluff-Sensoren sind wartungsfrei. Bei starken Schmutzablagerungen empfehlen wir, die weiße Sensoroberfläche zu reinigen.

Hinweis


- Die Sensoren der BUS _18M Familie haben eine Blindzone, in der eine Entfernungsmessung nicht möglich ist.
- Die BUS _18M Sensoren verfügen über eine interne Temperaturkompensation. Aufgrund der Eigenerwärmung des Sensors erreicht die Temperaturkompensation nach ca. 20 Minuten Betriebszeit ihren optimalen Arbeitspunkt.
- gelb leuchtende LED, dass sich ein Objekt im Bereich des Analogfensters befindet. ■ Bei aktivierter Synchronisation ist

■ Im Normalbetrieb signalisiert eine

- die Teach-in-Funktion deaktiviert (s. »Weitere Einstellungen«).
- Der Sensor kann auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt werden (s. »Weitere Einstellungen«).



 ϵ







Operating Instructions

Ultrasonic sensor with one analogue output

BUS M18M1-XB-02/015-S92G BUS M18M1-XB-03/025-S92G BUS M18M1-XB-07/035-S92G BUS M18M1-XB-12/100-S92G BUS M18M1-XA-02/015-S92G BUS M18M1-XA-03/025-S92G BUS M18M1-XA-07/035-S92G BUS M18M1-XA-12/100-S92G BUS W18M1-XB-02/015-S92G BUS W18M1-XB-03/025-S92G BUS W18M1-XB-07/035-S92G BUS W18M1-XB-12/100-S92G BUS W18M1-XA-02/015-S92G BUS W18M1-XA-03/025-S92G BUS W18M1-XA-07/035-S92G BUS W18M1-XA-12/100-S92G

Product Description

The BUS _18M sensor offers a noncontact measurement of the distance to an object that has to be present within the sensor's detection zone. Depending on the set window limits, a distance-proportional analogue signal is output.

output and its characteristic can be adjusted with the Teach-in procedure.

The window limits of the analogue

Two LEDs indicate operation and the state of the analogue output.

Safety Notes

- Read the operating instructions prior to start-up.
- Connection, installation and adjustment works should be carried out by expert personnel only.

 No safety component in accordance with the EU Machine Directive

Proper use

BUS _18M ultrasonic sensors are used for non-contact detection of objects.

Installation

- Mount the sensor at the installation site.
- Connect a connection cable to the M12 device plug.

Start-Up

- Connect the power supply.
- Carry out the sensor adjustment in accordance with the diagram.

20

1 4		colour
	+U _B	brown
	0 V	blue
	-	black
	Out I/U	white
	Com	grey

Fig. 1: Pin assignment with view onto sensor plug and colour coding of the Balluff connection cable

Factory Setting

- Rising analogue characteristic curve between the blind zone and the operating range.
- Multifunctional input »Com« set to »Teach-in«.

Synchronization

If the assembly distance falls below the values shown in Fig. 2, the internal synchronization should be used. For this purpose set the switched outputs of all sensors in accordance to the diagram »Sensor adjustment with Teach-in procedure« at first. Then set the multifunctional output »Com« to »synchronization« (see »Further settings«). Finally connect pin 5 of the sensors plug of all sen-




Fig.2: Assembly distances, indicating synchronization


Maintenance


Balluff sensors are maintenance-free. In case of excess caked-on dirt we recommend to clean the white sensor surface.

Notes

- The sensors of the BUS _18M family have a blind zone. Within this zone a distance measurement is not possible.
- The BUS _18M sensors are equipped with an internal temperature compensation. Due to the sensors self heating, the temperature compensation reaches its optimum working-point after approx. 20 minutes of operation.
- In the normal operating mode, an illuminated yellow LED signals the object is within the adjusted window limits.
- If synchronization is activated the Teach-in is disabled (see »Further settings«).
- The sensor can be reset to its factory setting (see »Further settings«).









Betriebsanleitung

Ultraschall-Sensor mit einem Analogausgang BUS M18M1-XB-02/015-S92G BUS M18M1-XB-03/025-S92G BUS M18M1-XB-07/035-S92G BUS M18M1-XB-12/100-S92G BUS M18M1-XA-02/015-S92G BUS M18M1-XA-03/025-S92G BUS M18M1-XA-07/035-S92G BUS M18M1-XA-12/100-S92G BUS W18M1-XB-02/015-S92G BUS W18M1-XB-03/025-S92G BUS W18M1-XB-07/035-S92G BUS W18M1-XB-12/100-S92G BUS W18M1-XA-02/015-S92G BUS W18M1-XA-03/025-S92G BUS W18M1-XA-07/035-S92G BUS W18M1-XA-12/100-S92G

Produktbeschreibung

Der BUS _18M Sensor misst berührungslos die Entfernung zu einem Objekt, welches sich im Erfassungsbereich des Sensors befinden muss. In Abhängigkeit von den eingestellten Fenstergrenzen wird ein abstandsproportionales Analogsignal ausgegeben.

Die Sensoren können über Teach-in eingelernt werden. Zwei Leuchtdioden zeigen den Betrieb und den Zustand des Ausgangs an.

Sicherheitshinweise

- Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen.
- Anschluss, Montage und Einstellungen nur durch Fachpersonal.
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Ultraschall-Sensoren der BUS _18M Familie werden zum berührungslosen Erfassen von Objekten eingesetzt.

Montage

- Sensor am Einbauort montieren.
- Anschlusskabel an den M12-Gerätestecker anschließen.

Inbetriebnahme

- Spannungsversorgung einschalten.
- Sensoreinstellung gemäß Diagramm.

2 • • 1 3 • 5 • 4		Farbe
1	+U _B	braun
3	0 V	blau
4	-	schwarz
2	Out I/U	weiß
5	Com	grau

Abb. 1: Pin-Belegung mit Sicht auf den Sensor-Stecker und Farb-Kodierung der Balluff-Anschlusskabel

Werkseinstellung

- Steigende Analogkennlinie zwischen Blindzone und Betriebstastweite.
- Multifunktionaler Eingang »Com« auf »Teach-in«.

Synchronisation

Werden bei einem Betrieb mehrerer Sensoren die in Abbildung 2 angegebenen Montageabstände zwischen den Sensoren unterschritten, sollte die integrierte Synchronisation genutzt werden. Stellen Sie hierzu an jedem Sensor den Analogausgang gemäß Diagramm »Sensoreinstellung mit Teach-in« ein. Anschließend stellen Sie den multifunktionalen Eingang »Com« (Pin 5) von »Teach-in« auf »Synchronisation« um (siehe »Weitere Einstellungen«). Verbinden Sie dann Pin 5 der zu synchronisierenden Sensoren untereinander.





Abb. 2: Montageabstände, unterhalb derer Synchronisation genutzt werden sollte

Wartung

Balluff-Sensoren sind wartungsfrei. Bei starken Schmutzablagerungen empfehlen wir, die weiße Sensoroberfläche zu reinigen.


Hinweis

- Die Sensoren der BUS _18M Familie haben eine Blindzone, in der eine Entfernungsmessung nicht möglich ist.
- Die BUS _18M Sensoren verfügen über eine interne Temperaturkompensation. Aufgrund der Eigenerwärmung des Sensors erreicht die Temperaturkompensation nach ca. 20 Minuten Betriebszeit ihren optimalen Arbeitspunkt.
- Im Normalbetrieb signalisiert eine gelb leuchtende LED, dass sich ein Objekt im Bereich des Analogfensters befindet.
- Bei aktivierter Synchronisation ist die Teach-in-Funktion deaktiviert (s. »Weitere Einstellungen«).
- Der Sensor kann auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt werden (s. »Weitere Einstellungen«).





Technische Daten





Erfassungsbereiche bei unterschiedlichen Objekten: Die dunkelgrauen Flächen geben den Bereich an, in dem der Normalreflektor (Rohr) sicher erkannt wird. Dies ist der typische Arbeitsbereich der Sensoren. Die hellgrauen Flächen stellen den Bereich dar, in dem ein sehr großer Reflektor - wie z.B. eine sehr große Platte – noch erkannt wird - vorausgesetzt, sie ist optimal zum Sensor ausgerichtet. Außerhalb der hellgrauen Fläche ist keine Auswertung von Ultraschallreflektionen mehr möglich.


Wiederholgenauigkeit ± 0,15 % Leerlaufstromaufnahme | < 40 mA Restwelligkeit der Betriebsspannung ±10 %


Maximales Anzugsmoment der Muttern 15 Nm Schutzart nach EN 60 529 IP 67

> Einstellmöglichkeiten Teach-in Synchronisation : Eigensynchronisation von bis zu 10 Sensoren Betriebstemperatur | -25°C bis +70°C Lagertemperatur -40°C bis +85°C Ansprechverzug 32 ms Bereitschaftsverzug < 300 ms Normenkonformität EN 60947-5-2

Bestellcode BUS0025 Bestellbezeichnung Winkelkopf BUS W18M1-XB-02/015-S92G Bestellcode BUS0027

Bestellcode BUS0026 Bestellcode BUS0028





Genauigkeit : ± 1 % (Temperaturdrift intern kompensiert)

Gehäuse Messingrohr vernickelt, Kunststoffteile PBT; Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen

Anschlussart 5-poliger M12-Steckverbinder Einstellelemente: Teach-in über Pin 5 (Com) Anzeigeelemente : LED grün (Betrieb)


LED gelb (Zustand Analogausgang)

Analogausgang 4-20 mA $| R_L \le 500 \Omega$, steigende, fallende Charakteristik

20 - 30 V DC bei $R_I > 100 \Omega$, Anschluss verpolfest Bestellbezeichnung Gerade : BUS M18M1-XB-02/015-S92G

Analogausgang 0-10 V $R_L \ge 100 \text{ k}\Omega$, kurzschlussfest, steigende, fallende Charakteristik Betriebsspannung U_B: 15 - 30 V DC, Anschluss verpolfest

Bestellbezeichnung Gerade BUS M18M1-XA-02/015-S92G Bestellbezeichnung Winkelkopf BUS W18M1-XA-02/015-S92G



350 mm

Siehe Erfassungsbereich

0,069 mm bis 0,10 mm, abhängig vom eingestellten Analogfenster

± 0,15 % ± 1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) < 40 mA ±10 % Messingrohr vernickelt, Kunststoffteile PBT; Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen 15 Nm IP 67

5-poliger M12-Steckverbinder Teach-in über Pin 5 (Com) LED grün (Betrieb) LED gelb (Zustand Analogausgang)

Teach-in Eigensynchronisation von bis zu 10 Sensoren

-25°C bis +70°C


-40°C bis +85°C 32 ms < 300 ms

EN 60947-5-2 $R_1 \leq 500 \Omega$, steigende, fallende Charakteristik


20 - 30 V DC bei $R_1 > 100 \Omega$, Anschluss verpolfest BUS M18M1-XB-03/025-S92G

BUS002C BUS W18M1-XB-03/025-S92G BUS002E

 $R_1 \ge 100 \text{ k}\Omega$, kurzschlussfest, steigende, fallende Charakteristik 15 - 30 V DC, Anschluss verpolfest BUS M18M1-XA-03/025-S92G BUS0024 BUS W18M1-XA-03/025-S92G BUS0050



350 mm 600 mm Siehe Erfassungsbereich 400 kHz 0,069 mm bis 0,17 mm, abhängig vom eingestellten Analogfenster



± 0,15 % ± 1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) < 40 mA ±10 %

Messingrohr vernickelt, Kunststoffteile PBT; Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen

15 Nm IP 67 5-poliger M12-Steckverbinder

Teach-in über Pin 5 (Com) LED grün (Betrieb)

LED gelb (Zustand Analogausgang) Teach-in

Eigensynchronisation von bis zu 10 Sensoren -25°C bis +70°C


-40°C bis +85°C 64 ms < 300 ms

BUS004R

FN 60947-5-2 $R_1 \leq 500 \Omega$, steigende, fallende Charakteristik Betriebsspannung U_B: 10 - 30 V DC bei R_L ≤ 100 Ω, Anschluss verpolfest 10 - 30 V DC bei R_L ≤ 100 Ω, Anschluss verpolfest

20 - 30 V DC bei $R_1 > 100 \Omega$, Anschluss verpolfest BUS M18M1-XB-07/035-S92G BUS004W BUS W18M1-XB-07/035-S92G BUS004U

 $R_1 \ge 100 \text{ k}\Omega$, kurzschlussfest, steigende, fallende Charakteristik 15 - 30 V DC, Anschluss verpolfest BUS M18M1-XA-07/035-S92G BUS004T BUS W18M1-XA-07/035-S92G



1.300 mm Siehe Erfassungsbereich

200 kHz 0,069 mm bis 0,38 mm, abhängig vom eingestellten Analogfenster

± 0,15 % ± 1 % (Temperaturdrift intern kompensiert) < 40 mA +10 % Messingrohr vernickelt, Kunststoffteile PBT; Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen 15 Nm IP 67 5-poliger M12-Steckverbinder Teach-in über Pin 5 (Com) LED grün (Betrieb) LED gelb (Zustand Analogausgang) Teach-in Eigensynchronisation von bis zu 10 Sensoren -25°C bis +70°C -40°C bis +85°C 80 ms < 300 ms FN 60947-5-2 $R_1 \leq 500 \Omega$, steigende, fallende Charakteristik 10 - 30 V DC bei $R_L \le 100 \Omega$, Anschluss verpolfest 20 - 30 V DC bei $R_1 > 100 \Omega$, Anschluss verpolfest BUS M18M1-XB-12/100-S92G BUS004M BUS W18M1-XB-12/100-S92G BUS0053

 $R_1 \ge 100 \text{ k}\Omega$, kurzschlussfest, steigende, fallende Charakteristik 15 - 30 V DC, Anschluss verpolfest BUS M18M1-XA-12/100-S92G BUS0052 BUS W18M1-XA-12/100-S92G BUS0051





Operating Instructions

Ultrasonic sensor with one analogue output BUS M18M1-XB-02/015-S92G BUS M18M1-XB-03/025-S92G BUS M18M1-XB-07/035-S92G BUS M18M1-XB-12/100-S92G BUS M18M1-XA-02/015-S92G BUS M18M1-XA-03/025-S92G BUS M18M1-XA-07/035-S92G BUS M18M1-XA-12/100-S92G BUS W18M1-XB-02/015-S92G BUS W18M1-XB-03/025-S92G BUS W18M1-XB-07/035-S92G BUS W18M1-XB-12/100-S92G BUS W18M1-XA-02/015-S92G BUS W18M1-XA-03/025-S92G BUS W18M1-XA-07/035-S92G BUS W18M1-XA-12/100-S92G

Product Description

The BUS 18M sensor offers a noncontact measurement of the distance to an object that has to be present within the sensor's detection zone. Depending on the set window limits, a distance-proportional analogue signal is output.

The window limits of the analogue output and its characteristic can be adjusted with the Teach-in proce-

state of the analogue output.

Safety Notes

- Read the operating instructions prior to start-up
- installation and Connection. adjustment works should be carried out by expert personnel only.

safety component accordance with the EU Machine Directive

Proper use

BUS _18M ultrasonic sensors are used for non-contact detection of objects.

Installation

- Mount the sensor at the installation site.
- Two LEDs indicate operation and the

 Connect a connection cable to the M12 device plug.

Start-Up

- Connect the power supply.
- Carry out the sensor adjustment in accordance with the diagram.

2 • • 1 3 • 5 • 4		colour
1	+U _B	brown
3	0 V	blue
4	-	black
2	Out I/U	white
5	Com	grey

Fig. 1: Pin assignment with view onto sensor plug and colour coding of the Balluff connection cable

Factory Setting

- Rising analogue characteristic curve between the blind zone and the operating range.
- Multifunctional input »Com« set to »Teach-in«.

Synchronization

If the assembly distance falls below the values shown in Fig. 2, the internal synchronization should be used. For this purpose set the switched outputs of all sensors in accordance to the diagram »Sensor adjustment with Teach-in procedure« at first. Then set the multifunctional output »Com« to »synchronization« (see »Further settings«). Finally connect pin 5 of the sensors plug of all sen-




Fig.2: Assembly distances, indicating synchronization


Maintenance


Balluff sensors are maintenance-free. In case of excess caked-on dirt we recommend to clean the white sensor surface.

Notes


- The sensors of the BUS _18M family have a blind zone. Within this zone a distance measurement is not possible.
- The BUS _18M sensors are equipped with an internal temperature compensation. Due to the sensors self heating, the temperature compensation reaches its optimum working-point after approx. 20 minutes of operation.
- In the normal operating mode, an illuminated yellow LED signals the object is within the adjusted window
- If synchronization is activated the Teach-in is disabled (see »Further settinas«).
- The sensor can be reset to its factory setting (see »Further settings«).

Sensor adjustment with Teach-in procedure






Technical data





detection zones for different objects:

The dark grev areas are determined with a round bar and indicate the typical operating range of a sensor. In order to obtain the light grey areas, a plate (100 x 100 mm) is introduced into the beam spread from the side. In doing so, the optimum angle between plate and sensor is always employed. This therefore indicates the maximum detection zone of the sensor. It is not possible to evaluate ultrasonic reflections outside this area.





max. tightening torque of nuts 15 Nm class of protection to EN 60 529 : IP 67 type of connection 5-pin M12 plug indicators | LFD green (operation)

programmable Teach-in synchronisation internal synchronisation up to 10 sensors operating temperature | -25°C to +70°C storage temperature : -40°C to +85°C response time | 32 ms time delay before availability | < 300 ms norm conformity : EN 60947-5-2

order code BUS0025 order code BUS0027

operating voltage U_B 15 - 30 V DC, terminal reverse polarity protected order code BUS0026 order code BUS0028





accuracy ± 1 % (Temperature drift internal compensated)

housing: brass sleeve, nickel-plated, plastic parts; PBT; ultrasonic transducer: polyurethane foam, epoxy resin with glass content

controls Teach-in via pin 5 (Com)

LED yellow (state of analogue output)


analogue output 4-20 mÅ $\mid R_L \le 500 \Omega$, rising/falling characteristic operating voltage U_B : 10 - 30 V DC for $R_L \le 100 \Omega$, 20 - 30 V DC for $R_1 > 100 Ω$.

terminal reverse polarity protected order no. unbowed BUS M18M1-XB-02/015-S92G


order no. angular head BUS W18M1-XB-02/015-S92G

analogue output 0-10 V $R_L \ge 100 \text{ k}\Omega$, short circuit proof, rising/falling characteristic

order no. unbowed BUS M18M1-XA-02/015-S92G order no. angular head BUS W18M1-XA-02/015-S92G



250 mm 350 mm See detection zone 0.069 mm bis 0.10 mm, depending on the analogue window



± 0.15 %

± 1 % (Temperature drift internal compensated) < 40 mA

+10 %

brass sleeve, nickel-plated, plastic parts; PBT; ultrasonic transducer: polyurethane foam,

epoxy resin with glass content 15 Nm

IP 67

5-pin M12 plug Teach-in via pin 5 (Com)

LFD green (operation) LED yellow (state of analogue output)

Teach-in internal synchronisation up to 10 sensors

-25°C to +70°C

-40°C to +85°C 32 ms

< 300 ms EN 60947-5-2

BUS0050

 $R_L \leq 500 \Omega$, rising/falling characteristic


10 - 30 V DC for $R_L \le 100 \Omega$, 20 - 30 V DC for $R_L > 100 \Omega$,

terminal reverse polarity protected BUS M18M1-XB-03/025-S92G


BUS002C BUS W18M1-XB-03/025-S92G BUS002E

 $R_L \ge 100 \text{ k}\Omega$, short circuit proof, rising/falling characteristic 15 - 30 V DC, terminal reverse polarity protected

BUS M18M1-XA-03/025-S92G BUS0024 BUS W18M1-XA-03/025-S92G



65 mm 350 mm 600 mm See detection zone 0.069 mm bis 0.17 mm, depending on the analogue window



± 0.15 %

± 1 % (Temperature drift internal compensated) < 40 mA

±10 %

brass sleeve, nickel-plated, plastic parts; PBT; ultrasonic transducer: polyurethane foam, epoxy resin with glass content

15 Nm IP 67

5-pin M12 plug

Teach-in via pin 5 (Com) LED green (operation)

LED yellow (state of analogue output) Teach-in

internal synchronisation up to 10 sensors

-25°C to +70°C

-40°C to +85°C

32 ms < 300 ms

EN 60947-5-2 $R_L \leq 500 \Omega$, rising/falling characteristic 10 - 30 V DC for R_L ≤ 100 Ω,


20 - 30 V DC for $R_L > 100 \Omega$, terminal reverse polarity protected


BUS M18M1-XB-07/035-S92G BUS004W BUS W18M1-XB-07/035-S92G

BUS004U $R_L \ge 100 \text{ k}\Omega$, short circuit proof, rising/falling characteristic

15 - 30 V DC, terminal reverse polarity protected BUS M18M1-XA-07/035-S92G

BUS004T BUS W18M1-XA-07/035-S92G BUS004R





± 0.15 %

1,300 mm

200 kHz

See detection zone

± 1 % (Temperature drift internal compensated) < 40 mA

±10 %

brass sleeve, nickel-plated, plastic parts; PBT; ultrasonic transducer: polyurethane foam,

epoxy resin with glass content

15 Nm IP 67

5-pin M12 plug

Teach-in via pin 5 (Com) LED green (operation)

LED yellow (state of analogue output) Teach-in

internal synchronisation up to 10 sensors -25°C to +70°C

-40°C to +85°C

32 ms < 300 ms EN 60947-5-2

 $R_L \leq 500 \Omega$, rising/falling characteristic

10 - 30 V DC for $R_L \le 100 \Omega$, 20 - 30 V DC for $R_1 > 100 Ω$.

terminal reverse polarity protected BUS M18M1-XB-12/100-S92G

BUS004M BUS W18M1-XB-12/100-S92G BUS0053

 $R_L \ge 100 \text{ k}\Omega$, short circuit proof, rising/falling characteristic

15 - 30 V DC, terminal reverse polarity protected BUS M18M1-XA-12/100-S92G BUS0052

BUS W18M1-XA-12/100-S92G BUS0051