[成都极空科技有限公司] [锂电池主动均衡保护板显示器] 通信协议 V1.0

成都极空科技有限公司

2021年04月

版本信息

日期	版本号	描述	编辑	者者
2021.04	1.0	编写通信协议	张	鹏

一、 概述

本协议约束了锂电池主动均衡保护板(以下简称保护板)显示接口对外通信的电气接口、数据格式、通信速率等内容。

二、 通信协议

1. 通信流程

通信是指保护板与显示器进行数据交互的过程。通信链路为单工通信。保护板作为主设备,显示器为从设备,保护板按照 1HZ 的频率对外发送自身数据,显示器接收数据,并完成相应的功能。

2. 接口参数

通信接口电气特性如表 2-1 所示。

通信接口UART电平标准RS485波特率2400bps数据位8停止位1校验位无

表 2-1 通信接口参数

3. 通信约定

通信内容以十六进制进行标识,以"帧"为传输单位,采用大端模式(高字节在前,低字节在后)传输。

4. 帧格式

1) 帧格式

数据帧包含帧头、帧识别码、帧计数、帧数据、校验和等 5 个数据区, 帧结构如下:

帧 头	帧长度	命令码	起始地址	数据
(2Byte)	(1Byte)	(1Byte)	(2Byte)	(90Byte)

其中, 帧头表示一帧数据的开始, 固定为 A5 5A; 帧长度固定为 0x5D; 命令码固定为 0x82; 起始地址固定为 0x1000; 帧数据结构如附录一所示。

附录1 帧数据对照

偏移	数据内容	数据类型	单位	备注
0	电池电压	UINT16	10mV	
2	电池电流	INT16	0.1A	
4	保留	UINT16	-	
6	剩余电量	UINT16	%	
8	最大压差	UINT16	mV	
10	MOS 温度	INT16	$^{\circ}$ C	
12	电池温度	INT16	$^{\circ}$ C	
14	系统警告	UINT16	-	0:无报警; 1:有报警
16	单体平均电压	UINT16	mV	
18	均衡开关状态	UINT16	-	0:关闭; 1:打开
20	充电 MOS 状态	UINT16	-	0:关闭; 1:打开
22	放电 MOS 状态	UINT16	-	0:关闭; 1:打开
24	单体电压[24]	24*UINT16	mV	
72	单体过放报警	UINT16	-	0:无报警; 1:有报警
74	单体过充报警	UINT16	-	0:无报警; 1:有报警
76	过流报警	UINT16	-	0:无报警; 1:有报警
78	MOS 过温报警	UINT16	-	0:无报警; 1:有报警
80	电池过温报警	UINT16	_	0:无报警; 1:有报警
82	短路报警	UINT16		0:无报警; 1:有报警
84	协处理通信异常	UINT16	-	0:无报警; 1:有报警
86	均衡线电阻过大	UINT16	-	0:无报警; 1:有报警
88	串数不符合	UINT16	-	0:无报警;1:有报警