

CT500 Application Note

Version 1.0

Shmt Co., Ltd.

REVISION HISTORY PAGE

Issue	Rev No.	Originator	Details of Change	Date
1	0.1	DJKIM	Initial Version	2007-03-01
2	0.2	DJKIM / SHKIM / BF109UP	Add scenario contents Modify scenario contents Modify test code contents	2007-03-14
3	1.0	SHKIM	Add scenario function	2007-03-27
4				
5				

Confidential

Technical documents for Firmware

Copyright © 2007 Shmt Limited. All rights reserved.

Confidentiality Status

This document is **NOT OPEN ACCESS**. The distribution is restricted to certified company.
This document is **CONFIDENTIAL**.

Feedback on this document

If you have any comments on this document, please contact your channel to our company.

Shmt Web address

<http://www.shmt.com>

Confidential

Contents

1. INTRODUCTION	7
2. OverView	8
3. Reference Application	9
3.1. Interrupt	9
3.2. Display	9
3.3. Sound	9
3.4. Scenario	9
3.4.1. Boot Scenario	9
3.4.2. Jpeg Decoding Scenario	10
3.4.3. Graphic Palette Scenario	10
3.4.4. Video with G-DMA Scenario	11
3.4.5. Overlay Dispaly Scenario	11
3.4.6. Image Change Scenario	11
3.4.7. Sound Display Scenario	11
3.4.8. External Video Input Scenario	12
3.5. Display Function Analysis	12
3.5.1. DMSyncEnable()	12
3.5.2. DMEEnable()	13
3.5.3. DMDisable()	13
3.5.4. DMCursorOn()/DMGraphicOn()/DMVideoOn()	13
3.5.5. DMVEncEnable() / DMVEncDisable()	15
3.5.6. DMVIFEnable() / DMVIFDisable()	15
3.5.7. DisplayGraphicPalette()	15
3.5.8. DMLoadImg()	15
3.5.9. DMChgScrEffect()	15
3.5.10. CGVOverlay()	15
3.5.11. ThreePlaneOverlay()	15
4. Test Code	17
4.1. Basic peripheral	17
4.1.1. DMA	17
4.1.2. GPIO	17
4.1.3. Timer	17
4.1.4. VIC	17
4.1.5. WDT	17
4.2. Communication	18
4.2.1. I2C	18
4.2.2. I2S	18
4.2.3. SPI	19
4.2.4. UART	19
4.2.5. USB	19
4.3. Display	20
4.3.1. DM	20
4.3.2. VIF	22
4.4. Storage	23
4.4.1. NAND	23
4.4.2. SRAM	27
4.4.3. SDRAM	28

Figures

[Fig - 1] NAND booting mode 시 FPGA #0 DIP Switching.....	10
[Fig - 2] NAND booting 시 메모리 로딩 과정	10
[Fig - 3] plane(C/G/V) on 함수 flow.....	14
[Fig - 4] 360x240 이미지 clipping 예제.....	21
[Fig - 5] Read operation flow.....	23
[Fig - 6] Program operation flow	24
[Fig - 7] Erase operation flow	24
[Fig - 8] Write ECC operation flow	25
[Fig - 9] 256BYTE ECC.....	25
[Fig - 10] 512Byte ECC	26
[Fig - 11] ECC error recovery	26

Confidential

Tables

Confidential

1. INTRODUCTION

본 문서는 CT-500 의 reference application과 ㈜상화 마이크로텍에서 제공하는 CT500 SOC의 테스트 소스에 대한 내용을 다룬다.

Confidential

2. OverView

Reference application의 구성은 다음과 같이 분류할 수 있다.

- Display

DM(Display module) / Video Encoder 를 사용하여 TV 출력하는 application

- Sound

I2S / UDA1341 audio codec을 사용하여 사운드 출력하는 application

- Scenario

Display app와 sound app를 동시에 사용하는 application

CT500 에 내장된 각 하드웨어 모듈들에 대한 테스트 코드는 다음과 같이 구성되어 있다.

- basic peripheral

Basic peripheral (DMA/GPIO/VIC) test code

- communication

I2C/I2S/SPI/UART test code

- display

DM/Video Encoder/VIF test code

- storage

NAND/PSRAM/SRAM/SDRAM test code

3. Reference Application

3.1. Interrupt

- Interrupt test

InteruptTest()는 CT500 의 timer와 GPIO의 인터럽트를 테스트하는 application이다.

3.2. Display

- Video test

VideoTest()에서는 DDR 메모리에 저장된 RGB565 이미지를 DM과 video encoder를 사용하여 TV로 출력하는 application이다.

- video input test

External video input을 통해 들어온 RGB 이미지를 DM과 video encoder를 통해TV로 출력하는 application으로 VideoInputTest()를 호출하면 된다.

3.3. Sound

- BGM test

main()함수 메뉴 중 BGMTest()를 통해 확인 할 수 있으며, I2S를 통한 UDA1341 audio codec control로 audio data를 출력하는 application이다.

- AudioDelayedLoopback test


I2S를 통한 UDA1341 codec control로 rx data를 time delay 후 출력하는 application 이다. AudioDelayedLoopback()를 호출하면 된다.

3.4. Scenario

3.4.1. Boot Scenario


- 1) NAND boot

FPGA #0 DIP SW 2 번을 H로(아래/위, L/H) 세팅 함으로써 작동되며, NAND controller 는 NAND 메모리에서 첫 번째 블록의 8Kbyte(page0 ~ page3)를 SRAM 0 번지부터 (8KB-1) 번지까지 로딩하게 되며. booting memory는 SRAM이 된다. NAND flash로의 boot 코드와 F/W application binary 이미지 write는 NandBootWriter()를 사용하면 된다.



[Fig - 1] NAND booting mode 시 FPGA #0 DIP Switching

다음 그림은 NAND flash 상에서의 메모리 맵과 NAND booting 시 SRAM과 DDR-SDRAM 상에서의 메모리 로딩을 나타낸다.



[Fig - 2] NAND booting 시 메모리 로딩 과정

NAND booting 시 NAND flash의 bootloader(block 0)은 SRAM으로 NAND controller에 의해 자동으로 로딩된다. 2)는 로딩된 bootloader에 의해 NAND flash의 F/W application(block 1 ~ N)이 DDR-SDRAM으로 로딩 되는 과정을 나타내며 F/W application이 DDR-SDRAM에서 실행 된다.

3.4.2. Jpeg Decoding Scenario

JPEG decoding의 검증과 decoding 성능을 테스트하기 위한 scenario이다.

LCDInit()를 이용하여, LCD를 초기화 하며, VIPInit()를 이용하여, TV encoder 를 작동시켜, 화면을 작동시킨다. JpegDecode()는 JPEG 스트림을 YUV로 디코딩하며, JpegDecode0()은 JPEG stream을 RGB로 디코딩한다. 테스트는 JpegDecode를 호출한 후 video layer on하고, JpegDecode0 을 호출한 후 RGB layer on을 한다.

3.4.3. Graphic Palette Scenario

DM(Display Module)의 plane은 cursor(graphic plane0), graphic(graphic plane1), video(graphic plane2) plane으로 구성되어 있다. Palette를 지원하는 plane은 cursor와

graphic plane으로 plane에 palette를 적용한 scenario이다.

3.4.4. Video with G-DMA Scenario

G-DMA를 사용하여 DDR-SDRAM에 있는 1440X480 이미지를 DM의 frame buffer로 memory copy하여 video encoder를 통해 display하고 스크린 전환 효과를 보여주는 scenario이다. 구체적인 시나리오 진행 절차는 다음과 같다.

1. 두개의 jpeg files(panorama,1440*480) decode
2. 디코드 한 raw data를 video plane frame buffer에 G-DMA를 이용하여 copy
3. DM 초기화(DM master ,video sync),Video Encoder enable,video plane enable
4. uart 입력에 따른 화면 전환 및 화면 이동 효과
 - A. 화면 전환
두 장의 파노라마 사진 전환을 G-DMA를 이용하여 전환 효과 데모
uart input : 'c' key 입력
 - B. 화면 이동
한 장의 사진에서 좌우로 이동(video base address 변경)
uart input : 'a' key 입력 - 우측 이동, 's' key 입력 - 좌측 이동

3.4.5. Overlay Display Scenario

Cursor(graphic 0), graphic(graphic 1), video(graphic 2) plane을 동시에 적용하여 display하는 scenario이다. Cursor/Graphic plane의 이미지 display 시 alpha-blending이 적용되었다. alpha-blending 값은 DM의 start frame interrupt에 동기 하여 변경 하였다.

3.4.6. Image Change Scenario

Scenario 4 (Video with G-DMA Scenario)를 참조하기 바란다.

3.4.7. Sound Display Scenario

3 plane(cursor/graphic/video)을 동시에 display하면서 SEIP를 통한 sound를 출력하는 scenario이다.

3.4.8. External Video Input Scenario

External video signal을 입력 받아 Video encoder를 통해 display하는 scenario이다. 데이터 패스는 "external video signal -> tv decoder(adv7181B) -> VIF(video interface)->DM(Display Module)->tv encoder->NTSC signal"이며, 시나리오 진행 절차는 아래와 같다.

1. i2c를 이용하여 tv decoder enable
2. VIF enable
3. DM enable
4. tv encoder enable

3.5. Display Function Analysis

3.5.1. DMSyncEnable()

LCD control과 관련된 레지스터(LCDCON ~ VSYNC1)를 enable하는 함수로 다음과 같은 설정이 이루어진다.

- Hsync의 front/back-porch와 라인 당 pixel width, hsync pulse width 설정

```
smtDMSetHSync0(dmHSync0);
smtDMSetHSync1(dmHSync1);
```

- Vsync의 front/back-portalch와 screen 당 line 수, vsync pulse width를 설정

```
smtDMSetVSync0(dmVSync0);
smtDMSetVSync1(dmVSync1);
```

- LCDCON 레지스터를 설정

```
Invert H/Vsync
Invert Pixel clock
Invert Write enable
Pixel format
R/B swap enable
Data output enable
Divide clock select
LCD/Video encoder output
```

```
smtDMSetLCDCtrl(dmLcdCtrl);
```

3.5.2. DMEnable()

LCDMCON과 BGCOL 레지스터를 설정하는 함수이다.

- LCDMCON

Interrupt enable
Error interrupt disable
SW reset disable
Priority select

```
smtDMSetMasterCtrl(dmCtrl);
```

- BGCOL

RGB888 color value setting

```
smtDMSetBGCol(0xFF0000);
```


3.5.3. DMDisable()

DM의 각 plane control register(CCON, GCON, VCON)를 '0'으로 초기화 하여 disable 시킨다.

```
smtDMSetCCtrl(dmPlaneCtrl);  
smtDMSetGCtrl(dmPlaneCtrl);  
smtDMSetVCtrl(dmPlaneCtrl);
```

3.5.4. DMCursorOn()/DMGraphicOn()/DMVideoOn()

각 plane을 켜기 위해 plane 관련 register를 설정하는 함수이다. 하나의 plane을 display하기 위해서는 아래와 같은 register 설정이 필요하다.



[Fig - 3] plane(C/G/V) on 함수 flow

1. DM의 mixer에서 alpha blending 및 chromakey 연산을 위한 value 설정.
✓ **C/G/VBLND.**
2. alphablending mode , chromakey enable, plane x/y position 설정.
✓ **C/G/VBMOD.**
3. DM이 frame buffer에서 데이터를 DMA 할수 있도록 start address 및 stride값을 설정한다.
✓ **C/G/VADDR:** start address to DMA
✓ **C/G/VBASE:** stride value (32bit aligned)
4. 각 plane의 control register를 이용하여 pixel format, gamma , plane x/y size를 설정한다.
✓ **C/G/VCON.**

함수 매개변수 설명.

1. frameAddr
- FrameBuffer에서 DM이 실제 DMA 할 주소(C/G/VADDR).

2. stride

- stride value(C/G/VBASE).

720*480(16BPP) 이미지에서 stride를 (720 >> 1)로 설정하면 DM은 한필드씩 건너 뛰어 DMA 하게 된다.

3. pixFmt

- source image pixel format.

3.5.5. DMVEncEnable() / DMVEncDisable()

DM에서 전송된 데이터를 NTSC/PAL 로 변환하기 위한 Video Encoder를 enable/disable 한다.

3.5.6. DMVIFEnable() / DMVIFDisable()

외부 Video 입력 신호를 Decode 할 수 있는 Video decoder(ADV7181B) 초기화 및 VIF 블록 초기화한다. DMVIFDisable()는 VIF를 disable하는 함수이다.

3.5.7. DisplayGraphicPalette()

Palette index를 이용하여 frame buffer에 color bar image를 생성한다.

3.5.8. DMLoadImg()

GDMA를 이용하여 src 데이터를 dest 영역에 복사한다.

3.5.9. DMChgScrEffect()

Video address register를 이용하여 화면을 좌우로 이동, GDMA를 이용한 화면 전환 효과를 display하는 함수이다.

3.5.10. CGVOverlay()

Cursor(graphic0), graphic1, video plane을 모두 사용하여 display하는 함수이다.

3.5.11. ThreePlaneOverlay()

CGVOverlay() 함수와 같이 CGV plane을 overlay 하여 디스플레이 한다. 차이점은

even/odd field switching을 ISR에서 처리 하여 sound play 기능을 수행 할 수 있도록 하였다.

Confidential

4. Test Code

4.1. Basic peripheral

Basic peripheral 테스트 코드는 DMA/GPIO/VIC로 구성되며, SMT에서 제공되는 CT500 F/W 소스상 peri/ 디렉토리를 참조하면 된다.

4.1.1. DMA

- Top test function
DMATest()

Refer to peri/dma.c

4.1.2. GPIO

- Top test function
GPIONTest()
- Sub test function
GPIOInOut()

Refer to peri/gpio.c

4.1.3. Timer

- Top test function
TimerTest()
- Sub test function
TimerIntervalTest()
TimerOverFlowTest()

Refer to peri/timerpwm.c

4.1.4. VIC

- Top test function
각 해당 하드웨어 모듈의 interrupt test routine 참조

4.1.5. WDT

- Top test function
WDTest()
- Sub test function
WDTPreScaleTest()
WDTReloadTest()
WDTDivideTest()

Refer to wdt.c

4.2. Communication

4.2.1. I2C

- Top test function
ADV718B1Test()
- Sub test function
smtI2CRead()
smtI2CWrite()
ADV7181BI2CIntrTest()

Refer to main/app/adv7181b.c

4.2.2. I2S

- Top test function
I2STest()
- Sub test function
I2STestRXTransmit()
I2STestRXEvent()
I2STestRXBitWidthTest()
I2STestRXSampleRateTest()
I2STestTXTransmit()
I2STestTXEvent()
I2STestTXBitWidth()
I2STestTXSampleRate()

Refer to peri/comm/i2s.c

전송 테스트에서는 DMA와 polling을 event 테스트에서는 underrun과 overrun을 bitwidth는 (8/16/24/32bits)를 sample rate (11025/22050/44100/48000)을 RX/TX에 대해서 테스트 한다.

4.2.3. SPI

- Top test function
SST25VF020Test()
- Sub test function
SSPinOutputEn()
SSPinLow()
SSPinHigh()
SPISel()
SPI0ReadID()
SPI0WRENSet()
SPI0ByteWrite()
SPI0DataRead()
SPI0ChipErase()
SPI0SectorErase()
SPI0BlockErase()
SPI0StatusCheck()

Refer to main/app/smt/sst25vf020.c

4.2.4. UART

- Top test function
UARTTest()
- Sub test function
UARTLoopBackTest()
UARTInterruptTest()
UARTDMATest()
Refer to peri/comm/uart.c

4.2.5. USB

4.3. Display

4.3.1. DM


- Cursor plane quick start guide

Cursor(graphic0) plane을 이용하여 다음과 같은 source image를 lcd/tv에 display 할 경우 GBASE0, address, blend mode, control register 설정 값을 알아 본다.

Source image(source reference)	Display image(display reference)
✓ size : 720*480	✓ size : 360*240
✓ pixel format : 16BPP	✓ display x position : 4
✓ source start x : 180	✓ display y position : 16
✓ source start y : 120	

Plane을 enable 하기 위한 데이터는 크게 source reference와 display refrence로 나눌 수 있으며 이를 통해 BASE,ADDR,BMODE,CON 레지스터 값을 계산한다.

아래 그림은 frame buffer의 (180,120)에서 360*240 크기의 이미지를 clipping 하여 lcd/tv의 (4,16)에 출력하는 예제를 설명한 것이다.



[Fig - 4] 360x240 이미지 clipping 예제

source reference

CPlaneXStart = 180

CPlaneYStart = 120

CPlaneXRefRef = 720 >> 1

CPlaneXRef = CPlaneXRefRef - CPlaneXSizeRef

CPlaneXStartRef = CPlaneXStart >> 1

display reference

CPlaneXSize = 320

CPlaneYSize = 240

CPlaneXPos = 4

CPlaneYPos = 16

CPlaneXSizeRef = 360 >> 1

이를 통해 register setting 값을 구해 보면 다음과 같다.

GCON0

CPlaneXSize = 320

CPlaneYSize = 240

GBASE0

CPlaneXRef = (720 >> 1) - (360 >> 1)

GADDR0

CPlaneStartAddr = BASE ADDRESS + (CPlaneXStartRef +
(CPlaneYStart * CPlaneXRefRef))<<2

GBMODE

CPlaneXPos = 4

CPlaneYPos = 16

- Top test function

DMTest()

- Sub test function

DMCursorPlaneTest()

DMGraphicPlaneTest()

DMVideoPlaneTest()

DMOverlayTest()

Refer to peri/display/lcd.c

4.3.2. VIF

- Top test function

VideoInputTest()

- Sub test function

VIFEnable()

VIFInterruptTest()

Refer to main/app/video_test.c


4.4. Storage

4.4.1. NAND

1. Overview of Read page/Program page/Erase Block

A. Read operation flow


1. Read wanted Main area of Page by Read/ReadDMA function
2. Read Spare area that has get ECC information by Read/ReadDMA function.
3. Get HW ECC supported form SMT NAND controller by GetECC function
4. Compare HW ECC width Read ECC form NAND
5. if ECC fail, you need Error recovery(Error recovery 1bit error case), other case is Fail
6. if ECC OK, you can finished NAND read operation



[Fig - 5] Read operation flow

B. Program operation flow


1. Program data wanted Main area of Page by Program/ProgramDMA function
2. Get HW ECC supported form SMT NAND controller by GetECC function
3. Program data to spare area relative width main area by Program/ProgramDMA function
4. Program end



[Fig - 6] Program operation flow

C. Block erase operation flow


1. Select Erase block
2. Call Block Erase function
3. Block erase end



[Fig - 7] Erase operation flow

D. Auto Write ECC operation flow

1. make autoEccWr to true value (refer to nand.c NANDECCTest function)
2. to execute and Program sequence. it function operation in Page unit, so
 You use large block NAND, ECC writing per four sector, also data write per four sector




[Fig - 8] Write ECC operation flow

NOTE: If you use NAND operation Read/Program/Block, You need NAND colume /page/block address, read buffer pointer, and transfer size(default is OPCFG_TS_WORD) and read size(wanted size to read)


2. ECC and Error recovery by ECC

A. ECC type

Our NAND controller make ECC per 256bytes or 512bytes by user input(refer to nand.c NANDECCTest function), default is 256bytes ECC



[Fig - 9] 256BYTE ECC



[Fig - 10] 512Byte ECC

B. ECC Error recovery

We only make ECC value. So You must ECC error detect/recovery by CPU

1. Get Readed ECC(stored in NAND spare area)
2. Get Maked ECC(by our NAND controller)
3. If 1bit difference (ReadedECC/MakedECC)is ECC error(not collectable).
4. If 12bit different and Pn/Pn'(refere to above figure) is different, (ReadedECC/MakedECC)is collectable error
5. (MSB)<-P4,P2,P1->(LSB) means bit error position
6. (MSB)<-P1024~P8->(LSB) means byte error position
7. To Recover data by ECC, You must 1 bit invert by ECC(bit/byte position).

31 bit	Rev	Rev	Rev	Rev	Rev	Rev	Rev	24 bit
23 bit	~P4	~P4'	~P2	~P2'	~P1	~P1'	1	16 bit
15 bit	~P 1024	~P 1024'	~P 512	~P 512'	~P 256	~P 256'	~P 128	8 bit
7 bit	~P 64	~P 64'	~P 32	~P 32'	~P 16	~P 6'	~P 8	0 bit

[Fig - 11] ECC error recovery

3. Overview of NAND test

A. ReadID

This function get NAND specification code from NAND

B. NANDRWTest

This function Read/Write operation for SMT NAND controller validation

Category	description	Etc
RW TEST0	Data Read/Write verify test by NAND data register	PASS
RW TEST1	Data Read/Write verify test by system DMA	PASS
RW TEST2	Data Read/Write verify test by NAND data FIFO interrupt(read ready, write ready)	PASS

C. NANDECCTest

Category	description	Etc
ECC TEST0	Validation of HW ECC main/spare ECC in 256byte unit	PASS
ECC TEST1	Validation of HW ECC main/spare ECC in 512byte unit	PASS
ECC TEST2	Validation of HW ECC main/spare with auto write ECC in 256byte unit	PASS

- Top test function
NANDTest()
- Sub test function
NANDRWTest()
NANDECCTest()

Refer to peri/storage/nand.c

Read/write 테스트에서는 DMA/polling/interrupt 모드로 테스트를 하며, ECC 테스트에서는 MAIN/SPARE/Auto write ecc를 테스트 한다.

4.4.2. SRAM

- Top test function

ESRAMTest()

Refer to peri/storage/esmc.c

메모리 테스트에서는 ARM core 와 memory 간의 RW 테스트를 실시하며, Sequential/random/burst 테스트 와 8bits/16bits/32bits ARM core access 테스트를 실시한다.

4.4.3. SDRAM

- Top test function
DDRSDRAMTest()

Refer to peri/storage/sdram.c

메모리 테스트에서는 ARM core 와 memory 간의 RW 테스트를 실시하며, Sequential/random/burst 테스트 와 8bits/16bits/32bits ARM core access 테스트를 실시한다.