

接线箱功能设置及关联需求

根据本项目使用地区、使用场所及实际工况，本批接线箱内除设照明及温湿度控制外，还设置了必须的电气防误操作和保护人员及设备安全的措施。

（一）根据电压等级及额定电流情况，设置保护主要为以下几种：

1、关门允许：即接线箱关好门，上级开关方能进行送电操作。防止开门送电，致使操作或接线人员发生触电事故。

（1）该门关好信号返回上级开关柜（A类），允许开关柜合闸进行送电。

（2）信号类型：硬接点，无源干接点，常开信号，触点容量：AC220V,5A

（3）无通讯

2、带电闭锁门：即接线箱内已带电，该接线箱门被闭锁不能打开。仅当接线箱不带电，且上级接地开关合闸（或断路器分闸）时，方能开门接线或检修。

（1）该闭锁信号供接线箱本地使用（B类），不上传上级（外传）。

（2）接线箱开门允许：自上级开关柜开出

信号类型：硬接点，无源干接点，常开信号（接地开关）或常闭信号（断路器），触点容量：AC220V,5A

3、电缆头温度监测：即接线箱内各电缆头附近温度检测，温度越限，报警。

（1）该信号供接线箱本地告警使用（B类），不上传上级（外传）。

（2）可通讯：485 信号

4、电缆故障指示：及电缆终端相间或对地闪络。

（1）该信号可上传供上级开关跳闸，也可供接线箱本地使用（B类），不上传（外传）。

（2）信号类型：无源干接点，常开信号，触点容量：AC220V,5A

（二）各接线箱 外部关联需求

1、上级开出至接线箱：共 1 组 2 芯。屏蔽线，线径不小于 1.5mm²

2、接线箱返回上级开关柜：共 4 组 2 芯。屏蔽线，线径不小于 1.5mm²

3、接线箱返回上级后台：共 1 组 2 芯，屏蔽双绞线，线径不小于 0.75mm²

（4 台 485 线并联后出一组）。

各箱需求明细见下表：

序号	名称	保护设置	上级开出	返回上级	备注
1	35/10kV 接线箱	1、关门允许	--	接线箱门关好 无源干接点， 常开信号，1组	
		2、带电闭锁门	接地开关合闸 无源干接点， 常开信号，1组 或者 断路器分闸 无源干接点， 常闭信号，1组	--	
		3、电缆头温度监测	--	485 通讯，1 组	实时温度 可通讯
		4、电缆故障指示	--	电缆终端故障信号 无源干接点， 常开信号，1组	
2	0.38-1.5kV 接线箱	1、关门允许	--	接线箱门关好 无源干接点， 常开信号，1组	
		2、电缆头温度监测	--	485 通讯	实时温度 可通讯
3	0.22-1.5kV 接线箱	1、关门允许	--	接线箱门关好 无源干接点， 常开信号，1组	
		2、电缆头温度监测	--	485 通讯	实时温度 可通讯
4	DC36-300V 接线箱	电缆头温度监测	--	485 通讯	实时温度 可通讯