全国道路施設点検データベース
操作マニュアル付録

【GUI タブ一覧】

～道路附属物データベース編～

Ver.1.21

令和７年１２月

GUI タブ項目

1　７７条調査管理機能 1.1
1.1　横断歩道橋 1.1
1.2　門型標識 1.16
2　横断歩道橋カルテ等管理機能 2.1
2.1　施設追加 2.1
2.2　カルテ 2.2
2.3　定期点検　点検記録 2.9
2.4　定期点検　第三者 2.23
2.5　定期点検　データ記録 2.24
3　標識、点検記録様式管理機能 3.1
3.1　諸元等 3.1
3.2　措置の必要性の検討結果 3.4
3.3　損傷写真 3.8
3.4　損傷程度の評価記録 3.9
3.5　板厚調査記録 3.24
4　登録ファイル名の使用禁止文字 4.1

1　７７条調査管理機能

1.1　横断歩道橋

表 1-1　施設追加　項目一覧　諸元タブ　（横断歩道橋）

No.	項目名	必須入力項目（※）	点検結果より反映される項目（※）	入力方法
1	施設区分	●		ラジオボタンより選択 ※一度設定した施設区分は編集不可
2	作業内容フラグ_区分	●		プルダウンメニューより選択
3	作業内容フラグ_内訳	●		プルダウンメニューより選択
4	作業内容フラグ_内訳補足			自由入力
5	施設 ID	●		半角数字及びカンマを入力、あるいは「施設位置を選択」をクリックで自動生成 ※一度設定した施設 ID は編集不可 例）43.62282,142.61719
6	横断歩道橋名	●		自由入力
7	施設名_ﾌﾘｶﾞﾅ	●		半角カタカナで入力　　例）ﾃｽﾄﾎﾄﾞｳｷｮｳ
8	路線名	●		自由入力
9	道路種別	●		プルダウンメニューより選択
10	架設年度_西暦	●		西暦 4 桁を半角数字で入力　　例）2025
11	架設年度_推測			プルダウンメニューより選択 ※跨線橋のみ表示
12	供用年度_西暦			西暦 4 桁を半角数字で入力　　例）2025
13	橋長(m)	●		半角数字で入力　　例）15.5
14	通路幅員(m)	●		半角数字で入力　　例）20
15	形式区分	●		プルダウンメニューより選択
16	道路管理者_区分	●		プルダウンメニューより選択
17	管理者	●		プルダウンメニューより選択
18	道路管理者_名称	●		管理者を入力すると自動で反映
19	道路管理者_管理事務所名	● ※1		道路管理者_区分が「国」の場合は管理者を選択すると自動で反映 道路管理者_区分が「国」の場合は自由入力
20	行政区域_都道府県名	●		プルダウンメニューより選択
21	行政区域_市区町村名			入力不可
22	行政区域_市区町村名_択一	●		プルダウンメニューより選択
23	起点側位置_緯度	●		テキスト入力、あるいは［施設位置を選択］クリックし、地図から選択
24	起点側位置_経度	●		テキスト入力、あるいは［施設位置を選択］クリックし、地図から選択
25	距離標(KP)			半角数字で入力　　例）62.8
26	代替路の有無			プルダウンメニューより選択
27	緊急輸送路	●		プルダウンメニューより選択
28	占用物件(名称)			自由入力
29	規制内容	●		プルダウンメニューより選択
30	規制要因			プルダウンメニューより選択
31	作業区分	●		ラジオボタンより選択 「作業中」を選択した場合、一般には公開されません。一覧表示する場合は、一覧画面で「作業中を含む」を選択しないと一覧に表示されません。
32	MICHI 施設キー			半角英数字で入力

※1：道路管理者_区分が「国」の場合のみ必須入力項目

表 1-2　施設追加　項目一覧　老朽化対策に関する調査項目タブ　（横断歩道橋）

No.	項目名	必須入力項目（※）	点検結果より反映される項目（※）	入力方法
33	点検記録_点検実施年度		●	編集不可
34	点検記録_判定区分		●	編集不可
35	所見等(任意)		●	編集不可
36	点検記録_点検実施年月日		●	編集不可
37	表記上の点検実施年度		●	編集不可
38	様式対応要領		●	編集不可
39	健全度		●	編集不可
40	更新日		●	編集不可
41	更新者名		●	編集不可
42	点検・修繕_備考			自由入力

表 1-3　施設追加　項目一覧　高速跨道橋に関する調査項目タブ　（横断歩道橋）

No.	項目名	必須入力項目（※）	点検結果より反映される項目（※）	入力方法
43	跨道橋_用途種別			プルダウンメニューより選択
44	跨道橋の状況_現在未使用			プルダウンメニューより選択
45	跨道橋の状況_今後の利用			プルダウンメニューより選択
46	跨道橋の状況_撤去計画の有無			プルダウンメニューより選択
47	跨道橋の状況_撤去計画無しの理由			自由入力
48	跨道橋下の管理者_会社名			プルダウンメニューより選択
49	跨道橋下の管理者_支社名			自由入力
50	跨道橋下の管理者_事務所名			自由入力
51	跨道橋下の路線情報_路線区別			プルダウンメニューより選択
52	跨道橋下の路線情報_高速道路等名称			自由入力
53	位置情報_IC 間_自			自由入力
54	位置情報_IC 間_至			自由入力
55	位置情報_KP			自由入力
56	跨道橋下管理者との管理協定の締結			プルダウンメニューより選択
57	管理協定_無しの理由			自由入力
58	点検実施状況			プルダウンメニューより選択
59	点検を委託で実施			プルダウンメニューより選択
60	点検方法			プルダウンメニューより選択
61	跨道橋下管理者との共有			プルダウンメニューより選択
62	点検結果_最新の点検時期			半角数字 6 桁（YYYYMM）で入力 例）2025 年 6 月の場合⇒202506
63	点検結果_5 年以内の対策			プルダウンメニューより選択
64	修繕の内容_はく落対策_実施状況			自由入力
65	修繕の内容_壁高欄補修_実施状況			自由入力
66	修繕の内容_コンクリたたき落とし_実施状況			自由入力
67	修繕の内容_塗替塗装_実施状況			自由入力
68	修繕の内容_クラック補修_実施状況			自由入力
69	修繕の内容_架替_実施状況			自由入力
70	修繕の内容_その他_具体的内容			自由入力
71	修繕の内容_その他_実施状況			自由入力
72	修繕の内容_未実施の理由			プルダウンメニューより選択
73	耐震補強_実施状況			プルダウンメニューより選択
74	耐震未照査_該当			プルダウンメニューより選択
75	耐震未照査_照査実施計画年度			西暦 4 桁を半角数字で入力　　例）2025
76	未移管跨道橋_該当			プルダウンメニューより選択
77	未移管跨道橋_区分			プルダウンメニューより選択
78	要請（公表）するべきもの			プルダウンメニューより選択
79	本来管理者_区分			プルダウンメニューより選択
80	本来管理者名（移管予定先）			自由入力

No.	項目名	必須入力項目（※）	点検結果より反映される項目（※）	入力方法
81	移管後_道路法上の道路_該当			プルダウンメニューより選択
82	移管後_用途種別			プルダウンメニューより選択
83	移管状況			プルダウンメニューより選択
84	移管時期			「未定」あるいは、半角数字 6 桁（YYYYMM）で入力。 例）2025 年 6 月の場合⇒202506
85	会計検査指摘			自由入力
86	径間数			半角数字で入力

表 1-4　施設追加　項目一覧　跨線橋に関する調査項目タブ　（横断歩道橋）

No.	項目名	必須入力項目（※）	点検結果より反映される項目（※）	入力方法
87	確認書記載_点検・修繕計画_01~15			プルダウンメニューより選択
88	確認書記載_点検方法			プルダウンメニューより選択
89	確認書記載_修繕方法			プルダウンメニューより選択
90	確認書記載_点検済分類			プルダウンメニューより選択
91	確認書記載_跨線部判定結果			プルダウンメニューより選択
92	確認書記載_修繕済分類			プルダウンメニューより選択
93	確認書記載_跨線部再判定結果			プルダウンメニューより選択
94	確認書に点検時期の記載がない理由			プルダウンメニューより選択
95	跨線対象_鉄道_JR_1~4			プルダウンメニューより選択
96	跨線対象_鉄道_大手民鉄_1~3			プルダウンメニューより選択
97	跨線対象_鉄道_準大手_1~2			プルダウンメニューより選択
98	跨線対象_鉄道_公営_1~2			プルダウンメニューより選択
99	跨線対象_鉄道_中小民鉄_1~3			プルダウンメニューより選択
100	跨線対象_鉄道_中小民鉄転換鉄道等_1~2			プルダウンメニューより選択
101	跨線対象_鉄道_貨物鉄道(JR以外）_1~2			プルダウンメニューより選択
102	跨線対象_鉄道_モノレール_1~2			プルダウンメニューより選択
103	跨線対象_鉄道_新交通システム_1~2			プルダウンメニューより選択
104	跨線対象_鉄道_鋼索鉄道_1~2			プルダウンメニューより選択
105	跨線対象_鉄道_無軌条電車_1~2			プルダウンメニューより選択
106	跨線対象_軌道_公営_1~2			プルダウンメニューより選択
107	跨線対象_軌道_中小民鉄_1~2			プルダウンメニューより選択
108	跨線対象_軌道_モノレール_1~2			プルダウンメニューより選択
109	跨線対象_軌道_新交通システム_1~2			プルダウンメニューより選択
110	路線対象_その他			自由入力

表 1-5　点検追加　様式１タブ　（横断歩道橋）

No.	項目名	必須入力項目（※）	基本諸元より反映される項目（※）	入力方法
1	施設名		●	編集不可
2	施設 ID		●	編集不可
3	点検実施年月日	●		年月日を半角英数字で yyyy.mm.dd 形式で入力　　例）2025.02.14
4	表記上の点検実施年度			西暦 4 桁を半角数字で入力 例）2025
5	点検業者名	●		自由入力　最大 100 文字
6	点検者氏名	●		自由入力　最大 100 文字
7	作業区分	●		ラジオボタンより選択 「作業中」を選択した場合、一般には公開されません。一覧表示する場合は、一覧画面で「作業中を含む」を選択しないと一覧に表示されません。
8	横断歩道橋名		●	編集不可
9	横断歩道橋名_ﾌﾘｶﾞﾅ		●	編集不可
10	路線名		●	編集不可
11	所在地	●		自由入力　最大 100 文字
12	起点側位置_緯度		●	編集不可
13	起点側位置_経度		●	編集不可
14	管理者名	●		自由入力　最大 100 文字
15	代替路の有無		●	編集不可
16	緊急輸送道路		●	編集不可
17	占用物件（名称）		●	編集不可
18	架設年度		●	編集不可
19	橋長（m）		●	編集不可
20	通路幅員（m）		●	編集不可
21	横断歩道橋形式	●		自由入力　最大 100 文字
22	告示に基づく健全性の診断の区分	●		プルダウンメニューより選択
23	活荷重_横断歩道（全体として）_評価			プルダウンメニューより選択
24	活荷重_上部構造_評価			プルダウンメニューより選択
25	活荷重_上部構造_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
26	活荷重_下部構造_評価			プルダウンメニューより選択
27	活荷重_下部構造_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
28	活荷重_上下部接続部_評価			プルダウンメニューより選択
29	活荷重_上下部接続部_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
30	活荷重_階段部_評価			プルダウンメニューより選択
31	活荷重_階段部_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
32	活荷重_その他の接続部_評価			プルダウンメニューより選択
33	活荷重_その他の接続部_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
34	活荷重_その他フェールセーフ_評価			プルダウンメニューより選択
35	活荷重_その他フェールセーフ_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5

No.	項目名	必須入力項目（※）	基本諸元より反映される項目（※）	入力方法
36	地震_横断歩道（全体として）_評価			プルダウンメニューより選択
37	地震_上部構造_評価			プルダウンメニューより選択
38	地震_上部構造_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
39	地震_下部構造_評価			プルダウンメニューより選択
40	地震_下部構造_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
41	地震_上下部接続部_評価			プルダウンメニューより選択
42	地震_上下部接続部_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
43	地震_階段部_評価			プルダウンメニューより選択
44	地震_階段部_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
45	地震_その他の接続部_評価			プルダウンメニューより選択
46	地震_その他の接続部_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
47	地震_その他フェールセーフ_評価			プルダウンメニューより選択
48	地震_その他フェールセーフ_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
49	その他_横断歩道（全体として）_状況選択			自由入力
50	その他_評価			プルダウンメニューより選択
51	その他_上部構造_状況選択			自由入力
52	その他_上部構造_評価			プルダウンメニューより選択
53	その他_上部構造_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
54	その他_下部構造_状況選択			自由入力
55	その他_下部構造_評価			プルダウンメニューより選択
56	その他_下部構造_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
57	その他_上下部接続部_状況選択			自由入力
58	その他_上下部接続部_評価			プルダウンメニューより選択
59	その他_上下部接続部_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
60	その他_階段部_状況選択			自由入力
61	その他_階段部_評価			プルダウンメニューより選択
62	その他_階段部_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
63	その他_その他の接続部_状況選択			自由入力
64	その他_その他の接続部_評価			プルダウンメニューより選択
65	その他_その他の接続部_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
66	その他_その他フェールセーフ_状況選択			自由入力
67	その他_その他フェールセーフ_評価			プルダウンメニューより選択
68	その他_その他フェールセーフ_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
69	起点側_終点側１			プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目（※）	基本諸元より反映される項目（※）	入力方法
70	写真 1			［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。
71	起点側_終点側 2			プルダウンメニューより選択
72	写真 2			［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。

表 1-6　点検追加　様式２タブ　（横断歩道橋）

No.	項目名	必須入力項目（※）	基本諸元より反映される項目（※）	入力方法
73	構成要素	●		プルダウンメニューより選択
74	想定する状況	●		プルダウンメニューより選択
75	構成要素の状態	●		プルダウンメニューより選択
76	写真番号	●		自由入力 ※入力可能な番号は 1～24 です。
77	写真	●		［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。
78	径間	●		自由入力
79	部材番号	●		自由入力
80	備考			自由入力　最大 200 文字

表 1-7　点検追加　様式３タブ　（横断歩道橋）

No.	項目名	必須入力項目（※）	基本諸元より反映される項目（※）	入力方法
81	上部構造_飛来塩分による塩害			プルダウンメニューより選択
82	上部構造_防食機能の低下			プルダウンメニューより選択
83	上部構造_その他			プルダウンメニューより選択
84	上部構造_健全性の診断の前提			自由入力　最大 200 文字
85	上部構造_特記事項			自由入力　最大 200 文字
86	下部構造_飛来塩分による塩害			プルダウンメニューより選択
87	下部構造_防食機能の低下			プルダウンメニューより選択
88	下部構造_その他			プルダウンメニューより選択
89	下部構造_健全性の診断の前提			自由入力　最大 200 文字
90	下部構造_特記事項			自由入力　最大 200 文字
91	上下部接続部_飛来塩分による塩害			プルダウンメニューより選択
92	上下部接続部_防食機能の低下			プルダウンメニューより選択
93	上下部接続部_その他			プルダウンメニューより選択
94	上下部接続部_健全性の診断の前提			自由入力　最大 200 文字
95	上下部接続部_特記事項			自由入力　最大 200 文字
96	階段部_飛来塩分による塩害			プルダウンメニューより選択
97	階段部_防食機能の低下			プルダウンメニューより選択
98	階段部_その他			プルダウンメニューより選択
99	階段部_健全性の診断の前提			自由入力　最大 200 文字
100	階段部_特記事項			自由入力　最大 200 文字
101	その他の接続部_飛来塩分による塩害			プルダウンメニューより選択
102	その他の接続部_防食機能の低下			プルダウンメニューより選択
103	その他の接続部_その他			プルダウンメニューより選択
104	その他の接続部_健全性の診断の前提			自由入力　最大 200 文字
105	その他の接続部_特記事項			自由入力　最大 200 文字
106	その他フェールセーフ_飛来塩分による塩害			プルダウンメニューより選択
107	その他フェールセーフ_防食機能の低下			プルダウンメニューより選択
108	その他フェールセーフ_その他			プルダウンメニューより選択
109	その他フェールセーフ_健全性の診断の前提			自由入力　最大 200 文字
110	その他フェールセーフ_特記事項			自由入力　最大 200 文字
111	所見			自由入力　最大 1,000 文字

表 1-8　施設内容入力項目一覧　諸元タブ　（横断歩道橋）

No.	項目名	必須入力項目（※）	点検結果より反映される項目（※）	入力方法
1	施設区分			編集不可
2	作業内容フラグ_区分	●		プルダウンメニューより選択
3	作業内容フラグ_内訳	●		プルダウンメニューより選択
4	作業内容フラグ_内訳補足			自由入力
5	管理者コード			編集不可
6	作業用番号			編集不可
7	施設 ID			編集不可
8	横断歩道橋名	●		自由入力
9	施設名_ﾌﾘｶﾞﾅ	●		半角カタカナで入力 例）ﾃｽﾄﾎﾄﾞｳｷｮｳ
10	路線名	●		自由入力
11	道路種別	●		プルダウンメニューより選択
12	架設年度_西暦	●		西暦 4 桁を半角数字で入力 例）2025
13	架設年度_推測			プルダウンメニューより選択 ※跨線橋のみ
14	供用年度_西暦			西暦 4 桁を半角数字で入力 例）2025
15	橋長(m)	●		半角数字で入力 例）15.5
16	通路幅員(m)	●		半角数字で入力 例）20
17	形式区分	●		プルダウンメニューより選択
18	道路管理者_区分			編集不可
19	道路管理者_名称			編集不可
20	道路管理者_管理事務所名	●※1		道路管理者_区分が「国」の場合は編集不可
21	行政区域_都道府県名	●		プルダウンメニューより選択
22	行政区域_市区町村名			編集不可
23	行政区域_市区町村名_択一	●		プルダウンメニューより選択
24	起点側位置_緯度	●		テキスト入力、あるいは［施設位置を選択］クリックし、地図から選択
25	起点側位置_経度	●		テキスト入力、あるいは［施設位置を選択］クリックし、地図から選択
26	距離標(KP)			半角数字で入力 例）62.8
27	代替路の有無			プルダウンメニューより選択
28	緊急輸送路	●		プルダウンメニューより選択
29	占用物件(名称)			自由入力
30	規制内容	●		プルダウンメニューより選択
31	規制要因			プルダウンメニューより選択
32	作業区分	●		ラジオボタンより選択 ※「作業中」を選択した場合、一般には公開されません。一覧表示する場合は、一覧画面で「作業中を含む」を選択しないと一覧に表示されません。
33	更新日			編集不可
34	更新者名			編集不可
35	MICHI 施設キー			半角英数字で入力

※1：道路管理者_区分が「国」の場合のみ必須入力項目

表 1-9　施設内容入力項目一覧　老朽化対策に関する調査項目タブ　（横断歩道橋）

No.	項目名	必須入力項目（※）	点検結果より反映される項目（※）	入力方法
36	点検記録_点検実施年度		●	編集不可
37	点検記録_判定区分		●	編集不可
38	所見等(任意)		●	編集不可
39	作業区分			編集不可
40	点検記録_点検実施年月日		●	編集不可
41	表記上の点検実施年度		●	編集不可
42	様式対応要領		●	編集不可
43	健全度		●	編集不可
44	更新日		●	編集不可
45	更新者名		●	編集不可
46	点検・修繕_備考			自由入力

表 1-10　施設内容入力項目一覧　高速跨道橋に関する調査項目タブ　（横断歩道橋）

No.	項目名	必須入力項目（※）	点検結果より反映される項目（※）	入力方法
47	跨道橋_用途種別			プルダウンメニューより選択
48	跨道橋の状況_現在未使用			プルダウンメニューより選択
49	跨道橋の状況_今後の利用			プルダウンメニューより選択
50	跨道橋の状況_撤去計画の有無			プルダウンメニューより選択
51	跨道橋の状況_撤去計画無しの理由			自由入力
52	跨道橋下の管理者_会社名			プルダウンメニューより選択
53	跨道橋下の管理者_支社名			自由入力
54	跨道橋下の管理者_事務所名			自由入力
55	跨道橋下の路線情報_路線区別			プルダウンメニューより選択
56	跨道橋下の路線情報_高速道路等名称			自由入力
57	位置情報_IC 間_自			自由入力
58	位置情報_IC 間_至			自由入力
59	位置情報_KP			自由入力
60	跨道橋下管理者との管理協定の締結			プルダウンメニューより選択
61	管理協定_無しの理由			自由入力
62	点検実施状況			プルダウンメニューより選択
63	点検を委託で実施			プルダウンメニューより選択
64	点検方法			プルダウンメニューより選択
65	跨道橋下管理者との共有			プルダウンメニューより選択
66	点検結果_最新の点検時期			半角数字 6 桁（YYYYMM）で入力。 例）2025 年 6 月の場合⇒202506
67	点検結果_5 年以内の対策			プルダウンメニューより選択
68	修繕の内容_はく落対策_実施状況			自由入力
69	修繕の内容_壁高欄補修_実施状況			自由入力
70	修繕の内容_コンクリたたき落とし_実施状況			自由入力
71	修繕の内容_塗替塗装_実施状況			自由入力
72	修繕の内容_クラック補修_実施状況			自由入力
73	修繕の内容_架替_実施状況			自由入力
74	修繕の内容_その他_具体的内容			自由入力
75	修繕の内容_その他_実施状況			自由入力
76	修繕の内容_未実施の理由			プルダウンメニューより選択
77	耐震補強_実施状況			プルダウンメニューより選択
78	耐震未照査_該当			プルダウンメニューより選択
79	耐震未照査_照査実施計画年度			西暦 4 桁を半角数字で入力 例）2025
80	未移管跨道橋_該当			プルダウンメニューより選択
81	未移管跨道橋_区分			プルダウンメニューより選択
82	要請（公表）するべきもの			プルダウンメニューより選択
83	本来管理者_区分			プルダウンメニューより選択
84	本来管理者名（移管予定先）			自由入力

No.	項目名	必須入力項目（※）	点検結果より反映される項目（※）	入力方法
85	移管後_道路法上の道路_該当			プルダウンメニューより選択
86	移管後_用途種別			プルダウンメニューより選択
87	移管状況			プルダウンメニューより選択
88	移管時期			「未定」あるいは、半角数字 6 桁（YYYYMM）で入力。 例）2025 年 6 月の場合⇒202506
89	会計検査指摘			自由入力
90	径間数			半角数字で入力

表 1-11　施設内容入力項目一覧　跨線橋に関する調査項目タブ　（横断歩道橋）

No.	項目名	必須入力項目（※）	点検結果より反映される項目（※）	入力方法
91	確認書記載_点検・修繕計画_01~15			プルダウンメニューより選択
92	確認書記載_点検方法			プルダウンメニューより選択
93	確認書記載_修繕方法			プルダウンメニューより選択
94	確認書記載_点検済分類			プルダウンメニューより選択
95	確認書記載_跨線部判定結果			プルダウンメニューより選択
96	確認書記載_修繕済分類			プルダウンメニューより選択
97	確認書記載_跨線部再判定結果			プルダウンメニューより選択
98	確認書に点検時期の記載がない理由			プルダウンメニューより選択
99	跨線対象_鉄道_JR_1~4			プルダウンメニューより選択
100	跨線対象_鉄道_大手民鉄_1~3			プルダウンメニューより選択
101	跨線対象_鉄道_準大手_1~2			プルダウンメニューより選択
102	跨線対象_鉄道_公営_1~2			プルダウンメニューより選択
103	跨線対象_鉄道_中小民鉄_1~3			プルダウンメニューより選択
104	跨線対象_鉄道_中小民鉄転換鉄道等_1~2			プルダウンメニューより選択
105	跨線対象_鉄道_貨物鉄道(JR以外）_1~2			プルダウンメニューより選択
106	跨線対象_鉄道_モノレール_1~2			プルダウンメニューより選択
107	跨線対象_鉄道_新交通システム_1~2			プルダウンメニューより選択
108	跨線対象_鉄道_鋼索鉄道_1~2			プルダウンメニューより選択
109	跨線対象_鉄道_無軌条電車_1~2			プルダウンメニューより選択
110	跨線対象_軌道_公営_1~2			プルダウンメニューより選択
111	跨線対象_軌道_中小民鉄_1~2			プルダウンメニューより選択
112	跨線対象_軌道_モノレール_1~2			プルダウンメニューより選択
113	跨線対象_軌道_新交通システム_1~2			プルダウンメニューより選択
114	路線対象_その他			自由入力

1.2　門型標識

表 1-12　施設追加　項目一覧　諸元タブ　（門型標識）

No.	項目名	必須入力項目（※）	点検結果より反映される項目（※）	入力方法
1	施設区分	●		「門型標識等」固定
2	作業内容フラグ_区分	●		プルダウンメニューより選択
3	作業内容フラグ_内訳	●		プルダウンメニューより選択
4	メンテ年報対象施設			プルダウンメニューより選択
5	作業内容フラグ_内訳補足			自由入力
6	施設 ID	●		半角数字およびカンマを入力、あるいは「施設位置を選択」をクリックで自動生成 ※一度設定した施設 ID は編集不可 例）43.62282,142.61719
7	施設種別	●		プルダウンメニューより選択
8	施設名_択一	●		プルダウンメニューより選択
9	施設名	●		プルダウンメニューより選択
10	施設名_ﾌﾘｶﾞﾅ	●		半角カタカナで入力　　例）ｱﾝﾅｲﾋｮｳｼｷ
11	形式	●		「門型」固定
12	路側式の確認			プルダウンメニューより選択
13	施設設置場所			プルダウンメニューより選択
14	施設設置場所_名称			自由入力
15	路線名	●		自由入力
16	道路種別	●		プルダウンメニューより選択
17	道路管理者_区分	●		プルダウンメニューより選択
18	管理者	●		プルダウンメニューより選択
19	道路管理者_名称	●		管理者を入力すると自動で反映
20	道路管理者_管理事務所名	●※1		道路管理者_区分が「国」の場合は管理者を選択すると自動で反映 道路管理者_区分が「国」の場合は自由入力
21	出張所名			自由入力
22	設置年度_西暦	●		西暦 4 桁を半角数字で入力　　例）2025
23	設置年月	●		半角数字 6 桁（YYYYMM）で入力。 例）2025 年 6 月の場合⇒202506 不明の場合は「不明」と入力
24	供用年度_西暦			半角数字 6 桁（YYYYMM）で入力。 例）2025 年 6 月の場合⇒202506
25	管理番号	●		自由入力 ※直轄版点検調書「管理番号」と整合
26	幅員(m)	●		半角数字で入力　　例）15.5
27	他道路管理者による添架（管理者名）			自由入力
28	占用物件（名称）			自由入力
29	他管理者の柱への添架（管理者名）			自由入力
30	行政区域_都道府県名	●		プルダウンメニューより選択
31	行政区域_市区町村名			入力不可
32	行政区域_市区町村名_択一	●		プルダウンメニューより選択
33	起点側位置_緯度	●		テキスト入力、あるいは［施設位置を選択］クリックし、地図から選択
34	起点側位置_経度	●		テキスト入力、あるいは［施設位置を選択］クリックし、地図から選択
35	終点（トンネル部のみ）側位置_緯度			テキスト入力、あるいは［施設位置を選択］クリックし、地図から選択

No.	項目名	必須入力項目（※）	点検結果より反映される項目（※）	入力方法
36	終点（トンネル部のみ）側位置_経度			テキスト入力、あるいは［施設位置を選択］クリックし、地図から選択
37	距離標(KP)			自由入力
38	上り・下り線			プルダウンメニューより選択
39	代替路の有無			プルダウンメニューより選択
40	緊急輸送道路	●		プルダウンメニューより選択
41	自専道 or 一般道	●		プルダウンメニューより選択
42	作業区分	●		ラジオボタンで選択 「作業中」を選択した場合、一般には公開されません。一覧表示する場合は、一覧画面で「作業中を含む」を選択しないと一覧に表示されません。
43	MICHI 施設キー	●		半角英数字で入力 ※登録対象施設に紐づく道路施設基本データ（MICHI）が存在しない場合は「0」を記入。

※1：道路管理者_区分が「国」の場合のみ必須入力項目

表 1-13　施設追加　項目一覧　老朽化対策に関する調査項目タブ　（門型標識）

No.	項目名	必須入力項目（※）	点検結果より反映される項目（※）	入力方法
44	点検記録_実施年度		●	入力不可
45	点検記録_判定区分		●	入力不可
46	合いマーク実施の有無			プルダウンメニューより選択
47	落下防止ワイヤーの設置の有無			プルダウンメニューより選択
48	所見等(任意)		●	入力不可
49	点検記録_点検実施年月日		●	入力不可
50	表記上の点検実施年度		●	入力不可
51	様式対応要領		●	入力不可
52	健全度		●	入力不可
53	更新日		●	入力不可
54	更新者名		●	入力不可
55	点検・修繕_備考			自由入力

表 1-14　点検追加　様式１タブ　（門型標識）

No.	項目名	必須入力項目（※）	基本諸元より反映される項目（※）	入力方法
1	施設名		●	編集不可
2	施設 ID		●	編集不可
3	点検実施年月日	●		年月日を半角英数字で yyyy.mm.dd 形式で入力　　例）2025.02.14
4	表記上の点検実施年度			西暦 4 桁を半角数字で入力 例）2025
5	点検業者名	●		自由入力　最大 100 文字
6	点検者氏名	●		自由入力　最大 100 文字
7	作業区分	●		ラジオボタンより選択 「作業中」を選択した場合、一般には公開されません。一覧表示する場合は、一覧画面で「作業中を含む」を選択しないと一覧に表示されません。
8	施設名		●	編集不可
9	施設名_ﾌﾘｶﾞﾅ		●	編集不可
10	管理番号		●	編集不可
11	路線名		●	編集不可
12	所在地	●		自由入力　最大 100 文字
13	起点側位置_緯度		●	編集不可
14	起点側位置_経度		●	編集不可
15	管理者名	●		自由入力　最大 100 文字
16	代替路の有無		●	編集不可
17	緊急輸送道路		●	編集不可
18	自専道 or 一般道		●	編集不可
19	占用物件（名称）		●	編集不可
20	設置年月		●	編集不可
21	通路幅員（m）		●	編集不可
22	構造形式	●		自由入力　最大 100 文字
23	告示に基づく健全性の診断の区分	●		プルダウンメニューより選択
24	暴風_門型標識等（全体として）_評価			プルダウンメニューより選択
25	暴風_基盤_評価			プルダウンメニューより選択
26	暴風_基盤_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
27	暴風_基盤・支柱接続部_評価			プルダウンメニューより選択
28	暴風_基盤・支柱接続部_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
29	暴風_支柱_評価			プルダウンメニューより選択
30	暴風_支柱_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
31	地震_門型標識等（全体として）_評価			プルダウンメニューより選択
32	地震_基盤_評価			プルダウンメニューより選択
33	地震_基盤_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
34	地震_基盤支柱接続部_評価			プルダウンメニューより選択
35	地震_基盤支柱接続部_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
36	地震_支柱_評価			プルダウンメニューより選択
37	地震_支柱_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5

No.	項目名	必須入力項目（※）	基本諸元より反映される項目（※）	入力方法
38	その他_門型標識等（全体として）_状況選択			自由入力
39	その他_門型標識等（全体として）_評価			プルダウンメニューより選択
40	その他_基盤_状況選択			自由入力
41	その他_基盤_評価			プルダウンメニューより選択
42	その他_基盤_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
43	その他_基盤支柱接続部_状況選択			自由入力
44	その他_基盤支柱接続部_評価			プルダウンメニューより選択
45	その他_基盤支柱接続部_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
46	その他_支柱_状況選択			自由入力
47	その他_支柱_評価			プルダウンメニューより選択
48	その他_支柱_写真番号			自由入力　複数番号は半角カンマ区切りで入力　例〉1,2,3,4,5
49	起点側_終点側 1			プルダウンメニューより選択
50	写真 1			［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。
51	起点側_終点側 2			プルダウンメニューより選択
52	写真 2			［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。

表 1-15　点検追加　様式２タブ　（門型標識）

No.	項目名	必須入力項目（※）	基本諸元より反映される項目（※）	入力方法
53	構成要素	●		プルダウンメニューより選択
54	想定する状況	●		プルダウンメニューより選択
55	構成要素の状態	●		プルダウンメニューより選択
56	写真番号	●		自由入力 ※入力可能な番号は 1～24 です。
57	写真	●		［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。
58	部材番号	●		自由入力
59	備考			自由入力　最大 200 文字

表 1-16　個点検追加　様式３タブ　（門型標識）

No.	項目名	必須入力項目（※）	基本諸元より反映される項目（※）	入力方法
1	基盤_飛来塩分による塩害			プルダウンメニューより選択
2	基盤_防食機能の低下			プルダウンメニューより選択
3	基盤_その他			プルダウンメニューより選択
4	基盤_健全性の診断の前提			自由入力　最大 200 文字
5	基盤_特記事項			自由入力　最大 200 文字
6	基盤支柱接続部_飛来塩分による塩害			プルダウンメニューより選択
7	基盤支柱接続部_防食機能の低下			プルダウンメニューより選択
8	基盤支柱接続部_その他			プルダウンメニューより選択
9	基盤支柱接続部_健全性の診断の前提			自由入力　最大 200 文字
10	基盤支柱接続部_特記事項			自由入力　最大 200 文字
11	支柱_飛来塩分による塩害			プルダウンメニューより選択
12	支柱_防食機能の低下			プルダウンメニューより選択
13	支柱_その他			プルダウンメニューより選択
14	支柱_健全性の診断の前提			自由入力　最大 200 文字
15	支柱_特記事項			自由入力　最大 200 文字
16	所見			自由入力　最大 1,000 文字

表 1-17　施設内容入力項目一覧　諸元タブ　（門型標識）

No.	項目名	必須入力項目（※）	点検結果より反映される項目（※）	入力方法
1	施設区分	●		「門型標識等」固定
2	作業内容フラグ_区分	●		プルダウンメニューより選択
3	作業内容フラグ_内訳	●		プルダウンメニューより選択
4	メンテ年報対象施設			プルダウンメニューより選択
5	作業内容フラグ_内訳補足			自由入力
6	管理者コード			編集不可
7	作業用番号			編集不可
8	施設 ID			編集不可
9	施設種別	●		
10	施設名_択一	●		
11	施設名	●		プルダウンメニューより選択
12	施設名_ﾌﾘｶﾞﾅ	●		
13	形式			「門型」固定
14	路側式の確認			プルダウンメニューより選択
15	施設設置場所			プルダウンメニューより選択
16	施設設置場所_名称			自由入力
17	路線名	●		自由入力
18	道路種別	●		プルダウンメニューより選択
19	道路管理者_区分			編集不可
20	道路管理者_名称			編集不可
21	道路管理者_管理事務所名	●※1		道路管理者_区分が「国」の場合は編集不可
22	出張所名			自由入力
23	設置年度_西暦	●		西暦 4 桁を半角数字で入力 例）2025
24	設置年月	●		半角数字 6 桁（YYYYMM）で入力。 例）2025 年 6 月の場合⇒202506 不明の場合は「不明」と入力
25	供用年度_西暦			半角数字 6 桁（YYYYMM）で入力。 例）2025 年 6 月の場合⇒202506
26	管理番号	●		自由入力 ※直轄版点検調書「管理番号」と整合
27	幅員(m)	●		半角数字で入力 例）15.5
28	他道路管理者による添架（管理者名）			自由入力
29	占用物件（名称）			自由入力
30	他管理者の柱への添架（管理者名）			自由入力
31	行政区域_都道府県名	●		プルダウンメニューより選択
32	行政区域_市区町村名			編集不可
33	行政区域_市区町村名_択一	●		プルダウンメニューより選択
34	起点側位置_緯度	●		テキスト入力、あるいは［施設位置を選択］クリックし、地図から選択
35	起点側位置_経度	●		テキスト入力、あるいは［施設位置を選択］クリックし、地図から選択
36	終点（トンネル部のみ）側位置_緯度			テキスト入力、あるいは［施設位置を選択］クリックし、地図から選択
37	終点（トンネル部のみ）側位置_経度			テキスト入力、あるいは［施設位置を選択］クリックし、地図から選択
38	距離標(KP)			自由入力
39	上り・下り線			プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目（※）	点検結果より反映される項目（※）	入力方法
40	代替路の有無			プルダウンメニューより選択
41	緊急輸送道路	●		プルダウンメニューより選択
42	自専道 or 一般道	●		プルダウンメニューより選択
43	更新日			自動反映
44	更新者名			自動反映
45	作業区分	●		ラジオボタンで選択 ※「作業中」を選択した場合、一般には公開されません。一覧表示する場合は、一覧画面で「作業中を含む」を選択しないと一覧に表示されません。
46	MICHI 施設キー	●		半角英数字で入力 ※登録対象施設に紐づく道路施設基本データ（MICHI）が存在しない場合は「0」を記入。

表 1-18　施設内容入力項目一覧　老朽化対策に関する調査項目タブ（門型標識）

No.	項目名	必須入力項目（※）	点検結果より反映される項目（※）	入力方法
47	点検記録_実施年度		●	編集不可
48	点検記録_判定区分		●	編集不可
49	合いマーク実施の有無			プルダウンメニューより選択
50	落下防止ワイヤーの設置の有無			プルダウンメニューより選択
51	所見等(任意)		●	編集不可
52	作業区分			編集不可
53	点検記録_点検実施年月日		●	編集不可
54	表記上の点検実施年度		●	編集不可
55	様式対応要領		●	編集不可
56	健全度		●	編集不可
57	更新日		●	編集不可
58	更新者名		●	編集不可
59	点検・修繕_備考			自由入力

2　横断歩道橋カルテ等管理機能

2.1　施設追加

表 2-1　施設追加　入力項目

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1.	横断歩道橋管理番号	●	編集不可（自動採番）
2.	横断歩道橋番号	●	編集不可（自動採番）
3.	地方整備局	●	プルダウンメニューより選択
4.	事務所	●	プルダウンメニューより選択
5.	都道府県	●	プルダウンメニューより選択
6.	歩道橋名	●	自由入力 例）○○横断歩道橋
7.	名称フリガナ	●	自由入力（歩道橋名の半角フリガナ） ﾏﾙﾏﾙｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ
8.	路線	●	半角数字 4 桁 例）0004
9.	路線名称		編集不可（自動入力） No.8 路線から自動入力 例）一般国道 4 号
10.	施設完成年	●	西暦 4 桁を半角数字で入力 例）2025
11.	架設竣工年	●	西暦 4 桁を半角数字で入力 例）2025
12.	百米標　自	●	半角数字で入力 例）629.4
13.	距離　自	●	半角数字で入力 例）50
14.	初期登録日付	●	編集不可
15.	修正日付	●	編集不可
16.	北緯	●	テキスト入力、あるいは［施設位置を選択］クリックし、地図から選択。 （その他　登録に用いる基本操作　施設位置の入力参照） ※［施設位置を選択］で位置情報を入力した場合は、「施設 ID」が自動入力されます。 テキストで直接入力した場合は、「施設 ID」は自動入力されませんので、手動で入力してください。
17.	東経	●	
18.	施設 ID	●	自動入力または手動入力 例）40.38361,141.25239

2.2　カルテ

表 2-2　基本１タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	管理番号		編集不可
2	地整		編集不可
3	事務所		編集不可
4	出張所		プルダウンメニューより選択
5	都道府県		編集不可
6	路線		編集不可
7	現旧区分		プルダウンメニューより選択
8	路線名称		編集不可
9	バイパス名		自由入力
10	名称		編集不可
11	名称フリガナ		編集不可
12	施設完成年度		編集不可
13	架設竣工年		編集不可
14	百米標自		編集不可
15	距離自		編集不可
16	百米標至		編集不可
17	距離至		編集不可
18	北緯		編集不可
19	東経		編集不可
20	北緯至		自由入力
21	東経至		自由入力
22	施設 ID		編集不可
23	起点側所在地		自由入力
24	起点側所在地フリガナ		自由入力
25	終点側所在地		自由入力
26	終点側所在地フリガナ		自由入力
27	横断歩道橋区分		編集不可
28	塩害地域区分		プルダウンメニューより選択
29	横断歩道橋種別		プルダウンメニューより選択
30	供用開始日		自由入力
31	上部工形式		自由入力
32	下部工形式		自由入力
33	基礎形式		自由入力
34	備考		自由入力
35	点検要領		自由入力
36	健全度		プルダウンメニューより選択
37	最終登録日付		自由入力
38	作業中フラグ	●	ラジオボタンで選択 ※「作業中」を選択した場合、一般には公開されません。一覧表示する場合は、一覧画面で「作業中を含む」を選択しないと一覧に表示されません。
39	作業内容フラグ_区分	●	プルダウンメニューより選択
40	作業内容フラグ_内訳	●	プルダウンメニューより選択
41	作業内容フラグ_内訳補足		自由入力

表 2-3　基本２タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	橋長		自由入力
2	上部構造との接続		プルダウンメニューより選択
3	昇降形式		プルダウンメニューより選択
4	横断歩道橋形式		自由入力
5	橋面積		自由入力
6	総径間数		自由入力
7	平面線形		自由入力
8	縦断勾配		自由入力
9	平面形状		プルダウンメニューより選択
10	設計基準_上部構造		プルダウンメニューより選択
11	設計基準_下部構造		プルダウンメニューより選択
12	設計基準_耐震補強		プルダウンメニューより選択
13	設計活荷重		プルダウンメニューより選択
14	設計震度		自由入力
15	施工会社_上部構造		自由入力
16	施工会社_下部構造		自由入力
17	荷重制限		自由入力
18	荷重制限_実施年		自由入力
19	通行制限		プルダウンメニューより選択
20	迂回路有無		プルダウンメニューより選択
21	適用示方書		プルダウンメニューより選択
22	適用標準設計		プルダウンメニューより選択
23	自専道一般道		プルダウンメニューより選択
24	緊急輸送道路		プルダウンメニューより選択
25	路下条件		プルダウンメニューより選択
26	占用物件名称		自由入力

表 2-4　基本３タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	交通量調査年度		自由入力
2	交通量		自由入力
3	交通量昼夜 24 時間		自由入力
4	昼夜率		自由入力
5	大型車混入率		自由入力
6	区間番号		自由入力
7	観測地点名		自由入力
8	位置図ファイル名		［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。
9	全景写真ファイル名		［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。
10	全景写真撮影年月日		自由入力
11	プライマー下塗塗料１		プルダウンメニューより選択
12	プライマー下塗塗料１その他		自由入力
13	プライマー下塗塗料２		プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
14	プライマー下塗塗料２その他		自由入力
15	中塗塗料１		プルダウンメニューより選択
16	中塗塗料１その他		自由入力
17	中塗塗料２		プルダウンメニューより選択
18	中塗塗料２その他		自由入力
19	上塗塗料１		プルダウンメニューより選択
20	上塗塗料１その他		自由入力
21	上塗塗料２		プルダウンメニューより選択
22	上塗塗料２その他		自由入力
23	排水施設		プルダウンメニューより選択
24	排水施設その他		自由入力
25	舗装種別		プルダウンメニューより選択
26	舗装厚さ		自由入力
27	全体一般図ファイル名		［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。

表 2-5　幅員構成タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	横断部橋長		自由入力
2	横断部幅員		自由入力
3	横断部地覆幅		自由入力
4	横断部地覆高		自由入力
5	横断部高欄高		自由入力
6	横断部橋脚有無		プルダウンメニューより選択
7	建築限界桁下高		自由入力
8	建築限界幅		自由入力
9	階段部橋長		自由入力
10	階段部幅員		自由入力
11	階段部地覆幅		自由入力
12	階段部地覆高		自由入力
13	階段部高欄高		自由入力
14	階段部橋脚有無		プルダウンメニューより選択
15	踊り場有無		プルダウンメニューより選択

表 2-6　データ入力管理タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	データ入力管理		編集不可
2	損傷状況		編集不可
3	履歴		編集不可
4	耐震補強等		編集不可
5	点検条件		編集不可

表 2-7　高欄防護柵タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	高欄防護柵別		プルダウンメニューより選択

表 2-8　交差状況タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	架橋状況		プルダウンメニューより選択
2	交差物名称		自由入力

表 2-9　添架物タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	添架物区分		プルダウンメニューより選択
2	添架物種別		プルダウンメニューより選択
3	添架物寸法		自由入力
4	添架物管理者名		自由入力
5	占用物件本数		自由入力

表 2-10　上部工タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	構造体番号		自由入力
2	材料区分		プルダウンメニューより選択
3	桁形式区分		プルダウンメニューより選択
4	構造形式		プルダウンメニューより選択
5	主桁主構本数		自由入力
6	主桁主構高さ		自由入力
7	路面位置		プルダウンメニューより選択
8	床版材料		プルダウンメニューより選択
9	床版材料その他		自由入力
10	床版種類使用形式		プルダウンメニューより選択
11	床版種類使用形式その他		自由入力
12	床版厚さ		自由入力
13	防水工有無		プルダウンメニューより選択

表 2-11　下部工タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	表示順		自由入力
2	躯体番号		自由入力
3	橋台橋脚材料区分		プルダウンメニューより選択
4	橋台橋脚構造形式		プルダウンメニューより選択
5	橋台橋脚構造形式その他		自由入力
6	橋台橋脚高さ		自由入力
7	基礎材料区分		プルダウンメニューより選択
8	基礎形式		プルダウンメニューより選択
9	基礎形式その他		自由入力
10	杭径		自由入力
11	杭本数		自由入力

表 2-12　径間タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	構造体番号		自由入力
2	径間番号		自由入力
3	径間分割番号		自由入力
4	支間番号		自由入力
5	支間長		自由入力
6	起点側支承種類		プルダウンメニューより選択
7	起点側支承種類その他		自由入力
8	終点側支承種類		プルダウンメニューより選択
9	終点側支承種類その他		自由入力
10	起点側躯体番号１		プルダウンメニューより選択
11	起点側躯体番号２		プルダウンメニューより選択
12	終点側躯体番号１		プルダウンメニューより選択
13	終点側躯体番号２		プルダウンメニューより選択
14	起点側落橋防止１		プルダウンメニューより選択
15	起点側落橋防止２		プルダウンメニューより選択
16	起点側落橋防止３		プルダウンメニューより選択
17	終点側落橋防止１		プルダウンメニューより選択
18	終点側落橋防止２		プルダウンメニューより選択
19	終点側落橋防止３		プルダウンメニューより選択

表 2-13　主要部材損傷状況タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	部材種別		プルダウンメニューより選択
2	材料		プルダウンメニューより選択
3	材料その他		自由入力
4	健全度		プルダウンメニューより選択
5	対策区分判定		プルダウンメニューより選択
6	原因確定		プルダウンメニューより選択
7	原因確定その他		自由入力
8	原因推定		プルダウンメニューより選択
9	原因推定その他		自由入力
10	部材番号		自由入力
11	損傷の種類		プルダウンメニューより選択
12	損傷履歴一覧番号		自由入力
13	補修概算事業費		自由入力
14	損傷現況備考		自由入力
15	損傷現況対応		自由入力
16	補修補強工法		プルダウンメニューより選択
17	補修補強工法その他		自由入力
18	補修履歴一覧番号		自由入力
19	補修履歴備考		自由入力
20	補修履歴対応		自由入力
21	特記事項		自由入力

表 2-14　その他部材損傷現況タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	部材種別		プルダウンメニューより選択
2	材料		プルダウンメニューより選択
3	材料その他		自由入力
4	健全度		プルダウンメニューより選択
5	対策区分判定		プルダウンメニューより選択
6	損傷の種類		プルダウンメニューより選択
7	損傷履歴一覧番号		自由入力
8	損傷現況備考		自由入力
9	損傷現況対応		自由入力
10	補修履歴一覧番号		自由入力
11	補修履歴対応		自由入力
12	特記事項		自由入力

表 2-15　履歴タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	履歴一覧番号		自由入力
2	年月日		自由入力
3	種別		プルダウンメニューより選択
4	種別その他		自由入力
5	初回フラグ		自由入力
6	対象部材		自由入力
7	内容		自由入力
8	備考		自由入力
9	総合検査結果		自由入力
10	代表対策区分		プルダウンメニューより選択
11	健全度		プルダウンメニューより選択

表 2-16　耐震補強・落橋防止タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	耐震補強対象橋脚数		自由入力
2	耐震補強完了橋脚数		自由入力
3	落橋防止対象連数		自由入力
4	落橋防止完了連数		自由入力

表 2-17　更新履歴タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	帳票更新年月日		カレンダーより選択
2	帳票更新メモ		自由入力
3	初期登録日付		編集不可
4	修正日付		編集不可
5	更新日時		編集不可
6	更新者		編集不可

2.3　定期点検　点検記録

表 2-18　点検記録　その１タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	診断員情報_所属		自由入力
2	診断員情報_氏名		自由入力
3	診断員情報_実施年月日		年月日を半角英数字で yyyy.mm.dd 形式で入力 例）2025.02.14
4	告示に基づく健全性の診断の区分	●	プルダウンメニューより選択
5	対応や調査の必要性　E	●	プルダウンメニューより選択
6	対応や調査の必要性　M	●	プルダウンメニューより選択
7	対応や調査の必要性　S1	●	プルダウンメニューより選択
8	対応や調査の必要性　S2	●	プルダウンメニューより選択
9	定期点検総合結果に関する補足		自由入力
	横断歩道橋（全体として）		
10	活荷重_性能評価	●	プルダウンメニューより選択
11	地震_性能評価	●	プルダウンメニューより選択
12	その他_性能評価	●	プルダウンメニューより選択
	上部構造		
13	活荷重_性能評価	●	プルダウンメニューより選択
14	活荷重_写真番号		自由入力 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
15	地震_性能評価	●	プルダウンメニューより選択
16	地震_写真番号		自由入力 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
17	その他_性能評価	●	プルダウンメニューより選択
18	その他_写真番号		自由入力 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
	下部構造		
19	活荷重_性能評価	●	プルダウンメニューより選択
20	活荷重_写真番号		自由入力 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
21	地震_性能評価	●	プルダウンメニューより選択
22	地震_写真番号		自由入力 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
23	その他_性能評価	●	プルダウンメニューより選択
24	その他_写真番号		自由入力 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
	上下部接続部		
25	活荷重_性能評価	●	プルダウンメニューより選択
26	活荷重_写真番号		自由入力 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
27	地震_性能評価	●	プルダウンメニューより選択
28	地震_写真番号		自由入力 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
29	その他_性能評価	●	プルダウンメニューより選択
30	その他_写真番号		自由入力 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
	階段部		
31	活荷重_性能評価	●	プルダウンメニューより選択
32	活荷重_写真番号		自由入力 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
33	地震_性能評価	●	プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
34	地震_写真番号		自由入力 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
35	その他_性能評価	●	プルダウンメニューより選択
36	その他_写真番号		自由入力 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
	その他の接続部		
37	活荷重_性能評価	●	プルダウンメニューより選択
38	活荷重_写真番号		自由入力 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
39	地震_性能評価	●	プルダウンメニューより選択
40	地震_写真番号		自由入力 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
41	その他_性能評価	●	プルダウンメニューより選択
42	その他_写真番号		自由入力 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
	その他（フェールセーフ）		
43	地震_性能評価	●	プルダウンメニューより選択
44	地震_写真番号		自由入力 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
45	歩道橋診断員所見	●	自由入力

表 2-19　点検記録　その２タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	診断員情報_所属		自由入力
2	診断員情報_氏名		自由入力
3	診断員情報_実施年月日		年月日を半角英数字で yyyy.mm.dd 形式で入力 例）2025.02.14
	上部構造_床版・床組システム		
4	性能の評価結果_活荷重	●	プルダウンメニューより選択
5	性能の評価結果_地震	●	プルダウンメニューより選択
6	性能の評価結果_その他１（名称）		自由入力
7	性能の評価結果_その他１（評価）	●	プルダウンメニューより選択
8	性能の評価結果_その他２(名称)		自由入力
9	性能の評価結果_その他２（評価）	●	プルダウンメニューより選択
10	特定事象の種類_塩害の有無	●	プルダウンメニューより選択
11	特定事象の種類_防食機能の低下の有無	●	プルダウンメニューより選択
12	特定事象の種類_その他の事象の有無	●	プルダウンメニューより選択
13	特定事象の種類_(その他の事象名)		自由入力
14	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択
15	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力
	上部構造_主桁・主構システム		
16	性能の評価結果_活荷重	●	プルダウンメニューより選択
17	性能の評価結果_地震	●	プルダウンメニューより選択
18	性能の評価結果_その他１（名称）		自由入力
19	性能の評価結果_その他１（評価）	●	プルダウンメニューより選択
20	性能の評価結果_その他２(名称)		自由入力
21	性能の評価結果_その他２（評価）	●	プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
22	特定事象の種類_塩害の有無	●	プルダウンメニューより選択
23	特定事象の種類_防食機能の低下の有無	●	プルダウンメニューより選択
24	特定事象の種類_その他の事象の有無	●	プルダウンメニューより選択
25	特定事象の種類_(その他の事象名)		自由入力
26	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択
27	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力
	上部構造_立体機能保持システム		
28	性能の評価結果_活荷重	●	プルダウンメニューより選択
29	性能の評価結果_地震	●	プルダウンメニューより選択
30	性能の評価結果_その他１（名称）		自由入力
31	性能の評価結果_その他１（評価）	●	プルダウンメニューより選択
32	性能の評価結果_その他２(名称)		自由入力
33	性能の評価結果_その他２（評価）	●	プルダウンメニューより選択
34	特定事象の種類_塩害の有無	●	プルダウンメニューより選択
35	特定事象の種類_防食機能の低下の有無	●	プルダウンメニューより選択
36	特定事象の種類_その他の事象の有無	●	プルダウンメニューより選択
37	特定事象の種類_(その他の事象名)		自由入力
38	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択
39	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力
	下部構造_支点位置保持システム		
40	性能の評価結果_活荷重	●	プルダウンメニューより選択
41	性能の評価結果_地震	●	プルダウンメニューより選択
42	性能の評価結果_その他１（名称）		自由入力
43	性能の評価結果_その他１（評価）	●	プルダウンメニューより選択
44	性能の評価結果_その他２(名称)		自由入力
45	性能の評価結果_その他２（評価）	●	プルダウンメニューより選択
46	特定事象の種類_塩害の有無	●	プルダウンメニューより選択
47	特定事象の種類_防食機能の低下の有無	●	プルダウンメニューより選択
48	特定事象の種類_その他の事象の有無	●	プルダウンメニューより選択
49	特定事象の種類_(その他の事象名)		自由入力
50	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択
51	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力
	下部構造_地表面位置保持システム		
52	性能の評価結果_活荷重	●	プルダウンメニューより選択
53	性能の評価結果_地震	●	プルダウンメニューより選択
54	性能の評価結果_その他１（名称）		自由入力
55	性能の評価結果_その他１（評価）	●	プルダウンメニューより選択
56	性能の評価結果_その他２(名称)		自由入力
57	性能の評価結果_その他２（評価）	●	プルダウンメニューより選択
58	特定事象の種類_塩害の有無	●	プルダウンメニューより選択
59	特定事象の種類_防食機能の低下の有無	●	プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
60	特定事象の種類_その他の事象の有無	●	プルダウンメニューより選択
61	特定事象の種類_(その他の事象名)		自由入力
62	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択
63	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力
	上下部接続部_支点反力支持システム		
64	性能の評価結果_活荷重	●	プルダウンメニューより選択
65	性能の評価結果_地震	●	プルダウンメニューより選択
66	性能の評価結果_その他１（名称）		自由入力
67	性能の評価結果_その他１（評価）	●	プルダウンメニューより選択
68	性能の評価結果_その他２(名称)		自由入力
69	性能の評価結果_その他２（評価）	●	プルダウンメニューより選択
70	特定事象の種類_塩害の有無	●	プルダウンメニューより選択
71	特定事象の種類_防食機能の低下の有無	●	プルダウンメニューより選択
72	特定事象の種類_その他の事象の有無	●	プルダウンメニューより選択
73	特定事象の種類_(その他の事象名)		自由入力
74	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択
75	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力
	上下部接続部_境界条件付与システム		
76	性能の評価結果_活荷重	●	プルダウンメニューより選択
77	性能の評価結果_地震	●	プルダウンメニューより選択
78	性能の評価結果_その他１（名称）		自由入力
79	性能の評価結果_その他１（評価）	●	プルダウンメニューより選択
80	性能の評価結果_その他２(名称)		自由入力
81	性能の評価結果_その他２（評価）	●	プルダウンメニューより選択
82	特定事象の種類_塩害の有無	●	プルダウンメニューより選択
83	特定事象の種類_防食機能の低下の有無	●	プルダウンメニューより選択
84	特定事象の種類_その他の事象の有無	●	プルダウンメニューより選択
85	特定事象の種類_(その他の事象名)		自由入力
86	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択
87	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力
	階段部_階段部床版・床組システム		
88	性能の評価結果_活荷重	●	プルダウンメニューより選択
89	性能の評価結果_地震	●	プルダウンメニューより選択
90	性能の評価結果_その他１（名称）		自由入力
91	性能の評価結果_その他１（評価）	●	プルダウンメニューより選択
92	性能の評価結果_その他２(名称)		自由入力
93	性能の評価結果_その他２（評価）	●	プルダウンメニューより選択
94	特定事象の種類_塩害の有無	●	プルダウンメニューより選択
95	特定事象の種類_防食機能の低下の有無	●	プルダウンメニューより選択
96	特定事象の種類_その他の事象の有無	●	プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
97	特定事象の種類_(その他の事象名)		自由入力
98	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択
99	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力
	階段部_階段部主桁・主構システム		
100	性能の評価結果_活荷重	●	プルダウンメニューより選択
101	性能の評価結果_地震	●	プルダウンメニューより選択
102	性能の評価結果_その他１（名称）		自由入力
103	性能の評価結果_その他１（評価）	●	プルダウンメニューより選択
104	性能の評価結果_その他２(名称)		自由入力
105	性能の評価結果_その他２（評価）	●	プルダウンメニューより選択
106	特定事象の種類_塩害の有無	●	プルダウンメニューより選択
107	特定事象の種類_防食機能の低下の有無	●	プルダウンメニューより選択
108	特定事象の種類_その他の事象の有無	●	プルダウンメニューより選択
109	特定事象の種類_(その他の事象名)		自由入力
110	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択
111	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力
	階段部_階段部立体機能保持システム		
112	性能の評価結果_活荷重	●	プルダウンメニューより選択
113	性能の評価結果_地震	●	プルダウンメニューより選択
114	性能の評価結果_その他１（名称）		自由入力
115	性能の評価結果_その他１（評価）	●	プルダウンメニューより選択
116	性能の評価結果_その他２(名称)		自由入力
117	性能の評価結果_その他２（評価）	●	プルダウンメニューより選択
118	特定事象の種類_塩害の有無	●	プルダウンメニューより選択
119	特定事象の種類_防食機能の低下の有無	●	プルダウンメニューより選択
120	特定事象の種類_その他の事象の有無	●	プルダウンメニューより選択
121	特定事象の種類_(その他の事象名)		自由入力
122	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択
123	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力
	階段部_階段部支点位置保持システム		
124	性能の評価結果_活荷重	●	プルダウンメニューより選択
125	性能の評価結果_地震	●	プルダウンメニューより選択
126	性能の評価結果_その他１（名称）		自由入力
127	性能の評価結果_その他１（評価）	●	プルダウンメニューより選択
128	性能の評価結果_その他２(名称)		自由入力
129	性能の評価結果_その他２（評価）	●	プルダウンメニューより選択
130	特定事象の種類_塩害の有無	●	プルダウンメニューより選択
131	特定事象の種類_防食機能の低下の有無	●	プルダウンメニューより選択
132	特定事象の種類_その他の事象の有無	●	プルダウンメニューより選択
133	特定事象の種類_(その他の事象名)		自由入力
134	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
35	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力
	階段部_階段部地表面位置保持システム		
36	性能の評価結果_活荷重	●	プルダウンメニューより選択
37	性能の評価結果_地震	●	プルダウンメニューより選択
38	性能の評価結果_その他１（名称）		自由入力
39	性能の評価結果_その他１（評価）	●	プルダウンメニューより選択
40	性能の評価結果_その他２(名称)		自由入力
41	性能の評価結果_その他２（評価）	●	プルダウンメニューより選択
42	特定事象の種類_塩害の有無	●	プルダウンメニューより選択
43	特定事象の種類_防食機能の低下の有無	●	プルダウンメニューより選択
44	特定事象の種類_その他の事象の有無	●	プルダウンメニューより選択
45	特定事象の種類_(その他の事象名)		自由入力
46	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択
47	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力
	階段部_階段部支点反力支持システム		
48	性能の評価結果_活荷重	●	プルダウンメニューより選択
49	性能の評価結果_地震	●	プルダウンメニューより選択
50	性能の評価結果_その他１（名称）		自由入力
51	性能の評価結果_その他１（評価）	●	プルダウンメニューより選択
52	性能の評価結果_その他２(名称)		自由入力
53	性能の評価結果_その他２（評価）	●	プルダウンメニューより選択
54	特定事象の種類_塩害の有無	●	プルダウンメニューより選択
55	特定事象の種類_防食機能の低下の有無	●	プルダウンメニューより選択
56	特定事象の種類_その他の事象の有無	●	プルダウンメニューより選択
57	特定事象の種類_(その他の事象名)		自由入力
58	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択
59	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力
	階段部_階段部境界条件付与システム		
60	性能の評価結果_活荷重	●	プルダウンメニューより選択
61	性能の評価結果_地震	●	プルダウンメニューより選択
62	性能の評価結果_その他１（名称）		自由入力
63	性能の評価結果_その他１（評価）	●	プルダウンメニューより選択
64	性能の評価結果_その他２(名称)		自由入力
65	性能の評価結果_その他２（評価）	●	プルダウンメニューより選択
66	特定事象の種類_塩害の有無	●	プルダウンメニューより選択
67	特定事象の種類_防食機能の低下の有無	●	プルダウンメニューより選択
68	特定事象の種類_その他の事象の有無	●	プルダウンメニューより選択
69	特定事象の種類_(その他の事象名)		自由入力
70	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択
71	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力
	その他の接続部_その他の接続部支点反力支持システム		

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
172	性能の評価結果_活荷重	●	プルダウンメニューより選択
173	性能の評価結果_地震	●	プルダウンメニューより選択
174	性能の評価結果_その他１（名称）		自由入力
175	性能の評価結果_その他１（評価）	●	プルダウンメニューより選択
176	性能の評価結果_その他２(名称)		自由入力
177	性能の評価結果_その他２（評価）	●	プルダウンメニューより選択
178	特定事象の種類_塩害の有無	●	プルダウンメニューより選択
179	特定事象の種類_防食機能の低下の有無	●	プルダウンメニューより選択
180	特定事象の種類_その他の事象の有無	●	プルダウンメニューより選択
181	特定事象の種類_(その他の事象名)		自由入力
182	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択
183	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力
	その他の接続部_その他の接続部境界条件付与システム		
184	性能の評価結果_活荷重	●	プルダウンメニューより選択
185	性能の評価結果_地震	●	プルダウンメニューより選択
186	性能の評価結果_その他１（名称）		自由入力
187	性能の評価結果_その他１（評価）	●	プルダウンメニューより選択
188	性能の評価結果_その他２(名称)		自由入力
189	性能の評価結果_その他２（評価）	●	プルダウンメニューより選択
190	特定事象の種類_塩害の有無	●	プルダウンメニューより選択
191	特定事象の種類_防食機能の低下の有無	●	プルダウンメニューより選択
192	特定事象の種類_その他の事象の有無	●	プルダウンメニューより選択
193	特定事象の種類_(その他の事象名)		自由入力
194	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択
195	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力
	その他（フェールセーフ）		
196	性能の評価結果_地震	●	プルダウンメニューより選択
197	特定事象の種類_塩害の有無	●	プルダウンメニューより選択
198	特定事象の種類_防食機能の低下の有無	●	プルダウンメニューより選択
199	特定事象の種類_その他の事象の有無	●	プルダウンメニューより選択
200	特定事象の種類_(その他の事象名)		自由入力
201	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択
202	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力
203	備考（性能の評価にあたっての特記事項等）		自由入力
	その他の構造（フェールセーフ以外）①		
204	措置の必要性	●	プルダウンメニューより選択
205	損傷の種類	●	プルダウンメニューより選択
206	備考		自由入力
207	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択
208	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
	その他の構造（フェールセーフ以外）②		
209	措置の必要性	●	プルダウンメニューより選択
210	損傷の種類	●	プルダウンメニューより選択
211	備考		自由入力
212	現地での応急措置_措置の有無		プルダウンメニューより選択
213	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）		自由入力

表 2-20　点検記録　その３タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	径間番号	●	40 以下の値を入力
2	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
3	図面種類		プルダウンメニューより選択
4	図面番号	●	編集不可
5	ファイル名	●	［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。

表 2-21　点検記録　その４タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	径間番号	●	40 以下の値を入力
2	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
3	写真番号	●	9999 以下の値を入力
4	ファイル名	●	［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。
5	メモ		自由入力

表 2-22　点検記録　その５タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
	上部構造_床版・床組システム		
1	部材群１_部材群名		プルダウンメニューより選択
2	部材群１_部材群番号		数字 2 桁を入力
3	部材群２_部材群名		プルダウンメニューより選択
4	部材群２_部材群番号		数字 2 桁を入力
5	部材群３_部材群名		プルダウンメニューより選択
6	部材群３_部材群番号		数字 2 桁を入力
	上部構造_主桁・主構システム		
7	部材群１_部材群名		プルダウンメニューより選択
8	部材群１_部材群番号		数字 2 桁を入力
9	部材群２_部材群名		プルダウンメニューより選択
10	部材群２_部材群番号		数字 2 桁を入力
11	部材群３_部材群名		プルダウンメニューより選択
12	部材群３_部材群番号		数字 2 桁を入力

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
	上部構造_立体機能保持システム		
13	部材群１_部材群名		プルダウンメニューより選択
14	部材群１_部材群番号		数字２桁を入力
15	部材群２_部材群名		プルダウンメニューより選択
16	部材群２_部材群番号		数字２桁を入力
17	部材群３_部材群名		プルダウンメニューより選択
18	部材群３_部材群番号		数字２桁を入力
	下部構造_支点位置保持システム		
19	部材群１_部材群名		プルダウンメニューより選択
20	部材群１_部材群番号		数字２桁を入力
21	部材群２_部材群名		プルダウンメニューより選択
22	部材群２_部材群番号		数字２桁を入力
23	部材群３_部材群名		プルダウンメニューより選択
24	部材群３_部材群番号		数字２桁を入力
	下部構造_地表面位置保持システム		
25	部材群１_部材群名		プルダウンメニューより選択
26	部材群１_部材群番号		数字２桁を入力
27	部材群２_部材群名		プルダウンメニューより選択
28	部材群２_部材群番号		数字２桁を入力
29	部材群３_部材群名		プルダウンメニューより選択
30	部材群３_部材群番号		数字２桁を入力
	上下部接続部_支点反力支持システム		
31	部材群１_部材群名		プルダウンメニューより選択
32	部材群１_部材群番号		数字２桁を入力
33	部材群２_部材群名		プルダウンメニューより選択
34	部材群２_部材群番号		数字２桁を入力
35	部材群３_部材群名		プルダウンメニューより選択
36	部材群３_部材群番号		数字２桁を入力
	上下部接続部_境界条件付与システム		
37	部材群１_部材群名		プルダウンメニューより選択
38	部材群１_部材群番号		数字２桁を入力
39	部材群２_部材群名		プルダウンメニューより選択
40	部材群２_部材群番号		数字２桁を入力
41	部材群３_部材群名		プルダウンメニューより選択
42	部材群３_部材群番号		数字２桁を入力
	階段部_階段部床版・床組システム		
43	部材群１_部材群名		プルダウンメニューより選択
44	部材群１_部材群番号		数字２桁を入力
45	部材群２_部材群名		プルダウンメニューより選択
46	部材群２_部材群番号		数字２桁を入力
47	部材群３_部材群名		プルダウンメニューより選択
48	部材群３_部材群番号		数字２桁を入力
	階段部_階段部主桁・主構システム		
49	部材群１_部材群名		プルダウンメニューより選択
50	部材群１_部材群番号		数字２桁を入力
51	部材群２_部材群名		プルダウンメニューより選択
52	部材群２_部材群番号		数字２桁を入力
53	部材群３_部材群名		プルダウンメニューより選択
54	部材群３_部材群番号		数字２桁を入力
	階段部_階段部立体機能保持システム		
55	部材群１_部材群名		プルダウンメニューより選択
56	部材群１_部材群番号		数字２桁を入力
57	部材群２_部材群名		プルダウンメニューより選択
58	部材群２_部材群番号		数字２桁を入力

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
59	部材群３_部材群名		プルダウンメニューより選択
60	部材群３_部材群番号		数字２桁を入力
	階段部_階段部支点位置保持システム		
61	部材群１_部材群名		プルダウンメニューより選択
62	部材群１_部材群番号		数字２桁を入力
63	部材群２_部材群名		プルダウンメニューより選択
64	部材群２_部材群番号		数字２桁を入力
65	部材群３_部材群名		プルダウンメニューより選択
66	部材群３_部材群番号		数字２桁を入力
	階段部_階段部地表面位置保持システム		
67	部材群１_部材群名		プルダウンメニューより選択
68	部材群１_部材群番号		数字２桁を入力
69	部材群２_部材群名		プルダウンメニューより選択
70	部材群２_部材群番号		数字２桁を入力
71	部材群３_部材群名		プルダウンメニューより選択
72	部材群３_部材群番号		数字２桁を入力
	階段部_階段部支点反力支持システム		
73	部材群１_部材群名		プルダウンメニューより選択
74	部材群１_部材群番号		数字２桁を入力
75	部材群２_部材群名		プルダウンメニューより選択
76	部材群２_部材群番号		数字２桁を入力
77	部材群３_部材群名		プルダウンメニューより選択
78	部材群３_部材群番号		数字２桁を入力
	階段部_階段部境界条件付与システム		
79	部材群１_部材群名		プルダウンメニューより選択
80	部材群１_部材群番号		数字２桁を入力
81	部材群２_部材群名		プルダウンメニューより選択
82	部材群２_部材群番号		数字２桁を入力
83	部材群３_部材群名		プルダウンメニューより選択
84	部材群３_部材群番号		数字２桁を入力
	その他の接続部_その他の接続部支点反力支持システム		
85	部材群１_部材群名		プルダウンメニューより選択
86	部材群１_部材群番号		数字２桁を入力
87	部材群２_部材群名		プルダウンメニューより選択
88	部材群２_部材群番号		数字２桁を入力
89	部材群３_部材群名		プルダウンメニューより選択
90	部材群３_部材群番号		数字２桁を入力
	その他の接続部_その他の接続部境界条件付与システム		
91	部材群１_部材群名		プルダウンメニューより選択
92	部材群１_部材群番号		数字２桁を入力
93	部材群２_部材群名		プルダウンメニューより選択
94	部材群２_部材群番号		数字２桁を入力
95	部材群３_部材群名		プルダウンメニューより選択
96	部材群３_部材群番号		数字２桁を入力
97	径間番号	●	40 以下の値を入力
98	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
99	図面番号	●	編集不可
100	ファイル名	●	［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。

表 2-23　点検記録　その６タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	径間番号	●	40 以下の値を入力
2	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
3	図面番号	●	編集不可
4	ファイル名	●	［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。

表 2-24　点検記録　その７タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	径間番号	●	40 以下の値を入力
2	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
3	工種	●	プルダウンメニューより選択
4	部材名	●	プルダウンメニューより選択
5	要素番号	●	数字 4 桁を入力
6	点検方法		自由入力
7	機器等の性能や条件、特記事項等		自由入力

表 2-25　点検記録　その８－１タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	径間番号	●	40 以下の値を入力
2	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
3	構成要素名	●	編集不可
4	力学的な機能を担う部材群名	●	プルダウンメニューより選択
5	部材群番号	●	プルダウンメニューより選択
6	属するシステム	●	プルダウンメニューより選択
7	写真番号	●	9999 以下の値を入力
8	部材名	●	プルダウンメニューより選択
9	要素番号	●	数字 4 桁を入力
10	損傷の種類	●	プルダウンメニューより選択
11	写真	●	［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。
	想定する状況における部材群の状態の技術的な評価		
12	活荷重	●	プルダウンメニューより選択
13	地震	●	プルダウンメニューより選択
14	その他①_名称		自由入力
15	その他①_評価		プルダウンメニューより選択
16	その他②_名称		自由入力
17	その他②_評価		プルダウンメニューより選択
	特定事象等の有無		
18	塩害	●	プルダウンメニューより選択
19	防食機能の低下	●	プルダウンメニューより選択
20	目地部からの漏水	●	プルダウンメニューより選択
21	その他①_名称		自由入力
22	その他①_評価		プルダウンメニューより選択
23	その他②_名称		自由入力
24	その他②_評価		プルダウンメニューより選択
25	緊急対応の必要性　E	●	プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
26	維持工事等対応の必要性　M	●	プルダウンメニューより選択
27	調査の必要性　詳細調査　S1	●	プルダウンメニューより選択
28	調査の必要性　追跡調査　S2	●	プルダウンメニューより選択
29	所見		自由入力

表 2-26　点検記録　その８−２タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	構成要素名	●	プルダウンメニューより選択
2	力学的な機能を担う部材群名	●	プルダウンメニューより選択
3	部材群番号	●	プルダウンメニューより選択
4	属するシステム	●	プルダウンメニューより選択
5	径間番号	●	40 以下の値を入力
6	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
7	写真番号	●	9999 以下の値を入力
8	工種	●	プルダウンメニューより選択
9	部材名	●	プルダウンメニューより選択
10	要素番号	●	数字 4 桁を入力
11	損傷の種類	●	プルダウンメニューより選択
12	写真	●	［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。
	想定する状況における部材群の状態の技術的な評価		
13	活荷重	●	プルダウンメニューより選択
14	地震	●	プルダウンメニューより選択
15	その他①_名称		自由入力
16	その他①_評価		プルダウンメニューより選択
17	その他②_名称		自由入力
18	その他②_評価		プルダウンメニューより選択
	特定事象等の有無		
19	塩害	●	プルダウンメニューより選択
20	防食機能の低下	●	プルダウンメニューより選択
21	目地部からの漏水	●	プルダウンメニューより選択
22	その他①_名称		自由入力
23	その他①_評価		プルダウンメニューより選択
24	その他②_名称		自由入力
25	その他②_評価		プルダウンメニューより選択
26	緊急対応の必要性　E	●	プルダウンメニューより選択
27	維持工事等対応の必要性　M	●	プルダウンメニューより選択
28	調査の必要性　詳細調査　S1	●	プルダウンメニューより選択
29	調査の必要性　追跡調査　S2	●	プルダウンメニューより選択
30	所見		自由入力

表 2-27　点検記録　その９タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	構成要素名	●	編集不可
2	径間番号	●	40 以下の値を入力
3	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
4	写真番号	●	9999 以下の値を入力

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
5	部材名	●	プルダウンメニューより選択
6	要素番号	●	数字 4 桁を入力
7	損傷の種類	●	プルダウンメニューより選択
8	写真	●	［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。
	想定する状況における部材群の状態の技術的な評価		
9	地震	●	プルダウンメニューより選択
	特定事象等の有無		
10	塩害	●	プルダウンメニューより選択
11	防食機能の低下	●	プルダウンメニューより選択
12	目地部からの漏水	●	プルダウンメニューより選択
13	その他①_名称		
14	その他①_評価		プルダウンメニューより選択
15	その他②_名称		
16	その他②_評価		プルダウンメニューより選択
17	緊急対応の必要性　E	●	プルダウンメニューより選択
18	維持工事等対応の必要性　M	●	プルダウンメニューより選択
19	調査の必要性　詳細調査　S1	●	プルダウンメニューより選択
20	調査の必要性　追跡調査　S2	●	プルダウンメニューより選択
21	所見		自由入力

表 2-28　点検記録　その１０タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	構成要素名	●	編集不可
2	径間番号	●	40 以下の値を入力
3	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
4	写真番号	●	9999 以下の値を入力
5	部材名	●	プルダウンメニューより選択
6	要素番号	●	数字 4 桁を入力
7	損傷の種類	●	プルダウンメニューより選択
8	写真	●	［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。
9	緊急対応の必要性　E	●	プルダウンメニューより選択
10	維持工事等対応の必要性　M	●	プルダウンメニューより選択
11	調査の必要性　詳細調査　S1	●	プルダウンメニューより選択
12	調査の必要性　追跡調査　S2	●	プルダウンメニューより選択
13	所見		自由入力

表 2-29　点検記録　その１１タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
	維持工事等の対応が必要な部材等一覧		
1	径間番号	●	40 以下の値を入力
2	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
3	箇所		自由入力
4	状態と必要な行為		自由入力
5	写真番号	●	9999 以下の値を入力

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
	維持工事等の対応が必要なその他構造（フェールセーフ）一覧		
6	径間番号	●	40 以下の値を入力
7	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
8	箇所		自由入力
9	状態と必要な行為		自由入力
10	写真番号	●	9999 以下の値を入力
	維持工事等の対応が必要なその他構造（フェールセーフ以外）一覧		
11	径間番号	●	40 以下の値を入力
12	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
13	箇所		自由入力
14	状態と必要な行為		自由入力
15	写真番号	●	9999 以下の値を入力

2.4　定期点検　第三者

表 2-30　第三者記録　その１タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	実施者情報_所属	●	自由入力
2	実施者情報_氏名	●	自由入力
3	実施者情報_実施年月日	●	年月日を半角英数字で yyyy.mm.dd 形式で入力 例）2025.02.14
4	径間番号	●	40 以下の値を入力
5	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
6	写真番号	●	9999 以下の値を入力
7	ファイル名	●	［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。
8	メモ		自由入力

表 2-31　第三者記録　その２タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	実施者情報_所属		編集不可
2	実施者情報_氏名		編集不可
3	実施者情報_実施年月日		編集不可
4	径間番号	●	40 以下の値を入力
5	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
6	図面番号	●	編集不可
7	ファイル名	●	［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。

表 2-32　第三者記録　その３タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	実施者情報_所属		編集不可
2	実施者情報_氏名		編集不可
3	実施者情報_実施年月日		編集不可
4	径間番号	●	40 以下の値を入力
5	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
6	写真番号	●	9999 以下の値を入力
7	撮影年月日	●	年月日を半角英数字で yyyy.mm.dd 形式で入力 例）2025.02.14
8	工種	●	プルダウンメニューより選択
9	部材名	●	プルダウンメニューより選択
10	要素番号	●	数字 4 桁を入力
11	ファイル名	●	［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。
12	メモ		自由入力
13	備考		自由入力

2.5　定期点検　データ記録

表 2-33　データ記録　その１タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	検査員情報_所属		自由入力
2	検査員情報_氏名		自由入力
3	検査員情報_実施年月日		年月日を半角英数字で yyyy.mm.dd 形式で入力 例）2025.02.14
4	径間番号	●	40 以下の値を入力
5	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
6	写真番号	●	9999 以下の値を入力
7	ファイル名	●	［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。
8	メモ		自由入力

表 2-34　データ記録　その２タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	検査員情報_所属		編集不可
2	検査員情報_氏名		編集不可
3	検査員情報_実施年月日		編集不可
4	径間番号	●	40 以下の値を入力
5	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
6	工種	●	プルダウンメニューより選択
7	部材種別	●	プルダウンメニューより選択
8	部材番号	●	数字 2 桁を入力
9	要素番号	●	数字 4 桁を入力
10	点検方法		自由入力
11	機器等の性能や条件、特記事項等		自由入力

表 2-35　データ記録　その３−１タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	検査員情報_所属		編集不可
2	検査員情報_氏名		編集不可
3	検査員情報_実施年月日		編集不可
4	径間番号	●	40 以下の値を入力
5	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
6	図面番号	●	編集不可
7	ファイル名	●	［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。

表 2-36　データ記録　その３−２タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	検査員情報_所属		編集不可
2	検査員情報_氏名		編集不可
3	検査員情報_実施年月日		編集不可
4	径間番号	●	40 以下の値を入力
5	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
6	損傷写真_写真区分	●	プルダウンメニューより選択
7	損傷写真_写真番号	●	9999 以下の値を入力
8	損傷写真_撮影年月日	●	年月日を半角英数字で yyyy.mm.dd 形式で入力 例）2025.02.14
9	工種	●	プルダウンメニューより選択
10	部材種別	●	プルダウンメニューより選択
11	要素番号	●	数字 4 桁を入力
12	損傷程度_前回		プルダウンメニューより選択
13	損傷程度_今回	●	プルダウンメニューより選択
14	ファイル名	●	［ファイル選択］より画像を選択 ※画像名に使用できない文字があります。詳細は、表 4-1　ファイル名使用禁止文字を参照してください。
15	メモ		自由入力
16	備考		自由入力

表 2-37　データ記録　その３−３タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	検査員情報_所属		編集不可
2	検査員情報_氏名		編集不可
3	検査員情報_実施年月日		編集不可
4	径間番号	●	40 以下の値を入力
5	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
6	工種	●	プルダウンメニューより選択
7	材料	●	プルダウンメニューより選択
8	部材種別_名称	●	プルダウンメニューより選択
9	部材種別_記号		編集不可
10	部材種別_要素番号	●	数字 4 桁を入力
11	損傷程度_評価	●	プルダウンメニューより選択
12	損傷程度_定量的に取得した値		自由入力
13	損傷程度_単位		自由入力
14	損傷の種類	●	プルダウンメニューより選択
15	損傷パターン		自由入力
16	分類		プルダウンメニューより選択

表 2-38　データ記録　その３−４タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	検査員情報_所属		編集不可
2	検査員情報_氏名		編集不可
3	検査員情報_実施年月日		編集不可
4	径間番号	●	40 以下の値を入力
5	径間分割番号	●	10 以下の値を入力、径間分割が無い場合は 0 を入力
6	工種	●	プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
7	材料	●	プルダウンメニューより選択
8	部材種別_名称	●	プルダウンメニューより選択
9	部材種別_記号		編集不可
10	部材種別_要素番号	●	数字４桁を入力
11	今回定期点検_点検年月日	●	年月日を半角英数字で yyyy.mm.dd 形式で入力 例）2025.02.14
12	今回定期点検_損傷種類１	●	プルダウンメニューより選択
13	今回定期点検_損傷程度１	●	プルダウンメニューより選択
14	今回定期点検_損傷種類２		プルダウンメニューより選択
15	今回定期点検_損傷程度２		プルダウンメニューより選択
16	今回定期点検_損傷種類３		プルダウンメニューより選択
17	今回定期点検_損傷程度３		プルダウンメニューより選択
18	今回定期点検_損傷種類４		プルダウンメニューより選択
19	今回定期点検_損傷程度４		プルダウンメニューより選択
20	前回定期点検_点検年月日		年月日を半角英数字で yyyy.mm.dd 形式で入力 例）2025.02.14
21	前回定期点検_損傷種類１		プルダウンメニューより選択
22	前回定期点検_損傷程度１		プルダウンメニューより選択
23	前回定期点検_損傷種類２		プルダウンメニューより選択
24	前回定期点検_損傷程度２		プルダウンメニューより選択
25	前回定期点検_損傷種類３		プルダウンメニューより選択
26	前回定期点検_損傷程度３		プルダウンメニューより選択
27	前回定期点検_損傷種類４		プルダウンメニューより選択
28	前回定期点検_損傷程度４		プルダウンメニューより選択

表 2-39　データ記録　その４タブ

No.	項目名	必須入力項目（※）	備考
1	検査員情報_所属		編集不可
2	検査員情報_氏名		編集不可
3	検査員情報_実施年月日		編集不可
4	部材種別_名称	●	プルダウンメニューより選択
5	部材種別_記号		編集不可
6	部材種別_要素番号	●	数字４桁を入力
7	引継ぎ事項		自由入力

3　標識、点検記録様式管理機能

3.1　諸元等

表 3-1　入力項目（基本情報等）

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
1	施設種別	●	プルダウンメニューより選択
2	支柱形式	●	プルダウンメニューより選択
3	管理番号	●	自由入力
4	施設 ID	●	半角数字及びカンマ、ピリオド 18 文字 例）42.12345,139.12345
5	緯度	●	半角数字及びピリオド 9 文字 例）42.123456
6	経度	●	半角数字及びピリオド 10 文字 例）139.123456
7	施設名		プルダウンメニューより選択
8	路線名		自由入力
9	道路管理者_区分	●	プルダウンメニューより選択
10	管轄 地方整備局	●	プルダウンメニューより選択
11	管轄 事務所	●	プルダウンメニューより選択
12	管轄 出張所		プルダウンメニューより選択
13	作業内容フラグ_区分	●	プルダウンメニューより選択
14	作業内容フラグ_内訳	●	プルダウンメニューより選択
15	作業内容フラグ_内訳補足		自由入力
16	道路種別		プルダウンメニューより選択
17	所在地(都道府県)	●	プルダウンメニューより選択
18	所在地(市区町村)		プルダウンメニューより選択
19	所在地(市区町村以下)		自由入力
20	距離標（ｋｍ）		自由入力
21	現地確認年月日	●	半角数字及びピリオド 10 文字（yyyy.mm.dd） 例）2025 年 6 月 1 日の場合⇒2025.06.01
22	調書更新年月日		半角数字及びピリオド 10 文字（yyyy.mm.dd） 例）2025 年 6 月 1 日の場合⇒2025.06.01
23	MICHI 施設キー	●	半角数字及び記号 複数の Michi 施設キーを記入する場合はセミコロンで区切る 例）42.67890,139.67890;42.67891,139.67891
24	作業区分	●	ラジオボタンより選択 「作業中」を選択した場合、一般には公開されません。一覧表示する場合は、一覧画面で「作業中を含む」を選択しないと一覧に表示されません。

表 3-2　入力項目（設置環境情報）

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
1	代替路の有無		プルダウンメニューより選択
2	自専道 or 一般道		プルダウンメニューより選択
3	上・下別		プルダウンメニューより選択
4	占用物件(名称)		自由入力
5	設置環境		プルダウンメニューより選択
6	設置施設種別		プルダウンメニューより選択
7	設置施設 ID		自由入力
8	海岸からの距離		プルダウンメニューより選択
9	融雪剤散布区間		プルダウンメニューより選択
10	風規制実施区間		プルダウンメニューより選択
11	防雪対策実施区間		プルダウンメニューより選択
12	緊急輸送道路指定の有無		プルダウンメニューより選択
13	センサス年度		自由入力
14	センサス区間番号		自由入力
15	交通量 台/24h		半角数字最大 6 桁　例）123456
16	道路幅員(m)		半角数字及びピリオド　例）1234.5
17	歩道幅員(m)		半角数字及びピリオド　例）1234.5
18	通学路指定の有無		プルダウンメニューより選択

表 3-3　入力項目（構造情報）

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
1	表面処理形式		プルダウンメニューより選択
2	基礎形式		プルダウンメニューより選択
3	支柱基部リブ形状		プルダウンメニューより選択
4	路面境界部の状況		プルダウンメニューより選択
5	灯具種類		プルダウンメニューより選択
6	標識設置枚数		半角数字最大 2 桁　例）10
7	標識番号		自由入力
8	標識板の取付形式＜第１欄＞		プルダウンメニューより選択
9	標識板の取付形式＜第２欄＞		プルダウンメニューより選択
10	標識板の取付形式＜第３欄＞		プルダウンメニューより選択
11	標識板の落下防止対策＜第１欄＞		プルダウンメニューより選択
12	標識板の落下防止対策＜第２欄＞		自由入力
13	ゆるみ止め対策の有無＜第１欄＞		プルダウンメニューより選択
14	ゆるみ止め対策の有無＜第２欄＞		自由入力
15	合いマーク＜第１欄＞		プルダウンメニューより選択
16	合いマーク＜第２欄＞		自由入力
17	制振装置の有無＜第１欄＞		プルダウンメニューより選択
18	制振装置の有無＜第２欄＞		自由入力
19	柱基部排水性向上対策＜第１欄＞		プルダウンメニューより選択
20	柱基部排水性向上対策＜第２欄＞		自由入力
21	設置年月		半角数字及びピリオド 7 文字（yyyy.mm） 例）2025 年 6 月の場合⇒2025.06
22	備考		自由入力

表 3-4　入力項目（点検情報）

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
1	点検員（所属）		自由入力
2	点検員（氏名）		自由入力
3	告示に基づく健全性の診断の区分		プルダウンメニューより選択 ※門型標識のみ表示
4	健全性の診断の結果に関する補足		自由入力 ※門型標識のみ表示
5	備考		自由入力 ※門型標識以外の標識のみ表示

表 3-5　入力項目（位置図／ポンチ絵／写真(全景、その他)）

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
1	位置図ファイル名		自由入力
2	全景その他ファイル名 1		自由入力
3	全景その他ファイル 1 タイトル		自由入力
4	全景その他ファイル名 2		自由入力
5	全景その他ファイル 2 タイトル		自由入力
6	全景その他ファイル名 3		自由入力
7	全景その他ファイル 3 タイトル		自由入力
8	全景その他ファイル名 4		自由入力
9	全景その他ファイル 4 タイトル		自由入力
10	全景その他ファイル名 5		自由入力
11	全景その他ファイル 5 タイトル		自由入力
12	全景その他ファイル名 6		自由入力
13	全景その他ファイル 6 タイトル		自由入力
14	全景その他ファイル名 7		自由入力
15	全景その他ファイル 7 タイトル		自由入力
16	全景その他ファイル名 8		自由入力
17	全景その他ファイル 8 タイトル		自由入力
18	全景その他ファイル名 9		自由入力
19	全景その他ファイル 9 タイトル		自由入力

3.2　措置の必要性の検討結果

門型標識と門型標識以外の標識の場合で入力項目が異なります。

表 3-6　入力項目（門型標識）

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
1	門型標識等（全体として）_暴風		プルダウンメニューより選択
2	門型標識等（全体として）_地震		プルダウンメニューより選択
3	門型標識等（全体として）_機能構造安全性評価_その他 1		自由入力
4	門型標識等（全体として）_機能構造安全性評価_その他 2		プルダウンメニューより選択
5	基板部_暴風		プルダウンメニューより選択
6	基板部_暴風_写真番号		自由入力 複数番号は半角カンマ区切りで入力 例）1,2,3,4,5
7	基板部_地震		プルダウンメニューより選択
8	基板部_地震_写真番号		自由入力 複数番号は半角カンマ区切りで入力 例）1,2,3,4,5
9	基板部_機能構造安全性評価_その他 1		自由入力
10	基板部_機能構造安全性評価_その他 2		プルダウンメニューより選択
11	基板部_機能構造安全性評価_その他_写真番号		自由入力 複数番号は半角カンマ区切りで入力 例）1,2,3,4,5
12	基板部_塩害		プルダウンメニューより選択
13	基板部_防食機能の低下		プルダウンメニューより選択
14	基板部_特定事象の有無_その他 1		自由入力
15	基板部_特定事象の有無_その他 2		プルダウンメニューより選択
16	基板部_措置の有無		プルダウンメニューより選択
17	基板部_応急措置内容		自由入力
18	接続部_暴風		プルダウンメニューより選択
19	接続部_暴風_写真番号		自由入力 複数番号は半角カンマ区切りで入力 例）1,2,3,4,5
20	接続部_地震		プルダウンメニューより選択
21	接続部_地震_写真番号		自由入力 複数番号は半角カンマ区切りで入力 例）1,2,3,4,5
22	接続部_機能構造安全性評価_その他 1		自由入力
23	接続部_機能構造安全性評価_その他 2		プルダウンメニューより選択
24	接続部_機能構造安全性評価_その他_写真番号		自由入力 複数番号は半角カンマ区切りで入力 例）1,2,3,4,5
25	接続部_塩害		プルダウンメニューより選択
26	接続部_防食機能の低下		プルダウンメニューより選択
27	接続部_特定事象の有無_その他 1		自由入力
28	接続部_特定事象の有無_その他 2		プルダウンメニューより選択
29	接続部_措置の有無		プルダウンメニューより選択
30	接続部_応急措置内容		自由入力
31	支柱部_暴風		プルダウンメニューより選択
32	支柱部_暴風_写真番号		自由入力 複数番号は半角カンマ区切りで入力 例）1,2,3,4,5
33	支柱部_地震		プルダウンメニューより選択
34	支柱部_地震_写真番号		自由入力 複数番号は半角カンマ区切りで入力 例）1,2,3,4,5
35	支柱部_機能構造安全性評価_その他 1		自由入力
36	支柱部_機能構造安全性評価_その他 2		プルダウンメニューより選択
37	支柱部_機能構造安全性評価_その他_写真番号		自由入力 複数番号は半角カンマ区切りで入力 例）1,2,3,4,5
38	支柱部_塩害		プルダウンメニューより選択
39	支柱部_防食機能の低下		プルダウンメニューより選択
40	支柱部_特定事象の有無_その他 1		自由入力
41	支柱部_特定事象の有無_その他 2		プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
42	支柱部_措置の有無		プルダウンメニューより選択
43	支柱部_応急措置内容		自由入力
44	その他_暴風		プルダウンメニューより選択
45	その他_暴風_写真番号		自由入力 複数番号は半角カンマ区切りで入力 例）1,2,3,4,5
46	その他_地震		プルダウンメニューより選択
47	その他_地震_写真番号		自由入力 複数番号は半角カンマ区切りで入力 例）1,2,3,4,5
48	その他_機能構造安全性評価_その他 1		自由入力
49	その他_機能構造安全性評価_その他 2		プルダウンメニューより選択
50	その他_機能構造安全性評価_その他_写真番号		自由入力 複数番号は半角カンマ区切りで入力 例）1,2,3,4,5
51	その他_塩害		プルダウンメニューより選択
52	その他_防食機能の低下		プルダウンメニューより選択
53	その他_特定事象の有無_その他 1		自由入力
54	その他_特定事象の有無_その他 2		プルダウンメニューより選択
55	その他_措置の有無		プルダウンメニューより選択
56	その他_応急措置内容		自由入力
57	特記しておくべき事項		自由入力
58	門型標識等（全体として）_措置の必要性の有無		プルダウンメニューより選択
59	基板部_措置の必要性の有無		プルダウンメニューより選択
60	基板部_構造安全性の確保		チェックボックスを選択
61	基板部_耐久性の改善		チェックボックスを選択
62	基板部_第三者被害の防止		チェックボックスを選択
63	基板部_措置が必要な理由_その他 1		チェックボックスを選択
64	基板部_措置が必要な理由_その他 2		自由入力
65	接続部_措置の必要性の有無		プルダウンメニューより選択
66	接続部_構造安全性の確保		チェックボックスを選択
67	接続部_耐久性の改善		チェックボックスを選択
68	接続部_第三者被害の防止		チェックボックスを選択
69	接続部_措置が必要な理由_その他 1		チェックボックスを選択
70	接続部_措置が必要な理由_その他 2		自由入力
71	支柱部_措置の必要性の有無		プルダウンメニューより選択
72	支柱部_構造安全性の確保		チェックボックスを選択
73	支柱部_耐久性の改善		チェックボックスを選択
74	支柱部_第三者被害の防止		チェックボックスを選択
75	支柱部_措置が必要な理由_その他 1		チェックボックスを選択
76	支柱部_措置が必要な理由_その他 2		自由入力
77	その他_措置の必要性の有無		プルダウンメニューより選択
78	その他_構造安全性の確保		チェックボックスを選択
79	その他_耐久性の改善		チェックボックスを選択
80	その他_第三者被害の防止		チェックボックスを選択
81	その他_措置が必要な理由_その他 1		チェックボックスを選択
82	その他_措置が必要な理由_その他 2		自由入力
83	定期点検者所見		自由入力

表 3-7　入力項目（門型標識以外の標識）

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
1	基板部_措置の必要性の有無		プルダウンメニューより選択
2	基板部_措置の必要性の有無_写真番号		自由入力 複数番号は半角カンマ区切りで入力 例）1,2,3,4,5
3	基板部_構造安全性の確保		チェックボックスを選択
4	基板部_耐久性の改善		チェックボックスを選択
5	基板部_第三者被害の防止		チェックボックスを選択
6	基板部_措置が必要な理由_その他 1		チェックボックスを選択
7	基板部_措置が必要な理由_その他 2		自由入力
8	接続部_措置の必要性の有無		プルダウンメニューより選択
9	接続部_措置の必要性の有無_写真番号		自由入力 複数番号は半角カンマ区切りで入力 例）1,2,3,4,5
10	接続部_構造安全性の確保		チェックボックスを選択
11	接続部_耐久性の改善		チェックボックスを選択
12	接続部_第三者被害の防止		チェックボックスを選択
13	接続部_措置が必要な理由_その他 1		チェックボックスを選択
14	接続部_措置が必要な理由_その他 2		自由入力
15	支柱部_措置の必要性の有無		プルダウンメニューより選択
16	支柱部_措置の必要性の有無_写真番号		自由入力 複数番号は半角カンマ区切りで入力 例）1,2,3,4,5
17	支柱部_構造安全性の確保		チェックボックスを選択
18	支柱部_耐久性の改善		チェックボックスを選択
19	支柱部_第三者被害の防止		チェックボックスを選択
20	支柱部_措置が必要な理由_その他 1		チェックボックスを選択
21	支柱部_措置が必要な理由_その他 2		自由入力
22	その他_措置の必要性の有無		プルダウンメニューより選択
23	その他_措置の必要性の有無_写真番号		自由入力 複数番号は半角カンマ区切りで入力 例）1,2,3,4,5
24	その他_構造安全性の確保		チェックボックスを選択
25	その他_耐久性の改善		チェックボックスを選択
26	その他_第三者被害の防止		チェックボックスを選択
27	その他_措置が必要な理由_その他 1		チェックボックスを選択
28	その他_措置が必要な理由_その他 2		自由入力
29	特記しておくべき事項		自由入力
30	定期点検者所見		自由入力

3.3　損傷写真

表 3-8　入力項目（損傷写真）

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
1	写真番号		編集不可
2	部材名	●	プルダウンメニューより選択
3	損傷の種類		プルダウンメニューより選択
4	撮影年月日	●	半角数字及びピリオド 10 文字（yyyy.mm.dd） 例）2025 年 6 月 1 日の場合⇒2025.06.01
5	損傷写真	●	半角数字最大 4 桁　例）1234
6	メモ		自由入力

3.4　損傷程度の評価記録

表 3-9　入力項目（支柱部）

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
1	支柱本体_対象有無		プルダウンメニューより選択
2	支柱本体_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
3	支柱本体_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
4	支柱本体_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
5	支柱本体_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
6	支柱本体_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
7	支柱本体_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
8	支柱本体_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
9	支柱本体_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
10	支柱本体_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
11	支柱本体_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
12	支柱本体_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
13	支柱本体_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
14	支柱本体_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
15	支柱本体_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
16	支柱本体_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
17	支柱本体_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
18	支柱本体_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
19	支柱本体_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
20	支柱本体_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
21	支柱本体_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
22	支柱本体_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
23	支柱本体_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
24	支柱継手部_対象有無		プルダウンメニューより選択
25	支柱継手部_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
26	支柱継手部_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
27	支柱継手部_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
28	支柱継手部_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
29	支柱継手部_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
30	支柱継手部_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
31	支柱継手部_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
32	支柱継手部_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
33	支柱継手部_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
34	支柱継手部_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
35	支柱継手部_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
36	支柱継手部_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
37	支柱継手部_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
38	支柱継手部_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
39	支柱継手部_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
40	支柱継手部_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
41	支柱継手部_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
42	支柱継手部_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
43	支柱継手部_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
44	支柱継手部_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
45	支柱継手部_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
46	支柱継手部_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
47	支柱分岐部_対象有無		プルダウンメニューより選択
48	支柱分岐部_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
49	支柱分岐部_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
50	支柱分岐部_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
51	支柱分岐部_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
52	支柱分岐部_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
53	支柱分岐部_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
54	支柱分岐部_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
55	支柱分岐部_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
56	支柱分岐部_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
57	支柱分岐部_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
58	支柱分岐部_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
59	支柱分岐部_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
60	支柱分岐部_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
61	支柱分岐部_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
62	支柱分岐部_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
63	支柱分岐部_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
64	支柱分岐部_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
65	支柱分岐部_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
66	支柱分岐部_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
67	支柱分岐部_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
68	支柱分岐部_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
69	支柱分岐部_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
70	支柱内部_対象有無		プルダウンメニューより選択
71	支柱内部_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
72	支柱内部_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
73	支柱内部_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
74	支柱内部_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
75	支柱内部_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
76	支柱内部_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
77	支柱内部_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
78	支柱内部_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
79	支柱内部_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
80	支柱内部_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
81	支柱内部_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
82	支柱内部_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
83	支柱内部_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
84	支柱内部_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
85	支柱内部_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
86	支柱内部_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
87	支柱内部_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
88	支柱内部_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
89	支柱内部_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
90	支柱内部_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
91	支柱内部_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
92	支柱内部_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
93	リブ・取付溶接部_対象有無		プルダウンメニューより選択
94	リブ・取付溶接部_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
95	リブ・取付溶接部_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
96	リブ・取付溶接部_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
97	リブ・取付溶接部_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
98	リブ・取付溶接部_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
99	リブ・取付溶接部_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
100	リブ・取付溶接部_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
101	リブ・取付溶接部_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
102	リブ・取付溶接部_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
103	リブ・取付溶接部_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
104	リブ・取付溶接部_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
105	リブ・取付溶接部_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
106	リブ・取付溶接部_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
107	リブ・取付溶接部_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
108	リブ・取付溶接部_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
109	リブ・取付溶接部_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
110	リブ・取付溶接部_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
111	リブ・取付溶接部_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
112	リブ・取付溶接部_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
113	リブ・取付溶接部_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
114	リブ取付溶接部_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
115	リブ取付溶接部_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
116	柱・ベースプレート溶接部_対象有無		プルダウンメニューより選択
117	柱・ベースプレート溶接部_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
118	柱・ベースプレート溶接部_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
119	柱・ベースプレート溶接部_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
120	柱・ベースプレート溶接部_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
121	柱・ベースプレート溶接部_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
122	柱・ベースプレート溶接部_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
123	柱・ベースプレート溶接部_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
124	柱・ベースプレート溶接部_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
125	柱・ベースプレート溶接部_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
126	柱・ベースプレート溶接部_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
127	柱・ベースプレート溶接部_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
128	柱・ベースプレート溶接部_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
129	柱・ベースプレート溶接部_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
130	柱・ベースプレート溶接部_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
131	柱・ベースプレート溶接部_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
132	柱・ベースプレート溶接部_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
133	柱・ベースプレート溶接部_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
134	柱・ベースプレート溶接部_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
135	柱・ベースプレート溶接部_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
136	柱・ベースプレート溶接部_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
137	柱・ベースプレート溶接部_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
138	柱・ベースプレート溶接部_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
139	ベースプレート取付部_対象有無		プルダウンメニューより選択
140	ベースプレート取付部_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
141	ベースプレート取付部_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
142	ベースプレート取付部_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
143	ベースプレート取付部_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
144	ベースプレート取付部_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
145	ベースプレート取付部_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
146	ベースプレート取付部_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
147	ベースプレート取付部_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
148	ベースプレート取付部_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
149	ベースプレート取付部_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
150	ベースプレート取付部_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
151	ベースプレート取付部_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
152	ベースプレート取付部_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
153	ベースプレート取付部_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
154	ベースプレート取付部_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
155	ベースプレート取付部_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
156	ベースプレート取付部_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
157	ベースプレート取付部_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
158	ベースプレート取付部_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
159	ベースプレート取付部_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
160	ベースプレート取付部_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
161	ベースプレート取付部_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
162	路面境界部(GL-0)_対象有無		プルダウンメニューより選択
163	路面境界部(GL-0)_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
164	路面境界部(GL-0)_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
165	路面境界部(GL-0)_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
166	路面境界部(GL-0)_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
167	路面境界部(GL-0)_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
168	路面境界部(GL-0)_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
169	路面境界部(GL-0)_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
170	路面境界部(GL-0)_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
171	路面境界部(GL-0)_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
172	路面境界部(GL-0)_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
173	路面境界部(GL-0)_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
174	路面境界部(GL-0)_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
175	路面境界部(GL-0)_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
176	路面境界部(GL-0)_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
177	路面境界部(GL-0)_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
178	路面境界部(GL-0)_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
179	路面境界部(GL-0)_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
180	路面境界部(GL-0)_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
181	路面境界部(GL-0)_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
182	路面境界部(GL-0)_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
183	路面境界部(GL-0)_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
184	路面境界部(GL-0)_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
185	路面境界部(GL-40)_対象有無		プルダウンメニューより選択
186	路面境界部(GL-40)_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
187	路面境界部(GL-40)_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
188	路面境界部(GL-40)_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
189	路面境界部(GL-40)_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
190	路面境界部(GL-40)_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
191	路面境界部(GL-40)_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
192	路面境界部(GL-40)_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
193	路面境界部(GL-40)_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
194	路面境界部(GL-40)_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
195	路面境界部(GL-40)_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
196	路面境界部(GL-40)_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
197	路面境界部(GL-40)_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
198	路面境界部(GL-40)_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
199	路面境界部(GL-40)_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
200	路面境界部(GL-40)_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
201	路面境界部(GL-40)_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
202	路面境界部(GL-40)_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
203	路面境界部(GL-40)_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
204	路面境界部(GL-40)_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
205	路面境界部(GL-40)_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
206	路面境界部(GL-40)_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
207	路面境界部(GL-40)_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
208	柱基礎境界部_対象有無		プルダウンメニューより選択
209	柱基礎境界部_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
210	柱基礎境界部_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
211	柱基礎境界部_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
212	柱基礎境界部_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
213	柱基礎境界部_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
214	柱基礎境界部_破断_措置後		プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
215	柱基礎境界部_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
216	柱基礎境界部_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
217	柱基礎境界部_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
218	柱基礎境界部_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
219	柱基礎境界部_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
220	柱基礎境界部_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
221	柱基礎境界部_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
222	柱基礎境界部_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
223	柱基礎境界部_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
224	柱基礎境界部_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
225	柱基礎境界部_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
226	柱基礎境界部_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
227	柱基礎境界部_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
228	柱基礎境界部_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
229	柱基礎境界部_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
230	柱基礎境界部_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
231	電気設備開口部_対象有無		プルダウンメニューより選択
232	電気設備開口部_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
233	電気設備開口部_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
234	電気設備開口部_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
235	電気設備開口部_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
236	電気設備開口部_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
237	電気設備開口部_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
238	電気設備開口部_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
239	電気設備開口部_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
240	電気設備開口部_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
241	電気設備開口部_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
242	電気設備開口部_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
243	電気設備開口部_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
244	電気設備開口部_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
245	電気設備開口部_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
246	電気設備開口部_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
247	電気設備開口部_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
248	電気設備開口部_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
249	電気設備開口部_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
250	電気設備開口部_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
251	電気設備開口部_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
252	電気設備開口部_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
253	電気設備開口部_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
254	開口部ボルト_対象有無		プルダウンメニューより選択
255	開口部ボルト_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
256	開口部ボルト_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
257	開口部ボルト_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
258	開口部ボルト_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
259	開口部ボルト_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
260	開口部ボルト_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
261	開口部ボルト_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
262	開口部ボルト_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
263	開口部ボルト_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
264	開口部ボルト_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
265	開口部ボルト_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
266	開口部ボルト_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
267	開口部ボルト_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
268	開口部ボルト_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
269	開口部ボルト_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
270	開口部ボルト_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
271	開口部ボルト_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
272	開口部ボルト_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
273	開口部ボルト_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
274	開口部ボルト_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
275	開口部ボルト_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
276	開口部ボルト_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
277	横梁本体_対象有無		プルダウンメニューより選択
278	横梁本体_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
279	横梁本体_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
280	横梁本体_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
281	横梁本体_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
282	横梁本体_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
283	横梁本体_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
284	横梁本体_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
285	横梁本体_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
286	横梁本体_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
287	横梁本体_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
288	横梁本体_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
289	横梁本体_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
290	横梁本体_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
291	横梁本体_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
292	横梁本体_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
293	横梁本体_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
294	横梁本体_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
295	横梁本体_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
296	横梁本体_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
297	横梁本体_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
298	横梁本体_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
299	横梁本体_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
300	横梁取付部_対象有無		プルダウンメニューより選択
301	横梁取付部_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
302	横梁取付部_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
303	横梁取付部_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
304	横梁取付部_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
305	横梁取付部_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
306	横梁取付部_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
307	横梁取付部_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
308	横梁取付部_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
309	横梁取付部_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
310	横梁取付部_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
311	横梁取付部_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
312	横梁取付部_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
313	横梁取付部_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
314	横梁取付部_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
315	横梁取付部_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
316	横梁取付部_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
317	横梁取付部_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
318	横梁取付部_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
319	横梁取付部_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
320	横梁取付部_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
321	横梁取付部_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
322	横梁取付部_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
323	横梁トラス本体_対象有無		プルダウンメニューより選択
324	横梁トラス本体_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
325	横梁トラス本体_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
326	横梁トラス本体_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
327	横梁トラス本体_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
328	横梁トラス本体_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
329	横梁トラス本体_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
330	横梁トラス本体_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
331	横梁トラス本体_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
332	横梁トラス本体_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
333	横梁トラス本体_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
334	横梁トラス本体_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
335	横梁トラス本体_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
336	横梁トラス本体_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
337	横梁トラス本体_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
338	横梁トラス本体_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
339	横梁トラス本体_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
340	横梁トラス本体_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
341	横梁トラス本体_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
342	横梁トラス本体_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
343	横梁トラス本体_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
344	横梁トラス本体_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
345	横梁トラス本体_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
346	横梁仕口溶接部_対象有無		プルダウンメニューより選択
347	横梁仕口溶接部_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
348	横梁仕口溶接部_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
349	横梁仕口溶接部_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
350	横梁仕口溶接部_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
351	横梁仕口溶接部_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
352	横梁仕口溶接部_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
353	横梁仕口溶接部_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
354	横梁仕口溶接部_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
355	横梁仕口溶接部_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
356	横梁仕口溶接部_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
357	横梁仕口溶接部_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
358	横梁仕口溶接部_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
359	横梁仕口溶接部_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
360	横梁仕口溶接部_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
361	横梁仕口溶接部_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
362	横梁仕口溶接部_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
363	横梁仕口溶接部_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
364	横梁仕口溶接部_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
365	横梁仕口溶接部_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
366	横梁仕口溶接部_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
367	横梁仕口溶接部_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
368	横梁仕口溶接部_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
369	横梁トラス溶接部_対象有無		プルダウンメニューより選択
370	横梁トラス溶接部_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
371	横梁トラス溶接部_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
372	横梁トラス溶接部_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
373	横梁トラス溶接部_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
374	横梁トラス溶接部_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
375	横梁トラス溶接部_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
376	横梁トラス溶接部_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
377	横梁トラス溶接部_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
378	横梁トラス溶接部_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
379	横梁トラス溶接部_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
380	横梁トラス溶接部_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
381	横梁トラス溶接部_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
382	横梁トラス溶接部_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
383	横梁トラス溶接部_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
384	横梁トラス溶接部_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
385	横梁トラス溶接部_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
386	横梁トラス溶接部_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
387	横梁トラス溶接部_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
388	横梁トラス溶接部_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
389	横梁トラス溶接部_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
390	横梁トラス溶接部_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
391	横梁トラス溶接部_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
392	横梁継手部_対象有無		プルダウンメニューより選択
393	横梁継手部_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
394	横梁継手部_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
395	横梁継手部_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
396	横梁継手部_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
397	横梁継手部_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
398	横梁継手部_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
399	横梁継手部_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
400	横梁継手部_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
401	横梁継手部_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
402	横梁継手部_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
403	横梁継手部_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
404	横梁継手部_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
405	横梁継手部_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
406	横梁継手部_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
407	横梁継手部_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
408	横梁継手部_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
409	横梁継手部_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
410	横梁継手部_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
411	横梁継手部_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
412	横梁継手部_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
413	横梁継手部_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
414	横梁継手部_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
415	基礎コンクリート部_対象有無		プルダウンメニューより選択
416	基礎コンクリート部_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
417	基礎コンクリート部_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
418	基礎コンクリート部_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
419	基礎コンクリート部_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
420	基礎コンクリート部_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
421	基礎コンクリート部_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
422	基礎コンクリート部_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
423	基礎コンクリート部_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
424	基礎コンクリート部_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
425	基礎コンクリート部_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
426	基礎コンクリート部_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
427	基礎コンクリート部_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
428	基礎コンクリート部_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
429	基礎コンクリート部_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
430	基礎コンクリート部_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
431	基礎コンクリート部_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
432	基礎コンクリート部_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
433	基礎コンクリート部_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
434	基礎コンクリート部_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
435	基礎コンクリート部_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
436	基礎コンクリート部_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
437	基礎コンクリート部_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
438	アンカーボルト・ナット_対象有無		プルダウンメニューより選択
439	アンカーボルト・ナット_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
440	アンカーボルト・ナット_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
441	アンカーボルト・ナット_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
442	アンカーボルト・ナット_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
443	アンカーボルト・ナット_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
444	アンカーボルト・ナット_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
445	アンカーボルト・ナット_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
446	アンカーボルト・ナット_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
447	アンカーボルト・ナット_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
448	アンカーボルト・ナット_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
449	アンカーボルト・ナット_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
450	アンカーボルト・ナット_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
451	アンカーボルト・ナット_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
452	アンカーボルト・ナット_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
453	アンカーボルト・ナット_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
454	アンカーボルト・ナット_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
455	アンカーボルト・ナット_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
456	アンカーボルト・ナット_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
457	アンカーボルト・ナット_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
458	アンカーボルト・ナット_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
459	アンカーボルト・ナット_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
460	アンカーボルト・ナット_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
461	ブラケット本体_対象有無		プルダウンメニューより選択
462	ブラケット本体_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
463	ブラケット本体_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
464	ブラケット本体_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
465	ブラケット本体_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
466	ブラケット本体_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
467	ブラケット本体_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
468	ブラケット本体_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
469	ブラケット本体_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
470	ブラケット本体_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
471	ブラケット本体_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
472	ブラケット本体_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
473	ブラケット本体_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
474	ブラケット本体_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
475	ブラケット本体_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
476	ブラケット本体_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
477	ブラケット本体_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
478	ブラケット本体_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
479	ブラケット本体_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
480	ブラケット本体_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
481	ブラケット本体_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
482	ブラケット本体_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
483	ブラケット本体_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
484	ブラケット取付部_対象有無		プルダウンメニューより選択
485	ブラケット取付部_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
486	ブラケット取付部_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
487	ブラケット取付部_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
488	ブラケット取付部_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
489	ブラケット取付部_破断_点検時		プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
490	ブラケット取付部_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
491	ブラケット取付部_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
492	ブラケット取付部_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
493	ブラケット取付部_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
494	ブラケット取付部_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
495	ブラケット取付部_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
496	ブラケット取付部_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
497	ブラケット取付部_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
498	ブラケット取付部_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
499	ブラケット取付部_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
500	ブラケット取付部_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
501	ブラケット取付部_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
502	ブラケット取付部_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
503	ブラケット取付部_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
504	ブラケット取付部_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
505	ブラケット取付部_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
506	ブラケット取付部_その他_措置後		プルダウンメニューより選択

表 3-10　入力項目（基板部）

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
1	標識板(添架含む)_対象有無		プルダウンメニューより選択
2	標識板(添架含む)_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
3	標識板(添架含む)_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
4	標識板(添架含む)_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
5	標識板(添架含む)_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
6	標識板(添架含む)_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
7	標識板(添架含む)_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
8	標識板(添架含む)_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
9	標識板(添架含む)_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
10	標識板(添架含む)_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
11	標識板(添架含む)_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
12	標識板(添架含む)_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
13	標識板(添架含む)_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
14	標識板(添架含む)_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
15	標識板(添架含む)_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
16	標識板(添架含む)_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
17	標識板(添架含む)_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
18	標識板(添架含む)_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
19	標識板(添架含む)_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
20	標識板(添架含む)_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
21	標識板(添架含む)_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
22	標識板(添架含む)_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
23	標識板(添架含む)_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
24	道路情報板_対象有無		プルダウンメニューより選択
25	道路情報板_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
26	道路情報板_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
27	道路情報板_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
28	道路情報板_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
29	道路情報板_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
30	道路情報板_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
31	道路情報板_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
32	道路情報板_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
33	道路情報板_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
34	道路情報板_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
35	道路情報板_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
36	道路情報板_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
37	道路情報板_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
38	道路情報板_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
39	道路情報板_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
40	道路情報板_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
41	道路情報板_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
42	道路情報板_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
43	道路情報板_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
44	道路情報板_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
45	道路情報板_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
46	道路情報板_その他_措置後		プルダウンメニューより選択

表 3-11　入力項目（基板・支柱接続部）

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
1	基板取付部_対象有無		プルダウンメニューより選択
2	基板取付部_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
3	基板取付部_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
4	基板取付部_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
5	基板取付部_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
6	基板取付部_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
7	基板取付部_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
8	基板取付部_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
9	基板取付部_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
10	基板取付部_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
11	基板取付部_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
12	基板取付部_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
13	基板取付部_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
14	基板取付部_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
15	基板取付部_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
16	基板取付部_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
17	基板取付部_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
18	基板取付部_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
19	基板取付部_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
20	基板取付部_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
21	基板取付部_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
22	基板取付部_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
23	基板取付部_その他_措置後		プルダウンメニューより選択

表 3-12　入力項目（その他）

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
1	灯具_対象有無		プルダウンメニューより選択
2	灯具_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
3	灯具_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
4	灯具_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
5	灯具_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
6	灯具_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
7	灯具_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
8	灯具_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
9	灯具_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
10	灯具_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
11	灯具_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
12	灯具_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
13	灯具_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
14	灯具_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
15	灯具_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
16	灯具_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
17	灯具_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
18	灯具_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
19	灯具_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
20	灯具_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
21	灯具_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
22	灯具_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
23	灯具_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
24	灯具取付部_対象有無		プルダウンメニューより選択
25	灯具取付部_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
26	灯具取付部_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
27	灯具取付部_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
28	灯具取付部_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
29	灯具取付部_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
30	灯具取付部_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
31	灯具取付部_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
32	灯具取付部_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
33	灯具取付部_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
34	灯具取付部_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
35	灯具取付部_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
36	灯具取付部_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
37	灯具取付部_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
38	灯具取付部_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
39	灯具取付部_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
40	灯具取付部_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
41	灯具取付部_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
42	灯具取付部_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
43	灯具取付部_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
44	灯具取付部_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
45	灯具取付部_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
46	灯具取付部_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
47	ビス・リベット(重ね貼り用)_対象有無		プルダウンメニューより選択
48	ビス・リベット(重ね貼り用)_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
49	ビス・リベット(重ね貼り用)_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
50	ビス・リベット(重ね貼り用)_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
51	ビス・リベット(重ね貼り用)_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
52	ビス・リベット(重ね貼り用)_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
53	ビス・リベット(重ね貼り用)_破断_措置後		プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
54	ビス・リベット(重ね貼り用)_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
55	ビス・リベット(重ね貼り用)_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
56	ビス・リベット(重ね貼り用)_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
57	ビス・リベット(重ね貼り用)_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
58	ビス・リベット(重ね貼り用)_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
59	ビス・リベット(重ね貼り用)_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
60	ビス・リベット(重ね貼り用)_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
61	ビス・リベット(重ね貼り用)_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
62	ビス・リベット(重ね貼り用)_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
63	ビス・リベット(重ね貼り用)_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
64	ビス・リベット(重ね貼り用)_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
65	ビス・リベット(重ね貼り用)_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
66	ビス・リベット(重ね貼り用)_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
67	ビス・リベット(重ね貼り用)_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
68	ビス・リベット(重ね貼り用)_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
69	ビス・リベット(重ね貼り用)_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
70	バンド部(共架型)_対象有無		プルダウンメニューより選択
71	バンド部(共架型)_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
72	バンド部(共架型)_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
73	バンド部(共架型)_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
74	バンド部(共架型)_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
75	バンド部(共架型)_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
76	バンド部(共架型)_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
77	バンド部(共架型)_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
78	バンド部(共架型)_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
79	バンド部(共架型)_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
80	バンド部(共架型)_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
81	バンド部(共架型)_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
82	バンド部(共架型)_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
83	バンド部(共架型)_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
84	バンド部(共架型)_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
85	バンド部(共架型)_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
86	バンド部(共架型)_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
87	バンド部(共架型)_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
88	バンド部(共架型)_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
89	バンド部(共架型)_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
90	バンド部(共架型)_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
91	バンド部(共架型)_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
92	バンド部(共架型)_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
93	配線部分_対象有無		プルダウンメニューより選択
94	配線部分_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
95	配線部分_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
96	配線部分_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
97	配線部分_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
98	配線部分_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
99	配線部分_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
100	配線部分_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
101	配線部分_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
102	配線部分_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
103	配線部分_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
104	配線部分_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
105	配線部分_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
106	配線部分_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
107	配線部分_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
108	配線部分_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
109	配線部分_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
110	配線部分_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
111	配線部分_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
112	配線部分_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
113	配線部分_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
114	配線部分_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
115	配線部分_その他_措置後		プルダウンメニューより選択
116	管理用の足場・作業台_対象有無		プルダウンメニューより選択
117	管理用の足場・作業台_き裂_点検時		プルダウンメニューより選択
118	管理用の足場・作業台_き裂_措置後		プルダウンメニューより選択
119	管理用の足場・作業台_ゆるみ・脱落_点検時		プルダウンメニューより選択
120	管理用の足場・作業台_ゆるみ・脱落_措置後		プルダウンメニューより選択
121	管理用の足場・作業台_破断_点検時		プルダウンメニューより選択
122	管理用の足場・作業台_破断_措置後		プルダウンメニューより選択
123	管理用の足場・作業台_防食機能の劣化_点検時		プルダウンメニューより選択
124	管理用の足場・作業台_防食機能の劣化_措置後		プルダウンメニューより選択
125	管理用の足場・作業台_腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
126	管理用の足場・作業台_腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
127	管理用の足場・作業台_異種金属接触腐食_点検時		プルダウンメニューより選択
128	管理用の足場・作業台_異種金属接触腐食_措置後		プルダウンメニューより選択
129	管理用の足場・作業台_変形・欠損_点検時		プルダウンメニューより選択
130	管理用の足場・作業台_変形・欠損_措置後		プルダウンメニューより選択
131	管理用の足場・作業台_ひびわれ_点検時		プルダウンメニューより選択
132	管理用の足場・作業台_ひびわれ_措置後		プルダウンメニューより選択
133	管理用の足場・作業台_うき・剥離_点検時		プルダウンメニューより選択
134	管理用の足場・作業台_うき・剥離_措置後		プルダウンメニューより選択
135	管理用の足場・作業台_滞水_点検時		プルダウンメニューより選択
136	管理用の足場・作業台_滞水_措置後		プルダウンメニューより選択
137	管理用の足場・作業台_その他_点検時		プルダウンメニューより選択
138	管理用の足場・作業台_その他_措置後		プルダウンメニューより選択

3.5　板厚調査記録

表 3-13　入力項目（板厚調査記録）

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
1	支柱本体_0°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
2	支柱本体_0°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
3	支柱本体_90°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
4	支柱本体_90°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
5	支柱本体_180°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
6	支柱本体_180°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
7	支柱本体_270°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
8	支柱本体_270°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
9	支柱本体_最小厚		編集不可
10	支柱本体_管理板厚		半角数字及びピリオド　例）123.4
11	支柱本体_限界板厚		半角数字及びピリオド　例）123.4
12	支柱本体_損傷程度の評価		編集不可
13	電気設備用開口部_0°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
14	電気設備用開口部_0°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
15	電気設備用開口部_90°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
16	電気設備用開口部_90°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
17	電気設備用開口部_180°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
18	電気設備用開口部_180°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
19	電気設備用開口部_270°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
20	電気設備用開口部_270°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
21	電気設備用開口部_左_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
22	電気設備用開口部_左_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
23	電気設備用開口部_右_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
24	電気設備用開口部_右_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
25	電気設備用開口部_最小厚		編集不可
26	電気設備用開口部_管理板厚		半角数字及びピリオド　例）123.4
27	電気設備用開口部_限界板厚		半角数字及びピリオド　例）123.4
28	電気設備用開口部_損傷程度の評価		編集不可
29	柱・ベースプレート溶接部_0°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
30	柱・ベースプレート溶接部_0°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
31	柱・ベースプレート溶接部_90°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
32	柱・ベースプレート溶接部_90°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
33	柱・ベースプレート溶接部_180°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
34	柱・ベースプレート溶接部_180°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
35	柱・ベースプレート溶接部_270°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
36	柱・ベースプレート溶接部_270°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
37	柱・ベースプレート溶接部_最小厚		編集不可
38	柱・ベースプレート溶接部_管理板厚		半角数字及びピリオド　例）123.4
39	柱・ベースプレート溶接部_限界板厚		半角数字及びピリオド　例）123.4
40	柱・ベースプレート溶接部_損傷程度の評価		編集不可
41	路面境界部（GL-40）_0°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
42	路面境界部（GL-40）_0°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
43	路面境界部（GL-40）_90°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
44	路面境界部（GL-40）_90°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
45	路面境界部（GL-40）_180°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
46	路面境界部（GL-40）_180°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
47	路面境界部（GL-40）_270°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
48	路面境界部（GL-40）_270°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
49	路面境界部（GL-40）_最小厚		編集不可
50	路面境界部（GL-40）_管理板厚		半角数字及びピリオド　例）123.4
51	路面境界部（GL-40）_限界板厚		半角数字及びピリオド　例）123.4

No.	項目名	必須入力項目	入力方法
52	路面境界部（GL-40）_損傷程度の評価		編集不可
53	柱・基礎境界部_0°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
54	柱・基礎境界部_0°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
55	柱・基礎境界部_90°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
56	柱・基礎境界部_90°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
57	柱・基礎境界部_180°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
58	柱・基礎境界部_180°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
59	柱・基礎境界部_270°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
60	柱・基礎境界部_270°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
61	柱・基礎境界部_最小厚		編集不可
62	柱・基礎境界部_管理板厚		半角数字及びピリオド　例）123.4
63	柱・基礎境界部_限界板厚		半角数字及びピリオド　例）123.4
64	柱・基礎境界部_損傷程度の評価		編集不可
65	横梁本体_0°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
66	横梁本体_0°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
67	横梁本体_90°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
68	横梁本体_90°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
69	横梁本体_180°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
70	横梁本体_180°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
71	横梁本体_270°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
72	横梁本体_270°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
73	横梁本体_最小厚		編集不可
74	横梁本体_管理板厚		半角数字及びピリオド　例）123.4
75	横梁本体_限界板厚		半角数字及びピリオド　例）123.4
76	横梁本体_損傷程度の評価		編集不可
77	横梁・ベースプレート溶接部_0°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
78	横梁・ベースプレート溶接部_0°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
79	横梁・ベースプレート溶接部_90°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
80	横梁・ベースプレート溶接部_90°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
81	横梁・ベースプレート溶接部_180°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
82	横梁・ベースプレート溶接部_180°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
83	横梁・ベースプレート溶接部_270°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
84	横梁・ベースプレート溶接部_270°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
85	横梁・ベースプレート溶接部_最小厚		編集不可
86	横梁・ベースプレート溶接部_管理板厚		半角数字及びピリオド　例）123.4
87	横梁・ベースプレート溶接部_限界板厚		半角数字及びピリオド　例）123.4
88	横梁・ベースプレート溶接部_損傷程度の評価		編集不可
89	横梁仕口溶接部_0°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
90	横梁仕口溶接部_0°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
91	横梁仕口溶接部_90°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
92	横梁仕口溶接部_90°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
93	横梁仕口溶接部_180°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
94	横梁仕口溶接部_180°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
95	横梁仕口溶接部_270°_1 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
96	横梁仕口溶接部_270°_2 回目		半角数字及びピリオド　例）123.4
97	横梁仕口溶接部_最小厚		編集不可
98	横梁仕口溶接部_管理板厚		半角数字及びピリオド　例）123.4
99	横梁仕口溶接部_限界板厚		半角数字及びピリオド　例）123.4
100	横梁仕口溶接部_損傷程度の評価		編集不可
101	計測年月日	●	半角数字及びピリオド 10 文字 （yyyy.mm.dd） 例）2025 年 6 月 1 日の場合⇒2025.06.01
102	計測者（所属）	●	自由入力
103	計測者（氏名）	●	自由入力

4　登録ファイル名の使用禁止文字

エラーの原因になるため、登録するファイル名には以下の文字を使用しないよう注意してください。

表 4-1　ファイル名使用禁止文字

文字	文字名
¥	円記号
/	スラッシュ
:	コロン
*	アスタリスク
?	クエスチョンマーク、疑問符
"	ダブルクォーテーション
<>	不等号
|	縦棒
#	シャープ
&	アンド
'	アポストロフィー
＋	プラス