Matrix API Reference Manual

Copyright © 2007-2016 FriendlyARM All rights reserved.

友善之臂官网: http://www.friendlyarm.com 维基教程: http://www.arm9home.net



追求卓越 创造精品 TO BE BEST TO DO GREAT

广州友善之臂计算机科技有限公司

简介

本手册由广州友善之臂计算机科技有限公司(简称"友善之臂")创建和维护, 友善之臂目前并不对本手册的内容提供任何解释和解答服务,用户可以在论坛中 反馈你所遇到的问题和疑问,我们将在以后的更新中修正或者采纳您的建议,本 手册主要以首页日期为版本标志。

Matrix API reference manual 库是有友善之臂编写并维护的一个用 C 语言 写成的类库,主要是给 Matrix 配件模块使用,集成库非常丰富,除了常用到的 GPIO 库,还包括 I2C 库、SPI 库、UART 库和软件 PWM 库等。由于友善推出的模 块均以 Matrix 命令, 故把此库称为 Matrix API reference manual 库。

Matrix API reference manual 库包含了一个命令行工具 gpio,它可以用来 讴置 GPIO 管脚,可以用来读写 GPIO 管脚,甚至可以在 Shell 脚本中使用来达到 控制 GPIO 管脚的目的。

我们欢迎各位网友复制传播本手册,但不得擅自摘抄部分或全部内容用作商 业用途, 违者必究, 友善之臂保留本手册的解释和修改权。

本手册由广州友善之臂计算机科技有限公司发布,转载请注明出处,手册 内难免有遗漏和不足之处,欢迎大家提出宝贵意见。

友善之臂官网: http://www.friendlyarm.com 维基教程: http://www.arm9home.net



追 求 卓 越 创 造 精 品

TO BE BEST

TO DO GREAT

广州友善之臂计算机科技有限公司

文件操作接口说明

接口名称	参数与返回值说明	功能说明
<pre>int openHW(String devName , int flags)</pre>	参数说明: devName: 要写入数据的 flags: 打开文件的方式,例如可读可写 还是只读打开 返回值说明: 成功返回文件描述符,出错返回-1。	打开设备。
<pre>int ioctlWithIntValue (int fd, int cmd, int value)</pre>	参数说明: fd:设备文件描述符 cmd: ioctl 命令 value:命令参数,限整数 返回值说明: 成功返回 0,出错返回-1。	执行设备的 ioctl 操作
<pre>int writeHW(int fd, byte[] data)</pre>	参数说明: fd: 要写入数据的文件描述符 data: 要写入的数据 返回值说明: 成功返回写入的字节数,出错返回-1。	向打开的设备或文件中写数 据。
<pre>int readHW(int fd, byte[] buf, int len)</pre>	参数说明: fd: 要读出数据的文件描述符 buf: 存储数据的缓冲区 len: 要读取的字节数 返回值说明: 成功返回读取的字节数,出错返回-1,如 果在调 read 之前已到达文件末尾,则这 次 read 返回 0。	从打开的设备或文件中读取数据。
<pre>int selectHW(int fd, int sec, int usec)</pre>	参数说明: fd: 要查询的文件描述符 sen: 阻塞等待数据多长时间(单位: 秒) usec: 阻塞等待数据多长时间 (单位: 纳秒,1毫秒=1000纳秒)	查询打开的设备或文件是否有数据可读。

友善之臂官网: http://www.arm9home.net



追求卓越 创造精品

TO BE BEST

TO DO GREAT

广州友善之臂计算机科技有限公司

		返回值说明: 如果 fd 有数据可读,返回 1,如果没有数据可读,返回 0,出错时返回-1。	
void fd)	closeHW(int	参数说明: fd: 要关闭的文件描述符 返回值说明: 无	关闭指定的文件描述符

读取 ADC 转换结果的接口说明

接口名称	参数与返回值说明	功能说明
int setI2CSlave(int	参数说明:	设置要操作的 I2C 设备地址,
fd, int slave)	fd: I2C 设备的文件描述符	例如 EEPROM 设备一般是 0x50
	slave: I2C 设备地址,例如 EEPROM 设备	
	一般是 0x50	
	,,,,,,	
	返回值说明:	
	成功返回 0, 失败返回-1	
	MARCH OF FORCE 1	
int	参数说明:	设置超时时间(ioctl
setI2CTimeout(int	fd: I2C 设备的文件描述符	I2C TIMEOUT)
fd, int timeout)	timeout: 超时时间	_ ,
	,,,,,,	
	返回值说明:	
	成功返回 0,失败返回-1	
int	参数说明:	设置重试次数(ioctl
setI2CRetries(int	fd: I2C 设备的文件描述符	I2C RETRIES)
fd, int retries)	retries: 重试次数	_ ,
	返回值说明:	
	成功返回 0, 失败返回-1	
int	参数说明:	写一个字节的数据到 I2C 设
I2CWritreByteTo(int	fd: I2C 设备的文件描述符	备的指定位置,并等待指定
fd, int pos, unsigned	pos: 字节位置	的时间(毫秒)
<pre>char byteData, int wait_ms)</pre>	byteData:要写入的数据	
,	wait ms: 等待指定的时间(毫秒)	
	返回值说明:	
	成功返回 0, 失败返回-1	
L		

友善之臂官网: http://www.arm9home.net



TO DO GREAT

广州友善之臂计算机科技有限公司

<pre>int I2CReadByteFrom(int fd, int pos, int wait_ms);</pre>	参数说明: fd: I2C 设备的文件描述符 pos: 字节位置 wait_ms: 等待指定的时间(毫秒)	从 I2C 设备指定的位置读一个字节的数据,并等待指定的时间(毫秒)
	返回值说明: 成功返回 0,失败返回-1	

SPI 接口说明

接口名称	参数与返回值说明	功能说明
int setSPIWriteBitsPerW	参数说明: spi fd: SPI 设备的文件描述符	设置每次读 SPI 设备的字长, 单位是比特。虽然大部分 SPI
<pre>ord(int spi_fd, int bits)</pre>	bits:字长,单位是比特	接口的字长是8或者16,仍
	返回值说明:	然会有一些特殊的例子。需 要说明的是,如果这个成员
	成功返回0,失败返回负数	为零的话,默认使用8作为
		字 长 (ioctl SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD
)
int setSPIReadBitsPerWo	参数说明: spi_fd: SPI 设备的文件描述符	设置每次写 SPI 设备的字长,单 位 是 比 特 (ioct1
<pre>rd(int spi_fd, int bits)</pre>	bits:字长,单位是比特	P 位 定 记 符 (10Ct1 SPI_IOC_RD_BITS_PER_WORD
DICS /)
	返回值说明: 成功返回 0,失败返回负数	
	成为返回 0,入双返回贝兹	
int setSPIBitOrder(int	参数说明: spi fd: SPI 设备的文件描述符	设备 SPI 传输时是先传输低 比特位还是高比特位,可选
spi_fd, int order)	order: 传 SPIEnum. MSBFIRST 或	的参数有 SPIEnum. MSBFIRST
	SPIEnum. LSBFIRST	和 SPIEnum. LSBFIRST
	返回值说明:	
	成功返回0,失败返回负数	
int	参数说明:	设置 SPI 的分频系数
setSPIClockDivider(多剱妃呀: spi fd: SPI 设备的文件描述符	区直 SFI 的万侧余级
<pre>int spi_fd, int divider)</pre>	divider: 分频系数,传入在 SPIEnum. java	
	中定义的以 SPI_CLOCK_开头的常量,例	
	如: SPIEnum. SPI CLOCK DIV128	
	SI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	



TO DO GREAT

广州友善之臂计算机科技有限公司

	7 加及普之首月昇机和	
	返回值说明: 成功返回 0,失败返回负数	
<pre>int setSPIDataMode(int spi_fd, int mode)</pre>	参数说明: spi_fd: SPI 设备的文件描述符 mode: SPI 设备的模式,可传入 SPIEnum. SPI_MODE0 SPIEnum. SPI_MODE3	设置 SPI 设备的模式
	返回值说明: 成功返回 0,失败返回负数	
<pre>int SPItransferOneByte(int spi_fd, byte byteData,int spi_delay,int spi_speed,int spi_bits)</pre>	参数说明: spi_fd: SPI 设备的文件描述符 byteData:要写入 SPI 设备的数据 spi_delay:延时 spi_speed:传输速度 spi_bits:字长,单位是比特	同时发送与接收一个字节的 数据,调用示例: int byteRet = SPItransferOneByte(spi_f d , 0xAA , 0 /*delay*/
	返回值说明: 成功返回读到的数据,失败返回负数	, 500000/*speed*/ ,8/*bits*/)
<pre>int SPItransferBytes(in t spi_fd, byte[] writeData, byte[] readBuff, int spi_delay, int spi_speed, int spi_bits)</pre>	参数说明: spi_fd: SPI 设备的文件描述符 writeData:要写入的数据 readBuff: 存放读取数据的缓冲区 spi_delay:延时 spi_speed:传输速度 spi_bits:字长,单位是比特	同时发送与接收多个字节的 数据
	返回值说明: 成功返回 0,失败返回负数	
<pre>int writeBytesToSPI(int spi_fd, byte[] writeData, int spi_delay, int spi_speed, int spi_bits)</pre>	参数说明: spi_fd: SPI 设备的文件描述符 writeData:要写入的数据 spi_delay:延时 spi_speed:传输速度 spi_bits:字长,单位是比特 返回值说明: 成功返回 0,失败返回负数	写多个字节的数据到 SPI 设备
<pre>int readBytesFromSPI(in t spi_fd, byte[]</pre>	参数说明: readBuff: 存放读取数据的缓冲区	从 SPI 设备读取多个字节

友善之臂官网: <u>http://www.friendlyarm.com</u> 维基教程: <u>http://www.arm9home.net</u>



追 求 卓 越 创 造 精 品

TO BE BEST

TO DO GREAT

广州友善之臂计算机科技有限公司

readBuff,
spi_delay,
spi_speed,
spi_bits)

int int int

spi_delay:延时 spi_speed:传输速度

spi_bits:字长,单位是比特

返回值说明:

成功返回0,失败返回负数

GPIO 接口说明

接口名称	参数与返回值说明	功能说明
<pre>int initPinGPIO(int board)</pre>	参数说明: board: 开发板选择 返回值说明: 成功返回 0,失败返回负数	用于识别所使用开发板的型号
int pintoGPIO(int pin)	参数说明: pin: 传递的 GPIO 引脚编号 返回值说明: 成功返回 0,失败返回负数	用于计算传递的 GPIO 对应于开发 板的 GPIO 的索引号
<pre>int exportGPIOPin(int pin)</pre>	参数说明: pin: GPIO 引脚编号 返回值说明: 成功返回 0,失败返回负数	通知系统需要导出控制的 GPIO 引 脚编号,相当于执行命令 echo pin > /sys/class/gpio/export
<pre>int unexportGPIOPin(int pin)</pre>	参数说明: pin: GPIO 引脚编号 返回值说明: 成功返回 0,失败返回负数	通知系统取消导出某个 GPIO 引脚,相当于执行命令 echo pin > /sys/class/gpio/unexport
<pre>int setGPIOValue(int pin, int value)</pre>	参数说明: pin: GPIO 引脚编号 value: 传入 GPIOEnum. LOW 表示输出低电平,传入 GPIOEnum. HIGH 表示输出高电平 返回值说明: 成功返回 0,失败返回负数	对某个引脚输出高或低电平



追求卓越 创造精品

TO BE BEST

TO DO GREAT

广州友善之臂计算机科技有限公司

<pre>int getGPIOValue(int pin)</pre>	参数说明: pin: GPIO 引脚编号 返回值说明: 成功返回 GPIOEnum. LOW 表示输出低电平,返回 GPIOEnum. HIGH 表示输出高电平,失败返回负数	查询某个引脚的状态(高或低电平)
<pre>int setGPIODirection(in t pin, int direction)</pre>	参数说明: pin: GPIO 引脚编号 direction: 传入 GPIOEnum. IN 表示输入, GPIOEnum. OUT 表示输出 返回值说明: 成功返回 0, 失败返回负数	配置引脚功能为输出或者输入
<pre>int getGPIODirection(in t pin)</pre>	参数说明: pin: GPIO 引脚编号 成功返回 GPIOEnum. IN 表示输入,返回 GPIOEnum. OUT 表示输出,失败返回负数	查询引脚功能(为输出或者输入)

ADXL345 芯片接口说明

接口名称	参数与返回值说明	功能说明
int adx134xRead(char	参数说明:	读取传递进文件系统的模块
*position)	position: 读取模块的芯片数据	芯片,读取到芯片数据,则
		对数据进行计算并且读取数
	返回值说明:	据
	成功返回 0, 失败返回负数	

BMP180 芯片接口说明

接口名称	参数与返回值说明	功能说明
<pre>int bmp180Read(int type,int *data)</pre>	参数说明: type:识别读取温度值或气压值 data:计算温度值或气压值	读取传递进文件系统的模块 芯片,读取到芯片数据,则 对数据进行计算并且读取数

友善之臂官网: http://www.friendlyarm.com 维基教程: http://www.arm9home.net



TO DO GREAT

	据
返回值说明:	
成功返回 0, 失败返回负数	

common

接口名称	参数与返回值说明	功能说明
<pre>int boardInit()</pre>	参数说明:	初始化开发板 GPIO
	返回值说明: 成功则返回开发板型号	

gpio 传感器

接口名称	参数与返回值说明	功能说明
<pre>int sensorInit(struct sensor *dev, int num)</pre>	参数说明: dev: 传递的传感器设备 num: 传递的传感器数目	初始化接入开发板的传感器
	返回值说明: 成功返回文件描述符,出错返回-1	
<pre>void sensorRead(int devFD, char *buf, int len)</pre>	参数说明: devFD:要读取传感器的文件描述符 buf:存储数据的缓冲区 len:要读取的字节数 返回值说明:	读取传感器数值
	成功返回字节数大小,出错返回-1	
void sensorDeinit(int devFD)	参数说明: devFD:要读取传感器的文件描述符	停止或关闭传感器
	返回值说明: 读取成功后关闭文件描述符	



追求卓越 TO BE BEST 创造精品 TO DO GREAT

广州友善之臂计算机科技有限公司

hmc5883

接口名称	参数与返回值说明	功能说明
int hmc5883HWInit(int devFD)	参数说明: devFD: 要写入数据的文件描述符	初始化接入 hmc5883 芯片数据
	返回值说明: 成功返回写入的数值,出错返回-1。	
double hmc5883Read(int devFD)	参数说明: devFD: 要写入数据的文件描述符	指南针计算出的方向值
	返回值说明: 成功返回写入的数值,出错返回-1。	
<pre>int hmc5883Init(int i2cDev)</pre>	参数说明: i2cDev: 要写入的芯片使用 i2c 设备 返回值说明: 成功返回写入的数值,出错返回-1。	打开 i2c 设备,设置 hmc5883
void hmc5883DeInit(int devFD)	参数说明: devFD: 要关闭数据的文件描述符	关闭文件描述符

LED

接口名称	参数与返回值说明	功能说明
<pre>int getLedState(int ledID)</pre>	参数说明: ledID:要写入数据的 led 引脚编号	获得 LED 引脚编号
	返回值说明: 成功返回 LED 引脚编号,出错返回-1。	
<pre>int setLedState(int ledID, int ledState)</pre>	参数说明: ledID: 要写入数据的 led 引脚编号 ledState:LED 显示状态	设置 LED 显示状态
	返回值说明: 成功返回写入的数值,出错返回-1。	

友善之臂官网: http://www.arm9home.net



TO DO GREAT

广州友善之臂计算机科技有限公司

LCD1602

接口名称	参数与返回值说明	功能说明
int mcpWriteCmd4(int	参数说明:	写指令
devFD, unsigned char	devFD: 要写入数据的文件描述符	
command)	command: 要写入的指令	
	」 返回值说明:	
	成功返回写入的数值,出错返回-1	
int mcpWriteCmd8(int	参数说明:	写八位指令
devFD, unsigned char	own own o	一分人[五]日 春
command)	command: 要写入的指令	
	Command: 安与八的佰令	
) 与 在 深 明	
	返回值说明:	
	成功返回写入的数值,出错返回-1	
<pre>int mcpWriteData4(int</pre>	参数说明:	写数据
devFD, unsigned char	devFD: 要写入数据的文件描述符	
data)	data: 要写入的数据	
	返回值说明:	
	成功返回写入的数值,出错返回-1	
int	参数说明:	写八位数据
mcpWriteData8(int	devFD: 要写入数据的文件描述符	
devFD, unsigned char	data: 要写入的数据	
data)	2	
	返回值说明:	
	成功返回写入的数值,出错返回-1	
int mcpInit(int	参数说明:	初始化芯片数据
i2cDev)	i2cDev: i2c 设备描述符	
	1102011 110 WH JHZ	
	」 返回值说明:	
	成功返回写入的数值,出错返回-1	
void mcpDeInit(int	参数说明:	关闭文件描述符
devFD)	devFD: 要写入数据的文件描述符	> 11 1HVF 11
int	参数说明 :	在第 v 行第 x 列显示字符
LCD1602KeyDispChar(devFD: 要写入数据的文件描述符	F-N4 7 14 N4 V \ A 7876/4 (1 4)
int devFD, unsigned	x: 第 x 列字符串	
char x, unsigned char	x:	
y, unsigned char		
data)	data: 要写入的数据	
	海 园 唐 冯 明	
	返回值说明:	
	成功返回写入的数值,出错返回-1	
int	参数说明:	在第 y 行第 x 列开始写字符
LCD1602KeyDispChar(

友善之臂官网: http://www.arm9home.net 维基教程: http://www.arm9home.net



追求卓越 创造精品 TO BE BEST TO DO GREAT

	/ ///\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	41又有限公司
int devFD, unsigned	devFD: 要写入数据的文件描述符	
char x, unsigned char	x: 第 x 列字符串	
y, unsigned char	y: 第 y 行字符串	
*str)	str: 要写入数据的地址	
	Str: 安与八剱循的地址 	
	返回值说明:	
	成功返回写入的数值,出错返回-1	
int	参数说明:	显示字符串的行数
LCD1602KeyDispLines	devFD: 要写入数据的文件描述符	
(int devFD, char*	linel: LCD 显示数据的第一行	
line1, char* line2)	line2: LCD 显示数据的第二行	
	111101. 200 327130111371-11	
	 返回值说明 :	
	· - / · - / - / - / - / - / - / - / - /	
*	成功返回写入的数值,出错返回-1	\\ \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \t
int LCD1602KeyInit(i2cD	参数说明:	初始化 LCD1602
ev)	i2cDev: i2c 设备描述符	
ev)		
	返回值说明:	
	成功返回写入的数值,出错返回-1	
int	参数说明:	清除写入的数据
LCD1602KeyClear(int	devFD: 要清除数据的文件描述符	
devFD)	361121 2111313,411147,711311,721	
	 返回值说明:	
	应品值说为: 成功返回写入的数值,出错返回-1	
Void		
LCD1602KeyDeInit(in	参数说明:	关闭文件描述符
t devFD)	devFD: 要关闭数据的文件描述符	
0 001127		
int	参数说明:	或者 LCD1602 设备的数据
LCD1602GetKey(int	devFD: 要写入数据的文件描述符	
devFD)		

OLED

接口名称	参数与返回值说明	功能说明
<pre>int OLEDInit(int cmdDatPin, int resetPin)</pre>	参数说明: cmdDatPin: 要写入命令的引脚 resetPin: 复位引脚	初始化 OLED
	返回值说明: 成功返回写入的数值,出错返回-1。	
<pre>void OLEDDeInit(int devFD)</pre>	参数说明: devFD: 要关闭数据的文件描述符	关闭文件描述符



TO DO GREAT

void OLEDDisp8x16Char(in t devFD, int x, int y,char ch)	参数说明: devFD: 要写入数据的文件描述符 x: LCD 显示数据的行 y: LCD 显示数据的列 ch: 显示的字符	配置写入 LCD 设备字符的位置
	返回值说明: 成功返回写入的数值,出错返回-1	
<pre>void OLEDDisp8x16Char(in t devFD, int x, int y,char ch[])</pre>	参数说明: devFD: 要写入数据的文件描述符 x: LCD 显示数据的行 y: LCD 显示数据的列 ch: 显示的字符串	写入一整串字符串数据到 LCD设备
	返回值说明: 成功返回写入的数值,出错返回-1	
int OLEDScreen(int devFD)	参数说明: devFD: 要清楚数据的文件描述符	关闭文件描述符
	返回值说明: 成功返回写入的数值,出错返回-1	

PCF8591

接口名称	参数与返回值说明	功能说明
<pre>int pcf8591Read(int channel, int *value)</pre>	参数说明: channel:模拟输入通道 value:文件描述符传递的值	读取 pcf8591 芯片的值
	返回值说明: 成功返回写入的数值,出错返回-1。	

PWM

接口名	称	参数与返回值说明	功能说明
int pwm)	pwmtoGPIO(int	参数说明: pwm: 定义使用的是第几路 pwm	定义使用 pwm 的 gpio 管脚
		返回值说明: 成功返回写入的数值,出错返回-1。	



追求卓越 创造精品

TO BE BEST

TO DO GREAT

广州友善之臂计算机科技有限公司

<pre>int PWMPlay(int pwm, int freq, int duty)</pre>	参数说明: pwm: 定义使用的是第几路 pwm freq: 频率 duty: 占空比	输出 pwm
int DWGton(int num)	返回值说明: 成功返回写入的数值,出错返回-1。	/r .l .t公.山
int PWMStop(int pwm)	参数说明: pwm: 定义使用的是第几路 pwm 返回值说明: 成功返回写入的数值,出错返回-1。	停止输出 pwm

ds18b20 温度传感器

接口名称	参数与返回值说明	功能说明
<pre>int ds18b20Read(char * temperature)</pre>	参数说明: temperature:采集到的温度值	读取模块采集到的温度值
	返回值说明: 成功返回写入的数值,出错返回-1。	

PCF8574

接口名称	参数与返回值说明	功能说明
int	参数说明:	给模块写指令
pcf8574WriteCmd4(in	devFD: 写入数据的文件描述符	
t devFD, unsigned char command)	command: 写入的指令	
	返回值说明:	
	成功返回写入的数值,出错返回-1。	
int	参数说明:	写八位指令
pcf8574WriteCmd8(in	devFD: 写入数据的文件描述符	
t devFD, unsigned char command)	command: 写入的指令	
	返回值说明:	
	成功返回写入的数值,出错返回-1。	
int	参数说明:	写数据
pcf8574WriteData4(i	devFD: 写入数据的文件描述符	
nt devFD, unsigned		



追 求 卓 越 TO BE BEST 创造精品 TO DO GREAT

广州友善之臂计算机科技有限公司

char data)	command: 写入的数据	
	返回值说明: 成功返回写入的数值,出错返回-1。	
int pcf8574WriteData8(i nt devFD, unsigned char data)	参数说明: devFD: 写入数据的文件描述符 command: 写入的数据	写八位数据
	返回值说明: 成功返回写入的数值,出错返回-1。	
<pre>int pcf8574Init(int i2cDev)</pre>	参数说明: i2cDev: 写打开设备的 i2c	初始化 i2c 设备
	返回值说明: 成功返回写入的数值,出错返回-1。	
void pcf8574DeInit(int devFD)	参数说明: devFD:写入数据的描述符	关闭 pcf8574 设备
	返回值说明: 成功返回写入的数值,出错返回-1。	

友善之臂官网: <u>http://www.friendlyarm.com</u> 维基教程: <u>http://www.arm9home.net</u>