

КОРРЕКТОРЫ СПГ762

Руководство по эксплуатации

Коррек	торы	СПГ	762	создань	і акционерным	обществом	"Научно	-производстве	енная	фирма
"Логика" ((AO H	ПΦ.	ЛОГ	ИКА).						

Исключительное право АО НПФ ЛОГИКА на данную разработку защищается законом.

Воспроизведение любыми способами корректоров СПГ 762 может осуществляться только по лицензии АО НПФ ЛОГИКА.

Распространение, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа или иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью неправомерно изготовленных корректоров запрещается.

Методика поверки, раздел настоящего руководства по эксплуатации, утверждена ФГУП "ВНИИМС". Лист утверждения РАЖГ.421412.027 РЭ-ЛУ.

Отдельные изменения, связанные с дальнейшим совершенствованием корректоров, могут быть не отражены в настоящем 11-м издании руководства.

КОРРЕКТОРЫ СПГ762 Руководство по эксплуатации

РАЖГ.421412.027 РЭ





Содержание

Введение	. 5
1 Назначение	. 5
2 Технические данные	. 5
2.1 Эксплуатационные показатели	. 5
2.2 Входные и выходные сигналы	
2.3 Диапазоны измерений и показаний	.7
2.4 Метрологические характеристики	.7
2.5 Функциональные характеристики	.7
2.6 Коммуникация с внешними устройствами	.10
2.7 Вычислительные функции	.11
2.8 Защита от фальсификации	.18
3 Сведения о конструкции	.19
4 Настроечные и вычисляемые параметры	. 22
4.1 Структура параметров	
4.2 Ввод настроечных параметров	.23
4.3 Настроечные параметры	
4.4 Вычисляемые и измеряемые параметры	
4.5 Списки параметров	
5 Управление режимами работы	.73
5.1 Структура меню	.73
5.2 Ввод и вывод по кодовым обозначениям параметров	
5.3 Ввод и вывод по символьным обозначениям параметров	.77
5.4 Просмотр архивов	.79
5.5 Пуск и останов счета	.82
5.6 Контроль нуля и диапазона датчиков	.83
5.7 Вывод информации на принтер	.87
5.8 Тестирование функциональных групп	.89
5.9 Приведение настроек в исходное состояние	.91
6 Безопасность	.91
7 Подготовка к работе и порядок работы	.92
7.1 Общие указания	.92
7.2 Монтаж электрических цепей	.92
7.3 Настройка и ввод в эксплуатацию	.96
8 Диагностика	.96
9 Методика поверки	. 102
9.1 Общие положения	. 102
9.2 Операции поверки	. 102
9.3 Условия поверки	. 102
9.4 Средства поверки	. 102
9.5 Требования безопасности	. 103
9.6 Проведение поверки	. 103
9.7 Оформление результатов	. 107
10 Транспортирование и хранение	. 107

11 Реализация и утилизация	108
12 Ограничения в использовании	108
Приложение А Вычислительные формулы	109
Приложение Б Пример базы данных	113
Приложение В Образцы форм отчетов	
Приложение Г Поверочная база данных	

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для специалистов, осуществляющих монтаж, обслуживание и поверку корректоров СПГ762 модификаций 762.1 и 762.2 (далее – корректоры или приборы). Руководство содержит сведения о характеристиках, устройстве и работе приборов.

Пример записи корректора: "Корректор СПГ762.2, ТУ 4217-058-23041473-2007".

1 Назначение

Корректоры СПГ762 предназначены для измерения электрических сигналов, соответствующих параметрам технических газов различного состава, транспортируемых по трубопроводам, и вычисления расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям ($T_c=20$ °C, $P_c=0,101325$ МПа).

Корректоры применяются в составе измерительных систем (комплексов), предназначенных для учета:

- метана, этана, пропана, н-бутана, и-бутана, н-пентана, и-пентана, гексана, азота, аргона, аммиака, водорода, гелия-4, диоксида углерода, моноксида углерода, кислорода, этилена, сероводорода и их смесей, в том числе, доменного и коксового газов, при температуре от 200 до 400 К, абсолютном давлении от 0,1 до 10 МПа и плотности, не превышающей половины псевдокритической плотности;
- ацетилена, воздуха, неона, пропилена и хлора при температуре от 223 до 473 K, абсолютном давлении от 0,05 до 10 МПа и плотности, не превышающей половины псевдокритической плотности;
- природного газа при температуре от 250 до 340 K, абсолютном давлении от 0,1 до 7.5 МПа с вычислением физических свойств по ГОСТ 30319.2-2015.

Корректоры соответствуют ГОСТ 30319.1-2015, ГОСТ 30319.2-2015, ГОСТ 8.586.(1-5)-2005, РД 50-411-83, ГОСТ Р 8.740-2011, МР 118-05, МИ 2667-2011, МИ 3173-2008, Φ P.1.29.2003.00885.

Выпускается две модификации корректоров – 762.1 и 762.2. Модификация 762.2 отличается наличием дополнительного (второго) коммуникационного порта RS485.

Корректоры не являются взрывозащищенным оборудованием. При эксплуатации на объектах, где требуется обеспечение взрывозащищенности, они должны размещаться вне взрывоопасных зон и помещений, а искробезопасность цепей связи с датчиками следует обеспечивать с помощью сертифицированных барьеров искрозащиты.

2 Технические данные

2.1 Эксплуатационные показатели

Габаритные размеры: 244×220×70 мм.

Масса: не более 2 кг.

Электропитание: 220 В \pm 30 %, (50 \pm 1) Гц.

Потребляемая мощность: 7 В А.

Условия эксплуатации:

- температура: от минус 10 до плюс 50 °C;
- относительная влажность: 95 % при 35 °C и более низких температурах;
- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа;
- синусоидальная вибрация: амплитуда 0,35 мм, частота 5 35 Гц.

Условия транспортирования (в транспортной таре):

- температура окружающего воздуха: от минус 25 до плюс 55 °C;
- относительная влажность: не более 95 % при 35 °C;
- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа;
- удары (транспортная тряска): ускорение до 98 м/c², частота до 2 Гц.

Средняя наработка на отказ: 75000 ч.

Средний срок службы: 12 лет.

2.2 Входные и выходные сигналы

В качестве датчиков параметров газа совместно с корректорами применяются:

- преобразователи расхода с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА;
- преобразователи расхода с выходным сигналом частоты до 5 кГц;
- преобразователи расхода с импульсным выходным сигналом частотой до 5 кГц с нормированной ценой импульса;
- преобразователи разности давлений на стандартных и специальных диафрагмах, сужающих устройствах с переменным сечением проходного отверстия, соплах ИСА 1932, трубах Вентури и напорных устройствах с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА;
- термопреобразователи сопротивления с характеристикой Pt100, 100П, 100М, Pt50, 50П, 50М;
- преобразователи температуры с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА;
- преобразователи давления и разности давлений с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА.
- преобразователи плотности и преобразователи относительной влажности газа с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА.

Количество входных цепей, рассчитанных для подключения сигналов тока — восемь. Входные цепи не имеют жесткого функционального соответствия измеряемым параметрам — любую из них можно привязать к любому датчику с выходным сигналом тока. Кроме того, каждый токовый вход может быть настроен на обработку дискретного сигнала, формируемого датчиком события.

К прибору может быть подключено четыре импульсных или частотных сигнала. Они формируются изменением состояния "замкнуто/разомкнуто" выходной цепи датчика либо дискретным изменением его выходного напряжения. Длительность импульса должна быть не менее 100 мкс, частота следования — до 5000 Гц, амплитуда импульсов напряжения — от 5 до 12 В. Любой из импульсных входов можно функционально привязать к любому датчику с выходным импульсным или частотным сигналом.

Каждый вход прибора, предназначенный для подключения токовых, импульсных и частотных сигналов, может быть настроен на обработку дискретного сигнала, формируемого датчиком события.

Количество сигналов сопротивления, подключаемых к прибору, — четыре. Термопреобразователи сопротивления подключаются по четырехпроводной схеме; любой из них может быть привязан к любой входной цепи сопротивления.

Приборы имеют вход для подключения дискретных сигналов датчиков сигнализации различного назначения и выход, на котором формируется дискретный сигнал при возникновении нештатных ситуаций. Источником тока во входной и выходной цепях служит внешнее устройство; сила тока в цепи должна быть не более 20 мА, напряжение – не более 24 В.

2.3 Диапазоны измерений и показаний

Диапазоны измерений и показаний составляют:

- от 0 до 5, от 0 до 20 и от 4 до 20 мА измерение сигналов тока, соответствующих давлению, разности давлений, температуре, расходу, плотности и относительной влажности;
- от 39 до 250 Ом измерение сигналов сопротивления, соответствующих температуре;
- от $3 \cdot 10^{-4}$ до $5 \cdot 10^{3}$ Гц измерение частоты импульсных сигналов, соответствующих расходу;
- от 0 до 10 МПа показания давления;
- от 0 до 1000 кПа показания разности давлений;
- от минус 50 до плюс 200 °C показания температуры;
- от 0 до 9.10^8 показания объемного [м³/ч] и массового [кг/ч] расходов;
- от 0 до $9 \cdot 10^{11}$ показания объема [м³] и массы [кг];
- от 0 до 150 кг/м^3 показания плотности;
- от 0 до 100 % показания влажности.

2.4 Метрологические характеристики

Пределы допускаемой погрешности:

- ±0,05 % измерение сигналов 0–20 и 4–20 мА (приведенная к диапазону измерений; преобразователи температуры, давления, разности давлений с пропорциональной характеристикой, объемного и массового расходов, плотности, относительной влажности);
- ±0,1 % измерение сигналов 0–5 мА (приведенная к диапазону измерений; преобразователи температуры, давления, разности давлений с пропорциональной характеристикой, объемного и массового расходов, плотности, относительной влажности);
- ± 0.1 % измерение сигналов 0–20 и 4–20 мА (приведенная к диапазону измерений; преобразователи разности давлений с квадратичной характеристикой);
- $\pm 0,15$ % измерение сигналов 0—5 мА (приведенная к диапазону измерений; преобразователи разности давлений с квадратичной характеристикой);
- ± 0.1 °C измерение сигналов сопротивления (абсолютная; преобразователи температуры $Pt100, 100\Pi, 100M)$;
- ± 0.15 °C измерение сигналов сопротивления (абсолютная; преобразователи температуры Pt50, 50П, 50М);
- $\pm 0.05 \%$ измерение сигналов частоты (относительная);
- $\pm 0.02 \%$ вычисление параметров (относительная);
- ± 0.01 % погрешность часов (относительная).

2.5 Функциональные характеристики

Приборы обеспечивают обслуживание до двенадцати трубопроводов. При этом непосредственно к прибору могут быть подключены восемь датчиков с выходным сигналом тока, четыре с частотным или импульсным выходным сигналом и четыре с сигналом сопротивления, образуя конфигурацию входов 8I+4F+4R. Для модификации 762.2, посредством адаптеров АДС97, подключаемых по дополнительному интерфейсу RS485, конфигурация входов может быть расширена до 12I+8F+8R при подключении одного и до 16I+12F+12R при подключении двух адаптеров.

Трубопроводы могут быть в произвольном порядке объединены (логически) в группы – потребители; может быть сформировано до шести потребителей.

В составе измерительных систем (комплексов) корректоры обеспечивают:

- измерение температуры, давления, разности давлений, расхода и объема при рабочих и при стандартных условиях, массы, плотности, относительной влажности, атмосферного давления и температуры окружающего воздуха;
- архивирование значений массы, объема при стандартных условиях, средних значений температуры, давления, разности давлений или объемного расхода при рабочих условиях, средних значений атмосферного давления и температуры окружающего воздуха в часовом, суточном и месячном архивах объемом, соответственно, 1080, 365 и 48 записей для каждого параметра;
- сообщений о перерывах питания, о нештатных ситуациях и об изменениях настроечных параметров по 400 записей для каждой категории сообщений;
- ввод настроечных параметров;
- показания текущих, архивных и настроечных параметров на встроенном табло;
- защиту архивных данных и настроечных параметров от изменений;
- коммуникацию с внешними устройствами через порты RS232 и RS485.

Пример применения корректора в составе измерительного комплекса (ИК) показан на рисунке 2.1 (функциональные возможности корректора используются здесь лишь частично). В состав ИК в рассматриваемом примере входят:

- корректор СПГ762.2;
- адаптер АДС97;
- преобразователь разности давлений (ΔP/I), установленный на первом трубопроводе;
- преобразователи объемного расхода (Q/I), установленные на втором, пятом и шестом трубопроводах;
- преобразователи объема (V_0/f) , установленные на третьем, четвертом, седьмом и восьмом трубопроводах;
- термопреобразователи сопротивления (Т/R), установленные на всех восьми трубопроводах;
- преобразователи давления (Р/І), установленные на всех восьми трубопроводах.

Сигналы тока с преобразователей разности давлений, объемного расхода и давления, сигналы сопротивлений, соответствующие температуре газа, импульсный сигнал, несущий информацию об объеме транспортируемого газа, поступают на соответствующие входы прибора.

Атмосферное давление считается условно постоянным и задается константой. Предполагается, что плотность газа при рабочих условиях вычисляется по известной плотности газа при стандартных условиях, известному составу газа и измеренным значениям температуры и давления.

Прибор по измеренным значениям входных сигналов и с учетом физических характеристик газа вычисляет объемный расход при рабочих и при стандартных условиях по всем трубопроводам, объем при рабочих условиях по трубопроводу, где установлен датчик объема с импульсным выходным сигналом, объем при стандартных условиях и массу газа по всем трубопроводам.

При необходимости вычисляются суммарные параметры по трубопроводам, относящимся к потребителю.

В примере показано, что с целью контроля параметров газа к корректору подключен GSM-модем, удаленный компьютер (через адаптер АПС79) и принтер (через адаптер АПС43).




Рисунок 2.1 – Измерительный комплекс на базе корректора

2.6 Коммуникация с внешними устройствами

Помимо органов взаимодействия с оператором – клавиатуры и табло, размещенных на лицевой панели, – приборы обладают развитыми интерфейсными функциями для информационного обмена с внешними устройствами. Уровень доступа к данным через эти интерфейсы такой же, как и с лицевой панели – они всегда доступны для считывания, а возможность записи определяется положением переключателя, защищающего данные от несанкционированного изменения.

Приборы снабжены интерфейсами RS232, оптическим по стандарту IEC1107 и RS485 (двумя – для модели 762.2). Обмен данными может осуществляться параллельно по разным интерфейсам (за исключением одновременного использования IEC1107 и RS232C), при этом максимальная скорость обмена данными по каждому составляет 57600 бод. Подробные описания интерфейсов (процедуры обмена и форматы данных), обеспечивающих коммуникационные функции приборов, а также программные средства для работы с приборами (ОРС-сервер, СПСеть, ПРОЛОГ и др.) размещены в интернете на сайте фирмы www.logika.spb.ru.

Пример конфигурации системы информационного обеспечения учета энергоресурсов приведен на рисунке 2.2.

Интерфейс RS232 ориентирован, в основном, на подключение телефонных модемов, радиомодемов, GSM-модемов с поддержкой технологий CSD и GPRS, преобразователей Ethernet/RS232. В этом интерфейсе не осуществляется изоляция цепей прибора от внешних цепей, поэтому в условиях эксплуатации его не рекомендуется использовать для подключения удаленного оборудования.

Посредством оптического интерфейса IEC1107 к прибору подключается специальное устройство сбора данных — накопитель АДС90 или переносной компьютер при помощи адаптеров АПС78 и АПС70 соответственно.

Интерфейс RS485 предназначен для объединения приборов фирмы ЛОГИКА в информационную сеть. В одну сеть могут быть объединены как приборы новых моделей, так и ранее выпускавшиеся приборы, правда при этом максимальная скорость обмена будет ограничиваться возможностями "старых" приборов. Если в сеть объединены только приборы нового поколения, то возможны два варианта реализации сети — либо как шины с маркерным доступом и 9-битовым форматом данных, либо как шины с одним ведущим устройством и 8-битовым форматом данных. В первом случае возможно независимое подключение к шине нескольких пользователей либо через адаптеры АПС79, либо через приборы-шлюзы, к интерфейсу RS232 которых подключено одно из перечисленных выше устройств (модемы и пр.). В случае шины с одним ведущим возможно подключение только одного пользователя, но при этом увеличивается реальная скорость получения данных.

Приборы СПГ762.2 имеют дополнительный, второй, интерфейс RS485, который предназначен, главным образом, для подключения адаптеров-расширителей АДС97 (они имеют 4 входа для подключения импульсных сигналов, 4 входа для токовых сигналов 4 — для термопреобразователей сопротивления). К прибору можно подключить один или два таких адаптера для увеличения числа обслуживаемых трубопроводов до двенадцати и числа потребителей до шести.

Второй интерфейс RS485 может быть использован и для объединения приборов в информационную сеть, при этом прибор будет принадлежать одновременно двум сетям, и его можно использовать как шлюз для входа в обе сети. Это может быть интересно в случае одновременного использования "старых" и новых приборов – в одной сети "старые" приборы с меньшими скоростями обмена, в другой – новые приборы с высокими скоростями.




Рисунок 2.2 – Система информационного обеспечения учета энергоресурсов

2.7 Вычислительные функции

2.7.1 Правила преобразований при нарушении диапазонов изменения параметров

2.7.1.1 Измеренные значения объемного расхода или перепада давления, а также измеренные значения температуры и давления газа используются в дальнейших вычислениях для получения значений массового расхода, расхода и объема при стандартных условиях и т.п.

В процессе работы прибора возможны ситуации, когда вследствие отказа того или иного датчика, может быть кратковременного, или вследствие изменения параметров потока газа измеренные значения параметров выходят за допустимые пределы. Под допустимыми пределами здесь и далее понимаются верхний и нижний пределы диапазона измерений, определенные в документации на соответствующий датчик и расширенные на величину технически обоснованных заходов (верхнего и

нижнего). Ниже описывается, какие значения параметров в этих случаях используются в дальнейших вычислениях. При этом для каждого параметра У говорится о его измеренном значении Уизм и о его преобразованном значении Упр, которое используется в дальнейших вычислениях.

2.7.1.2 Правила преобразования измеренного значения разности давлений иллюстрируются рисунком 2.3. Здесь рассматривается вариант с одним датчиком перепада давления. Случай совместной работы трех датчиков перепада давления на одном трубопроводе и преобразования соответствующих измеренных значений параметра рассматривается в следующем разделе.

Как видно из рисунка, характерными точками являются нижний ΔP нп и верхний ΔP вп допустимые пределы диапазона измерений (с учетом заходов), нижний ΔP нн $\equiv 0$ и верхний ΔP вн пределы диапазона измерений и точка "отсечки самохода" ΔP отс, соответствующая максимально возможному перепаду давления при перекрытом трубопроводе (точнее, максимально возможному значению выходного сигнала датчика перепада давления при перекрытом трубопроводе). Может быть определено также некоторое значение ΔP н (нижний предел) из диапазона измерений такое, что относительная погрешность измерения ΔP меньших ΔP н становится больше заданной.

В диапазоне изменения Δ Ризм от Δ Рн до Δ Рвп всегда выполняется Δ Р $_{\Pi P}$ = Δ Ризм.

В диапазоне изменения ΔP отс $<\Delta P$ изм $<\Delta P$ н выполняется $\Delta P_{\Pi P} = \Delta P_{H}$, при этом формируется соответствующее диагностическое сообщение.

В диапазоне изменения Δ Рнп< Δ Ризм< Δ Ротс выполняется Δ Р $_{\Pi P}$ =0.

При Δ Ризм< Δ Рнп и при Δ Рвп< Δ Ризм вычисления ведутся по константному значению Δ Рк, которое задается при настройке прибора на конкретные условия применения Δ Р_{ПР}= Δ Рк

Что касается показаний прибора по перепаду давления, то измеренным значениям перепада давления соответствует параметр 151 (обозначение $\Delta P1$), а преобразованным – параметр 150 (обозначение ΔP ; см. раздел 4.1).

Прибор контролирует выход Δ Ризм за пределы диапазона измерений и формирует диагностические сообщения об этом. Выход за пределы допустимого диапазона трактуется как нештатная ситуация, связанная с датчиками перепада давления и влияющая на коммерческий учет (о нештатных ситуациях см. раздел 8).

Если $\Delta P_{H\Pi}$ < ΔP изм< ΔP отс, то формируется диагностическое сообщение, которое интерпретируется как факт перекрытия трубопровода.




Рисунок 2.3 – Преобразование измеренных значений перепада давления

Пределы диапазона измерений, заходы за диапазон, отсечка самохода и значение нижнего предела вводятся в прибор как настроечные параметры для описания подключаемых датчиков.

2.7.1.3 Правила преобразования измеренного значения объемного расхода иллюстрируются рисунком 2.4. Как видно из рисунка, правила эти полностью совпадают с правилами преобразования перепада давления.




Рисунок 2.4 – Преобразование измеренных значений объемного расхода

Преобразованным значениям объемного расхода соответствует параметр 171 (обозначение Q).

В диапазоне изменения Qизм от Qн до верхнего предела Qвп всегда выполняется Qпр=Qизм.

Прибор контролирует выход Qизм за пределы диапазона измерений и это трактуется как нештатная ситуация, связанная с датчиками объемного расхода и влияющая на коммерческий учет. Значение Qн, определяется как тот наименьший объемный расход, относительная погрешность измерения которого не превосходит заданного предела. Обычно Qн указывается в паспорте датчика расхода.

Если Оотс<Оизм<Он, то Опр=Он и формируется диагностическое сообщение об этом.

Если Qнп<Qизм<Qотс, то формируется диагностическое сообщение, которое интерпретируется как факт перекрытия трубопровода.

2.7.1.4 Правила преобразования измеренного значения массового расхода иллюстрируются рисунком 2.5. В данном случае рассматриваются прямые измерения массового расхода. Расход g_н определяется как тот наименьший массовый расход, относительная погрешность измерения которого не превосходит заданного предела. Обычно gн указывается в паспорте датчика расхода.

В диапазоне изменения дизм от $g_{\scriptscriptstyle H}$ до верхнего предела $g_{\scriptscriptstyle BII}$ всегда выполняется gпp=gизм.

Прибор контролирует выход дизм за пределы диапазона измерений и это трактуется как нештатная ситуация, связанная с датчиками массового расхода и влияющая на коммерческий учет.

Если $g_{\text{отс}} < g_{\text{изм}} < g_{\text{н}}$, то формируется диагностическое сообщение о том, что измеряемый массовый расход меньше допустимого и при этом $g_{\text{пp}} = g_{\text{н}}$

Если $g_{\text{нп}} < g_{\text{изм}} < g_{\text{отс}}$, то формируется диагностическое сообщение, которое интерпретируется как факт перекрытия трубопровода; при этом $g_{\text{пр}} = 0$.

Преобразованным значениям массового расхода соответствует параметр 171 (обозначение G).




Рисунок 2.5 – Преобразование измеренных значений массового расхода

2.7.1.5 Правила преобразования температуры и давления иллюстрируются рисунками 2.6 и 2.7. Для просмотра доступны только преобразованные значения температуры (параметр 065, 156). Для просмотра доступны преобразованные значения давления (параметры 066, 154), которое может быть или абсолютным, или избыточным в зависимости от используемого датчика.

Прибор контролирует выход Тизм и Ризм за пределы диапазона измерений. Выход за пределы диапазона трактуется как нештатная ситуация, связанная, соответственно, с датчиками температуры или давления и влияющая на коммерческий учет.




Рисунок 2.6 –Преобразование измеренных значений температуры




Рисунок 2.7 – Преобразование измеренных значений давления

2.7.1.6 Правила преобразования плотности аналогичны правилам преобразования температуры, правила преобразования относительной влажности аналогичны правилам преобразования давления.

2.7.2 Правила преобразований при использовании двух или трех датчиков ΔP

На одном сужающем устройстве может быть установлено до трех датчиков перепада давления с частично перекрывающимися диапазонами. Ниже описывается, какая величина принимается за значение измеряемого перепада давления и используется в дальнейших вычислениях. Обозначения совпадают с обозначениями предыдущего раздела.

Преобразование перепада давления при использовании трех датчиков на одном сужающем устройстве иллюстрируется рисунком 2.8.




Рисунок 2.8 – Преобразование значений перепада давления, измеренных тремя датчиками

Преобразователи нумеруются так, что датчик с номером 1 имеет самый широкий диапазон измерений, включающий отмеченные на рисунке зоны I, II, III; датчик с номером 2 имеет более узкий диапазон измерений, включающий зоны II, III; датчик с номером 3 имеет еще более узкий диапазон измерений, включающий только зону III. Нижний предел (Δ Pнп) определяется датчиком, имеющим максимальные по абсолютной величине значение захода.

Если измеренные значения перепада давления Δ Рјизм (J=1, 2, 3), соответствующие каждому из датчиков, выходят за их диапазоны измерений, то вычисляемый перепад давления в этом случае равен константному значению Δ Рпр= Δ Рк. При этом фиксируется нештатная ситуация по всем трем датчикам (см. раздел 8). Если хотя бы одно из трех измеренных значений перепада давления не выходит за соответствующие ему пределы, то в качестве преобразованного значения перепада давления выбирается, по приведенным ниже правилам, одно из измеренных значений.

Во-первых, в качестве преобразованного всегда принимается то измеренное значение (из тех, что не выходят за пределы диапазона измерений), которое соответствует датчику с наибольшим номером. По этому же датчику определяется точка отсечки самохода.

Например, если все измеренные значения $\Delta P1$ изм, $\Delta P2$ изм и $\Delta P3$ изм попадают в зону III, то в качестве преобразованного принимается значение, определенное по датчику 3 (имеющему наиболее узкий диапазон и меньшую абсолютную погрешность), ΔP пр= $\Delta P3$ изм

Во-вторых, если номер зоны, в которую попадает преобразованное значение, больше номера соответствующего датчика, то это рассматривается как нештатная ситуация, не влияющая непосредственно на коммерческий учет, и формируются сообщения о невозможности перейти на датчик с большим номером и о том, что его сигнал находится вне пределов диапазона измерений.

Например, если все измеренные значения $\Delta P1$ изм, и $\Delta P2$ изм попадают в зону III, а $\Delta P3$ изм – вне пределов диапазона, то в качестве преобразованного принимается значение, определенное по вто-

рому датчику, Δ Рпр= Δ Р2изм. При этом формируются сообщения о невозможности перейти на третий датчик и о том, что Δ Р3изм находится вне пределов диапазона.

В-третьих, если измеренные значения двух или трех датчиков не выходят за пределы диапазонов, но принадлежат разным зонам, то фиксируется нештатная ситуация, не влияющая непосредственно на коммерческий учет, и формируется сообщение о невозможности перейти на датчик с меньшим номером.

Например, если $\Delta P1$ изм попадает в зону I, $\Delta P2$ изм – в зону II, а $\Delta P3$ изм – вне пределов диапазона, то в качестве преобразованного принимается значение, определенное по второму датчику, (ΔP пр= $\Delta P2$ изм). При этом формируется сообщение о невозможности перейти на датчик 1.

Измеренным значениям перепада давления соответствуют параметры 151 (Δ P1), 152 (Δ P2), 153 (Δ P1), а преобразованным — параметр 150 (обозначение Δ P; см. раздел 4.1).

Правила преобразования для двух датчиков – очевидный частный случай вышеописанных правил для трех датчиков.

2.7.3 Контроль значений параметров

Прибор позволяет задать до четырех уставок (параметры 041-044) по измеряемым параметрам системного канала (атмосферное давление, температура наружного воздуха), до десяти уставок (параметры 131-140) по измеряемым и вычисляемым параметрам каждого обслуживаемого трубопровода (перепаду давления, объемному и массовому расходу, температуре и давлению, массовому расходу, плотности, влажности), а также задать до четырех уставок (параметры 311-314) по вычисляемым параметрам каждой магистрали (по объемному расходу, по массовому расходу).

Факт выхода значения параметра за уставку в большую или меньшую сторону (в зависимости от того, что требуется) фиксируется и формируется диагностическое сообщение с записью в архив. Кроме того, может быть сформирован выходной двухпозиционный сигнал.

Выход значения контролируемого параметра за уставку никак не отражается на коммерческом учете. Для исключения частых переключений состояний "есть выход за уставку" и "нет выхода" предусмотрено введение гистерезиса на срабатывание по уставке.

2.7.4 Вычисление объемного расхода при стандартных условиях и массового расхода

Массовый расход газа либо измеряется непосредственно и преобразуется для дальнейших вычислений так, как это описано в 2.7.1.4, либо вычисляется по формулам, приведенным в приложении А.

При вычислении массового расхода по формулам выполняются следующие правила.

В качестве исходных данных для вычислений используются преобразованные в соответствии с процедурами, изложенными в разделах 2.7.1 – 2.7.2, измеренные значения объемного расхода или перепада давления, температуры и давления.

То есть, при неисправности какого-либо из датчиков объемного расхода, перепада давления, температуры или давления расчет массового расхода G ведется по константным (договорным) значениям соответствующего параметра, а при исправных датчиках расчет ведется по измеренным значениям.

При вычислении массового расхода методом переменного перепада давления по измеренным значениям перепада давления, температуры и давления непосредственно по массовому расходу может быть указан тот предел GH (см. описание параметра 115), при расходе ниже которого в вычисления подставляется GH. Значение GH берется из расчета расходомерного узла с помощью стандартных программ исходя из требуемой точности.

Вычисленное значение массового расхода выводится как показание прибора по массовому расходу (параметр 157).

В случае прямых измерений массового расхода значения параметров 157 и 171 совпадают.

Рисунок 2.9 иллюстрирует вышесказанное для случая, когда в качестве датчиков расхода используются преобразователи перепада давления. Жирной линией выделен график значений массового расхода, которые используются для расчета массы. Возможный заход по Δ Ризм в область отрицательных значений объясняется погрешностью датчика перепада давления.

При восстановлении данных после перерыва электропитания или при отказе функциональной группы аналогового ввода массовый расход принимается равным константному значению Gк.




Рисунок 2.9 – Вычисление массового расхода по значениям перепада давления

2.7.5 Вычисление объемного расхода и объема газа при стандартных условиях, массового расхода и массы, а также других параметров выполняется по формулам, приведенным в приложении А.

2.8 Защита от фальсификации

В целях противодействия попыткам фальсификации результатов измерений, в приборах приняты меры защиты от изменений программного обеспечения (ПО) и измерительных данных.

Исполняемый код программы, под управлением которой функционирует прибор, размещен в энергонезависимой FLASH-памяти и сохраняется в течение всего срока службы прибора независимо от наличия внешнего источника питания.

В такой же устойчивой к обесточиванию FLASH-памяти размещены архивы, где хранятся результаты измерений и вычислений, сообщения о нештатных ситуациях и об изменениях настроечных параметров.

Настроечные параметры, определяющие режимы работы прибора, также хранятся в энергонезависимой FLASH-памяти; они могут быть изменены в процессе эксплуатации в силу требований, накладываемых технологий учета газа на конкретном объекте. Защиту настроечных данных от непреднамеренных (случайных) изменений обеспечивает специальный пломбируемый переключатель, блокирующий ввод данных. При попытке изменения любого защищенного параметра на табло выводится информационное сообщение ЗАЩИТА!.

В пользовательском и связном интерфейсах приборов отсутствуют процедуры модификации ПО и накопленных архивов.

Контроль целостности ПО при эксплуатации осуществляется с помощью процедуры самоидентификации – подсчета контрольной суммы исполняемого кода по модулю 2¹⁶. Идентификационные данные ПО содержатся в структуре справочных параметров 099н00 и 099н01, отображаемых на

табло в формате: 099н00=762.mvy.y.xxx; 099н01=k-nnnnn – ZZZZ, где у.у – номер версии ПО, ZZZZ – контрольная сумма немодифицируемой части ПО. Номер версии и контрольная сумма должны совпадать с приведенными в паспорте корректора.

Доступ внутрь корпуса прибора ограничен путем установки пломбы поверителя, как показано на рисунке 3.3. Эта пломба, несущая оттиск поверительного клейма, устанавливается после прохождения поверки.

3 Сведения о конструкции

Корпус прибора выполнен из пластмассы, не поддерживающей горение. Стыковочные швы корпуса снабжены уплотнителями, что обеспечивает высокую степень защиты от проникновения пыли и воды. Внутри корпуса установлена печатная плата, на которой размещены все электронные компоненты.

На рисунках 3.1 - 3.3 показано расположение органов взаимодействия с оператором, соединителей для подключения внешних цепей, маркировки, пломб изготовителя и поверителя, а также даны установочные размеры.

Прибор крепится на ровной вертикальной плоскости с помощью четырех винтов. Корпус навешивается на два винта, при этом их головки фиксируются в пазах петель, расположенных в верхних углах задней стенки, и прижимается двумя винтами через отверстия в нижних углах. Монтажный отсек закрывается крышкой, в которой установлены кабельные вводы, обеспечивающие механическое крепление кабелей внешних цепей. Подключение цепей выполняется с помощью штекеров, снабженных винтовыми зажимами для соединения с проводниками кабелей. Сами штекеры фиксируются в гнездах, установленных на печатной плате. Конструкция крышки монтажного отсека позволяет не производить полный демонтаж электрических соединений, когда необходимо временно снять прибор с эксплуатации — достаточно лишь расчленить штекерные соединители.

Переключатель защиты данных, установленный в состояние ON (движок находится в верхнем положении), обеспечивает защиту от несанкционированного изменения настроечных параметров – состояние прибора "защита включена". В нижнем положении движка данные доступны для изменения.




Рисунок 3.1 – Вид спереди




Рисунок 3.2 – Монтажный отсек (крышка снята)




Рисунок 3.3 – Вид сзади

Сбоку на корпусе прибора нанесена информация, представленная на рисунке 3.4. Эта же информация частично дублируется табличкой на плате прибора (рисунок 3.2).




Рисунок 3.4 – Маркировка на корпусе прибора

4 Настроечные и вычисляемые параметры

4.1 Структура параметров

Прибор является универсальным и многофункциональным, его настройка на конкретные условия применения осуществляется посредством ввода значений ряда настроечных параметров (базы данных), описывающих схему газоснабжения и датчики параметров газа по каждому трубопроводу.

Все параметры подразделяются на "общесистемные", "по трубопроводу" и "по потребителю". Некоторые параметры могут представлять собой структуры, то есть совокупность нескольких пронумерованных (индексированных) элементов, имеющих, в общем случае, разный физический или математический смысл, но объединенных по некоторому смысловому признаку. Например, параметр 027 "Задание технологического режима работы прибора" включает элементы: "Признак включения технологического режима" и "Время интегрирования в технологическом режиме". Здесь первый элемент - безразмерная величина, второй элемент имеет размерность времени. Если элементы структуры однородны, то можно говорить о массиве элементов. Нумерация элементов структур начинается с нуля.

Чтобы указать на простой общесистемный параметр достаточно задать его трехзначный номер. Например, номер 020 указывает на параметр "Календарная дата ввода прибора в эксплуатацию". Для параметров описывающих подключаемые к прибору датчики нужно указать, к какому входу они подключены, или, по другому, нужно указать номер измерительного канала, например 034к01. Каждый параметр имеет не только номер, но и символьное обозначение; например, параметр 020 имеет обозначение Дтп. В символьных обозначениях используются русские, латинские и греческие буквы.

Чтобы указать на элемент структуры общесистемного параметра необходимо задать номер параметра и индекс элемента структуры или, для параметров, описывающих датчики, задать номер параметра, номер канала и индекс элемента структуры. Например, запись 022н01 указывает на элемент 01 ("Дата сезонного изменения времени") параметра 022 ("Прибор часов прибора"), а символ "н" (номер) служит разделителем. Далее, запись 034к01н01 указывает на элемент 01 ("Верхний предел диапазона измерений") параметра 034 ("Описание датчика с импульсным выходным сигналом") по измерительному каналу номер 01; здесь разделителями служат символы к и н. Следует обратить внимание на то, что каждый элемент каждого параметра-структуры также имеет свое наименование и символьное обозначение; в рассмотренном примере для элемента 022н01 символьное обозначение — Дсив.

Чтобы указать на параметр по трубопроводу, достаточно задать его трехзначный номер и номер трубопровода. Например, запись 101т01 указывает на параметр 101 "Тип газа по трубопроводу" по трубопроводу номер 1. Параметр по трубопроводу или по потребителю может быть также структурой: например, запись 110т02н00 указывает на элемент с номером 00 параметра 110 по трубопроводу 2. Запись типа 020, 101т01 или 110т02н00, однозначно идентифицирующая параметр или элемент параметра - структуры, называется адресом или кодовым обозначением параметра (элемента параметра).

При работе с прибором используются обе формы идентификации параметра – по адресу и по символьному обозначению. Подробно об этом написано в разделе 6.

Все сказанное выше относительно классификации параметров, их номеров и символьных обозначений в полной мере относится и к настроечным параметрам и к измеряемым и вычисляемым параметрам. Отличие в том, что значения измеряемых и вычисляемых параметров доступны только для вывода и не могут быть изменены оператором.

Параметры могут быть объединены в списки, например список параметров для контроля нулей датчиков СкД. По сути, каждый список представляет собой массив, содержащий адреса параметров или элементов параметров - структур. Каждый список имеет свой номер и символьное обозначение,

например, 045 и Сп1 соответственно.

Объединение в списки облегчает доступ к группе параметров и делает более удобными процедуры ввода-вывода данных. Об этом подробно написано в 4.4.

4.2 Ввод настроечных параметров

Рекомендуется следующий порядок ввода параметров: сначала вводятся значения общесистемных параметров, включая описания подключенных датчиков, затем значения параметров по трубопроводам, затем значения параметров по потребителям (магистралям).

Значение параметра 031, указывающего какие трубопроводы и потребители обслуживаются, должно быть введено до ввода значений любых параметров по трубопроводам и потребителям. Ввод значения параметра 301п*, перечисляющего относящиеся к потребителю трубопроводы, возможен только после ввода значений параметров по относящимся к потребителю трубопроводам.

Эти обязательные требования контролируются прибором: например, попытка ввести значения параметров по трубопроводу, не описанному в параметре 031, блокируется. Кроме того, и среди общесистемных параметров, и среди параметров по трубопроводам и потребителям (см. ниже полный список параметров) выделены те, ввод значений которых обязателен и есть те, которым значения уже присвоены по умолчанию и без необходимости их можно не изменять.

В процессе настройки прибора значения всех параметров можно изменять многократно с учетом указанного выше порядка. При этом дополнительно нужно обратить внимание на следующее: для датчиков давления и перепада давления единицы измерения физических величин могут быть заданы либо в системе СИ (МПа и кПа), либо в практической (кг/см² и кг/м²), поэтому, при изменении системы единиц, задаваемой параметром 030н00, нужно пересчитать и ввести заново значения всех параметров, описывающих соответствующие датчики. Далее, по мере ввода значений настроечных параметров прибор начинает анализировать состояние входных цепей, а также описание трубопроводов и потребителей и, в соответствующих случаях, формировать сообщения о нештатных ситуациях, связанных либо с тем, что входные сигналы выходят за пределы указанных диапазонов, либо с неправильным или неполным описанием датчиков или параметров трубопроводов и потребителей. До окончания ввода настроечных параметров не следует обращать внимания на формируемые сообщения о нештатных ситуациях. По окончании ввода базы данных следует проанализировать существующие на этот момент времени нештатные ситуации: среди них не должно быть таких, которые свидетельствовали бы о неправильном назначении датчиков или неправильном описании параметров трубопроводов. Сообщения о других нештатных ситуациях должны сняться при реальном вводе в эксплуатацию, поскольку предполагается, что в этом случае значения измеряемых параметров должны соответствовать описаниям датчиков. Если какие-то сообщения о нештатных ситуациях сохранились и после ввода в эксплуатацию, то нужно вновь проверить базу данных и, при необходимости, откорректировать ее, а при отсутствии ошибок в базе данных следует проверить правильность подключения датчиков и их исправность.

Введенная база данных сохраняется при обесточивании прибора и автоматически восстанавливается после поверки, если ее не сбросить принудительно. Запись базы данных в память прибора производится не синхронно с процессом передачи значения параметра в прибор, а с задержкой порядка 30 секунд, поэтому, если прибор неожиданно оказался обесточенным, следует проверить, сохранились ли значения последних введенных параметров.

Основной ввод базы данных рекомендуется производить с помощью компьютера, используя поставляемое вместе с прибором программное обеспечение. При отсутствии компьютера, а также при корректировке базы данных непосредственно на узле учета можно воспользоваться клавиатурой и табло прибора.

Программное обеспечение ввода данных с помощью компьютера является самодокументированным. Процедуры ввода данных с клавиатуры описаны в разделе 6. База данных может быть выведена для просмотра на табло прибора в любое время.

Значения параметров базы данных, как правило, нельзя изменять в процессе работы прибора (при включенном переключателе защиты данных), но некоторые настроечные параметры, так называемые оперативные, могут быть изменены и в процессе эксплуатации прибора. Для этого соответствующие параметры должны быть включены в список Сп1, дополнительно они могут быть защищены паролем (см. описание параметра 045).

4.3 Настроечные параметры

4.3.1 Описание внешнего оборудования и датчиков

Здесь и далее описания приводятся в табличном виде следующего формата:

Номер и имя	Единицы	Диапазон и формат	Наименование параметра		
параметра	измерения	данных			
Описание параметра (если есть)					

003	б/р	$p_1e_1s_1l_1r_1aa_1hh_1v_1$	Спецификация-1 внешнего оборудования
Спцфк1	1		15"

Параметр указывает тип оборудования, подключенного по интерфейсу RS232C и скорость обмена, а также скорость и тип протокола обмена по первому интерфейсу RS485. Значение параметра представляет собой строку из 10 символов, при этом:

- p1 указывает тип протокола который применяется при обмене по первому интерфейсу RS485; p1 =1 применяется магистральный протокол с маркерным доступом, p1 =2 применяется магистральный протокол в режиме обмена "ведущий ведомый "(см. Приложение В);
- e1 описывает оборудование, подключенное к RS232C: если e=0 –подключен компьютер, e1 = 1- модем, e1 = 2 принтер, e1 = 3 радиомодем, e1 = 4 GSM модем с применением стандарта GPRS:
- s1 задает скорость обмена по RS232C, скорость выбирается из ряда 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бод, при этом s1 = 0 соответствует скорость 300 бод, ... s1 = 9 115200 бод;
- 11 указывает на способ управления потоком данных на интерфейсе RS232C посредством цепей RTS, CTS; 11 = 0 управление не осуществляется, 11 = 1 однонаправленное управление: возможен запрет на передачу данных со стороны прибора внешнему оборудованию (применяется при работе с принтером), 11 = 2 двунаправленное управление: возможен запрет на передачу и на прием данных (применяется при работе с модемом, в т.ч. с GSM-модемом), 11 = 3 однонаправленное управление (применяется при полудуплексном обмене с радиомодемами, когда сигнал наличия встречной несущей DCD подключается к цепи прибора CTC);
- r1 указывает на наличие магистрального принтера, подключенного через адаптер АПС43 к первому интерфейсу RS485, r1 = 1 есть принтер, r1 = 0 нет принтера;
 - aa1 магистральный адрес прибора, <math>aa1 = 00...29;
 - hh1 -старший магистральный адрес, hh1 = 00...29; $hh1 \ge aa1$;
- v1 скорость обмена на магистрали; v1=1 600 бод, ..., v1= 9 115200 бод. Значение параметра по умолчанию 1050100002.

004	б/р	$p_2e_2s_2l_2r_2aa_2hh_2v_2$	Спецификация-2 внешнего оборудования
Спцфк2	-	Î	1

Параметр задает протокол и скорость обмена по второму интерфейсу RS485. Формат параметра 004 совпадает с форматом параметра 003, при этом:

 p_2 — указывает тип протокола, который применяется при обмене по второму интерфейсу RS485; p_2 =1 — применяется магистральный протокол с маркерным доступом, p_2 =2 - применяется магистральный протокол в режиме обмена "ведущий — ведомый";

 e_2 , s_2 , l_2 — значения этих параметров должны совпадать со значениями e_1 , s_1 , l_1 из параметра 003; r_2 =0; aa_2 — магистральный адрес прибора, aa_2 =00....29; внимание: значение адреса на второй магистрали не должно совпадать с адресом на первой: $aa_2 \neq aa_1$

 hh_2 - старший магистральный адрес, $hh_2 = 00...29$; $hh_2 \ge aa_2$;

 v_2 – скорость обмена на магистрали; $v_2 = 1 - 600$ бод, ..., $v_2 = 9 - 115200$ бод.

Значение параметра по умолчанию 1050029299.

005	5/n	Строка длиной до	Список команд для обеспечения передачи данных
IGSM	o/p	50 символов	GSM-модемом по технологии GPRS

005н00...005н15.

Параметр представляет собой массив из 16 элементов. Каждый элемент – строка длиной до 50 символов. Значения элементов массива установлены по умолчанию применительно к работе с модемом Sony Ericsson моделей GM29, GR47. Значения элементов массива для некоторых других модемов приведены в "Ответах на часто задаваемые вопросы" на сайте фирмы и могут быть введены с помощью программы DataBase

006		Строка длиной до	Инантификатар прибара инд размаабмама
Рид	0/p	13 символов	Идентификатор прибора для радиообмена

Параметр используется для идентификации прибора при обмене информацией с ним по радиоканалу.

007	б/р	Строка длиной до	Список команд для обеспечения сбора статистики о
SGSM	O/p	50 символов	работе GSM-модема по технологии GPRS

007н00...007н15.

Параметр представляет собой массив из 16 элементов. Каждый элемент – строка длиной до 50 символов. Значения элементов массива установлены по умолчанию применительно к работе с модемом Sony Ericsson моделей GM29, GR47. Значения элементов массива для некоторых других модемов приведены в "Ответах на часто задаваемые вопросы" на сайте фирмы.

009 ВрмН			Начало временнОго интервала, когда разрешается ответ прибора на телефонный вызов
По умолчаник	значение г	параметра 00-00-00	
010			Конец временнОго интервала, когда разрешается
ВрмК		23-59-59	ответ прибора на телефонный вызов

Значения параметров 009 и 010 в совокупности определяют тот интервал времени в течение суток, когда прибор будет отвечать на телефонный вызов. Если параметр 010 меньше 009, то интервал начинается в одних сутках, а заканчивается в следующих. Если длительность интервала меньше минуты, то прибор отвечает в любое время суток, отсчитав такое количество вызывных звонков, какова разность в секундах значений параметров 010 и 009. По умолчанию отвечает на первый же гудок.

	1				
032			Описание датчиков с токовым выходным сигналом		
Параметр пред	Параметр представляет собой структуру, включающую девять элементов. Всего может быть опи-				
сано шестнаді	цать датчико	в, из которых восем	ь непосредственно подключаются к прибору, а еще		
восемь (они та	акже описыв	ваются в настройках)) могут быть подключены к прибору модели 762.2		
через адаптері	ы-расширит	ели АДС97. (Любой	вход прибора может быть настроен на обработку		
			ого относительно порогового, соответствует ка-		
			сех нижеперечисленных параметров, имеет смысл		
			ровень). Соответствие номеров измерительных ка-		
			одключения датчиков задается таблицей 7.2.		
032к*н00		-			
ІВКЛк*	б/р	0, 010122	Признак подключения датчика и тип датчика.		
Первые две ци	ифры слева о	означают:			
01 - датчик пе	репада давл	ения с линейной хар	актеристикой;		
02 - датчик пе	репада давл	ения с корневой хара	актеристикой;		
03 – датчик аб	солютного ,	давления;			
04 – датчик из					
05 – датчик те	мпературы;				
06 – датчик об	бъемного рас	схода;			
07 – датчик ма	ассового рас	хода;			
08 – датчик со	бытия;	•			
10 - датчик пл	отности сух	ого газа при стандар	тных условиях;		
		ажного) газа при раб			
		й влажности газа прі			
		сигнал датчика:	r		
0 - токовый 0-		· A			
1 - токовый 0-					
2 – токовый 4-					
		олчанию равно 0: да	атчик отсутствует		
032к*н01		public of Ac			
IBHĸ*	Опр. дат-	Опр. датчиком	Верхний предел диапазона измерений		
	чиком				
Из паспорта н	а датчик				
032к*н02	Опр. дат-	Опр. датчиком	Нижний предел диапазона измерений		
ІННк*	чиком	Опр. датчиком	пижний предел диапазона измерении		
Для датчиков расхода, давления и перепада давления значение параметра установлено по умолча-					
нию равным нулю и не может быть изменено					
032к*н03					
ІВМк*	%	05	Заход за верхний предел измерений		
Значение параметра задается в процентах от диапазона измерений.					
Значение по у			•		
032к*н04	0.4	0 5			
IНМк*	%	05	Заход за нижний предел измерений		
	Мотра радос	тоя в процентом от ч	 изпасона измерений		
			иапазона измерений.		
Значение по умолчанию – 1 %.					

032к*н05 IOTСк*	Опр. дат- чиком	Опр. датчиком	Уставка на отсечку "самохода" по сигналу датчика перепада давления или расхода или пороговый уровень сигнала датчика события			
рений, считает пользуется нул вать равной де	Если значение измеряемого параметра меньше значения уставки, но не выходит за пределы измерений, считается, что трубопровод перекрыт, и этом случае при вычислении массы и объема используется нулевое значение расхода. Уставку на отсечку "самохода" рекомендуется устанавливать равной двум-трем пределам погрешности датчика. Превышение порогового уровня сигнала датчика события соответствует факту события.					
032к*н06 ІСМк*	Опр. дат- чиком	Опр. датчиком	Смещение нуля датчика			
автоматически	в режиме "	контроля нуля" (см.	ика. Значение параметра может быть определено раздел 5.6); при этом контролируется, чтобы сме-измерений. Значение по умолчанию – 0.			
032к*н07 ІКРк*	б/р	0,971,03	Поправка на крутизну характеристики датчика			
раздел 5.6); пр	и этом конт		втоматически в режиме "контроля диапазона" (см. начение поправки не выходило за пределы диапа-			
032к*н08 ІСТЛБк*	Мпа кгс/см2	Опр. датчиком	Поправка на высоту столба разделительной жидкости в импульсной трубке датчика давления.			
		ком плюс, если датча ачение по умолчания	ик давления размещен выше трубопровода и со знаоо 0 .			
032к*н09 ІОПРк*	Опр. дат- чиком	Опр. датчиком	Опорное значение для контроля диапазона датчиков.			
			оля диапазона" датчиков (см. раздел 5.6). Единицы из- птролируемого параметра. Значение по умолчанию – 0.			
033			Описание датчиков с выходным сигналом сопротивления			
Параметр представляет собой структуру, включающую пять элементов. Всего может быть описано двенадцать датчиков (термометров сопротивления), из которых четыре непосредственно подключаются к прибору, а еще восемь (они также описываются в настройках) могут быть подключены к прибору модели 762.2 через адаптеры-расширители АДС97. Соответствие номеров измерительных каналов (к*=к1к4) и контактов разъемов для подключения датчиков задается таблицей 7.3.						
RВКЛк* 023 – Pt100 по	ГОСТ Р 8.62 ГОСТ Р 8.62	0, 023064 525-2006 или ГОСТ 6 25-2006 или ГОСТ 66				

- 033 100П по ГОСТ 6651-94;
- 034 50П по ГОСТ 6651-94;
- 043 100П по ГОСТ Р 8.625-2006 или ГОСТ 6651-2009; 044 50П по ГОСТ Р 8.625-2006 или ГОСТ 6651-2009;

053 – 100М по ГОСТ 6651-94;

054 – 50М по ГОСТ 6651-94:

063 – 100М по ГОСТ Р 8.625-2006 или ГОСТ 6651-2009;

064 – 50М по ГОСТ Р 8.625-2006 или ГОСТ 6651-2009.

Значение параметра по умолчанию равно 0: датчик отсутствует.

033к*н01 RBHк*	$^{\circ}\mathrm{C}$	-50600	Верхний предел диапазона измерений
-------------------	----------------------	--------	------------------------------------

Значение параметра задается в зависимости от типа термометра в диапазоне:

-50...600 °C − для Рt50, 50П;

-50...350 °C – для Рt100, 100П:

-50...200 °C – для 100M, 50M.

Значение по умолчанию – верхний предел соответствующего диапазона.

эначение по у	молчанию –	верхнии предел соо	тветствующего диапазона.
033к*н02 RHHк*	°C	-50100	Нижний предел диапазона измерений
Значение по у	молчанию –	- 0.	
033к*н03 RBМк*	%	05	Заход за верхний предел измерений
Значение пара	метра задае	тся в процентах от д	иапазона измерений. Значение по умолчанию – 1 %.
033к*н04 RHMк*	%	05	Заход за нижний предел измерений
Значение пара	метра задае	тся в процентах от д	иапазона измерений. Значение по умолчанию – 1 %.
00.4			Описание датчиков с частотным и числоимпульс-

Описание датчиков с частотным и числоимпульсным выходным сигналом

Параметр представляет собой структуру, включающую десять элементов. Всего может быть описано двенадцать датчиков, из которых четыре непосредственно подключаются к прибору, а еще восемь (они также описываются в настройках) могут быть подключены к прибору модели 762.2 через адаптеры-расширители АДС97. (Любой вход прибора может быть настроен на обработку дискретного сигнала, соответствующего какому-либо событию; параметры такого сигнала не задаются). Соответствие номеров измерительных каналов (к*=к1...к8) и контактов разъемов для подключения датчиков задается таблицей 7.4.

034к*н00	б/р	0, 010051	Прионом нолиния долинее и ого рузустиой сигнол
FBКЛк*	0/ p	0, 010031	Признак наличия датчика и его выходной сигнал

Первые две цифры слева означают:

- 01 датчик объема с числоимпульсным выходным сигналом;
- 02 датчик массы с числоимпульсным выходным сигналом;
- 03 датчик объемного расхода с частотным выходным сигналом;
- 04 датчик массового расхода с частотным выходным сигналом;
- 05 датчик события.

Третья слева цифра определяет способ обработки сигнала датчика:

- 0 без фильтрации (полоса пропускания более 5000 Гц);
- 1 с фильтрацией высокочастотных помех (полоса пропускания 100 Гц);
- 2 с фильтрацией, для входных сигналов с частотой следования импульсов до 0,5 Гц.

Значение параметра по умолчанию равно 0: датчик отсутствует.

034к*н01 ГВНк*	Опр. дат- чиком	Опр. датчиком	Верхний предел диапазона измерений			
Из паспорта на	Из паспорта на датчик.					
034к*н02 FHHк*	Опр. дат- чиком	Опр. датчиком	Нижний предел диапазона измерений			
			сигналом. Для датчиков с числоимпульсным вынено по умолчанию равным нулю и не может быть			
изменено. Зна			teno no ymosi tanino pasiisim nysio n ne moster osirs			
034к*н03 FBМк*	%	05	Заход за верхний предел измерений			
Значение пара	метра задае	тся в процентах от д	иапазона измерений. Значение по умолчанию – 1 %.			
034к*н04 FHМк*	%	05	Заход за нижний предел измерений			
Значение пара	метра задае	тся в процентах от д	иапазона измерений. Значение по умолчанию – 1 %.			
034к*н05 FOTСк*	Опр. дат- чиком	Опр. датчиком	Уставка на отсечку "самохода" по сигналу датчика			
что трубопров	од перекры ода. Уставк ешности да	т, и в этом случае пр у на отсечку "самохо тчика.	вки, но не выходит за пределы измерений, считается, и вычислении массы и объема используется нулевое да" рекомендуется устанавливать равной двум-трем			
034к*н06 FfBHк*	Гц	05000	Верхний предел частоты входного сигнала			
		ля датчиков с числои формуле $F_B = Q/q \cdot 3600$	мпульсным выходным сигналом значение пара- 0 или $F_B=G/g \cdot 3600$.			
034к*н07 FfНМк*	Гц	05000	Нижний предел частоты входного сигнала			
*			мпульсным выходным сигналом значение пара- ю и не может быть изменено.			
034к*н08 FКик*	м ³ , т	010 ⁵	Цена импульса датчика с числоимпульсным выходным сигналом			
Только для датчиков с числоимпульсным выходным сигналом. Из паспорта на датчик.						
034к*н09 FПкзН	м ³ , т	00000.000 00000000	Начальные показания датчика объема с числоим- пульсным выходным сигналом			
Только для датчиков с импульсным выходным сигналом. Вводятся начальные показания датчика в формате показаний его счетного механизма, включая ведущие нули. При отсутствии счетного механизма значение параметра вводится в произвольном формате. Значение по умолчанию — 00000.000						
038			Назначение адресов адаптеров-расширителей			
	По второму интерфейсу RS485 могут быть подключены два адаптера-расширителя АДС97, а также другие устройства. Параметр представляет собой структуру, включающую до 9 элементов.					

038н00 Ка	б/р	0 8	Количество адаптеров			
Значение по у	Значение по умолчанию равно нулю.					
038н01 038н08 Адр1Адр8	б/р	0 29	Адрес первого адаптера Адрес восьмого адаптера			

Адреса адаптеров должны быть уникальными и несовпадающими с адресом прибора. Ввод значения параметра обязателен при применении адаптеров-расширителей

4.3.2 Общесистемные настроечные параметры

008 Устр	б/р	Строка до 13 символов	Номер прибора	
			стемах сбора данных. Номер прибора используется дится при выпуске из производства.	
011			Заголовок квитанции для регистрации	
рого начнетс	я печать квита	нций. Кроме того, п	, то необходимо ввести начальный номер, с котори вводе параметров с применением компьютера, я заголовка квитанции.	
011н00 Nквит	б/р	065535	Начальный номер квитанции для регистрации	
По умолчани	ю значение пар	раметра равно нулю	· ·	
011н01 Нзв1	б/р	Строка	Первая строка заголовка	
По умолчани	ю значение пар	раметра - пустая стр	ока.	
011н02 Нзв2	б/р	Строка	Вторая строка заголовка	
По умолчанию значение параметра - пустая строка.				
012 Сигн	б/р	0; 1; 041; 13101140EE; 3111314E	Настройка сигнализации о нештатных ситуациях	
Прибор може	ет формировати	ь выхолной сигнал	свилетельствующий о возникновении события ко-	

Прибор может формировать выходной сигнал, свидетельствующий о возникновении события, которое трактуется как нештатная ситуация (HC). Данный параметр позволяет настраивать прибор так, чтобы сигнал формировался только при наличии вполне определенных HC.

Значение параметра представляет собой строку длиной до 5 символов. Строка со значением 0 означает, что все НС игнорируются и выходной сигнал не формируется. Строка со значением 1 означает, что любая НС вызывает формирование выходного сигнала.

Строка из 3 символов вида 041...044 назначает формирование выходного сигнала только в тех случаях, когда конкретный измеряемый параметр по системному каналу вышел за заданную уставку (номер контролируемого параметра и значение уставки задаются соответственно, параметрами 041...044).

Строка из 4 символов вида 311X...314X назначает формирование выходного сигнала только в тех случаях, когда конкретный измеряемый параметр по потребителю "X" вышел за заданную уставку (номер контролируемого параметра и значение уставки задаются соответственно, параметрами

311...314, X=1...6, E). Строка из пяти символов вида 131YY...140YY назначает формирование выходного сигнала только в тех случаях, когда конкретный измеряемый параметр по трубопроводу "YY" вышел за заданную уставку (номер контролируемого параметра и значение уставки задаются соответственно, параметрами 131...140, YY=01...12, EE).

Если X=E (или YY=EE), то формирование сигнала будет происходить при появлении соответствующей HC по любому потребителю (трубопроводу). По умолчанию значение параметра равно нулю.

040		0 9 1	
013	5/n	Строка длиной 1,	Настрайка пиатиостики прибара
НСкод	o/p	6 или 12 символов	Настройка диагностики прибора
ПОКОД		o min 12 chimbonob	

013н00...013н99. Параметр представляет собой массив, содержащий 100 элементов. Некоторые элементы массива не используются (зарезервированы).

Элементы массива связаны со списком возможных диагностических сообщений (см. табл. 8.1), которые может формировать прибор по результатам контроля собственного состояния, состояния датчиков и параметров потока газа. Если некоторому возможному сообщению сопоставлен 0 в соответствующем элементе параметра 013, то это сообщение никогда не формируется, если 1 — то сообщение формируется при наступлении контролируемого события. Изменяя значения элементов массива, можно управлять возможностью формирования тех или иных сообщений. Значением того или иного элемента является строка из 1 символа - управление общесистемными сообщениями, из 6 символов - управление сообщениями по магистралям, из 12 символов - управление сообщениями по трубопроводам. Символами в строке могут быть только 0 и 1. Например, элемент 013н62 управляет формированием сообщения о том, что расход по трубопроводу стал меньше отсечки самохода. По умолчанию, это сообщение не формируется: 013н62=00000000000, но при необходимости его можно включить, например, по второму трубопроводу: 013н62=0100000000. Значения по умолчанию элементов массива 013 приведены в таблице 8.1.

015	б/р	0000000000	Управление печатью отчетов и архивированием
ПечНС		1033110000	данных

Первая цифра задает периодичность печати сообщений о нештатных ситуациях (НС, см. параметр 013), вторая - зарезервирована, третья и четвертая цифры задают периодичность печати отчетов по трубопроводам и по потребителям.

Если первая цифра равна 0, то печать не производится, если равна 1, то печать производится по факту возникновения (исчезновения) HC.

Если третья и/или четвертая цифра равна 0 - не печатаются отчеты по трубопроводам и/или потребителям; если равна 1, то производится печать отчетов по соответствующему трубопроводу или потребителю за каждые расчетные сутки, 2 - производится печать отчетов за каждый расчетный месяц, 3 - производится печать и за каждые расчетные сутки и за каждый расчетный месяц. Пятая цифра определяет следующие действия: если она равна 1, то учетные данные записываются в архив с признаком "получены при наличии нештатной ситуации" (данные помечаются символом *) при условии, что одна или несколько нештатных ситуаций возникали в течение соответствующего часа (см. раздел 8); если пятая цифра равна 0, то при записи в архив данные символом * не маркируются.

Шестая цифра управляет подачей бумаги: 1 — печать с переводом страниц, 0 - печать на рулонную бумагу без перевода страниц.

Цифры с 7 по 10 зарезервированы и равны 0. Значение по умолчанию 0000000000.

020 Дтп	$\Pi\Pi - MM - \Gamma\Gamma$	01-01-00 31-12-99	Дата ввода прибора в эксплуатацию		
Ввод значения параметра обязателен.					

021 Врп	чч:мм;сс	00-00-00 23-59-59	Время ввода прибора в эксплуатацию.		
Ввод значени	я параметра об	язателен.			
022			Коррекция часов прибора		
Параметр пре	едставляет собс	ой структуру, включ	нающую 4 элемента.		
022н00 Коррект	с	-59 59	Коррекция текущего времени		
положительн	ое. Коррекция ч	асов прибора произ	ельное значение параметра, при отставании часов - вводится в момент ввода значения параметра. Значерекции. По умолчанию значение параметра равно		
022н01 Дсив	дд-мм-гг	01-01-00 31-12-99	Дата сезонного изменения времени		
назад, наприм на новое врем кресенье мар ского сезонно	Значение параметра задает дату, когда нужно перевести часы на 1 час вперед или на один час назад, например, 25-03-07. Значение параметра должно быть введено заранее или в день перехода на новое время. Сезонное изменение времени может происходить автоматически в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября. Для инициализации процедуры автоматического сезонного изменения времени нужно ввести значение параметра 022н01 для указания даты первого изменения времени. Значение по умолчанию 01-01-00.				
022н02 Чпрв	ч	0023	Час суток, когда производится сезонное изменение времени		
дуры автомат если переход	гического измен осуществляето	нения сезонного вре	ектировке времени и для инициализации проце- емени. Например, значение параметра равно 02, ачение параметра должно быть введено до момента ию равно 02.		
022н03 Првд	ч	-1; 1	Признак перевода часов вперед или назад		
дуры автомат должны пере если часы до.	Значение параметра вводится при ручной корректировке времени и для инициализации процедуры автоматического изменения сезонного времени. Значение параметра равно 1, если часы должны переводиться вперед на час (переход на летнее время) и значение параметра равно -1, если часы должны переводиться назад на час (переход на зимнее время). Значение по умолчанию равно нулю (часы не переводятся).				
023 tmin	С	0600	Минимальное регистрируемое время отсутствия электропитания.		
	Время перерыва питания не фиксируется, если его продолжительность меньше значения данного параметра. По умолчанию значение параметра равно 10 с.				
024 Рчас	ч	0023	Расчетный час для формирования архивов за сутки		
Задается по согласованию между поставщиком и потребителем. В расчетный час происходит гакже автоматическая печать отчетов, если она задана. По умолчанию значение параметра равно 00.					

025 Рдень	Д	128	Расчетный день для формирования архивов за месяц			
Задается по с	Задается по согласованию между поставщиком и потребителем. В расчетные час и сутки происхо-					
		_	сяц, если она задана. Значение умолчанию – 1.			
030			Единицы измерения и дискретность показаний			
	елставляет собо	і ой структуру из трех	* *			
030н00			Система единиц измерения, применяемая в при-			
ЕдИзм	б/р	00, 11	боре			
		вляет собой строку	из двух цифр.			
Первая слева	* *					
0 -для из стемы СИ (М		ния и/или перепада	давления применяются производные единиц си-			
,		ения и/или пе п епала	а давления применяются производные практиче-			
	змерения давле пединиц (кгс/с		т давления применяются производные практиче-			
		м, кте/м /. цы измерения масс	ы и объема:			
		$c\Gamma$, объем – в M^3 ;				
		x_{1} , объем – в тыс. x_{2} ;				
	умолчанию – 0					
030н01	КГ	0.000001 1				
qM	T	0,0000011	Дискретность показаний массы газа			
до 9999999,99	9 тонн. Значени		ным 0,01 масса будет выводится в формате от 0,00 ается из ряда: 0,000001; 0,00001; 0,0001; 0,0001;			
	M^3	1	Дискретность показаний объема при стандартных			
	тыс.м ³		условиях			
дартных усло дится в форма 0,000001; 0,00	Значение параметра определяет цену единицы младшего разряда по показаниям объема при стандартных условиях; например, при задании значении параметра равным 0,01 объем будет выводится в формате от 0,00 до 9999999,99 м³ (тыс.м³). Значение параметра выбирается из ряда: 0,000001; 0,0001; 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 1. Значение по умолчанию равно 0,01					
	м ³ тыс.м ³		Дискретность показаний объема при рабочих условиях			
Значение параметра определяет цену единицы младшего разряда по показаниям объема при рабочих условиях; например, при задании значении параметра равным 0,01 объем будет выводится в формате от 0,00 до 9999999,99 м³ (тыс.м³). Значение параметра выбирается из ряда: 0,000001; 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 1. Значение по умолчанию равно 0,01						
031			Описание обслуживаемых трубопроводов и потре- бителей			
Параметр пре	едставляет собо	ой структуру из дву	х элементов.			
031н00 Труб	б/р	000000000000 1111111111111	Обслуживаемые трубопроводы			
Значение пар	Вначение параметра – строка из 12 символов. При вводе значения параметра в соответствующую					

позицию записывается 0 или 1. Единица означает, что по данному трубопроводу должен вестись учет (другими словами, трубопровод обслуживается), ноль - не должен. При этом первому слева символу соответствует первый трубопровод, второму символу - второй трубопровод и т.д. Значение по умолчанию 000000000000. Ввод значения параметра обязателен и должен предшествовать вводу параметров по трубопроводам и магистралям.

031н01	E la	000000	05
Потр	6/p	111111	Обслуживаемые потребители

Значение параметра – строка из 6 символов. При вводе значения параметра в соответствующую позицию записывается 0 или 1. Единица означает, что по данному потребителю должен вестись учет (другими словами, потребитель обслуживается), ноль - не должен. Значение по умолчанию 000000. Ввод значения параметра обязателен и должен предшествовать вводу параметров по трубопроводам и потребителям.

037			Назначение датчика атмосферного давления
Параметр представляет собой структуру из двух элементов.			
037н00 РбК	мм.рт.ст	500900	Константное значение атмосферного давления
**			

Используется при отсутствии датчика атмосферного давления, при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика. Значение по умолчанию равно 760 мм рт. ст.

037н01	5/2	0; 100;	Признак применения датчика атмосферного давле-
РбВКЛ	O/p	0320103216	ния и адрес датчика

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика давления. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о Рб поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик. Ввод значения параметра обязателен.

040			Назначение датчика температуры наружного воздуха
Параметр представляет собой структуру из двух элементов.			
040н00 ТнвК	0C	-3030	Константное значение температуры наружного воздуха

Используется при отсутствии датчика температуры наружного воздуха, при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика. Значение по умолчанию равно нулю.

040н01	5/n	0; 100;	Признак применения датчика температуры наруж-
ТнвВКЛ	O/p	0320103312	ного воздуха и адрес датчика

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика температуры холодной воды. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о Тнв поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 033 (датчик с выходным сигналом сопротивления); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

Параметр представляет собой структуру из трех элементов 1041н00 105/р					
Очтанио Очтанио Обати Оба	041				
Определяется датчиком определяется датчиком определяется датчиком определяется датчиком обратно в ситу случайных причии. Для исключения туставки по измеряемого параметра может об или строка из четырех цифр (например, 0641), указывающая номер контролируемого параметра (здесь 064) и правило формирования диагностического сообщения (здесь 1). При этом, если значение равно нулю, то уставка не назначена; если последняя (четвергая слева) цифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значение по умолчанию равно нулю. Определяется датчиком определяет	Параметр пре	едставляет собо	й структуру из трех	с элементов	
контролируемого параметра (здесь 064) и правило формирования диагностического сообщения (здесь 1). При этом, если значение равно нулю, то уставка не назначена; если последняя (четвертавя следний дифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя цифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится меньше уставки. Значение по умолчанию равно нулю. Опр. датчиком Опр. датчиком Определяется датучиком опеределяется датучиком Если значение измеряемого параметра близко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения этого вводится гистерезис так, чтобы событие фиксировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном "уставка минус гистерезис". Значение по умолчанию равно нулю. Опр. датчиком Определяется датучком Определяется датучком определяется датучком из четырех цифр (например, 0641), указывающая номер контролируемого параметра становится больше значения уставки, если последняя пифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя пифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра отановится меньше уставки. Значение по умолчанию равно нулю. Определяется датучком Определяется датучком Определяется датучком Определяется датучком опраметра отановится меньше уставки. Значение шимны зоны гистерезисс так, чтобы событие формируется тогда,	041н00 У1вкл	б/р	- 9		
Если значение измеряемого параметра близко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения этого вводится гистерезис так, чтобы событие фиксировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном "уставка минус гистерезис". Значение по умолчанию равно нулю. Определяется датчиком Определяется датчиком Определяется датчиком Определяется датчиком Описание второй уставки по измеряемым параметра исстемного канала Параметр представляет собой структуру из трех элементов Офетов обративателя обрат	контролируем (здесь 1). При тая слева) цио гда значение равна 2, то усряемого пара	мого параметра и этом, если зна фра равна 1, то измеряемого па тавка задана и метра становит	(здесь 064) и правичение равно нулю, уставка задана и ди праметра становится диагностическое со меньше уставки.	ило формирования диагностического сообщения то уставка не назначена; если последняя (четвернагностическое сообщение формируется тогда, коя больше значения уставки; если последняя цифра робщение формируется тогда, когда значение измеробщение формируется тогда, когда значение измеробщения по последняя по последняя по последняя по последняя по последняя последняя по последня по	
возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения этого вводится гистерезис так, чтобы событие фиксировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном "уставка минус гистерезис". Значение по умолчанию равно нулю. Опр. датчиком Определяется датчиком Значение параметра нужно ввести, если признак назначения уставки не 0. Описание второй уставки по измеряемым параметрам системного канала Параметр представляет собой структуру из трех элементов Офетрам системного канала Параметр представляет собой структуру из трех элементов Офетрам системного канала Параметр представляет собой структуру из трех элементов Офетрам системного канала Параметр представляет собой структуру из трех элементов Офетрам системного канала Параметр представляет собой структуру из трех элементов Офетрам системного канала Параметр представляет собой структуру из трех элементов Офетрам системного канала Параметр представляет собой структуру из трех элементов Офетрам системного канала Параметр представляет собой структуру из трех элементов Офетрам системного канала Параметр представляет собой структуру из трех элементов Офетрам системного канала Параметр представляет собой структуру из трех элементов Офетрам системного канала Параметр представки и номер контролируемого параметра (Здесь 1). При этом, если значение равно нулю, то уставка не назначена; если последняя инферрации и уставка не назначение формируется тогора, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя инфраравна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя значение измеряемого параметра становится больше значения по умолчанию равно нулю. Опр. датчиком Определяется датчиком определяется датчиком Определяется датчиком Определяется датчиком Определяется датчиком Определяется датчиком Определяется датчиком Определяется датчиком Определяется датчиком Определяется да	041н01 У1г	Опр. датчиком	Определяется дат- чиком	Значение ширины зоны гистерезиса для уставки	
Значение уставки Значение параметра нужно ввести, если признак назначения уставки не 0. Описание второй уставки по измеряемым параметра представляет собой структуру из трех элементов Орудект Оруде	возврат обрат событие фикс	тно в силу случа сировалось при	айных причин. Для выходе за уставку,	исключения этого вводится гистерезис так, чтобы а снималось при значении измеряемого параметра	
Описание второй уставки по измеряемым параметрам системного канала Параметр представляет собой структуру из трех элементов Оферовария образования образования параметрам системного канала Параметр представляет собой структуру из трех элементов Оферовария образования	041н02 У1			Значение уставки	
Параметр представляет собой структуру из трех элементов О42н00 У2вкл О5/р О6/р О6410692 Признак назначения второй уставки и номер контролируемого параметра Значением параметра может быть 0 или строка из четырех цифр (например, 0641), указывающая номер контролируемого параметра (здесь 064) и правило формирования диагностического сообщение (здесь 1). При этом, если значение равно нулю, то уставка не назначена; если последняя (четвертая слева) цифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя цифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится меньше уставки. Значение по умолчанию равно нулю. О42но1 Опр. датчиком Определяется датчиком Определяется датчиком вначение измеряемого параметра близко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения этого вводится гистерезис так, чтобы событие фиксировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном "уставка минус гистерезис". Значение по умолчанию равно нулю. Определяется датчиком	Значение пар	аметра нужно в	ввести, если призна	к назначения уставки не 0.	
О42ноо удекл обрати обративение обративение обративение измеряемого параметра определяется датучком определяется датучаты обратие фиксировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра определяется датуча обратно в силу случайных причин. Для исключения этого вводится гистерезис так, чтобы определяется датуча определяется датуча определяется датуча обратно в силу случайных причин. Для исключения определяется при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра определяется датучанию определяется датучанию определяется датучанию определяется датучанию определяется датучание обратно в силу случайных причин. Для исключения этого вводится гистерезис так, чтобы обытие фиксировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра определяется датучином определяется датуч	042			2 7	
При этом, если значение измеряемого параметра становится меньше уставки. Значение по умолчанию равно нулю. Опр. датчиком Опр. датчиком Определяется датраметра близко к уставка, чотовытие фиксировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра близко к уставку, а снималось при значении измеряемого параметра близко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения этого вводится гистерезис так, чтобы равном "уставка минус гистерезис". Значение по умолчанию равно нулю. Опр. датчиком Определяется датчиком выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном "уставка минус гистерезис". Значение по умолчанию равно нулю. Определяется датчиком выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном "уставка минус гистерезис". Значение по умолчанию равно нулю. Определяется датчиком определяется датчиком уставка минус гистерезис". Значение по умолчанию равно нулю. Определяется датчиком определяется датчиком уставка минус гистерезис". Значение по умолчанию равно нулю. Определяется датчиком определяется датчиком уставки уставки уставки уставки минус гистерезис". Значение по умолчанию равно нулю.	Параметр пре	едставляет собо	й структуру из трех	х элементов	
номер контролируемого параметра (здесь 064) и правило формирования диагностического сообщения (здесь 1). При этом, если значение равно нулю, то уставка не назначена; если последняя (четвертая слева) цифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя цифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится меньше уставки. Значение по умолчанию равно нулю. Опр. датчиком Определяется датчиком Определяется датчиком Значение ширины зоны гистерезиса для уставки возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения этого вводится гистерезис так, чтобы событие фиксировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном "уставка минус гистерезис". Значение по умолчанию равно нулю. Опр. датчиком Определяется датчиком	042н00 У2вкл	6/n	- 1	1 7 1	
Опр. датчиком чиком Значение ширины зоны гистерезиса для уставки Если значение измеряемого параметра близко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения этого вводится гистерезис так, чтобы событие фиксировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном "уставка минус гистерезис". Значение по умолчанию равно нулю. Опр. датчиком Определяется датчиком Значение уставки	Значением параметра может быть 0 или строка из четырех цифр (например, 0641), указывающая номер контролируемого параметра (здесь 064) и правило формирования диагностического сообщения (здесь 1). При этом, если значение равно нулю, то уставка не назначена; если последняя (четвертая слева) цифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя цифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится меньше уставки. Значение по умолчанию равно нулю.				
возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения этого вводится гистерезис так, чтобы событие фиксировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном "уставка минус гистерезис". Значение по умолчанию равно нулю. 1042н02 Опр. датчиком Определяется датчиком Определяется датчиком	042н01 У2г	Опр. датчиком	-	Значение ширины зоны гистерезиса для уставки	
у2 Опр. датчиком чиком Значение уставки	Если значение измеряемого параметра близко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения этого вводится гистерезис так, чтобы событие фиксировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном "уставка минус гистерезис". Значение по умолчанию равно нулю.				
Значение параметра нужно ввести, если признак назначения уставки не 0.	042н02 У2	Опр. датчиком	*	Значение уставки	
	Значение пар	Вначение параметра нужно ввести, если признак назначения уставки не 0.			

		Τ	Τ.
043			Описание третьей уставки по измеряемым пара- метрам системного канала
Параметр пре	едставляет собо	ой структуру из трех	х элементов
043н00 У3вкл	б/р	0; 06410692	Признак назначения третьей уставки и номер контролируемого параметра
номер контро щения (здесь (четвертая сл гда, когда зна цифра равна 2	олируемого пар 1). При этом, е ева) цифра рав чение измеряе 2, то уставка за	аметра (здесь 064) в сли значение равно на 1, то уставка зада мого параметра ста дана и диагностиче	из четырех цифр (например, 0641), указывающая и правило формирования диагностического сооборнулю, то уставка не назначена; если последняя ана и диагностическое сообщение формируется тоновится больше значения уставки; если последняя ское сообщение формируется тогда, когда значену уставки. Значение по умолчанию равно нулю.
		Определяется дат- чиком	I
возврат обрат событие фикс равном "уста:	гно в силу случ сировалось при вка минус гист	айных причин. Для выходе за уставку, ерезис". Значение п	уставке, то возможны частые выходы за уставку и исключения этого вводится гистерезис так, чтобы а снималось при значении измеряемого параметра о умолчанию равно нулю.
043н02 У3	Опр. датчиком	Определяется дат- чиком	Значение уставки
Значение пар	аметра нужно і	ввести, если призна	к назначения уставки не 0.
044			Описание четвертой уставки по измеряемым параметрам системного канала
Параметр пре	едставляет собо	ой структуру из трех	х элементов
044н00 У4вкл	б/р	0; 06410692	Признак назначения четвертой уставки и номер контролируемого параметра
Значением параметра может быть 0 или строка из четырех цифр (например, 0641), указывающая номер контролируемого параметра (здесь 064) и правило формирования диагностического сообщения (здесь 1). При этом, если значение равно нулю, то уставка не назначена; если последняя (четвертая слева) цифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя цифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится меньше уставки. Значение по умолчанию равно нулю.			
044н01 У4г	Опр. датчиком	Определяется дат- чиком	Значение ширины зоны гистерезиса для уставки
возврат обрат событие фикс	гно в силу случ сировалось при	айных причин. Для выходе за уставку,	уставке, то возможны частые выходы за уставку и исключения этого вводится гистерезис так, чтобы а снималось при значении измеряемого параметра о умолчанию равно нулю.
044н02 У4	Опр. датчиком	Определяется дат- чиком	Значение уставки
Значение пар	аметра нужно і	ввести, если призна	к назначения уставки не 0.

Параметр представляет собой массив, содержащий до 100 элементов. Правила формирования списка приведены ниже. Эти же правила распространяются и на другие списки, описанные далее в руководстве. Формируемый по умолчанию список Сп1 приведен в таблице 4.1 и включает параметры, значения которых приходится изменять в процессе эксплуатации при опломбированном приборе (включен переключатель защиты данных).

045н00	5 /m	Строка из 6 сим-	Пополи
Пароль	6/p	волов	Пароль

Если значение задано, то перед изменением значений параметров, включенных в список, прибор запрашивает у оператора пароль, который должен совпадать с данным. Значение параметра представляет собой строку длиной до 6 знаков, которая может включать цифры и символы "-" (минус), "." (точка), "Е" (латинская буква Е). Значение пароля может быть выведено и изменено только при распломбированном приборе в режиме формирования списка. Отключение запроса пароля производится при вводе одного символа "-". При изменении данных по интерфейсам RS232 или RS485 нужно передать прибору сначала значение пароля ("записать" пароль), а потом передавать данные. Если перерыв в передаче данных более 2 минут, нужно заново ввести пароль.

045н01	5/n	Строка из 8 сим-	Признаки регистрации
Печать	0/ p	волов	

Данный элемент содержит 8 признаков регистрации значений параметров из списка на устройстве печати (принтере). Каждый признак имеет два значения: 0 или 1. При этом: 0 - печать не производится, 1 - печать производится.

Первая цифра слева - признак печати автоматически каждый час,

вторая - автоматически каждые расчетные сутки.

третья - данная цифра зарезервирована, значение 0 или 1 - безразлично,

четвертая - автоматически каждый расчетный месяц,

пятая – данная цифра зарезервирована, значение 0 или 1 - безразлично,

шестая - данная цифра зарезервирована, значение 0 или 1 - безразлично,

седьмая - автоматически при изменении значения оперативного параметра базы данных из списка,

восьмая - автоматически при входе/выходе в список

Значение по умолчанию 00000010.

045н02			
 045н99	б/р	Строка символов	Адреса параметров для списка

В качестве значений задаются адреса параметров базы данных и адреса вычисляемых параметров, сцепленные (записанные подряд) с индивидуальными признаками печати — 6 символов. Признаки печати для элемента списка имеют тот же смысл, что и первые 6 признаков печати для списка в целом. Индивидуальные признаки печати могут либо совпадать с первыми 6-ю признаками печати для списка (см. выше 045н01), либо отличаться от них в сторону уменьшения числа ситуаций, когда производится печать значений конкретных параметров. Последние два из восьми признаков печати списка относятся ко всем элементам. Например, для включения в список параметра "Константное значение атмосферного давления" нужно указать адрес (03700) и признаки печати при изменении значения и при нажатии клавиши "печать" (000010). Таким образом, нужно ввести 03700000010 как значение соответствующего элемента списка. При включении в список элемента структуры символы Т, П, Н пропускаются. Например, для включения в список элемента 110т04н00

следует ввести 110040000010 (последние 8 цифр - признаки печати). Для того, чтобы включить в список одной записью целую структуру или сечение структуры используются символы Е. Например, для включения в список адресов 0-го элемента параметра 110 по всем трубам следует записать 110Е00000010; для включения в список адресов всех элементов параметра 110 по всем трубам следует записать 110ЕЕЕ000010. Вычеркивание адреса параметра из списка осуществляется путем ввода символа "-".

бам следует з		ЕЕ000010. Вычерки	зание адреса параметра из списка осуществляется	
очем ввода 046	Символа	Список параметров Сп2		
Структура ст	писка Сп2 анал	огична структуре сг	* *	
046н00 046н99	б/р	Строка символов	Элементы массива	
расход, и т.п	.) по трубопров	водам и потребителя	ны измеряемые параметры (температура, давление, ям, описанным в параметре 031. Значения любых вменить при включенной защите данных.	
047			Список параметров Сп3	
Структура сп	писка Сп3 анал	огична структуре сп	писка Сп1.	
047н00 047н99	б/р	Строка символов Элементы массива		
расчет за пот	ребленный газ	. Структура списка	ны отчетные параметры, по которым может вестись Сп3 аналогична структуре списка Сп1. Значения ожно изменить при включенной защите данных.	
048			Список параметров Сп4	
Структура сп	писка Сп4 анал	огична структуре ст	писка Сп1.	
048н00 048н99	б/р	Строка символов	Элементы массива	
метра 013 и г тура списка 0	параметров-уст Сп4 аналогична	авок) с тем, чтобы с	ны настроечные параметры (за исключением пара- обеспечить удобный просмотр базы данных. Струк- Сп1. Значения любых параметров, включенных в щите данных.	
049			Список параметров СкД	
Структура ст	писка Сп4 анал	огична структуре ст	писка Сп1.	
049н00 049н99	б/р	Строка символов	Элементы массива	
По умолчани	но (см. таблицу 	4.5) в него включе	ны параметры, позволяющие контролировать и	

По умолчанию (см. таблицу 4.5) в него включены параметры, позволяющие контролировать и корректировать "ноль" и диапазон датчиков перепада давления и давления. Структура списка СкД аналогична структуре списка Сп1.

4.3.3 Общесистемные параметры – команды

Параметр представляет собой структуру из двух элементов. При вводе значения данного параметра включается функция копирования значений настроечных параметров одного трубопровода (потребителя) в другой или сразу в несколько других трубопроводов (потребителей)

014н00		01-02	V
КопТ	o/p	01-02-12	Копирование данных трубопроводов

При вводе значения данного параметра включается функция копирования значений настроечных параметров одного трубопровода в другой или сразу в несколько других трубопроводов. В первом случае значение параметра представляет собой символьную строку, вида: XX-YY. Во втором случае, когда данные источника копируются сразу в несколько приемников, значение параметра представляет собой символьную строку, вида: XX-YY-ZZ. Здесь XX — адрес источника данных, YY, ZZ — адреса приемников данных.

014н01	E /	1-2	V
КопП	0/p	1-2-6	Копирование данных потребителей

При вводе значения данного параметра включается функция копирования значений настроечных параметров одного потребителя в другой или сразу в несколько других. В первом случае значение параметра представляет собой символьную строку, вида: X-Y. Во втором случае, когда данные источника копируются сразу в несколько приемников, значение параметра представляет собой символьную строку, вида: X-Y-Z. Например, копирование данных первого потребителя во все остальные запишется следующим образом: 014н01=1-2-3.

026	_	_	Служебные команды	
026н00026н02. В эксплуатационных режимах команды недоступны				
027	027 — Служебные команды			
027н00, 027н01. В эксплуатационных режимах команды недоступны				
D29 – Служебные команды				
029н00, 029н01. В эксплуатационных режимах команды недоступны				

4.3.4 Настроечные параметры по трубопроводу

100т* Nтруб	б/р	0999999	Идентификатор трубопровода
Вводится по каждому обслуживаемому трубопроводу. При этом символ "*" заменяется номером			

вводится по каждому оослуживаемому труоопроводу. При этом символ чазаменяется номером трубопровода. Это замечание относится ко всем, описываемым ниже, параметрам по трубопроводам. Например, 100т02=101. Значение по умолчанию равно нулю.

		2	* *	
101т*			Состав газа и способ расчета его физических характеристик	
Представляет собой структуру из 2 элементов				
101т*н00 Газ	б/р	018	Идентификатор газа, транспортируемого по трубопроводу	

Значение параметра может принимать значения от 0 до 18 в зависимости от того, какой газ учитывается по трубопроводу:

0 — природный газ, 1 — азот, 2 — аммиак, 3 — аргон, 4 — ацетилен, 5 — водород, 6 — воздух, 7 — гелий-4,

8 — кислород, 9 — метан, 10 — окись углерода, 11 — двуокись углерода, 12 — хлор, 13 — этилен, 14 — доменный газ, 15 — коксовый газ, 16 —пропилен, 17 — неон, 18 — умеренно-сжатая газовая смесь по MP 118-05.

Ввод значения параметра обязателен.

101т*н01 Увл	б/р	01	Требования по учету влажного газа

По каждому обслуживаемому трубопроводу вводится одно из следующих значений:

- 0 при стандартных условиях вычисляется объем сухой части влажного газа;
- 1 при стандартных условиях вычисляется объем влажного газа.

Значение по умолчанию равно нулю

102т*			Параметры трубопровода и тип расходомерного узла	
Представляет собой структуру из 4 элементов				
102т*н00 ТипД	б/р	013	Тип расходомерного узла	

Тип расходомерного узла задается вводом числа:

- 0 расход по трубопроводу не измеряется;
- 1 стандартная диафрагма по ГОСТ 8.586.2-2005 с фланцевым способом отбора перепада давления ΔP ;
- 2- стандартная диафрагма по ГОСТ 8.586.2-2005 с угловым способом отбора ΔP ;
- 3 стандартная диафрагма по ГОСТ 8.586.2-2005 с трехрадиусным способом отбора ΔP ;
- 4- труба Вентури по Γ ОСТ 8.586.4-2005 литая, с необработанной входной конической частью; используется преобразователь ΔP ;
- 5 труба Вентури по ГОСТ 8.586.4-2005 литая, с обработанной входной конической частью; используется преобразователь ΔP ;
- 6 труба Вентури по ГОСТ 8.586.4-2005 сварная; используется преобразователь ΔP ;
- 7 сопло ИСА 1932 по ГОСТ 8.586.3-2005; используется преобразователь ΔР;
- 8 специальная диафрагма по РД 50-411-83, износоустойчивая; используется преобразователь ΔP ;
- 9 специальная диафрагма по РД 50-411-83, с коническим входом; используется преобразователь ΔP ;
- 10 напорное устройство; используется преобразователь ΔP ;
- 11 сужающее устройство типа GilFlo; используется преобразователь ΔР
- 12 датчик объемного или массового расхода или счетчик количества;
- 13 вихревой расходомер ИРВИС –К-300

Ввод значения параметра обязателен.

102т*н01 D20	MM	1010000	диаметр измерительного участка труоопровода при 20 °C. Для ИРВИС-К-300 – диаметр отверстия первичного преобразователя (из паспорта)
400-+04			Диаметр измерительного участка трубопровода при

Ввод значения параметра обязателен при измерении расхода методом переменного перепада давления и применении расходомеров ИРВИС-К-300

102т*н02 Вт	1/ºC	-0,0010,001	Средний коэффициент температурного расширения материала трубопровода. Для ИРВИС-К-300 — коэффициент температурного расширения элементов конструкции (из паспорта)
n	0		

Значение по умолчанию 0.

102т*н03 Rш мм 01,5 A б/р 01 Кд б/р Опр. да	Эквивалентная шероховатость (Rш) стенок трубопровода при измерении расхода методом переменного перепада давления на стандартных диафрагмах, или коэффициент расхода (A) напорного устройства или коэффициент приведения давления (Кд) для ИРВИС-К-300
--	---

Значения R_{III} задаются обычно в пределах 0...1,5 мм, значения A — не больше 1, Кд— из паспорта на расходомер. Ввод значения параметра обязателен при измерении расхода методом переменного перепада давления, при применении напорных устройств и применении расходомера ИРВИС-К-300. При применении других расходомеров номинальное значение параметра равно 1. Значение по умолчанию 1.

103т*			Описание сужающего устройства
Представляет собой структуру из 3 элементов			
103т*н00 d20	MM	Опр. СУ	Диаметр сужающего устройства при 20 °C. Для ИРВИС-К-300 – характерный размер тела обтекания (из паспорта)

При применении напорных устройств значение данного параметра равно диаметру измерительного участка трубопровода. Для ИРВИС-К-300 - диаметр тела обтекания. Ввод значения параметра обязателен при измерении расхода методом переменного перепада давления и применении расходомера ИРВИС-К-300.

При отсутствии данных рекомендуемое значение параметра Вд= 0,0000165. Для ИРВИС-К-300 – из паспорта. Значение по умолчанию равно нулю. Ввод значения параметра обязателен при применении расходомера ИРВИС-К-300

Для сужающих устройств значение параметра Кпр берется из расчета расходомерного узла. Для напорных устройств с усредняющими трубками определяется по документации на усредняющую трубку; для ИРВИС-К-300 – по паспорту. Значение по умолчанию равно 1.

105т*			Задание способа определения влажности		
Параметр пре	Параметр представляет собой структуру из 2 элементов				
105т*н00					
ФсК	%	0100			
ФК	%	0100	Константа влажности газа		
fK	$\kappa\Gamma/M^3$	01			
A0K	${\rm M}^{3}/{\rm M}^{3}$	01			

В зависимости от способа определения влажности константа имеет разный смысл (см. параметр 105т*н01)

АОВКЛ 2; 102:

Значения параметра интерпретируются следующим образом:

- 0 влажность не измеряется и заданная в параметре 105т*00 константа имеет смысл относительной влажности при стандартных условиях ФсК;
- 1 влажность не измеряется и заданная в параметре 105т*00 константа имеет смысл абсолютной влажности при стандартных условиях fK;
- 2 влажность не измеряется и заданная в параметре 105т*00 константа имеет смысл объемного влагосодержания при стандартных условиях АОК;
- 100 значения относительной влажности при рабочих условиях поступают извне по цифровому интерфейсу и заданная в параметре 105т*00 константа имеет смысл относительной влажности при рабочих условиях ФК;
- 101 значения абсолютной влажности при стандартных условиях поступают извне по цифровому интерфейсу и заданная в параметре 105т*00 константа имеет смысл абсолютной влажности при стандартных условиях fK;
- 102 значения объемного влагосодержания при стандартных условиях поступают извне по цифровому интерфейсу и заданная в параметре 105т*00 константа имеет смысл объемного влагосодержания при стандартных условиях АОК;
- 03201...03216 строка их пяти цифр указывает адрес датчика относительной влажности при рабочих условиях; первые три цифры тип датчика (032 датчик с выходным сигналом тока), две последние цифры номер канала, к которому относится датчик; константа 105т*н00 применяется для расчетов при отказе датчика, при этом она имеет смысл относительной влажности при рабочих условиях ФК.

Значение параметра по умолчанию равно нулю.

107τ*			Задание способа определения плотности газа	
Параметр пред	цставляет со	бой структуру из 2 э	лементов	
107т*н00 RoK	кг/м ³	0150	Константа плотности газа	
Ввод значения параметра обязателен при наличии датчика плотности и при передаче данных по цифровому интерфейсу				
107т*н01 RoBKЛ		0; 1; 100; 101; 0320103216	Признак наличия датчика плотности и его адрес	

Значения параметра интерпретируются следующим образом:

- 0 датчик отсутствует, плотность не измеряется, а вычисляется и при стандартных условиях и при рабочих условиях по заданному в параметре 125т* составу газа с учетом его влажности;
- 1 датчик отсутствует, плотность не измеряется, а задается константой 107т*н00, которая имеет смысл плотности влажного газа при рабочих условиях, плотность сухого газа при стандартных условиях определяется по составу газа;
- 100 значения плотности сухого газа при стандартных условиях передаются извне по цифровому интерфейсу; при отсутствии передачи в вычисления подставляется константа 107т*н00;

101— значения плотности влажного газа при рабочих условиях передаются извне по цифровому интерфейсу; при отсутствии передачи в вычисления подставляется константа 107т*н00;

03201...03216 – плотность измеряется при стандартных или рабочих условиях, первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик с токовым выходным сигналом; две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик; константа 107т*н00 применяется для расчетов при отказе датчика.

Значение по умолчанию равно нулю.

108т*			Градуировочная характеристика датчика расхода типа Gilflo или ИРВИС –К-300
Представляет	собой струк	туру из 28 элементог	В
108т*н00 108т*н13			Значения перепада давления (для Gilflo) или числа
ΔΡκ1-ΔΡκ14 Ref1-Ref14	- ,		Рейнольдса (для ИРВИС-К-300)

Для датчика Gilflo первые 14 элементов параметра содержат калибровочные значения перепада давления $\Delta P \kappa 1...\Delta P \kappa 14$ по документации на расходомер. В документации на Gilflo значения перепада давления приведены в дюймах водяного столба, поэтому они должны быть пересчитаны, в зависимости от применяемой системы единиц, либо в кПа умножением на число 0,249088, либо в кг/м² умножением на число 25,4.

Для расходомера ИРВИС-К-300 первые 14 элементов параметра содержат калибровочные значения модернизированного числа Рейнольдса: Ref1...Fef14. Ввод значений параметра обязателен при применении датчика Gilflo или ИРВИС-К-300

108т*н14 108т*н27			Значение массового расхода (для Gilflo) или попра-
Gк1-Gк14	/		вочного коэффициента на вязкость газа (для
KQn1	Т/Ч	Опр. датчиком	ИРВИС-K-300)
KQn14	б/р		

Для Gilflo данные 14 элементов параметра содержат калибровочные значения массового расхода воды при стандартных условиях Gk1...Gk14, соответствующие значениям перепада давления $\Delta Pk1...\Delta Pk14$ и выраженные в kr/4 или в t/4 (в зависимости от параметра 030).

Для расходомера ИРВИС-К-300 данные 14 элементов параметра содержат калибровочные значения поправочного коэффициента на вязкость газа KQn1...:KQn14, соответствующие значениям числа Рейнольдса Ref1...Fef14. Ввод значений параметра обязателен при применении датчика Gilflo или ИРВИС-К-300

109т*			Назначение датчика расхода
Параметр пред	дставляет со	бой структуру из дву	ух элементов.
109т*н00	M^3/H		
QoK	(тыс.м ³ /ч)	Опр. датчиком	Константное значение расхода
gK	кг/ч (т/ч)		

Значение параметра используется при расчетах за время перерывов питания, при отказе датчика или при отсутствии датчика расхода. Ввод параметра обязателен при применении датчика расхода

109т*н01 QоВКЛ	<i>E l.</i>	0; 100; 0320103412 Признак применения датчика расхода и адрес дат-
gВКЛ	б/р	1; 101; 0320103406 чика

Значения параметра интерпретируются следующим образом:

- 0 датчик отсутствует и значение параметра 109т*н00 интерпретируется как константа объемного расхода;
- 1 датчик отсутствует и значение параметра 109т*н00 интерпретируется как константа массового расхода;
 - 100 информация об объемном расходе поступает извне по цифровому интерфейсу;
 - 101 информация о массовом расходе поступает извне по цифровому интерфейсу;
- 03201...03401 расход измеряется; первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 034 (датчик с выходным импульсным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

Значение по умолчанию равно нулю.

110т* Назначение датчика перепада давления					
Параметр представляет собой структуру из четырех элементов.					
		01000 0100000	Константное значение перепада давления		
Значение параметра используется при расчетах за время перерывов питания, при отказе датчика					

Значение параметра используется при расчетах за время перерывов питания, при отказе датчика или при отсутствии датчика перепада давления. Ввод значения параметра обязателен при применении датчика перепада давления.

110т*н01	5/n	0; 100	Признак применения первого датчика перепада
∆Р1ВКЛ	б/р 032	0320103216	давления и адрес датчика

Значения параметра интерпретируются следующим образом:

0 - датчик отсутствует;

100 - информация о перепаде давления поступает извне по цифровому интерфейсу; 03201..03216 — перепад давления измеряется; первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик. Значение по умолчанию равно нулю.

110т*н02	5/n	0; 100	Признак применения второго датчика перепада дав-
∆Р2ВКЛ	0/p	0320103216	ления адрес датчика

Значения параметра интерпретируются следующим образом:

0 - датчик отсутствует;

100 - информация о перепаде давления поступает извне по цифровому интерфейсу;

03201..03216 — перепад давления измеряется; первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик. Значение по умолчанию равно нулю.

110т*н03 ДРЗВКЛ	02201 02216	Признак применения третьего датчика перепада давления адрес датчика
--------------------	-------------	---

Значения параметра интерпретируются следующим образом:

0 - датчик отсутствует;

100 - информация о перепаде давления поступает извне по цифровому интерфейсу;

03201..03216 — перепад давления измеряется; первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

Значение по умолчанию равно нулю

,	1	,		
113т*			Назначение датчика давления	
Параметр представляет собой структуру из двух элементов.				
113т*н00 РК	_	030 0300	Константное значение абсолютного давления	

Значение параметра используется при расчетах за время перерывов питания, при отказе датчика или при отсутствии датчика давления. Ввод значения параметра обязателен

113т*н01	5/n	0; 100	Признак применения датчика давления и адрес дат-
РВКЛ	0/p	0320103216	чика

Значения параметра интерпретируются следующим образом:

0 - датчик отсутствует;

100 - информация о давлении поступает извне по цифровому интерфейсу;

03201..03216 — давления измеряется; первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

Значение по умолчанию равно нулю.

114т*			Назначение датчика температуры
Параметр пред	дставляет со	бой структуру из дву	ух элементов.
114т*н00 ТК	°C	Опр. датчиком	Константное значение температуры
1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Значение параметра используется при расчетах за время перерывов питания, при отказе датчика или при отсутствии датчика температуры. Ввод значения параметра обязателен

114т*н01	6/n	0; 100	Признак применения датчика температуры и адрес
ТВКЛ	o/p	0320103312	датчика

Значения параметра интерпретируются следующим образом:

0 - датчик отсутствует;

100 - информация о температуре поступает извне по цифровому интерфейсу;

03201..03316 – температура измеряется; первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом) или 033 (термосопротивление); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик. Значение по умолчанию равно нулю.

115т*		Ограничение диапазона измерения расхода или пе-
1101		репада давления

Данный параметр определяет нижнюю границу диапазона измерения перепада давления, объемного или массового расхода, выше которой обеспечивается заданная точность определения массового расхода, а также определяет алгоритм усреднения температуры и давления в зависимости от расхода. Параметр представляет собой структуру из 4 элементов.

_	1	T	,			
115т*н00 ПОгр	б/р	00 11	Признак выбора ограничения			
Если первая ц массового рас перепада давл Вторая цифра производится расходе, болы ными датчика	и на перему (основному)					
давления или	по вычисля аничение по	емому массовому рас о измеряемому объем	00 это либо ограничение по измеряемому перепаду сходу, определенное при расчете расходомерного иному расходу.			
115т*н02 Огр2	кг/ч, м ³ /ч кПа, кг/м ²	Опр. датчиками	Нижний предел диапазона измерений, соответствующий второму (дополнительному) датчику перепада давления.			
	ощее втором	у (дополнительному)	пения, определенное при расчете расходомерного узла, датчику перепада давления.			
115т*н03 Огр3	кг/ч, м ³ /ч кПа, кг/м ²	Опр. датчиками	Нижний предел диапазона измерений, соответствующий третьему (дополнительному) датчику перепада давления.			
	ощее третье	му (дополнительному	ления, определенное при расчете расходомерного узла () датчику перепада давления.			
120т* QК	м ³ /ч	01000000	Константное значение объемного расхода газа при стандартных условиях на случай перерывов питания или неисправности АЦП прибора.			
Ввод значения	Ввод значения параметра обязателен независимо от того, есть датчик или нет.					
122т*			Назначение первого дополнительного датчика по трубопроводу			
Параметр пред	дставляет со	обой структуру из 2 з	олементов.			
122т*н00 Д1К	Опр. дат- чиком	Опр. датчиком	Константное значение для первого дополнительного датчика			
Вначение параметра используется при расчетах за время перерывов питания или при отказе дат- ника. Ввод значения параметра обязателен при наличии датчика						

122т*н01	5 /m	0;	Признак применения по трубопроводу первого до-
Д1ВКЛ	0/ P	0320103412	полнительного датчика и адрес датчика.

Значением параметра может быть 0 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика. При этом 0 означает, что датчик отсутствует. Первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 033 (датчик с выходным сигналом сопротивления), либо 034 (датчик с импульсным выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

Значение по умолчанию равно нулю.

123τ*			Назначение второго дополнительного датчика по трубопроводу			
Параметр пред	Параметр представляет собой структуру из 2 элементов.					
123т*н00 Д2К		_	Константное значение для второго дополнительного датчика			
Значение параметра используется при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика. Ввод значения параметра обязателен при наличии датчика						
123т*н01	б/р	0;	Признак применения по трубопроводу второго до-			

Значением параметра может быть 0 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика. При этом 0 означает, что датчик отсутствует. Первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 033 (датчик с выходным сигналом сопротивления), либо 034 (датчик с импульсным выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

полнительного датчика и адрес датчика.

03201..03412

Значение по умолчанию равно нулю.

Д2ВКЛ

124т*	б/р	100 65	Использование выходных сигналов двухпозицион-
ФДД	0/ p		ных датчиков

Значение параметра - строка из двух цифр: первая цифра относится к первому дополнительному датчику, назначенному как двухпозиционный, вторая - к второму. Если цифра 0, то изменение состояния датчика двухпозиционного сигнала просто отражается в архиве сообщений о нештатных ситуациях; если цифра 1, то сигнал датчика используется в алгоритме обработки перерывов питания: после восстановления питания анализируется состояние датчика и если его сигнал больше нуля, то это интерпретируется как факт перекрытия трубопровода и за время перерыва питания объем не вычисляется; если цифра 2 или 3, то сигнал используется в алгоритме определения количества газа, израсходованного в течение некой технологической операции: когда сигнал датчика становится больше нуля, начинается счет; когда сигнал становится равным нулю – счет прекращается и соответствующее значение объема (по признаку 2) или массы (по признаку 3) газа записывается в архив 219т* с временем, соответствующим моменту окончания технологической операции. Цифра 4 означает, что сигнал датчика используется для "замораживания" значений перепада давления, давления и температуры газовой среды на время технологической продувки паром напорного устройства. Цифра 5 – объем газа по трубопроводу вычисляется при сигнале датчика двухпозиционного сигнала большем нуля; 6 – объем вычисляется при сигнале датчика равном нулю. Значения "11", "22", "33", "44", "55", "66", "23", "32", "56", "65" являются недопустимыми. Значение по умолчанию 00.

125т*			Компонентный состав газа		
задавать компо Представляет	Вадает компонентный состав сухой части газа, выраженный в молярных процентах; допускается вадавать компонентный состав в объемных процентах. Представляет собой структуру из 20 элементов. Для приборов СПГ762.1 (2) с версией ПО v01 см. описание параметра 099н00) структура параметра 125т* отличается от данной и приведена				
125т*н00 рс	кг/м ³	0,61,2	Плотность сухого газа при стандартных условиях		
Задается тольн	со для приро	одного газа.			
125т*н01 rCH4	%	0100	Доля метана		
Задается для д по умолчанию	-	коксового газа, смесе	й по ГСССД МР 118-05 (далее - смесей). Значение		
125т*н02 rC2H4	%	0100	Доля этана		
Задается для с	месей. Знач	ение по умолчанию	-0.		
125т*н03 rC3H8	%	0100	Доля пропана		
Задается для с	месей. Знач	ение по умолчанию	-0.		
125т*н04 rC4H10	%	0100	Доля н-бутана		
Задается для с	месей. Знач	ение по умолчанию	-0.		
125т*н05 riC4H10	%	0100	Доля и-бутана		
Задается для с	месей. Знач	ение по умолчанию	-0.		
125т*н06 rN2	%	0100	Доля азота		
Задается для п	риродного,	доменного, коксово	го газа и смесей. Значение по умолчанию – 0.		
125т*н07 rCO2	%	0100	Доля двуокиси углерода		
Задается для п	риродного,	доменного, коксово	го газа и смесей. Значение по умолчанию – 0.		
125т*н08 rC5H12	%	0100	Доля н-пентана		
Задается для смесей. Значение по умолчанию – 0.					
125т*н09 riC5H12	%	0100	Доля н-пентана		
Задается для с	месей. Знач	ение по умолчанию	- O.		
125т*н10 rC6H14	%	0100	Доля гексана		
Вадается для смесей. Значение по умолчанию – 0.					

125т*н11	0/	0 100	Поддраженого		
rH2	%	0100	Доля водорода		
	оменного, к	оксового газа и смес	ей. Значение по умолчанию – 0.		
125т*н12 rO2	%	0100	Доля кислорода		
Задается для к	оксового га	за и смесей. Значени	е по умолчанию – 0.		
125т*н13 rAr	%	0100	Доля аргона		
Задается для с	месей. Знач	ение по умолчанию	− 0.		
125т*н14 rCO	%	0100	Доля окиси углерода		
Задается для д	оменного, к	оксового газа и смес	еей. Значение по умолчанию – 0.		
125т*н15 rC2H4	%	0100	Доля этилена и непредельных углеводородов		
Задается для к	оксового га	за и смесей. Значени	е по умолчанию – 0.		
125т*н16 rNH3	%	0100	Доля аммиака		
Задается для с	месей. Знач	ение по умолчанию	- O.		
125т*н17 rHe	%	0100	Доля гелия-4		
Задается для с	месей. Знач	ение по умолчанию	- O.		
125т*н18 rH2S	%	0100	Доля сероводорода		
Задается для с	месей. Знач	ение по умолчанию	- 0.		
125т*н19 rNe	%	0100	Доля неона		
Задается для с	месей. Знач	ение по умолчанию	- O.		
125 <i>T</i> *			Компонентный состав газа для приборов с версией программного обеспечения v01		
ется задават	Задает компонентный состав сухой части газа, выраженный в молярных процентах; допуска- ется задавать компонентный состав в объемных процентах. Представляет собой структуру из 8 элементов.				
125T*н00 rCH4	%	030	Доля метана		
Задается для	доменного и	коксового газа. Зна	чение по умолчанию – 0.		
125T*н01 rH2	%	060	Доля водорода		
Задается для	Вадается для доменного и коксового газа. Значение по умолчанию – 0.				

125Т*н02	%	031	Доля окиси углерода
rCO	domannose 1	L rorgonoso sasa Sua	
125т*н03	ооменного і	і коксового газа. Эна 	чение по умолчинию – 0.
125 <i>1~н</i> 05 rСпНп	%	03	Доля непредельных углеводородов
Задается для	доменного и	і коксового газа. Зна	чение по умолчанию – 0.
125T*н04 rO2	%	03	Доля кислорода
Задается для	доменного и	і коксового газа. Зна	чение по умолчанию -0 .
125T*н05 rN2	%	016	Доля азота
Задается для	природного,	доменного и коксов	ого газа. Значение по умолчанию — 0.
125T*н06 rCO2	%	016	Доля двуокиси углерода
Задается для	природного,	доменного и коксов	ого газа. Значение по умолчанию — 0.
125T*н07 рс	кг/м ³	0,61,2	Плотность сухого газа при стандартных условиях
Задается для	природного	газа.	
126т*			Правило назначения дополнительных архивов
ния параметро ными датчика	ов (среднеча ми Д1 и Д2,	совые, среднесуточн	244т*, в которые записываются либо средние значеные и среднемесячные), измеренных дополнительния некоторых вычисляемых параметров. Ниже
126т*н00 НзД1	б/р	09	Назначение архивов АД1
0 – в архивы 2 среднемесячні	38т*240т ые значения	параметра, измерен	ощим образом: тветственно, среднечасовые, среднесуточные и ного первым дополнительным датчиком; етров 149т*н01149т*н09
126т*н01 НзД2	б/р	09	Назначение архивов АД2
Значения параметра интерпретируются следующим образом: 0 – в архивы 242т*244т* записываются, соответственно, среднечасовые, среднесуточные и среднемесячные значения параметра, измеренного вторым дополнительным датчиком; 19 – архивируются средние значения параметров 149т*н01149т*н09			
131т*			Описание первой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводу
Уставка - число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано), фиксируется факт выхода за уставку. Параметр представляет собой структуру из трех элементов.			

404 + 00		0	T v			
131т*н00 У1вкл	б/р	0; 15011812	Признак назначения первой уставки и номер контролируемого параметра			
Значением пар	начением параметра может 0 или строка из четырех цифр (например, 1501), указывающая номер					
			150) и правило формирования диагностического			
сообщения (зд			7 1 1 1 1			
,		* - /	ка не назначена; если последняя (четвертая слева)			
			еское сообщение формируется тогда, когда значе-			
			е значения уставки; если последняя цифра равна 2,			
			ие формируется тогда, когда значение измеряемого			
параметра стаг						
Значение по уг	молчанию р	авно нулю.				
131т*н01 У1г	Опр. дат-	Опр. датчиком	Значение ширины зоны гистерезиса для уставки.			
	чиком					
			уставке, то возможны частые выходы за уставку и			
			исключения частого формирования диагностических			
			щение формировалось при выходе за уставку, а сни-			
•			вном "уставка минус гистерезис".			
Значение по ум	иолчанию — (0.				
131т*н02 У1	Опр. дат- чиком	Опр. датчиком	Значение уставки			
Значение пара	метра нужн	о ввести, если призн	ак назначения уставки не 0			
132т*			Описание второй уставки по измеряемым параметрам по трубопроводу			
132т*н00132	2т*н02. Пар	аметр представляет	собой структуру из трех элементов описание кото-			
		элементов парамет				
-		1	Описание третьей уставки по измеряемым парамет-			
133т*			рам по трубопроводу			
		аметр представляет о элементов парамет	собой структуру из трех элементов описание кото-			
r			Описание четвертой уставки по измеряемым пара-			
134т*			метрам по трубопроводу			
134т*н00134	4т*н02. Пар	аметр представляет	собой структуру из трех элементов описание кото-			
	рых аналогично описанию элементов параметра 131т*.					
135т*			Описание пятой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводу			
135т*н00135	5т*н02. Пар	аметр представляет	собой структуру из трех элементов описание кото-			
		элементов парамет				
		1 - 1	Описание шестой уставки по измеряемым парамет-			
136т*			рам по трубопроводу			
			собой структуру из трех элементов описание кото-			
рых аналогичн	рых аналогично описанию элементов параметра 131т*.					

137т*			Описание седьмой уставки по измеряемым пара- метрам по трубопроводу		
	137т*н00137т*н02. Параметр представляет собой структуру из трех элементов описание которых аналогично описанию элементов параметра 131т*.				
138т*			Описание восьмой уставки по измеряемым пара- метрам по трубопроводу		
	138т*н00138т*н02. Параметр представляет собой структуру из трех элементов описание которых аналогично описанию элементов параметра 131т*.				
139т*			Описание девятой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводу		
	139т*н00139т*н02. Параметр представляет собой структуру из трех элементов описание которых аналогично описанию элементов параметра 131т*.				
140т*			Описание десятой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводу		
140т*н00140т*н02. Параметр представляет собой структуру из трех элементов описание которых аналогично описанию элементов параметра 131т*.					

4.3.5 Настроечные параметры по потребителю

4.3.3 Hacipu	речные па	раметры по потре	еоителю —	
300п* Потр	б/р	0999999	Идентификатор потребителя	
			номер по классификации пользователя. При необхобинаков. Значение по умолчанию равно нулю.	
301п* Схема	б/р	Строка из 12 сим- волов	Описание схемы газоснабжения	
проводов, отно учетом знака. Первая слева и 0 - не задействова 2 - задействова Вторая, третья	Данный параметр определяет правило формирования суммарных характеристик по группе трубопроводов, относящихся к конкретному потребителю. Данные суммируются алгебраически, т.е. с учетом знака. Значение параметра представляет собой цифровую строку из 12 символов. Первая слева цифра описывает включение первого трубопровода: 0 - не задействован в данной схеме газоснабжения, 1 - задействован и учитывается со знаком "+", 2 - задействован и учитывается со знаком "-", Вторая, третья,, двенадцатая цифры аналогичным образом описывают подключение второго, третьего,, двенадцатого трубопроводов.			
311п*			Описание первой уставки по вычисляемым параметрам по потребителю	
Уставка – число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано), фиксируется факт выхода за уставку. Параметр представляет собой структуру из трех элементов.				
311п*н00 У1вкл	б/р	0; 34813502	Признак назначения первой уставки и номер контролируемого параметра	
Вначением параметра может быть 0 или строка из четырех цифр (например, 3401), указывающая				

рых аналогично описанию элементов параметра 311 п*.

номер контролируемого параметра (здесь, например, 340) и правило формирования диагностического сообщения (здесь, например, 1). При этом, если значение равно нулю, то уставка не назначена; если последняя (четвертая слева) цифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя цифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится меньше уставки. Значение по умолчанию равно нулю.

311п*н01 V1г	Опр. дат- чиком	Определяется дат-	Значение ширины зоны гистерезиса для уставки.
7 11	чиком	чиком	

Если значение измеряемого параметра близко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения частого формирования диагностических сообщений вводится гистерезис так, чтобы сообщение формировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном "уставка минус гистерезис".

Значение по умолчанию – 0.

311п*н02 У1	_	Определяется дат- чиком	Значение уставки	
Значение пара	метра нужн	о ввести, если призн	ак назначения уставки не 0	
312п*			Описание второй уставки по вычисляемым параметрам по потребителю (по магистрали)	
	312п*н00 312п*н02. Параметр представляет собой структуру из трех элементов описание кото-			
рых аналогичн	но описанию	элементов парамет	pa 311 π*.	
313п*			Описание третьей уставки по вычисляемым пара- метрам по потребителю	
313п*н00 313п*н02. Параметр представляет собой структуру из трех элементов описание которых аналогично описанию элементов параметра 311 п*.				
314п*			Описание четвертой уставки по вычисляемым параметрам по потребителю	

314п*н00...314п*н02. Параметр представляет собой структуру из трех элементов описание кото-

4.4 Вычисляемые и измеряемые параметры

4.4.1 Общесистемные вычисляемые параметры

054			Параметр состояния
Параметр пред	цставляет со	бой структуру из сем	ми элементов.
054н00 СосТр	n/n	000000000000 222222222222	Состояние трубопроводов

Значение параметра - строка из двенадцати цифр. Первая слева цифра описывает состояние первого трубопровода, вторая - второго и т.д.

Цифра 0 (состояние 0) в той или иной позиции означает, что соответствующий трубопровод вообще не обслуживается (не включен в параметр конфигурации 031).

Цифра 1 (состояние 1) означает, что по трубопроводу ведется учет и по нему нет нештатных ситуапий.

Цифра 2 (состояние 2) означает, что по трубопроводу ведется учет и по этому каналу есть нештатные ситуации.

054H01	Состояние потребителей и системного канала
---------------	--

Значение параметра - строка из семи цифр.

Первая цифра описывает состояние первого потребителя, вторая - состояние второго потребителя и т.д., седьмая цифра описывает состояние системного канала (состояние системного канала - это состояние аппаратных средств самого прибора и датчиков температуры, датчиков давления холодной воды и атмосферного давления).

Цифра 0 (состояние 0) в той или иной позиции означает, что соответствующая потребитель вообще не обслуживается (не включен в параметр конфигурации 031).

Цифра 1 (состояние 1) означает, что по потребителю ведется учет и по нему нет нештатных ситуаций.

Цифра 2 (состояние 2) означает, что по потребителю ведется учет и по этому каналу есть нештатные ситуации.

Системный канал может быть только в состояниях 1 или 2.

			······································	
054н02 ВыхК	б/р	0;1	Состояние двухпозиционного выхода	
Значение пар	раметра: н	нет выходного сигнала	а; есть выходной сигнал.	
054н03 ВхК	б/р	0;1	Состояние двухпозиционного входа	
Значение пар	раметра: О)-нет входного сигнала	а; 1- есть входной сигнал.	
054н04 Зщ1	б/р	000000/000000 311299/235959	Время последнего включения защиты данных	
Значение параметра: первые 6 символов – время (ччммсс)				
054н05 Зщ0	б/р	000000/000000 311299/235959	Время последнего выключения защиты данных	
Значение пар	Значение параметра:			

первые 6 символов до разделителя – дата (ддммгг); вторые 6 символов – время (ччммсс)

054н06 КС	б/р	XXXX	Контрольная сумма, рассчитанная для базы данных
Значение п	араметра – че	тыре шестнадца	теричных цифры
055 BxK	б/р	065535	Текущий номер квитанции при печати
Позволяет	контролирова	ть, квитанция с	каким номером должна быть отпечатана следующей.
060 Дата	дд-мм-гг	01-01-00 31-12-99	Текущая календарная дата
Начальное	значение зада	ется параметро	м 020.
061 Время	дд-мм-гг	00:00:00 23:59:59	Текущее календарное время
Начальное	значение зада	ется параметро	м 021.
063 Тнв	°C	-	Температура наружного воздуха
Применени	ие – для контр	оля режимов га	зоснабжения
064 Рб	МПа кгс/см ²	_	Атмосферное давление
Единицы и	змерения в за	висимости от па	праметра 030
078 Рб(ч)	МПа (кгс/см ²)		Архив Часовой значений атмосферного давления
метра не м	енее чем за 45	суток. При это	собой массив, содержащий среднечасовые значения парам сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого пементов могут быть выведены на табло или печать непо-

средственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам доступны все элементы

079	МПа		A novem Company of average and any one very service
Рб(с)	$(\kappa \Gamma c/c M^2)$	_	Архив Суточный значений атмосферного давления

079н01...079н366. Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам доступны все элементы.

080	МПа		Anyun Maaguur ii arayayyii anyaadanyana yanyayya
Рб(м)	$(\kappa \Gamma c/c M^2)$	_	Архив Месячный значений атмосферного давления

080н01...080н24. Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за 2 года. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024, а месяц от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло, печать или на компьютер.

30			корректоры Спіт 762. Руководство по эксплуатации	
ІНВ(Ч)	°С	_	Архив Часовой значений температуры наружного воздуха	
метра не менес параметром 02 средственно по	е чем за 45 с 24. Значения о номеру эл	суток. При этом сутк первых 100 элемент	массив, содержащий среднечасовые значения пара- и отсчитываются от расчетного часа, задаваемого гов могут быть выведены на табло или печать непо- росмотра архивов, а также в режиме обмена дан-	
083 Тнв(с)	°C	_	Архив Суточный значений температуры наружного воздуха	
метра не менео метром 024. Зн	е чем за год начения пер меру элемен	. При этом сутки отс вых 100 элементов м та. В режиме просмо	массив, содержащий среднесуточные значения парачитываются от расчетного часа, задаваемого парамогут быть выведены на табло или печать непосредотра архивов, а также в режиме обмена данными по	
084 Тнв(м)	°C	_	Архив Месячный значений температуры наружного воздуха	
метра не мене раметром 024,	084н01084н24. Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за 2 года. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024, а месяц от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло, печать или на компьютер.			
090 tи(ч)	ч		Архив Часовой значений времени интегрирования (работы узла)	
не менее чем з метром 024. За средственно п	090н00090н1080. Архив представляет собой массив, содержащий часовые значения параметра не менее чем за 45суток. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам доступны все элементы. По индексу 00 выводится текущее значение (с			
091 tи(c)	Ч		Архив Суточный значений времени интегрирования (работы узла)	
091н00091н366. Архив представляет собой массив, содержащий суточные значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам доступны все элементы. По индексу 00 выводится текущее значение (с начала суток). Архив Месячный значений времени интегрирова-				
tи (м)	ч		Архив Месячный значений времени интегрирования (работы узла)	
менее чем за 2 024, а месяц от	092н00092н24. Архив представляет собой массив, содержащий месячные значения параметра не менее чем за 2 года. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024, а месяц от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло, печать или на компьютер. По индексу 00 выводится текущее значение (с начала			

-	T			
094 НСт	б/р	Строка из 1, 6 или 12 символов	Список сообщений о текущих НС	
094н00094н	99. Архив п	редставляет собой м	ассив из 100 элементов, содержащий сведения о те-	
			руктурой параметра 013. Например, по умолчанию	
			рому формируется сообщение о НС при выходе по-	
			й предел. При возникновении этого события по ка-	
			етьему, оно отмечается в элементе 094н47 следую-	
щим образом -				
096	_ ,			
ИПа	б/р		Архив изменений параметров настройки	
	400 Anyun	I проножерняет собой и	массив, содержащий 400 элементов В процессе экс-	
			оечных параметров необходимо изменять. При	
			только тогда, когда соответствующие параметры	
			изменении значений параметров из этого списка	
			ание параметра 045) и записываются в данный ар-	
			исью времени и даты изменения параметра. При пе-	
			раются и вместо них записываются новые данные.	
		Старые записи затир		
097	ч		Архив времени перерывов в электропитании при-	
tπ		l .	бора	
			массив, содержащий 400 элементов. Если длитель-	
			вения, задаваемого параметром 023н00, то этот пере-	
		-	даты начала перерыва. При переполнении архива	
самые старые	записи зати	раются и вместо них	записываются новые данные.	
098	б/р		Архив сообщений о нештатных ситуациях	
HCa	0/ p		Архив сообщении о нештатных ситуациях	
098н00098н	400. Архив	представляет собой и	массив из 400 элементов, содержащий сообщения	
			в момент появления с признаком "есть" и в момент	
			сопровождается также записью времени и даты со-	
бытия.	•		•	
099			Идентификатор прибора	
Параметр пред	дставляет со	бой структуру из тре	ех элементов.	
099н00	G			
Тип	Строка	762.mvy.y.xxx	Тип прибора	
Символами пр	едставлены	значения слелующи	х полей: m – модель прибора (пифра 1 или 2): v –	
	Символами представлены значения следующих полей: m – модель прибора (цифра 1 или 2); v – буква-разделитель; у.у – номер версии ПО; ххх – служебная информация.			
099н01		* *	* * * *	
3H	Строка	k-nnnnn-ZZZZ	Заводской номер прибора и код изготовителя	
Символами пр	елставлены	значения спелующи	х полей: k – код изготовителя; nnnnn – заводской	
		я сумма немодифиці		
099н02	- P)	17	
им ИМ	Строка	Строка	Вариант печатной платы	
Представляет	собой строк	у из 8 символов.		
Transfer and a contract of the				

4.4.2 Общесистемные параметры, описывающие измерения

056		Tiapamorpsi, omi	Параметр состояния токовых входов	
Параметр пред	Параметр представляет собой структуру из двух элементов.			
056к*н00 lk	мА		Ток по каналу	
Значение пара	метра – изм	еренное значение то	ка по соответствующему входному каналу.	
056к*н01 Кі	б/р	0,951,05	Юстировочный коэффициент по токовому каналу	
Значение пара	метра опред	целяется на этапе рег	улировки, в процессе эксплуатации не изменяется.	
057			Параметр состояния входов термосопротивлений	
Параметр пред	ставляет со	бой структуру из дв	ух элементов.	
057к*н00 Rk	Ом		Сопротивление по каналу	
Значение парам	метра – изме	ренное значение сопр	оотивления по соответствующему входному каналу.	
057к*н01 Kr	б/р	0,951,05	Юстировочный коэффициент по каналу сопротивления	
Значение пара	метра опред	целяется на этапе рег	гулировки, в процессе эксплуатации не изменяется.	
058			Параметр состояния импульсных входов	
Параметр пред	ставляет со	бой структуру из дв	ух элементов.	
058к*н00 F	Гц		Частота по каналу	
Значение пара	метра – изм	еренное значение ча	стоты по соответствующему входному каналу.	
058к*н01 Ким	б/р		Количество импульсов по каналу	
Значение пара	метра опред	целяется на этапе рег	тулировки, в процессе эксплуатации не изменяется.	

4.4.3 Вычисляемые параметры, относящиеся к трубопроводу

149т*		Физические характеристики газа	
Параметр пре	дставляет со	ой структуру из 13 элементов.	
149т*н00 Re	б/р	Число Рейнольдса	
Значение пара	Значение параметра определено только для метода переменного перепада давления		
149т*н01 Ro	кг/м ³	Плотность сухой части газа при рабочих условиях	
149т*н02 Roc	кг/м ³	Плотность сухой части газа при стандартных условиях	
149т*н03 Rовс	кг/м ³	Плотность влажного газа при стандартных условиях	
149т*н04 Rов	кг/м³	Плотность влажного газа при рабочих условиях	

149т*н05 Фр	%	Относительная влажность газа при рабочих условиях
- р 149т*н07 Адиаб	б/р	Показатель адиабаты
149т*н08 mu	мкПа∙с	Динамическая вязкость
149т*н09 К	б/р	Коэффициент сжимаемости газа
149т*н10 Ps	МПа кгс/см ²	Давление водяного пара на линии насыщения
Значение пара	метра опред	елено только для насыщенного пара
149т*н11 Е	б/р	Коэффициент расширения газа
Значение пара	метра опред	елено только для метода переменного перепада давления
149т*н12 Ар	б/р	Коэффициент расхода газа
Значение пара	метра опред	елено только для метода переменного перепада давления
149т*н13 Ksh	б/р	Коэффициент шероховатости трубопровода
Значение пара	метра опред	елено только для метода переменного перепада давления
150т* ∆Р	кПа (кгс/м²)	Результат преобразования измеренных значений перепада давления
сти от того, в д	циапазон изм измерений	етра выбирается значение одного из параметров 151, 152, 153 в зависимо- ерений какого датчика попадает измеряемая величина. Если датчик один, начение данного параметра совпадает со значением параметра 151. По-
151⊤* ∆P1	кПа (кгс/м2)	Измеренное значение перепада давления, соответствующее первому (основному) датчику перепада давления
152т* ∆Р2	кПа (кгс/м²)	Измеренное значение перепада давления, соответствующее второму (дополнительному) датчику перепада давления
153τ* ΔP3	кПа (кгс/м²)	Измеренное значение перепада давления, соответствующее третьему (дополнительному) датчику перепада давления
154т* Р	МПа (кгс/см ²)	Измеренное значение давления
В зависимости	и от типа дат	чика давления это будет либо избыточное, либо абсолютное давление.
155т* Ра	МПа (кгс/см ²)	Абсолютное давление (для вычислений)
Абсолютное д атмосферного		о совпадает с измеренным, либо равно сумме избыточного давления и

	ı			
156т* Т	⁰ C		Температура газа	
157т* G	т/ч		Массовый расход газа	
Массовый рас метра 101т*н0		го газа или сухой час	ти влажного газа в зависимости от значения пара-	
158т* Qр	м ³ /ч		Объемный расход газа при рабочих условиях	
Объемный рас метра 101т*н0		го газа или сухой час	сти влажного газа в зависимости от значения пара-	
159т* Q	м ³ /ч		Объемный расход газа при стандартных условиях	
Объемный рас метра 101т*н0		го газа или сухой час	сти влажного газа в зависимости от значения пара-	
160т* М	Т		Масса газа нарастающим итогом	
Масса влажно 101т*н01	го газа или (сухой части влажног	о газа в зависимости от значения параметра	
162т* V	[тыс]м ³ /ч		Объем газа при стандартных условиях нарастаю- щим итогом	
Объем влажно 101т*н01	ого газа или	сухой части влажног	го газа в зависимости от значения параметра	
163т* V	M^3		Объем газа при рабочих условиях нарастающим итогом	
лоимпульсным	и выходным		учая, когда применяются датчики объема с чис- ется объем влажного газа; значения параметра выво- в.	
165т* Фи	%		Измеренная относительная влажность	
Значение пара	метра опред	целено только для сл	учая, когда применяется датчик влажности	
167* Roи	кг/м ³		Измеренная плотность	
	Значение параметра определено только для случая, когда применяется датчик плотности. Плотность может измеряться при стандартных или рабочих условиях.			
171τ* Qo1 g1	м ³ /ч, т/ч		Измеренный расход влажного газа	
Значения парам	иетра опреде	ляются по выходным	сигналам датчиков объемного или массового расхода.	
180т* Тд1, Рд1, ∆Рд1	Опр. датчиком		Результат измерений первым дополнительным датчиком по трубопроводу	

181т* Тд1, Рд1, ∆Рд1	Опр. датчиком	Результат измерений вторым дополнительным дат- чиком по трубопроводу
195τ* ΔΡ(ч), Qo(ч) g(ч)	кПа, м³/ч, _т /ч	Архив Часовой средних значений измеряемых перепада давления или расхода газа

195т*н01...195т*н1080. Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 45 суток. Правила усреднения задаются параметром 115т*. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам доступны все элементы.

196т*		Архив Суточный средних значений измеряемых пе	
$\Delta P(c)$, Qo(c)	кПа, м ³ /ч,		-
g(c)	т/ч	репада давления или расхода газа	

196т*н01...196т*н366. Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам доступны все элементы.

197т*		Anyun Maaguuy ii anayuuy ayayayyii yayangayyy
∆Р(м), Qo(м) g(м)	кПа, м³/ч, т/ч	Архив Месячный средних значений измеряемых перепада давления или расхода газа

197т*н01...197т*н24. Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за два года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам также доступны все элементы.

200τ* Τ(ч)	⁰ С	Архив Часовой средних значений температуры газа
11(4)		

200т*н01...200т*н1080. Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 45 суток. Правила усреднения задаются параметром 115т*. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам доступны все элементы.

201τ*	Архив Суточный средних значений темпер	атуры
T(c)	газа	

201т*н01...201т*н366. Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам доступны все элементы.

202т*	00	Архив Месячный средних значений температуры
Т(м)		газа

202т*н01...202т*н24. Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за два года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам также доступны все элементы.

205т*	МПа	Архив Часовой средних значений абсолютного даг	3-
Ра(ч)	кгс/см ²	ления	

205т*н01...205т*н1080. Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 45 суток. Правила усреднения задаются параметром 115т*. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам доступны все элементы.

2	06т*	МПа	Архив Суточный средних значений абсолютного
P	a(c)	кгс/см ²	давления

206т*н01...206т*н366. Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам доступны все элементы.

207т*	МПа	Архив Месячный средних значений абсолютного
Ра(м)	кгс/см ²	давления

207т*н01...207т*н24

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за два года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам также доступны все элементы.

210т*		A II	
М(ч)	Т	Архив Часовой значений массы газа	ι

210т*н01...210т*н1080. Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 45 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам доступны все элементы.

ŀ	211т* М(с)	Т		Архив Суточный значений массы газа
	IVI(C)			

211т*н01...211т*н366

Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам доступны все элементы.

порректоры о	111 702. 1 ykol	водство по эксплуатации оз		
212т*		A novem Mangrey vi avayay vi vanay v rang		
М(м)	Т	Архив Месячный значений массы газа		
212т*н01212т*н24. Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за два года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам также доступны все элементы.				
215т* V(ч)	[тыс]м ³	Архив Часовой значений объема газа при стандарт- ных условиях		
менее чем за ² непосредствен	45 суток. Зна нно по номеј	рхив представляет собой массив, содержащий значения параметра не чения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать ву элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена доступны все элементы.		
216т* V(ч)	[тыс]м ³	Архив Суточный значений объема газа при стан- дартных условиях		
нее чем за год Значения перв	д. При этом с вых 100 элем нта. В режим	хив представляет собой массив, содержащий значения параметра не ме- утки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. нентов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по не просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейы.		
217т* V(ч)	[тыс]м ³	Архив Месячный значений объема газа при стандартных условиях		
217т*н01217т*н24. Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за два года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам также доступны все элементы.				
219τ* V(π) M(π)	[тыс]м ³ [т] кг	Архив значений объема или массы газа, транспортированного за переменные интервалы времени		
219т*н01219т*н400. Интервалы времени, в течение которых ведется учет газа, формально соответствуют тем интервалам времени, в течение которых входной двухпозиционный сигнал (см. параметр 124т*) находится в состоянии "замкнуто". Например, если природный газ используется для нагревания плавильной печи, то при включении газа входной двухпозиционный сигнал переводится в состояние "замкнуто", а при отключении газа - в состояние "разомкнуто". Значение, соответствующее потребленному объему или массе газа за время выполнения некоторого техноло-				

 220т*
 Архив Часовой значений объема газа при рабочих условиях

гического цикла, записывается в архив с указанием времени и даты окончания цикла.

220т*н01...220т*н1080. Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 45 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам доступны все элементы.

64			корректоры СПП 762. Руководство по эксплуатации		
221τ* Vp(c)	[тыс]м ³		Архив Суточный значений объема газа при рабочих условиях		
нее чем за год Значения перв номеру элемен	221т*н01221т*н366. Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Вначения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам доступны все элементы.				
222т* Vp(м)	[тыс]м ³		Архив Месячный значений объема газа при рабочих условиях		
нее чем за два 025. Значения	года. При э всех элемен а. В режиме	том месяц отсчитыва нтов могут быть выво просмотра архивов,	ой массив, содержащий значения параметра не меается от расчетного дня, задаваемого параметром едены на табло или печать непосредственно по ноа также в режиме обмена данными по интерфейсам		
234т* to(ч)	Ч		Архив Часовой значений времени интегрирования при расходе большем, чем уставка на отсечку самохода		
менее чем за 4 непосредствен	5 суток. Зна но по номеј	ачения первых 100 эл	обой массив, содержащий значения параметра не пементов могут быть выведены на табло или печать ме просмотра архивов, а также в режиме обмена нты.		
235τ* to(c)	ч		Архив Суточный значений времени интегрирования при расходе большем, чем уставка на отсечку самохода		
менее чем за г Значения перв	од. При это вых 100 элем нта. В режим	м сутки отсчитываю иентов могут быть вы ме просмотра архиво	бой массив, содержащий значения параметра не тся от расчетного часа, задаваемого параметром 024. ыведены на табло или печать непосредственно по в, а также в режиме обмена данными по интерфей-		
236т* to(м)	Ч		Архив Месячный значений времени интегрирования при расходе большем, чем уставка на отсечку самохода		
236т*н01236т*н24. Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за два года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам также доступны все элементы.					
238т* Д1(ч)	Опр. дат- чиком		Архив Часовой средних значений параметра, измеряемого первым дополнительным датчиком, или значений назначенного вычисляемого параметра		
1					

238т*н01...238т*н1080. Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 45 суток. Правила усреднения задаются параметром 115т*. Значения

первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру эле-
мента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам до-
ступны все элементы. О назначении архива см. параметр 126т*.

	239т*	Опр. дат-	Архив Суточный средних значений параметра, из-
	Д1(c)	чиком	меряемого первым дополнительным датчиком, или
ľ	,	11110111	значений назначенного вычисляемого параметра

239т*н01...239т*н366. Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам доступны все элементы. О назначении архива см. параметр 126т*.

	240т*	Опр. дат- чиком	Архив Месячный средних значений параметра, из-
	Д1(м)		меряемого первым дополнительным датчиком, или
ľ	4 1 (IVI)	MOM	значений назначенного вычисляемого параметра

240т*н01...240т*н24. Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за два года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам также доступны все элементы. О назначении архива см. параметр 126т*.

	242т*	Опр. дат-	Архив Часовой средних значений параметра, изме-
	232 1 Д2(ч)		ряемого вторым дополнительным датчиком, или
ľ	42(7)	чиком	значений назначенного вычисляемого параметра

242т*н01...242т*н1080. Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 45 суток. Правила усреднения задаются параметром 115т*. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам доступны все элементы. О назначении архива см. параметр 126т*.

	243т*	Опр. пат.	Архив Суточный средних значений параметра, из-
	DO(-)	Опр. дат- чиком	меряемого вторым дополнительным датчиком, или
ľ	H2(C)	чиком	значений назначенного вычисляемого параметра

243т*н01...243т*н366. Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за год. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам доступны все элементы. О назначении архива см. параметр 126т*.

	244т*	Опр. дат-	Архив Месячный средних значений параметра, из-
	Д2(м)	чиком	меряемого вторым дополнительным датчиком, или
١	4∠(М)	чиком	значений назначенного вычисляемого параметра

244т*н01...244т*н24. Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за два года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам также доступны все элементы. О назначении архива см. параметр 126т*.

245т*	Опр. дат-	Архив Часовой обобщенных сообщений о нештат-
НСо(ч)	чиком	ных ситуациях

245т*н01...245т*н1080. Архив представляет собой массив, содержащий обобщенные сообщения о нештатных ситуациях (HC) по каждому трубопроводу не менее чем за 45 суток. Значение элемента массива представляет собой строку из 8 символов; символы могут принимать значения только 0 или 1. Каждый из символов фиксирует факт существования (1) или отсутствия (0) в течение рассматриваемого часа определенных нештатных ситуаций (HC).

Первый слева символ зарезервирован и равен 0;

второй символ также зарезервирован и равен 0

третий символ равен 1, если какое-то время в течение данного часа наблюдалась любая из HC по датчику атмосферного давления (список HC приведен в разделе 8);

четвертый символ равен 1 – HC по датчику расхода или перепада давления по трубопроводу; пятый символ равен 1 – HC по датчику температуры по трубопроводу;

шестой символ равен 1– НС по датчику давления по трубопроводу;

седьмой символ равен 1– НС, связанная с ошибками вычислений по трубопроводу; восьмой символ равен 0 и зарезервирован для дальнейшего.

Первые семь символов устанавливаются в единицу также в том случае, если в течение часа был перерыв питания или отказ АЦП в целом. Для точной идентификации НС и продолжительности их действия необходимо проанализировать архивы 098 и 097 за соответствующие интервалы времени.

240	Sτ*	Опр. дат-	Архив Суточный обобщенных сообщений о не-	
HC	o(c)	чиком	штатных ситуациях	

246т*н01...246т*н366. Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за год. Значение элемента массива представляет собой строку из 8 символов; символы могут принимать значения только 0 или 1. Каждый из символов фиксирует факт существования (1) или отсутствия (0) в течение рассматриваемых суток определенных нештатных ситуаций (НС). Элемент суточного архива формируется логическим сложением элементов часового архива.

247т*	Опр. дат-	Архив Месячный	й обобщенных сообщений о не-
НСо(м)	чиком	штатных ситуаці	иях

247т*н01....247т*н24. Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за два года. Значение элемента массива представляет собой строку из 8 символов; символы могут принимать значения только 0 или 1. Каждый из символов фиксирует факт существования (1) или отсутствия (0) в течение рассматриваемого месяца определенных нештатных ситуаций (НС). Элемент суточного архива формируется логическим сложением элементов суточного архива. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025.

4.4.4 Вычисляемые параметры, относящиеся к потребителю

348п* Q	[тыс]м ³ /ч	Объемный расход газа при стандартных условиях по потребителю
350п* G	кг/ч т/ч	Массовый расход газа по потребителю
358п* V	[тыс]м ³	Объем газа при стандартных условиях по потребителю
360п* М	к Г Т	Масса газа по потребителю

400п*	кг		Архив Часовой значений массы газа по потреби-
М (ч)	Т		телю
400п*н0140	0п*н1080. А	хрхив представляет с	собой массив, содержащий среднечасовые значения
			первых 100 элементов могут быть выведены на
			элемента. В режиме просмотра архивов, а также в
режиме обмен	а данными і	по интерфейсам дост	гупны все элементы.
401π*	кг		Архив Суточный значений массы газа по потреби-
M (c)	Т		телю
401п*н0140	1п*н366. Ар	охив представляет со	обой массив, содержащий значения параметра не
менее чем за г	од. При это	м сутки отсчитываю	тся от расчетного часа, задаваемого параметром 024.
			ыведены на табло или печать непосредственно по
			ов, а также в режиме обмена данными по интерфей-
сам доступны	все элемент	Ы.	
402π*	кг		Архив Месячный значений массы газа по потреби-
М (м)	Т		телю
402п*н0140	2п*н24. Арх	кив представляет соб	бой массив, содержащий значения параметра не ме-
нее чем за два	года. При э	том месяц отсчитыва	ается от расчетного дня, задаваемого параметром
025. Значения	всех элемен	тов могут быть выв	едены на табло или печать непосредственно по но-
			а также в режиме обмена данными по интерфейсам
также доступн	ы все элеме	нты.	
405п*	[тыс]м ³		Архив Часовой значений объема газа при стандарт-
V (ч)	Гысјм		ных условиях по потребителю
405п*н0140	5п*н1080. А	рхив представляет с	собой массив, содержащий среднечасовые значения
			первых 100 элементов могут быть выведены на
			элемента. В режиме просмотра архивов, а также в
режиме обмен	а данными і	по интерфейсам дост	гупны все элементы.
406п*	[my volve3		Архив Суточный значений объема газа при стан-
V (c)	[тыс]м ³		дартных условиях по потребителю
406п*н0140	6п*н366. Ар	охив представляет со	обой массив, содержащий значения параметра не ме-
			я от расчетного часа, задаваемого параметром 024.
Значения перв	ых 100 элем	ентов могут быть в	ыведены на табло или печать непосредственно по
номеру элемен	нта. В режим	ие просмотра архиво	в, а также в режиме обмена данными по интерфей-
сам доступны	все элемент	Ы.	
407π*	[тыс]м ³		Архив Месячный значений объема газа при стан-
V (M)			дартных условиях по потребителю
407π* _H 01 40	7π* _H 24 Any	ив представляет соб	ой массив солержащий значения параметра не ме-

407п*н01...407п*н24. Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за два года. При этом месяц отсчитывается от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов, а также в режиме обмена данными по интерфейсам также доступны все элементы.

4.5 Списки параметров

4.5.1 Список Сп1

Формируемый по умолчанию список параметров Сп1 приведен в таблице 4.1.

Настроечные параметры, включенные в этот список, можно изменять в процессе работы даже при включенной защите от изменения данных.

Пользователь может самостоятельно переформировать список по правилам, приведенным в пункте 4.3.2 (параметр 045).

Таблица 4.1 – Список параметров Сп1

т аолица ч	r.1 Chincok hapamet	pos en i
Номер элемента списка	Значение элемента (адрес и признаки вывода на печать)	Наименование элемента и комментарии
045н00		Пароль
045н01	00000010	Признаки вывода списка на печать (см. описание параметра 045)
045н02	060 000000	Текущая дата. Адрес элемента здесь и далее выделен жирным шрифтом, чтобы отличить его от признаков печати
045н03	061 000000	Текущее время
045н04	003000000	Спецификация-1 внешнего оборудования
045н05	004 000000	Спецификация-2 внешнего оборудования
045н06	022EE 000001	Корректор часов прибора
045н07	03700 000001	Константное значение атмосферного давления
045н08	04000 000001	Константное значение температуры наружного воздуха
045н09	105EE00 0000001	Константа влажности
045н10	125EEEE 000001	Состав газа
045н11	005EE 000001	Список команд для обеспечения передачи данных GSM-модемом по технологии GPRS
045н12	007EE 000001	Список команд для обеспечения сбора статистики о работе GSM- модема по технологии GPRS
045н13	006EE 000001	Идентификатор прибора для радиообмена

4.5.2 Список Сп2

Формируемый по умолчанию список параметров Сп2 приведен в таблице 4.2. Список включает текущие измеряемые параметры по системному каналу, трубопроводам и магистралям. Пользователь может самостоятельно переформировать список по правилам, приведенным в пункте 4.3.2 (параметр 045).

Таблица 4.2 – Список параметров Сп2

т аолица ч	.2 – Список парамет	POB CIIZ
Номер элемента списка	Значение элемента (адрес и признаки вывода на печать)	Наименование элемента и комментарии
046н00		Пароль
046н01	00000000	Признаки вывода списка на печать (см. описание параметра 045)
046н02	060 00000000	Текущая дата. Адрес элемента здесь и далее выделен жирным шрифтом, чтобы отличить его от признаков печати
046н03	061 000000	Текущее время
046н04	064 000001	Атмосферное давление
046н05	063 000001	Температура наружного воздуха
046н06	150EE00001	Результат преобразования измеренных значений перепада давления
046н07	155EE000001	Абсолютное давление газа (для вычислений)
046н08	156EE000001	Температура газа
046н09	157EE000001	Массовый расход газа
046н10	158EE000001	Объемный расход газа при рабочих условиях
046н11	159EE 000001	Объемный расход газа при стандартных условиях
046н12	165EE 000001	Измеренная влажность
046н14	167EE 000001	Измеренная плотность
046н15	171EE000001	Измеренный расход
046н16	180EE000001	Результат измерений первым дополнительным датчиком по трубо- проводу
046н17	181EE000001	Результат измерений вторым дополнительным датчиком по трубо- проводу
046н18	348E 000001	Объемный расход газа при стандартных условиях по потребителю

4.5.3 Список Сп3

Формируемый по умолчанию список параметров Сп3 приведен в таблице 4.3. Список включает архивные параметры за предшествующий отчетный период по системному каналу, трубопроводам и магистралям. Пользователь может самостоятельно переформировать список по правилам, приведенным в пункте 4.3.2 (параметр 045).

Таблица 4.3 – Список параметров Сп3

таолица ч	г.3 — Список парамет	pos Cii3
Номер элемента списка	Значение элемента (адрес и признаки вывода на печать)	Наименование элемента и комментарии
047н00	,	Пароль
047н01	01010000	Признаки вывода списка на печать (см. описание параметра 045)
047н02	060 000000	Текущая дата. Адрес элемента здесь и далее выделен жирным шрифтом, чтобы отличить его от признаков печати
047н03	061 000000	Текущее время
047н06	162EE 000100	Объем газа при стандартных условиях по трубопроводу нарастающим итогом
047н07	196EE 01010000	Среднее значение измеряемого перепада давления или расхода за прошедшие сутки
047н08	197EE 01000100	Среднее значение измеряемого перепада давления или расхода за прошедший месяц
047н09	201 EE01010000	Среднее значение температуры газа за прошедшие сутки
047н10	202 EE01000100	Среднее значение температуры газа за прошедший месяц
047н11	206EE 01010000	Среднее значение абсолютного давления газа за прошедшие сутки
047н12	207EE 01000100	Среднее значение абсолютного давления газа за прошедший месяц
047н15	216EE 01010000	Объем газа при стандартных условиях за прошедшие сутки
047н16	217EE 01000100	Объем газа при стандартных условиях за прошедший месяц
047н23	406E 01010000	Объем газа при стандартных условиях за прошедшие сутки по потребителю
047н24	407E 01000100	Объем газа при стандартных условиях за прошедший месяц по потребителю
047н25	358E 01000100	Объем газа при стандартных условиях по потребителю

4.5.4 Список Сп4

Формируемый по умолчанию список параметров Сп4 приведен в таблице 4.4. Список включает настроечные параметры за исключением параметров-уставок, обеспечивающих контроль режимов работы оборудования узла учета. Список не рекомендуется изменять.

Таблица 4.4 – Список параметров Сп4

	1.4 – Список парамет	ров Сп4
Номер	Значение элемента	
элемента	(адрес и признаки	Наименование элемента и комментарии
списка	вывода на печать)	
048н00		Пароль
048н01	00000000	Признаки вывода списка на печать (см. описание параметра 045)
048н02	003000000	Спецификация-1 внешнего оборудования. Адрес элемента здесь и далее выделен жирным шрифтом, чтобы отличить его от признаков печати
048н03	004 000000	Спецификация-2 внешнего оборудования
048н04	005EE 000000	Список команд для обеспечения передачи данных GSM-модемом по технологии GPRS
048н05	006000000	Идентификатор прибора для радиообмена
048н06	007EE 000000	Список команд для обеспечения сбора статистики о работе GSM- модема по технологии GPRS
048н07	008000000	Номер прибора
048н08	009000000	Начало временнОго интервала, когда разрешается ответ прибора на телефонный вызов
048н09	010000000	Конец временнОго интервала, когда разрешается ответ прибора на телефонный вызов
048н10	011 000000	Начальный номер квитанции для регистрации
048н11	012 000000	Настройка сигнализации о нештатных ситуациях
048н12	015 000000	Управление печатью отчетов и архивированием данных
048н13	020 000000	Календарная дата ввода прибора в эксплуатацию или начальная дата при включении прибора.
048н14	021 00000	Астрономическое время суток ввода прибора в эксплуатацию или начальное время при включении прибора.
048н15	022EE 000000	Корректор часов прибора
048н16	023 000000	Минимальное время перерыва (отсутствия) электропитания, классифицируемое прибором как сбой по электропитанию.
048н17	024 000000	Расчетный час для формирования суточных архивов и регистрации параметров на устройстве печати.
048н18	025 00000	Расчетный день для формирования месячных архивов и регистрации параметров на устройстве печати.
048н19	030EE 000000	Единицы измерения и дискретность интегрирования
	1	

Номер элемента списка	Значение элемента (адрес и признаки вывода на печать)	Наименование элемента и комментарии
048н20	031EE 000000	Описание обслуживаемых прибором трубопроводов, потребителей
048н21	032EEEE 000000	Описание датчика с токовым выходным сигналом
048н22	033EEEE 000000	Описание датчика с выходным сигналом сопротивления
048н23	034EEEE 000000	Описание датчика с импульсным (двухпозиционным) выходным сигналом
048н25	037EE 000000	Назначение датчика атмосферного давления
048н26	038EEEE 000000	Назначение адресов адаптеров-расширителей
048н27	040EE 000000	Назначение датчика температуры наружного воздуха
048н28	099 000000	Идентификатор прибора
048н29	100EE000000	Идентификатор трубопровода
048н30	101EE000000	Тип газа по трубопроводу
048н31	102EEEE000000	Параметры трубопровода и тип датчика расхода
048н32	103EEEE000000	Описание сужающего устройства
048н33	105EEEE000000	Назначение датчика влажности
048н35	107EEEE000000	Назначение датчика плотности
048н36	108EEEE000000	Градуировочная характеристика датчика расхода типа Gilflo
048н37	109EEEE 000000	Назначение датчика расхода
048н38	110EEEE000000	Назначение датчиков перепада давления
048н39	113EEEE000000	Назначение датчика давления газа
048н40	114EEEE000000	Назначение датчика температуры газа
048н41	115EEEE000000	Ограничения по расходу
048н42	120EE000000	Константное значение объемного расхода газа на случай перерывов в электропитании
048н43	122EEEE000000	Назначение первого дополнительного датчика по трубопроводу
048н44	123EEEE000000	Назначение второго дополнительного датчика по трубопроводу
048н45	124EE000000	Правило использования двухпозиционных датчиков
048н46	125EEEE000000	Состав газа
048н47	126EE000000	Назначение дополнительных архивов
048н48	300E 000000	Идентификатор потребителя
048н49	301E 000000	Описание схемы потребления газа

4.5.5 Список СкД

Список СкД (параметр 049) включает параметры, которые необходимы для контроля нулей датчиков перепада давления и давления. Формируется автоматически и не может быть изменен пользователем.

5 Управление режимами работы

5.1 Структура меню

Взаимодействие оператора с прибором построено на базе многоуровневого меню. Оператор имеет возможность выбрать любой пункт из меню, войти в него и при этом прибор начинает выполнять определенную последовательность действий, соответствующую данному пункту: например, вывод на табло значений параметров по заданному списку. Вместе с тем, оператор, войдя в пункт меню, часто должен произвести еще некоторые действия, например, набрать значение параметра. Каждый пункт меню имеет обозначение (название). В качестве пунктов меню могут быть как имена параметров, так и обозначения других объектов, например, Прибор, Архив и т.д.

На рисунке 5.1 показана структурная схема меню прибора (уровни меню отмечены римскими цифрами I, II, III, IV). Пояснения к пунктам меню даны в таблице 5.1. Пункты меню выводятся на табло устройства в виде их названий, разделенных пустыми (пробельными) позициями.

На выбранный пункт меню указывает курсор, подчеркивая первый символ названия. Вход в пункт меню осуществляется нажатием клавиши Ф. Перемещения курсора осуществляются нажатием клавиши Ф или Ф. Чтобы перейти в меню уровня II, нужно войти в пункт Прибор меню уровня I, нажав клавишу Ф. Переход в какое-либо меню уровня III возможен только из соответствующего пункта меню уровня II. Переход в какое-либо меню уровня IV возможен только из соответствующего пункта меню уровня III. В исходное состояние отображения основного меню (уровень I) прибор переходит после нажатия (в общем случае, многократного) на клавишу МЕНЮ из любого пункта меню любого другого уровня.




Рисунок 5.1 – Структура меню


Таблица 5.1 – Состав меню

·	Подомомия
Пункт меню	Пояснения
	Меню I уровня
Прибор	Основные настройки и архивы прибора Через этот пункт осуществляется переход в меню уровня II для привязки прибора к схеме газоснабжения, ввода параметров базы данных, описания подключения внешнего оборудования (модем, компьютер, принтер, дополнительные адаптеры и т.п.), просмотра результатов диагностики и архивов НС.
Порт	Оптический порт Через этот пункт выполняется подготовка прибора к сеансу обмена данными по оптическому каналу. Оптопорт выбирается клавишей ♣, при этом аппаратные средства обмена переключаются с цепей RS232C на оптический канал. Обратное переключение выполняется автоматически, если в течение 2 минут отсутствовал обмен данными через порт.
Сп1	Список оперативных параметров Содержит настроечные параметры для оперативного изменения их значений в процессе эксплуатации. (см. таблицу 4.1).
Сп2	Список текущих параметров Содержит вычисляемые и измеряемые параметры по трубопроводам и магистралям (см. таблицу 4.2).
Сп3	Список коммерческих параметров Содержит информацию для коммерческих расчетов по трубопроводам и потребителям (см. таблицу 4.3).
Сп4	Список настроечных параметров Содержит список настроечных параметров (см. таблицу 4.4).
Скд	Список для контроля нулей датчиков Используется в режиме контроля и автоматической коррекции смещения нулей датчиков и их диапазона
	Меню II уровня
Вычисл	Вычисления Через этот пункт осуществляется переход в меню уровня III для пуска и остановки счета, контроля текущих параметров прибора в целом.
ввд	Ввод/вывод данных Через этот пункт осуществляется переход в режим основного ввода/вывода настроечных параметров
Архив	Архив Через этот пункт осуществляется переход в меню уровня III для просмотра архивов параметров измеряемой среды, архивов HC, времени перерывов питания и т.д.
Тест	Тест Через этот пункт осуществляется переход в меню уровня III для тестирования узлов прибора.
-	•

Пункт меню	Пояснения
нс	Нештатные ситуации Через этот пункт осуществляется переход в режим просмотра текущих НС (см. раздел 8).
	Меню III уровня (см. также таблицы 5.2, 5.3)
Пуск (Стоп)	Пуск и остановка Через них осуществляется пуск и остановка вычислений.
Сброс	Сброс Через этот пункт меню осуществляется сброс накопленных значений глобальных счетчиков и очистка архивов
Просмотр	Просмотр Через этот пункт меню осуществляется просмотр текущих значений измеряемых и вычисляемых параметров по трубам и потребителям
	Меню IV уровня
Час	Часовые архивы Через этот пункт осуществляется переход в режим просмотра почасового архива выбранного параметра.
Сутки	Суточные архивы Через этот пункт осуществляется переход в режим просмотра посуточного архива выбранного параметра.
Месяц	Месячные архивы Через этот пункт осуществляется переход в режим просмотра помесячного архива выбранного параметра.

5.2 Ввод и вывод по кодовым обозначениям параметров

В данном режиме осуществляется основной ввод значений параметров для параметрической настройки прибора на конкретное применение. Описанные в данном разделе процедуры ввода данных закрыты для пользователя, если прибор переведен в состояние "защита включена".



В данном случае для идентификации параметра используется его кодовое обозначение или, по другому, адрес (см. 4.1). Сначала набирают номер параметра, состоящий из трех цифр. При этом выбор нужного символа производят, перемещая курсор с помощью клавиш ⇔ или ⇒, а перенос символа в верхнюю - нажатием клавиши む.

После набора трех цифр прибор анализирует, какой это параметр: системный, по трубопроводу или по потребителю, есть ли у этого параметра элементы с индексами или нет и предлагает ввести недостающие поля. Например, после набора номера параметра 110 прибор просит указать номер трубопровода

1	1	0	Т	0	1										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	Ε			

После набора номера трубопровода (две цифры) прибор определяет, что вводится элемент структуры и просит указать индекс (номер)

1	1	0	Т	0	1	Н									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	•	Е			

После набора номера элемента (2 цифры) прибор автоматически выводит значение параметра или выводит сообщение "Нет данных", если значение параметра не вводилось ранее

1	1	0	Т	0	1	Н	0	0	Ш	Η	Ф	Т		Д	а	Н	Н	Ы	Χ
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		-	Ε						

Для изменения значения параметра нажимают клавишу Ф. Табло приобретает вид

1	1	0	Т	0	1	Н	0	0	?						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	•	Е			

Далее набирают значение параметра и нажимают клавишу ВВОД, при этом символ "?" заменяется на символ "=" и изменяется информация в нижней строке: там выводятся единицы измерения.

Например:

1	1	0	Т	0	1	Н	0	0	=	4	0				
К	П	а													

Отказ от ввода значения параметра возможен в любой момент времени после нажатия на клавишу МЕНЮ. Нажатие на клавишу

↓ приводит к удалению последнего символа. Нажимая клавишу

↓ несколько раз, можно удалить несколько символов, а затем повторить их набор.

Если ошибочно набран несуществующий номер параметра, трубопровода (потребителя) или несуществующий индекс элемента параметра, то это фиксируется прибором: все цифры в соответствующем поле начинают мигать и дальнейший ввод данных невозможен. В этом случае нужно нажать клавишу $\mathfrak P$ и затем правильно набрать данные.

Вывод значения параметра, как уже отмечалось выше, происходит автоматически после полного набора адреса. При этом в нижней строке выводятся единицы измерений, а для архивных значений параметров – еще и время архивирования. Например:

2	1	1	Т	0	1	Н	0	1	=				3	1					
Т									0	3	•	0	2	•	0	7	/	0	0

Здесь выведено на табло значение массы газа за прошедшие сутки из архива. Выведены единицы измерения (т) и время архивирования: 00 часов 3 февраля 2007 года. Можно посмотреть символьное обозначение параметра: для этого нужно нажать клавишу ⇒, например:

(2	1	1	Т	0	1	Н	0	1)					
M	(С)	Т	0	1									

Здесь в первой строке табло выведен адрес параметра, а в нижней – его обозначение: М(с)т01.

При попытке изменить тот или иной параметр при включенной защите появляется сообщение Защита! и изменение блокируется. Это же сообщение появляется при попытке изменить вычисляемый параметр.

Если на табло выведено значение какого-либо общесистемного параметра, или параметра по трубопроводу, или параметра по потребителю, то можно с помощью клавиш ↓ и û просмотреть, соответственно, значения всех общесистемных параметров, или параметров по трубопроводу, или параметров по потребителю. Для выхода из режима просмотра можно либо нажать клавишу МЕНЮ, либо перейти в режим ввода по клавише ←.

Особенность вывода значений элементов параметра 013 заключается в том, что в нижней строке выводится мнемоническое обозначение той нештатной ситуации, на контроль которой настраивается прибор, например:

0	1	3	Н	3	3	=	1									
										(С	Р	б	Н	M)

В этом примере показано, что включен (013н33=1) контроль выхода за нижний предел показаний датчика атмосферного давления (с-РбНМ).

5.3 Ввод и вывод по символьным обозначениям параметров

Вывод значений параметров с идентификацией параметров по их по символьному обозначению (см. раздел 4.1) производится следующим образом. В соответствии со структурой меню (рисунок 5.1) и таблицей 5.1 тот или иной параметр может быть включен как элемент в один из явно формируемых списков в меню уровня I, или как элемент в неявно формируемый список текущих нештатных ситуаций в меню уровня II, или как элемент в неявно формируемые списки контролируемых параметров по трубопроводам и потребителям в меню уровня III (см. 5.6), или как элемент архива в меню уровня IV. Поэтому для вывода значения параметра нужно перейти в меню соответствующего уровня, выбрать там нужный пункт и войти в него (5.2). При входе в соответствующий пункт меню выводится значение первого параметра из заданной последовательности. Значение параметра всегда сопровождается его символьным обозначением, за которым может следовать цифры номера трубопровода или потребителю, а после знака равенства отображается собственно значение параметра. Во второй строке размещена информация о единицах измерения, а также о дате и времени архивирования значения параметра, если выводится значение элемента архива.

Р	(С)	Т	0	3	=	0		7	0	1	3						
M	П	а							0	3	-	0	2	-	0	7	/	0	0

При нажатии на клавишу

на табло выводится дополнительная информация о параметре. При этом в первой строке отображаются кодовое обозначение параметра, а во второй - его символьное обозначение:

(2	0	6	Т	0	3	Н	0	1)					
Р	(С)	Т	0	3									

Для вывода значения следующего параметра из последовательности, определенной пунктом меню, нажимают клавишу ↓. При нажатии на む выводится значение предыдущего параметра.

Следует обратить внимание, что при выводе по списку выводятся не значения элементов списка, а значения параметров, внесенных в список, то есть тех параметров, адреса которых являются значениями элементов списка.

Изменение значений оперативных параметров в процессе эксплуатации прибора (при опломбированном приборе) возможно только тогда, когда выбранным пунктом меню является список Сп1.

В режим изменения значения параметра прибор переходит из режима вывода (просмотра) значений параметров после нажатия клавиши —. При этом во второй строке выводятся необходимые для набора значения цифровые и специальные символы, первый цифровой символ подчеркивается курсором.

Выбор нужного символа производят с помощью клавиш ⇒ или ⇔, а его перенос в поле значения параметра – клавишей û.

Отказ от изменения значения параметра возможен в любой момент времени после нажатия на клавишу МЕНЮ, заканчивается набор значения по клавише ВВОД, при этом символ ? заменяется на символ = (равно).

T	Х	В	К	?:											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	•	Е				

Если список Сп1 защищен паролем (см. описание параметра 045), то при первой попытке изменить значение какого-либо параметра из списка (после первого нажатия клавиши ⇔) прибор запрашивает пароль:

П	а	р	0	Г	ь	۰٠									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	Е				

После ввода пароля (который не отображается, если прибор опломбирован) прибор переходит в состояние изменения значений параметров как это описано выше. При попытке изменить подряд значения нескольких параметров пароль вновь не запрашивается, если интервал времени между нажатиями любых двух клавиш не более минуты.

Если прибор опломбирован, то измененные в процессе его работы значения настроечных параметров из списка Сп1 автоматически записываются с привязкой по времени в специальный архив регистрации изменений (ИПа), что обеспечивает жесткий контроль за действиями оператора.

Необходимо обратить внимание, что в режиме ввода/вывода параметров с идентификацией их по символьным обозначениям доступны только те параметры, которые включены в соответствующие списки. Впрочем, наличие свободно программируемых списков позволяет включить в них любые параметры.

5.4 Просмотр архивов

Для вывода значений архивных параметров необходимо войти в пункт меню **Архив**. При этом, после нажатия клавиши $\mathfrak I$ на табло выводится меню архивов:

К	0	Γ	Д	а	?	>	M	>	р	H	Ρ		

Если курсор находится в одной из крайних позиций меню, то после нажатия той из клавиш ⇒ или ⇔, которая указывает за пределы табло, на него будут выведены невидимые до этого пункты. Полное меню архивов представлено на рисунке 5.1 и ниже в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Меню архивов

Пункт меню	Пояснения
Когда?	Начало просмотра В этом пункте меню задаются дата и время, от которых начинается просмотр всех архивов; причем, если указываются прошедшие дата и время, то просмотр возможен в обоих направлениях по времени. Это сделано для удобства, поскольку глубина архивов велика. При входе в этот пункт меню сначала всегда устанавливается текущее время, которое затем можно изменить.
Отчет	Печать отчета В этом пункте меню запускается печать стандартных отчетных форм за сутки или за месяц по выбранному потребителю или трубопроводу.
НСа	Нештатные ситуации Вход в архив регистрации сообщений о нештатных ситуациях. Каждый элемент архива включает код нештатной ситуации, краткое текстовое пояснение и полную дату появления или устранения конкретной НС.
НСо	Архив обобщенных сообщений о нештатных ситуациях Если в течение часа (суток, месяца) был зафиксирован факт существования той или иной нештатной ситуации по датчикам, относящимся к некоторому трубопроводу, этот факт отмечается в архиве, относящемся к данному трубопроводу. Для уточнения сведений о времени возникновения и устранения НС следует обратиться к архиву НСа.
ИПа	Регистрация изменений параметров Вход в архив регистрации изменений значений настроечных параметров при опломбированном приборе. Каждый элемент архива включает код изменяемого параметра, новое значение параметра и дату, когда сделано изменение.
tn	Перерывы в электропитании Вход в архив, содержащий информацию о полной дате пропажи электропитания и его продолжительности в часах.
tи	Время работы узла учета. Вход через пункт меню "t". Вход в архив, содержащий информацию о полном времени работы узла учета.

Пункт меню	Пояснения
to	Время работы при ненулевом расходе. Вход через пункт меню "t". Вход в архив, содержащий информацию о продолжительности в часах времени учета количества газа по трубопроводам. Подсчитывается только то время, когда измеряемый расход больше уставки на отсечку самохода соответствующего расходомера.
т	Температура газа Вход в архив, содержащий средние значения температуры газа по трубопроводам, температуры холодной воды и температуры наружного воздуха.
P	Давление газа Вход в архив, содержащий средние значения давления газа по трубопроводам, давления холодной воды и атмосферного давления.
∆P/Q₀/g	Перепад/расход (объем) Вход в архив, содержащий средние значения перепада давления, или расхода газа или объема по трубопроводам в зависимости от применяемых датчиков
ДпА1	Дополнительные измеряемые параметры Вход в архив, содержащий средние значения параметров, измеряемых дополни- тельными датчиками (первая группа датчиков)
ДпА2	Дополнительные измеряемые параметры Вход в архив, содержащий средние значения параметров, измеряемых дополнительными датчиками (вторая группа датчиков)
М	Масса Масса газа по трубопроводам и потребителям
٧	Объем газа при стандартных условиях по трубопроводам и потребителям
Vp	Объем газа при рабочих условиях по трубопроводам

При входе в меню архивов выбранным оказывается пункт Когда? Если войти в этот пункт меню, то можно указать время начала просмотра архивов:

Д	а	T	а		\rightarrow	0	3	-	0	2	-	0	7		
В	р	е	М	Я	\	1	9	:	4	4	:	2	0		

Первоначально на табло отображаются текущие дата и время. Далее, стрелками ⇒, ⇔ можно перемещать курсор, а стрелками ↓, ѝ можно "прокручивать" цифры в соответствующей позиции, устанавливая таким образом дату и время начала просмотра архивов. Следует иметь ввиду, что изменение, например, значений минут, приводит, в общем случае, к изменению цифр и в других позициях: то есть изменяются время и дата в целом. Курсор переходит из крайней позиции справа на верхней строке на крайнюю позицию слева нижней строки по нажатию клавиши ⇒. Так же осуществляется переход с нижней строки на верхнюю. После установки времени начала просмотра следует вернуться в меню архивов по клавише МЕНЮ и выбрать нужный пункт.

После выбора необходимого пункта меню, например T , и нажатии клавиши \mathfrak{J} на табло выводится меню IV уровня для выбора временнОй характеристики архива: часовой, суточный, за месяц. Кроме того, установив курсор на поле номера трубопровода, с помощью клавиш \mathfrak{J} или \mathfrak{D} можно изменять его значение.

_	Γ	Т	0	1	:	ч	а	С	С	у	Т	М	ψ	O		

Т	(С)	Т	0	1	=	6	7		5	4							
'	С								0	3	-	0	2	-	0	7	/	0	0

Если просматриваются архивы нештатных ситуаций (HCa) или перерывов электропитания (tп), то при входе в соответствующий пункт меню сразу выводится ближайший по времени элемент архива, поскольку в этих случаях нет дополнительного разбиения архивов на часовые, суточные и за месяц.

Если при просмотре архива HCa или ИПa нажать клавишу ⇒, то на табло будет выведено краткое текстовое пояснение по зафиксированной HC или измененному параметру. Заканчивается просмотр архива по клавише МЕНЮ.

Если на некотором интервале времени была зафиксирована нештатная ситуация, то соответствующий элемент архива может быть помечен символом "*" и при выводе его на табло правее символа "=" будет выведен символ "*" (см. описание параметра 015).

При перерывах питания, если прибор находится в состоянии "защита выключена", соответствующие элементы архивов не вычисляются и по ним выводится сообщение Нет данных. Далее, средние значения температуры и давления газа могут вычисляться (см. описание параметра 115) либо независимо от величины расхода по трубопроводу, либо только при расходе большем, чем значение уставки на отсечку самохода; во втором случае при перекрытии трубопровода соответствующие элементы архивов не вычисляются и по ним тоже выводится сообщение Нет данных Если прибор опломбирован, то при перерывах питания вычисления ведутся по константам массового расхода, температуры и давления.

Если после работы с некоторым архивом (например, V) нажать клавишу МЕНЮ и затем выбрать другой архив (например, M), то просмотр его начнется с того момента времени, на котором закончился просмотр предыдущего архива. Разумеется, время начала просмотра изменить, вновь войдя предварительно в пункт Когда?

5.5 Пуск и останов счета

5.5.1 Пуск, остановка и сброс показаний

Для того, чтобы прибор вычислял объем газа, необходимо выполнить процедуру пуска. Пуск и остановка могут быть выполнены только в состоянии прибора "Защита выключена" (см. раздел 3). После пуска на счет прибор должен быть переведен в состояние "Защита включена" за исключением работы в технологическом режиме.

Глобальные счетчики - это ячейки памяти, где хранятся вычисляемые нарастающим итогом с момента пуска на счет значения массы и объема газа по трубопроводам, значения массы по потребителям. Очистка (сброс) счетчиков также возможна только при выключенной защите. Для выполнения процедур пуска, остановки или сброса глобальных счетчиков выбирают пункт меню Прибор, входят в него, нажимая клавишу ♣, и в меню уровня ІІ входят в пункт меню Вычисл. При этом, на табло будет выведено:

П	У	С	К		р	0	С	М	0	Т	р	С	б	р	0	С	

Далее нажимают клавиша ^ℚ, и на табло выводится запрос на подтверждение операции: Выполнить пуск? Для подтверждения следует нажать клавишу ВВОД. В случае выполнения операции пуска на счет табло примет следующий вид:

С	Т	0	П	П	р	0	O	М	0	Т	р	O	б	р	0	O	

То есть, пункт меню Пуск заменяется на пункт Стоп. Попытка осуществить пуск или остановку счета при опломбированном приборе приводит к появлению на табло сообщения Защита!. Через 1-2 секунды сообщение снимается и восстанавливается прежний вид табло.

Ранее было отмечено, что прибор контролирует необходимость ввода некоторых параметров (см. раздел 4.1). Поэтому, если какой-то из контролируемых параметров не введен, то пуск не производится, а на табло выводится на одну-две секунды сообщение:

Д	0	П	0	Л	Н	И	Т	е	б	а	3	у			
Д	а	Н	Η	Б	Х	!									

Затем на табло выводится кодовое обозначение параметра, значение которого нужно ввести, например:

0	2	1	?												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	•	Е				

Далее нужно набрать и ввести значение параметра так, как это было описано выше. Если значения остальных параметров введены правильно, то пуск осуществится и на табло будет выведена информация подобная той, что выводится при пуске на счет. В противном случае прибор предложит ввести значение следующего контролируемого параметра и т.д.

Для остановки счета нужно при снятой защите прибора нажатием клавиши ^Д войти в пункт меню Стоп. При этом на табло будет выведено сообщение Выполнить стоп?. Для подтверждения следует нажать клавишу ВВОД.

Для сброса глобальных счетчиков и удаления архивных значений при снятой защите прибора следует выбрать пункт меню Сброс и войти в него. При входе в пункт меню Сброс прибор требует подтверждения Выполнить сброс?

Для подтверждения следует нажать клавишу ВВОД. При этом будут обнулены значения глобальных счетчиков и удалены архивные значения.

Для просмотра текущих значений параметров следует войти в пункт меню Просмотр. При этом табло примет следующий вид:

Т	1	Т	2	Т	3	Т	4	Т	5	Т	6	Т	7

То есть, на табло как пункты меню выводятся обозначения обслуживаемых трубопроводов и потребителей, описанных в параметре 031. С помощью клавиш ⇒, ⇔ можно получить доступ к невидимым здесь пунктам меню, если таковые существуют.

5.5.2 Работа прибора в технологическом режиме

При работе прибора в технологическом режиме пуск на счет осуществляется как обычно, а остановка производится автоматически по истечении заданного времени (см. описание параметра 027). Технологический режим используется при поверке прибора. При этом, по окончании интегрирования в технологическом режиме на табло выводится сообщение:

-	Τ	е	Х	Н	0	Л	0	Γ	И	ч	е	С	К	И	Й			
	р	Ф	Ж	И	М		3	а	В	е	р	Е	е	Н	!			

Для того, чтобы снять это сообщение, нужно нажать клавишу МЕНЮ. Если при интегрировании в технологическом режиме прибор перевели в состояние "защита включена", или выключили и включили питание, то технологический режим прерывается и на табло выводится сообщение "Технологический режим прерван". Для того, чтобы снять это сообщение, нужно нажать клавишу МЕНЮ.

5.6 Контроль нуля и диапазона датчиков

В процессе работы прибора в комплекте с преобразователями перепада давления и давления возникает проблема контроля и корректировки смещения нулей и диапазонов измерений датчиков (под корректировкой диапазона понимается вычисление поправки на крутизну характеристики соответствующего датчика). Прибор поддерживает режим контроля нулей и диапазонов датчиков, хотя следует иметь в виду, что для осуществления контроля нужно создать физические условия, при которых выходной сигнал того или иного датчика должен быть равен нулю (контроль нуля) или некоторому заданному значению, например, верхнему пределу диапазона (контроль диапазона). Подробная процедура контроля датчиков может быть разработана только применительно к конкретным типам датчиков, а поскольку прибор может работать с различными первичными преобразователями,

то здесь излагаются только общие подходы.

Например, для контроля нуля датчика перепада давления при рабочем давлении открывают вентиль соединительной трубки, уравнивают давления в "плюсовой" и "минусовой" камерах преобразователя перепада давления. Для контроля нуля датчиков перепада давления и датчиков избыточного давления при атмосферном давлении закрывают отсечные вентили и открывают вентили, соединяющие камеры датчиков с атмосферой. Для контроля диапазона датчиков перепада давления и избыточного давления "минусовая" камера соединяется с атмосферой, а в "плюсовую" подается под известным давлением газ (например, азот). Контроль нуля и диапазона датчиков расхода возможен, как правило, только в условиях испытаний на специальных стендах и здесь он не рассматривается.

Принятая здесь последовательность контроля датчиков по трубопроводу следующая: первый перепада давления, второй датчик перепада давления (если он есть), третий датчик перепада давления (если он есть), датчик давления (если он есть), 1-й и 2-й дополнительные датчики (если они есть и им назначены преобразователи давления или перепада давления). Контроль датчиков по системному каналу производится в следующей последовательности: датчик давления холодной воды (если он есть), датчик атмосферного давления (если он есть). Для входа в режим контроля нулей и диапазонов необходимо в меню I уровня выбрать пункт СкД и войти в него, нажав клавишу ♣; ниже показан вид табло при входе в пункт меню СкД:

С	И	С	Т	Т	1	Т	2	Т	3	Т	4		

В архив ИПа записываются значения параметров смещения нуля и значения крутизны на момент входа в режим; при наличии принтера печатается квитанция о начале контроля нулей и диапазонов датчиков по трубопроводам.

Далее следует выбрать системный канал или трубопровод клавишами \Rightarrow , \diamondsuit . На табло выводится перечень контролируемых параметров, например:

К	Н	Т	р	Δ	Р	К	Н	Т	р	Р				

Далее клавишами \Rightarrow , \oplus выбирается конкретный параметр для контроля нуля и/или диапазона. При входе в режим контроля нуля и крутизны датчиков системного канала значения всех измеряемых параметров по системному каналу запоминаются и по ним ведутся вычисления в течение всего времени нахождения в данном режиме.

При входе в режим контроля нуля по какому-либо трубопроводу запоминаются значения массового расхода и параметров, измеряемых дополнительными датчиками и по этим константам ведутся вычисления. При этом, если фактически вычисленный расход в процессе контроля нулей датчиков становится больше запомненного, то он принимается за константу для дальнейших вычислений. При рестарте режим контроля нуля снимается. В режиме контроля нуля сообщения о НС не формируются.

Далее клавишами \Rightarrow , \checkmark выбирается конкретный параметр для контроля нуля и/или диапазона. При этом на табло выводится сообщение:

Р	е	Ж	И	М	К	0	Н	Т	р	0	Л	Я	Н	у	Л	Я	

Затем на табло выводится текущее значение контролируемого параметра, например, перепада давления, измеряемого по данному трубопроводу в формате вывода параметра по списку:

Δ	Р	1	Т	1	=	0	0	0	1					
К	П	а												

Значение параметра выводится без учета поправки на смещение нуля.

Для контроля смещения нуля следует обеспечить условия, при которых выходной сигнал датчика должен быть равен нулю (см. выше) и наблюдать за изменением выведенного значения параметра.

Через некоторое время (оно определяется опытным путем), значение параметра должно установиться. При необходимости, следует произвести регулировку нуля в соответствии с документацией на латчики.

Если известно, что крутизна характеристики датчика не зависит от смещения нуля и если выявленное смещение не превосходит 3% от верхнего предела диапазона измерений, то можно не производить точной регулировки, а запомнить смещение нуля. Для этого нужно после установления показаний параметра нажать клавишу ВВОД. На табло будет выведено значение смещения нуля; для рассматриваемого здесь примера это будет выглядеть так:

I	С	М	К	0	1	П	0	0	0	1				
К	П	а												

В этом примере ІСМк01 – смещение нуля датчика с выходным токовым сигналом по первому каналу, который описан как датчик перепада давления (см. описание параметра 032к*н06).

Если значение смещения нуля случайно оказалось больше 3% от верхнего предела диапазона, то запоминания не произойдет, обозначение параметра не изменится, а на табло будет выведено на 2-3 секунды сообщение: "Смещение вне допуска". В этом случае нужно дополнительно отрегулировать "нуль" датчика и, при необходимости, нажать клавишу ВВОД для запоминания оставшегося смещения.

После контроля и регулировки нуля датчика можно либо перейти к контролю его диапазона, либо перейти к контролю нуля другого датчика. Для обеспечения контроля нуля другого датчика нужно нажать клавишу МЕНЮ, затем выбрать новый контролируемый параметр и повторить описанную выше процедуру. Для перехода к контролю диапазона датчика нужно нажать клавишу ⋄.

На табло на 1-2 секунды выводится:

Р	е	Ж	И	М		К	0	Ι	Т	р	0	Л	Я			
Д	И	а	П	а	თ	0	Ι	а								

Затем на табло появится запрос на ввод значения диапазона. Для рассматриваемого здесь примера это будет выглядеть следующим образом

I	0	П	Р	К	0	1	?							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Е				

В данном примере $IO\Pi P \kappa 01$ – задаваемое значение диапазона для датчика с токовым выходом по первому каналу. Нужно набрать величину задаваемого диапазона и нажать клавишу ВВОД, например:

I	0	П	Р	К	0	1	?	4	0					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Е				

Вводимая величина должна быть по возможности близка к верхнему пределу диапазона измерений. Следует отметить, что вводимое значение диапазона должно быть выражено в тех же единицах измерения, в каких выводятся значения соответствующего измеряемого параметра.

После ввода заданного значения диапазона на табло выводится значение измеряемого параметра с учетом откорректированного смещения нуля (и, для датчика давления, за вычетом поправки на высоту столба разделительной жидкости), например:

Δ	Р	1	Т	1	=	4	0	0	0	3				
К	П	а												

Далее следует задать по входу датчика требуемое внешнее воздействие (здесь, перепад давления), по величине равное введенному значению диапазона.

Корректировка диапазона сводится к определению поправки на крутизну характеристики соответствующего датчика. Поправка же вычисляется путем деления измеренного значения параметра на заданное значение диапазона.

Для корректировки диапазона следует нажать клавишу ВВОД. При этом, если измеренное и заданное значения диапазона отличаются не более, чем на ± 3 %, то будет рассчитана поправка на крутизну соответствующего датчика и измеренное значение будет приведено к заданному. При этом на табло будет выведено значение поправки на крутизну, например, для данного случая:

I	К	Р	К	0	1	=	0	9	9	9	9	2	5			

В данном примере ІКРк01 — вычисленное значение поправки на крутизну датчика с токовым выходом по первому каналу.

Если же измеренное и заданное значения диапазона отличаются более, чем на ± 3 %, то на табло выводится сообщение: Крутизна вне допуска. Это означает, что требуется специальная регулировка соответствующего датчика.

Для выполнения процедуры контроля нулей и диапазонов других датчиков по данному трубопроводу, например, второго или третьего датчика перепада давления или датчика давления, нужно нажать клавишу МЕНЮ, перейти в режим контроля нуля следующего по списку датчика и повторить все процедуры.

В зависимости от того, какой датчик контролируется, на табло могут выводиться разные символьные обозначения:

- по системному каналу: Рб для датчиков атмосферного давления;
- Рхв для датчиков давления холодной воды;
- по трубопроводам: $\Delta P1T^*$, $\Delta P2T^*$, $\Delta P3T^*$ для датчиков перепада давления;

- Рт*- для датчиков давления;
- $Pд1т*(или \Delta Pд1т*)$, $Pд2т*(или \Delta Pд2т*)$ для дополнительных датчиков по трубопроводу.

При необходимости контроля датчиков по другому трубопроводу повторяется процедура выбора трубопровода и т.д.

По окончании процедуры контроля датчиков следует нажать клавишу МЕНЮ. При этом будет напечатана соответствующая квитанция и сделана запись в архив ИПа.

5.7 Вывод информации на принтер

5.7.1 Наибольшее распространение имеют принтеры персональных компьютеров. Поэтому в приборе обеспечивается возможность подключения именно таких устройств. Как правило, они всегда имеют параллельный интерфейс CENTRONICS, а иногда еще дополнительный последовательный интерфейс RS232C. Основное требование к принтерам: они должны быть постоянно настроены на 866 кодовую страницу.

В случае использования параллельного интерфейса подключение производится через специальный адаптер АПС43. Принтер подключается к адаптеру стандартным кабелем для соединения принтера с компьютером, а адаптер в свою очередь подключается к прибору двухпроводной линией, длина которой может достигать нескольких километров. Эта линия выполняет функции информационной магистрали, к которой можно подключить и другие приборы. Все подключенные приборы совместно могут использовать один принтер. Дополнительно адаптер имеет розетку, в которую включается кабель питания принтера, что позволяет автоматически включать принтер только на период вывода информации. Принтер, имеющий интерфейс RS232C, можно непосредственно без адаптера подключить к прибору. Однако расстояние такого подключения не должно превышать 10-15 метров, и в этом случае принтер не может работать как групповое устройство. Он обслуживает только прибор, к которому подключен.

Рассмотренные выше варианты подключения являются стационарными. Они обеспечивают печать информации в момент ее формирования. В то же время практически вся информация сохраняется в достаточно глубоких архивах, из которых может быть распечатана и позже по команде оператора. Для этого в приборе обеспечивается временное подключение принтера. Оно осуществляется через оптический порт. Используется принтер с интерфейсом RS232C, к которому подключен адаптер АПС73 (оптическая головка).

Порядок действий при временном подключении таков. Оператор располагает принтер вблизи прибора, включает его и устанавливает оптическую головку в гнездо АПС72, расположенное на лицевой панели прибора. Далее выбирается пункт меню Порт и нажимается клавиша ∜. На табло появляется сообщение Оптопорт включен.

Далее выбирается объект для вывода на принтер, например, отчет за сутки из меню Отчет и нажимается клавиша ВВОД. Прибор запрашивает Вывод в оптопорт? и, получив подтвержение повторным нажатием клавиши ВВОД, выводит информацию на печать через оптопорт. При этом любое оборудование, подключенное к прибору стационарно по интерфейсу RS232C, временно отключается. Передача производится на скорости, заданной в параметре 003 для внешнего интерфейса (третий символ слева в значении параметра 003). Формат байтов: один стартовый бит, восемь информационных, один стоповый. Контрольный бит не используется. Если в течение 2 минут вывод на временный принтер отсутствует, то автоматически восстанавливается подключение стационарного оборудования.

Регистрация значений отдельных параметров или их списков возможна либо в автоматическом режиме, либо по команде оператора. Общим для всех видов сообщений, выводимых на принтер, является то, что они всегда содержат дату и время печати, номер прибора, задаваемый параметром 008, и порядковый номер сообщения (квитанции).

При печати значений отдельных параметров или списка всегда печатается символическое обозначение параметра и его кодовое обозначение (адрес), архивные значения сопровождаются значением времени занесения в архив.

Периодичность печати того или иного списка в автоматическом режиме указывается в самом списке. В самом списке указывается также перечень событий, при наступлении которых список распечатывается автоматически (см. описание параметра 045).

Возможна также печать данных по специально составленной форме; в приложении Б предлагаются стандартные формы печати отчета за сутки и за месяц и формы печати архивных значений отдельных параметров. Перечень печатаемых отчетов и периодичность их печати задается параметром 015. Кроме того, в параметре 015 указывается печатать отчеты с переводом страницы или подряд на рулонную бумагу.

Ниже описывается процедура вывода значений параметров на печать по команде оператора.

5.7.2 Печать значений параметров.

Для печати значения параметра по команде оператора, необходимо вывести его на табло и нажать на клавишу ВВОД. На табло будет выведен один из запросов (в зависимости от того, по какому из интерфейсов подключен принтер): Вывод в оптопорт?, Вывод по RS232C?, Вывод по RS485?.

При повторном нажатии клавиши ВВОД производится печать.

5.7.3 Печать списков

Для печати значений всех параметров, включенных в список, следует выбрать нужный пункт в меню I уровня, например, пункт Сп1, и дважды (см. выше) нажать на клавишу ВВОД.

5.7.4 Печать стандартных отчетов по архивным данным.

Если войти в пункт Отчет меню III уровня, то можно выбрать потребителя или трубопровод и отпечатать отчет о потреблении газа по архивным данным за выбранные сутки или месяц по одной из форм приложения Б. Отчет печатается за ближайший по времени (к той дате, которая установлена в пункте Когда?) прошедший расчетный период (за расчетные сутки или расчетный месяц). Если ни один из потребителей или трубопроводов не описан в параметре 031, то вход в данный пункт блокируется. При входе в пункт Отчет табло имеет следующий вид:

0	Т	0	1	• •	O	у	Т	М	Φ	С				

Клавишами ⊕, Ф выбирается номер потребителя или трубопровода, а клавишами ⇒, Ф выбирается отчет за сутки или месяц. Отчет печатается при двойном нажатии клавиши ВВОД.

Если войти в один из пунктов HCa (архив сообщений о нештатных ситуациях), или t⊓ (архив времени перерывов в электропитании) или в любой другой архив меню III уровня и дважды нажать клавишу ВВОД, то отпечатается справка по соответствующему архиву по форме, приведенной в приложении Б. Если печать невозможна (нет принтера или он неисправен), то появится и через секунду исчезнет сообщение: "Нет ресурса".

5.8 Тестирование функциональных групп

Для выполнения той или иной проверки нужно войти в соответствующий пункт меню (нажать клавишу ↓) и выполнить действия, указанные в таблице 5.3 или ниже в данном разделе. В данном разделе описывается, как нужно работать с прибором при выполнении тех или иных проверок, но не приводятся нормы точности - это сделано в методике поверки прибора и в инструкциях по настройке.

Таблица 5.3 – Меню тестирования

Пункт меню	Меню тестирования Пояснения
ABB	Функциональная группа ввода аналоговых и дискретных сигналов. Нажимая на клавишу последовательно выводят значения измеряемых токов или сопротивлений на входных контактах прибора, или значения частоты следования импульсов и количества импульсов по числоимпульсным входам. Проверка заключается в сравнении (см. ниже в данном разделе) показаний прибора с показаниями стенда СКС6, предназначенного для испытаний и поверки прибора.
RS485-1 RS485-2	Интерфейс RS485-1 для объединения приборов в сеть и для связи с внешними устройствами; RS485-2 — для подключения адаптеров-расширителей (только для 762.2) Прибор должен быть предварительно отключен от магистрали. При нажатии на клавишу Выполняется проверка типа "сам на себя". Если нарушений не обнаружено, то на индикацию выводится "Тест RS485 прошел". В противном случае выводится — "Отказ". После проверки автоматически выполняется перевод всех интерфейсных средств в исходное состояние. Выход из режима - по клавише МЕНЮ.
RS232C	Интерфейс RS232C для связи с внешними устройствами. При замыкании попарно контактов 2, 3 и 4, 5 и нажатии на клавишу выполняется проверка типа "сам на себя". Если нарушений не обнаружено, то на индикацию выводится "Тест RS232C прошел". В противном случае выводится сообщение об ошибке. После проверки автоматически выполняется перевод всех интерфейсных средств в исходное состояние. Выход из режима - по клавише МЕНЮ.
Часы	Таймер прибора При входе в этот пункт меню прибор переводится в режим генерации импульсов с значением периода следования равным 3 секундам. Период межу импульсами пропорционален периоду следования прерываний от таймера прибора и поэтому используется для контроля точности хода часов. Тестирование часов возможно только при неопломбированном приборе. При входе в пункт меню на табло выводится сообщение "Выполнить тест?". Для подтверждения следует нажать клавишу ВВОД, для отказа и выхода из режима — клавишу МЕНЮ. Для вывода сигналов используются цепи 105, 102 интерфейса RS232C (см. таблицу 7.5). Значение измеряемого периода выводится на табло стенда СКС6.
пбд	Поверочная база данных Для ввода поверочной базы выбирают данный пункт меню и нажимают клавишу ↓. На табло должно появиться сообщение: "Ввести поверочную БД?" Для подтверждения следует нажать клавишу ВВОД, для отказа - МЕНЮ. Ввод поверочной базы данных возможен только при снятой защите прибора.

Пункт меню	Пояснения
GSM	Контроль работы прибора через GSM-модем в режиме GPRS. Данный пункт появляется в меню прибора только в том случае, если в 003 параметре указан режим работы в режиме GPRS. При входе в пункт меню проверяется факт установления связи, после чего возможно получение дополнительной информации, например, о состоянии счета.

5.8.2 Тестирование АВВ

В режиме тестирования каналов измерения токов при последовательном нажатии клавиши ↓ в верхней строке табло выводятся номера разъемов, к которым подключаются датчики, и значения измеряемых токов, а в нижней строке - значения юстировочных коэффициентов каналов (рисунок 5.2a). В случае ошибок по каналу в качестве значения выводится "− 1 мА".

В режиме тестирования каналов измерения сопротивлений при последовательном нажатии клавиши

в верхней строке табло выводятся номера разъемов и значения измеряемых сопротивлений, а в нижней строке - значения юстировочных коэффициентов каналов (рисунок 5.2б). В случае ошибок по каналу (например, при обрыве цепей связи) в качестве значения выводится 999.99 Ом.

В режиме тестирования каналов обработки импульсных сигналов при последовательном нажатии клавиши \mathbb{Q} в верхней строке табло выводятся номера разъемов, к которым подключаются датчики, и значения частот следования импульсов, а в нижней строке - количество импульсов с момента начала тестирования конкретного канала (рисунок 5.2в). Счетчик импульсов можно обнулить, нажав клавишу \Leftarrow .




Рисунок 5.2 – Табло прибора в режиме тестирования АВВ.

- а) тестирование токовых входов (здесь X11 номер разъема одного из токовых входов);
- б) тестирование входов сопротивлений;
- в) тестирование импульсных входов

5.9 Приведение настроек в исходное состояние

В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость приведения настроек прибора в исходное состояние. Для этого нужно выключить питание прибора, перевести его в состояние "защита выключена" (см. 3.1), нажать клавишу ВВОД и, не отпуская ее, вновь включить питание. Клавишу ВВОД можно отпустить через две-три секунды. На табло должно появиться и погаснуть сообщение: Начальное состояние, а затем должны последовательно выводиться сообщения о выполняемых тестах. Если прибор находится в состоянии "защита включена", должна появиться и погаснуть надпись: Защита!.

При выполнении процедуры перевода настроек в исходное состояние выполняется ряд тестов. В случае ошибки при выполнении теста базы данных (Тест БД) на табло выводится номер параметра, на котором прервался тест. В этом случае нужно повторить процедуру, и если ошибка появится вновь, то прибор подлежит ремонту.

В результате выполнении данной операции уничтожаются архивы и значения введенных ранее настроечных параметров.

6 Безопасность

Корректоры по способу защиты от поражения электрическим током соответствуют классу "0" по ГОСТ 12.2.007.0 и не имеют открытых проводящих частей. Защита оператора от поражения электрическим током обеспечивается недоступностью потенциально опасных частей корректоров (разъемы для подключения внешних цепей и цепи питания защищены от свободного доступа крышкой, которая не может быть удалена без применения инструмента).

Монтаж электрических цепей и обслуживание корректора может производиться только квалифицированным электротехническим персоналом с оформленным в установленном порядке допуском к проведению работ с электрооборудованием, работающим под напряжением до 1000 В.

Запрещается разбирать корректор под напряжением! Замену предохранителей производить только при обесточенных корректорах.

Напряжение питания корректора подавать только после закрепления крышки монтажного отсека. На корпусе корректора нанесены символы безопасности, пояснение которых дано в таблице 6.1:

Таблица 6.1 – Назначение символов безопасности на корпусе корректора

Символ	Пояснение
A	Экран фильтра находится под напряжением. Символ нанесен на экран, находящийся под крышкой прибора
220 V 7 V·A 50 60 Hz	Входные рабочие параметры прибора – напряжение переменного тока с номинальными характеристиками: 220 V, 7 V·A, 50 60 Hz

Корректор защищен от перегрузки по току и короткого замыкания предохранителями на номинальные токи 1 А.

Электрическая изоляция цепи питания относительно остальных цепей выдерживает воздействие испытательного напряжения 1500 В частотой 50 Гц.

Защита цепей питания от перенапряжения обеспечивается встроенными в них варисторами.

Электрическое сопротивление изоляции между цепями – не менее 100 МОм.

Подключение внешних цепей корректоров должно выполняться согласно маркировке и только при отключенном напряжении питания

7 Подготовка к работе и порядок работы

7.1 Общие указания

После распаковки прибора необходимо проверить его комплектность на соответствие паспорту. Затем прибор помещают не менее чем на сутки в сухое отапливаемое помещение; только после этого его можно вводить в эксплуатацию.

На время проведения монтажных работ, когда крышка монтажного отсека снята, следует обеспечить защиту от попадания пыли и влаги внутрь корпуса прибора. Рекомендуется его установку выполнять в последнюю очередь, по окончании монтажа электрических цепей.

7.2 Монтаж электрических цепей

Подключение датчиков и прочего внешнего оборудования к прибору выполняют многожильными кабелями. После разделки концов кабелей под монтаж их пропускают через установленные на крышке монтажного отсека кабельные вводы, после чего заворачивают накидные гайки настолько, чтобы обеспечить механическую прочность закрепления кабелей и обжим сальниковых уплотнителей. Концы жил закрепляют в штекерах, снабженных винтовыми зажимами. Максимальное сечение каждой жилы составляет 1,5 мм². Диапазон диаметров используемых кабелей ограничивается конструкцией кабельных вводов: для первого слева на рисунке 3.1 он составляет 3 — 6,5 мм, для остальных четырех 5 — 10 мм. Заявленная степень защиты от пыли и влаги обеспечивается только при использовании кабелей круглого сечения.

Для защиты от влияния промышленных помех рекомендуется использовать экранированные кабели, металлорукава или металлические трубы, однако такое решение должно приниматься для конкретного узла учета. Не допускается прокладка измерительных цепей в одном метоллорукаве (трубе) с силовыми цепями.

В условиях эксплуатации помехи могут быть обусловлены различными факторами, например, работой тиристорных и иных преобразователей частоты, коммутацией мощных нагрузок с помощью реле и контакторов, короткими замыканиями и дуговыми разрядами в электроустановках, резкими изменениями нагрузки в электрических распределительных системах, срабатыванием защитных устройств в электрических сетях, электромагнитными полями от радио- и телевизионных передатчиков, непрямыми разрядами молний и пр.

Рабочее заземление экранов кабелей должно выполняться только в одной точке, как правило, на стороне прибора. Оплетки должны быть электрически изолированы по всей длине кабеля, использование их для заземления корпусов датчиков и прочего оборудования не допускается. Если в непосредственной близости (в радиусе менее 20 метров) от оборудования узла учета отсутствуют промышленные агрегаты, способные порождать перечисленные выше и подобные факторы возникновения помех, допускается использовать неэкранированные кабели.

Подключение внешних цепей выполняют согласно таблицам 7.1-7.6 к штекерам, снабженным маркировкой номеров контактов и позиционной маркировкой. К покабельному распределению цепей специальных требований не предъявляется, оно определяется соображениями экономичности и удобства монтажа.

Сопротивление каждого провода линий связи с датчиками, имеющими выходной сигнал сопротивления, импульсный или токовый выходной сигнал, не должно превышать 250 Ом.

Длина линии связи не должна превышать 10 м для оборудования с интерфейсом RS232 и 1 км для оборудования с интерфейсом RS485.

Электрическое сопротивление изоляции между проводами, а также между каждым проводом и экранной оплеткой или землей должно быть не менее 20 МОм — это требование обеспечивается выбором используемых кабелей и качеством выполнения монтажа цепей.

При работе с прибором следует иметь в виду, что

- "минусовые" контакты входных сигналов тока соединены между собой на плате прибора;
- "минусовые" контакты входных импульсных (частотных) сигналов соединены между собой на плате прибора;
- контакты "-І" входных сигналов сопротивления соединены между собой на плате прибора.

Эти группы цепей гальванически не отделены друг от друга, однако соединять общие контакты, принадлежащие разным группам, не допускается.

По окончании монтажа электрических цепей следует убедиться в правильности выполнения всех соединений, например, путем их "прозвонки". Этому этапу работы следует уделить особое внимание — ошибки монтажа могут привести к отказу прибора.

Таблица 7.1 – Подключение цепей питания

Цепь	Контакт	Внешняя цепь				
Силовая	X1:1, X1:2	220 В, 50 Гц				
Рабочее заземление	X1:3	Приборный контур заземления				

Таблица 7.2 – Подключение входных сигналов тока и двухпозиционных

	<u>7.2 110,</u> рибора	цклиочени	ие входных сигналов тока и двухпозиционных					
Канал	Контакт		Внешняя цепь					
1	X11:1	+	Датчик расхода, давления, разности давлений, температуры, плотности,					
1	X11:2)	относительной влажности или сигнализации					
2	X12:1	+	Датчик расхода, давления, разности давлений, температуры, плотности,					
_	X12:2		относительной влажности или сигнализации					
3	X13:1	+	Датчик расхода, давления, разности давлений, температуры, плотности,					
	X13:2		относительной влажности или сигнализации					
4	X14:1	+	Датчик расхода, давления, разности давлений, температуры, плотности,					
	X14:2		относительной влажности или сигнализации					
5	X15:1	+	Датчик расхода, давления, разности давлений, температуры, плотности,					
	X15:2		относительной влажности или сигнализации					
6	X16:1	+	Датчик расхода, давления, разности давлений, температуры, плотности,					
	X16:2		относительной влажности или сигнализации					
7	X17:1	+	Датчик расхода, давления, разности давлений, температуры, плотности,					
	X17:2 -		относительной влажности или сигнализации					
8	X18:1	+	Датчик расхода, давления, разности давлений, температуры, плотности,					
	X18:2		относительной влажности или сигнализации					

Таблица 7.3 – Подключение входных сигналов сопротивления

Цепь г	ірибора		Внешняя цепь
Канал	Контакт		Внешняя цень
1	X19:1 X19:2 X19:3	+ I	Датчик температуры (термопреобразователь сопротивления)
	X19:4	-	
2	X20:1 X20:2	+ I + U	Датчик температуры (термопреобразователь сопротивления)
	X20:3 X20:4	- U	
3	X21:1 X21:2	+ I +U	Датчик температуры (термопреобразователь сопротивления)
	X21:3 X21:4	- U	Aut mit reimiepur (repinonperopusosantens von pormanens)
4	X22:1 X22:2	+ I	Датчик температуры (термопреобразователь сопротивления)
	X22:3 X22:4	- U	Aut in temperaps (reprioripedopusobutesis comportissicina)

Таблица 7.4 – Подключение импульсных (частотных) и двухпозиционных сигналов

Цепь п	ірибора		Duayyaga yany
Канал	Контакт		Внешняя цепь
1	X7:1 X7:2	+ 	Датчик расхода или объема газа (или датчик сигнализации)
2	X8:1 X8:2	+	Датчик расхода или объема газа (или датчик сигнализации)
3	X9:1 X9:2	+	Датчик расхода или объема газа (или датчик сигнализации)
4	X10:1 X10:2	[(€)]	Датчик расхода или объема газа (или датчик сигнализации)

Таблица 7.5 – Подключение интерфейсных цепей и внешнего оборудования

Цепь приб	бора			Вне	шняя цепь
Ogaanamanna	I/ a xxmaxum	05	Кон	такт	C-overhouse.
Обозначение	Контакт	Обозначение	DB9	DB25	Спецификация
RS232 (102)	X2:1	SG	5	7	
RS232 (103)	X2:2	TxD	3	2	Moday and kanagrupyayay ayyuğ u
RS232 (104)	X2:3	RxD	2	3	Модем для коммутируемых линий и GSM-модем
RS232 (105)	X2:4	RTS	7	4	ОЗМ-модем
RS232 (106)	X2:5	CTS	8	5	
RS232 (102)	X2:1	SG	5	7	
RS232 (103)	X2:2	RxD	2	3	
RS232 (104)	X2:3	TxD	3	2	V
		⊢ RTS	7	4	Компьютер (для работы в лаборатор-
		L CTS	8	5	ных условиях)
		┏ DTR	4	20	
		∟ _{DSR}	6	6	
RS232 (102)	X2:1	SG	5	7	
RS232 (103)	X2:2	RxD	2	3	Принтер
RS232 (106)	X2:5	DTR	4	20	
RS485 (A)	X3:1	A			П
RS485 (B)	X3:2	В	_	_	Двухпроводная магистраль
RS485 (A)	X4:1	A	_	_	Двухпроводная магистраль
RS485 (B)	X4:2	В			
(только для 762.2)					

Таблица 7.6 – Подключение входной и выходной двухпозиционных цепей

Цепь прибора		Внешняя цепь				
Конфигурация	Контакт	Внешняя цень				
Вход двухпозиционный	X5:1 X5:2	Датчик охранной сигнализации или датчик контроля перекрытия трубопровода +				
Выход двухпозиционный	X6:1 X6:2	Устройство сигнализации о нештатных ситуациях +				

7.3 Настройка и ввод в эксплуатацию

Перечень настроечных параметров и их значения (база данных) обычно приводятся в проекте узла учета. Примеры баз данных даны в приложении А.

Перед вводом данных следует настройки прибора привести в исходное состояние в соответствии с инструкциями раздела 5.9.

Далее нужно ввести базу данных с компьютера, используя поставляемое с прибором программное обеспечение, или с клавиатуры по инструкциям раздела 5.3. Порядок ввода настроечных параметров указан в разделе 4.2.

После ввода базы данных следует произвести пробный пуск прибора на счет по инструкциям раздела 5.6. Если база данных составлена и введена правильно, то прибор начнет вычисления, в противном случае он будет требовать ввода недостающих данных. Для просмотра базы данных рекомендуется пользоваться списком Сп4.

После успешного пробного пуска, перед вводом в эксплуатацию, следует остановить счет и сбросить глобальные счетчики и архивы так, как это изложено в разделе 5.6, а затем снова осуществить пуск.

Затем включают защиту от изменения данных и пломбируют монтажный отсек. Для защиты данных переводят переключатель защиты (рисунок 3.1) в положение ON ("защита включена"), после чего сообщение на табло "Защита выключена" снимается автоматически.

Даже если прибор используется для технического учета, он все равно должен быть переведен в состояние "защита включена" после пуска на счет, так как только в этом состоянии корректно обрабатываются перерывы в электропитании и корректно заполняются архивы.

8 Диагностика

Приборы обладают развитой системой самоконтроля и контроля внешнего оборудования. При отклонении режима работы от заданного может формироваться соответствующее сообщение.

При возникновении нештатной ситуации (HC) в работе прибора или внешнего оборудования начинает мигать верхний крайний левый разряд табло, идентификатор HC включается в реестр текущих нештатных ситуаций и, с предшествующим ему словом "есть", записывается в архив с указанием времени возникновения, становясь доступным для вывода на табло. При устранении HC идентификатор HC с предшествующим ему словом "нет" также записывается в архив с указанием времени устранения и исключается из реестра. Процедуры просмотра и печати архивов изложены в 5.5 и 5.8.

При возникновении некоторых НС возможно также формирование выходного двухпозиционного сигнала (см. параметр 012).

Перечень возможных сообщений о нештатных ситуациях приведен в таблице 8.1. При этом, некоторые сообщения по умолчанию включены (то есть они формируются при возникновении соответствующей НС), а некоторые выключены. Последнее относится, в основном, к сообщениям о выходе параметров за уставки. Любые сообщения можно перевести из состояния "включено" в состояние "выключено" и наоборот (см. описание параметра 013).

Для того, чтобы просмотреть список существующих в данный момент нештатных ситуаций нужно войти в пункт меню HC. При этом на табло будет выведено следующее меню:

С	И	С	Т	Ţ	1	Т	2	Т	3	Т	4		

На табло выводятся идентификаторы не всех трубопроводов и потребителей, а только тех, по которым зафиксированы НС. Подведя курсор к соответствующему пункту меню и нажимая клавишу

¬ можно просмотреть сообщения о всех существующих на данный момент НС, например:

Η	С	5	4	=	Т	0	1	-	Р	Н	М				

По клавише ⇒ можно вывести краткое поясняющее сообщение, например:

Р		Н	И	ж	е		Н	И	ж	Н	е	Γ	0			
П	р	е	Д	Ф	Л	а										

Описание этой HC соответствует строке с номером 54 в таблице 8.1 и элементу 54 параметра 013. Сообщение о текущей HC можно сбросить, нажав клавиши ← и, затем, ВВОД, но если причина не устранена, то через несколько секунд сообщение появится снова.

При провале напряжения питания ниже допустимого прибор "засыпает" и прекращает вести измерения. При этом на табло предварительно выводится сообщение: "Низкое напряжение". Время провала напряжения для вычислений интерпретируется как время перерыва питания.

Таблица 8.1 – Сообщения о нештатных ситуациях

Номер НС	Идентификатор НС и настройка по умолчанию ¹	Пояснение					
00	с-ПРЦ:1	Неисправность процессора. Прибор подлежит ремонту					
01	с-ОЗУ:1	Неисправность ОЗУ. Можно попытаться либо просто сбросить сообщение о НС, либо привести настройки прибора в исходное состояние, заново ввести настроечные параметры и осуществить пуск. При многократном появлении неисправности прибор подлежит ремонту					
02	с-ФЛЭШ:1	Неисправность флэш-памяти. Действия те же, что при неисправности ОЗУ					
03	ic ii i u·i	Неправильное назначение датчиков. В базе данных ошибочно на один и тот же вход назначены датчики разных физических величин					
04	c-ABB:1	Ошибка ABB. Если данная НС фиксируется постоянно, прибор подлежит ремонту					
05	с-Ік01:1	Ошибка ABB, токовый вход, канал 1. При исправном приборе эта HC может возникнуть, если перепутана полярность при подключении датчика или датчик неисправен. Если прибор исправен, сообщение о данной HC снимется после отключения соответствующего датчика					
06	с-Ік02:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 2. См. пояснение к НС с –Ік01					

¹ Настройка по умолчанию – это значения соответствующих элементов параметра 013; здесь это одна (для системного канала), шесть (для потребителей) или двенадцать (для трубопроводов) цифр, следующих за двоеточием и определяющих, к какому типу отнесено сообщение: 0 – сообщение не формируется, 1 – НС по системному каналу, трубопроводу или потребителю.

Номер НС	Идентификатор НС и настройка по умолчанию ¹	Пояснение				
07	с-Ік03:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 3. См. пояснение к НС с – Ік01				
08	с-Ік04:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 4. См. пояснение к НС с – Ік01				
09	с-Ік05:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 5. См. пояснение к НС с – Ік01				
10	с-Ік06:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 6. См. пояснение к НС с –Ік01				
11	с-Ік07:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 7. См. пояснение к НС с – Ік01				
12	с-Ік08:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 8. См. пояснение к НС с –Ік01				
13	с-Адр1	Ошибка связи с адаптером по адресу 1				
14	с-Адр2	Ошибка связи с адаптером по адресу 2				
15	с-Адр3	Ошибка связи с адаптером по адресу 3				
16	с-Адр4	Ошибка связи с адаптером по адресу 4				
17	с-Адр5	Ошибка связи с адаптером по адресу 5				
18	с-Адр6	Ошибка связи с адаптером по адресу 6				
19	с-Адр7	Ошибка связи с адаптером по адресу 7				
20	с-Адр8	Ошибка связи с адаптером по адресу 8				
21	с-Rк1:1	Ошибка ABB, вход сопротивления, канал 1. При исправном приборе эта HC может возникнуть при обрыве цепи или если перепутана полярность при подключении. Для проверки исправности прибора можно подключить по четырехпроводной схеме любое сопротивление подходящего номинала; если прибор исправен, то сообщение о данной HC снимется.				
22	с-Rк2:1	Ошибка АВВ, вход сопротивления, канал 2. См. пояснение к НС с-Rк1				
23	с-Rк3:1	Ошибка АВВ, вход сопротивления, канал 3. См. пояснение к НС с-Rк1				
24	с-Rк4:1	Ошибка АВВ, вход сопротивления, канал 4. См. пояснение к НС с-Rк1				
25	c-BxK:0	Устанавливается, если входной двухпозиционный сигнал не ноль.				
26		Зарезервировано				
27		Зарезервировано				
28		Зарезервировано				
29	c-PIC:1	Неисправность контроллера, обслуживающего импульсные входы				
30	с-Тайм:1	Сбой таймера. Возможна потеря данных за час. Следует по архиву НС разобраться, когда произошел сбой, установить точное время и принудительно сбросить НС. При частых появлениях НС прибор подлежит ремонту				
31	с-Батар:1	Разряд элемента питания таймера. Прибор подлежит ремонту				
32	с-РбВМ:1	Рб больше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 037н01				
33	с-РбНМ:1	Рб меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 037н01				

Номер НС	Идентификатор НС и настройка по умолчанию ¹	Пояснение
34	с-ТнвВМ:1	Тнв больше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 040н01
35	с-ТнвНМ:1	Тнв меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 040н01
36	с-У1:0	Сработала 1-я уставка. См. параметр 041
37	с-У2:0	Сработала 2-я уставка. См. параметр 042
38	с-У3:0	Сработала 3-я уставка. См. параметр 043
39	с-У4:0	Сработала 4-я уставка. См. параметр 044
40	с-Скд:1	Контроль нуля и крутизны датчиков. Устанавливается и снимается, соответственно, при входе в режим контроля датчиков и выходе из него
41	т*-Q/gВМ: 111111111111	Q/g больше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 109т*н01
42	т*-Q/gHM: 111111111111	Q/g меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 109т*н01
43	т*-ДР1ВМ: 111111111111	ΔР1 больше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 110т*н01
44	т*-ДР1НМ: 111111111111	$\Delta P1$ меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке $110 au^* + 01$
45	т*-ДР2ВМ: 111111111111	$\Delta P2$ больше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 110 т*н 02
46	т*-ДР2НМ: 111111111111	ΔР2 меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 110т*н02
47	т*-ДРЗВМ: 111111111111	Δ Р3 больше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 110 т*н 03
48	т*-ДРЗНМ: 111111111111	ΔР3 меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 110т*н03
49	т*-РВМ: 111111111111	Р больше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 113т*н01
50	т*-РНМ: 111111111111	Р меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 113т*н01
51	т*-ТВМ: 111111111111	Т больше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 114т*н01
52	т*-ТНМ: 111111111111	Т меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 114т*н01
53	т*-RoBM: 111111111111	Плотность газа выше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 107т*н01
54	т*-RoHM: 111111111111	Плотность газа меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 107т*н01

Номер НС	Идентификатор НС и настройка по умолчанию ¹	Пояснение
55	т*-ФиВМ: 111111111111	Относительная влажность газа выше верхнего предела. См. описание датчика по ссылке 105т*н01
56	т*-ФиНМ: 111111111111	Относительная влажность газа меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 105т*н01
57	т*-ОТДХ: 111111111111	Параметры термодинамических характеристик вне области допустимых значений. Значение температуры и/или давления газа вне области допустимых значений
58	т*-GВЫЧ: 111111111111	G – некорректные вычисления. Ошибка вычислений; проверьте базу данных
59	_	Зарезервировано
60	_	Зарезервировано
61	T*-ΔP1/2: 00000000000000	Нет перехода с ΔР1 на ΔР2. См. раздел 2.7.2
62	T*-ΔP2/1: 00000000000000	Нет перехода с ΔР2 на ΔР1. См. раздел 2.7.2
63	T*-ΔP2/3: 00000000000000	Нет перехода с ΔР2 на ΔР3. См. раздел 2.7.2
64	T*-ΔP3/2: 00000000000000	Нет перехода с ΔР3 на ΔР2. См. раздел 2.7.2
65	т*-Отсеч: 0000000000000	Отсечка самохода по $\Delta P(Q)$. См. описание датчиков по ссылке 109 т* $+01$, 110 т* $+01$
66	т*-Р/∆Р: 1111111111111	Отношение $P/\Delta P$ вне диапазона. Измерения по методу переменного перепада давления ведутся при недопустимых условиях
67	T*-OG/ΔP: 1111111111111	Ограничение по $G/\Delta P$. Расход или перепад давления меньше значения ограничения, задаваемого параметром 115
68	т*-Re: 111111111111	Re – вне диапазона. Измерения по методу переменного перепада давления ведутся при недопустимых условиях
69	т*-Д1ВМ: 111111111111	Показания Д1 больше верхнего предела (или установлен двухпозиционный сигнал) См. описание датчика по ссылке 122т*н01
70	т*-Д1НМ: 111111111111	Показания Д1 меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 122т*н01
71	т*-Д2ВМ: 111111111111	Показания Д2 больше верхнего предела (или установлен двухпозиционный сигнал). См. Описание датчика по ссылке 123т*н01
72	т*-Д2НМ: 111111111111	Показания Д2 меньше нижнего предела. См. описание датчика по ссылке 123т*н01

Номер НС	Идентификатор НС и настройка по умолчанию ¹	Пояснение
73	т*-У1: 000000000000	Сработала 1-я уставка. См. параметр 131т*
74	т*-У2: 0000000000000	Сработала 2-я уставка. См. параметр 132т*
75	т*-У3: 0000000000000	Сработала 3-я уставка. См. параметр 133т*
76	т*-У4: 0000000000000	Сработала 4-я уставка. См. параметр 134т*
77	т*-У5: 0000000000000	Сработала 5-я уставка. См. параметр 135т*
78	т*-У6: 0000000000000	Сработала 6-я уставка. См. параметр 136т*
79	т*-У7: 0000000000000	Сработала 7-я уставка. См. параметр 137т*
80	т*-У8: 0000000000000	Сработала 8-я уставка. См. параметр 138т*
81	т*-У9: 0000000000000	Сработала 9-я уставка. См. параметр 139т*
82	т*-У10: 0000000000000	Сработала 10-я уставка. См. параметр 140т*
83	т*-Интег: 11111111111111	Ошибка интегрирования. Ошибка вычислений; проверьте базу данных
84	т*-ВТДХ 1111111111111	Ошибка вычисления ТДХ газа. Ошибка вычислений; проверьте базу данных
85	T*-D20d20: 00000000000000	D20, d20 не соответствуют ГОСТ 8.586. Предупреждение: диаметр трубопровода или диафрагмы не соответствует требованиям ГОСТ 8.586
86	п*-У1:000000	Сработала 1-я уставка См. параметр 311п*
87	п*-У2:000000	Сработала 2-я уставка См. параметр 312п*
88	п*-У3:000000	Сработала 3-я уставка См. параметр 313п*
89	п*-У4:000000	Сработала 4-я уставка См. параметр 314п*

9 Методика поверки

9.1 Общие положения

Настоящая методика распространяется на корректоры СПГ762, изготавливаемые по ТУ 4217-058-23041473-2007. Поверке подвергается каждый корректор при выпуске из производства, при эксплуатации и после ремонта. Периодичность поверки при эксплуатации — один раз в четыре года.

Настоящая методика ориентирована на автоматизированную поверку; поверитель должен обладать навыками работы на персональном компьютере.

9.2 Операции поверки

При поверке выполняют внешний осмотр, испытание электрической прочности изоляции (только при первичной поверке), измерение электрического сопротивления изоляции, опробование, проверку соответствия допускаемым пределам погрешности и подтверждение соответствия ПО.

9.3 Условия поверки

Испытания проводят при любых значениях факторов:

- температура окружающего воздуха: от 18 до 28 °C;
- относительная влажность: от 30 до 80 %;
- напряжение питания: 220 B ±30 %.

9.4 Средства поверки

При поверке используются следующие средства измерений и оборудование: - стенд СКС6 (РАЖГ.441461.021) <u>1 шт.</u> - коннектор K164 (РАЖГ.685611.212, в комплекте СКС6) 3 шт. - коннектор К196 (РАЖГ.685611.245 ПС) <u>1 шт.</u> - коннектор K200 (РАЖГ.685611.249 ПС) <u>1 шт.</u> - коннектор K201 (РАЖГ.685611.250 ПС) 1 шт. - коннектор K255 (РАЖГ.685611.304 ПС) <u>1 шт.</u> - коннектор K258 (РАЖГ.685611.307 ПС) 1 шт. - заглушка Ф44 (РАЖГ.685611.128 ПС) <u>1 шт.</u> - заглушка Ф45 (РАЖГ.685611.129 ПС) <u>1 шт.</u> - заглушка Ф56 (РАЖГ.685611.140 ПС) 1 шт. - заглушка Ф67 (РАЖГ.685611.151 ПС) 4 шт. - компьютер (WinXP/7/8, два свободных COM-порта) 1 шт. - адаптер АПС70 (РАЖГ.426477.031) <u>1 шт.</u> - программа ТЕХНОЛОГ¹ (РАЖГ.00198-95) 1 шт. - мультиметр Agilent 34401A² (0 – 100 MOм, КТ 2,5) 1 шт. - установка для проверки электрической безопасности GPT-715A² (0 – 1,5 кВ; Рвых≥0,1 кВ·А) 1 шт.

¹ Содержится на компакт-диске, поставляемом с каждым корректором.

² Допускается использовать иное оборудование с характеристиками не хуже указанных.

9.5 Требования безопасности

При поверке следует соблюдать "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

9.6 Проведение поверки

9.6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверяют сохранность (читаемость) маркировки на лицевой панели и внутри монтажного отсека корректора.

9.6.2 Испытание электрической прочности изоляции

Соединяют между собой все контакты разъемов испытуемых цепей согласно таблице 9.1. Допускается применять технологические заглушки, в которых выполнены все указанные соединения.

Прикладывают испытательное напряжение поочередно к цепям согласно таблице 9.2. Напряжение следует повышать плавно, начиная с нуля. Изоляцию выдерживают под испытательным напряжением в течение одной минуты, затем напряжение снижают до нуля. Во время проверки не должно наблюдаться пробоя или перекрытия изоляции.

Таблица 9.1 – Состав испытуемых цепей

Наименование цепи	Обозначение разъема	Применяемая заглушка
Силовая	X1	Ф56
RS232	X2	Ф44
RS485/1	X3	Ф67
RS485/2	X4	Ф67
Входная	X7–X22	Ф45
Дискретный вход	X5	Ф67
Дискретный выход	X6	Ф67

Таблица 9.2 – Режимы испытания электрической прочности изоляции

Ионитуами и пани	Испытательное
Испытуемые цепи	напряжение [В]
Силовая – RS485/1 RS485/2, RS232, входные, дискретный вход, дискретный выход	1500
RS485/1 – RS232, RS485/2, входная, дискретный вход, дискретный выход	500
RS232 – RS485/2, входная, дискретный вход, дискретный выход	500
RS485/2 – входная, дискретный вход, дискретный выход	500
Входная – дискретный вход, дискретный выход	500
Дискретный вход – дискретный выход	500

9.6.3 Измерение электрического сопротивления изоляции

Выполняют те же, что в 9.6.2 соединения контактов разъемов испытуемых цепей.

Подключают мегаомметр (мультиметр в режиме измерения сопротивлений с верхним пределом 100 МОм) поочередно между каждой парой цепей. Отсчет показаний проводят по истечении одной минуты после приложения напряжения к испытуемым цепям или меньшего времени при установившихся показаниях. Показания мегаомметра должны составлять не менее 100 МОм.

9.6.4 Опробование и проверку соответствия допускаемым пределам погрешности проводят по схеме, приведенной на рисунке 9.1, под управлением программы ТЕХНОЛОГ. Программа обеспечивает автоматический запуск последовательности тестов, в процессе прохождения которых на мониторе компьютера отображаются ход выполнения операций, указания и сообщения для оператора.




Рисунок 9.1 Схема проверки

Запускают на компьютере программу ТЕХНОЛОГ, и в ее настройках устанавливают профиль "СПГ762.1/2-поверка". Затем выбирают в панели инструментов программы команду "Выполнить выбранные тесты" (кнопка ⇒), в результате чего начинается выполнение тестов. Если очередной тест закончен успешно, следующий запускается автоматически; при отрицательном результате очередного теста проверки по оставшимся не проводятся.

Для выполнения проверок в корректор должны быть введены настроечные параметры (поверочная база данных), которые автоматически, при запуске тестов, загружаются из его энергонезависимой памяти. Перечень используемых настроечных параметров приведен в приложении Γ .

- 9.6.5 При опробовании осуществляется проверка защиты данных от изменений, которая выполняется в тесте "Защита".
- В ходе теста осуществляется попытка изменения параметра 008 при каждом положении переключателя защиты данных. Переключатель устанавливают вручную в верхнее или нижнее положение, руководствуясь указаниями на мониторе.
- 9.6.6 Проверка соответствия допускаемым пределам погрешности часов выполняется в тесте "Измерение времени".
- В ходе теста контролируется значение периода выходного сигнала таймера на контакте X2:4, которое должно лежать в диапазоне 2999,750 3000,250 мс.
- 9.6.7 Проверка соответствия допускаемым пределам погрешности измерения входных сигналов осуществляется в тестах "Прямые измерения (срез 1)", "Прямые измерения (срез 3)" и "Прямые измерения (срез 5)".

На стенде устанавливаются поочередно наборы значений сигналов согласно таблицам 9.3-9.5, и для каждого набора, не ранее чем через десять секунд после установки, контролируются измеренные значения параметров, перечисленных в этих таблицах, на соответствие допускаемым значениям, указанным там же.

Таблица 9.3 – Тест "Прямые измерения (срез 1)"

Значение сигна-	Поположе	Расчетное	Диапазон допускае-
лов на стенде	Параметр	значение	мых показаний
	Тт1, Тт4, Тт7, Тт10 [°С]	-51,52	-51,6251,42
	Тт2, Тт5, Тт8, Тт11 [°С]	-50,75	-50,8550,65
R=79,7 Ом	Тт3, Тт6, Тт9, Тт12 [°С]	-47,13	-47,23 -47,03
I0=0,025 мА I1=0,025 мА	Тнв [°С]	-47,13	-47,2347,03
I2=0,025 MA	ΔΡτ1, ΔΡτ7 [κΠα]	0,5	0,4 0,6
I3=0,025 MA	Рт1, Рт2, Рт7, Рт8 [МПа]	0,005	0,004 0,006
	φ1-φ12 [%]	0,5	0,4 0,6
	$QT2, QT8 [M^3/4]$	5	4 6
	Qт3, Qт5, Qт9, Qт11 [м³/ч]	0,61035	0,61005 0,61066
	gт4, gт6, gт10, gт12 [кг/ч]	0,61035	0,61005 0,61066

Таблица 9.4 – Тест "Прямые измерения (срез 3)"

1 a 0 Лица 9.4 - 1 e C	т ттрямые измерения (срез 5)		
Значение сигна-	Параметр	Расчетное	Диапазон допускае-
лов на стенде	Параметр	значение	мых показаний
	Тт1, Тт4, Тт7, Тт10 [°С]	26,72	26,62 26,82
	Тт2, Тт5, Тт8, Тт11 [°С]	26,30	26,20 26,40
	Тт3, Тт6, Тт9, Тт12 [°С]	24,30	24,20 24,40
	Тнв [°С]	24,30	24,20 24,40
R=110,4 Ом	ΔΡτ1, ΔΡτ7 [κΠα]	100,00	99,90 100,10
I0=5 мА I1=5 мА	Рт1, Рт2, Рт7, Рт8 [МПа]	1,0000	0,9990 1,0010
I1=5 MA I2=5 MA	Рт3–Рт6, Рт9–Рт12 [МПа]	0,1000	0,0992 0,1008
I3=5 MA	P_{6} [M Π a]	0,01000	0,00992 0,01008
	фт1-фт12 [%]	100,00	99,90 100,10
F1=19,53125 Гц	ρτ1, ρτ7 [кг/м³]	0,6720	0,6669 0,6768
	рт2, рт8 [кг/м³]	0,6125	0,6124 0,6126
	$QT2, QT8 [m^3/4]$	1000	999 1001
	Qт3, Qт5, Qт9, Qт11 [м³/ч]	19,531	19,521 19,541
	gт4, gт6, gт10, gт12 [кг/ч]	19,531	19,521 19,541

Таблица 9.5 – Тест "Прямые измерения (срез 5)"

Значение сигна-	Параметр	Расчетное	Диапазон допускае-
лов на стенде	Параметр	значение	мых показаний
I2-20 мА I3=20 мА F0=312,5 Гц F1=312,5 Гц	Тт1, Тт4, Тт7, Тт10 [°С]	107,11	107,0 107,21
	Тт2, Тт5, Тт8, Тт11 [°С]	105,44	105,34 105,54
	Тт3, Тт6, Тт9, Тт12 [°С]	96,26	96,16 96,77
	Тнв [°С]	96,26	96,16 96,42
	ρτ1, ρτ7 [κг/м³]	10,000	9,995 10,005
	рт2, рт8 [кг/м³]	0,8000	0,7999 0,8001
	Рт3–Рт6, Рт9–Рт12 [МПа]	1,6000	1,5992 16,008
	P_{6} [M Π a]	0,16000	0,15992 0,16008
	Qт3, Qт5, Qт9, Qт11 [м³/ч]	312,50	312,34 312,66
	gт4, gт6, gт10, gт12 [кг/ч]	312,50	312,34 312,66

9.6.8 Проверка соответствия допускаемым пределам погрешности вычислений выполняется в тесте "Вычисления". На стенде устанавливаются значения R=673,3 Ом, $\{10,11,12\}=10$ мА, I3=0,025 мА, $\{F1,F2\}=1250$ Гц. В корректоре выполняется команда СБРОС, вводится время пуска 021=09-53-00, после чего выполняется команда ПУСК. Далее постоянно контролируется значение параметра 021, и после того как 021≥10-00-10, контролируются значения суточных архивных параметров, перечисленных в таблице 9.6, на соответствие допускаемым значениям, указанным там же.

Таблица 9.6 – Тест "Вычисления"

Параметр		Расчетное	Диапазон допускаемых	
		значение	показаний	
Q _c T1, Q _c T7		19605,7	19601,8 19609,6	
QcT2, QcT8		9008,12	9006,32 9009,92	
Q _c т3, Q _c т9		3599,57	3598,85 3600,29	
Q _c T4, Q _c T10	[м ³ /ч]	240,696	240,648 240,744	
QcT5, QcT11		3808,59	3807,83 3809,35	
Qcт6, Qcт12		300,483	300,423 300,543	
Q _с п1		39211,4	39203,6 39219,2	
Q _с п6		600,966	60,846 601,086	
GT1, GT7		13329,9	13327,2 13332,6	
GT2, GT8	- [кг/ч]	6124,62	6123,39 6125,84	
Gт3, Gт9		4193,11	4192,27 4193,95	
GT4, GT10		400,000	399,920 400,080	
GT5, GT11		4150,98	4150,15 4151,81	
Gт6, Gт12		400,000	399,920 400,080	
lπ1		26659,8	26654,5 26665,1	
Gп6		800,000	799,840 800,160	
$V_{cT}1, V_{cT}7$		1960,57	1960,18 1960,96	
$V_{cT}2, V_{cT}8$		900,812	900,632 900,992	
V_{cT3}, V_{cT9}	$[\mathbf{M}^3]$	359,957	359,885 360,029	
V_{cT4} , V_{cT10}		24,0696	24,0648 24,0744	
$V_{cT}5, V_{cT}11$		380,859	380,783 380,935	

Параметр		Расчетное значение	Диапазон допускаемых показаний
V _c T6, V _c T12		30,0483	30,0423 30,0543
V _с п1	$[\mathbf{M}^3]$	3921,14	3920,36 3921,92
V _с п6		60,0966	60,0846 60,1086
Мт1, Мт7		1332,99	1332,72 1333,26
Мт2, Мт8		612,462	612,339 612,584
Мт3, Мт9		419,311	419,227 419,395
MT4, MT10	[rep]	40,0000	39,9920 40,0080
Мт5, Мт11	[кг]	415,098	415,015 415,181
Мт6, Мт12		40,0000	39,9920 40,0080
Мп1		2665,98	2665,45 2666,51
Мп6		80,0000	79,9840 80,0160

9.6.9 Подтверждение соответствия ПО

Входят в пункт меню ВВД (Прибор–ВВД), вводят номер параметра 099н00. На табло будет выведено сообщение 099н00=762.2vYY.x.xx, где YY – номер версии ПО. Нажимают клавишу \mathbb{Q} , на табло выводится 099н01=k-nnnn – ZZZZ, где ZZZZ – контрольная сумма исполняемого кода.

Номер версии и контрольная сумма должны совпадать с приведенными в паспорте корректора.

9.7 Оформление результатов

Результаты поверки оформляют записью в паспорте корректора с указанием результата и даты проведения. Запись удостоверяют подписью поверителя и оттиском поверительного клейма в паспорте. Устанавливают пломбу в месте, обозначенном на рисунке 3.3, и наносят на нее оттиск поверительного клейма.

10 Транспортирование и хранение

Транспортирование корректоров в транспортной таре допускается проводить любым транспортным средством с обеспечением защиты от атмосферных осадков и брызг воды.

Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха: от минус 25 до плюс 55 °C;
- относительная влажность: не более 95 % при 35 °C;
- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа;
- удары (транспортная тряска): ускорение до 98 м/c², частота до 2 Гц.

Условия хранения корректоров в транспортной таре соответствуют условиям транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

11 Реализация и утилизация

Реализация корректора СПГ762 допускается всеми участниками рынка при выполнении условий транспортирования и хранения.

В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО) компоненты корректора относятся к отходам IV класса опасности (малоопасным) и должны утилизироваться лицензированными организациями.

12 Ограничения в использовании

Корректоры не являются взрывозащищенным оборудованием. При эксплуатации на объектах, где требуется обеспечение взрывозащищенности, они должны размещаться вне взрывоопасных зон и помещений, а искробезопасность цепей связи с датчиками следует обеспечивать с помощью сертифицированных барьеров искрозащиты.

Приложение А

Вычислительные формулы

А.1 Вычисление массового расхода влажного газа и массового расхода сухой части влажного газа

$$G = Q \cdot \rho \cdot \left[1 + \alpha_{T} \cdot (T - 20)\right]^{2} \tag{A.1}$$

$$G = 3.6 \cdot C \cdot E \cdot K_{III} \cdot K_{II} \cdot \varepsilon \cdot \frac{\pi \cdot d_{20}^2 \cdot \left[1 + \alpha_y \cdot (T - 20)\right]^2}{4} \cdot \sqrt{0.002 \cdot \Delta P \cdot \rho}$$
(A.2)

$$G = 3.6 \cdot A \cdot \varepsilon \cdot \frac{\pi \cdot d_{20}^2 \cdot \left[1 + \alpha_y \cdot (T - 20)\right]^2}{4} \cdot \sqrt{0.002 \cdot \Delta P \cdot \rho}$$
(A.3)

$$G = 3.6 \cdot A \cdot \frac{\pi \cdot D_{20}^2 \cdot \left[1 + \alpha_T \cdot (T - 20)\right]^2}{4} \cdot \sqrt{0.002 \cdot \Delta P \cdot \rho}$$
(A.4)

$$G = 3.6 \cdot A \cdot \left(1 - \frac{B_H \cdot \Delta P}{P \cdot \kappa \cdot 1000}\right) \cdot \frac{\pi \cdot D_{20}^2 \cdot \left[1 + \alpha_T \cdot (T - 20)\right]^2}{4} \cdot \sqrt{0.002 \cdot \Delta P \cdot \rho}$$
(A.5)

$$G = A \cdot \Delta P \cdot [1 + 0,000189 \cdot (T - 20)] \cdot \sqrt{\frac{\rho}{\rho_{BC}}}$$
(A.6)

$$\overline{\mathbf{G}} = \mathbf{G} \cdot \left(1 - \phi \cdot \frac{\rho_{\Pi \, \text{max}}}{\rho} \right) \tag{A.7}$$

$$\rho = \overline{\rho} + \phi \cdot \rho_{\Pi \, \text{max}} \tag{A.8}$$

$$\overline{\rho} = \frac{2893,1655 \cdot \overline{\rho}_{C} \cdot (P - \phi \cdot P_{\Pi \max})}{K \cdot (T + 273,15)} \tag{A.9}$$

где

- G массовый расход [кг/ч] влажного газа; (А.1) для преобразователей объемного расхода, (А.2) для стандартных сужающих устройств, (А.3) для специальных диафрагм, (А.4) для напорных устройств с осредняющими трубками Annubar, (А.5) для напорных устройств с осредняющими Тогbar, (А.6) для сужающих устройств с переменным сечением проходного отверстия Gilflo;
- $\overline{\mathbf{G}}$ массовый расход [кг/ч] сухой части влажного газа;
- Q объемный расход [м³/ч] при рабочих условиях;
- С коэффициент истечения; вычисляется по ГОСТ 8.586.1 ГОСТ 8.586.5;
- Е коэффициент скорости входа; вычисляется по ГОСТ 8.586.1 ГОСТ 8.586.5;
- А коэффициент расхода; вычисляется по РД 50-411 для специальных диафрагм, задается согласно документации на напорное устройство и сужающее устройство с переменным сечением;
- коэффициент расширения; вычисляется в зависимости от типа сужающего устройства по ГОСТ 8.586.1 – ГОСТ 8.586.5, РД 50-411;
- ΔP разность давлений [кПа];

 ρ — плотность [кг/м 3] влажного газа при рабочих условиях; измеряется либо вычисляется по (A.8);

– плотность [кг/м³] сухой части влажного газа при рабочих условиях;

 $\overline{
ho}_{\rm C}$ — плотность [кг/м³] сухого газа при стандартных условиях;

 ρ_{BC} — плотность [кг/м³] воды при стандартных условиях;

Ф – относительная влажность, в долях единицы;

 $P_{\Pi \, \text{max}} - \text{максимальное давление [МПа] водяного пара, содержащегося в газе;$

Р – абсолютное давление [МПа] газа;

Т – температура [°С] газа;

 d_{20} – диаметр [мм] отверстия сужающего устройства при 20 °C;

αу – коэффициент [1/°C] температурного расширения материала сужающего устройства;

D₂₀ – внутренний диаметр [мм] измерительного участка трубопровода при 20 °C;

α_т – коэффициент [1/°C] температурного расширения материала трубопровода;

к – показатель адиабаты, вычисляется по ГОСТ 30319.2;

 К – отношение коэффициентов сжимаемости при стандартных и рабочих условиях; вычисляется по ГОСТ 30319.2;

 $B_{\rm H}$ — коэффициент напорного устройства; задается согласно документации на напорное устройство.

А.2 Вычисление объемного расхода

$$Q_{C} = k \cdot \frac{\overline{G}}{\overline{\rho}_{C}} + (1 - k) \cdot \frac{G}{\rho_{C}}$$
(A.10)

$$Q = k \cdot \frac{\overline{G}}{\overline{\rho}} + (1 - k) \cdot \frac{G}{\rho}$$
(A.11)

где

 Q_{C} – объемный расход [м³/ч] при стандартных условиях;

Q – объемный расход [м³/ч] при рабочих условиях;

 $\overline{\mathbf{G}}$ — массовый расход [кг/ч] сухой части влажного газа;

G – массовый расход [кг/ч] влажного газа;

плотность [кг/м³] влажного газа при рабочих условиях;

 ho_{C} — плотность [кг/м³] влажного газа при стандартных условиях;

 $\bar{\rho}$ — плотность [кг/м³] сухой части влажного газа при рабочих условиях;

 $\overline{\rho}_{\rm C}~-$ плотность [кг/м³] сухого газа при стандартных условиях;

k- коэффициент; при k=1 вычисляется объемный расход сухой части влажного газа, при k=0- объемный расход влажного газа.

А.3 Вычисление объема

$$V = \int_{t_1}^{t_2} Q \cdot dt \tag{A.12}$$

$$V_{C} = \int_{t_{1}}^{t_{2}} Q_{C} \cdot dt \tag{A.13}$$

$$V_{C} = q_{H} \cdot \sum_{n=1}^{N} \left[k \cdot \frac{\overline{\rho}_{n}}{\overline{\rho}_{C}} + (1-k) \cdot \frac{\rho_{n}}{\rho_{C}} \right]$$
(A.14)

$$V_{C} = g_{H} \cdot \sum_{n=1}^{N} \left[k \cdot \frac{\overline{\rho}_{n}}{\rho_{n} \cdot \overline{\rho}_{C}} + (1 - k) \cdot \frac{1}{\rho_{C}} \right]$$
(A.15)

где

О – объем [м³] при рабочих условиях для преобразователей расхода с выходным сигналом частоты и тока;

V_C – объем [м³] при стандартных условиях; (А.13) – для преобразователей расхода с выходным сигналом частоты и тока, (А.14) и (А.15) – для преобразователей расхода с выходным импульсным сигналом с нормированной ценой импульса;

Q – объемный расход [м³/ч] при рабочих условиях;

 $Q_{\rm C}$ — объемный расход [м³/ч] при стандартных условиях;

 р_п – плотность [кг/м³] влажного газа при рабочих условиях, соответствующая моменту поступления n-го импульса на вход корректора;

 $\bar{\rho}_n$ — плотность [кг/м³] сухой части влажного газа при рабочих условиях, соответствующая моменту поступления n-го импульса на вход корректора;

 $\rho_{\rm C}~-$ плотность [кг/м³] влажного газа при стандартных условиях;

 $\bar{\rho}_{C}$ – плотность [кг/м³] сухого газа при стандартных условиях;

q_и – цена импульса [м³] входного сигнала;

g_и – цена импульса [т] входного сигнала;

k- коэффициент; при k=1 вычисляется объемный расход сухой части влажного газа, при k=0- объемный расход влажного газа;

 t_1, t_2 — время [ч] начала и окончания интервала вычислений;

N – количество импульсов входного сигнала.

А.4 Вычисление массы

$$\mathbf{M} = \int_{t_1}^{t_2} \left[\mathbf{k} \cdot \overline{\mathbf{G}} + (1 - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{G} \right] \cdot d\mathbf{t}$$
 (A.16)

$$M = q_{M} \cdot \sum_{n=1}^{N} \left[k \cdot \overline{\rho}_{n} + (1-k) \cdot \rho_{n} \right]$$
(A.17)

$$\mathbf{M} = \mathbf{g}_{\mathsf{H}} \cdot \sum_{n=1}^{\mathsf{N}} \left[\mathbf{k} \cdot \frac{\overline{\rho}_{\mathsf{n}}}{\rho_{\mathsf{n}}} + 1 - \mathbf{k} \right] \tag{A.18}$$

где

М — масса [кг]; (А.16) — для преобразователей расхода с выходным сигналом частоты и тока, (А.17) и (А.18) — для преобразователей расхода с выходным импульсным сигналом с нормированной ценой импульса;

 $\overline{\mathbf{G}}$ — массовый расход [кг/ч] сухой части влажного газа;

G – массовый расход [кг/ч] влажного газа;

 р_п – плотность [кг/м³] влажного газа при рабочих условиях, соответствующая моменту поступления n-го импульса на вход корректора; $\bar{\rho}_n$ — плотность [кг/м³] сухой части влажного газа при рабочих условиях, соответствующая моменту поступления n-го импульса на вход корректора;

q_и – цена импульса [м³] входного сигнала;

g_и – цена импульса [т] входного сигнала;

 к – коэффициент; при k=1 вычисляется масса сухой части влажного газа, при k=0 – масса влажного газа;

 t_1, t_2 — время [ч] начала и окончания интервала вычислений;

N – количество импульсов входного сигнала.

А.5 Вычисление средних значений параметров

$$\overline{Z} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} Z \cdot [r + (1 - r) \cdot \sigma(\Psi_K)] \cdot dt}{r \cdot (t_2 - t_1) + (1 - r) \cdot \int_{t_1}^{t_2} \sigma(\Psi_K) \cdot dt}$$
(A.19)

гле

 Q_{C} — объемный расход [м³/ч] при стандартных условиях;

 \overline{Z} – среднее значение параметра Z;

усредняемый параметр (давление [МПа], разность давлений [кПа], температура [°С], расход при рабочих условиях [м³/ч]);

 $\sigma(\Psi_K)$ – единичная функция; $\sigma(\Psi_K)=1$ при $Y \ge Y_K$, $\sigma(\Psi_K)=0$ при $Y < Y_K$;

Y - объемный расход [м³/ч] при рабочих условиях или разность давлений [кПа];

Y_к – уставка на "отсечку самохода", соответствующая параметру Y;

r — коэффициент; при r=1 усреднение параметра Z ведется независимо от значения параметра Y, при r=0 усреднение параметра Z ведется только на интервалах времени, когда Y $\ge Y_K$;

t1, t2- время [ч] начала и окончания интервала вычислений.

Приложение Б

Пример базы данных

Предполагается, что по первому трубопроводу для измерения расхода применяется метод переменного перепада давления с использованием трех преобразователей перепада давления для расширения диапазона; по второму трубопроводу измерения производятся посредством датчика объемного расхода с токовым выходным сигналом; по третьему трубопроводу — посредством датчика объема с импульсным выходным сигналом. Минимальный объем базы данных, необходимый для организации учета приведен в таблице А.1. Значения не указанных в таблице параметров — по умолчанию (см. раздел 4.1).

Таблица А.1 – Пример базы данных

таолица А.	1 – Пример оаз	вы данных
Номер	Значение	Пояснение
параметра	(пример)	Howelleline
		Описание датчиков параметров газа
032к01н00		Датчик ΔP с выходным сигналом 4-20 мА (первый)
032к01н01	63	Верхний предел датчика ΔP , кПа
032к02н00	012	Датчик ΔP с выходным сигналом 4-20 мА (второй)
032к02н01	12	Верхний предел датчика ΔP , кПа
032к03н00	012	Датчик ΔP с выходным сигналом 4-20 мА (третий)
032к03н01	1,2	Верхний предел датчика ΔP , к Πa
032к04н00	102	Датчик плотности при стандартных условиях с выходным сигналом 4-20 мА
032к04н01	2	Верхний предел измерений, кг/м ³
032к04н02	0,5	Нижний предел измерений, кг/м ³
032к05н00	062	Датчик объемного расхода с выходным сигналом 4-20 мА
032к05н01	600	Верхний предел датчика, м ³ /ч
032к06н00	032	Датчик абсолютного давления с выходным сигналом 4-20 мА
032к06н01	1	Верхний предел датчика, МПа
032к07н00	032	Датчик абсолютного давления с выходным сигналом 4-20 мА
032к07н01	1	Верхний предел датчика, МПа
032к08н00	032	Датчик абсолютного давления с выходным сигналом 4-20 мА
032к08н01	1	Верхний предел датчика, МПа
033к01н00	033	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94
033к01н01	60	Верхний предел по температуре, °С
033к01н02	-40	Нижний предел по температуре, °С
033к02н00		Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94
033к02н01	60	Верхний предел по температуре, °С
033к02н02	-40	Нижний предел по температуре, °С
033к03н00	033	Датчик температуры 100П по ГОСТ 6651-94
033к03н01	60	Верхний предел по температуре, °С
033к03н02	-40	Нижний предел по температуре, °C
034к01н00	010	Датчик объемного расхода с импульсным сигналом
034к01н01	1600	Верхний предел датчика, м ³ /ч

Номер	Значение	
параметра	(пример)	Пояснение
034к01н05		Уставка на отсечку самохода, м ³ /ч
034к01н08	1	Цена импульса, м ³ /имп
	1	Общесистемные параметры
008	001	Номер прибора
012	1	Признаки формирования сигнала о НС: формируется по любой НС
020	14-11-07	Дата ввода прибора в эксплуатацию – 14 ноября 2007 года
021	10-00	Календарное время ввода прибора в эксплуатацию – 10 часов
030н00	00	Система единиц – СИ и м ³ , кг
031н00	111000000000	Сборка признаков обслуживания трубопроводов и потребителей – 3 трубы
031н01	110000	Сборка признаков обслуживания потребителей – 2 потребителя
037н00	760	Константа атмосферного давления, мм.рт.ст.
027**01	0	Ссылка на описание датчика атмосферного давления – датчик отсут-
037н01	0	ствует
040н00	0	Константа температуры наружного воздуха Тнв, °С
040н01	0	Адрес датчика Тнв – нет датчика
		Параметры по первому трубопроводу
100т01	1	Номер трубы
101т01н00	1	По трубопроводу измеряется расход азота
101т01н01	1	Вычислять объем влажного газа при стандартных условиях
102т01н00	2	Тип преобразователя расхода – диафрагма с угловым способом отбора
102т01н01	100	Диаметр трубопровода, мм
102т01н02	0,00001	Коэффициент линейного расширения материала трубопровода
103т01н00	75	Диаметр диафрагмы, мм
103т01н01	0,00001	Коэффициент линейного расширения материала диафрагмы
105т01н00	5	Константа относительной влажности при стандартных условиях, %
105т01н01 0		Ссылка на описание датчика относительной влажности – датчик отсут-
		ствует
	0	Адрес датчика плотности – ссылка отсутствует
110т01н00		Константа перепада давления кПа
	03201	Адрес первого датчика перепада давления
110т01н02		Адрес второго датчика перепада давления
110т01н03		Адрес третьего датчика перепада давления
113т01н00		Константа абсолютного давления, МПа
	03206	Адрес датчика давления
114т01н00		Константа температуры газа, °С
114т01н01	03301	Адрес датчика температуры
115т01н00	10	Нижний предел диапазона измерений определяется по перепаду давле-
		ния, при отсутствии расхода температура и давление не архивируются
115т01н01	10	Нижний предел диапазона измерений расхода по 1 датчику, кПа
115т01н02	1	Нижний предел диапазона измерений расхода по 2 датчику, кПа
	0,25	Нижний предел диапазона измерений расхода по 3 датчику, кПа
120т01	5000	Константа расхода на случай перерыва в электропитании, м ³ /ч

Номер	Значение	Пояснение			
параметра	(пример)				
	Параметры по второму трубопроводу				
	2	Номер трубы			
	0	По трубопроводу измеряется расход природного газа			
	0	Вычислять объем сухого газа при стандартных условиях			
	12	Датчик расхода – преобразователь объемного расхода			
	100	Диаметр трубопровода, мм			
102т02н02	0,00001	Коэффициент линейного расширения материала трубопровода			
105т02н00	5	Константа относительной влажности при стандартных условиях, %			
105т02н01	0	Ссылка на описание датчика относительной влажности – датчик отсут-			
107т02н00	0.68	ствует Константа плотности, кг/м ³			
107т02н00	· ·	Адрес датчика плотности			
107102н01		Константа расхода, м ³ /ч			
	03205	Адрес датчика расхода			
	1	Константа абсолютного давления, МПа			
	03207	Адрес датчика давления			
113102н01		Константа температуры газа, °C			
	03302	Адрес датчика температуры			
	03302	Нижний предел диапазона измерений определяется по измеренному рас-			
115т02н00	10	ходу, при отсутствии расхода температура и давление не архивируются			
115т02н01	20	Нижний предел диапазона измерений расхода по 1 датчику, м ³ /ч			
120т02	500	Константа расхода на случай перерыва в электропитании, м ³ /ч			
125т02н05	0,03619	Объемное содержание азота, %			
125т02н06	3,890476	Объемное содержание диоксида углерода, %			
125т02н08	0,6799	Плотность сухого газа при стандартных условиях, кг/м ³			
		Параметры по третьему трубопроводу			
100т03	3	Номер трубы			
101т03н00	6	По трубопроводу измеряется расход воздуха			
101т03н01	0	Вычислять объем сухого газа при стандартных условиях			
102т03н00	12	Тип преобразователя расхода (объема) – датчик объема с импульсным выходным сигналом			
102т03н01	100	Диаметр трубопровода, мм			
	0,00001	Коэффициент линейного расширения материала трубопровода			
	5	Константа относительной влажности при стандартных условиях, %			
		Ссылка на описание датчика относительной влажности – датчик отсут-			
105т03н01	0	ствует			
107т03н01	0	Плотность вычисляется по составу газа			
109т03н00	1600	Константа расхода, м ³ /ч			
109т03н01	03401	Адрес датчика расхода с числоимпульсным сигналом			
113т03н00	1	Константа абсолютного давления, МПа			
113т03н01	03208	Адрес датчика давления			
114т03н00	8	Константа температуры газа, °С			

Номер параметра	Значение (пример)	Пояснение		
114т03н01	03303	Адрес датчика температуры		
115т03н00		Нижний предел диапазона измерений определяется по измеренному расходу, при отсутствии расхода температура и давление не архивиру-		
		ются		
115т03н01	2	Нижний предел диапазона измерений расхода по 1 датчику, м ³ /ч		
120т03		Константа расхода при стандартных условиях на случай перерыва в электропитании, м ³ /ч		
		Параметры по первому потребителю		
300п1	1	Номер потребителя		
301п1	110000000000	Описание схемы потребления – входят 1-й и 2-й трубопроводы		
	Параметры по второму потребителю			
300п2	2	Номер потребителя		
301π2	001000000000	Описание схемы потребления – входит только 3-й трубопровод		

Приложение В

Образцы форм отчетов

Стандартный отчет по трубопроводу за сутки – форма 1. Если расчетный час до 12-00 включительно, то в отчете указываются предшествующие сутки.

Если какие-либо данные в отчете помечены знаком *, то это означает, что на рассматриваемом интервале времени в работе прибора был перерыв (провал) в электропитании или возникали нештатные ситуации: например, выход сигнала датчика расхода за пределы измерений. Уточнить характер нештатных ситуаций можно по их архивам.

При отсутствии данных за какой-либо интервал времени (прибор не был пущен на счет), в соответствующей строке появится сообщение "нд" - нет данных.

Отчет по трубопроводу за месяц – форма 2. Если расчетный день – до 15 числа включительно, то в отчете указывается предшествующий месяц; в противном случае – текущий.

Все сказанное выше применительно к отчетам по трубопроводам относительно учета нештатных ситуаций и датирования отчетов при различных значениях расчетных часа и суток справедливо и для отчетов по потребителям (формы 3, 4).

Ниже приведены формы справок по архивам нештатных ситуаций и архивам времени перерывов электропитания (формы 5, 6), которые могут быть напечатаны по команде оператора.

Форма 7 – справка по архиву произвольного параметра, которая может быть напечатана по команде оператора. В одной справке может быть не более 30 записей.

Форма 8 – справка по архиву регистрации изменений параметров настройки прибора в процессе его эксплуатации (параметр 096), которая может быть напечатана по команде оператора. В одной справке может быть не более 30 записей.

СПГ762 1734 Код трубопровода 53416

Квитанция 65281

[Здесь печатаются значения 011н01]

[Здесь печатаются значения 011н02]

Учет газа по трубопроводу 2

Отчет

за расчетные сутки 27 сентября 2008 г.

(расчетный час - 3 часа)

Час	V	M	T	P	$\Delta P(Q_0, V_0)$
	\mathbf{M}^3	ΚΓ	'C	МΠа	кПа (M^{3}/Ψ , M^{3})
02	7000,1	4900,	11,37	0,67	40,03
01			•••	•••	•••
			•••		•••
03	7100,0	4901,1	11,45	0,71	42,6
	ИТО	ОГО		СРЕДНІ	ME
	16800	11760,0	11,40	0,69	41,4

Время работы узла учета в течение суток tu=24,00 ч

Ответственный за учет:

Пример формы № 2

СПГ762 1734 Код трубопровода 53416

Квитанция 65283

Учет газа по трубопроводу 2

[Здесь печатаются значения 011н01]

[Здесь печатаются значения 011н02]

Отчет

за расчетный месяц сентябрь 2008 г.

(расчетный день - 3 октября)

День	V	M	tи	T	P	$\Delta P(Q_0, V_0)$
	\mathbf{M}^3	КГ	Ч	'C	МΠа	кПа $(M^3/4, M^3)$
22	7000,1	4900,0	24,00	11,37	0,67	40,04
21	•••		•••	•••	•••	•••
•••						
13	7100,0	4901,1	24,00	11,45	0,71	41,2
		ИТОГО			СРЕДНИ	1E
	5600,2	3920,0	240	11,40	0,69	41,1

^{*) -} расчет выполнен с учетом нештатной ситуации

^{*) -} расчет выполнен с учетом нештатной ситуации

СПГ762 1734 Код трубопровода 53416 Квитанция 65281

Учет газа по потребителю 1

[Здесь печатаются значения 011н01]

[Здесь печатаются значения 011н02]

Отчет

за расчетные сутки 27 сентября 2008 г.

(расчетный час - 3 часа)

Час	V	M
	\mathbf{M}^3	КГ
02	7000,1	4900,0
01		
		•••
03	7100,0	4901,1
	ТИ	ОГО
	70600,2	49020,0

Время работы узла учета в течение суток tu=24,00 ч

*) - расчет выполнен с учетом нештатной ситуации

Ответственный за учет:

Пример формы № 4

СПГ762 1734 Код потребителя 63416 Квитанция 65286

[Здесь печатаются значения 011н01]

[Здесь печатаются значения 011н02]

Учет газа по потребителю 1

Отчет

за расчетный месяц сентябрь 2008 г.

(расчетный день - 3 октября)

День	V	M	tи
	\mathbf{M}^3	КГ	Ч
02	168000,1	117900,0	24,00
01			
03	171000,0	119001,1	24,00
		ИТОГО	
	5100600,2	3543020,0	720,00

*) - расчет выполнен с учетом нештатной ситуации

СПГ762 1734 Квитанция 65534

[Здесь печатаются значения 011н01]

[Здесь печатаются значения 011н02]

Справка

по архиву сообщений о нештатных ситуациях

(до 30 сообщений, предшествующих 14-10-08/23:00)

Статус	Код	Дата и время	Пояснение
Есть	т01-Q/gВМ	14-10-08/23:50	Q/g больше верхнего предела
•••			
Нет	т04-РВМ	14-10-08/23:55	Р больше верхнего предела

Ответственный за учет:

Пример формы № 6

СПГ762 1734 Квитанция 65536

[Здесь печатаются значения 011н01]

[Здесь печатаются значения 011н02]

Справка

по архиву времени перерывов электропитания

(до 30 сообщений, предшествующих 14-10-08/23:00)

Дата и время начала	Продолжительность перерыва питания	
перерыва питания	Ч	ч:мин:с
14-10-08/14:37:15	1,1	1:12:00

СПГ762 1734 Квитанция 65537

[Здесь печатаются значения 011н01]

[Здесь печатаются значения 011н02]

Справка

по архиву значений параметра 210т1

(до 30 записей, предшествующих 14-10-08/14:00)

Дата и время	Значение параметра	Единицы измерения
14-10-08/13:00	143,15	КГ
	•••	
13-10-08/08:00	142,24	КГ

Ответственный за учет:

Пример формы № 8

СПГ762 1734 Квитанция 65538

[Здесь печатаются значения 011н01]

[Здесь печатаются значения 011н02]

Справка

по архиву изменений параметров настройки

(до 30 сообщений, предшествующих 14-10-08/23:00)

Параметр	Значение	Дата и время		
003	1020000000	14-10-08/22:50		

Приложение Г

Поверочная база данных

Параметр		Параметр		Параметр		Параметр	
номер	значение	номер	значение	номер	значение	номер	значение
003	1050100022	034к04н00	040	125т01н07	0,6799 *	109т04н01	03402
004	1050002022	034к04н01	312,5	125т01н06	0,8858	113т04н00	2,001
031н00	1111111111111	034к04н06	312,5	125т01н07	0,0668	113т04н01	03207
031н01	111111	034к04н07	0	125т01н00	0,6799	114т04н00	-3,15
012	1	037н00	760	100т02	2	114т04н01	03301
020	01-01-07	037н01	03208	101т02н00	0	115т04н00	10
021	01-00-00	040н00	20	101т02н01	0	115т04н01	0
024	10	040н01	03304	102т02н00	12	120т04	5000
027н00	1	045н01	B00000010	102т02н01	100	124т04	00
027н01	6	045н02	060B000000	102т02н02	0	100т05	5
030н00	00	045н03	061B000000	105т02н00	0	101т05н00	4
030н01	0,00001	045н04	063B000000	105т02н01	03204	101т05н01	1
030н02	0,00001	045н05	064B000000	107т02н00	0,6799	102т05н00	12
030н03	0,00001	045н06	15001B000000	107т02н01	03205	102т05н01	100
032к01н00	010	045н07	15007B000000	109т02н00	400	102т05н02	0
032к01н01	100	045н08	171EEB000000	109т02н01	03202	105т05н00	0
032к01н05	0	045н09	154EEB000000	113т02н00	2,001	105т05н01	03204
032к02н00	060	045н10	156EEB000000	113т02н01	03203	107т05н01	0
032к02н01	1000	045н11	159EEB000000	114т02н00	-3,15	109т05н00	400
032к02н05	0	045н12	348EB000000	114т02н01	03302	109т05н01	03403
032к03н00	040	045н13	157EEB000000	115т02н00	10	113т05н00	0,9
032к03н01	1	045н14	350EB000000	115т02н01	0	113т05н01	03207
032к04н00	120	045н15	165EEB0000000	120т02	5000	114т05н00	16,85
032к04н01	100	045н17	167EEB000000	124т02	00	114т05н01	03302
032к04н02	0,0	045н18	162EEB000000	125т02н05	0,8858 *	115т05н00	10
032к05н00	102	045н19	358EB000000	125т02н06	0,0668 *	115т05н01	0
032к05н01	0,8	045н20	160EEB000000	125т02н07	0,6799 *	120т05	5000
032к05н02	0,6	045н21	360EB000000	125т02н06	0,8858	124т05	00
032к06н00	112	045н22	021B000000	125т02н07	0,0668	100т06	6
032к06н01	10,0	100т01	1	125т02н00	0,6799	101т06н00	8
032к06н02	0,05	101т01н00	0	100т03	3	101т06н01	0
032к07н00	042	101т01н01	0	101т03н00	1	102т06н00	12
032к07н01		102т01н00		101т03н01		102т06н01	
032к08н00	032	102т01н01		102т03н00	12	102т06н02	0
032к08н01	0,16	102т01н02	0,00001	102т03н01	100	105т06н00	0
033к01н00	023	102т01н03	0	102т03н02	0	105т06н01	03204
033к01н01	110	103т01н00	74	105т03н00	0	107т06н01	0
033к01н02	-60	103т01н01	0	105т03н01	03204	109т06н00	400

Параметр		Параметр		Параметр		Параметр	
номер	значение	номер	значение	номер	значение	номер	значение
033к02н00	043	103т01н02	1,001034	107т03н01	0	109т06н01	03404
033к02н01	110	105т01н00	0	109т03н00	400	113т06н00	3,997
033к02н02	-60	105т01н01	03204	109т03н01	03401	113т06н01	03207
033к03н00	063	107т01н00	12,472087	113т03н00	0,9002	114т06н00	16,85
033к03н01	110	107т01н01	03206	113т03н01	03207	114т06н01	03303
033к03н02	-60	110т01н00	60	114т03н00	16,85	115т06н00	10
033к04н00	063	110т01н01	03201	114т03н01	03303	115т06н01	0
033к04н01	110	110т01н02	0	115т03н00	10	120т06	5000
033к04н02	-60	110т01н03	0	115т03н01	0	124т06	00
034к01н00	030	113т01н00	2,001	120т03	5000	014н00	01-07
034к01н01	312,5	113т01н01	03203	124т03	00	014н00	02-08
034к01н06	312,5	114т01н00	50	100т04	4	014н00	03-09
034к01н07	0	114т01н01	03301	101т04н00	3	014н00	04-10
034к02н00	020	115т01н00	10	101т04н01	1	014н00	05-11
034к02н01	312,5	115т01н01	0	102т04н00	12	014н00	06-12
034к02н08	0,000277778	115т01н02	0	102т04н01	100	301п1	100000100000
034к02н09	0000,0000	115т01н03	0	102т04н02	0	301π2	010000010000
034к03н00	010	120т01	5000	105т04н00	0	301п3	001000001000
034к03н01	312,5	124т01	00	105т04н01	03204	301п4	000100000100
034к03н08	0,000277778	125т01н05	0,8858 *	107т04н01	0	301п5	000010000010
034к03н09	0000,0000	125т01н06	0,0668 *	109т04н00	400	301п6	000001000001

^{*} – только для версии v01 резидентного программного обеспечения. Не перечисленные в таблице параметры имеют значения по умолчанию.