Honda Motorrader Fehlercodes PDF

https://motorrad-handbuch.jimdo.com/honda-fehlercodes/

Fuel Injection (EFI) Fehlerdiagnose und Kontrolle.

Wenn das Kraftstoffeinspritzsystem (FI) Warnlampe auf dem Kombiinstrument leuchtet, wenn das Motorrad fahrt, ist ein Fehler in der Kraftstoffeinspritzung / Zundsystem aufgetreten. Das Motorsteuergerat (ECM) speichert die entsprechende Fehlercode in seinem Speicher und dieser Code kann wie folgt den Selbstdiagnosemodus des ECM ausgelesen werden. Wahrend der Motor lauft und das Motorrad verwendet wird, wird das FI Licht kommen und bleiben. Wenn das Motorrad auf den Seitenstander und das ist unter 5000 Umdrehungen die FI Licht lauft blinkt, den Code fur die Fehler der Muster der Blitze anzeigt, das ECM identifiziert.

Wenn der Motor gestartet werden kann, das Motorrad auf seiner Seite stehen und dann den Motor starten und lassen Sie ihn in den Ruhezustand. Wahrend der Motor im Leerlauf ist, beobachten die FI-Warnleuchte im Kombiinstrument.

Wenn der Motor nicht gestartet werden kann, oder fur gespeicherte Fehlercodes zu uberprufen, auch wenn der FI Licht nicht leuchtet, den Sitz entfernen, um Zugang zu den Kraftstoffinjektionssystem Scheckverdrahtungsverbinder zu gewinnen, das ist ein wei?er 3-polig (2-Draht) einseitiges Stecker im Inneren des Gummimanschette nahe dem Rucklicht.

Sicherstellen, dass die Zundung ausgeschaltet ist, dann uberbrucken die au?eren Anschlusse des Service-Check-Stecker mit einem Hilfs Stuck Draht.

Mit den angeschlossenen Terminals sicher ist die Abtotung machen Schalter in der Laufposition dann die Zundung einschalten und die FI Warnleuchte beobachten.

Wenn es keine gespeicherten Codes sind, wird das FI Licht kommen und bleiben.

Wenn Fehlercodes gespeichert werden, wird die FI Licht blinken.

Das Kraftstoffeinspritzsystem Warnleuchte verwendet lang (1,3 Sekunden) und kurze (0,5 Sekunden) blinkt, um den Fehlercode zu geben. Ein langer Blitz wird verwendet, um die erste Ziffer einer zweistelligen Fehlercode (das hei?t 10 oder hoher), um anzuzeigen. Wenn eine einzelne Ziffer Fehlercode wird angezeigt (das hei?t 1 bis 9) wird es eine Reihe von kurzen Blitzen entspricht der Code wird angezeigt. Zum Beispiel sind zwei von funf kurze Blitze folgten lange Blinken zeigt den Fehlercode Anzahl funfundzwanzig. Wenn es mehr als einen Fehlercode ist, wird es eine Lucke sein, bevor die anderen Codes aufgedeckt werden (die Codes werden in der Reihenfolge aufgedeckt werden, mit dem niedrigsten beginnend und endend mit dem hochsten). Sobald der gesamte Code (s) festgestellt wurde, wird das ECM kontinuierlich durch den Code auszufuhren (s) in seinem Speicher gespeichert, mit einem kurzen Abstand zwischen ihnen jeden wiederum enthullt.

Wenn der Fehler identifiziert worden ist und korrigiert werden, wird es notwendig sein, das System zuruckzusetzen, indem der Fehlercode aus dem ECM-Speicher entfernt wird. Dazu sorgen die Zundung ausgeschaltet ist, dann uberbrucken die Anschlusse des Service-Check-Anschluss wie zuvor.

Zundung einschalten, dann die Brucke Draht von der Service-Check-Anschluss trennen.

Wenn der Draht der FI Licht entfernt wird, sollte fur etwa funf Sekunden kommen, wahrend welcher Zeit das Uberbruckungsdraht verbunden werden muss.

Die Warnleuchte sollte zu blinken beginnen, wenn das Uberbruckungsdraht angeschlossen wird, was darauf hinweist, dass alle Fehlercodes geloscht wurden. Wenn jedoch das Licht blinkt zwanzig Mal dann hat der Speicher nicht geloscht worden und die Prozedur wiederholt werden sollte.

Schalten Sie die Zundung dann Uberbruckungsdraht entfernen.

Uberprufen Sie die Funktion der Warnleuchte (in einigen Fallen kann es notwendig sein, den Loschvorgang mehr als einmal zu wiederholen), dann den Sitz ersetzen.

Der Motor lauft normal Fehlerhafte MAP-Sensor oder Verkabelung Der Motor lauft normal Fehlerhafte MAP-Sensor / Vakuumschlauch Motor schwierig bei niedrigen Temperatur zu starten. Fehlerhafte Kuhlmitteltemperatur. Sensor oder Verdrahtung Schlechte Gasannahme Fehlerhafte Drosselklappensensor oder Verdrahtung Der Motor lauft normal Fehlerhafte Ansaugluft Temp. Sensor oder Verdrahtung 10 (siehe Anmerkung 1) Der Motor lauft schlecht in gro?er Hohe Fehlerhafte Atmospharendrucksensor Motor arbeitet normal Fehlerhafte Geschwindigkeitssensor oder Verdrahtung Motor startet nicht Fehlerhafte Nr. 1 Kraftstoffinjektor 13 Motor startet nicht Fehlerhafte Nr. 2 Kraftstoffinjektor 14 Motor startet nicht Fehlerhafte Nr. 3 Kraftstoffinjektor 15 Motor startet nicht Fehlerhafte Nr. 4 Kraftstoffinjektor 18 Motor startet nicht Fehlerhafte Nockenimpuls gen.r oder Verdrahtung 19 Motor startet nicht Fehlerhafte Zundimpuls gen. oder Verdrahtung 20 Motor arbeitet normal Fehlerhafte EPROM in ECM Motor arbeitet normal Fehlerhafte Klopfsensor oder Verkabelung 21 Motor arbeitet normal

fehlerhafte Sauerstoffsensor

Fehlerhafte Sauerstoffsensor Warmeelement

Motor arbeitet normal

23