

XA-U1 通信プロトコル仕様書

第1.0版

作成:2014/12/10

		[E	目》	欠)										
1.	RS232Cの設定	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
2.	用語の説明	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
3.	通信の手順	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
4.	コマンド一覧	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
5.	アラーム	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
6.	コマンドの内容	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
7.	送受信例														1	8

■■■■■ 使用上のご注意 ■■■■■

本書に記してあること以外の取り扱い・操作は原則として、「してはならない」と解釈してください。

XAコントローラ、アクチュエータの取り扱いについては、XA取扱説明書をよくお読みになり、 正しくご使用されますようお願いいたします。

当 仕様書に記載されている内容は製品改良のため、予告無しに変更することがあります。

お問い合わせ先:S NETS営業 TEL: 0537-28-8700 http://www.sus.co.jp/



1. RS232Cの設定


項目	設定値
ボーレート	9600
データ長	8
ストップビット	1
パリティ	なし

通信用ケーブル

通信ケーブルは、オプションにてご用意しております。

型式: PC232-8-CAB ケーブル長2m

お客様にてケーブルを製作される場合は、下図によって製作してください。 また、ノイズ等のない環境での使用で、ケーブル長は最大10mまでとしてください。 環境により、ケーブルが長いと正常に動作出来ない場合があります。



2. 用語の定義

コマンド : 上位機器からコントローラに対して送られるデータ アンサー : コマンドを受けたコントローラが上位機器に送るデータ

コマンド、アンサー中の斜体の説明

用語	内容	設定範囲	
PNO	位置番号	0∼3Fh	16進2桁 (0~63)
Vel	速度		16進4桁 単位:mm/sec 各機種の最高速度は次ページ・表1参照
A	加速度番号	1~5	1:低加減速 ~ 5:高加減速
W	移動方法	0~3	0:移動無し 1:原点基準 2:現在値基準+ 3:現在値基準-
Pos	移動位置	0∼3FFFFh	16進5桁 単位:パルス mm からパルスへの変換は次ページ表2参照
0	出力設定	0~7	設定値によって OUT1~3 を出力。 設定の詳細は次ページ表 3 参照
PF	押付力設定	0,14~46h	16進2桁 (0,20~70) 単位:%
PS	押付開始位置	0∼63h	16進2桁 (0~99) 単位:%
CR	キャリッジリターン		ASCII ODh
LF	ラインフィード		ASCII OAh

表 1. 最高速度設定

アクチュエータのタイプにより最高速度が異なりますので、下表を参照ください。

アクチュエータタイプ	28L 35L 42L	50L	28H 35H	42Н	50H
最高速度(mm/sec)	100	200	300	400	600

表 2. mm → パルス の変換

パルス数 = mm / 1パル当たりの移動量

アクチュエータタイプ	28L 35L 42L	35L 50L		42H	50Н
1 パルス当たり の移動量(mm)	0.005	0. 01	0.015	0. 02	0.03

例:42L 100mm 100mm / 0.005 = 20000 パルス

42H 200mm 200mm / 0.02 = 10000 パルス

表3. 出力設定

ポジション運転:設定された出力の内容により、位置決め完了出力と同時に ON します。 グループ運転:移動完了ポジション No. が位置決め完了出力と同時に ON します。


 $lue{}$: ON \bigcirc : OFF

設定出力	0	1	2	3	4	5	6	7
OUT1	0	•	0	•	0	•	0	•
OUT2	0	0	•	•	0	0	•	•
OUT3	0	0	0	0	•	•	•	•

3. 通信の手順

(1) 手順

通信は上位機器(パソコン等)から、XA-U1へコマンドを送信し、 その返信をアンサーとして上位機器へ送ります。



(2) 使用上の注意

- ① コマンドに対しアンサーが返信されるまで、次のコマンドを送信しないで下さい。
- ② 各コマンドの先頭の文字は"ゼロ"です。
- ③ コマンド・アンサーの最終データはCR・LFです。
- ④ 1文字目を送信後、0.1sec以内にCR·LFが送信されない場合、それまでに 受信した文字を無効とし、次の文字を1文字目とします。
- ⑤ アラーム発生以降は、アラームリセット以外のコマンドに対してアラームコード を返信します。
- ⑥ USB-RS232C変換機を使用する場合、製品によって正常に通信が行えない可能性があります。

4. コマンド一覧

コマンドは次の通りで、コマンドの最終データは CR・LF です。 通信からの命令でエラーが発生したときはエラーコードで応答します。

	コマンド	内容	送信バイト数	受信バイト数
1	ORP	移動データ読出	7	23
2	OWP	移動データ書込	23	7
3	ORC	現在位置読出	5	10
4	OWC	位置更新	7	7
5	OWA	移動データ E2 書込み	9	5
6	OMP	ポイント移動	7	7
7	OMV	ダイレクト移動	16	5
8	0SP	減速停止	5	5
9	ORH	原点復帰完了確認	5	6
10	ORA	移動完了確認	5	6
11	ORI	INPUT読出	5	8
12	ORO	OUTPUT読出	5	7
13	OWO	OUTPUT書込	7	7
14	OCM	モード切替	6	6
15	ORV	バージョン照会	5	11

各コマンドの先頭の文字は"ゼロ"です。 送信・受信のバイト数は、CR・LFも含まれます。

5. アラーム


①アラーム一覧

- ・ アラームは次の内容で返信されます。
- ・ アラームリセット命令があるまでアラームを保持し、他のコマンドに対しても アラームアンサーを返信します。

	アラーム No.	アンサー例	内容
アラーム 1	1	0%%011	通信エラー
	2	0%%022	移動完了時 LS ON エラー
	3	0%%033	原点復帰エラー
	4	0%%044	偏差オーバーエラー
	5	0%%015	移動量設定エラー
	6	0%%016	速度設定エラー
	7	0%%037	加速度設定エラー
	8	0%%028	数値設定エラー
	F	0%%0FF	非常停止
アラーム 2	3	0%%113	EEPROM エラー

アラームについての詳細は、XA-U1取説7.アラームを参照ください。

【注意】正しいコマンドを送っているにもかかわらず、アラームが返信される場合は、 上位機器、ケーブル、XA-U1のいずれかに異常がある可能性があります。 通信エラーが連続して(例えば5回以上)返信された時は、動作を停止するような 機構を設け、各機器の点検を行ってください。



El: アラームレベル 0: アラーム1 1: アラーム2


Ec: アラームコード アラーム内容の詳細のための番号


En: アラーム No.

③アラームリセット

アラーム1のリセットを行います。

アラーム2の場合は、リセットされずにアラームを返信します。







6. コマンドの内容

(1) ORP: 移動データ読出


PNO $(1 \sim 63)$ の移動データを返信します。





PNO:位置番号 範囲は1~3F 16進で設定

【 アンサー 】



Vel:速度 範囲は1~最高速度 16進で設定 Pos:移動位置 範囲は0~ストローク 16進で設定 PF:押付力設定 範囲は0、14~46h 16進で設定

A:加速度番号 範囲は1~5 O:出力設定 範囲は0~3 PS: 押付開始位置 範囲は0~63h 16進で設定

W:移動方法 範囲は0~3

例) PNO:50


速度30 加速度3 原点基準 10000% ルス 出力1 押付力70% 押付位置40%

コマンド: 0 R P 3 2

アンサー: 0RP32001E31003E814628

(2) OWP: 移動データ書込

PNO $(1 \sim 63)$ の移動データを設定します。 アンサーはPNOを返信します。



PNO: 位置番号

範囲は1~3F

16進で設定

V e 1:速度

範囲は1~最高速度

16進で設定

A:加速度番号

範囲は1~5

W:移動方法 範囲は0~3

O:出力設定 範囲は0~3

P o s : 移動位置

範囲は0~ストローク

16進で設定

PF:押付力設定

範囲は0、14~46h


16進で設定

P S:押付開始位置

範囲は0~63h

16進で設定

【 アンサー 】



例) PNO:60

速度30 加速度3 原点基準 10000% ルス 出力1 押付力20% 押付位置50%

コマンド: 0WP3C001E310138811432

アンサー: 0WP3C

本コマンドではEEPROMに書き込みされませんので、そのまま電源EOFFすると書き込み前のデータに戻ります。


EEPROMに書き込みする場合は、本コマンド実行後に


(5) OWA: ポジションデータ E2 書込み

を実行してください。

(3) ORC: 現在位置読出

現在位置を返信します。







注)原点復帰および移動していない場合、現在位置0を返信します。

(4) OWC: 位置更新

PNOの移動データを現在位置に置き換えます。



PNO:位置番号 範囲は1~3F 16進で設定



注) 移動方法: W=1 (原点基準) で書き込まれます。

本コマンドではEEPROMに書き込みされませんので、そのまま電源EOFFすると書き込み前のデータに戻ります。

EEPROMに書き込みする場合は、本コマンド実行後に


(5) OWA: ポジションデータ E2 書込み

を実行してください。

(5) OWA: ポジションデータ E2 書込み

ポジションデータをEEPROM (内部記憶装置) に書込みます。 書込み終了後にアンサーを返信します。

【コマンド】
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 W A 書込開始 書込終了 C L
No. R F



1ポジションの書込みにかかる時間は約6msecです。

63ポジション書込みには約0.4secかかります。


【注】EEPROMには書込み回数に制約があります。必要以外にEEPROMに 書込み操作を行わないで下さい。

(6) OMP: ポイント移動


PNOに移動します。アンサーを返信後に移動します。

PNO=0の場合は原点復帰を行います。

原点復帰を行っていない場合は、原点復帰を行ってから、ポイント移動を行います。 移動完了の確認は<0RA>で行って下さい。



PNO:位置番号 範囲は0~3F 16進で設定




ポイント移動は、アンサーを返信後に移動します。

移動完了の確認は、(10) ORA:移動完了確認 にて行って下さい。

(7) OMV: ダイレクト移動

設定した位置データに移動します。アンサーを返信後に移動します。 原点復帰を行っていない場合は、原点復帰を行ってから、移動を行います。 OMVの使用例は、7. 送受信例を参照下さい。

	【 コマンド 】														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6
				 - -		 		147		,	 -			\mathcal{C}	L
0	M	V		V	<i>e </i>	 	A		 	/	- -	s		R	F



Vel:速度 範囲は1~最高速度 16進で設定


W:移動方法 範囲は0~3 A:加速度番号 範囲は1~5

Pos:移動位置 範囲は0~ストローク 16進で設定

(8) OSP:減速停止

移動を中止、減速停止します。 < 0 M P > < 0 M V > に対し有効です。


[]	マンド]2	3	4	5
		(J	С	L
	0	S	Р	R	F



(9) ORH:原点復帰完了確認

原点復帰完了済みか確認します。

原点復帰完了後は、非常停止及びアラーム発生までは、1:完了を保持します。







HOME:

1:原点復帰完了0:原点復帰未完

(10) ORA:移動完了確認

移動命令に対して、移動完了・移動中のチェックを行います。





MOVE:


2:HOLD 中

1:移動完了

0:移動中

(11) ORI: INPUT読出

現在の外部入力の状態を返信します。



【ア	【 アンサー 】										
	1	2	3	4	5	6	7	8			
)		T	(1	S	(a)	C R	L			
	כ	Y	1		(2)	3	R	F			


入力状態は以下の組み合わせで表示されます。


	①	2	3
8	RES	_	IP8
4	ST0P	_	IP4
2	STB	IP32	IP2
1	LS	IP16	IP1

- ・STB、IP1、IP2などの信号名は入力信号名です。 詳細は XA-U1取扱説明書の「4. コントローラ」を参照下さい。
- ・LSはアクチュエータの原点LSを示します。
- 例)STB、IP16、IP8、IP4がONの時のアンサー ORI21C

(12) ORO:OUTPUT読出

現在の外部出力の状態を返信します。







出力状態は 表3 を参照ください。

(13) 0WO: OUTPUT書込

現在の外部出力の状態を設定します。





出力状態は 表3 を参照ください。

表3 出力状態の組み合わせ

	1)	2
8	_	OUT2
4	ZONE	OUT1
2	HOLD	IN-P
1	OUT3	ALM

・ALM、OUT1、ZONEなどの信号名は出力信号名です。

詳細は XA-U1取扱説明書の「4. コントローラ」を参照下さい。

(14) 0CM:モード切替

コントローラのモードを切り替えます。

【 コマンド 】

1	2	3	4	5	6
_				C	L
0	С	M	m	R	F

【 アンサー 】

1	2	3	4	5	6
				C	L
0	С	M	m	R	F

m:モード

0:外部 I / O、通信 許可


1:外部 I / O無効 2~5:システムで使用

(使用しないでください。)

(15) ORV: バージョン照会

コントローラのバージョン情報を返信します。

【コマンド】



ver:

バージョン情報


例) 100

cpu:

コントローラ識別番号

U 1

【 アンサー 】



注) 7文字目はスペースが入ります。

例: XA-U1 バージョン1.00の場合

アンサー: 0 R V 1 0 0 U 1

7. 送受信例

OMV:ダイレクト移動

ORA:移動完了確認 の送受信例

