南京宇微电子科技有限公司 DRV8871 H 桥驱动器 V1.0

2025年9月4日修订

FU KUN

目录

版本修订	
客户须知	
一、概览	
二、板卡分区介绍	3
2.1 DRV8871 主芯片	
2.2 电源供电	
2.3 控制输入和电机输出	
2.4 输出电流调节	
三、应用	
3.1 单直流电机驱动	
3.2 双直流电机驱动	
3.3 四电机并联驱动	
四、原理图	
五、联系我们	

版本修订


时间	版本号	修订内容
2025年9月4日	V1.0	初版

客户须知

本文档为产品使用参考所编写,文档版本可能随时更新,恕不另行通知。本文中提供的所有使用方法、说明及建议仅供参考,不构成任何承诺或保证。使用本产品及本文档内容所产生的结果,由用户自行承担风险。本公司对因使用本文档或产品而导致的任何直接或间接损失,不承担任何责任。

一、概览

DRV8871 模块是一款功能强大的直流电机驱动器,基于德州仪器 DRV8871 芯片,专为控制有刷直流电机设计,适用于机器人、自动化设备等项目。它支持 6.5V 至 45V 宽电压输入,最大电流可达 3.6A,内置过流、过温及欠压保护,确保高可靠性。模块通过简单的电阻设置电流限制,默认 30K 电阻提供约 2A 限流,用户可通过更换电阻调整限流值。支持 PWM 信号控制,IN1 和 IN2 引脚可连接微控制器(如 Arduino),实现电机正反转及速度调节,使用便捷。模块尺寸紧凑(24.4mm x 20.4mm x 9.7mm),配有 2 引脚插针端子接头和杜邦接头,需简单焊接即可使用。我们提供详细教程、Kicad 文件及示例代码,方便用户快速上手。




参数				
驱动芯片	DRV8871			
供电	6.5~45V			
尺寸	约 23mm×53.5mm×1.6mm (具体以实物为准)			
重量	约 150g			
配件	● 板卡×1			
	● 用户手册×1 (电子版)			

二、板卡分区介绍

2.1 DRV8871 主芯片


数据手册: <u>DRV8871</u>




DRV8871 本质上是一颗 H 桥芯片,通过控制 H 桥四个 MOS 开合,达到控制电机正反转和停止的目的。通过控制开关频率,达到控制电机转速的目的。也就是说通过这样一颗单芯片,实现对电机的转动方向控制和转动速度控制。


2.2 电源供电

电源输入接口有两个,第一个是螺钉式接线端子,通过线缆连接至 6.4V 至 45V 的供电器或电池。 另一个使用杜邦线,连接 VM 端和 GND 端。因为杜邦线通过电流比较小,大电流发热严重,建议优先 使用螺钉式接线端子供电。




2.3 控制输入和电机输出





IN1	IN2	OUT1	OUT2	DESCRIPTION	
0	0	High-Z	High-Z	Coast; H-bridge disabled to High-Z (sleep entered after 1 ms)	
0	1	L	Н	Reverse (Current OUT2 → OUT1)	
1	0	Н	L	Forward (Current OUT1 → OUT2)	
1	1	L	L	Brake; low-side slow decay	

数据手册中给到了一张H桥的工作原理



一个 H 桥有四个 NMOS 组成,这里简单将其看作开关管,就是说栅极输入高电平 MOS 打开,栅极输入低电平 MOS 关闭。值得注意的是,模块的两个输入端 IN1 和 IN2 并非直接控制 H 桥的四个栅极,而是通过逻辑控制器和一对 MOS 控制器间接连接。

IN1	IN2	左上	左下	右上	右下	OUT1	OUT2
0	0	关	开	关	开	缓慢停止	缓慢停止
0	1	关	开	开	关	电流输出	电流输入
1	0	开	关	关	开	电流输入	电流输出
1	1	关	关	关	关	迅速停止	迅速停止


缓慢停止,是指在下桥臂形成一个续流环路,当 MOS 管均打开时,因为有体二极管存在,是双向导通的,这时电机会依靠惯性缓慢停止。迅速停止也就是刹车,电机感应电动势产生的感应电流方向从供电电源的负极流向正极,感应电动势与供电电压方向相反,所以感应电流会迅速衰减,并储存在附近的电容中。

2.4 输出电流调节

外部电阻(R_LIM)连接在 ILIM 引脚与地之间。DRV8871 模块默认焊接一个 $30k\Omega$ 电阻,对应约 2A 的电流限制。电流计算公式为

$$I_{LIM} = \frac{60}{R_{LIM}(k\Omega)} = \frac{60}{30} = 2A$$


通过更换 R LIM 电阻,用户可调整电流限制值,理想条件下最高允许提供 3.6A 电流。



三、应用

3.1 单直流电机驱动


单电机可以控制电机转动方向和转动速度,电机的两条线分别接到 OUT1 和 OUT2。 应用的场景是需要单电机灵活控制的产品,如电风扇、舵机等。



3.2 双直流电机驱动

双电机可以控制转动速度,每个电机的一条线接 GND,另一条线分别接 OUT1 和 OUT2。控制逻辑是用 IN1 高低电平间接控制一个电机的启动和停止,用 IN2 高低电平间接控制另一个电机的启动和停止。使用 IN1 和 IN2 输出的 PWM 波,间接控制电机的转速。


可应用在两个独立后驱轮、一个前转向轮的小车运动控制中。




3.3 四直流电机驱动


四电机是双电机方案的延申,也只能控制电机转动的速度。由同一个 OUT 口控制的所有电机,均响应相同的运动指令。


可应用在四个独立驱动轮的小车运动控制中。



四、原理图与 PCB 布线







五、编程指南

5.1 基于 STM32CubeMX IDE

下载和安装这里不再赘述,请直接查看这篇文章:

5.1.1 基于 GPIO 输出 PWM 控制

以下是为 STM32F103C8T6 微控制器设计的基于 HAL 库 GPIO 控制的加减速函数,用于控制 DRV8871 模块驱动电机,实现速度变化。此方案使用 GPIO 模拟 PWM 信号,通过软件定时(基于 HAL_Delay) 控制 DRV8871 的 IN1 和 IN2 引脚,以实现正反转和速度调节。

5.1.1.1 常量定义

```
volatile int16_t duty = 50; // Current speed const uint16_t PWM_CYCLE = 10; // PWM period (10ms, ~100Hz)
```

5.1.1.3 generatePWM 函数

```
// Generate software PWM for IN1/IN2 based on duty (-100 to 100)
void generatePWM(int16 t duty) {
  uint32 t onTime, offTime;
  duty = duty > 100 ? 100 : (duty < -100 ? -100 : duty);
  if (duty >= 0) {
    onTime = (duty * PWM CYCLE) / 100; // On-time in ms
    offTime = PWM CYCLE - onTime;
    HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 0, GPIO PIN SET); // IN1 HIGH
    HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 1, GPIO PIN RESET); // IN2 LOW
    HAL Delay(onTime);
    HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 0, GPIO PIN RESET); // IN1 LOW
    HAL Delay(offTime);
  } else {
    onTime = ((-duty) * PWM CYCLE) / 100; // On-time for reverse
    offTime = PWM CYCLE - onTime;
    HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 0, GPIO PIN RESET); // IN1 LOW
    HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 1, GPIO PIN SET); // IN2 HIGH
    HAL Delay(onTime);
    HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 1, GPIO PIN RESET); // IN2 LOW
    HAL Delay(offTime);
```

本函数中使用 PAO 和 PA1 两个 GPIO 引脚输出任意 PWM 占空比的函数,PWM 周期由 PWM_CYCLE 常量决定,通过不同的占空比调节速度。使用 if-else 语句,通过输入正负占空比(±duty)值调节电机转动速度,通过对不同输入"±"号的判断调节电机转动的方向。这里的 duty 是一个限定±100 之间的数,单位是百分比%。

5.1.1.5 main 主函数

```
while (1)
{
    generatePWM(50);
}
```

这里我们仅展示 while 循环的内容,设定一个速度"50"前向转动占空比。

5.1.2 基于 Timer 输出 PWM 控制

```
volatile int16_t targetSpeed = 50; // Target speed (-1000 to 1000, maps to 0-100% PWM) volatile int16_t currentSpeed = 0; // Current speed
```

5.1.2.1 定时器中断回调

```
// Timer interrupt callback
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
    if (htim->Instance == TIM2) {
        currentSpeed= targetSpeed > 100 ? 100 : (targetSpeed < -100 ? -100 : targetSpeed);
        updateMotor();
    }
}
```

此函数是 STM32 HAL 库中的定时器中断回调,配合前述代码,用于 TIM2 定时器,触发周期为 50 ms (由 htim2.Init.Prescaler = 7199 和 htim2.Init.Period = 99 确定: 72 MHz / (7199+1) / (99+1) = 100 Hz)。 这里借助定时器中断,每隔 10 ms 进入一次这个函数,用来更新速度,与 5.1.1 中使用 for 循环和延迟操作的逻辑一致。

5.1.2.2 updateMotor 函数

```
// Update motor PWM based on currentSpeed
void updateMotor(void) {
   if (currentSpeed >= 0) {
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, currentSpeed); // IN1 PWM
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_2, 0); // IN2 LOW
} else {
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, 0); // IN1 LOW
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, 0); // IN1 LOW
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_2, -currentSpeed); // IN2 PWM
}
}
```

通过 TIM2 定时器的 PWM 输出 (PA0 为 TIM2_CH1, PA1 为 TIM2_CH2) 控制 DRV8871 模块的 IN1 和 IN2 引脚,实现电机正反转和速度调节。在 currentSpeed≥0 时,设置 TIM2 通道 1 (PA0, IN1) 的 PWM 占空比为 currentSpeed。在 currentSpeed≤0 时,设置 TIM2 通道 2 (PA0, IN1) 的 PWM 占空比为 -currentSpeed。其余两种占空比为 0 的情况,意味着持续的低电平。

5.1.2.3 MX TIM2 Init 函数

```
/* TIM2 init function */
void MX_TIM2_Init(void)
```

```
/* USER CODE BEGIN TIM2 Init 0 */
/* USER CODE END TIM2 Init 0 */
TIM ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
TIM MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
TIM OC InitTypeDef sConfigOC = {0};
/* USER CODE BEGIN TIM2 Init 1 */
/* USER CODE END TIM2 Init 1 */
htim2.Instance = TIM2;
htim2.Init.Prescaler = 7199;
htim2.Init.CounterMode = TIM COUNTERMODE UP;
htim2.Init.Period = 999;
htim2.Init.ClockDivision = TIM CLOCKDIVISION DIV1;
htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM AUTORELOAD PRELOAD DISABLE;
if (HAL TIM Base Init(&htim2) != HAL OK)
  Error Handler();
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM CLOCKSOURCE INTERNAL;
if (HAL TIM ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL OK)
  Error Handler();
if (HAL TIM PWM Init(&htim2) != HAL OK)
  Error Handler();
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM TRGO RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL TIMEx MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL OK)
{
  Error Handler();
sConfigOC.OCMode = TIM OCMODE PWM1;
sConfigOC.Pulse = 0;
sConfigOC.OCPolarity = TIM OCPOLARITY HIGH;
sConfigOC.OCFastMode = TIM OCFAST DISABLE;
if (HAL TIM PWM ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM CHANNEL 1) != HAL OK)
```

```
Error_Handler();
}
if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1); // 启动通道 1 的 PWM
HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_2); // 启动通道 2 的 PWM

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2); // 启动 TIM2 并启用更新中断
/* USER CODE END TIM2_Init 2 */
HAL_TIM_MspPostInit(&htim2);
}
```

这段代码在 STM32CubeMX 配置时就已经存在了, 无需额外编写代码。

单片机主频设置为 72MHz, 预分频是 7199, 即进入定时器的主频是 10KHz, 周期是 499, 所以计数一个周期是 50ms。然后开启计数器以及中断回调,实现每 50ms 进入一次回调函数更新速度值。

紧接着配置 PWM 模式 1, 初始占空比输出为零,应用并启用 CH1 和 CH2。

5.1.2.3 MX TIM2 Init 函数

```
targetSpeed = -100;
HAL Delay(1000);
targetSpeed = -75;
HAL Delay(1000);
targetSpeed = -50;
HAL Delay(1000);
targetSpeed = -25;
HAL Delay(1000);
targetSpeed = 0;
HAL Delay(1000);
targetSpeed = 25;
HAL Delay(1000);
targetSpeed = 50;
HAL Delay(1000);
targetSpeed = 75;
HAL Delay(1000);
targetSpeed = 100;
HAL Delay(1000);
targetSpeed = 75;
HAL Delay(1000);
targetSpeed = 50;
```

```
HAL_Delay(1000);
targetSpeed = 25;
HAL_Delay(1000);
targetSpeed = 0;
HAL_Delay(1000);
targetSpeed = -25;
HAL_Delay(1000);
targetSpeed = -50;
HAL_Delay(1000);
targetSpeed = -75;
HAL_Delay(1000);
```

六、联系我们

若需任何帮助,请邮件联系我们: info@fukunlab.com

样品购买: 淘宝店铺-字微电子