

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	6	00	2	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	10	00	2												
	3	9	00	2	9	00	2	16	00	3												
	4	17	00	3	17	00	3	19	00	2												
	5	19	00	2	19	00	2	20	00	1												
	6	20	00	1	20	00	1															
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光	22:00～06:00			22:00～06:00			22:00～06:00														
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ 始め			
	追従幅	-5%／+20%			
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分			
	主現示追従階梯	1			
	従現示追従階梯	6・11			
	時刻修正	●（GPS）			
連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1（B／Ｙ1）				
	同期階梯2（A／Ｙ2）				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

高齢者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
高齢者用保証青時間(0～99)	秒

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル				
月	週	曜日	日種	
1	1	2	1	3
2	7	3	1	3
3	9	3	1	3
4	10	2	1	3

特殊日テーブル				
年	月	日	日種	
1	AA	1	2	3
2	AA	1	3	3

AA：毎年
KK：期間内全日指定（指定した期間内の全日を特殊日とする）

規制番号	12-0127
名 称	鶴江2丁目

年月日	変更内容
2006年7月13日	設定変更(パターン秒数変更)及び記載誤り訂正(系統定数)
2012年度点検	設定値誤りにて修正(2010年01月05日に設定変更履歴有り)
2016年12月16日	設定変更(P6追加、パタン切替変更)
2020年2月7日	制御機更新
2022年12月1日	パターン秒数・パタン切替及び系統オフセット値変更

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。