

パ
タ
ン
切
替

切替
番号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

1

6

00

2

6

00

2

7

00

2

2

7

00

3

7

00

3

20

00

1

3

9

00

2

9

00

2

4

17

00

3

17

00

3

5

19

00

2

19

00

2

6

20

00

1

20

00

1

7

8

9

A

動作切替

系統

00:00～00:00

00:00～00:00

00:00～00:00

系統動作
設定数

同期点

1ステップ始まり

追従幅

+15%・-5%

追従階梯秒数配分

均等

主現示追従階梯

1ステップ

従現示追従階梯

6ステップ

時刻修正

○(GPS)

連動子機機能
設定数

DC方式

AC方式

同期階梯1(B/Y1)

同期階梯2(A/Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

実行しきい値

連動パターン

交通弱者感応定数

感応階梯

ステップ

補正階梯

ステップ

倍率指定

(10～19)

×0.1倍

弱者用保証青時間(0～99)

秒

ギャップ感応定数

単位1

短縮

延長

単位青

単位青

短縮

延長

単位青

単位青

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PA

感応階梯

感応階梯

リコール定数

感応階梯

ステップ

補正階梯

ステップ

感知器指定

押ボタン

車両

押ボタン受付禁止階梯

開始

終了

車両リコール受付禁止階梯

開始

終了

特殊日(プロ多)

平日(1)

土曜(2)

休日(3)

毎年(55)

規制番号

04-0117

名称

頼兼

設定変更履歴

年月日

変更内容

2025年11月11日

制御機更新

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。