FUNtasia Audio

VST3 / WINDOWS - v1.2.2

FUN Sampler

操作手冊

一個取樣，就能直覺地演奏與編輯。



本手冊涵蓋內容

載入音訊 / MIDI ROOT 與音高 / 循環及波形編輯 / POGO / 預設 / DAW 專案儲存與還原

2026.11.02 | Windows / Studio One 使用者實機測試版

以實際操作為核心的精簡指南。

先讓聲音響起來

看著介面，三個步驟快速開始

介面總覽



1 載入取樣

2 波形 / S-E

3 播放模式

4 MIDI ROOT

5 AMP ADSR

6 POGO

01 LOAD SAMPLE

選擇 WAV、AIFF 或 FLAC 檔案；載入後就會顯示波形。

02 設定 MIDI ROOT

預設 C3（MIDI 60）；指定以原始音高播放的琴鍵。

03 彈奏 MIDI 或 AUDITION

從 DAW 傳送音符，或使用 AUDITION 快速試聽。

載入取樣

一次處理一個音訊檔案

支援的檔案格式

WAV

一般波形音訊

AIFF

.aif / .aiff

FLAC

無損壓縮音訊

載入方式

- 按下畫面上方的 LOAD SAMPLE 並選擇檔案。
- 也能從 Windows 檔案總管將音訊檔拖曳至外掛視窗。
- 同時拖曳多個檔案時，會選取第一個支援的音訊檔。

載入限制

長度	最長 5 分鐘（300 秒）
聲道	單聲道 / 立體聲
記憶體	解碼後 PCM 資料上限為 512 MiB
不正確的檔案	拒絕載入，並保留先前的取樣

AUDITION 試聽

按下上方的 AUDITION，不需要 MIDI 輸入也能短暫試聽。從 v1.2.1 起會依照目前 MIDI ROOT 播放；TRANSPOSE 和 FINE 都為 0 時可聽到原始音高。

播放模式與循環

波形下方的 PLAYBACK / LOOP 區塊

TRIGGER - 何時開始與停止？

ONE-SHOT	收到 Note On 時開始；Note Off 後仍繼續播放。
GATE	放開琴鍵時進入 AMP RELEASE；預設模式。
LOOP	反覆播放 S/E 標記之間的區段。

其他播放設定

DIRECTION	FORWARD / REVERSE：切換播放方向
VOICES	MONO / POLY 32：單音或最多 32 音同時發聲
LOOP ENTRY	FILE START / LOOP START：循環開始位置
LOOP RELEASE	EXIT LOOP / RELEASE IN LOOP：放開琴鍵後的動作
XFADE ms	循環接點交叉淡化，0-500 ms；預設 10 ms

提醒

只有 TRIGGER 設為 LOOP 時，LOOP ENTRY、LOOP RELEASE 與 XFADE 才會生效。測試反向循環時，先確認 S/E 標記的位置。

編輯波形

直接縮放、平移及拖曳 S/E 標記

什麼是 S / E？

S 代表 START（開始），E 代表 END（結束）。在 LOOP 模式下，兩者決定循環播放的區段。位置以原始檔案的取樣點為單位儲存。

基本滑鼠操作

拖曳 S / E	變更開始 / 結束位置
Shift + 區段內拖曳	保持區段長度並整段移動
滑鼠滾輪	以游標位置為中心水平縮放
Shift + 滾輪	水平捲動（Pan）
右鍵 / 中鍵拖曳	水平平移（Pan）
按滑鼠右鍵	標記、縮放與重設範圍選單
FIT / ZOOM S/E	顯示完整檔案 / 選取區段
+ / -	以畫面中心縮放
SNAP ON/OFF	切換拖曳時的過零點吸附

數值輸入 / SAMPLES / ms

可在波形下方的 START/END 輸入數值。SAMPLES 代表原始取樣點數，ms 顯示時間。數值輸入不受 SNAP 影響；S/E 之間至少保留一個取樣點。

音高、音量與 ADSR

按住 Shift 拖曳下排旋鈕，靈敏度降為 1/10

PITCH / LEVEL

MIDI ROOT	0-127 / C3(MIDI 60)
TRANSPOSE	-48 至 +48 半音 / 0
FINE	-100 至 +100 cent / 0
GAIN	-60 至 +12 dB / 0 dB

AMP ENVELOPE

ATTACK	0-30 秒 / 0
DECAY	0-30 秒 / 0.10
SUSTAIN	0-1 / 1.00
RELEASE	0-30 秒 / 0.10

MIDI ROOT 重點

v1.2.2 會顯示 C3、D3、F#3 等音名。按兩下數值欄可輸入音名或 MIDI 音符編號。本外掛採用 C3 = MIDI 60 的標記方式。

使用 Shift 精細調整

- 一般拖曳靈敏度 100%；Shift + 拖曳時為 10%。
- 拖曳途中按下或放開 Shift，數值也不會突然跳動。
- 適用於 MIDI ROOT 到 RELEASE 共 8 顆旋鈕與 POGO；不含 XFADE 滑桿。

MIDI ROOT 設定輸入 MIDI 音符的音高基準，因此無須依賴 DAW 的移調功能，就能直接在外掛內調整。

利用 POGO 加入音高動態

在每個音符開始時短暫彎曲音高

POGO 的運作方式

POGO 在 MIDI Note On 後立即加入音高偏移，約 180 ms 後回到正常音高。置中 0% 時沒有作用，也支援 DAW 自動化。

-100%	起音 -24 半音，約 180 ms 後回到基準
0%	無效果，依 MIDI ROOT / TRANSPOSE / FINE 播放
+100%	起音 +24 半音，約 180 ms 後回到基準

音色設計應用

01 **Kick / 打擊樂**

正值能製造迅速下降的音高起音。

02 **人聲 / FX**

負值能產生發音瞬間向上跳的音高。

03 **循環素材**

在循環初始起音加入短暫的音高變化。

操作提示

POGO 也能以 Shift + 拖曳使用 1/10 靈敏度。按兩下旋鈕可歸零。播放時的參數變動會套用約 5 ms 平滑處理。

使用預設

FACTORY 提供音色範本，USER 也會保存音訊

在 PRESETS 瀏覽器中

- 使用 ALL / FACTORY / USER 篩選，並輸入關鍵字搜尋。
- 按一下結果即可套用；搜尋時可用上下鍵及 Enter 選取。
- 星號（*）代表選取或儲存後，設定已有變更。

FACTORY 與 USER 的差別

FACTORY	8 種音色範本；維持目前的音訊與 S/E 標記。
USER	.funpreset 會保存參數、標記與壓縮音訊資料。

主要操作

SAVE / SAVE AS	覆寫 / 另存新檔（可能出現確認或選檔視窗）
LOAD FILE	載入外部 .funpreset 檔案
REFRESH / FOLDER	重新整理清單 / 開啟 User Preset 資料夾
DELETE	確認後將受管理的 User Preset 移至資源回收筒

8 種 FACTORY 預設

INIT - CLEAN / ONE SHOT - SNAP / TIGHT GATE / LOOP TEXTURE / REVERSE CLOUD / POGO UP / POGO DOWN / SOFT BLOOM

儲存、自動化與疑難排解

下次開啟時，接續相同聲音與設定

儲存至 DAW 專案

FUN Sampler 會將載入的取樣 PCM 以無損壓縮放入外掛狀態。儲存專案並重新開啟時，音訊、S/E 標記和各項參數都可還原。重要素材請另外備份原始檔。

DAW 自動化

MIDI ROOT、TRANSPOSE、FINE、GAIN、ADSR、POGO 等皆支援 DAW 自動化。LOOP START 與 LOOP END 也以 0-100% 的自動化值公開，並能記錄波形標記操作。

常見問題確認

沒有聲音	確認檔案已載入、MIDI 音符、GAIN、TRIGGER；試按 AUDITION。
音高不對	檢查 MIDI ROOT / TRANSPOSE / FINE 與 DAW 的八度標記。
沒有循環	將 TRIGGER 設為 LOOP，並確認 S/E 區段可播放。
無法拖放	從檔案總管拖入實際音訊檔，而非 DAW 內的片段。

v1.2.2 測試記錄（2026-11-02）

使用者回報在 Windows / Studio One 實測通過 MIDI ROOT、Shift 操作、重複插入、Undo/Redo 與專案儲存/還原。pluginval Strictness 5：SUCCESS；Steinberg VST3 Validator：47 passed / 0 failed。
此結果僅適用於已測條件，並非保證所有 DAW 和環境都正常運作。