№ 140. СКИН-ЭФФЕКТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 21 августа 2012 г.

- 1. В качестве источника переменного тока в работе используется звуковой генератор ГЗ-33. Оптимальный режим работы генератора: выходное сопротивление 600 Ом; «внутренняя нагрузка» в положении «ВЫКЛ». Выбор величины выходного напряжения генератора (ручка «РЕГ. ВЫХОДА») проводится, исходя из следующих соображений: верхний предел ограничен искажением синусоидальной формы выходного сигнала (особенно на малых частотах), а нижний малым сигналом с измерительной катушки. Всё это контролируется по картине на экране осциллографа.
- 2. Измерение действующего значения тока через соленоид проводится с помощью цифрового универсального вольтметра GDM-8145: входные гнёзда «COM» и «2 А»; режим измерения переменного тока вводится нажатием на кнопку AC_{\sim} ; пределы измерения устанавливаются кнопкой «mA» и кнопками «2, 20, 200, ...» (в mA).

Когда величина тока больше выбранного предела измерений, световое табло вольтметра обнуляется и начинает мигать. В этом случае нужно либо уменьшить выходное напряжение генератора, либо переключиться на больший предел измерений.

3. Измерение действующего значения напряжения на измерительной катушке проводится с помощью такого же вольтметра: входные гнёзда — «COM» и «V- Ω »; режим измерения переменного напряжения вводится нажатием на кнопку AC_{\sim} ; пределы измерения устанавливаются кнопкой «V» и кнопками «200~mV», «2, 20, ...» (в вольтах).

Когда величина напряжения выходит за выбранный предел измерений, то как и в случае с амперметром, табло обнуляется и начинает мигать.

4. Измерение сдвига фаз между напряжением на измерительной катушке и напряжением на резисторе R проводятся с помощью двухканального осциллографа GOS-620. Измеряемые сигналы с помощью коаксиальных кабелей подаются на осциллограф: с резистора — на вход первого канала (СН1), с измерительной катушки — на вход второго (СН2). На экране ЭО видны две синусоиды, сдвинутые друг относительно друга, по величине этого смещения определяется сдвиг по фазе.

Если «земляные» концы кабелей (с чёрным штеккером) подключены к клеммам «⊥» на монтажной плите, то сдвиг фаз между напряжениями на измерительной катушке и на резисторе

$$\Delta \varphi = \frac{\pi}{2} + \Delta \psi,$$

где $\Delta \psi$ — сдвиг фаз между напряжённостью магнитного поля внутри и вне

проводящего цилиндра. При этом напряжение на измерительной катушке отстаёт от по фазе от напряжения на резисторе. В этом случае на экране ЭО синусоида с катушки сдвинута вправо относительно синусоиды с резистора.

Для контроля: при частоте 100 Гц сдвиг фаз $\Delta \varphi = 0.6\pi$.


Измерения сдвига фаз удобно проводить следующим образом:

- 1) подобрать частоту развёртки осциллографа, при которой на экране укладывается чуть больше половины периода синусоиды;
- 2) нулевые линии обеих синусоид на экране совместить с горизонтальной осью экрана;
- 3) измерить расстояние между двумя нулевыми значениями одного из сигналов, что соответствует смещению по фазе на π ;
- 4) измерить расстояние между двумя соседними нулевыми значениями двух синусоид и пересчитать в сдвиг по фазе.

Электронный осциллограф GOS-620

Двухканальный осциллограф предназначен для исследования формы и измерения амплитудно-временных параметров одного или двух периодических и импульсных сигналов в полосе пропускания 0–20 МГц и обеспечивает свои метрологические характеристики при измерении амплитуд в диапазоне от 1 мВ до 20 В (с точностью 3%) и длительностей от 100 нс до 100 мс.

- І. Настройка осциллографа (для работы 140)
- 1. Перед включением прибора в сеть установите «яркость» (2) в среднее поло-



2

- 2. Подайте сигнал с измерительной катушки на вход второго канала CH2(20), а сигнал с резистора на вход первого канала CH1(8). Нажмите кнопку сеть «POWER» (6).
- 3. Установите

```
двухканальный режим работы — «DUAL» (14); вид входа каналов 1 и 2 — закрытый — «AC»(10 и 18); автоматический запуск развёртки — «AUTO» (25); выбор источника синхронизации — «CH1» (23); кнопка 27 — «TRIG.ALT» отжата; скорость развёртки в среднее положение (29); кнопка растяжки — «х10» отжата.
```

4. Настройте яркость и фокус ручками 2 и 3 (следует подобрать минимальную яркость луча, удобную для работы).

Внимание! Никогда не оставляйте яркую точку на экране неподвижной дольше нескольких секунд во избежание повреждения люминофора экрана.

- 5. С помощью ручек смещения по вертикали «POSITION» (11 и 19) и смещения по горизонтали (32) приведите оба луча к центру экрана, поочерёдно устанавливая вид входа канала в положение «GND» земля (10 и18).
- 6. Подберите чувствительности каналов, удобные для измерений (7 и 22). Плавную регулировку чувствительности (9 и 21) можно установить на максимум (поворотом по часовой стрелке до щелчка).
- 7. Подберите скорость развёртки, удобную для измерений (29 и 30): половина периода синусоды занимает практически весь экран (целое число см на экране).
- 8. Остановить картину можно ручкой «LEVEL» уровень синхронизации (28).
- 9. Кнопкой 16 можно инвертировать сигнал.

II. Назначение органов управления

А. Электронно-лучевая трубка

- 1 выход сигнала калибратора (1 к
Гц, 2 V);
- 2 «INTEN» яркость;
- 3 «FOCUS» фокусировка луча;
- 5 сигнальная лампочка;
- 6 «POWER» сеть;

Б. Тракт вертикального отклонения

- 8- «CH1» вход канала 1 усилителя верт. отклонения или канала X в режиме X-Y;
- 20- «CH2» —вход канала 2 усилителя верт. отклонения или канала Y в режиме X–Y;
- 7~(22) установка чувств. канала 1~(2)~(от $5\mathrm{V}/$ дел до $5\mathrm{mV}~/$ дел в 10~диапазонах);
- 9(21) «VAR» плавная регулировка чувствительности канала 1(2) (чувствительность соответствует указанным цифрам при повороте ручек 9 и 21 по часовой стрелке до щелчка);

амплитуда увеличивается в 5 раз, когда ручка 9 (21) вытянута (режим х5);

- 10 (18) выбор вида входа канала 1 (или 2):
 - «АС» закрытый вход;
 - «DC» открытый вход;
 - «GND» вход усилителя отключается от источника и заземляется;
- 11 (19) перемещение по вертикали луча канала 1 (2);
- 14 «VERTICAL MODE» режимы включения каналов:
 - «СН1» включение канала 1;
 - «СН2» включение канала 2;
 - «DUAL» включение двухканального режима;
 - «ADD» сумма сигналов каналов 1 и 2 (или разность при нажатой кнопке 16);
- 12 изменение режима работы коммутатора тракта вертикального отклонения:
- «ALT» (кнопка отжата в двухканальном режиме) поочерёдный каналы переключаются с выбранной частотой развёртки: 1-й (3, 5, ...) период развёртки разворачивает сигнал канала 1×2 -й (4, 6, ...) перид разворачивает сигнал канала 2×3 ;
- «СНОР» (кнопка нажата) каналы переключаются с постоянной частотой, зависящей от периода развёртки (чаще, чем в режиме «ALT»);
 - 15 гнездо подключения заземления;
 - 16 «СН2 INV»— инвертирование сигнала в канале 2.

В. Органы управления синхронизации

- 23 «SOURCE» выбор источника сигнала синхронизации развёртки:
- «CH1» от канала 1; «CH2» от канала 2; в двухканальном режиме «DUAL» или режиме сложения «ADD» возможна синхронизация от любого из двух каналов; при нажатой кнопке 27 «TRIG.ALT» синхрон. поочерёдная от каналов 1 и 2;
 - «LINE» от сети;
 - «ЕХТ» внешним сигналом;
- 24 вход сигнала внешней синхронизации, работает при установке переключателя «SOURCE» (23) в положение «ext» внешний;
 - 25 «TRIGER MODE»— выбор режима работы запуска развёртки:
- «AUTO» автоматический запуск в отсутствие сигнала синхронизации или при его частоте $<25~\Gamma \mathrm{_{II}};$
 - «NORM» ждущий запуск только при наличии сигнала запуска;
- «TV-V» и «TV-H» синхронизация по вертикали (по кадрам) или по горизонтали (по строкам) при наблюдении TV-сигналов; в обоих режимах полярность сигнала должна быть отрицательной;
- 26 «SLOPE» полярность выбор полярности сигнала синхронизации для запуска развёртки;
 - 27 «TRIG.ALT»— выбор режима синхронизации (см. 23);
 - 28 «LEVEL» (уровень)— выбор уровня исследуемого сигнала для запуска развёртки.

Г. Органы управления развёрткой

29 — «TIME/DIV» — установка коэффициента развёртки от 0.2 мкс/дел до 0.5 с/дел 20-ю ступенями (масштаб по оси X соответствует цифрам на шкале при повороте ручки 30 вправо до щелчка и отжатой кнопке 31);

при переводе в положение Х-У обеспечивается наблюдение фигур Лиссажу;

- 30 «SPV.VAR» плавная регулировка коэффициента развёртки;
- 31 множители для коэффициента развёртки («х1» соответствует отжатой кнопке);
- 32 «POSITION» перемещение луча по горизонтали.