リアルタイムカーネル勉強会用資料

開発環境 + etc

神谷和孝 天城技研株式会社

kzkamiya@amtec.co.jp

担当:開発環境 + etc

インラインアセンブラ リンカスクリプト スタートアップモジュール 関連ファイル ./config/sh3/shelf.ld ビッグエンディアン用リンカスクリプト ./config/sh3/start.S スタートアップモジュール

資料

TOPPERS/JSP jsp-1.1.1.lzh http://www.ertl.ics.tut.ac.jp/TOPPERS/ よりダウンロード

1 開発環境

1.1 開発環境使用について

TOPPERS/JSP Kernel

Toyohashi Open Platform for Embedded Real-Time Systems/ Just Standard Profile Kernel

Copyright (C) 2000,2001 by Embedded and Real-Time Systems Laboratory
Toyohashi Univ. of Technology, JAPAN

上記著作権者は,以下の条件を満たす場合に限り,本ソフトウェア(本ソフトウェアを改変したものを含む.以下同じ)を使用・複製・改変・再配布(以下,利用と呼ぶ)することを無償で許諾する.

- (1) 本ソフトウェアをソースコードの形で利用する場合には,上記の著作権表示,この利用条件および下記の無保証規定が,そのままの形でソースコード中に含まれていること.
- (2) 本ソフトウェアをバイナリコードの形または機器に組み込んだ形で利用する場合には、次のいずれかの条件を満たすこと.
- (a) 利用に伴うドキュメント (利用者マニュアルなど) に,上記の著作権表示,この利用条件および下記の無保証規定を掲載すること.
- (b) 利用の形態を , 別に定める方法によって , 上記著作権者に報告する こと
- (3) 本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じるいかなる損害からも,上記著作権者を免責すること.

本ソフトウェアは,無保証で提供されているものである.上記著作権者は,本ソフトウェアに関して,その適用可能性も含めて,いかなる保証も行わない.また,本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても,その責任を負わない.

1.2 SH3 ターゲット依存部 ./jsp/doc/sh3.txt SH3 ターゲット依存部の概要

ターゲットシステムと開発環境

SH3 ロセッサのターゲットシステムとしては、それぞれ SH7708, SH7709, SH7709A を搭載した以下のボードをサポートしている。

- ・(株)EPSON 製の CARD-E09A ボード(CPU: SH7709A)
- ・三菱電機マイコン機器ソフトウエア(株)製の MU200-RSH3 ボード(CPU: SH7709)
- ・(株)電産製の DVE-SH7700 ボード (CPU: SH7708)
- ・(株)日立超 LSI システムズ製の MS7709ASE01 ボード (CPU: SH7709A)

開発環境には、GCC などの GNU 開発環境を用い、オブジェクトファイルフォー マットは ELF を標準とする。

サポートする機能の概要

SH3 依存の機能として、割込みマスクの変更・参照(chg_ixx、get_ixx)と、 性能評価用システム時刻参照機能(vxget tim)をサポートしている。割込み の禁止と許可(dis int. ena int)はサポートしていない。

他のターゲットへのポーティング

現バージョンでは、SH7708 とその拡張版の SH7709.SH7709A をサポートして いる。割り込み時に割り込み要因がセットされるレジスタは、SH7708 では INVET だが、SH7709/A では追加された内蔵モジュールの割り込み要因は INVET2 に設定される。そのため、この部分をコンパイルプラグにより切り替

他の SH 系列のプロセッサへのポーティングについては、SH3 と機構が似た SH4 については比較的容易にポーティング可能と思われるが、ベクタ形式の例 外機能を持つ SH1,SH2 については面倒であると予想される。他のターゲット については、SH3 が多くの内蔵モジュール持っていることもあり、内蔵モジュー ルを使うならば、容易に行えると思われる。

GDB スタブ

TOPPERS/JSP カーネルは GDB スタブと共に使用することを前提にしている。 そのため、sys putc はスタブ呼び出しで実現し、割り込みハンドラはスタブ 経由で呼ばれる。スタブを使用せず ROM や CF にカーネルを置き実行するために は、直接シリアルポートへの出力や、VBRの設定が必要になる。そこで、 WITH STUB というコンパイルフラグによりこれらの機能を切り替える。だたし、 ROM 化の際に必要なバスコントローラの設定は記述していないため、初期化ルー チンに記述する必要がある。それぞれのターゲットで WITH STUB のコンパイ ルフラグをとった場合必要な作業を下に示す。初期化ルーチンはスタブでの記 述が参考になると思われる。

· MS7709ASE01

hardware init hook にバスステートコントローラ等の初期化を追加。 sys initialize に SCIF の初期化を追加。

シリアルポート

CARD-E09A, MU200-RSH3, MS7709ASE01 は、スタブによる GDB との通信と、カー ネルのログ出力用に2つのシリアルポート使用する。全てのポー トにおいて データ: 8bit,Parity:none,Stop:1bit である。

GDB 通信用

カーネルログ用

・MS7709ASE01 SCIF(CN2):115200bps スーパーI/O 内蔵 SCI(CN3):19200bps

1.3 SH3 プロセッサ依存部の機能

データ型

int 型および unsigned int 型のサイズは 32 ビットである。

割込み管理機能と割込みハンドラ

カーネル管理外の割込みとしては、 NMI がある。よって、CPU ロック状態や初 期化ルーチン内では、NMI 以外の割込みはすべて禁止されている。具体的には、 IPM(Interrupt Priority Mask)が 15 に設定される。しかしながら、ボード上 に NMI 入力を持たないターゲットのため、GDB のスタブがホストのマシンと 通信するためのシリアルポートの優先度を 15 で登録し、GDB で Ctrl-C を押 すと 割り込みが入りスタブに制御が移るようにしてある。この機能を使用す

るためには CPU ロック状態では、優先度が 14 になるようにしなければならない。そのため、CPU ロックで設定される優先度をマクロで MAX_IPM で指定している。 MAX_IPM は $cpu_config.h$ の中で #define されている。スタブを使う場合は 14 にスタブを使わない場合は 15 に設定している。

DEF_INH で指定する割込みハンドラ番号(inhno)は、SH7708 では、割り込み事象レジスタ(INTEVT)に設定されるコードであり、SH7709/A では、割り込み事象レジスタ 2(INTEVT2)に設定されるコードである。データ型(INHNO)は unsigned int 型に定義されている。DEF_INH で、INTEVT,INTEVT2 コードとして有効でない値や、外部割込みに対応しない番号を指定した場合の動作は保証されない。

SH3 依存の機能として、SR(Status Register)中の 割り込みマスクビット($I3\sim I0$)の値を変更するためのサービスコール chg_{ipm} と、参照するためのサービスコール get_{ipm} をサポートしている。なお、割り込みマスクビットの値を表すデータ型 IPM は、unsigned int 型に定義されている。これらのサービスコールは、タスクコンテキストで CPU ロック解除状態の場合にのみ呼び出すことができる。 chg_{ipm} により IPM を 0 以外(すなわち、何らかの割込みが禁止されている状態)にした場合でも、ディスパッチは禁止されず、 chg_{ipm} により変更した IPM の値は、ディスパッチ後のタスクに引き継がれる。例えば、あるタスクで IPM を 1 に変更した後、何らかの割込みにより別のタスクに切り替わると、切り替わった後のタスクでも IPM は 1 になる

chg_ipm をサポートするために、割込みハンドラの出入口処理などにオーバヘッドを生じている。そこで、SUPPORT_CHG_IPM というマクロにより、これらのサービスコールをサポートするかどうかを切り替えられるようにしている。SUPPORT_CHG_IPM は、cpu_config.h の中で #define されている。

CPU 例外管理機能と CPU 例外ハンドラ

DEF_EXC で指定する割込みハンドラ番号(excno)は、SH3 での 例外事象レジスタに設定される例外コード番号を表し、そのデータ型(EXCNO)は unsigned int型に定義されている。DEF_EXC で、例外コード番号として有効でない値や、CPU 例外に対応しない番号を指定した場合の動作は保証されない。CPU 例外ハンドラに渡される p_excinf は , CPU 例外発生時のコンテキストを保存したスタックへのポインタが渡される . スタックの構造を以下に示す .

1	R7		< p_excinf	
I	R6	1		
	R5	1		
	R4	1		
	R3	1		

l	R2	I
	R1	I
I	R0	I
I	SR	I
	PR	I
	PC	I

また,CPU 例外発生時の PC の値はインクリメントされる.そのため,CPU 例外ハンドラから復帰を行うと,CPU 例外発生した命令の次の命令から実行を再開する

<u>レジスタバンク</u>

例外ハンドラの入口を除き基本的にレジスタバンク1を使用している。レジスタバンク1は r7 のみ例外/割り込みのネスト回数のカウント用に使用している。非タスクコンテキストとタスクコンテキストの判別はこのレジスタにより行っている。なお、スタブはレジスタバンク0のr0を使用するため、このレジスタに書き込んだデータは書き変る恐れがある。

MACH & MACL

MACH と MACL については,gec に-mhitachi オプションをつけると,関数で MACH と MACL を使用する場合,スタックに保存してから使用し,関数を抜けると元に戻すため,割込みでは保存していない.また,自らディスパッチャを呼び出し,ディスパッチする場合は,関数呼び出しになるため,この呼び出しにまたがって,これらのレジスタを使うことはないため保存していない.そのためアセンブラのコードを使用する場合もこのルールに従う必要がある.なお,割込みからのディスパッチ(受動的ディスパッチ)では保存している.

GBR

 ${
m gcc}$ は GBR を使用しないため,割込みハンドラの入口では保存していない.割込みハンドラ内で GBR を使う場合はアプリケーション側で GBR の待避/保存を行う必要がある.また,上記の MACH と MACL と同じ理由により,自らディスパッチャを呼び出す場合にも保存していない.なお,割込みからのディスパッチ(受動的ディスパッチ)では保存している.

1.4 メモリマップ

· MS7709ASE01

依存部では、コード領域を 0x0c001000 ~ 0x0c0fffff 約 1MB、データ領域を 0x0c100000 ~ の約 3MB, 非タスクコンテキスト用のスタック領域を ~ 0x0c3ffff に確保している。0x0c000000 ~ 0x0c000fff は、ROM モニタまた はスタブのワークエリアとなっており、使用することができない。

1.5 ディレクトリ・ファイル構成

SH3 ターゲット依存部の各ファイルの概要は次の通り.

config/sh3/

Makefile.config Makefile の SH3 依存定義

cpu defs.h プロセッサ依存部のアプリケーション用定義

cpu_config.hプロセッサ依存部の構成定義cpu_config.cプロセッサ依存部の関数

cpu_support.S プロセッサ依存部のサブルーチン

cpu_context.h コンテキスト操作

makeoffset.c offset.h 生成サポートプログラム cpu insn.h 低レベルのプロセッサ操作ルーチン

start.S スタートアップモジュール shelf.ld ビッグエンディアン用リンカスクリプト shlelf.ld リトルエンディアン用リンカスクリプト

hw timer.h タイマ操作ルーチン

sh3.h SH3の定義

config/sh3/ms7709ase01

Makefile.config Makefile の MS7709ASE01 依存定義

hw serial.h シリアルインタフェースデバイス操作ルーチン

ms7709ase01.h MS7709ASE01 ハードウェア定義

sys_config.c システム依存部の関数

sys_config.h システム依存部の構成定義

svs defs.h システム依存部のアプリケーション用定義

sys_support.S システム依存部のサブルーチン

2 スタートアップモジュール、リンカスクリプ ト

2.1 リンカスクリプトについて

リンカスクリプト (Linker Scripts)

ld コマンド・ランゲージ (ld command language) はステートメントの集まりで、いくつかは、ある種のオプションをセットする単純なキーワードとなる。また、いくつかは入力ファイルを選択して、グループ化するためや、出力ファイルの名称付けに使用される。

ld コマンド・ランゲージの最も基本的なコマンドは SECTIONS コマンドで、出力ファイル の詳細なレイアウトを指定する。

今回のターゲットシステムのリンカスクリプトには、

ビッグエンディアン用リンカスクリプト./config/sh3/shelf.ld と

リトルエンディアン用リンカスクリプト./config/sh3/shlelf.ld

があり、それらの差分は、OUTPUT_FORMAT のみとなっている。

 $<! \ OUTPUT_FORMAT("elf32-shl","elf32-shl","elf32-shl")$

!> OUTPUT FORMAT("elf32-sh", "elf32-sh", "elf32-sh")

2.2 スタートアップモジュールについて

SH3 依存のスタートアップモジュール(start.S)では、次の初期化処理を行う。

(A) プロセッサモードの初期化とスタックポインタの初期化

最初に、すべてのキャッシュを無効化した後、キャッシュをライトスルーモードに設定し、有効にする。また、プロセッサのモードを、特権モード、レジスタバンク 1 に設定し、割り込みマスクを MAX IPM に設定する。

次に、スタックポインタ(r15)を STACKTOP に設定する。ここで割込みスタックポインタに設定されたスタック領域は、カーネル起動後は非タスクコンテキスト用のスタック領域として使われる。STACKTOP は、sys_config.h 部で定義することを想定している。

(B) hardware init hook の呼出し

hardware_init_hook が 0 でない場合には、hardware_init_hook を呼び出す。hardware_init_hook は、カーネルが起動される前に行う必要があるターゲット依存の初期化を行うために用意している。hardware_init_hook がどこでも定義されていない場合、リンカでこのシンボルを 0 に定義する(リンカスクリプト内に記述あり)。

(C) bss セクションと data セクションの初期化

bss セクションをゼロクリアする。また、data セクションを初期化する。

- (D) software_init_hook の呼出し software_init_hook が 0 でない場合には、software_init_hook を呼び出す。 software_init_hook は、カーネルが起動される前に行う必要があるソフトウェア環境(具体的には、ライブラリ)依存の初期化を行うために用意している。 software init hook がどこでも定義されていない場合、リンカでこのシンボ
- ルを 0 に定義する(リンカスクリプト内に記述あり)。
 (E) カーネルの起動

kernel_start へ分岐し、カーネルを起動する。kernel_start からリターンしてくることは想定していない。

2.3 ビッグエンディアン用リンカスクリプ

►./config/sh3/shelf.ld

```
@(#) $Id: shelf.ld,v 1.1 2000/11/14 16:29:53 honda Exp $
OUTPUT FORMAT("elf32-sh", "elf32-sh", "elf32-sh")
OUTPUT_ARCH(sh)
PROVIDE(_hardware_init_hook = 0);
PROVIDE( software init hook = 0);
SECTIONS
    .text:
         text = . ;
        *(.text)
    _{\text{etext}} = . ;
    PROVIDE (etext = .) ;
    .rodata : { *(.rodata) }
    . = ALIGN(4):
    __idata_start = . :
    .data : AT(__idata_start)
         data start = . ;
        *(.data)
     __idata_end = __idata_start + SIZEOF(.data);
    edata = .;
    PROVIDE (edata = .);
    . = ALIGN(4);
    \__{bss\_start} = .
    .bss
      *(.bss)
```

2.4 スタートアップモジュー

ル ./config/sh3/start.S

```
#define MACRO ONLY
#include "sys config.h"
#include "cpu_config.h"
#define CCR
                  0xffffffec
                             /* CCR のアドレス */
                                /* キャッシュの無効化 */
#define CCR_DISABLE 0x00000008
   SH3 用スタートアップモジュール
   カーネルはアプリケーションとリンクして使用する
    だけなので JSP カーネルのみ使用する。
       .global _start
       .align 2
start:
       * キャッシュの初期化
       mov.l _ccr_addr,r1
       mov.l_ccr_disable,r2
       mov.l r2,@r1
       mov.l ccr mode,r2
       mov.l r2,@r1
       * SR を初期化する。
       * MD=1, RB=0, BL=0, I3~I0=e f は stub のみ
       mov.l init sr,r0
       ldc r0,sr
       mov #0x01,r0
       ldc r0,r7_bank
```

```
* タスク独立のスタックを STACKTOP に初期化する
       * STACKTOP は、sys_config.h で定義
       mov.l _stack_k, r15
         _hardware_init_hook を呼び出す。(0 でない場合)
       * ハードウェア依存に必要な初期化処理がある場合は,
       * hardware_init_hook という関数を用意すればよい.
       * 具体的には ROM 化の際、RAM を使用可能にするための
       * バスコントローラの初期化等を行う。
       * sys_support.S 内で hardware_init_hook を定義してい
       * る.
       */
start_0:
             _hardware_init_k, r0
            r0.r0
       bt
            start_1
             @r0
      jsr
      or
            r_{0,r_0}
       * bss セクションをクリア
start 1:
       mov.l bss start k,r0
       mov.l
            end k,r1
       cmp/eq r0,r1
       bt
             start_3
             \#0,r2
       mov
start_2:
      mov.l
             r2,@r0
      add
             #4.r0
       cmp/hi r0,r1
       bt
             start_2
         data セクションを初期化する (ROM 化対応).
          __idata_start から __idata_end までを , __data_start 以降に
         コピーする.
start_3:
       mov.l __idata_start_k,r1
       mov.l __idata_end_k,r2
       cmp/eq r1,r2
             start_5
       mov.l __data_start_k,r0
start 4:
       mov.l @r1+,r4
       mov.l r4,@r0
```

```
cmp/hi r1,r2
        add
               #4,r0
              start_4
           software_init_hook を呼び出す(0 でない場合).
        * ソフトウェア環境(特にライブラリ)に依存して必要な初期化処
        * 理がある場合は, software init hook という関数を用意すれば
        * よい.
start 5:
        mov.l _software_init_hook_k, r0
       tst
             r0.r0
       bt
              start_6
             @r0
       jsr
              r_{0,r_0}
start_6:
        * カーネルを起動する
       ! call the mainline
       mov.l
              _kernel_start_k,r0
       isr
               @r0
               r_{0,r_0}
        or
        align 4
_ccr_addr:
        .long CCR
_ccr_disable:
       .long CCR_DISABLE
_ccr_mode:
       .long CCR_MODE
_init_sr:
        .long 0x40000000 + MAX_IPM << 4
stack k:
        .long STACKTOP
_bss_start_k:
        .long
             __bss_start
_end_k:
        .long
               _end
__idata_start_k:
       .long
               __idata_start
__idata_end_k:
       .long
              __idata_end
__data_start_k:
        .long
               __data_start
_kernel_start_k:
       .long _kernel_start
_hardware_init_k:
       .long _hardware_init_hook
_software_init_hook_k:
        .long _software_init_hook
```