WHB-871 微机综合保护装置

内存地址（HEX）	定义					传送值	备注
	线路	**充电**	**厂用变**	**电容器**	**电动机**		
0000H	合位开入	合位开入	合位开入	合位开入	合位开入	1/0	02
0001H	跳位开入	跳位开入	跳位开入	跳位开入	跳位开入	1/0	02
0002H	手跳开入	手跳开入	手跳开入	手跳开入	手跳开入	1/0	02
0003H	弹簧未储能	弹簧未储能	弹簧未储能	弹簧未储能	弹簧未储能	1/0	02
0004H	上隔离/工作位	上隔离/工作位	上隔离/工作位	上隔离/工作位	上隔离/工作位	1/0	02
0005H	下隔离/试验位	下隔离/试验位	下隔离/试验位	下隔离/试验位	下隔离/试验位	1/0	02
0006H	接地刀位置	接地刀位置	接地刀位置	接地刀位置	接地刀位置	1/0	02
0007H	非电量Ⅰ	非电量Ⅰ	非电量Ⅰ	非电量Ⅰ	非电量Ⅰ	1/0	02
0008H	非电量Ⅱ	非电量Ⅱ	非电量Ⅱ	非电量Ⅱ	非电量Ⅱ	1/0	02
0009H	非电量Ⅲ	非电量Ⅲ	非电量Ⅲ	非电量Ⅲ	非电量Ⅲ	1/0	02
000AH	非电量Ⅳ	非电量Ⅳ	非电量Ⅳ	非电量Ⅳ	非电量Ⅳ	1/0	02
000BH	开入 1★	开入 1★	开入 1★	开入 1★	开入 1★	1/0	02
000CH	开入 2★	开入 2★	开入 2★	开入 2★	开入 2★	1/0	02
000DH	开入 3★	开入 3★	开入 3★	开入 3★	开入 3★	1/0	02
000EH	开入 4	开入 4	开入 4	开入 4	开入 4	1/0	02
000FH	闭锁重合闸	开入 5	开入 5	开入 5	热复归	1/0	02
注：上表中带★标记说明此开关量是可选配项，当装置选配有信号插件的时候才有所选的开关量，未选配信号插件时带★标记的开关量未定义							
0010H	远方/就地	远方/就地	远方/就地	远方/就地	远方/就地	1/0	02
0011H	检修压板	检修压板	检修压板	检修压板	检修压板	1/0	02
0012H	过流Ⅰ段压板	充电过流Ⅰ段压板	过流Ⅰ段压板	过流Ⅰ段压板	启动过长压板	1/0	02
0013H	过流Ⅱ段压板	充电零流Ⅰ段压板	过流Ⅱ段压板	过流Ⅱ段压板	过流Ⅰ段压板	1/0	02
0014H	过流Ⅲ段压板	充电过流Ⅱ段压板	过流Ⅲ段压板	过流Ⅲ段压板	过流Ⅱ段压板	1/0	02
0015H	过流加速压板	充电零流Ⅱ段压板	过负荷压板	反时限压板	过流Ⅲ段压板	1/0	02
0016H	过负荷压板	过流Ⅰ段压板	反时限压板	零序Ⅰ段压板	过负荷压板	1/0	02
0017H	反时限压板	过流Ⅱ段压板	负序Ⅰ段压板	零序Ⅱ段压板	反时限压板	1/0	02
0018H	零序Ⅰ段压板	过流Ⅲ段压板	负序Ⅱ段压板	零序Ⅲ段压板	过热压板	1/0	02
0019H	零序Ⅱ段压板	零序Ⅰ段压板	高零序Ⅰ段压板	过电压压板	负序Ⅰ段压板	1/0	02

001AH	零序III段压板	零序Ⅱ段压板	高零序Ⅱ段压板	低电压压板	负序Ⅱ段压板	1/0	02
001BH	低压减载压板	零序III段压板	高零序III段压板	不平衡电流压板	负序反时限压板	1/0	02
001CH	低频减载压板	TV 断线压板	低零序过流压板	不平衡电压压板	零序Ⅰ段压板	1/0	02
001DH	重合闸压板	非电量Ⅰ压板	低零反时限压板	TV 断线压板	零序Ⅱ段压板	1/0	02
001EH	TV 断线压板	非电量Ⅱ压板	低电压压板	非电量Ⅰ压板	零序III段压板	1/0	02
001FH	非电量Ⅰ压板	非电量III压板	零序过电压压板	非电量Ⅱ压板	过电压压板	1/0	02
0020H	非电量Ⅱ压板	非电量Ⅳ压板	低频减载压板	非电量III压板	低电压压板	1/0	02
0021H	非电量III压板	A/D 故障	TV 断线压板	非电量Ⅳ压板	低频减载压板	1/0	02
0022H	非电量Ⅳ压板	定值自检故障	非电量Ⅰ压板	A/D 故障	TV 断线压板	1/0	02
0023H	A/D 故障	定值区号故障	非电量Ⅱ压板	定值自检故障	非电量Ⅰ压板	1/0	02
0024H	定值自检故障	开出回路故障	非电量III压板	定值区号故障	非电量Ⅱ压板	1/0	02
0025H	定值区号故障	手车位置异常	非电量Ⅳ压板	开出回路故障	非电量III压板	1/0	02
0026H	开出回路故障	控制回路异常	FC 闭锁压板	控制回路异常	非电量Ⅳ压板	1/0	02
0027H	控制回路异常	弹簧未储能告警	A/D 故障	手车位置异常	FC 闭锁压板	1/0	02
0028H	手车位置异常	跳位异常	定值自检故障	弹簧未储能告警	A/D 故障	1/0	02
0029H	弹簧未储能告警	零序Ⅰ段告警	定值区号故障	跳位异常	定值自检故障	1/0	02
002AH	跳位异常	零序Ⅱ段告警	开出回路故障	零序Ⅰ段告警	定值区号故障	1/0	02
002BH	过负荷告警	零序III段告警	控制回路异常	零序Ⅱ段告警	开出回路故障	1/0	02
002CH	零序Ⅰ段告警	TV 断线告警	手车位置异常	零序III段告警	控制回路异常	1/0	02
002DH	零序Ⅱ段告警	非电量Ⅰ告警	弹簧未储能告警	过电压告警	手车位置异常	1/0	02
002EH	零序III段告警	非电量 II 告警	跳位异常	TV 断线告警	弹簧未储能告警	1/0	02
002FH	TV 断线告警	非电量 III 告警	过负荷告警	非电量Ⅰ告警	跳位异常	1/0	02
0030H	非电量Ⅰ告警	非电量 IV 告警	负序Ⅱ段告警	非电量Ⅱ告警	启动过长告警	1/0	02
0031H	非电量 II 告警	事故总信号	高零序Ⅰ段告警	非电量III告警	过负荷告警	1/0	02
0032H	非电量 III 告警	预告总信号	高零序Ⅱ段告警	非电量Ⅳ告警	过热保护告警	1/0	02
0033H	非电量 IV 告警	充电过流Ⅰ段跳闸	高零序III段告警	事故总信号	负序Ⅱ段告警	1/0	02
0034H	重合闸充电标志	充电零流Ⅰ段跳闸	低零序过流告警	预告总信号	负序反时限告警	1/0	02
0035H	事故总信号	充电过流Ⅱ段跳闸	零序过电压告警	过流Ⅰ段跳闸	零序Ⅰ段告警	1/0	02
0036H	预告总信号	充电零流Ⅱ段跳闸	TV 断线告警	过流Ⅱ段跳闸	零序Ⅱ段告警	1/0	02
0037H	过流Ⅰ段跳闸	过流Ⅰ段跳闸	非电量Ⅰ告警	过流III段跳闸	零序III段告警	1/0	02

0038H	过流Ⅱ段跳闸	过流Ⅱ段跳闸	非电量Ⅱ告警	反时限跳闸	TV 断线告警	1/0	02
0039H	过流Ⅲ段跳闸	过流Ⅲ段跳闸	非电量Ⅲ告警	零序Ⅰ段跳闸	非电量Ⅰ告警	1/0	02
003AH	过流加速跳闸	零序Ⅰ段跳闸	非电量Ⅳ告警	零序Ⅱ段跳闸	非电量Ⅱ告警	1/0	02
003BH	过负荷跳闸	零序Ⅱ段跳闸	FC 闭锁告警	零序Ⅲ段跳闸	非电量Ⅲ告警	1/0	02
003CH	反时限跳闸	零序Ⅲ段跳闸	事故总信号	过电压跳闸	非电量Ⅳ告警	1/0	02
003DH	零序Ⅰ段跳闸	非电量Ⅰ跳闸	预告总信号	低电压跳闸	FC 闭锁告警	1/0	02
003EH	零序Ⅱ段跳闸	非电量Ⅱ跳闸	过流Ⅰ段跳闸	不平衡电流跳闸	事故总信号	1/0	02
003FH	零序Ⅲ段跳闸	非电量Ⅲ跳闸	过流Ⅱ段跳闸	不平衡电压跳闸	预告总信号	1/0	02
0040H	低压减载跳闸	非电量Ⅳ跳闸	过流Ⅲ段跳闸	非电量Ⅰ跳闸	电机启动结束	1/0	02
0041H	低频减载跳闸		过负荷跳闸	非电量Ⅱ跳闸	启动过长跳闸	1/0	02
0042H	重合闸动作		反时限跳闸	非电量Ⅲ跳闸	过流Ⅰ段跳闸	1/0	02
0043H	非电量Ⅰ跳闸		负序Ⅰ段跳闸	非电量Ⅳ跳闸	过流Ⅱ段跳闸	1/0	02
0044H	非电量Ⅱ跳闸		负序Ⅱ段跳闸		过流Ⅲ段跳闸	1/0	02
0045H	非电量Ⅲ跳闸		高零序Ⅰ段跳闸		过负荷跳闸	1/0	02
0046H	非电量Ⅳ跳闸		高零序Ⅱ段跳闸		反时限跳闸	1/0	02
0047H			高零序Ⅲ段跳闸		过热跳闸	1/0	02
0048H			低零序过流跳闸		负序Ⅰ段跳闸	1/0	02
0049H			低零反时限跳闸		负序Ⅱ段跳闸	1/0	02
004AH			低电压跳闸		负序反时限跳闸	1/0	02
004BH			零序过电压跳闸		零序Ⅰ段跳闸	1/0	02
004CH			低频减载跳闸		零序Ⅱ段跳闸	1/0	02
004DH			非电量Ⅰ跳闸		零序Ⅲ段跳闸	1/0	02
004EH			非电量Ⅱ跳闸		过电压跳闸	1/0	02
004FH			非电量Ⅲ跳闸		低电压跳闸	1/0	02
0050H			非电量Ⅳ跳闸		低频减载跳闸	1/0	02
0051H					非电量Ⅰ跳闸	1/0	02
0052H					非电量Ⅱ跳闸	1/0	02
0053H					非电量Ⅲ跳闸	1/0	02
0054H					非电量Ⅳ跳闸	1/0	02
0055H						1/0	02
0056H						1/0	02

0057H						1/0	02
注：当装置选配有交流插件 2 时，地址 0008H-0057H 对应的开关量定义如上。							
0010H	远方/就地	远方/就地	远方/就地	远方/就地	远方/就地	1/0	02
0011H	检修压板	检修压板	检修压板	检修压板	检修压板	1/0	02
0012H	过流Ⅰ段压板	充电过流Ⅰ段压板	过流Ⅰ段压板	过流Ⅰ段压板	启动过长压板	1/0	02
0013H	过流Ⅱ段压板	充电零流Ⅰ段压板	过流Ⅱ段压板	过流Ⅱ段压板	过流Ⅰ段压板	1/0	02
0014H	过流Ⅲ段压板	充电过流Ⅱ段压板	过流Ⅲ段压板	过流Ⅲ段压板	过流Ⅱ段压板	1/0	02
0015H	过流加速压板	充电零流Ⅱ段压板	过负荷压板	反时限压板	过流Ⅲ段压板	1/0	02
0016H	过负荷压板	过流Ⅰ段压板	反时限压板	零序Ⅰ段压板	过负荷压板	1/0	02
0017H	反时限压板	过流Ⅱ段压板	负序Ⅰ段压板	零序Ⅱ段压板	反时限压板	1/0	02
0018H	零序Ⅰ段压板	过流Ⅲ段压板	负序Ⅱ段压板	零序Ⅲ段压板	过热压板	1/0	02
0019H	零序Ⅱ段压板	零序Ⅰ段压板	高零序Ⅰ段压板	不平衡电流压板	负序Ⅰ段压板	1/0	02
001AH	零序Ⅲ段压板	零序Ⅱ段压板	高零序Ⅱ段压板	非电量Ⅰ压板	负序Ⅱ段压板	1/0	02
001BH	重合闸压板	零序Ⅲ段压板	高零序Ⅲ段压板	非电量Ⅱ压板	负序反时限压板	1/0	02
001CH	非电量Ⅰ压板	非电量Ⅰ压板	低零序过流压板	非电量Ⅲ压板	零序Ⅰ段压板	1/0	02
001DH	非电量Ⅱ压板	非电量Ⅱ压板	低零反时限压板	非电量Ⅳ压板	零序Ⅱ段压板	1/0	02
001EH	非电量Ⅲ压板	非电量Ⅲ压板	非电量Ⅰ压板	A/D 故障	零序Ⅲ段压板	1/0	02
001FH	非电量Ⅳ压板	非电量Ⅳ压板	非电量Ⅱ压板	定值自检故障	非电量Ⅰ压板	1/0	02
0020H	A/D 故障	A/D 故障	非电量Ⅲ压板	定值区号故障	非电量Ⅱ压板	1/0	02
0021H	定值自检故障	定值自检故障	非电量Ⅳ压板	开出回路故障	非电量Ⅲ压板	1/0	02
0022H	定值区号故障	定值区号故障	FC 闭锁压板	控制回路异常	非电量Ⅳ压板	1/0	02
0023H	开出回路故障	开出回路故障	A/D 故障	手车位置异常	FC 闭锁压板	1/0	02
0024H	控制回路异常	手车位置异常	定值自检故障	弹簧未储能告警	A/D 故障	1/0	02
0025H	手车位置异常	控制回路异常	定值区号故障	跳位异常	定值自检故障	1/0	02
0026H	弹簧未储能告警	弹簧未储能告警	开出回路故障	零序Ⅰ段告警	定值区号故障	1/0	02
0027H	跳位异常	跳位异常	控制回路异常	零序Ⅱ段告警	开出回路故障	1/0	02
0028H	过负荷告警	零序Ⅰ段告警	手车位置异常	零序Ⅲ段告警	控制回路异常	1/0	02
0029H	零序Ⅰ段告警	零序Ⅱ段告警	弹簧未储能告警	非电量Ⅰ告警	手车位置异常	1/0	02
002AH	零序Ⅱ段告警	零序Ⅲ段告警	跳位异常	非电量Ⅱ告警	弹簧未储能告警	1/0	02
002BH	零序Ⅲ段告警	非电量Ⅰ告警	过负荷告警	非电量Ⅲ告警	跳位异常	1/0	02
002CH	非电量Ⅰ告警	非电量 II 告警	负序Ⅱ段告警	非电量Ⅳ告警	启动过长告警	1/0	02

002DH	非电量 II 告警	非电量 III 告警	高零序Ⅰ段告警	事故总信号	过负荷告警	1/0	02
002EH	非电量 III 告警	非电量 IV 告警	高零序Ⅱ段告警	预告总信号	过热保护告警	1/0	02
002FH	非电量 IV 告警	事故总信号	高零序Ⅲ段告警	过流Ⅰ段跳闸	负序Ⅱ段告警	1/0	02
0030H	重合闸充电标志	预告总信号	低零序过流告警	过流Ⅱ段跳闸	负序反时限告警	1/0	02
0031H	事故总信号	充电过流Ⅰ段跳闸	非电量Ⅰ告警	过流Ⅲ段跳闸	零序Ⅰ段告警	1/0	02
0032H	预告总信号	充电零流Ⅰ段跳闸	非电量Ⅱ告警	反时限跳闸	零序Ⅱ段告警	1/0	02
0033H	过流Ⅰ段跳闸	充电过流Ⅱ段跳闸	非电量Ⅲ告警	零序Ⅰ段跳闸	零序Ⅲ段告警	1/0	02
0034H	过流Ⅱ段跳闸	充电零流Ⅱ段跳闸	非电量Ⅳ告警	零序Ⅱ段跳闸	非电量Ⅰ告警	1/0	02
0035H	过流Ⅲ段跳闸	过流Ⅰ段跳闸	FC 闭锁告警	零序Ⅲ段跳闸	非电量Ⅱ告警	1/0	02
0036H	过流加速跳闸	过流Ⅱ段跳闸	事故总信号	不平衡电流跳闸	非电量Ⅲ告警	1/0	02
0037H	过负荷跳闸	过流Ⅲ段跳闸	预告总信号	非电量Ⅰ跳闸	非电量Ⅳ告警	1/0	02
0038H	反时限跳闸	零序Ⅰ段跳闸	过流Ⅰ段跳闸	非电量Ⅱ跳闸	FC 闭锁告警	1/0	02
0039H	零序Ⅰ段跳闸	零序Ⅱ段跳闸	过流Ⅱ段跳闸	非电量Ⅲ跳闸	事故总信号	1/0	02
003AH	零序Ⅱ段跳闸	零序Ⅲ段跳闸	过流Ⅲ段跳闸	非电量Ⅳ跳闸	预告总信号	1/0	02
003BH	零序Ⅲ段跳闸	非电量Ⅰ跳闸	过负荷跳闸		电机启动结束	1/0	02
003CH	重合闸动作	非电量Ⅱ跳闸	反时限跳闸		启动过长跳闸	1/0	02
003DH	非电量Ⅰ跳闸	非电量Ⅲ跳闸	负序Ⅰ段跳闸		过流Ⅰ段跳闸	1/0	02
003EH	非电量Ⅱ跳闸	非电量Ⅳ跳闸	负序Ⅱ段跳闸		过流Ⅱ段跳闸	1/0	02
003FH	非电量Ⅲ跳闸		高零序Ⅰ段跳闸		过流Ⅲ段跳闸	1/0	02
0040H	非电量Ⅳ跳闸		高零序Ⅱ段跳闸		过负荷跳闸	1/0	02
0041H			高零序Ⅲ段跳闸		反时限跳闸	1/0	02
0042H			低零序过流跳闸		过热跳闸	1/0	02
0043H			低零反时限跳闸		负序Ⅰ段跳闸	1/0	02
0044H			非电量Ⅰ跳闸		负序Ⅱ段跳闸	1/0	02
0045H			非电量Ⅱ跳闸		负序反时限跳闸	1/0	02
0046H			非电量Ⅲ跳闸		零序Ⅰ段跳闸	1/0	02
0047H			非电量Ⅳ跳闸		零序Ⅱ段跳闸	1/0	02
0050H					零序Ⅲ段跳闸	1/0	02
0051H					非电量Ⅰ跳闸	1/0	02
0052H					非电量Ⅱ跳闸	1/0	02

0053H					非电量III跳闸	1/0	02
0054H					非电量IV跳闸	1/0	02
0055H						1/0	02
0056H						1/0	02
0057H						1/0	02
注：当装置未选配有交流插件 2 时，地址 0008H-0057H 对应的开关量定义如上。							

0FFFH	当前定值区号	0~7	只读，03H
1000H~10**H	当前定值区	可对照定值表，没有小数点的定值为实际值，两位小数点的定值扩大 100 倍，三位小数的点扩大 1000 倍。 **表示实际定值的个数-1。	读/写，03H/10H
1100H~11**H	定值区 0		读/写，03H/10H
1200H~12**H	定值区 1		读/写，03H/10H
1300H~13**H	定值区 2		读/写，03H/10H
1400H~14**H	定值区 3		读/写，03H/10H
1500H~15**H	定值区 4		读/写，03H/10H
1600H~16**H	定值区 5		读/写，03H/10H
1700H~17**H	定值区 6		读/写，03H/10H
1800H~18**H	定值区 7		读/写，03H/10H

1900H	H	年	BCD 码	只写，10H
	L	月	BCD 码	只写，10H
1901H	H	日	BCD 码	只写，10H
	L	时	BCD 码	只写，10H
1902H	H	分	BCD 码	只写，10H
	L	秒	BCD 码	只写，10H

2000H	A 相测量电流	实际值×100	A	只读，04H
2001H	B 相测量电流	实际值×100	A	只读，04H
2002H	C 相测量电流	实际值×100	A	只读，04H
2003H	A 相电压	实际值×100	V	只读，04H
2004H	B 相电压	实际值×100	V	只读，04H
2005H	C 相电压	实际值×100	V	只读，04H
2006H	有功功率	实际值×10	W	只读，04H
2007H	无功功率	实际值×10	Var	只读，04H
2008H	系统频率	实际值×100	Hz	只读，04H
2009H	功率因数	实际值×100		只读，04H

200AH	AB 相线电压	实际值×100	V	只读，04H
200BH	BC 相线电压	实际值×100	V	只读，04H
200CH	CA 相线电压	实际值×100	V	只读，04H
200DH	基波零序电流实部	实际值×1000	A	只读，04H
200EH	基波零序电流虚部	实际值×1000	A	只读，04H
200FH	基波零序电压实部	实际值×100	V	只读，04H
2010H	基波零序电压虚部	实际值×100	V	只读，04H
注：当装置选配有交流插件 2 时，地址 2000H-2010H 对应的模拟量定义如上。				
2000H	A 相保护电流	实际值×100	A	只读，04H
2001H	B 相保护电流	实际值×100	A	只读，04H
2002H	C 相保护电流	实际值×100	A	只读，04H
注：当装置未选配有交流插件 2 时，地址 2000H-2002H 对应的模拟量定义如上。				

2100H	2100H	正向有功电度低字★	实际值	只读，04H
	2101H	正向有功电度高字★		
2102H	2102H	反向有功电度低字★	实际值	只读，04H
	2103H	反向有功电度高字★		
2104H	2104H	正向无功电度低字★	实际值	只读，04H
	2105H	正向无功电度高字★		
2106H	2106H	反向无功电度低字★	实际值	只读，04H
	2107H	反向无功电度高字★		
注：当装置选配有交流插件 2 时，地址 2010H-2017H 对应的电度脉冲如上，未选配交流插件 2 时，无电度脉冲功能。				
3000H	信号复归	FF00H	只写，05H	
3001H	遥跳断路器	FF00H	只写，05H	
3002H	遥合断路器	FF00H	只写，05H	

4000H	定值区切换					0-7	06
4001H	过流Ⅰ段压板	充电过流Ⅰ段压板	过流Ⅰ段压板	过流Ⅰ段压板	启动过长压板	1/0	06
4002H	过流Ⅱ段压板	充电零流Ⅰ段压板	过流Ⅱ段压板	过流Ⅱ段压板	过流Ⅰ段压板	1/0	06
4003H	过流Ⅲ段压板	充电过流Ⅱ段压板	过流Ⅲ段压板	过流Ⅲ段压板	过流Ⅱ段压板	1/0	06
4004H	过流加速压板	充电零流Ⅱ段压板	过负荷压板	反时限压板	过流Ⅲ段压板	1/0	06
4005H	过负荷压板	过流Ⅰ段压板	反时限压板	零序Ⅰ段压板	过负荷压板	1/0	06
4006H	反时限压板	过流Ⅱ段压板	负序Ⅰ段压板	零序Ⅱ段压板	反时限压板	1/0	06
4007H	零序Ⅰ段压板	过流Ⅲ段压板	负序Ⅱ段压板	零序Ⅲ段压板	过热压板	1/0	06
4008H	零序Ⅱ段压板	零序Ⅰ段压板	高零序Ⅰ段压板	过电压压板	负序Ⅰ段压板	1/0	06

4009H	零序III段压板	零序II段压板	高零序II段压板	低电压压板	负序II段压板	1/0	06
400AH	低压减载压板	零序III段压板	高零序III段压板	不平衡电流压板	负序反时限压板	1/0	06
400BH	低频减载压板	TV 断线压板	低零序过流压板	不平衡电压压板	零序I段压板	1/0	06
400CH	重合闸压板	非电量I压板	低零反时限压板	TV 断线压板	零序II段压板	1/0	06
400DH	TV 断线压板	非电量II压板	低电压压板	非电量I压板	零序III段压板	1/0	06
400EH	非电量I压板	非电量III压板	零序过电压压板	非电量II压板	过电压压板	1/0	06
400FH	非电量II压板	非电量IV压板	低频减载压板	非电量III压板	低电压压板	1/0	06
4010H	非电量III压板		TV 断线压板	非电量IV压板	低频减载压板	1/0	06
4011H	非电量IV压板		非电量I压板		TV 断线压板	1/0	06
4012H			非电量II压板		非电量I压板	1/0	06
4013H			非电量III压板		非电量II压板	1/0	06
4014H			非电量IV压板		非电量III压板	1/0	06
4015H			FC 闭锁压板		非电量IV压板	1/0	06
4016H					FC 闭锁压板	1/0	06
注：当装置选配有交流插件 2 时，地址 4001H-4016H 对应的压板定义如上。							
4001H	过流I段压板	充电过流I段压板	过流I段压板	过流I段压板	启动过长压板	1/0	06
4002H	过流II段压板	充电零流I段压板	过流II段压板	过流II段压板	过流I段压板	1/0	06
4003H	过流III段压板	充电过流II段压板	过流III段压板	过流III段压板	过流II段压板	1/0	06
4004H	过流加速压板	充电零流II段压板	过负荷压板	反时限压板	过流III段压板	1/0	06
4005H	过负荷压板	过流I段压板	反时限压板	零序I段压板	过负荷压板	1/0	06
4006H	反时限压板	过流II段压板	负序I段压板	零序II段压板	反时限压板	1/0	06
4007H	零序I段压板	过流III段压板	负序II段压板	零序III段压板	过热压板	1/0	06
4008H	零序II段压板	零序I段压板	高零序I段压板	不平衡电流压板	负序I段压板	1/0	06
4009H	零序III段压板	零序II段压板	高零序II段压板	非电量I压板	负序II段压板	1/0	06
400AH	重合闸压板	零序III段压板	高零序III段压板	非电量II压板	负序反时限压板	1/0	06
400BH	非电量I压板	非电量I压板	低零序过流压板	非电量III压板	零序I段压板	1/0	06
400CH	非电量II压板	非电量II压板	低零反时限压板	非电量IV压板	零序II段压板	1/0	06
400DH	非电量III压板	非电量III压板	非电量I压板		零序III段压板	1/0	06
400EH	非电量IV压板	非电量IV压板	非电量II压板		非电量I压板	1/0	06
400FH			非电量III压板		非电量II压板	1/0	06
4010H			非电量IV压板		非电量III压板	1/0	06
4011H			FC 闭锁压板		非电量IV压板	1/0	06
4012H					FC 闭锁压板	1/0	06
注：当装置未选配有交流插件 2 时，地址 4001H-4012H 对应的压板定义如上。							

5000H~5063H	动作记录	每种记录各 100 个，只能单个查询。	只读，18H
5064H~50C7H	告警记录		只读，18H

WHB-872 微机电动机保护装置

内存地址（HEX）	定义	传送值	备注	
0000H	合位开入	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0001H	跳位开入	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0002H	手跳开入	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0003H	弹簧未储能	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0004H	上隔离刀/工作位置	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0005H	下隔离刀/试验位置	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0006H	接地刀	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0007H	非电量Ⅰ	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0008H	非电量Ⅱ	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0009H	非电量Ⅲ	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000AH	非电量Ⅳ	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000BH	开入 1	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000CH	开入 2	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000DH	开入 3	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000EH	开入 4	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000FH	热复归	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0018H	远方/就地	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0019H	检修状态	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001AH	启动过长压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001BH	差动速断压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001CH	比率差动压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001DH	过流Ⅰ段压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001EH	过流Ⅱ段压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001FH	过流Ⅲ段压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0020H	过负荷压板压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0021H	反时限压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0022H	过热压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0023H	负序Ⅰ段压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0024H	负序Ⅱ段压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0025H	负序反时限压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0026H	零序Ⅰ段压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0027H	零序Ⅱ段压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0028H	零序Ⅲ段压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0029H	过电压压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002AH	低电压压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002BH	低频减载压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002CH	差流越限压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002DH	TA 断线压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002EH	TV 断线压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002FH	非电量Ⅰ压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H

0030H	非电量Ⅱ压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0031H	非电量Ⅲ压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0032H	非电量Ⅳ压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0033H	FC 回路闭锁压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0034H	A/D 故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0035H	定值自检故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0036H	定值区号故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0037H	开出回路故障	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0038H	控制回路异常	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0039H	手车位置异常	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003AH	弹簧未储能告警	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003BH	跳位异常	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003CH	启动过长告警	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003DH	过负荷告警	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003EH	过热告警	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003FH	负序Ⅱ段告警	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0040H	负序反时限告警	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0041H	零序Ⅰ段告警	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0042H	零序Ⅱ段告警	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0043H	零序Ⅲ段告警	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0044H	差流越限告警	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0045H	TA 断线告警	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0046H	TV 断线告警	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0047H	非电量Ⅰ告警	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0048H	非电量Ⅱ告警	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0049H	非电量Ⅲ告警	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
004AH	非电量Ⅳ告警	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
004BH	FC 回路闭锁告警	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
004CH	事故总信号	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
004DH	预告总信号	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
004EH	电机启动结束	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
004FH	启动过长跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0050H	差动速断跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0051H	比率差动跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0052H	过流Ⅰ段跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0053H	过流Ⅱ段跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0054H	过流Ⅲ段跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0055H	过负荷跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0056H	反时限跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0057H	过热跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0058H	负序Ⅰ段跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0059H	负序Ⅱ段跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
005AH	负序反时限跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
005BH	零序Ⅰ段跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
005CH	零序Ⅱ段跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
005DH	零序Ⅲ段跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
005EH	过电压跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
005FH	低电压跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H

0060H	低频减载跳闸		1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0061H	非电量Ⅰ跳闸		1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0062H	非电量Ⅱ跳闸		1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0063H	非电量Ⅲ跳闸		1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0064H	非电量Ⅳ跳闸		1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0FFFH	当前定值区号		0~7		只读，03H
1000H~10**H	当前定值区		可对照定值表，没有小数点的定值为实际值，两位小数点的定值扩大 100 倍，三位小数的点扩大 1000 倍。 **表示实际定值的个数-1。		读/写，03H/10H
1100H~11**H	定值区 0				读/写，03H/10H
1200H~12**H	定值区 1				读/写，03H/10H
1300H~13**H	定值区 2				读/写，03H/10H
1400H~14**H	定值区 3				读/写，03H/10H
1500H~15**H	定值区 4				读/写，03H/10H
1600H~16**H	定值区 5				读/写，03H/10H
1700H~17**H	定值区 6				读/写，03H/10H
1800H~18**H	定值区 7				读/写，03H/10H
1900H	H	年	BCD 码		只写，10H
	L	月	BCD 码		只写，10H
1901H	H	日	BCD 码		只写，10H
	L	时	BCD 码		只写，10H
1902H	H	分	BCD 码		只写，10H
	L	秒	BCD 码		只写，10H
2000H	A 相测量电流		实际值×100	A	只读，04H
2001H	B 相测量电流		实际值×100	A	只读，04H
2002H	C 相测量电流		实际值×100	A	只读，04H
2003H	A 相电压		实际值×100	V	只读，04H
2004H	B 相电压		实际值×100	V	只读，04H
2005H	C 相电压		实际值×100	V	只读，04H
2006H	有功功率		实际值×10	W	只读，04H
2007H	无功功率		实际值×10	Var	只读，04H
2008H	系统频率		实际值×100	Hz	只读，04H
2009H	功率因数		实际值×100		只读，04H
200AH	AB 相线电压		实际值×100	V	只读，04H
200BH	BC 相线电压		实际值×100	V	只读，04H
200CH	CA 相线电压		实际值×100	V	只读，04H
200DH	基波零序电流实部		实际值×100	A	只读，04H
200EH	基波零序电流虚部		实际值×100	A	只读，04H
200FH	基波零序电压实部		实际值×100	V	只读，04H
2010H	基波零序电压虚部		实际值×100	V	只读，04H
2100H	2100H	正向有功电度低字	实际值×1000		只读，04H
	2101H	正向有功电度高字			
2102H	2102H	反向有功电度低字			
	2103H	反向有功电度高字			
2104H	2104H	正向无功电度低字	实际值×1000		只读，04H

	2105H	正向无功电度高字			
2106H	2106H	反向无功电度低字			
	2107H	反向无功电度高字			
3000H	信号复归		FF00H		只写，05H
3001H	遥跳断路器		FF00H		只写，05H
3002H	遥合断路器		FF00H		只写，05H
4000H	定值区切换		0~7		只写，06H
4001H	启动过长压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4002H	差动速断压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4003H	比率差动压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4004H	过流Ⅰ段压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4005H	过流Ⅱ段压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4006H	过流Ⅲ段压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4007H	过负荷压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4008H	反时限压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4009H	过热压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400AH	负序Ⅰ段压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400BH	负序Ⅱ段压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400CH	负序反时限压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400DH	零序Ⅰ段压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400EH	零序Ⅱ段压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400FH	零序Ⅲ段压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4010H	过电压压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4011H	低电压压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4012H	低频减载压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4013H	差流越限压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4014H	TA 断线压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4015H	TV 断线压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4016H	非电量Ⅰ压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4017H	非电量Ⅱ压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4018H	非电量Ⅲ压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4019H	非电量Ⅳ压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
401AH	FC 回路闭锁压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
5000H~5063H	动作记录		每种记录各 100 个，只能单个查询。		只读，18H
5064H~50C7H	告警记录				只读，18H

WHB-876 微机互感器监控装置

内存地址（HEX）	定义	传送值	备注	
0000H	I 母 TV 合位	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0001H	II 母 TV 合位	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0002H	分段开关合位	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0003H	开入 1	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0004H	开入 2	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0005H	开入 3	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0006H	开入 4	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0007H	开入 5	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0008H	开入 6	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0009H	开入 7	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000AH	开入 8	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000BH	开入 9	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000CH	开入 10	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000DH	开入 11	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000EH	开入 12	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000FH	开入 13	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0010H	远方/就地	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0011H	检修状态	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0012H	Ⅰ母低电压压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0013H	Ⅰ母过电压压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0014H	Ⅰ母接地压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0015H	Ⅰ母 TV 断线压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0016H	Ⅱ母低电压压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0017H	Ⅱ母过电压压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0018H	Ⅱ母接地压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0019H	Ⅱ母 TV 断线压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001AH	A/D 故障	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001BH	定值自检故障	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001CH	定值区号故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
001DH	开出回路故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
001EH	Ⅰ母过电压告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
001FH	Ⅰ母 TV 断线告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0020H	Ⅱ母过电压告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0021H	Ⅱ母 TV 断线告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0022H	Ⅰ母电压工作	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0023H	Ⅱ母电压工作	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0024H	事故总信号	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0025H	预告总信号	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0026H	TV 并列动作	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0027H	Ⅰ母低电压动作	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0028H	Ⅰ母接地动作	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0029H	Ⅱ母低电压动作	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002AH	Ⅱ母接地动作	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0FFFH	当前定值区号	0~7		只读，03H
1000H~10**H	当前定值区	可对照定值表，没有小数点		读/写，03H/10H

1100H~11**H	定值区 0		的定值为实际值，两位小数点的定值扩大 100 倍，三位小数的点扩大 1000 倍。 **表示实际定值的个数-1。		读/写，03H/10H
1200H~12**H	定值区 1				读/写，03H/10H
1300H~13**H	定值区 2				读/写，03H/10H
1400H~14**H	定值区 3				读/写，03H/10H
1500H~15**H	定值区 4				读/写，03H/10H
1600H~16**H	定值区 5				读/写，03H/10H
1700H~17**H	定值区 6				读/写，03H/10H
1800H~18**H	定值区 7				读/写，03H/10H
1900H	H	年	BCD 码		只写，10H
	L	月	BCD 码		只写，10H
1901H	H	日	BCD 码		只写，10H
	L	时	BCD 码		只写，10H
1902H	H	分	BCD 码		只写，10H
	L	秒	BCD 码		只写，10H
2000H	I 母 A 相电压		实际值×100	V	只读，04H
2001H	I 母 B 相电压		实际值×100	V	只读，04H
2002H	I 母 C 相电压		实际值×100	V	只读，04H
2003H	I 母零序电压		实际值×100	V	只读，04H
2004H	I 母抽取电压		实际值×100	V	只读，04H
2005H	II 母 A 相电压		实际值×100	V	只读，04H
2006H	II 母 B 相电压		实际值×100	V	只读，04H
2007H	II 母 C 相电压		实际值×100	V	只读，04H
2008H	II 母零序电压		实际值×100	V	只读，04H
2009H	II 母抽取电压		实际值×100	V	只读，04H
200AH	I 母 AB 线电压		实际值×100	V	只读，04H
200BH	I 母 BC 线电压		实际值×100	V	只读，04H
200CH	I 母 CA 线电压		实际值×100	V	只读，04H
200DH	II 母 AB 线电压		实际值×100	V	只读，04H
200EH	II 母 BC 线电压		实际值×100	V	只读，04H
200FH	II 母 CA 线电压		实际值×100	V	只读，04H
3000H	信号复归		FF00H		只写，05H
4000H	定值区切换		0~7		只写，06H
4001H	Ⅰ母低电压压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4002H	Ⅰ母过电压压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4003H	Ⅰ母接地压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4004H	Ⅰ母 TV 断线压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4005H	Ⅱ母低电压压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4006H	Ⅱ母接地压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4007H	Ⅱ母 TV 断线压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
5000H~5063H	动作记录		每种记录各 100 个，只能单个查询。		只读，18H
5064H~50C7H	告警记录				只读，18H

WHB-877 微机备用电源自投保护装置

内存地址（HEX）	定义	传送值	备注	
0000H	闭锁自恢复	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0001H	闭锁进线 1 自投	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0002H	闭锁进线 2 自投	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0003H	闭锁分段自投	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0004H	1DL 跳位	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0005H	2DL 跳位	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0006H	3DL 跳位	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0007H	开入 1	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0008H	开入 2	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0009H	开入 3	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000AH	开入 4	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000BH	开入 5	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000CH	远方/就地	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000DH	检修状态	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000EH	自投方式 1 压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000FH	自投方式 2 压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0010H	自投方式 3 压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0011H	自投方式 4 压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0012H	自投方式 5 压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0013H	自投方式 6 压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0014H	备投自恢复压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0015H	进线 1 加速压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0016H	进线 2 加速压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0017H	进线 1 过负荷压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0018H	进线 2 过负荷压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0019H	Ⅰ母 TV 断线压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001AH	Ⅱ母 TV 断线压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001BH	进线 1TV 断线压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001CH	进线 2TV 断线压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
001DH	A/D 故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
001EH	定值自检故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
001FH	定值区号故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0020H	开出回路故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0021H	自投方式异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0022H	1DL 跳位异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0023H	2DL 跳位异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0024H	3DL 跳位异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0025H	Ⅰ母 TV 断线告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0026H	Ⅱ母 TV 断线告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0027H	进线 1TV 断线告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0028H	进线 2TV 断线告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0029H	方式 1 自投成功	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002AH	方式 1 自投失败	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002BH	方式 2 自投成功	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002CH	方式 2 自投失败	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002DH	方式 3 自投成功	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002EH	方式 3 自投失败	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H

002FH	方式 4 自投成功	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0030H	方式 4 自投失败	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0031H	方式 5 自投成功	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0032H	方式 5 自投失败	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0033H	方式 6 自投成功	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0034H	方式 6 自投失败	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0035H	自恢复成功	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0036H	自恢复失败	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0037H	进线 1 自投充电	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0038H	进线 2 自投充电	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0039H	分段自投充电	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003AH	事故总信号	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003BH	预告总信号	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003CH	方式 1 跳 1DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003DH	方式 1 合 2DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003EH	方式 2 跳 2DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003FH	方式 2 合 1DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0040H	方式 3 跳 1DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0041H	方式 3 合 3DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0042H	方式 4 跳 2DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0043H	方式 4 合 3DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0044H	方式 5 跳 1DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0045H	方式 5 合 2DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0046H	方式 6 跳 2DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0047H	方式 6 合 1DL 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0048H	自恢复跳 1DL	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0049H	自恢复跳 2DL	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
004AH	自恢复跳 3DL	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
004BH	自恢复合 1DL	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
004CH	自恢复合 2DL	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
004DH	进线 1 加速动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
004EH	进线 2 加速动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
004FH	进线 1 过负荷 1 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0050H	进线 1 过负荷 2 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0051H	进线 2 过负荷 1 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0052H	进线 2 过负荷 2 动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0FFFH	当前定值区号	0~7		只读，03H
1000H~10**H	当前定值区	可对照定值表，没有小数点的定值为实际值，两位小数点的定值扩大 100 倍，三位小数的点扩大 1000 倍。 **表示实际定值的个数-1。		读/写，03H/10H
1100H~11**H	定值区 0			读/写，03H/10H
1200H~12**H	定值区 1			读/写，03H/10H
1300H~13**H	定值区 2			读/写，03H/10H
1400H~14**H	定值区 3			读/写，03H/10H
1500H~15**H	定值区 4			读/写，03H/10H
1600H~16**H	定值区 5			读/写，03H/10H
1700H~17**H	定值区 6			读/写，03H/10H
1800H~18**H	定值区 7			读/写，03H/10H
1900H	H	年	BCD 码	只写，10H

	L	月	BCD 码		只写，10H
1901H	H	日	BCD 码		只写，10H
	L	时	BCD 码		只写，10H
1902H	H	分	BCD 码		只写，10H
	L	秒	BCD 码		只写，10H
2000H	Ia1		实际值×100	V	只读，04H
2001H	Ic1		实际值×100	V	只读，04H
2002H	Ia2		实际值×100	V	只读，04H
2003H	Ic2		实际值×100	V	只读，04H
2004H	ua1		实际值×100	V	只读，04H
2005H	ub1		实际值×100	V	只读，04H
2006H	uc1		实际值×100	V	只读，04H
2007H	ux1		实际值×100	V	只读，04H
2008H	ua2		实际值×100	V	只读，04H
2009H	ub2		实际值×100	V	只读，04H
200AH	uc2		实际值×100	V	只读，04H
200BH	ux2		实际值×100	V	只读，04H
200CH	uab1		实际值×100	V	只读，04H
200DH	ubc1		实际值×100	V	只读，04H
200EH	uca1		实际值×100	V	只读，04H
200FH	Uab2		实际值×100	V	只读，04H
2010H	Ubc2		实际值×100	V	只读，04H
2011H	Uca2		实际值×100	V	只读，04H
3000H	信号复归		FF00H		只写，05H
4000H	定值区切换		0~7		只写，06H
4001H	自投方式 1 压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4002H	自投方式 2 压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4003H	自投方式 3 压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4004H	自投方式 4 压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4005H	自投方式 5 压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4006H	自投方式 6 压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4007H	备投自恢复压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4008H	进线 1 加速压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4009H	进线 2 加速压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400AH	进线 1 过负荷压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400BH	进线 2 过负荷压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400CH	Ⅰ母 TV 断线压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400DH	Ⅱ母 TV 断线压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400EH	进线 1TV 断线压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400FH	进线 2TV 断线压板		1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
5000H~5063H	动作记录		每种记录各 100 个，只能单个查询。		只读，18H
5064H~50C7H	告警记录				只读，18H

WHB-878 微机备用电源自投装置

内存地址（HEX）	定义	传送值	备注	
0000H	母联合位开入	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0001H	母联跳位开入	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0002H	母联手跳开入	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0003H	弹簧未储能	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0004H	上隔离刀/工作位置	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0005H	下隔离刀/试验位置	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0006H	接地刀	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0007H	闭锁备投	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0008H	进线一跳位	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0009H	进线二跳位	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000AH	开入 1	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000BH	开入 2	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000CH	开入 3	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000DH	开入 4	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000EH	开入 5	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
000FH	开入 6	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0018H	远方/就地	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0019H	检修状态	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001AH	自投方式 1 压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001BH	自投方式 2 压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001CH	过流Ⅰ段压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001DH	过流Ⅱ段压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001EH	过流Ⅲ段压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
001FH	过流加速压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0020H	零序电流压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0021H	零序加速压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0022H	过负荷联切压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0023H	Ⅰ母 TV 断线压板	1/0	1-开入，0-返回	只读，02H
0024H	Ⅱ母 TV 断线压板	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0025H	A/D 故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0026H	定值自检故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0027H	定值区号故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0028H	开出回路故障	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0029H	控制回路异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002AH	手车位置异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002BH	弹簧未储能告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002CH	1DL 跳位异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002DH	2DL 跳位异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002EH	3DL 跳位异常	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
002FH	Ⅰ母 TV 断线告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0030H	Ⅱ母 TV 断线告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0031H	方式 1 自投成功	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0032H	方式 1 自投失败	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0033H	方式 2 自投成功	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0034H	方式 2 自投失败	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0035H	零序电流告警	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H
0036H	母联自投充电	1/0	1-投入，0-退出	只读，02H

0037H	事故总信号	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0038H	预告总信号	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0039H	方式 1 跳 1DL	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003AH	方式 1 合 3DL	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003BH	方式 2 跳 2DL	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003CH	方式 2 合 3DL	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003DH	过流Ⅰ段跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003EH	过流Ⅱ段跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
003FH	过流Ⅲ段跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0040H	过流加速跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0041H	零序电流跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0042H	零序加速跳闸	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0043H	过负荷联切动作	1/0	1-动作，0-返回	只读，02H
0FFFH	当前定值区号	0~7		只读，03H
1000H~10**H	当前定值区	可对照定值表，没有小数点的定值为实际值，两位小数点的定值扩大 100 倍，三位小数的点扩大 1000 倍。 **表示实际定值的个数-1。		读/写，03H/10H
1100H~11**H	定值区 0			读/写，03H/10H
1200H~12**H	定值区 1			读/写，03H/10H
1300H~13**H	定值区 2			读/写，03H/10H
1400H~14**H	定值区 3			读/写，03H/10H
1500H~15**H	定值区 4			读/写，03H/10H
1600H~16**H	定值区 5			读/写，03H/10H
1700H~17**H	定值区 6			读/写，03H/10H
1800H~18**H	定值区 7			读/写，03H/10H
1900H	H	年	BCD 码	只写，10H
	L	月	BCD 码	只写，10H
1901H	H	日	BCD 码	只写，10H
	L	时	BCD 码	只写，10H
1902H	H	分	BCD 码	只写，10H
	L	秒	BCD 码	只写，10H
2000H	Ia	实际值×100	A	只读，04H
2001H	Ic	实际值×100	A	只读，04H
2002H	Ia	实际值×100	A	只读，04H
2003H	Ix1	实际值×100	V	只读，04H
2004H	Ix2	实际值×100	V	只读，04H
2005H	ua1	实际值×100	V	只读，04H
2006H	ub1	实际值×10	W	只读，04H
2007H	uc1	实际值×10	Var	只读，04H
2008H	ua2	实际值×100	Hz	只读，04H
2009H	ub2	实际值×100		只读，04H
200AH	uc2	实际值×100	V	只读，04H
200BH	uab1	实际值×100	V	只读，04H
200CH	ubc1	实际值×100	V	只读，04H
200DH	uca1	实际值×100	A	只读，04H
200EH	Uab2	实际值×100	A	只读，04H
200FH	Ubc2	实际值×100	V	只读，04H
3000H	信号复归	FF00H		只写，05H

3001H	遥跳断路器	FF00H		只写，05H
3002H	遥合断路器	FF00H		只写，05H
4000H	定值区切换	0~7		只写，06H
4001H	自投方式 1 压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4002H	自投方式 2 压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4003H	过流Ⅰ段压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4004H	过流Ⅱ段压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4005H	过流Ⅲ段压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4006H	过流加速压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4007H	零序电流压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4008H	零序加速压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
4009H	过负荷联切压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400AH	Ⅰ母 TV 断线压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
400BH	Ⅱ母 TV 断线压板	1/0	1-投入，0-退出	只写，06H
5000H~5063H	动作记录	每种记录各 100 个，只能单个查询。		只读，18H
5064H~50C7H	告警记录			只读，18H