

Funkció/Konfigurációs Cél	Parancs
Kapcsoló Alapkonfigurációja	
Kapcsoló hosztnevének megváltoztatása	Switch(config)#hostname SW1
Titkosított engedélyező jelszó konfigurálása (MD5)	SW1(config)#enable secret cisco
Tiszta szövegű engedélyező jelszó konfigurálása	SW1(config)#enable password notcisco
Konzol port védelme	SW1(config)#line con 0, SW1(config-line)#password cisco, SW1(config-line)#login
Terminál (VTY) vonalak védelme	SW1(config)#line vty 0 4, SW1(config-line)#password cisco, SW1(config-line)#login
Jelszavak titkosítása (szolgáltatás)	SW1(config)#service password-encryption
Banner konfigurálása (Motd)	SW1(config)#banner motd \$ ----- UNAUTHORIZED ACCESS IS PROHIBITED ----- \$
IP cím, Munkakörnyezet és Mentés	
IP cím adása a kapcsolónak (VLAN 1)	SW1(config)#interface vlan 1, SW1(config-if)#ip address 172.16.1.11 255.255.255.0 (vagy dhcp), SW1(config-if)#no shutdown
Alapértelmezett átjáró beállítása	SW1(config)#ip default-gateway 172.16.1.1
Konfiguráció mentése (hosszú parancs)	SW1#copy running-config startup-config
Konfiguráció mentése (rövid parancs)	SW1#wr
Névfeloldás letiltása	SW1(config)#no ip domain-lookup
VTY vonal beállításai	SW1(config)#line vty 0 4, SW1(config-line)#history size 15, SW1(config-line)# exec-timeout 10 30, SW1(config-line)#logging synchronous
SSH Konfiguráció és Aliasok	

DNS tartománynév konfigurálása	<code>SW1(config)#ip domain-name example.com</code>
Felhasználónév és jelszó konfigurálása	<code>SW1(config)#username admin password cisco</code>
Titkosítási kulcsok generálása (RSA)	<code>SW1(config)#crypto key generate rsa</code>
SSH verzió meghatározása	<code>SW1(config)#ip ssh version 2</code>
VTY vonalak engedélyezése SSH használatára	<code>SW1(config)#line vty 0 4</code> <code>SW1(config-line)#login local</code> <code>SW1(config-line)#transport input ssh</code>
Alias létrehozása (pl. <code>c = configure terminal</code>)	<code>SW1(config)#alias exec c configure terminal</code>
Alias létrehozása (pl. <code>s = show ip interface brief</code>)	<code>SW1(config)#alias exec s show ip interface brief</code>
Interfész Konfiguráció és Leírás	
Interfész leírásának beállítása	<code>SW1(config)#interface fastEthernet 0/1</code> , <code>SW1(config-if)#description LINK TO INTERNET ROUTER</code>
Interfész sebességének beállítása	<code>SW1(config-if)#speed 100</code>
Interfész tartomány megadása	<code>SW1(config)#interface range fastEthernet 0/5 - 10</code>
Duplex mód beállítása (tartományban)	<code>SW1(config-if-range)#duplex full</code>
Alapvető Konfiguráció Ellenőrzése	
Információk a kapcsolóról, IOS-ról stb.	<code>SW1#show version</code>
Aktuális konfiguráció megtekintése (DRAM)	<code>SW1#show running-config</code>
Indítási konfiguráció megtekintése (NVRAM)	<code>SW1#show startup-config</code>
Parancstörténet listázása	<code>SW1#show history</code>
Interfészek áttekintése (állapot és IP)	<code>SW1#show ip interface brief</code>
Részletes információ egy	

adott interfészről	<code>SW1#show interface vlan 1</code>
Összes interfész leírásának megtekintése	<code>SW1#show interfaces description</code>
Összes interfész állapotának megtekintése	<code>SW1#show interfaces status</code>
SSH titkosítási kulcs megtekintése	<code>SW1#show crypto key mypubkey rsa</code>
DHCP-n keresztül bérelt IP-cím információi	<code>SW1#show dhcp lease</code>
Portbiztonság Konfigurálása	
Interfész access porttá tétele	<code>SW1(config-if)#switchport mode access</code>
Portbiztonság engedélyezése az interfészen	<code>SW1(config-if)#switchport port-security</code>
Engedélyezett MAC-címek maximális számának megadása	<code>SW1(config-if)#switchport port-security maximum 1</code>
Megsértés esetén alkalmazandó művelet definiálása	<code>SW1(config-if)#switchport port-security violation shutdown</code>
Engedélyezett MAC-cím megadása	<code>SW1(config-if)#switchport port-security mac-address 68b5.9965.1195</code>
MAC-címek dinamikus megtanulása	<code>SW1(config-if)#switchport port-security mac-address sticky</code>
Portbiztonság Ellenőrzése	
MAC-cím tábla bejegyzéseinek megtekintése	<code>SW1#show mac-address-table</code>
Portbiztonság áttekintése (összes interfész)	<code>SW1#show port-security overview</code>
Részletes portbiztonsági információ egy interfészen	<code>SW1#show port-security interface fa0/5</code>
VLAN-ok és Trunking	

Konfigurálása	
Új VLAN létrehozása és elnevezése	<code>SW1(config)#vlan 10, SW1(config-vlan)#name SALES</code>
Hozzáférési port hozzárendelése VLAN-hoz	<code>SW1(config)#interface fastEthernet 0/5, SW1(config-if)#switchport mode access, SW1(config-if)#switchport access vlan 10</code>
Kiegészítő VLAN konfigurálása VoIP-hoz	<code>SW1(config-if)#switchport voice vlan 12</code>
Trunk port konfigurálása	<code>SW1(config)#interface fastEthernet 0/1, SW1(config-if)#switchport mode trunk</code>
Trunkön engedélyezett VLAN-ok hozzáadása	<code>SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10</code>
Nem használt interfészek letiltása	<code>SW1(config-if)#shutdown</code>
Automatikus egyeztetés letiltása a trunking megakadályozására	<code>SW1(config-if)#nonegotiate</code>
Port hozzárendelése nem használt VLAN-hoz	<code>SW1(config-if)#switchport access vlan 222</code>
VTP Konfiguráció	
VTP mód konfigurálása	<code>SW1(config)#vtp mode server</code>
VTP tartománynév konfigurálása	<code>SW1(config)#vtp domain EXAMPLE</code>
VTP jelszó konfigurálása	<code>SW1(config)#vtp password cisco</code>
VTP pruning konfigurálása	<code>SW1(config)#vtp pruning</code>
VTP 2-es verziójának engedélyezése	<code>SW1(config)#vtp version 2</code>
VLAN/VTP Ellenőrzés	
Interfész switchport információi	<code>SW1#show interfaces if switchport</code>
Trunk portok listázása	<code>SW1#show interfaces trunk</code>
VLAN-okkal kapcsolatos információk listázása	<code>SW1#show vlan {brief</code>
VTP konfiguráció és revíziószám	<code>SW1#show vtp status</code>

VTP jelszó megtekintése	<code>SW1#show vtp password</code>
STP Optimalizálás és EtherChannel	
Gyökérhíd hardcodeolása (elsődleges)	<code>SW1(config)#spanning-tree vlan 1 root primary</code>
Gyökérhíd hardcodeolása (másodlagos)	<code>SW1(config)#spanning-tree vlan 1 root secondary</code>
STP prioritás beállítása	<code>SW1(config)#spanning-tree [vlan 1] priority 8192</code>
STP mód megváltoztatása	<code>SW1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst</code>
Portfast és BPDU guard engedélyezése	<code>SW1(config-if)#spanning-tree portfast</code> , <code>SW1(config-if)#spanning-tree bpduguard enable</code>
Port költségének megváltoztatása	<code>SW1(config-if)#spanning-tree [vlan 1] cost 25</code>
Interfészek csoportosítása EtherChannelbe	<code>SW1(config-if)#channel-group 1 mode on</code> <code>SW1(config-if)#channel-group 1 mode ? (lehetséges módok)</code>
STP Ellenőrzés	
Részletes információ az STP állapotáról	<code>SW1#show spanning-tree</code>
STP információk egy adott portról	<code>SW1#show spanning-tree interface fa0/2</code>
STP információk egy adott VLAN-ról	<code>SW1#show spanning-tree vlan 1</code>
Információ a gyökérkapcsolóról	<code>SW1#show spanning-tree [vlan1] root</code>
Információ a helyi kapcsolóról	<code>SW1#show spanning-tree [vlan1] bridge</code>
EtherChannels állapotának megtekintése	<code>SW1#show etherchannel 1</code>
STP topológiai változások naplózása	<code>SW1#debug spanning-tree events</code>
CDP Konfiguráció és Ellenőrzés	
CDP engedélyezése globálisan	<code>SW1(config)#cdp run</code>

CDP letiltása egy interfészen	<code>SW1(config-if)#no cdp enable</code>
Globális CDP információk megtekintése	<code>SW1#show cdp</code>
CDP információk egy adott interfészen	<code>SW1#show cdp interface fa0/2</code>
Közvetlen szomszédok információi	<code>SW1#show cdp neighbors</code>
Részletes szomszédinformációk	<code>SW1#show cdp neighbors detail</code>
Ugyanaz, mint a <code>show cdp neighbor detail</code>	<code>SW1#show cdp entry *</code>
Részletes információ egy adott bejegyzésről	<code>SW1#show cdp entry SW2</code>
Router Alapkonfigurációja (Router)	
Router hosztnévének beállítása	<code>Router(config)#hostname R1</code>
<code>line aux 0</code> konfigurálása	<code>R1(config)#line aux 0, R1(config-line)#password cisco, R1(config-line)#login, R1(config-line)#logging synchronous, R1(config-line)#exec-timeout 30 0, R1(config-line)#exit</code>
SSH konfigurálásához kapcsolódó azonos parancsok	<code>R1(config)#alias exec c configure terminal, R1(config)#alias exec s show ip interface brief, R1(config)#alias exec sr show running-config, R1(config)#no ip domain-lookup, R1(config)#service password-encryption, R1(config)#ip domain-name example.com, R1(config)#username admin password cisco, R1(config)#crypto key generate rsa, R1(config)#ip ssh version 2, R1(config)#line vty 0 4, R1(config-line)#login local, R1(config-line)#transport input telnet ssh</code>
Router Interfészek Konfigurálása	
FastEthernet interfész konfigurálása	<code>R1(config)#interface fastEthernet 0/0, R1(config-if)#description LINK_TO_LOCAL_LAN_THROUGH_SW1, R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0, R1(config-if)#no shutdown</code>
Soros interfész konfigurálása	<code>R1(config)#interface serial 0/1/0, R1(config-if)#description WAN_CONNECTION_TO_R2, R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252, R1(config-if)#no shutdown</code>
Clock rate beállítása	<code>R1(config-if)#clock rate 128000</code>
Router-On-Stick (VLAN)	

Útválasztás)	
Alhíd interfész konfigurálása (VLAN 10)	<code>R1(config)# interface fastEthernet 0/0.10 , R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10 , R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0</code>
Alhíd interfész konfigurálása (VLAN 20)	<code>R1(config-subif)# interface fastEthernet 0/0.20 , R1(config-subif)# encapsulation dot1q 20 , R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0</code>
Statikus és Alapértelmezett Útvonalak	
Statikus útvonal konfigurálása (következő ugrás)	<code>R1(config)#ip route 10.1.2.0 255.255.255.0 10.1.128.1</code>
Statikus útvonal konfigurálása (kimeneti interfész)	<code>R1(config)#ip route 10.1.2.0 255.255.255.0 Serial 0/0</code>
Alapértelmezett útvonal (Default Route)	<code>R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 199.1.1.1</code>
RIPv2 Konfiguráció és Ellenőrzés	
Belépés RIP konfigurációs módba	<code>R1(config)#router rip , R1(config-router)#version 2</code>
RIP hálózat hirdetése	<code>R1(config-router)#network 10.0.0.0</code>
Automatikus összegzés letiltása	<code>R1(config-router)#no autosummary</code>
Passive interface beállítása	<code>R1(config-router)#passive-interface serial 0/0</code>
Információ a futó útválasztási protokollról	<code>R1#show ip protocols</code>
Teljes útválasztási tábla megtekintése	<code>R1#show ip route</code>
Csak RIP útvonalak megtekintése	<code>R1#show ip route rip</code>
Részletes információ egy útvonalról	<code>R1#show ip route 10.1.1.1</code>
OSPF Konfiguráció	
Belépés OSPF konfigurációs módba	<code>R1(config)#router ospf 10</code>

Hálózati parancsok konfigurálása	<code>R1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0, R1(config-router)#network 172.16.8.0 0.0.7.255 area 0, R1(config-router)#network 192.168.1.254 0.0.0.0 area 1</code>
Router ID konfigurálása	<code>R1(config-router)#router-id 1.1.1.1</code>
Loopback interfész létrehozása (Router ID céljából)	<code>R1(config)#interface loopback 0,
R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255</code>
Hello és Dead intervallumok módosítása	<code>R1(config-if)#ip ospf hello-interval 2, R1(config-if)#ip ospf dead-interval 6</code>
Interfész költségének módosítása	<code>R1(config-if)#ip ospf cost 55</code>
Interfész sávszélességének módosítása	<code>R1(config-if)#bandwidth 128</code>
OSPF referencia sávszélességének módosítása	<code>R1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 1000</code>
OSPF letiltása egy interfészen	<code>R1(config-router)#passive-interface serial 0/0</code>
OSPF hitelesítés (null)	<code>int g0/0 R1(config-if)#ip ospf authentication null</code>
OSPF hitelesítés (tisztaszöveg)	<code>int g0/0 R1(config-if)#ip ospf authentication, R1(config-if)#ip ospf authentication-key cisco</code>
OSPF hitelesítés (md5 kivonatolt)	<code>int g0/0 R1(config-if)#ip ospf authentication message-digest, R1(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco</code>
Maximális egyenlő költségű útvonalak konfigurálása	<code>R1(config-router)#maximum paths 6</code>
OSPF Ellenőrzés	
Csak OSPF útvonalak megtekintése	<code>R1#show ip route ospf</code>
OSPF szomszédok megtekintése	<code>R1#show ip ospf neighbors</code>
LSDB (Link State Database) megtekintése	<code>R1#show ip ospf database</code>

OSPF információk egy adott interfészen	<code>R1#show ip ospf interfaces serial 0/0</code>
EIGRP Konfiguráció	
Belépés EIGRP konfigurációs módba	<code>R1(config)#router eigrp 121</code>
EIGRP hálózatok konfigurálása	<code>R1(config-router)#network 10.0.0.0</code> , <code>R1(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.3.255</code> , <code>R1(config-router)#network 192.168.1.1 0.0.0.0</code> , <code>R1(config-router)#network 0.0.0.0 255.255.255.255</code>
Automatikus összegzés letiltása (EIGRP)	<code>R1(config-router)#no autosummary</code>
EIGRP letiltása egy interfészen	<code>R1(config-router)#passive-interface serial 0/0</code>
Terheléelosztási paraméterek konfigurálása	<code>R1(config-router)#maximum-paths 6</code> , <code>R1(config-router)#variance 4</code>
Hello és Hold időzítők módosítása	<code>R1(config-if)#ip hello-interval eigrp 121 3</code> , <code>R1(config-if)#ip hold-time eigrp 121 10</code>
Metrikaszámítás befolyásolása (sávszélesség/késleltetés)	<code>R1(config-if)#bandwidth 265 (kbps)</code> , <code>R1(config-if)#delay 120 (10 mikroszekundumos egységekben)</code>
EIGRP Hitelesítés	
Hitelesítési kulcslánc létrehozása	<code>R1(config)#key chain MY_KEYS</code>
Kulcs létrehozása és kulcs értékének definiálása	<code>R1(config-keychain)#key 1</code> , <code>R1(config-keychain-key)#key-string 1stKEY</code>
Kulcs élettartamának meghatározása	<code>R1(config-keychain-key)#send-lifetime [start time] [end time]</code> , <code>R1(config-keychain-key)#accept-lifetime [start time] [end time]</code>
Md5 hitelesítés engedélyezése az interfészen	<code>R1(config-if)#ip authentication mode eigrp 121 md5</code>
Kulcslánc hozzárendelése az interfészhez	<code>R1(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 121 MY_KEYS</code>
EIGRP Ellenőrzés	
Csak EIGRP útvonalak megtekintése	<code>R1#show ip route eigrp</code>

EIGRP szomszédok megtekintése	<code>R1#show ip eigrp neighbors</code>
EIGRP topológiai tábla megtekintése	<code>R1#show ip eigrp topology</code>
EIGRP-t futtató interfészek megtekintése	<code>R1#show ip eigrp interfaces</code>
EIGRP üzenetek statisztikái	<code>R1#show ip eigrp traffic</code>
Hozzáférés-vezérlési Listák (ACL) - Standard	
Standard ACL megjegyzésének létrehozása	<code>R1(config)#access-list 1 remark ACL TO DENY ACCESS FROM SALES VLAN</code>
Standard ACL szabályok létrehozása	<code>R1(config)#access-list 2 deny 192.168.1.77</code> , <code>R1(config)#access-list 2 deny 192.168.1.64 0.0.0.31</code> , <code>R1(config)#access-list 2 permit 10.1.0.0 0.0.255.255</code> , <code>R1(config)#access-list 2 deny 10.0.0.0 0.255.255.255</code> , <code>R1(config)#access-list 2 permit any</code>
Standard ACL alkalmazása egy interfészen	<code>R1(config-if)#ip access-group 2 out</code>
Standard ACL alkalmazása VTY vonalakon	<code>R1(config)#access-list 99 permit 192.168.1.128 0.0.0.15</code> , <code>R1(config)#line vty 0 4</code> , <code>R1(config-line)#access-class 99 in</code>
Hozzáférés-vezérlési Listák (ACL) - Kiterjesztett	
Kiterjesztett ACL megjegyzés létrehozása	<code>R1(config)#access-list 101 remark MY_ACCESS_LIST</code>
Kiterjesztett ACL szabályok létrehozása	<code>R1(config)#access-list 101 deny ip host 10.1.1.1 host 10.2.2.2</code> , <code>R1(config)#access-list 101 deny tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 any eq 23</code> , <code>R1(config)#access-list 101 deny icmp 10.1.1.1 0.0.0.0 any</code> , <code>R1(config)#access-list 101 deny tcp host 10.1.1.0 host 10.0.0.1 eq 80</code> , <code>R1(config)#access-list 101 deny udp host 10.1.1.7 eq 53 any</code> , <code>R1(config)#access-list 101 permit ip any any</code>
Kiterjesztett ACL alkalmazása egy interfészen	<code>R1(config)#interface fastEthernet 0/0</code> , <code>R1(config-if)#ip access-group 101 in</code>
Hozzáférés-vezérlési Listák (ACL) - Nevesített	

Nevesített Standard ACL létrehozása	<pre>R1(config)#ip access-list standard MY_STANDARD_ACL, R1(config-std-nacl)#permit 10.1.1.0 0.0.0.255, R1(config-std-nacl)#deny 10.2.2.2, R1(config-std-nacl)#permit any</pre>
Nevesített Standard ACL alkalmazása	<pre>R1(config)#interface fastEthernet 0/1, R1(config-if)#ip access-group MY_STANDARD_ACL out</pre>
Nevesített Kiterjesztett ACL létrehozása	<pre>R1(config)#ip access-list extended MY_EXTENDED_ACL, R1(config-ext-nacl)#deny icmp 10.1.1.1 0.0.0.0 any, R1(config-ext-nacl)#deny tcp host 10.1.1.0 host 10.0.0.1 eq 80, R1(config-ext-nacl)# permit ip any any</pre>
ACL állítás törlése sorszám alapján	<pre>R1(config-ext-nacl)#no 20</pre>
ACL állítás beszúrása sorszámmal	<pre>R1(config-std-nacl)#5 deny 1.1.1.1</pre>
ACL Ellenőrzés	
Összes konfigurált ACL megtekintése	<pre>R1#show access-lists</pre>
Ugyanaz, mint az előző parancs	<pre>R1#show ip access-list</pre>
Csak egy adott ACL megtekintése	<pre>R1#show ip access-list 101</pre>
ACL hivatkozások megtekintése interfészen	<pre>R1#show ip interface f0/0</pre>
DHCP Szerver Konfiguráció	
DHCP pool definiálása és elnevezése	<pre>R1(config)#ip dhcp pool MY_POOL</pre>
Hálózat, maszk és alapértelmezett átjáró definiálása	<pre>R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0, R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1</pre>
DNS szerver(ek) definiálása	<pre>R1(dhcp-config)#dns-server 213.131.65.20 8.8.8.8</pre>
Bérleti idő korlátozása (napokban)	<pre>R1(dhcp-config)lease 2</pre>
Kizárt (fenntartott) IP-címek tartományának definiálása	<pre>R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.100, R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.200 192.168.1.254</pre>
DHCP Ellenőrzés	
Pool állapotának és bérelt címeinek	<pre>R1#show ip dhcp pool POOL_1</pre>

megtekintése	
Összes bérelt IP-cím megtekintése	<code>R1#show ip dhcp binding</code>
DHCP címkonfliktusok megtekintése	<code>R1#show ip dhcp conflict</code>
PPP Konfiguráció	
PPP enkapszuláció engedélyezése	<code>R1(config)#interface serial 0/0,</code> <code>R1(config-if)#encapsulation ppp</code>
CHAP hitelesítés konfigurálása	<code>R1(config)#hostname ALPHA,</code> <code>ALPHA(config)#username BETA password XYZ,</code> <code>ALPHA(config)#interface serial 0/0,</code> <code>ALPHA(config-if)#encapsulation ppp</code> <code>ALPHA(config-if)#ppp authentication chap</code>
PAP hitelesítés konfigurálása	<code>R1(config)#hostname ALPHA,</code> <code>ALPHA(config)#username BETA password XYZ,</code> <code>ALPHA(config)#interface serial 0/0,</code> <code>ALPHA(config-if)#ppp authentication pap,</code> <code>ALPHA(config-if)#ppp pap sent-username ALPHA password XYZ</code>
PPP enkapszuláció és protokollok megtekintése	<code>R1#show interface s0/0</code>
PPP hitelesítés konfigurációjának megtekintése	<code>R1#show run</code>
PPP hitelesítési folyamat valós idejű megjelenítése	<code>R1#debug ppp authentication</code>
Frame Relay Konfiguráció (Multipoint)	
Frame Relay enkapszuláció engedélyezése	<code>R1(config)#interface serial 0/0,</code> <code>R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0,</code> <code>R1(config-if)#encapsulation frame-relay</code> (vagy ietf)
LMI jelzés típusának konfigurálása	<code>R1(config-if)#frame-relay lmi-type ansi</code>
Frame Relay mapping konfigurálása	<code>R1(config-if)# frame-relay map ip 1.1.1.2 102 broadcast</code> (vagy ietf), <code>R1(config-if)# frame-relay map ip 1.1.1.3 103 broadcast</code>
Frame Relay Konfiguráció (Point-to-point)	

Alhíd interfész konfigurálása	<code>R1(config)#interface serial 0/0.102 point-to-point, R1(config-subif)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0</code>
Frame Relay DLCI konfigurálása	<code>R1(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102</code>
Frame Relay Ellenőrzés	
Enkapszuláció típusának megtekintése	<code>R1#show interfaces serial 0/0</code>
PVC állapotinformációk listázása	<code>R1#show frame-relay PVC</code>
DLCI és IP megfeleltetések listázása	<code>R1#show frame-relay map</code>
LMI állapotinformációk listázása	<code>R1#show frame-relay lmi</code>
LMI üzenetek tartalmának megjelenítése	<code>R1#debug frame-relay lmi</code>
Frame Relay események (pl. Inverse ARP) naplózása	<code>R1#debug frame-relay events</code>
Hálózati Címfordítás (NAT) - Statikus	
Külső és belső interfészek definiálása	<code>R1(config)#interface serial 0/0, R1(config-if)#ip nat outside, R1(config)#interface FastEthernet 1/1, R1(config-if)#ip nat inside</code>
Statikus NAT állítás konfigurálása	<code>R1(config)#ip nat inside source static 192.168.1.10 200.1.1.1</code>
Hálózati Címfordítás (NAT) - Dinamikus	
ACL létrehozása a fordítható címek számára	<code>R1(config)#access-list 3 permit 192.168.1.0 0.0.0.255</code>
Nyilvános IP-cím pool létrehozása	<code>R1(config)#ip nat pool PUB 200.1.1.1 200.1.1.6 netmask 255.255.255.248</code>
Dinamikus NAT állítás konfigurálása	<code>R1(config)#ip nat inside source list 3 pool PUB</code>
Hálózati Címfordítás (NAT) - PAT (Overload)	
PAT konfigurálása pool-all	<code>R1(config)#ip nat inside source list 3 pool PUB overload</code>

PAT konfigurálása interfészre	<code>R1(config)#ip nat inside source list 3 interface s0/0 overload</code>
NAT Ellenőrzés	
NAT pool és interfész konfiguráció megtekintése	<code>R1#show run</code>
ACL-ek megtekintése (beleértve a NAT-hoz használtat)	<code>R1#show access-lists</code>
NAT statisztikák megtekintése	<code>R1#show ip nat statistics</code>
NAT tábla megtekintése	<code>R1#show ip nat translations</code>
Dinamikus bejegyzések törlése a NAT táblából	<code>R1#clear ip nat translations *</code>
NAT-tal fordított csomagok naplózása	<code>R1#debug ip nat</code>