SHADOW BOT

COMANDOS DEL MANDO · DUALSHOCK 4

Todos los botones, combinaciones y comandos por modo del mando de PS4 conectado al teléfono (Bluetooth o USB). La app los ejecuta y se los manda al carrito; no hay que cargar código en ninguna placa.

Cómo leer esta guía. `L2 + botón` = mantén L2 apretado y presiona el otro botón (combo). 2x = dos toques rápidos (menos de 0.4 s entre ellos). Los comandos solo funcionan después de presionar **INICIAR** en Conexiones; antes de eso el mando vibra y la bitácora dice "Bloqueado". El único que funciona siempre es **PS = paro de emergencia**. Los combos se pueden desactivar en la pantalla Mando › "Combos (L2 + botón)".

L1 no se usa. Está prohibido a propósito: no tiene ninguna función para evitar errores.

01 SIEMPRE (EN CUALQUIER MODO)

Botón	Qué hace
Stick izquierdo	Manejar el carrito (analógico: acelerar + girar). La velocidad tope es la **misma del slider VELOCIDAD de la app**.
Stick derecho	Mover el brazo de la cámara como torreta (PAN izquierda/derecha, TILT arriba/abajo), con arranque y frenado suaves.
PS	**PARO DE EMERGENCIA**: frena motores, corta bailes y escaneos. Destello rojo + vibración fuerte. Funciona aunque esté bloqueado.
Share	Tomar FOTO de la cámara principal (con su filtro). Destello blanco.
L2 + Share NUEVO	GRABAR / DETENER VIDEO. Graba la cámara principal, o las 2 cámaras juntas en un solo video si está activo **2 CAM** en la consola.
Options	Entrar / salir de PANTALLA COMPLETA.
R3 (clic stick der.)	Centrar el brazo (a su posición 0).
L3 (clic stick izq.)	Escaneo panorámico con el brazo: izquierda, derecha y vuelve al centro.
2x R1	Entrar al modo que se ve en el carrusel del menú.
2x R2 NUEVO	GIRO DE 360° sobre su propio eje (otra vez 2x R2 = cancelar). Usa los segundos por vuelta de Sistema › Exploración autónoma.
2x L2 (toques cortos)	Salir al MENÚ. Solo cuenta si no hiciste un combo con L2 de por medio.

02 COMBOS CON L2 MANTENIDO

Combo	Qué hace
L2 + Share NUEVO	Grabar / detener video (ver arriba).
L2 + ✕	Faros: prender / apagar los 4 LEDs juntos.
L2 + ○	Retroceso corto (0.6 s hacia atrás).
L2 + □	Siguiente filtro de la cámara principal (Normal → IR → B/N → Verde → ...).
L2 + △	Analizar lo que ve la cámara principal con IA (Gemini).
L2 + ↑	Brazo a la posición A (si está vacía, guarda ahí la posición actual).
L2 + →	Brazo a la posición B (vacía = la guarda).
L2 + ↓	Brazo a la posición C (vacía = la guarda).
L2 + ←	Centrar el brazo.
L2 + R1	Cambiar la cámara principal CAM 1 ↔ CAM 2.
L2 + R2	Ir a la siguiente sección de la app (sale de pantalla completa si estaba abierta).
L2 + Options	Prender / apagar la luz del LCD 16x2 de CONTROL.
L2 + L3	Bajar la velocidad del carrito 10 % (mínimo 10 %). Es la misma velocidad del slider de la app.
L2 + R3	Subir la velocidad del carrito 10 % (máximo 100 %). Vibra más fuerte a más velocidad.

03 SEGÚN EL MODO DEL CARRITO

MENÚ (CARRUSEL)	
← / →	Página anterior / siguiente del carrusel.
✕	Entrar al modo que se ve.
○ □ △	LED 2, 3 y 4.
Stick izq.	El carrito también se maneja en el menú.
↑↑↓↓←→←→ ○ ✕	**Código secreto:** MODO FIESTA (entra a DANCE con Everybody y luz de fiesta 22 s).

SPORT	
✕ ○ □ △	LED 1, 2, 3 y 4.
Stick izq.	Manejo tipo carrito RC, a la velocidad de la app.
Luz	Fuego que alterna 🔵 azul y 🔴 rojo.

EXPLORACIÓN (INSPECCIÓN)	
✕ ○ □ △	LED 1, 2, 3 y 4.
↑ / ↓	Subir / bajar la velocidad de EXPLORACIÓN (20–100 %, se ve en el LCD).
← / →	La cámara mira a la izquierda / derecha.
R2 mantenido	Modo preciso: 35 % de velocidad mientras lo aprietes.
Luz	Semáforo del gas MQ-2: 🟢 verde < 20 %, 🟡 amarillo 20–35 %, 🔴 rojo > 35 % (vibra al entrar a rojo).

JUEGO / DANCE	
✕	Baile GIRO LOCO.
○	Baile ZIGZAG.
□	Baile SÍ Y NO.
△	Baile TWIST.
←	Everybody (con música en el teléfono).
→	Tokyo Drift (con música en el teléfono).
↓	Parar el baile.

04 LUZ Y VIBRACIÓN DEL MANDO

Situación	Respuesta del mando
Por defecto	Fuego **rojo** animado (más vivo en SPORT y DANCE). En la pantalla Mando puedes elegir otro color, rojo fijo por modo o apagarla.
SPORT	Azul y rojo alternados (se desactiva con "SPORT en azul y rojo").
EXPLORACIÓN	Verde / amarillo / rojo según el MQ-2 (necesita la placa de sensores vinculada; se desactiva con "Luz según el gas").
Bailes	Vibra y destella en colores al ritmo de cada paso.
Al conectar	Destello rojo + vibración.
Cambio de modo	Destello + vibración corta.
Foto / Video	Destello blanco (foto) o rojo (video) + vibración.
Paro (PS)	Destello rojo largo + vibración fuerte.

05 AJUSTES EN LA PANTALLA MANDO

Ajuste	Para qué sirve
Velocidad del carrito	La misma velocidad de la app (también L2 + L3 / R3).
Zona muerta	Cuánto hay que mover los sticks antes de que respondan (5–30 %).
Velocidad brazo	Qué tan rápido se mueve el brazo con el stick derecho.
Invertir brazo	Stick derecho arriba/abajo al revés (como avión).
Vibración / Baile	Prender o apagar la vibración de avisos y la del ritmo de los bailes.
Luz del mando	Fuego rojo, rojo fijo por modo, apagada o fuego de un color.