PAUTA DE MANTENCIÓN D90 EURO6 AT 4X4 (USO NORMAL)

X 1000 KMS	5	20	35	50	65	80	95	110	Tiempo
Meses	6	18	30	42	54	66	78	90	total hr
Tiempo	1,3	4,1	3,9	4,1	4,6	4,3	6,0	4,1	
ACEITE DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C	C	0,2
FILTRO DE ACEITE (UTILIZANDO HERRAMIENTA ESPECIAL C00189128:MXS)	C	C	C	C	C	C	C	C	0,2
FILTRO DE COMBUSTIBLE (REVISAR CONECTORES Y DECANTADOR)	-	C	-	C	-	C	-	C	0,1
FILTRO DE AIRE	-	C	-	C	-	C	-	C	0,2
FILTRO DE A/C	-	C	-	C	-	C	-	C	0,3
CORREA DE ACCESORIOS (Revisar tensión y confirmar si requeriere cambio)	-	I	I	I	I	I	I	I	0,4
KIT DE DISTRIBUCIÓN (CADA 5 AÑOS O 95.000 KM, UTILIZANDO KIT HERRAMIENTAS BLOQUEO DISTRIBUCIÓN MAXUS)	-	-	-	-	-	-	C	-	2
REFRIGERANTE (COMPLETAR SI ES NECESARIO, CAMBIAR CADA 2 AÑOS O 65.000 KM), Inspección de fugas y mangueras	-	I	I	I	C	I	I	I	0,3
DIAGNOSTICO DE DTC CON GRADE-X CONFIRMAR FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE TOODS LOS SISTEMAS	-	R	R	R	R	R	R	R	0,2
REALIZAR REGENERACIÓN FORZADA DEL FILTRO "DPF" POR MEDIO DE EQUIPO DE DIAGNÓSTICO MAXUS GRADE X VDI II O SUPERIOR	-	R	R	R	R	R	R	R	0,1
FRENOS									
LIQUIDO DE FRENOS (CAMBIAR CADA 65.000 o 2 AÑOS UTILIZANDO EQUIPO DE DIANOSTICO GRADE X VDI II O SUPERIOR)	-	I	I	I	C	I	I	I	0,5
DISCOS Y PASTILLAS DELANTERO Y TRASEROS (Limpieza, Mantencion de ambos ejes)	-	I	I	I	I	I	I	I	1
ESTADO PEDALERA , CAÑERIAS Y PIOLAS DE FRENO ESTACIONAMIENTO	-	I	I	I	I	I	I	I	0,1
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN									
AMORTIGUADORES, REVISAR FUGAS, CONFIRMAR ESTADO DE SUS SOPORTES Y BUJES	-	-	I	-	I	-	I	-	0,1
FLUIDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA (CAMBIAR CADA 3 AÑOS O 70.000 KM)	-	I	I	I	C	I	I	I	0,2
SISTEMA DE DIRECCIÓN (TERMINALES, JUEGO LIBRE Y ROTULAS)	-	I	I	I	I	I	I	I	0,1
ALINEACIÓN, BALANCEO y ROTACIÓN (ADICIONAL AL VALOR DE LA MANTENCIÓN)	-	R	R	R	R	R	R	R	---
PERNOS DE CHASÍS Y CARROCERÍA	-	I	I	I	I	I	I	I	0,1
TRANSMISIÓN									
ACEITE CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA (Inspección de Nivel en primera mantención y reemplazo según pauta)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
ACEITE DE DIFERENCIAL DELANTERO	C	I	I	I	I	C	I	I	0,1
ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO	C	I	I	I	I	C	I	I	0,3
ACEITE CAJA DE TRANSFERENCIA	I	I	I	I	I	I	C	I	0,3
SISTEMA ELÉCTRICO									
BATERÍA (Test de Bateria, ajuste y aprete de terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	0,1
LUCES (AJUSTAR ALTURA DE FAROS PRINCIPALES, REVISION DE TODAS LAS AMPOLLETAS)	-	R	R	R	R	R	R	R	0,2
SISTEMA ELÉCTRICO (CONEXIONES, CABLES, MASAS ELECTRICAS, BOCINA, SENSORES DE REVERSA, FUNCIONAMIENTO DE ALZA VIDRIO ELECTRICO, ETC)	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
REINICIAR INDICADOR DE PROXIMO MANTENIMIENTO	R	R	R	R	R	R	R	R	0,1
SISTEMA SCR									
ELIMINAR CARBON DEPOSITADO EN SENSOR NOX	-	R	R	R	R	R	R	R	0,1
ELIMINAR CARBON DEPOSITADO EN SENSOR DE OXIGENO	-	R	R	R	R	R	R	R	0,1
LIMPIAR INYECTOR DE UREA	-	R	R	R	R	R	R	R	0,1
GENERAL									
VERIFICACIÓN FUNCIONAL (INSTRUMENTOS, INDICADORES DE TABLERO, CONTROLES Y OPCIONALES)	-	I	I	I	I	I	I	I	0,1
REVISAR CAÑERIA DE COMBUSTIBLE, INSPECCIÓN Y APRIETE	-	-	I	-	I	-	I	-	0,1
REVISAR PRESION DE NEUMATICOS Y DAR TORQUE A PERNOS DE RUEDA (Incluir rueda de repuesto)	-	R	R	R	R	R	R	R	0,2
REVISAR SISTEMA DE VENTILACIÓN DE CARTER	-	I	I	I	I	I	I	I	0,2
INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN DE VISAGRAS Y TRINQUETES DE TODAS LAS PUERTAS (Incluir capot y portalon trasero)	-	I	I	I	I	I	I	I	0,2
REVISAR TECHO PANORAMICO, LIMPIAR RIELES Y LUBRICAR (GRASA PARA RIELES) SOLO MODELOS CON TECHO SOLAR	-	R	R	R	R	R	R	R	0,1
INSPECCIONAR ABRAZADERAS DEL INTERCOOLER Y CONFIRMAR SI ES NECESARIO APRETAR (5NM DE TORQUE)	-	-	R	-	R	-	R	-	0,2
EVALUACIÓN PRUEBA DE CARRETERA, CONFIRMAR FUGAS EN LINEA DE ESCAPE	-	R	R	R	R	R	R	R	0,2
REVISAR Y APLICAR ACTUALIZACIÓNES DISPONIBLES DE ACUERDO A BOLETINES TECNICOS	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Comercial Motores de Los Andes SpA
No mezclar refrigerantes. La reposición de nivel de refrigerante debe ser por medio de agua destilada
No utilizar aditivos en el combustible